

Приложение IRC 999 F (версия 18.07.13 15:18)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 999 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 999 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 116
2 (201-299)	VCR	201 - 205
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	SAT	401 - 426
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 999 F

Коды к устройствам марки НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
050A2	SAT, STB, DVB	423	TV-04	TV	102
104-DVD-TV	TV/AUX	114	TV-05	TV	108
3199	TV	104	TV-06	TV	112
ADS-368	SAT, STB, DVB	424	TV-07	TV	113
ASA-47B2	SAT, STB, DVB	401	TV-08	TV/AUX	115
BH-2	SAT, STB, DVB	414	TV-09	TV	116
BK3B-C1	SAT, STB, DVB	417	V98472	TV/AUX	105
BK6A-C2	SAT, STB, DVB	417	WH-0172	SAT, STB, DVB	418
CGE-868	AUX, CD, DVD	304	WH080724	TV	110
DIGITAL SURROUND	AUX, CD, DVD	303	XDL-118	AUX, CD, DVD	301
DTTRC-3	SAT, STB, DVB	403	YC-53	TV	109
DVB-01	SAT, STB, DVB	422			
DVD-01	AUX, CD, DVD	302			
DVR 4 ASH	HOME APPLIANCES	201			
HD-715	SAT, STB, DVB	404			
HH-898A	TV/AUX	101			
HOF08B012D8	SAT, STB, DVB	411			
HOF09A111GPD8	SAT, STB, DVB	411			
HOF50D14	SAT, STB, DVB	415			
IP-TV-01	SAT, STB, DVB	426			
JX-1207B	TV	111			
JXD-069	TV/AUX	115			
KAMIN-01	ЭЛЕКТРОКАМИН	204			
KAMIN-02	ЭЛЕКТРОКАМИН	205			
KFD-8858	SAT, STB, DVB	412			
KM-1288-1	SAT, STB, DVB	421			
KT1045-XHY	SAT, STB, DVB	425			
LKS-TF55-1	AUX, CD, DVD	305			
M5417	SAT, STB, DVB	402			
RB34A	SAT, STB, DVB	419			
RC-01N	HOME APPLIANCES	203			
RC1300	SAT, STB, DVB	405			
SAT-01	SAT, STB, DVB	406			
SAT-02	SAT, STB, DVB	407			
SAT-03	SAT, STB, DVB	408			
SAT-04	SAT, STB, DVB	409			
SAT-05	SAT, STB, DVB	410			
SAT-06	SAT, STB, DVB	413			
SAT-07	SAT, STB, DVB	420			
SAT-08	SAT, STB, DVB	418			
T-202	SAT, STB, DVB	416			
T-204	HOME APPLIANCES	202			
TV-01	TV	103			
TV-02	TV	106			
TV-03	TV	107			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
EHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DVD		PC	PG UP					ARC	
AUDIO; NICAM	ЗВУК		DUAL I-II						III	
VIDEO; SYS	ПОКАЗАТЕЛЬ		ARC						HDMI	
☐; ZOOM	KARAOKE		P.SIZE	SWAP	P.SIZE; ☐				I; ZOOM	
▼; TV	SD/USB		TV	PG DOWN	☐; TV/VIDEO		☐		SCAN	
☐; ↻	ПАМЯТЬ		PIP	PRE-PR	☐; STORE		☐		T; PIP	I; ZOOM
☐; LOCK	УГОЛ		STILL	☐; STORE	☐; L/F				FREEZE	H.LOCK
▲; FAV	▲; ОТКР./ЖОНЕЦ		FAV						FAVORITE	
○	○		○		○; POWER		○		○	
AV	ДОНУТЬ		SOURCE	P.INPUT	☐; TV/VIDEO		☐		SOURCE	USB
✳	✳		MUTE		✳; MUTE		MUTE		✳; MUTE	
MENU	TV МЕНЮ	МЕНЮ	☐; MENU		☐; MENU; ☐				MENU	
EXIT			EXIT		SKIP				EXIT	
▲	▲; CH +	▲	PR ▲; ▲; PR+		P +; ▲				▲	
◀	◀; VOL -	◀	VOL ◀; ◀; VOL-		◀; ◀				<	
OK	ENTER	ENTER	OK; ENTER; ☐	S.SELECT	MENU; ☐				OK	
▶	▶; VOL +	▶	VOL ▶; ▶; VOL+		▶; ▶				>	
▼	▼; CH -	▼	PR ▼; ▼; PR-		P -; ▼				v	
✳; SETUP	P-MODE		PSM	DTV SETUP	P.MODE; - P				P.MODE	
♪; TITLE	S-MODE	РАДИО	SSM		S.MODE; - S		☐		S.MODE	
☐	PBC	ФУНКЦИЯ	TEXT ON; ☐		☐; TTX				☐; TEXT	
GUIDE	ПРОГРАММА	ОСНОВАНИЕ	GUIDE		M/S				☐; MIX	
☐	СОН	A-TIME	SLEEP		☐; SLEEP		●●		SLEEP	
☐	СУБТИТР	ЗАГЛАВИЕ	☐; MIX	☐; FLOF/LIST	☐; MIX				☐; SUBCODE	
RED; ●	RED; КРАСНЫЙ		RED		RED				RED; ◀; REV	●; REC
GREEN; ▶	GREEN; ЗЕЛЕНЫЙ		GREEN		GREEN				GREEN; ▶; FWD	
YELLOW; ◀	YELLOW; ЖЕЛТЫЙ		YELLOW		YELLOW				YELLOW; ◀; PREV	
BLUE; ▶	BLUE; ГОЛУБОЙ		BLUE		BLUE				BLUE; ▶; NEXT	
☐	OSD	ПОВТОР	INFO	P.POSITION	☐; DISPLAY		i		DISPLAY	
☐		ЗАНОВО	TV/RADIO		PRE				RECALL	
VOL -	VOL -	ОТГОЛОСОК -	VOL ◀; ◀; VOL-		◀; ◀		◀		VOL -	
VOL +	VOL +	ОТГОЛОСОК +	VOL ▶; ▶; VOL+		▶; ▶		▶		VOL +	
CH V; ◀	▼; CH -	◀	PR ▼; ▼; PR-		P -; ▼		▼		CH V	◀; PREV
CH ▲; ▶	▲; CH +	▶	PR ▲; ▲; PR+		P +; ▲		▲		CH ▲	▶; NEXT
+/SAT	-/-		+		-/-				BACK	
CLEAR; X	ЗА ИСКЛЮЧ. PIC		☐; CANCEL		☐; CANCEL				☐; TIMESHIFT	
◀; ○	◀		☐; TIME		☐; SUB PAGE				◀; REV	○; MOVE
▶; i	▶		☐; INDEX		☐; INDEX				▶; PLAY/PAUSE	INDEX; HELP
▶; ?	▶		☐; REVEAL		☐; REVEAL				▶; FWD	☐; PIP
■; X	■		☐; HOLD		☐; HOLD				☐; HOLD	
■; ⬇	■		☐; SIZE		☐; SIZE				▶; PLAY/PAUSE	☐; SWAP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DVD				FAV +		FAV+		☐; PGUP	
AUDIO; NICAM	AV				ROOT; AUDIO	NICAM	NICAM			
VIDEO; SYS	S-VIDEO				REPEAT					
☐; ZOOM	VGA		ZOOM; ☐; ☐; SIZE		ASPECT; ZOOM; SIZ		ASPECT		SWAP	
▼; TV	TV				FAV -		FAV-		☐; PGDN	
☐; ↻	AUTO		SCAN; REVEAL; RES		AUTO		AUTO			
☐; LOCK	DVI		☐; LOCK; SUBTIT.		FREEZE		FREEZE			
▲; FAV					FAV		FAV			
○	○; POWER		○		○; POWER		○; POWER		○	
AV	INPUT; AV/TV		TV/AV		INPUT		INPUT		INPUT	
✳	✳; MUTE		✳; MUTE		✳; MUTE		✳; MUTE		✳	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	ESC				EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲; CH +; PRO ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀; VOL -; VOL ◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER; MENU		MENU		ENTER; OK		ENTER		OK	
▶	▶; VOL +; VOL ▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼; CH -; PRO ▼		▼		▼		▼		▼	
✳; SETUP			- P ; P.P; P.MODE		P.MODE; - P		P.MODE		PMODE	
♪; TITLE			- S ; SOUND		S.MODE; - S	TV/RADIO	S.MODE		SMODE	
☐			TEXT		TEXT		TEXT		☐; TEXT	
GUIDE			GAME; HOLD		EPG					
☐			☐; SLEEP		SLEEP; ZZZ		SLEEP		SLEEP	
☐			CALENDAR; MIX		SUBTITLE					
RED; ●			RED; PICTURE; ☐		RED	●	RED		RED	
GREEN; ▶			GREEN; ○		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW; ◀			YELLOW; TIMER		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE; ▶			BLUE; SOUND; SUR.		BLUE		BLUE		CYAN	
☐	DISPLAY; DIS		CALL; ?; DISP; ☐		DISP; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
☐	RETURN; S		☐; QV; ALT		☐; ☐		☐	REPEAT; REVEAL	☐	
VOL -	◀; VOL -; VOL ◀		V -; ◀; VOL -; ◀		V -; VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	▶; VOL +; VOL ▶		V +; ▶; VOL +; ▶		V +; VOL +		VOL +		VOL +	
CH V; ◀	▼; CH -; PRO ▼		P -; PR -; CH -; ▼		P -; CH -; CH ▼	◀; INDEX	CH -	◀; INDEX	CH -	
CH ▲; ▶	▲; CH +; PRO ▲		P +; PR +; CH +; ▲		P +; CH +; CH ▲	▶; SIZE	CH +	▶; SIZE	CH +	
+/SAT	-/-; 10+		+		GOTO		+		+	
CLEAR; X			CANCEL		A-B		GOTO; SUBPAGE			
◀; ○			SUBCODE		◀; REVEAL	SUBPAGE	◀; MEDIA	SUBPAGE	☐; SUBPAGE	
▶; i					▶; TEXT	INDEX	▶; TEXT	INDEX	☐; INDEX	
▶; ?			REVEAL		▶; SUBPAGE	REVEAL	▶; SUBTITLE	REVEAL	☐; REVEAL	
■; X			HOLD		■; HOLD		■; HOLD		☐; HOLD	
■; ⬇			SIZE		▶; TEXT	SIZE	▶; TEXT	SIZE	☐; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	PC		LANG		DVI		DVD		SD/DVD	
AUDIO; NICAM	NICAM		AUDIO		COMP		L/R		AUDIO	
VIDEO; SYS	MEDIA				S-VID1	S-VID2	LANGUAGE			
☐; ZOOM	ASPECT				ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼; TV	TV		RADIO		TV		TV			
☐; ↻	PC.AUTO				PIP	AUTO	SEARCH/GOTO			
☐; LOCK	FREEZE				FREEZE					
▲; FAV					SCALE		EJECT		OPEN	
○	○; POWER		○		POWER		○; POWER		POWER	
AV	SOURCE				AV1	AV2	AV		INPUT	
⌘	⌘; MUTE		⌘		MUTE		⌘; MUTE		⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT							
▲	▲		CH +; ▲		↑		▲; CH +		CH +; ▲	
◀	◀		VOL -; ◀		←		◀		◀	
OK	OK		OK		↵		ENTER		OK	
▶	▶		VOL +; ▶		→		▶		▶	
▼	▼		CH -; ▼		↓		▼; CH -		CH -; ▼	
*; SETUP	P.MODE				VGA		SETUP		SETUP	
♪; TITLE	S.MODE		TITLE				TITLE/PBC			
☐	TEXT		TEXT		TELETEXT				PBC	
GUIDE	MIX		EPG		SCART					
⏻	SLEEP				SCART-S					
☐	SUBTITLE				SWAP		SUBTITLE		SUBTIT	
RED; ●	RED		RED		RED		REPEAT		REPEAT	
GREEN; ▯	GREEN		GREEN		GREEN		STEP		A-B	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		A-B			
BLUE; ▯	BLUE		BLUE		BLUE		SLOW		SLOW	
☐	DISPLAY		INFO				DISPLAY		DISPLAY	
☐			☐		RTN				RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -; ◀		VOL -		VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +; ▶		VOL +		VOLUME +		VOL +	
CH V; ◀	CH -	◀	CH -; ▼		CH -		▼; CH -	◀; PREV	CH -; ▼	◀
CH A; ▶	CH +	▶	CH +; ▲		CH +		▲; CH +	▶; NEXT	CH +; ▲	▶
±; SAT			±		MTS		±; 10+		10+	
CLEAR; X			DELETE						GOTO	
◀; ○	◀	SUBPAGE					◀; REV		◀	
▶; i	▶	INDEX					▶; PLAY		▶	
▶; ?	▶	REVEAL					▶; FWD		▶	
■; X	■	HOLD					■; STOP		STOP; OPEN	
■; ⏻	■	SIZE					■; PLAY		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 116	
	Функция	Доп. функция
▲; DVD		
AUDIO; NICAM	AUDIO	
VIDEO; SYS	16:9	
☐; ZOOM	ZOOM	
▼; TV		
☐; ↻	PIP	
☐; LOCK		
▲; FAV	FAV	
○	STANDBY	
AV	AV	
⌘	⌘	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
*; SETUP	☐	
♪; TITLE	♪	
☐	TXT	
GUIDE	EPG	
⏻		
☐	SUBT	
RED; ●	RED	
GREEN; ▯	GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW	
BLUE; ▯	BLUE	
☐	INFO	
☐	BACK	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V; ◀	PR -	
CH A; ▶	PR +	
±; SAT		
CLEAR; X		
◀; ○		
▶; i	POS	
▶; ?	SWAP	
■; X	FREEZE	
■; ⏻	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS										
☐ ; ZOOM										
▼ ; TV										
☐ ; ↗			SEARCH							
☐ ; LOCK										
▲ ; FAV										
○	VIEW		ID		○		○		○	
AV	AUX									
✳									○	TEMP
MENU	MENU									
EXIT	ESC		ESC							
▲	▲		▲						HIGH	
◀	◀		◀						LOW	
OK	ENTER		SEL						HEATER ON/OFF	
▶	▶		▶						HIGH	
▼	▼		▼						LOW	
✳ ; SETUP	F1		SETUP				✳			
♪ ; TITLE	F2		SEQ				♪			
☐	F3									
GUIDE										
☐					☐					
RED ; ●		RECORD		REC						
GREEN ; ►	►									
YELLOW ; ◀	◀								FLAME YELLOW	
BLUE ; ►	►								FLAME BLUE	
☐	VIEW				☐				DISPLAY ON/OFF	
☐			BACKUP		☐					
VOL -					.		-		EMBER -	
VOL +					+		+		EMBER +	
CH V ; ◀◀	◀◀		--◀		◀		-		FLAME BLUE	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶		▶		+		FLAME YELLOW	
± ; SAT	LD				◀					
CLEAR ; X										
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀							
▶ ; i	▶▶		▶▶							
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶							
■ ; X	■									
; ⬇	▶▶		▶▶							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							

Функции кнопок пульта IRC 999 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	Фонограмма								○ ; ARCHIVE	
AUDIO ; NICAM	Язык		AUDIO						↑ ; EVENT	
VIDEO ; SYS	Черес./построчное		N/P				DMA/MEDIA		Ⓚ ; ZOOM	
☐ ; ZOOM	Увеличение		ZOOM				⊕ ; ZOOM		■ ; SPOT	
▼ ; TV	Корневой каталог								☐ ; PIP	
☐ ; ↗	Память								; FREEZE	
☐ ; LOCK	Угол						☐ ; ANGLE		ID	
▲ ; FAV	Откр./закр. лотка						▲ ; OPEN/CLOSE		! ; EMERGENCY	
○	Питание						○ ; STANDBY		☐ ; SEQ	
AV	Режим		ANGLE							
✳	Тихий звук		MUTE		MUTE		Ⓚ ; MUTE		✳ ; MENU	
MENU							☐ ; MENU/PBC			
EXIT	Возврат									
▲			▲				▲		▲	
◀			◀				◀		◀	
OK	Утверждение		ENTER				OK		←	
▶			▶				▶		▶	
▼			▼				▼		▼	
✳ ; SETUP	Настройка		SETUP				✳ ; SETUP		PTZ	
♪ ; TITLE	Меню титула		TITLE		5.1/2.1		☐ ; TITLE		◀ ; AUDIO/ESC/ESC	
☐	PBC		PBC				PROG.		11	
GUIDE	Программир.								12	
☐	Воспр. по н. врем.						Ⓚ ; TIME		13	
☐	Субтитр		SUB				Ⓚ ; SUBTITLE		14	
RED ; ●	Повтор		REPEAT						15	
GREEN ; ►	Шаговое		A-B						16	
YELLOW ; ◀	A-B								◀ ; BACKWARD	
BLUE ; ►	Замедление		SLOW				► ; SLOW		► ; FORWARD	
☐	Показ дисплея		OSD				☐ ; DISPLAY		☐ ; DISPLAY	
☐	Привольно		RETURN				☐ ; REPEAT		☐ ; SEARCH	
VOL -	Громкость -		VOL -		VOLUME -		◀-		● FOCUS (-)	
VOL +	Громкость +		VOL +		VOLUME +		◀+		● FOCUS (+)	
CH V ; ◀◀	◀◀		◀◀ ; PRE				◀◀ ; PREV		↑ ; ZOOM (-)	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶ ; NEXT				▶▶ ; NEXT		▲ ; ZOOM (+)	
± ; SAT	10+		+10				A-B		→ ; GO TO	
CLEAR ; X	Стирание		GOTO						▣ ; SET	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀ ; FR				◀◀ ; REV		◀◀ ; REW	
▶ ; i	Воспроизведение		▶ ; PLAY				▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; FF				▶▶ ; FWD		▶▶ ; FF	
■ ; X	Стоп		■ ; STOP				■ ; STOP			
; ⬇	Пауза		; PAUSE				▶ ; PLAY/PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PG UP				PAGEUP		PAGE ▲			
AUDIO ; NICAM	LANG		AUD		AUDIO		LANG		AUDIO	
VIDEO ; SYS	F1		UHF ; F						NVOD	
☐ ; ZOOM	F2				WIDE					
▼ ; TV	PG DN				PAGEDOWN		PAGE ▼			
☐ ; ↗	F3									
☐ ; LOCK	F4									
▲ ; FAV	F5		FAV		FAV		FAV		FAV	
○	F6		○		○		○		○	
AV							TV/SAT		MAIL	
✳	MUTE		✳		MUTE		MUTE		✳	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT			EXIT		EXIT		ESC		EXIT	
▲	▲		CH +		▲		CH ▲		▲ ; P +	
◀	◀		◀		◀		VOL ◀		◀ ; V-	
OK	OK		OK/LIST		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		VOL ▶		▶ ; V+	
▼	▼		CH -		▼		CH ▼		▼ ; P -	
✳ ; SETUP	HOME				OPTION		VIEW			
♪ ; TITLE			TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
☐			EPG		TEXT		TEXT			
GUIDE					GUIDE		GUIDE		EPG	
☐							SLEEP			
☐	SUBT		☐		SUBTITLE		SUB.T			
RED ; ●	RED	●	AUD ; RED ; B		RED		RED ; GUIDE		RED	
GREEN ; ▮	GREEN		POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; TEXT			
YELLOW ; ◀	YELLOW		☐ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW	
BLUE ; ▮	BLUE		☐ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE	
☐			INFO		INFO		INFO			
☐	LAST CH		☐ ; A		BACK		RECAL		☐	
VOL -	VOL -		◀		VOLUME -		VOL ◀		◀ ; V-	
VOL +	VOL +		▶		VOLUME +		VOL ▶		▶ ; V+	
CH V ; ◀	CH -	◀	CH -		CH -		CH ▼		▼ ; P -	
CH A ; ▶	CH +	▶	CH +		CH +		CH ▲		▲ ; P +	
✳ ; SAT	☐		SAT				SAT			
CLEAR ; X	☐									
◀ ; ●	◀		◀						F1	
▶ ; i	▶		▶						F2	
▶ ; ?	▶		▶						F3	
▮ ; X	▮								-	
▮ ; ☐	▮								-	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲		PGUP		▲		PAGE ▲		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO		◀?	
VIDEO ; SYS	ANA/DIGI		QUALITY		UHF		9PIC		UHF	
☐ ; ZOOM	SIZE		OK ; ☐							
▼ ; TV	▼		PGDN ; PIG		▼		PAGE ▼		◀◀	
☐ ; ↗	F.BK		MAIL							
☐ ; LOCK	LANG									
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
○	○		STANDBY ; POWER		○		○		○	
AV	TV/SAT		F2 ; TV/SAT ; TV							
✳	MUTE		MUTE		✳		✳		✳	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	CH ▲		▲		CH +		▲		P +	
◀	VOL ◀		◀		◀		◀		V -	
OK	OK		OK ; ☐		OK/LIST		OK		OK	
▶	VOL ▶		▶		▶		▶		V +	
▼	CH ▼		▼		CH -		▼		P -	
✳ ; SETUP	TV						TV/RA			
♪ ; TITLE	RADIO		F1 ; TV/RADIO		TV/RADIO		LANG		☐/☐	
☐	TEXT		TXT						☐	
GUIDE	GUIDE		EPG		EPG				GUIDE	
☐									☐	
☐	OSD		F3 ; PGUP		☐				☐	
RED ; ●			RED ; TXT		RED ; AUDIO		RED ; F1 ; RECALL		RED ; ▮	●
GREEN ; ▮			GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN ; POSITION		GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ▮	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW ; ☐		YELLOW ; F4 ; INFO		YELLOW ; ☐	
BLUE ; ▮			BLUE ; INFO		BLUE ; ☐		BLUE ; F3 ; ADD		BLUE ; ✓	
☐	INFO		INFO		INFO		INFO		i	
☐	RECALL		RECALL		☐		RECALL		☐	
VOL -	VOL ◀		◀		◀		◀		V -	
VOL +	VOL ▶		▶		▶		▶		V +	
CH V ; ◀	CH ▼		▼		CH -		▼		P -	◀◀
CH A ; ▶	CH ▲		▲		CH +		▲		P +	▶▶
✳ ; SAT	☐		TV/RADIO ; SAT		SAT		SAT		☐	
CLEAR ; X	CLEAR									
◀ ; ●	WEST								◀◀	
▶ ; i									▶	
▶ ; ?	EAST								▶▶	
▮ ; X									▮	
▮ ; ☐			PAUSE				PAUSE		▮	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	P +		PG+		P +				P +	
AUDIO; NICAM	⏮		AUDIO		AUDIO		AUDIO		⏮	
VIDEO; SYS	P/N						PVR		V.FORMAT	
☐; ZOOM	Q				FIND				Q; FIND	Q
▼; TV	P -		PG-		P -				P -	
☐; ↗	UHF		SEARCH		TV/R				☐	
☐; LOCK	Q								☐; PLAY MODE	
▲; FAV	FAV				FAV		FAVOR		FAV	
○	○; POWER		○		○		○		○	
AV	TV/SAT						USB		TV/SAT	
✳	✳; MUTE		☐		✳; MUTE		MUTE		☐	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		CH ▲		▲		CH ▲		▲	
◀	◀		VOL ◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		VOL ▶		▶		VOL ▶		▶	
▼	▼		CH ▼		▼		CH ▼		▼	
✳; SETUP			MODE		HOME					F1
♪; TITLE	♫/P				TV/P		TV/R		♫/P	F2
☐	☐		TXT		TEXT		TEXT		☐	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
☐	☐				☐				☐	
☐	☐		SUB		SUB-T		SUB-T		☐	
RED; ●	RED; ⏮		RED		RED; CARD		RED; ⏮		RED; ☐; PIP	●; REC
GREEN; ▢	GREEN; ☐		GREEN		GREEN; MAILBOX		GREEN; ⏮		GREEN; ☐; ☐	
YELLOW; ◀	YELLOW; ☐		YELLOW		YELLOW; MODE		YELLOW; ⏮		YELLOW; ☐; ☐	⏮; SLOW MOT.
BLUE; ▢	BLUE; ☐		BLUE		BLUE; STATUS		BLUE; ⏮	▶	BLUE; ☐; ☐	⏮; SLOW MOT.
☐	i		INFO		INFO		INFO		i	
☐	☐		LAST		☐		LAST		☐; RECALL	
VOL -	◀		VOL ◀		◀		VOL ◀		◀	
VOL +	▶		VOL ▶		▶		VOL ▶		▶	
CH V; ⏮	▼		CH ▼		▼		CH ▼	⏮	▼	⏮
CH A; ⏮	▲		CH ▲		▲		CH ▲	⏮	▲	⏮
+-; SAT	SAT								SAT	UHF
CLEAR; X									✳	
⏮; ●					A		⏮		⏮	
▶; i	F1				B		▶/▢		▶	
▶; ?	HELP				C		▶		▶	
▢; X					D		▢		▢	
▢; ⏮	▢						▶/▢		▢	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/Q		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/☐		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/Q	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	▲ PAGE				PAGE ▲; PGUP				▲	
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUD		AUDIO	
VIDEO; SYS			TEL		GROUP		MULTI		MLP	
☐; ZOOM	ZOOM		ZOOM		EXIT; EXIT/ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼; TV	▼ PAGE				PAGE ▼; PGDN				▼	
☐; ↗			SCAN							
☐; LOCK	PAUSE		STILL							
▲; FAV	FAV		FAV				FAV		FAV	
○	○		○		○; STANDBY		POWER		○	
AV	TV/STB				STB/TV; SAT/TV					
✳	✳		MUTE		✳; MUTE				✳	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	BACK; ZOOM		EXIT		EXIT; EXIT/ZOOM		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK; LIST		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
✳; SETUP			☐							
♪; TITLE	TV/RADIO		T/R				TV/R		RADIO	
☐	TEXT		GAME		TEXT		TEXT			
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
☐	SLEEP	CLOCK	TIMER				TIME			
☐	☐				SUBT					
RED; ●	RED; CLOCK	●; TV/STB	RED		RED; UHF; AUDIO		RED		RED; FAV	
GREEN; ▢	GREEN; SLEEP		GREEN		GREEN; AUDIO		GREEN		GREEN; RCL	
YELLOW; ◀	YELLOW; ☐; AUDIO		YELLOW		YELLOW; PAUSE		YELLOW		YELLOW; EPG	
BLUE; ▢	BLUE; PAUSE		BLUE		BLUE; RECALL		BLUE		BLUE; MLA	
☐	INFO		INFO		INFO; i		INF		INFO	
☐	PREV		RECALL		RECALL		RCL		RCL	
VOL -	VOL -		◀		VOL ▼		VOL ◀		◀	
VOL +	VOL +		▶		VOL ▲		VOL ▶		▶	
CH V; ⏮	PR -		▼		CH ▼		CH&PAGE ◀		▼	
CH A; ⏮	PR +		▲		CH ▲		CH&PAGE ▶		▲	
+-; SAT	SAT		SAT		UHF; SAT		SAT		SAT	
CLEAR; X										
⏮; ●										
▶; i										
▶; ?			HELP							
▢; X										
▢; ⏮	▢; PREV				PAUSE		PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	P +		PAGE +		PAGE ▲		PAGE UP			
AUDIO; NICAM	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
VIDEO; SYS	PVR		V-FORMAT							
☐; ZOOM	ZOOM		ASPECT		ZOOM				4:3/16:9	
▼; TV	P -		PAGE -		PAGE ▼		PAGE DOWN		☐; LTV	
☐; ↻	MODE				INFO		USB		ADD	
☐; LOCK	FIND		REPEAT		FIND				DELETE	
▲; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV.; FAVORITE	
○	○		○; POWER		○; POWER		○; TV/AV		○	
AV	USB				USB				AV/HDMI	
⌘	MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		☐; BACK	
▲	▲		▲; CH +		CH+	F1	▲		▲	
◀	◀		◀; VOL -		VOL-	F2	◀		◀	
OK	OK		OK		OK	F3	OK		OK	
▶	▶		▶; VOL +		VOL+	F4	▶		▶	
▼	▼		▼; CH -		CH-	F5	▼		▼	
*; SETUP	OPTION				MODE				SETUP	
♪; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO		☐/☐; TV/R		TV/RADIO		MEDIA	
☐	TEXT		TTX		TXT		TEXT		☐; HOME	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		CACHING	
⏻	SLEEP		TIMER	TIMESHIFT	SLEEP	TIME			TS; TIME SHIFT	
☐	SUBT		SUB-T		SUBT		SUBTITLE		SCREEN	
RED; ●	RED; LAST	●; REC	RED; PVR	●	RED; MENU	●	RED	●; REC	RED	
GREEN; ►	GREEN; OPTION		GREEN; V-FORMAT		GREEN; TXT		GREEN		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW; ZOOM		YELLOW; ASPECT		YELLOW; FIND		YELLOW		YELLOW	
BLUE; ►	BLUE; MODE	►; SLOW	BLUE; TIMER		BLUE; INFO		BLUE		BLUE	
☐	INFO		INFO		DISPLAY		INFO		INFO	
☐	LAST		RECALL		RECALL		RETURN		☐	
VOL -	◀		◀; VOL -		VOL-		VOL-		VOL -	
VOL +	▶		▶; VOL +		VOL+		VOL+		VOL +	
CH V; ◀	▼	SKIP -	▼; CH -	◀	CH-	◀	CH-	◀; PREV	PAGE -	
CH A; ►	▲	SKIP +	▲; CH +	►	CH+	►	CH+	►; NEXT	PAGE +	
+; SAT	SKIP -		GOTO		SAT				-/-	
CLEAR; X	SKIP +									
◀; ○	◀; REW		◀		◀		◀; REV		◀	
▶; i	▶; PLAY		▶		▶		▶; PLAY/PAUSE		▶	
▶; ?	▶; FF		▶		▶		▶; FWD		▶	
■; X	■; STOP		■		■		■; STOP		■	
■; ⏻	■; PAUSE		■; TIMESHIFT		■		■; PLAY/PAUSE		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0; SLEEP		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 426	
	Функция	Доп. функция
▲; DVD	►	
AUDIO; NICAM	F1	
VIDEO; SYS	F2	
☐; ZOOM	V.FORMAT	
▼; TV	◀	
☐; ↻	F3	
☐; LOCK	F4	
▲; FAV	★; FAVORITE	
○	○	
AV	RESOLUTION	
⌘	⌘; MUTE	
MENU	☐; MENU	
EXIT	☐; EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
*; SETUP	☐	
♪; TITLE	☐; CURSOR	
☐	■; PLAY LIST	
GUIDE	EPG	
⏻	⏻; SLEEP	
☐	☐; GROUP	
RED; ●	RED	●
GREEN; ►	GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW	
BLUE; ►	BLUE	
☐	○; INFO	
☐	☐; BACK	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V; ◀	CH V	
CH A; ►	CH A	
+; SAT	+; TAB	
CLEAR; X	⌘; BKSP	
◀; ○	◀	
▶; i	▶	
▶; ?	▶	
■; X	■	
■; ⏻	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 999 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ⏩		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▢		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▽-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▽+	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ⏩	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
⏪ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; X		
⏻ ; ⏩		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>