

Приложение IRC 99 F (версия от 28.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 99 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 99 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 109
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 320
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 99 F

Коды к устройствам марки ХОРО

Модель*	Устр-во	Код
A2.0	AUX, CD, DVD	320
A2.1	AUX, CD, DVD	320
CR-52D	AUX, CD, DVD	303
DVD-02	AUX, CD, DVD	319
HSD 200	AUX, CD, DVD	309
HSD 201	AUX, CD, DVD	307
HSD 201P	AUX, CD, DVD	304
HSD 202	AUX, CD, DVD	310
HSD 2041	AUX, CD, DVD	315
HSD 2110	AUX, CD, DVD	312
HSD 2115	AUX, CD, DVD	317
HSD 2121	AUX, CD, DVD	313
HSD 2130	AUX, CD, DVD	314
HSD 300	AUX, CD, DVD	302
HSD 308	AUX, CD, DVD	308
HSD 6020	AUX, CD, DVD	318
HSD 8410	AUX, CD, DVD	316
HSD-R505	AUX, CD, DVD	306
HTC-1401 (DVD)	AUX, CD, DVD	311
HTC-1401 (TV)	TV	101
HTC1900W (DVD)	TV/AUX	103
HTC1900W (TV)	TV	104
HTC1925W	TV/AUX	109
HTC2001	TV/AUX	103
HTC2010W	TV/AUX	107
HTL3222W	TV	108
HTL3222W-B	TV	108
IR-49E	TV/AUX	102
JX-2006B	AUX, CD, DVD	303
RC-0135	AUX, CD, DVD	305
RC-0221	AUX, CD, DVD	301
RC-102-0K	TV	105
TV-01	TV	106

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 99 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 99 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TV ; EXIT ; DVD				INTRO				PIP-POS	
AUDIO ; NICAM	S.STD ; EFFE		STEREO		LANGU.	III			○ ; STEREO	
VIDEO ; SYS	PP ; P.STD		USB		SOURCE ;				⊞ ; FREEZE	
⊞ ; ZOOM	E/S ; ZOOM ; E/W		ZOOM		ZOOM ;			TV/DVD	Q ; ZOOM	
▼ ; TV	TV ; EXIT ; DVD				CHANN.				POP	
□ ; ↗	I-II	→	COPY		STATUS	MEMORY ;			PIP	
⊞ ; LOCK	A-B	LOCK	SWAP		ANGLE ;				AUTO ; CHILD LOCK	
▲ ; FAV					▲				FAV. ; FAVORITE	
○	STANDBY ; ○		○ ; POWER		○		POWER ; ○		○ ; POWER	
AV	AV ; TV/AV		SOURCE		AV		AV ; PC		⊞ ; SOURCE	
⊞	MUTE ; ⊞		⊞ ; MUTE		MUTE		MUTE		⊞ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	MENU	MENU		≡ ; MENU	
EXIT	TV ; EXIT ; DVD		RETURN		RETURN					
▲	P + ; CH +		↑		▲				▲	
◀	V - ; VOL -		←		◀				◀	
OK	MENU		OK		ENTER				ENTER	
▶	V + ; VOL +		→		▶				▶	
▼	P - ; CH -		↓		▼				▼	
* ; SETUP	PICTURE		PICTURE		SETUP	P.P			P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND ;		SOUND		TITLE ;	P.S		I-II ; STATUS	S.MODE	
⊞	TXT ;		TELETEXT					TV/TXT ;	TEXT	
GUIDE	⊞ ; GAME				PROGRAM ;				M.WIN	
⊞	TIME		SLEEP		SLEEP	A-TIME		SLEEP ; CS	TIMER	
⊞	MIX ;		MIX		SUB-T			MIX ;	ACT.WIN	
RED ; ●	RED ; PICTURE		RED ; ○ -		RED			RED ; R ; OK	RED ; P.MODE	
GREEN ; ▬	GREEN ; SOUND ;		GREEN ; ○ +		GREEN ; P.P	STEP		GREEN ; G ; P.P	GREEN ; S.MODE	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TIME		YELLOW ; * -		YELLOW			YELLOW ; Y ; ANA.	YELLOW ; FAV.	
BLUE ; ▬	BLUE ; FEAT ; FUNC	SCAN ; SLOW	BLUE ; * +		BLUE ; P.S	SLOW		BLUE ; B ; P.S.	BLUE ; ○ ; SLEEP	
⊞	CALL ; ⊞ ; DISPLAY		⊞/OK		OSD			STATUS;RECAL.;II	⊞ ; DSP/CAPS	
⊞	⊞ ; SWAP		OSD		⊞			RECALL;CLS;		
VOL -	V - ; VOL -		VOL -		V -			VOL - ; VOLUME ▼	VOLUME - ; VOL -	
VOL +	V + ; VOL +		VOL +		V +			VOL + ; VOLUME ▲	VOLUME + ; VOL +	
CH V ; ◀	P - ; CH -		CH -		P -	◀		P - ; CHANNEL ▼	CHANNEL - ; CH ▼	
CH A ; ▶	P + ; CH +		CH +		P +	▶		P + ; CHANNEL ▲	CHANNEL + ; CH ▲	
⊞ ; SAT	-/-		-/-	10+	-/-	10+		⊞	-/-	
CLEAR ; X	CLEAR	CANCEL ; ⊞			CLEAR			CANCEL ; ⊞	MIX ; SORT	
◀ ; ○	SUBCODE ; ○		◀		◀	A-B ;		SUBCODE ;	UPDATE	
▶ ; i	TUNE/INDEX ; TUNE		▶	INDEX	▶	REPEAT ;		INDEX ;	SORT ; SWAP	
▶ ; ?	REVEAL ;		▶	REVEAL	▶			REVEAL ;	REVEAL	
■ ; X	HOLD ;		■	HOLD	■			STOP ;	HOLD	
■ ; ⊞	⊞ ; SIZE		■	SIZE	■			SIZE ;	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 99 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV CH +		PAGE +		WIN CH ▲		▶▶	
AUDIO ; NICAM			LANG		NICAM		III ; AUDIO	
VIDEO ; SYS			SOURCE		M. WIN			
⊞ ; ZOOM			ZOOM		ZOOM	P. SIZE	ZOOM ; SIZE	
▼ ; TV	FAV CH -		PAGE -		WIN CH ▼		◀◀	
□ ; ↗					PIP	POP	D.DIS ; REVEAL	
⊞ ; LOCK	FREEZE		III ; ANGLE		FREEZE	P. FREEZE		
▲ ; FAV	FAV		▲		FAV ON/OFF		▲	
○	○ ; POWER		POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	TV/AV		AV/TV		TV/AV ; SOURCE	P. AV	SOURCE	
⊞	MUTE		⊞		MUTE		⊞ ; MUTE	
MENU	MENU		LCD-MENU	MENU	MENU	-	TV MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲ ; P+	UP	▲		▲ ; P+		▲ ; INDEX	
◀	◀ ; V-	LEFT	◀		◀ ; V-		◀	
OK	◀	OK	ENTER		ENTER		OK	ENTER
▶	▶ ; V+	RIGHT	▶		▶ ; V+		▶	
▼	▼ ; P-	DOWN	▼		▼ ; P-		▼	
* ; SETUP	PICTURE		PMODE	DVD-SETUP	PICTURE		PMODE	DVD SETUP
♪ ; TITLE	SOUND		SMODE		SOUND		SMODE	
⊞	TELETEXT		TEXT		TELETEXT	MIX	TEXT ; GOTO	
GUIDE	MMD		OSD		PC		D.MENU ; MIX	
⊞	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⊞	MIX ; OSD		SUBTITLE		WINDOW		SUBTITLE	
RED ; ●	RED		RED ; PROGRAM		RED		RED ; DVD SETUP	
GREEN ; ▬	GREEN		GREEN ; ZOOM		GREEN		GREEN ; A-B	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; MENU		YELLOW		YELLOW ; ANGLE	
BLUE ; ▬	BLUE		BLUE ; SUBTITLE	SLOW	BLUE		BLUE ; REPEAT	
⊞	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	P. POS	DISPLAY	
⊞	RECALL		⊞		RECALL	SWAP	⊞ ; PROGRAM	
VOL -	VOL ▼		VOL -		◀ ; V -		V -	
VOL +	VOL ▲		VOL +		▶ ; V +		V +	
CH V ; ◀	CH ▼		CH -	◀ ; INDEX	▼ ; P -	FAV CH ▼	P -	◀ ; CANCEL
CH A ; ▶	CH ▲		CH +	▶	▲ ; P +	FAV CH ▲	P +	▶ ; SUBPAGE
⊞ ; SAT	-/-		-/-		-/-	+10	-/- ; +10	
CLEAR ; X			◀ ; GOTO		CANCEL		CANCEL	
◀ ; ○			◀ ; TEXT	⊞ ; A/B	SUBPAGE		◀	SUBPAGE
▶ ; i	INDEX	PLAY/PAUSE	▶ ; PLAY/PAUSE	INDEX	INDEX		■ / ▶ ; HOLD	INDEX
▶ ; ?	REVEAL		▶ ; HOLD	⊞ ; REPEAT	REVEAL		▶	REVEAL
■ ; X	HOLD	STOP	■ ; STOP	HOLD	HOLD		■	HOLD
■ ; ⊞	SIZE		■ ; PLAY/PAUSE	⊞ ; SIZE	SIZE		■ / ▶	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 99 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANGUAGE		LANGUAGE		ZOOM +		R/L		LANGUAGE	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	STEREO	L/R		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	PAL/NTSC		P/N		NTSC/PAL		NTSC/PAL		VIDEO	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		PHOTO MODE		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	AC-3		GOTO		ZOOM -		3D		2CH/MULTICH	
🔍 ; 🔍	SEARCH		VIEW		SEARCH		SEARCH		SEARCH	
🔒 ; LOCK	ANGLE				ANGLE		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	EJECT ; ▲		OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
⊖	POWER				⊖ ; POWER		POWER			
AV	INPUT		ANGLE		I/P		PS/IS			
🔇	MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		MUTE			
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT			RETURN		RETURN		↶ ; RETURN			
▲	↑	BASS +	▲		▲		▲		↑	
◀	←	TREBLE -	◀		◀		◀ ; V -		←	
OK	PLAY		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	→	TREBLE +	▶		▶		▶ ; V +		→	
▼	↓	BASS -	▼		▼		▼		↓	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
📄 ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
📄	PBC		PBC		PBC		PROGRAM		PBC	
GUIDE	PROG		PROGRAM		PROG				PROG	
⌚	TIME									
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	LS -	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▬	A-B	LS +	STEP		A-B		A-B		A-B	
YELLOW ; ◀	CINEMA	RS -	A-B		SLOW ◀				KARAOKE	
BLUE ; ▬	SLOW	RS +	SLOW		SLOW ▬		SLOW		SLOW	
📄	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
↺			RESUME		SHUFFLE				RETURN	
VOL -	MVOL -	SUB-W -	VOL -		VOLUME -		V -			
VOL +	MVOL +	SUB-W +	VOL +		VOLUME +		V +			
CH V ; ◀	SKIP ◀	C -	◀ ; PREV		SKIP ◀		◀ ; PREV		SKIP ◀	
CH A ; ▶	SKIP ▶	C +	▶ ; NEXT		SKIP ▶		▶ ; NEXT		SKIP ▶	
⌘ ; SAT			10+		+10				10+	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		CLEAR		CLEAR		CLEAR	
◀ ; ●	FAST ◀		◀ ; FB		◀ ; FAST FR		◀ ; REW		FAST ◀	
▶ ; i	PLAY		PLAY/PAUSE		▶		▶ ; PLAY		PLAY	
▶ ; ?	FAST ▶		▶ ; FF		▶ ; FAST FF		▶ ; FF		FAST ▶	
■ ; ⌘	■ ; STOP/RETURN		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		STOP/RETURN	
■ ; ⬇	■ ; PAUSE/STEP		PAUSE		■ / ▬ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 99 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶ ; NEXT						R/L			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		🔊 ; AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	P/N				NTSC/PAL		NTSC/PAL		NTSC/PAL	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM +	
▼ ; TV	◀ ; PREV		PRG				3D			
🔍 ; 🔍	I/P		SEARCH		SEARCH		SEARCH		SEARCH	
🔒 ; LOCK	ANGLE		🔍 ; ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT		▲ ; OP/CL		▲ ; OPEN/CLOSE	
⊖	⊖ ; STANDBY		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER	
AV	INPUT		PS/IS		I/P		PS/IS		I/P	
🔇	MUTE		MUTE		🔇 ; MUTE		MUTE		🔇 ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EDIT		RETURN		RETURN		RETURN		RETURN	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
📄 ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
📄	DISC OPER		PBC		PBC		PBC		PBC	
GUIDE	PROGRAM		PROG		PROG		PROG			
⌚	TIMER		SHUFFLE							
☐	SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBT		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	● ; REC/OTR	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▬	STEP		A-B		▬ ; STEP		STEP		▬ ; STEP	
YELLOW ; ◀			A-B		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▬	▬ ; SLOW		SLOW		▬ ; SLOW		SLOW		▬ ; SLOW	
📄	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
↺	SHOW VIEW		RESUME						SHUFFLE	
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOLUME -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOLUME +	
CH V ; ◀	CH -	◀ ; PREV	◀ ; SKIP		SKIP ◀		◀		◀ ; SKIP	
CH A ; ▶	CH +	▶ ; NEXT	▶ ; SKIP +		SKIP ▶		▶		▶ ; SKIP	
⌘ ; SAT	RANDOM		10+		+10		10+		10	
CLEAR ; X			CLR		CLEAR		CLEAR		CLEAR	
◀ ; ●	◀ ; REV		◀ ; F.RWD		◀ ; FAST FR		◀		◀ ; FAST FR	
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ ; FWD		▶ ; F.FWD		▶ ; FAST FF		▶		▶ ; FAST FF	
■ ; ⌘	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⬇	■ ; PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE/STEP		■ / ▬ ; PAUSE/STEP		■		■ / ▬ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 99 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			L/R		RANDOM		NTSC/PAL		MIC	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO	L/R	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS			NTSC/PAL		VIDEO	N/P	VIDEO		VIDEO	N/P
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			BOOK		MIC				MIC	
☐ ; ↻			SEARCH				SEARCH		SEARCH	
☐ ; LOCK	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○			○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV			I/P							
✳			MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	↶		RETURN		↶ ; RETURN		RETURN			
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	SETUP		SETUP	LIGHT	SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE	MIC	TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PBC		PBC		PBC		PBC		PBC	
GUIDE	PROGRAM		PROG		PROGRAM		PROG		PROG	
☐			TIME		TIME					
☐	SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	A-B		A-B		STEP		STEP		▯ ; STEP	
YELLOW ; ◀			◀ SLOW		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▯	SLOW		▯ SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	☐ ; DISPLAY		DISPLAY		OSD		DISPLAY		DISPLAY	
↻	GOTO				RESUME					
VOL -			VOLUME -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
VOL +			VOLUME +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀		◀◀ SKIP		◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶ SKIP		▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT	
± ; SAT	+10		+10		+10		+10		+10	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		CLEAR		CLEAR		CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀ ; FAST FR		◀◀ ; REV		◀◀ ; REV		◀◀ ; REV	
▶ ; i	▶ ; II		▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; FAST FF		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
■ ; X	■ ; /		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▯ ; ⬇	▶ ; II		▯ ; PAUSE/STEP		▯ ; PAUSE		▯ ; PAUSE/PAUSE		▯ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 99 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CARD/DVD/USB		DVD/CARD/USB		DUI/C		DVD/USB			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO	R/L	AUDIO			
VIDEO ; SYS	NTSC/PAL		NTSC/PAL		N/P		NTSC/PAL			
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM			
▼ ; TV	IP		PHOTO MODE		CH.SET					
☐ ; ↻	SEARCH		SEARCH		AUTO	MEMO	SEARCH			
☐ ; LOCK	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		RESET	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE					
○	○ ; STANDBY		○ ; POWER		STANDBY		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	MODE		I/P		TUNER					
✳	✳ ; MUTE		✳ ; MUTE		MUTE		✳ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		☐ ; VIRTUAL ON	
EXIT	RETURN		RETURN		RETURN		RETURN		◊ ; VIRTUAL OFF	
▲	▲		▲		▲		▲		CH/BAL. CENTER +	
◀	◀		◀		◀		◀		CH/BAL. FRONT -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER			
▶	▶		▶		▶		▶		CH/BAL. FRONT +	
▼	▼		▼		▼		▼		CH/BAL. CENTER -	
✳ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	PRE/TUN	SETUP		INPUT/SEL 2.0 CH	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE	FM MODE	TITLE		INPUT/SEL 5.1 CH	
☐	PBC		PBC		PROG		VIEW			
GUIDE	PROG		PROG		PROLOGIC		PROG			
☐										
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE			
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		CH/BAL. REAR -	
GREEN ; ▯	A-B		A-B		A-B		STEP		CH/BAL. REAR +	
YELLOW ; ◀	◀ SLOW		◀ SLOW		3D/EQ		A-B		CH/BAL. WOOFER -	
BLUE ; ▯	▯ SLOW		▯ SLOW		SLOW		SLOW		CH/BAL. WOOFER +	
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY			
↻			SHUFFLE		RESUME					
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOL -		VOLUME -		MAIN VOL ▼	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +		VOLUME +		MAIN VOL ▲	
CH V ; ◀◀	◀◀ SKIP	PAGE -	◀◀ SKIP		CH -	◀◀ ; PREV	◀◀			
CH A ; ▶▶	▶▶ SKIP	PAGE +	▶▶ SKIP		CH +	▶▶ ; NEXT	▶▶			
± ; SAT	+10		+10		+10		+10			
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		GOTO					
◀◀ ; ●	◀◀ ; FAST FR		◀◀ ; FAST		◀◀ ; FBW		◀◀			
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY		▶ ; II			
▶▶ ; ?	▶▶ ; FAST FF		▶▶ ; FF/FR		▶▶ ; FWD		▶▶			
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■			
▯ ; ⬇	▯ ; PAUSE/STEP		▯ ; PAUSE/STEP		▯ ; PAUSE/STEP		▯ ; II			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 99 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 99 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ⏩		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▢		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; 🔊-	
VOL +	VOLUME ▲ ; 🔊+	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ⏩	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
⏪ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; X		
⏪ ; ⏩		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>