

Приложение IRC 01 E от 09.10.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 01 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 109
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 207
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 315
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 476

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 01 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 01 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 01 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 01 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
RC-5VP06	VCR	201
RC-5VP07	VCR	201
RC-5VT03	TV	106
RC-6AS01	AUX	301,302
RC-6AS09	AUX	301,302
RC-6AS14	AUX	301,302
RC-6AT03	AUX	303
RC-6VT01	TV	101
RC-6VT05	TV	101
RC-6VT06	TV	101
RC-7AS06	AUX	301,302
RC-7AS09	AUX	301,302
RC-7VC01	TV/VCR	105
RC-7VR11	VCR	206
RC-8AT05	AUX	303
RC-8VP02	VCR	201
RC-AAS01	AUX	306
RC-AAS11	AUX	301,302
RC-AAT11	AUX	307
RC-AAT20	AUX	301,302
RC-AAT22	AUX	308
RC-AVT02	TV	109
RC-BAS03	AUX	301,302
RC-BAS11	AUX	301,302
RC-BVR08	VCR	205
RC-C202	AUX	313
RC-CAS02	AUX	301,302
RC-CAS03	AUX	301,302
RC-CAS10	AUX	301,302
RC-CD2	AUX	303
RC-EX08	AUX	307
RC-T1000	TV/VCR	107
RC-T1400E	TV/VCR	102
RC-T1400KEAE	TV/VCR	108
RC-T1410	TV/VCR	102
RC-T145	AUX	304
RC-T145 (AUDIO)	AUX	305
RC-T148	AUX	304
RC-T148 (AUDIO)	AUX	305

Модель	Устр-во	Код
RC-T2000	TV/VCR	107
RC-T2001	TV	104
RC-T501	AUX	301,302
RC-T514	AUX	301,302
RC-T516	AUX	301,302
RC-TC100	VCR	201
RC-TC141KE	TV	101
RC-TC400	VCR	201
RC-TE102S	VCR	204
RC-TE212	VCR	201
RC-TE212E	VCR	201
RC-TE313	VCR	201
RC-TE515	VCR	201
RC-TEP1	VCR	203
RC-TER1	VCR	203
RC-TF150	VCR	201
RC-TFK500	VCR	206
RC-TFX600	VCR	206
RC-TG07	VCR	201
RC-TG100	VCR	201
RC-TG50P	VCR	201
RC-TG75P	VCR	201
RC-TG97	VCR	201
RC-TM10	VCR	204
RC-TN320EX	AUX	301,302
RC-TN520EX	AUX	301,302
RC-TN990	AUX	301,302
RC-TN999	AUX	301,302
RC-TT1420K	TV/VCR	105
RC-TT1420KER	TV/VCR	105
RC-TV2	TV	103
RC-TXE10	VCR	201
RC-TXG200	VCR	206
RC-TXG700	VCR	206
RC-TXG710	VCR	206
RC-TZ720	AUX	301,302
RC-TZ800	AUX	301,302
RC-W101 (DECK 1)	AUX	314
RC-W101 (DECK 2)	AUX	315

Модель	Устр-во	Код
RC-ZAS01	AUX	301,302
RC-ZAS04	AUX	306
RC-ZAS05	AUX	306
RC-ZAS17	AUX	301,302
RC-ZVT03	TV	101
RC-ZVT03C	TV	101
RC-ZVT09	TV	101
RC-ZVT10	TV	101
RC-ZVT16	TV	101
RM-Z1S002	AUX	312
RM-Z1S010	AUX	307
RM-Z20001	AUX	301,302
RM-Z20002	AUX	309
RM-Z20008	AUX	311
RM-Z20010	AUX	309
RM-Z20012	AUX	309
RM-Z20013	AUX	310
RM-Z20018	AUX	301,302
RM-Z20019	AUX	301,302
RM-Z20027	AUX	301,302
RM-Z20051	AUX	310
TV-VCR1	TV/VCR	108
VCR1	VCR	207
VCR2	VCR	202

* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474

Марка	Код
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (НТВ+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

Функции кнопок пульта IRC 01 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		ON/STANDBY		STANDBY		OFF ; ⏻		POWER	
AV	TV/VIDEO		TV MONITOR		AV/TV		TV/VCR ; AUDIO B	TV/SAT	TV MONITOR	INPUT SELECT
⏸	SLEEP		SLEEP	TIMER REC	SLEEP		SLEEP ; ⏸		SLEEP	TIMER REC
⏸	MUTE ; ⏸		MUTE/NORMAL		MUTE		MUTE ; ⏸		MUTE/NORMAL	EJECT
1- /- /-	P- ; /- /-		PAL/SECAM		P - -		1-		SPEED ; SP/LP	CANCEL;DISP CAN.
2- P/C	Q-VIEW ; PREV.CH		CALL		P/C		2-		CALL	COUNTER RESET
⊕ + ⊕ + AUDIO	100+		FINE TUN. (TRK.)▲				CONT.+;PIC.+;HOUR		↑	ONCE
⊕ + ⊕ + RADIO	CAPTION		SET +						→	DAILY
⊕ + ⊕ + VIDEO	COLOR SYSTEM		REPEAT				AUX/INPUT		FINE TUN. (TRK.)▲	WEEKLY
⊕ + ⊕ +	⊕/II ; MTS	SURROUND	AUTO TRACKING				TIME SEL. ; ⏸		AUTO TRACKING	
⊕ - ⊕ - TUNER			FINE TUN. (TRK.)▼				CONTR.-; PIC.-; MIN		↓	
⊕ - ⊕ - CD	RESET		SET -						←	
⊕ - ⊕ - TAPE	GAME		CLOCK PROGRAM						FINE TUN. (TRK.)▼	
MODE	AV MODE	PRESET	AFT	SP/LP	SYSTEM		TIME SET		AFT	PROG CFM
RED -	RED ; COLOR SYS.		PRESET				3-		SET - ; ; REVEAL	RED
GREEN +	GREEN ;CHILD LOC.		PROG. CFM				4-		SET + ; ; BROWSE	GREEN
YELLOW ◀	YELLOW;⊕/II;MTS		COUNTER MEMOR.				5-		STATUS	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SURROUND		COUNTER RESET				TIMER SELECT		F/T/B	BLUE
P + ▲	CHANNEL + ; ▲ ; P▲		CHANNEL ▲		CHANNEL ▲		CH + ; PROG. +		CHANNEL ▲	
VOL - ◀	VOLUME - ; ◀ -		VOLUME/CONT.▼		VOLUME▼		VOL - ; ◀ -		VOLUME▼	
OK	ENTER; ENTER/STR		ENTER						ENTER ; HOLD	
VOL + ▶	VOLUME + ; ▶ +		VOLUME/CONT.▲		VOLUME▲		VOL + ; ▶ +		VOLUME▲	
P - ▼	CHANNEL - ; ▼ ; P▼		CHANNEL▼		CHANNEL▼		CH - ; PROG. -		CHANNEL▼	
MENU M	MENU		BAR SELECT		FUNCTION		PICTURE SELECT		MENU	COUN. MEM.;ZERO
EXIT			CANCEL				TV SYSTEM		TEXT/MIX/TV	
TV	SELECT		INDEX		BAND		CH. REC.:SYS.:PRE.		ONE TOUCH.:OTPB	INDEX
EPG	DISPLAY		QUICK VIEW		DISPLAY		DISPLAY ;		QUICK VIEW	V.PLUS+ ; Progr.
▶ ◀			▶ ; SLOW						▶ ; SLOW	
■	⊕ ; 16:9 ; ASPECT	CHILD LOCK	■ ; STOP						■ (STOP)	
			; PAUSE/STILL	REC/OTR					(PAUSE/STILL)	REC/OTR
▶ ◀	LIST/FLOF		▶ ; PLAY						▶ (PLAY)	
◀ ▶			◀ ; REW						◀ (REW)	
▶ ▶			▶▶ ; F.FWD						▶▶ (F.FWD)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/VCR		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		FUNCTION		ON/STANDBY		⏻	
AV	TV/VIDEO		TV/VCR		TV MONITOR		⏸ ;	
⏸	SLEEP		SLEEP	TIMER SET	SLEEP	TIMER REC	SLEEP ; ⏸	
⏸	MUTE/SKIP		MUTE	▲ ; EJECT	MUTE/NORMAL		⏸	
1- /- /-	1-5-		TIME SEARCH	/- /-	PAL/SECAM		⏸	
2- P/C			PREVIOUS	P/C	CALL			
⊕ + ⊕ + AUDIO			⊕ +		FINE TUN. (TRK.)▲			
⊕ + ⊕ + RADIO			⊕ +		SET +			
⊕ + ⊕ + VIDEO			⊕ +		REPEAT			
⊕ + ⊕ +	SURROUND		TAPE SPEED	REPEAT	AUTO TRACKING			
⊕ - ⊕ - TUNER			⊕ -		FINE TUN. (TRK.)▼			
⊕ - ⊕ - CD			⊕ -		SET -			
⊕ - ⊕ - TAPE			⊕ -		CLOCK PROGRAM			
MODE	AV MODE/BAND		PRESET	CLEAR/RESET	AFT	SP/LP		
RED -			RED		PRESET		RED ; SKIP	
GREEN +			GREEN		PROG. CFM		GREEN ; MOVE	
YELLOW ◀			YELLOW		COUNTER MEMOR.		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶			BLUE		COUNTER RESET		BLUE ; MODE	
P + ▲	CHANNEL ▲		CH/SET +		CHANNEL ▲		▲ ; P	
VOL - ◀	VOLUME▼		VOL -		VOLUME/CONT.▼		◀ ; ◀ - ;	
OK	FUNCTION		SELECT ; CALL		ENTER		NORMAL ; OK ;	
VOL + ▶	VOLUME▲		VOL +		VOLUME/CONT.▲		▶ ; ▶ + ;	
P - ▼	CHANNEL▼		CH/SET -		CHANNEL▼		▼ ; P	
MENU M	SYSTEM		MENU ; PROG.CH.	MEMORY	BAR SELECT		MENU	
EXIT			ADD/DEL. ; RESET	ERASE	CANCEL			
TV			CLOCK SET ; SEL.	INDEX	INDEX			
EPG	DISPLAY		CLOCK/COUNTER	ON SCREEN	QUICK VIEW		RECALL ;	
▶ ◀			▶	SLOW	▶ ; SLOW			
■			■ ; STOP		■ ; STOP			
			; PAUSE/STILL	● ; RECORD	; PAUSE/STILL	REC/OTR		
▶ ◀			▶ ; PLAY		▶ ; PLAY			
◀ ▶			◀ ; REW		◀ ; REW			
▶ ▶			▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		FUNCTION		POWER/TIMER REC		POWER		⏻ ; POWER	ez POWER OFF
AV	INPUT		MONITOR	TV/VCR	TV/VCR				VHS ; VCR	TV/AV ; AV
⌚	TIMER REC	TIMER PRGM	SLEEP	ALARM	CLOCK SET	TIMER REC			TIMER	CLOCK
⏏	EJECT ; ▲		▲ ; EJECT	MUTE	EJECT				▲ ; EJECT	
1- /- /	-/-		-/-	+100 ; +10	CANCEL				SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP
2- P/C	CH		P/C	QUICK-FIND	CALL				VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT
⚙ + AUDIO	INDEX SEARCH +		MUTE VPT		SET + ; SET ▲				▲ ; +	AUDIO
Ⓜ + RADIO					SLOW + ; SLOW ▲				▶	ZERO ↻
Ⓜ + VIDEO	NTSC PB		JOG/SHUTTLE		INPUT SELECT				TRK ▲ ; SELECT ▲	SHOW VIEW ; *
⏮	REPEAT		REPEAT	AUDIO	REPEAT				KARAOKE	REPEAT AUTO
⚙ - TUNER	INDEX SEARCH -		TIME SEARCH		SET - ; SET ▼				▼ ; -	RALENTI
Ⓜ - CD			DVD		SLOW - ; SLOW ▼				◀	SKIP/MEMO
Ⓜ - TAPE	PROG ; SP/LP		VCR		SPEED ; SP/LP				TRK ▼ ; SELECT ▼	
MODE	SYSTEM		TAPE SPEED	TOP MENU	AFT	PRESET			AUTO TRK	PRESET
RED -	COUNTER RESET		PRESET ; SYSTEM		PROGRAM				START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH
GREEN +	COUNTER MEMORY		CLEAR RESET		SKIP SEARCH				LENGTH ; Q.DUREE	OTPB
YELLOW ◀			RESET ADD/CLEAR		CH SKIP				TIMER	⏏
BLUE ▶	NEXT ; >		CLOCK/COUNTER		AUTO TRACKING				AUTO	⏏
P + ▲	CHANNEL ▲		CH/SET (TRAC.) +	▲	CHANNEL ▲		P +		PR ▲	
VOL - ◀	TRACKING -		VOL -	◀	TRACKING - ; F.T. ▼				SLOW -	TRACKING ▼
OK	AUTO TRACKING		B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET	ENTER	CENTER TRACKING			OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT
VOL + ▶	TRACKING +		VOL +	▶	TRACKING + ; F.T. ▲				SLOW +	TRACKING ▲
P - ▼	CHANNEL ▼		CH/SET (TRAC.) -	▼	CHANNEL ▼		P -		PR ▼	
MENU M	MENU		PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER	MENU	MEMORY	MENU		MENU ; i ; SETUP	JOG
EXIT	CANCEL ; CLEAR		AUTO REPEAT	ERASE	COUNTER RESET				CLEAR	RESET
TV	SUPER CLEAR		INFO	TIMER REC ; T. SET	TV MONITOR				TV/VCR	ERASE
EPG	CLOCK/COUNTER		RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.	INDEX	CLOCK/COUNTER			ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER
▶ ; SLOW			▶ ; SLOW	▶	SLOW				▶▶ ; F/ADV	MARK
■ ; STOP			■ ; STOP	-	■ ; STOP		■ (STOP)		■ ; STOP	CHILD LOCK
; PAUSE/STILL	● REC		; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD	; PAUSE/STILL	REC/OTR	(PAUSE)	● REC	; PAUSE/STILL	● REC/OTR
▶ ; PLAY			▶ ; PLAY	F ADV	▶ ; PLAY		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY	S. REC
◀ ; REW			◀ ; REW	ALT ?	◀ ; REW		◀ (REW)		◀ ; REW	◀
▶▶ ; F.FWD			▶▶ ; F.FWD	INDEX SEARCH	▶▶ ; F.FWD		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; F.FWD	▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 206		Код 207	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER	
AV	INPUT		TV/VCR	
⌚	COUNTER/CLOCK	T-REC	CLOCK/SET	TIMER REC
⏏	▲ ; EJECT			
1- /- /	TAPE SPEED			
2- P/C	CH	CLOCK PRESET		
⚙ + AUDIO	▲		TRACKING ▲	
Ⓜ + RADIO	▶			
Ⓜ + VIDEO	KAR. SEARCH ▶▶			
⏮	ONE TOUCH PLAYB	AUTO TUN PRESET	RESET	
⚙ - TUNER	▼		TRACKING ▼	
Ⓜ - CD	◀			
Ⓜ - TAPE	KAR. SEARCH ◀◀			
MODE	▲-TR	INDEX SEARCH	AUTO TRACKING	
RED -	⌚	INDEX MARK		
GREEN +	⌚	INDEX ERASE		
YELLOW ◀	⌚	COUNTER RESET		
BLUE ▶	⌚	COUNTER MEMORY		
P + ▲	CHANNEL ▲		CHANNEL ▲	
VOL - ◀	TRACKING -		SET ▼	
OK	OK		ENTER	
VOL + ▶	TRACKING +		SET ▲	
P - ▼	CHANNEL ▼		CHANNEL ▼	
MENU M	MENU ; OSD MENU		PROGRAM	
EXIT	CANCEL ; CLEAR	SUPER CLEAR	CANCEL	
TV	KARAOKE	A. MONITOR	PROG.CFM	
EPG	COUNTER DISPLAY		COUNTER/CLOCK	
▶▶ ; SLOW	OTR		SPEED SP/EP	
■ ; STOP			■ ; STOP	
; PAUSE/STILL	● REC/OTR		PAUSE/STILL	REC/OTR
▶ ; PLAY			▶ ; PLAY	
◀ ; REW	◀◀ SEARCH/INDEX		◀ ; REW	
▶▶ ; FF	▶▶ SEARCH/INDEX		▶▶ ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
POWER	POWER	●; REC/REC MUTE	POWER		POWER		POWER		POWER AUDIO C.	
AV	PRGM; PROGRAM		PRGM; PROGRAM		MEMORY		TIMER REC ●			
SLEEP	SLEEP	TIMER	SLEEP	SET CLOCK/TIMER	SLEEP		OFF TIMER	ON TIMER		
▲; OPEN/CLOSE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE; MUTING	▲; OPEN/CLOSE				MUTE			
1- /- 10	+10	10	+10	CLEAR	10+		11			
2- P/C	EDIT/REMAIN;CHEK	REPEAT	EDIT/REMAIN;CHEK	SPECTRUM			12			
★ + AUDIO	KARAOKE	PBC	KARAOKE	TREBLE	MARK		AUDIO MONITOR			
① + RADIO	FM MODE; T.MODE	DIGEST	FM MODE; T.MODE	BASS			COUNTER CALL			
② + VIDEO	VIDEO/AUX; PHON.	MARK	VIDEO/AUX; PHON.				COUNTER RESET			
⊞	DSP PRGM; SURR.	DOLBY; DSP MAN.	DSP PRGM; SURR.	SOUND; TONE	GEQ		SP/EP (NTSC)			
⊞ - TUNER	TUNER BAND;BAND	GEQ; TREBLE	TUNER BAND		TUNER BAND		TUNER LINE			
① - CD	CD ▶▶	T-BASS; SOUND	CD ▶▶							
③ - TAPE	TAPE ◀▶;DECK 1/2	MPX	TAPE ◀▶;DECK 1/2				COUNTER MEMORY			
MODE	DISC SKIP	DISC 5	DISC SKIP		TUNER MODE/OSC		SET			
RED -	DISC 1	GEQ; GEQ PRGM	DISC 1		TIMER		TIMER			
GREEN +	DISC 2	GEQ 2; REV MODE	DISC 2		CLOCK		CLOCK			
YELLOW ◀	DISC 3	GEQ MANUAL	DISC 3		RANDOM		< SELECT			
BLUE ▶	DISC 4	BBE	DISC 4		REPEAT		> SELECT			
P + ▲	⊞ PRESET	▲ WINDOW UP	⊞ PRESET				CHANNEL ▲			
VOL - ◀	VOLUME ▼; -	▼ PRESET; ALBUM	VOLUME ▼; -		VOLUME ▼; DOWN		VOLUME ▼		VOLUME ▼ AUDIO	
OK	ENTER	TUNER MEMORY	ENTER						OPTION AUDIO C.	
VOL + ▶	VOLUME ▲; +	▲ PRESET; ALBUM	VOLUME ▲; +		VOLUME ▲; UP		VOLUME ▲		VOLUME ▲ AUDIO	
P - ▼	⊞ PRESET	▼ WINDOW DOWN	⊞ PRESET				CHANNEL ▼			
MENU M	FUNCTION; PHONO	REC MODE	FUNCTION; PHONO	DISC SELECT	PBC		SYSTEM		FUNCTION AUDIO	
EXIT	RANDOM/REPEAT	ZOOM	RANDOM/REPEAT	DISC/ALBUM	CANCEL		ERASE			
TV	CLOCK	ON SCREEN	CLOCK	DIMMER	DIGEST		CLOCK CALL			
EPG	DISPLAY; K.ENTER	DISPLAY	DISPLAY; K.ENTER	SEL. CLOCK/TIMER	OSD		CH CALL			
▶▶	SLOW	PRGM GEQ	SLOW		SLOW					
■	■; CLEAR	MANUAL GEQ	■; CLEAR		■;STOP/RET.		■ STOP			
⊞	⊞; SET	REC/REC MUTE	⊞; SET		▶▶; PLAY/PAUSE		⊞ PAUSE	● RECORD		
▶▶◀◀	▶▶◀◀; DIR.; PRES.	DISC DIRECT PLAY	▶▶◀◀; DIR.; PRES.		▶▶; PLAY/PAUSE		▶▶ PLAY			
◀◀	◀◀; TUN. DOWN		◀◀; TUN. DOWN		◀◀; TUN. -; ⊞ SKIP		◀◀ REW			
▶▶	▶▶; TUN. UP		▶▶; TUN. UP		▶▶; TUN. +; ⊞ SKIP		▶▶ FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 01 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
POWER	POWER		POWER; OPERATE		POWER		I/O	TV I/O	I/O	
AV	TIMER						AUTO FORMAT DIR.	TV/VIDEO	ANGLE	
SLEEP	SLEEP	CLOCK			SLEEP		SLEEP	NAME	SLEEP	
▲; OPEN/CLOSE	▲; OPEN/CLOSE						▲; OPEN/CLOSE	MUTING	SOUND FIELD	
1- /- 10	10+		10+		10+		/-; >10	CLEAR	CLEAR	REPEAT
2- P/C	RANDOM/REPEAT		REPEAT		REPEAT		DVD SETUP	ANGLE	◀; RETURN	REPEAT/FM MODE
★ + AUDIO	MONO TUNER				MONO		AUDIO	DOSG; BASS	AUDIO	ALBUM +
① + RADIO	CD EDIT/CHECK				T-BASS		DSGX;BASS LEVEL	REPEAT/FM MODE	FM MODE	#
② + VIDEO	VIDEO/AUX				AUX/MD		NIGHT MODE		FUNCTION	EQ
⊞	SURROUND		EQ		DSURROUND		FM MODE:ST./MON.	REPEAT	AMP MENU	KARAOKE
⊞ - TUNER	TUNER; BAND				TUNER/BAND		TUNER/BAND;BAND		TUNER/BAND	ALBUM -
① - CD	CD				CD/CD BLANK SKIP		TUNER MENU		CD	b
③ - TAPE	TAPE; DECK 1/2				TAPE		FUNCTION		TAPE	i-BASS
MODE	DOLBY PRO LOGIC		MODE		MODE		PLAY MODE; PROG.	SONY TV DIRECT	PLAY MODE	PLAY MODE/TUN.
RED -	DISC DIR. PLAY 01	DISC DIR. PLAY 05			TIMER		VOLUME -	SOUND FIELD -	VOL -	SET CLOCK/TIMER
GREEN +	DISC DIR. PLAY 02	DISC DIR. PLAY 06			CLOCK		VOLUME +	SOUND FIELD +	VOL +	
YELLOW ◀	DISC DIR. PLAY 03	DISC DIR. PLAY 07			RANDOM		⊞;PRESET -;PREV	KEYCON #	⊞; PRESET -/PREV	
BLUE ▶	DISC DIR. PLAY 04				EQ		⊞;PRESET +;NEXT	KEYCON b	⊞; PRESET+/NEXT	
P + ▲							▲; ▲	MIC ECHO +	▲	
VOL - ◀	VOL ▼		VOL ▼		VOLUME -		◀; ◀	MIC VOL -	◀	
OK	MANUAL SELECT		FUNCTION				ENTER	ENTER	ENTER	
VOL + ▶	VOL ▲		VOL ▲		VOLUME +		▶; ▶	MIC VOL +	▶	
P - ▼							▼; ▼	MIC ECHO -	▼	
MENU M	PRGM		MEMORY		PROGRAM		DVD MENU	DVD TOP MENU	DVD MENU	TUNER MEMORY
EXIT	GEQ				EDIT		◀; RETURN	MENU	DVD TOP MENU	ECHO
TV	MD; DISC DIR. PLAY		BAND		DISPLAY COLOR		SUBTITLE	A. MENU; KARAOKE	DVD SETUP	SUBTITLE
EPG	KARAOKE		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	DVD DISPLAY	DISPLAY	DVD DISPLAY
▶▶	T-BASS				BBE		DIMMER	MEMORY	▶▶; SLOW +	◀◀; SLOW -
■	■; CLEAR		■; STOP		■; CLEAR		■; STOP	A. FORMAT MODE	■	
⊞	⊞; SET	●/REC	⊞; PAUSE		⊞; SET	●; REC/REC MUTE	⊞; PAUSE	KARAOKE	⊞	
▶▶◀◀	▶▶◀◀; PRESET		▶▶; PLAY		▶▶◀◀; PRESET		▶▶; PLAY/SELECT	DVD	◀▶; SELECT; ▶	D.SKIP
◀◀	◀◀; TUN. DOWN		◀◀; SKIP/SEARCH		◀◀; TUNING DOWN		◀◀; SLOW ◀◀; TUN. -	TV VOL -	◀◀; TUNING -	
▶▶	▶▶; TUN. UP		▶▶; SKIP/SEARCH		▶▶; TUNING UP		▶▶; SLOW ▶▶; TUN. +	TV VOL +	▶▶; TUNING +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	I/O	TV I/O								
AV	TV/VIDEO	TV/VIDEO (TV)								
DVD										
MUTE	MUTING				▲ ; OPEN/CLOSE			● ; REC MUTE (D. 1)		● ; REC MUTE (D. 2)
1- /- /	CLEAR	A-B	>10		10+					
2- P/C	↶ ; RETURN	REPEAT			EDIT PR. ; A-B REP.					
AUDIO	AUDIO									
RADIO	TUNING +									
VIDEO	VIDEO									
SOUND FIELD			REPEAT		REPEAT/BLANK					
TUNER FM/AM	TUNER FM/AM		BAND							
CD	TUNING -		T-BASS							
TAPE	AV3 (OPT)									
MODE	PROGRAM	SP/LP	MODE		RANDOM					
RED -	VOLUME -							DUAL REC 1+2		DUAL REC 1+2
GREEN +	VOLUME +									
YELLOW <	⏪									
BLUE >	⏩									
P + ▲	▲	CH + (TV)	ALBUM +							
VOL - <	<	VOL - (TV)								
OK	ENTER ; OK	INPUT SELECT								
VOL + >	>	VOL + (TV)								
P - ▾	▾	CH - (TV)	ALBUM -							
MENU M	i ; SETUP/MENU	MEMORY	PROGRAM		PRGM / CHECK			SYN. DUB. NORMAL		SYN. DUB. NORMAL
EXIT	DISC MENU	CM SKIP						SYN. DUB. HIGH		SYN. DUB. HIGH
TV	TITLE	SUBTITLE						COUNT.RESET (D.1)		COUNT.RESET (D.2)
EPG	DISPLAY CLK/CNT	ANGLE	DISPLAY		DISPLAY			DISPLAY		DISPLAY
STOP	■ ; STOP		■		■ ; STOP/CLEAR			■ ; STOP (DECK 1)		■ ; STOP (DECK 2)
PAUSE/STEP	⏸ ; PAUSE/STEP	● ; ITR	▶		▶ / ; PLAY/PAUSE			▶ ; PAUSE (DECK 1)	● ; REC (DECK 1)	▶ ; PAUSE (DECK 2)
PLAY	▶ ; PLAY		▶		▶ / ; PLAY/PAUSE			▶ ; PLAY (DECK 1)	< ; PLAY (DECK 1)	▶ ; PLAY (DECK 2)
SCAN/SLOW	⏮ ; SCAN/SLOW		⏮ ; TUNE -		⏮ ; SEARCH			⏮ (DECK 1)		⏮ (DECK 2)
SCAN/SLOW	⏭ ; SCAN/SLOW		⏭ ; TUNE +		⏭ ; SEARCH			⏭ (DECK 1)		⏭ (DECK 2)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				Format ; Format		TV/SAT ; ТВ/СП	
DVD			WHITE ; ⊙				Формат ; Format			
MUTE			⊘		⊘ ; MUTE		⊘		⊘	
1- /- /	/- /		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- / ; Aux			
2- P/C	LAST CH		↶ ; RCL; LAST		↶ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ↶	
AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
VIDEO	▲ ; PG UP		▲							
SOUND FIELD			♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▾		Pg Dn ; CTP ▾	
CD	⏪ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		<			
TAPE	▾ ; PG DOWN		▾							
MODE	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; * ; ? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE >	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲				▲		▲		P + ; ▲	
VOL - <	<				<			Громкость - ; Vol -	VOL - ; <	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + >	>				>			Громкость + ; Vol +	VOL + ; >	
P - ▾	▾				▾		▾		P - ; ▾	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
RECORD	● ; RECORD		#				Info			
STOP	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
HOLD	; HOLD		LIST		; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
TEXT	▶ ; TEXT		⏮ ; / ▶		▶ ; PLAY					
TV	⏮ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏮ ; REW			⏮ ; ?	
MIX	⏭ ; MIX		i		+ ; INFO	⏭ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏻ AV							TV/SAT		SAT	
⌚	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⊘	MUTE		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		⊘		⊘	
1- /- /										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		⏪ ; BACK			
⊕ + 📻 + AUDIO	Pg +		CH ⊕		CH ⊕		CH/Pg ⊕			
⊕ + 📻 + RADIO	TV/RADIO		VOL ⊕		VOL ⊕		VOL ⊕			
⊕ + 📺 + VIDEO			Pg +		PAGE ⊕		PAL/NTSC			
⊕ + 📺 + VIDEO					UHF ; SAT		ZOOM			
⊕ - 📻 - TUNER	Pg -		CH ⊖		CH ⊖		CH/Pg ⊖			
⊕ - 📻 - CD			VOL ⊖		VOL ⊖		VOL ⊖			
⊕ - 📺 - TAPE			Pg -		PAGE ⊖					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⊕	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⊖	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⊕	CH + ; ⊕		CH + ; ⊕		⏪		⏪		CH ⊕	
VOL - ⊕	VOL - ; ⊕		VOL - ; ⊕		⏩		⏩		VOL ⊕	
OK	OK		OK ; ⏪		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⊖	VOL + ; ⊖		VOL + ; ⊖		⏪		⏪		VOL ⊖	
P - ⊖	CH - ; ⊖		CH - ; ⊖		⏩		⏩		CH ⊖	
MENU M	MENU		MENU ; ⏪		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV 📺	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV				FAV		FAV	
FAV									UHF	
⏪							PAUSE			
⏩					TEXT					
⏪									⏪?	
⏩					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
⏻ AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⌚					🔍		SLEEP		TIMER	
⊘	⊘		⊘		⊘		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
⊕ + 📻 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
⊕ + 📻 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏪					
⊕ + 📺 + VIDEO					P/N					
⊕ + 📺 + VIDEO					📺				GAME	
⊕ - 📻 - TUNER			P -		F2				SCAN	
⊕ - 📻 - CD					⏪					
⊕ - 📺 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⏪?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⏪		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW		YELLOW ; ⏪?		YELLOW ; ⏪		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊖	BLUE		BLUE		BLUE ; ⏪		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⊕	CH ⊕		CH ⊕		⏪		⏪		⏪	
VOL - ⊕	VOL ⊕		VOL ⊕		⏩		⏩		⏩	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ⊖	VOL ⊖		VOL ⊖		⏪		⏪		⏪	
P - ⊖	CH ⊖		CH ⊖		⏩		⏩		⏩	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		TV ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
FAV									STILL	
⏪					⏪		PAUSE		ZOOM	
⏩					UHF				📺	
⏪	⏪?		⏪?		HELP				HELP	
⏩	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
						STAND BY				
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
				MUTE	MUTE ;					
1- /- /-	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
			OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
			FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL	PG UP						
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL	PG DN						
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					; PAUSE					
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER			POWER						
	SAT		SAT		AV ;	TV	SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE			MUTE			MUTE			
1- /- /-										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE	PAGE	P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE	PAGE	P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT			TEXT	EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ;	BROWSE	TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
							SUB ; INFO			
	PAUSE				PAUSE ;	FREEZE	PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		POWER		⏻		⏻	
⏪ AV			SAT		TV/STB				STANDBY	
⏩			⏩		⏩		⏩		TV/SAT	
⌂			⌂		⌂		⌂		MUTE	
1- /- /			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏩			
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕ + ⊕ + VIDEO			M2							
⊕ - ⊕ - TUNER			⊕ -		CH ◀		⊕ -		RADIO	
⊕ - ⊕ - CD			V -		VOL ◀				CH ▼	
⊕ - ⊕ - TAPE			M3 ; N/P						VOL ▼	
MODE			UHF		FUNC		⏻?		ZOOM	
RED -	RED ; ⏻?		RED ; F1		RED		RED ; ⏻?		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV			TV		AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ⊕ ◀	GREEN ; FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏻ ⊕ ⏩			⏻ ⊕ ⏩		A-Z		⏻ ⊕ ⏩			
⊕ ●					LANG					
▶ ⊕ ◀			⏻ ⊕ ⏩		TEXT		⏻ ⊕ ⏩			
◀ ⊕ ▶			⏻?				?		FREEZE ; HELP	
▶ ⊕ ▶	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
⏪ AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏩			⏩		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⌂			⌂		⌂		⌂		⌂ ; MUTE	
1- /- /	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; ⊕ ◀			
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊕ - ⊕ - TUNER			P -		AUDIO				CH ▼	
⊕ - ⊕ - CD					VOLUME -				VOL -	
⊕ - ⊕ - TAPE					◀				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				BOUQUET -					
RED -			RED ; F1		LAME! ; ZOOM		UHF		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		RED		RED ; AUDIO		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		GREEN		GREEN ; POSITION.		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⏻		BLUE ; RECALL	
P + ▲	▲		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⏻			
VOL - ◀	◀		CH ▲		▲				▲	
OK	SELECT		VOL ◀		◀				◀	
VOL + ▶	→		OK/STORE		OK		OK		OK	
P - ▼	↓		VOL ▶		▶		▶		▶	
MENU M	MENU		CH ▼		▼		▼		▼	
EXIT	EXIT		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
TV			EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
EPG	GUIDE		TV		TV		TV/RADIO ; ⏻/⏩		TV/RADIO	
▶ ⊕ ◀			EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
⏻ ⊕ ⏩			FAV				FAV		FAV	
⊕ ●										
▶ ⊕ ◀			⏻ ⊕ ⏩		TEXT		INFO		TEXT	
◀ ⊕ ▶	HELP		⌂ ?				FREEZE ; ▶			
▶ ⊕ ▶	INFO		i				◀			
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		▶		INFO ; i	
							1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻	
⏻ AV			MAIL		⏻ ; MULTI-SCR					
⏻										
⏻			MUTE		⏻		⏻		⏻	
1- /- /			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⏻ + ⏻ + AUDIO	⏻		PGUP		⏻ ; PAGE +		CH +		CH +	
⏻ + ⏻ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⏻ + ⏻ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⏻	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⏻ - ⏻ - TUNER	⏻		PGDN ; PIG		⏻ ; PAGE -		CH -		CH -	
⏻ - ⏻ - CD							VOL -		VOL -	
⏻ - ⏻ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ⏻	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ⏻	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⏻	⏻ ; CH +		⏻		⏻ ; CH +		⏻		⏻	
VOL - ⏻	⏻ ; VOL -		⏻		⏻ ; VOL -		⏻		⏻	
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL + ⏻	⏻ ; VOL +		⏻		⏻ ; VOL +		⏻		⏻	
P - ⏻	⏻ ; CH -		⏻		⏻ ; CH -		⏻		⏻	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
⏻	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏻	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⏻	PAUSE		PAUSE		⏻ / II		EVENT		EVENT	
⏻	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
⏻					LIST					
⏻			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		STANDBY		POWER	
⏻ AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⏻			UHF		⏻					
⏻	⏻		⏻		⏻		MUTE		⏻	
1- /- /					⏻		QUALITY			
2- P/C	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⏻ + ⏻ + AUDIO	CH +		⏻		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⏻ + ⏻ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⏻ + ⏻ + VIDEO	PG +				i				F2	
⏻	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⏻	
⏻ - ⏻ - TUNER	CH -		⏻		P - ; SEITE -		PGDN			
⏻ - ⏻ - CD	VOL -				V -				F3	
⏻ - ⏻ - TAPE	PG -				⏻				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⏻	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⏻	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;	⏻	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ⏻	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +	⏻	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ⏻	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ⏻	⏻		PR +		⏻		⏻		⏻	
VOL - ⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
P - ⏻	⏻		PR -		⏻		⏻		⏻	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	⏻	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⏻	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	⏻	ZOOM		EPG	
⏻	FAV		FAV		⏻		FAV		FAV	
⏻					⏻ ; LIVE				⏻	
⏻	⏻ / II		PAUSE		⏻ ; TIME SHIFT	⏻	PAUSE		⏻	
⏻	TELETEXT				⏻				⏻	
⏻	LIST		LIST		⏻				⏻	
⏻	INFO		INFO		⏻				⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏸					TIMER				SAP	
⏸	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		↶			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
⊕ + ⊕ +	ZOOM								AUDIO CH	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊕ - ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ - ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ◀	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⏸		OK		SELECT ; ←	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; □		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; ⏸		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		TV/R		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
⏸			PAUSE							
▶ ⏸ ◀							▶ ⏸ ◀			
⏸										
▶ ⏸ ◀	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⏸	⏸		SLEEP		SAT					
⏸	⏸		⏸	▲	⏸		⏸		⏸	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⏻		RECALL		BACK		⏸	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊕		⏸		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊕ + ⊕ +	#		□/▶		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⊕		⏸		P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		□				PAGE ▼			
MODE	⏸ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ; ⏸	F2	GREEN ; □				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ; □		YELLOW ; ◀?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⏸		BLUE ; SAT		BLUE			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	⏸	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	□		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	⏸	EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	SLOW		FAV		FAV					
⏸	⏸		⏸							
▶ ⏸ ◀	▶ ⏸ ◀	● ; REC	⏸	●	PAUSE					
▶ ⏸ ◀	▶ ⏸ ◀		▶ ; TIME ◻				TEXT		⏸ / ▶	
◀ ⏸ ▶	◀ ⏸ ▶		◀				LIST			
▶ ⏸ ◀	▶ ⏸ ◀		▶							
▶ ⏸ ◀	▶ ⏸ ◀		▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
⏸	TIMER		PAUSE		SLEEP				⏸	
⊘	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⊘	
1- /- /									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL		⏪	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏪	
⊕ + ⊕ + VIDEO			⏮ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏪	
⊕ + ⊕ +	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏪?	
⊕ - ⊕ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏪	
⊕ - ⊕ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏪	
⊕ - ⊕ - TAPE			⏮ ; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P + >	>		>		> ; CH +		>		P +	
VOL - <	<		<		< ; VOL -		<		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	>		>		> ; VOL +		>		V +	
P - <	<		<		< ; CH -		<		P -	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT ;		EXIT ;		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV ; RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV			FAV		FAV		FAV		FAV	
■			■ ; STOP						■	
⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ / > ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
> <	TEXT		⏸ / > ; PLAY/PAUSE						>	
⏮	INFO		<< ; FB						<<	
⏭	SUBTITLE		>> ; FF		INFO		INFO		>>	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⏸	SLEEP								SLEEP	
⊘	⊘		MUTE		⊘		⊘		⊘	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PGUP		SAT >		P +		>			
⊕ + ⊕ + RADIO	SAT		W		VOL +				TV/RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUX IN								COLOR	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏪?	
⊕ - ⊕ - TUNER	PGDN		SAT <		P -		<			
⊕ - ⊕ - CD			E		VOL -		<			
⊕ - ⊕ - TAPE										
MODE			SET		SAT		⏮		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE >	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + >	>		CH >		CH >		CH >		>	
VOL - <	<		VOL <		VOL <		VOL <		<	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + >	>		VOL >		VOL >		VOL >		>	
P - <	<		CH <		CH <		CH <		<	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⏪	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
FAV			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■										
⏸	PAUSE						PAUSE			
> <	TEXT						TEXT			
⏮									HELP	
⏭	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; ВКЛ		⏻		POWER		⏻	
AV	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⏸	ORANGE		⏸ ; ИГРЫ							
⏸	MUTE		⏸		⏸		MUTE		MUTE (?)	
1- /- /	BACK		/- /							
2- P/C	Ω ; CH RTN		⏪ ; ВЫХОД	⏩ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
⊕ + ⊕ + AUDIO	▲		⊕ +		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ▶		AUDIO (?)	
⊕ + ⊕ + RADIO	▶		▶		F2 ; SAT		VOL ▶		TV/RADIO (?)	
⊕ + ⊕ + VIDEO	PAGE ▲		⏸ ; ВВЕРХ		F3 ; ♥		P/N		P/N (?)	
⊕ + ⊕ +	L/R		⏪		⏪		AUDIO			
⊕ + ⊕ - TUNER	▼		⊕ -		F4		CH & PAGE ◀		-	
⊕ + ⊕ - CD	◀		⏪				VOL ◀		-	
⊕ + ⊕ - TAPE	PAGE ▼		⏸ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⏸ ; СИМВ	⏸ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	-	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW	⏸	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	⏸	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOLUME -		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶		▶		▶	
P - ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼		▼		▼	
MENU M	MENU		⏸ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
EXIT	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
TV	HOME		ТИТР		TV/RADIO		TV/RADIO			
EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
▶			♥ ; ЛЮБИМ		♥		FAV		FAV (?)	
■			■ ; СТОП		■					
		● ; REC	▶ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
▶			▶ ; ИГР/ПАУЗА		■					
◀			◀ ; НАЗАД				POS			
▶▶			▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			WWW				SAT		MAIL	
⏸	⏸		⏸	⏸?	⏸		UHF			
⏸	⏸		⏸		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /			⏸		--					
2- P/C	⏪		RCL				RECALL		⏸	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+		P/PG ▲				FAV ▲		PAGE +	
⊕ + ⊕ + RADIO	⏸		▶				TV/RADIO		VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO			i				AUDIO		LANG	
⊕ + ⊕ +	?		⏸	MUSIC	I-II		FAV ▼		AUDIO	
⊕ + ⊕ - TUNER	P-		P/PG ▼						PAGE -	
⊕ + ⊕ - CD			⏪						VOL -	
⊕ + ⊕ - TAPE			▼						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ▼		ASPECT	
RED -	RED ; ⏸?		RED	⏸	RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ; ■		GREEN	■	GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW ; ⏸		YELLOW	⏸	YELLOW		YELLOW ; FAV ▲		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; ■		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P + ▲	▲		▲		P + ; ▲		PR ▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		VOL ▼		◀	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL + ▶	▶		▶		▶		VOL ▲		▶	
P - ▼	▼		▼		P - ; ▼		PR ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	■	LANG.		EXIT		EXIT	
TV	WHITE ; ■		■	■	TV/RADIO		SAT/TV		⏸/■	
EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
▶	FAV		FAV	▶	FAV.		FAV		FAV	
■			■							
		● ; REC		●			PAUSE			
▶			▶ ; ⏸				TEXT			
◀			◀		?					
▶▶	INFO		▶▶		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 476	
	Функция	Доп. функция
	; STANDBY	
AV	USB	
	TIMER	
	; MUTE	
1-	MEDIA	
2- P/C	BACK	
+ + AUDIO		
+ + RADIO	TV/RADIO	
+ + VIDEO	INFO	
	AUDIO	
- - TUNER		
- - CD		
- - TAPE	SUBTITLE	
MODE	MODE	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW	YELLOW	
BLUE	BLUE	
P +	; CH +	
VOL -	; VOL -	
OK	OK	
VOL +	; VOL +	
P -	; CH -	
MENU M	MENU	
	EXIT	
	TTX	
	EPG	
	FAV	
	; STOP	
		RECORD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	