

Приложение IRC 02 E от 06.03.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 02 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 149
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 209
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 323
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 425

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 02 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 02 E	Устройство	Код пульта IRC 02 E
SHIFT + 1 *	133	SHIFT + 5	113
SHIFT + 2	135	SHIFT + 6	132
SHIFT + 3	129	SHIFT + 7	301
SHIFT + 4	130	SHIFT + 8	309

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 02 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Марка	Устр-во	Код
105-212H	TV	102	JX-2022E	AUX	310	RC-465	VCR	203	RC-V10A	VCR	203	RC-V51	VCR	203
190490	TV	111	JX-2055A	AUX	314	RC-51A	TV	101	RC-V11	VCR	203	RC-V51A	VCR	203
939P245A9	TV	121	JX-2055AB	AUX	314	RC-55	VCR	204	RC-V1102F	VCR	201	RC-V53A	VCR	203
A0001011	TV	130	JX-9001-1-B	AUX	313	RC-556	TV	118	RC-V1105	VCR	204	RC-V55	VCR	203
A0001012	TV	135	JX-9006A	AUX	312	RC-56A	VCR	203	RC-V115	VCR	204	RC-V55A	VCR	203
A0001013	TV	146	KF-8000X	AUX	304	RC-605A	VCR	203	RC-V11A/EB	VCR	208	RC-V6	VCR	206
A1001023	TV	146	KM-228	AUX	308	RC-6129 (DVD)	AUX	309	RC-V15	VCR	203	RC-V601A	VCR	203
A1001034	TV	146	KZG-108	TV/AUX	145	RC-6129 (TV)	TV	135	RC-V155	VCR	204	RC-V603B	VCR	204
A3001011	TV/AUX	148	KZG-108A	TV/AUX	145	RC-61A	TV	101	RC-V165A	VCR	204	RC-V655A	VCR	203
A4001031	TV/AUX	143	KZG-201	AUX	307	RC-61B	TV	102	RC-V19A	VCR	203	RC-V655A/II	VCR	204
A4001032	TV	141	LEA-32A08G	TV	149	RC-71A	VCR	201	RC-V200	VCR	205	RC-V66A	VCR	203
A7001011	AUX	323	LM-E15CCSA	TV	126	RC-71C	TV	114, 115	RC-V200E	VCR	201	RC-V73A	VCR	203
AK-405	AUX	302	M105	TV	130	RC-85	TV	103, 104	RC-V22	VCR	203	RC-V765	VCR	201
BT-0305A	TV	135	OBDD 12131	TV/AUX	147	RC-9272	VCR	203	RC-V220E	VCR	201	RC-V765A	VCR	203
VT-0384A	TV	113	R-34	TV	134	RC-F211	TV	107	RC-V22A	VCR	203	RC-V7A	TV	116
CT9432	TV	105	R-83301	TV	123	RC-F311	TV	107	RC-V22B	VCR	203	RC-V7A (VCR)	VCR	202
CT9498	TV	105	R-83308	TV	120	RC-F552	TV	108	RC-V23A	VCR	203	RC-V82A	VCR	203
DVD1	AUX	321	RC03-51	TV	133	RC-F703	TV	107	RC-V23B	VCR	203	RC-V865A	VCR	203
DVD2	AUX	322	RC-1153012	TV	124	RC-G21	TV	118	RC-V23E	VCR	201	RC-V866A	VCR	203
DV-P4530SK	AUX	303	RC-15C302	TV	131	RCK-1000	TV	111	RC-V240B	VCR	204	RC-V965A	VCR	203
DV-P4745KDS	AUX	305	RC-19	TV	111	RCK-142	TV	119	RC-V250E	VCR	201	RC-V966A	VCR	203
DV-P4770DSM	AUX	306	RC-190	TV	128	RCK-1420	TV	111	RC-V252E	VCR	203	RC-V9A	TV	116
DV-P4775KDSM	AUX	306	RC-20	TV	142	RCK-143	TV	109	RC-V252F	VCR	202	RC-V9A (VCR)	VCR	202
DV-P4790KDSM	AUX	306	RC-205	TV	110	RCK-144	TV	110	RC-V260E	VCR	201	RC-VSP3	VCR	205
DV-P4799KDMC	AUX	318	RC-22B	VCR	203	RCK-144A	TV	106	RC-V26E	VCR	201	RC-W001TV	TV	124
DV-P4990KDSM	AUX	317	RC-23	VCR	203	RCK-146	TV	111	RC-V27E	VCR	201	RC-W1013	VCR	201
DV-P5330SL	AUX	320	RC-23A	VCR	203	RCK-147	TV	118	RC-V31A	VCR	203	RC-W152E	VCR	201
DV-R4050VSMK	AUX	316	RC-23A-GB	VCR	203	RCK-148	TV	110	RC-V33A	VCR	203	RC-W153	VCR	201
DV-R5000DST	AUX	315	RC-2408A	VCR	204	RCK-148NZ	TV	110	RC-V37A	VCR	203	RC-W159E	VCR	201
GCOVA1018SJ	TV	139	RC-240A	VCR	204	RCK-2001	TV	111	RC-V37B	VCR	204	RC-W400E	VCR	201
GCOVA1028SJ	TV	138	RC-240B	VCR	204	RCK-202	TV	109	RC-V38A	VCR	204	RC-W612F	TV/VCR	207
IRC	VCR	209	RC-250E	VCR	201	RCK-206	TV	111	RC-V38B	VCR	203	RC-X101E	VCR	201
IRS1 PIP	TV	102	RC-2570	TV	102	RCK-206NZ	TV	111	RC-V40A	VCR	204	RC-X121E	VCR	201
IRS2	TV	102	RC-2570F	TV	102	RC-N1A	TV	116	RC-V425	VCR	203	RC-X176E	VCR	201
IRS3	TV	102	RC-31A	VCR	203	RC-N1A (VCR)	VCR	202	RC-V425A	VCR	203	RM-101	TV	110
JC-94HB	AUX	319	RC-35A	VCR	203	RC-N2A	TV	116	RC-V426A	VCR	203	RM-109	TV	118
JK-3009	AUX	309	RC-37	VCR	203	RC-N2A (VCR)	VCR	202	RC-V465A	VCR	203	RM-109/II	TV	118
JK-3009-1	AUX	309	RC-425	VCR	203	RC-T4	VCR	204	RC-V466A	VCR	203	RM-113	TV	117
JX-2002	AUX	301	RC-425A	VCR	203	RC-T8	VCR	204	RC-V502F	VCR	201	RM-3481	AUX	311

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
RM-40	TV	129
RM-400	TV	129
RM-610	TV	127
RM-611	TV	127
SLP-006P	TV	137
SOME MODELS	TV	112
TH-2-56	TV	116
TV1	TV	122
TV2	TV/AUX	136
TV3	TV	140
TV4	TV	135
TV5	TV	144
TVD3	TV	125
TVD34	TV	132
TVD34-M1-1	TV/AUX	143
ZD3279 (DVD)	AUX	309
ZD3279 (TV)	TV	133

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418
HUMAX	402, 403, 405
ID DIGITAL	402
KAON	418
OPENBOX	408, 409
PACE	404
SAMSUNG	405, 406, 407
SKYMASTER	423
STAR TRACK	408
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⊞	TV/VCR ; TV/AV		AV		AV ; ⊞ ; ⊞		AV ; ⊞ ; ⊞		⊞ ; ⊞	
⊞ OFF/ON	SLEEP ; ⊞		⊞ ; ≡ >		⊞		⊞		⊞	⊞ ; ⊞
⊞ ; ▲	⊞ ; MUTE		⊞		⊞ ; MUTE		⊞ ; MUTE		⊞	⊞ ; PIP
1- ; ⊞ ; ⊞	10+ ; ⊞		⊞	⊞	⊞	UPD ; X	⊞		⊞	⊞ ; ⊞ ; ⊞
2- ; P/C ; ⊞			P/C		⊞	AUTO	⊞		P/C	⊞
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO			⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO ; SOUND		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO		MENU ; ⊞+ ; ⊞+ ; ▲	▲ V
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO			⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO		KARAOKE	▲
⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	
⊞ ; ⊞									⊞ ; ⊞	⊞ ; ⊞ ; ⊞ ; ⊞
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER			⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; VIDEO		MENU ; ⊞- ; ⊞- ; ▼	▼ U
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD			⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; CD		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; CD		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; VIDEO		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; CD	▼
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE			⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; VIDEO		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE	⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE
MODE ; →			NORM ; ⊞		M ; STORE	MULTI ; ⊞ ; >>	M ; STORE		⊞ ; 2-	SEARCH
RED ; -	RED ; R		RED	T-	RED ; ⊞ ; P - ⊞	▼ (TEXT)	RED ; ⊞ ; P - ⊞	▼ (AUDIO)	RED	→ S ← ; → ⊞ ← ; PP
GREEN ; +	GREEN ; G		GREEN	T+	GREEN ; ⊞ ; P + ⊞	▲ (TEXT)	GREEN ; ⊞ ; P + ⊞	▲ (AUDIO)	GREEN	→ J ←
YELLOW ; ◀	YELLOW ; Y		YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; ⊞ ; ⊞	◀ (TEXT)	YELLOW ; ⊞ ; ⊞ ; ⊞	◀ (AUDIO)	YELLOW	STILL ; ⊞
BLUE ; ▶	BLUE ; C		BLUE		BLUE ; ⊞ ; ⊞ ; ⊞	▶ (TEXT)	BLUE ; ⊞ ; ⊞ ; ⊞	▶ (AUDIO)	BLUE	STROBE
P+ ; ▲	CH ▲ ; PR/PG+ ;		P+		+ ; P+ ; SAT ▶	▲ (MENU) ; ⊞ ; ⊞	+ ; P+ ; SAT ▶	▲	0-49+ ; ▲	⊞ ; PIP CH ▲
VOL- ; ◀	◀- ; FLOF		◀-		VOLUME- ; ◀-	◀ (MENU)	VOLUME- ; ◀-	◀ ; HI ; SAT	◀- ; - ; - ; V-	⊞ ◀ ◀
OK					VIDEO ; PICTURE	→→→ ; IDEAL	VIDEO ; PICTURE	→→→ ; IDEAL	ENTER ; OK	
VOL+ ; ▶	◀+ ; LIST		◀+		VOLUME+ ; ▶	▶ (MENU)	VOLUME+ ; ▶	▶	◀+ ; + ; + ; V+	⊞ ▶ ▶
P- ; ▼	CH ▼ ; PR/PG-		P-		- ; P- ; SAT ◀	▼ (MENU)	- ; P- ; SAT ◀	▼	0-49- ; ▼	⊞ PIP CH ▼
MENU ; M	PICTURE		M		MENU	PROG	MENU		MENU	⊞
⊞ ; EXIT	TEXT ; TV/XT		⊞		⊞ ; TEXT		⊞ ; TEXT		⊞ ; TEXT/TV ; ⊞	EXIT
⊞ ; TV			TV		TV	MAC	TV		PIP ; ⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞
⊞ ; EPG	DISPLAY ; INDEX		C		⊞	S ; R ; ZOOM ; SAT	⊞		CALL ; ⊞ ; ⊞	⊞ ; SWAP
▶ ; ⊞ ; ♥	NORMAL ; HOLD		⊞		⊞ ; ⊞		⊞ ; ⊞		⊞	
■ ; ⊞ ; ⊞	EXP		⊞		⊞ ; S-AV ; ⊞ ; ⊞		⊞ ; S-AV ; ⊞ ; ⊞		⊞	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	SUB PAGE		⊞		⊞		⊞		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	MIX		⊞		⊞		⊞		16:9 ; PIC SIZE ; ⊞	⊞
◀◀ ; ⊞	REV		⊞		⊞ ; ?		⊞ ; ?		⊞	
▶▶ ; ⊞	INDEX		⊞		⊞ ; i		⊞ ; i		⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		POWER ; ⊞	
AV ; ⊞	⊞ AV		AV		AV		AV ; TV/AV		TV/VIDEO ; TV/AV	
⊞ OFF/ON	SLEEP		⊞		⊞		TIMER ; NORM		SLEEP ; OFF TIMER	
⊞ ; ▲	⊞ ; MUTE		⊞		⊞		MUTE		MUTE ; ⊞	
1- ; ⊞ ; ⊞	1-		10 ; * ; MR		⊞ ; *	⊞	11		1-	
2- ; P/C ; ⊞	2-		20		P/C		12		2-	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	⊞ ⊞+ ▲		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO		⊞ ⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO		BRIGHT+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	3-		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO		⊞ ⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO		COLOUR+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	
⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	4-		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO		⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO		⊞ ⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO		CANCEL ; X ; ⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; VIDEO	
⊞ ; ⊞	AFT/BAND		HIFI		HIFI		⊞ ⊞-		BRIGHT-	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	⊞ ⊞- ▼		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER		⊞ ⊞-		⊞-	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD			⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; CD		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; CD		⊞ ⊞-		COLOUR- ; ⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; CD	
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE			⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE		⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE		⊞ ⊞-		MODE ; P/S	
MODE ; →	SYSTEM		2# ; M+1		20 ; # ; → ; M+1		BAND		FUN- ; - ; - ; → P ←	
RED ; -	AUTO/S ▼		RED ; ⊞		RED ; FTB ; ⊞		13		FUN+ ; + ; ZOOM	
GREEN ; +	AUTO/S ▲		GREEN ; PH. OFF		GREEN		14		3- ; SCAN	
YELLOW ; ◀	FT ▼		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞		15		4- ; MSG	
BLUE ; ▶	FT ▲		BLUE ; ⊞		BLUE ; ⊞		16		CHANNEL ▲ ; P+	
P+ ; ▲	PR ▲						#+		VOLUME ▼ ; V-	
VOL- ; ◀	◀-		◀- ; ◀- ; ◀-		VOL-		◀-		PIC SEL ; FUNCT	
OK									VOLUME ▲ ; V+	
VOL+ ; ▶	◀+		◀+ ; ◀+ ; ◀+		VOL+		◀+		CHANNEL ▼ ; P-	
P- ; ▼	PR ▼						#-		FUNCT ; MENU	
MENU ; M	SELECT		WHITE		⊞ ; P-1		PIC ; M.CH		RESET ; CANCEL ; X	
⊞ ; EXIT	SKIP		⊞		⊞				TV ; CURS ; SET ; PIC	
⊞ ; TV	Q.VIEW		⊞		⊞				RECALL ; DISPLAY	
⊞ ; EPG	CH CALL		◀→		◀→		AUTO.S		MIN ; MINUTE	
▶ ; ⊞ ; ♥	PRESET		+1→		+1→				HOUR ; LOCK	
■ ; ⊞ ; ⊞			→←		→←					
⊞ ; ⊞ ; ⊞	ON TIMER		⊞ ; ⊞		⊞ ; ⊞					
▶ ; ⊞ ; ◀	TIMER ENABLE		⊞ PHONE ON		⊞ ; P-1				⊞ ; Q. VIEW ; ⊞	
◀◀ ; ⊞	HOUR		⊞		⊞		< ; FIN-			
▶▶ ; ⊞	MINUTE		⊞		⊞		> ; FIN+			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; POWER		⏻		⏻		⏻; POWER		⏻; POWER	
AV; ⏻	TV/AV		AV		TV/AV		⏻; EXT.; AV	⏻	⏻; EXT.;	SAT
⏻ OFF/ON	⏻; SLEEP		NORM; →+←		⏻		SLEEP; ⏻	⏻	SLEEP; ⏻	
⏻; ▲	⏻		⏻		⏻		⏻	DNR; PWR PIX	⏻	
1-; +; ⏻	1-; 11		-10		-/-		-/-	X; ⏻; ⏻	-/-	CC
2-; P/C; ⏻	2-; 12		+10		QV		PE; A/CH; P/C; ⏻	X2	PE; A/CH; P/C; ⏻	2
▲; ⏻; +; +; AUDIO	3-; 13		⏻ +		HDM		MENU +; ▲	⏻ +	MENU +; ▲	PIP +
▶; ⏻; ⏻; RADIO	14		⏻ +		FREEZE		▶; ⏻	▶; ⏻	▶	
⏻; ▲; ⏻; VIDEO	15		⏻ +		CANCEL		SMART CONTROL+	⏻ +	SMART CONTROL+	⏻; ⏻
⏻; ⏻	16		B/S; B; BAND		→ S ←		SMART Sound ⏻	⏻; ⏻	SMART Sound ⏻	
▼; ⏻; +; TUNER			⏻ -				MENU -; ▼	⏻ -	MENU -; ▼	PIP -
◀; ⏻; ⏻; CD			⏻ -				◀	-; Y	◀	
⏻; ▲; ⏻; TAPE			⏻ -				SMART CONTROL-	⏻ -	SMART CONTROL-	⏻; ⏻
MODE; →			⏻; M		→ P ←		SMART Picture ⏻	I-II; SAP; ⏻; S/M/D	SMART Picture ⏻	
RED; -	PICT -; -		RED	→+←; TUNING -	RED; PICTURE		RED; A; PICTURE	⏻	RED; A; PICTURE	⏻; ⏻; ⏻
GREEN; +	PICT +; +		GREEN	→+←; TUNING +	GREEN; ⏻		GREEN; B; S-ND; ⏻	PICTURE; ⏻	GREEN; B; SOUND	⏻; ⏻
YELLOW; ◀	H.ADJ		YELLOW		YELLOW; TIMER		YELLOW; C; TIME.; ⏻	SOUND; ⏻	YELLOW; C; TIMER	⏻; ⏻
BLUE; ▶	M.ADJ		BLUE		BLUE; SOUND		BLUE; D; GAME; ⏻	FEATURE	BLUE; D; GAME	⏻
P +; ▲	PROG +		P+; CH-; ←+→		P+		P +; CHANNEL +		P +; CHANNEL +	
VOL -; ◀	◀ -		◀ -		V-		◀ -; VOLUME -; V-		◀ -; VOLUME -	
OK					MENU		ENTER; OK	→+←; PP; ⏻	ENTER; OK	SEL
VOL +; ▶	◀ +		◀ +		V+		◀ +; VOLUME +; V+		◀ +; VOLUME +	
P -; ▼	PROG -		P-; CH+; ←+→		P-		P -; CHANNEL +		P -; CHANNEL +	
MENU; M	PICTURE		MENU		MENU		MENU; ⏻	⏻; INSTALL; ⏻	MENU; ⏻	
⏻; EXIT			⏻		TEXT		⏻; ⏻	OFF; EXIT; OUT	⏻; ⏻	
⏻; TV			TV		⏻		⏻	⏻; ⏻	⏻	
⏻; EPG	RECALL; ⏻		WHITE		?		⏻; ⏻; RECALL; OSD	WHITE; E; i	⏻; ⏻; RECALL; OSD	⏻
▶; ⏻; ♥			⏻		HOLD		⏻; ⏻	⏻	⏻; ⏻	
■; ⏻; ⏻			⏻		⏻		⏻; ⏻	⏻; 16:9	⏻; ⏻	■
■; ⏻; ⏻			⏻		SUBCODE		⏻; ⏻	⏻	⏻; ⏻	INSTANT; ●
▶; ⏻; ◀			⏻		MIX		⏻	⏻	⏻	●
◀; ⏻			⏻		REVEAL		⏻; ⏻	⏻; RADIO	⏻; ⏻	
▶; ⏻			⏻				⏻; ⏻; ⏻	DBB	⏻; ⏻; ⏻	LIST
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; ⏻		⏻		⏻; OFF; STAND BY		⏻		⏻; STANDBY	
AV; ⏻	TV/AV		TV/AV		AV; ⏻; A/V	⏻; CLEAR	⏻; VIDEO		TV/AV; ⏻	
⏻ OFF/ON	SLEEP		UPDATE		TIMER; SLEEP; ⏻		TIME; TEXT CL		SLEEP; ⏻; INTRO	
⏻; ▲	⏻; ⏻		⏻		⏻; MUTE	DBB	⏻		⏻; MUTE	
1-; +; ⏻	↔	CANCEL	-/-; 1-	CS	-/-; PAGE+; ⏻	⏻; SYS; PIP; ⏻	10		↔	
2-; P/C; ⏻	⏻		P/C; 2-	MIS	P/C; TPD; PAGE; ⏻	SYS; 13-24	20		RECALL; DISPLAY	
▲; ⏻; +; +; AUDIO			⏻ +	BROWSE; ⏻ +	⏻ +	⏻ +	R ⏻; TP ON		↑	
▶; ⏻; ⏻; RADIO			⏻ +	⏻ +	⏻ +; ▲	⏻ +	⏻ +		→	
⏻; ▲; ⏻; VIDEO			⏻ +	⏻ +	⏻ +	⏻ +	⏻ +		SOUND; PIC	
⏻; ⏻	BROWSE		I-II		I-II; ⏻; ⏻; STEREO	⏻; ⏻; SPAT.; ⏻	⏻; ⏻		S.EFFECT	
▼; ⏻; +; TUNER			⏻ -	LIST; ⏻ -	⏻ -	⏻ -	L ⏻; TP OFF		↓	
◀; ⏻; ⏻; CD			⏻ -	⏻ -	⏻ -; ▼	⏻ -	⏻ -		←	
⏻; ▲; ⏻; TAPE	NORMAL		⏻ -	⏻ -	⏻ -	⏻ -	⏻ -		BBE	
MODE; →	SYSTEM		→+←; IPE	RGB	P ◀ P; Q; VIEW; ⏻	⏻; AST; SEAR; Q; V	NORM; RESET		SYS.; BOOKMARK	
RED; -	RED		RED; INDEX	R	RED; ⏻	FINE-; FT-; TUNE ◀				
GREEN; +	GREEN		GREEN	G	GREEN; ⏻	FINE+; FT+; TUNE ▶				
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW	Y	YELLOW; ⏻	HUE -				
BLUE; ▶	BLUE		BLUE	B	BLUE; ⏻	HUE +				
P +; ▲	▲; ▶		PR +		P +; CH +		PROGR +; REVEAL		PROGRAM +; ▲	
VOL -; ◀	◀; ◀ -		◀ -	→ -	VOL -; ◀ -		◀ -		VOLUME -; ◀	
OK				⏻	MENU; F; PIC; SEL	→+←; PP; OK	◀ +		PIC; PICTURE	
VOL +; ▶	▶; ◀ +		◀ +	→ +	VOL +; ◀ +		◀ +		VOLUME +; ▶	
P -; ▼	▼; ◀		PR -		P -; CH -		PROGR -; HOLD		PROGRAM -; ▼	
MENU; M	MENU		STORE		MENU	MEMO			MENU; M	
⏻; EXIT	TEXT		⏻		⏻; TTR; TTX	Arret	TEXT		SKIP	
⏻; TV	PICTURE		⏻; PICTURE		TV; ⏻	SMART CONT. PICT	TV		CALL	
⏻; EPG	⏻		ROTATE		DISPLAY; STAT.; ⏻	SMART CO. SOUND	⏻		⏻; DISPLAY	
▶; ⏻; ♥	HOLD		⏻		⏻; TPH; STORE	PAL/SECAM; NIC.	⏻		WOOFER; CALEND.	
■; ⏻; ⏻	EXPAND		⏻		⏻; TST		-			
■; ⏻; ⏻	SUBPAGE		⏻		⏻; TSC; SUB.PAGE		-		SOUND MODE	
▶; ⏻; ◀	MIX		⏻		⏻; TMM	⏻	MIX		ANA; PIC.; NORMAL	
◀; ⏻	REVEAL		⏻; S. KEY -		⏻; ⏻; REV	◀				
▶; ⏻	INDEX		⏻; S. KEY +		⏻; X; T INDEX; ⏻	▶				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF ; POWER		POWER ; ⏻		STANDBY		STANDBY ; ⏻		POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	AV ; TV/AV ; INPUT	SOURCE	AV ; PC		AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
⏻ OFF/ON	OFF TIMER	MPX OFF	SLEEP ; CS		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE		MUTE		⏻		MUTE		MUTE ; ⏻	
1- ; + ; ⏻	1-	CANCEL/TIME	+ -				NOTE ; NOTEBOOK		DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ; ⏻
2- ; P/C ; ⏻	2-	MANUAL DEGAUSS	CANCEL ; ⏻		OK/RECALL		RECALL ; A/CH		RECALL	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	AUDIO	CHANNEL ▲			SOUND		S.EFFECT		ACOUSTICS	CH+
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	FUNCTION + ; +	INPUT ▲			EFFECT	INPUT ▲	AT		ZOOM	
⏻+ ; ▲ ; VIDEO	VIDEO						BE		AUTO ; DPF ; HDMI	
⏻ ; ⏻	PIP		I-II ; STATUS		ST/D/II		SURROUND		S.MODE	
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER	LANGUAGE	CHANNEL ▼							SCAN	CH-
⏻ ; ⏻- ; ⏻- ; CD	FUNCTION - ; -	INPUT ▼							STILL	
⏻- ; ▲ ; TAPE	HOME								CAL ; BIORHYTHM	
MODE ; →	MODE	EXPANSION	TV/DVD		SOUND MODE		COLOR SYS.		P.MODE	SCAN
RED ; -	RED ; SELECT		RED ; R ; OK						RED ; PICTURE ; INFO	⏻ ; E/W ; CC
GREEN ; +	GREEN ; SET		GREEN ; G ; P.P						GREEN ; SOUND	⏻ ; FAVS
YELLOW ; ◀	YELLOW	AT L	YELLOW ; Y ; ANA.						YELLOW ; TIMER	⏻ ; ⏻
BLUE ; ▶	BLUE ; TIMER ON	AT R	BLUE ; B ; P.S.						BLUE ; SETUP	⏻
P + ; ▲	CH ▲	▲ ; ADJ ▶	P + ; CHANNEL ▲		P + ; ▲		P + ▲ ; PRO. ▲		CH + ; P + ; ▲	CH +
VOL - ; ◀	VOL ▼	◀	VOL - ; VOLUME ▼		- ; ◀		V - ◀ ; VOL. ◀		VOL - ; V - ; ▲	
OK	FUNCTION	ENTER			OK		OK		ENTER ; OK	
VOL + ; ▶	VOL ▲	▶	VOL + ; VOLUME ▲		+ ; ▶		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL + ; V + ; ▶	
P - ; ▼	CH ▼	▼ ; ADJ ◀	P - ; CHANNEL ▼		P - ; ▼		P - ▼ ; PRO. ▼		CH - ; P - ; ▼	CH - ; ⏻
MENU ; M	MENU ; MODE	STORE	MENU		MENU		MENU ; MENU/INS		MENU	F.MENU
⏻ ; EXIT	TEXT ; ⏻	S****	TV/TXT ; ⏻				CAPS		⏻	EXIT
⏻ ; TV	TV ; CANCEL	Q.V.	STATUS:RECAL.:I-II		PICTURE MODE		PIC.:DEL.:PIC./DEL.		⏻ ; ⏻	⏻ ; PROG
⏻ ; EPG	CH DISP ; DISPLAY	SQV	RECALL;CLS; ⏻		PICTURE		DISPLAY		DISPLAY ; DSP	
▶ ; ⏻ ; ♥	HOLD		STOP ; ⏻				FAVORITE ; SURF		⏻	FAV
■ ; ⏻ ; ⏻	SIZE		SIZE ; ⏻				S.SYS ; SOUND SYS		⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	TIME ADJ		SUBCODE ; ⏻				CALENDAR		⏻ ; GAME	
▶ ; ⏻ ; ◀	MIX	NORMAL;OPTIMUM	MIX ; ⏻				GAME		⏻ ; E/W	
◀ ; ⏻	REVEAL ; REVL		REVEAL ; ⏻						⏻ ; LOCK	
▶▶ ; ⏻	INDEX ; I ; ⏻		INDEX ; ⏻						⏻ ; HELP ; ⏻/III	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		STAND-BY ; ⏻		⏻ ; STANDBY		POWER ; ⏻ ; ST-BY	
AV ; ⏻	SOURCE		⏻		TV/AV ; AV/TV		TV/AV		TV/AV ; TB/AB ; AV	
⏻ OFF/ON	V-CHIP		SLEEP		⏻ ; TIMER		SLEEP		ТАЙМЕР ; SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE		⏻		MUTE		MUTE		MUTE ; ⏻	
1- ; + ; ⏻	+100		VTR ; +--		+ -		EXPAND ; +--		+--	CANCEL
2- ; P/C ; ⏻	QV						CYAN ; RECALL		QV ; ⏻ ; A/CH ; ALT	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	▲		▲				B.E ; WOOFER ; DVB			
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO			▶				LOCK/CAPS ; CAPS			
⏻+ ; ▲ ; VIDEO							NOTEBOOK			
⏻ ; ⏻	SOUND MODE		⏻/⏻				S.EFFECT		→ S ← ; S.MODE	
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER	▼		▼				SCAN			
⏻ ; ⏻- ; ⏻- ; CD			◀				CALENDAR			
⏻- ; ▲ ; TAPE							GAME			
MODE ; →	ADD/ERASE		AUTO ; PIP		→◀ ; P.P		SOUND ; S.SYS.		→ P ← ; P.M. ; PICT.	
RED ; -			RED ; SOUND		RED ; M ; P100		RED ; DISPL ; INDEX		RED ; PICT ; ИЗОБП.	
GREEN ; +			GREEN ; PICTURE		GREEN ; SKIP ; MIX		GREEN ; ZOOM/INS.		GREEN ; ⏻ ; CLOCK	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; VTR ; AUTO		YELLOW ; SUB-PAG.		YELLOW ; FAVORITE		YEL. ; TIME ; ТАЙМЕР	
BLUE ; ▶			BLUE ; SCREEN		BLUE ; ⏻		CYAN ; RECALL		BLUE ; SOUND ; ЗВУК	
P + ; ▲	CHANNEL ▲		CH + ; PROG +		PROG ▲ ; PROG. +		PRO. ▲		CH + ; ПП ▲ ; ↑ ; P +	
VOL - ; ◀	VOLUME ◀		VOL -		VOL ◀ ; VOL. -		VOL. ◀		V - ; 3B ◀ ; ◀ ; ◀ -	
OK	ENTER				OK		OK		MENU ; MEHO	
VOL + ; ▶	VOLUME ▶		VOL +		VOL ▶ ; VOL. +		VOL. ▶		V + ; 3B + ; → ; ◀ +	
P - ; ▼	CHANNEL ▼		CH - ; PROG -		PROG ▼ ; PROG. -		PRO. ▼		CH - ; ПП ▼ ; ↓ ; P -	
MENU ; M	MENU/ENTER		MENU				MENU		MENU ; MEHO	
⏻ ; EXIT	CAPTION/TEXT		TEXT		TV/TXT		TXT		TEXT ; GAME	
⏻ ; TV	PIP		SUB.TITLE		⏻ ; PICTURE		PICTURE		ZOOM ; ⏻	
⏻ ; EPG	DISPLAY		Q.VIEW		⏻ ; RECALL		DISPLAY ; INDEX		? ; CALL ; ⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥			HOLD		STOP		AT ; HOLD		HOLD ; GAME	
■ ; ⏻ ; ⏻					LARGE/SMALL		SRS ; SIZE ; ESS/EPS		⏻ ; LOCK	
⏻ ; ⏻ ; ⏻			SUB.PAGE		TV/CLOCK		SUBPAGE		SUBCODE	
▶ ; ⏻ ; ◀							MIX		MIX ; CALENDAR	
◀ ; ⏻			REVEAL		REVEAL		REVEAL ; CLOCK		REVEAL	
▶▶ ; ⏻			INDEX				UPDATE		SCAN	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/AV		TV/AV		VIDEO ; TV/AV ; AV		TV/AV		TV/AV	
⏻ OFF/ON	TIMER		HELP		SLEEP ; ⏻		SLEEP		⏻ ; SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE		MUTE		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻	-/-		DIGIT		-/-		ARC		-	
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		RECALL		⏻ ; RECALL ; QV		PIP		⏻ ; QV ; ALT	
▲ ; ⏻ ; + ; + ; AUDIO	NICAM/A2		BIO		AUDIO ; CALENDAR		MULTI MEDIA		→ ← ; SOUND	
▶ ; ⏻ ; + ; + ; RADIO			EAST/WEST				MTS			
⏻ ; + ; + ; VIDEO					⏻ L/R ; GAME ; PICT.		APC		→ ← ; P.P. ; P.MODE	
⏻ ; ⏻	SOUND		AUTO		LANG;SCAN;OPTIO.		ASC			
▼ ; ⏻ ; + ; + ; TUNER							UPDATE ; POSITION			
⏻ ; ⏻ ; + ; + ; CD										
⏻ ; + ; + ; TAPE					⏻ U/D ; SOUND ; S.M					
MODE ; →	SCAN		P.MODE		SYS. ; MODE ; GAME					
RED ; -	TEXT RED		RED				RED ; PIP CH -		RED ; PICTURE ; ⏻	
GREEN ; +	TEXT GREEN		GREEN				GREEN ; PIP CH +		GREEN ; ⏻	
YELLOW ; ◀	TEXT YELLOW		YELLOW				YELLOW ; SWAP		YELLOW ; TIMER	
BLUE ; ▶	TEXT CYAN		BLUE				BLUE ; INPUT		BLUE;SOUND;SUR.	
P + ; ▲	CH +		▲ ; CH +		CH + ; P+ ; ▲		PR +		P + ; PR + ; CH+ ; ▲	
VOL - ; ◀	VOL -		◀ ; VOL -		VOL - ; ▲ ; V ; ◀		VOL -		V - ; ▲ ; VOL - ; ◀	
OK	MENU		MENU		MENU ; M		ENTER		MENU	
VOL + ; ▶	VOL +		▶ ; VOL +		VOL + ; ▲ ; V+ ; ▶		VOL +		V + ; ▲ ; VOL+ ; ▶	
P - ; ▼	CH -		▼ ; CH -		CH - ; P- ; ▼		PR -		P - ; PR - ; CH- ; ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; M		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	TXT/TV		TEXT		GAME;AUDIO;JUMP		TEXT		TEXT	
⏻ ; TV	PICTURE		CANCEL		ZOOM;PIC;⏻;MAR.		MULTI PIP		ZOOM; ⏻ ; SIZE	
⏻ ; EPG	DISPLAY		DISP		CALL;DISPLAY;OSD		REVIEW		CALL ; ? ; DISP ; ⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥	TEXT HOLD		HOLD				HOLD ; STILL		GAME ; HOLD	
■ ; ⏻ ; ⏻	TEXT SIZE		SIZE				SIZE/SIZE		⏻ ; LOCK ; SUBTIT.	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	TEXT CANCEL		SUBCODE				SUB PAGE		SUBCODE	
▶ ; ⏻ ; ◀	TEXT MIX		MIX		P.P. ; AUTO ; P.MODE		MIX		CALENDAR ; MIX	
◀ ; ⏻	REVEAL		REVEAL				REVEAL		SCAN;REVEAL;RES.	
▶ ; ⏻	TEXT INDEX		INDEX				INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	TV/AV/DVD		TV/AV		TV/AV		TV/AV		INPUT	
⏻ OFF/ON	TIMER		SLEEP		SLEEP		TIMER		SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE	▲ ; OPEN	MUTE		MUTE		MUTE		⏻ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻	-/-	CANCEL ; SEARCH	-/-	CANCEL	-/-		-/-	CANCEL	-/-	CANCEL
2- ; P/C ; ⏻	RETURN		⏻		RECALL		RETURN		⏻	A-B
▲ ; ⏻ ; + ; + ; AUDIO	⏻		▲		SUBP/NICAM		NICAM/A2		▲	
▶ ; ⏻ ; + ; + ; RADIO	▶		▶				ZOOM		▶	
⏻ ; + ; + ; VIDEO	PICTURE		PICTURE		SYSTEM		PICTURE		MTS	
⏻ ; ⏻	SOUND	NICAM/A2	SOUND		S-MODE		SOUND		S.MODE	REPEAT
▼ ; ⏻ ; + ; + ; TUNER	⏻		▼						▼	
⏻ ; ⏻ ; + ; + ; CD	◀		◀						◀	
⏻ ; + ; + ; TAPE	SETUP								FOLDER ; LIST	
MODE ; →	MENU		NICAM/A2		P-MODE		SYSTEM		P.MODE	SEARCH ; REVEAL
RED ; -	RED ; PROGRAM		RED		RED		RED		RED ; ⏻ ; PREV	
GREEN ; +	GREEN ; SLOW		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN ; ⏻ ; NEXT	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; REPEAT		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ◀ ; FR	
BLUE ; ▶	BLUE ; A-B		BLUE		CYAN		BLUE		BLUE ; ▶ ; FF	
P + ; ▲	CH +		▲ ; CH +		CH+		CH +		CH +	⏻
VOL - ; ◀	VOL -		◀ ; VOL -		VOL-		VOL -		VOL -	
OK	ENTER		OK		MENU		ENTER		OK	
VOL + ; ▶	VOL +		▶ ; VOL +		VOL+		VOL +		VOL +	
P - ; ▼	CH -		▼ ; CH -		CH-		CH -		CH -	⏻
MENU ; M	SYS-MENU		TV-MENU		MENU		SYS-MENU		LCD MENU	
⏻ ; EXIT	SYS-EXIT		TV-EXIT		TXT/TV		SYS-EXIT		TTX	
⏻ ; TV	TV/TXT ; LANGUAGE		TV/TXT		CANCEL		TV/TXT		USB/CARD SETUP	USB/CARD
⏻ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY		CALL		DISPLAY		DISPLAY ; INFO	ZOOM
▶ ; ⏻ ; ♥	SLOW	HOLD ; SETUP	HOLD		HOLD		HOLD		P.RATIO	HOLD
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STOP	SIZE ; MENU	SIZE		SIZE		SIZE		■ ; STOP	SIZE
⏻ ; ⏻ ; ⏻	▶ ; PLAY/PAUSE	SUBPAGE ; ANGLE	SUBPAGE				SUBPAGE		▶ ; PLAY/PAUSE	SUB.PAGE
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ ; PLAY/PAUSE	MIX ; ZOOM	FREEZE		MIX		MIX		▶ ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ⏻	◀	REVEAL ; SUBTITLE	REVEAL		REVEAL		REVEAL		◀ ; FR	REVEAL
▶ ; ⏻	▶	INDEX ; TITLE	INDEX		INDEX		INDEX		▶ ; FF	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; OFF ; ⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	INPUT		TV/VCR ; ⏻ ; AUDIO B	TV/SAT	INPUT ; ⏻		TV/AV		INPUT	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP ; ⊖		SLEEP ; MENU		SLEEP		SLEEP ; MENU	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸ ; MUTE	EW ; ▲ ; RADIO	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	AUTO ; EJECT
1- ; + ; ⊞	-/-		1-		⏻ ; PIP		- ; -/-		-/-	CANCEL ; ANGLE
2- ; P/C ; ⏻	⏻		2-		⏻ ; RECALL		RETURN ; ⏻ ; CH/EN		⏻	GOTO
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	▲		CONT.+ ; PIC.+ ; HOUR		▲		AUDIO		▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶				▶				▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			AUX/INPUT		HDMI ; USB ; DVD				⏻ ; NEXT ; SIZE	
⊞ ; ⊞	S.MODE		TIME SEL. ; ⊞		⏻ ; AUDIO ; SUBP.		WOOF		S.MODE	NICAM ; AUDIO
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	▼		CONTR.- ; PIC.- ; MIN		▼				▼	
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD	⏪				⏪				⏪	
⊕- ; ▢- ; TAPE					⏻ ; REPEAT				⏻ ; PREV ; INDEX	
MODE ; →	P.MODE		TIME SET				MODE ; PRE		P.MODE	
RED ; -	RED		3-		RED ; ⏪				RED ; PROGRAM	
GREEN ; +	GREEN		4-		GREEN ; ⏩				GREEN ; DVD/USB	
YELLOW ; ◀	YELLOW		5-		YELLOW ; ⊞				YELLOW ; REPEAT	
BLUE ; ▶	BLUE		TIMER SELECT		BLUE ; ⊞				BLUE ; A-B	
P+ ; ▲	CH+		CH+ ; PROG. +		CH+		CH ▲ ; CH+		CH+	
VOL- ; ◀	V-		VOL- ; ▢-		VOL-		VOL ▼ ; V-		VOL-	
OK	ENTER				OK				ENTER	
VOL+ ; ▶	V+		VOL+ ; ▢+		VOL+		VOL ▲ ; V+		VOL+	
P- ; ▼	CH-		CH- ; PROG. -		CH-		CH ▼ ; CH-		CH-	
MENU ; M	MENU		PICTURE SELECT		MENU		MENU ; PIC		LCD MENU	
⏻ ; EXIT	TEXT		TV SYSTEM		EXIT ; SCAN	⏻ ; TEXT	RECEIVE ; CLOCK		EXIT ; DVD SETUP	TEXT
⏻ ; TV			CH. REC. SYS. PRE.		⏸ ; P.MODE		SYS ; SIF		FAV ; TITLE	ZOOM
⏻ ; EPG			DISPLAY ; ⏻		DISP ; ⏻	EPG ; SETUP	CALL ; DISPLAY		DISPLAY	ASPECT
▶ ; ⊞ ; ♥	HOLD				♥ ; TITLE	⏻ ; HOLD	SCAN		HOLD	
■ ; ⊞ ; ⊞	SIZE				■ ; STILL ; ⊞	⏻ ; ZOOM ; ASPECT	CHANNEL ; EDIT		■ ; STOP ; HOLD	
⏻ ; ⊞ ; ●	SUBPAGE ; NICAM				⏻ ; ▶	⏻ ; SUBTITLE	CLOCK		SUBPAGE ; SUBTITL.	
▶ ; ⊞ ; ◀	ASPECT				⏻ ; ▶		→→→ ; PP ; P.P		⏻ ; PLAY/PAUSE	MIX ; GOTO
⏪ ; ⊞	REVEAL ; PC AUTO				⏪	⏻ ; REVEAL			PAGE DN ; ⏪ ; FR	REVEAL ; ZOOM
▶▶ ; ⊞	INDEX ; FAV				▶▶	⏻ ; INDEX			PAGE UP ; ▶▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 146		Код 147		Код 148		Код 149	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	TV/AV		SOURCE		SOURCE	HOLD	SOURCE	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP	S.PAGE	SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞	-/- ; -		GOTO	A-B	FAV.	A-B	STILL	
2- ; P/C ; ⏻	RECALL ; ⏻ ; QV		⏻	REPEAT	⏻	REPEAT	⏻	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	▲		▲ ; FAV +		▲ ; FAV +		▲ ; CH +	NICAM/A2
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶		▶		▶		▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	ZOOM		⏻		⏻ ; SIZE		▶▶	
⊞ ; ⊞	S.MODE ; SOUND		S.MODE	NICAM/A2	I/II ; AUDIO	3D	SCALE	S.MODE
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	▼		▼ ; FAV -		▼ ; FAV -		▼ ; CH -	
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD	⏪		⏪		⏪		⏪	
⊕- ; ▢- ; TAPE	SCAN		⏻		⏻ ; HOLD		⏻ ; REVEAL	
MODE ; →	P.MODE ; PICTURE		P.MODE	AUTO	SMART	AUTO ; T.FHIFT	⏻ ; SUBPAGE	P.MODE
RED ; -			RED		RED ; ⏻		RED ; NICAM/A2	
GREEN ; +			GREEN		GREEN ; ⊞		GREEN ; P.MODE	
YELLOW ; ◀			YELLOW		YELLOW ; ◀		YELLOW ; S.MODE	
BLUE ; ▶			BLUE		BLUE ; ⏻		BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH+ ; P ▲ ; P+		CH+		P+		▲ ; CH+	
VOL- ; ◀	VOL- ; ▢-		VOL-		V-		VOL-	
OK	MENU		ENTER		ENTER		OK	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▢+		VOL+		V+		VOL+	
P- ; ▼	CH- ; P ▼ ; P-		CH-		P-		▼ ; CH-	
MENU ; M	MENU		MENU	FAV	MENU	MEDIA	MENU	
⏻ ; EXIT	BIO		EXIT	TEXT	EXIT	S.TITLE	EXIT	⏻ ; TEXT
⏻ ; TV	CAL ; CALENDAR		P.SIZE	MEDIA	TV ; RADIO	4:3 ; P.SIZE	⏻ ; TEXT	
⏻ ; EPG	DISP ; DSP		DISPLAY	PREEZE	DISPLAY	EPG	DISPLAY ; INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		SLOW	HOLD	SLOW	STEP	FAV	HOLD
■ ; ⊞ ; ⊞	LOCK		■	SIZE	■ ; INDEX	SIZE	■ ; MIX	SIZE
⏻ ; ⊞ ; ●	DEMO		⏻	SUBPAGE	FREEZE	● ; GOTO	⏻ ; HOLD	SUBPAGE
▶ ; ⊞ ; ◀	HEAR		⏻	STEP	⏻ ; TEXT	TEXT	⏻ ; HOLD	MIX
⏪ ; ⊞			⏪	REVEAL	⏪ ; S.PAGE	REVEAL	⏪ ; INDEX	REVEAL
▶▶ ; ⊞			▶▶	INDEX	▶▶ ; REVEAL	INDEX	▶▶ ; SIZE	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER		POWER		POWER ; СЕТЬ	
AV ; ⏻	TV/VCR	AV	VCR	AV	TV/VCR				INPUT SELECT	VCR ; VCR/TV
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		TIMER		TIMER		TIMER ; LENGTH	
⏏ ; ▲	EJECT ; ▲		EJECT	SILEN.	EJECT				EJECT	
1- ; + ; ⊞	SP/PLP	COUNTER RESET	STD DBL	E/H ANN.	SP/PLP	x2	CANCEL		-/- ; SYSTEM SEL.	SHIFT
2- ; P/C ; ⏻	PROG	CANCEL (S/W)	REPEAT	ALIGN. AUTO	RECALL ; CANCEL	NEXT	RESET		P/C ; CH 100	ADD
▲ ; ⏏ ; 9+ ; AUDIO	PICT. + ; STEADY ◀		▶▶		PICTURE +				15 ; SLOW ▲	
▶ ; 0+ ; ⏏ ; RADIO	▶▶		LECT. VAR. +		SPEED + ; +				SHUTTLE ▶▶	
⊕+ ; ▽ ; VIDEO	MULTI SPEED +		STATION ▲		INDEX ▶▶				ATR	
⊞ ; ⊞	I-HQ	I-HQ/PB	DOLBY SURR.	I-HQ	BAND				DUB ; A.DUB	Q-PRO
▼ ; ⏏ ; 9- ; TUNER	PICT. - ; STEADY ▶		▶▶		PICTURE -				16 ; SLOW ▼	
◀ ; 0- ; ⏏ ; CD	▶▶		LECT. VAR. -		SPEED - ; -				SHUTTLE ◀◀	
⊕- ; ▽ ; TAPE	MULTI SPEED -		STATION ▼		INDEX ◀◀				TAPE SPEED	
MODE ; →	AUTO TRACKING	NEXT	PROG	LISTE PROG.	PRGM	PRESET ; NORMAL	MEMO		CH PRES. ; ERASE	CH SEAR. ; CLK/CNT
RED ; -	RED	(-)	RED	ECOUT.	AUTO/OFF	INTRO SCAN	SET -		11 ; SKIP ENCORE	START OTR
GREEN ; +	GREEN	VPT	GREEN	REST.	COUNTER RESET	AUTO SCAN ; STAB	SET +		12	LENGHT OTR
YELLOW ; ◀	YELLOW	⊞	YELLOW	VISU SOUR.	TRACKING ◀	BLANK SEAR.	SHIFT ◀		13	ERASE
BLUE ; ▶	BLUE	⊞	BLUE	ZERO COMP.	TRACKING ▶ ; A.TR	LIST PROG.	SHIFT ▶		14	MARK
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		CHANNEL ▲		CH +		P+ ; CH ▲ ; КАНАЛ ▲	
VOL - ; ◀	◀ ; TRACKING ◀		◀ ; TRACKING ◀		TRACKING ◀ ; COR.		◀◀		TRACK ▼	
OK	OK		OK		SET ; MEMO ; OK				BAND SEL	AFT
VOL + ; ▶	▶ ; TRACKING ▶		▶ ; TRACKING ▶		TRACKING ▶ ; A.TR		▶▶		TRACK ▲	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		CHANNEL ▼		CH -		P- ; CH ▼ ; КАНАЛ ▼	
MENU ; M	MENU	JOG SHUT	MENU		MENU	REST.	PROG		MENU ; PROGRAM	MEMORY
⏏ ; EXIT	TV TEXT	VERT.	TV TEXT		EXT	ECOUTE			D. TRK	CLEAR RESET
⊞ ; TV	REPEAT	PROG LIST	F. PROG.		CLOCK		CLOCK		MONITOR ; TV/CATV	CLK.CNT. ; A.PROG
⊞ ; EPG	DISPLAY	SHOW VIEW	AFFIC.		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	INDEX
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW ; STILL		▶▶		SLOW ; ▶▶		RET TO "0"		SLOW ▶▶	2nd ; ▶▶ ПСК ; F.ADV
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP ; СТОП	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; PAUSE	● REC	⏏ ; PAUSE	● REC	⏏ ; PAUSE	● REC	⏏ ; PAUSE	● REC	⏏ ; P/S ; ПАУЗА	● ; REC ; ЗАП
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; ВОСП ; PLAY	OTR START
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; REW		◀◀ ; REW		◀◀ ; REW		◀◀ ; REW		◀◀ ; ПН ; REW	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; ПВ ; F.F	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 206		Код 207		Код 208		Код 209	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER		POWER	
AV ; ⏻	VCR		VCR				VCR/TV	INPUT SELECT
⊖ OFF/ON	CLOCK	CLOCK SET	TIMER	TIMER LISTE	TIMER ; PROG		TIMER	
⏏ ; ▲	OFF		EJECT				▲ ; EJECT	ERASE
1- ; + ; ⊞	-/-		SP/PLP					SHIFT
2- ; P/C ; ⏻	⊞		JOG SHUTTLE					MFT ; 2nd
▲ ; ⏏ ; 9+ ; AUDIO	10-26		▶▶					SLOW +
▶ ; 0+ ; ⏏ ; RADIO	11-27		⊞					V-LOCK/MFT + ; +
⊕+ ; ▽ ; VIDEO	12-28		FOLGE FUNK					MONITOR ; MO/SW
⊞ ; ⊞	REPEAT		I-HQ					VPS
▼ ; ⏏ ; 9- ; TUNER	13-29		▶▶					SLOW -
◀ ; 0- ; ⏏ ; CD	14-30		⊞					V-LOCK/MFT - ; -
⊕- ; ▽ ; TAPE	15-31		TONW.					TAPE SPEED
MODE ; →	SET	ON	PROG					CLOCK ; AUTO TRK.
RED ; -	16-32		RED	VERT.				PRESET ; CH.SET
GREEN ; +	A. DIR.		GREEN	LOSCH.				LENG. OTR ; OTR ▼
YELLOW ; ◀	◀◀		YELLOW	ANZ. WAHL.				START OTR ; OTR ▲
BLUE ; ▶	▶▶		BLUE	ZAHL. NULL				SEARCH
P+ ; ▲	P+		P+		P+			SKIP SEARCH
VOL - ; ◀	▼ ; ◀◀		VOL -					CHANNEL ▲
OK	SELECT		OK					TRK ▼
VOL + ; ▶	▲ ; ▶▶		VOL +					BAND SELECT
P- ; ▼	P-		P-		P-			TRK ▲
MENU ; M	PROG		MENU					CHANNEL ▼
⏏ ; EXIT	CANCEL	RESET	TV TEXT					PROG
⊞ ; TV	COUNTER		VPT					MEMORY
⊞ ; EPG	X2		AUTO SPUR					CLOCK ; CLEAR
▶ ; ⊞ ; ♥	▶▶		▶▶					Q-PRO
■ ; ⊞ ; ⊞	■ (STOP)	■	■ (STOP)		■ (STOP)			CLOCK COUNT
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ //▶▶ ; P/S F.ADV	MARK
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY/x2	INDEX
◀◀ ; ⊞	◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ ; REW	
▶▶ ; ⊞	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		STANDBY		ANGLE ; ⏻	
AV ; ⏻	ANGLE				ANGLE		N/P		SLEEP	
⊖ OFF/ON	A-TIME		SLEEP		TIME		TIME ; ПЕРЕХОД			
⏻ ; ▲	▲ ; MUTE		MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; ВЫКЛ. ЗВ.	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+	CLEAR			10+		10+		10+	CLEAR
2- ; P/C ; ⊞	RETURN	A-B	RANDOM ; RAN		PBC		REPEAT ; ПОВТОР	A-B ; A-Б	GOTO	A-B
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	# ; 3D		FOLDER UP		KEY +		LANGUAGE ; ЯЗЫК		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	LANGUAGE				LANGUAGE		MIC ; КАРАОКЕ		KEY +	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	P/N				SETUP		ANGLE ; УГОЛ		V MODE	
⊞ ; ⊞	REPEAT		PRESET EQ		A-B		KARAOKE ; МИКР.		VOCAL	REPEAT
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	b ; RESET		FOLDER DN		b ; KEY -		PROG ; ПРОГР.		PROGRAM	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	Y.Pr.Pb ; RETURN				ZOOM		RESUME ; ВОЗВРАТ		KEY -	
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	CHANNEL				L/R		PBC		P/N	
MODE ; →	SUBTITLE	PROGRAM	REPEAT M. ; MODE		MODE	DIGEST	MODE ; ВИДЕО		TV MODE	
RED ; -	VOLUME -				VOL -		FUNC - ; ФУНКЦ. -		VOL -	
GREEN ; +	VOLUME +				VOL +		FUNC + ; ФУНКЦ. +		VOL +	
YELLOW ; ◀	⏪				⏪ ; PREV		⏪ PREV ; ПРЕД.		⏪	
BLUE ; ▶	⏩				⏩ ; NEXT		⏩ NEXT ; СЛЕД.		⏩	
P+ ; ▲	▲				▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOLUME ◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER				ENTER		PLAY ; ВВОД	PSCAN/N.; РЕЖИМ	ENTER	DEFAULT
VOL+ ; ▶	▶		VOLUME ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼				▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	MEMORY	FUNCTION		MENU	PROGRAM	MENU ; МЕНЮ	FUNC SELECT	MENU	PICTURE
⊞ ; EXIT	SETUP		PROGRAM ; PROG		TITLE		SETUP ; УСТАН.КА		SETUP	
□ ; TV	TITLE ; PBC	INTRO	TIMER		SUBTITLE	REPEAT	TITLE ; ОГЛАВЛ.	SUBTITLE ; СУБ-ПЫ	TITLE	SUBT. ; □
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	SNOOZE		OSD		DISPLAY ; ДИСПЛЕЙ	ZOOM ; МАСШТАБ	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	STEP			SLOW	STEP	SLOW ; МЕДЛЕННО	STEP ; ШАГ	SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■ ; STOP/B. ; STOP		STOP		■ ; STOP ; СТОП		■ / ' ; ▶	
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪		⏪ ; PAUSE		⏪ ; PAUSE		⏪ ; PAUSE ; ПАУЗА		⏪	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ / ⏩ ; PLAY/PAUSE		ENTER/PLAY		▶ ; ВОСПР.		▶	
◀ ; ⊞	◀		◀ TUNING ; SKIP UP		◀ ; REV		◀ REV ; НАЗАД		◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ TUNING ; SKIP DN		▶▶ ; FWD		▶▶ FWD ; ВПЕРЕД		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; SLEEP		STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		TIME		SUBTITLE	
⏻ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	⏻ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+	1/ALL REPEAT	+10	A-B	10+	CLEAR	GOTO	A-B	10+	
2- ; P/C ; ⊞	RETURN	A-B REPEAT	GOTO	REPEAT	GOTO	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	A-B
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO		LANGUAGE	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	CLEAR		MIC VOL +		ECHO +		ECHO + ; MIC +		REPEAT	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	P/N		PAL/NTSC		VIDEO		VIDEO	P/N	V-MODE	
⊞ ; ⊞	3D		MIC ON/OFF		R/L	SURR ; 3D	L/R	RAN	L/R	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	SEARCH		I/P		PROG		PROG		PROG	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	PROGRAM		MIC VOL -		ECHO -		ECHO - ; MIC -		SEARCH	
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	P.SCAN		SHUFFLE		N/P		VIEW		P/N	
MODE ; →	TV.MODE		PROGRAM		PBC		PBC		PBC	
RED ; -	VOLUME -		VOL -		VOL -	SEGMENT ; A-B	VOL -		VOL -	
GREEN ; +	VOLUME +		VOL +		VOL +	RAN	VOL +		VOL +	
YELLOW ; ◀	⏪ ; PREV		⏪ ; PREV		⏪	MIC	⏪		PREV	
BLUE ; ▶	⏩ ; NEXT		⏩ ; NEXT		⏩	RESET	⏩		NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER / ▶		ENTER		ENTER	RESET	ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU/PBC		MENU		SETUP		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	SETUP		SETUP		RETURN	RESUME	SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE/PBC		TITLE		TITLE	SUBTITLE	TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	STEP	RESUME		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■		STOP	
⏪ ; ⊞ ; ●	▶ / ⏪ ; PLAY/PAUSE		⏪ / ▶ ; PAUSE/STEP		⏪ ; PAUSE		⏪		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ / ⏩ ; PLAY/PAUSE		ENTER / ▶		▶ ; PLAY		▶		PLAY	
◀ ; ⊞	◀ ; F.BWD		◀ ; REV		◀		◀		REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶		FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ / ; STANDBY/ON				⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; -	ANGLE		ANGLE		ANGLE	N/P	ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	TIME		SUBTITLE		TITLE		TIME		A-TIME	
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+		10+	A-B	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- ; P/C ; ⊞	RETURN		RETURN	REPEAT	GOTO	A-B	RETURN	A-B	' ; RETURN	CHANNEL
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	LANGUAGE		AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	SUBTITLE		RESUME		P/I		SUBTITLE		SUBTITLE	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	NP		N/P		R/L		V-MODE		P/N	
⊞ ; ⊞	L/R ; MIC		3D		3D	REPEAT	L/R		3D	PRO-II
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	PROG		PROG		PROG		PROGRAM		PROGRAM	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	REPEAT		GOTO		VIEW		REPEAT		FUNCTION	
⊕- ; ▽- ; TAPE	A-B		P/I		PBC		N/P		INTRO	
MODE ; →	PBC	MODE	PBC		SETUP		PBC ; PBC/MENU		V-MODE	
RED ; -	VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL -		VOLUME-	REPEAT
GREEN ; +	VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOLUME+	A-B
YELLOW ; ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮		⏮ ; PREV		⏮	
BLUE ; ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭		⏭ ; NEXT		⏭	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲ PRESET	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀ SEARCH ; A. SCH	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		PLAY/SAVE	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶ SEARCH ; ST/MO	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼ PRESET	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU ; KARAOKE		MENU	MEMORY
⊞ ; EXIT	SETUP	RESUME;KARAOKE	SETUP		RETURN	RESUME	SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE		SUBTITLE	RAN	TITLE		TITLE/PBC	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	▶ ; STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		▶ ⏸		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		▶ ⏸		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/SAVE	
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; REV		◀◀ ; REV		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		SLEEP ; STANDBY		POWER ; SLEEP		⏻ ; STANDBY/ON		⏻ ; POWER	
AV ; -	ANGLE		USB/CARD		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+	CLEAR	10+	A-B	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- ; P/C ; ⊞	RETURN	A-B	GO TO	REPEAT	GOTO		' ; RETURN	GOTO	GOTO	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	LANGUAGE		AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	SELECT		RESUME		REPEAT		FM MODE ; A-B REP.		REPEAT	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	V-MODE		VIDEO		P/N		P.SCAN/CVBS		V-MODE	
⊞ ; ⊞	L/R	REPEAT	VOCAL		L/R		SOUND		RESUME	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	PROG		DIRECT		PROGRAM		5.1/2.1CH		PROG	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	KARAOKE		DEFAULT		A-B		BAND ; DISC REP.		A-B	
⊕- ; ▽- ; TAPE	NP		P/N		V MODE		PROLOGIC II		ZOOM	
MODE ; →	PBC	SHUFF	HDMI		TV MODE		ZOOM ; TV MODE	DIMMER	PBC	
RED ; -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -		VOLUME -	
GREEN ; +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +		VOLUME +	
YELLOW ; ◀	PREV		⏮ ; PREV		⏮		⏮ ; PREV		⏮	
BLUE ; ▶	NEXT		⏭ ; NEXT		⏭		⏭ ; NEXT		⏭	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		PBC		MENU	MEMORY	MENU	MEMORY	MENU	
⊞ ; EXIT	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE	ANGLE	TITLE		FUNCTION		TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		OSD	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	▶ SLOW	◀ SLOW	SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	STOP		■ / ' ; STOP/RET.		■		■ ; STOP		■	
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE/STEP		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸		⏸ ; PAUSE		▶ ⏸	
▶ ; ⊞ ; ◀	PLAY		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸		▶ ; PLAY		▶ ⏸	
◀◀ ; ⊞	REV		◀◀ ; F.B		◀◀		◀◀ ; TUNING		◀◀	
▶▶ ; ⊞	FWD		▶▶ ; F.F		▶▶		▶▶ ; TUNING		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 321		Код 322		Код 323	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	DVD/USB/CARD		SOURCE SELECT	CH-LEVEL	ANGLE	
⏻ OFF/ON	TIME ; GOTO		PROG		TIME	
⏻ ; ▲	▲ ; OP/CL	⏻ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏻	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; +/- ; ⏻	10+ CLEAR		10+	A-B	GOTO	A-B
2- ; P/C ; ⏻	RETURN	A-B	GOTO	REPEAT	RETURN	REPEAT
▲ ; ⏻ ; +/- ; AUDIO	AUDIO		AUDIO ; MEMORY		AUDIO	
▶ ; ⏻ ; +/- ; RADIO	SUBTITLE		KEY +		SUBTITLE	
⏻ ; ⏻ ; +/- ; VIDEO	VIDEO		tone		VIDEO	
⏻ ; ⏻	⏻ ; L/R	REPEAT	A-MODE	L/R/ST	VIEW	RANDOM
▼ ; ⏻ ; +/- ; TUNER	PROG		SETUP		PROG	
◀ ; ⏻ ; +/- ; CD	RAN		KEY -		P/N	
⏻ ; ⏻ ; +/- ; TAPE	N/P		S.EFFECT		L/R	
MODE ; →	PBC	ANGLE	V-MODE		PBC	
RED ; -	VOLUME -		VOLUME ▼		VOL -	
GREEN ; +	VOLUME +		VOLUME ▲		VOL +	
YELLOW ; ◀	⏻		⏻ ; RADIO -		PREV	
BLUE ; ▶	⏻		⏻ ; RADIO +		NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀	ECHO -
OK	ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶	ECHO +
P- ; ▼	▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; MO/ST		MENU	
⏻ ; EXIT	SETUP		TITLE ; AM/FM		SETUP	
⏻ ; TV	TITLE		SUBTITLE ; AUTO	ANGLE ; RDS	TITLE	
⏻ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⏻ ; ♥	▶ ; SLOW	▶▶ ; STEP	STEP		SLOW	STEP
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STOP		■		STOP	
⏻ ; ⏻ ; ●	▶▶ ; PLAY/PAUSE		⏻		PLAY/PAUSE	
▶ ; ⏻ ; ◀	▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶		PLAY/PAUSE	
◀ ; ⏻	◀		◀ ; SEARCH -		REV	
▶▶ ; ⏻	▶▶		▶▶ ; SEARCH +		FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏻ OFF/ON			WHITE ; ⏻				Формат ; Format			
⏻ ; ▲			⏻		⏻ ; MUTE		⏻		⏻	
1- ; +/- ; ⏻	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+/- ; Aux			
2- ; P/C ; ⏻	LAST CH		⏻ ; RCL ; LAST		⏻ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏻	
▲ ; ⏻ ; +/- ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
▶ ; ⏻ ; +/- ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⏻ ; ⏻ ; +/- ; VIDEO	⏻ ; PG UP		▲							
⏻ ; ⏻			⏻ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏻ ; +/- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; ⏻ ; +/- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⏻ ; ⏻ ; +/- ; TAPE	⏻ ; PG DOWN		▼							
MODE ; →	⏻ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏻ ? ; ⏻		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⏻ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; Q		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ⏻ ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ⏻ ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
⏻ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		⏻	
⏻ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ⏻ ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⏻ ; ♥	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		⏻ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏻ ; ⏻ ; ●	⏻ ; HOLD		LIST		⏻ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ ; TEXT		⏻ ; / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ; ⏻	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			◀ ?	
▶▶ ; ⏻	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; STANDBY		⊖	
AV ; ⊖							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	LAST		LAST		RECALL		✓ ; BACK			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/PG ▲			
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/PG ▼			
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		→⊞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		↵ ; EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ↵	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀◀ ; ⊞									⊞?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV ; ⊖	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON					⊞		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞			RCL		⊖		RECALL		RECALL	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		▶▶					
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO					P/N					
⊞ ; ⊞					⊞/⊞				GAME	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD					⏮					
⊕- ; ▽- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⊞?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; ⊖		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		⊞		⊞ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏸ ; ⊞ ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				⊞	
◀◀ ; ⊞	⊞?		⊞?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏻	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏻	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		↗+	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	F3 ; ▫ ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊞ ; ⊞	▫ ; ♪		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		↙-	
⊖- ; ▽- ; TAPE	F4 ; ⊞		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; ⊞		GREEN ; ▫		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ▫		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
⊞ ; TV	EPG		INFO		TV/STB		TV		TV	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		▫		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV ; ♥		FAV		▶		♥		FAV	
■ ; ⊞ ; ⏸			■		■					
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
▶ ; ⊞ ; ◀	⏸		▶							
◀ ; ⊞			◀		◀					
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⊞ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ◀					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⏻										
2- ; P/C ; ⏻					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE⊞ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE⊞ ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	ANALOG RADIO									
⊖- ; ▽- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⊞ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⏸							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⊞		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞							
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞					⊞				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	