

Приложение IRC 03 E от 29.10.2013

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 03 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 131
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 213
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 315
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 447

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 03 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 03 E
SHIFT + 1 *	103
SHIFT + 2	109
SHIFT + 3	110
SHIFT + 4	111

Устройство	Код пульта IRC 03 E
SHIFT + 5	112
SHIFT + 6	114
SHIFT + 7	301
SHIFT + 8	302

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 03 E.

Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
10V-0	TV	102
143401300C	VCR	201
2011VR	TV	101
2155	TV	102
2211101402	TV	103
290600190A	TV	102
290600370A	TV	103
2906004400B	TV	123
290600510A	TV	123
4880N1011E	TV	103
97P0457100	VCR	204
97P0457200	VCR	203
97P04701	VCR	206
97P04701-A1	VCR	206
97P04794-2	VCR	211
97P04794-3	VCR	211
97P04858	AUX	301
97P1803700 1	VCR	209
97P1803700 2	VCR	210
97P1803700 4	VCR	203
97P1809300C	VCR	201
97P1R2BT05	VCR	202
97P1R2BU02	VCR	201
97P1R2KCA0 (DVD)	AUX	303
97P1R2KCA0 (TV)	TV	110
97P1R2PAA4	VCR	206
97P1R2RAB0	VCR	212
97P1R2ZJA0	AUX	301
97P1R2ZJA6	AUX	301
97PA204720	VCR	205
97PA206620	VCR	205
97PA217200	VCR	205
97PA224700	VCR	205
AF004B	AUX	304
AM-41D	AUX	304
AM-43D	AUX	304
AM-44VM	AUX	312
AMI-960	AUX	313
CD1	AUX	313

Модель	Устр-во	Код
CD2	AUX	312
CD3	AUX	315
CR-501	AUX	302
DCS2034VR	TV	102
DCS412R	TV	101
DLT2000	TV	117
DLT-RC01	TV	128
DMQ2072	TV	110
DTK2065VK	TV	103
DTT2173VF	TV	104
DV-1350S	AUX	302
DV-3000	AUX	305
DV-700S	AUX	302
DVD2200	AUX	306
DVD5900M	AUX	307
DVD-R801	AUX	304
DVF24	VCR	202
DVF44	VCR	202
DVR4286	VCR	204
DVR4783	VCR	201
DVR5179D	VCR	203
DVR8388	VCR	204
DVT2085DF	TV/VCR	109
HOF-54B	TV/AUX	121
HYDFSR-0048U0CDU	TV	127
JX-2002E	AUX	311
JX-9006	AUX	309
KM-638	AUX	308
KM-668	AUX	310
KOR-K4603	TV	119
PK11V00840I	TV	118
PP5170	TV	103
R10W	TV	104
R11	TV	103
R11AD-17	TV	103
R-16	TV	103
R-17	TV	113
R-18	TV	103
R-18A07	TV	103

Модель	Устр-во	Код
R-18H43	TV	103
R-22	TV	108
R-23A01	TV	108
R-25	TV	108
R-26	TV	108
R-26A	TV	108
R-26A	TV	110
R-28B03	TV	108
R-28B04	TV	108
R-29C06	TV/VCR	109
R-29C13	TV/VCR	109
R-29C13A	TV/VCR	109
R-30F21	TV	108
R-30F31	TV	108
R-33	TV	108
R-33C	TV	108
R-35F20	TV/VCR	112
R-40A01	TV	111
R-40A04	TV	111
R-40A10	TV	111
R-40A12	TV	111
R-40A15	TV	111
R-40B02	TV	108
R-40B07	TV	108
R-43	TV	122
R-44C07	TV	111
R-44C13	TV	111
R-46C04	TV/VCR	114
R-46C19	TV/VCR	114
R-46C21	TV/VCR	114
R-46C32	TV/VCR	114
R-46K35	TV	124
R-46L36	TV	115
R-47B04	TV	115
R-48A01	TV	111
R-49C05	TV	115
R-49C07	TV	115
R-50K14	TV	115
R-50K18	TV	115

Модель	Устр-во	Код
R-53 (SAT)	SAT, STB	401
R-53 (TV)	TV	125
R-53 (VCR/DVD)	AUX	314
R-54D06	TV	130
R-55C03	TV	115
R-55G10	TV	130
R-55H11	TV	130
R-59A01	TV	115
R-59C02	TV	111
R-9	TV	103
R-9A	TV	103
RC-0126B	VCR	206
RC-55E05	TV	131
RC-DWT01-V01	TV/AUX	120
RD309E	TV	102
RS17-8891A	TV	129
R-V1 (DSS)	H.DEV	207
R-V1 (TV)	TV	126
R-V1 (VCR)	VCR	213
R-V28A	TV	116
R-V2A	TV	116
SOME MODELS	TV	105,106
SOME MODELS	TV	107
VCR1	VCR	201
VCR2	VCR	201
VCR3	VCR	208

* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	447
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443
ID DIGITAL	402
KAON	418
LUMAX	446
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409
PACE	404
PAUXIS	437
SAMSUNG	405, 406, 407
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TECHNOSAT	446
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

Функции кнопок пульта IRC 03 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⊙ ; POWER		⊙ ; POWER	⊙	⊙		⊙ ; OFF; STAND BY		⊙ ; POWER	
AV	AV ; TV/AV		TV/VIDEO ; TV/AV		AV		AV ; TV/AV	⏻ ; CLEAR	⏻ ; EXTERNAL	⏻
⏻	TIMER ; NORM		SLEEP ; OFF TIMER		SLEEP		TIMER ; SLEEP ;		SLEEP ;	⏻
⏻	MUTE		MUTE ;		MUTE		MUTE ;	DBB	MUTE	DNR ; PWR PIX
1- /- /	11		1-		1-		/- ; PAGE+ ;	⏻ ; SYS ; PIP ;	/- ;	X ;
2- P/C	12		2-		2-		P/C;TPD;PAGE-;	SYS ; 13- 24	PP ; A/CH; P/C ;	X2
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕ +		BRIGHT +		⊕ +		⊕ +	⊕ +	MENU + ;	⊕ +
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕ +		⊕ +		3-		⊕ + ;	⊕ +	⊕ +	⊕ + ;
⊕ + ⊕ + VIDEO	⊕ +		COLOUR + ;		4-		⊕ +	⊕ +	SMART CONTROL+	⊕ +
⏻			CANCEL ; X ; /-		AFT/BAND		HI ; STEREO	⏻ ; SPAT. ;	SMART Sound	⏻ ;
⊕ - ⊕ - TUNER	⊕ -		BRIGHT -		⊕ -		⊕ -	⊕ -	MENU - ;	⊕ - ;
⊕ - ⊕ - CD			⊕ -				⊕ - ;	⊕ -	⊕ -	⊕ - ;
⊕ - ⊕ - TAPE	⊕ -		COLOUR - ;				⊕ -	⊕ -	SMART CONTROL-	⊕ -
MODE	BAND		MODE ; P/S		SYSTEM		P ; P ; Q.VIEW ;	⏻ ; AST;SEAR; Q.V.	SMART Picture	HI ; SAP ;
RED -	13		FUN- ; - ; → ←		AUTO/S		RED ;	FINE- ; FT; TUNE	RED ; A; PICTURE	
GREEN +	14		FUN+ ; + ; ZOOM		AUTO/S		GREEN ;	FINE+ ; FT+; TUNE	GREEN ; B; SOUND	PICTURE ;
YELLOW ←	15		3- ; SCAN		FT		YELLOW ;	HUE -	YELLOW ; C; TIMER	SOUND ;
BLUE →	16		4- ; MSG		FT		BLUE ;	HUE +	BLUE ; D; GAME	FEATURE
P +	# +		CHANNEL + ; P +		PR		P + ; CH +		P + ; CHANNEL +	
VOL -	∇ -		VOLUME - ; V -		∇ -		VOL - ;		∇ - ; VOLUME -	
OK			PIC SEL ; FUNCT				MENU ; F; PIC; SEL	→← ; PP ; OK	ENTER ; OK	→← ; PP ;
VOL +	∇ +		VOLUME + ; V +		∇ +		VOL + ;		∇ + ; VOLUME +	
P -	# -		CHANNEL - ; P -		PR		P - ; CH -		P - ; CHANNEL -	
MENU M	PIC ; M.CH		FUNCT ; MENU		SELECT		MENU	MEMO	MENU ;	↔ ; INSTALL ;
EXIT			RESET ; CANCEL ; X		SKIP		TTR ; TTX	Arret	⏻ ;	OFF ; EXIT ; OUT
TV			TV ; CURS.; SET ; PIC		Q.VIEW		TV ;	SMART CONT. PICT	⏻ ;	⏻ ;
EPG	AUTO.S		RECALL ; DISPLAY		CH CALL		DISPLAY;STAT ;	SMART CO. SOUND	⏻ ; RECALL ; OSD	WHITE ; E ; i
▶ ◀			MIN ; MINUTE		PRESET		TPH;STORE	PAL/SECAM ; NIC.	⏻ ;	⏻ ;
■			HOUR ; LOCK				TST		⏻ ;	⏻ ; 16:9
					ON TIMER		TSC;SUB.PAGE		⏻ ;	⏻ ;
▶ ◀			⏻ ; Q. VIEW ;		TIMER ENABLE		TMM		⏻ ;	⏻ ;
⏻	< ; FIN-				HOUR		REV	<	⏻ ;	⏻ ; RADIO
▶	> ; FIN+				MINUTE		X ; T INDEX ;	>	⏻ ; WHITE ;	DBB
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		OFF ;		TV POWER	POWER	⊙	
AV	⏻ ; EXTERNAL	SAT	TV/AV		⏻ ; TV/VIDEO ;	TV/VIDEO	TV/AV		⏻ ; TV/VIDEO	
⏻	SLEEP ;		⊙ ; SLEEP		SLEEP ;		SLEEP		SLEEP	
⏻					MUTE					
1- /- /	/- /	CC	1- ; 11		/- /	SKIP ;	SPEED		1- ; /- /	
2- P/C	PP ; A/CH; P/C ;	2	2- ; 12		POSITION		ATK		2- ; P/C	
⊕ + ⊕ + AUDIO	MENU + ;	PIP +	3- ; 13		CH		▲		3-	
⊕ + ⊕ + RADIO	▶		14		PinP		▶		4-	
⊕ + ⊕ + VIDEO	SMART CONTROL+	⏻ ;	15		⏻ ; II	SURROUND ;			▲	
⏻	SMART Sound		16		CH		▼			
⊕ - ⊕ - TUNER	MENU - ;	PIP -			⏻		⏻			
⊕ - ⊕ - CD	⏻				2 PIC					
⊕ - ⊕ - TAPE	SMART CONTROL-	⏻ ;			SYSTEM ; L/F/T		SEARCH			
MODE	SMART Picture				RED ; DEL; DELETE	SKIP			PICTURE	
RED -	RED ; A; PICTURE	⏻ ;	PICT - ; -		GREEN ; MOVE	16:9			TIMER	
GREEN +	GREEN ; B; SOUND	⏻ ;	PICT + ; +		YELLOW ; TIME; ⏻	STILL	INDEX		HOUR	
YELLOW ←	YELLOW ; C; TIMER	⏻ ;	H.ADJ		BLUE ; MODE	SWAP	INDEX		MINUTE	
BLUE →	BLUE ; D; GAME	⏻	M.ADJ		PR + ;		CH/TRK. ▲		LANGUAGE	
P +	P + ; CHANNEL +		PROG +		VOL ▲ ;		VOL/V-LOCK ▼		PR ▲	
VOL -	∇ - ; VOLUME -		∇ -		VOL ▲ ;				∇ -	
OK	ENTER ; OK	SEL			E;ENTER;OK;		VOL/V-LOCK ▲		NORMAL/OK	
VOL +	∇ + ; VOLUME +		∇ +		VOL ▶ ;		CH/TRK. ▼		∇ +	
P -	P - ; CHANNEL -		PROG -		PR ▼ ;		MENU		PR ▼	
MENU M	MENU ;		PICTURE		MENU ;	STORE	COUNTER RESET		MENU ; 100	
EXIT	⏻ ;				⏻ ; TEXT ; ?	MENU OFF	COUNTER STOP		⏻ ; RECALL	
TV					⏻ ; TV/TEXT		OSD		E ;	
EPG	⏻ ; RECALL ; OSD	⏻	RECALL ;		RECALL ;		▶ ; SLOW		QUICK VIEW	
▶ ◀							■ ; STOP		AUTO SEARCH	
■							; PAUSE/STILL	REC/OTR	SET/RESET	
		INSTANT ;			TIME ;					
▶ ◀					NORMAL ;		▶ ; PLAY			
⏻							⏻ ; REW			
▶							▶ ; F.FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER	
AV	AV ;		AV		AV ; SUB ; TV/AV		AV		AV ; INPUT	INPUT
⏸	SLEEP ;		SLEEP		SLEEP ; ; HOLD		SLEEP		; SLEEP ;	
⏸				EJECT					; MUTE	
1- /-	; P.SIZE ;		CLEAR ;		AUTO LIST		SV/V+ ;			
2- P/C	SWAP		MON/A.TRK		Q.VIEW ; BROWSE				PREV PR	
⊕ + ⊕ + AUDIO	SIZE		VISS		-		INDEX + ;		PIP	
⊕ + ⊕ + RADIO	POSITION								SWAP	
⊕ + ⊕ + VIDEO	TV/VIDEO								NORMAL ; PICT. ;	
⊕ + ⊕ + VIDEO	CH.LOCK								3D ; SOUND MODE	MULTI MEDIA ; PC
⊕ - ⊕ - TUNER			VISS				INDEX - ;		MGDI	
⊕ - ⊕ - CD									N.R ; VIDEO	
⊕ - ⊕ - TAPE									STILL ;	
MODE	MODE ; S.MODE		SHOWVIEW		MEMORY ; STORE		C-RESET		MODE ; ;	
RED -	RED ; SKIP ; SWAP		RED ; CNT. RESET		RED		RED ; CLEAR		RED ; PIP	
GREEN +	GREEN ; MOVE ; POS.		GREEN ; CNT. STOP		GREEN		GREEN ; SLEEP		GREEN ; SWAP	
YELLOW <	YELLOW ; DEL. ; PIP		YELLOW ; VISS		YELLOW ; STORE		YELLOW ;		YELLOW ; POSITION	
BLUE >	BLUE ; MODE		BLUE ; VISS		BLUE ; CANCEL		BLUE ; NORMAL		BLUE ; P.TV/VIDEO	
P + >	PR >		PR/TRK > ; PAGE >	>	CH >		PR/TRK > ; PAGE >		PR > ;	
VOL - <	/- ;		VOL/V-LOCK <	<	VOL <		VOL <		< < ; VOL <	
OK	NORMAL/OK ;				PIC ; PICTURE		MENU		OK ;	EDIT
VOL + >	/+ ;		VOL/V-LOCK >	>	VOL >		VOL >		> > ; VOL >	
P - >	PR >		PR/TRK > ; PAGE >	>	CH >		PR/TRK > ; PAGE >		PR > ;	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; TUN.		MENU		MENU	
EXIT										
TV	PinP		NORMAL		TTX ; TV		C-STOP		ZOOM ; ASPECT ;	
EPG	RECALL ;		RECALL ;		DISPLAY		RECALL ;		; RECALL	POSITION
▶ ◀			SYSTEM ;							
■			(STOP) ;		LANG. ; ; EXP.				; P.SIZE	LOCK
			PAUSE/STIL. ; ; REC/OTR ;					REC/OTR		
> <			PLAY ; > ; <		PP ; MIX ; FUZZY		> ;			
<< >>			REW ; <		TIME ; ; REVEAL		<< ;			
>>			FF ; >		; INDEX		>> ;		OK ;	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; PWR		⏻		⏻ ; POWER	
AV	INPUT SELECT		AV		AV1		AV		SOURCE	D-SUB ; VGA
⏸	SLEEP		SLEEP		SLEEP				SLEEP	
⏸	MUTE				MUTE				; MUTE	
1- /-			VTR ; /-				; UPDATE		SET FAV	; MENU
2- P/C					LAST CH		SWAP		; +10	
⊕ + ⊕ + AUDIO	ZOOM +		>		>		>		>	
⊕ + ⊕ + RADIO			>		>		>		>	
⊕ + ⊕ + VIDEO					AV2		TV		SCART	
⊕ + ⊕ + VIDEO	SOUND MODE		;		MPX		3D		S.M.	STEREO ; AUDIO
⊕ - ⊕ - TUNER	ZOOM -		>		>		>		>	
⊕ - ⊕ - CD			<		<		<		<	
⊕ - ⊕ - TAPE									DVD	
MODE	SCREEN MODE		AUTO ; PIP		PC		PC		P.M.	SCAN
RED -			RED ; SOUND		RED		RED		RED ; <<	
GREEN +			GREEN ; PICTURE		GREEN		GREEN		GREEN ; >>	
YELLOW <			YELLOW ; VTR ; AUTO		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; >>	
BLUE >			BLUE ; SCREEN		BLUE		BLUE		BLUE ; >>	
P + >	>		CH + ; PROG +		CH >		PR +		CH >	
VOL - <	VOL <		VOL -		VOL <		VOL -		VOL -	
OK					OK		OK		ENTER	
VOL + >	VOL >		VOL +		VOL >		VOL +		VOL +	
P - >	>		CH - ; PROG -		CH >		PR -		CH >	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
EXIT	FREEZE		TEXT		EXIT ;		TXT/MIX		EXIT	
TV	PICTURE MODE		SUB.TITLE		TV ;				TV	SUBTITLE
EPG	DISPLAY ; RECALL		Q.VIEW		DISPLAY				DISPLAY	; CARD
▶ ◀			HOLD		HOLD ;				FAV	; REPEAT
■										; ANGLE
			SUB.PAGE							; GOTO
> <					TEXT ;				>	; TITLE
<< >>			REVEAL		REVEAL ;				<<	; SLOW
>>			INDEX		INDEX ;				>>	; SET UP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER; ⏻		POWER; ON/OFF		⏻		⏻	
AV	SOURCE	D-SUB	VIDEO; AV; AV		TV/VIDEO		AV		AV	
⏪	SLEEP		⏪; SLEEP; ⏪		SLEEP		⏪; ⏪		⏪	
⏮	MUTE		MUTE; ⏮		MUTE		⏮		⏮	
1- /- ⏪	SET FAV	⏪; MENU	/-; +100; ⏪	X; ⏪; CANCEL; ERASE			POSITION; ⏪		⏪	
2- P/C ⏪			PP CH; PRE CH; X	P/C	RECALL				PREV PR	
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕		⊕; S.STD; ⊕		⊕; HOUR				ZOOM +	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕		⊕; LIST						STILL	
⊕ + ⊕ + VIDEO	SCART		⊕; S.STD; ⏪						MULTIMEDIA	
⊕ + ⊕ + VIDEO	S.M.	STEREO; AUDIO	⊕; S.MODE; ⏪	⊕; SURROUND	SKIP		ZOOM		SOUND MODE; ⏪	
⊕ - ⊕ - TUNER	⊕		CH.SCAN; ⏪		⊕; MIN				ZOOM -	
⊕ - ⊕ - CD	⊕		ZOOM; P.SIZE; ⏪							
⊕ - ⊕ - TAPE	DVD		LANGUAGE; HELP; ?							
MODE	P.M.	SCAN	PIP ON; PIP; ⏪		MEMORY		MODE; ⏪		PICT.MODE; ⏪	
RED -	RED; ⏪		RED	STILL; ⏪			RED; TV		RED	
GREEN +	GREEN; ⏪		GREEN	SWAP; ⏪			GREEN; AV		GREEN	
YELLOW ⏪	YELLOW; ⏪		YELLOW	LOCAT.; ROTAT.; ⏪			YELLOW; COMPON.		YELLOW	
BLUE ⏪	BLUE; ⏪		BLUE				BLUE; PC		BLUE; I-H	
P + ⏪	CH ⏪		P +; P ⏪; ⏪		CH ⏪		PR ⏪; ⏪		PR ⏪; ⏪	
VOL - ⏪	VOL -		⏪ -; VOL ⏪		VOL ⏪		⏪		VOL ⏪	
OK	ENTER		HELP; ?		MENU		MENU		MENU	
VOL + ⏪	VOL +		⏪ +; VOL ⏪		VOL ⏪		⏪		VOL ⏪	
P - ⏪	CH ⏪		P -; P ⏪; ⏪		CH ⏪		PR ⏪; ⏪		PR ⏪; ⏪	
MENU M	MENU		MENU; ⏪; F.MENU	⏪; STORE; ADD	PICTURE		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		TTX/MIX; ⏪; TEXT				PIP SIZE; ⏪			
TV	TV	SUBTITLE	TV				TV		SCREEN SIZE	
EPG	DISPLAY		DISPLAY; ⏪; ⏪				⏪		RECALL	
FAV	⏪; REPEAT		⏪; HOLD				STILL; ⏪		⏪	
■	⏪; ANGLE		⏪; SIZE; F/T/B	⏪; K.LOCK			⏪		⏪	
	⏪; GOTO		⏪; SUBPAGE	FACTORY; H1	TIME		⏪; ⏪		⏪	
⏪	⏪; TITLE		⏪; MIX	3-SPEED; H2			⏪		⏪	
⏪	⏪; SLOW		⏪; REVEAL				SOUND; ⏪		⏪	
⏪	⏪; SET UP		⏪; INDEX				SOURCE; ⏪		⏪	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		POWER		⏻		⏻; POWER	
AV	TV/AV; INPUT SEL.	TV/CATV; TV	TV/AV		SOURCE		AV		TV/AV; AV; AV	DVB/ANALOGUE
⏪	SLEEP	EYE/⊕	⏪; SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏮	MUTE	SPLIT ZOOM	⏮; MUTE		⏮		⏮		⏮; MUTE	
1- /- ⏪	/-; --	POSIT.; UPDATE; ⏪	/-; --		/-; --	ZOOM; CANCEL	/-; --		CANCEL/EXIT	⏪; T.CANCEL
2- P/C ⏪	RECALL	LIST	⏪; QV; ALT		⏪		⏪		PREV PR	
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕; ZOOM IN; ZOOM +	CAPTION	⊕; S; SOUND		⊕	LANGUAGE; LUCID.			⊕; ⏪	LANGUAGE
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕	AUTO PROG.	⊕		⊕				⊕	DYNAMIC BASS
⊕ + ⊕ + VIDEO	PSEUDO; P.STEREO	MEMORY / ERASE	⊕; P; P.MODE		⊕				MULTIMEDIA	S.EFF.; 3D-PANOR.
⊕ + ⊕ + VIDEO	I / II; MTS; I/II	SSM; DASP; SSM			S.MODE	NICAM	AUDIO		SOUND	⏪; I/II
⊕ - ⊕ - TUNER	⊕; ZOOM OUT; Z-M	ARC; *			⊕		⊕		⊕; ⏪	
⊕ - ⊕ - CD	⊕	AVL			⊕		⊕		⊕	
⊕ - ⊕ - TAPE	SOUND	FCR; FAVOURITE			⏪				MGDI	DYNAMIC BASS
MODE	APC; PSM	MODE; ⏪; SLEEP	CANCEL		P.MODE	ASPECT	SCAN		PICTURE; NORMAL	GAME
RED -	RED; PR -	CH - / *; RED; EYE/⊕	RED; PICTURE; ⏪		RED; P-SCAN				RED; P.MODE	
GREEN +	GREEN; PR +	CH +; CH + / *; GREEN	GREEN; ⏪		GREEN; GOTO				GREEN; P.STILL	
YELLOW ⏪	YELLOW; SWAP	EXCH.; SWAP; YELL.	YELLOW; TIMER		YELLOW; ANGLE				YELLOW; P.SWAP	
BLUE ⏪	BLUE; INPUT	SEL.; PIP INP.; BLUE	BLUE; SOUND; SUR.		BLUE; MEDIA				BLUE; P.INPUT	P.PR ⏪
P + ⏪	PR ⏪		P +; PR +; ⏪		⏪; CH +		P +		PR ⏪; ⏪	P.PR ⏪
VOL - ⏪	VOL ⏪	FINE -	V -; ⏪ -		⏪; VOL -		V -		VOL ⏪	
OK	OK; ENTER	PP; PSM; NORMAL	MENU		ENTER	OK	MENU		OK; SELECT	EDIT
VOL + ⏪	VOL ⏪	FINE +	V +; ⏪ +		⏪; VOL +		V +		VOL ⏪	
P - ⏪	PR ⏪		P -; PR -; ⏪		⏪; CH -		P -		PR ⏪; ⏪	P.PR ⏪
MENU M	MENU; SET-UP	PIP MENU	MENU		MENU		MENU		M; MENU	
EXIT	TEXT; ⏪; TEXT/⊕	ON/OFF; PIP; PIP/DW	TEXT		REPEAT; TXT		SELECT		⏪; TEXT	
TV	PICTURE	PICTURE TURBO	ZOOM; ⏪; SIZE		⏪		SYS		GUIDE	SUBTITLE
EPG	Q.VIEW; REVIEW	POSIT.; UPDATE; ⏪	CALL; ?; DISP; ⏪		DISPLAY		DISP		⏪; RECALL	ASPECT
FAV	HOLD; STILL; ⏪	STILL; HOLD; ⏪	GAME; HOLD		A-B; HOLD				⏪; HOLD	FAVOURITE
■	SIZE; ⏪	SIZE; ⏪	⏪; LOCK; SUBTIT.		■	DVD MENU; SIZE			⏪; SIZE	LOCK
	TIME; ⏪	WIN.POSITION	SUBCODE		⏪	SUBTITLE; SUBP.	GAME		⏪; S-CODE	STILL
⏪	MIX; ⏪	WIN.SIZE	CALENDAR; MIX		⏪		P.P		⏪	
⏪	REVEAL; ⏪	MULTIMEDIA; *	SCAN; REVEAL; RES.		⏪	TITLE; REVEAL			⏪; REVEAL	
⏪	9/4 PIP; ⏪; INDEX	CH.SEAR.; INDEX; ⏪			⏪	SETUP; INDEX			⏪; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 131	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER	
AV	AV	
⏸	SLEEP	
🔇	MUTE	
1- /- /	SOURCE	
2- P/C	PREV.PR	
🔊 + AUDIO	▲ ; 🔊	
📻 + RADIO	▶	
📺 + VIDEO	SCREEN SIZE	
⏪ ⏩	S.MODE	⏪/CD/III
📶 - TUNER	▼ ; 🔊	
📀 - CD	◀	
📀 - TAPE	MULTIMEDIA	
MODE	P.MODE	
RED -	RED	S.EFFECT
GREEN +	GREEN	MGDI
YELLOW ◀	YELLOW	STILL
BLUE ▶	BLUE	COLOUR TEMP
P + ▲	PR+ ; ▲	PR ▲
VOL - ◀	VOL - ; ▼	
OK	MENU	EDIT
VOL + ▶	VOL + ; ▲	
P - ▼	PR- ; ▼	PR ▼
MENU M	MENU	
EXIT	EXIT	
TV	TV	
EPG	⏻ ; RECALL	
▶ ⏪ ⏩	⏻ ; POSITION	
■ ⏪ ⏩	⏻ ; PR ▲	
⏪ ●	⏻ ; PIP	
▶ ⏪ ◀	⏪ ; SWAP	
◀ ⏪	⏪	
▶ ⏩	⏩ ; PR ▼	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER ; M/A		POWER		POWER	
AV	TV/VCR		TV/VCR		TV/VCR ; VCR	TV/CATV	TV/VCR			
⏸	CLOCK SET	T. REC	TIMER		TIMER ; T.REC	CLOCK SET	TIMER		TIMER ; PROG	
🔇	EJECT		EJECT		EJECT		EJECT			
1- /- /	SPEED ; R.TRK		SPEED		SPEED ; REALIGN	MARK MARQ.	SPEED			
2- P/C	P/C		P/C		ENTER;OS. RECALL	MFT RETRACKING	P/C			
🔊 + AUDIO	COUNT RESET		START +		INDEX + ; ⏪		+ ; FIN +			
📻 + RADIO	COUNT 0 STOP		END +		SHUTTLE +;A.MUTE		INDEX +			
📺 + VIDEO	SEARCH ▲		SLOW +;SHUTTLE+		VERT. HOLD+		SHUTTLE/SLOW +			
⏪ ⏩	AFT RETRACKING				REPEAT ; SYS.SEL.		A.SEL			
📶 - TUNER	INDEX SEARCH		START -		INDEX - ; ⏪		- ; FIN -			
📀 - CD	PGM CLEAR		END-		SHUTTLE-;M.SEAR.		INDEX -			
📀 - TAPE	SEARCH ▼		SLOW -;SHUTTLE -		VERT. HOLD-		SHUTTLE/SLOW -			
MODE	AUTO SEARCH	CH. PRESET	PROG		SHOW VIEW;ERASE	PRESET	PROG			
RED -	SHARPNESS -		VOL -		AFT	REAL PGM	CNT RESET			
GREEN +	SHARPNESS +		VOL +		AUTO SEARCH	PGM CLEAR	RETRK.			
YELLOW ◀	INDEX -		3S		COUNT RESET		◀ ; DEBUT -			
BLUE ▶	INDEX +		HI-REW		COUNT 0 STOP	INDEX SEARCH	▶ ; DEBUT +			
P + ▲	CH./TRACKING ▲		PR/TRK +		PR/TRK +		CH.TRK ▲		P +	
VOL - ◀	- ; MFT -		CURSOR ◀		◀ ; -	VOL -	◀	VOL -		
OK	OTR ; OK		OK ; CANC		OK ; OSD SET	ENTER				
VOL + ▶	+ ; MFT +		CURSOR ▶		▶ ; +	VOL +	▶	VOL +		
P - ▼	CH./TRKACKING ▼		PR/TRK -		PR/TRK -		CH.TRK ▼		P -	
MENU M	MENU	ENTER ; CH. MEM.	MENU		MENU	A.SEL.;MEMO;TV LI.	MENU	MENU		
EXIT	CLOCK/COUNTER				PAL SECAM		∅ STOP			
TV	TV/LINE	PGM SET	AUX		TV LINE	PROG ; PGM SET	AUX			
EPG	DISPLAY ON/OFF	VPS ; ENCORE			DISPLAY ON/OFF	VPS	SHOW VIEW ; 2S			
▶ ⏪ ⏩	▶ ; SLOW		SLOW ; ▶		▶ ; SLOW		▶ ; SLOW			
■ ⏪ ⏩	■ ; STOP		■ (STOP)		■ ; STOP		■ ; STOP		■ (STOP)	
⏪ ●	; P/S ; STILL/F.ADV	● REC	(PAUSE)	● REC ; OTR	; P/S	REC	; P/S	REC/OTR	(PAUSE)	● REC
▶ ⏪ ◀	▶ ; PLAY		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY	OTR	▶ ; PLAY		▶ (PLAY)	
◀ ⏪	◀ ; REW		◀ (REW)		◀ ; REW		◀ ; REW		◀ (REW)	
▶ ⏩	▶ ; FF		▶ (F.FWD)		▶ ; FF		▶ ; FF		▶ (F.FWD)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 206		Код 207		Код 208		Код 209		Код 210	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		POWER		POWER		POWER		POWER	
AV	AV		DSS		INPUT		TV/VCR		TV/VCR	
⌚	⌚ ; ⌚		DISP/TIME		CLK/CNT		CLOCK SET	T.REC	CLOCK SET	T.REC
⏏	⏏ ; EJECT		MUTE				⏏ ; EJECT	AUDIO MUTE	⏏ ; EJECT	MUTE
1- /- /	⏏30						COUNT RESET		COUNT RESET	
2- P/C	A.D		PREV.		RETRK.		REPEAT		COUNT MEMORY	
⊕ + ⊕ + AUDIO	T.R		VOL ⊕		START ⊕		OSD RECALL		TRACKING ⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO	→ ⊕ ←				END ⊕		OSD TV/CATV			
⊕ + ⊕ + VIDEO	00:00				INDEX ⊕		OSD SET			
⊕ ⊕ ⊕	SP/LP ; SPEED		AUDIO		3S		AUDIO SELECT		SPEED	
⊕ - ⊕ - TUNER			VOL ⊖		START ⊖		COUNT MEMO		TRACKING ⊖	
⊕ - ⊕ - CD			MANAGER		END ⊖		ERASE			
⊕ - ⊕ - TAPE			VIEWER PROFILE		INDEX ⊖		MARK			
MODE	PAL/SEC ; SYS.SEL	PROG	GUIDE		SPEED		MFT		MFT	
RED -	INDEX -						SPEED		OSD SET	
GREEN +	INDEX +								OSD RECALL	
YELLOW ←									CLOCK/COUNTER	
BLUE →			MINI GUIDE							
P + ⊕	PR +		⏏		CH./TRK. ⊕		CHANNEL ⊕		CH. UP	
VOL - ←	←		←		←		-		-	
OK	OK		SELECT				ENTER		ENTER	
VOL + →	→		→		→		+		+	
P - ⊖	PR -		⏏		CH./TRK. ⊖		CHANNEL ⊖		CH. DOWN	
MENU M	MENU		MENU		MENU		PGM SET		PROGRAM SET	
EXIT	A.SEL		EXIT				PGM CLEAR		PROGRAM CLEAR	
TV	TV/VCR		TV/DSS		TV/VCR		INDEX		TV/CATV	
EPG	Q.S		VIEWER		OSD		DISPLAY ON/OFF		DISPLAY ON/OFF	
▶ ⊕ ◀	▶				▶ ; SLOW		▶ ; SLOW			
■ ⊕ ■	■				■ ; STOP		■ ; STOP		■ / ⊕ ; STOP/EJECT	
⏏	⏏	● REC	STILL	REC	⏏ ; P/S	REC/OTR	⏏ ; P&S	REC	▶ / ⏏ ; PAUSE/STILL	REC/OTR
▶ ⊕ ◀	▶				▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ / ⏏ ; PLAY	
◀ ⊕ ▶	◀		HELP		◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW	
▶▶ ⊕	▶▶		CALENDAR		▶▶ ; FF		▶▶ ; FF		▶▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 211		Код 212		Код 213	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER	
AV	INPUT		TV/VCR		TV/VIDEO	
⌚					DISP/TIME	
⏏	⏏ EJECT		⏏ EJECT			
1- /- /	ENCORE		ENCORE			
2- P/C	R.TRK		SPEED			
⊕ + ⊕ + AUDIO	RF OUT SYS					
⊕ + ⊕ + RADIO	RF OUT CH					
⊕ + ⊕ + VIDEO	PAL/NTSC					
⊕ ⊕ ⊕	A.REPEAT		A.REPEAT			
⊕ - ⊕ - TUNER						
⊕ - ⊕ - CD						
⊕ - ⊕ - TAPE						
MODE	SPEED		PAL/NTSC			
RED -						
GREEN +						
YELLOW ←						
BLUE →						
P + ⊕	CH/TRK +		TRK +			
VOL - ←	VISS -		-			
OK						
VOL + →	VISS +		+			
P - ⊖	CH/TRK -		TRK -			
MENU M						
EXIT	CM SKIP		R.TRK			
TV	TV/VCR		RF OUT SYS			
EPG	DISPLAY		RF OUT CH			
▶ ⊕ ◀	SLOW		SLOW			
■ ⊕ ■	■		■		STOP	
⏏	⏏	● REC	⏏	● REC	STILL	REC
▶ ⊕ ◀	▶		▶		PLAY	
◀ ⊕ ▶	◀		◀		REW	
▶▶ ⊕	▶▶		▶▶		FF	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER ; ⏻/L		⏻ ; POWER	
AV	TV/VCR		ANGLE		OUTPUT	TV AV	ANGLE ; DISPLAY	ANGLE	ANGLE	
⏪	CLK/CNT		SUBTITLE		TIMER		SLEEP	DELAY TIME	PBC	
⏮	⏮ ; OPEN/CLOSE		⏮	MUTE	TV MUTE		⏮ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /	CLEAR/3D ; CLEAR	A-B	10+	CHANNEL	CLEAR		CH-LEVEL	A-B	10+	CLEAR
2- P/C	LAST CH	REPEAT	REPEAT	A-B	RETURN		GOTO;A;MEM.;SE-H	REPEAT ; PTY	GO TO	
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO ; PTY SEAR.	TEST TONE; PROG.	AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	SYSTEM ; P.SCAN		ZOOM		ZOOM		DIGEST ; TUN.PRES.	RANDOM ; RDS	DIGEST	
⊕ + ⊕ + VIDEO	VCR		INTRO		EDIT		VIDEO ; VIDEO 1	VIDEO 2	SYSTEM	
⊕ + ⊕ +	3D ; EXIT	REPLAY ; COPY	3D	SYSTEM	SELECT		SPK.SETUP	SURR.MODE	L/R	
⊕ - ⊕ - TUNER	SEARCH		SEARCH	b	⊕		TUNER	CLEAR	REPEAT	
⊕ - ⊕ - CD	DVD		MARK	⊕	T/C		DVD ; TV SYS	STONE	REP A-B	
⊕ - ⊕ - TAPE	OUTPUT ; INTPUT		PROGRAM	#			TV/AUX ; TV	TAPE/MD	RANDOM	
MODE	PROGRAM ; TIMER	TV VIEW	SETUP	V-MODE	PLAY MODE	REC MODE	PBC ; RT ; EQ	MPX ; PTY SEARCH	FUNCTION	PROGRAM
RED -	ANGLE/DIG. SPEED		VOL -		PR -		VOL ⊖ ; M. VOL. ⊖	GAME	-	
GREEN +	ANGLE		VOL +		PR +		VOL ⊕ ; M. VOL. ⊕	D-RANGE	+	
YELLOW ⏪	⏪ ; PREV		⏪				⏪	P/NT	SKIP ⏪	
BLUE ⏩	⏩ ; NEXT		⏩				⏩	DIMMER	SKIP ⏩	
P + ⏶	⏶ ; PR +		⏶		⏶		⏶		⏶	
VOL - ⏪	⏪		⏪		⏪		⏪		⏪	
OK	ENTER ; OK		⏩		OK		ENTER		SELECT	
VOL + ⏩	⏩		⏩		⏩		⏩		⏩	
P - ⊖	⊖ ; PR -		⊖		⊖		⊖		⊖	
MENU M	MENU	MARK	MENU		MENU DISC		MENU ; RETURN	MEMORY	OSD	SETUP
EXIT	SETUP	CM-SKIP	RETURN		MENU SYSTEM		SET UP	P. MODE	RETURN	RESUME
TV	TITLE/PBC	SUBTITLE	TITLE/PBC		TV/DVD		TITLE ; PBC	SUB TITLE ; MPX	TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		SUBTITLE		DISPLAY ; FM MODE	ZOOM	SUBTITLE	ZOOM
⏪ ; SLOW +	⏪ ; SLOW +	⏪ ; SLOW -	SLOW		⏪	⏪	SLOW		SLOW	STEP
■ ; STOP	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸	PAUSE	● REC	⏸		⏸ ; PLAY/PAUSE	● ; REC/OTR	⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE	
⏸ ; (PLAY/PAUSE)	⏸ ; (PLAY/PAUSE)		PLAY		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY		⏸ ; PLAY	
⏮	⏮ ; REV		⏮		⏮ ; ⏮		⏮		SCAN ⏮	
⏭	⏭ ; FF		⏭		⏭ ; ⏭		⏭		SCAN ⏭	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		⏻ ; POWER		⏻/L ; STANDBY/ON		⏻ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⏪	DIGEST		SUBTITLE		SUBTITLE		TIME		RDS ; SUBTITLE	
⏮	⏮ ; OPEN/CLOSE		⏮ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⏮ ; OPEN/CLOSE	MIC ON/OFF ; MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	⏮ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /	CLEAR		10+		10+	A-B	+10	A-B	+10	FM MODE ; A-B
2- P/C	REPEAT	A-B	REPEAT		RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO		LANGUAGE	
⊕ + ⊕ + RADIO	SUBTITLE		RESUME		3D ; USB/DVD		SUBTITLE		DPL II MODE	
⊕ + ⊕ + VIDEO	MARKER		A-B		P/N		N/P		P/N	
⊕ + ⊕ +	3D SOUND		3D		R/L		R/L		R/L	
⊕ - ⊕ - TUNER	PROGRAM		SEARCH		SEARCH ; GOTO		P-SCAN		DVD TUNER	
⊕ - ⊕ - CD	SHUFFLE		DIGEST ; BALANCE		PBC		EQ/CLEAR		PROG	
⊕ - ⊕ - TAPE			L/R		P/ISCAN		PROGRAM		P/ SCAN	
MODE	PBC		PROGRAM		PROG		PBC		PBC	A. MEM. ; SEARCH
RED -	VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -		- ; VOLUME -	
GREEN +	VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +		+ ; VOLUME +	
YELLOW ⏪	⏪ ; PREV		⏪		⏪ ; PREV		⏪ ; PREV		⏪ ; PREV	
BLUE ⏩	⏩ ; NEXT		⏩		⏩ ; NEXT		⏩ ; NEXT		⏩ ; NEXT	
P + ⏶	⏶		⏶		⏶		⏶		⏶	
VOL - ⏪	⏪		⏪		⏪		⏪		⏪ ; TUNING -	
OK	SEL		SELECT		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ⏩	⏩		⏩		⏩		⏩		⏩ ; TUNING +	
P - ⊖	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		RETURN		SETUP		SETUP		SETUP	
TV	TITLE		SETUP		TITLE		TITLE		TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
⏪ ; SLOW +	⏪ ; STEP		SLOW	⏪ ; STEP	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ; STOP	■ ; STOP/RETURN		STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP/BAND	
⏸	⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE	
⏸ ; (PLAY/PAUSE)	⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE	
⏮	⏮ ; FR/SR		⏮		⏮ ; REV		⏮ ; REV		⏮ ; REV	
⏭	⏭ ; FF/SF		⏭		⏭ ; FWD		⏭ ; FWD		⏭ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙/I; STAND BY/ON		⊙/I; POWER		POWER		⊙		POWER; PWR	
AV	ANGLE; DIGEST		CLOCK		TIMER		AV			
⊙	SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⊙	▲; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE		MUTE		▲; OPEN/CLOSE		MUTE	
1- /- /	UBS	A-B; PTY SEARCH	RANDOM; PTY SEA.		SPACE					
2- P/C	GOTO; DEVICE	REPEAT;RDS MODE	REPEAT;RDS MODE		REPEAT					
⊙ + ⊙ + AUDIO	AUDIO	REC; ▲	UBS; SUPER WOOF.		S/C				□ +; M6; UP	
⊙ + ⊙ + RADIO	D.CHANGE		FOLDER		AUTO/MANUAL				EQ; DSP	
⊙ + ⊙ + VIDEO	AUX		ID3		AUX				SCAN; SCN	
⊙	EQ	ECHO	MO/ST;T.1/2;MODE		RANDOM;SHUFFLE				ST; MO	
⊙ - ⊙ - TUNER	TUNER	MENU; RETURN; ▾			TUNER				□ -; M5; DN	
⊙ - ⊙ - CD	DVD; TV SYS				CD					
⊙ - ⊙ - TAPE	TAPE 1/2				TAPE					
MODE	PROGRESSIVE	AUTO MEMORY	BAND; MO/ST		MODE				BAND/LOUD; BD/LD	
RED -	VOL -		DISC DIR. PLAY 1		TUNING ▾				INT; M2; CD SCAN	
GREEN +	VOL +		DISC DIR. PLAY 2		TUNING ▲				RPT; M3; REPEAT	
YELLOW ◀	⌂; PREV		DISC DIR. PLAY 3						RDM; M4; SHUFFLE	
BLUE ▶	⌂; NEXT		3						AMS; MP3/AMS	
P + ▲	▲		PRESET ▶; ENTER		PRES/CD▲; MEM.▲		PR ▲		⌂; TUN ▲	
VOL - ◀	◀		VOL ▾		VOLUME ▾		⌂; PREV		VOL -; -	
OK	ENTER				ENTER				SEL	
VOL + ▶	▶		VOL ▲		VOLUME ▲		⌂; NEXT		VOL +; +	
P - ▾	▾		PRESET ◀; RETURN		PRES/CD▾; MEM.▾		PR ▾		⌂; TUN ▾	
MENU M	MENU; RETURN; ▾	KEY CON	FUNCTION		PROGRAM		MENU			
EXIT	SETUP	TEMPO	PGM; PROGRAM		BAND				MOD; MODE	
TV	TITLE; PBC	SUBTITLE; MPX	TIMER		CLOCK; DISPLAY				LOC; LOCAL	
EPG	DISP; FM MODE	ZOOM	GEQ		DISPLAY				DISP	
▶	SLOW		INTRO		INTRO					
■	■; STOP		■; CLEAR		■ STOP		■; STOP			
	PAUSE; STEP	REC; ▲	; SET		PLAY ▶/		; PAUSE		▶ ; M1; PAUSE	
▶	▶; PLAY		▶; PLAY		PLAY ▶/		▶; PLAY		▶ ; M1	
◀	FR		◀; TUNE ⌂		⌂/◀		◀; F.R/SLOW			
▶▶	FF		▶▶; TUNE ⌂		▶▶/⌂		▶▶; F.F/SLOW			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5, 6	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙; POWER		⊙		⊙	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT; ТВ/СП	
⊙			WHITE; ⊙				Формат; Format			
⊙			⊙		⊙; MUTE		⊙		⊙	
1- /- /			*; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC; *; FAV.		/-; Aux			
2- P/C			⊙; RCL; LAST		⊙; BACK		Возврат; Ret		RECALL; ⊙	
⊙ + ⊙ + AUDIO			K+; P+; CH +		CH +		▲		Pg Up; CTP ▲	
⊙ + ⊙ + RADIO			Гр+; V+; VOL +		V +		▶		RADIO; АУДИО	
⊙ + ⊙ + VIDEO			▲							
⊙			♫; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио; TV/Radio			
⊙ - ⊙ - TUNER			K-; P-; CH -		CH -		▾		Pg Dn; CTP ▾	
⊙ - ⊙ - CD			Гр-; V-; VOL -		V -		◀			
⊙ - ⊙ - TAPE			▾							
MODE			GAMES; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED; ИИФ; i; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN; ⊙?; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW; ⊙; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		BL.; ■; UHF; FAV; ⊙		BLUE		BLUE			
P + ▲	PR ▲		▲		▲		▲		P +; ▲	
VOL - ◀			◀		◀		Громкость -; Vol -		VOL -; ◀	
OK			ВВОД; OK		OK; MENU		OK		OK; ВВОД	
VOL + ▶			▶		▶		Громкость +; Vol +		VOL +; ▶	
P - ▾	PR ▾		▾		▾		▾		P -; ▾	
MENU M	MENU		МЕНЮ; MENU		МЕНЮ; MOVIES		Меню; Menu		МЕНЮ; МЕНЮ	
EXIT			ВЫХОД; EXIT		EXIT; AKADO		Выход; Quit		EXIT; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД; EPG; GUIDE		EPG; TV GIUDE		Информ; Guide		TV GUIDE; ГИД	
▶			#				⊙; Info			
■			WIDE		■; STOP		■; Audio		UHF; МОДУЛЯТОР	
			LIST		; PAUSE	●; RECORD	Стоп; Freeze			
▶			⌂; /▶		▶; PLAY					
◀			?; HELP; INFO		?; HELP	◀; REW			⊙?	
▶▶			i		+; INFO	▶▶; FWD			i; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏻ AV							TV/SAT		SAT	
⌚	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
🔇	MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇		🔇	
1- /- /										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		↶ ; BACK			
⚙️ + 📻 + AUDIO	Pg +		CH ⬆		CH ⬆		CH/Pg ⬆			
📻 + 📺 + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⬆		VOL +			
📺 + 📺 + VIDEO			Pg +		PAGE ⬆		PAL/NTSC			
📺 + 📺					UHF ; SAT		ZOOM			
⚙️ - 📻 - TUNER	Pg -		CH ⬇		CH ⬇		CH/Pg ⬇			
📻 - 📺 - CD			VOL -		VOL ⬇		VOL -			
📺 - 📺 - TAPE			Pg -		PAGE ⬇					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⬅	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ➡	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⬆	CH + ; ⬆		CH + ; ⬆		⬆		⬆		CH ⬆	
VOL - ⬅	VOL - ; ⬅		VOL - ; ⬅		⬅		⬅		VOL ⬅	
OK	OK		OK ; ⏻		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ➡	VOL + ; ➡		VOL + ; ➡		➡		➡		VOL ➡	
P - ⬇	CH - ; ⬇		CH - ; ⬇		⬇		⬇		CH ⬇	
MENU M	MENU		MENU ; ⏻		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏻	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏸							PAUSE		UHF	
TEXT					TEXT					
INFO					INFO ; i		i ; INFO		⏻?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		INFO	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция								
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
⏻ AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⌚					🔍		SLEEP		TIMER	
🔇	🔇		🔇		🔇		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏻		RECALL		RECALL	
⚙️ + 📻 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📻 + 📺 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏻					
📺 + 📺 + VIDEO					P/N				GAME	
📺 + 📺					📺				SCAN	
⚙️ - 📻 - TUNER			P -		F2					
📻 - 📺 - CD					⏻					
📺 - 📺 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⏻?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⏻		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⬅	YELLOW		YELLOW ; ⏻?		YELLOW ; ⏻		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ➡	BLUE		BLUE		BLUE ; ⏻		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⬆	CH ⬆		CH ⬆		⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	VOL ⬅		VOL ⬅		⬅		⬅		⬅	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ➡	VOL ➡		VOL ➡		➡		➡		➡	
P - ⬇	CH ⬇		CH ⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU									
EXIT	EXIT									
TV	TV		TV		TV ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG									
FAV	FAV									
⏸							PAUSE		STILL	
⏸					⏸				ZOOM	
⏻?	⏻?		⏻?		UHF				⏻	
⏻?	⏻?		⏻?		HELP				HELP	
i	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⏸	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
⚙ + AUDIO	⚙ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ⬆		CH ⬆		PR +	
Ⓜ + RADIO	+ ; VOL ⬆		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ⬆		⏪ +	
Ⓜ + VIDEO	F3 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
Ⓜ	Ⓜ ; Ⓜ		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
⚙ - TUNER	⚙ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ⬇		CH ⬇		PR -	
Ⓜ - CD	- ; VOL ⬇		MOTOR		VOLUME -		VOL ⬇		⏪ -	
Ⓜ - TAPE	F4 ; Ⓜ		HD		⏪				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT ; Ⓜ		GREEN ; Ⓜ		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ⬅	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; Ⓜ		YELLOW ; Ⓜ		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ➡	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ⬆	CH ⬆		CH ⬆		⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	VOL ⬅		VOL ⬅ ; PG UP		⬅ ; ⬅		⬅		⬅	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	VOL ➡		VOL ➡ ; PG DN		➡ ; ➡		➡		➡	
P - ⬇	CH ⬇		CH ⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		Ⓜ		GUIDE	
FAV	FAV ; Ⓜ		FAV		Ⓜ		Ⓜ		FAV	
⏸	⏸		⏸		⏸					
⏸	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
⏪	⏪		⏪		⏪					
⏪			⏪		⏪					
⏪	INFO		⏪		⏪				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏸			SUB		SUB ; ⏪					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⚙ + AUDIO	P +		P +		PAGE Ⓜ ; PAGE ⬆ ; +		P +		AUDIO	
Ⓜ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
Ⓜ + VIDEO	DIGITAL TV									
Ⓜ	SOUND				AUDIO ; ⬅		SOUND			
⚙ - TUNER	P -		P -		PAGE Ⓜ ; PAGE ⬇ ; -		P -			
Ⓜ - CD	ANALOG RADIO									
Ⓜ - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ⬅			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ➡			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ⬆	⬆		⬆		CHANNEL ⬆		⬆		CH ⬆	
VOL - ⬅	⬅		⬅		VOL -		⬅		VOL ⬅	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	➡		➡		VOL +		➡		VOL ➡	
P - ⬇	⬇		⬇		CHANNEL ⬇		⬇		CH ⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		Ⓜ ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT ; Ⓜ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV ; ALT ; Ⓜ		FAV ; SGNL		FAV	
⏸							SUB ; INFO			
⏸	PAUSE		⏸		PAUSE ; Ⓜ ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
⏪			⏪							
⏪			⏪							
⏪			⏪		Ⓜ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
⊙	⊙		⊙		POWER		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖			⊖		⊖		⊖			
⌘ ▲	⌘		⌘		⌘		⌘		MUTE	
1- /- /			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL		⊖		RCL		⊖			
⊕ + 9+ AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
⊕ + 8+ RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕ + 7+ VIDEO			M2							
⊕ - 9- TUNER			P -		CH ◀		P -		RADIO	
⊕ - 8- CD			V -		VOL ◀				CH ▼	
⊕ - 7- TAPE			M3 ; N/P						VOL ▼	
MODE			UHF		FUNC		⊖?		ZOOM	
RED -	RED ; ⊖?		RED ; F1		RED		RED ; ⊖/⌘		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV	⌘))		⌘		AUD		⌘		⌘	
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ⊖ ⊖	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⌘		FAV	
⌘ ⊖ ⊖			⌘		A-Z		⌘			
⌘ ⊖ ●			⌘		LANG		⌘			
▶ ⊖ ◀			⌘		TEXT		⌘			
◀ ⊖			⌘?				?		FREEZE ; HELP	
▶ ⊖	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	FUNC		⊙		⊙		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⌘ ▲			⌘		⌘		⌘		⌘ ; MUTE	
1- /- /	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; ⊖			
⊕ + 9+ AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
⊕ + 8+ RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕ + 7+ VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊕ - 9- TUNER			P -		AUDIO				CH ▼	
⊕ - 8- CD					VOLUME -				VOL -	
⊕ - 7- TAPE					◀					
MODE	ACCESS				BOUQUET -				PAGE ▼	
RED -			RED ; F1		LAME! ; ZOOM		UHF			
GREEN +			GREEN ; F2		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
BLUE ▶			YELLOW ; F4		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⊖		YELLOW ; PAUSE	
P + ▲	↑		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⊖/⌘		BLUE ; RECALL	
VOL - ◀	◀		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	SELECT		VOL ◀		◀		◀		◀	
VOL + ▶	→		OK/STORE		▶		▶		▶	
P - ▼	↓		CH ▼		◻		◻		◻	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			⌘		TV		TV/RADIO ; ⊖/⌘		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ⊖ ⊖			FAV				FAV		FAV	
⌘ ⊖ ⊖										
⌘ ⊖ ●			⌘				INFO			
▶ ⊖ ◀	HELP		⌘ ?		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ ⊖	INFO		i				◀			
▶ ⊖							▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV			MAIL		⊙ ; MULTI-SCR					
⊙										
⊙			MUTE		⊙		⊙		⊙	
1- /- /			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊙ + ⊙ + AUDIO	⊙		PGUP		⊙ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊙ + ⊙ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊙ + ⊙ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊙ ⊙ ⊙	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊙ - ⊙ - TUNER	⊙		PGDN ; PIG		⊙ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊙ - ⊙ - CD							VOL -		VOL -	
⊙ - ⊙ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⊙	⊙ ; CH ⊙		⊙		⊙ ; CH ⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	⊙ ; VOL ⊙		⊙		⊙ ; VOL -		⊙		⊙	
OK	OK		OK ; ⊙		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	⊙ ; VOL ⊙		⊙		⊙ ; VOL +		⊙		⊙	
P - ⊙	⊙ ; CH ⊙		⊙		⊙ ; CH -		⊙		⊙	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
⊙ ⊙ ⊙	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⊙ ⊙ ⊙	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊙ ⊙ ⊙	PAUSE		PAUSE		⊙ / II		EVENT		EVENT	
⊙ ⊙ ⊙	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
⊙ ⊙ ⊙					LIST					
⊙ ⊙ ⊙			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙			UHF		⊙					
⊙			⊙		⊙		MUTE		⊙	
1- /- /					⊙		QUALITY			
2- P/C	BACK		⊙ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⊙ + ⊙ + AUDIO	CH +		⊙		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊙ + ⊙ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊙ + ⊙ + VIDEO	PG +				i				F2	
⊙ ⊙ ⊙	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊙ ⊙	
⊙ - ⊙ - TUNER	CH -		⊙		P - ; SEITE -		PGDN			
⊙ - ⊙ - CD	VOL -				V -				F3	
⊙ - ⊙ - TAPE	PG -				⊙				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊙	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊙	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊙	⊙	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; OPT +	⊙	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE		BLUE ; ⊙		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ⊙	⊙		PR +		⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	⊙		⊙ +		⊙		⊙		⊙	
P - ⊙	⊙		PR -		⊙		⊙		⊙	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		⊙	⊙	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊙	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊙	ZOOM		EPG	
⊙ ⊙ ⊙	FAV		FAV		⊙		FAV		FAV	
⊙ ⊙ ⊙					⊙ ; LIVE				⊙	
⊙ ⊙ ⊙	⊙ / II		PAUSE		⊙ ; TIME SHIFT	⊙	PAUSE		⊙	
⊙ ⊙ ⊙	TELETEXT				⊙				⊙	
⊙ ⊙ ⊙			LIST		⊙				⊙	
⊙ ⊙ ⊙			INFO		⊙				⊙	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊙	

Функции кнопок пульта IRC 03 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 03 E	Код 446		Код 447	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4			
⊖				
⊘	MUTE			
1- /- /			/-	
2- P/C	RECALL		LAST CH	
⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		CH +	
⊕ + RADIO			➔ ; PG FWD	
⊕ + VIDEO			⬆ ; PG UP	
⊕ + ZOOM	ZOOM			
⊖ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH -	
⊖ - CD			⬅ ; PG BACK	
⊖ - TAPE			⬇ ; PG DOWN	
MODE	SAT		🏠 ; HOME	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		RED	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW;PAUSE;F3		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		BLUE	
P + ▲	△ ; CH ▲		△	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		◀	
OK	OK ; LIST		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		▶	
P - ▼	▽ ; CH ▼		▽	
MENU M	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		X ; REFRESH	
TV	TV/RAD			
EPG	EPG			
▶ ◀	FAV		● ; RECORD	
■			■ ; STOP	
			; HOLD	
▶ ◀			▶ ; TEXT	
◀ ▶			◀ ; TV	
▶▶	i		▶▶ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	