

Приложение IRC 04 E от 10.10.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 04 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 114
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 202
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 302
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 491

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 04 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 04 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 04 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 04 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
FA1413H	TV	108
GUR64	TV	102
MK-10	TV	102
MK-10TXT	TV	102
MK-11	TV	107
MK-12	TV	106
MK-20	TV/VCR	105
MK-29 ENB	VCR	201
MK-31	TV/VCR	105
MK-5	TV/VCR	105
MK-6	TV	102
MK-7	TV	102
MK-8	TV	102
MK-8-TXT	TV	102
MK-II	TV	101
MK-IIA	TV	101
MK-M500	TV	112
N9202	VCR	201
N9379	VCR	201
NA219 (DVD)	AUX	301
NA219 (VCR)	VCR	201
NA674	AUX	301
NE300UD2	TV	106
NF021RD	TV	113
RC-157	AUX	302
RC-4	VCR	201
RC-88	TV/VCR	103
RC-89	TV/VCR	103
RC-90	TV/VCR	103
RC-92	TV/VCR	103
RC-95	TV	104
RCV-808	VCR	201
RP55-27MB	TV	114
RRS-2000	VCR	201
RT-2000	VCR	201
S2100PF	TV	109
S2500PF	TV	109
S2900PF	TV	110
S2900PF-R	TV	111

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435

Марка	Код
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 04 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	OFF ; ∅		STANDBY	OFF	POWER ; ∅	FUNCTION
⊖ AV	TV/VCR; ⊖ AUDIO B	TV/SAT	AV	VCR	TV/VIDEO ; TV/AV	TV/VCR
⊕	SLEEP ; ⊕		SLEEP	SLEEP	SLEEP ; OFF TIMER	SLEEP
※ ▲	MUTE ; ※		MUTE	MUTE	MUTE ; *	MUTE
1- ./-. ☰	1-		UPDATE	1*	1-	TIME SEARCH
2- P/C ⊖	2-		PREVIOUS	2*	2-	PREVIOUS
⊗ + ⚡ + AUDIO	CONT.←;PIC.←;HOUR			BRIGHT +	⊗ +	
⊗ + ⚡ + RADIO				⊗ +	⊗ +	
⊗ + △ ← + VIDEO	AUX/INPUT			COLOUR + ; ⊗ +	⊗ +	
⊗ ⊖ ☰	TIME SEL. ; ☰	SOUND SELECT	REPEAT	CANCEL ; X ; ./-	TAPE SPEED	REPEAT
⊗ - ⚡ - TUNER	CONTR.-; PIC.-; MIN			BRIGHT -	⊗ -	
⊗ - ⚡ - CD				⊗ -	⊗ -	
⊗ - △ - TAPE				COLOUR - ; ⊗ -	⊗ -	
MODE	TIME SET		PAL/SECAM	MODE ; P/S	PRESET	CLEAR/RESET
RED -	3-	RED		FUN- ; - ; → P ←	RED	
GREEN +	4-	GREEN		FUN+ ; + ; ZOOM	GREEN	
YELLOW ↵	5-	YELLOW		3- ; SCAN	YELLOW	
BLUE ▶	TIMER SELECT	BLUE		4- ; MSG	BLUE	
P + ▲	CH + ; PROG. +	CH/PAGE ▲	P +	CHANNEL ; P +	CH/SET +	
VOL - ↵	VOL - ; △ -	CONT/VOL ▼	VOLUME -	VOLUME ▼ ; V -	VOL -	
OK				PIC SEL ; FUNCT	SELECT ; CALL	
VOL + ▶	VOL + ; △ +	CONT/VOL ▲	VOLUME +	VOLUME ▲ ; V +	VOL +	
P - ↴	CH - ; PROG. -	CH/PAGE ▼	P -	CHANNEL ▼ ; P -	CH/SET -	
MENU M	PICTURE SELECT	PICTURE SELECT		FUNCT ; MENU	MENU ; PROG.CH.	MEMORY
☒ EXIT	TV SYSTEM	TEXT/MIX		RESET ; CANCEL ; X	ADD/DEL. ; RESET	ERASE
□ TV	CH. REC.;SYS.:PRE.		TV	TV :CURS.:SET;PIC	CLOCK SET ; SEL.	INDEX
□ EPG	DISPLAY ; □	DISPLAY		RECALL ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER	ON SCREEN
▶ ☰ ☰		HOLD		MIN ; MINUTE	▶	SLOW
☒ ☰ ☰		EXPAND	■ STOP	HOUR ; LOCK	■ ; STOP	
II ☰ ●		SUBCODE	II STILL		II ; PAUSE/STILL	● ; RECORD
▶ ☰ ↵		REVEAL	▶ PLAY	▶ ; Q. VIEW ; ☰	▶ ; PLAY	
◀ ☰ ↵		INDEX	◀ REW		◀ ; REW	
▶ ☰ ☰			▶ FF		▶ ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 04 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	STANDBY ; POWER		POWER	∅ ; POWER	∅	
⊖ AV	TV/VCR ; TV/AUX		TV/AV	TV/AV ; TB/AB	AB/TB ; TV/AV	
⊕	SLEEP		SLEEP	SLEEP ; ZOOM	⊕	
※ ▲	MUTE		MUTE	※ ; MUTE	*	
1- ./-. ☰	+100		-/-	-/- ; -/-/-	-/-1--	
2- P/C ⊖	PREVIOUS;RECALL	⊖ ; REP ; REVIEW	RECALL	REP; RECALL; ALT.		
⊗ + ⚡ + AUDIO	CONTROL + ; SET +	AUDIO		AUDIO ; SOUND	ИГРА ; GAME	
⊗ + ⚡ + RADIO	SELECT				→ P ←	
⊗ + △ ← + VIDEO	COS C1/C2					
⊗ ⊖ ☰	MAIN/SAP ; SOUND	WOO	S.STD	WOOF	♪	
⊗ - ⚡ - TUNER	CONTROL - ; SET -				СКАН. ; SCAN	
⊗ - ⚡ - CD	AUTO MEMO					
⊗ - △ - TAPE	ADD/CLEAR					
MODE	SYSTEM CHANGE	SYSTEM ; SYS	P.STD	SYS; C-SYS; Сист-а	СИСТЕМА;SYSTEM	
RED -	RED					
GREEN +	GREEN					
YELLOW ↵	YELLOW					
BLUE ▶	CYAN					
P + ▲	CHANNEL ▲	CH ▲ ; ▲	CH ▲ ; *	CH +; P +; CH ▲ ; ▲	ИЗОБ. + ; PROG+; ↑	
VOL - ↵	VOLUME/CONTR. ▼	VOL ▼ ; ▵	VOL ▵ ; -	V - ; VOL - ; ▵	ГРОМК.-; VOL.-; ▵	
OK	PICTURE SELECT		MENU		МЕНЮ ; MENU	
VOL + ▶	VOLUME/CONTR. ▲	VOL ▲ ; ▷	VOL ▷ ; +	V + ; VOL + ; ▷	ГРОМК.+; VOL.+; ▷	
P - ↴	CHANNEL ▾	CH ▾ ; ▾	CH ▾ ; /	CH - ; P - ; CH ▾ ; ▾	ИЗОБ. - ; PROG-; ↓	
MENU M	MENU	PICTURE ; PIC	MENU	MENU ; PRESET	МЕНЮ ; MENU	
☒ EXIT	CAPTION/TEXT		GAME	GAME	ОТМЕНА ; RECALL	
□ TV	TV/CATV	CLOCK ; TIME	SYS.	PICTURE ; PIC	☒	
□ EPG	DISPLAY	CALL ; DISP	Q.VIEW	OSD;DISPLAY;CALL	□	
▶ ☰ ☰	HOLD	PROG	FAV.		ФАВ ; FAW	
☒ ☰ ☰	EXPAND	PRESET ; PRE	SWAP		ФАВСК.;FAW/SCAN	
II ☰ ●	SUB CODE		CALENDAR	CLOCK;OPTION;⊕	КАЛЕНД.;CALEND.	
▶ ☰ ↵	TEXT	PP ; →—→—	CALCULATOR	PP; →—→—; P.MODE	Ш.ЭКРАН;WIDE SC.	
◀ ☰ ↵	REVEAL					
▶ ☰ ☰	INDEX		LANGUAGE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 04 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 111	Код 112	Код 113	Код 114
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; OFF; STAND BY	
⊖ AV	AV/TB		AV ; ⊖ ; A/V	CLEAR
⊕			TIMER ; SLEEP ; ⊕	
※ ▲	※		※ ; MUTE	DBB
1- ∠- ⊞	∠-1-		∠- ; PAGE+ ; ⊞	SYS ; PIP ; ⊞
2- P/C ⊞			P/C;TPD;PAGE-;Ξ	SYS ; 13- 24
⊗ + ♀ + AUDIO	ИГРА		⊗ +	♀ +
⊗ + ♀ + RADIO	→ ↵ ←		⊗ + ; ▲	♀ +
⊗ + △ ↗ + VIDEO	↖ ↗ ↙		⊗ +	△ ↗ +
⊗ ⊙ ⊖	♪		II ; ⊖ ; STEREO	⊗ ⊖ ; SPAT.; ⊖
⊗ - ♀ - TUNER	СКАНИРОВАНИЕ		⊗ -	♀ -
⊗ - ♀ - CD			⊗ - ; ▼	♀ -
⊗ - △ - TAPE			⊗ -	△ -
MODE	СИСТЕМА		P ↪ P ; Q.VIEW; ⊖	SCREEN MODE
RED -			RED ; ♀	ASPECT
GREEN +			GREEN ; ♀	RED ; R
YELLOW ↴			YELLOW ; ⊖	GREEN ; G
BLUE ↴			BLUE ; ⊖	YELLOW ; Y
P + ▲	ИЗОБ. + ; ↑		P + ; CH +	BLUE ; B
VOL - ↴	ГРОМК. - ; ←		VOL - ; □ -	▲ ; P ▲
OK	МЕНЮ		MENU ; F; PIC; SEL	ENTER
VOL + ↴	ГРОМК. + ; →		VOL + ; □ +	◀ ; □ +
P - ▼	ИЗОБ. - ; ↓		P - ; CH -	▼ ; P ▼
MENU M	МЕНЮ		MENU	SETUP
■ EXIT	ОТМЕНА		■ ; TTR ; TTX	BACK
□ TV			TV : □	PICTURE
□ EPG			DISPLAY;STAT.; □	POSITION
▶ ⊞ ⊖	ФАВ		■ ; TPH;STORE	SWAP
■ ⊖ ⊖	ФАВ СКАНИРОВ.		■ ; TST	SIZE
II ⊖ ●	КАЛЕНДАРЬ		■ ; TSC;SUB.PAGE	SUB CODE
▶ ⊖ ⊖	ШИРОКИЙ ЭКРАН		■ ; TMM	REVEAL
◀ ⊖ ⊖			■ ; REV	
▶ ⊖ ⊖			■ ; X; T INDEX; ■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 201	Код 202		
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNCTION		∅ ; OPERATE	
⊖ AV	MONITOR	TV/VCR	AV	
⊕	SLEEP	ALARMS		
※ ▲	▲ ; EJECT	MUTE	■ / ▲ ; STOP/EJECT	
1- ∠- ⊞	∠- +100 ; +10		1- ; 20	
2- P/C ⊞	P/C	QUICK-FIND	2- ; 30	
⊗ + ♀ + AUDIO	MUTE VPT	⊗	PICTURE +	
⊗ + ♀ + RADIO	⊗	⊗	SLOW +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO	JOG/SHUTTLE	⊗	SHIFT ▶	
⊗ ⊙ ⊖	REPEAT	AUDIO		
⊗ - ♀ - TUNER	TIME SEARCH	⊗	PICTURE -	
⊗ - ♀ - CD	DVD	⊗	SLOW -	
⊗ - △ - TAPE	VCR	⊗	SHIFT ▲	
MODE	TAPE SPEED	TOP MENU	PROGRAM	
RED -	PRESET ; SYSTEM	⊗	13	
GREEN +	CLEAR RESET	⊗	14	
YELLOW ↴	RESET ADD/CLEAR	⊗	CLOCK COUNT ; 15	
BLUE ↴	CLOCK/COUNTER	⊗	BACK ; 16	
P + ▲	CH./SET (TRAC.) +	▲	CH + ; CH ▲	
VOL - ↴	VOL -	◀		
OK	B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET	ENTER	
VOL + ↴	VOL +	▶		
P - ▼	CH./SET (TRAC.) -	▼	CH - ; CH ▼	
MENU M	PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER	MENU	
■ EXIT	AUTO REPEAT	ERASE	RESET	
□ TV	INFO	TIMER REC ; T. SET	LINE TUNER CH	
□ EPG	RECAL.;DISPL.;SEL.	CORRECT;ON SCR.	OSD	
▶ ⊞ ⊖	▶ ; SLOW	▶	SKIP ; ZERO RTN	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	-	■ / ▲ ; STOP/EJECT	
II ⊖ ●	II ; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD	II ; PAUSE	● REC
▶ ⊖ ⊖	▶ ; PLAY	F ADV	▶ ; PLAY	
◀ ⊖ ⊖	◀ ; REW	ALT ?	◀ ; REW	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; F/FWD	INDEX SEARCH	▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 04 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301	Код 302		
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	STANDBY		POWER	
⊖ AV	SEARCH MODE		ANGLE	
⊕	SUBTITLE		MUTE	
※ ▲	▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE	
1- ./-- ⊞	+10		CLEAR	
2- P/C ⊞	A-B		GOTO	
⊗ + ⚡ + AUDIO	AUDIO		AUDIO	
⊗ + ⚡ + RADIO	ANGLE		SUBTITLE	
⊗ + △ + VIDEO	CLEAR		PAL/NT	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	SETUP		3D SURR	
⊗ - ⚡ - TUNER			ZOOM	
⊗ - ⚡ - CD			BOOKMARK	
⊗ - △ - TAPE	ZOOM			
MODE	MODE		PROGRAM	
RED -			REPEAT	
GREEN +			A-B	
YELLOW ▲	⊗ SKIP		⊗	
BLUE ▼	⊗ SKIP		⊗	
P + ▲	▲		▲	
VOL - ▲	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	
VOL + ▼	▶		▶	
P - ▼	▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	
⊗ EXIT	RETURN		SETUP	
⊗ TV	TITLE		TITLE	
⊗ EPG	DISPLAY		DISPLAY	
▶ ⊞ ⊖	REPEAT		STEP/SLOW	
■ ⊞ ⊖	■ ; STOP		■	
II ⊞ ⊖	II ; PAUSE		II	
▶ ⊞ ⊖	▶ ; PLAY		▶	
◀ ⊞ ⊖	◀ ; REV		◀	
▶▶ ⊞ ⊖	▶▶ ; FWD		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⌚	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
🔇 ▲	MUTE		🔇 ; MUTE		🔇	🔇
1- ↵						
2- P/C ↵	LAST		LAST	RECALL	↶ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖				UHF ; SAT	ZOOM	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊗ - △ □ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + →	VOL + : →		VOL + : →	▶	▶	VOL →
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☰
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰	FAV		FAV		FAV	FAV
☒ ☰ ☰						UHF
II ☰ ●					PAUSE	
▶ ☰ ←				TEXT		
◀ ☰						⌚?
▶ ☰				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⌚	⌚		⌚		SLEEP	TIMER
🔇 ▲	🔇		🔇		MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C ↵	RCL		⌚		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		F1		AUDIO	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	⊗			
⊗ + △ □ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			☒/☒			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		F2			SCAN
⊗ - ⚡ - CD			⊗			
⊗ - △ □ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT	TEL	
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ☰?	RED ; TXT	RED	
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T	GREEN	
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; ☰?	YELLOW ; ⊖	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP	BLUE	
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀	◀	◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
OK	VOL + →	VOL + →	▶	▶	▶	▶
VOL + →	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
FAV					STILL	
	II ☰ ●		II	PAUSE	ZOOM	
II ☰ ●	▶ ☰ ←		UHF		☒	
▶ ☰ ←	◀ ☰	⌚?	HELP		HELP	
◀ ☰	⌚?	⌚?	i	INFO	INFO	INFO
⌚?	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP			
※ ▲		※	※ ; MUTE	MUTE ; ※	※	※
1- ↵	A-Z		UHF	A.LANG		
2- P/C ⊖	BACK		RECALL	RECALL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊗ + ⚡ + RADIO	+		TV/RADIO		VOL ▲	□ +
⊗ + □ + VIDEO	F3 ; □		COLOR	→	RADIO	
⊗ ⊖ ⊖	□ ; ⚡		PAUSE	A.L/R	AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼ ; - 100		FINE TUNE	CHANNEL ▼	CH ▼	PR -
⊗ - ⚡ - CD	-		MOTOR	VOLUME -	VOL ▼	□ -
⊗ - □ - TAPE	F4		HD	◀▶		OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	SIGNAL	
RED -	RED ; FTA/CAS		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ; □	GREEN	GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ▲	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; □	YELLOW ; □	YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ : ▶	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ : ▷	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		ESC	EXIT
□ TV	□		INFO	TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG		EPG	EPG	□	GUIDE
▶ ■ ⊖	FAV ; ⊖		FAV	▶	◀	FAV
■ ■ ⊖			■	■		
□ ⊖ ●	□		□	□		
▶ □ ◀	■		▶	▶		
◀ □ ▶	◀		◀	◀		
▶ □ ▶	▶		▶	▶		
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅	∅	
⊖ AV	SAT		SAT	AV ; □ ; TV	SAT	SAT
⊕			SUB	SUB ; □	MUTE	※
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE			
1- ↵				BACK ; EXIT	RCL	
2- P/C ⊖				PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		PADIGITAL RADIO	RADIO	RADIO	TV / RADIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		DIGITAL TV			
⊗ + □ + VIDEO			SOUND	AUDIO ; ▲	SOUND	
⊗ ⊖ ⊖			P -	P - ; PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -					
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - □ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC		FUNC		FUNC ; EPG	
RED -			RED ; LANG	RED	RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; SOUND	GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ▲			YELLOW ; EPG	YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶			BLUE ; PAUSE	BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲
VOL - ▲	◀		◀	VOL -	◀	VOL ▲
OK	SLCT		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		▶	VOL +	▶	VOL ▶
P - ▼	▼		▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	■ ; TEXT	EXIT	EXIT
□ TV	LANG		TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ■ ⊖	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ■ ⊖					SUB ; INFO	
□ ⊖ ●	PAUSE		□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ □ ◀	■		■			
◀ □ ▶						
▶ □ ▶				①	—	INFO
INFO					—	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		∅	
⊖ AV		SAT	TV/STB			STANDBY
⊕		⊕	⊕			TV/SAT
※ ▲	※	※	※	※		MUTE
1- -/- ☎		M1	-	All CH		
2- P/C ☎	RECALL	U	RCL	U		
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	CH ▲	
⊕ + ⚡ + RADIO		V +	VOL ▶		VOL ▲	
⊗ + △ ▲ + VIDEO	⊗/♂	⊗/♂	♂	♂	RADIO	
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	CH ▲	P -	CH ▼	
⊕ - ⚡ - CD		V -	VOL ▲		VOL ▼	
⊗ - △ - TAPE		M3 ; N/P				
MODE		UHF	FUNC	⌚?	ZOOM	
RED -	RED ; ⌚?	RED ; F1	RED	RED ; ⌚/♂	RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV	GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
YELLOW ↵	BLUE ; INFO	YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF	BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
P + ▲		▲	▲	CH ▲	▲	
VOL - ↵		◀	◀	VOL ▲	◀	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ▶		▶	▶	VOL ▶	▶	
P - ▼		▼	▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	ESC	
□ TV	☒	□	AUD	□	☒	
□ EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	PGUIDE	
▶ ☰ ☱	GREEN ; FAV	FAV	FAV	☒	FAV	
☒ ☱ ☱		☒	A-Z	☒		
II ☰ ●		II	LANG	II		
▶ ☰ ↵		☒	TEXT	☒		
◀ ☰ ☱		⌚?	?	?	FREEZE ; HELP	
▶ ☰	BLUE ; INFO	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV		SAT	VIDEO		SAT	
⊕		⊕	RADIO		AUX IN ; TV/AV	
※ ▲		※	※	※	※	
1- -/- ☎	CANCEL			RECALL ; ☰		
2- P/C ☎		RCL				
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	VOLUME +			CH ▲
⊕ + ⚡ + RADIO		TV/RADIO	▶			VOL +
⊗ + △ ▲ + VIDEO			BOUQUET +		PAL/NTSC	PAGE ±
☒ ☱ ☱			AUDIO			
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	VOLUME -			CH ▼
⊕ - ⚡ - CD			◀			VOL -
⊗ - △ - TAPE			BOUQUET -			PAGE ±
MODE	ACCESS		LAME! ; ZOOM		UHF	
RED -		RED ; F1	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +		GREEN ; F2	GREEN		GREEN ; POSITION,	
YELLOW ↵		YELLOW ; F3	YELLOW		YELLOW ; TEXT; ☰	
BLUE ▶		BLUE ; F4	BLUE		BLUE ; AUD.R/L; ☰	
P + ▲	↑	CH ▲	▲		▲	
VOL - ↵	←	VOL 4	◀		◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK		OK	
VOL + ▶	→	VOL ▶	▶		▶	
P - ▼	↓	CH ▼	▼		▼	
MENU M	MENU	MENU	DREAM ; MENU		MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT		EXIT	EXIT/ZOOM
□ TV		□	TV		TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO		GUIDE ; EPG	GUIDE
▶ ☰ ☱		FAV			FAV	
☒ ☱ ☱					INFO	
II ☰ ●		☒	TEXT		FREEZE ; ▶ II	TEXT
▶ ☰ ↵		⌚?			◀	
◀ ☰ ☱	HELP	i			▶	INFO ; i
INFO		i			1, 2, ... 9, 0	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	⊗	
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C ⊖	LAST ; ⊖		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + △ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊕ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊕ - △ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲			◀ ; VOL -	◀	
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ■ ■	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊖ ◀	TTX. ; EPG		TXT	TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊖ ◀				LIST		
▶ ⊖ ◀				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	⊗	⊗	⊗	⊗	MUTE	⊗
1- ↵			⊗	⊗	QUALITY	
2- P/C ⊖	BACK		◀ PR	LETZTER	RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		▲	P + ; SEITE +	PGUP	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO	VOL +		V +			F1
⊗ + △ + VIDEO	PG +		i			F2
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		RED ; AUDIO	ZURUCK	AUDIO	⊗/♂
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		▼	P - ; SEITE -	PGDN	
⊕ - ⚡ - CD	VOL -		V -			F3
⊕ - △ - TAPE	PG -		↑			F4
MODE	ZOOM		FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP	✉
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN	GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; □	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE
P + ▲	▲		PR +	▲	▲	▲
VOL - ↵	◀		◀	◀	◀	◀
OK	OK		OK ; LST	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		◀ +	▶	▶	▶
P - ▼	▼		PR -	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT		.EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	i
□ EPG	EPG		EPG	GUIDE	ZOOM	EPG
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV	▶	FAV	FAV
■ ■ ■				■ ; LIVE		■
II ⊖ ●	▶ / II		PAUSE	II ; TIME SHIFT	PAUSE	□
▶ ⊖ ◀	TELETEXT			▶		■
◀ ⊖ ◀	LIST		LIST	◀		◀
▶ ⊖ ◀	INFO		INFO	▶		▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 446	Функция	Доп. функция	Код 447	Функция	Доп. функция	Код 448	Функция	Доп. функция	Код 449	Функция	Доп. функция	Код 450	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅ ; POWER			∅			∅		
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4									MAIL					
∅								TIMER					SAP		
∅ ▲	MUTE			∅			∅ ; MUTE			∅			MUTE		
1- ↵															
2- P/C	RECALL			PREV			LAST			∅					
∅ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲			AUDIO			CH ▲			AUDIO			CHANNEL +		
∅ + ⚡ + RADIO				RADIO			VOL +						VOLUME +		
∅ + ⚡ + VIDEO							PG +						AUDIO CH		
∅ ⊖ ⊕	ZOOM												CHANNEL -		
∅ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼						CH ▼						VOLUME -		
∅ - ⚡ - CD							VOL -								
∅ - ⚡ - TAPE							PG -								
MODE	SAT			UHF						REMINDER			PROGRAMS		
RED -	RED ; AUDIO ; F2			PG DN			GREEN ; TEXT			RED ; P+					
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1			PG UP			YELLOW ; ALT			GREEN ; P-					
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3			F1			BLUE ; AUDIO			YELLOW ; VOL+					
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5			F2			RED ; I			BLUE ; VOL-					
P + ▲	△ ; CH ▲			CH ▲			▲			▲ ; CH +			▲		
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲			VOL ▲			◀			◀ ; VOL -			◀		
OK	OK ; LIST			OK			OK ; ⚡			OK			SELECT ; ←		
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶			VOL ▶			▶			▶ ; VOL +			▶		
P - ▼	▽ ; CH ▼			CH ▼			▼			▼ ; CH -			▼		
MENU M	MENU			MENU			MENU ; ⌂			MENU			MENU		
EXIT	EXIT			EXIT			* ; EXIT			EXIT			TV/EXIT		
TV	TV/RAD			TV			TV/RADIO			□/⌁			TV CH		
EPG	EPG			EPG			EPG			EPG			INFO		
▶ ⚡ ⌂	FAV			FAV			FAV			FAV					
■ ⌂															
II ⌂ ●				PAUSE						▶ II					
▶ ⌂ ◀															
◀ ⌂ ◀															
▶ ⌂ ■	i			INFO						INFO					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 451	Функция	Доп. функция	Код 452	Функция	Доп. функция	Код 453	Функция	Доп. функция	Код 454	Функция	Доп. функция	Код 455	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV	SOURCE			TV/SAT			TV/SAT			SOURCE					
∅	∅			SLEEP			SAT								
∅ ▲	∅			∅			∅			∅			∅		
1- ↵	*			UHF			▲			OPT+					
2- P/C	LAST			∅			RECALL			BACK			⌁		
∅ + ⚡ + AUDIO	CH ▲			∅ ; ⚡			∅			P +			AUDIO		
∅ + ⚡ + RADIO	VOL ▲			▶						V +					
∅ + ⚡ + VIDEO	GAME			INFO						PAGE ▲					
∅ ⊖ ⊕	#			∅/⌁			AUDIO			WIDE					
∅ - ⚡ - TUNER	CH ▼			∅ ; ⚡			∅			P -					
∅ - ⚡ - CD	VOL ▼			∅			∅			V -					
∅ - ⚡ - TAPE	HELP			□						PAGE ▼					
MODE	REC LIST	SPLIT FILE		SAT			QUALITY			V-FORMAT			SEARCH		
RED -	RED ; INFO	F1		RED ; □			RED ; TV/SAT			RED					
GREEN +	GREEN ; □	F2		GREEN ; □						GREEN					
YELLOW ▲	YELLOW ; □			YELLOW ; □?			YELLOW ; EPG			YELLOW					
BLUE ▶	BLUE ; FAV			BLUE ; □			BLUE ; SAT			BLUE					
P + ▲	▲			CH ▲			▲			▲			▲		
VOL - ▲	◀			VOL ▲			◀			◀			◀		
OK	OK			OK			OK			OK			OK		
VOL + ▶	▶			VOL ▶			▶			▶			▶		
P - ▼	▼			CH ▼			▼			▼			▼		
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT		MENU			MENU			MENU			MENU		
EXIT	EXIT	✉		EXIT			EXIT			EXIT			EXIT		
TV	TV/RADIO	TV CHAT		□			TV/RA			TV/RADIO			TV/R		
EPG	GUIDE	∅/⌁		EPG			EPG			EPG			INFO		
SLOW				FAV			FAV								
▶ ⌂ ◀	▶ II	● ; REC		▶ II	●		PAUSE			TEXT			II / ▶		
◀ ⌂ ◀	▶ II			▶ ; TIME ▽			TXT			LIST					
◀ ⌂ ◀	◀			◀						INFO	i				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⌚	TIMER		PAUSE			SAT ; ☰
※ ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	*
1- ./-- ☰						A/R
2- P/C ☰			RECALL		RECALL	∅
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	☞
⊗ + △ - VIDEO			ℳ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ☰ ☰	LANGUAGE			ZOOM	AUDIO	□?
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		CH -	◀
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -	■
⊗ - △ - TAPE			ℳ ; PREV		SIGNAL	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	OPTION	GAME	WHITE ; ☰ ; ☰
RED -	RED		RED ; TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; ☰
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB	GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; ☰
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; ☰
BLUE ▶	BLUE		BLUE	BLUE ; SLEEP	BLUE ; ☰	GREEN ; ✓
P + ▲	▲		▲	▲ ; CH +	▲	P +
VOL - ↵	◀		◀	◀ ; VOL -	◀	V -
OK	OK		OK	OK	OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶		▶	▶ ; VOL +	▶	V +
P - ▼	▼		▼	▼ ; CH -	▼	P -
MENU M	MENU ; ☰		MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	☒ ; EXIT		☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	☒
□ TV	□ : TV/RADIO		INF	TV/R	TV/RAD	i
□ EPG	GUIDE		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰			FAV	FAV	FAV	▶
■ ☰ ☰			■ ; STOP			■
II ☰ ●	II ; PAUSE	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE		II
▶ ☰ ◀	☒ ; TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE				▶
◀ ☰	☒ ; INFO	☒ ; FB				◀
▶ ☰	SUBTITLE	▶ ; FF		INFO	INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 04 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⌚	SLEEP					SLEEP
※ ▲	*		*		*	*
1- ./-- ☰		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ☰	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊗ + △ - VIDEO	AUX IN			▲		COLOR
⊗ ☰ ☰	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO		□?
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - △ - TAPE		SET	SAT	↙		MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ↵	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▼	VOL ▼		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL		□
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE		EPG
▶ ☰ ☰		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ ☰ ☰						
II ☰ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰	INFO		INFO	i		HELP
▶ ☰	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 466	Функция	Доп. функция	Код 467	Функция	Доп. функция	Код 468	Функция	Доп. функция	Код 469	Функция	Доп. функция	Код 470	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅ ; ВКЛ	∅		∅	∅		POWER			∅		
⊖ AV	PURPLE			TV			TV/SAT			TV/SAT			TV/SAT (?)		
⊕	ORANGE			∅ ; ИГРЫ											
※ ▲	MUTE			※			※			MUTE			MUTE (?)		
1-/-/-	BACK			-/-											
2- P/C	∅ : CH RTN			∅ ; ВЫХОД		← ; УДАЛ	BACK			RECALL			RECALL (?)		
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲			•+			F1 ; ZOOM			CH & PAGE ▶			AUDIO (?)		
⊗ + ⚡ + RADIO	▶			■ +			F2 ; SAT			VOL ▶			TV/RADIO (?)		
⊗ + △ + VIDEO	PAGE ▲			∅ ; ВВЕРХ			F3 ; ♡			P/N			P/N (?)		
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	L/R			◀			∅/♂			AUDIO					
⊗ - ⚡ - TUNER	▼			•-			F4			CH & PAGE ▲			-		
⊗ - ⚡ - CD	◀			■ -						VOL ▲			-		
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼			∅ ; ВНИЗ						T/S			POS (?)		
MODE	KEYB			∅ ; СИМВ	† ; ПОИСК		FILTER			SAT			SAT (?)		
RED -	RED	*		RED ; F2	VOD		RED ; SCAN			RED ; TTX			RED		
GREEN +	GREEN	#		GREEN ; F1	КИНО		GREEN ; EDIT CH			GREEN ; SUB.T			GREEN		
YELLOW ▲	YELLOW	■		YELLOW ; F3	ПВМ		YELLOW ; TV/SAT			YELLOW ; ZOOM			YELLOW		
BLUE ▶	BLUE	■		BLUE ; F4			BLUE ; A/V			BLUE ; MP			BLUE		
P + ▲	CHANNEL +			▲			CH ▲			▲			▲		
VOL - ▲	VOLUME -			◀			VOL ▲			◀			◀		
OK	OK			OK	ВЫБР		OK			OK			OK		
VOL + ▶	VOLUME +			▶			VOL ▶			▶			▶		
P - ▼	CHANNEL -			▼			CH ▼			▼			▼		
MENU M	MENU			∅ ; ГИД			MENU			MENU			MENU (?)		
⊗ EXIT	⊗			УСТ			EXIT			EXIT			EXIT (?)		
⊗ TV	HOME			ТИТР			⊗			TV/RADIO					
⊗ EPG	HELP			ИНФО			EPG			EPG			EPG (?)		
▶ ⊖ ⊖	■			▼ ; ЛЮБИМ			∅			FAV			FAV (?)		
■ ⊖ ⊖	■			■ ; СТОП			⊕								
II ⊖ ●	II	● ; REC		▶ II ; ИГР/ПАУЗА						PAUSE		REC	PAUSE (?)		
▶ ⊖ ⊖	▶			▶ II ; ИГР/ПАУЗА			■								
◀ ⊖ ⊖	◀			◀ ; НАЗАД						POS					
▶ ⊖ ⊖	▶			▶ ; ВПЕРЕД			INFO			INFO			INFO (?)		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 471	Функция	Доп. функция	Код 472	Функция	Доп. функция	Код 473	Функция	Доп. функция	Код 474	Функция	Доп. функция	Код 475	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV				⊖						SAT			MAIL		
⊕	⊕			WWW						UHF					
※ ▲	※			∅	∅?		※			MUTE			※		
1-/-/-				∅			--								
2- P/C	∅			RCL						RECALL			∅		
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+			P/PG ▲						FAV ▲			PAGE +		
⊗ + ⚡ + RADIO	∅/♂			■ +						TV/RADIO			VOL +		
⊗ + △ + VIDEO	i			i									LANG		
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	∅			∅	MUSIC		I-II			AUDIO			AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	P-			P/PG ▼						FAV ▼			PAGE -		
⊗ - ⚡ - CD	■ -			■ -									VOL -		
⊗ - △ - TAPE	▼			▼									REMIND		
MODE	UHF			TV/RAD						WHITE ; FAV ▼			ASPECT		
RED -	RED ; ∅?			RED	∅		RED ; LIST			RED ; TEXT			RED		
GREEN +	GREEN ; ■			GREEN	∅		GREEN			GREEN ; SAT/TV			GREEN		
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊕			YELLOW	└--		YELLOW			YELLOW ; FAV ▲			YELLOW		
BLUE ▶	BLUE ; ■			BLUE	SUB CH		BLUE ; FAV.			BLUE ; PAUSE			BLUE		
P + ▲	▲			△			P + ; ▲			PR ▲			▲		
VOL - ▲	◀			◀			◀			VOL ▼			◀		
OK	OK			OK			SELECT			OK			OK		
VOL + ▶	▶			▷			▶			VOL ▲			▶		
P - ▼	▼			▼			P - ; ▼			PR ▼			▼		
MENU M	MENU														
⊗ EXIT	EXIT			EXIT	⊗		LANG.			EXIT			EXIT		
⊗ TV	WHITE ; ⊖			⊖			TV/RADIO			SAT/TV			∅/♂		
⊗ EPG	EPG			EPG	PHOTO		GUIDE			EPG			EPG		
▶ ⊖ ⊖	FAV			FAV	▶		FAV.			FAV			FAV		
■ ⊖ ⊖	■			■											
II ⊖ ●	∅			∅	●					PAUSE					
▶ ⊖ ⊖	■			▶ ; ▷						TEXT					
◀ ⊖ ⊖	◀			◀			?								
◀ ⊖ ⊖	INFO			▶			INFO			INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	⊗		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 476	Функция	Доп. функция	Код 477	Функция	Доп. функция	Код 478	Функция	Доп. функция	Код 479	Функция	Доп. функция	Код 480	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY			∅			∅			POWER			∅		
⊖ AV	USB			BХ.СИГН.			SAT			SAT			SAT		
⌚	TIMER			ВРЕМЯ ; ⌚						TIME					
* ▲	* ; MUTE			*;			*			*			*		
1- ./-- ☎	MEDIA			СПИСОК ВОСПР.											
2- P/C ☎	BACK			□			□ ; A			RCL			▲		
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗			КАНАЛ +						CH&PAGE ▶			▼		
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO			ГРОМК +			TV/RADIO			VOL ▶			RADIO		
⊗ + △ - VIDEO	INFO			*;						-			AUDIO		
⊗ ⊖ ☰	AUDIO			ИНФО		ФРАГМ.				AUD					
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗			КАНАЛ -						CH&PAGE ▲			▼		
⊗ - ⚡ - CD				ГРОМК -						VOL ▲					
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE			*;											
MODE	MODE	16:9		ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ			UHF ; F			MULTI			MLP		
RED -	RED	RED ; F1		A			AUD ; RED ; B			RED			RED ; FAV		
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2		B			POS ; GREEN ; C			GREEN			GREEN ; RCL		
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; F3		C			□ ; YELLOW ; D			YELLOW			YELLOW ; EPG		
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4		D			■ ; BLUE ; E			BLUE			BLUE ; MLA		
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲			CH +					▲			▲		
VOL - ▲	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲			◀					◀			◀		
OK	OK	OK					OK/LIST			OK			OK		
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶					+ ▶			▶			▶		
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼			CH -					▼			▼		
MENU M	MENU	МЕНЮ		COXP.			MENU			MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT	ВЫХОД		☒			EXIT			EXIT			EXIT		
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО		ТВ ЧАТ			INFO			TV/R			ZOOM		
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД		WWW			EPG			EPG			EPG		
▶ ☰ ☰	FAV	МЕДЛ.					FAV			FAV					
☒ ☰ ☰	■ ; STOP	■		СТОП КАДР						ZOOM					
☰ ☰	▶ RECORD	ПАУЗА		REC ; ●						PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ☰	▶	■								TEXT					
◀ ☰ ☰	◀	◀		ПОМОЩЬ			◀								
▶ ☰ ☰	▶	▶		№ ID			»			INF			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 481	Функция	Доп. функция	Код 482	Функция	Доп. функция	Код 483	Функция	Доп. функция	Код 484	Функция	Доп. функция	Код 485	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV				TV/SAT			MAIL			TV/SAT			SAT		
⌚	MUTE	MUTE		SLEEP			*			MUTE			*		
1- ./-- ☎	VIEW			RECAL			∅			CLEAR			∅		
2- P/C ☎	BACK			PAGE ▲		F1	∅			∅			∅		
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +			PAGE ▲		F1				RADIO			▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +					F2				EAST					
⊗ + △ - VIDEO	PAGEUP					F3				AUDIO					
⊗ ⊖ ☰	AUDIO	LANG													
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	PAGE ▼								▼			▼		
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -									F.BK					
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN									WEST					
MODE	OPTION	SAT					NVOD			LANG			IHF		
RED -	RED	RED ; GUIDE					RED						RED ; AUDIO		
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT											GREEN ; POSITION		
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T					YELLOW						YELLOW ; □		
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE					BLUE						BLUE ; □		
P + ▲	▲	CH ▲					▲ ; P +			CH ▲			CH +		
VOL - ▲	◀	VOL ▲					◀ ; V-			VOL ▲			◀		
OK	OK	OK					OK			OK			OK/LIST		
VOL + ▶	▶	VOL ▶					▶ ; V+			VOL ▶			+ ▶		
P - ▼	▼	CH ▼					▼ ; P -			CH ▼			CH -		
MENU M	MENU	MENU					MENU			MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT	ESC					EXIT			EXIT			EXIT		
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO					TV/RADIO			TV			TV/RADIO		
□ EPG	GUIDE	GUIDE					EPG			GUIDE			EPG		
▶ ☰ ☰	FAV	FAV					FAV			FAV			FAV		
☒ ☰ ☰	WIDE									SIZE					
☰ ☰	SUBTITLE									OSD					
▶ ☰ ☰	TEXT	GREEN ; TEXT								TEXT					
◀ ☰ ☰															
INFO	INFO	INFO								INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	◀
⊕			⊕		⊕	▶
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- ↵		i	PVR			
2- P/C ↵	RECALL	○	P <small>VR</small>	○		LAST CH
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲	⊗	P +	P +	CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO		⊗/♂	PAGE ▲	⊗	VOL +	F2
⊗ + △ ↴ + VIDEO	9PIC	UHF	TITLES	P/N	PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	□?	BACK	⊗/♂	LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	⊗	P -	P -	CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE		⊗	PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	□	PIP ON/OFF	SAT		
RED -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; □	RED	RED ; □?	RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; □	GREEN	GREEN ; □	GREEN	
YELLOW ↵	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; □	YELLOW	YELLOW ; ⊕	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; V	BLUE	BLUE ; □	BLUE	
P + ▲		P +		▲	▲	
VOL - ↵		V -		◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶		V +		▶	▶	
P - ▼		P -		▼	▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	HOME
□ TV	TV/RA		INFO	□		SUBT
□ EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
▶ ■ ⊖	FAV	FAV	▶ ■	◀ ■	FAV	
■ ■ ⊖		■	■	■	UHF	■
II ⊖ ●	PAUSE	II	II	●	II	II
▶ ■ ⊖		▶	▶		F1	II
◀ ■ ⊖		◀	◀		HELP	◀
▶ ■ ⊖	INFO	▶	▶	▶		▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 04 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 04 E	Код 491	
	Функция	Доп. функция
∅	∅	
⊖ AV	SOURCE	
⊕	V-FORMAT	
※ ▲	※	□?
1- ↵	TV PORTAL	
2- P/C ↵	BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	
⊗ + △ ↴ + VIDEO	⊗	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	MEDIA	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	
⊗ - △ - TAPE	⊗	
MODE	i	OPT+
RED -	RED ; □	
GREEN +	GREEN ; □	
YELLOW ↵	YELLOW ; ⊕	
BLUE ▶	BLUE ; C	
P + ▲	▲	
VOL - ↵	◀	
OK	OK	
VOL + ▶	▶	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU	
■ EXIT	EXIT	TEXT
□ TV	TV/RADIO	□
□ EPG	GUIDE	WIDE
▶ ■ ⊖	LIST	
■ ■ ⊖	■	
II ⊖ ●	II	●
▶ ■ ⊖	▶	TEXT
◀ ■ ⊖	◀	
▶ ■ ⊖	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	