

# Приложение IRC 05 E от 11.02.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 05 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 130
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 203
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 314
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 457

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 05 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 05 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	115
SHIFT + 3	116
SHIFT + 4	121

Устройство	Код пульта IRC 05 E
SHIFT + 5	304
SHIFT + 6	306
SHIFT + 7	309
SHIFT + 8	312

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 05 E.

### Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
00714A (CD)	AUX	301
00714A (TAPE)	AUX	302
104-523B	TV	103
104-952	TV	116
105-005A	VCR	201
105-037D	TV	105
105-042A	TV	106
105-042E	TV	103
105-042G	TV	106
105-044A	TV	106
105-045D	TV	103
105-045G	TV	108
105-045H	TV	108
105-045N	TV	108
105-045Y	TV	107
105-053A	TV	105
105-057E	TV	109
105-057H	TV	107
105-057N	TV	107
105-067C	TV	107
105-067G	TV	107
105-068M	TV	107
105-068Z	TV	107
105-088L	TV	101,102
105-188H	TV/VCR	118
105-188J	TV	107
105-188N	TV	107
105-188P	TV	107
105-188S	TV	107
105-198C	TV	101,102
105-198L	TV	101,102
105-198S	TV	101,102
105-209A	TV	101,102
105-210A	TV	101,102
105-210B	TV	115
105-210C	TV	101,102
105-210D	TV	101,102
105-210J	TV	101,102
105-210Q (TV)	TV	115

Модель	Устр-во	Код
105-210Q (VCR)	VCR	201
105-212D	TV	115
105-212Q	TV	115
105-212R	TV/VCR	119
105-214C (TV)	TV	115
105-214C (VCR)	VCR	201
105-214G	TV	101,102
105-214U	TV	101,102
105-219A	TV	115
105-220B (TV)	TV	101,102
105-220B (VCR)	VCR	201
105-229G (TV)	TV	115
105-229G (VCR)	VCR	201
105-230A	TV	101,102
105-230D	TV	115
105-230F	TV	101,102
105-230M	TV	115
105-231A	TV/VCR	119
105-231B	TV/VCR	119
105-233T (TV)	TV	101,102
105-233T (VCR)	VCR	201
105-520A	TV	105
105-520D	TV	105
105-520H	TV	105
105-520J	TV	105
105-520L	TV	105
105-520T	TV	105
105-520V	TV	105
105-523A	TV	103
105-523B	TV	103
105-523C	TV	103
105-523G	TV	103
105-523H	TV	109
105-523J	TV	103
105-523M	TV	109
151-184B	TV	109
154-224P (TV)	TV	115
154-224P (VCR)	VCR	201
212-011	TV	104

Модель	Устр-во	Код
21T1	TV	110
285-052P	VCR	201
6710900010A (DVD)	AUX	306
6710900010A (TV)	TV	121
6710900010A (VCR)	VCR	201
6710900010G (DVD)	AUX	306
6710900010G (TV)	TV	121
6710900010G (VCR)	VCR	201
6710CDA001A	AUX	304
6710CDA002A	AUX	304
6710CDA004A	AUX	304
6710CDA006D (CD/DVD)	AUX	306
6710CDA006D (FM/AM)	AUX	303
6710CDA009D (DVD)	AUX	312
6710CDA009D (TV)	TV	107
6710CDA009H (DVD)	AUX	312
6710CDA009H (TV)	TV	107
6710CDA011B	AUX	312
6710CDAL01H	AUX	303
6710CDAL03C (DVD)	AUX	309
6710CDAL03C (TAPE)	AUX	302
6710CDA004E	AUX	312
6710CDA004F	AUX	312
6710CDA006C	AUX	312
6710CDA006D	AUX	312
6710CMAM08D (CD)	AUX	301
6710CMAM08D (TAPE)	AUX	302
6710CMAP01A (CD)	AUX	301
6710CMAP01A (TAPE)	AUX	302
6710R-EK02A	AUX	303
6710SCH901A	AUX	301
6710SEZZ02A (CD)	AUX	310
6710SEZZ02A (TAPE)	AUX	311
6710S-R901B	AUX	305
6710T00022R	TV	101,102
6710V00004M (TV)	TV	115
6710V00004M (VCR)	VCR	201
6710V00007A (TV)	TV	115
6710V00007A (VCR)	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
6710V00007B (TV)	TV	115
6710V00007B (VCR)	VCR	201
6710V00008A	TV	115
6710V00011D	TV	101,102
6710V00011K	TV	101,102
6710V00017E	TV	115
6710V00017F	TV	115
6710V00017H	TV	115
6710V00020E (TV)	TV	115
6710V00020E (VCR)	VCR	201
6710V00026C (TV)	TV	115
6710V00026C (VCR)	VCR	201
6710V00026J (TV)	TV	115
6710V00026J (VCR)	VCR	201
6710V00032C	TV/VCR	119
6710V00049G (TV)	TV	122
6710V00049G (VCR)	VCR	201
6710V00070A	TV	115
6710V00070B	TV	115
6710V00077U	TV/VCR	119
6710V00077V (TV)	TV	101,102
6710V00077V (VCR)	VCR	201
6710V00077Z (TV)	TV	101,102
6710V00077Z (VCR)	VCR	201
6710V00083D (TV)	TV	115
6710V00083D (VCR)	VCR	201
6710V00088A (TV)	TV	101,102
6710V00088A (VCR)	VCR	201
6710V00088B (TV)	TV	101,102
6710V00088B (VCR)	VCR	201
6710V00091G	TV	101,102
6710V00100A (TV)	TV	101,102
6710V00100A (VCR)	VCR	201
6710V00100Q (TV)	TV	101,102
6710V00100Q (VCR)	VCR	201
6710V00112P (TV)	TV	101,102
6710V00112P (VCR)	VCR	201
6710V00112Q (TV)	TV	101,102
6710V00112Q (VCR)	VCR	201

\* По каталогу «IRC»

**Коды к TV, VCR, AUX устройствам.**

Модель*	Устр-во	Код
6710V00124D	TV	101,102
6710V00124E	TV	101,102
6710V00124V	TV	124
6710V00125A (DVD)	AUX	306
6710V00125A (TV)	TV	101,102
6710V00125A (VCR)	VCR	201
6711R1P070C (DVD)	AUX	306
6711R1P070C (TV)	TV	101,102
6711R1P072B (DVD)	AUX	306
6711R1P072B (TV)	TV	101,102
6711R1P072B (VCR)	VCR	201
6711R1P073B (TV)	TV	101,102
6711R1P073B (VCR)	VCR	201
6711R1P082A (DVD)	AUX	306
6711R1P082A (TV)	TV	101,102
6711R1P089L (DVD)	AUX	306
6711R1P089L (TV)	TV	101,102
6711R1P104F (DVD)	AUX	306
6711R1P104F (TV)	TV	101,102
6711R1P104F (VCR)	VCR	201
6711R1P108F (DVD)	AUX	306
6711R1P108F (TV)	TV	101,102
6711R1P111A (DVD)	AUX	306
6711R1P111A (TV)	TV	101,102
6711R1P111A (VCR)	VCR	201
6711R2P029C	VCR	201
6870R1419AA	VCR	201
6870R1498 (DVD)	AUX	306
6870R1498 (VCR)	VCR	201
90426S	AUX	301
AKB30377802	TV	125
AKB30760801 (DVD)	AUX	306
AKB30760801 (TV)	TV	115
AKB32245802 (DVD)	AUX	312
AKB32245802 (TV)	TV	107
AKB32245803 (DVD)	AUX	312
AKB32245803 (TV)	TV	107
AKB33210903	AUX	309
AKB33659509	AUX	306

Модель	Устр-во	Код
AKB34907202	TV	127
AKB36087404	AUX	309
AKB36160903 (DVD)	AUX	306
AKB36160903 (TV)	TV	101,102
AKB37026802 (DVD)	AUX	312
AKB37026802 (TV)	TV	107
AKB59278101	AUX	314
AKB68183501	AUX	306
AKB69680408	TV	128
AKB72914020	TV	123
AKB72914245	TV	123
AKB72915207	TV	123
AKB72915236	TV	123
AKB72915244	TV	123
AKB72915279	TV	123
AKB73356201	AUX	306
AKB73615302	TV	123
AKB73615306	TV	123
AKB73615307	TV	123
AKB73615308	TV	123
AKB73655802	TV	123
AKB73715603	TV	123
CUBIC (CD)	AUX	301
CUBIC (TAPE)	AUX	302
D503-556	VCR	201
DECK1 (CD)	AUX	301
DECK1 (TAPE)	AUX	302
DECK2 (CD)	AUX	301
DECK2 (TAPE)	AUX	302
DECK3 (CD)	AUX	301
DECK3 (TAPE)	AUX	302
DECK4 (CD)	AUX	301
DECK4 (TAPE)	AUX	302
DJZ-412	AUX	308
DPA-3001 (CD)	AUX	301
DPA-3001 (TAPE)	AUX	302
DPA-3351 (CD)	AUX	301
DPA-3351 (TAPE)	AUX	302
DPA44-002A (CD)	AUX	301

Модель	Устр-во	Код
DPA44-002A (TAPE)	AUX	302
DPA44-077A (CD)	AUX	301
DPA44-077A (TAPE)	AUX	302
DVD3	AUX	304
DVD-3200	AUX	306
DVD-5620	AUX	303
DVD7	AUX	306
DVD-D6530	AUX	303
E6900-X032A	AUX	307
F564	TV	114
FA0153A	VCR	201
FA-0180	VCR	201
FFH-55 (CD)	AUX	304
FFH-55 (TAPE)	AUX	302
FK-2005 (CD)	AUX	301
FK-2005 (TAPE)	AUX	302
KY-828	AUX	313
LT-19A310R	TV	130
MKJ30036802	TV	101,102
MKJ32022805 (DVD)	AUX	306
MKJ32022805 (TV)	TV	121
MKJ32022805 (VCR)	VCR	201
MKJ32022835 (DVD)	AUX	306
MKJ32022835 (TV)	TV	123
MKJ32022835 (VCR)	VCR	201
MKJ33981404	TV	124
MKJ37815707	TV	125
MKJ40653802 (STB)	SAT, STB	401
MKJ40653802 (TV)	TV	121
MKJ42519618	TV	121
MKJ54138901	TV	121
MKJ61611321	TV	124
MKJ61611325	TV	124
OTMF7110F/G	TV	111
P007J	VCR	201
P-0190	VCR	201
PB0186E	VCR	201
PBAF0567F	AUX	306
PN 234-406X	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
PN 243-104K	VCR	201
PN 258-052P	VCR	201
RC-00501A (CD)	AUX	301
RC-00501A (TAPE)	AUX	302
RC-2009LD (CD)	AUX	301
RC-2009LD (TAPE)	AUX	302
RC-6528 (CD)	AUX	301
RC-6528 (TAPE)	AUX	302
RC-80306A	AUX	301
SOME MODELS	VCR	203
TP663	TV	112
TP720	TV	112
TV5	TV	120
VCR1	VCR	201
VCR2	VCR	201
VS-058C	TV	105
VS-067C	TV	107
VS-067G	TV	107
VS-068	TV	107
VS-068A	TV	107
VS-068G	TV	109
VS-068J	TV	107
VS-068K	TV	101,102
VS-068L	TV	113
VS-068N	TV	107
VS-068Z	TV	107
VS-079A	TV	101,102
VS-079J	TV	117
VS-101S	TV	113
W-142	VCR	201
W-162	VCR	201
W-182	VCR	201
Y-72C	TV/AUX	129
Y-72C-1	TV	126
Y-72C-B	TV/AUX	129

**Коды к SAT устройствам.**

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	457
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRF (GENERAL SATELLITE)	402, 451
DREAM	433
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409, 452
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

Функции кнопок пульта IRC 05 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻		⏻		⏻	POWER
AV ; ⏻	TV/AV ; INPUT SEL.	TV/CATV ; TV	TV/AV ; INPUT SEL.		AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP	EYE/*	SLEEP				SLEEP		TIMER ; NORM	
⏸ ; ▲	MUTE	SPLIT ZOOM	MUTE		⏸		⏸		MUTE	
1- ; ⏪ ; ⊞	-/- ; --	POSIT.;UPDATE;⏪	-/- ; --		10#		-/-		11	
2- ; P/C ; ⏪	RECALL	LIST	RECALL		20#				12	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; ZOOM IN ; ZOOM +	CAPTION	▲ ; ZOOM IN ; ZOOM +		⏸+ ; ⏸+		⏸+		⏸+ ; ⏸+	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	▶	AUTO PROG.	▶		⏸+					
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	PSEUDO;P.STEREO	MEMORY / ERASE	PSEUDO;P.STEREO	VCR	⊕+	⊕+			⊕+	
⊞ ; ⊞	I / II ; MTS ; III*	SSM ; DASP ; SSM*	I / II ; MTS ; III*		C/P		SRS			
▼ ; ⏸+ ; 9+ ; TUNER	▼ ; ZOOM OUT ; Z-M	ARC ; *	▼ ; ZOOM OUT ; Z-M		⏸-		⏸-		⏸-	
⏪ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	⏪	AVL	⏪	DVD	⏸-				⏸-	
⊕- ; ▽- ; TAPE	SOUND	FCR ; FAVOURITE	SOUND		⊕-	⊕-			⊕-	
MODE ; →	APC ; PSM	MODE ; ⊞ ; SLEEP	APC ; PSM	MAIN STILL	⊕-		SYS		BAND	
RED ; -	RED ; PR -	CH - / * ; RED ; EYE/*	RED ; PR -		→→-		RED		13	
GREEN ; +	GREEN ; PR +	CH + ; CH + / * ; GREEN	GREEN ; PR +		→→+		GREEN		14	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SWAP	EXCH.;SWAP;YELL.	YELLOW ; SWAP		S ; ◀	⊞	YELLOW		15	
BLUE ; ▶	BLUE ; INPUT	SEL.;PIP INP.;BLUE	BLUE ; INPUT		-	⊞	BLUE		16	
P+ ; ▲	PR ▲		PR ▲		↔→+		P+		#+	
VOL- ; ◀	VOL ◀	FINE -	VOL ◀		↔-		▲-		↔-	
OK	OK ; ENTER	PP ; PSM ; NORMAL	OK ; ENTER		↔-		CALL			
VOL+ ; ▶	VOL ▶	FINE +	VOL ▶		↔+		▲+		↔+	
P- ; ▼	PR ▼		PR ▼		↔→-		P-		#-	
MENU ; M	MENU ; SET-UP	PIP MENU	MENU ; SET-UP		⏸		MENU		PICT ; M.CH	
⊞ ; EXIT	TEXT ; ⊞ ; TEXT/*	ON/OFF;PIP;PIP/DW	TEXT ; ⊞ ; TEXT/*		TX/TV		TEXT			
□ ; TV	PICTURE	PICTURE TURBO	PICTURE	TV	□		PIC			
⊞ ; EPG	Q.VIEW ; REVIEW	POSIT.;UPDATE;⏪	Q.VIEW ; REVIEW	INDEX	□		QV		AUTO.S	
▶ ; ⊞ ; ♥	HOLD ; STILL ; ⊞	STILL ; HOLD ; ⊞	HOLD ; STILL ; ⊞		⊞					
■ ; ⊞ ; ⊞	SIZE ; ⊞	SIZE ; ⊞	SIZE ; ⊞		⊞					
⏸ ; ⊞ ; ●	TIME ; ⊞	WIN.POSITION	TIME ; ⊞		⊞		PRE			
▶ ; ⊞ ; ◀	MIX ; ⊞	WIN.SIZE	MIX ; ⊞		⊞		SOU			
◀ ; ⊞	REVEAL ; ⊞	MULTIMEDIA ; *	REVEAL ; ⊞		⊞				< ; FIN-	
▶▶ ; ⊞	9/4 PIP ; ⊞ ; INDEX	CH.SEAR.;INDEX;⊞	9/4 PIP ; ⊞ ; INDEX		⊞				> ; FIN+	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; OFF ; STAND BY		⏻		⏻		POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	AV		AV ; ⏻ ; AV	⏻ ; CLEAR	AV	VCR	AV		TV/VIDEO ; TV/AV	
⊙ OFF/ON			TIMER ; SLEEP ; ●		→+◀		NORM ; →+◀		SLEEP ; OFF TIMER	
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE	DBB	⏸		⏸		MUTE ; ⏸	
1- ; ⏪ ; ⊞	10#		-/- ; PAGE+ ; ⊞	⊞ ; SYS ; PIP ; ⊞	- 10		- 10		1-	
2- ; P/C ; ⏪	20#		P/C;TPD;PAGE;⊞	SYS ; 13- 24	+ 10		+ 10		2-	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	⏸+	9+	⏸+	9+	⏸+		⏸+		BRIGHT+	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	⏸+	↔R	⏸+ ; ▲	↔+	⏸+		⏸+		⏸+	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	⊕+	↔R	⊕+	↔+	⊕+		⊕+		COLOUR+ ; ⊕+	
⊞ ; ⊞	I-II	⊞	I-II ; ⊞ ; STEREO	⊞ ; SPAT. ; ⊞	B		B/S ; B ; BAND		CANCEL ; X ; -/-	
▼ ; ⏸+ ; 9+ ; TUNER	⏸-	9-	⏸-	9-	⏸-		⏸-		BRIGHT-	
⏪ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	⏸-	⏸-	⏸-	⏸-	⏸-		⏸-		⏸-	
⊕- ; ▽- ; TAPE	⊕-	↔	⊕-	↔	⊕-		⊕-		COLOUR- ; ⊕-	
MODE ; →	⊕		P+ P ; Q.VIEW ; ⊞	⊕ ; AST;SEAR. ; Q.V.	⊕ ; M		⊕ ; M		MODE ; P/S	
RED ; -	→→-		RED ; ⏸	FINE- ; FT ; TUNE ◀	RED	↔→-	RED	→→- ; TUNING -	FUN- ; - ; → P ◀	
GREEN ; +	→→+		GREEN ; ⏸	FINE+ ; FT+ ; TUNE ▶	GREEN	↔→+	GREEN	→→+ ; TUNING +	FUN+ ; + ; ZOOM	
YELLOW ; ◀	↔		YELLOW ; ⊞	HUE -	YELLOW	BIS RGB	YELLOW		3- ; SCAN	
BLUE ; ▶	-		BLUE ; ⊞	HUE +	BLUE	⊞	BLUE		4- ; MSG	
P+ ; ▲	↔→+		P+ ; CH+		P+ ; ↔→+		P+ ; CH- ; ↔→+		CHANNEL ▲ ; P+	
VOL- ; ◀	↔-		VOL- ; ↔-		↔-		↔-		VOLUME ▼ ; V-	
OK	↔+		MENU ; F ; PIC ; SEL	↔→↔ ; PP ; OK	↔+		↔+		PIC SEL ; FUNCT	
VOL+ ; ▶	↔+		VOL+ ; ↔+		↔+		↔+		VOLUME ▲ ; V+	
P- ; ▼	↔→-		P- ; CH-		P- ; ↔→-		P- ; CH+ ; ↔→-		CHANNEL ▼ ; P-	
MENU ; M	⏸		MENU	MEMO	MENU		MENU		FUNCT ; MENU	
⊞ ; EXIT	TX/TV		⊞ ; TTR ; TTX	Arret	⊞		⊞		RESET ; CANCEL ; X	
□ ; TV	□		TV ; □	SMART CONT. PICT	TV		TV		TV ; CURS. ; SET ; PIC	
⊞ ; EPG	C/P		DISPLAY ; STAT. ; ⊞	SMART CO. SOUND	WHITE		WHITE		RECALL ; DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞		⊞ ; ⊞ ; TPH ; STORE	PAL/SECAM ; NIC.	⊞		⊞		MIN ; MINUTE	
■ ; ⊞ ; ⊞	⊞		⊞ ; ⊞ ; TST		⊞		⊞		HOUR ; LOCK	
⏸ ; ⊞ ; ●	⊞		⊞ ; TSC ; SUB.PAGE		⊞		⊞			
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞		⊞ ; TMM		⊞		⊞			
◀ ; ⊞	⊞		⊞ ; REV	<	⊞		⊞		⊕ ; Q. VIEW ; ⊞	
▶▶ ; ⊞	⊞		⊞ ; X ; T INDEX ; ⊞	>	⊞		⊞			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; -	AV		AV		TV/VIDEO		AV		TV/AV	
⊞ OFF/ON	TIME		⊞		SLEEP		⊞		SLEEP	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞	F		-/-	⊞	1-		10+	⊞	-/-	UPDATE ; POS. ; ⊞
2- ; P/C ; ⊞	P	P/C	P/C ; ⊞ ; MENUE		2-		20+		ARC	
▲ ; ✨+ ; ♪+ ; AUDIO	⊞ ✨+		⊞ ✨+		⊞ ✨+		⊞ ✨+	⊞ ✨+	PSEUDO;UBB;SSM	
▶ ; ⊞+ ; ✨+ ; RADIO	⊞ ⊞+		⊞ ⊞+		⊞ ⊞+		⊞ ⊞+		SYSTEM ; LIST	
⊞+ ; ⊞ ⊞+ ; VIDEO	⊞ ⊞+		⊞ ⊞+		⊞ ⊞+		⊞ ⊞+	⊞ ⊞+	EYE ; EYE"	
⊞ ; ⊞	MI		⊞ ; AUX		3-		1/2		DUAL ; DUAL* ; I/II	
▼ ; ✨- ; ♪- ; TUNER	⊞ ✨-		⊞ ✨-		⊞ ✨-		⊞ ✨-	⊞ ✨-	PIP ; *	
◀ ; ⊞- ; ✨- ; CD	⊞ ⊞-		⊞ ⊞-				⊞-		PSM	
⊞- ; ⊞ ⊞- ; TAPE	⊞ ⊞-		⊞ ⊞-		⊞ ⊞-		⊞ ⊞-	⊞ ⊞-	SSM	
MODE ; →	M/S	→*	PIP		⊞		C-P		MODE ; SLEEP	
RED ; -	RED ; VTR		RED ; ⊞		-				RED ; SSM ; PR-	
GREEN ; +	GREEN ; PIP		GREEN ; ⊞		+				GREEN ; PR+	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SWAP		YELLOW ; ⊞				<<		YELLOW ; SLEEP	
BLUE ; ▶	BLUE ; FRZ		BLUE ; ♯				>>		BLUE ; -/- ; INPUT	
P+ ; ▲	# ; P+ PAGE +		P+		←→+		⊞+		PR ▲	
VOL- ; ◀	△- FINE- ; ←→-		△-		△-		△-		VOL ◀	
OK	PICT		OK		△-		△-		OK	
VOL+ ; ▶	△+ FINE+ ; ←→+		△+		△+		△+		VOL ▶	
P- ; ▼	* ; P- PAGE -		P-		←→-		⊞-		PR ▼	
MENU ; M	MENU →M		MENU ; i		AUTO MEM		M		MENU	
⊞ ; EXIT	TEXT		⊞ ; TXT ; TEXT				⊞		TEXT	
⊞ ; TV	TV PAGE		⊞				⊞		PICTURE	
⊞ ; EPG	←→ DATA		⊞		PR. CALL		⊞		Q.VIEW	
▶ ; ⊞ ; ♥	HOLD		AUX ; Z				⊞		HOLD ; STILL ; ⊞	
■ ; ⊞ ; ⊞	UPD		16:9 ; TV-G				⊞		SIZE ; ⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	N		?		⊞ ON/OFF		⊞		TIME ; ⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	MIX						⊞		MIX ; ⊞	
◀ ; ⊞	REV		⊞				⊞		REVEAL ; ⊞	
▶▶ ; ⊞	EXP		⊞				⊞		INDEX ; 9/4 PIP ; ⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0-AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⊞ ; POWER		⏻	
AV ; -	AV/TV ; AV		-	S-AV	TV/AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
⊞ OFF/ON	TIMER		⊞		SLEEP		SLEEP	TIMER REC	SLEEP	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		MUTE	EJECT	⌘ ; MUTE	▲ ; EJECT	⌘	
1- ; + ; ⊞	-/-		-/-	⊞ ; ←→	-/-		CLEAR/R.;CLR/MON		+	
2- ; P/C ; ⊞	PP		P/C		CLR/MON		RESET		PP	
▲ ; ✨+ ; ♪+ ; AUDIO	⊞ SMART CON. ; ♯		⊞		+		TRK +			
▶ ; ⊞+ ; ✨+ ; RADIO	UPDATE ; X		▽		TRK +		AUTO TRK			
⊞+ ; ⊞ ⊞+ ; VIDEO	SWAP ; SWP ; P		⊞		V.SYSTEM		C/LOCK			
⊞ ; ⊞			I-II	⊞ ⊞	VISS		SP/LP			
▼ ; ✨- ; ♪- ; TUNER			⊞		-		TRK -			
◀ ; ⊞- ; ✨- ; CD			⊞		TRK -		TIMER PROG			
⊞- ; ⊞ ⊞- ; TAPE			SOUND ; ⊞ ⊞		A.TRK		CLOCK/COUNT			
MODE ; →	16:9		⊞		SETUP		MONITOR ON/OFF		WHITE	
RED ; -	RED		RED		RESET		RED ; PSM	VISS	RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		P.P		GREEN ; SSM	SVC	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TIMER		YELLOW	⊞	ADD/DEL		YELLOW ; I/II	CUTOFF	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; PP		BLUE	⊞	BAND		BLUE ; SP/LP		BLUE	
P+ ; ▲	PR ▲ ; P+		←→+		PR +		PR+ ; ▲		P+ ▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀ ; -		△-		VOL -		VOL- ; ◀		△- ◀	
OK	OK		△+		VOL +		OK ; DISPLAY		OK ; QUIT	
VOL+ ; ▶	VOL ▶ ; +		←→-		PR -		VOL+ ; ▶		△+ ▶	
P- ; ▼	PR ▼ ; P-		⊞		MEMORY		PR- ; ▼		P- ▼	
MENU ; M	MENU ; SL		PICTURE ; ⊞	PP ; ⊞	MENU		MENU			
⊞ ; EXIT	TV/TXT ; TXT ; ⊞		⊞	⊞	PICTURE		SYSTEM		TV/TX ; TV/TXT	
⊞ ; TV	⊞ SMART CON. ; ⊞		⊞		TV ON/OFF		PICTURE		TV/TX ; TV/TXT	
⊞ ; EPG	i ; WHITE ; F		⊞		DISPLAY		Q.VIEW			
▶ ; ⊞ ; ♥	STOP ; HOLD ; ⊞		⊞				SLOW		STOP	
■ ; ⊞ ; ⊞	DOUB ; DOUBLE ; ⊞		⊞ ; ⊞		■ (STOP)		■ ; STOP		DOUB	
⊞ ; ⊞ ; ●	SUB ; ⊞		⊞		⊞ (PAUSE)	● REC	⊞ ; P/STILL	● ; REC/ITR	SUB	
▶ ; ⊞ ; ◀	MIX ; ⊞		⊞		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY (x2)		MIX	
◀ ; ⊞	REV ; REVEAL ; ?		⊞		◀ (REW)		◀ ; REW/◀		REV	
▶▶ ; ⊞	P100 ; i		⊞ ; ←→		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; FF/▶▶		P100 ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER; ⏻		⏻; POWER		⏻; POWER	—	⏻; POWER		⏻; POWER	
AV; ⏻	INPUT; ⏻; TV/AV		TV/AV; AV; AV/TV	INPUT	INPUT; ⏻	INPUT; D/A	TV/AV; ⏻; ⏻→TV		⏻; INPUT	
⏻ OFF/ON	SLEEP		SLEEP; ⏻		SLEEP	TIME; ⏻	SLEEP/MODE/⏻		SLEEP	
⏻; ⏻	MUTE		⏻; MUTE; ⏻		⏻; MUTE; DELETE	ENERGY SAV.; ⏻	MUTE; ⏻		⏻; MUTE	
1; ⏻; ⏻	POSITION; ⏻		⏻; UPDATE; POSIT.	*	LIST	UPDATE; ⏻	UPDATE/⏻; POSIT.	*	⏻; UPDATE	
2; P/C; ⏻	' ⏻; RETURN		FAV.PR; ⏻	*	⏻; BACK	⏻	FAVOURITE		' ⏻; ARC/'	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; AUDIO	⏻	⏻+	PR ⏻		⏻	⏻+	VOL+ (USB)		I/II	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; RADIO	⏻	TV/RAD; ⏻/⏻	SSM; SPM		⏻	⏻	⏻ (USB)		LIST	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; VIDEO	TV INPUT		PSM; PPM; PP	SUPER PICTURE; ⏻	Q.VIEW	TV	PIP		PSM	
⏻; ⏻	I/II; I/II'	ARC; RATIO	III	SUPER SOUND; ⏻	3D; CHAR/NUM	I/II	I/II'		SSM	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; TUNER	⏻	⏻-	PR ⏻		⏻	⏻-	VOL- (USB)			
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; CD	⏻		ARC	ARC	⏻	⏻	⏻ (USB)			
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; TAPE	GUIDE		SWAP		SUBTITLE	LIVE TV	USB			
MODE; →	Q.MENU	AV MODE	MODE	MODE; ⏻; SLEEP	AV MODE	SIMPLINK	SLEEP/MODE/⏻		⏻; MODE	
RED; -	RED; PIP PR -	●	RED; PIP. PR -		RED	T.OPT	RED; PR-		RED	
GREEN; +	GREEN; PIP PR +; ■		GREEN; PIP. PR +		GREEN	AD	GREEN; PR+		GREEN	
YELLOW; ⏻	YELLOW; ⏻		YELLOW; PIP. SWAP		YELLOW	APP/'	YELLOW; Q.VIEW		YELLOW	
BLUE; ⏻	BLUE; PIP INPUT; II		BLUE; PIP. INPUT		BLUE; L/R SEL.	RATIO; ⏻	BLUE; LIST; INPUT		BLUE	
P+; ⏻	PR+; P ⏻		PR ⏻		P ⏻; CH ⏻		PR ⏻		PR ⏻	
VOL-; ⏻	VOL-; ⏻		VOL ⏻		⏻; VOL-		VOL ⏻		VOL ⏻	
OK	OK; ⏻		OK		OK; ⏻; ENTER	⏻; HOME	OK; ⏻; ⏻	SELECT (USB)	OK; ⏻; ⏻	
VOL+; ⏻	VOL+; ⏻		VOL ⏻		⏻; VOL+		VOL ⏻		VOL ⏻	
P-; ⏻	PR-; P ⏻		PR ⏻		P ⏻; CH ⏻		PR ⏻		PR ⏻	
MENU; M	MENU	SIMPLINK	MENU	EYE	MENU; HOME; SETT.	Q.MENU	MENU		MENU	
⏻; EXIT	TEXT; ⏻	FAV; MARK	⏻; TEXT/MIX; TXT	DRP	EXIT; ⏻	TEXT; ⏻	⏻ TEXT/MIX/⏻		⏻; TEXT	
⏻; TV	EXIT	EN. SAV.; ⏻; EYE/'	PIP	TV/PC	TV/RAD; ⏻/⏻	NetCast	EYE/'		TV; TV/PC	
⏻; EPG	Q.VIEW	INFO ⏻	⏻; LIST	POSITION	GUIDE	INFO ⏻	YELLOW; Q.VIEW	ZOOM (USB)	Q.VIEW	
⏻; ⏻; ⏻	PIP; ⏻		⏻; HOLD; STILL		FAV; MARK	HOLD; ⏻	HOLD/⏻; STILL		⏻; HOLD	
⏻; ⏻; ⏻	SIZE; ⏻	■	SIZE; ⏻; Q.VIEW		■	MY APPS	SIZE/⏻	■/ESC (USB)	⏻; SIZE	
⏻; ⏻; ⏻	TIME; ⏻	II	⏻; TIME; ⏻		II; FREEZE	REC ●	TIME/⏻		⏻; TIME	
⏻; ⏻; ⏻	LIST	⏻	MIX; ⏻		⏻	ORANGE	⏻ TEXT/MIX/⏻	⏻ (USB)	⏻; MIX	
⏻; ⏻	REVEAL; ⏻	T.OPT; ⏻	⏻; REVEAL; ?		⏻	REVEAL; ⏻	REVEAL/⏻	⏻ (USB)	⏻; REVEAL	
⏻; ⏻	INDEX; ⏻	SUBTITLE; ⏻	⏻; LIST; SCAN; I		⏻	INDEX; ⏻	INDEX/⏻	⏻ (USB)	⏻; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻; POWER		⏻; POWER		⏻		⏻	
AV; ⏻	SOURCE		INPUT; ⏻		INPUT; ⏻		SOURCE	USB/CR	SOURCE	USB
⏻ OFF/ON	SLEEP		SLEEP	TIME; ⏻	RATIO		SLEEP		SLEEP	
⏻; ⏻	⏻		⏻; MUTE		⏻; MUTE		⏻	⏻; EJECT	⏻; MUTE	
1; ⏻; ⏻	⏻		LIST	POSITION; ⏻	LIST		⏻		LIST	
2; P/C; ⏻	⏻		RATIO		⏻; RETURN		⏻	GOTO	RETURN	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; AUDIO	⏻	NICAM/A2	⏻		⏻		⏻	NR.; AUDIO	⏻; ⏻	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; RADIO	⏻						⏻	SUBTITLE	⏻; ⏻; ZOOM+	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; VIDEO	⏻	ASPECT	SIMPLINK		ENERGY SAV.; ⏻		S.PAGE; ⏻	ASPECT	⏻	
⏻; ⏻	S.MODE		III		SIMPLINK		S.MODE	NICAM/A2	SOUND; S.EFFECT	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; TUNER	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻; ⏻	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; CD	⏻				⏻		⏻		⏻; ⏻; ZOOM-	
⏻; ⏻; ⏻; ⏻; TAPE	⏻				FREEZE		HOLD; ⏻		⏻	
MODE; →	P.MODE	MEDIA	PIP		AV MODE	MARK	P.MODE	AUTO	PICTURE; P.EFFECT	ECO
RED; -	RED		RED; PIP PR -		RED		RED; PROGRAM		RED; MTS; F1	
GREEN; +	GREEN		GREEN; PIP PR +		GREEN; ■		GREEN; INTRO		GREEN; F2	
YELLOW; ⏻	YELLOW		YELLOW		YELLOW; ⏻		YELLOW; ANGLE		YELLOW; ⏻; F3	
BLUE; ⏻	BLUE		BLUE; PIP INPUT		BLUE; II		BLUE; AB		BLUE; DEMO; ⏻; F4	
P+; ⏻	CH ⏻		PR ⏻		P ⏻		CH ⏻		CH+; P+; CH ⏻	
VOL-; ⏻	VOL ⏻		VOL ⏻		⏻		VOL ⏻		VOL-; V-; VOL ⏻	
OK	ENTER		OK; ⏻		OK; ⏻		ENTER		OK; ⏻	
VOL+; ⏻	VOL ⏻		VOL ⏻		⏻		VOL ⏻		VOL+; V+; VOL ⏻	
P-; ⏻	CH ⏻		PR ⏻		P ⏻		CH ⏻		CH-; P-; CH ⏻	
MENU; M	MENU		MENU		MENU		MENU	MENU; FAV	MENU	OPTION
⏻; EXIT	EXIT		EXIT	TEXT; ⏻	EXIT; ⏻		EXIT	TEXT	EXIT	SUBTITLE
⏻; TV	TEXT	S.TITLE	TV		Q.MENU		DVD SETUP	TITLE	TXT; TEXT	TV
⏻; EPG	DISPLAY		Q.VIEW		Q.VIEW		DISPLAY	ZOOM	INFO; DISPLAY	GUIDE
⏻; ⏻; ⏻	AUTO; GOTO	HOLD	FAV	HOLD; ⏻	FAV		HOLD		HOLD	
⏻; ⏻; ⏻	■	SIZE	■	SIZE; ⏻	■		■	SIZE	SIZE	
⏻; ⏻; ⏻	FREEZE	S.PAGE	II	●	II		S.PAGE		SUB.; FREEZE	
⏻; ⏻; ⏻	⏻		⏻		⏻		TEXT; ⏻		⏻	
⏻; ⏻	⏻; FAV	REVEAL	⏻	REVEAL; ⏻	⏻		REVEAL; ⏻	REVEAL	⏻	REV.
⏻; ⏻	⏻	INDEX	⏻	INDEX; ⏻	⏻		SIZE; ⏻	INDEX	⏻	INDEX; TV
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 201		Код 202		Код 203	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER	ez POWER OFF	FUNCTION		POWER ; OPERATE	
AV ; ⏻	VHS ; VCR	TV/AV ; AV	MONITOR	TV/VCR	VCR	
⊖ OFF/ON	TIMER	CLOCK	SLEEP	ALARM	TIMER	
⏸ ; ▲	▲ ; EJECT		▲ ; EJECT	MUTE	EJECT	
1- ; + ; ⊞	SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP	-/-	+100 ; +10	RESET	
2- ; P/C ; ⇄	VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT	P/C	QUICK-FIND	SKIP SEARCH	
▲ ; ⏸+ ; ♪+ ; AUDIO	▲ ; +	AUDIO	MUTE VPT	⊞		
▶ ; ⏸+ ; ♪+ ; RADIO	▶	ZERO ↻	⊞	⊞		
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO	TRK ▲ ; SELECT ▲	SHOW VIEW ; *	JOG/SHUTTLE	⊞		
⊞ ; ⊞	KARAOKE	REPEAT AUTO	REPEAT	AUDIO		
▼ ; ⏸- ; ♪- ; TUNER	▼ ; -	RALENTI	TIME SEARCH	⊞		
◀ ; ⏸- ; ♪- ; CD	◀	SKIP/MEMO	DVD	⊞		
⊞- ; ▢- ; TAPE	TRK ▼ ; SELECT ▼		VCR	⊞		
MODE ; →	AUTO TRK	PRESET	TAPE SPEED	TOP MENU	MEM PS	
RED ; -	START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH	PRESET ; SYSTEM	⊞	SLOW - ; STILL ADV	
GREEN ; +	LENGTH ; Q.DUREE	OTPB	CLEAR RESET	⊞	SLOW +	
YELLOW ; ◀	TIMER	⏸	RESET ADD/CLEAR	⊞	INPUT	
BLUE ; ▶	AUTO	⏸	CLOCK/COUNTER	⊞	REMAIN	
P+ ; ▲	PR ▲		CH/SET (TRAC.) +	▲	P+	
VOL- ; ◀	SLOW -	TRACKING ▼	VOL -	◀	VOL -	
OK	OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT	B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET		
VOL+ ; ▶	SLOW +	TRACKING ▲	VOL +	▶	VOL +	
P- ; ▼	PR ▼		CH/SET (TRAC.) -	▼	P -	
MENU ; M	MENU ; i ; SETUP	JOG	PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER	PROG	
⏻ ; EXIT	CLEAR	RESET	AUTO REPEAT	ERASE	SR	
□ ; TV	TV/VCR	ERASE	INFO	TIMER REC ; T. SET	TIMER REC	
⊞ ; EPG	ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER	RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.	CH CALL	
▶ ; ⊞ ; ♥	▶ ; F/ADV	MARK	▶ ; SLOW	▶	▶	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP	CHILD LOCK	■ ; STOP	-	■ (STOP)	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE/STILL	● ; REC/OTR	⏸ ; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD	⏸ ; PAUSE/STILL	● REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY	S. REC	▶ ; PLAY	F ADV	▶ (PLAY)	
◀ ; ⊞	◀ ; REW	◀	◀ ; REW	ALT ?	◀ (REW)	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; F.FWD	▶▶	▶▶ ; F.FWD	INDEX SEARCH	▶▶ (F.FWD)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻ ; POWER		POWER ; ⏻		POWER	
AV ; ⏻	AUX		AUX		ANGLE	AUX		USB	PBC	L.SCE
⊖ OFF/ON	SLEEP	TIME SEARCH	SLEEP		SLEEP	LIST	SLEEP		REMAIN	
⏸ ; ▲	MUTE		MUTE		OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE ; ⏸	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	SHADOW	
1- ; + ; ⊞	CANCEL				CLEAR	REPEAT A-B	CANCEL ; CLEAR	REPEAT A-B	CANCEL	
2- ; P/C ; ⇄	RETURN	LAST SCENE	MPX		RETURN ; ' .	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN ; ' .	
▲ ; ⏸+ ; ♪+ ; AUDIO	VCD/KARAOKE	TUNING ▲	VCD/KARAOKE		AUDIO ; ⊞	BY PASS	MALE ; AUDIO ; †	ECHO VOL ▲	MALE	
▶ ; ⏸+ ; ♪+ ; RADIO	b KEY	INTRO	OA0		FM/AM ; BAND	DIMMER	FEMALE ; SOUND ; †	CHORUS	FEMALE	
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO	# CON	RANDOM	EQ ; EQ PATT.		VIDEO 1	VIDEO 2	SHADOW	XDSS	INTRO	
⊞ ; ⊞	EQ ; EQ PATT.	SURR.	SURR.		⊞ PL II	I/II	EQ	SURR.	L/R ST.	
▼ ; ⏸- ; ♪- ; TUNER	TUNER ; BAND	TUNING ▼	TUNER		SEARCH	XTS	TUNER	ECHO VOL ▼	T.SEAR	
◀ ; ⏸- ; ♪- ; CD	MDSS ; XDSS		MDSS ; XDSS		CD/DVD	XTS PRO	KARAOKE/DVD	SPECTRUM	KARAOKE/CD	
⊞- ; ▢- ; TAPE	PBC	TAPE	TAPE		TEST TONE		TAPE	ECHO	MDSS	
MODE ; →	DIS.MODE ; SPECT.	PROGRAM	DIS.MODE;SPECTR.		SOUND MODE	PROGRAM	PBC	SEARCH	DIGEST	
RED ; -	REPEAT		TAPE A ; TAPE 1		VOLUME ▼	LEVEL	PROGRAM	MARKER	b KEY	
GREEN ; +	D.SKIP		TAPE B ; TAPE 2		VOLUME ▲	DELAY	REMAIN	RANDOM	# CON	
YELLOW ; ◀	⏸ ; ◀ ; PREV.		◀ ; TEMPO -		⏸ ◀ ; SKIP -		⏸ ; b-KEY	ANGLE	RANDOM	
BLUE ; ▶	⏸ ; ▶ ; NEXT		▶ ; TEMPO +		⏸ ▶ ; SKIP +		⏸ ; CON.#		REPEAT	
P+ ; ▲	PRESET ▲		PRESET ▲		▲	PRESET ▲	▲	PRESET ▲	⏸ ; NEXT	
VOL- ; ◀	VOLUME ▼		VOLUME ▼		◀		◀	VOL.- ; MIC VOL ▼		
OK	▶ ; SELECT				ENTER		SELECT ; ENTER		PLAY/SELECT	
VOL+ ; ▶	VOLUME ▲		VOLUME ▲		▶		▶	VOL.+ ; MIC VOL ▲		
P- ; ▼	PRESET ▼		PRESET ▼		▼	PRESET ▼	▼	PRESET ▼	⏸ ; PREV.	
MENU ; M	MENU	MP3 INFO			MENU	MARKER	MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	MPX	DIMMER	DIMMER		SET-UP		SET UP		D.SKIP	
□ ; TV	REMAIN	ECHO	CLOCK		TITLE	TV	TITLE	SUBTITLE	PROGRAM ; ⊞	
⊞ ; EPG	OSD	OA0			DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	
▶ ; ⊞ ; ♥	SHADOW		⏸		S-TITLE ; ⊞		D.SKIP		SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PA	CLOCK	● / II ; ●		⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; STEP		⏸ ; PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; SELECT ; ▶ / II		▶		▶ ; PLAY		▶ ; SELECT		▶ ; PLAY/SELECT	
◀ ; ⊞	◀ ; TEMPO -		◀		◀ REV. ; SL.SCAN -		◀ ; TEMPO -		◀ ; TEMPO -	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; TEMPO +		▶▶		▶▶ FWD ; SL.SCAN +		▶▶ ; TEMPO +		▶▶ ; TEMPO +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⓪ ; POWER		⓪ ; POWER		⓪ ; POWER		⓪ ; POWER		⓪ ; POWER	
AV ; ⓪	AV/INPUT ; AV	CARD	PROGRAM		SHADOW		MARKER	USB	AUX	
⓪ OFF/ON	⓪ ; TIMESHIFT	TIMER REC	SETUP		AI SLEEP		SLEEP	DIMMER	SLEEP	
⓪ ; ▲	OPEN/CLOSE ; ▲		OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		⓪ ; MUTE	VOCAL FADER	MUTE	
1- ; + ; ⓪	CLEAR	REPEAT A-B ; A-B	+10	CLEAR	CANCEL		CLEAR	REPEAT A-B	DISC SKIP	
2- ; P/C ; ⓪	RETURN ; ' .	REPEAT ; ⓪	RETURN	GO TO	REPEAT		' . ; RETURN	REPEAT	REPEAT	
▲ ; ⓪+ ; ⓪+ ; AUDIO	RD SOUND ; ⓪ ; V.S.	ANGLE ; ⓪ ; ⓪	AUDIO				⓪ ; AUDIO	ECHO VOL. ▲		
▶ ; ⓪+ ; ⓪+ ; RADIO	SUBT-E ; ⓪ ; SHAD.	RANDOM	DIMMER				⓪ ; SOUND	MIC VOL. ▲		
⓪+ ; ▲ ; ⓪+ ; VIDEO	TV/DVD	RESOLUTION	ZOOM				XDSS ; XDSS PLUS	ECHO		
⓪ ; ⓪	AUDIO ; ⓪ ; MALE	KARAOKE	3D		L/R/STEREO		EQ ; EQ MASTER	SURR.	EQ	
▼ ; ⓪+ ; ⓪+ ; TUNER	PROGRAM	MAILE	AUDIO ONLY				TUNER/BAND	ECHO VOL. ▼	TUNER/BAND	
◀ ; ⓪- ; ⓪- ; CD	DVD	FEMALE	PBC				DVD/KAR. ; FUNCT.	MIC VOL. ▼		
⓪- ; ▲ ; ⓪- ; TAPE	⓪ ; HOME	SV	ANGLE				AUX ; INPUT	STS PRO		
MODE ; →	REC MODE	SEARCH ; LIST	PLAY MODE	TV MODE	PBC		PROG./MEMO.	SEARCH	PROG.	
RED ; -	⓪	DUBBING ; *	VOL -		MALE		VOLUME -			
GREEN ; +	⓪	CHP.ADD ; C-SET	VOL +		FEMALE		VOLUME +			
YELLOW ; ◀	SKIP ⓪ ; b KEY C.	INSTANT SKIP	⓪ ; ⓪ STEP		⓪ ; PREVIOUS		⓪ ; b KEY C. ; SKIP -			
BLUE ; ▶	SKIP ⓪ ; # KEY C.	THUMBNAIL ; TITLE	⓪ ; ⓪ STEP		⓪ ; NEXT		⓪ ; # KEY C. ; SKIP +			
P+ ; ▲	▲ ; CH+ ; PR+	ECHO VOL. +	↑		#		▲ ; PRESET +		PRESET ▲	
VOL- ; ◀	◀	MIC VOL. -	←		TEMPO -		◀ ; TUN. -		VOLUME -	
OK	SEL/ENTER ; ⓪	S2V	ENTER		⓪		SELECT/ENTER			
VOL+ ; ▶	▶	MIC VOL. +	→		TEMPO +		▶ ; TUN. +		VOLUME +	
P- ; ▼	▼ ; CH- ; PR-	ECHO VOL. -	↓		b		▼ ; PRESET -		PRESET ▼	
MENU ; M	MENU ; MENU/LIST	HDD	MENU		MENU		MENU	OAO ; VSM		
⓪ ; EXIT	SETUP ; TV SETUP	MARKER ; ✓ ; SET	TITLE		RETURN		SET UP	SHADOW		
⓪ ; TV	TITLE	PIP	SUBTITLE		PROGRAM		TITLE	⓪ ; S-TITLE	RANDOM	
⓪ ; EPG	GUI DISPL. ; Q/MENU	ZOOM ; ⓪	DISPLAY		OSD		DISPLAY	ZOOM		
▶ ; ⓪ ; ♥	SLOW ▶	SLOW ◀	A-B		URGENT		▶ ; SLOW +	◀ ; SLOW -		
■ ; ⓪ ; ⓪	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■	
⓪ ; ⓪ ; ⓪	⓪ ; PAUSE/STEP	● REC	▶		⓪ ; PAUSE		⓪ ; PAUSE/STEP	● ; REC	▶	
▶ ; ⓪ ; ◀	▶ ; PLAY		▶		▶ ; PLAY/SEL.		▶ ; PLAY	D.SKIP	▶	
◀ ; ⓪	SCAN ◀ ; TEMPO-		◀ ; ◀ SLOW		◀ SCAN		◀ ; TEMPO- ; SCAN -		◀	
▶ ; ⓪	SCAN ▶ ; TEMPO+		▶ ; ▶ SLOW		▶ SCAN		▶ ; TEMPO+ ; SCAN +		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⓪ ; POWER		⓪ ; POWER		⓪		⓪ ; POWER	
AV ; ⓪	AUX		AUX ; INPUT ; ⓪	USB	DVD/USB		USB	
⓪ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SUBT/COPY		DVD	
⓪ ; ▲	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	⓪ ; MUTE	▲	⓪ ; MUTE		
1- ; + ; ⓪			CLEAR	A-B ; REPEAT A-B	10+		CLEAR	
2- ; P/C ; ⓪			' . ; RETURN	REPEAT	RETURN	A-B	⓪ ; RETURN	
▲ ; ⓪+ ; ⓪+ ; AUDIO			SOUND ; FEMALE	MIC VOL ▲ ; +	LANGUAGE		ECHO VOL ▲	
▶ ; ⓪+ ; ⓪+ ; RADIO			RESOLUTION	ECHO VOL ▲ ; +	RESUME		MIC VOL ▲	
⓪+ ; ▲ ; ⓪+ ; VIDEO			DVD/FUNCTION ; ⓪		N/P		SUBT-E. ; ⓪ ; SHAD.	
⓪ ; ⓪	EQ		⓪ ; AUDIO ; MALE	◀ ; TV-HT SPK	L/R	REPEAT	REPEAT ; ⓪ ; ⓪	
▼ ; ⓪+ ; ⓪+ ; TUNER	TUNER/BAND		TUNER ; BAND	MIC VOL ▼ ; -	PROG		ECHO VOL ▼	
◀ ; ⓪- ; ⓪- ; CD			HDMI	ECHO VOL ▼ ; -	SEARCH		MIC VOL ▼	
⓪- ; ▲ ; ⓪- ; TAPE	TAPE A / B		DIMMER		KARAOKE ; REMAIN		PROGRAM	
MODE ; →			VSM ; VIRT. ; VSM ⓪	SEARCH	V-MODE	RAN	VSM	
RED ; -			VOLUME - ; VOL -	XTS PRO	VOLUME -		CHORUS	
GREEN ; +			VOLUME + ; VOL +	XTS ; ^ ; EQ ⓪	VOLUME +		VOCAL FADER	
YELLOW ; ◀			⓪ ; SKIP - ; KEY b	MARKER	⓪ ; PREV		⓪ ; b KEY CON.	
BLUE ; ▶			⓪ ; SKIP + ; KEY #	VOCAL FADER	⓪ ; NEXT		⓪ ; # KEY CON.	
P+ ; ▲	PRESET ▲		▲ ; + ; PR/CH ▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOLUME -		◀ ; TUN. -		◀		◀	
OK			ENTER		ENTER		SELECT/ENTER	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		▶ ; TUN. +		▶		▶	
P- ; ▼	PRESET ▼		▼ ; - ; PR/CH ▼		▼		▼	
MENU ; M			MENU ; PRESET	PROG./MEMO.	MENU		MENU	
⓪ ; EXIT			SETUP		SETUP		SETUP	
⓪ ; TV			TITLE	⓪ ; SUBTITLE	TITLE	ANGLE	TITLE	
⓪ ; EPG			DISPLAY ; D/INPUT	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	
▶ ; ⓪ ; ♥			▶ ; SLOW +	◀ ; SLOW -	SLOW			
■ ; ⓪ ; ⓪	■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⓪ ; ⓪ ; ⓪	● /		; PAUSE/STEP	REC ; REC	; PLAY/PAUSE		; PAUSE/STEP	● ; REC
▶ ; ⓪ ; ◀	▶		▶ ; PLAY		; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
◀ ; ⓪	◀		◀ ; SCAN- ; TEMPO-		◀ ; REV		◀ ; TEMPO -	
▶ ; ⓪	▶		▶ ; SCAN+ ; TEMPO+		▶ ; FWD		▶ ; TEMPO +	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER; ⏻		⏻		⏻; POWER		⏻		⏻	
AV; ⏻	INPUT; ⏻		TV/SAT; STB; SOUR.						TV/SAT; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE; ⊖				Формат; Format			
⏸; ▲	⏸; MUTE		⏸		⏸; MUTE		⏸		⏸	
1-; ⏪; ⏩			*; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC; *; FAV.		⏪; Aux			
2-; P/C; ⏪			⏪; RCL; LAST		⏪; BACK		Возврат; Ret		RECALL; ⏪	
▲; ⏪+; ⏩+; AUDIO	P ▲		K+; P+; CH+		CH+		▲		Pg Up; CTP ▲	
▶; ⏪+; ⏩+; RADIO	▶+		Гр+; V+; VOL+		V+		▶		RADIO; АУДИО	
⊕+; ▢+; VIDEO			▲							
⊖; ⊕			♫; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио; TV/Radio			
▼; ⏪-; ⏩-; TUNER	P ▼		K-; P-; CH-		CH-		▼		Pg Dn; CTP ▼	
◀; ⊖-; ⏪-; CD	◀-		Гр-; V-; VOL-		V-		◀			
⊕-; ▢-; TAPE			▼							
MODE; →			GAMES; UHF	ATTR			Режим			
RED; -			RED; ИИФ; i; PRO		RED		RED			
GREEN; +			GREEN; ⏸; ?; □		GREEN		GREEN			
YELLOW; ◀			YELLOW; ▢; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE; ▶			BL.; ■; UHF; FAV; 🔍		BLUE		BLUE			
P+; ▲	▲		▲		▲		▲		P+; ▲	
VOL-; ◀	◀		◀		◀		Громкость -; Vol-		VOL-; ◀	
OK	OK; ⊕		ВВОД; OK		OK; MENU		OK		OK; ВВОД	
VOL+; ▶	▶		▶		▶		Громкость +; Vol+		VOL+; ▶	
P-; ▼	▼		▼		▼		P-; ▼		P-; ▼	
MENU; M	MENU		МЕНЮ; MENU		MENU; MOVIES		Меню; Menu		MENU; МЕНЮ	
⏻; EXIT			ВЫХОД; EXIT		EXIT; AKADO		Выход; Quit		EXIT; ВЫХОД	
□; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
⏻; EPG			ГИД; EPG; GUIDE		EPG; TV GIUDE		Информ; Guide		TV GUIDE; ГИД	
▶; ⊕; ♥			#				♥; Info			
■; ⊕; ⏻			WIDE		■; STOP		⏻; Audio		UHF; МОДУЛЯТОР	
⏸; ⊕; ●			LIST		⏸; PAUSE	●; RECORD	Срон; Freeze			
▶; ⊕; ◀			⏸;   /▶		▶; PLAY					
◀; ⊕			?; HELP; INFO		?; HELP	◀; REW			⏻?	
▶▶; ⊕			i		+; INFO	▶▶; FWD			i; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻; POWER		⏻; STANDBY		⏻; STANDBY		⏻	
AV; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸; ▲	MUTE		⏸; MUTE		⏸; MUTE		⏸		⏸	
1-; ⏪; ⏩										
2-; P/C; ⏪	LAST		LAST		RECALL		⏪; BACK			
▲; ⏪+; ⏩+; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶; ⏪+; ⏩+; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+; ▢+; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊖; ⊕					UHF; SAT		ZOOM			
▼; ⏪-; ⏩-; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀; ⊖-; ⏪-; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕-; ▢-; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE; →					GROUP		OPTION			
RED; -	RED; i		RED; i		RED; UHF; AUDIO		RED; AUDIO			
GREEN; +	GREEN; TEXT		GREEN; TEXT		GREEN; AUDIO		GREEN; SUBT			
YELLOW; ◀	YELLOW; ALT		YELLOW; ALT		YELLOW; PAUSE		YELLOW; TEXT			
BLUE; ▶	BLUE; AUDIO		BLUE; AUDIO		BLUE; RECALL		BLUE; SLEEP			
P+; ▲	CH+; ▲		CH+; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL-; ◀	VOL-; ◀		VOL-; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK; ⏻		OK; LIST		OK		OK; STORE	
VOL+; ▶	VOL+; ▶		VOL+; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P-; ▼	CH-; ▼		CH-; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU; M	MENU		МЕНЮ; ■■		MENU		MENU		MENU	
⏻; EXIT	EXIT		-▢; EXIT		EXIT; EXIT/ZOOM		⏻; EXIT		EXIT	
□; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV; SAT/TV		TV/R		TV ♫	
⏻; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶; ⊕; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■; ⊕; ⏻									UHF	
⏸; ⊕; ●							PAUSE			
▶; ⊕; ◀					TEXT					
◀; ⊕									⏻?	
▶▶; ⊕					INFO; /		i; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌂ ; ▲	⌂		⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
▲ ; 🔊+ ; 🎧+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 🔊+ ; 🎧+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌂					
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; 📺					📺				GAME	
▼ ; 🔊- ; 🎧- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 🔊- ; 🎧- ; CD					⌂					
⊕- ; 📺- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									STILL	
⏸ ; 📺 ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; 📺 ; ◀					UHF				📺	
◀ ; 📺	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌂ ; ▲	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; 🔊+ ; 🎧+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 🔊+ ; 🎧+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		◀+	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; 🔊- ; 🎧- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 🔊- ; 🎧- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		◀-	
⊕- ; 📺- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊞ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ⏪ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ⏪ ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	ANALOG RADIO									
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⊞ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⊞		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞							
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞					ⓘ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊞ OFF/ON			⏻		⏻		⏻			
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1				ALL CH			
2- ; P/C ; ⏪	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⏸		⏸		⏸		⏸		RADIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE			M3 ; NP							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏸?		RED ; F1		RED		RED ; ⏸/⏸		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⏸		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⏸		A-Z		⏸			
⏸ ; ⊞ ; ●			⏸		LANG		⏸			
▶ ; ⊞ ; ◀			⏸		TEXT		⏸			
◀ ; ⊞			⏸?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊖ ; ▲			⊖		⊖		⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊖			RCL				RECALL ; ⊖			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; ⊖+ ; ⊖+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊖+ ; ⊖+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊖ ; ⊖					AUDIO					
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; ⊖- ; ⊖- ; CD					◀				VOL -	
⊖- ; ⊖- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⊖		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L ; ⊖		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊖ ; TV			⊖		TV		TV/RADIO ; ⊖/▶		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖										
⊖ ; ⊖ ; ⊖							INFO			
▶ ; ⊖ ; ◀			⊖		TEXT		FREEZE ; ▶ ⊖		TEXT	
◀ ; ⊖	HELP		⊖ ?				◀			
▶ ; ⊖	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		STANDBY ; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊖ OFF/ON										
⊖ ; ▲	⊖		MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊖	LAST ; ⊖		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⊖+ ; ⊖+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊖+ ; ⊖+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊖ ; ⊖	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ⊖- ; ⊖- ; CD							VOL -		VOL -	
⊖- ; ⊖- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊖ ; ⊖ ; ⊖	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊖ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊖					LIST					
▶ ; ⊖			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊙					
⊞ ; ▲	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	PG -				⊞				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	▶ / II		PAUSE		⊞ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT								⊞	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				⊞	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊞	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙ OFF/ON					TIMER				SAP	
⊞ ; ▲	MUTE		⊞		⊞ ; MUTE		⊞		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PREV		LAST		⊞			
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO					PG +					
⊞ ; ⊞	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊞- ; ⊞- ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊞ PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊞		OK		SELECT ; ←	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞ ; ⊞		TV CH	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞										
⊞ ; ⊞ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⊞ ; ◀							▶ II			
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; -⊞	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊙ OFF/ON	⊙		SLEEP		SAT					
⌘ ; ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; ⊞	LAST		⊙		RECALL		BACK			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊞		⌘		P+		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊞+ ; ⊞/▲+ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊙ ; ⊞	#		⊞/▶		AUDIO		WIDE			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; 0				P-			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	VOL ▼		◀				V-			
⊞- ; ⊞/▲- ; TAPE	HELP		⊞				PAGE ▼			
MODE ; →	⊞ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊞		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; ⊞	F2	GREEN ; ⊞				GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊞		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	⊞	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊞		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
⊞ ; EPG	GUIDE	epg	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		FAV		FAV					
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■							
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸	● ; REC	⏸	●	PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; TIME ⊞		TXT		TEXT		/ ▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀				LIST			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 05 E	Код 456		Код 457	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER		⊙	
AV ; -⊞				
⊙ OFF/ON	TIMER			
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE			
1- ; + ; ⊞			-/-	
2- ; P/C ; ⊞			LAST CH	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	P+ ; CH+		CH+	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL+		⌘ ; PG FWD	
⊞+ ; ⊞/▲+ ; VIDEO			⌘ ; PG UP	
⊙ ; ⊞	LANGUAGE			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	P- ; CH-		CH-	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	VOL-		⌘ ; PG BACK	
⊞- ; ⊞/▲- ; TAPE			⌘ ; PG DOWN	
MODE ; →	TV FORMAT		⌘ ; HOME	
RED ; -	RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼	
MENU ; M	MENU ; ⊞		MENU	
⊞ ; EXIT	⊞ ; EXIT		X ; REFRESH	
⊞ ; TV	⊞ ; TV/RADIO			
⊞ ; EPG	GUIDE			
▶ ; ⊞ ; ♥			● ; RECORD	
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE		⏸ ; HOLD	
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞ ; TEXT		▶ ; TEXT	
◀◀ ; ⊞	⊞ ; INFO		◀◀ ; TV	
▶▶ ; ⊞	SUBTITLE		▶▶ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	