

# Приложение IRC 06 E от 21.03.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 06 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 118
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 203
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 302
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 488

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 06 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 06 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 06 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	201

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 06 E.

### Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
FHS081	TV	102
GVP500	VCR	203
GVP600	VCR	203
RC 8-11	AUX	302
RC200	TV	113
RC202	TV	101
RC212	TV	101
RC2134602 (TV)	TV	117
RC300	TV	101
RC5910	TV	103
RC611	TV	104
RC623	TV	101
RC-63301A	TV	102
RCD 6800 DEC-A	AUX	301
RC-URC20 (TV)	TV	101
RC-URC20 (VCR)	VCR	201
RC-YC1	TV	112
RC-YE1	TV/AUX	116
SOME MODELS	VCR	202
TC610	TV	104
TC611	TV	108
TC630	TV	108
TC650	TV	108
TC660	TV	104
TELEVISION-I	TV	102
TELEVISION-II	TV	102
TP 110 C (SAT)	TV	101
TP 125	TV	109
TP 140 C (TV)	TV	115
TP 15	TV	101
TP 200	TV	105
TP 300	TV	105
TP 310	TV	105
TP 350	TV	105
TP 360	TV	105
TP 380	TV	105
TP 390	TV	104
TP 400	TV	105
TP 500 TT	TV	105

Модель	Устр-во	Код
TP 590	TV	108
TP 600	TV	104
TP 600TT	TV	108
TP 604B	TV	105
TP 605	TV	105
TP 610	TV	104
TP 611	TV	104
TP 621	TV	106
TP 622	TV	107
TP 623	TV	101
TP 630	TV	108
TP 630TT	TV	104
TP 650	TV	108
TP 650TT	TV	104
TP 660	TV	104
TP 661	TV	107
TP 663	TV	101
TP 700	TV	101
TP 710	TV	101
TP 711	TV	101
TP 715	TV	101
TP 720	TV	101
TP 741 C	TV	111
TP 750 C (TV)	TV	101
TP 750 C (VCR)	VCR	201
TP 750 CB (TV)	TV	101
TP 750 CB (VCR)	VCR	201
TP 751 C (TV)	TV	101
TP 751 C (VCR)	VCR	201
TP 760	TV	101
TP 765 S (TV)	TV	114
TP 770	TV	101
TP 800	TV	101
TP 81 D (TV)	TV	115
TP 810SAT	TV	105
TP 85	TV	109
TP 900	TV	101
TP 911	TV	107
TP6187R	TV	118

\* По каталогу «IRC»

**Коды к SAT устройствам.**

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474

Марка	Код
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487

Функции кнопок пульта IRC 06 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅; OFF; STAND BY		∅	
AV ; Ⓜ	AV		AV ; ; A/V	Ⓜ; CLEAR	AV	
∅ OFF/ON	∅		TIMER; SLEEP ; ∅		SLEEP ; ∅	
*; ▲	▶		*; MUTE	DBB	DNR; PWR PIX	*
1- ; + - ; Ⓜ	-/-	Ⓜ	-/- ; PAGE+ ; Ⓜ	Ⓜ; SYS; PIP ;	X ; Ⓜ ; Ⓜ	-/- ; *
2- ; P/C ; Ⓜ	P/C ; Ⓜ ; MENU		P/C;TPD;PAGE-;Ⓜ	SYS ; 13- 24	X2	P/C
▲; *+ ; *+ ; AUDIO	*+		*+	*+;	*+	*+
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	Ⓜ+;		Ⓜ+ ; ▲	ℳ+;	ℳ+;	ℳ+;
Ⓜ+; △; △+; VIDEO	Ⓜ+;		Ⓜ+;	△; △+;	Ⓜ+;	CANCEL ; ATT
∅ ; Ⓜ	∅;	AUX	HII ; Ⓜ ; STEREO	ℳ; SPAT.; Ⓜ	SMART Sound Ⓜ	HIFI
▼; *- ; *- ; TUNER	*-		*-		MENU + ; ▼	*-
◀; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	Ⓜ-;		Ⓜ- ; ▾	ℳ-;	ℳ-;	ℳ-;
Ⓜ- ; △; △- ; TAPE	Ⓜ-;		Ⓜ-;	△; △-;	Ⓜ-;	Ⓜ-;
MODE ; →-	PIP		PIP ; Q.VIEW ; Ⓜ	PIP ; AST;SEAR.; Q.V	SMART Picture Ⓜ	HII; SAP; Ⓜ; S/M/D
RED ; -	RED ; Ⓜ		RED ; Ⓜ	FINE-; FT-; TUNE	RED; A; PICTURE	20 ; #; → ; M+1
GREEN ; +	GREEN ; Ⓜ		GREEN ; *	FINE+; FT+; TUNE	PICTURE ; Ⓜ	RED ; FTB ; Ⓜ
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓜ		YELLOW ; Ⓜ	HUE -	YELLOW; C; TIME; Ⓜ	1/2 PAGE
BLUE ; ►	BLUE ; Ⓜ		BLUE ; Ⓜ	HUE +	BLUE; D; GAME; *	TT RESET ; NORM
P+ ; ▲	P+		P+ ; CH +	P+ ; CHANNEL +	FEATURE	MODE
VOL - ; ▲	△-		VOL - ; ▲	△-; VOLUME - ; V-	VOL -	PAGE
OK	OK		MENU ; F; PIC; SEL	→-↔ ; PP ; OK	ENTER ; OK	→-↔ ; PP ; Ⓜ
VOL + ; ►	△+		VOL + ; ▲	△+; VOLUME + ; V+	VOL +	→+ ; ►
P - ; ▾	P-		P - ; CH -	P - ; CHANNEL +	VOL -	→- ; ▾
MENU ; M	MENU ; i		MENU	MEMO	MENU ; Ⓜ	→; INSTALL ; Ⓜ
∅ ; EXIT	∅ ; TXT ; TEXT		∅ ; TTR ; TTX	Arrêt	∅ ; Ⓜ	∅ ; Ⓜ
∅ ; TV	∅		TV ; Ⓜ	SMART CONT. PICT	OFF ; EXIT ; OUT	TT/TV
∅ ; EPG	↔-		DISPLAY;STAT.; Ⓜ	SMART CO. SOUND	BT/TV	
∅ ; Ⓜ ; ♥	AUX ; Z		∅ ; TPH;STORE	PAL/SECAM ; NIC.	WHITE ; E ; i	INDEX
■ ; Ⓜ ; □	16:9 ; TV-G		∅ ; TST	∅ ; □;RECALL;OSD	↔-	HOLD
■ ; Ⓜ ; ●	?		∅ ; TSC;SUB.PAGE	∅ ; □	∅ ; □	
► ; Ⓜ ; ▲			∅ ; TMM	∅	∅ ; P-1	MIX
◀ ; Ⓜ			∅ ; REV	◀	∅ ; RADIO	REVEAL
►► ; Ⓜ			∅ ; X; T INDEX;	►	∅ ; WHITE ; Ⓜ	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV

Функции кнопок пульта IRC 06 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	AV		AV		AV	
∅ OFF/ON	∅		∅		TIME	
*; ▲	*		*		*	*
1- ; + - ; Ⓜ	*;	Ⓜ	10 ; * ; MR		-/-	10
2- ; P/C ; Ⓜ	P/C		P/C ; B-R	20	11	20
▲; *+ ; *+ ; AUDIO	*		*	*	*	*
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	Ⓜ+;		Ⓜ+;	ℳ+;	ℳ+;	ℳ+;
Ⓜ+; △; △+; VIDEO	Ⓜ+;		△;	ℳ+;	ℳ+;	ℳ+;
∅ ; Ⓜ	∅;		Hi-Fi ; M+1	Hifi	12	
▼; *- ; *- ; TUNER	*		*	*	*	*
◀; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	Ⓜ-		Ⓜ-	ℳ-	ℳ-	ℳ-
Ⓜ- ; △; △- ; TAPE	Ⓜ-;		Ⓜ-;	ℳ-;	ℳ-;	ℳ-;
MODE ; →-	+ 1 Ⓜ		2# ; M+1	→-↔	→-↔	→-↔
RED ; -	RED ; FTB ; Ⓜ		RED ; Ⓜ	13		PERI
GREEN ; +	GREEN ; Ⓜ		GREEN ; PH. OFF	14		STOP
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓜ		YELLOW ; Ⓜ	15	<	
BLUE ; ►	BLUE ; 0000/PC+		BLUE ; Ⓜ	16	>	
P+ ; ▲	P ▲		P+		P+	P+
VOL - ; ▲	△-		△-	△-△-	△-	△-
OK	OK		OK			OK
VOL + ; ►	△+		△+	△+△+	△+	△+
P - ; ▾	P ▾		P-		P-	P-
MENU ; M	PIP		WHITE			MENU
∅ ; EXIT	∅		∅			CL
∅ ; TV	TV		∅			
∅ ; EPG	TINT	i	↔-		i	
∅ ; Ⓜ ; ♥		↔-	+1 → 1		II	
■ ; Ⓜ ; □	STOP	TINT	→-↔		■	REC
■ ; Ⓜ ; ●		AUX	∅ ; Ⓜ		■	
► ; Ⓜ ; ▲		PHONE ON			►	
◀ ; Ⓜ		∅	∅		◀	
►► ; Ⓜ		∅	∅		►►	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV

Функции кнопок пульта IRC 06 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 111	Функция	Доп. функция	Код 112	Функция	Доп. функция	Код 113	Функция	Доп. функция	Код 114	Функция	Доп. функция	Код 115	Функция	Доп. функция
∅	POWER ; ∅	POWER		TV/VIDEO ; TV/AV	POWER		SLEEP ; OFF TIMER	SOURCE		∅	∅		Z ; TIMER ON/OFF	∅	
AV ; ⌂					⌂ ; DOUBLE			AUTO							
∅ OFF/ON										∅					
*; ▲	MUTE ; *	MUTE			MUTE					∅					
1- ; + ; ⌂	1-				⌂					∅					
2- ; P/C ; ⌂	2-				⌂			EXIT							
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	BRIGHT +									A/B			P +		
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	⌂ +									Z			▶; +		
⌂+ ; △ ; △+ ; VIDEO	COLOUR + ; ⌂ +									RADIO					
∅ ; ⌂ ; ⌂	CANCEL ; X ; -/-			◆			V/II			MHP					
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	BRIGHT -									PIP			PIP		
◀ ; ⌂ ; ⌂ ; CD	⌂ -												P -		
⌂ ; △ ; △- ; TAPE	COLOUR - ; ⌂ -												◀ ; -		
MODE ; →	MODE ; P/S						AUTOSCAN			∅			∅		
RED ; -	FUN ; - ; -P/-	RED ; ⌂			RED					RED ; ⌂			RED ; ⌂		
GREEN ; +	FUN+ ; + ; ZOOM	GREEN ; ▶			GREEN					GREEN ; ⌂			GREEN ; ⌂		
YELLOW ; ▲	3- ; SCAN	YELLOW ; ⌂		◀◀	YELLOW					YELLOW ; II			YELLOW ; II		
BLUE ; ▶	4- ; MSG	BLUE ; ⌂		▶▶	BLUE					BLUE ; 9			BLUE ; 9		
P + ; ▲	CHANNEL ▲ ; P +	▲					CH ▲			P +			P +		
VOL - ; ▲	VOLUME ▼ ; V -	◀					VOL ▲			◀ ; -			◀ ; -		
OK	PIC SEL ; FUNCT	OK					MENU			OK			OK		
VOL + ; ▶	VOLUME ▲ ; V +	▶					VOL ▶			▶ ; +			▶ ; +		
P - ; ▼	CHANNEL ▼ ; P -	▼					CH ▼			P -			P -		
MENU ; M	FUNCT ; MENU	M ; ?					MENU			i			i ; MENU		
∅ ; EXIT	RESET ; CANCEL ; X	EXIT								TXT			TXT		
∅ ; TV	TV :CURS.:SET :PIC	16:9					TV			TV			?		
∅ ; EPG	RECALL ; DISPLAY	i					DISPLAY			TV-G			TV +		
▶ ; ⌂ ; ⚡	MIN ; MINUTE	×													
■ ; ⌂ ; ⌂	HOUR ; LOCK	■											■		
■ ; ⌂ ; ●		■													
▶ ; ⌂ ; ▲	◀ ; Q. VIEW ; ⌂	TXT		II									▶		
◀ ; ⌂				◀◀									◀◀		
▶▶ ; ⌂				▶▶									▶▶		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 06 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 116		Код 117		Код 118	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅		∅	
AV ; ⌂	⌂		AV		⌂	
∅ OFF/ON	⌂		⌂		?	
*; ▲	MUTE	▲	∅		∅	
1- ; + ; ⌂	GOTO		◀◀		REC LIST	
2- ; P/C ; ⌂	⌂ ; REPEAT		CEC ; □-□		⌂	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲		▲		^	
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	▶		▶		>	
⌂+ ; △ ; △+ ; VIDEO	⌂+ ; HOLD		ECO		▶	
∅ ; ⌂ ; ⌂	⌂ ; UPDATE		∅		CEC ; @	3D
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼		▼		▼	
◀ ; ⌂ ; ⌂ ; CD	◀		◀		<	
⌂ ; △ ; △- ; TAPE	◀ ; TXT		◀		◀	
MODE ; →	16:9 ; ANGLE		Z ; □-□		TOOLS	
RED ; -	RED ; II		RED		RED ; *	
GREEN ; +	GREEN ; ▲		GREEN		GREEN ; **	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ■		YELLOW	◀	YELLOW ; ***	
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶▶		BLUE ; ⌂	▶	BLUE ; ****	
P + ; ▲	P +		P +		P +	
VOL - ; ▲	V-		-		⌂	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	V+		+		⌂+	
P - ; ▼	P -		P -		P -	
MENU ; M	MENU	SETUP	TV G		MENU	
∅ ; EXIT	◀	TXT	TXT		◀	TXT
∅ ; TV	∅ ; DOUBLE	TITLE	∅		∅	
∅ ; EPG	i		i		∅ ; GUIDE	⌂
▶ ; ⌂ ; ⚡	0 ; FAV	HOLD	?		FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	■		■		■	
■ ; ⌂ ; ●	?/EPG ; A-B		II	● ; ▶▶	II	●
▶ ; ⌂ ; ▲	II		▶		▶	
◀ ; ⌂	◀◀		◀◀		◀◀	
▶▶ ; ⌂	▶▶		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 ; FAV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 06 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 201		Код 202	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		POWER	
AV ; ☎				TV/VCR
∅ OFF/ON				TIMER
* ; ▲			EJECT ; ▲	
1- ; + ; ☎			SP/LP	COUNTER RESET
2- ; P/C ; ☽			PROG	CANCEL (S/W)
▲; ⚡+ ; ⚡- ; AUDIO			PICT. + ; STEADY ▲	
►; ⚡+ ; ⚡- ; RADIO			►►I	
∅+; △/◀+; VIDEO			MULTI SPEED +	
∅D : ☺			I-HQ	I-HQ/PB
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			PICT. - ; STEADY ►	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD			◀◀	
∅ ; △/◀- ; TAPE			MULTI SPEED -	
MODE ; →-	LP		AUTO TRACKING	NEXT
RED ; -	◀ ; ☎		RED	(-)
GREEN ; +	► ; ☎		GREEN	VPT
YELLOW ; ▲	◀◀		YELLOW	∅
BLUE ; ►	►►		BLUE	∅
P+ ; ▲	P+		CH ▲	
VOL - ; ▲			◀ ; TRACKING ▲	
OK			OK	
VOL + ; ►			► ; TRACKING ►	
P- ; ▼	P -		CH ▼	
MENU ; M	ATS		MENU	JOG SHUT
☒ ; EXIT			TV TEXT	VERT.
□ ; TV			REPEAT	PROG LIST
□ ; EPG	↔↔		DISPLAY	SHOW VIEW
►; ☎ ; ☺	►►		SLOW ; STILL	
■ ; ☎ ; ☈	■ (STOP)		■ ; STOP	
■ ; ☎ ; ●	■ (PAUSE)	● REC	■ (PAUSE)	● REC
►; ☎ ; ▲	► (PLAY)		► (PLAY)	
◀ ; ☎	◀ (REW)		◀ (REW)	
►► ; ☎	►► (F.FWD)		►► ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 06 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; ON/OFF		∅	
AV ; ☎	SOURCE			
∅ OFF/ON	*			
* ; ▲				
1- ; + ; ☎				
2- ; P/C ; ☽				
▲; ⚡+ ; ⚡- ; AUDIO	RESUME ST/MO		T	
►; ⚡+ ; ⚡- ; RADIO				
∅+; △/◀+; VIDEO				
∅D : ☺	EQ			
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			W	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD				
∅ ; △/◀- ; TAPE				
MODE ; →-	MODE			
RED ; -				
GREEN ; +				
YELLOW ; ▲				
BLUE ; ►				
P+ ; ▲	▲			
VOL - ; ▲	◀-			
OK				
VOL + ; ►	►+			
P- ; ▼	▼			
MENU ; M	PROG.			
☒ ; EXIT				
□ ; TV	USB			
□ ; EPG			DISPLAY	
►; ☎ ; ☺			►►	
■ ; ☎ ; ☈	■ ; BAND		■	
■ ; ☎ ; ●	■		■	
►; ☎ ; ▲	■		►	
◀ ; ☎	◀		◀	
►► ; ☎	►►		►►	
1, 2, ... 9, 0				

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 06 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
AV ; Ⓜ			TV/SAT;STB;SOUR.		∅	TV/SAT ; ТВ/СП
∅ OFF/ON			WHITE ; ∅		Format	
* ; ▲			*		*	*
1- ; - ; Ⓜ	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	-/- ; Aux
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST CH		Ⓜ ; RCL ; LAST		○ ; BACK	Возврат ; Ret
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	▶
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
∅D ; Ⓜ			∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Радио ; TV/Radio
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -	▼
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -	◀
∅- ; △ □- ; TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE ; →	⌂ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR		Режим
RED ; -	RED		RED ; ИН0 ; i ; PRO		RED	RED
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; * ; □		GREEN	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE		BL.; ■ ;UHF;FAV; q		BLUE	BLUE
P+ ; ▲	△		▲		▲	P+ ; ▲
VOL - ; ▲	◀		◀		◀	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK ; ВВОД
VOL + ; ▶	▶		▶		▶	VOL + ; ▶
P- ; ▼	▼		▼		▼	P- ; ▼
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
∅ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ⌂ ; AKADO	EXIT ; Выход
∅ ; TV			STATUS		Список	∅
∅ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
∅ ; ⌂ ; ⚡	● ; RECORD		#		∅ ; Info	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP		WIDE		∅ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
∅ ; ⌂ ; ●	∅ ; HOLD		LIST		∅ ; PAUSE	Stop ; Freeze
▶ ; ⌂ ; ▲	▶ ; TEXT		∅ ; ▲ / ▶		▶ ; PLAY	
◀ ; ⌂	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; ?
▶ ; ⌂	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	+ ; INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 06 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
AV ; Ⓜ					T/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE	*	*
1- ; - ; Ⓜ					∅ ; BACK	
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		LAST	RECALL	CH ▲	CH/PG ▲
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	VOL +	
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	PAL/NTSC	
∅+ ; △ □+ ; VIDEO			PG +	UHF ; SAT	ZOOM	
∅D ; Ⓜ				CH ▼	CH/PG ▼	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	VOL ▼	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
∅- ; △ □- ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →				GROUP	OPTION	
RED ; -	RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO		
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO		
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE		
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP		
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; ⌂	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; ⌂	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		→ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	∅ ; EXIT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ⌂
∅ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
∅ ; ⌂ ; ⚡	FAV		FAV		FAV	FAV
■ ; ⌂ ; ●						UHF
▶ ; ⌂ ; ▲						PAUSE
◀ ; ⌂						◀ ; ?
▶ ; ⌂						INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	i ; INFO	INFO
					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON			∅		SLEEP	TIMER
* ; ▲	*		*		MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓛ						
2- ; P/C ; Ⓛ			RCL	∅	RECALL	RECALL
▲; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; AUDIO			P +	F1	AUDIO	AUDIO
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO				►		
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	TV/RAD	RED ; TV/RAD		P/N		
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ				∅/∅		GAME
▼; Ⓛ- ; Ⓛ- ; TUNER			P -	F2		SCAN
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD				◀◀		
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ ; TAPE						
MODE ; →	VIEW	WHITE	SAT	SAT		TEL
RED ; -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ∅?	RED ; TXT		RED
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; Ⓛ	GREEN ; SUB.T		GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; ∅?	YELLOW ; ZOOM		YELLOW
BLUE ; ►	BLUE		BLUE ; Ⓛ	BLUE ; MP		BLUE
P + ; ▲	CH ▲		▲	▲		▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		◀	◀		◀
OK	OK/STORE		OK	OK		OK
VOL + ; ►	VOL ►		►	►		►
P - ; ▼	CH ▼		▼	▼		▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU		MENU
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT
∅ ; TV	∅	∅	∅ ; WHITE	TV/R		T/R
∅ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG		EPG
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	FAV	FAV	FAV	FAV		FAV
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ				PAUSE		STILL
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ				UHF		ZOOM
◀ ; Ⓛ	∅?	∅?	HELP			HELP
► ; Ⓛ	i	i	i	INFO		INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
* ; ▲	*		*	MUTE ; *	*	*
1- ; + ; Ⓛ	A-Z		UHF		A.LANG	
2- ; P/C ; Ⓛ	BACK		RECALL		RECALL	
▲; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	▲+
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	F3 ; Ⓛ ; PIP		COLOR	→	RADIO	
∅ ; Ⓛ	∅ ; Ⓛ		PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼; Ⓛ- ; Ⓛ- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ ; TAPE	F4 ; Ⓛ		HD	↔	VOLUME -	◀-
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED ; -	RED;FTA/CA.;GAME		RED		RED ; F1	RED ; A
GREEN ; +	GREEN ; SAT; Ⓛ		GREEN ; Ⓛ		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ; ▲	YELLOW ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; Ⓛ		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE	INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ ; □	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►		VOL ► ; PG DN	► ; □	►	►
P - ; ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	SAVE	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT		TEXT	ESC	EXIT
∅ ; TV	∅	INFO		TV/STB	TV	TV
∅ ; EPG	EPG	EPG		EPG	∅	GUIDE
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	FAV ; Ⓛ	FAV		∅	∅	FAV
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	∅	∅	∅	∅	∅	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	∅	∅	∅	∅	∅	
◀ ; Ⓛ	◀		◀	◀	◀	
► ; Ⓛ	►		►	►	►	
◀ ; Ⓛ	◀		◀	◀	◀	
► ; Ⓛ	►		►	►	►	
INFO	INFO	INFO	►	►	►	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ : POWER		∅	
AV ; □	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
∅ OFF/ON		SUB		SUB ; ←		
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; □						
2- ; P/C ; □						
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +		BACK ; EXIT	RCL
►; ○+ ; ○+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +	P +
○+ ; △ ; △+ ; VIDEO	DIGITAL TV				TV/RAD	RADIO
○ ; ○	SOUND				AUDIO ; ▲	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -	TV / RADIO
◀ ; ○- ; ○- ; CD	ANALOG RADIO				P -	
○ ; △ ; △- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC					
RED ; -		RED ; LANG				
GREEN ; +		GREEN ; SOUND				
YELLOW ; ▲		YELLOW ; EPG				
BLUE ; ▶		BLUE ; PAUSE				
P + ; ▲	▲	▲	CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -		◀	VOL ▲
OK	SLCT	OK	OK		OK	OK
VOL + ; ▶	▶	▶	VOL +		▶	VOL ▶
P - ; ▼	▼	▼	CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	□ ; TEXT		EXIT	EXIT
□ ; TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE		TV	TV.MODE
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	GUIDE
■ ; □ ; □	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL	FAV
■ ; □ ; □					SUB ; INFO	
■ ; □ ; ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE	PAUSE
▶ ; □ ; □		■			-	
◀ ; □ ; □					-	
►► ; □			①		-	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; □		SAT				
∅ OFF/ON		∅				
* ; ▲	*	*	*		*	MUTE
1- ; + ; □		M1	-		All CH	
2- ; P/C ; □	RECALL	○	RCL		○	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO		P +	CH ▶		P +	CH ▲
►; ○+ ; ○+ ; RADIO		V +	VOL ▶			VOL ▲
○+ ; △ ; △+ ; VIDEO		M2				
○ ; ○	○/♯	○/♯	♯	Q		RADIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER		P -	CH ▲		P -	CH ▼
◀ ; ○- ; ○- ; CD		V -	VOL ▲			VOL ▼
○ ; △ ; △- ; TAPE		M3 ; N/P				
MODE ; →		UHF	FUNC	▫?		ZOOM
RED ; -	RED ; □/○	RED ; F1	RED	RED ; □/♯		RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +	GREEN ; FAV	GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV		GREEN ; LANG
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO	YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW		YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF	BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-		BLUE ; WEST
P + ; ▲	▲ ; +	▲	▲	CH ▲		▲
VOL - ; ▲	◀ ; -	◀	◀	VOL ▲		◀
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE		MENU ; OK
VOL + ; ▶	▶ ; +	▶	▶	VOL ▶		▶
P - ; ▼	▼ ; -	▼	▼	CH ▼		▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU		MENU ; OK
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		ESC
□ ; TV	□	□	AUD	□		□
□ ; EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG		P.GUIDE
■ ; □ ; □	GREEN ; FAV	FAV	FAV	□		FAV
■ ; □ ; □		♯	A-Z	♯		
■ ; □ ; ●			LANG			
► ; □ ; □		■	TEXT	■		
◀ ; □ ; □		▫?		?		FREEZE ; HELP
►► ; □	BLUE ; INFO	i	i	i		i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 06 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
AV ; ☎			SAT		SAT	
∅ OFF/ON			∅		AUX IN ; TV/AV	
* ; ▲			*		*	
1- ; + ; ☎	CANCEL					
2- ; P/C ; ☎		RCL		RECALL ; ☎		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO		P +	VOLUME +		CH ▲	
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO		TV/RADIO	►		VOL +	
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲	
∅ ; ☎			AUDIO			
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER		P -	VOLUME -		CH ▼	
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD			◀		VOL -	
∅ ; △ ; □- ; TAPE			BOUQUET -		PAGE ▼	
MODE ; →-	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN ; +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW ; TEXT ; ☎	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ►		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; AUD.R/L ; ☎	BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	←	VOL ▲	◀	◀	◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	→	VOL ►	►	►	►	
P - ; ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ ; TV		□	TV	TV/RADIO : □/♂	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
■ ; ☎ ; ☺		FAV		FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ●				INFO		
► ; □ ; ▲				FREEZE ; ► / II	TEXT	
◀ ; ☎	HELP	* ?		◀		
►► ; ☎	INFO	i		►►		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 06 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
AV ; ☎		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
∅ OFF/ON						
* ; ▲	*	MUTE	✉	*	*	
1- ; + ; ☎		QUALITY	TRACK			
2- ; P/C ; ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
∅ ; ☎	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD				VOL -	VOL -	
∅ ; △ ; □- ; TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE ; →-	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; LIST ; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; ☎	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	►	► ; VOL +	►	►	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
■ ; ☎ ; ☺	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ●	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
► ; □ ; ▲	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	
► ; □ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ; ☎			LIST			
►► ; ☎		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 06 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ☎	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
∅ OFF/ON			UHF			STB/TV
∅ ; ▲		∅	∅			
1- ; + ; ☎			∅		MUTE	∅
2- ; P/C ; ☎	BACK	← PR	LETZTER		QUALITY	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +	▲	P + ; SEITE +		RECALL	RECALL
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	VOL +		V +		PGUP	AUDIO
∅+; △/□+; VIDEO	PG +		i			F1
∅ ; ☎	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK			F2
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -	▼	P - ; SEITE -		PGDN	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD	VOL -		V -			F3
∅ ; △/□- ; TAPE	PG -		↑			F4
MODE ; →-	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP		
RED ; -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT		
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ☎	GREEN ; MOSAIC		
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; ☎	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG		
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; ☎	BLUE	BLUE ; INFO		
P+ ; ▲	▲	PR +	▲	▲		▲
VOL - ; ▲	◀	◀	◀	◀		◀
OK	OK	OK ; LIST	OK	OK		OK
VOL + ; ►	►	►	►	►		►
P- ; ▼	▼	PR -	▼	▼		▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU		MENU
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	☒	☒	EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		i
□ ; EPG	EPG	EPG	GUIDE	GUIDE		ZOOM
▶; ☎ ; ☺	FAV	FAV	▶	FAV		FAV
■ ; ☎ ; ☰			■ ; LIVE			
■ ; ☎ ; ●	▶/■	PAUSE	■ ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
▶ ; ☎ ; ◀	TELETEXT		▶			□
◀ ; ☎ ; ▲	LIST	LIST	◀			◀
▶▶ ; ☎	INFO	INFO	▶▶			▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/ ☎

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 06 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☎	TV/SAT ; TEXT ; F4		∅ ; POWER		MAIL	
∅ OFF/ON			TIMER		SAP	
∅ ; ▲	MUTE	∅	∅ ; MUTE	∅	MUTE	
1- ; + ; ☎						
2- ; P/C ; ☎	RECALL	PREV	LAST	◀		
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲	AUDIO	CH ▲	AUDIO	CHANNEL +	
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO		RADIO	VOL +		VOLUME +	
∅+; △/□+; VIDEO			PG +			
∅ ; ☎	ZOOM				AUDIO CH	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD			VOL -		VOLUME -	
∅ ; △/□- ; TAPE			PG -			
MODE ; →-	SAT	UHF		REMINDER		PROGRAMS
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P+ ; ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +		▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -		◀
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ☎	OK	SELECT ; ←	
VOL + ; ►	▷ ; VOL ►	VOL ►	▶	▶ ; VOL +		▶
P- ; ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -		▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU ; ☎	MENU		MENU
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	→☒ ; EXIT	EXIT		TV/EXIT
□ ; TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	□/▫		TV CH
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG		INFO
▶; ☎ ; ☺	FAV	FAV	FAV	FAV		
■ ; ☎ ; ☰						
■ ; ☎ ; ●	PAUSE			▶ II		
▶ ; ☎ ; ◀						
◀ ; ☎ ; ▲						
▶▶ ; ☎	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция								
∅	∅		∅		∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
∅ OFF/ON	∅		SLEEP		SAT					
※ ; ▲	※		※	▲	※		※		※	
1- ; + ; Ⓜ	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		∅		RECALL		BACK		∅	
▲; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; Ⓜ		▶▶		P +		AUDIO	
▷; Ⓛ+ ; Ⓞ+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V +			
ⓐ+ ; △ ; Ⓛ+ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
∞ ; Ⓜ ; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; CD	#		∅/∅		AUDIO		WIDE			
▼; Ⓛ- ; Ⓝ- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; Ⓛ		◀◀		P -			
◀ ; Ⓛ- ; Ⓞ- ; CD	VOL ▼		◀				V -			
ⓐ+ ; △ ; Ⓛ+ ; TAPE	HELP		∅				PAGE ▼			
MODE ; →	∅ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ∅		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; Ⓛ	F2	GREEN ; Ⓜ				GREEN			
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ∅		YELLOW ; Ⓛ?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; Ⓛ		BLUE ; SAT		BLUE			
P + ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ▲	◀		VOL ▲		◀		◀		◀	
OK	OK									
VOL + ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	∅	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	∅		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
∅ ; EPG	GUIDE	∅	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; Ⓛ ; Ⓛ	SLOW		FAV		FAV					
■ ; Ⓜ ; Ⓛ	■		■							
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	▶ ∅	● ; REC	∅	●	PAUSE					
▶ ; Ⓜ ; ▲	▶ ∅		▶ ; TIME ↴		TXT		TEXT		∅ / ▶	
◀ ; Ⓜ ; ▲	◀		◀				LIST			
▶ ; Ⓜ	▶		▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 06 E	∅	∅ ; POWER	∅ ; POWER		POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; ☎			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ☎
∅ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				∅	∅
※ ; ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE		MUTE		MUTE		※	※
1- ; + ; ☎									A/R	
2- ; P/C ; ☎			RECALL		BACK		RECALL		∅	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		▶	
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		▶/■	
❖+ ; △/△ ; VIDEO			▶▶ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		□	
∞ ; ☺	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		¤?	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		◀	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		▶	
⌚ ; △/△ ; TAPE			◀◀ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ▶▶ ; ☎	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ☎	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ☺	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ☎	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ☎		GREEN ; ✓	
P + ; ▲	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - ; ▲	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		V +	
P - ; ▼	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU ; M	MENU ; ☎		MENU		MENU		MENU		MENU	
☒ ; EXIT	☒ ; EXIT		☒ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	☒
□ ; TV	□ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
□ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ☺ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ☺ ; ☺			■ ; STOP						■	
■ ; ☺ ; ●	■ ; PAUSE		■/▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				■	●
▶ ; ☎ ; ▲	☒ ; TEXT		■/▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀◀ ; ☎	☒ ; INFO		◀◀ ; FB						◀◀	
▶ ; ☎	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
∅ OFF/ON	SLEEP				TV/SAT	
∅ ; ▲	MUTE		∅		∅	
1- ; + ; Ⓜ	CANCEL ; SOUND				UHF	
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲	TV/RADIO	
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	SAT	W	VOL +	►	COLOR	
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	AUX IN	P.STORE	RADIO	AUDIO	«?	
∅ ; Ⓜ	AUDIO	SAT ▼	P -	▼		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PGDN	E	VOL -	◀		
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD				▼		
∅ ; △ □- ; TAPE		SET	SAT	▶	MODE	
MODE ; →-		RED ; AUDIO	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
RED ; -		GREEN ; RECALL	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
GREEN ; +		YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
YELLOW ; ▲		BLUE ; SLEEP	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
BLUE ; ▶		P + ; ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
P + ; ▲		VOL - ; ▲	VOL ▲	VOL ▲	◀	
VOL - ; ▲		OK	ENT	OK	OK	
OK		VOL + ; ▶	VOL ▲	VOL ▶	►	
VOL + ; ▶		P - ; ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
P - ; ▼		MENU ; M	MENU	MENU	MENU	
MENU ; M		□ ; EXIT	STORE	EXIT	EXIT	
□ ; EXIT		□ ; TV	PRO	TV	NTSC/PAL	
□ ; TV		□ ; EPG		EPG	GUIDE	
□ ; EPG		► ; ⚡+ ; ⚡+	FAV	FAV	FAV	FUN KEY
► ; ⚡+ ; ⚡+		■ ; Ⓜ ; ●				
■ ; Ⓜ ; ●		PAUSE			PAUSE	
► ; Ⓜ ; ▲		TEXT			TEXT	
◀ ; Ⓜ						HELP
►► ; Ⓜ		INFO		INFO	i	i
INFO		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	
AV ; Ⓜ	PURPLE		ТВ		TV/SAT	
∅ OFF/ON	ORANGE	∅ ; ИГРЫ				TV/SAT (?)
∅ ; ▲	MUTE	∅			MUTE	MUTE (?)
1- ; + ; Ⓜ	BACK	-/-				
2- ; P/C ; Ⓜ	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	• +		F1 ; ZOOM	CH & PAGE ►	AUDIO (?)
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	►	►+■		F2 ; SAT	VOL ►	TV/RADIO (?)
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	PAGE ▲	◀ ; ВВЕРХ		F3 ; ⚡+	P/N	P/N (?)
∅ ; Ⓜ	L/R	◀▶		∅/▶	AUDIO	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	• -		F4	CH & PAGE ▲	-
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	◀	◀-			VOL ▲	-
∅ ; △ □- ; TAPE	PAGE ▼	► ; ВНИЗ			T/S	POS (?)
MODE ; →-	KEYB	∅ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	◀◀	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	►►	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ; ▲	CHANNEL +	▲		CH ▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOLUME -	◀		VOL ▲	◀	◀
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	VOLUME +	►		VOL ▶	►	►
P - ; ▼	CHANNEL -	▼		CH ▼	▼	▼
MENU ; M	MENU	∅ ; ГИД		MENU		MENU (?)
□ ; EXIT	↔	УСТ		EXIT		EXIT (?)
□ ; TV	HOME	ТИТР		TV/RADIO		
□ ; EPG	HELP	ИНФО		EPG		EPG (?)
► ; ⚡+ ; ⚡+		♥ ; ЛЮБИМ		♥	FAV	FAV (?)
■ ; Ⓜ ; ●	■	■ ; СТОП		■		
► ; Ⓜ ; ●	►	► ; ИГР/ПАУЗА			PAUSE	REC
► ; Ⓜ ; ▲	►	► ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE (?)
◀ ; Ⓜ	◀◀	◀◀ ; НАЗАД			POS	
►► ; Ⓜ	►►	►► ; ВПЕРЕД		INFO	INFO	INFO (?)
INFO		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂			⌂		SAT	MAIL
∅ OFF/ON	∅		WWW		UHF	
* ; ▲	*		*		MUTE	*
1- ; + ; ⌂			⌚			
2- ; P/C ; ⌂	⌚		⌚		RECALL	⌚
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	⌂/⌂		⌚+		TV/RADIO	VOL +
∅+; ⌂+; VIDEO			i			LANG
∅ ; ⌂	∅		MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			⌚-			VOL -
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE			⌚-			REMIND
MODE ; →	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED ; -	RED ; ⌂?		RED	⌚	RED ; TEXT	RED
GREEN ; +	GREEN ; ⌂		GREEN	88	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ; ▲	YELOW ; ∅		YELLOW	⌚-⌚	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE ; ⌂		BLUE	SUB CH	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ; ▲	▲		△		PR ▲	▲
VOL - ; ▲	◀		◀		VOL ▼	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ; ►	►		►		VOL ▲	►
P- ; ▼	▼		▼		PR ▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT		EXIT	■	LANG.	EXIT
□ ; TV	WHITE ; □		□	⌚	TV/RADIO	SAT/TV
□ ; EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
■ ; ■ ; ⚡	FAV		FAV	⌚	FAV	FAV
■ ; ■ ; ⌂			■			
■ ; ■ ; ●	■		■			
▶ ; □ ; ◻	■		■			
▶ ; □ ; ◻	■		■			
◀ ; □	◀		▶ ; ◻			
◀ ; □	◀		◀			
▶ ; □	▶		▶			
INFO	INFO		▶▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 06 E	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	
AV ; ⌂	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ∅		TIME	
* ; ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ; + ; ⌂	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- ; P/C ; ⌂	BACK		⌚	⌚ ; A	CH&PAGE ►	▲
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	►		КАНАЛ +		VOL ►	RADIO
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	
∅+; ⌂+; VIDEO	INFO		►		AUD	AUDIO
∅ ; ⌂	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	CH&PAGE ▲	▼
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	◀		КАНАЛ -		VOL ▲	
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD	GROMK -		ГРОМК -			
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE	SUBTITLE		◀			
MODE ; →	MODE		16:9 ; ■	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	MULTI	MLP
RED ; -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED ; FAV
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN ; RCL
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⌚ ; YELLOW ; D	YELLOW ; EPG
BLUE ; ►	BLUE		BLUE ; F4	D	⌚ ; BLUE ; E	BLUE ; MLA
P+ ; ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲	CH +	▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲	⌚-	◀	◀
OK	OK		OK	OK/LIST	OK	OK
VOL + ; ►	► ; VOL +		► ; ГРОМК. ►	⌚+	►	►
P- ; ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼	CH -	▼	▼
MENU ; M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT		ВЫХОД	■	EXIT	EXIT
□ ; TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R
□ ; EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
■ ; ■ ; ⚡	FAV		МЕДЛ.	FAV	FAV	
■ ; ■ ; ⌂	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
■ ; ■ ; ●	►	RECORD	PAУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ; □ ; ◻	▶		■		TEXT	
◀ ; □	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶ ; □	▶		▶	№ ID	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 06 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⊖			TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON			SLEEP		ANA/DIGI	
* ; ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞			VIEW		CLEAR	
2- ; P/C ; ⊚	BACK		RECAL			⊕
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1	▲
►; ⊖+ ; ⊖+ ; RADIO	VOLUME +				F2	RADIO
⊕+; △ □+; VIDEO	PAGEUP				F3	EAST
⊖ ; ⊙ ; ⊙ ; CD	AUDIO		LANG		AUDIO	AUDIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -		PAGE ▼		-	▼
◀ ; ⊖ ; ⊖ ; CD	VOLUME -				-	F.BK
⊖ ; △ □- ; TAPE	PAGEDOWN					WEST
MODE : →	OPTION		SAT		NVOD	
RED ; -	RED		RED ; GUIDE		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; TEXT			RED ; AUDIO
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE	GREEN ; POSITION
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲ ; P+	YELLOW ; □
VOL - ; ▲	◀		VOL ▲		◀ ; V-	BLUE ; □
OK	OK		OK		OK	OK/LIST
VOL + ; ►	►		VOL ►		► ; V+	►
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼ ; P-	CH -
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
⊖ ; EXIT	EXIT		ESC		EXIT	EXIT
⊖ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV	TV/RADIO
⊖ ; EPG	GUIDE		GUIDE		EPG	EPG
►; ⊖ ; ⚡	FAV		FAV		FAV	FAV
■ ; ⊙ ; □	WIDE				SIZE	
□ ; ⊖ ; ●	SUBTITLE				OSD	
► ; ⊖ ; ▲	TEXT		GREEN ; TEXT		TEXT	
◀ ; ⊖						
►► ; ⊖	INFO		INFO		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 06 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486		Код 487		Код 488	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⊖	SAT					
∅ OFF/ON			∅			
* ; ▲	*		*			
1- ; + ; ⊞	i				PVR	
2- ; P/C ; ⊚	RECALL		⊖		PIP	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PAGE ▲		►		P +	
►; ⊖+ ; ⊖+ ; RADIO			⊖/►		PAGE ▲	
⊕+; △ □+; VIDEO	⊕PIC		UHF		TITLES	
⊖ ; ⊙ ; ⊙ ; CD	AUDIO		⊖?		BACK	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PAGE ▼		◀◀		P -	
◀ ; ⊖ ; ⊖ ; CD					PAGE ▼	
⊖ ; △ □- ; TAPE			⊖		PIP SWAP	
MODE : →	LANG		⊖		PIP ON/OFF	
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⊖		RED	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⊖		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⊖		YELLOW	
BLUE ; ►	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ✓		BLUE	
P+ ; ▲	▲		P +		▲	
VOL - ; ▲	◀		V -		◀	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ; ►	►		V +		►	
P- ; ▼	▼		P -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	TV/RA		⊖		INFO	
⊖ ; EPG	GUIDE				GUIDE	
►; ⊖ ; ⚡	FAV		FAV		► ; ⊖ ; ◀	
■ ; ⊙ ; □			■		■	
□ ; ⊖ ; ●	PAUSE		□	●	□	●
► ; ⊖ ; ▲			►		►	
◀ ; ⊖			◀◀		◀◀	
►► ; ⊖	INFO		►►		►►	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	