

Приложение IRC 07 E от 10.10.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 07 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 129
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 204
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 303
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 472

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 07 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 07 E
SHIFT + 1 *	118
SHIFT + 2	128
SHIFT + 3	129
SHIFT + 4	123

Устройство	Код пульта IRC 07 E
SHIFT + 5	125
SHIFT + 6	126
SHIFT + 7	114
SHIFT + 8	301

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 07 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
105-209A	TV	115
C 2558	TV	102
CHASSIS	TV	105,106
CHASSIS G 80	TV	102
CHASSIS L	TV	102
CHASSIS N	TV	105,106
CHASSIS VP 9 M	TV	108
CLE-630	TV	101
CLE-800	TV	101
CLE-830	TV	101
CLE-862A	TV	109
CLE-862B	TV	110
CLE-862E	TV	109
CLE-862G (VCR)	VCR	201
CLE-862G (TV)	TV	109
CLE-865A	TV	108
CLE-865B	TV	109
CLE-865C	TV	108
CLE-866A	TV	108
CLE-866B	TV	108
CLE-866D	TV	113
CLE-871A	TV	104
CLE-871B	TV	104
CLE-874	TV	104
CLE-874A	TV	104
CLE-876A	TV	111
CLE-876B	TV	111
CLE-876C	TV	111
CLE-876D	TV	111
CLE-876E	TV	111
CLE-876F	TV	111
CLE-877A	TV	104
CLE-878	TV	113
CLE-878A	TV	113
CLE-879	TV	108
CLE-886 (TV)	TV	124
CLE-886 (VTR)	VCR	201
CLE-891	TV	113
CLE-893A (TV)	TV	113

Модель	Устр-во	Код
CLE-893A (VTR)	VCR	201
CLE-898	TV	113
CLE-898A	TV	113
CLE-900A	TV	124
CLE-902B	TV	104
CLE-904 (TV)	TV	124
CLE-904 (VTR)	VCR	201
CLE-913A	TV	104
CLE-914A	TV	104
CLE-924	TV	113
CLE-926	TV/VCR	107
CLE-933A	TV	125
CLE-937	TV	108
CLE-947	TV	123
CLE-953	TV	120
CLE-958 (DVD)	AUX	301
CLE-958 (TV)	TV	129
CLE-960B	TV	118
CLE-963	TV	114
CLE-964	TV	114
CLE-968	TV	126
CLE-970 (DVD)	AUX	301
CLE-970 (SAT)	SAT, STB	401
CLE-970 (TV)	TV	118
CLE-971	TV	127
CLE-993 (DVD)	AUX	301
CLE-993 (STB)	SAT, STB	402
CLE-993 (TV)	TV	118
CLE-995	TV	118
CLE-996	TV	128
CLE-999 (DVD)	AUX	301
CLE-999 (STB)	SAT, STB	402
CLE-999 (TV)	TV	118
CLU-341VR	VCR	204
CMT-2197	TV	115
CPT 2174	TV	109
CPT 2176	TV	109
CPT 2476	TV	109
CPT 2508	TV	104

Модель	Устр-во	Код
VCR1	VCR	203
VM101	TV	108
VM201	TV	121
VM222	TV	121
VM-RME311A	AUX	303
VM-RME55A	AUX	303
VT-RM328E	TV	110
VT-RM348E (VTR1)	VCR	201
VT-RM348E (VTR2)	VCR	202

* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	471
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE	472, 451
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	472, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	472
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460

Марка	Код
VESTEL	418
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 07 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 Е	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	AV	TV/VIDEO	AV ; U/V SAV	F AFC ; AV	AV	AV ; ∙ ; ⊖
⌚	TIME		⌚	TIMER ; NORM	⌚	⌚
※ ▲	MUTE ; ※		MUTE		※	※
1- ∕-- ⊖	—		1-		—	—
2- P/C ⊖	P/C		2-	P/C	12	P/C
⊗ + ∙ + AUDIO	⊗ +		⊗ +	>	⊗ +	⊗ +
⊗ + ∙ + RADIO	⊗ +		⊗ +	+ 1	⊗ +	⊗ +
⊗ + □ + VIDEO	⊗ +	⊗ +	⊗ +	AV *	⊗ +	⊗ +
⊗ ⊖ ⊖	11		▽ : I/II		I-II	I/II
⊗ - ∙ - TUNER	⊗ -		⊗ -	<	⊗ -	⊗ -
⊗ - ∙ - CD	⊗ -		⊗ -	- 1	-	⊗ -
⊗ - □ - TAPE	⊗ -	⊗ -	⊗ -	AV o	⊗ -	⊗ -
MODE	12		CH ; ⊖	VCR	BAND	F
RED -	13		RED		13	RED
GREEN +	14		GREEN		14	GREEN
YELLOW ▲	15		YELLOW		15	YELLOW
BLUE ▶	16/AV		BLUE		16	BLUE
P + ▲			P +	# +	P +	P+ ; SAT ▶
VOL - ▲	VOL - ; □ -		□ -	□ -	□ -	▲ (MENU) ; □ ; □
OK			→; ←			VIDEO ; PICTURE →; ← ; IDEAL
VOL + ▶	VOL + ; □ +		□ +	□ +	□ +	□ +
P - ▼	P -		# -	# -	P -	P- ; SAT ▲
MENU M		◊ ; ⊖ ; M:		PIC ; M.CH	CH	MENU
■ EXIT		■	■		■	■ ; TEXT
□ TV		□	□		□	TV
□ EPG	DISPLAY	□	□	AUTO.S	□	□ ; ⊖
▶ ⊖ ⊖		□			□	□
■ ■ ■		□			□	□ ; S-AV ; ⊖
II ⊖ ●		□ ; ⊖			□	MAC
▶ □ □	□ N		□		□	PROG
◀ □ □	◀ N	OO" ; □	<>	< ; FIN-	□	MULTI ; □
▶ □ □	▶ N	□	>>	> ; FIN+	□ ; ◇	□ ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 Е	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅I		∅	
⊖ AV	AV ; ∙ ; ⊖		TV/VIDEO/MODE		TV/VIDEO	⊖
⌚	⌚		TIMER	TIME/CANCEL	OFF-TIMER	OFF TIMER ; UPD
※ ▲	※		※		※	※
1- ∕-- ⊖	—		CH I/II		1*	1*
2- P/C ⊖	□ -		RETURN		2*	2*
⊗ + ∙ + AUDIO	⊗ +	▲ (VIDEO)	▲ ; □ +		⊗ +	⊗ +
⊗ + ∙ + RADIO	⊗ +	▶ (VIDEO)	▶ ; +	TIMER +	FM	
⊗ + □ + VIDEO	⊗ +		TV/VTR		⊗ +	
⊗ ⊖ ⊖	I/I)((S.MODE)((
⊗ - ∙ - TUNER	⊗ -	▼ (VIDEO)	▼ ; □ -		⊗ -	
⊗ - ∙ - CD	⊗ -	◀ (VIDEO)	◀ ; -	TIMER -		
⊗ - □ - TAPE	⊗ -	--- ; U.N.L	---		⊗ -	
MODE	M : STORE		MODE		MODE : P.MODE	→; ←; □
RED -	RED	▼ (AUDIO)	RED ; II		RED ; →; ←	
GREEN +	GREEN	▲ (AUDIO)	GREEN ; ▲		GREEN ; MODE	
YELLOW ▲	YELLOW	◀ (AUDIO)	YELLOW ; II		YELLOW ; CONTR. -	
BLUE ▶	BLUE	▶ (AUDIO)	BLUE ; ▶		BLUE ; CONTR. +	
P + ▲	P+ ; SAT ▶	▲	▲	PROG. ▲	▲ ; TIMER	PROG/PIC.ON ▲
VOL - ▲	□ -	◀ ; I/II ; SAT	□ -	□ ▼	◀ ; SOUND	□ ▼
OK	VIDEO ; PICTURE	→; ← ; IDEAL		RETURN ; SELECT		
VOL + ▶	□ +	▶	□ +	□ ▲	▶ ; PICTURE	□ ▲
P - ▼	P- ; SAT ▲	▼	▼	PROG. ▼	▼	PROG/PIC.ON ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	
■ EXIT	■ ; TEXT		TV/TEXT		TV/TEXT	
□ TV	TV		PinP		CH VIII ; MAIN/SUB	TV
□ EPG	□ ; ⊖		RECALL/INDEX		RECALL	RECALL
▶ ⊖ ⊖	□		II		HOLD	
■ ■ ■	□ ; S-AV ; ⊖		■ ; HOLD		UNL	
II ⊖ ●	MAC		II		TP	
▶ □ □	PROG		▶		PCM/FM	
◀ □ □	MULTI ; □		◀		REVEAL	
▶ □ □	□ ; i		▶		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 111	Код 112	Код 113	Код 114	Код 115	
IRC 07 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅		∅	
⊖ AV	AV		AV		TV/VIDEO ; MODE	TV/AV ; INPUT SEL.
⌚		TIME		TIMER		TIMER
🔇 ▲	MUTE		🔇		🔇	SLEEP
1- ./-	-/-		F	CH/I/II		EYE/“
2- P/C ⊖	RETURN		P	P/C	RETURN	POSIT.;UPDATE;⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO			⊗ ⚡ +		▲ CH	LIST
⊗ + ⚡ + RADIO			⊗ ⚡ +	> : PICTURE	EQ	AUTO PROG.
⊗ + ⚡ + VIDEO			⊗ ⚡ +	PCM/FM	CANCEL	PSEUDO;P.STEREO
⊗ ⚡ -			I/II) (: SURROUND	SOUND	MEMORY / ERASE
⊗ - ⚡ - TUNER			⊗ ⚡ -	▼	▼ CH	I / II ; MTS ; I/II/”
⊗ - ⚡ - CD			⊗ ⚡ -	◀ ; SOUND	S.SYS	SSM ; DASP ; SSM”
⊗ - ⚡ - TAPE			⊗ ⚡ -	S.MODE	C.SYS	ARC ; *
MODE		M/S →•		MODE ; PICTURE	PICTURE	SOUND
RED -	RED	RED ; VTR	RED ; →•→•	RED	RED	FCR ; FAVOURITE
GREEN +	GREEN	GREEN ; PIP	GREEN ; P.MODE	GREEN	GREEN	APC ; PSM
YELLOW ←	YELLOW	YELLOW ; SWAP	YELLOW ; -	YELLOW	YELLOW	MODE ; ■■■
BLUE →	BLUE	BLUE ; FRZ	BLUE ; +	BLUE	BLUE ; HOLD	SLEEP
P + ▲	P +	# ; P +	PAGE +	PROG ▲ ; ▲	▲	RED ; PR -
VOL - ←	VOL -	—	FINE - ; ←→ -	VOL - ; ▼	◀ - ; ▲	CH - / “ ; RED;EYE/“
OK		PICT			MENU	GREEN ; PR +
VOL + →	VOL +	— +	FINE + ; ←→ +	VOL + ; ▲	◀ + ; ▶	CH + ; CH +/” ; GREEN
P - ↓	P -	“ ; P -	PAGE -	PROG ▼ ; ▼	▼	YELLOW ; SWAP
MENU M	MENU	MENU	→M	MENU ; ■	MENU	EXCH.;SWAP;YELL
■ EXIT	■	TEXT		RETURN	TV/TEXT	BLUE ; INPUT
□ TV		TV	PAGE	AI) (SEL.;PIP INP.;BLUE
□ EPG	DISPLAY	↔→	DATA	RECALL	RECALL ; INDEX	
▶ ■		HOLD			HOLD	
■ ■ ■		UPD			STORE	
II ■ ■	■	N				SIZE ; ■■■
▶ ■ ◀		MIX		NORM	DEFAULT	SIZE ; ■■■
◀ ■ ◀		REV		-	REVEAL	TIME ; ■■■
▶ ■ ■	■	EXP		+	INDEX	MIX ; ■■■
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	WIN.POSITION
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	MULTIMEDIA ; *
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	9/4 PIP ; ■■■ ; INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	CH.SEAR.;INDEX;■■■

Функции кнопок пульта IRC 07 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 116	Код 117	Код 118	Код 119	Код 120	
IRC 07 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	OFF ; ∅	POWER ; ∅	∅	POWER ; ∅	∅	
⊖ AV	⊖ TV/VIDEO ; ■■■	TV/VIDEO	TV/VIDEO ; TV/AV	AV1	AV2	TV/VIDEO
⌚	SLEEP ; ⊖ ; ⊖	SLEEP ; OFF TIMER	⊖ ; SLEEP	SLEEP ; ZOOM	SLEEP ; ZOOM	TIMER
🔇 ▲	🔇 ; MUTE	MUTE ; 🔇	🔇	MUTE ; 🔇	🔇	
1- ./-	-/-	SKIP; ■■■ ; ▶; WOOF.	1-	■■■ ; 2-4-12	■■■	-/-
2- P/C ⊖	POSITION		2-	■■■ ; RETURN	■■■ ; ▶; ▶	REP; RECALL; ALT.
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	BRIGHT +	▲	AV3	AUDIO ; SOUND	PIP SWAP
⊗ + ⚡ + RADIO	CH ▲	⊗ +	▶	AV4		PIP FREEZE
⊗ + ⚡ + VIDEO	PinP	COLOUR + ; ⊖ +	HDMI 1 ; AV6	AV5		PIP TV/VIDEO
⊗ ⚡ -	⊗/I/II	SURROUND ; ■■■	CANCEL ; X ; -/-	▶ ; S.MODE	I/II	WOOF
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	BRIGHT -	▼			PIP
⊗ - ⚡ - CD	CH ▼	⊗ -	◀			CH SCAN
⊗ - ⚡ - TAPE	2 PIC	COLOUR - ; ⊖ -	HDMI 2			MOVE
MODE	SYSTEM ; L/F/T	MODE ; P/S	⊗ ; 🔇 ; P.MODE	SYS; C-SYS; Сист-а		NORMAL
RED -	RED ; DEL; DELETE	SKIP	FUN- ; - ; → ←	RED	RGB	SOUN.SYS.;CH-SET
GREEN +	GREEN ; MOVE	16:9	FUN+ ; + ; ZOOM	GREEN	RGB1	FAV. CH A
YELLOW ←	YELLOW ; TIME; ↵	STILL	3- ; SCAN	YELLOW	RGB2 ; HDMI3	FAV. CH B
BLUE →	BLUE ; MODE	SWAP	4- ; MSG	BLUE		FAV. CH C
P + ▲	PR ▲ ; ▲	CHANNEL ▲ ; P +	P +	CH +; P +; CH ▲ ; ▲		FAV. CH D
VOL - ←	VOL ▲ ; ▲ ; ■■■	VOLUME ▼ ; V -	◀ -	V - ; VOL - ; ▲		CH ▲
OK	E:ENTER;OK;■■■	PIC SEL ; FUNCT	OK	SEL TV, DVD, SAT		V - ; VOL - ; ▲
VOL + →	VOL ▲ ; ▲ ; ■■■	VOLUME ▲ ; V +	◀ +	V + ; VOL + ; ▶		FUNCTION ; FEAT.
P - ↓	PR ▼ ; ▼	CHANNEL ▼ ; P -	P -	CH - ; P -; CH ▼ ; ▼		CH ▼
MENU M	MENU ; ■■■	STORE	FUNCT ; MENU	MENU ; ■■■	GAME	MENU
■ EXIT	■ ; TEXT ; ?	MENU OFF	RESET ; CANCEL ; X	■■■	PRESET	RETURN
□ TV	□ ; TV/TEXT		TV;CURS.;SET;PIC	□ ; SLIDE SHOW	DTT/TV	PICTURE;P/SOUND
□ EPG	RECALL ; ■■■		RECALL ; DISPLAY	□	LIST	OSD;DISPLAY;CALL
▶ ■ ■	■■■	MIN ; MINUTE	FAV			
■ ■ ■	■■■	HOUR ; LOCK	■■■			
II ■ ■	■■■		⊗ ; PHOTO		CLOCK;OPTION;⊗	
▶ ■ ◀	NORMAL ; ■■■	► ; Q. VIEW ; ▶	□ ; □	PP; →•→• ; P.MODE		BILINGUAL
◀ ■ ◀	■■■		□ ; ROTATE			
▶ ■ ■	■■■		□ ; GUIDE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 121	Код 122	Код 123	Код 124	Код 125	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅; OFF; STAND BY		∅ I	
⊖ AV			AV ; ⊖; A/V	⊖; CLEAR	TV/VIDEO	AI
⌚	OFF-TIMER		TIMER; SLEEP ; ⌚		TIMER	TIME ; CANCEL
※ ▲	※		※; MUTE	DBB	※; MUTE	—
1- ↵	1*		—; PAGE+ ; ⌚	SYS ; PIP ; ⌚	CANCEL	1*
2- P/C	2*		P/C; TPD; PAGE- ; ⌚	SYS ; 13-24	CH I/II	2*
⊗ + ♀ + AUDIO			⊗ +	♀ +	▲	3*
⊗ + ♀ + RADIO			⊗ + ; ▲	♀ +	▶	⊗ ; HELP
⊗ + △ + VIDEO			⊗ +	△ +	LST-CH ; STATUS	01
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	T.MOD		I-II ; ⌚ ; STEREO	⊗ ⊕ ; SPAT.; ⌚) (I-II-▽ ; LANG
⊗ - ♀ - TUNER			⊗ -	♀ -	▼	▼
⊗ - ♀ - CD			⊗ - ; ▼	♀ -	◀	◀
⊗ - △ - TAPE			⊗ -	△ -	N R	
MODE	P.MODE		P □ P ; Q.VIEW ; ⌚	▪; AST;SEAR.; Q.V.	PICTURE ; P.MODE	GAME
RED -	CONTROL -		RED ; ⌚	FINE- ; FT-; TUNE ▲	RED	- ; REVEAL
GREEN +	CONTROL +		GREEN ; ⌚	FINE+; FT+; TUNE ▾	GREEN	+ ; SUBCODE
YELLOW ▲			YELLOW ; ⌚	HUE -	YELLOW	NORM; U-N-L; ----
BLUE ▾			BLUE ; ⌚	HUE +	BLUE	UNL
P + ▲	PROG. ▲		P + ; CH +		▲	PIP CH ▲
VOL - ▾			VOL - ; △ -		△ - ; ▲	△ -
OK			MENU ; F; PIC; SEL	→■← ; PP ; OK	ENTER	RETURN ; SELECT
VOL + ▾			VOL + ; △ +		△ + ; ▾	△ +
P - ▾	PROG. ▾		P - ; CH -		▼	PIP CH ▾
MENU M			MENU	MEMO	MENU	□ ; MENU
■ EXIT			■ ; TTR ; TTX	Arret	PIP TV/AV; TV/TEXT	■
□ TV	TIMER		TV ; □	SMART CONT. PICT	PICTURE	□
□ EPG	RECALL		DISPLAY;STAT.; □	SMART CO. SOUND	RECALL	POS
▶ ⊖ ⊕			⊖ ; TPH;STORE	PAL/SECAM ; NIC.	STORE	GUIDE
■ ■ ■			⊖ ; TST		HOLD	FREEZE
II ⊖ ●	CLOCK		⊖ ; TSC;SUB.PAGE		ESC	EXCH
▶ ⊖ ⊖			⊖ ; TMM	□	SUB ; PCM/FM	□
◀ ⊖ ⊖			⊖ ; REV	◀	MIX	
▶ ⊖ ⊖			⊖ ; X; T INDEX; □	▶	REVEAL	⊖ ; ⊖
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		INDEX	□
					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 126	Код 127	Код 128	Код 129
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅I		∅I ; POWER	
⊖ AV	⊖		TV/VIDEO	AV4
⌚	SLEEP		SLEEP	⌚
※ ▲	※		※	※
1- ↵	—	—	CANCEL	— ; RECALL
2- P/C	LST-CH		RTN	LST-CH
⊗ + ♀ + AUDIO	LANGUAGE		▲	AV1
⊗ + ♀ + RADIO	TIME		▶	AV2
⊗ + △ + VIDEO	CH I/II		PC	AV3
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	SOUND		I/II	⊖ ; S.MODE
⊗ - ♀ - TUNER			▼	HDMI1
⊗ - ♀ - CD			◀	HDMI2
⊗ - △ - TAPE			◀	HDMI3
MODE	STORE		P.MODE	⊖ ; P.MODE
RED -	RED		RED ; SORT EDIT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN	RGB
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW	RED ; □
BLUE ▾	CYAN		BLUE ; SORT	AV2
P + ▲	▲ ; P+		P+	AV1
VOL - ▾	◀ ; △ -		◀ ; △ -	AV2
OK	MENU		ENTER	AV3
VOL + ▾	▶ ; △ +		ZOOM+	AV4
P - ▾	▼ ; P-		▼ ; P-	AV1
MENU M	TV MENU		MENU	AV2
■ EXIT	TV/TEXT		TV/TEXT	AV3
□ TV	PICTURE		EXIT	AV4
□ EPG	RECALL		RECALL	AV1
▶ ⊖ ⊕	HOLD		QUICK	AV2
■ ■ ■	ZOOM		PIP INPUT	RGB2
II ⊖ ●	SUB CODE		PIP SWAP	RGB1
▶ ⊖ ⊖	LIST		SUB PAGE	AV2
◀ ⊖ ⊖	REVEAL		P.SIZE	AV3
▶ ⊖ ⊖	INDEX		REVEAL	AV4
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		INDEX	AV1
			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 201	Функция	Доп. функция	Код 202	Функция	Доп. функция	Код 203	Функция	Доп. функция	Код 204	Функция	Доп. функция
∅	POWER ; ∅			∅			∅			FUNCTION		
⊖ AV	AUX			VCR			VTR/TV			MONITOR	TV/VCR	
⌚	AUTO ; TIMER			SP/LP			TIMER			SLEEP	ALARM	
⏏ ▲	EJECT ; ▲			EJECT						▲ ; EJECT	MUTE	
1- ./-- ☎	CH 1/2			CH 1/2			CL ; ANNUL			./-	+100 ; +10	
2- P/C ⌚	⌚ ; TV/VTR			NORM						P/C	QUICK-FIND	
⊗ + Ⓜ + AUDIO	▲			TRACK ▲						MUTE VPT	⌚	
⊗ + Ⓜ + RADIO	▶			SLOW - ; SPEED +						⊗	⌚	
⊗ + ▶ + VIDEO	TAPE FINDER +									JOG/SHUTTLE	⌚	
⊗ ⊖ ☰	OOOO ; T-160	A. DUB		A. DUB						REPEAT	AUDIO	
⊗ - Ⓜ - TUNER	▼			TRACK ▼						TIME SEARCH	⌚	
⌚ - Ⓜ - CD	◀			SLOW - ; SPEED -						DVD	⌚	
⌚ - ▶ - TAPE	TAPE FINDER -			AUX						VCR	⌚	
MODE	SP/LP ; TAPE SP.	NORM		SLOW	AUTO	SELECT				TAPE SPEED	TOP MENU	
RED -	SLOW - ; SPEED -	-		COUNT REMAIN						PRESET ; SYSTEM	⌚	
GREEN +	SLOW - ; SPEED +	-		0000						CLEAR RESET	⌚	
YELLOW ▲	SLOW	-		-						RESET ADD/CLEAR	⌚	
BLUE ▶	VIEW SKIP/BLANK			-						CLOCK/COUNTER	⌚	
P + ▲	CH ▲			CH ▲			↑ ; P +			CH.SET (TRAC.) +	▲	
VOL - ▲	TRACKING ▼						←			VOL -	◀	
OK	ENTER						OK			B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET	
VOL + ▶	TRACKING ▲						→			VOL +	▶	
P - ▼	CH ▼			CH ▼			↓ ; P -			CH.SET (TRAC.) -	▼	
MENU M	MENU	MEMO		MENU	MEMO		MENU			PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER	
☒ EXIT	i ; INDEX									AUTO REPEAT	ERASE	
□ TV	REPEAT	S.Q.P. : G-CODE		INDEX						INFO	TIMER REC : T. SET	
□ EPG	DISPLAY	COUNT REMAIN		DISPLAY			■			RECAL.;DISPL.;SEL.	CORRECT;ON SCR.	
▶ ☰ ☰	▶ ; F.ADV			▶			▶ ; INDEX			▶ ; SLOW	▶	
☒ ☰ ☰	■ ; STOP ; ▼			■ (STOP)			■			■ ; STOP	-	
II ☰ ●	II ; PAUSE ; ENTER	● REC		II (PAUSE)	● REC	►; ARRET IMAGE	●			II ; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD	
▶ ☰ ☰	▶ ; PLAY ; ▲			▶ (PLAY)			▶			▶ ; PLAY	F ADV	
◀ ☰ ☰	◀ ; REW ; ▲			◀ (REW)			◀			◀ ; REW	ALT ?	
▶ ☰ ☰	▶ ; F.FWD ; ▶			▶ (F.FWD)			▶▶			▶ ; F.FWD	INDEX SEARCH	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 07 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅I					A/V DUB
⊖ AV	ANGLE					
⌚	SUBTITLE					
⏏ ▲	▲ ; OPEN/CLOSE					
1- ./-- ☎	+10		10			
2- P/C ⌚	RETURN		10+			
⊗ + Ⓜ + AUDIO	P +					
⊗ + Ⓜ + RADIO	ZOOM					
⊗ + ▶ + VIDEO	CLEAR					
☒ ☰ ☰	AUDIO					
⊗ - Ⓜ - TUNER	P -					
⌚ - Ⓜ - CD	SURROUND					
⌚ - ▶ - TAPE	SEARCH MODE					
MODE	MODE					
RED -	A-B REPEAT					
GREEN +	REPEAT					
YELLOW ▲	▮ SKIP					
BLUE ▶	▮ SKIP					
P + ▲	▲				ZOOM T	
VOL - ▲	◀					
OK	ENTER ; OK				S.EDIT	
VOL + ▶	▶					
P - ▼	▼				ZOOM W	
MENU M	MENU		PROG			
☒ EXIT	SETUP				ON/OFF TITLE	
□ TV	TOP MENU				COUNTER RESET	
□ EPG	DISPLAY				DISPLAY	
▶ ☰ ☰	DISC NAVIGATION					
☒ ☰ ☰	■		■		■ ; STOP	
II ☰ ●	II		► / II		II / ● ; PAUSE	
▶ ☰ ☰	▶		► / II		► ; PLAY	
◀ ☰ ☰	◀		▮		◀ ; REW	
▶ ☰ ☰	▶		▮		▶ ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ I		∅	∅ ; POWER	∅	∅
⊖ AV					⊖	TV/SAT ; TV/CPI
⊕					⊕	
※ ▲			※	※ ; MUTE	※	※
1- ∠-- ⊖			--	MOSAIC ; ★ ; FAV.	∠-- ; Aux	
2- P/C ⊖				⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +			CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
⊗ + ⚡ + RADIO	◀ +			V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊗ + △ □ + VIDEO						
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			I-II		Радио ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -			CH -	⊖	Pg Dn ; CTP ▼
⊗ - ⚡ - CD	◀ -			V -	◀	
⊗ - △ □ - TAPE						
MODE					Режим	⊕
RED -	RED ; LIST		RED	RED		
GREEN +	GREEN		GREEN	GREEN		
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW	YELLOW		
BLUE ▶	BLUE ; FAV.		BLUE	BLUE		
P + ▲	P + ; ▲		▲	▲		P + ; ▲
VOL - ▲	◀		◀	Громкость - ; Vol -		VOL - ; ▲
OK	OK		OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶		▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶	
P - ▼	P - ; ▼		▼	▼	▼	P - ; ▼
MENU M	MENU		MENU ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ	
■ EXIT	LANG.		EXIT ; ■ ; AKADO	Выход ; Quit	EXIT ; Выход	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	Список	□	
□ EPG	GUIDE		EPG ; ■ ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД	
▶ ⊖ ⊕	FAV.			■ ; STOP	■ ; Info	UHF ; МОДУЛЯТОР
■ ⊖ ⊕				■ ; PAUSE	■ ; Audio	
II ⊖ ●				● ; RECORD	Stop ; Freeze	
▶ ⊖ ⊕	?					
◀ ⊖ ⊕	INFO			? ; HELP	◀ ; REW	□ ?
▶ ⊖ ⊕				+ ; INFO	▶ ; FWD	□ ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE	※ ; MUTE	※	※
1- ∠-- ⊖						
2- P/C ⊖	LAST		RECALL	⊖ ; BACK		
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +	CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	VOL +	VOL ▲	VOL +		
⊗ + △ □ + VIDEO		PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC		
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			UHF ; SAT	ZOOM		
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -	CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼		
⊗ - ⚡ - CD		VOL -	VOL ▼	VOL -		
⊗ - △ □ - TAPE		PG -	PAGE ▼	OPTION		
MODE			GROUP			
RED -	RED ; i	RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO		
GREEN +	GREEN ; TEXT	GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT		
YELLOW ▲	YELLOW ; ALT	YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT		
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP		
P + ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	VOL - ; ▲	VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲	
OK	OK	OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE	
VOL + ▶	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶	
P - ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	“■” ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	■ ; EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ☰	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊖ ⊕	FAV	FAV		FAV	FAV	
■ ⊖ ⊕					UHF	
II ⊖ ●			TEXT			
▶ ⊖ ⊕			INFO ; i	i ; INFO	INFO	
◀ ⊖ ⊕						
▶ ⊖ ⊕	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	
⊕			🔍		SLEEP	
※ ▲	※		※		MUTE	
1- ↵						
2- P/C ⊖			RCL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +		AUDIO	
⊕ + ⚡ + RADIO			TV/RAD			
⊗ + △ □ + VIDEO			RED ; TV/RAD			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖					P/N	
⊗ - ⚡ - TUNER					⊗/⊖	
⊕ - ⚡ - CD			P -		F2	
⊕ - △ - TAPE					⊗	
MODE	VIEW	WHITE	SAT		SAT	
RED -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⊖?		RED ; TXT	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; SUB.T	
YELLOW ↲	YELLOW		YELLOW ; ⊖?		YELLOW ; ZOOM	
BLUE ↴	BLUE		BLUE		BLUE ; MP	
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	
VOL - ↲	VOL ↲	VOL ↲	◀		◀	
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK		OK	
VOL + ↴	VOL ↴	VOL ↴	▶		▶	
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	
□ TV	□	□	□ ; WHITE		TV/R	
□ EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV		FAV	
■ ☰ ☱					STILL	
⏸ ☰ ☱			⏸		PAUSE	
▶ ☰ ☱	⌚?	⌚?	HELP		HELP	
▶ ☰ ☱	i	i	i		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
※ ▲	※		※ ; MUTE		※	
1- ↵	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C ⊖	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; + 100	+ OPT + X +	CHANNEL ▲		CH ▲	PR +
⊕ + ⚡ + RADIO	+		VOLUME +		VOL ▲	▲ +
⊗ + △ □ + VIDEO	F3 ; ☰	COLOR	→		RADIO	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	□ ; ⚡	PAUSE	A.L/R		AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼ ; - 100		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
⊕ - ⚡ - CD	-		CHANNEL ▼		CH ▼	PR -
⊕ - △ - TAPE	F4	HD	◀		VOL ▼	◀ -
MODE	F1 ; ZOOM	SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL	OK
RED -	RED ; FTA/CAS	RED	RED ; SUB-T		RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT	GREEN ; ☰	GREEN		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ↲	YELLOW ; TV/SAT	YELLOW ; ☰	YELLOW ; ☰		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ↴	BLUE ; AUDIO	BLUE	BLUE ; INFO		BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ↲	VOL ↲	VOL ↲ ; PG UP	◀ ; ▷		◀	◀
OK	OK	OK	OK		OK	OK
VOL + ↴	VOL ↴	VOL ↴ ; PG DN	▶ ; ▷		▶	▶
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	SAVE		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	EXIT		TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□	INFO		TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG	EPG		EPG	☒	GUIDE
▶ ☰ ☱	FAV ; ☰	FAV	▶		☒	FAV
■ ☰ ☱		■	■			
⏸ ☰ ☱	⏸	●	⏸ ; PAUSE	●		
▶ ☰ ☱	■		▶		■	
◀ ☰ ☱	◀		◀			
▶ ☰ ☱	INFO	▶	▶			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕		SUB		SUB ; ←		
* ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C				BACK ; EXIT	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +	PAGE ⚡; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
⊗ + △ + VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊕	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE ⚡; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - △ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC				FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ↵		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ↵	◀		VOL -		◀	VOL ↵
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL +		▶	VOL ▶
P - ▼	▼		CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	LANG		TV		TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
▶ ■ ⊖	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ■ ⊕					SUB ; INFO	
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ◀					-	
◀ ⊖ ▶					-	
INFO			①			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		SAT		TV/STB		STANDBY
⊕			⊕		⊕	
* ▲	*		*		*	MUTE
1- ↵		M1		-	All CH	
2- P/C	RECALL		∅	RCL	∅	
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +		CH ▶	P +	CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO		V +		VOL ▶		VOL ▲
⊗ + △ + VIDEO		M2				
⊗ ⊖ ⊕			∅		∅	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER		P -		CH ▲	P -	CH ▼
⊗ - ⚡ - CD		V -		VOL ▲		VOL ▼
⊗ - △ - TAPE		M3 ; N/P				
MODE		UHF		FUNC	∅ ?	ZOOM
RED -	RED ; ⊖ ⊖		RED ; F1		RED ; ⊖ ⊖	RED ; ADD ; EAST
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ↵	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ▲	▲ ; +		▲		CH ▲	▲
VOL - ↵	◀ ; -		◀		VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ▶	▶ ; +		▶		VOL ▶	▶
P - ▼	▼ ; -		▼		CH ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU ; OK
■ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	ESC
□ TV	▷▷		AUD		□	■
□ EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG	P.GUIDE
▶ ■ ⊖	GREEN ; FAV		FAV		FAV	
■ ■ ⊕			∅		∅	
II ⊖ ●			A-Z		∅	
▶ ⊖ ◀			LANG		II	
◀ ⊖ ▶			TEXT		■	
INFO		∅ ?			?	FREEZE ; HELP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i		i	i
		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			VIDEO		SAT	
* ▲			RADIO		AUX IN ; TV/AV	
1- ▷- ☎	CANCEL		*	*	*	
2- P/C ☎			RCL		RECALL ; G5	
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +	VOLUME +		CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO			TV/RADIO	>		VOL +
⊗ + △ □ + VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
⊗ ⊖ ☰ ☱				AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER			P -	VOLUME -		CH ▼
⊗ - ⚡ - CD				◀		VOL -
⊗ - △ - TAPE				BOUQUET -		PAGE ▼
MODE	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO		RED ; LANG
GREEN +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,		GREEN ; SOUND
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW;TEXT;□		YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶		BLUE ; F4	BLUE	BLUE; AUD.R/L; □ _R		BLUE ; RECALL
P + ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	◀	VOL ▲	◀	◀	◀	◀
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	→	VOL ▶	▶	▶	▶	▶
P - ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT		EXIT/ZOOM
□ TV		□	TV	TV/RADIO ; □/□		TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG		GUIDE
▶ ☰ ☱		FAV		FAV		FAV
☒ ☰ ☱				INFO		
II ☰ ●			TEXT	FREEZE ; ▶ II		TEXT
▶ ☰ ☱	HELP	* ?		◀		
▶ ☰ ☱	INFO	i		▶		INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	□	*	*	
1- ▷- ☎		QUALITY	TRACK			
2- P/C ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊖ ☰ ☱	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	△	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☰ ☱	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ☰ ●	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ☰ ☱	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ☰ ☱			LIST			
◀ ☰ ☱		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
⊕			UHF			STB/TV
※ ▲						
1- ↺ ↽						
2- P/C ⊖	BACK		← PR		LETZTER	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +				V +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO	PG +				i	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -				V -	
⊗ - △ - TAPE	PG -				!	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	
GREEN +	GREEN				RED ; TXT	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □		GREEN ; MOSAIC	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; □		YELLOW ; EPG	
P + ▲			PR +		BLUE ; INFO	
VOL - ↵			◀			BLUE
OK	OK		OK ; LIST		▲	
VOL + ▶			▶		◀	
P - ▼			PR -		▶	
MENU M	MENU		MENU		▼	
■ EXIT	EXIT		EXIT		▼	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		■	
□ EPG	EPG		EPG		ZOOM	
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV		FAV	
■ ⊖ ⊕					■ ; LIVE	
II ⊖ ●	PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	
▶ ⊖ ⊕	TELETEXT				■	
◀ ⊖ ⊕	LIST		▶		■	
▶ ⊖ ⊕	INFO		◀		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕			TIMER		SAP	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE		MUTE	
1- ↺ ↽						
2- P/C ⊖	RECALL		LAST			
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		CH ▲		AUDIO	
⊗ + ⚡ + RADIO			RADIO		CHANNEL +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO			VOL +		VOLUME +	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	ZOOM		PG +		AUDIO CH	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CHANNEL -	
⊗ - ⚡ - CD			CH ▼		VOLUME -	
⊗ - △ - TAPE			VOL -			
MODE	SAT	UHF		PG -	REMINDER	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT		PROGRAMS	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT			
YELLOW ↵	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	YELLOW ; VOL+			
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	RED ; i			
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	▲			
OK	OK ; LIST	OK	◀			
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶			
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼			
MENU M	MENU	MENU	MENU ; □□		MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	* ; EXIT		TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO		TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG		INFO	
▶ ⊖ ⊕	FAV	FAV	FAV			
■ ⊖ ⊕					▶ II	
II ⊖ ●					INFO	
▶ ⊖ ⊕	i	INFO				
◀ ⊖ ⊕						
▶ ⊖ ⊕						
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⌚	⌚		SLEEP		SAT	
* ▲	*		* ▲		* ▲	
1- ↵	*		UHF		OPT+	
2- P/C ⊞	LAST		⌚		BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⚡		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲		⌚		V +	
⊗ + △ - VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
⊗ - ⚡ - TUNER	#		⊗/♂		WIDE	
⊗ - ⚡ - CD	CH ▼		P ▼ ; ⚡		P -	
⊗ - △ - TAPE	VOL ▼		⌚		V -	
MODE	HELP		⌚		PAGE ▼	
RED -	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
GREEN +	RED ; INFO	F1	RED ; ⌂	RED ; TV/SAT	RED	
YELLOW ↵	GREEN ; ⌂	F2	GREEN ; ⌂		GREEN	
BLUE ▶	YELLOW ; ⌂?		YELLOW ; EPG		YELLOW	
P + ▲	BLUE ; FAV		BLUE ; SAT		BLUE	
VOL - ↵	▲		CH ▲		▲	
OK	VOL ↵		VOL ▲		◀	
VOL + ▶	OK		OK		OK	OK
P - ▼	VOL ▶		VOL ▶		▶	
MENU M	OK		CH ▼		▼	
EXIT	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	
TV	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	
EPG	TV/RADIO	TV CHAT	✉	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
▶ ⌂ ⌂	GUIDE	⊕	EPG	EPG	EPG	INFO
■ ⌂ ⌂	SLOW		FAV	FAV		
II ⌂ ⌂	■		■			
▶ ⌂ ⌂	● ; REC	▶ ; TIME ⌂	PAUSE	TXT	TEXT	II / ▶
◀ ⌂ ⌂	▶ ⌂ ⌂		◀		LIST	
▶ ⌂ ⌂	◀ ⌂ ⌂		▶		INFO	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 07 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV			POWER		AUX	SAT ; ⌂
⌚	TIMER		TV/SAT		SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		MUTE	* ▲
1- ↵			* ; MUTE			A/R
2- P/C ⊞					RECALL	⌚
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		BACK		RECALL	⌚
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	AUDIO	PG +	CH +	CH +	⊗
⊗ + △ - VIDEO	VOL +	PAGE +	VOL +	VOL +	VOL +	⌂/⌂
⊗ - ⚡ - TUNER	LANGUAGE	GAME	ZOOM	AUDIO	AUDIO	⌚?
⊗ - ⚡ - CD	P - ; CH -	VOL -	PG -	CH -	CH -	⊗
⊗ - △ - TAPE	VOL -	PAGE -	VOL -	VOL -	VOL -	⌂
MODE	WHITE ; ⌂	PREV	SIGNAL	SIGNAL	WHITE ; ⌂	⌂
RED -	TV FORMAT	TV/RADIO	OPTION	GAME	V.FORMAT	
GREEN +	RED	RED ; TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; ⌂	
YELLOW ↵	GREEN	GREEN ; SUB	GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; ⌂	
BLUE ▶	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; ⌂	
P + ▲	BLUE	BLUE	BLUE ; SLEEP	BLUE ; ⌂	GREEN ; ✓	
VOL - ↵	▲	▲	▲ ; CH +	▲	P +	
OK	◀	◀	◀ ; VOL -	◀	V -	
VOL + ▶	OK	OK	OK	OK	OK ; LIST	
P - ▼	▶	▶	▶ ; VOL +	▶	V +	
MENU M	MENU ; ⌂	MENU	MENU	MENU	MENU	
EXIT	⊸ ; EXIT	⊸ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	⊸
TV	□ ; TV/RADIO	INF	TV/R	TV/RAD	i	
EPG	GUIDE	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⌂ ⌂	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	▶
■ ⌂ ⌂	■ ; STOP				■	
II ⌂ ⌂	II ; PAUSE	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	PAUSE		II	●
▶ ⌂ ⌂	⊸ ; TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶	
◀ ⌂ ⌂	⊸ ; INFO	◀ ; FB			◀	
▶ ⌂ ⌂	SUBTITLE	▶ ; FF	INFO	INFO	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP					
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ☎	CANCEL ; SOUND					UHF
2- P/C ☎	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶	TV/RADIO	
⊗ + △ - VIDEO	AUX IN			▲	COLOR	
⊗ ⊖ ☰	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO	□?	
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - △ - TAPE				▼		
MODE		SET	SAT	♫	MODE	
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ▲		CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ▲		VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ▶		VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶		▶
P - ▼		CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
☐ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	☐	
☐ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
▶ ☎ ☰		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
☒ ☰ ☰						
II ☎ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰ ☰					HELP	
▶ ☰ ☰	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	
⊖ AV	PURPLE		TV		TV/SAT	
⊕	ORANGE	⌚ ; ИГРЫ				TV/SAT (?)
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)	
1- ./-- ☎	BACK	-/-				
2- P/C ☎	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM		CH & PAGE ▶	AUDIO (?)
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	▶ +	F2 ; SAT		VOL ▶	TV/RADIO (?)
⊗ + △ - VIDEO	PAGE ▲	₩ ; ВВЕРХ	F3 ; ☺	P/N	P/N	P/N (?)
⊗ ⊖ ☰	L/R	◀▶	⏮/♫	AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ←	-	
⊗ - ⚡ - CD	◀	◀ -		VOL ←	-	
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	₩ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE	KEYB	⚡ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW	₩	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	₩	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ▲	◀	◀	◀
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	▶
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	☒ ; ГИД	MENU	MENU	MENU	MENU (?)
☒ EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT (?)
☐ TV	HOME	ТИТР	☐	TV/RADIO		
☐ EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG	EPG (?)
▶ ☎ ☰		♥ ; ЛЮБИМ	♥	FAV	FAV	FAV (?)
☒ ☰ ☰	■	■ ; СТОП	⊕			
II ☎ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
▶ ☰ ◀	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ☰ ☰	◀		◀ ; НАЗАД		POS	
▶ ☰ ☰	▶		▶ ; ВПЕРЕД	INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 471		Код 472	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	
AV		TV/SAT;STB;SOUR.		
∅		WHITE ; ∅		
∅ ▲		∅		
1- ▷- □-	-/-	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	
2- P/C ∞	LAST CH	∞ ; RCL; LAST		
∅ + ⌂ + AUDIO	CH +	K+ ; P+ ; CH +		
∅ + ⌂ + RADIO	⇒ ; PG FWD	Гр+ ; V+ ; VOL +		
∅ + ▲ ▼ + VIDEO	↑ ; PG UP	▲		
∅ ⌂ ⌂		∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK	
∅ - ⌂ - TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -		
∅ - ⌂ - CD	◀ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -		
∅ - ▲ ▼ - TAPE	↓ ; PG DOWN	▼		
MODE	■ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR	
RED -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO		
GREEN +	GREEN	GREEN ; ∗? ; □		
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; □ ; OPT		
BLUE ▼	BLUE	BL.; ■ ;UHF ;FAV ; □		
P+ ▲	△	▲		
VOL - ▲	◀	◀		
OK	OK	ВВОД ; OK		
VOL + ▼	▶	▶		
P- ▼	▽	▽		
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU		
■ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT		
□ TV		STATUS		
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE		
▶- □- ○	● ; RECORD	#		
■- □- □	■ ; STOP	WIDE		
□- ○- ●	□ ; HOLD	LIST		
▶- □- ▲	▶ ; TEXT	■■ ; □ / ▶		
◀- □- ▾	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO		
▶- □- ▾	▶ ; MIX	i		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		