

Приложение IRC 08 E от 07.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 08 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 114
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 211
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 310
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 466

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 08 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 08 E
SHIFT + 1 *	105
SHIFT + 2	101
SHIFT + 3	102
SHIFT + 4	103

Устройство	Код пульта IRC 08 E
SHIFT + 5	107
SHIFT + 6	108
SHIFT + 7	109
SHIFT + 8	208

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 08 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
C210CK (TV)	TV	101
C210CK (VCR)	VCR	211
C210EKX (TV)	TV	101
C210EKX (VCR)	VCR	211
CT-51E	TV	104
CT-54E	TV	104
CT-56	TV	104
CT-58	TV	104
CT-70FC (TV)	TV	101
CT-70FC (VCR)	VCR	211
CT-74FC (TV)	TV	101
CT-74FC (VCR)	VCR	211
CT-77FC (TV)	TV	101
CT-77FC (VCR)	VCR	211
CT-810ME	TV	108
LP20337-013	VCR	208
LP30451-001	VCR	208
LP30767-001	VCR	208
P6936451A	TV	110
PQ10181AE	VCR	201
PQ10344AE	VCR	208
PQ11202	TV	106
PQ11202H19	TV	106
PQ11374 (TV)	TV	105
PQ11374 (VCR)	VCR	208
RC-076 (DVD)	AUX	301
RC-076 (TV)	TV	105
RC-076 (VCR)	VCR	208
RM-C1013	TV	105
RM-C1023	TV	105
RM-C110 (DVD)	AUX	301
RM-C110 (TV)	TV	105
RM-C1100 (TV)	TV	105
RM-C1100 (VCR)	VCR	208
RM-C1120	TV	105
RM-C114 (DVD)	AUX	301
RM-C114 (TV)	TV	105
RM-C1150	TV	105
RM-C1171	TV	114

Модель	Устр-во	Код
RM-C122	TV	114
RM-C1261	TV	105
RM-C1281	TV	105
RM-C1285	TV	105
RM-C1286	TV	105
RM-C1309	TV	105
RM-C1350	TV	105
RM-C1351	TV	105
RM-C1390	TV	105
RM-C1502	TV	105
RM-C1512B	TV	105
RM-C1808 (DVD)	AUX	301
RM-C1808 (TV)	TV	105
RM-C1808 (VCR)	VCR	208
RM-C1816S (DVD)	AUX	301
RM-C1816S (TV)	TV	111
RM-C1816S (VCR)	VCR	208
RM-C1830	TV	113
RM-C1855 (AUDIO)	AUX	303
RM-C1855 (DVD)	AUX	301
RM-C1855 (TV)	TV	114
RM-C1855 (VCR)	VCR	208
RM-C1861 (DVD)	AUX	301
RM-C1861 (TV)	TV	114
RM-C1861 (VCR)	VCR	208
RM-C1897S (DVD)	AUX	301
RM-C1897S (TV)	TV	111
RM-C1897S (VCR)	VCR	208
RM-C1932 (TV)	TV	111
RM-C214	TV	105
RM-C220	TV	105
RM-C223	TV	105
RM-C232	TV	105
RM-C237	TV	105
RM-C239	TV	105
RM-C333	TV	105
RM-C334	TV	105
RM-C355	TV	105
RM-C360	TV	105

Модель	Устр-во	Код
RM-C364	TV	105
RM-C407 (TV)	TV	101
RM-C407 (VCR)	VCR	211
RM-C408	TV	109
RM-C408F (VCR)	VCR	211
RM-C408F (TV)	TV	101
RM-C410 (TV)	TV	101
RM-C410 (VCR)	VCR	211
RM-C430F (TV)	TV	101
RM-C430F (VCR)	VCR	211
RM-C438	TV	105
RM-C439	TV	105
RM-C440	TV	109
RM-C457	TV	105
RM-C461	TV	105
RM-C462	TV	105
RM-C463	TV	105
RM-C470	TV	102
RM-C482	TV	107
RM-C483	TV	107
RM-C485	TV	102
RM-C488	TV	107
RM-C490	TV	102
RM-C498	TV	105
RM-C530	TV	105
RM-C54 (DVD)	AUX	301
RM-C54 (TV)	TV	105
RM-C54 (VCR)	VCR	208
RM-C548	TV	105
RM-C549	TV	105
RM-C565	TV	105
RM-C601 (TV)	TV	101
RM-C601 (VCR)	VCR	211
RM-C620F (TV)	TV	101
RM-C620F (VCR)	VCR	211
RM-C637	TV	105
RM-C680 (TV)	TV	101
RM-C680 (VCR)	VCR	211
RM-C683 (TV)	TV	102

Модель	Устр-во	Код
RM-C683 (VCR)	VCR	209
RM-C696	TV	102
RM-C702 (TV)	TV	103
RM-C702 (VCR)	VCR	209
RM-C703 (TV)	TV	103
RM-C703 (VCR)	VCR	209
RM-C704 (TV)	TV	103
RM-C704 (VCR)	VCR	209
RM-C707 (TV)	TV	103
RM-C707 (VCR)	VCR	209
RM-C711 (TV)	TV	103
RM-C711 (VCR)	VCR	209
RM-C712 (TV)	TV	103
RM-C712 (VCR)	VCR	209
RM-C795	TV	105
RM-C795B (VCR)	VCR	209
RM-C860B (TV)	TV	106
RM-C860B (VCR)	VCR	209
RM-C92	TV	105
RM-C993 (TV)	TV	112
RM-C993 (VCR)	VCR	203
RMP-720	TV	106
RMP-800	TV	106
RMP-880	TV	106
RMP-910	TV	106
RM-RX1003	AUX	302
RM-RX270BK	AUX	302
RM-RXC1001	AUX	302
RM-RXQ1E	AUX	302
RM-RXQW35	AUX	302
RM-RXU1000	AUX	302
RM-SDR019A (DVD)	AUX	310
RM-SDR019A (TV)	TV	112
RM-SED302TXU (CD)	AUX	303
RM-SED302TXU (DECK)	AUX	304,305
RM-SED407EU (CD)	AUX	303
RM-SED407EU (DECK)	AUX	304,305
RM-SES30XU (CD)	AUX	303
RM-SES30XU (DECK)	AUX	304,305

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель	Устр-во	Код
RM-SES500U (CD)	AUX	303
RM-SES500U (DECK)	AUX	304.305
RM-SFSSD7R	AUX	306
RM-SMXJ10E (CD)	AUX	303
RM-SMXJ10E (TAPE)	AUX	304.305
RM-SMXJ30E	AUX	307
RM-SMXJ55V	AUX	308
RM-SMXK30R	AUX	309
RM-SRCBZ5E	AUX	302
RM-SXV034U	AUX	301
RM-SXV042J (DVD)	AUX	301
RM-SXV042J (TV)	TV	105
RM-SXV057A	AUX	301
RM-SXV069M	AUX	301
RM-SXVFA95J (DVD)	AUX	301
RM-SXVM555E	AUX	301
SOME MODELS	VCR	202
SOME MODELS	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204
SOME MODELS	VCR	206
SOME MODELS	VCR	207
SOME MODELS	VCR	210
SOME MODELS	VCR	205
UR64EC1623	VCR	208

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSPACЕ	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416, 465
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418

Марка	Код
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

Функции кнопок пульта IRC 08 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		⏻ ; POWER	POWER (VTR)	⏻		POWER ; ⏻/I	
AV ; ⏻	AV		⏻ ; VIDEO		VIDEO 1	VIDEO 2 ; AV	TV/VIDEO		TV/VIDEO ; AV ; EXIT	TV/AV/PC
⊖ OFF/ON	APM ; OFF TIMER	MPM ; ON TIMER	⊖ ; OFF TIMER		APM ; TIMER OFF	MPM ; TIMER ON	TIME		SLEEP ; OFF TIMER	ZOOM
⏸ ; ▲	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE	● ; REC (VTR)	MUTE ; ⏸		MUTE ; MUTEING ; ⏸	
1- ; + ; ⊞	10+		-/-	⊞	-/-	CANCEL DISPLAY	-/-		-/-	CANCEL ; ⊞ ; MULTI
2- ; P/C ; ⏻	20+		P/S/N ; COL. SYS.		CH CC	POSITION	P/C		RETURN+	BACK
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	☆+		⊞		TREBLE +		☆+		PIC.AD.▲ ; MENU ▲	SUB-P +
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO			VSM ↔ ; VSM STD		BASS +		○+		PIC.AD.▶ ; MENU▶ ; ▶	HYPER BASS
⊕+ ; ▽▲+ ; VIDEO	⊕+		S -⏻		BALANCE R		⊕+	⊕+	SOUND MODE	AUTO VNR
⊞ ; ⊞			SOUND SYSTEM		I-II		11		⊞ I-II	SURR. ; L.SPAT. ; ⊞
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	☆-		CH PRESET		TREBLE -		☆-		PIC.AD.▼ ; MENU ▼	SUB-P -
◀ ; ○- ; ♪- ; CD			▶		BASS -		○-		PIC.AD.◀ ; MENU◀ ; ◀	AAC
⊕- ; ▽▲- ; TAPE	⊕-		EE		BALANCE L		⊕-	⊕-	VSM ; PIC. MODE	CHANNEL SCAN
MODE ; →	NORM ; RESET		VSM ; PIC. MODE		MODE		12		MODE ; F.T/L ; ⊞	CH PRESET
RED ; -	10		RED ; ZOOM		RED ; PAGE 1	LEVEL -	13		RED ; ZOOM	STORE ; ◁ ; ⊞
GREEN ; +	11		GREEN		GREEN ; PAGE 2	LEVEL +	14		GREEN ; ⊞ ; 3D	SOUND TURBO
YELLOW ; ◀	12		YELLOW		YELLOW ; PAGE 3		15		YELLOW ; ⊕	PICTURE MODE
BLUE ; ▶			BLUE		BLUE ; PAGE 4		16/AV		BLUE ; PICTURE	POSITION
P+ ; ▲	CH ▲		CHANNEL ▲	▲ ; MENU UP	CHANNEL +	CHANNEL + (VTR)			CHANNEL + ; P ▲	
VOL- ; ◀	VOL -		◁-	- ; MENU-	VOLUME -		VOL- ; ◁-		VOLUME - ; ◁-	
OK					FUNCTION	STANDARD VSM			OK	PICTURE BOOSTER
VOL+ ; ▶	VOL +		▷+	+ ; MENU+	VOLUME +		VOL+ ; ▷+		VOLUME + ; ▷+	
P- ; ▼	CH ▼		CHANNEL ▼	▼ ; MENU DOWN	CHANNEL -	CHANNEL - (VTR)			CHANNEL - ; P ▼	
MENU ; M			⊞ ; MENU ; OK		MEMORY	MEMO STORE			MENU ; OK	DVD MENU
⊞ ; EXIT			⊞ ⊞ ⊞		TEXT	BROWSE			TV/TEXT/MIX ; ⊞	ECO SENSOR
⊞ ; TV	TV		TV		TV	TV			PIP	TV
⊞ ; EPG	⊞ ; ON SCREEN		⊞ ; i		ON SCREEN	DISPLAY VSM	DISPLAY		DISPLAY ; ⊞ ; ⊞	MULTI ; ⊞
▶ ; ⊞ ; ♥			⊞		HOLD				HOLD ; ⊞ ; ▲ ; ⊞	FREEZE ; ⊞ ; ♪
■ ; ⊞ ; ♪			⊞		SIZE	■ ; STOP (VTR)			SIZE ; ⊞ ; NEXT ; ⊞	SWAP ; ⊞
⏸ ; ⊞ ; ●			⊞		PAGE TIME	⏸ ; PAUSE (VTR)			S.PAG. ; ⊞ ; ▼ ; C.SYS	STROBE
▶ ; ⊞ ; ◀			T/L ; F/T/L		MIX	▶ ; PLAY (VTR)	◁ N		VSM STD	NEXT
◀ ; ⊞			⊞		REVEAL	◀ ; REW (VTR)	⏮ ; ○ N		REVEAL ; ⊞ ; STROB.	SOUND SYSTEM
▶▶ ; ⊞			⊞ ; ⊞		RESET ; ⊞	▶▶ ; FWD (VTR)	⏭ N		INDEX ; ⊞ ; ◁	COLOUR SYSTEM
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER		POWER	⏻ (VTR)	⏻ I ; POWER	
AV ; ⏻	AV	S -⏻	VIDEO ; VIDEO 1		VIDEO A		VIDEO		TV/VIDEO	AI
⊖ OFF/ON	⊖		VIDEO 2		OFF TIMER		TIMER OFF	TIMER ON	TIMER	TIME ; CANCEL
⏸ ; ▲	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	-/-	⊞	-		11		10+		1*	CH I/II
2- ; P/C ; ⏻	P/C		S -⏻		12		20+		2*	3*
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	▲	☆+	SOUND THEATRE		BRIGHT +		BRIGHT +		▲	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	▶ ; +	○+	SOUND SYSTEM		COLOUR +		CONTRAST +		▶	
⊕+ ; ▽▲+ ; VIDEO	⊕+3	⊕+	COLOUR SYSTEM		COLOUR -		COLOUR +	R BALANCE	LST-CH ; STATUS	
⊞ ; ⊞	⊞	I-II	EE		BRIGHT -		BRIGHT -		SOUND ; S.MODE))((
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	▼	☆-			COLOUR -		CONTRAST -		▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	◀ ; -	○-			STD		COLOUR -	L BALANCE	◀	
⊕- ; ▽▲- ; TAPE	♪	⊕-			R		RESET ; STANDARD		N R	
MODE ; →	T/L MODE	⏻	VSM		NTSC ; G				PICTURE ; P.MODE	GAME
RED ; -	RED	VSM ↔	FUN -		VIDEO B				RED	- ; REVEAL
GREEN ; +	GREEN	P/S/N	FUN +		VIDEO C				GREEN	+ ; SUBCODE
YELLOW ; ◀	YELLOW	VNR	FUN ▼		CHANNEL ▲		CHANNEL +	CHANNEL + (VTR)	YELLOW	NORM ; U-N.L. ; ↔↔
BLUE ; ▶	BLUE	VSM	FUN ▲		VOLUME ▼		VOLUME -		BLUE	UNL
P+ ; ▲	P+ ; ▲		CH ▲		VOLUME ▲		VOLUME +		▲	PIP CH ▲
VOL- ; ◀	◁-		VOL -		CHANNEL ▼		CHANNEL -	CHANNEL - (VTR)	◁▼	
OK									ENTER	RETURN ; SELECT
VOL+ ; ▶	▷+		VOL +						◁▲	
P- ; ▼	P- ; ▼		CH ▼						▼	PIP CH ▼
MENU ; M	MENU ; ⊞		MENU						MENU	
⊞ ; EXIT	⊞								PIP TV/AV ; TV/TEXT	
⊞ ; TV	⊞ ⊞ ⊞	⊞	TV		TV		TV		P in P	CH
⊞ ; EPG	⊞	16:9	DISPLAY		ON SCREEN		SCREEN ON		RECALL	POS
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞								HOLD	FREEZE
■ ; ⊞ ; ♪	⊞						■ ; STOP		ESC	EXCH
⏸ ; ⊞ ; ●	⊞						⏸ ; PAUSE / STILL	● ; REC	SUB ; PCM/FM	
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞						▶ PLAY		MIX	
◀ ; ⊞	⊞						◀ REW		REVEAL	
▶▶ ; ⊞	⊞ ; ⊞						▶▶ FF		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙/I		POWER		⊙/I		POWER ; ⊙/I	
AV ; ⊞	AV		TV/VIDEO	SOURCE	TV/VIDEO		TV/VIDEO ; AV	TV/AV/PC
⊙ OFF/ON	F.T/L	⊙	OFF TIMER				TIMER ; SLEEP	
⊞ ; ▲	⊞		MUTE		⊞		MUTING ; ⊞	
1- ; + ; ⊞	⊞ ; I-II		-/-	CANCEL	⊞ ; J		-/-	⊞
2- ; P/C ; ⊞	BACK		ECO SENSOR		RETURN+		RETURN+	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲		▲ PICTURE/SOUND	SURROUND	▲ ; SUB-P ▲		▲	CINEMA SURR. ; ⊞
▶ ; ⊙+ ; ♯+ ; RADIO	▶		▶ PICTURE/SOUND	POWER BASS	▶		▶	
⊙+ ; ⊞ ▲+ ; VIDEO	ZOOM		COLOUR SYSTEM				COLOUR SYSTEM	PICTURE BOOSTER
⊞ ; ⊞	⊞ ; J ; GUIDE	⊞ I/II	SOUND MODE	⊞ I/II			SOUND MODE	⊞ I/II
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼		▼ PICTURE/SOUND	PROGRAMME	▼ ; SUB-P ▼		▼	F.T/L
◀ ; ⊙- ; ♯- ; CD	◀		◀ PICTURE/SOUND	LIVE	◀		◀	BASS
⊞- ; ⊞ ▲- ; TAPE	J ; PC ⊞		SOUND SYSTEM				SOUND SYSTEM	
MODE ; →	↕		MODE	AUTO	↕		PICTURE MODE	↕
RED ; -	RED ; ZOOM		RED	REGULAR	RED ; ZOOM		RED ; ZOOM	⊞ ; J
GREEN ; +	GREEN ; ⊞		GREEN	PANORAMIC	GREEN ; CINEMA		GREEN ; ⊞	⊞
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	CINEMA 1/2	YELLOW		YELLOW ; ⊞	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	ZOOM CINEMA	BLUE		BLUE ; PICTURE	
P+ ; ▲	P ▲		CHANNEL (PAGE) +	VERTICAL POS. ▲	CHANNEL ▲		CHANNEL+ ; ▲ ; P ▲	
VOL- ; ◀	◀		VOLUME -		VOLUME -		VOLUME- ; ◀ ; ◀	
OK	OK		THEATRE ; STATUS		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOLUME +		VOLUME +		VOLUME+ ; ▶ ; ▶	
P- ; ▼	P ▼		CHANNEL (PAGE) -	VERTICAL POS. ▼	CHANNEL ▼		CHANNEL- ; ▼ ; P ▼	
MENU ; M	MENU		MENU	STORE	MENU		MENU	DVD MENU
⊞ ; EXIT	⊞		TV/TXT/MIX		BACK		BACK	
⊞ ; TV	TV/DTV ; TV		PICTURE MODE	FULL	⊞		ECO	PICTURE MODE
⊞ ; EPG	⊞		DISPLAY	POSITION PIP	DISPLAY		DISPLAY ; ⊞	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞		HOLD		⊞ ; ⊞		⊞ ; ▲	
■ ; ⊞ ; ⊞	⊞ ; GUIDE		SIZE	FREEZE PIP	⊞ ; ⊞		⊞	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞ ; ⊞		SUB PAGE	STROBE PIP	F.T/L		⊞ ; ⊞ ; ▼	
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞ ; PC ⊞		PIP	SWAP PIP	⊞		TEXT ; ⊞	
◀ ; ⊞	⊞ ; TV/RADIO		REVEAL	RESET	⊞		⊞ ; ⊞	
▶▶ ; ⊞	⊞ ; ⊞		INDEX	COLOUR SYS. PIP	⊞		⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		POWER		POWER ; ⊙		POWER		POWER	
AV ; ⊞	VCR				TV/VCR		TV/VIDEO		VCR	
⊙ OFF/ON	CLOCK	CLOCK SET			TIMER		TIMER		TIMER	
⊞ ; ▲	OFF		EJECT		EJECT ; ▲		EJECT		EJECT	
1- ; + ; ⊞	-/-				-/- ; INDEX	SWAP EXCH.	-/- ; INDEX	SWAP EXCH.	-/-	
2- ; P/C ; ⊞	↕				P/C ; SOMMA.	MARQ ; PRG MARK	P/C ; SOMMA.	MARQ ; PRG MARK	P/C	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	10-26				IMAGE +		IMAGE +		A	-
▶ ; ⊙+ ; ♯+ ; RADIO	11-27				SELECT +		SELECT +		B	-
⊙+ ; ⊞ ▲+ ; VIDEO	12-28				RECH ▶		RECH ▶		C	-
⊞ ; ⊞	REPEAT				SP/LP		SP/LP			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	13-29				IMAGE -		IMAGE -		D	-
◀ ; ⊙- ; ♯- ; CD	14-30				SELECT -		SELECT -		E	-
⊞- ; ⊞ ▲- ; TAPE	15-31				RECH ◀		RECH ◀		F	-
MODE ; →	SET	ON			MODE DIGIT.	MEMO COMPT.	MODE DIGIT.	MEMO COMPT.		
RED ; -	16-32		RED ; ◀		VPS VTV	SEARCH RECH.	VPS VTV	SEARCH RECH.	-	-
GREEN ; +	A. DIR.		GREEN ; ⊞		CONTR AUDIO	RECH	CONTR AUDIO	RECH	+	-
YELLOW ; ◀	◀		YELLOW ; P		VTR CANC	GO-TO A.DIR	VTR CANC	GO-TO A.DIR		
BLUE ; ▶	▶		BLUE ; VT		ADAPT IMAGE	0000 COMPT.	ADAPT IMAGE	0000 COMPT.		
P+ ; ▲	P+		P+		P+		P+		P+	
VOL- ; ◀	▼ ; ◀				INDEX ◀		INDEX ◀		TRACK -	
OK	SELECT				SELECT		SELECT			
VOL+ ; ▶	▲ ; ▶				INDEX ▶		INDEX ▶		TRACK +	
P- ; ▼	P-		P-		P-		P-		P-	
MENU ; M	PROG		PROG		VHS PROG	MEMO COMPT.	VHS PROG	MEMO COMPT.	PROG	M
⊞ ; EXIT	CANCEL	RESET								
⊞ ; TV	COUNTER		⊞		ON SCREEN	DAILY ROT.	ON SCREEN	DAILY ROT.	▶▶	
⊞ ; EPG	X2				DISPLAY	DISPLAY ERASE	DISPLAY	DISPLAY ERASE	X2	
▶ ; ⊞ ; ♥	▶									
■ ; ⊞ ; ⊞	■ (STOP)	■	■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞ (PAUSE)	● REC	⊞ (PAUSE)	● REC	⊞ (PAUSE)	● REC	⊞ (PAUSE)	● REC	⊞ (PAUSE)	● REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	● ; (P)	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	
◀◀ ; ⊞	◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ (REW)	
▶▶ ; ⊞	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 206		Код 207		Код 208		Код 209		Код 210	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻ ; POWER		POWER		POWER	
AV ; ⏻					TV/VCR		VCR		TV/VCR	AV
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		⌛ ?		TIMER		TIMER	
⏻ ; ▲	EJECT		EJECT		AUDIO ; ⏻		EJECT		EJECT ; ▲	
1- ; + ; ⊖	-/-		-/-		30 SEC ⏻	X ; 0000 ; CANCEL			SP/LP	COUNTER RESET
2- ; P/C ; ⏻	P/C		P/C		RE-VIEW				PROG	CANCEL (S/W)
▲ ; ⏻ ; + ; + ; AUDIO					START DEBUT +	▲			PICT. + ; STEADY ⏻	
▶ ; ⏻ ; + ; + ; RADIO					STOP FIN +				⏻	
⊕+ ; ▢ ; + ; VIDEO					DATE +				MULTI SPEED +	
⊖ ; ⊕					III ; SP/EP				I-HQ	I-HQ/PB
▼ ; ⏻ ; + ; + ; TUNER					START DEBUT -	▼			PICT. - ; STEADY ▶	
⏻ ; ⏻ ; + ; + ; CD					STOP FIN -				⏻	
⊕- ; ▢ ; - ; TAPE					DATE -				MULTI SPEED -	
MODE ; →					AUTO TRACK.				AUTO TRACKING	NEXT
RED ; -					TRACKING -	⏻			RED	(-)
GREEN ; +					TRACKING +	⏻			GREEN	VPT
YELLOW ; ⏻					INFO	⏻			YELLOW	⏻
BLUE ; ▶					OSD ; ENTER	⏻			BLUE	⏻
P+ ; ▲	P+		P+		PROG+ ; ▲		P+		CH ▲	
VOL- ; ⏻	VOL-		VOL-		⏻ ; ⏻		<<		⏻ ; TRACKING ⏻	
OK					OK ; SELECT ; OSD				OK	
VOL+ ; ▶	VOL+		VOL+		⏻ ; ▶		>>		▶ ; TRACKING ▶	
P- ; ▼	P-		P-		PROG- ; ▼		P-		CH ▼	
MENU ; M	PROG		PROG		MENU ; PROG.	C.MEMORY/ADD			MENU	JOG SHUT
⏻ ; EXIT					INDEX Plus +				TV TEXT	VERT.
⊖ ; TV					TITLE		⏻ ; ⏻		REPEAT	PROG LIST
⊖ ; EPG					-- ; DISPLAY				DISPLAY	SHOW VIEW
▶ ; ⊕ ; ♥	▶		▶		PROG				SLOW ; STILL	
■ ; ⊕ ; ⊕	■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; ▼ ; STOP		■ (STOP)		■ ; STOP	
⏻ ; ⊕ ; ●	⏻ (PAUSE)	● REC	⏻ (PAUSE)	● REC	⏻ ; PAUSE	● REC	⏻ (PAUSE)	● REC	⏻ ; PAUSE	● REC
▶ ; ⊕ ; ⏻	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ ; ▲ ; PLAY		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY	
⏻ ; ⊕	⏻ (REW)		⏻ (REW)		⏻ ; ⏻ ; REW		⏻ (REW)		⏻ ; REW	
▶▶ ; ⊕	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; ▶ ; F.FWD		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 211	
	Функция	Доп. функция
⏻	POWER	
AV ; ⏻	VCR	
⊖ OFF/ON	TIMER	
⏻ ; ▲	⏻ ; ⏻	
1- ; + ; ⊖		
2- ; P/C ; ⏻		
▲ ; ⏻ ; + ; + ; AUDIO		
▶ ; ⏻ ; + ; + ; RADIO		
⊕+ ; ▢ ; + ; VIDEO		
⊖ ; ⊕		
▼ ; ⏻ ; + ; + ; TUNER		
⏻ ; ⏻ ; + ; + ; CD		
⊕- ; ▢ ; - ; TAPE		
MODE ; →		
RED ; -		
GREEN ; +		
YELLOW ; ⏻		
BLUE ; ▶		
P+ ; ▲		
VOL- ; ⏻	<<	
OK		
VOL+ ; ▶	>>	
P- ; ▼		
MENU ; M		
⏻ ; EXIT		
⊖ ; TV		
⊖ ; EPG		
▶ ; ⊕ ; ♥		
■ ; ⊕ ; ⊕	■ (STOP)	
⏻ ; ⊕ ; ●	⏻ (PAUSE)	● REC
▶ ; ⊕ ; ⏻	▶ (PLAY)	
⏻ ; ⊕	⏻ (REW)	
▶▶ ; ⊕	▶▶ (F.FWD)	
1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 08 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ / STANDBY/ON	TV ⏻ / I	POWER (AC) ; ⏻ / I		POWER ; ⏻ / I	AUTO POWER OFF	POWER ; ⏻ / I	AUTO POWER OFF	POWER ; ⏻ / I	AUTO POWER OFF
AV ; ⏻	DVD/CARD	TV/VIDEO	DIMMER		AUX		AUX		AUX	
⊖ OFF/ON	TIME ; DISPLAY		SLEEP		SLEEP ; WAKE UP		SLEEP ; WAKE UP		SLEEP ; WAKE UP	
⏮ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN / CLOSE ; ▲		FADE MUTING	▲ CD	FADE MUTING		FADE MUTING	
1- ; + ; ⊞	10	X ; CANCEL	10+		+10		+10		+10	
2- ; P/C ; ⇄	+10	REPEAT	REPEAT		SHIFT	DOME	SHIFT		SHIFT	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	AUDIO ; S.FREQ	ZOOM +	ZONE	TREBLE +	FM/AM ; TUNER	D.CLUB	FM/AM ; TUNER		FM/AM ; TUNER	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	DISC SELECT		BASS BO. ; AHB PRO	BASS +	FM MODE / MUTE	HALL	FM MODE / MUTE		FM MODE / MUTE	
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	TITLE/GROUP		RANDOM		VIDEO	ROCK	VIDEO		VIDEO	
⊞ ; ⊞	3D PHONIC ; SOUND	THEAT. POS. ; VFP	AUTO/MONO STER.		SOUND MODE	POPS	SOUND MODE		SOUND MODE	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	DISC 1	ZOOM -	TUNER/BAN. ; FM/AM	TREBLE -	TUNER	CLASSIC	TUNER		TUNER	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	DISC 2		SOUND	BASS -	VOCAL MASKING	CAR	VOCAL MASKING		VOCAL MASKING	
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	DISC 3		TAPE / AUX		H.PHONE	CINEMA				
MODE ; →	PLAY MODE	PAGE	PROGRAM	AUTO PRESET	PLAY MODE	BGM				
RED ; -	AMP VOL -	CHOICE ; ON SCR.	1-DISC CONTROL		DISC 1	▲ DISC 1	A (DECK)		A (DECK)	
GREEN ; +	AMP VOL +	CHOICE ; SET UP	2-DISC CONTROL		DISC 2	▲ DISC 2	B (DECK)		B (DECK)	
YELLOW ; ◀	⏮ ; PREVIOUS	DIMMER	3-DISC CONTROL		DISC 3	▲ DISC 3				
BLUE ; ▶	⏭ ; NEXT	STROBE	CONTINUE		SOUND EFFECT		SOUND EFFECT		SOUND EFFECT	
P+ ; ▲	▲	TV CH +	TUNING UP		OUT SPEAKER		OUT SPEAKER		OUT SPEAKER	
VOL- ; ◀	◀	TV VOL -	VOLUME -		VOLUME - ; VOL. ▼		VOLUME - ; VOL. ▼		VOLUME - ; VOL. ▼	
OK	ENTER				AUTO SPEAKER		AUTO SPEAKER		AUTO SPEAKER	
VOL+ ; ▶	▶	TV VOL +	VOLUME +		VOLUME + ; VOL. ▲		VOLUME + ; VOL. ▲		VOLUME + ; VOL. ▲	
P- ; ▼	▼	TV CH -	TUNING DOWN		IN SPEAKER		IN SPEAKER		IN SPEAKER	
MENU ; M	MENU	SLIDE EFFECT	▲ 1-DISC CONTROL		PROGRAM					
⏻ ; EXIT	RETURN		▲ 2-DISC CONTROL		CANCEL					
□ ; TV	TITLE ; TOP MENU	SUBTITLE	▲ 3-DISC CONTROL		PRESET		PRESET		PRESET	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		ECHO LEVEL		ECHO LEVEL		ECHO LEVEL	
▶ ; ⊞ ; ♥	DIGEST ; THUM / LIST				ACTIVE BASS EX.		ACTIVE BASS EX.		ACTIVE BASS EX.	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; CLEAR		■ / CLEAR		■ (CD)		■ (DECK A)		■ (DECK B)	
⏮ ; ⊞ ; ●	⏮ ; STROBE		⏮		▶ / ⏮ (CD)		▶ (DECK A)	◀ (DECK A)	▶ (DECK B)	◀ (DECK B)
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; SELECT	ANGLE	▶		▶ / ⏮ (CD)		▶ (DECK A)	◀ (DECK A)	▶ (DECK B)	◀ (DECK B)
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; SLOW -		SEARCH TUN. ⏮		⏮ (CD)		◀◀ (DECK A)		◀◀ (DECK B)	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; SLOW +		SEARCH TUN. ⏭		⏭ (CD)		▶▶ (DECK A)		▶▶ (DECK B)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 10	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ / I		⏻ / I		⏻ / I		STANDBY/ON ; ⏻ / I		⏻ / I ; STANDBY/ON	
AV ; ⏻	DIMMER		AUX		AUX		AUX		TV/VIDEO	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		LIVE	
⏮ ; ▲	▲ CD	FADE MUTING	FADE MUTING		FADE MUTING		FADE MUTING		▲ ; OPEN/CLOSE	
1- ; + ; ⊞			+10		+10		+10		X ; CANCEL	
2- ; P/C ; ⇄	REPEAT				VOCAL MASKING		REPEAT		RETURN	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	FM MODE				# KEY CONTROL				CH/PR +	AUDIO
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	FM/AM		FM/AM		FM/AM		FM/AM		⏮	
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	PTY/EON		TAPE B		TAPE B				HDD	
⊞ ; ⊞	RANDOM		SOUND MODE		SOUND MODE		SOUND MODE		DVD	ANGLE ; LIVE CHE.
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	TREBLE				b KEY CONTROL				CH/PR -	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	BASS		ACTIVE BASS EX.		ECHO				⏮	
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	MD/AUX		TAPE A		TAPE A		TAPE A/B		DUBBING	
MODE ; →	DISPLAY MODE		FM MODE		FM MODE		FM MODE		REC MODE	PROGRES. SCAN
RED ; -	VOLUME -		CD 1		CD 1		CD 1		JUMP -	
GREEN ; +	VOLUME +		CD 2		CD 2		CD 2		JUMP +	
YELLOW ; ◀	AHB PRO		CD 3		CD 3		CD 3		⏮ ; PREVIOUS	
BLUE ; ▶	DOOR SLIDE								⏭ ; NEXT	
P+ ; ▲	UP						SELECT +		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -		◀	
OK	SET								ENTER	EDIT
VOL+ ; ▶	▶		VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +		▶	
P- ; ▼	DOWN						SELECT -		▼	
MENU ; M	PROGRAM						PROG/RANDOM		MENU	MEMO/MARK
⏻ ; EXIT	CANCEL				SUBTITLE		PTY/EON		TOP MENU	SET UP
□ ; TV	AUTO PRESET				HIGHLIGHT		ACTIVE BASS EX.		NAVIGATION	SUBTITLE
⊞ ; EPG	DISPLAY				ON SCREEN		DISPLAY MODE		DISPLAY	ON SCREEN
▶ ; ⊞ ; ♥					V.INTRO				PROGRAMME	
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■		■ ; *		■		■ ; STOP/CLEAR	
⏮ ; ⊞ ; ●	▶ / ⏮ CD		▶ / ⏮ CD	REC PAUSE	▶ / ⏮ CD ; SEL/STILL	REC PAUSE	▶ / ⏮ CD	▶ TAPE	⏮ ; PAUSE	● ; REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ / ⏮ CD		▶ / ⏮ CD	◀ ▶ TAPE	▶ / ⏮ CD ; SEL/STILL	◀ ▶ TAPE	▶ / ⏮ CD	▶ TAPE	▶ ; PLAY/SELECT	REC LINK
◀◀ ; ⊞	⏮		⏮		◀ / ⏮ PREV		◀ / ⏮		◀ ; SLOW -	? ; HELP
▶▶ ; ⊞	⏭		⏭		⏭ / ⏭ NEXT		⏭ ; ⏭		⏭ ; SLOW +	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0 ; AUX	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; ⏪ ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		⏪ ; Aux			
2- ; P/C ; ⏩	LAST CH		⏪ ; RCL ; LAST		⏪ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏪	
▲ ; ⏪+ ; ⏩+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; СТР ▲	
▶ ; ⏪+ ; ⏩+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	▲ ; PG UP		▲							
⊞ ; ⊞			⏪ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏪- ; ⏩- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; СТР ▼	
⏪ ; ⏪- ; ⏩- ; CD	⏪ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏪			
⊕- ; ▢- ; TAPE	▼ ; PG DOWN		▼							
MODE ; →	⏪ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; I ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ; ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ; ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
□ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
⊞ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		■ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪ ; HOLD		LIST		⏪ ; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		⏪ ; ⏩ / ▶		▶ ; PLAY					
⏪ ; ⊞	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			⏪ ?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; ⏪ ; ⊞										
2- ; P/C ; ⏩	LAST		LAST		RECALL		⏪ ; BACK			
▲ ; ⏪+ ; ⏩+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; ⏪+ ; ⏩+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ⏪- ; ⏩- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
⏪ ; ⏪- ; ⏩- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▢- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P - ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		-⏻ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⏻ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏪	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏪ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
⏪ ; ⊞									⏪ ?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌂ ; ▲	⌂		⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
▲ ; 🔊+ ; 🎧+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 🔊+ ; 🎧+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌂					
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; 📺					📺				GAME	
▼ ; 🔊- ; 🎧- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 🔊- ; 🎧- ; CD					⌂					
⊕- ; 📺- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									STILL	
⏸ ; 📺 ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; 📺 ; ◀					UHF				📺	
◀ ; 📺	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌂ ; ▲	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; 🔊+ ; 🎧+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 🔊+ ; 🎧+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		📺+	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; 🔊- ; 🎧- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 🔊- ; 🎧- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		📺-	
⊕- ; 📺- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻	POWER	⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊞ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ⏪ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ⏪		SOUND			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ⏪ ; PAGE ▼ ; -		P -			
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD	ANALOG RADIO									
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ⏪			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ⏪	⏪		⏪		VOL -		⏪		VOL ⏪	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⊞ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⊞		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ⏪			⊞							
⏪ ; ⊞							-			
▶▶ ; ⊞					Ⓛ		-		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊞ OFF/ON			⏻		⏻		⏻			
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		ALL CH			
2- ; P/C ; ⏪	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⏸		⏸		⏸		⏸		RADIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER			P -		CH ⏪		P -		CH ▼	
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD			V -		VOL ⏪				VOL ▼	
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE			M3 ; NP							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏸?		RED ; F1		RED		RED ; ⏸/⏸		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ⏪	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ; ⏪	⏪ ; -		⏪		⏪		VOL ⏪		⏪	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⏸		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⏸		A-Z		⏸			
⏸ ; ⊞ ; ●			⏸		LANG		⏸			
▶ ; ⊞ ; ⏪			⏸		TEXT		⏸			
⏪ ; ⊞			⏸?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊖ ; ▲			⊖		⊖		⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊖			RCL				RECALL ; ⊖			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⊖+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊖ ; ⊖					AUDIO					
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; ⊖- ; CD					◀				VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⊖		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L ; ⊖		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊖ ; TV			⊖		TV		TV/RADIO ; ⊖ ; ⊖		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖										
⊖ ; ⊖ ; ⊖							INFO			
▶ ; ⊖ ; ◀			⊖		TEXT		FREEZE ; ▶ II		TEXT	
◀ ; ⊖	HELP		⊖ ?				◀			
▶ ; ⊖	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		STANDBY ; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊖ OFF/ON										
⊖ ; ▲	⊖		MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊖	LAST ; ⊖		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; 0+ ; ⊖+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊖ ; ⊖	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; 0- ; ⊖- ; CD							VOL -		VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊖ ; ⊖ ; ⊖	PAUSE		PAUSE		▶ / II		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊖ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊖					LIST					
▶ ; ⊖			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE		STANDBY		POWER	
⊖ OFF/ON			UHF		⏻				STB/TV	
⏻ ; ▲	⏻		⏻		⏻		MUTE		⏻	
1- ; + ; ⏻					⏻		QUALITY			
2- ; P/C ; ⏻	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊕+ ; ▽ ; + ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊖ ; ⏻	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⏻	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⏻ ; + ; CD	VOL -				V -				F3	
⊕- ; ▽ ; + ; TAPE	PG -				⏻				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⏻	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⏻	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⏻	⏻	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⏻		YELLOW ; OPT +	⏻	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⏻		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		◀ +		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏻	⏻	EXIT		EXIT	
⏻ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⏻	TV/RADIO		i	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⏻	ZOOM		EPG	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻					■ ; LIVE				⏻	
⏻ ; ⏻ ; ●	▶ / II		PAUSE		⏻ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⏻	
▶ ; ⏻ ; ◀	TELETEXT								⏻	
◀ ; ⏻	LIST		LIST		◀				⏻	
▶▶ ; ⏻	INFO		INFO		▶▶				⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⏻	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊖ OFF/ON					TIMER				SAP	
⏻ ; ▲	MUTE		⏻		⏻ ; MUTE		⏻		MUTE	
1- ; + ; ⏻										
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		PREV		LAST		⏻			
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕+ ; ▽ ; + ; VIDEO					PG +					
⊖ ; ⏻	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; ⏻ ; + ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊕- ; ▽ ; + ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; P PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⏻		OK		SELECT ; ⏻	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⏻		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏻ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⏻ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⏻ ; ⏻		TV CH	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⏻ ; ⏻										
⏻ ; ⏻ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⏻ ; ◀							▶ II			
◀ ; ⏻										
▶▶ ; ⏻	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊙ OFF/ON	⊙		SLEEP		SAT					
⌘ ; ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; ⊞	LAST		⊙		RECALL		BACK		⊙	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊞		⌘		P+		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊙ ; ⊞	#		⊞/⌘		AUDIO		WIDE			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; 0				P-			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	VOL ▼		◀				V-			
⊞- ; ⊞- ; TAPE	HELP		⊞				PAGE ▼			
MODE ; →	⊞ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊞		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; ⊞	F2	GREEN ; ⊞				GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊞		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	⊞	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊞		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
⊞ ; EPG	GUIDE	epg	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		FAV		FAV					
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■							
⏏ ; ⊞ ; ●	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; TIME ⊞		TXT		TEXT		/ ▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀				LIST			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		POWER		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⊞
⊙ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				⊙	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞									A/R	
2- ; P/C ; ⊞			RECALL		BACK		RECALL		⊙	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	P+ ; CH+		VOL+	AUDIO	PG+		CH+		▶	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL+		PAGE+		VOL+		VOL+		⊞	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			⌘ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⊞	
⊙ ; ⊞	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⊞?	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	P- ; CH-		VOL-		PG-		CH-		◀	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	VOL-		PAGE-		VOL-		VOL-		⊞	
⊞- ; ⊞- ; TAPE			⌘ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⌘ ; ⊞	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ⊞	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ⊞	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⊞	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⊞		GREEN ; ✓	
P+ ; ▲	▲		▲		▲ ; CH+		▲		P+	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀ ; VOL-		◀		V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL+		▶		V+	
P- ; ▼	▼		▼		▼ ; CH-		▼		P-	
MENU ; M	MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	⊞ ; EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	⊞
⊞ ; TV	⊞ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP						■	
⏏ ; ⊞ ; ●	; PAUSE		/ ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE					●
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞ ; TEXT		/ ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀◀ ; ⊞	⊞ ; INFO		◀ ; FB						◀◀	
▶▶ ; ⊞	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; -⏻	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊖ OFF/ON	SLEEP								SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞			CANCEL ; SOUND							
2- ; P/C ; ⇄	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	AUX IN						⬆		COLOR	
⊞ ; ⊞	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏻?	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
◀ ; 0- ; ✨- ; CD			E		VOL -		◀			
⊕- ; ▢- ; TAPE							⬇			
MODE ; →			SET		SAT		⏸		MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE						PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀	TEXT						TEXT			
◀ ; ⊞									HELP	
▶▶ ; ⊞	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 08 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 08 E	Код 466	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; -⏻	PURPLE	
⊖ OFF/ON	ORANGE	
⏸ ; ▲	MUTE	
1- ; + ; ⊞	BACK	
2- ; P/C ; ⇄	⏻ ; CH RTN	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	PAGE ▲	
⊞ ; ⊞	L/R	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	◀	
⊕- ; ▢- ; TAPE	PAGE ▼	
MODE ; →	KEYB	
RED ; -	RED	*
GREEN ; +	GREEN	#
YELLOW ; ◀	YELLOW	⏸
BLUE ; ▶	BLUE	⏸
P + ; ▲	CHANNEL +	
VOL - ; ◀	VOLUME -	
OK	OK	
VOL + ; ▶	VOLUME +	
P - ; ▼	CHANNEL -	
MENU ; M	MENU	
⊞ ; EXIT	←	
⊞ ; TV	HOME	
⊞ ; EPG	HELP	
▶ ; ⊞ ; ♥		
■ ; ⊞ ; ⊞	■	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸	● ; REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶	
◀ ; ⊞	◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	