

Приложение IRC 09 E от 07.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 09 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 115
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 204
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 491

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 09 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 09 E
SHIFT + 1 *	104
SHIFT + 2	105
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	106

Устройство	Код пульта IRC 09 E
SHIFT + 5	110
SHIFT + 6	111
SHIFT + 7	115
SHIFT + 8	101

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 09 E.

Коды к TV, VCR устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
14M1	TV	103
21M1	TV	104,105
25M1	TV	104,105
26283930	TV	110
290P014010	TV	104,105
290P014A4	TV	104,105
290P015030	TV	103
290P015A3	TV	104,105
290P015A4	TV	104,105
290P020A10 (TV)	TV	104,105
290P020A10 (VCR1)	VCR	201
290P020A10 (VCR2)	VCR	203
290P02101 (TV)	TV	106
290P02101 (VCR)	VCR	201
290P021A1 (TV)	TV	106
290P021A1 (VCR)	VCR	201
290P023090	TV	103
290P034A30	VCR	201
290P035B1 (TV)	TV	106
290P035B1 (VCR)	VCR	201
290P043010	TV	104,105
290P06001	TV	104,105
290P060010	TV	104,105
290P15A4	TV	104,105
2962204901	TV	108
739P212070	TV	104,105
739P37383	TV	104,105
939P03605	TV	101
939P036050	TV	101
939P03606	TV	102
939P03607	TV	101
939P03609	TV	101
939P05501	TV	102
939P06501	VCR	202
939P09405	TV	101
939P094050	TV	101
939P150A4	TV	102
939P17704	TV	104,105
939P20003	TV	104,105

Модель	Устр-во	Код
939P20303	VCR	202
939P21201	TV	104,105
939P212010	TV	104,105
939P21201A	TV	104,105
939P212030	TV	104,105
939P212A1	TV	104,105
939P212A3	TV	104,105
939P245A9	TV	106
939P270020	TV	104,105
939P317A5 (TV)	TV	106
939P317A5 (VCR)	VCR	201
939P371A6	TV	104,105
939P373030	TV	104,105
939P3737B	TV	104,105
939P375B1 (TV)	TV	106
939P375B1 (VCR)	VCR	201
939P385010	TV	104,105
939P398030	TV	103
939P403010	TV	103
939P403A5 (TV)	TV	103
939P403A5 (VCR)	VCR	201
939P403A6	TV	103
939P486A10 (TV)	TV	104,105
939P486A10 (VCR1)	VCR	201
939P486A10 (VCR2)	VCR	203
939P594030	TV	103
939PO4301	TV	102
939PO5701	TV	102
94817J	TV	104,105
CT1447	TV	104,105
CT1447EPC	TV	104,105
CT14MS1EEM	TV	104,105
CT2146TX	TV	104,105
CT2147	TV	106
CT2147E	TV	106
CT2148	TV	106
CT21AM1	TV	104,105
CT21M3EEM	TV	104,105
CT2228	TV	102

Модель	Устр-во	Код
CT2554TX	TV	104,105
CT25M2EET	TV	104,105
CT25M2EPT	TV	104,105
CT29AT5	VCR	201
CT29AT5	TV	106
CT33C1 (TV)	TV	115
CT33C1 (VCR1)	VCR	201
CT33C1 (VCR2)	VCR	203
CT37C1 (TV)	TV	115
CT37C1 (VCR1)	VCR	201
CT37C1 (VCR2)	VCR	203
FA97C5408	VCR	201
FB1	TV	110
FB90	TV	107
FB91	TV	107
HS0940	TV	104,105
HS318	VCR	202
HS330	VCR	202
HS412E	VCR	202
HS412ENZ	VCR	201
IR/TXT	TV	102
P083A10 (TV)	TV	104,105
P083A10 (VCR)	VCR	201
RD309E	TV	109
RM 531V-59403	TV	103
RM 541V-59202	TV	103
RM 551V-59502	TV	103
RM 551V-59503	TV	103
RM 561V-59504	VCR	201
RM M40-58201 (TV)	TV	104,105
RM M40-58201 (VCR)	VCR	201
RM M48-53804	VCR	201
RM M6050V-57802	TV	103
RM MS11V-57705 (TV)	TV	104,105
RM MS11V-57705 (VCR)	VCR	201
RM-01A01	TV	111
RM-05401	TV	103
RM-05405 (TV)	TV	104,105
RM-05405 (VCR)	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
RM-05407	TV	103
RM-05409	TV	103
RM-07901	TV	104,105
RM-08102	TV	104,105
RM-12	VCR	201
RM57401	VCR	201
SOME MODELS	VCR	204
SOME MODELS	TV	112,113
SOME MODELS	TV	114
STP0000091	TV	109
TP650DATA	TV	108
TVP309	TV	109
UR50PB1019	TV	104,105

* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLIME	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435

Марка	Код
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

Функции кнопок пульта IRC 09 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻; OFF		⏻; OFF	
AV; -⏻	TV/VIDEO		VIDEO		-⏻; AV	AV	AV; -⏻; TV/AV	MEMORY	AV; -⏻; TV/AV	
⊙ OFF/ON	TIME		TIME; TEXT CL		OFF-TIMER		OFF TIMER	BAND	OFF TIMER	
⏸; ▲	MUTE; ⏸		⏸		⏸; MUTE		MUTE; ⏸		MUTE; ⏸	
1-; +; ⊞	-/-		10		*	CANCEL/TIME	-; 1-; *	CANCEL/TIME	-; 1-; *	
2-; P/C; ⇄	P/C		20		CM	DG	2-	REAL; CM	2-	
▲; ✨; 9+; AUDIO	✨+		R ⇨; TP ON		FUNCT+		✨+; PICT.; VIDEO; ⇨	AUDIO	✨+; PICT.; VIDEO; ⇨	
▶; 0+; ✨; RADIO	0+		0+		◀ CH; ◀ CAN		FUNCTION+; AT R	BG/IL	FUNCTION+; AT R	
⊕+; ▽; ◀+; VIDEO	⊕+	⊕+	⊕+		⊕+		⊕+	VIDEO	⊕+	
⊞; ⊞	11		AS		⊞	I-II	I-II; MPX	⊞; DISPLAY	I-II; MPX	
▼; ✨; 9-; TUNER	✨-		L ⇨; TP OFF		FUNCT-		✨-; AUDIO; ◀	AUTO-SEARCH	✨-; AUDIO; ◀	
◀; 0-; ✨; CD	0-		0-		AUTO-SEARCH		FUNCTION-; AT L	→←→←; OPTIMUM	FUNCTION-; AT L	
⊕-; ▽; ◀-; TAPE	⊕-	⊕-	⊕-		OPTIMUM		⊕-	→←→←; OPTIMUM	⊕-	
MODE; →+	12		NORM; RESET		MODE	CH-PRESET	MODE; PP	CH. PRES.; TUNING	MODE; PP	PIP
RED; -	13				RED; FUNCT	RED	RED	S****	RED	SOURCE
GREEN; +	14				GREEN	GREEN	GREEN	▲ CH	GREEN	POSITION
YELLOW; ◀	15				YELLOW	YELLOW	YELLOW	-	YELLOW	EX-CH
BLUE; ▶	16/AV				BLUE	BLUE	BLUE	AFT	BLUE	STILL
P+; ▲			PROGR+; REVEAL		CH+		CH+	▲	CH+	
VOL-; ◀	VOL-; ◀-		◀-		◀-		◀-	◀; -	◀-	
OK					FUNCTION	STATUS	FUNCTION	ENTER	FUNCTION	
VOL+; ▶	VOL+; ▶+		▶+		▶+		▶+	▶; +	▶+	
P-; ▼			PROGR-; HOLD		CH-		CH-	▼	CH-	
MENU; M					MENU	STORE; MEMO	MENU; ⊞	STORE; PREDIT	MENU; ⊞	PREVIOUS MENU
⊞; EXIT			TEXT		TV/TEXT/MIX	TEXT	TEXT; ⊞	SKIP	TEXT; ⊞	
⊞; TV			TV		TV	S****	TV; ⊞	STATUS; SCROLL	TV; ⊞	
⊞; EPG	DISPLAY		⊞		⊞; DISPLAY	i	CH DISP; DISPLAY	◀ CH; Q.V.	CH DISP; DISPLAY	
▶; ⊞; ♥			-		HOLD	HOLD	HOLD	SYSTEM SOUND	HOLD	
■; ⊞; ⊞			-		SIZE		SIZE	SYSTEM COLOUR	SIZE	
; ⊞; ●					BROWSE	●	BROWSE; ⊞		BROWSE; ⊞	
▶; ⊞; ◀	◀ N		MIX		MIX		MIX; ⊞		MIX; ⊞	
◀◀; ⊞	⇨; 0 N				REVL		REVEAL	REVEAL	REVEAL	
▶▶; ⊞	⊕ N				INDEX		INDEX; i; ⊞		INDEX; i; ⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF; POWER		⏻		⏻		POWER; ⏻		POWER; ⊞	
AV; -⏻	AV; TV/AV; INPUT	SOURCE	AV		AV		TV/VIDEO; TV/AV		AV; 16; 0	
⊙ OFF/ON	OFF TIMER	MPX OFF	⊞; ~		⊞		SLEEP; OFF TIMER		UHR; TIME	
⏸; ▲	MUTE		⏸		⏸		MUTE; ⏸		⏻; ▼	
1-; +; ⊞	1-	CANCEL/TIME	+; 100	100	10; +; MR		1-		11	
2-; P/C; ⇄	2-	MANUAL DEGAUSS	⊞	C	20		2-		12	
▲; ✨; 9+; AUDIO	AUDIO	CHANNEL ▲	✨+		✨+	9+	BRIGHT+		✨+; BRILLIANCE+	
▶; 0+; ✨; RADIO	FUNCTION+; +	INPUT ▲	VT+		✨+		0+		0+	
⊕+; ▽; ◀+; VIDEO	VIDEO		⊕+		⊕+		COLOUR+; ⊕+		⊕+; COLOUR+	
⊞; ⊞	PIP		⊕+	⇨	HIFI		CANCEL; X; -/-		REVEAL; ⊞; TUNE	
▼; ✨; 9-; TUNER	LANGUAGE	CHANNEL ▼	✨-		✨-	9-	BRIGHT-		✨-; BRILLIANCE-	
◀; 0-; ✨; CD	FUNCTION-; -	INPUT ▼	VT-		✨-		0-		0-	
⊕-; ▽; ◀-; TAPE	HOME		⊕-		⊕-		COLOUR-; ⊕-		⊕-; COLOUR-	
MODE; →+	MODE	EXPANSION	DIS	▶	2#; M+1		MODE; P/S		C; CC	
RED; -	RED; SELECT		RED	F-	RED; ⊞		FUN-; -; → P ←		13	
GREEN; +	GREEN; SET		GREEN	F+	GREEN; PH. OFF		FUN+; +; ZOOM		14	
YELLOW; ◀	YELLOW	AT L	YELLOW; ⊞	▶; #	YELLOW; ⊞		3-; SCAN		15	
BLUE; ▶	BLUE; TIMER ON	AT R	BLUE; ⊞	▶; =	BLUE; ⊞		4-; MSG		16	
P+; ▲	CH ▲	▲; ADJ ▶	P+		◀-; ▽; ◀-		CHANNEL ▲; P+		⊕+; PROGRAM+	
VOL-; ◀	VOL ▼	◀	◀-		◀-; ▽; ◀-		VOLUME ▼; V-		◀-; VOLUME-	
OK	FUNCTION	ENTER			◀-; ▽; ◀-		PIC SEL; FUNCT		QS ↔; RA.	
VOL+; ▶	VOL ▲	▶	▶+		◀+; ▽; ◀-		VOLUME ▲; V+		▶+; VOLUME+	
P-; ▼	CH ▼	▼; ADJ ◀	P-		◀+; ▽; ◀-		CHANNEL ▼; P-		⊕-; PROGRAM-	
MENU; M	MENU; MODE	STORE	⊞	⇨	WHITE		FUNCT; MENU		M; SP	
⊞; EXIT	TEXT; ⊞; ⊞	S****	⊞; VT	CM	⊞		RESET; CANCEL; X		⊞; TEXT	
⊞; TV	TV; CANCEL	Q.V.	TV	⊞	⊞		TV; CURS.; SET; PIC		TV	
⊞; EPG	CH DISP; DISPLAY	SQV	TOP; ↗	⊞	⊞		RECALL; DISPLAY		⊞	
▶; ⊞; ♥	HOLD		⊞; ⊞; ⊞		↗; ↘		MIN; MINUTE		LARGE	
■; ⊞; ⊞	SIZE		⊞; ⊞; ⊞		↗; ↘		HOURL; LOCK		STOP; HALT; STORE	
; ⊞; ●	TIME ADJ		⊞; ⊞; ⊞		↗; ↘				UPDATE	
▶; ⊞; ◀	MIX	NORMAL; OPTIMUM	M; ⊞; +; MIX		☎ PHONE ON		⇨; Q. VIEW; S		RESET; ⇨	
◀◀; ⊞	REVEAL; REVL		?		⊞				FIT-; ⇨	
▶▶; ⊞	INDEX; i; ⊞		⊞; 0* #		⊞				F/T+; UP SOUND	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF; ⏻		⏻; POWER		⏻; POWER		⏻		⏻	
AV; [TV/VIDEO]	TV/VIDEO; [TV/VIDEO]	TV/VIDEO	[TV/VIDEO]; EXT.; AV	[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; EXT.ernal	SAT	[TV/VIDEO] AV		[TV/VIDEO]	
⏻ OFF/ON	SLEEP; [TV/VIDEO]		SLEEP; ⏻	⏻	SLEEP; ⏻		SLEEP		AV MEMORY	
⏻; [TV/VIDEO]	⏻; MUTE		⏻; DNR; PWR PIX		⏻		⏻; MUTE		⏻	
1-; [TV/VIDEO]	-/-	SKIP; [TV/VIDEO]; WOOF.	-/-	X; [TV/VIDEO]	-/-	CC	1-			
2-; P/C; [TV/VIDEO]	POSITION		PP; A/CH; P/C; [TV/VIDEO]	X2	PP; A/CH; P/C; [TV/VIDEO]	2	2-		CM	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; AUDIO	CH ⬆		MENU +; ⬆	⬆; [TV/VIDEO]	MENU +; ⬆	PIP +	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]		AUDIO	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; RADIO	⬆		⬆; [TV/VIDEO]		⬆; [TV/VIDEO]		⬆		[TV/VIDEO]	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; VIDEO	PinP		SMART CONTROL+ [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	SMART CONTROL+ [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	4-		VIDEO	
[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	SURROUND; [TV/VIDEO]	SMART Sound [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	SMART Sound [TV/VIDEO]		AFT/BAND		I/II	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; TUNER	CH ⬇		MENU -; ⬇	⬇; [TV/VIDEO]	MENU -; ⬇	PIP -	[TV/VIDEO]		CH -PRESET	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; CD	[TV/VIDEO]		[TV/VIDEO]	-; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]				[TV/VIDEO]	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; TAPE	2 PIC		SMART CONTROL- [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	SMART CONTROL- [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]			AUTO-SEARCH	
MODE; →	SYSTEM; L/F/T		SMART Picture [TV/VIDEO]	HI; SAP; [TV/VIDEO]; S/M/D	SMART Picture [TV/VIDEO]		SYSTEM		SYSTEM	
RED; -	RED; DEL; DELETE	SKIP	RED; A; PICTURE	[TV/VIDEO]	RED; A; PICTURE	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	AUTO/S ⬇		RED	A
GREEN; +	GREEN; MOVE	16:9	GREEN; B; S-ND; [TV/VIDEO]	PICTURE; [TV/VIDEO]	GREEN; B; SOUND	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	AUTO/S ⬆		GREEN	B
YELLOW; ⬆	YELLOW; TIME; →	STILL	YELLOW; C; TIME; [TV/VIDEO]	SOUND; [TV/VIDEO]	YELLOW; C; TIMER	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	FT ⬇		YELLOW	C
BLUE; ⬆	BLUE; MODE	SWAP	BLUE; D; GAME; [TV/VIDEO]	FEATURE	BLUE; D; GAME	[TV/VIDEO]	FT ⬆		BLUE	D
P +; ⬆	PR ⬆; ⬆		P +; CHANNEL +		P +; CHANNEL +		PR ⬆		CH ⬆	
VOL -; ⬆	VOL ⬆; [TV/VIDEO]		⬆; VOLUME -; V-		⬆; VOLUME -		⬆		⬆	
OK	E; ENTER; OK; [TV/VIDEO]		ENTER; OK	→+⬆; PP; [TV/VIDEO]	ENTER; OK	SEL				
VOL +; ⬆	VOL ⬆; [TV/VIDEO]		⬆; VOLUME +; V+		⬆; VOLUME +		⬆		⬆	
P -; ⬆	PR ⬆; ⬆		P -; CHANNEL +		P -; CHANNEL +		PR ⬆		CH ⬆	
MENU; M	MENU; [TV/VIDEO]	STORE	MENU; [TV/VIDEO]	⬆; INSTALL; ⬆	MENU; [TV/VIDEO]		SELECT		MENU	
[TV/VIDEO]; EXIT	[TV/VIDEO]; TEXT; ?	MENU OFF	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	OFF; EXIT; OUT	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]		SKIP		[TV/VIDEO]	
[TV/VIDEO]; TV	[TV/VIDEO]; TV/TEXT		[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	Q.VIEW		[TV/VIDEO]	
[TV/VIDEO]; EPG	RECALL; [TV/VIDEO]		[TV/VIDEO]; RECALL; OSD	WHITE; E; i	[TV/VIDEO]; RECALL; OSD	[TV/VIDEO]	CH CALL		[TV/VIDEO]	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]		[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]		PRESET		+++	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]		[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; 16:9	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]				BG/IL	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	TIME; [TV/VIDEO]		[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	INSTANT; [TV/VIDEO]	ON TIMER		[TV/VIDEO]	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	NORMAL; [TV/VIDEO]		[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]	TIMER ENABLE		[TV/VIDEO]	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]		[TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; RADIO	[TV/VIDEO]		HOUR		LEARN	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]		[TV/VIDEO]; WHITE; [TV/VIDEO]	DBB	[TV/VIDEO]; WHITE; [TV/VIDEO]	LIST	MINUTE		LEARN CANCEL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER		POWER	
AV; [TV/VIDEO]	ENCORE; VCR	INPUT						
⏻ OFF/ON	TIME SEARCH	OFF-T; OTR			GG			
⏻; [TV/VIDEO]	EJECT							
1-; [TV/VIDEO]	-/-; 10-99		11				10-99	
2-; P/C; [TV/VIDEO]	P/C	E	12				X2; FAST PLAY	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; AUDIO	SHUTTLE ⬆; ⬆	AUDIO						
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; RADIO	SHUTTLE ⬆	INPUT						
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; VIDEO	INDEX +; SLOW +	VIDEO						
[TV/VIDEO]	AUDIO MONITOR	F						
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; TUNER	SHUTTLE ⬆; ⬆	G						
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; CD	SHUTTLE ⬆	H						
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; TAPE	INDEX -; SLOW -	I						
MODE; →	SLOW ⬆; CANCEL	G-CODE						
RED; -	COUNTER RESET	SHUTTLE ⬆; ⬆	13					
GREEN; +	COUNT. ZERO STOP	SHUTTLE ⬆; ⬆	14					
YELLOW; ⬆	TIMER COUNTER	ADJ ⬆	15					
BLUE; ⬆	INDEX WRITE NEXT	ADJ ⬆	16					
P +; ⬆	P +	+			CH +		PROG ⬆	
VOL -; ⬆	VOL -; CANCEL	-	SLOW ⬆				INDEX -	
OK	SELECT; OK PROG	ENTER					SELECT	
VOL +; ⬆	VOL +	+	SLOW ⬆				INDEX +	
P -; ⬆	P -	-			CH -		PROG ⬆	
MENU; M	MENU						MENU	
[TV/VIDEO]; EXIT	JOG ⬆; ⬆						CANCEL	
[TV/VIDEO]; TV	SP/LP	DAILY/WEEKLY					PROG LIST	
[TV/VIDEO]; EPG	DATA ON SCREEN	Q.V.					DATA ON SCREEN	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	J	[TV/VIDEO]				[TV/VIDEO]; SLOW	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; STOP	K	[TV/VIDEO]; STOP		[TV/VIDEO]; STOP		[TV/VIDEO]; STOP	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; PAUSE	[TV/VIDEO]; REC	[TV/VIDEO]; PAUSE	[TV/VIDEO]; REC	[TV/VIDEO]; PAUSE	[TV/VIDEO]; REC	[TV/VIDEO]; PAUSE/STILL	[TV/VIDEO]; REC
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; PLAY		[TV/VIDEO]; PLAY		[TV/VIDEO]; PLAY		[TV/VIDEO]; PLAY	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; REW		[TV/VIDEO]; REW		[TV/VIDEO]; REW		[TV/VIDEO]; REW	
[TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]; [TV/VIDEO]	[TV/VIDEO]; F.FWD		[TV/VIDEO]; F.FWD		[TV/VIDEO]; F.FWD		[TV/VIDEO]; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+ ; Aux			
2- ; P/C ; ⇄	LAST CH		⏮ ; RCL ; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; СТР ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⊞ ; ⊞			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; СТР ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▢- ; TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE ; →	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ▢ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ; ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ; ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
□ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
⊞ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⏸	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		⏸ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		▶ ; / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ; ⊞	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			⏸ ?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇄	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▢- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⏻		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P - ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; ⊞		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	EXIT		-⏻ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⏻ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⏸									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀ ; ⊞									⏸ ?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌂ ; ▲	⌂		⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
▲ ; 🔊+ ; 🎧+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 🔊+ ; 🎧+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌂					
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; 📺					📺				GAME	
▼ ; 🔊- ; 🎧- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 🔊- ; 🎧- ; CD					⌂					
⊕- ; 📺- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									STILL	
⏸ ; 📺 ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; 📺 ; ◀					UHF				📺	
◀ ; 📺	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌂ ; ▲	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; 🔊+ ; 🎧+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 🔊+ ; 🎧+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		📺+	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; 🔊- ; 🎧- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 🔊- ; 🎧- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		📺-	
⊕- ; 📺- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊞ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ⏪ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ⏪		SOUND			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ⏪ ; PAGE ▼ ; -		P -			
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD	ANALOG RADIO									
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ⏪			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ⏪	⏪		⏪		VOL -		⏪		VOL ⏪	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⊞ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⊞		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ⏪			⊞							
⏪ ; ⊞							-			
▶▶ ; ⊞					ⓘ		-		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊞ OFF/ON			⏻		⏻		⏻			
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		ALL CH			
2- ; P/C ; ⏪	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⏸		⏸		⏸		⏸		RADIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER			P -		CH ⏪		P -		CH ▼	
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD			V -		VOL ⏪				VOL ▼	
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE			M3 ; NP							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏸?		RED ; F1		RED		RED ; ⏸/⏸		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ⏪	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ; ⏪	⏪ ; -		⏪		⏪		VOL ⏪		⏪	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⏸		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⏸		A-Z		⏸			
⏸ ; ⊞ ; ●			⏸		LANG		⏸			
▶ ; ⊞ ; ⏪			⏸		TEXT		⏸			
⏪ ; ⊞			⏸?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊖ ; ▲			⊖		⊖		⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊖			RCL				RECALL ; ⊖			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊖ ; ⊖					AUDIO					
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD					◀				VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⊖		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L ; ⊖		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊖ ; TV			⊖		TV		TV/RADIO ; ⊖ ; ⊖		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖										
⊖ ; ⊖ ; ⊖							INFO			
▶ ; ⊖ ; ◀			⊖		TEXT		FREEZE ; ▶ II		TEXT	
◀ ; ⊖	HELP		⊖ ?				◀			
▶ ; ⊖	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		STANDBY ; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊖ OFF/ON										
⊖ ; ▲	⊖		MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊖	LAST ; ⊖		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊖ ; ⊖	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD							VOL -		VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊖ ; ⊖ ; ⊖	PAUSE		PAUSE		▶ / II		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊖ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊖					LIST					
▶ ; ⊖			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE		STANDBY		POWER	
⊖ OFF/ON			UHF		⏻				STB/TV	
⏻ ; ▲	⏻		⏻		⏻		MUTE		⏻	
1- ; + ; ⊞					⏻		QUALITY			
2- ; P/C ; ⏻	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ▢ ; + ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⏻	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⏻ ; + ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ▢ ; - ; TAPE	PG -				⏻				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⏻	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⏻	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ▢	⏻	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ▢		YELLOW ; OPT +	⏻	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⏻		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		◀ +		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏻	⏻	EXIT		EXIT	
⏻ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⏻	TV/RADIO		i	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⏻	ZOOM		EPG	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⏻	
⏻ ; ⊞ ; ●	▶ / II		PAUSE		⏻ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⏻	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT								⏻	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				⏻	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⏻	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊖ OFF/ON					TIMER				SAP	
⏻ ; ▲	MUTE		⏻		⏻ ; MUTE		⏻		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		PREV		LAST		⏻			
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊞+ ; ▢ ; + ; VIDEO					PG +					
⊞ ; ⊞	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; ⏻ ; + ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊞- ; ▢ ; - ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; P PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⏻		OK		SELECT ; ⏻	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏻ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⏻ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⏻ ; ⏻		TV CH	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏻ ; ⊞ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⊞ ; ◀							▶ II			
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊙ OFF/ON	⊙		SLEEP		SAT					
⌘ ; ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; ⊞	LAST		⊙		RECALL		BACK		⊙	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊞		⌘		P+		AUDIO	
▶ ; ⊙+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊙+ ; ⊞/▲+ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊙ ; ⊞	#		⊞/▶		AUDIO		WIDE			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⊙				P-			
⌘- ; ⊙- ; ⌘- ; CD	VOL ▼		⌘				V-			
⊙- ; ⊞/▲- ; TAPE	HELP		⊞				PAGE ▼			
MODE ; →	⊞ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊞		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; ⊞	F2	GREEN ; ⊞				GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊞		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	⊞	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊞		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
⊞ ; EPG	GUIDE	epg	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		FAV		FAV					
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■							
⏏ ; ⊞ ; ●	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; TIME ⊞		TXT		TEXT		/ ▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀				LIST			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		POWER		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⊞
⊙ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				⊙	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞									A/R	
2- ; P/C ; ⊞			RECALL		BACK		RECALL		⊙	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	P+ ; CH+		VOL+	AUDIO	PG+		CH+		▶	
▶ ; ⊙+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL+		PAGE+		VOL+		VOL+		⊞/▶	
⊙+ ; ⊞/▲+ ; VIDEO			⌘ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⊞	
⊙ ; ⊞	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⊞?	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	P- ; CH-		VOL-		PG-		CH-		⌘	
⌘- ; ⊙- ; ⌘- ; CD	VOL-		PAGE-		VOL-		VOL-		⊞	
⊙- ; ⊞/▲- ; TAPE			⌘ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⌘ ; ⊞	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ⊞	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ⊞	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⊞	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⊞		GREEN ; ✓	
P+ ; ▲	▲		▲		▲ ; CH+		▲		P+	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀ ; VOL-		◀		V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL+		▶		V+	
P- ; ▼	▼		▼		▼ ; CH-		▼		P-	
MENU ; M	MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	⊞ ; EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	⊞
⊞ ; TV	⊞ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP						■	
⏏ ; ⊞ ; ●	; PAUSE		/ ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE					●
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞ ; TEXT		/ ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀◀ ; ⊞	⊞ ; INFO		◀ ; FB						◀◀	
▶▶ ; ⊞	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊙ OFF/ON	SLEEP								SLEEP	
⌂ ; ▲	⌂		MUTE		⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; ⊞			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	AUX IN						⬆		COLOR	
⊞ ; ⊞	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⊞?	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
◀ ; ○- ; ♪- ; CD			E		VOL -		◀			
⊕- ; ▽- ; TAPE							⬇			
MODE ; →			SET		SAT		♫		MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE						PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀	TEXT						TEXT			
◀ ; ⊞									HELP	
▶▶ ; ⊞	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
AV ; ⊞	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊙ OFF/ON	ORANGE		⊞ ; ИГРЫ							
⌂ ; ▲	MUTE		⌂		⌂		MUTE		MUTE (?)	
1- ; + ; ⊞	BACK		-/-		BACK		RECALL		RECALL (?)	
2- ; P/C ; ⊞	⊞ ; CH RTN		⊞ ; ВЫХОД	◀ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		•+		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ▶		AUDIO (?)	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	▶		⬆+		F2 ; SAT		VOL ▶		TV/RADIO (?)	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	PAGE ▲		⌂ ; ВВЕРХ		F3 ; ⊞		P/N		P/N (?)	
⊞ ; ⊞	L/R		◀▶		⊞		AUDIO			
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		•-		F4		CH & PAGE ◀		-	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	◀		⬆-				VOL ◀		-	
⊕- ; ▽- ; TAPE	PAGE ▼		⌂ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE ; →	KEYB		⌂ ; СИМВ	⌂ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	⌂	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	⌂	BLUE ; F4		BLUE ; AV		BLUE ; MP		BLUE	
P + ; ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOLUME -		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶		▶		▶	
P - ; ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		⌂ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
⊞ ; EXIT	←		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
⊞ ; TV	HOME		ТИТР		⊞		TV/RADIO			
⊞ ; EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
▶ ; ⊞ ; ♥			♥ ; ЛЮБИМ		♥		FAV		FAV (?)	
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■ ; СТОП		⊞					
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸	● ; REC	▶ ⏸ ; ИГР/ПАУЗА		⏸		PAUSE	REC	PAUSE (?)	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ⏸ ; ИГР/ПАУЗА		⏸					
◀ ; ⊞	◀		◀ ; НАЗАД				POS			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻			⏻				SAT		MAIL	
⊙ OFF/ON	⊙		WWW				UHF			
⌘ ; ▲	⌘		⌘	⌘?	⌘		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞			↺		--					
2- ; P/C ; ↻	↻		RCL				RECALL		↻	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲				FAV ▲		PAGE +	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	▶		▶ +				TV/RADIO		VOL +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			i						LANG	
⊙ ; ⊞	⌘		⊞	MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	P-		P/PG ▼				FAV ▼		PAGE -	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			▶ -						VOL -	
⊕- ; ▢- ; TAPE			▼						REMIND	
MODE ; →	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ▼		ASPECT	
RED ; -	RED ; ⌘?		RED	⊞	RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN ; +	GREEN ; ⊞		GREEN	⊞	GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊙		YELLOW	⊞-C	YELLOW		YELLOW ; FAV ▲		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊞		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲		P+ ; ▲		PR ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		VOL ▼		◀	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		VOL ▲		▶	
P- ; ▼	▼		▼		P- ; ▼		PR ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT	⊞	LANG.		EXIT		EXIT	
⊙ ; TV	WHITE ; ⊞		⊞		TV/RADIO		SAT/TV		▶/▶	
⊞ ; EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV	▶	FAV.		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■							
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸		⏸	●			PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀	⏸		▶ ; -				TEXT			
◀ ; ⊞			◀		?					
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⏸		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV ; ⏻	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⊙ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊙				TIME			
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		⌘		⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- ; P/C ; ↻	BACK		↺		↻ ; A		RCL			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	⌘		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		▲	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		RADIO	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	INFO		⌘							
⊙ ; ⊞	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	⌘		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		▼	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			ГРОМК -				VOL ◀			
⊕- ; ▢- ; TAPE	SUBTITLE		⌘							
MODE ; →	MODE	16:9 ; ⊞	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.		UHF ; F		MULTI		MLP	
RED ; -	RED	RED ; F1	A		AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; F2	B		POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ; ◀	YELLOW	YELLOW ; F3	C		⊞ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; F4	D		⌘ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲			CH +		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ◀			◀		◀		◀	
OK	OK	OK			OK/LIST		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶			▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼			CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU	МЕНЮ	СОХР.		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	ВЫХОД	⊞		EXIT		EXIT		EXIT	
⊙ ; TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ		INFO		TV/R		ZOOM	
⊞ ; EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV	МЕДЛ.			FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP	■	СТОП КАДР				ZOOM			
⏸ ; ⊞ ; ●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●			PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		⏸				TEXT			
◀ ; ⊞	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀					
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶	№ ID	▶▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SLEEP				ANA/DIGI			
⌘ ; ▲	MUTE		MUTE		⌘		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊖			VIEW				CLEAR			
2- ; P/C ; ⊖	BACK		RECAL		⌋				⌋	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		▲		▲	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
⊖ ; ⊕	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	CH -		PAGE ▼		-		▼		▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	VOLUME -				-		F.BK			
⊕- ; ▽- ; TAPE	PAGEDOWN						WEST			
MODE ; →	OPTION		SAT		NVOD		LANG			
RED ; -	RED		RED ; GUIDE		RED				UHF	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; TEXT						RED ; AUDIO	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				GREEN ; POSITION	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				YELLOW ; ▢	
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲ ; P+		CH ▲		BLUE ; ⊕	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		CH +	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼ ; P-		CH ▼		CH -	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		ESC		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶ ; ⊕ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊕ ; ⊕	WIDE						SIZE			
⏸ ; ⊕ ; ●	SUBTITLE						OSD			
▶ ; ⊕ ; ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ ; ⊕										
▶▶ ; ⊕	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV ; ⊖	SAT						TV/SAT		⌘	
⊖ OFF/ON			⊖				⊖		⌘	
⌘ ; ▲	⌘		⌘				⌘ ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊖			i		PVR					
2- ; P/C ; ⊖	RECALL		⊖		⌘		⊖		LAST CH	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	PAGE ▲		⌘		P+		P+		CH+	F1
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO			⌘		PAGE ▲		⌘		VOL+	F2
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
⊖ ; ⊕	AUDIO		⌘?		BACK		⌘		LANG	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	PAGE ▼		⌘		P-		P-		CH-	F4
◀ ; ○- ; ♯- ; CD			⌘		PAGE ▼		⌘		VOL-	F5
⊕- ; ▽- ; TAPE			⌘		PIP SWAP				PG DN	F6
MODE ; →	LANG		⌘		PIP ON/OFF		SAT			
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⊕		RED		RED ; ⌘?		RED	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⊕		GREEN		GREEN ; ⊕		GREEN	
YELLOW ; ◀	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⊕		YELLOW		YELLOW ; ⊖		YELLOW	
BLUE ; ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ✓		BLUE		BLUE ; ⊕		BLUE	
P+ ; ▲	▲		P+		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		V-		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		V+		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		P-		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
⊖ ; TV	TV/RA		⊖		INFO		⊖		SUBT	
⊖ ; EPG			GUIDE		GUIDE		EPG			
▶ ; ⊕ ; ♥	FAV		FAV		▶	◀	FAV			
■ ; ⊕ ; ⊕			■		■		UHF		■	
⏸ ; ⊕ ; ●	PAUSE		⏸	●	⏸	●	⏸		⏸	●
▶ ; ⊕ ; ◀			▶		▶		F1		⏸	
◀ ; ⊕			◀		◀		HELP		◀	
▶▶ ; ⊕	INFO		▶▶		▶▶		i		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⌘		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 09 E	Код 491	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; ⏻	SOURCE	
⊖ OFF/ON	V-FORMAT	
⊖ ; ▲	⊖	⊖?
1- ; + ; ⊞	TV PORTAL	
2- ; P/C ; ⏪	BACK	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏪+ ; RADIO	VOL +	RADIO
⊕+ ; ▢ / ▲+ ; VIDEO	⏩	
⊞ ; ⊞	MEDIA	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	CH ▼	
◀ ; 0- ; ⏪- ; CD	VOL -	
⊕- ; ▢ / ▼- ; TAPE	⏪	
MODE ; →	i	OPT+
RED ; -	RED ; ⊞ ; A	
GREEN ; +	GREEN ; ▢ ; B	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞ ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; ◀ ; D	
P+ ; ▲	▲	
VOL- ; ◀	◀	
OK	OK	
VOL+ ; ▶	▶	
P- ; ▼	▼	
MENU ; M	MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	TEXT
⊞ ; TV	TV/RADIO	⊞
⊞ ; EPG	GUIDE	WIDE
▶ ; ⊞ ; ♥	LIST	
■ ; ⊞ ; ⊞	■	
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪	●
▶ ; ⊞ ; ◀	▶	TEXT
◀◀ ; ⊞	◀◀	HELP
▶▶ ; ⊞	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	