

Приложение IRC 101 E от 26.02.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 101 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 109
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 304
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 488

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 101 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 101 E	Устройство	Код пульта IRC 101 E
SHIFT + 1 *	103	SHIFT + 5	107
SHIFT + 2	102	SHIFT + 6	301
SHIFT + 3	105	SHIFT + 7	302
SHIFT + 4	106	SHIFT + 8	303

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 101 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
7SZ196	TV	105
BP6	TV	102
DVD1	AUX	303
FX35-10	TV	107
HH-339	AUX	302
KM-318	AUX	301
RC-10	TV	101
RC1153012	TV	106
RC1153503	TV	107
RC-2040	TV	104
RC-401	TV	101
RC-44	TV	101
RC4500	TV	102
RC-4CH	TV	101
RC-5	TV	102
RC-500	TV	102
RC550	TV	102
RC5-6	TV	102
RC-5CH	TV	102
RC5-FS29	TV	108
RC-5TXT	TV	102
RC-6	TV	104
RC-600	TV	102
RC6-2	TV	102
RC6-3	TV	102
RC6-5 (TV)	TV	102
RC6-5 (VCR)	VCR	201
RC6500	TV	102
RC6-7	TV	102
RC6-7-2	TV	104
RC6-7.5	TV	105
RC6-8B	TV	102
RC6-8W	TV	102
RC6-9	TV	102
RC7-7	TV	102
RC7-9	TV	102
RC-DVD (DVD)	AUX	304
RC-DVD (TV)	TV	108
RC-L03	TV	109

Коды к SAT устройствам.

Модель	Устр-во	Код
TV1	TV	103
ПДУ2	TV	101
ПДУ2-1M	TV	101

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPAC	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467

Марка	Код
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (НТВ+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 101 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻; OFF; STANDBY		⏻; STANDBY		⏻		⏻	
AV	VCR		AV; AV; AV	⏻; CLEAR	TV/AV		AV; SOURCE		AV/TV; AV	
⏻			TIMER; SLEEP; ⏻		SLEEP		SLEEP; ⏻		TIMER	
⏻	⏻		⏻; MUTE	DBB	MUTE		⏻		⏻	
1- /- /- /-	-/-		-/-; PAGE+; ⏻	⏻; SYS; PIP; ⏻	EXPAND; /-		-/-; /-		-/-	
2- P/C	+10		P/C;TPD;PAGE;⏻	SYS; 13-24	CYAN; RECALL		PP; SWAP		PP	
⏻ + ⏻ + AUDIO	⏻ +		⏻ +	⏻ +	B.E; WOOFER; DVB		⏻		SMART CON.; ⏻	
⏻ + ⏻ + RADIO	⏻ +		⏻ +; ⏻	⏻ +	LOCK/CAPS; CAPS		⏻ +; +			
⏻ + ⏻ + VIDEO	⏻ +		⏻ +	⏻ +	NOTEBOOK		⏻; X; ⏻		UPDATE; X	
⏻ + ⏻ +	-10		I-II; ⏻; STEREO	⏻; SPAT.; ⏻	S.EFFECT		I-II	⏻	SWAP; SWP; PP	
⏻ - TUNER	⏻ -		⏻ -	⏻ -	SCAN		⏻			
⏻ - CD	⏻ -		⏻ -; ⏻	⏻ -	CALENDAR		⏻ -			
⏻ - TAPE	⏻ -		⏻ -	⏻ -	GAME		S			
MODE	SERV		P P; Q.VIEW; ⏻	⏻; AST; SEAR.; Q.V.	SOUND; S.SYS.		PP		16:9	
RED -	TUNING -		RED; ⏻	FINE-; FT-; TUNE ⏻	RED; DISPL.; INDEX		RED; SOUND		RED	
GREEN +	TUNING +		GREEN; ⏻	FINE+; FT+; TUNE ⏻	GREEN; ZOOM/INS.		GREEN; PICTURE		GREEN	
YELLOW ⏻			YELLOW; ⏻	HUE -	YELLOW; FAVORITE		YELLOW; FEATURE		YELLOW; TIMER	
BLUE ⏻			BLUE; ⏻	HUE +	CYAN; RECALL		BLUE; INSTALL		BLUE; PP	
P +	P +		P +; CH +		PRO. ⏻		P +; P +		PR +; P +	
VOL -	⏻		VOL -; ⏻		VOL. ⏻		VOL -		VOL ⏻; -	
OK			MENU; F; PIC; SEL	⏻; PP; OK	OK		OK	OK	OK	
VOL +	⏻ +		VOL +; ⏻ +		VOL. ⏻		VOL +		VOL ⏻; +	
P -	P -		P -; CH -		PRO. ⏻		P -; P -		PR -; P -	
MENU M	M		MENU	MEMO	MENU		MENU; ⏻; SL; M		MENU; SL	
EXIT			⏻; TTR; TTX	Arret	TXT		⏻		TV/TXT; TTX; ⏻	
TV	PAL		TV; ⏻	SMART CONT. PICT	PICTURE		⏻; TV		SMART CON.; ⏻	
EPG	B		DISPLAY; STAT.; ⏻	SMART CO. SOUND	DISPLAY; INDEX		INFO; ⏻; i		i; WHITE; F	
⏻			⏻; TPH; STORE	PAL/SECAM; NIC.	AT; HOLD		⏻; ⏻; ⏻		STOP; HOLD; ⏻	
⏻			⏻; TST		SRS; SIZE; ESS/EPS		⏻; ⏻; ⏻		DOUB; DOUBLE; ⏻	
⏻			⏻; TSC; SUB.PAGE		SUBPAGE		⏻; ⏻		SUB; ⏻	
⏻			⏻; TMM	⏻	MIX		⏻; ⏻		MIX; ⏻	
⏻			⏻; REV	⏻	REVEAL; CLOCK		⏻; ?		REV; REVEAL; ?	
⏻			⏻; X; T INDEX; ⏻	⏻	UPDATE		⏻; i; GUIDE		P100; i	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY; ⏻		⏻; STANDBY		POWER; ⏻		POWER	
AV	TV/AV		TV/AV		AV; PC		AV	
⏻	SLEEP		SLEEP		SLEEP; CS		SLEEP	
⏻	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- /- /-	NOTE; NOTEBOOK		NOTE		-/-		-/-; SUBPAGE	
2- P/C	RECALL; A/CH		GAME		CANCEL; ⏻		PP/CANCEL	
⏻ + ⏻ + AUDIO	S.EFFECT						MP/SP; SVM	
⏻ + ⏻ + RADIO	AT						T.BRI	
⏻ + ⏻ + VIDEO	B.E						FREEZE	
⏻ + ⏻ +	SURROUND		S.EFFECT		I-II; STATUS		III	
⏻ - TUNER								
⏻ - CD								
⏻ - TAPE								
MODE	COLOR SYS.		S.SYS.		TV/DVD		T.MODE	
RED -			RED; COLOR SYS.		RED; R; OK		RED; SWAP	
GREEN +			GREEN; DISPLAY		GREEN; G; P.P		BLUE; GAME	
YELLOW ⏻			YELLOW; CALEND.		YELLOW; Y; ANA.		GREEN; SLEEP	
BLUE ⏻			BLUE; FAV.		BLUE; B; P.S.		YELLOW; STATUS	
P +	P +; PRO. ⏻		P +; ⏻		P +; CHANNEL ⏻		P +	
VOL -	V -; VOL. ⏻		V -; ⏻		VOL -; VOLUME ⏻		V -	
OK	OK		OK		OK		OK	
VOL +	V +; VOL. ⏻		V +; ⏻		VOL +; VOLUME ⏻		V +	
P -	P -; PRO. ⏻		P -; ⏻		P -; CHANNEL ⏻		P -	
MENU M	MENU; MENU/INS		MENU		MENU		MENU; MENU/LIST	
EXIT	CAPS		TXT; MIX		TV/TXT; ⏻		TV/TXT	
TV	PIC.; DEL.; PIC./DEL.		PIC.; DEL.		STATUS; RECAL.; I-II		PIP/POP	
EPG	DISPLAY		RECALL		RECALL; CLS; ⏻		P.S	
⏻	FAVORITE; SURF		HOLD		STOP; ⏻		HOLD	
⏻	S.SYS; SOUND SYS		SIZE		SIZE; ⏻		ZOOM/SIZE	
⏻	CALENDAR		CAPS		SUBCODE; ⏻		SUBPAGE	
⏻	GAME		TXT; MIX		MIX; ⏻		MIX	
⏻			REVEAL		REVEAL; ⏻		REVEAL	
⏻					INDEX; ⏻		INDEX	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0/AV		1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 201	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; VCR POWER	
AV	VCR/TV	VCR
⌚	⌚ ; MENU	CLOCK
⏏	⏏ ; EJECT	MUTE (TV)
1- /- /	- / ; +	-
2- P/C	SEL;P/C;CH/PRG.; -	-
⚙ + AUDIO	⬆	AUDIO ; ⚙
📻 + RADIO	⬇	-
📺 + VIDEO	3 ▶ ; N ▶ ; X 2 PLAY	SYSTEM
⌚ ⌚	SP/LP;REC.;SPEED	
⚙ - TUNER	⬇	CH SEARCH
📀 - CD	⬅	DVD
⏮ - TAPE	⬅ ; GO-TO	-
MODE	⏏ ; CH MEMO	TIMER SET
RED -	OTR ; OTR ●	⬇ (TV)
GREEN +	⏏ ; ●	⬆ (TV)
YELLOW ◀	SKIP;SKIP SEARCH	⬅ INDEX
BLUE ▶	FRAME ADVAN.; ▶	➡ INDEX
P +	+ ; CH ⬆	VAR. SLOW ⬆
VOL -	TRACKING ⬇	⬇
OK	⏏	➡ INDEX
VOL +	TRACKING ⬆	⬆
P -	- ; CH ⬆	VAR. SLOW ⬆
MENU M	MENU ; DISPLAY M ; MEMO COUNT.	
EXIT	X;RES.;CLEAR;CAN.	CLOCK
TV	⏏	SV/V+
EPG	⏏ ; EXIT/STATUS	⏏
▶ ⏮	▶ ; SLOW	⏏
■ ⏮	■ ; STOP ; ⏏	⏏
⏏ ●	⏏ ; F.ADV ● ; A ●	
▶ ⏮	▶ ; PLAY	⬅
⏮	⏮	⏏
▶ ▶	▶ ▶	⏏
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌚	SUB-T		TIME		TIME		A-TIME	
⏏	⬆	MUTE	⬆	MUTE	⬆ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⬆	MUTE
1- /- /	10+	A-B	10+	A-B	10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- P/C	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT	A-B	REPEAT	RETURN	A-B
⚙ + AUDIO	LANG		LANGUAGE		LANGUAGE		# ; 3D	
📻 + RADIO	GOTO		SUBTITLE		N/P		LANGUAGE	
📺 + VIDEO	N/P		N/P		PBC		P/N	
⌚ ⌚	L/R	RANDOM	L/R	SURROUND	L/R		REPEAT	
⚙ - TUNER	P-SCAN		b		RESUME ; EQ		b ; RESET	
📀 - CD	PROG		⏏		OSD ; SURROUND		Y.Pr.Pb ; RETURN	
⏮ - TAPE	RESUME		#		TITLE		CHANNEL	
MODE	PBC	MARK	PBC	PROGRAM	SETUP	PROGRAM	SUBTITLE	PROGRAM
RED -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
YELLOW ◀	⏏		⏏		⏏		⏏	
BLUE ▶	⏏		⏏		⏏		⏏	
P +	⬆		⬆		⬆ ; KEY -		⬆	
VOL -	⬅		⬅		⬅ ; KEY -		⬅	
OK	ENTER	OK ON/OFF	ENTER		ENTER		ENTER	
VOL +	▶		▶		▶ ; KEY +		▶	
P -	⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		TOP TITLE		MENU		MENU	MEMORY
EXIT	SETUP		SETUP		RETURN ; TV MODE		SETUP	
TV	TITLE		TITLE		SUBTITLE		TITLE ; PBC	INTRO
EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⏮	SLOW		SLOW		SLOW	STEP ; OSD	SLOW	STEP
■ ⏮	■		■		STOP		■	
⏏ ●	▶ ⏏		⏏		PAUSE		⏏	
▶ ⏮	▶ ⏏		▶		PLAY		PLAY	
⏮	⏮		⏮		⏮		⏮	
▶ ▶	▶ ▶		▶ ▶		▶ ▶		▶ ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏪ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				⏪		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏩			WHITE ; ⏩				Формат ; Format			
⏮			⏮		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /-	/- /-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- /- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; CTP ⏮	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		⏮		RADIO ; АУДИО	
⊕ + ⊕ + VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⊕ + ⊕ +			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		⏮		Pg Dn ; CTP ⏮	
⊕ - ⊕ - CD	⏮ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏮			
⊕ - ⊕ - TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; I ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏮ ? ; ⏮		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏮	YELLOW		YELLOW ; ⏮ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏮	BLUE		BL. ; ИИФ ; FAV ; ⏮		BLUE		BLUE			
P + ⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		P + ; ⏮	
VOL - ⏮	⏮		⏮		⏮		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⏮	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏮	⏮		⏮		⏮		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⏮	
P - ⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		P - ; ⏮	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
⏮	⏮ ; RECORD		#				⏮ ; Info			
⏮	⏮ ; STOP		WIDE		⏮ ; STOP		⏮ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	⏮ ; RECORD	Срон ; Freeze			
⏮	⏮ ; TEXT		⏮ ; ⏮ / ⏮		⏮ ; PLAY					
⏮	⏮ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏮ ; REW			⏮ ?	
⏮	⏮ ; MIX		i		+ ; INFO	⏮ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏪ AV							TV/SAT		SAT	
⏩	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏮	MUTE		⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /-										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
⊕ + ⊕ + AUDIO	Pg +		CH ⏮		CH ⏮		CH/Pg ⏮			
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⏮		VOL +			
⊕ + ⊕ + VIDEO			PG +		PAGE ⏮		PAL/NTSC			
⊕ + ⊕ +					UHF		ZOOM			
⊕ - ⊕ - TUNER	Pg -		CH ⏮		CH ⏮		CH/Pg ⏮			
⊕ - ⊕ - CD			VOL -		VOL ⏮		VOL -			
⊕ - ⊕ - TAPE			PG -		PAGE ⏮					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⏮	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⏮	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⏮	CH + ; ⏮		CH + ; ⏮		⏮		⏮		CH ⏮	
VOL - ⏮	VOL - ; ⏮		VOL - ; ⏮		⏮		⏮		VOL ⏮	
OK	OK		OK ; ⏮		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⏮	VOL + ; ⏮		VOL + ; ⏮		⏮		VOL ⏮		VOL ⏮	
P - ⏮	CH - ; ⏮		CH - ; ⏮		⏮		⏮		CH ⏮	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; ⏮		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⏮	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏮							PAUSE		UHF	
⏮					TEXT					
⏮									⏮ ?	
⏮					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙					🔍		SLEEP		TIMER	
🔊 ▲	🔊		🔊		🔊		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⊂		RECALL		RECALL	
🔊 + 🎧 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📺 + 📺 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌘					
📺 + 📺 + VIDEO					P/N					
📺 + 📺 + TUNER			P -		📺 / 📺				GAME	
📺 - 📺 - CD					F2				SCAN	
📺 - 📺 - TAPE					⌘					
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 📺?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 📺?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
📺									STILL	
⏸					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ 📺 ◀					UHF				📺	
◀ 📺 ▶	📺?		📺?		HELP				HELP	
▶▶ 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
🔊 ▲	🔊		🔊 ; MUTE		MUTE ; 🔊		🔊		🔊	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
🔊 + 🎧 + AUDIO	▲ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
📺 + 📺 + RADIO	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▲ +	
📺 + 📺 + VIDEO	F3 ; 📺		COLOR		→		RADIO			
📺 + 📺 + TUNER	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
📺 - 📺 - CD	▼ ; - 100		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
📺 - 📺 - TAPE	-		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▼ -	
MODE	F4		HD		←←				OK	
RED -	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
GREEN +	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
YELLOW ◀	GREEN ; SAT		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
BLUE ▶	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
P + ▲	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
VOL - ◀	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
VOL + ▶	OK		OK		OK		OK		OK	
P - ▼	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
MENU M	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
EXIT	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
TV	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
EPG	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
FAV	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
📺	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
⏸			⏸		⏸					
▶ 📺 ◀	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
◀ 📺 ▶	▶		▶		▶				▶	
▶▶ 📺	◀		◀		◀				◀	
1, 2, ... 9, 0	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏸			SUB		SUB ; ←					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⊕ + 🎧 + AUDIO	P +		P +		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; +		P +		AUDIO	
⊕ + 📻 + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕ + 📺 + VIDEO	DIGITAL TV									
🔊	SOUND				AUDIO ; ⬅		SOUND			
📻 - 🎧 - TUNER	P -		P -		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; -		P -			
⊕ - 📻 - CD	ANALOG RADIO									
⊕ - 📺 - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ⬅			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ➡			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ⬅	⬅		⬅		VOL -		⬅		VOL ⬅	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	➡		➡		VOL +		➡		VOL ➡	
P - ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT : □ : BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ➡		FAV ; SGNL		FAV	
⏸	PAUSE		⏸		PAUSE ; ⬆ ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
➡ ⬅										
⏮										
⏭					ⓘ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⏸			⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /			M1				ALL CH			
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏻			
⊕ + 🎧 + AUDIO			P +		CH ➡		P +		CH ▲	
⊕ + 📻 + RADIO			V +		VOL ➡				VOL ▲	
⊕ + 📺 + VIDEO			M2							
🔊			🔊		🔊		🔊		RADIO	
📻 - 🎧 - TUNER			P -		CH ⬅		P -		CH ▼	
⊕ - 📻 - CD			V -		VOL ⬅				VOL ▼	
⊕ - 📺 - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC		⏮?		ZOOM	
RED -	RED ; 📺		RED ; F1		RED		RED ; 📺/🔊		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ⬅	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ➡	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ⬅	⬅ ; -		⬅		⬅		VOL ⬅		⬅	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ➡	➡ ; +		➡		➡		VOL ➡		➡	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV	📺		📺		AUD		📺			
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
FAV	GREEN ; FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸			⏸		A-Z		⏸			
➡ ⬅			⏮		LANG		⏮			
⏮			⏮?		TEXT		⏮			
⏭	BLUE ; INFO		i		i		i		FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
⏮ AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏭			⏭		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏸			⏸		⏸		⏸		⏸ ; MUTE	
1- /- /- ⏮	CANCEL									
2- P/C ⏮			RCL				RECALL ; ⏮			
⚙ + ⚙ + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ⬆	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ⬆	
Ⓜ + Ⓜ + Ⓜ					AUDIO					
⚙ - ⚙ - TUNER			P -		VOLUME -				CH ⬇	
Ⓜ - Ⓜ - CD					◀				VOL -	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE					BOUQUET -				PAGE ⬇	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ⬅			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⏮		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ➡			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⏮		BLUE ; RECALL	
P + ⬆	↑		CH ⬆		⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	←		VOL ⬅		⬅		⬅		⬅	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ➡	→		VOL ➡		➡		➡		➡	
P - ⬇	↓		CH ⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			TV		TV		TV/RADIO ; ⏮/Ⓜ		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ Ⓜ Ⓜ			FAV				FAV		FAV	
⏮ Ⓜ Ⓜ										
⏮ Ⓜ Ⓜ							INFO			
▶ Ⓜ Ⓜ			Ⓜ		TEXT		FREEZE ; ▶ Ⓜ		TEXT	
⏮ Ⓜ Ⓜ	HELP		⏸ ?				⏮			
▶ Ⓜ Ⓜ	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻	
⏮ AV			MAIL		Ⓜ ; MULTI-SCR					
⏭										
⏸	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- /- /- ⏮			QUALITY		TRACK					
2- P/C ⏮	LAST ; ⏮		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⚙ + ⚙ + AUDIO	⬆		PGUP		⬆ ; PAGE +		CH +		CH +	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
Ⓜ + Ⓜ + Ⓜ	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⚙ - ⚙ - TUNER	⬇		PGDN ; PIG		⬇ ; PAGE -		CH -		CH -	
Ⓜ - Ⓜ - CD							VOL -		VOL -	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ⬅	YELLOW		GREEN ; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ➡	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⬆	⬆ ; CH ⬆		⬆		⬆ ; CH +		⬆		⬆	
VOL - ⬅	⬅ ; VOL ⬅		⬅		⬅ ; VOL -		⬅		⬅	
OK	OK		OK ; ⏮		OK		OK		OK	
VOL + ➡	➡ ; VOL ➡		➡		➡ ; VOL +		➡		➡	
P - ⬇	⬇ ; CH ⬇		⬇		⬇ ; CH -		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ Ⓜ Ⓜ	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏮ Ⓜ Ⓜ	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⏮ Ⓜ Ⓜ	PAUSE		PAUSE		▶ / Ⓜ		EVENT		EVENT	
▶ Ⓜ Ⓜ	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
⏮ Ⓜ Ⓜ					LIST					
▶ Ⓜ Ⓜ			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE		STANDBY		POWER	
⏸			UHF		⏸				STB/TV	
⏸	⏸		⏸		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /- /- /- /-							QUALITY			
2- P/C	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		⏴		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊕ + ⊕ + VIDEO	PG +				i				F2	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⏸	
⊕ - ⊕ - TUNER	CH -		⏵		P - ; SEITE -		PGDN			
⊕ - ⊕ - CD	VOL -				V -				F3	
⊕ - ⊕ - TAPE	PG -				!				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⏸	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⏸	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;	⏸	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ;	⏸	YELLOW ; OPT +	⏸	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ;	⏸	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P +	⏴		PR +		⏴		⏴		⏴	
VOL - <	<		⏴		<		<		<	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + >	>		⏴		>		>		>	
P -	⏵		PR -		⏵		⏵		⏵	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	⏸	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⏸	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	⏸	ZOOM		EPG	
FAV	FAV		FAV		⏸		FAV		FAV	
⏸					■ ; LIVE				⏸	
⏸	> / II		PAUSE		⏸ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⏸	
> <	TELETEXT								⏸	
<<	LIST		LIST		<<				⏸	
>>	INFO		INFO		>>				⏸	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏸					TIMER				SAP	
⏸	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	
1- /- /- /- /- /-										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		G			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE		AUDIO		CH		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
⊕ + ⊕ +	ZOOM								AUDIO CH	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE				CH				CHANNEL -	
⊕ - ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ - ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE >	BLUE ; P ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P +	⏴ ; CH		CH		⏴		⏴ ; CH +		⏴	
VOL - <	< ; VOL		VOL		<		< ; VOL -		<	
OK	OK ; LIST		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL + >	> ; VOL		VOL		>		> ; VOL +		>	
P -	⏵ ; CH		CH		⏵		⏵ ; CH -		⏵	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		TV/RAD		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
⏸										
⏸			PAUSE							
> <							> II			
<<										
>>	i		INFO							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- /-	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST				RECALL		BACK			
	CH +		P +				P+		AUDIO	
	VOL +						V+			
	GAME		INFO				PAGE +			
	#				AUDIO		WIDE			
	CH -		P -				P-			
	VOL -						V-			
	HELP						PAGE -			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW <	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE >	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P +	▲		CH +		▲		▲		▲	
VOL - <	◀		VOL <		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + >	▶		VOL >		▶		▶		▶	
P -	▼		CH -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
	■		■							
		● ; REC		●	PAUSE					
	▶		▶ ; TIME		TXT		TEXT		/ ▶	
	◀		◀				LIST			
	▶		▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		; POWER		POWER		; POWER			
			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
	TIMER		PAUSE		SLEEP					
	; MUTE		; MUTE		MUTE		MUTE			
1- /- /-									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL			
	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +			
	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +			
				VIDEO	SAT		P/N			
	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO			
	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -			
	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -			
					SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P +	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P+	
VOL - <	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		V+	
P -	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P-	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
	; EXIT		; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
			FAV		FAV		FAV		FAV	
			■ ; STOP						■	
	; PAUSE		/ ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE					●
	; TEXT		/ ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
	; INFO		◀ ; FB						◀	
	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO		INFO		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊙	SLEEP								SLEEP	
⊙			MUTE		⊙		⊙		⊙	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						⊙	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊙ + AUDIO	PGUP		SAT ⊙		P +		⊙			
⊙ + RADIO	SAT		W		VOL +		⊙		TV/RADIO	
⊙ + VIDEO	AUX IN						NTSC/PAL		COLOR	
⊙	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⊙?	
⊙ - TUNER	PGDN		SAT ⊙		P -		⊙			
⊙ - CD			E		VOL -					
⊙ - TAPE										
MODE			SET		SAT				MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ⊙	⊙		CH ⊙		CH ⊙		CH ⊙		⊙	
VOL - ⊙	⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		⊙	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		⊙	
P - ⊙	⊙		CH ⊙		CH ⊙		CH ⊙		⊙	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV				⊙	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
⊙			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
⊙										
⊙	PAUSE						PAUSE			
⊙	TEXT						TEXT			
⊙									HELP	
⊙	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
AV	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊙	ORANGE		⊙ ; ИГРЫ							
⊙	MUTE		⊙		⊙		MUTE		MUTE (?)	
1- /- /	BACK		⊙		BACK		RECALL		RECALL (?)	
2- P/C	⊙ ; CH RTN		⊙ ; ВЫХОД	⊙ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
⊙ + AUDIO	⊙		⊙ +		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊙		AUDIO (?)	
⊙ + RADIO	⊙		⊙ +		F2 ; SAT		VOL ⊙		TV/RADIO (?)	
⊙ + VIDEO	PAGE ⊙		⊙ ; ВВЕРХ		F3 ; ⊙		P/N		P/N (?)	
⊙	L/R		⊙		⊙		AUDIO			
⊙ - TUNER	⊙		⊙ -		F4		CH & PAGE ⊙		⊙	
⊙ - CD	⊙		⊙ -				VOL ⊙		⊙	
⊙ - TAPE	PAGE ⊙		⊙ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊙ ; СИМВ	⊙ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW	⊙	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE	⊙	BLUE ; F4		BLUE ; AV		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⊙	CHANNEL +		⊙		CH ⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	VOLUME -		⊙		VOL ⊙		⊙		⊙	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL + ⊙	VOLUME +		⊙		VOL ⊙		⊙		⊙	
P - ⊙	CHANNEL -		⊙		CH ⊙		⊙		⊙	
MENU M	MENU		⊙ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
EXIT	⊙		⊙ ; УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
TV	HOME		⊙ ; ТИТР		⊙		TV/RADIO			
EPG	HELP		⊙ ; ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
⊙			⊙ ; ЛЮБИМ		⊙		FAV		FAV (?)	
⊙			⊙ ; СТОП		⊙					
⊙	⊙	⊙ ; REC	⊙ ; ИГР/ПАУЗА		⊙		PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⊙			⊙ ; ИГР/ПАУЗА		⊙					
⊙			⊙ ; НАЗАД				POS			
⊙			⊙ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻									
	AV						SAT		MAIL	
	TIMER		WWW				UHF			
	MUTE			д??			MUTE			
	MEDIA				--					
	BACK		RCL				RECALL			
	AUDIO		P/PG ⬆				FAV ⬆		PAGE +	
	TV/RADIO						TV/RADIO		VOL +	
	INFO		i						LANG	
	AUDIO			MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
	TUNER	P-	P/PG ⬇				FAV ⬇		PAGE -	
	CD								VOL -	
	TAPE								REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ⬇		ASPECT	
RED -	RED ; д??		RED		RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ;		GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ⬅	YELLOW ;		YELLOW	L - C	YELLOW		YELLOW ; FAV ⬆		YELLOW	
BLUE ➡	BLUE ;		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P + ⬆	⬆		⬆		P + ; ⬆		PR ⬆		⬆	
VOL - ⬅	⬅		⬅		⬅		VOL ⬇		⬅	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL + ➡	➡		➡		➡		VOL ⬆		➡	
P - ⬇	⬇		⬇		P - ; ⬇		PR ⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		LANG.		EXIT		EXIT	
	WHITE ;				TV/RADIO		SAT/TV			
	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV.		FAV		FAV	
				●			PAUSE			
			▶ ; -				TEXT			
	INFO		⬅		?					
	INFO		⬅		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/🔍		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY						POWER			
	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
	TIMER		ВРЕМЯ ;				TIME			
	MUTE									
	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
	BACK				CD ; A		RCL			
	AUDIO		КАНАЛ +				CH&PAGE ➡			
	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ➡		RADIO	
	INFO						-			
	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
	TUNER		КАНАЛ -				CH&PAGE ⬅			
	CD		ГРОМК -				VOL ⬅			
	TAPE									
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ⬅	YELLOW		YELLOW ; F3	C	; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ➡	BLUE		BLUE ; F4	D	; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ⬆	⬆ ; CH +		⬆ ; КАНАЛ ⬆		CH +		⬆		⬆	
VOL - ⬅	⬅ ; VOL -		⬅ ; ГРОМК. ⬅				⬅		⬅	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ➡	➡ ; VOL +		➡ ; ГРОМК. ➡				➡		➡	
P - ⬇	⬇ ; CH -		⬇ ; КАНАЛ ⬇		CH -		⬇		⬇	
MENU M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		ВЫХОД		EXIT		EXIT		EXIT	
	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV		FAV	
	; STOP			СТОП КАДР			ZOOM			
	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●			PAUSE		PAUSE	
	▶						TEXT			
	⬅		⬅	ПОМОЩЬ	⬅					
	⬅		⬅	№ ID	⬅					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⏸			SLEEP				ANA/DIGI			
⏸	MUTE		MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /			VIEW				CLEAR			
2- P/C	BACK		RECAL		⏪				⏪	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		▲		▲	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
⊕ + ⊕ + VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
⊕ + ⊕ +	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH -		PAGE ▼		-		▼		▼	
⊕ - ⊕ - CD	VOLUME -				-		F.BK			
⊕ - ⊕ - TAPE	PAGEDOWN						WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG			
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				UHF	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						RED ; AUDIO	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				GREEN ; POSITION	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				YELLOW ; □	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		BLUE ; ⏸	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		CH +	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ESC		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶ ⊕ ◀	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ⊕ ■	WIDE						SIZE			
⊕ ●	SUBTITLE						OSD			
▶ ⊕ ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ ⊕ ▶										
▶ ⊕	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 101 E	Код 486		Код 487		Код 488	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻	
AV	SAT					
⏸			⏸			
⏸	⏸		⏸			
1- /- /			i		PVR	
2- P/C	RECALL		⏪		⏪	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE ▲		⏸		P +	
⊕ + ⊕ + RADIO			⏸		PAGE ▲	
⊕ + ⊕ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		⏸?		BACK	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE ▼		⏸		P -	
⊕ - ⊕ - CD					PAGE ▼	
⊕ - ⊕ - TAPE			⏸		PIP SWAP	
MODE	LANG		□		PIP ON/OFF	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; □		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ◀	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; □		YELLOW	
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ✓		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲	
VOL - ◀	◀		V -		◀	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		V +		▶	
P - ▼	▼		P -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RA		■		INFO	
EPG	GUIDE		GUIDE		GUIDE	
▶ ⊕ ◀	FAV		FAV		▶	◀
■ ⊕ ■			■		■	
⊕ ●	PAUSE			●		●
▶ ⊕ ◀			▶		▶	
◀ ⊕ ▶			◀		◀	
▶ ⊕	INFO		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	