

Приложение IRC 106 E от 08.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 106 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 117
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 308
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 491

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 106 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 106 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 106 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 106 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
DVD1	AUX	301
DVD2	AUX	307
DVD3	AUX	308
DVD4	AUX	306
JV-LATV-6122-32	TV	101
JX-2001C	TV/AUX	108
JX-2001E	TV/AUX	111
JX-2001E-1	TV/AUX	111
JX-3033A	AUX	303
KR-04	TV	103
KR-04A	TV	103
KR-05	TV	104
KR-08	TV	109
KR-09	TV/AUX	114
KR-13	TV/AUX	114
KR-16A	TV/AUX	112
KTC-777	TV	103
PC AV TV	TV	109
RC	TV	109
SR-001	TV/AUX	116
SR-003	TV/AUX	117
T0-002B	TV	104
TCD-811	AUX	302
TD-110	AUX	305
TFT LCD	TV	115
THD-9080	TV/AUX	105
TV1	TV	101
TV2	TV	106
TV3	TV	107
TV4	TV	102
TV5	TV	101
TV6	TV	101
TV7	TV	110
TV8	TV	109
TV-DVD1	TV/AUX	113
YP-0001	AUX	304

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 106 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		POWER ; ∅		∅ ; POWER	
AV ; ⏻	VIDEO ; AV/TV/VGA		TV/AV		VIDEO ; TV/AV ; AV	
∅ OFF/ON	TIMER		SLEEP		SLEEP ; ∅	
* ; ▲	* ; MUTE		MUTE ; *		* ; MUTE	
1- ; + ; ⏻	-/-		-/-		-/-	
2- ; P/C ; ⏻	↶	↶; CH.REV; RECA,	↶	↶; RECALL; QV	↶; RECALL; QV	
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	SOUND SYS			AUDIO ; CALENDAR	AUDIO	
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO				⌂ L/R; GAME; PICT.	PBC	
⌂+; △; △+; VIDEO	COLOR SYS			LANG; SCAN; OPTIO.	R/L	
∅ ; ⌂ ; ⌂	C/E/R/P/G ; LANG	GAME		LANG; SCAN; OPTIO.	SETUP	REPEAT
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER					PROG	
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD					N/P	
∅ ; △; △- ; TAPE				U/D; SOUND; S.M	TITLE	
MODE ; →-	MODE	SYS ; SIF. SYS	SCAN	AUTO ; WIDE ; ⌂	SYS; MODE; GAME	MODE
RED ; -					VOL -	
GREEN ; +					VOL +	
YELLOW ; ▲					■	
BLUE ; ▶					■	
P+ ; ▲	CH ▲	CH ▲ ; POS +	CH +	CH + ; P+ ; ▲	CH + ; ▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀ ; VOL -	VOL - ; V -	VOL - ; V- ; ▲	◀	
OK	MENU	MENU	MENU	MENU ; M	ENTER	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL +	▶ ; VOL +	VOL + ; V +	VOL + ; V+ ; ▶	▶	
P- ; ▼	CH ▼	CH ▼ ; POS -	CH -	CH - ; P- ; ▼	CH - ; ▼	
MENU ; M	MENU	MENU	M	MENU ; M	MENU	
∅ ; EXIT	CALE	M		GAME; AUDIO; JUMP	RETURN	
∅ ; TV	⌚	MUSIC TV		ZOOM; PIC; MAR.	SUBTITLE	
∅ ; EPG	CALL	CALL; DISPLAY; OSD		CALL; DISPLAY; OSD	OSD	
∅ ; ⌂ ; ⌂	↶	SCAN			SLOW.F	
■ ; ⌂ ; ⌂	↑	CH. LOCK		LOCK	■	
■ ; ⌂ ; ●		CALENDAR		GAME	▶ II	
▶ ; ⌂ ; ▲	AUTO	P.P ; P.MODE		P.P; AUTO; P.MODE	▶ II	
◀ ; ⌂					◀	
▶▶ ; ⌂					▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER ; ST-BY		∅ ; POWER		∅	
AV ; ⏻	VIDEO	VIDEO ; TV/AV	ANGLE	INPUT ; AV/TV	INPUT	
∅ OFF/ON			SUB			
* ; ▲	* ; MUTE	* ; MUTE	MUTE	* ; MUTE	*	
1- ; + ; ⏻	-/-	-/-	10+ ; -/-/-	-/-	-/-	
2- ; P/C ; ⏻	↶	↶	RETURN	RETURN ; ⌂	↶	
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO			▲			
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			▶			
⌂+; △; △+; VIDEO		↶	REPEAT			
∅ ; ⌂	PRE	LANG	AUDIO			
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER			▼			
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			◀			
∅ ; △; △- ; TAPE		↑	A-B			
MODE ; →-	MODE	MODE	TV SYSTEM	AUTO	AUTO	
RED ; -			PBC			
GREEN ; +			GOTO			
YELLOW ; ▲			ZOOM			
BLUE ; ▶						
P+ ; ▲	CH ▲	CH + ; ▲	CH +	▲ ; CH + ; PRO ▲	▲ ; CH ▲	
VOL - ; ▲	VOL - ; 4	VOL - ; 4	VOL -	◀ ; VOL - ; VOL ▲	◀ ; VOL 4	
OK	MENU		ENTER	MENU		
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	VOL +	▶ ; VOL + ; VOL ▶	▶ ; VOL ▶	
P- ; ▼	CH ▼	CH - ; ▼	CH -	▼ ; CH - ; PRO ▼	▼ ; CH ▼	
MENU ; M	MENU	MENU	PIC	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	CALE ; CAL	SETUP	SETUP	ESC	EXIT	
∅ ; TV	SYS	⌚	TV DVD			
∅ ; EPG	CALL	CALL	OSD	DISPLAY	DISP	
∅ ; ⌂ ; ⌂			SLOW			
■ ; ⌂ ; ●			■			
▶ ; ⌂ ; ▲		GAME	▶ II			
▶ ; ⌂ ; ▲	AUTO		▶ II			
◀ ; ⌂			◀			
▶▶ ; ⌂			▶▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 111	Код 112	Код 113	Код 114	Код 115	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		POWER		POWER	
AV ; Ⓜ	DVD/TV ; MODE		INPUT		INPUT	
∅ OFF/ON	SUBTITLE		SD/DVD		TIMER	
*; ▲	MUTE		MUTE		▲	MUTE
1- ; + ; Ⓜ	-	--	--	CLEAR	-	--
2- ; P/C ; Ⓜ	GOTO		RETURN		RETURN	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲		AUDIO		AUDIO	⚡ +
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	►		ZOOM		►	LANG
∅+; △; △+; VIDEO	N/P		ANGLE		TFT SET	ANGLE
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	SYS R/L ; AUDIO		REPEAT		SOUND	REPEAT
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼		A-B		▼	A-B
◀; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀				◀	
∅ ; △; △- ; TAPE	REPEAT				PROG	
MODE ; →-	PBC ; MENU		PBC		TV MODE	AUTO
RED ; -		VOL -		SUBTITLE	REPEAT	VOL -
GREEN ; +		VOL +		CALL	A-B	VOL +
YELLOW ; ▲	■	■	■	■	◀	TUNE -
BLUE ; ►	■	■	■	■	▶	TUNE +
P+ ; ▲	CH +	CH + ; ▲	CH ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	CH +
VOL - ; ▲	V -	◀	VOL ▼	◀	◀	△+
OK	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	PLAY ; ENTER	
VOL + ; ►	V +	►	VOL ▲	►	►	△+
P- ; ▼	CH -	CH - ; ▼	CH ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	CH -
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	AUTO
∅ ; EXIT	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP	SYSTEM
□ ; TV	TITLE	SUBTIT	TITLE	ANGLE	SUBTIT	TV
□ ; EPG	ANGLE	DISPLAY	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	
∅ ; Ⓜ ; ⚡	SLOW	SLOW	SLOW	STEP	SLOW	
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	STOP	STOP	■ ; STOP		STOP	
∅ ; Ⓜ ; ●	▶ II	▶ II	▶ II ; PLAY/PAUSE		II	
▶ ; Ⓜ ; ▲	▶ II	▶ II	▶ II ; PLAY/PAUSE		PLAY ; ENTER	
◀ ; Ⓜ	◀	◀	◀		◀	
▶▶ ; Ⓜ	▶▶	▶▶	▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10/0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 116	Код 117		
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		POWER	
AV ; Ⓜ	INPUT		INPUT	
∅ OFF/ON	ZOOM		ZOOM	
*; ▲	■	■	■	
1- ; + ; Ⓜ	10+	10+		
2- ; P/C ; Ⓜ	RETURN		RETURN	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH + ; ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	►	►	►	
∅+; △; △+; VIDEO	►	►	►	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	AUDIO	AUDIO	AUDIO	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH - ; ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	
◀; Ⓜ- ; ▲	◀	◀	◀	
∅ ; △; △- ; TAPE	◀	◀	◀	
MODE ; →-	SD/DVD	SD/DVD	SD/DVD	
RED ; -	A-B	A-B	A-B	
GREEN ; +	REPEAT	REPEAT	REPEAT	
YELLOW ; ▲	ANGLE	GOTO	GOTO	
BLUE ; ►	SUBTIT	SUBTIT	SUBTIT	
P+ ; ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	
VOL - ; ▲	VOL -	VOL -	VOL -	
OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	VOL +	VOL +	VOL +	
P- ; ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	SETUP	SETUP	SETUP	
□ ; TV	PBC	PBC	PBC	
□ ; EPG	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	
∅ ; Ⓜ ; ⚡	SLOW	SLOW	SLOW	
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	STOP	STOP	STOP	
∅ ; Ⓜ ; ●	II	II	II	
▶ ; Ⓜ ; ▲	II	II	II	
◀ ; Ⓜ	◀	◀	◀	
▶▶ ; Ⓜ	▶▶	▶▶	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304	Код 305	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		POWER		∅ ; POWER	
AV ; ☐	ANGLE		AV-IN		ANGLE	
∅ OFF/ON	ZOOM		A-TIME		TIME	
※ ; ▲	MUTE			▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	
1- ; + ; ☒	+10		10+	0/10	CLEAR/EQ	
2- ; P/C ; ☏	GOTO		CHANNEL	SETUP	A-B	
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
►; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	SUBTITLE		ANGLE	LANGUAGE	SUBTITLE	
∅+; △; □+; VIDEO	A-B		P/N	PDVD	P/N	
∅ ; ☒	REPEAT		REPEAT	KARAOKE	REPEAT	
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER	PROG		SUBTITLE	PROG	♀ ; SEARCH	
◀; ☀- ; ☀- ; CD			ZOOM	N/P	A-B	
∅ ; △; □- ; TAPE				TITLE	ZOOM	
MODE ; →	TFT. MODE		PROGRAM	PBC	FUNCTION	
RED ; -	VOL -		VOL -	VOLUME -	VOL -	
GREEN ; +	VOL +		VOL +	VOLUME +	VOL +	
YELLOW ; ▲	※		※	※	※ ; ↑	
BLUE ; ►	※		※	※	※ ; ↓	
P+ ; ▲	▲		▲	▲	↑	
VOL - ; ▲	◀		◀	◀	ECHO -	
OK	ENTER		ENTER	ENTER	ENTER	
VOL + ; ►	▶		▶	▶	ECHO +	
P- ; ▼	▼		▼	▼	→	
MENU ; M	MENU		MENU/PBC	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	SETUP		SETUP	RETURN	RESUME	
□ ; TV	TITLE		TITLE	SUBTITLE	VIEW	
□ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY	DISPLAY	ZOOM	
■ ; ☒ ; ☀	RETURN		VRMT	STEP	SLOW	
■ ; ☒ ; ☁	■		■'	■	■ ; STOP	
■ ; ☒ ; ●	▶ II		▶ II	▶ II	▶ II ; PLAY	
▶ ; ☒ ; ▲	▶ II		▶ II	▶ II	▶ II ; PLAY	
◀ ; ☒	◀		◀	◀	◀ ; ←	
▶▶ ; ☒	▶▶		▶▶	▶▶	▶▶ ; →	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10	1, 2, ... 9, 0	
						1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 306	Код 307	Код 308	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		PWR	
AV ; ☐	CHANNEL		ANGLE	SOURCE
∅ OFF/ON	SUBTITLE		SUB	DSP
※ ; ▲	※ ; MUTE		MUTE	LOUD
1- ; + ; ☒	+10 ; SLOW	A-B	+10	10+
2- ; P/C ; ☏	RETURN	REPEAT	GOTO	∅ ; GOTO
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO	SEEK + ; ↑
►; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	CANCEL	REPEAT	VOL + ; →	BAND ; P/N
∅+; △; □+; VIDEO	P/N		N/P	3D
∅ ; ☒	3D	RETURN	RETURN	AUDIO
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER	SEARCH			SEEK - ; ↓
◀; ☀- ; ☀- ; CD	BOOKMARK		A-B	VOL - ; ←
∅ ; △; □- ; TAPE	NUMBERS		ZOOM	EQ
MODE ; →	PGM		PBC	SEL LOC RDM
RED ; -	VOLUME -		VOL -	SUB-T
GREEN ; +	VOLUME +		VOL +	PBC
YELLOW ; ▲	◀ ; PREV		◀ ; PRE	ST PROG
BLUE ; ►	▶ ; NEXT		▶ ; NEXT	AMS ; RPT
P+ ; ▲	▲		▲	▲
VOL - ; ▲	◀		◀	◀
OK	◀ ; SELECT		ENTER	ENTER
VOL + ; ►	▶		▶	▶
P- ; ▼	▼		▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	
☒ ; EXIT	SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE	ANGLE	TITLE	ANGLE
□ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
■ ; ☒ ; ☀	SLOW	STEP	SLOW	■/∅
■ ; ☒ ; ●	■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ☒ ; ▲	■ ; PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE	▶ II
▶ ; ☒ ; ▲	■ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	▶ II
◀ ; ☒	◀ ; REV		◀ ; FR	※
▶▶ ; ☒	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FF	※
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 ; STEP		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
AV ; ⌂			TV/SAT;STB;SOUR.		⌂	TV/SAT ; ТВ/СП
∅ OFF/ON			WHITE ; ∅		Format	
* ; ▲			*		*	*
1- ; - ; ⌂	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	-/- ; Aux
2- ; P/C ; ⌂	LAST CH		⌚ ; RCL ; LAST		⌚ ; BACK	Возврат ; Ret
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	► ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	►
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
∅ ; ⌂			∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -	▼
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -	◀
∅ ; △ □- ; TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE ; →	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR		Режим
RED ; -	RED		RED ; ИН0 ; i ; PRO		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; * ; □		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; ⓧ ; OPT		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔎		BLUE	
P+ ; ▲	△		▲		▲	P+ ; ▲
VOL - ; ▲	◀		◀		◀	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK ; ВВОД
VOL + ; ►	►		►		►	VOL + ; ►
P- ; ▼	▼		▼		▼	P- ; ▼
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU	MENU ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
■ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO	Выход ; Quif	EXIT ; Выход
□ ; TV			STATUS	TV/RADIO	Список	□
□ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; □ ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
■ ; ⌂ ; ⚡	● ; RECORD		#		∅ ; Info	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP		■ ; STOP		∅ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
■ ; ⌂ ; ●	II ; HOLD		LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze
► ; ⌂ ; ▲	► ; TEXT		► ; II / ►			
◀ ; ⌂	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO	► ; PLAY		
►► ; ⌂	►► ; MIX		i	? ; HELP	◀ ; REW	□?
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	+ ; INFO	► ; FWD	i ; ИНФ
			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
AV ; ⌂					TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE	*	*
1- ; - ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	LAST		LAST	RECALL	⌚ ; BACK	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
∅+ ; △ □+ ; VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
∅ ; ⌂				UHF ; SAT	ZOOM	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
∅ ; △ □- ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →				GROUP	OPTION	
RED ; -	RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; SUBT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲		◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; □-	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ►	VOL + ; ►		VOL + ; ►		►	VOL ►
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; □□	MENU	MENU	
■ ; EXIT	EXIT		~ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	∅ ; EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ⌂
□ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
■ ; ⌂ ; ⚡	FAV		FAV		FAV	
■ ; ⌂ ; ●						UHF
► ; ⌂ ; ▲						
◀ ; ⌂				TEXT		
►► ; ⌂				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON			🔍		SLEEP	TIMER
* ; ▲	*		*		MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓜ						
2- ; P/C ; Ⓜ			RCL	⌚	RECALL	RECALL
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +	F1	AUDIO	AUDIO
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO						
∅+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	TV/RAD	RED ; TV/RAD		Ⓜ		
∅D ; ⓂD				P/N		GAME
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	F2		SCAN
◀; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD				Ⓜ		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	MODE ; →					
RED ; -	VIEW	WHITE	SAT	SAT	TEL	
GREEN ; +	RED	RED ; TV/RAD	RED ; Ⓜ?	RED ; TXT	RED	
YELLOW ; ▲	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; Ⓜ	GREEN ; SUB.T	GREEN	
BLUE ; ►	YELLOW	YELLOW ; Ⓜ?	YELLOW ; Ⓜ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
P + ; ▲	BLUE	BLUE	BLUE ; Ⓜ	BLUE ; MP	BLUE	
VOL - ; ▲	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	
OK	VOL ▲	VOL ▲	◀	◀	◀	
VOL + ; ►	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	
P - ; ▼	VOL ▶	VOL ▶	▶	▶	▶	
MENU ; M	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	
■ ; EXIT	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
□ ; TV	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; EPG	□	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
■ ; Ⓜ ; ⚡	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
■ ; Ⓜ ; ●	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; Ⓜ ; ◀					STILL	
■ ; Ⓜ ; ▲			II	PAUSE	ZOOM	
► ; Ⓜ ; ▲			UHF		■	
◀ ; Ⓜ	□?	□?	HELP		HELP	
►► ; Ⓜ	i	i	i	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
* ; ▲	*		* ; MUTE		*	
1- ; + ; Ⓜ	A-Z		UHF		A.LANG	
2- ; P/C ; Ⓜ	BACK		RECALL		RECALL	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	□ +
∅+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	F3 ; Ⓜ ; PIP		COLOR	→	RADIO	
∅D ; ⓂD	□ ; Ⓜ		PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◀; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	F4 ; □		HD	↔	VOLUME -	□ -
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	OK
RED ; -	RED;FTA/CA.;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN ; +	GREEN ; SAT; Ⓜ		GREEN ; Ⓜ		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ; ▲	YELLOW ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; Ⓜ		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ ; ▷	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ►	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ ; ▷	▶	▶
P - ; ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT		EXIT		ESC	EXIT
□ ; TV	□		INFO		TV	TV
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
■ ; Ⓜ ; ⚡	FAV ; Ⓜ		FAV		FAV	
■ ; Ⓜ ; ●	■		■			
► ; Ⓜ ; ▲	II		II	●	II ; PAUSE	●
◀ ; Ⓜ	■		▶			
►► ; Ⓜ	►		◀			
◀ ; Ⓜ	◀		◀			
►► ; Ⓜ	INFO		►			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; □	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
∅ OFF/ON		SUB		SUB ; ←		
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; □						
2- ; P/C ; □				BACK ; EXIT	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +	PAGE ⚡ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	DIGITAL TV					
∅D ; ⚡D ; ⚡D	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -	PAGE ⚡ ; PAGE ▼ ; -	P -	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	ANALOG RADIO					
∅ ; △ ; △- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC				FUNC ; EPG	
RED ; -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN ; +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ; ▲		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ; ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ; ▲	▲	▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲	
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -	◀	VOL ▲	
OK	SLCT	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	▶	VOL +	▶	VOL ▶	
P - ; ▼	▼	▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	□ ; TEXT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE	
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
IP ; □ ; ⚡	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV	
■ ; □ ; ⚡				SUB ; INFO		
II ; □ ; ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE	
► ; □ ; ▲		■				
◀ ; □				-		
►► ; □			①	-	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; □		SAT		POWER	STANDBY	
∅ OFF/ON		∅		TV/STB	TV/SAT	
* ; ▲	*	*	*	*	*	MUTE
1- ; + ; □		M1	-		All CH	
2- ; P/C ; □	RECALL	∅	RCL	∅		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO		P +	CH ▶	P +	CH ▲	
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO		V +	VOL ▶		VOL ▲	
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO		M2				
∅D ; ⚡D ; ⚡D	📺	📺	📺	🔍	🔍	RADIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		CH ▲	P -	CH ▼	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	V -		VOL ▲		VOL ▼	
∅ ; △ ; △- ; TAPE	M3 ; N/P					
MODE ; →	UHF	FUNC	∅?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ∙?/□	RED ; F1	RED	RED ; □/∅	RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV	GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO	YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF	BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +	▲	▲	CH ▲	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; -	◀	◀	VOL ▲	◀	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +	▶	▶	VOL ▶	▶	
P - ; ▼	▼ ; -	▼	▼	CH ▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; OK	
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	ESC	
□ ; TV	▢	▢	AUD	▢	▢	
□ ; EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE	
IP ; □ ; ⚡	GREEN ; FAV	FAV	FAV	▢	FAV	
■ ; □ ; ⚡		∅	A-Z	▢		
II ; □ ; ●		II	LANG	II		
► ; □ ; ▲		■	TEXT	■		
◀ ; □		∅?		?	FREEZE ; HELP	
►► ; □	BLUE ; INFO	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
AV ; ☎			SAT		SAT	
∅ OFF/ON			∅		AUX IN ; TV/AV	
* ; ▲			*		*	
1- ; + ; ☎	CANCEL					
2- ; P/C ; ☎		RCL		RECALL ; ↵		
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO		P +	VOLUME +		CH ▲	
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO		TV/RADIO	►		VOL +	
∅+ ; △ ; VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲	
∅ ; ☎			AUDIO			
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER		P -	VOLUME -		CH ▼	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD			◀		VOL -	
∅ ; △ ; TAPE			BOUQUET -		PAGE ▼	
MODE ; →-	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN ; +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION	GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW ; TEXT; ☎	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ►		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ☎	BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	←	VOL ↑	◀	◀	◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	→	VOL ↓	▶	▶	▶	
P - ; ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ ; TV		□	TV	TV/RADIO ; □/↗	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
↖ ; ☎ ; ☺		FAV		FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☰				INFO		
■ ; ☎ ; ●						
► ; ☎ ; ▲		☒	TEXT	FREEZE ; ▶ II	TEXT	
◀ ; ☎	HELP	* ?		◀		
►► ; ☎	INFO	i		▶▶		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
AV ; ☎		MAIL	☒ ; MULTI-SCR			
∅ OFF/ON						
* ; ▲	*	MUTE	☒	*	*	
1- ; + ; ☎		QUALITY	TRACK			
2- ; P/C ; ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
∅+ ; △ ; VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
∅ ; ☎	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD				VOL -	VOL -	
∅ ; △ ; TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE ; →-	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; LIST ; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; ☎	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	►	► ; VOL +	►	►	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
↖ ; ☎ ; ☺	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☰	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
■ ; ☎ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	
► ; ☎ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ; ☎			LIST			
►► ; ☎		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ⌂	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
∅ OFF/ON			UHF			STB/TV
∅ ; ▲						
1- ; + ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	BACK		← PR			
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH +		LETZTER			RECALL
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +		P + ; SEITE +			PGUP
∅+; ⌂+; VIDEO	PG +		V +			AUDIO
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	RED ; AUDIO	i			F1
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH -		ZURUCK			F2
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -		P - ; SEITE -			PGDN
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE	PG -		V -			F3
MODE ; →	ZOOM	FUNC	LISTE		E-MAIL ; GROUP	F4
RED ; -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	⌚	RED ; TXT	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⌂	⌚	GREEN ; MOSAIC	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; ⌂	YELLOW ; OPT +	⌚	YELLOW ; EPG	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; ⌂	BLUE		BLUE ; INFO	
P+ ; ▲	▲	PR +	▲		▲	
VOL - ; ▲	◀	◀	◀		◀	
OK	OK	OK ; LIST	OK		OK	
VOL + ; ►	▶	▶	▶		▶	
P- ; ▼	▼	PR -	▼		▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	∅	⌚	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	⌚	TV/RADIO	i
∅ ; EPG	EPG	EPG	GUIDE	⌚	ZOOM	EPG
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	∅		FAV	FAV
∅ ; ⌂ ; ⌂			■ ; LIVE			■
∅ ; ⌂ ; ●	PAUSE		∅ ; TIME SHIFT	●	PAUSE	∅
► ; ⌂ ; ◀			▶			◀
► ; ⌂ ; ◀	TELETEXT					∅
◀ ; ⌂	LIST	LIST	◀			◀
►► ; ⌂	INFO	INFO	▶			▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
						∅/🔍

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	TV/SAT ; TEXT ; F4					
∅ OFF/ON			TIMER			SAP
∅ ; ▲	MUTE	∅	∅ ; MUTE	∅		MUTE
1- ; + ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	RECALL	PREV	LAST	⌚		
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲	AUDIO	CH ▲		AUDIO	CHANNEL +
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO		RADIO	VOL +			VOLUME +
∅+; ⌂+; VIDEO			PG +			
∅ ; ⌂ ; ⌂	ZOOM					AUDIO CH
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼			CHANNEL -
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			VOL -			VOLUME -
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE			PG -			
MODE ; →	SAT	UHF		REMINDER		PROGRAMS
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P+ ; ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⌂	OK		SELECT ; ←→
VOL + ; ►	► ; VOL ►	VOL ►	►	► ; VOL +	►	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU ; ⌂	MENU		MENU
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	∅ ; EXIT	EXIT		TV/EXIT
∅ ; TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	∅ ; ⌂		TV CH
∅ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG		INFO
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	FAV	FAV		
∅ ; ⌂ ; ●						
► ; ⌂ ; ◀				► II		
◀ ; ⌂						
►► ; ⌂	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON	∅		SLEEP		SAT	
* ; ▲	*		*		*	
1- ; + ; ⌂	*		UHF		OPT+	
2- ; P/C ; ⌂	LAST		∅		BACK	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⌂		P +	AUDIO
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL ▲		►		V +	
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
∅ ; ⌂ ; ⌂	#		∅/⌂		WIDE	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⌂		P -	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL ▼		◀		V -	
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE	HELP		□		PAGE ▼	
MODE ; →	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⌂	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	F2	GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂		YELLOW ; ⌂?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⌂	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀		VOL ▲	◀	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		VOL ▶	▶	▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
⋮ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⋮	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ ; EPG	GUIDE	e/⌂	EPG	EPG	EPG	INFO
⏸ ; ⌂ ; ⌂	SLOW		FAV	FAV		
■ ; ⌂ ; ⌂	■		■			
⏸ ; ⌂ ; ⌂	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ; ⌂ ; ▲	▶ II		▶ ; TIME ⌂		TXT	
◀ ; ⌂ ; ▲	◀		◀		TEXT	
▶▶ ; ⌂	▶▶		▶▶		LIST	
INFO				INFO	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ : POWER		∅ : POWER		∅ : POWER	
AV ; ⌂			POWER		AUX	SAT ; ⌂
∅ OFF/ON	TIMER		TV/STB		TV/SAT	
* ; ▲	* ; MUTE		PAUSE		SLEEP	
1- ; + ; ⌂			* ; MUTE		MUTE	
2- ; P/C ; ⌂						A/R
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P + ; CH +		RECALL		RECALL	∅
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +		BACK		BACK	▶
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO			AUDIO		AUDIO	∅?
∅ ; ⌂ ; ⌂	LANGUAGE		PAGE +		PAGE +	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P - ; CH -		VOL +		VOL +	∅/⌂
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -		VOL -		VOL -	∅
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE			VOL -		VOL -	⋮
MODE ; →	TV FORMAT		VIDEO		ZOOM	AUDIO
RED ; -	TV/RADIO		SAT		P/N	∅?
GREEN ; +	OPTION		P/N		P/N	
YELLOW ; ▲	OPTION		OPTION		OPTION	
BLUE ; ▶	GAME		GAME		GAME	V.FORMAT
P + ; ▲	▶		▶ ; CH +		▶	P +
VOL - ; ▲	◀		◀ ; VOL -		◀	V -
OK	OK		OK		OK	OK ; LIST
VOL + ; ▶	▶		▶ ; VOL +		▶	V +
P - ; ▼	▼		▼ ; CH -		▼	P -
MENU ; M	MENU ; ⌂	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
⋮ ; EXIT	~ ; EXIT	→ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	⋮
□ ; TV	□ ; TV/RADIO	INF	TV/R	TV/RAD	i	
□ ; EPG	GUIDE	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
⏸ ; ⌂ ; ⌂	FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP		■		■	
⏸ ; ⌂ ; ⌂	⏸ ; PAUSE	● ; REC	PAUSE		⏸	●
▶ ; ⌂ ; ▲	▶ ; PLAY/PAUSE				▶	
◀ ; ⌂ ; ▲	◀ ; TEXT				◀	
▶▶ ; ⌂	▶▶ ; INFO	◀ ; FB			▶▶	
SUBTITLE	▶ ; FF		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON	SLEEP				SLEEP	
∅ ; ▲	MUTE		∅		∅	
1- ; + ; Ⓜ	CANCEL ; SOUND				UHF	
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	SAT	W	VOL +	▶	TV/RADIO	
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	AUX IN			▲	COLOR	
∅ ; Ⓜ	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO	□?	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD		E	VOL -	◀		
∅ ; △ ; △- ; TAPE				▼		
MODE ; →-		SET	SAT	∅	MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ; ▲		CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ; ▲		VOL ▲	VOL ▲	VOL ▲	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ; ►		VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶	
P - ; ▼		CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU ; M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	∅	
∅ ; EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
∅ ; ⚡+ ; ⚡+		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
■ ; Ⓜ ; ●						
∅ ; Ⓜ ; ●	PAUSE			PAUSE		
► ; Ⓜ ; ▲	TEXT			TEXT		
◀ ; Ⓜ					HELP	
►► ; Ⓜ	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	PURPLE		TV		TV/SAT	
∅ OFF/ON	ORANGE	⌚ ; ИГРЫ				
∅ ; ▲	MUTE	∅	∅	MUTE	MUTE (?)	
1- ; + ; Ⓜ	BACK	-/-				
2- ; P/C ; Ⓜ	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO (?)	
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	►	▶ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO (?)	
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	PAGE ▲	₩ ; ВВЕРХ	F3 ; ⚡	P/N	P/N (?)	
∅ ; Ⓜ	L/R	◀▶	∅	AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ▲	-	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	◀	◀ -		VOL ▲	-	
∅ ; △ ; △- ; TAPE	PAGE ▼	₩ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE ; →-	KEYB	∅ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	₩	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE	₩	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ; ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	VOLUME -	◀	VOL ▲	◀	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	
VOL + ; ►	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	
P - ; ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	∅ ; ГИД	MENU	MENU	MENU	MENU (?)
∅ ; EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT (?)
∅ ; TV	HOME	ТИТР	∅	TV/RADIO		
∅ ; EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG	EPG (?)
∅ ; ⚡+ ; ⚡+		♥ ; ЛЮБИМ	∅	FAV	FAV	FAV (?)
■ ; Ⓜ ; ●	■	■ ; СТОП	⊕			
∅ ; Ⓜ ; ●	∅	● ; REC	∅ ; ИГР/ПАУЗА	PAUSE	REC	PAUSE (?)
► ; Ⓜ ; ▲	►		► ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ; Ⓜ	◀◀		◀ ; НАЗАД		POS	
►► ; Ⓜ	►►		► ; ВПЕРЕД	INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂			⌂		SAT	MAIL
∅ OFF/ON	∅	WWW			UHF	
*; ▲	*		*		MUTE	*
1- ; + ; ⌂			-			
2- ; P/C ; ⌂	⌂		RCL		RECALL	⌂
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	⌂/⌂		⌂+		TV/RADIO	VOL +
∅+; ⌂+; VIDEO			i			LANG
∅ ; ⌂	∅		MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			⌂-			VOL -
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE			✓			REMIND
MODE ; →	UHF	TV/RAD			WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED ; -	RED ; ⌂?	RED	⌂	RED ; LIST	RED ; TEXT	RED
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	GREEN	⌂	GREEN	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ; ▲	YELOW ; ⌂	YELLOW	⌂--	YELLOW	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE ; ⌂	BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ; ▲	▲	△		P+ ; ▲	PR ▲	▲
VOL - ; ▲	◀	◀		◀	VOL ▼	◀
OK	OK	OK		SELECT	OK	OK
VOL + ; ►	►	►		►	VOL ▲	►
P- ; ▼	▼	▼		P- ; ▼	PR ▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU		MENU	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT	EXIT	■	LANG.	EXIT	EXIT
□ ; TV	WHITE ; □	□	⌚	TV/RADIO	SAT/TV	⌚/⌚
□ ; EPG	EPG	EPG	PHOTO	GUIDE	EPG	EPG
⌚ ; ⌂ ; ⚡	FAV	FAV	⌚	FAV.	FAV	FAV
■ ; ⌂ ; ⌂			■			
⌚ ; ⌂ ; ●	⌚	⌚	●		PAUSE	
▶ ; ⌂ ; ▲	■	■	▶ ; ▲		TEXT	
◀ ; ⌂	◀	◀		?		
▶▶ ; ⌂	▶▶	▶▶		INFO	INFO	INFO
INFO				INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	
AV ; ⌂	USB		SAT		SAT	
∅ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌂		TIME	
*; ▲	*; MUTE		*	*	*	*
1- ; + ; ⌂	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- ; P/C ; ⌂	BACK		⌚ ; A		CH&PAGE ▶	▲
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	⌚		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
∅+; ⌂+; VIDEO	INFO		ИНФО	ФРАГМ.	CH&PAGE ▲	▼
∅ ; ⌂	AUDIO		КАНАЛ -		VOL ▲	AUDIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	⌚		ГРОМК -			
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD	SUBTITLE		⌚			
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE	MODE		16:9 ; ⌂	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	MULTI	MLP
MODE ; →	RED		RED ; F1	A	RED	RED ; FAV
RED ; -	RED		GREEN ; F2	B	GREEN	GREEN ; RCL
GREEN ; +	GREEN		YELLOW ; F3	C	YELLOW	YELLOW ; EPG
YELLOW ; ▲	YELLOW		BLUE ; F4	D	BLUE	BLUE ; MLA
BLUE ; ►	BLUE		▲ ; КАНАЛ ▲	CH +	▲	▲
P+ ; ▲	▲ ; CH +		▲ ; ГРОМК. ▲	CH -	◀	◀
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲	CH -	◀	◀
OK	OK		OK	OK/LIST	OK	OK
VOL + ; ►	► ; VOL +		► ; ГРОМК. ►	+⌚	►	►
P- ; ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼	CH -	▼	▼
MENU ; M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT	EXIT
□ ; TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	ZOOM
□ ; EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
⌚ ; ⌂ ; ⚡	FAV		МЕДЛ.	FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
⌚ ; ⌂ ; ●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ; ⌂ ; ▲	▶		⌚		TEXT	
◀ ; ⌂	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶▶ ; ⌂	▶▶		▶▶	№ ID	INF	INFO
INFO					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ			TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON			SLEEP		ANA/DIGI	
* ; ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; + ; Ⓛ			VIEW		CLEAR	
2- ; P/C ; Ⓛ	BACK		RECAL		▲	
▲; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1	
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	VOLUME +			F2	RADIO	
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	PAGEUP			F3	EAST	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	AUDIO	LANG	AUDIO		AUDIO	
▼; Ⓛ- ; Ⓛ- ; TUNER	CH -	PAGE ▼		-	▼	
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD	VOLUME -			-	F.BK	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ ; TAPE	PAGEDOWN				WEST	
MODE ; →	OPTION	SAT	NVOD		LANG	
RED ; -	RED	RED ; GUIDE	RED			UHF
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; TEXT				RED ; AUDIO
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW			GREEN ; POSITION
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE			YELLOW ; □
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲ ; P+		CH ▲	
VOL - ; ▲	◀	VOL ▲	◀ ; V-		VOL ▲	
OK	OK	OK	OK		OK	
VOL + ; ►	▶	VOL ▶	▶ ; V+		VOL ▶	
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼ ; P-		CH ▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	ESC	EXIT		EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		TV	
∅ ; EPG	GUIDE	GUIDE	EPG		GUIDE	
►; Ⓛ ; Ⓛ	FAV	FAV	FAV		FAV	
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	WIDE				SIZE	
■ ; Ⓛ ; ●	SUBTITLE				OSD	
► ; Ⓛ ; ▲	TEXT	GREEN ; TEXT			TEXT	
◀ ; Ⓛ						
►► ; Ⓛ	INFO	INFO			INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 106 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SAT				TV/SAT	
∅ OFF/ON			∅		∅	
* ; ▲	*		*		*	
1- ; + ; Ⓛ	i		PVR			
2- ; P/C ; Ⓛ	RECALL		PIP		LAST CH	
▲; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; AUDIO	PAGE ▲		P+		CH +	
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO			PAGE ▲		F1	
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	∅PIC	UHF	TITLES		VOL +	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	AUDIO	∅?	BACK		P/N	
▼; Ⓛ- ; Ⓛ- ; TUNER	PAGE ▼		P -		PG UP	
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD			PAGE ▼		F2	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ ; TAPE	∅	PIP SWAP	P -		LANG	
MODE ; →	LANG	□	PIP ON/OFF		CH -	
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; ■	PIP		F4	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; □	ON/OFF		VOL -	
YELLOW ; ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; ▫	SAT		F5	
BLUE ; ►	YELLOW ; F4 ; INFO	BLUE ; √	SAT		PG DN	
P+ ; ▲	▲	P +	RED		RED	
VOL - ; ▲	◀	V -	RED ; □?		GREEN	
OK	OK	OK	GREEN		YELLOW	
VOL + ; ►	▶	V +	YELLOW ; ⊖		BLUE	
P- ; ▼	▼	P -	BLUE ; ■			
MENU ; M	MENU	MENU	BLUE		BLUE	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT			▲	
∅ ; TV	TV/RA	■			▲	
∅ ; EPG	GUIDE					
►; Ⓛ ; Ⓛ	FAV	FAV				
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	■	■				
■ ; Ⓛ ; ●	PAUSE	■				
► ; Ⓛ ; ▲		●	■			
◀ ; Ⓛ		▶	●			
►► ; Ⓛ	INFO	▶	■			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	
	Функция	Доп. функция
∅	∅	
AV ; ⌂	SOURCE	
∅ OFF/ON	V-FORMAT	
※ ; ▲	※	※?
1- ; + ; ⌂	TV PORTAL	
2- ; P/C ; ⌂	BACK	
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH ▲	
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +	RADIO
⌂+; △; ▲; VIDEO	►►	
∅ : ⌂	MEDIA	
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH ▼	
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -	
∅ : △; ▲; TAPE	◀◀	
MODE ; →-	i	OPT+
RED ; -	RED ; ⌂ ; A	
GREEN ; +	GREEN ; ⌂ ; B	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂ ; C	
BLUE ; ►	BLUE ; ⌂ ; D	
P+ ; ▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	
OK	OK	
VOL + ; ►	►	
P- ; ▼	▼	
MENU ; M	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	TEXT
∅ ; TV	TV/RADIO	∅
∅ ; EPG	GUIDE	WIDE
►; ⌂ ; ⌂	LIST	
■ ; ⌂ ; ⌂	■	
■ ; ⌂ ; ⌂	■	●
►; ⌂ ; ▲	►	TEXT
◀◀; ⌂	◀◀	HELP
►►; ⌂	►►	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	