

# Приложение IRC 108 D от 20.11.2012

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 108 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 102
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 302
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 495

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 108 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 108 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	301
SHIFT + 4	302

Устройство	Код пульта IRC 108 D
SHIFT + 5	401
SHIFT + 6	402
SHIFT + 7	403
SHIFT + 8	404

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 108 D.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
JX-8602B	AUX	302
KM-208	AUX	301
RC	TV	102
RI-JMD01	TV	101
TV1	TV	101

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОГЛАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 108 D к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102
IRC 108 D	Функция	Доп. функция
∅	∅	POWER ; ∅
⊖ AV	AV	TV/VIDEO ; TV/AV
⌚	TIMER	SLEEP ; OFF TIMER
※ ▲	※	MUTE ; ※
1- ./-- ☎	./--	1-
2- P/C ☎		2-
⊗ + ⚡ + AUDIO		BRIGHT +
⊗ + ⚡ + RADIO		⊗ +
⊗ + △ □ + VIDEO		COLOUR + ; ⊗ +
⊗ ⊖ ☰ ☱		CANCEL ; X ; ./--
⊗ - ⚡ - TUNER		BRIGHT -
⊗ - ⚡ - CD		⊗ -
⊗ - △ - TAPE		COLOUR - ; ⊗ -
MODE	SCAN	MODE ; P/S
RED -		FUN- ; - - →   ←
GREEN +		FUN+ ; + ; ZOOM
YELLOW ↵		3- ; SCAN
BLUE ▶		4- ; MSG
P + ▲	PROG +	CHANNEL ▲ ; P +
VOL - ↵	VOL -	VOLUME ↵ ; V -
OK		PIC SEL ; FUNCT
VOL + ▶	VOL +	VOLUME ▶ ; V +
P - ▼	PROG -	CHANNEL ▼ ; P -
MENU M	MENU	FUNCT ; MENU
☒ EXIT	SKIP	RESET ; CANCEL ; X
□ TV	BAND	TV : CURS. : SET : PIC
□ EPG	RECALL	RECALL ; DISPLAY
▶ ☎ ☰	SORT	MIN ; MINUTE
☒ ☰ ☱	CH.LOCK	HOUR ; LOCK
II ☎ ●	SWAP	
▶ ☰ ↵	PP	■■ ; Q. VIEW ; ■
◀ ☰		
▶ ☰		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV	ANGLE		ANGLE	
⌚	TIME		TIME	
※ ▲	▲	MUTE	▲	MUTE
1- ./-- ☎	10+		10+	A-B
2- P/C ☎	REPEAT	A-B	⊗ ; RETURN	REPEAT
⊗ + ⚡ + AUDIO	PBC		ECHO +	
⊗ + ⚡ + RADIO	SUBTITLE		LANGUAGE	EQ/CLEAR
⊗ + △ □ + VIDEO	N/P		PROG	N/P
⊗ ⊖ ☰ ☱	EQ	SURR	3D ((o))	R/L
⊗ - ⚡ - TUNER	PROG		ECHO -	
⊗ - ⚡ - CD	LANGUAGE		SUBTITLE	PDVD
⊗ - △ - TAPE	L/R		RESUME	RAN
MODE	TV MODE		PBC	
RED -	VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +	
YELLOW ↵	◀		◀	
BLUE ▶	▶		▶	
P + ▲	▲		▲	
VOL - ↵	◀		◀	
OK	OK		ENTER	
VOL + ▶	▶		▶	
P - ▼	▼		▼	
MENU M	MENU		ROOT/VIEW	
☒ EXIT	TITLE		SETUP	
□ TV	SETUP	KARAOKE	TITLE	
□ EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ☎ ☰	SLOW	STEP	SLOW	STEP
☒ ☰ ☱	STOP ; ■		■ ; STOP	
II ☎ ●	PAUSE ; II		II ; PAUSE	
▶ ☰ ↵	PLAY ; ▶		▶ ; PLAY	
◀ ☰	◀		◀ ; REV	
▶ ☰	▶		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊕		WHITE ; ⊕			Format	
※ ▲		*		* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH		⊖ ; RCL ; LAST	⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +	CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
⊗ + ⚡ + RADIO	⇒ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊗ + △ ↴ + VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
⊗ ⊖ ⊖		↗ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊗ - ⚡ - CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀	
⊗ - △ - TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR	Режим	⊕
RED -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; * ; □	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □	BLUE	BLUE	
P + ▲	△		▲	▲	▲	P + ; ▲
VOL - ↵	◀		◀	◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ↵
OK	OK		ВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶		▶	▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▽	▽		▽	▽	▽	P - ; ▽
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU	МЕНЮ ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
☒ EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO	Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ TV			STATUS	TV/RADIO	Список	□
□ EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; □ ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			□ ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP	■ ; STOP	□ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT	■■ ; II / ▶	▶ ; PLAY			
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW	□? ; ?	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD	i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	*
※ ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE		*
1- ./-- ⊖						
2- P/C ⊖	LAST		LAST	RECALL	⊖ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +	CH ▲	CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	VOL +	VOL ▲	VOL +	VOL +	
⊗ + △ ↴ + VIDEO		PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	ZOOM	
⊗ ⊖ ⊖			UHF ; SAT			
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -	CH ▼	CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - CD		VOL -	VOL ▼	VOL ▼	VOL -	
⊗ - △ - TAPE		PG -	PAGE ▼	OPTION		
MODE			GROUP			
RED -	RED ; i	RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT	GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	GREEN ; SUBT	
YELLOW ↵	YELLOW ; ALT	YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; TEXT	
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲	
VOL - ↵	VOL - ; ▲	VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ↵	
OK	OK	OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE	
VOL + ▶	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶	
P - ▽	CH - ; ▽	CH - ; ▽	▽	▽	CH ▽	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	* ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	□ ; EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ↘
□ EPG	EPG		EPG	EPG	FAV	GUIDE
▶ ⊖ ⊖	FAV				FAV	
■ ⊖ ⊖					UHF	
II ⊖ ●			TEXT			
▶ ⊖ ⊖			INFO ; i	i ; INFO	INFO	
◀ ⊖ ⊖						
▶ ⊖ ⊖					□? ; ?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			🔍		SLEEP	TIMER
※ ▲	※		※		MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C			RCL		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +		AUDIO	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO			TV/RAD	RED ; TV/RAD		
⊗ + ⚡ + VIDEO					P/N	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖					⊗/⊖	GAME
⊗ - ⚡ - TUNER			P -		F2	SCAN
⊕ - ⚡ - CD					⊖	
⊕ - ⚡ - TAPE					⊕	
MODE	VIEW	WHITE	SAT		SAT	TEL
RED -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⊖?		RED ; TXT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ↶	YELLOW		YELLOW ; ⊖?		YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ↷	BLUE		BLUE	BLUE ; ■	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵	◀		◀	◀
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK		OK	OK
VOL + ↷	VOL ↷	VOL ↷	▶		▶	▶
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	□	□	□ ; WHITE		TV/R	T/R
□ EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	EPG
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ☰ ☱					PAUSE	ZOOM
II ☰ ☱			II			■
▶ ☰ ☱	⊖?	⊖?	HELP			HELP
▶ ☰ ☱	i	i	i		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
※ ▲	※		※ ; MUTE		※	
1- ↵	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; + 100	+ OPT + X +	CHANNEL ▲		CH ▲	PR +
⊕ + ⚡ + RADIO	+	TV/RADIO	VOLUME +		VOL ▲	▲ +
⊗ + ⚡ + VIDEO	F3 ; ☰	COLOR	→		RADIO	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	□ ; ↵	PAUSE	A.L/R		AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊖ ; - 100	FINE TUNE	CHANNEL ▼		CH ▼	PR -
⊕ - ⚡ - CD	-	MOTOR	VOLUME -		VOL ▼	▲ -
⊕ - ⚡ - TAPE	F4	HD	↔		OK	
MODE	F1 ; ZOOM	SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL	
RED -	RED ; FTA/CAS	RED	RED ; SUB-T		RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT	GREEN ; ☰	GREEN		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ↶	YELLOW ; TV/SAT	YELLOW ; □	YELLOW ; ☰		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ↷	BLUE ; AUDIO	BLUE	BLUE ; INFO		BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵ ; PG UP	◀ ; ↔		◀	◀
OK	OK	OK	OK		OK	OK
VOL + ↷	VOL ↷	VOL ↷ ; PG DN	▶ ; ▷		▶	▶
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	SAVE		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	EXIT		TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□	INFO		TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG	EPG		EPG	□	GUIDE
▶ ☰ ☱	FAV ; ☰	FAV		▶	♥	FAV
■ ☰ ☱		■		■		
II ☰ ☱	II	●	II ; PAUSE	●		
▶ ☰ ☱	■		▶		■	
◀ ☰ ☱	◀		◀			
▶ ☰ ☱	INFO	▶	▶			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕		SUB		SUB ; ←		
* ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C				BACK ; EXIT	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +	PAGE ⚡; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
⊗ + △ + VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE ⚡; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - △ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC				FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ←		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE →		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		CHANNEL ▲	▲		CH ▲
VOL - ←	◀		VOL -	◀		VOL ←
OK	SLCT		OK	OK	OK	OK
VOL + →	▶		VOL +	▶	VOL +	VOL →
P - ▼	▼		CHANNEL ▼	▼		CH ▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		■ : TEXT	EXIT	EXIT	
□ TV	LANG		SAT : □ : BROWSE	TV	TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ■ ⊖	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ■ ⊕					SUB ; INFO	
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ◀				-		
◀ ⊖ ▶				-		
INFO			①	-		INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		SAT		TV/STB		STANDBY
⊕		⊕		⊕		TV/SAT
* ▲	*	*	*	*	*	MUTE
1- ↵		M1	-		All CH	
2- P/C	RECALL	∅	RCL	∅	∅	
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO		V +	VOL ▶		VOL ▲	
⊗ + △ + VIDEO		M2				
⊗ ⊖ ⊕ ⊖		⊗/♂	♂	♂	♂	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	CH ▲	P -	CH ▼	
⊗ - ⚡ - CD		V -	VOL ▲		VOL ▼	
⊗ - △ - TAPE		M3 ; N/P				
MODE		UHF	FUNC	♂?	ZOOM	
RED -	RED ; ④/□	RED ; F1	RED	RED ; □/♂	RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV	GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
YELLOW ←	BLUE ; INFO	YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
BLUE →	YELLOW ; UHF	BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +	▲	▲	CH ▲	▲	
VOL - ←	◀ ; -	◀	◀	VOL ▲	◀	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + →	▶ ; +	▶	▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼ ; -	▼	▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; OK	
■ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	ESC	
□ TV	▷▷	□	AUD	□	□	
□ EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE	
▶ ■ ⊖	GREEN ; FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ■ ⊕		♂	A-Z	♂		
II ⊖ ●		II	LANG	II		
▶ ⊖ ◀		■	TEXT	■		
◀ ⊖ ▶		♂?		?	FREEZE ; HELP	
BLUE ; INFO	i	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			⊕		RADIO	
* ▲			*		*	
1- ./-- ☎	CANCEL					
2- P/C ☎		RCL		RECALL ; G5		
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	VOLUME +		CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO		TV/RADIO	>		VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲	
⊗ ⊖ ☰ ☱			AUDIO			
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	VOLUME -		CH ▼	
⊗ - ⚡ - CD			◀		VOL -	
⊗ - △ □ - TAPE			BOUQUET -		PAGE ▼	
MODE	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW;TEXT;□	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶		BLUE ; F4	BLUE	BLUE; AUD.R/L; □ <sub>R</sub>	BLUE ; RECALL	
P + ▲		CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ▲		VOL ▲	◀	◀	◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ▶		VOL ▶	▶	▶	▶	
P - ▼		CH ▼	▼	▼	▼	
MENU M	MENU		DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT		HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ TV		□	TV	TV/RADIO ; □/□	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
▶ ☰ ☱		FAV		FAV	FAV	
☒ ☰ ☱				INFO		
II ☰ ●				TEXT	TEXT	
▶ ☰ ☱	HELP	* ?		◀		
▶ ☰ ☱	INFO	i		▶		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	□	*	*	
1- ./-- ☎		QUALITY	TRACK			
2- P/C ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊖ ☰ ☱	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ □ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	△	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☰ ☱	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ☰ ●	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ☰ ☱	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ☰ ☱			LIST			
◀ ☰ ☱		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
⊕			UHF			STB/TV
※ ▲						
1- ↺ ↽						
2- P/C ⊖	BACK		← PR		LETZTER	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +				V +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO	PG +				i	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -				V -	
⊗ - △ - TAPE	PG -				!	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	
GREEN +	GREEN		GREEN		RED ; TXT	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □		GREEN ; MOSAIC	
BLUE ↶	BLUE		BLUE ; □		YELLOW ; EPG	
P + ▲			PR +		BLUE	
VOL - ↺			◀		INFO	
OK	OK		OK ; LIST		LIST	
VOL + ↶			▶		LISTE	
P - ▼			PR -		E-MAIL ; GROUP	
MENU M	MENU		MENU		RED	
■ EXIT	EXIT		EXIT		GREEN ; MOSAIC	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		YELLOW ; EPG	
□ EPG	EPG		EPG		AUDIO	
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV		ZURUCK	
■ ⊖ ⊕					P - ; SEITE -	
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE		V -	
▶ ⊖ ⊕	TELETEXT				!	
◀ ⊖ ⊕	LIST		LIST			
▶ ⊖ ⊕	INFO		INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
					1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕					SAP	
※ ▲	MUTE		※		MUTE	
1- ↺ ↽						
2- P/C ⊖	RECALL		PREV		LAST	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		AUDIO	
⊗ + ⚡ + RADIO			RADIO		CHANNEL +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO					VOLUME +	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	ZOOM				AUDIO CH	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CHANNEL -	
⊗ - ⚡ - CD					VOLUME -	
⊗ - △ - TAPE						
MODE	SAT	UHF			REMINDER	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT		PROGRAMS	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT			
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE ; F3	F1	BLUE ; AUDIO			
BLUE ↶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	YELLOW ; VOL +			
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	RED ; i			
VOL - ↺	◀ ; VOL ↺	VOL ↺	▲			
OK	OK ; LIST	OK	◀			
VOL + ↶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	◀ ; VOL -			
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▶			
MENU M	MENU	MENU	OK ; □			
■ EXIT	EXIT	EXIT	MENU ; □□			
□ TV	TV/RAD	TV	* ; EXIT			
□ EPG	EPG	EPG	TV/RADIO			
▶ ⊖ ⊕	FAV	FAV	EPG			
■ ⊖ ⊕			FAV			
II ⊖ ●	PAUSE				FAV	
▶ ⊖ ⊕						
◀ ⊖ ⊕						
▶ ⊖ ⊕	i	INFO			INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⌚	⌚		SLEEP		SAT	
* ▲	*		* ▲		* ▲	
1- ↵	*		UHF		OPT+	
2- P/C ↵	LAST		⌚		BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⚡		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲		⌚		V +	
⊗ + ⚡ + VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	#		⊗/⊖		WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⚡		P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼		⌚		V -	
⊗ - ⚡ - TAPE	HELP		⌚		PAGE ▼	
MODE	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; ⚡	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; ⚡	F2	GREEN ; ⚡		GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW ; ⚡		YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⚡	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ▲	▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ↵	◀		VOL ▲	◀	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL ▾	▶	▶	
P - ▾	▼		CH ▾	▼	▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
TV	TV/RADIO	TV CHAT	TV	TV/R	TV/RADIO	TV/R
EPG	GUIDE	⊖	EPG	EPG	EPG	INFO
▶ ⚡ ↵	SLOW		FAV	FAV		
■	■		■			
II ⚡ ●	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ⚡ ↵	▶ II		▶ ; TIME ↵		TXT	
◀ ⚡ ↵	◀		◀		TEXT	
▶ ⚡ ↵	▶		▶		LIST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	i	
					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV			POWER		AUX	SAT ; ⚡
⌚	TIMER		TV/STB		SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		SLEEP	
1- ↵			* ; MUTE		MUTE	
2- P/C ↵						A/R
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		RECALL		RECALL	⌚
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	AUDIO	BACK		BACK	
⊗ + ⚡ + VIDEO	VOL +	PAGE +	PAGE +		PAGE +	CH +
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	LANGUAGE	GAME	VOL +		VOL +	⊗/⊖
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -	VOL -	NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	PAGE -	PAUSE		P/N	⊖
⊗ - ⚡ - TAPE	⌚ ; PREV	VIDEO	SIGNAL		SIGNAL	
MODE	TV FORMAT	TV/RADIO	OPTION		OPTION	
RED -	RED	RED ; TTX	RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY	
GREEN +	GREEN	GREEN ; SUB	GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM	
BLUE ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⚡	
P + ▲	▲	▲	▲ ; CH +		▲	P +
VOL - ↵	◀	◀	◀ ; VOL -		◀	V -
OK	OK	OK	OK		OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶	▶	▶ ; VOL +		▶	V +
P - ▾	▼	▼	▼ ; CH -		▼	P -
MENU M	MENU ; ⚡	MENU	MENU		MENU	
EXIT	✖ ; EXIT	➡ ; EXIT	EXIT		EXIT	✉
TV	□ ; TV/RADIO	INF	TV/R		TV/RAD	i
EPG	GUIDE	EPG	EPG		EPG	GUIDE
▶ ⚡ ↵	FAV	FAV	FAV		FAV	▶
■	■ ; STOP				■	
II ⚡ ●	II ; PAUSE	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE		II
▶ ⚡ ↵	■ ; TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE				▶
◀ ⚡ ↵	◀ ; INFO	◀ ; FB				◀
▶ ⚡ ↵	SUBTITLE	▶ ; FF	INFO		INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP					
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ⊖	CANCEL ; SOUND					UHF
2- P/C ⊖	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶	TV/RADIO	
⊗ + △ + VIDEO	AUX IN			▲	COLOR	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO	□?	
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - △ - TAPE				▼		
MODE		SET	SAT	♫	MODE	
RED -	RED : AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	□	
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
▶ ⊖ ⊕		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
■ ■ ■						
II ⊖ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ⊖ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ⊖ ▶					HELP	
▶ ⊖ ▶	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	PURPLE	ТВ	TV/SAT		TV/SAT	(?)
⊕	ORANGE	⊖ ; ИГРЫ				
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)	
1- ./-- ⊖	BACK	-/-				
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO (?)	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	◀ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO (?)	
⊗ + △ + VIDEO	PAGE ▲	⊗ ; ВВЕРХ	F3 ; ☺	P/N	P/N (?)	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	L/R	◀▶	⊗/♫	AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ←	-	
⊗ - ⚡ - CD	◀	◀ -		VOL ←	-	
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	⊗ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE	KEYB	⊗ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW	⊗	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	⊗	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	▲	▲	
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ▲	◀	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	▼	▼	
MENU M	MENU	■ ; ГИД	MENU	MENU	MENU	MENU (?)
■ EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT (?)
□ TV	HOME	ТИТР	□	TV/RADIO		
□ EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG	EPG (?)
▶ ⊖ ⊕		♥ ; ЛЮБИМ	♥	FAV	FAV	FAV (?)
■ ■ ■		■ ; СТОП	⊕			
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА	PAUSE	REC	PAUSE (?)
▶ ⊖ ◀	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ⊖ ▶	◀			POS		
◀ ⊖ ▶	◀			INFO	INFO	INFO (?)
▶ ⊖ ▶	▶		▶ ; ВПЕРЕД	INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	
⊕	⊕				UHF	
* ▲	*		*		MUTE	
1- ./-- ⊖			⊖?			*
2- P/C ⊖	⊖			--	RECALL	⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊗ + ⚡ + RADIO	⊖/♂		♂ +		TV/RADIO	VOL +
⊗ + △ - VIDEO	i					LANG
⊗ ⊖ ⊖ ⊖			MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊗ - ⚡ - CD			♂ -			VOL -
⊗ - △ - TAPE			▼			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; □?		RED	□	RED ; TEXT	RED
GREEN +	GREEN ; ■■■		GREEN	■■■	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊕		YELLOW	└--	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■■■		BLUE	SUB CH	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ▲	▲		△		PR ▲	▲
VOL - ▲	◀		◀		VOL ▼	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ▶	▶		▷		▶	▶
P- ▼	▼		▽		PR ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		EXIT	▀	LANG.	EXIT
□ TV	WHITE : □		□	□	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
▀ ⊖ ⊖			■			
II ⊖ ●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ◀	▀		▶ : ▶		TEXT	
◀ ⊖ ▶			◀			
▶ ⊖ ▶	INFO		▶▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊕		TIME	
* ▲	* ; MUTE		¤		*	*
1- ./-- ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- P/C ⊖	BACK		⊖	⊖ ; A	CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⊗ + △ - VIDEO	INFO		⊗		CH&PAGE ▲	▼
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▲	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗		КАНАЛ -			
⊗ - ⚡ - CD			ГРОМК -			
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	MULTI	MLP
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED ; FAV
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN ; RCL
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	↖ ; BLUE ; E	BLUE ; MLA
P+ ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶	+△	▶	▶
P- ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼	CH -	▼	▼
MENU M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		ВЫХОД	▀	EXIT	EXIT
□ TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	ZOOM
□ EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		МЕДЛ.		FAV	
▀ ⊖ ⊖	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
II ⊖ ●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ◀	▶		⊗		TEXT	
◀ ⊖ ▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶ ⊖ ▶	▶		▶	№ ID	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	
⊕			SLEEP		ANA/DIGI	
※ ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- .-.- ⊖			VIEW		CLEAR	
2- P/C ⊖	BACK		RECAL		CD	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲		▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F1	▲	
⊗ + △ - VIDEO	PAGEUP			F2	RADIO	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		LANG	F3	EAST	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼	-	▼	
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -			-	F.BK	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN				WEST	
MODE	OPTION	SAT	NVOD	LANG	UHF	
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ▲	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+△	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ■ ⊖	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ■ ⊖	WIDE			SIZE		
II ⊖ ●	SUBTITLE			OSD		
▶ □ ◀	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ □ ▶						
▶ □ ▶	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT				◀	
⊕			⊕		▶	
※ ▲	※		※		MUTE	
1- .-.- ⊖	i		PVR			
2- P/C ⊖	RECALL		PIP		LAST CH	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲		P +		CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗/PIC		PAGE ▲		VOL +	F2
⊗ + △ - VIDEO	UHF		TITLES		PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	□?	BACK		LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	□	P -		CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE	PIP		PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	□	PIP ON/OFF		SAT	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED		RED ; □?	RED
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN		GREEN ; □	GREEN
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW		YELLOW ; ⊖	YELLOW
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO	BLUE ; ▾	BLUE		BLUE ; □	BLUE
P + ▲	▲	P +	▲		▲	
VOL - ▲	◀	V -	◀		◀	
OK	OK	OK	OK		OK	
VOL + ▶	▶	V +	▶		▶	
P - ▼	▼	P -	▼		▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		HOME	
□ TV	TV/RA	■	INFO		SUBT	
□ EPG	GUIDE		GUIDE		EPG	
▶ ■ ⊖	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
■ ■ ⊖	■	■	■		■	
II ⊖ ●	PAUSE	II	●	II	II	●
▶ □ ◀		▶	▶		▶	
◀ □ ▶		◀	◀		◀	
▶ □ ▶	INFO	▶	▶	i	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 108 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 108 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	∅ : POWER	∅	
AV	SOURCE		USB	TV/SAT	SAT	TV/R
∅	V-FORMAT		F1 : INFO	∅	Tms	HOME
∅ ▲		∅ ?	∅	∅ ; MUTE	∅	∅ ; MUTE
1- ↵	TV PORTAL		10	FAV		A
2- P/C	BACK		RETOUR ; ⌂	⌂ ; RECALL	⌂	⌂
∅ + ⌂ + AUDIO	CH ▲		PROG +	PAGE +	AUDIO	P +
∅ + ⌂ + RADIO	VOL +		VOL +	VOL +	TV/RADIO	TV/∅
∅ + ⌂ + VIDEO	∅		F2 ; SUB	∅ ; NEXT	∅ ; USB	B
∅ ⌂ ⌂	MEDIA		F3 ; GOTO	∅ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
∅ - ⌂ - TUNER	CH ▼		PAGE -	PAGE -		P -
∅ - ⌂ - CD	VOL -		∅	VOL -		C
∅ - ⌂ - TAPE	∅		SCAN	∅ ; PREV		D
MODE	i	OPT+	TXT	∅ ; PLAY MODE	∅ ; FIND	FIND
RED -	RED ; ☒		RED ; A	RED ; AUDIO	-	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ☐		GREEN ; B	GREEN ; MODE	-	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ↵	YELLOW ; ⌂		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; ☚		BLUE	BLUE		BLUE ; STATUS
P + ▲	▲		CH +	▲		▲
VOL - ↵	◀		VOL -	◀		◀
OK	OK		OK	OK		OK
VOL + ▶	▶		VOL +	▶		▶
P - ▼	▼		CH -	▼		▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER	EXIT	TXT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE	EPG	∅/∅ ; ZOOM	INFO
▶ ☐ ☐	LIST		FAV	▶	◀	FAV
☒ ☐ ☐	■		■/USB	■	STOP	
□ ☐ ☐	□	●	□	□ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T
▶ ☐ ☐	▶	TEXT	▶	▶ ; PLAY		TEXT
◀ ☐ ☐	◀		◀	◀ ; PAGE -		
▶ ☐ ☐	▶		▶	▶ ; PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0