

# Приложение IRC 11 Е от 07.02.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 11 Е
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 126
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 207
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 303
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 478

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 11 Е". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 11 Е	Устройство	Код пульта IRC 11 Е
SHIFT + 1 *	101	SHIFT + 5	120
SHIFT + 2	103	SHIFT + 6	301
SHIFT + 3	111	SHIFT + 7	302
SHIFT + 4	119	SHIFT + 8	303

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 11 Е.

### Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
076100D030	VCR	201	076G03701A	TV	111	7028/6325	TV	108	RC-31	TV/VCR	120
076100G010	TV	102	076G043060	TV	106	A76100Q005	TV	111	RC-33	TV	102
076100Q001	TV	111	076G045020	VCR	201	A76G090020	TV/VCR	105	RC-37	TV	111
076100Q006	TV	111	076G045050	VCR	201	A76M027002	TV	111	RC-37-01	TV	111
076100T001	TV	111	076G045080	VCR	201	A76M028030	TV	111	RC-37-04	TV	101
0761088001	TV/VCR	105	076G045130	VCR	201	A76M028040	TV	111	RC-38	TV	111
0761089001	TV/VCR	105	076G046020	TV	101	COMBI2690	TV/VCR	120	RC-40	TV	110
076200W011	VCR	201	076G046040	TV	101	COMBI3690	TV/VCR	120	RC-401	TV	116
0762057001	TV/VCR	105	076G046070	TV	101	COMBI3695	TV/VCR	120	RC-43	TV	106
0762057080	TV/VCR	105	076G047080	TV	101	COMBI5000	TV/VCR	120	RC-44	VCR	201
0762057110	TV/VCR	120	076G047140	TV	101	COMBI5005	TV/VCR	120	RC-46	TV	101
0762061030	VCR	202	076G047170	TV	101	COMBI5190	TV/VCR	120	RC-47	TV	101
0762061040	VCR	202	076G047180	TV	101	COMBI6000	TV/VCR	120	RC-49	TV/VCR	105
0762090001	TV/VCR	105	076G066001	TV/VCR	105	COMPUTER 04	TV	109	RC-52	TV	101
0766064010	TV/VCR	124	076G090010	TV	111	CT-142R	TV	110	RC-53	TV	111
0766072030	VCR	201	076G092006	TV/VCR	105	CT-149TX	TV	102	RC-56	TV	111
0766072050	VCR	201	076G0AA050	VCR	201	CT-208	TV	102	RC-5691	TV	117
0766072100	VCR	201	076G0AA130	VCR	201	DVD1	AUX	303	RC-57	VCR	205
0766093040	TV/VCR	104	076L049020	TV/VCR	105	EUR53733	TV	110	RC-57	TV/VCR	105
0766094010	TV/VCR	124	076L052030	TV	101	GIOIELLO390	TV	101	RC-58	VCR	206
0766099010	VCR	201	076L052040	TV	101	HCS-4	TV	111	RC-60	VCR	202
076609BQ060	TV	119	076L052050	TV	101	HRS0232011100	TV/VCR	105	RC-66	TV/VCR	105
07660BU130	AUX	301	076L052070	TV	101	INFRA-03	TV	109	RC-67	TV	101
07660BV020	VCR	201	076L052080	TV	101	INFRA-04	TV	109	RC-78	TV	103
07660CF050	VCR	201	076L067050	TV	101	INFRA-09/I	TV	107	RC-81	VCR	207
076B060140	VCR	202	076L067070	TV	101	INFRA-09/II	TV	109	RC-88	TV/VCR	105
076DDN001	VCR	201	076L067090	TV	101	IR5016	TV	101	RC-89	TV/VCR	105
076G008140	VCR	201	076L067110	TV	101	IR6325	TV	108	RC-90	TV/VCR	105
076G00O040	VCR	201	076L078030	TV	103	IR6540	TV	108	RC-92	TV/VCR	105
076G020010	TV/VCR	120	076L078070	TV	103	MD11	TV/VCR	120	RC-98	TV	110
076G020140	TV/VCR	120	076L078080	TV	103	M9340	VCR	201	RCD	VCR	201
076G020170	TV/VCR	120	076L078090	TV	103	N700E	VCR	201	RCE	VCR	201
076G0292006	TV/VCR	105	076R077100	TV	103	R56	TV	111	RCG	TV	102
076G031010	TV/VCR	120	076R0AP010	TV	119	RC-07	VCR	201	RCQ	TV	111
076G031011	TV/VCR	120	076R0AP060	TV	119	RC-08	VCR	201	RC-R16-0A	TV	125
076G031040	TV/VCR	120	076R0BR010	TV	119	RC-1030	TV	123	RCW	VCR	201
076G033050	TV	106	076R0BR020	TV	119	RC-13	TV	106	RGNTM601	VCR	201
076G033060	TV	106	14K	TV	113	RC-25	TV	112	SOME MODELS	TV/VCR	204
076G037011	TV	111	2008001	AUX	302	RC-30A	TV	126	SOME MODELS	VCR	203

\* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474

Марка	Код
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478

Функции кнопок пульта IRC 11 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		POWER		POWER		OFF	
AV ; ⏻	TV/AV		⏻		TV/AV		TV MONI.		VCR	
⊖ OFF/ON	SLEEP	⊖ ; TIMER	TIME ; TEXT CL		SLEEP		SLEEP	TIMER REC	SLEEP	
⏸ ; ▲	MUTE		⏸		MUTE ; NORMAL		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⏻	PAL/SECAM	⏻	10		PAL/SECAM		CANCEL		1'	
2- ; P/C ; ⏻	CH CALL		20		CH CALL				2'	
▲ ; ⏸ ; + ; AUDIO	TUNING ▲ (0000)		R ⏸ ; TP ON		TUNING ▲		SET ▲			
▶ ; ⏸ ; + ; RADIO	RANDOM		⏸ +				TRACKING ▲			
⊖ ; ▲ ; VIDEO	ROTATE		⊖ +							
⊖ ; ⏻	AFT		⏻		AFT		QUICK VIEW		REPEAT	
▼ ; ⏸ ; + ; TUNER	TUNING ▼ (RESET)		L ⏸ ; TP OFF		TUNING ▼		SET ▼			
⏻ ; ⏸ ; + ; CD	MONO/AUTO		⏸ -				TRACKING ▼			
⊖ ; ▲ ; TAPE	TOPE 1/2		⊖ -							
MODE ; →	PRESET		NORM ; RESET		PRESET		AUTO TRACKING		PAL/SECAM	
RED ; -	TIME SELECT				TIME SELECT		PROG.CFM			
GREEN ; +	TIME SET				TIME SET		RESET			
YELLOW ; ◀	SEARCH				SEARCH		RESET COUNTER			
BLUE ; ▶	STORE				AUTO MEMORY		MEMORY COUNTER			
P + ; ▲	PAGE +/- ; CH ▲		PROGR + ; REVEAL		CH ▲		CH ▲		P +	
VOL - ; ◀	VOLUME ▼		◀ -		VOL ▼ (M)		VOLUME ▼		VOLUME -	
OK	BAND SELECT				BAND SELECT		ENTER			
VOL + ; ▶	VOLUME ▲		▶ +		VOL ▲ (H)		VOLUME ▲		VOLUME +	
P - ; ▼	PAGE +/- ; CH ▼		PROGR - ; HOLD		CH ▼		CH ▼		P -	
MENU ; M	BAR SELECT				BAR SELECT		MENU			
⏻ ; EXIT	⏻/⏻/⏻		TEXT		TEXT/MIX/TV		TV/CAP/TEXT			
⏻ ; TV	LIST		TV		STATUS		CH.1/2		TV	
⏻ ; EPG	QUICK VIEW		⏻		QUICK VIEW		CALL			
▶ ; ⏻ ; ♥	HOLD		-		HOLD		SPEED			
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻		-		F/T/B		■ ; STOP		■ STOP	
⏸ ; ⏻ ; ●	⏻				DISPLAY CANCEL		⏸ ; PAUSE/STILL	REC/OTR	⏸ STILL	
▶ ; ⏻ ; ◀	NORMAL		MIX		BROWSE		▶ ; PLAY		▶ PLAY	
◀ ; ⏻	◀				REVEAL		◀ ; REW		◀ REW	
▶▶ ; ⏻	INITIAL						▶▶ ; F.FWD		▶▶ FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2 ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; ST-BY		⏻		⏻		POWER	
AV ; ⏻	TV/AV		AV		AV	AV 1-2 CHECK	AV ; U/V SAV	F AFC ; AV		
⊖ OFF/ON	SLEEP	⊖	⊖	⊖ ; SLEEP	WHITE	⏸	⏻			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE	⏸ ;	⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⏻	- ; CS	⏻ ; BAR ON/OFF	- ;	X	- ;		1-		1-	
2- ; P/C ; ⏻	TOPE 1/2		P/F ; P/C	⏻	P/C ; S+ VHS		2-	P/C	2-	
▲ ; ⏸ ; + ; AUDIO	⏸ ▲ ; RANDOM		⏸ +	A ⏸ B ; I-II	⏸ +	⏸ +	⏸ +	⏸ +		
▶ ; ⏸ ; + ; RADIO	⏸ ▲ ; INITIAL		⏸ +	A/B ; I-II ; DUAL	⏸ +	⏸ +	⏸ +	+1		
⊖ ; ▲ ; VIDEO	⏸ ▲ ; 0000	⏸ * ; ROTATE	⏸ +	PK	⏸ +	⏸ +	⏸ +	AV *		
⊖ ; ⏻	AUDIO 1/2		⊖ ; SPATIAL	⏸ ; ⏻	MONO		▼ ; I-II			
▼ ; ⏸ ; + ; TUNER	⏸ ▼ ; LIST		⏸ -		⏸ -	⏸ -	⏸ -	<		
⏻ ; ⏸ ; + ; CD	⏸ ▼ ;		⏸ -		⏸ -	⏸ -	⏸ -	-1		
⊖ ; ▲ ; TAPE	⊖ ▼ ; RESET	⏸ ; STORE	⊖ -		⊖ -	▶	⊖ -	AV ○		
MODE ; →	PRESET		PIP	M ; MEMO	SCART RGB	SCART VIDEO	CH ; ⏻	VCR		
RED ; -	FINE TUNING ▼		RED	PAG -	PK -	PAG -	RED			
GREEN ; +	FINE TUNING ▲		GREEN	PAG +	PK +	PAG +	GREEN			
YELLOW ; ◀	PERITEL 1/2		YELLOW	P/MHz ◀	◀		YELLOW			
BLUE ; ▶	SEARCH		BLUE	P/MHz ▶	▶		BLUE			
P + ; ▲	PROGRAM ▲		CH + ; PR + ; ▲		P +		P +			
VOL - ; ◀	VOL ▼		◀ - ; ◀		◀ -		◀ -		VOLUME -	
OK	BAR ON/OFF		OK	→ ◀ ; NORM ; PP				→ ◀		
VOL + ; ▶	VOL ▲		▶ + ; ▶		▶ +		▶ +		VOLUME +	
P - ; ▼	PROGRAM ▼		CH - ; PR - ; ▼ ; LIST		P -		P -			
MENU ; M	STORE		MENU	MENU	M	⏻	◀ ; ⏻ ; M ;			
⏻ ; EXIT	⏻/⏻/⏻		TEXT ; ⏻	STILL ; ⏻ ; ⏻	⏻		⏻			
⏻ ; TV	PAL/SECAM		⏻	SWAP ; ⏻ ; ⏻	⏻		⏻			
⏻ ; EPG	CH CALL		DISPLAY ; ⏻ ; OSD	16:9 ; ⏻	CAN	CAN +	⏻	⏻		
▶ ; ⏻ ; ♥	HOLD		⏻	S ; ⏻ ; >>	⏻		⏻			
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻		⏻ ; NICCAM	⏻	⏻	⏻	⏻			
⏸ ; ⏻ ; ●	⏻		⏻ ; APP	⏻	⏻	⏻	⏻ ; ⏻			
▶ ; ⏻ ; ◀	NORMAL		⏻ ; L/F		⏻ ; AB ; MIX		⏻ ; ⏻	<<		
◀ ; ⏻	◀		⏻ ; X	i TOP	⏻ ; 100 ; R		⏻	>>		
▶▶ ; ⏻	▶▶									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STAND BY		OFF; ⏻		POWER; ⏻		⏻		⏻; POWER	
AV; ⏻	TV/AV; AV		TV/VCR; ⏻; AUDIO B	TV/SAT	TV/VIDEO; TV/AV		AV		TV/AV	
⏻ OFF/ON	SLEEP		SLEEP; ⏻		SLEEP; OFF TIMER		⏻		SLEEP	
⏻; ▲	⏻; MUTE		MUTE; ⏻		MUTE; ⏻		⏻		⏻; MUTE	
1-; +; ⏻	--	DISPLAY CANCEL; ⏻	1-		1-		11 28	/--	/--	CANCEL
2-; P/C; ⏻	2-	2-	2-		2-		P/C	NORM	RECALL	
▲; ⏻; +; ⏻; AUDIO	⏻; BRIGHT ▲	⏻; BROW.; RAND.	CONT.+; PIC.+; HOUR		BRIGHT +		⏻; +		▲	
▶; ⏻; +; ⏻; RADIO	⏻; CONTR. ▲	⏻; INITIAL			⏻ +		⏻ +		▶	
⏻; +; ⏻; VIDEO	⏻; COL. ▲; 0000	⏻; ROTATE	AUXINPUT		COLOUR +; ⏻ +		⏻ +		SCALER	
⏻; ⏻	MONO/STEREO; 1/2		TIME SEL.; ⏻		CANCEL; X; /--		12 27		S.MODE	
▼; ⏻; +; ⏻; TUNER	⏻; BRIGHT ▼	⏻; LIST	CONTR.-; PIC.-; MIN		BRIGHT -		⏻ -		▼	
◀; ⏻; +; ⏻; CD	⏻; CONTR. ▼	⏻; REV; ⏻			⏻ -		⏻ -		◀	
⏻; +; ⏻; TAPE	⏻; COL. ▼; RESET	⏻; STORE			COLOUR -; ⏻ -		⏻ -		I/II	
MODE; →	PAL/SECAM		TIME SET		MODE; P/S		13 28	> <	P.MODE	
RED; -			3-		FUN-; -; → P ←		14 29		RED	
GREEN; +			4-		FUN+; +; ZOOM		15 30		GREEN	
YELLOW; ◀			5-		3-; SCAN		<		YELLOW	
BLUE; ▶			TIMER SELECT		4-; MSG		>		BLUE	
P +; ▲	PROGR ▲; CH. ▲		CH +; PROG. +		CHANNEL ▲; P +		+		CH +	
VOL -; ◀	VOLUME ▼; ◀		VOL -; ◀		VOLUME ▼; V -		◀ -		VOL -	
OK					PIC SEL.; FUNCT		SELE		OK	
VOL +; ▶	VOLUME ▲; ▶		VOL +; ▶		VOLUME ▲; V +		▶ +		VOL +	
P -; ▼	PROGR ▼; CH. ▼		CH -; PROG. -		CHANNEL ▼; P -		-		CH -	
MENU; M	NORMAL		PICTURE SELECT		FUNCT; MENU		MEMO		MENU	
⏻; EXIT	⏻; TEXT		TV SYSTEM		RESET; CANCEL; X		TV/TX		EXIT	
⏻; TV	⏻; TV		CH. REC.; SYS.; PRE.		TV ; CURS.; SET ; PIC		R		TEXT	
⏻; EPG	⏻; STATUS		DISPLAY; ⏻		RECALL; DISPLAY		INDICE		CALL	
▶; ⏻; ♥	⏻; HOLD				MIN; MINUTE		⏻		HOLD	
■; ⏻; ⏻	⏻; F/T/B				HOUR; LOCK		⏻		SIZE	
; ⏻; ●	⏻						⏻		SUBPAGE	
▶; ⏻; ◀	⏻; MIX				⏻; Q. VIEW; ⏻		MIX		MIX	
◀; ⏻	⏻; REVEAL						?		REVEAL	
▶; ⏻							⏻		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF		⏻		⏻		POWER		ON/STANDBY	
AV; ⏻	VCR		TV/AV		AV		TV/AV		TV MONITOR	
⏻ OFF/ON	⏻ OFF; SLEEP		⏻		⏻		SLEEP		SLEEP	TIMER REC
⏻; ▲	MUTE		⏻		⏻		MUTE		MUTE/NORMAL	
1-; +; ⏻	1-		/--		1-	/--	/--		PAL/SECAM	
2-; P/C; ⏻	2-		⏻		C/RCL; C		CH CALL		CALL	
▲; ⏻; +; ⏻; AUDIO	⏻; SELECT		⏻ +		⏻ +		TUNING ▲		FINE TUN. (TRK.) ▲	
▶; ⏻; +; ⏻; RADIO	⏻; SELECT		⏻ +		⏻		SET +		SET +	
⏻; +; ⏻; VIDEO	⏻; SELECT		⏻ +		⏻		DISPLAY CANCEL		REPEAT	
⏻; ⏻	AFC-MONO				HP; ⏻	⏻	AUTO MEMORY		AUTO TRACKING	
▼; ⏻; +; ⏻; TUNER			⏻ -		⏻ -	⏻	TUNING ▼		FINE TUN. (TRK.) ▼	
◀; ⏻; +; ⏻; CD			⏻ -		⏻		SET -		SET -	
⏻; +; ⏻; TAPE			⏻ -		⏻ -	⏻	NORMAL		CLOCK PROGRAM	
MODE; →	BAND				→; 100		AFT/SKIP		AFT	SP/LP
RED; -	-				S/M; S		RED		PRESET	
GREEN; +	+				SLP		GREEN		PROG. CFM	
YELLOW; ◀	AUTO ◀						YELLOW		COUNTER MEMOR.	
BLUE; ▶	AUTO ▶						BLUE		COUNTER RESET	
P +; ▲	P +		P +		+ / P+1		CH/PAGE ▲		CHANNEL ▲	
VOL -; ◀	◀ -; VOL -		V -		◀ -		VOL ▼		VOLUME/CONT. ▼	
OK					◀ +		ENTER		ENTER	
VOL +; ▶	◀ +; VOL +		V +		◀ +		VOL ▲		VOLUME/CONT. ▲	
P -; ▼	P -		P -		- / P-1		CH/PAGE ▼		CHANNEL ▼	
MENU; M	MEMO		MENU		M		MENU		BAR SELECT	
⏻; EXIT	-						TEXT/MIX/TV		CANCEL	
⏻; TV	-		PIC		TV; VT		COLOR SYSTEM		INDEX	
⏻; EPG	CALL		⏻		⏻; STOP; HP		QUICK VIEW		QUICK VIEW	
▶; ⏻; ♥							HOLD		▶; SLOW	
■; ⏻; ⏻							F/T/B		■; STOP	
; ⏻; ●	IDEAL						TIME TEXT		; PAUSE/STILL	REC/OTR
▶; ⏻; ◀	◀; TUN -				⏻		BROWSE		▶; PLAY	
◀; ⏻	→; TUN +				⏻		REVEAL		◀; REW	
▶; ⏻							STATUS		▶; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER ; ⏻		⏻		POWER		⏻	
AV ; ⏻	⏻ ; AV ; SOURCE		TV/AV ; TB/AB		⏻		TV MONITOR	INPUT SELECT	AV	
⏻ OFF/ON	SLEEP ; ⏻		SLEEP ; ZOOM				SLEEP	TIMER REC	SLP	
⏻ ; ▲	⏻		MUTE ; ⏻		MUTE		MUTE/NORMAL	EJECT	⏻	
1- ; + ; ⏻	- ; -/-		-/- ; -/-/-		- ; -	⏻	SPEED ; SP/LP	CANCEL;DISP CAN.	-/-	
2- ; P/C ; ⏻	PP ; SWAP		REP; RECALL; ALT.		ZAP ; +		CALL	COUNTER RESET	⏻	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	▲		AUDIO ; SOUND		⏻		↑	ONCE		
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	▶ ; +				PP		→	DAILY		
⏻+ ; ▲ ; ⏻+ ; VIDEO	⏻+ ; X ; ⏻				NORMAL		FINE TUN. (TRK.) ▲	WEEKLY		
⏻ ; ⏻	I-II	⏻	WOOF		⏻		AUTO TRACKING			
▼ ; ⏻+ ; ⏻+ ; TUNER	▼						↓			
◀ ; ⏻+ ; ⏻+ ; CD	◀ ; -						←			
⏻- ; ▲ ; ⏻- ; TAPE	S						FINE TUN. (TRK.) ▼			
MODE ; →	PP		SYS; C-SYS; Сист-а		I-II		AFT	PROG CFM		
RED ; -	RED ; SOUND				RED ; MEMO		SET - ; - ; REVEAL	RED	RED ; ▲	
GREEN ; +	GREEN ; PICTURE				GREEN ; AUDIO		SET + ; + ; BROWSE	GREEN	GREEN ; ▼	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; FEATURE				YELLOW ; VIDEO		STATUS	YELLOW	YELLOW ; →	
BLUE ; ▶	BLUE ; INSTALL				BLUE ; EXTRA		F/T/B	BLUE	BLUE ; ←	
P + ; ▲	P ▲ ; P +		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		P +		CHANNEL ▲		▲ ; CH +	
VOL - ; ◀	VOL -		V - ; VOL - ; ◀		◀ -		VOLUME ▼		◀ ; VOL -	
OK	OK	OK					ENTER ; HOLD		MENU	
VOL + ; ▶	VOL +		V + ; VOL + ; ▶		▶ +		VOLUME ▲		▶ ; VOL +	
P - ; ▼	P ▼ ; P -		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		P -		CHANNEL ▼		▼ ; CH -	
MENU ; M	MENU ; ⏻ ; SL ; M		MENU ; PRESET		PROG		MENU	COUN. MEM.;ZERO	MENU	
⏻ ; EXIT	⏻		GAME		⏻		TEXT/MIX/TV		TEXT	
⏻ ; TV	⏻ ; TV		PICTURE ; PIC		⏻		ONE TOUCH.:OTPB	INDEX		
⏻ ; EPG	INFO ; ⏻ ; i		OSD; DISPLAY; CALL		DISPLAY		QUICK VIEW	V.PLUS+ ; PROGR.	DSP	
▶ ; ⏻ ; ♥	▶ ; ⏻ ; ♥				⏻		▶ ; SLOW		HOLD	
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; ⏻ ; WIDE				⏻		■ (STOP)		UNDO ; SIZE	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; ⏻		CLOCK; OPTION; ⏻		⏻		⏻ ( PAUSE/STILL)	REC/OTR		
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ ; ⏻ ; ◀		PP; ⏻+ ; P.MODE		▶		▶ (PLAY)		→   ←	
◀ ; ⏻	⏻ ; ?				◀		◀ (REW)		GAME ; REVEAL	
▶▶ ; ⏻	▶▶ ; i ; GUIDE				▶▶		▶▶ (F.FWD)		CALL ; UPDATE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 126	
	Функция	Доп. функция
⏻	POWER	
AV ; ⏻	TV/AV	
⏻ OFF/ON	SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE	
1- ; + ; ⏻	10X	
2- ; P/C ; ⏻	PREVIOUS ; SYST.	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	FINE TUNING +	
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO		
⏻+ ; ▲ ; ⏻+ ; VIDEO		
⏻ ; ⏻		
▼ ; ⏻+ ; ⏻+ ; TUNER	FINE TUNING -	
◀ ; ⏻+ ; ⏻+ ; CD		
⏻- ; ▲ ; ⏻- ; TAPE		
MODE ; →	PIC RESET ; NORM.	
RED ; -	MENU -	
GREEN ; +	MENU +	
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
P + ; ▲	PROG + ; MENU +	
VOL - ; ◀	VOL - ; -	
OK	PIC SEL; FUNCTION	
VOL + ; ▶	VOL + ; +	
P - ; ▼	PROG - ; MENU -	
MENU ; M	MENU	
⏻ ; EXIT	SKIP	
⏻ ; TV	BAND	
⏻ ; EPG	STATUS ; DISPLAY	
▶ ; ⏻ ; ♥		
■ ; ⏻ ; ⏻		
⏻ ; ⏻ ; ⏻		
▶ ; ⏻ ; ◀		
◀ ; ⏻		
▶▶ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER/TIMER REC		POWER		POWER		FUNCTION		POWER	
AV ; ⏻	TV/VCR				VCR		MONITOR	TV/VCR		
⊖ OFF/ON	CLOCK SET	TIMER REC			CLOCK	CLOCK SET	SLEEP	ALARM		
⏏ ; ▲	EJECT				OFF		▲ : EJECT	MUTE		
1- ; + ; ⊖	CANCEL				-/-		-/-	+100 ; +10		
2- ; P/C ; ⏻	CALL		REPEAT		⏻		P/C	QUICK-FIND	REPEAT	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	SET + ; SET ▲				10-26		MUTE VPT	⏻		
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	SLOW + ; SLOW ▲				11-27		⏻	⏻		
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	INPUT SELECT				12-28		JOG/SHUTTLE	⏻		
⊖ ; ⊕	REPEAT				REPEAT		REPEAT	AUDIO		
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	SET - ; SET ▼				13-29		TIME SEARCH	⏻		
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	SLOW - ; SLOW ▼				14-30		DVD	⏻		
⊕- ; ▽- ; TAPE	SPEED ; SP/LP				15-31		VCR	⏻		
MODE ; →	AFT	PRESET			SET	ON	TAPE SPEED	TOP MENU		
RED ; -	PROGRAM				16-32		PRESET ; SYSTEM	⏻		
GREEN ; +	SKIP SEARCH				A. DIR.		CLEAR RESET	⏻		
YELLOW ; ◀	CH SKIP				◀		RESET ADD/CLEAR	⏻		
BLUE ; ▶	AUTO TRACKING				▶		CLOCK/COUNTER	⏻		
P+ ; ▲	CHANNEL ▲		TRACKING ▲		P+		CH./SET (TRAC.) +	▲		
VOL- ; ◀	TRACKING - ; F.T.▼				▼ ; ◀		VOL -	◀		
OK	ENTER	CENTER TRACKING	AUTO TRACKING		SELECT		B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET		
VOL+ ; ▶	TRACKING + ; F.T.▲				▲ ; ▶		VOL +	▶		
P- ; ▼	CHANNEL ▼		TRACKING ▼		P-		CH./SET (TRAC.) -	▼		
MENU ; M	MENU	MEMORY			PROG		PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER		
⏏ ; EXIT	COUNTER RESET				CANCEL	RESET	AUTO REPEAT	ERASE		
⊖ ; TV	TV MONITOR				COUNTER		INFO	TIMER REC ; T. SET		
⊖ ; EPG	INDEX	CLOCK/COUNTER			X2		RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.		
▶ ; ⊕ ; ♥	SLOW				▶		▶ ; SLOW	▶	⏏ ; STILL	
■ ; ⊕ ; ♪	■ ; STOP		STOP		■ (STOP)	■	■ ; STOP	-	■ ; STOP	
⏏ ; ⊕ ; ●	⏏ ; PAUSE/STILL	REC/OTR	PAUSE/STILL	● REC	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ ; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD		
▶ ; ⊕ ; ◀	▶ ; PLAY		PLAY		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY	F ADV	▶ ; PLAY	
◀ ; ⊕	◀ ; REW		◀ ; REW		◀ (REW)		◀ ; REW	ALT ?	◀ ; REW	
▶▶ ; ⊕	▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; F.FWD	INDEX SEARCH	▶▶ ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 11 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 206		Код 207	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER	
AV ; ⏻			A	
⊖ OFF/ON				
⏏ ; ▲				
1- ; + ; ⊖			1'	
2- ; P/C ; ⏻	REPEAT		2'	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO				
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO				
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO				
⊖ ; ⊕				
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER				
◀ ; ○- ; ♪- ; CD				
⊕- ; ▽- ; TAPE				
MODE ; →				
RED ; -				
GREEN ; +				
YELLOW ; ◀				
BLUE ; ▶				
P+ ; ▲				
VOL- ; ◀				
OK				
VOL+ ; ▶				
P- ; ▼				
MENU ; M				
⏏ ; EXIT				
⊖ ; TV				
⊖ ; EPG				
▶ ; ⊕ ; ♥				
■ ; ⊕ ; ♪	■		■ ; STOP	
⏏ ; ⊕ ; ●	⏏	REC	⏏ ; PAUSE/STILL	● ; REC
▶ ; ⊕ ; ◀	▶		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊕	◀	SEARCH	◀ ; REW	
▶▶ ; ⊕	▶▶	SEARCH	▶▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, A/0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY		⏻ ; POWER	
AV ; -⏻	ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	MARKER		PBC		TIME	
⏏ ; ▲	OPEN/CLOSE		▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	CLEAR		10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- ; P/C ; ⇄	JUMP		GOTO		GOTO	A-B
▲ ; ⏏ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO		LANGUAGE		LANGUAGE	b
▶ ; 0+ ; ⏏ ; RADIO	TITLE		STEP		SUBTITLE	⏏
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	REPEAT A-B		P/N		N/P	#
⊞ ; ⊞	SET UP		REPEAT		EQ	REPEAT
▼ ; ⏏ ; 9- ; TUNER			PROG		PROG	
◀ ; 0- ; ⏏ ; CD	SLOW ◀		ZOOM		PSCAN	
⊕- ; ▢ ; TAPE	ZOOM		A-B		RETURN	R/L
MODE ; →	PLAY MODE		SETUP		PBC	KARAOKE
RED ; -			VOL -		VOL -	
GREEN ; +			VOL +		VOL +	
YELLOW ; ◀	⏏ SKIP		⏏		⏏	
BLUE ; ▶	⏏ SKIP		⏏		⏏	
P+ ; ▲	▲		↑		▲	
VOL- ; ◀	◀		←		◀	
OK	SELECT		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		→		▶	
P- ; ▼	▼		↓		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	RETURN		TITLE		SETUP	
⊞ ; TV	SUB TITLE		SUBTITLE		TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY		OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW ▶		SLOW		SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		STOP		■	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; PAUSE/STILL		⏏ ; PAUSE		▶ ⏏	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ⏏	
◀◀ ; ⊞	◀◀ SEARCH		◀◀		◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ SEARCH		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; -⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				-⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏏ ; ▲			⏏	CH LIST	⏏ ; MUTE		⏏		⏏	
1- ; + ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL		MOSAIC ; * ; FAV.		+/- ; Aux			
2- ; P/C ; ⇄	LAST CH		⊞ ; RCL ; LAST		⊞ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⊞	
▲ ; ⏏ ; 9+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
▶ ; 0+ ; ⏏ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	⊕+ ; PG UP		▲							
⊞ ; ⊞			♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏏ ; 9- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; 0- ; ⏏ ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▢ ; TAPE	⊕- ; PG DOWN		▼							
MODE ; →	⏏ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим		⏏	
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏏ ? ; ⊞		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; ⊞		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲				▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀				◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	▶				▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼				▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
⊞ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
⊞ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		⊞	
⊞ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		■ ; Audio		ИИФ ; МОДУЛЯТОР	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; HOLD		LIST		⏏ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		⏏ ;    / ▶		▶ ; PLAY					
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀◀ ; REW			⏏ ?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; STANDBY		⊖	
AV ; ⊖							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊖										
2- ; P/C ; ⇐	LAST		LAST		RECALL		↶ ; BACK			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽ ; VIDEO			Pg +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊖ ; ⊕					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽ ; TAPE			Pg -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊖		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		⌘ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⌘ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ↗	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖									UHF	
⏸ ; ⊖ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊖ ; ◀					TEXT					
◀ ; ⊖									⌘?	
▶▶ ; ⊖					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV ; ⊖	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊖										
2- ; P/C ; ⇐			RCL		⊖		RECALL		RECALL	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌘					
⊕+ ; ▽ ; VIDEO					P/N					
⊖ ; ⊕					🔍				GAME	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD					⌘					
⊕- ; ▽ ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⌘?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊖		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⌘?		YELLOW ; ⊖		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊖		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
□ ; TV	⊖		⊖		⊖ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖									STILL	
⏸ ; ⊖ ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊖ ; ◀					UHF				🔍	
◀ ; ⊖	⌘?		⌘?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊖	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 0+ ; 📻 ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▶ +	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊞ ; 📺	📺 ; 📻		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 0- ; 📻- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▶ -	
⊕- ; 📺- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		⏪				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; 📺 ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; 📻 ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; 📺	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; 📻- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; 📺- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		📺 ; TEXT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	LANG		TV		SAT ; 📺 ; BROWSE		TV		TV.MODE	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; 📺 ; 📺							SUB ; INFO			
⏸ ; 📺 ; ●	PAUSE		◻		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; 📺 ; ◀			📺							
◀ ; 📺										
▶▶ ; 📺									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖ OFF/ON			⊖		⊖		⊖			
⏏ ; ▲	⏏		⏏		⏏		⏏		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		All CH			
2- ; P/C ; ⇄	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞		RADIO	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊕- ; ▢- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏏?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏏?		RED ; F1		RED		RED ; ⊞/⊞		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⊞		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⊞		A-Z		⊞			
⏏ ; ⊞ ; ●			⏏		LANG		⏏			
▶ ; ⊞ ; ◀			⏏		TEXT		⏏			
◀ ; ⊞			⏏?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏏ ; ▲			⏏		⏏		⏏		⏏ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL									
2- ; P/C ; ⇄			RCL				RECALL ; ⊞			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊞ ; ⊞					AUDIO					
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD					◀				VOL -	
⊕- ; ▢- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⊞		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⊞		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV			⊞		TV		TV/RADIO ; ⊞/⊞		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏏ ; ⊞ ; ●			⏏				INFO			
▶ ; ⊞ ; ◀			⏏		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ ; ⊞	HELP		⏏ ?				◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞			MAIL		⊞ ; MULTI-SCR					
⊙ OFF/ON										
⊞ ; ▲	⊞		MUTE		⊞		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊞	LAST ; ⊞		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊞ ; ⊞	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD							VOL -		VOL -	
⊞- ; ⊞- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		⊞		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		⊞		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		⊞		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		⊞		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊞ ; ⊞ ; ●	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊞ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊞					LIST					
▶▶ ; ⊞			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊞					
⊞ ; ▲	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	PG -				!				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶ +		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	▶ /		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT				▶				⊞	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				⊞	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊞	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙ OFF/ON					TIMER				SAP	
⌘ ; ▲	MUTE		⌘		⌘ ; MUTE		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PREV		LAST		⏪			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					PG +					
⊙ ; ⊞	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊕- ; ▢- ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊞		OK		SELECT ; ←	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞ ; ⌘		TV CH	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⊞ ; ◀							▶			
◀◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊙ OFF/ON	⊙		SLEEP		SAT					
⌘ ; ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; ⊞	LAST		⊙		RECALL		BACK		⏪	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊞		⌘		P+		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊙ ; ⊞	#		⊞ ; ⌘		AUDIO		WIDE			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; 0		⌘		P-			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕- ; ▢- ; TAPE	HELP		⊞				PAGE ▼			
MODE ; →	⊞ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊞		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; ⊞	F2	GREEN ; ⊞				GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊞		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	⊞	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊞		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
⊞ ; EPG	GUIDE	e/g	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		FAV		FAV					
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■							
⏸ ; ⊞ ; ●	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; TIME ⊞				TEXT		/ ▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀				LIST			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⏻
⊖ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				⊖	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⏻									A/R	
2- ; P/C ; ⏻			RECALL		BACK		RECALL		⏻	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⏸	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏸	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO			⏸ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏸	
⊖ ; ⏸	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏸?	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏸	
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏸	
⊕- ; ▢ ; TAPE			⏸ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⏸ ; ⏸	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ⏸	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ⏸	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⏸	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⏸		GREEN ; ✓	
P + ; ▲	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		V +	
P - ; ▼	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU ; M	MENU ; ⏸		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏸ ; EXIT	⏸ ; EXIT		⏸ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	⏸
⊖ ; TV	⊖ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
⏸ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⏸ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ⏸ ; ⏸			■ ; STOP						■	
⏸ ; ⏸ ; ●	⏸ ; PAUSE		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
▶ ; ⏸ ; ◀	⏸ ; TEXT		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀ ; ⏸	⏸ ; INFO		◀ ; FB						◀	
▶▶ ; ⏸	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊖ OFF/ON	SLEEP								SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏻			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	AUX IN						▲		COLOR	
⊖ ; ⏸	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏸?	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD			E		VOL -		◀			
⊕- ; ▢ ; TAPE							▼			
MODE ; →			SET		SAT		⏸		MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
⏸ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⏸	
⏸ ; EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
▶ ; ⏸ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■ ; ⏸ ; ⏸										
⏸ ; ⏸ ; ●	PAUSE						PAUSE			
▶ ; ⏸ ; ◀	TEXT						TEXT			
◀ ; ⏸									HELP	
▶▶ ; ⏸	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
AV ;	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE		; ИГРЫ							
	MUTE						MUTE		MUTE (?)	
1- ;	BACK		-/-							
2- ; P/C ;	Ω ; CH RTN		⊂ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	▲ ;  ; AUDIO		● +		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊃		AUDIO (?)	
	▶ ;  ; RADIO		+		F2 ; SAT		VOL ⊃		TV/RADIO (?)	
	⊕+ ;  ; VIDEO		⌘ ; ВВЕРХ		F3 ;		P/N		P/N (?)	
	L/R		⬅				AUDIO			
	▼ ;  ; TUNER		● -		F4		CH & PAGE ◀			
	◀ ;  ; CD						VOL ◀			
	⊕- ;  ; TAPE		⌘ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE ; →	KEYB		⌘ ; СИМВ	⚡ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	⌘	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	⌘	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOLUME -		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
	HOME		ТИТР				TV/RADIO			
	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
			♥ ; ЛЮБИМ				FAV		FAV (?)	
			■ ; СТОП							
⏏ ;	⏏	● ; REC	▶ ⏏ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
▶ ;			▶ ⏏ ; ИГР/ПАУЗА							
◀◀ ;			◀◀ ; НАЗАД				POS			
▶▶ ;			▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ;							SAT		MAIL	
	⊕		WWW				UHF			
	⌘		⌘	⌘?	⌘		MUTE		⌘	
1- ;					--					
2- ; P/C ;	⊂		RCL				RECALL			
	P+		P/P/G ▲				FAV ▲		PAGE +	
			+				TV/RADIO		VOL +	
	⊕+ ;  ; VIDEO		i				AUDIO		LANG	
	⚡			MUSIC	I-II		FAV ▼		AUDIO	
	P-		P/P/G ▼						PAGE -	
									VOL -	
			▼						REMIND	
MODE ; →	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ▼		ASPECT	
RED ; -	RED ; ⌘?		RED		RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN ; +	GREEN ;		GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ;		YELLOW	└--┘	YELLOW		YELLOW ; FAV ▲		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ;		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲		P+ ; ▲		PR ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		VOL ▼		◀	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		VOL ▲		▶	
P- ; ▼	▼		▼		P- ; ▼		PR ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		LANG.		EXIT		EXIT	
	WHITE ;				TV/RADIO		SAT/TV			
	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
	FAV		FAV	▶▶	FAV.		FAV		FAV	
			■							
⏏ ;	⏏		⏏	●			PAUSE			
▶ ;			▶ ; ▶▶				TEXT			
◀◀ ;			◀◀		?					
▶▶ ;	INFO		▶▶		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/Ⓚ		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 11 E	Код 476		Код 477		Код 478	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	USB		ВХ.СИГН.		SAT	
⏻ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ⏻			
⏻ ; ▲	⏻ ; MUTE		⏻		⏻	
1- ; + ; ⏻	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- ; P/C ; ⏻	BACK		⏻		CD ; A	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	⏻		КАНАЛ +			
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO	
⏻+ ; ▲ ; ⏻+ ; VIDEO	INFO		⏻			
⏻ ; ⏻	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.		
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER	⏻		КАНАЛ -			
◀ ; ⏻- ; ⏻- ; CD			ГРОМК -			
⏻- ; ▲ ; ⏻- ; TAPE	SUBTITLE		⏻			
MODE ; →	MODE		16:9 ; ⏻	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F	
RED ; -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⏻ ; YELLOW ; D	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	⏻ ; BLUE ; E	
P+ ; ▲	▲ ; CH+		▲ ; КАНАЛ ▲		CH+	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL-		◀ ; ГРОМК. ◀		⏻	
OK	OK		OK		OK/LIST	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL+		▶ ; ГРОМК. ▶		+▲	
P- ; ▼	▼ ; CH-		▼ ; КАНАЛ ▼		CH-	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		ВЫХОД	⏻	EXIT	
⏻ ; TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	
⏻ ; EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		МЕДЛ.		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STOP		■	СТОП КАДР		
⏻ ; ⏻ ; ●	▶	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●	
▶ ; ⏻ ; ◀	▶		⏻			
◀ ; ⏻	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶▶ ; ⏻	▶▶		▶▶	№ ID	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	