

# Приложение IRC 110 DD от 20.11.2012

## Предварительные пояснения.

| Устройство                         | Обозначение устройства | Доступные коды пульта IRC 110 DD |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Телевизоры                         | TV, TV/VCR, TV/AUX     | 101 - 103                        |
| Видео- и другие бытовые устройства | VCR, TV/VCR, H.DEV     | Нет                              |
| CD, DVD проигрыватели              | AUX, TV/AUX            | 301 - 302                        |
| Приемники спутникового телевидения | SAT, STB               | 401 - 495                        |

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 110 DD". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

| Устройство  | Код пульта IRC 110 DD |
|-------------|-----------------------|
| SHIFT + 1 * | 101                   |
| SHIFT + 2   | 102                   |
| SHIFT + 3   | 103                   |
| SHIFT + 4   | 301                   |

| Устройство | Код пульта IRC 110 DD |
|------------|-----------------------|
| SHIFT + 5  | 302                   |
| SHIFT + 6  | 401                   |
| SHIFT + 7  | 402                   |
| SHIFT + 8  | 403                   |

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 110 DD.

### Коды к TV, AUX устройствам.

| Модель*   | Устр-во | Код |
|-----------|---------|-----|
| FHS083    | TV      | 103 |
| HOF3E21D3 | AUX     | 302 |
| JX-8005B  | AUX     | 301 |
| LC7461M   | TV      | 101 |
| S2900PF   | TV      | 102 |

### Коды к SAT устройствам.

| Марка            | Код                               |
|------------------|-----------------------------------|
| ALFA GOLD        | 424                               |
| AMINO (СТРИМ)    | 401, 488                          |
| ARION            | 408                               |
| ASTON            | 430                               |
| BIG SAT          | 413, 414                          |
| CONTINENT        | 475                               |
| DRE              | 402, 451, 477                     |
| DREAM            | 433                               |
| DVB SAT          | 408, 415, 479, 480                |
| ECHOSPACE        | 461                               |
| ECHOSTAR         | 410, 411, 412                     |
| EUROSKY          | 413                               |
| EUROSTAR         | 462                               |
| EUSTON           | 434                               |
| GLOBALTEQ        | 436                               |
| GLOBO            | 495                               |
| GOLDEN INTERSTAR | 416, 417, 468, 469, 471, 494      |
| HITACHI          | 473                               |
| HOMECAST (ВОЛЯ)  | 418, 428, 429                     |
| HUMAX            | 402, 403, 405, 443, 454, 455, 491 |
| ID DIGITAL       | 402                               |
| KAON             | 418                               |
| KOSMOS           | 449, 450                          |
| LUMAX            | 446, 459, 493                     |
| MEDIA COM        | 434                               |
| NDS              | 431                               |
| NEXT             | 463                               |
| ONLINE           | 491                               |
| OPENBOX          | 408, 409, 452, 458                |
| OPENTEL          | 464                               |
| ORIEL            | 476                               |
| PACE             | 404                               |
| PAUXIS           | 437, 453                          |
| POLAR            | 456                               |
| SAMSUNG          | 405, 406, 407, 448                |
| SEG              | 432                               |
| SEZAM            | 472                               |
| SKYMASTER        | 423                               |
| STAR             | 436                               |

| Марка             | Код                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| STAR TRACK        | 408, 435                                         |
| STARNET           | 474                                              |
| STRONG            | 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425                |
| SUNNIVELL         | 467                                              |
| SUPERBOX          | 489                                              |
| SUPERMAX          | 416, 465, 470                                    |
| TECHNOSAT         | 446, 447                                         |
| TOPFIELD          | 426, 427, 460                                    |
| VESTEL            | 418, 473                                         |
| XSAT (HTB+)       | 404, 492                                         |
| ZYXEL             | 466                                              |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ      | 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457 |
| ДОМОЛИНК          | 466                                              |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490 |

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к TV устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 101             | Функция | Доп. функция | Код 102           | Функция | Доп. функция | Код 103         | Функция         | Доп. функция |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|-------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ∅                           | POWER ; ∅           |         |              | ∅                 |         |              | ∅               |                 |              |
| ⊖ AV                        | TV/AV ; TB/AB       |         |              | AB/TB ; TV/AV     |         |              | A.V.            |                 |              |
| ⌚                           | SLEEP ; ZOOM        |         |              | ⌚                 |         |              | ⌚               |                 |              |
| ※ ▲                         | MUTE ; ※            |         |              | ※                 |         |              | ※               |                 |              |
| 1- ↵                        | 1- ; ↵              |         |              | 1- ; ↵            |         |              | 1-              | P.VIEW ; CANCEL |              |
| 2- P/C                      | REP; RECALL; ALT.   |         |              | 1--1--            |         |              |                 |                 |              |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | AUDIO ; SOUND       |         |              | ИГРА ; GAME       |         |              |                 |                 |              |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               |                     |         |              | → ↓ ←             |         |              |                 |                 |              |
| ⊗ + △ + VIDEO               |                     |         |              | → ↔ ←             |         |              |                 |                 |              |
| ⊗ ⊖ ⊕ ⊖                     | WOOF                |         |              | ♪                 |         |              | ⊗ ⊕             |                 |              |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               |                     |         |              | СКАН. ; SCAN      |         |              |                 |                 |              |
| ⊗ - ⚡ - CD                  |                     |         |              |                   |         |              |                 |                 |              |
| ⊗ - △ - TAPE                |                     |         |              |                   |         |              |                 |                 |              |
| MODE                        | SYS; C-SYS; Сист-а  |         |              | СИСТЕМА;SYSTEM    |         |              | ON/OFF          |                 |              |
| RED -                       |                     |         |              |                   |         |              | S.M.            |                 |              |
| GREEN +                     |                     |         |              |                   |         |              | WOOFER          |                 |              |
| YELLOW ←                    |                     |         |              |                   |         |              |                 |                 |              |
| BLUE →                      |                     |         |              |                   |         |              |                 |                 |              |
| P + ▲                       | CH +; P +; CH ▲ ; ▲ |         |              | ИЗОБ. +; PROG+; ↑ |         |              | PROG. +         |                 |              |
| VOL - ←                     | V -; VOL - ; ←      |         |              | ГРОМК.-; VOL-; ←  |         |              | VOL. -          |                 |              |
| OK                          |                     |         |              | МЕНЮ ; MENU       |         |              |                 |                 |              |
| VOL + →                     | V +; VOL + ; →      |         |              | ГРОМК.+; VOL.+; → |         |              | VOL. +          |                 |              |
| P - ▼                       | CH -; P -; CH ▼ ; ▼ |         |              | ИЗОБ. -; PROG-; ↓ |         |              | PROG. -         |                 |              |
| MENU M                      | MENU ; PRESET       |         |              | МЕНЮ ; MENU       |         |              | MENU            |                 |              |
| EXIT                        | GAME                |         |              | ОТМЕНА ; RECALL   |         |              | GAME            |                 |              |
| TV                          | PICTURE ; PIC       |         |              | ■                 |         |              | Q.VIEW          |                 |              |
| EPG                         | OSD;DISPLAY;CALL    |         |              | □                 |         |              | □               |                 |              |
| ▶ ⊖ ⊕                       |                     |         |              | ФАВ ; FAW         |         |              | HOLD            |                 |              |
| ■ ⊖ ⊕                       |                     |         |              | ФАВСК.;FAW;SCAN   |         |              | LARGE           |                 |              |
| II ⊖ ⊕                      | CLOCK;OPTION;⌚      |         |              | КАЛЕНД.;CALEND.   |         |              | C.LOCK;SUB.PAGE |                 |              |
| ▶ ⊖ ⊕ ←                     | PP; →●●●; P.MODE    |         |              | Ш.ЭКРАН;WIDE SC.  |         |              | CLOCK ; MIX     |                 |              |
| ◀ ⊖ ⊕                       |                     |         |              |                   |         |              | REVEAL          |                 |              |
| ▶ ⊖ ⊕                       |                     |         |              |                   |         |              | T.SET ; INDEX   |                 |              |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0      |         |              | 1, 2, ... 9, 0    |         |              | 1, 2, ... 9, 0  |                 |              |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к AUX устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 301           |              | Код 302             |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                             | Функция           | Доп. функция | Функция             | Доп. функция |
| ∅                           | POWER             |              | POWER               |              |
| ⊖ AV                        | ANGLE             |              | ANGLE               |              |
| ⌚                           | TIME              |              | SYSTEM              |              |
| ※ ▲                         | ▲ MUTE            |              | ▲ MUTE              |              |
| 1- ↵                        | 10+               | CLEAR        | +10                 | CLEAR        |
| 2- P/C                      | A-B               | REPEAT       | GO TO               | REP A-B      |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | AUDIO             |              | AUDIO               |              |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | STEP              |              | TITLE               |              |
| ⊗ + △ + VIDEO               | PAL/NTSC          |              | DIGEST              |              |
| ⊗ ⊖ ⊕ ⊖                     | MIC ON            |              | L/R                 | REPEAT       |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | PROG              |              | PROGRAM             |              |
| ⊗ - ⚡ - CD                  | LANGUAGE          |              | PBC                 |              |
| ⊗ - △ - TAPE                | TITLE             |              | RANDOM              |              |
| MODE                        | SETUP             |              | SETUP               |              |
| RED -                       | VOL -             |              | ▼ ; -               |              |
| GREEN +                     | VOL +             |              | ▲ ; +               |              |
| YELLOW ←                    | SKIP ⏪            |              | ⏪ PREV              |              |
| BLUE →                      | SKIP ⏩            |              | NEXT ⏩              |              |
| P + ▲                       | ▲                 |              | ▲                   |              |
| VOL - ←                     | ◀                 |              | ◀                   |              |
| OK                          | ENTER             |              | ENTER               |              |
| VOL + →                     | ▶                 |              | ▶                   |              |
| P - ▼                       | ▼                 |              | ▼                   |              |
| MENU M                      | MENU              |              | FUNCTION            |              |
| EXIT                        | ⌚ ; RETURN        |              | ⌚ ; RETURN          | RESUME       |
| TV                          | SUBTITLE          |              | SUBTITLE            |              |
| EPG                         | DISPLAY           | ZOOM         | OSD                 | ZOOM         |
| ▶ ⊖ ⊕                       | SLOW              |              | SLOW                |              |
| ■ ⊖ ⊕                       | ■ ; STOP          |              | ■ ; STOP            |              |
| II ⊖ ⊕                      | II ; PAUSE        |              | ▶ / II ; PLAY/PAUSE |              |
| ▶ ⊖ ⊕ ←                     | ▶ II ; PLAY/PAUSE |              | ▶ / II ; PLAY/PAUSE | STEP         |
| ◀ ⊖ ⊕                       | FAST ⏪            |              | ⏪ FR                |              |
| ▶ ⊖ ⊕                       | FAST ⏩            |              | ⏩ FF                |              |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0      |              |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 401        | Код 402                 | Код 403            | Код 404           | Код 405             |                 |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция            | Функция            | Доп. функция      | Функция             | Доп. функция    |
| ∅                           | ∅              |                         | ∅                  | POWER             | ∅                   | ∅               |
| ⊖ AV                        |                |                         | TV/SAT;STB;SOUR.   |                   | ⊖                   | TV/SAT ; ТВ/СП  |
| ⊕                           |                | WHITE ; ⊕               |                    |                   | Format              |                 |
| ※ ▲                         |                | *                       |                    | * ; MUTE          | *                   | *               |
| 1- ./-- ⊖                   | ./--           | * ; PAR. CONTROL        | CH LIST            | MOSAIC ; * ; FAV. | ./-- ; Aux          |                 |
| 2- P/C ⊖                    | LAST CH        | ⊖ ; RCL ; LAST          |                    | ⊖ ; BACK          | Возврат ; Ret       | RECALL ; ⊖      |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | CH +           | K+ ; P+ ; CH +          |                    | CH +              | ▲                   | Pg Up ; CTP ▲   |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | ⇒ ; PG FWD     | Гр+ ; V+ ; VOL +        | V +                | ▼                 | ▶                   | RADIO ; АУДИО   |
| ⊗ + △ ↴ + VIDEO             | ↑ ; PG UP      | ▲                       |                    |                   |                     |                 |
| ⊗ ⊖ ⊖                       |                | 俎 ; TV/RADIO            | SOUND TRACK        |                   | Radio ; TV/Radio    |                 |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | CH -           | K- ; P- ; CH -          | CH -               |                   | ▼                   | Pg Dn ; CTP ▼   |
| ⊗ - ⚡ - CD                  | ↔ ; PG BACK    | Гр- ; V- ; VOL -        | V -                |                   | ◀                   |                 |
| ⊗ - △ - TAPE                | ↓ ; PG DOWN    | ▼                       |                    |                   |                     |                 |
| MODE                        | ■ ; HOME       | GAMES ; UHF             | ATTR               |                   | Режим               | ⊕               |
| RED -                       | RED            | RED ; ИНФ ; i ; PRO     | RED                |                   | RED                 |                 |
| GREEN +                     | GREEN          | GREEN ; * ; □           | GREEN              |                   | GREEN               |                 |
| YELLOW ←                    | YELLOW         | YELLOW ; □ ; OPT        | YELLOW             |                   | YELLOW              |                 |
| BLUE →                      | BLUE           | BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □ | BLUE               |                   | BLUE                |                 |
| P + ▲                       | △              | ▲                       | ▲                  |                   | ▲                   | P + ; ▲         |
| VOL - ▲                     | ◀              | ◀                       | ◀                  |                   | Громкость - ; Vol - | VOL - ; ▲       |
| OK                          | OK             | ВВОД ; OK               | OK ; MENU          |                   | OK                  | OK ; ВВОД       |
| VOL + ▶                     | ▶              | ▶                       | ▶                  |                   | Громкость + ; Vol + | VOL + ; ▶       |
| P - ▼                       | ▽              | ▽                       | ▽                  |                   | ▽                   | P - ; ▼         |
| MENU M                      | MENU           | МЕНЮ ; MENU             | MENU ; MOVIES      |                   | Меню ; Menu         | MENU ; МЕНЮ     |
| ☒ EXIT                      | X ; REFRESH    | ВЫХОД ; EXIT            | EXIT ; ■ ; AKADO   |                   | Выход ; Quit        | EXIT ; ВЫХОД    |
| □ TV                        |                | STATUS                  | TV/RADIO           |                   | Список              | □               |
| □ EPG                       |                | ГИД ; EPG ; GUIDE       | EPG ; ■ ; TV GUIDE |                   | Информ ; Guide      | TV GUIDE ; ГИД  |
| ▶ ⊖ ⊖                       | ● ; RECORD     | #                       |                    |                   | ⊖ ; Info            |                 |
| ■ ⊖ ⊖                       | ■ ; STOP       | WIDE                    | ■ ; STOP           |                   | ⊖ ; Audio           | UHF ; МОДУЛЯТОР |
| II ⊖ ●                      | II ; HOLD      | LIST                    | II ; PAUSE         | ● ; RECORD        | Stop ; Freeze       |                 |
| ▶ ⊖ ⊖                       | ▶ ; TEXT       | ■■ ; II / ▶             | ▶ ; PLAY           |                   |                     |                 |
| ◀ ⊖ ⊖                       | ◀ ; TV         | ? ; HELP ; INFO         | ? ; HELP           | ◀ ; REW           |                     | □?              |
| ▶ ⊖ ⊖                       | ▶ ; MIX        | i                       | + ; INFO           | ▶ ; FWD           |                     | i ; ИНФ         |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0          | 1, 2, ... 9, 0     | 1, 2, ... 9, 0    | 1, 2, ... 9, 0      | 1, 2, ... 9, 0  |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 406        | Код 407                | Код 408           | Код 409        | Код 410        |                |
|-----------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция           | Функция           | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | POWER          | ∅ ; POWER              | ∅ ; STANDBY       | ∅ ; STANDBY    | ∅              | ∅              |
| ⊖ AV                        |                |                        |                   |                | TV/SAT         | SAT            |
| ⊕                           | TIMER          | TIMER                  | SUBT              | SAT LIST       |                | *              |
| ※ ▲                         | MUTE           | * ; MUTE               | * ; MUTE          |                |                | *              |
| 1- ./-- ⊖                   |                |                        |                   |                |                |                |
| 2- P/C ⊖                    | LAST           | LAST                   | RECALL            | ⊖ ; BACK       |                |                |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | Pg +           | CH ▲                   | CH ▲              | CH/PG ▲        |                |                |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | TV/RADIO       | VOL +                  | VOL ▲             | VOL +          |                |                |
| ⊗ + △ ↴ + VIDEO             |                | PG +                   | PAGE ▲            | PAL/NTSC       |                |                |
| ⊗ ⊖ ⊖                       |                |                        | UHF ; SAT         | ZOOM           |                |                |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | Pg -           | CH ▼                   | CH ▼              | CH/PG ▼        |                |                |
| ⊗ - ⚡ - CD                  |                | VOL -                  | VOL ▼             | VOL -          |                |                |
| ⊗ - △ - TAPE                |                | PG -                   | PAGE ▼            | OPTION         |                |                |
| MODE                        |                |                        | GROUP             |                |                |                |
| RED -                       | RED ; i        | RED ; i                | RED ; UHF ; AUDIO | RED ; AUDIO    |                |                |
| GREEN +                     | GREEN ; TEXT   | GREEN ; TEXT           | GREEN ; AUDIO     | GREEN ; SUBT   |                |                |
| YELLOW ←                    | YELLOW ; ALT   | YELLOW ; ALT           | YELLOW ; PAUSE    | YELLOW ; TEXT  |                |                |
| BLUE →                      | BLUE ; AUDIO   | BLUE ; RECALL          | BLUE ; RECALL     | BLUE ; SLEEP   |                |                |
| P + ▲                       | CH + ; ▲       | CH + ; ▲               | ▲                 | ▲              | CH ▲           |                |
| VOL - ▲                     | VOL - ; ▲      | ◀                      | ◀                 | ◀              | VOL ▲          |                |
| OK                          | OK             | OK ; ⊖                 | OK ; LIST         | OK             | OK ; STORE     |                |
| VOL + ▶                     | VOL + ; ▶      | ▶                      | ▶                 | ▶              | VOL ▶          |                |
| P - ▼                       | CH - ; ▼       | CH - ; ▼               | ▼                 | ▼              | CH ▼           |                |
| MENU M                      | MENU           | MENU ; ☰               | MENU              | MENU           | MENU           |                |
| ☒ EXIT                      | EXIT           | * ; EXIT               | EXIT ; EXIT/ZOOM  | ⊖ ; EXIT       | EXIT           |                |
| □ TV                        | TV/RADIO       | TV/RADIO               | STB/TV ; SAT/TV   | TV/R           | TV ☰           |                |
| □ EPG                       | EPG            | EPG                    | EPG               | EPG            | GUIDE          |                |
| ▶ ⊖ ⊖                       | FAV            | FAV                    |                   | FAV            | FAV            |                |
| ■ ⊖ ⊖                       |                |                        |                   |                | UHF            |                |
| II ⊖ ●                      |                |                        | TEXT              |                |                |                |
| ▶ ⊖ ⊖                       |                |                        | INFO ; i          | i ; INFO       | INFO           |                |
| ◀ ⊖ ⊖                       |                |                        |                   |                |                |                |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 / TIMER | 1, 2, ... 9, 0    | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 411        | Код 412        | Код 413        | Код 414      | Код 415        |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅              |                | ∅              |              | ∅ : POWER      |                |
| ⊖ AV                        | SAT            |                | TV/SAT         |              | TV/SAT         | SAT            |
| ⊕                           |                |                | 🔍              |              | SLEEP          | TIMER          |
| ※ ▲                         | ※              |                | ※              |              | MUTE           | MUTE           |
| 1- ↵                        |                |                |                |              | RECALL         | RECALL         |
| 2- P/C                      |                |                | RCL            |              | AUDIO          | AUDIO          |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               |                |                | P +            |              |                |                |
| ⊕ + ⚡ + RADIO               |                |                |                |              |                |                |
| ⊗ + △ + VIDEO               |                |                | TV/RAD         | RED ; TV/RAD |                |                |
| ⊗ ⊖ ⊕ ⊖                     |                |                |                |              | P/N            |                |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               |                |                | P -            |              | ⊗/⊖            | GAME           |
| ⊕ - ⚡ - CD                  |                |                |                |              | F2             | SCAN           |
| ⊕ - △ - TAPE                |                |                |                |              | ⊗              |                |
| MODE                        | VIEW           | WHITE          | SAT            |              | SAT            | TEL            |
| RED -                       | RED            | RED ; TV/RAD   | RED ; ⊖?       |              | RED ; TXT      | RED            |
| GREEN +                     | GREEN          |                | GREEN ; FAV    |              | GREEN ; SUB.T  | GREEN          |
| YELLOW ↲                    | YELLOW         |                | YELLOW ; ⊖?    |              | YELLOW ; ZOOM  | YELLOW         |
| BLUE ↴                      | BLUE           | BLUE           | BLUE ; ■       |              | BLUE ; MP      | BLUE           |
| P + ▲                       | CH ▲           | CH ▲           | ▲              |              | ▲              | ▲              |
| VOL - ↵                     | VOL ↵          | VOL ↵          | ◀              |              | ◀              | ◀              |
| OK                          | OK/STORE       | OK/STORE       | OK             |              | OK             | OK             |
| VOL + ↴                     | VOL ↴          | VOL ↴          | ▶              |              | ▶              | ▶              |
| P - ▼                       | CH ▼           | CH ▼           | ▼              |              | ▼              | ▼              |
| MENU M                      | MENU           | MENU           | MENU           |              | MENU           | MENU           |
| ☒ EXIT                      | EXIT           | EXIT           | EXIT           |              | EXIT           | EXIT           |
| □ TV                        | □              | □              | □ ; WHITE      |              | TV/R           | T/R            |
| □ EPG                       | EPG            | EPG            | EPG            |              | EPG            | EPG            |
| ▶ ☰ ☱                       | FAV            | FAV            | FAV            |              | FAV            | FAV            |
| ■ ☰ ☱                       |                |                |                |              | PAUSE          | ZOOM           |
| II ☰ ☱                      |                |                | II             |              |                | ■              |
| ▶ ☰ ☱                       | ⊖?             | ⊖?             | HELP           |              |                | HELP           |
| ▶ ☰ ☱                       | i              | i              | i              |              | INFO           | INFO           |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 416         | Код 417        | Код 418        | Код 419       | Код 420        |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                             | Функция         | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция  | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅               |                | ∅              |               | ∅              |                |
| ⊖ AV                        | UHF             |                | TV/SAT         | AV +          | TV / SAT       |                |
| ⊕                           | F2 ; SLEEP      |                | SLEEP          |               | SLEEP          |                |
| ※ ▲                         | ※               |                | ※ ; MUTE       |               | ※              |                |
| 1- ↵                        | A-Z             |                | UHF            |               | A.LANG         |                |
| 2- P/C                      | BACK            |                | RECALL         |               | RECALL         |                |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | ▲ ; + 100       | OPT +          | X +            | CHANNEL ▲     | CH ▲           | PR +           |
| ⊕ + ⚡ + RADIO               | +               | TV/RADIO       |                | VOLUME +      | VOL ▲          | ▲ +            |
| ⊗ + △ + VIDEO               | F3 ; ☰          | COLOR          |                | →             | RADIO          |                |
| ⊗ ⊖ ⊕ ⊖                     | □ ; ☱           | PAUSE          |                | A.L/R         | AUDIO          | RADIO          |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | ⊖ ; - 100       | FINE TUNE      |                | CHANNEL ▼     | CH ▼           | PR -           |
| ⊕ - ⚡ - CD                  | -               | MOTOR          |                | VOLUME -      | VOL ▼          | ▲ -            |
| ⊕ - △ - TAPE                | F4              | HD             |                | ↔             | OK             |                |
| MODE                        | F1 ; ZOOM       | SAT            | P.STD          | P.SIZE        | SIGNAL         |                |
| RED -                       | RED ; FTA/CAS   | RED            | RED ; SUB-T    |               | RED ; F1       | RED ; A        |
| GREEN +                     | GREEN ; SAT     | GREEN ; ☰      | GREEN          |               | GREEN ; HELP   | GREEN ; B      |
| YELLOW ↲                    | YELLOW ; TV/SAT | YELLOW ; □     | YELLOW ; ☰     | YELLOW ; INFO | YELLOW ; C     |                |
| BLUE ↴                      | BLUE ; AUDIO    | BLUE           | BLUE ; INFO    |               | BLUE ; F2      | BLUE ; D       |
| P + ▲                       | CH ▲            | CH ▲           | ▲              |               | ▲              | ▲              |
| VOL - ↵                     | VOL ↵           | VOL ↵ ; PG UP  | ◀ ; ↔          |               | ◀              | ◀              |
| OK                          | OK              | OK             | OK             |               | OK             | OK             |
| VOL + ↴                     | VOL ↴           | VOL ↴ ; PG DN  | ▶ ; ▷          |               | ▶              | ▶              |
| P - ▼                       | CH ▼            | CH ▼           | ▼              |               | ▼              | ▼              |
| MENU M                      | MENU            | MENU           | SAVE           | MENU          | MENU           | MENU           |
| ☒ EXIT                      | EXIT            | EXIT           |                | TEXT          | ESC            | EXIT           |
| □ TV                        | □               | INFO           |                | TV/STB        | TV             | TV             |
| □ EPG                       | EPG             | EPG            |                | EPG           | □              | GUIDE          |
| ▶ ☰ ☱                       | FAV ; ☰         | FAV            |                | ▶             | ♥              | FAV            |
| ■ ☰ ☱                       |                 | ■              |                | ■             |                |                |
| II ☰ ☱                      | II              | ●              | II ; PAUSE     | ●             |                |                |
| ▶ ☰ ☱                       | ■               |                | ▶              |               | ■              |                |
| ◀ ☰ ☱                       | ◀               |                | ◀              |               |                |                |
| ▶ ☰ ☱                       | INFO            | ▶              | ▶              |               |                | INFO           |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0  | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |               | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 421        | Код 422       | Код 423            | Код 424            | Код 425         |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция  | Функция            | Доп. функция       | Функция         | Доп. функция   |
| ∅                           | POWER          |               | ∅ ; POWER          |                    | ∅               |                |
| ⊖ AV                        | SAT            |               | SAT                |                    | SAT ; TV/SAT    |                |
| ⊕                           |                | SUB           |                    | SUB ; ←            |                 |                |
| * ▲                         | MUTE           |               | * ; MUTE           |                    | MUTE            |                |
| 1- ↵                        |                |               |                    |                    |                 |                |
| 2- P/C                      |                |               |                    | BACK ; EXIT        | RCL             |                |
| * + ⌂ + AUDIO               | P +            |               | P +                | PAGE ⌂; PAGE ▲ ; + | P +             | AUDIO          |
| ⊕ + ⌂ + RADIO               | DIGITAL RADIO  |               | RADIO              | TV/RAD             | RADIO           | TV / RADIO     |
| * + ⌂ + VIDEO               | DIGITAL TV     |               |                    |                    |                 |                |
| ⌚ ⌂                         | SOUND          |               |                    | AUDIO ; ▲          | SOUND           |                |
| * - ⌂ - TUNER               | P -            |               | P -                | PAGE ⌂; PAGE ▼ ; - | P -             |                |
| ⌚ - ⌂ - CD                  | ANALOG RADIO   |               |                    |                    |                 |                |
| * - ⌂ - TAPE                | ANALOG TV      |               |                    |                    |                 |                |
| MODE                        | FUNC           |               |                    |                    | FUNC ; EPG      |                |
| RED -                       |                | RED ; LANG    |                    | RED                | RED ; LANG      |                |
| GREEN +                     |                | GREEN ; SOUND |                    | GREEN              | BLUE ; PAUSE    |                |
| YELLOW ↵                    |                | YELLOW ; EPG  |                    | YELLOW             | GREEN ; SOUND   |                |
| BLUE ▶                      |                | BLUE ; PAUSE  |                    | BLUE               | YELLOW;EPG;TEXT |                |
| P + ▲                       | ▲              |               | CHANNEL ▲          | ▲                  |                 | CH ▲           |
| VOL - ↵                     | ◀              |               | VOL -              | ◀                  |                 | VOL ↵          |
| OK                          | SLCT           |               | OK                 | OK                 | OK              | OK             |
| VOL + ▶                     | ▶              |               | VOL +              | ▶                  |                 | VOL ▶          |
| P - ▼                       | ▼              |               | CHANNEL ▼          | ▼                  |                 | CH ▼           |
| MENU M                      | MENU           |               | MENU               | MENU               | MENU            | MENU           |
| ☒ EXIT                      | EXIT           |               | ☒ : TEXT           | EXIT               | EXIT            |                |
| □ TV                        | LANG           |               | SAT : □ : BROWSE   | TV                 | TV              | TV.MODE        |
| □ EPG                       | EPG            |               | EPG                | EPG                | EPG             | GUIDE          |
| ▶ ☰ ☰                       | FAV            |               | FAV                | FAV ; ALT ; ▶      | FAV ; SGNL      | FAV            |
| ☒ ☰ ☰                       |                |               |                    |                    | SUB ; INFO      |                |
| II ☰ ●                      | PAUSE          |               | PAUSE ; ● ; FREEZE | PAUSE              | PAUSE           | PAUSE          |
| ▶ ☰ ↵                       |                |               |                    |                    | -               |                |
| ◀ ☰ ↵                       |                |               |                    |                    | -               |                |
| INFO                        |                |               | ①                  |                    |                 | INFO           |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 |               | 1, 2, ... 9, 0     | 1, 2, ... 9, 0     | 1, 2, ... 9, 0  | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 426        | Код 427        | Код 428        | Код 429        | Код 430          |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   | Функция          | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅              |                | ∅              |                | ∅                |                |
| ⊖ AV                        |                | SAT            |                | TV/STB         |                  | STANDBY        |
| ⊕                           |                | ⊕              |                | ⊕              |                  | TV/SAT         |
| * ▲                         | *              | *              | *              | *              | *                | MUTE           |
| 1- ↵                        |                | M1             |                | -              | All CH           |                |
| 2- P/C                      | RECALL         | ∅              | RCL            | ∅              | ∅                |                |
| * + ⌂ + AUDIO               |                | P +            | CH ▶           | P +            | CH ▲             |                |
| ⊕ + ⌂ + RADIO               |                | V +            | VOL ▶          |                | VOL ▲            |                |
| * + ⌂ + VIDEO               |                | M2             |                |                |                  |                |
| ⌚ ⌂                         | ⌚ ⌂            | ⌚ ⌂            | ⌚              | ⌚              | ⌚                | RADIO          |
| * - ⌂ - TUNER               |                | P -            | CH ↵           | P -            | CH ▼             |                |
| ⌚ - ⌂ - CD                  |                | V -            | VOL ↵          |                | VOL ▼            |                |
| * - ⌂ - TAPE                |                | M3 ; N/P       |                |                |                  |                |
| MODE                        |                | UHF            | FUNC           | ⌚ ?            |                  | ZOOM           |
| RED -                       | RED ; ☰ ☰      | RED ; F1       | RED            | RED ; ☰ ☰      | RED ; ADD ; EAST |                |
| GREEN +                     | GREEN ; FAV    | GREEN ; F2     | GREEN          | GREEN ; FAV    | GREEN ; LANG     |                |
| YELLOW ↵                    | BLUE ; INFO    | YELLOW ; F3    | YELLOW         | YELLOW         | YELLOW ; DELETE  |                |
| BLUE ▶                      | YELLOW ; UHF   | BLUE ; F4      | BLUE           | BLUE ; +/-     | BLUE ; WEST      |                |
| P + ▲                       | ▲ ; +          | ▲              | ▲              | CH ▲           | ▲                |                |
| VOL - ↵                     | ◀ ; -          | ◀              | ◀              | VOL ↵          | ◀                |                |
| OK                          | OK/LIST        | OK/LIST        | OK             | OK / STORE     |                  | MENU ; OK      |
| VOL + ▶                     | ▶ ; +          | ▶              | ▶              | VOL ▶          | ▶                |                |
| P - ▼                       | ▼ ; -          | ▼              | ▼              | CH ▼           | ▼                |                |
| MENU M                      | MENU           | MENU           | MENU           | MENU           | MENU             | MENU ; OK      |
| ☒ EXIT                      | EXIT           | EXIT           | EXIT           | EXIT           | EXIT             | ESC            |
| □ TV                        | ☒              | ☒              | AUD            | ☒              | ☒                | ☒              |
| □ EPG                       | GUIDE          | EPG ; GUIDE    | EPG            | EPG            | EPG              | P.GUIDE        |
| ▶ ☰ ☰                       | GREEN ; FAV    | FAV            | FAV            | ☒              | ☒                | FAV            |
| ☒ ☰ ☰                       |                | ⌚              | A-Z            | ⌚              | ⌚                |                |
| II ☰ ●                      |                | II             | LANG           | II             | II               |                |
| ▶ ☰ ↵                       |                | ☒              | TEXT           | ☒              | ☒                |                |
| ◀ ☰ ↵                       |                | ⌚ ?            |                | ?              |                  | FREEZE ; HELP  |
| INFO                        |                | i              | i              | i              | i                |                |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0   | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 431        | Код 432        | Код 433        | Код 434                       | Код 435        |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция                  | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | FUNC           |                | ∅              |                               | ∅              |                |
| ⊖ AV                        |                |                | SAT            |                               | SAT            |                |
| ⊕                           |                |                | ⊕              |                               | RADIO          |                |
| * ▲                         |                |                | *              |                               | *              |                |
| 1- ./-- ☎                   | CANCEL         |                |                |                               |                |                |
| 2- P/C ☎                    |                | RCL            |                | RECALL ; G5                   |                |                |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               |                | P +            | VOLUME +       |                               | CH ▲           |                |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               |                | TV/RADIO       | >              |                               | VOL +          |                |
| ⊗ + △ □ + VIDEO             |                |                | BOUQUET +      | PAL/NTSC                      | PAGE ▲         |                |
| ⊗ ⊖ ☰ ☱                     |                |                | AUDIO          |                               |                |                |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               |                | P -            | VOLUME -       |                               | CH ▼           |                |
| ⊗ - ⚡ - CD                  |                |                | ◀              |                               | VOL -          |                |
| ⊗ - △ □ - TAPE              |                |                | BOUQUET -      |                               | PAGE ▼         |                |
| MODE                        | ACCESS         |                | LAME! ; ZOOM   | UHF                           |                |                |
| RED -                       |                | RED ; F1       | RED            | RED ; AUDIO                   | RED ; LANG     |                |
| GREEN +                     |                | GREEN ; F2     | GREEN          | GREEN ; POSITION,             | GREEN ; SOUND  |                |
| YELLOW ▲                    |                | YELLOW ; F3    | YELLOW         | YELLOW;TEXT;□                 | YELLOW ; PAUSE |                |
| BLUE ▶                      |                | BLUE ; F4      | BLUE           | BLUE; AUD.R/L; □ <sub>R</sub> | BLUE ; RECALL  |                |
| P + ▲                       |                | CH ▲           | ▲              | ▲                             | ▲              |                |
| VOL - ▲                     |                | VOL ▲          | ◀              | ◀                             | ◀              |                |
| OK                          | SELECT         | OK/STORE       | OK             | OK                            | OK             |                |
| VOL + ▶                     |                | VOL ▶          | ▶              | ▶                             | ▶              |                |
| P - ▼                       |                | CH ▼           | ▼              | ▼                             | ▼              |                |
| MENU M                      | MENU           |                | DREAM ; MENU   | MENU                          | MENU           |                |
| ☒ EXIT                      | EXIT           |                | HELP ; EXIT    | EXIT                          | EXIT/ZOOM      |                |
| □ TV                        |                | □              | TV             | TV/RADIO ; □/□                | TV/RADIO       |                |
| □ EPG                       | GUIDE          | EPG            | INFO           | GUIDE ; EPG                   | GUIDE          |                |
| ▶ ☰ ☱                       |                | FAV            |                | FAV                           | FAV            |                |
| ☒ ☱ ☰                       |                |                |                | INFO                          |                |                |
| II ☰ ●                      |                |                |                | TEXT                          | TEXT           |                |
| ▶ ☰ ☱                       | HELP           | * ?            |                | ◀                             |                |                |
| ▶ ☰                         | INFO           | i              |                | ▶                             |                |                |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0                | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 436        | Код 437           | Код 438        | Код 439        | Код 440        |                |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция      | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅              | STANDBY ; POWER   | ∅              | ∅              | ∅              |                |
| ⊖ AV                        |                | MAIL              | ∅ ; MULTI-SCR  |                |                |                |
| ⊕                           |                |                   |                |                |                |                |
| * ▲                         | *              | MUTE              | □              | *              | *              |                |
| 1- ./-- ☎                   |                | QUALITY           | TRACK          |                |                |                |
| 2- P/C ☎                    | LAST ; ☎       | RECALL            | BACK           | RETURN         | RETURN         |                |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | ▲              | PGUP              | ▲ ; PAGE +     | CH +           | CH +           |                |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | TV/RADIO       | F1 ; TV/RADIO     |                | VOL +          | VOL +          |                |
| ⊗ + △ □ + VIDEO             |                | F2 ; TV/SAT ; TV  |                | PGUP           | PGUP           |                |
| ⊗ ⊖ ☰ ☱                     | AUDIO          | AUDIO             |                | AUDIO          | AUDIO          |                |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | ▼              | PGDN ; PIG        | ▼ ; PAGE -     | CH -           | CH -           |                |
| ⊗ - ⚡ - CD                  |                |                   |                | VOL -          | VOL -          |                |
| ⊗ - △ □ - TAPE              |                | F3 ; PGUP         |                | PGDW           | PGDW           |                |
| MODE                        | SIG ; SIGNAL   |                   | ZOOM           | SUBTITLE       | SUBTITLE       |                |
| RED -                       | RED ; SUB      | RED ; TXT         | RED            | RED            | RED            |                |
| GREEN +                     | GREEN          | GREEN; LIST; PGDN | GREEN          | GREEN          | GREEN          |                |
| YELLOW ▲                    | YELLOW         | YELLOW ; EPG      | YELLOW         | YELLOW         | YELLOW         |                |
| BLUE ▶                      | BLUE           | BLUE ; INFO       | BLUE           | BLUE           | BLUE           |                |
| P + ▲                       | ▲ ; CH ▲       | △                 | ▲ ; CH +       | ▲              | ▲              |                |
| VOL - ▲                     | ◀ ; VOL ▲      | ◀                 | ◀ ; VOL -      | ◀              | ◀              |                |
| OK                          | OK             | OK ; □            | OK             | OK             | OK             |                |
| VOL + ▶                     | ▶ ; VOL ▶      | ▶                 | ▶ ; VOL +      | ▶              | ▶              |                |
| P - ▼                       | ▼ ; CH ▼       | ▼                 | ▼ ; CH -       | ▼              | ▼              |                |
| MENU M                      | MENU           | MENU              | MENU           | MENU           | MENU           |                |
| ☒ EXIT                      | EXIT           | EXIT              | EXIT           | EXIT           | EXIT           |                |
| □ TV                        | INFO ; i       | TV/RADIO ; SAT    | TV/RADIO       | TV/RADIO       | TV/RADIO       |                |
| □ EPG                       | EPG            | EPG               | EPG            | EPG            | EPG            |                |
| ▶ ☰ ☱                       | FAV            | FAV               | FAV            | FAV            | FAV            |                |
| ☒ ☱ ☰                       | S.L. ; SAT     |                   |                | VOD            | VOD            |                |
| II ☰ ●                      | PAUSE          | PAUSE             | ▶ / II         | EVENT          | EVENT          |                |
| ▶ ☰ ☱                       | TTX. ; EPG     | TXT               | TELETEXT       | TTX            | TTX            |                |
| ◀ ☰ ☱                       |                |                   | LIST           |                |                |                |
| ▶ ☰ ☱                       |                | INFO              | INFO           | INFO           | INFO           |                |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0    | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 441        | Код 442      | Код 443         | Код 444      | Код 445        |                 |
|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция | Функция         | Доп. функция | Функция        | Доп. функция    |
| ∅                           | ∅              |              | ∅               |              | STANDBY        | POWER           |
| ⊖ AV                        | MULTI-SCR      |              | TV/AV           |              |                | STB/TV          |
| ⊕                           |                |              | UHF             |              |                |                 |
| ※ ▲                         |                |              | ※               |              | MUTE           | ※               |
| 1- ./-- ⊞                   |                |              |                 |              | QUALITY        |                 |
| 2- P/C ⊞                    | BACK           |              | ← PR            |              | LETZTER        | RECALL          |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | CH +           |              | ▲               |              | P + ; SEITE +  | PGUP            |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | VOL +          |              |                 |              | V +            | AUDIO           |
| ⊗ + △ - VIDEO               | PG +           |              |                 |              | i              | F1              |
| ⊗ ⊖ ⊕ ⊖                     | AUDIO          |              | RED ; AUDIO     |              | ZURUCK         | F2              |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | CH -           |              |                 |              | P - ; SEITE -  | PGDN            |
| ⊗ - ⚡ - CD                  | VOL -          |              |                 |              | V -            |                 |
| ⊗ - △ - TAPE                | PG -           |              |                 |              | !              |                 |
| MODE                        | ZOOM           |              | FUNC            |              | LISTE          | E-MAIL ; GROUP  |
| RED -                       | RED ; EMAIL    |              | RED ; AUDIO     |              | RED ; PRO      | RED ; TXT       |
| GREEN +                     | GREEN          |              | GREEN           |              | GREEN ; □      | GREEN ; MOSAIC  |
| YELLOW ↵                    | YELLOW         |              | YELLOW ; □      |              | YELLOW ; OPT + | YELLOW ; EPG    |
| BLUE ▶                      | BLUE           |              | BLUE ; □        |              | BLUE           | BLUE ; INFO     |
| P + ▲                       |                |              | PR +            |              | ▲              | ▲               |
| VOL - ↵                     |                |              | ◀               |              | ◀              | ◀               |
| OK                          | OK             |              | OK ; LIST       |              | OK             | OK              |
| VOL + ▶                     |                |              | ▶               |              | ▶              | ▶               |
| P - ▼                       |                |              | PR -            |              | ▼              | ▼               |
| MENU M                      | MENU           |              | MENU            |              | MENU           | MENU            |
| ■ EXIT                      | EXIT           |              | EXIT            |              | ■              | EXIT            |
| □ TV                        | TV/RADIO       |              | TV/RADIO        |              | TV/RADIO       | i               |
| □ EPG                       | EPG            |              | EPG             |              | GUIDE          | ZOOM            |
| ▶ ⊖ ⊕                       | FAV            |              | FAV             |              | ■              | FAV             |
| ■ ⊖ ⊕                       |                |              |                 |              | ■ ; LIVE       |                 |
| II ⊖ ●                      | PAUSE          |              | II ; TIME SHIFT | ●            | PAUSE          | ■               |
| ▶ ⊖ ⊕                       | TELETEXT       |              |                 |              | ▶              | ■               |
| ◀ ⊖ ⊕                       | LIST           |              |                 |              | ◀              | ◀               |
| ▶ ⊖ ⊕                       | INFO           |              | INFO            |              | »              | »               |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0/ |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 446             | Код 447        | Код 448        | Код 449        | Код 450        |                 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                             | Функция             | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция    |
| ∅                           | ∅                   |                | ∅              |                | ∅              |                 |
| ⊖ AV                        | TV/SAT ; TEXT ; F4  |                |                |                | MAIL           |                 |
| ⊕                           |                     |                | TIMER          |                | SAP            |                 |
| ※ ▲                         | MUTE                |                | ※ ; MUTE       |                | MUTE           |                 |
| 1- ./-- ⊞                   |                     |                |                |                |                |                 |
| 2- P/C ⊞                    | RECALL              |                | LAST           |                | ⌚              |                 |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | PAGE + ; PAGE ▲     |                | AUDIO          |                | AUDIO          | CHANNEL +       |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               |                     |                | CH ▲           |                |                | VOLUME +        |
| ⊗ + △ - VIDEO               |                     |                | RADIO          |                |                |                 |
| ⊗ ⊖ ⊕ ⊖                     | ZOOM                |                | VOL +          |                |                |                 |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | PAGE - ; PAGE ▼     |                | PG +           |                |                | AUDIO CH        |
| ⊗ - ⚡ - CD                  |                     |                |                |                |                | CHANNEL -       |
| ⊗ - △ - TAPE                |                     |                | PG -           |                |                | VOLUME -        |
| MODE                        | SAT                 | UHF            |                | REMINDER       |                | PROGRAMS        |
| RED -                       | RED ; AUDIO ; F2    | PG DN          | GREEN ; TEXT   | RED ; P+       |                |                 |
| GREEN +                     | GREEN ; LANG ; F1   | PG UP          | YELLOW ; ALT   | GREEN ; P-     |                |                 |
| YELLOW ↵                    | YELLOW ; PAUSE ; F3 | F1             | BLUE ; AUDIO   | YELLOW ; VOL + |                |                 |
| BLUE ▶                      | BLUE ; 9 PIC ; F5   | F2             | RED ; i        | BLUE ; VOL -   |                |                 |
| P + ▲                       | △ ; CH ▲            | CH ▲           | ▲              | ▲ ; CH +       |                | ▲               |
| VOL - ↵                     | ◀ ; VOL ↵           | VOL ↵          | ◀              | ◀ ; VOL -      |                | ◀               |
| OK                          | OK ; LIST           | OK             | OK ; ⌂         | OK             |                | SELECT ; ←→     |
| VOL + ▶                     | ▷ ; VOL ▶           | VOL ▶          | ▶              | ▶ ; VOL +      |                | ▶               |
| P - ▼                       | ▽ ; CH ▼            | CH ▼           | ▼              | ▼ ; CH -       |                | ▼               |
| MENU M                      | MENU                | MENU           | MENU ; ⌂       | MENU           |                | MENU            |
| ■ EXIT                      | EXIT                | EXIT           | * ; EXIT       | EXIT           |                | TV/EXIT         |
| □ TV                        | TV/RAD              | TV             | TV/RADIO       | □ ⌂            |                | TV CH           |
| □ EPG                       | EPG                 | EPG            | EPG            | EPG            |                | INFO            |
| ▶ ⊖ ⊕                       | FAV                 | FAV            | FAV            | FAV            |                |                 |
| ■ ⊖ ⊕                       |                     |                |                | ▶ II           |                |                 |
| ▶ ⊖ ⊕                       |                     |                |                |                |                |                 |
| ◀ ⊖ ⊕                       |                     |                |                |                |                |                 |
| ▶ ⊖ ⊕                       | i                   | INFO           |                | INFO           |                |                 |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0      | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0/ |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 451        | Код 452      | Код 453        | Код 454        | Код 455        |                |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅              |              | ∅              |                | ∅              |                |
| ⊖ AV                        | SOURCE         |              | TV/SAT         |                | TV/SAT         |                |
| ⌚                           |                | SLEEP        |                | SAT            |                |                |
| * ▲                         | *              |              | * ▲            |                | * ▲            |                |
| 1- ▷- ↵                     | *              |              | UHF            |                | OPT+           |                |
| 2- P/C ↵                    | LAST           |              | ⌚              |                | BACK           |                |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | CH ▲           |              | P ▲ ; ⚡        |                | P +            | AUDIO          |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | VOL ▲          |              | ⌚              |                | V +            |                |
| ⊗ + △ - VIDEO               | GAME           |              | INFO           |                | PAGE ▲         |                |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | #              |              | □/♂            |                | WIDE           |                |
| ⊗ - ⚡ - CD                  | CH ▼           |              | P ▼ ; ⚡        |                | P -            |                |
| ⊗ - △ - TAPE                | VOL ▼          |              | ⌚              |                | V -            |                |
| MODE                        | HELP           |              | □              |                | PAGE ▼         |                |
| RED -                       | ⋮; REC LIST    | SPLIT FILE   | SAT            | QUALITY        | V-FORMAT       | SEARCH         |
| GREEN +                     | RED ; INFO     | F1           | RED ; □        | RED ; TV/SAT   | RED            |                |
| YELLOW ▲                    | GREEN ; □      | F2           | GREEN ; □      |                | GREEN          |                |
| BLUE ▶                      | YELLOW ; □     |              | YELLOW ; ⚡?    | YELLOW ; EPG   | YELLOW         |                |
| P + ▲                       | BLUE ; FAV     |              | BLUE ; □       | BLUE ; SAT     | BLUE           |                |
| VOL - ▲                     |                |              | CH ▲           |                | ▲              |                |
| OK                          |                |              | VOL ▲          |                | ◀              |                |
| VOL + ▶                     |                |              | OK             |                | OK             | OK             |
| P - ▼                       |                |              | VOL ▶          |                | ▶              |                |
| MENU M                      | MENU           | SAVE T/SHIFT | MENU           | MENU           | MENU           | MENU           |
| EXIT                        | EXIT           |              | EXIT           | EXIT           | EXIT           | EXIT           |
| TV                          | TV/RADIO       | TV CHAT      | TV             | TV/RA          | TV/RADIO       | TV/R           |
| EPG                         | GUIDE          | ⊕            | EPG            | EPG            | EPG            | INFO           |
| ▶ ⚡ ↵                       | SLOW           |              | FAV            | FAV            |                |                |
| ■                           |                |              | ■              |                |                |                |
| II ⚡ ●                      | ● ; REC        | II           | ●              | PAUSE          |                |                |
| ▶ ⚡ ◀                       | ▶ II           |              | ▶ ; TIME ⚡     | TXT            | TEXT           | II / ▶         |
| ◀ ⚡ ▶                       | ◀              |              | ◀              |                | LIST           |                |
| ▶ ⚡ ▶                       | ▶              |              | ▶              | INFO           | i              |                |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 456        | Код 457             | Код 458        | Код 459        | Код 460        |                |
|-----------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция        | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅ ; POWER      |                     | ∅ ; POWER      |                | ∅              |                |
| ⊖ AV                        |                |                     | POWER          |                | AUX            | SAT ; □        |
| ⌚                           | TIMER          |                     | TV/SAT         |                | SAT            |                |
| * ▲                         | * ; MUTE       |                     | PAUSE          |                | MUTE           | * ▲            |
| 1- ▷- ↵                     |                |                     | MUTE           |                |                | A/R            |
| 2- P/C ↵                    |                |                     |                |                | RECALL         | ⌚              |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | P + ; CH +     |                     | BACK           |                | RECALL         | ⌚              |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | VOL +          | AUDIO               | PG +           | CH +           | CH +           | ⌚              |
| ⊗ + △ - VIDEO               | VOL +          | PAGE +              | VOL +          | VOL +          | VOL +          | □/♂            |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | LANGUAGE       | GAME                | ZOOM           | AUDIO          | □?             |                |
| ⊗ - ⚡ - CD                  | P - ; CH -     | VOL -               | PG -           | CH -           | CH -           | ⌚              |
| ⊗ - △ - TAPE                | VOL -          | PAGE -              | VOL -          | VOL -          | VOL -          | □              |
| MODE                        | TV FORMAT      | TV/RADIO            | OPTION         | GAME           | WHITE ; □ ; □  |                |
| RED -                       | RED            | RED ; TTX           | RED ; AUDIO    | RED ; DISPLAY  | RED ; □        |                |
| GREEN +                     | GREEN          | GREEN ; SUB         | GREEN ; SUB    | GREEN ; PAUSE  | GREEN ; □      |                |
| YELLOW ▲                    | YELLOW         | YELLOW              | YELLOW ; TEXT  | YELLOW ; ZOOM  | YELLOW ; □     |                |
| BLUE ▶                      | BLUE           | BLUE                | BLUE ; SLEEP   | BLUE ; □       | GREEN ; ✓      |                |
| P + ▲                       | ▲              | ▲                   | ▲ ; CH +       | ▲              | P +            |                |
| VOL - ▲                     | ◀              | ◀                   | ◀ ; VOL -      | ◀              | V -            |                |
| OK                          | OK             | OK                  | OK             | OK             | OK ; LIST      |                |
| VOL + ▶                     | ▶              | ▶                   | ▶ ; VOL +      | ▶              | V +            |                |
| P - ▼                       | ▼              | ▼                   | ▼ ; CH -       | ▼              | P -            |                |
| MENU M                      | MENU ; □       | MENU                | MENU           | MENU           | MENU           |                |
| EXIT                        | “; EXIT        | → ; EXIT            | EXIT           | EXIT           | EXIT           | □              |
| TV                          | □ ; TV/RADIO   | INF                 | TV/R           | TV/RAD         | i              |                |
| EPG                         | GUIDE          | EPG                 | EPG            | EPG            | GUIDE          |                |
| ▶ ⚡ ↵                       | FAV            | FAV                 | FAV            | FAV            | FAV            | ▶              |
| ■                           | ■ ; STOP       |                     |                |                | ■              |                |
| II ⚡ ●                      | II ; PAUSE     | II / ▶ ; PLAY/PAUSE | ● ; REC        | PAUSE          | II             | ●              |
| ▶ ⚡ ◀                       | □ ; TEXT       | II / ▶ ; PLAY/PAUSE |                |                | ▶              |                |
| ◀ ⚡ ▶                       | ◀ ; INFO       | ◀ ; FB              |                |                | ◀              |                |
| ▶ ⚡ ▶                       | SUBTITLE       | ▶ ; FF              | INFO           | INFO           | ▶              |                |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0      | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 461        | Код 462        | Код 463        | Код 464        | Код 465        |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅              |                | ∅              |                | ∅              |                |
| ⊖ AV                        | TV/SAT         |                | TV/SAT         |                | SAT            |                |
| ⊕                           | SLEEP          |                |                |                |                |                |
| ※ ▲                         | MUTE           |                | ※              |                | ※              |                |
| 1- ./-- ⊖                   | CANCEL ; SOUND |                |                |                |                | UHF            |
| 2- P/C ⊖                    | RECALL         | BACK           | RECALL         | LAST           | RCL            |                |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | PGUP           | SAT ▲          | P +            | ▲              |                |                |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | SAT            | W              | VOL +          | ▶              | TV/RADIO       |                |
| ⊗ + △ - VIDEO               | AUX IN         |                |                | ▲              | COLOR          |                |
| ⊗ ⊖ ⊕ ⊖                     | AUDIO          | P.STORE        | RADIO          | AUDIO          | □?             |                |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | PGDN           | SAT ▼          | P -            | ▼              |                |                |
| ⊗ - ⚡ - CD                  |                | E              | VOL -          | ◀              |                |                |
| ⊗ - △ - TAPE                |                |                |                | ▼              |                |                |
| MODE                        |                | SET            | SAT            | ♫              | MODE           |                |
| RED -                       | RED : AUDIO    | MENU -         | RED ; LANG     | RED ; F1       | RED            |                |
| GREEN +                     | GREEN ; RECALL | MENU +         | GREEN ; SOUND  | GREEN ; F2     | GREEN          |                |
| YELLOW ▲                    | YELLOW ; PAUSE | TUNE -         | YELLOW ; TEXT  | YELLOW ; F3    | YELLOW         |                |
| BLUE ▶                      | BLUE ; SLEEP   | TUNE +         | BLUE ; PAUSE   | BLUE ; F4      | BLUE           |                |
| P + ▲                       |                | CH ▲           | CH ▲           | CH ▲           |                | ▲              |
| VOL - ▲                     |                | VOL ▼          | VOL ▲          | VOL ▲          |                | ◀              |
| OK                          | OK             | ENT            | OK             | OK             | OK             |                |
| VOL + ▶                     |                | VOL ▲          | VOL ▶          | VOL ▶          |                | ▶              |
| P - ▼                       |                | CH ▼           | CH ▼           | CH ▼           |                | ▼              |
| MENU M                      | MENU           | STORE          | MENU           | MENU           | MENU           |                |
| ■ EXIT                      | EXIT           | PRO            | EXIT           | EXIT           | EXIT           |                |
| □ TV                        | TV/RADIO/FAV   |                | TV             | NTSC/PAL       |                | □              |
| □ EPG                       | GUIDE          |                | EPG            | GUIDE          | EPG            |                |
| ▶ ⊖ ⊕                       |                | FAV            | FAV            | FAV            | FUN KEY        |                |
| ■ ■ ■                       |                |                |                |                |                |                |
| II ⊖ ●                      | PAUSE          |                |                | PAUSE          |                |                |
| ▶ ⊖ ◀                       | TEXT           |                |                | TEXT           |                |                |
| ◀ ⊖ ▶                       |                |                |                |                | HELP           |                |
| ▶ ⊖ ▶                       | INFO           |                | INFO           | i              | i              |                |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 466        | Код 467        | Код 468          | Код 469        | Код 470        |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция   | Функция          | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅              |                | ∅                |                | ∅              |                |
| ⊖ AV                        | PURPLE         | ТВ             | TV/SAT           |                | TV/SAT         |                |
| ⊕                           | ORANGE         | ⊖ ; ИГРЫ       |                  |                |                |                |
| ※ ▲                         | MUTE           | ※              | ※                | MUTE           | MUTE (?)       |                |
| 1- ./-- ⊖                   | BACK           | -/-            |                  |                |                |                |
| 2- P/C ⊖                    | ∅ ; CH RTN     | ∅ ; ВЫХОД      | ← ; УДАЛ         | BACK           | RECALL         | RECALL (?)     |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | ▲              | • +            | F1 ; ZOOM        | CH & PAGE ▶    | AUDIO (?)      |                |
| ⊗ + ⚡ + RADIO               | ▶              | ◀ +            | F2 ; SAT         | VOL ▶          | TV/RADIO (?)   |                |
| ⊗ + △ - VIDEO               | PAGE ▲         | ⊗ ; ВВЕРХ      | F3 ; ☺           | P/N            | P/N (?)        |                |
| ⊗ ⊖ ⊕ ⊖                     | L/R            | ◀ ▶            | ⊗/♫              | AUDIO          |                |                |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | ▼              | • -            | F4               | CH & PAGE ←    | -              |                |
| ⊗ - ⚡ - CD                  | ◀              | ◀ -            |                  | VOL ←          | -              |                |
| ⊗ - △ - TAPE                | PAGE ▼         | ⊗ ; ВНИЗ       |                  | T/S            | POS (?)        |                |
| MODE                        | KEYB           | ⊗ ; СИМВ       | ∅ ; ПОИСК        | FILTER         | SAT            | SAT (?)        |
| RED -                       | RED            | *              | RED ; F2         | VOD            | RED ; TTX      | RED            |
| GREEN +                     | GREEN          | #              | GREEN ; F1       | КИНО           | GREEN ; SUB.T  | GREEN          |
| YELLOW ▲                    | YELLOW         | ⊗              | YELLOW ; F3      | ПВМ            | YELLOW ; ZOOM  | YELLOW         |
| BLUE ▶                      | BLUE           | ⊗              | BLUE ; F4        | BLUE ; A/V     | BLUE ; MP      | BLUE           |
| P + ▲                       | CHANNEL +      | ▲              | CH ▲             | ▲              | ▲              | ▲              |
| VOL - ▲                     | VOLUME -       | ◀              | VOL ←            | ◀              | ◀              | ◀              |
| OK                          | OK             | OK             | ВЫБР             | OK             | OK             |                |
| VOL + ▶                     | VOLUME +       | ▶              | VOL ▶            | ▶              | ▶              | ▶              |
| P - ▼                       | CHANNEL -      | ▼              | CH ▼             | ▼              | ▼              | ▼              |
| MENU M                      | MENU           | ■ ; ГИД        | MENU             | MENU           | MENU           | MENU (?)       |
| ■ EXIT                      | ↔              | УСТ            | EXIT             | EXIT           | EXIT           | EXIT (?)       |
| □ TV                        | HOME           | ТИТР           | □                | TV/RADIO       |                |                |
| □ EPG                       | HELP           | ИНФО           | EPG              | EPG            | EPG            | EPG (?)        |
| ▶ ⊖ ⊕                       |                | ♥ ; ЛЮБИМ      | ♥                | FAV            | FAV            | FAV (?)        |
| ■ ■ ■                       |                | ■ ; СТОП       | ⊕                |                |                |                |
| II ⊖ ●                      | II             | ● ; REC        | ▶ II ; ИГР/ПАУЗА | PAUSE          | REC            | PAUSE (?)      |
| ▶ ⊖ ◀                       | ▶              |                | ▶ II ; ИГР/ПАУЗА |                |                |                |
| ◀ ⊖ ▶                       | ◀              |                | ◀ ; НАЗАД        | POS            |                |                |
| ▶ ⊖ ▶                       | ▶              |                | ▶ ; ВПЕРЕД       | INFO           | INFO           | INFO (?)       |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0   | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 471          | Код 472      | Код 473        | Код 474        | Код 475        |                |
|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | Функция          | Доп. функция | Функция        | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅                |              | ∅              |                | ∅              |                |
| ⊖ AV                        |                  |              | ⊖              |                | SAT            | MAIL           |
| ⊕                           | ⊕                |              |                |                | UHF            |                |
| * ▲                         | *                |              | *              |                | MUTE           | *              |
| 1- ./-- ⊖                   |                  |              | ⊖              | --             |                |                |
| 2- P/C ⊖                    | ⊖                |              | RCL            |                | RECALL         | ⊖              |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | P+               |              | P/PG ▲         |                | FAV ▲          | PAGE +         |
| ⊕ + ⚡ + RADIO               | ⊖/♂              |              | ♂ +            |                | TV/RADIO       | VOL +          |
| ⊗ + △ - + VIDEO             | ♂                |              | i              |                | AUDIO          | AUDIO          |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | P-               |              | P/PG ▼         |                | FAV ▼          | PAGE -         |
| ⊕ - ⚡ - CD                  |                  |              | ♂ -            |                |                | VOL -          |
| ⊕ - △ - TAPE                |                  |              | ✓              |                |                | REMIND         |
| MODE                        | UHF              |              | TV/RAD         |                | WHITE ; FAV ▼  | ASPECT         |
| RED -                       | RED ; □?         |              | RED            | □              | RED ; TEXT     | RED            |
| GREEN +                     | GREEN ; ■■■      |              | GREEN          | ■■■            | GREEN ; SAT/TV | GREEN          |
| YELLOW ▲                    | YELLOW ; ⊕       |              | YELLOW         | └--            | YELLOW ; FAV ▲ | YELLOW         |
| BLUE ▼                      | BLUE ; ■■■       |              | SUB CH         | BLUE ; FAV.    | BLUE ; PAUSE   | BLUE           |
| P+ ▲                        | ▲                |              | △              | P+ ; ▲         | PR ▲           | ▲              |
| VOL - ▲                     | ◀                |              | ◀              | ◀              | VOL ▼          | ◀              |
| OK                          | OK               |              | OK             | SELECT         | OK             | OK             |
| VOL + ▼                     | ▶                |              | ▶              | ▶              | VOL ▲          | ▶              |
| P- ▼                        | ▼                |              | ▽              | P- ; ▼         | PR ▼           | ▼              |
| MENU M                      | MENU             |              | MENU           | MENU           | MENU           | MENU           |
| ▀ EXIT                      | EXIT             |              | EXIT           | ▀              | EXIT           | EXIT           |
| □ TV                        | WHITE : □        |              | WHITE          | □              | SAT/TV         | ⊖/♂            |
| □ EPG                       | EPG              |              | EPG            | PHOTO          | EPG            | EPG            |
| ▶ ⊖/⌚                       | FAV              |              | FAV            | II             | FAV            | FAV            |
| ▀ ⊖/⌚                       |                  |              | ■              |                |                |                |
| II ⊖/●                      | ⊗                |              | II             | ●              | PAUSE          |                |
| ▶ ⊖/◀                       | ▀                |              | ▶ ; ▶          |                | TEXT           |                |
| ◀ ⊖/▶                       |                  |              | ◀              | ?              |                |                |
| ▶ ⊖/INFO                    | INFO             |              | INFO           | INFO           | INFO           | INFO           |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0/⊗ |              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 476        | Код 477      | Код 478        | Код 479        | Код 480         |                |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция   | Функция         | Доп. функция   |
| ∅                           | ∅              |              | ∅              |                | ∅               |                |
| ⊖ AV                        | ∅ ; STANDBY    |              | ∅              |                | POWER           |                |
| ⊕                           | USB            |              | SAT            |                | SAT             |                |
| * ▲                         | TIMER          |              | ВРЕМЯ ; ⊕      |                | TIME            |                |
| 1- ./-- ⊖                   | * ; MUTE       |              | ∅              |                | *               | *              |
| 2- P/C ⊖                    | MEDIA          |              | СПИСОК ВОСПР.  |                | RCL             |                |
| ⊗ + ⚡ + AUDIO               | BACK           |              | ⊖              | □ ; A          | CH&PAGE ▶       | ▲              |
| ⊕ + ⚡ + RADIO               | ⊗              |              | КАНАЛ +        |                | VOL ▶           | RADIO          |
| ⊗ + △ - + VIDEO             | TV/RADIO       |              | ГРОМК +        | TV/RADIO       | -               |                |
| ⊗ ⊖/⌚                       | INFO           |              | ⊗              |                | AUD             | AUDIO          |
| AUDIO                       | ИНФО           |              | ФРАГМ.         |                | CH&PAGE ▴       | ▼              |
| ⊗ - ⚡ - TUNER               | ⊗              |              | КАНАЛ -        |                | VOL ▲           |                |
| ⊕ - ⚡ - CD                  | ГРОМК -        |              | ГРОМК -        |                |                 |                |
| ⊕ - △ - TAPE                | SUBTITLE       |              | ⊗              |                |                 |                |
| MODE                        | MODE           |              | 16:9           | ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ | MULTI           | MLP            |
| RED -                       | RED            |              | RED ; F1       | A              | AUD ; RED ; B   | RED ; FAV      |
| GREEN +                     | GREEN          |              | GREEN ; F2     | B              | POS ; GREEN ; C | GREEN ; RCL    |
| YELLOW ▲                    | YELLOW         |              | YELLOW ; F3    | C              | □ ; YELLOW ; D  | YELLOW ; EPG   |
| BLUE ▼                      | BLUE           |              | BLUE ; F4      | D              | ◀ ; BLUE ; E    | BLUE ; MLA     |
| P+ ▲                        | ▲ ; CH +       |              | ▲ ; КАНАЛ ▲    |                | CH +            | ▲              |
| VOL - ▲                     | ◀ ; VOL -      |              | ◀ ; ГРОМК. ▲   |                | ◀               | ◀              |
| OK                          | OK             |              | OK             | OK/LIST        | OK              | OK             |
| VOL + ▼                     | ▶ ; VOL +      |              | ▶ ; ГРОМК. ▶   | +◀             | ▶               | ▶              |
| P- ▼                        | ▼ ; CH -       |              | ▼ ; КАНАЛ ▼    | CH -           | ▼               | ▼              |
| MENU M                      | MENU           |              | МЕНЮ           | COXP.          | MENU            | MENU           |
| ▀ EXIT                      | EXIT           |              | ВЫХОД          | ▀              | EXIT            | EXIT           |
| □ TV                        | TTX            |              | ТВ/РАДИО       | ТВ ЧАТ         | INFO            | TV/R           |
| □ EPG                       | EPG            |              | ТЕЛЕГИД        | WWW            | EPG             | EPG            |
| ▶ ⊖/⌚                       | FAV            |              | МЕДЛ.          | FAV            | FAV             |                |
| ▀ ⊖/⌚                       | ■ ; STOP       |              | ■              | СТОП КАДР      | ZOOM            |                |
| II ⊖/●                      | ▶              | RECORD       | ПАУЗА          | REC ; ●        | PAUSE           | PAUSE          |
| ▶ ⊖/◀                       | ▶              |              | ⊗              |                | TEXT            |                |
| ◀ ⊖/▶                       | ◀              |              | ◀              | ПОМОЩЬ         | ◀               |                |
| ▶ ⊖/INFO                    | ▶              |              | ▶              | № ID           | INF             | INFO           |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0  | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 481        |              | Код 482        |              | Код 483        |              | Код 484        |              | Код 485          |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
|                             | Функция        | Доп. функция | Функция          | Доп. функция |
| ∅                           | ∅              |              | ∅              |              | ∅              |              | ∅              |              | ∅                |              |
| ⊖ AV                        |                |              | TV/SAT         |              | MAIL           |              | TV/SAT         |              | SAT              |              |
| ⊕                           |                |              | SLEEP          |              |                |              | ANA/DIGI       |              |                  |              |
| ※ ▲                         | MUTE           |              | MUTE           |              | ※              |              | MUTE           |              | ※                |              |
| 1- /-- ⊖                    |                |              | VIEW           |              |                |              | CLEAR          |              |                  |              |
| 2- P/C ⊖                    | BACK           |              | RECAL          |              | ∅              |              |                |              | ↔                |              |
| ⊗ + ♫ + AUDIO               | CH +           |              | PAGE ▲         |              | F1             |              | ▲              |              | ▲                |              |
| ⊗ + ⤵ + RADIO               | VOLUME +       |              |                |              | F2             |              | RADIO          |              |                  |              |
| ⊗ + ▶ + VIDEO               | PAGEUP         |              |                |              | F3             |              | EAST           |              |                  |              |
| ⊗ + ⤵ + AUDIO               | AUDIO          |              | LANG           |              | AUDIO          |              | AUDIO          |              |                  |              |
| ⊗ - ⤵ - TUNER               | CH -           |              | PAGE ▼         |              | -              |              | ▼              |              | ▼                |              |
| ⊗ - ⤵ - CD                  | VOLUME -       |              |                |              | -              |              | F.BK           |              |                  |              |
| ⊗ - ▶ - TAPE                | PAGEDOWN       |              |                |              |                |              | WEST           |              |                  |              |
| MODE                        | OPTION         |              | SAT            |              | NVOD           |              | LANG           |              | UHF              |              |
| RED -                       | RED            |              | RED ; GUIDE    |              | RED            |              |                |              | RED ; AUDIO      |              |
| GREEN +                     | GREEN          |              | GREEN ; TEXT   |              |                |              |                |              | GREEN ; POSITION |              |
| YELLOW ←                    | YELLOW         |              | YELLOW ; SUB.T |              | YELLOW         |              |                |              | YELLOW ; ☰       |              |
| BLUE →                      | BLUE           |              | BLUE : A.MODE  |              | BLUE           |              |                |              | BLUE ; ☰         |              |
| P + ▲                       | ▲              |              | CH ▲           |              | ▲ ; P +        |              | CH ▲           |              | CH +             |              |
| VOL - ←                     | ←              |              | VOL ←          |              | ← ; V-         |              | VOL ←          |              | ◀-               |              |
| OK                          | OK             |              | OK             |              | OK             |              | OK             |              | OK/LIST          |              |
| VOL + →                     | →              |              | VOL →          |              | → ; V+         |              | VOL →          |              | +▶               |              |
| P - ▼                       | ▼              |              | CH ▼           |              | ▼ ; P -        |              | CH ▼           |              | CH -             |              |
| MENU M                      | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU             |              |
| ☒ EXIT                      | EXIT           |              | ESC            |              | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT             |              |
| □ TV                        | TV/RADIO       |              | TV/RADIO       |              | TV/RADIO       |              | TV             |              | TV/RADIO         |              |
| □ EPG                       | GUIDE          |              | GUIDE          |              | EPG            |              | GUIDE          |              | EPG              |              |
| ▶ ☰ ☰                       | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV              |              |
| ■ ☰ ☰                       | WIDE           |              |                |              |                |              | SIZE           |              |                  |              |
| ☰ ●                         | SUBTITLE       |              |                |              |                |              | OSD            |              |                  |              |
| ▶ ☰ ←                       | TEXT           |              | GREEN ; TEXT   |              |                |              | TEXT           |              |                  |              |
| ◀ ☰                         | INFO           |              | INFO           |              |                |              | INFO           |              | INFO             |              |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0   |              |

**Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.**

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 486            |              | Код 487        |              | Код 488 |                | Код 489 |                | Код 490 |                |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                             | Функция            | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция | Доп. функция   | Функция | Доп. функция   | Функция | Доп. функция   |
| >Main                       | >Main              |              | Main           |              | Main    |                | Main    |                | Main    |                |
| AV                          | SAT                |              |                |              |         |                | POWER   |                |         |                |
| REC                         |                    |              | REC            |              |         |                | TV/SAT  |                | ◀       |                |
| RECALL                      |                    |              | RECALL         |              |         |                | REC     |                | ▶       |                |
| PAGE ▲                      |                    |              | PAGE ▲         |              |         | P +            |         | P +            |         | F1             |
| PAGE ▼                      |                    |              | PAGE ▼         |              |         | P -            |         | P -            |         | F2             |
| 9PIC                        |                    |              | UHF            |              |         | TITLES         |         | P/N            |         | F3             |
| AUDIO                       |                    |              | AUDIO          |              |         | BACK           |         | PIP            |         | LANG           |
| PAGE ▲                      |                    |              | PAGE ▼         |              |         | PAGE ▼         |         | PAGE ▲         |         | CH -           |
| PAGE ▼                      |                    |              | PAGE ▲         |              |         | PAGE ▲         |         | PAGE ▼         |         | CH +           |
| CD                          |                    |              | CD             |              |         | PIP SWAP       |         | PIP SWAP       |         | VOL +          |
| TAPE                        |                    |              | TAPE           |              |         | PIP ON/OFF     |         | PIP ON/OFF     |         | PG UP          |
| MODE                        | LANG               |              | MODE           |              |         | SAT            |         | SAT            |         | PG DN          |
| RED -                       | RED ; F1 ; RECALL  |              | RED -          |              |         | RED            |         | RED ; □?       |         | LAST CH        |
| GREEN +                     | GREEN ; F2 ; 6PIC  |              | GREEN +        |              |         | GREEN          |         | GREEN ; □      |         | CH +           |
| YELLOW ▲                    | BLUE ; F3 ; ADD    |              | YELLOW ▲       |              |         | YELLOW         |         | YELLOW ; □     |         | F1             |
| BLUE ▶                      | YELLOW ; F4 ; INFO |              | BLUE ▶         |              |         | BLUE           |         | BLUE ; □       |         | F2             |
| P + ▲                       | ▲                  |              | P +            |              |         | ▲              |         | ▲              |         | F3             |
| VOL - ◀                     | ◀                  |              | V -            |              |         | ◀              |         | ◀              |         | CH -           |
| OK                          | OK                 |              | OK             |              |         | OK             |         | OK             |         | F4             |
| VOL + ▶                     | ▶                  |              | V +            |              |         | ▶              |         | ▶              |         | CH +           |
| P - ▾                       | ▼                  |              | P -            |              |         | ▼              |         | ▼              |         | F5             |
| MENU M                      | MENU               |              | MENU           |              |         | MENU           |         | MENU           |         | F6             |
| EXIT                        | EXIT               |              | EXIT           |              |         | EXIT           |         | EXIT           |         | HOME           |
| TV                          | TV/RA              |              | TV             |              |         | INFO           |         | INFO           |         | SUBT           |
| EPG                         |                    |              | GUIDE          |              |         | GUIDE          |         | EPG            |         |                |
| FAV                         | FAV                |              | FAV            |              |         | FAV            |         | FAV            |         |                |
| ■                           |                    |              | ■              |              |         | ■              |         | ■              |         |                |
| PAUSE                       | PAUSE              |              | PAUSE          | ●            |         | PAUSE          | ●       | PAUSE          | ●       |                |
| ▶                           |                    |              | ▶              |              |         | ▶              |         | ▶              |         |                |
| ◀                           |                    |              | ◀              |              |         | ◀              |         | ◀              |         |                |
| INFO                        | INFO               |              | INFO           |              |         | INFO           |         | INFO           |         |                |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0     |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |         | 1, 2, ... 9, 0 |         | 1, 2, ... 9, 0 |         | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 110 DD к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 110 DD | Код 491        | Код 492      | Код 493        | Код 494        | Код 495       |                 |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                             | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция   | Функция       | Доп. функция    |
| ∅                           | ∅              |              | ∅              | ∅ : POWER      | ∅             |                 |
| AV                          | SOURCE         |              | USB            | TV/SAT         | SAT           | TV/R            |
| ∅                           | V-FORMAT       |              | F1 : INFO      | ∅              | Tms           | HOME            |
| ∅ ▲                         |                | ∅ ?          | ∅              | ∅ ; MUTE       | ∅             | ∅ ; MUTE        |
| 1- ↵                        | TV PORTAL      |              | 10             | FAV            |               | A               |
| 2- P/C                      | BACK           |              | RETOUR ; ⌂     | ⌂ ; RECALL     | ⌂             | ⌂               |
| ∅ + ⌂ + AUDIO               | CH ▲           |              | PROG +         | PAGE +         | AUDIO         | P +             |
| ∅ + ⌂ + RADIO               | VOL +          |              | VOL +          | VOL +          | TV/RADIO      | TV/∅            |
| ∅ + ⌂ + VIDEO               | ∅              |              | F2 ; SUB       | ∅ ; NEXT       | ∅ ; USB       | B               |
| ∅ ⌂ ⌂                       | MEDIA          |              | F3 ; GOTO      | ∅ ; FOLDER     | WHITE ; AUDIO |                 |
| ∅ - ⌂ - TUNER               | CH ▼           |              | PAGE -         | PAGE -         |               | P -             |
| ∅ - ⌂ - CD                  | VOL -          |              | ∅              | VOL -          |               | C               |
| ∅ - ⌂ - TAPE                | ∅              |              | SCAN           | ∅ ; PREV       |               | D               |
| MODE                        | i              | OPT+         | TXT            | ∅ ; PLAY MODE  | ∅ ; FIND      | FIND            |
| RED -                       | RED ; ☐        |              | RED ; A        | RED ; AUDIO    | -             | RED ; CARD      |
| GREEN +                     | GREEN ; ☐      |              | GREEN ; B      | GREEN ; MODE   | -             | GREEN ; MAILBOX |
| YELLOW ↵                    | YELLOW ; ☐     |              | YELLOW ; C     | YELLOW ; DISP  | YELLOW ; TXT  | YELLOW ; MODE   |
| BLUE ▶                      | BLUE ; ☐       |              | BLUE           | BLUE           |               | BLUE ; STATUS   |
| P + ▲                       | ▲              |              | CH +           | ▲              |               | ▲               |
| VOL - ↵                     | ◀              |              | VOL -          | ◀              |               | ◀               |
| OK                          | OK             |              | OK             | OK             |               | OK              |
| VOL + ▶                     | ▶              |              | VOL +          | ▶              |               | ▶               |
| P - ▼                       | ▼              |              | CH -           | ▼              |               | ▼               |
| MENU M                      | MENU           |              | MENU           | MENU           | F1            | MENU            |
| EXIT                        | EXIT           | TEXT         | QUITTER        | EXIT           | TEXT          | EXIT            |
| TV                          | TV/RADIO       |              | INFOS          | TV/R           | INFO          | V.FORMAT        |
| EPG                         | GUIDE          | WIDE         | GUIDE          | EPG            | ∅/∅ ; ZOOM    | INFO            |
| LIST                        |                |              | FAV            | ∅              | ∅             | FAV             |
| ■                           |                |              | ■/USB          | ■              | ■ ; STOP      |                 |
| II                          | II             | ●            | II             | ●              | II ; PAUSE    | ● ; REC         |
| ▶                           | ▶              | TEXT         | ▶              | ▶              | ▶ ; PLAY      | TEXT            |
| ◀                           | ◀              |              | ◀              | ◀              | ◀ ; PAGE -    |                 |
| ▶▶                          | ▶▶             |              | ▶▶             | ▶▶             | ▶▶ ; PAGE +   |                 |
| 1, 2, ... 9, 0              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9,  | 1, 2, ... 9, 0  |