

# Приложение IRC 112 E от 01.04.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 112 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 127
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 310
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 473

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 112 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 112 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 112 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 112 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
81LTV6004	TV/AUX	124
9341	TV	115
DV-1015	AUX	302
DV-3030	AUX	304
DVD-REM-01	AUX	305
DVD-REMOTE-01	AUX	305
DY-5188B	TV	121
HX-P12	TV	120
HYPPFD-0142	AUX	303
JX-9001-1-B	AUX	306
JX-9003	AUX	309
K10N-C5	TV	106
KK-Y261Q	TV	127
KK-Y267B	TV	110
KK-Y271N	TV	119
KZG-104	AUX	310
NT11106-109	TV	115
R303	TV	109
RC-0201	TV	105
RC-0401	TV	107
RC0701	TV	107
RC1153012	TV	102
RC-2101MC	TV	101
RC-2201	TV	101
RC-28	TV	103
RC35	TV	108
RC52L-01	TV	125
RC-600	TV	103
RC-W001TV	TV	102
RM-2909NT	TV	101
SF0701	TV	107
SF-072	TV	104
SF091	AUX	301
SJ-0051C	AUX	307
TV1	TV	111
TV2	TV	120
TV3	TV	107
TV4	TV	126
TV-DVD1	TV/AUX	113

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (CTRIM)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451
DREAM	433
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470

Марка	Код
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		STANDBY ; ∅		∅	POWER ; ∅
AV ; ☐	TV/AV ; ☐		TV/AV		AV ; ☐	VIDEO ; ☐; AV ; ☐
∅ OFF/ON	SLEEP ; ∅ ; INTRO		SLEEP	TIMER ; SLEEP ; ∅	∅	∅ ; SLEEP ; ☐
* ; ▲	* ; MUTE		MUTE	* ; MUTE	*	MUTE ; *
1- ; + ; ☐	+		NOTE ; NOTEBOOK	/-- ; PAGE+ ; ☐	PP	-- ; +100 ; ☐ X; ☐; CANC.; ERASE
2- ; P/C ; ☐	RECALL ; DISPLAY		RECALL ; A/CH	P/C; TPD; PAGE-; ☐	PP CH	PP CH ; PRE CH; X P/C
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	↑		S.EFFECT	⊗ +	AUDIO	-⊗- ; S.STD ; ☐
►; ☐+ ; ☐+ ; RADIO	→		AT	⊗ + ; ▲	⊗	⊗ ; LIST
∅+ ; △+ ; VIDEO	SOUND ; PIC		B.E	⊗ +	△+ +	-△- ; P.STD; ☐
∅ ; ☐	S.EFFECT		SURROUND	H-I ; Ω ; MM ; STEREO	∅	∅/II ; S.MODE ; ☐
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	↓			⊗ -	DVD	CH.SCAN ; ▲
◀ ; ☐- ; ☐- ; CD	←			⊗ - ; ▽	◀	ZOOM ; P.SIZE ; ☐
∅ ; △- ; △- ; TAPE	BBE			⊗ -	REP	LANGUAG.; HELP ; ?
MODE ; →	SYS. ; BOOKMARK	COLOR SYS.		P◀P ; Q.VIEW ; ☐	DISC MENU	PIP ON ; PIP ; ☐
RED ; -				RED ; ↪	RED	STILL ; ☐
GREEN ; +				FINE- ; FT- ; TUNE ↪	GREEN	SWAP ; ☐
YELLOW ; ▲				GREEN ; * ; FINE+ ; FT+ ; TUNE ▶	YELLOW	YELLOW LOCAT.; ROTAT.; ☐
BLUE ; ▶				YELLOW ; ☐	BLUE	BLUE
P+ ; ▲	PROGRAM + ; ▲	P+ ▲ ; PRO. ▲		BLUE ; ☐	CH ▲	P+ ; P ▲ ; ☐
VOL - ; ▲	VOLUME - ; ▲	V - ▲ ; VOL. ▲		HUE +	CH +	CH- ; VOL ▲
OK	PIC ; PICTURE	OK			OK	HELP ; ?
VOL + ; ▶	VOLUME + ; ▶	V+ ▶ ; VOL. ▶			VOL ▶	CH+ ; VOL ▶
P- ; ▽	PROGRAM - ; ▽	P - ▽ ; PRO. ▽			CH ▽	P- ; P ▽ ; ☐
MENU ; M	MENU ; M	MENU ; MENU/INS			MENU	MENU; ☐; F.MENU
☐ ; EXIT	SKIP	CAPS			MEMO	☐ ; STORE ; ADD
☐ ; TV	CALL	PIC.; DEL.; PIC./DEL.			TEXT	TTX/MIX; ☐; TEXT
☐ ; EPG	☐ ; DISPLAY	DISPLAY			TIME ; ☐	☐ ; TV
∅ ; ☐ ; ☀	WOOFER; CALEND.	FAVORITE ; SURF				DISPLAY ; ☐ ; ☐
■ ; ☐ ; ☐		S.SYS; SOUND SYS				∅ ; HOLD
■ ; ☐ ; ☐	SOUND MODE	CALENDAR				∅ ; SIZE ; F/T/B ☐ ; K.LOCK
► ; ☐ ; ▲	ANA ; PIC.; NORMAL	GAME				∅ ; SUBPAGE FACTORY ; H1
◀ ; ☐						∅ ; MIX 3-SPEED ; H2
►► ; ☐						∅ ; REVEAL
						∅ ; INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	∅ ; POWER	∅ ; POWER	∅ ; POWER ; СЕТЬ	∅ ; POWER	∅ ; POWER
AV ; ☐	VIDEO	AV ; AV/TV	TV/AV ; AV ; AV/TV	INPUT	TV/AV ; TB/AB	TV/AV
∅ OFF/ON	SLEEP	∅ ; SLEEP	SLEEP ; ∅	ВРЕМЯ ; TIME	TIMER	
* ; ▲	MUTE	*	■ ; MUTE ; ▲	* ; MUTE	* ; MUTE	
1- ; + ; ☐	--	X ; ☐ ; ☐	∅ ; UPDATE; POSIT.	--	--	--
2- ; P/C ; ☐	RECALL	P∅ ; ☐	FAV.PR ; ☐	*	Q.VIEW ; ☐	PREVIOUS PAGE
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	SORT	∅	PR ▲			EQU
►; ☐+ ; ☐+ ; RADIO	SCAN	SOUND ; ☐	SSM ; SPM			S.S
∅+ ; △+ ; VIDEO	AUTO	VIDEO ; PP	PSM ; PPM ; PP	SUPER PICTURE; Γ		CANCEL
∅ ; ☐	S.MODE	I/II	I/II	SUPER SOUND; ☐	СБРОС ; CANCEL	I/II
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER		∅	PR ▼			SWAP
◀ ; ☐- ; ☐- ; CD			ARC	ARC		SOUND
∅ ; △- ; △- ; TAPE	PREVIOUS		SWAP			
MODE ; →	P.MODE					PICTURE
RED ; -	RED	RED	RED ; PIP. PR -	RED		RED
GREEN ; +	GREEN	GREEN	GREEN ; PIP. PR +	GREEN		GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW	YELLOW; PIP. SWAP	YELLOW		YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; PIP. INPUT	BLUE		CYAN
P+ ; ▲	CH +	P ▲ ; CH ▲ ; ▲	PR ▲	ПР ▲ ; CH ▲		PROG. Δ
VOL - ; ▲	VOL -	◀ ; VOL ▲ ; ▲	VOL ▲	3B ▲ ; VOL ▼		VOL ▲
OK	CANCEL	OK ; MENU	OK	ВВОД ; MENU		MENU
VOL + ; ▶	VOL +	▶ ; VOL ▶ ; ▶	VOL ▶	3B ▶ ; VOL ▲		VOL ▶
P- ; ▽	CH -	P ▽ ; CH ▽ ; ▽	PR ▽	ПР ▽ ; CH ▽		PROG. ▽
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	EYE	ВВОД ; MENU	MENU
☐ ; EXIT	TEXT	☐ ; TXT ; TEXT	☐ ; TEXT/MIX;TXT	DRP	TV/TXT ; TB/ТЕКСТ	TEX ON
☐ ; TV	CAL	TV	PIP	TV/PC	AUTO/LIST	TEX OFF
☐ ; EPG	DISPLAY	∅	∅ ; LIST	POSITION	ДИСПЛ ; DISP	Q.VIEW
∅ ; ☐ ; ☀	HOLD	∅ ; HOLD ; ☐ ; ☐	∅ ; HOLD ; STILL	СТОП ; HOLD		HOLD
■ ; ☐ ; ☐	SIZE	∅ ; ☐ ; ☐	SIZE; ∅ ; ☐ ; Q.VIEW	∅ ; EXPAND		DOUBLE HEIGHT
■ ; ☐ ; ☐	SUBCODE	∅ ; TIME	∅ ; TIME ; ∅	ЛИСТАТЬ; BROWS.		SUB.PAGE
► ; ☐ ; ▲	MIX	∅ ; MIX	MIX ; ☐	TB+TT ; MIX		MIX
◀ ; ☐	REVEAL	? ; ☐	∅ ; REVEAL ; ?	∅ ; REVEAL		REVEAL
►► ; ☐	INDEX	∅ ; i ; WHITE ; ☐	∅ ; LIST ; SCAN ; i	ИНДЕКС ; INDEX		INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 111	Код 112	Код 113	Код 114	Код 115	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ : POWER		∅ : POWER	POWER; ∅ : ST-BY
AV ; ☐	TV/AV		SOURCE		INPUT	TV/AV; TB/AB ; AV
∅ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP	ТАЙМЕР ; SLEEP
* ; ▲	MUTE	* ; MUTE	FAV ; ▲	* ; MUTE ▲ ; AUTO	* ; MUTE	MUTE ; *
1- ; + ; ☒	-/-	-/-	CANCEL	-/- ; 10+	CANCEL	-/-
2- ; P/C ; ☽	CALL		RECALL	☐ ; ANGLE	DNR	QV ; ☐ ; A/CH ; ALT
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	↑		▲	AUDIO	GOTO	
► ; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	→		►		►	
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO			►►		16:9	
∅ ; ☽ ; ☽	- P -		S.MODE	I/I	SMODE	- S - ; S.MODE
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	↓		▼		▼	
◀ ; ☀- ; ☀- ; CD	◀		◀		◀	
∅ ; △ ; △- ; TAPE			◀◀		NICAM/A2	
MODE ; →-	FIRE	P.MODE	SCALER	PMODE	PMODE	AUTO
RED ; -		RED ; GOTO		RED ; PROG	RED	PICT.; ИЗОБР.
GREEN ; +		GREEN ; A-B		GREEN ; INTRO		GREEN; ∅ ; CLOCK
YELLOW ; ▲		YELLOW ; REPEAT		BLUE ; YELL. ; REP.		YEL.; TIME.; ТАЙМЕР
BLUE ; ►		BLUE ; ANGLE		YELL. ; BLUE ; A-B		BLUE; SOUND; ЗВУК
P+ ; ▲	POS +	CH +	PAGE +	CH +	CH +	CH + ; ПР ▲ ; ↑ ; P+
VOL - ; ▲	VOL -	VOL -	RADIO ; ZOOM -	VOL -	VOL -	V - ; ЗВ ▲ ; ← ; ▲
OK	MENU	OK		ENTER	OK	MENU ; МЕНИО
VOL + ; ►	VOL +	VOL +	EPG ; ZOOM +	VOL +	VOL +	V + ; ЗВ ► ; ▲+ ; ▲
P- ; ▼	POS -	CH -	PAGE -	CH -	CH -	CH - ; ПР ▼ ; ↓ ; P -
MENU ; M	MENU	S.PAGE; DVD-MENU	PBC	LCD MENU	D. MENU	MENU ; МЕНИО
☒ ; EXIT	MSG	EXIT	TEXT	DVD-SETUP ; EXIT	MTS	TEXT ; GAME
□ ; TV	PIC	SETUP	TITLE	TITLE	CC	ZOOM ; ☐
□ ; EPG	QV	CALL	i ; DISPLAY	DISPLAY	SUBTITLE	? ; CALL ; □
IP ; ☒ ; ☀		S.TITLE ; SUBTITLE	HOLD	SLOW	☐	HOLD ; GAME
■ ; ☒ ; ☀	LOCK	■	SIZE	■	SIZE	∅ ; LOCK
II ; ☒ ; ☀		II / ►	S.PAGE	► II	SUBPAGE	SUBCODE
► ; ☒ ; ▲		►	MIX	► II		MIX ; CALENDAR
◀ ; ☒		◀	REVEAL	◀◀	REVEAL	REVEAL
►► ; ☒		►►	INDEX	►►	INDEX	SCAN
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 116	Код 117	Код 118	Код 119	Код 120	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ : POWER		∅ : POWER	∅ : POWER
AV ; ☐	TV/AV		INPUT		TV/AV	VIDEO ; TV/AV ; AV
∅ OFF/ON	SLEEP		SUBPAGE		SLEEP	SLEEP ; ∅
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE
1- ; + ; ☒	-/-	CANCEL	-/-	CANCEL	-/-	-/-
2- ; P/C ; ☽	RECALL	☐	☐	RECALL		∅ ; RECALL ; QV
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	▲		▲	AUDIO		AUDIO ; CALENDAR
► ; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	►		►	TV/RADIO		
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	SCALER	►►	FAV +	MEDIA		∅ L/R; GAME; PICT.
∅ ; ☽ ; ☽	S.MODE	S.MODE	NICAM	S.MODE	NICAM/A2	SND. MODE
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	▼		▼			
◀ ; ☀- ; ☀- ; CD	◀		◀			
∅ ; △ ; △- ; TAPE	III	◀◀	FAV -			∅ U/D; SOUND; S.M
MODE ; →-	P.MODE	P.MODE	P.MODE		PIC. MODE	SYS.; MODE; GAME
RED ; -	RED	RED	FAV -	RED		
GREEN ; +	GREEN	GREEN	FAV +	GREEN		
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW	YELLOW			
BLUE ; ►	BLUE	BLUE	CYAN			
P+ ; ▲	CH +	CH +	CH +	►► ; NEXT	PROG △	CH + ; P+ ; ▲
VOL - ; ▲	VOL -	VOL -	VOL -		VOL ◁	VOL ; ▲- ; V- ; ▲
OK	OK	ENTER	ENTER		MENU	MENU ; M
VOL + ; ►	VOL +	VOL +	VOL +		VOL ▷	VOL + ; ▲+ ; V+ ; ►
P- ; ▼	CH -	CH -	CH -	◀◀ ; PREV	PROG ▽	CH - ; P- ; ▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU ; M
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	SUBTITLE	EXIT	SUBTITLE	GAME;AUDIO;JUMP
□ ; TV	TEXT	TEXT	ASPECT	TEXT	ASPECT	ZOOM;PIC;☒;MAR.
□ ; EPG	CALL	DISPLAY	EPG	DISPLAY	EPG	CALL;DISPLAY;OSD
IP ; ☒ ; ☀	HOLD	FAV	HOLD	FAV	HOLD	
■ ; ☒ ; ☀	SIZE	■	SIZE	■ ; STOP	SIZE	LOCK
II ; ☒ ; ☀	SUBPAGE	►II	●	SUBPAGE	● ; REC	GAME
► ; ☒ ; ▲	MIX	►II		►II ; PLAY/PAUSE	MIX	P.P; AUTO; P.MODE
◀ ; ☒	REVEAL	◀	REVEAL	◀◀ ; REV	REVEAL	
►► ; ☒	INDEX	►►	INDEX	►► ; FWD	INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 121	Код 122	Код 123	Код 124	Код 125	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ : POWER		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ	INPUT		INPUT		SOURCE	
∅ OFF/ON	SLEEP		SLEEP	SUBPAGE	SLEEP	
* ; ▲	MUTE	* ; MUTE	▲ ; AUTO	* ; MUTE	▲ ; AUTO	* ; MUTE
1- ; + ; Ⓜ	-	-	-	-	FREEZE	CANCEL
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	RECALL	Ⓜ
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO		▲	▲	▲	▲	▲
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO		►	►	►	►	►
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	►► ; FAV+		►► ; FAV+		►► ; HOLD	►► ; PAG +
∅D ; Ⓜ	A-AUDIO	SOUND	I/II	SOUND	I/II	SMODE
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER		▼		▼		▼
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD		◀		◀		◀
∅ ; △ ; △- ; TAPE	◀◀ ; FAV-		◀◀ ; FAV-		◀◀ ; TEXT	◀◀ ; PAG -
MODE ; →-	PP	PICTURE	AUTO	PICTURE	AUTO	P.MODE
RED ; -	RED ; ZOOM	RED		RED		RED
GREEN ; +	GREEN ; SYS	GREEN		GREEN		GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; GAME	YELLOW		YELLOW		YELLOW
BLUE ; ►	BLUE ; SCAN	BLUE		BLUE		BLUE
P+ ; ▲	CH +	CH ▲		CH ▲		CH +
VOL - ; ◀	VOL -	VOL -		VOL -		VOL -
OK	SELECT	ENTER		ENTER		OK
VOL + ; ►	VOL +	VOL +		VOL +		VOL +
P- ; ▼	CH -	CH ▼		CH ▼		CH -
MENU ; M	MENU		R.LIST	MENU	R.LIST	MENU
■ ; EXIT		EXIT	TEXT	EXIT	TEXT	EXIT
□ ; TV		TV/RADIO	ASPECT	TV/RADIO	ASPECT	SCALER
□ ; EPG	DISP/LOC	DISPLAY	EPG	DISPLAY	EPG	CALL
∅ ; Ⓜ ; ⚡		FAV	HOLD	FAV	HOLD	MEDIA
■ ; Ⓜ ; Ⓜ		■ ; SUBPAGE	SIZE	■ ; SUBPAGE	SIZE	■ ; HOLD
■ ; Ⓜ ; ●		■ ; HOLD	REC	■ ; HOLD	REC	SUBPAGE
► ; Ⓜ ; ◀		► ; REVEAL	SUB TITLE	► ; REVEAL	SUB TITLE	►►
◀ ; Ⓜ		◀◀	REVEAL	◀◀	REVEAL	◀◀ ; REVEAL
►► ; Ⓜ		►►	INDEX	►►	INDEX	►►
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 126	Код 127		
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		POWER	
AV ; Ⓜ	INPUT		TV/AV	
∅ OFF/ON	SLEEP	zzz	SLEEP	
* ; ▲	MUTE		MUTE	
1- ; + ; Ⓜ	AUTO	A-B	-/-	
2- ; P/C ; Ⓜ	Ⓜ	GOTO	RECALL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	NICAM		
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	►			
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	►► ; SIZE		SYSTEM	
∅D ; Ⓜ	S.MODE	REPEAT	ZOOM	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼			
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀			
∅ ; △ ; △- ; TAPE	◀◀ ; INDEX			
MODE ; →-	P.MODE	ROOT	OPTION	
RED ; -	RED			
GREEN ; +	GREEN			
YELLOW ; ▲	YELLOW			
BLUE ; ►	BLUE			
P+ ; ▲	P+ ; CH+		PROG. ▲	
VOL - ; ◀	V- ; VOL-	FAV -	VOL ◀	
OK	ENTER ; OK			
VOL + ; ►	V+ ; VOL+	FAV +	VOL ►	
P- ; ▼	P- ; CH-		PROG. ▼	
MENU ; M	MENU		MENU	
■ ; EXIT	EXIT	TEXT		
□ ; TV	ASPECT		PICTURE	
□ ; EPG	DISP ; DISPLAY		DISPLAY	
∅ ; Ⓜ ; ⚡	FAV	HOLD		
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; HOLD	SIZE	LOCK	
■ ; Ⓜ ; ●	■ ; TEXT	SUBPAGE		
► ; Ⓜ ; ◀	► ; TEXT		PP	
◀ ; Ⓜ	◀ ; REVEAL		REVEAL	
►► ; Ⓜ	►► ; SUBPAGE	INDEX		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 112 E	∅	∅;OPER;STANDBY	POWER		POWER		STANDBY		∅	
AV ; ☎	PROGRAM		N/P		ANGLE		MARK		ANGLE	V-REMOTE
∅ OFF/ON	TIME ; DISPLAY		SUBTITLE		ZOOM		TITLE		TITLE	
* ; ▲	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	EJECT	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲	MUTE
1- ; + ; ☷	+10	A→B ; A-B	10+	CLEAR	+10	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- ; PIG ; ☷	C ; WATCH TV/C	REPEAT	GOTO	RANDOM	REPEAT	A-B RPT	REPEAT		A-B	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	AUDIO		PBC		AUDIO		AUDIO		REPEAT	
ZOOM			DIGEST		SHUFFLE		IS/PS		LANGUAGE	
VIDEO			MIC		P/N		V-REMOTE		VIDEO	
CD ; ☷	SOUND EFFECT		A-B	REPEAT	SETUP		KARAOKE ; A-B		KARAOKE ; A-LINE	EQ
TEST TONE			ANGLE		PROGRAM		PROG		PROG	
SPEAKER VOL			b		GOTO		SEARCH		SEARCH	
ANGLE			#		KODAK T.E. ; I/P		EQ		INTRO	
MODE ; →	SEARCH MODE	MODE	SETUP	PROGRAM	TV MODE		SET UP		SET UP	MARK
RED ; -	VOLUME -		VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN ; +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ; ▲	◀◀ SKIP/FRAME		◀◀		◀◀ SKIP		◀◀ ; PREV		◀◀	
BLUE ; ▶	▶▶ SKIP/FRAME		▶▶		▶▶ SKIP		▶▶ ; NEXT		▶▶	
P + ; ▲	▲		↑		▲		▲		▲	
VOL - ; ▲	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT ; OK		↔		ENTER/▶		▶ ; PLAY/ENTER		ENTER	
VOL + ; ▶	▶		→		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		↓		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	LANGUAGE	MENU		MENU ; ≡		MENU	
☒ ; EXIT	RETURN		RETURN		SUB-T	RESUME	☒ ; RETURN		RETURN	
□ ; TV	SUBTITLE		TITLE	CHANNEL	TITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
□ ; EPG	DISPL.;SETUP;REP.		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ☰ ; ♥	SHUFFLE		SLOW	STEP	SLOW	STEP	INTRO		SLOW	STEP
■ ; ☱ ; ☲	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ☱ ; ☲	▶/■ ; PLAY/PAUSE		■		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE/STEP		▶ ■ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ☱ ; ☲	▶/■ ; PLAY/PAUSE		▶		▶		▶ ; PLAY/ENTER		▶ ■ ; PLAY/PAUSE	
◀◀ ; ☱	◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀ ; REW		◀◀	
▶▶ ; ☱	▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FF		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅					POWER		∅		∅ ; POWER	
AV ; ☒	ANGLE	N/P	ANGLE	V-REMOTE	ANGLE		ANGLE		DVD/RADIO	ANGLE
∅ OFF/ON	TITLE		TITLE	SEARCH	TIME		TIME		SUBTITLE	3D
⌘ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	□X	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ☒	10+	CLEAR	10+	CLEAR	A-B		10+	A-B	10+	A-B
2- ; P/C ; ☒	GOTO	A-B	□ ; REPEAT	↔ ; A-B	10+	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		SETUP		LANGUAGE		CH +	EQ
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	P/I		INTRO		PBC		KARAOKE		TUNING UP	AM/FM
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	R/L		VIDEO		LANGUAGE		N/P		VIDEO	N/P
∞ ; ☒	3D	REPEAT	EQ	A-LINE	EQ	RANDOM	R/L	3D	AUDIO	ST/MONO
▼ ; ⚡+ ; ⚡+ ; TUNER	PROG		AM/FM ; TUNER		PROG		PROG		CH -	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	VIEW		DVD		N/P		P-SCAN		TUNING DN	
∅ ; △ ; △- ; TAPE	PBC		AUX		L/R		VIEW		PROG	
MODE ; →	SETUP		SETUP	PROG	ROOT MENU	P-SCAN	PBC		PBC	VOL MODE
RED ; -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN ; +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ; ▲	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; PREV	
BLUE ; ►	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ▲	◀		◀		◀		◀ ; ECHO -		◀	
OK	ENTER		ENTER	SEL	ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ; ►	►		►		►		► ; ECHO +		►	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	MARK/MEMO	TITLE MENU		MENU		MENU	MEMO
☒ ; EXIT	RETURN	RESUME	RETURN		RETURN		SETUP		SETUP	SEARCH
□ ; TV	SUBTITLE	RAN	SUBTITLE		SUBTITLE	INTRO	TITLE	SUBTITLE	TITLE	DIGEST
□ ; EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
► ; ☒ ; ☐	SLOW	STEP	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ; ☒ ; ☐	■ ; STOP		■		STOP		■		■ ; STOP	
■ ; ☒ ; ☐	► II		► II		PLAY/PAUSE		► II		■ ; PAUSE	
► ; ☒ ; ☐	► II		► II		PLAY/PAUSE		► II		► ; PLAY	
◀ ; ☒	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; F.REV	
► ; ☒	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		► ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
AV ; Ⓜ			TV/SAT;STB;SOUR.		∅	TV/SAT ; ТВ/СП
∅ OFF/ON			WHITE ; ∅		Format	
* ; ▲			*		*	*
1- ; - ; Ⓜ	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	-/- ; Aux
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST CH		⊟ ; RCL ; LAST		∅ ; BACK	Возврат ; Ret
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	► ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	►
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
∅D ; Ⓜ			∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Радио ; TV/Radio
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -	▼
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -	◀
∅ ; △ ; △- ; TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE ; →	⌂ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR		Режим
RED ; -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; * ; □		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; q		BLUE	
P+ ; ▲	△		▲		▲	P+ ; ▲
VOL - ; ▲	◀		◀		◀	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK ; ВВОД
VOL + ; ►	►		►		►	VOL + ; ►
P- ; ▼	▼		▼		▼	P- ; ▼
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
∅ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ⌂ ; AKADO	EXIT ; Выход
∅ ; TV			STATUS		Список	
∅ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
∅ ; ⌂ ; ⌂	● ; RECORD		#		∅ ; Info	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP		WIDE		∅ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
■ ; ⌂ ; ●	■ ; HOLD		LIST		■ ; PAUSE	Stop ; Freeze
► ; ⌂ ; ▲	► ; TEXT		■■ ; ■■/►		► ; PLAY	
◀ ; ⌂	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; ?
►► ; ⌂	►► ; MIX		i		+ ; INFO	►► ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
AV ; Ⓜ					TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	*
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE		*
1- ; - ; Ⓜ					∅ ; BACK	
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		LAST	RECALL	CH ▲	CH/PG ▲
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	VOL +	PAL/NTSC
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	UHF ; SAT	ZOOM
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO			PG +	PAGE ▲	CH ▼	CH/PG ▼
∅D ; Ⓜ				PAGE ▼	VOL ▼	VOL -
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	PG -	GROUP
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			VOL -	VOL ▼		OPTION
∅ ; △ ; △- ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →					RED ; AUDIO	RED ; AUDIO
RED ; -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	YELLOW ; TEXT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO			
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; ⌂	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ►	VOL + ; ►		VOL + ; ►	►	►	VOL ►
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; ⌂	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		→∅ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	∅ ; EXIT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ⌂
∅ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV		FAV		FAV	FAV
■ ; ⌂ ; ●						UHF
► ; ⌂ ; ▲						PAUSE
◀ ; ⌂						◀ ; ?
►► ; ⌂						i ; INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; ☎	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON			∅		SLEEP	TIMER
* ; ▲	*		*		MUTE	MUTE
1- ; + ; ☎						
2- ; P/C ; ☎			RCL		RECALL	RECALL
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO			P +		AUDIO	AUDIO
►; ○+ ; ○+ ; RADIO						
○+ ; △ ; △ ; VIDEO	TV/RAD	RED ; TV/RAD		►		
○ ; ☺				P/N		
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER				∅/∅		GAME
◀ ; ○- ; ○- ; CD			P -	F2		SCAN
∅ ; △ ; △ ; TAPE				◀◀		
MODE ; →	VIEW	WHITE	SAT		SAT	TEL
RED ; -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ∅?		RED ; TXT	RED
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ☒		GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; ∅?		YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE	BLUE	BLUE ; ☒		BLUE ; MP	BLUE
P + ; ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲	VOL ▲	◀		◀	◀
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK		OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►	VOL ►	►		►	►
P - ; ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	EXIT
□ ; TV	□	□	□ ; WHITE		TV/R	T/R
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	EPG
■ ; ☀+ ; ☀+	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ; ☺ ; ☺						STILL
■ ; ☺ ; ●					PAUSE	ZOOM
► ; ☒ ; ▲			UHF			■
◀ ; ☒	∅?	∅?	HELP			HELP
►► ; ☒	i	i	i		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☎	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
* ; ▲	*		*	MUTE ; *	*	*
1- ; + ; ☎	A-Z		UHF		A.LANG	
2- ; P/C ; ☎	BACK		RECALL		RECALL	
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
►; ○+ ; ○+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	▲+
○+ ; △ ; △ ; VIDEO	F3 ; ☒ ; PIP		COLOR		RADIO	
○ ; ☺	∅ ; ☺		PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◀ ; ○- ; ○- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; △ ; △ ; TAPE	F4 ; ☒		HD		VOLUME -	◀-
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		◀◀	OK
RED ; -	RED;FTA/CA.;GAME		RED		P.STD	
GREEN ; +	GREEN; SAT; ☒		RED ; SUB-T		P.SIZE	SIGNAL
YELLOW ; ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		GREEN		RED ; F1	RED ; A
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO ; AV		GREEN		RED ; F1	RED ; A
P + ; ▲	CH ▲		BLUE		GREEN ; HELP	GREEN ; B
VOL - ; ▲	VOL ▲		INFO		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
OK	OK		TV/STB		BLUE ; F2	BLUE ; D
VOL + ; ►	VOL ►		INFO		BLUE ; F2	BLUE ; D
P - ; ▼	CH ▼		EPG		OK	OK
MENU ; M	MENU		EPG		OK	OK
☒ ; EXIT	EXIT		EPG		OK	OK
□ ; TV	□		EPG		OK	OK
□ ; EPG	EPG		EPG		OK	OK
■ ; ☀+ ; ☀+	FAV ; ☀		EPG		OK	OK
■ ; ☺ ; ☺	■		EPG		OK	OK
■ ; ☺ ; ●	■		EPG		OK	OK
► ; ☒ ; ▲	►		EPG		OK	OK
◀ ; ☒	◀		EPG		OK	OK
►► ; ☒	►		EPG		OK	OK
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; □	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
∅ OFF/ON		SUB		SUB ; ←		
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; □						
2- ; P/C ; □						
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +		BACK ; EXIT	RCL
► ; ○+ ; ○+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +	P +
○+ ; △ ; △+ ; VIDEO	DIGITAL TV				TV/RAD	RADIO
○D ; ○D	SOUND				AUDIO ; ▲	SOUND
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -	P -
◀ ; ○- ; ○- ; CD	ANALOG RADIO					
○ ; △ ; △- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →		FUNC				
RED ; -		RED ; LANG				
GREEN ; +		GREEN ; SOUND				
YELLOW ; ▲		YELLOW ; EPG				
BLUE ; ▶		BLUE ; PAUSE				
P + ; ▲	▲	▲	CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -		◀	VOL ▲
OK	SLCT	OK	OK		OK	OK
VOL + ; ▶	▶	▶	VOL +		▶	VOL ▶
P - ; ▼	▼	▼	CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	□ ; TEXT		EXIT	EXIT
□ ; TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE		TV	TV.MODE
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	GUIDE
IP ; □ ; ⚡	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL	FAV
■ ; □ ; □					SUB ; INFO	
II ; □ ; ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE	PAUSE
► ; □ ; ▲		■			-	
◀ ; □					-	
►► ; □			①		-	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; □		SAT			POWER	STANDBY
∅ OFF/ON		∅			TV/STB	TV/SAT
* ; ▲	*	*	*		*	MUTE
1- ; + ; □		M1	-		All CH	
2- ; P/C ; □		○	RCL		○	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	RECALL	P +	CH ▶		P +	CH ▲
► ; ○+ ; ○+ ; RADIO		V +	VOL ▶			VOL ▲
○+ ; △ ; △+ ; VIDEO		M2				
○D ; ○D	○/□	○/□	○		Q	RADIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -	CH ▲	P -		CH ▼	
◀ ; ○- ; ○- ; CD	V -	VOL ▲			VOL ▼	
○ ; △ ; △- ; TAPE	M3 ; N/P					
MODE ; →	UHF	FUNC	▫?		ZOOM	
RED ; -	RED ; □/○	RED ; F1	RED		RED ; □/○	RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +	GREEN ; FAV	GREEN ; F2	GREEN		GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO	YELLOW ; F3	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF	BLUE ; F4	BLUE		BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ; ▲	▲ ; +	▲	▲		CH ▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; -	◀	◀		VOL ▲	◀
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK		OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ; ▶	▶ ; +	▶	▶		VOL ▶	▶
P - ; ▼	▼ ; -	▼	▼		CH ▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU ; OK
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	ESC
□ ; TV	□	□	AUD		□	□
□ ; EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG		EPG	P.GUIDE
IP ; □ ; ⚡	GREEN ; FAV	FAV	FAV		□	FAV
■ ; □ ; □		○	A-Z		○	
II ; □ ; ●		II	LANG		II	
► ; □ ; ▲		■	TEXT		■	
◀ ; □		▫?			?	FREEZE ; HELP
►► ; □	BLUE ; INFO	i	i		i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
AV ; ☎			SAT		SAT	
∅ OFF/ON			∅		AUX IN ; TV/AV	
* ; ▲			*		*	
1- ; + ; ☎	CANCEL					
2- ; P/C ; ☎		RCL		RECALL ; ☎		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO		P +	VOLUME +		CH ▲	
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO		TV/RADIO	►		VOL +	
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲	
∅ ; ☎			AUDIO			
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER		P -	VOLUME -		CH ▼	
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD			◀		VOL -	
∅ ; △ ; □- ; TAPE			BOUQUET -		PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN ; +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW ; TEXT ; ☎	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ►		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ☎	BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	←	VOL ▲	◀	◀	◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	→	VOL ►	►	►	►	
P - ; ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ ; TV		□	TV	TV/RADIO : □/♂	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
∅ ; ☎ ; ⚡		FAV		FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☎				INFO		
■ ; ☎ ; ●						
► ; ☎ ; ▲		☒	TEXT	FREEZE ; ► / II	TEXT	
◀ ; ☎	HELP	* ?		◀		
►► ; ☎	INFO	i		►►		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
AV ; ☎		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
∅ OFF/ON						
* ; ▲	*	MUTE	✉	*	*	
1- ; + ; ☎		QUALITY	TRACK			
2- ; P/C ; ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
∅ ; ☎	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD				VOL -	VOL -	
∅ ; △ ; □- ; TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; LIST ; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; ☎	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	►	► ; VOL +	►	►	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
∅ ; ☎ ; ⚡	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☎	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
■ ; ☎ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	
► ; ☎ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ; ☎			LIST			
►► ; ☎		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ☎	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
∅ OFF/ON			UHF			STB/TV
✳ ; ▲						
1- ; + ; ☎						QUALITY
2- ; P/C ; ☎	BACK		← PR		LETZTER	RECALL
▲; ✳+ ; ♫+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	PGUP
►; Ⓛ+ ; ♫+ ; RADIO	VOL +				V +	AUDIO
✳+; △/□+; VIDEO	PG +				i	F1
∅ ; ☎	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	F2
▼; ✳- ; ♫- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -	AUDIO
◀; Ⓛ- ; ♫- ; CD	VOL -				V -	PGDN
✳ ; △/□- ; TAPE	PG -				↑	
MODE ; →-	ZOOM		FUNC		LISTE	E-MAIL ; GROUP
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	RED ; TXT
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ☎	GREEN ; MOSAIC
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; ☎		YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG
BLUE ; ►	BLUE		BLUE ; ☎		BLUE	BLUE ; INFO
P+ ; ▲	▲		PR +		▲	▲
VOL - ; ▲	◀		◀		◀	◀
OK	OK		OK ; LIST		OK	OK
VOL + ; ►	►		►		►	►
P- ; ▼	▼		PR -		▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT		EXIT		☒	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	i
□ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	ZOOM
✳ ; ☎ ; ♡	FAV		FAV		✳	FAV
■ ; ☎ ; ☰					■ ; LIVE	
■ ; ☎ ; ●	PAUSE		PAUSE		■ ; TIME SHIFT	PAUSE
► ; ☎ ; ◀					●	PAUSE
► ; ☎ ; ◀	TELETEXT				►	□
◀ ; ☎ ; ◀	LIST		LIST		◀	◀
►► ; ☎ ; ◀	INFO		INFO		►►	►►
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/ ☎

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☎	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
∅ OFF/ON			TIMER		SAP	
✳ ; ▲	MUTE		✳ ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; ☎						
2- ; P/C ; ☎	RECALL		LAST		✳	
▲; ✳+ ; ♫+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		CH ▲		AUDIO	CHANNEL +
►; Ⓛ+ ; ♫+ ; RADIO			RADIO		VOLUME +	
✳+; △/□+; VIDEO			VOL +			
∅ ; ☎	ZOOM		PG +			AUDIO CH
▼; ✳- ; ♫- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼			CHANNEL -
◀; Ⓛ- ; ♫- ; CD			VOL -			VOLUME -
✳ ; △/□- ; TAPE			PG -			
MODE ; →-	SAT		UHF		REMINDER	PROGRAMS
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		RED ; P+	
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		GREEN ; P-	
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3		F1		YELLOW ; VOL+	
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i	BLUE ; VOL-
P+ ; ▲	△ ; CH ▲		CH ▲		▲ ; CH +	▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲		VOL ▲		◀ ; VOL -	◀
OK	OK ; LIST		OK		OK	SELECT ; ←→
VOL + ; ►	▷ ; VOL ►		VOL ►		▷ ; VOL +	►
P- ; ▼	▽ ; CH ▼		CH ▼		▽ ; CH -	▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT		→☒ ; EXIT		EXIT	TV/EXIT
□ ; TV	TV/RAD		TV		□/✳	TV CH
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG	INFO
✳ ; ☎ ; ♡	FAV		FAV		FAV	
■ ; ☎ ; ☰						
■ ; ☎ ; ●	PAUSE				▶ II	
► ; ☎ ; ◀						
◀ ; ☎ ; ◀						
►► ; ☎ ; ◀	i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
∅ OFF/ON	∅		SLEEP		SAT	
* ; ▲	*		*		*	
1- ; + ; Ⓜ	*		UHF		OPT+	
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		∅		BACK	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; Ⓜ		P +	AUDIO
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	VOL ▲		►		V +	
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	#		∅/∅		WIDE	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; Ⓜ		P -	
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	VOL ▼		◀		V -	
∅ ; △ □- ; TAPE	HELP		□		PAGE ▼	
MODE ; →	⋮ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; Ⓜ	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN ; +	GREEN ; Ⓜ	F2	GREEN ; Ⓜ		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓜ		YELLOW ; Ⓜ?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; BB	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀		VOL ▲	◀	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		VOL ▶	▶	▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
⋮ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⋮	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ ; EPG	GUIDE	∅∅	EPG	EPG	EPG	INFO
∅ ; Ⓜ ; ⚡	SLOW		FAV	FAV		
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■		■			
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; ●	● ; REC	■ ; ●	PAUSE		
▶ ; Ⓜ ; ▲	▶ ; □		▶ ; TIME Ⓜ	TXT	TEXT	■/▶
◀ ; Ⓜ ; ▲	◀ ; □		◀ ; □		LIST	
▶▶ ; Ⓜ	▶▶		▶▶	INFO	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ : POWER		∅ : POWER		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ			POWER		POWER	
∅ OFF/ON	TIMER		TV/STB		SAT	
* ; ▲	* ; MUTE		PAUSE		SLEEP	
1- ; + ; Ⓜ			* ; MUTE		MUTE	
2- ; P/C ; Ⓜ						A/R
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P + ; CH +		RECALL		RECALL	∅
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	VOL +		AUDIO	PG +	CH +	▶
∅+ ; △ □+ ; VIDEO			PAGE +	VOL +	VOL +	∅/∅
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	LANGUAGE		► ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P - ; CH -		GAME	ZOOM	AUDIO	∅?
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	VOL -		ZOOM	CH -	CH -	◀
∅ ; △ □- ; TAPE	VOL -		AUDIO	VOL -	VOL -	∅
MODE ; →	TV FORMAT		OPTION	SIGNAL	SIGNAL	WHITE ; ■ ; Ⓜ
RED ; -	RED		OPTION	GAME	GAME	V.FORMAT
GREEN ; +	GREEN		RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; Ⓜ	
YELLOW ; ▲	YELLOW		GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; Ⓜ	
BLUE ; ▶	BLUE		YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; Ⓜ	
P + ; ▲	▲		BLUE ; SLEEP	BLUE ; ■■	BLUE ; ■■	GREEN ; ✓
VOL - ; ▲	◀		▲ ; CH +	▲	▲	P +
OK	OK		◀ ; VOL -	◀	◀	V -
VOL + ; ▶	▶		OK	OK	OK	OK ; LIST
P - ; ▼	▼		▶ ; VOL +	▶	▶	V +
MENU ; M	MENU ; Ⓜ		▼ ; CH -	▼	▼	P -
⋮ ; EXIT	→ ; EXIT		MENU	MENU	MENU	MENU
□ ; TV	□ ; TV/RADIO		EXIT	EXIT	EXIT	⋮
□ ; EPG	GUIDE		INF	TV/R	TV/RAD	i
∅ ; Ⓜ ; ⚡			EPG	EPG	EPG	GUIDE
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	FAV		FAV	FAV	FAV	▶
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; STOP					■
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; PAUSE		■/▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE	■
▶ ; Ⓜ ; ▲	■ ; TEXT		■/▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ; Ⓜ ; ▲	■ ; INFO		◀ ; FB			◀
▶▶ ; Ⓜ	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO	▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		INFO	INFO	INFO	
	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON	SLEEP				SLEEP	
∅ ; ▲	MUTE		∅		∅	
1- ; + ; Ⓜ	CANCEL ; SOUND				UHF	
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	SAT	W	VOL +	►	TV/RADIO	
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	AUX IN	AUDIO	P.STORE	RADIO	COLOR	
∅ ; Ⓜ	AUDIO	P.GDN	SAT ▼	P -	«?	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			E	VOL -		
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD						
∅ ; △ ; △- ; TAPE						
MODE ; →	SET		SAT	↙	MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ; ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ; ◀	◀	VOL ▼	VOL ◀	VOL ◀	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	►	VOL ▲	VOL ►	VOL ►	►	
P - ; ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU ; M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	∅	
∅ ; EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
∅ ; ⚡+ ; ⚡+		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
■ ; Ⓜ ; ●						
∅ ; Ⓜ ; ●	PAUSE			PAUSE		
► ; Ⓜ ; ◀	TEXT			TEXT		
◀ ; Ⓜ					HELP	
►► ; Ⓜ	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 112 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	
AV ; Ⓜ	PURPLE		ТВ		TV/SAT	
∅ OFF/ON	ORANGE	∅ ; ИГРЫ				
∅ ; ▲	MUTE	∅		MUTE	MUTE (?)	
1- ; + ; Ⓜ	BACK	-/-				
2- ; P/C ; Ⓜ	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ►	AUDIO (?)	
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	►	►+■	F2 ; SAT	VOL ►	TV/RADIO (?)	
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	PAGE ▲	◀ ; ВВЕРХ	F3 ; ⚡+	P/N	P/N (?)	
∅ ; Ⓜ	L/R	◀▶	∅/↙	AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ◀	-	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	◀	■-■		VOL ◀	-	
∅ ; △ ; △- ; TAPE	PAGE ▼	► ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE ; →	KEYB	∅ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	◀◀	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE	►►	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ; ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	▲	▲	
VOL - ; ◀	VOLUME -	◀	VOL ◀	◀	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	
VOL + ; ►	VOLUME +	►	VOL ►	►	►	
P - ; ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	∅ ; ГИД	MENU	MENU	MENU	MENU (?)
∅ ; EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT (?)
∅ ; TV	HOME	ТИТР	∅	TV/RADIO		
∅ ; EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG	EPG (?)
∅ ; ⚡+ ; ⚡+		♥ ; ЛЮБИМ	♥	FAV	FAV	FAV (?)
■ ; Ⓜ ; ●	■	■ ; СТОП	■			
∅ ; Ⓜ ; ●	∅	● ; REC	► ∅ ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
► ; Ⓜ ; ◀	►		► ∅ ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ; Ⓜ	◀◀		◀ ; НАЗАД		POS	
►► ; Ⓜ	►►		►► ; ВПЕРЕД	INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 471		Код 472		Код 473	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂			⌂			
∅ OFF/ON	∅		WWW			
* ; ▲	*		*	¶?	*	
1- ; + ; ⌂			⌚		--	
2- ; P/G ; ⌂	⌚		RCL			
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲			
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	⌚/⌚		◀+			
∅+; △ □+; VIDEO			i			
∅ : ⌂	∅		■	MUSIC	I-II	
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	P-		P/PG ▼			
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			◀-			
∅ ; △ □- ; TAPE			✓			
MODE ; →-	UHF		TV/RAD			
RED ; -	RED ; ¶?		RED	⌚	RED ; LIST	
GREEN ; +	GREEN ; ■		GREEN	88	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ∅		YELLOW	□-○	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; ■		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	
P+ ; ▲	▲		△		P+ ; ▲	
VOL - ; ▲	◀		◀		◀	
OK	OK		OK		SELECT	
VOL + ; ►	►		►		►	
P- ; ▼	▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	
■ ; EXIT	EXIT		EXIT	■	LANG.	
□ ; TV	WHITE ; □		□	⌚	TV/RADIO	
□ ; EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	
►; ■ ; ⌂	FAV		FAV	►►	FAV.	
■ ; ■ ; ■			■			
■ ; ■ ; ■	■		■	●		
► ; ■ ; ▲	■		► ; ▲			
◀ ; ■			◀		?	
►► ; ■	INFO		►►		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/¶		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	