

Приложение IRC 116 E от 28.09.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 116 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 105
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 315
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 495

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 116 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 116 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 116 E
SHIFT + 5	301
SHIFT + 6	302
SHIFT + 7	303
SHIFT + 8	304

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 116 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
DS VNM 1091 SI	AUX	309
DV VKA 1048 SI	AUX	302
DV VKA 2040 SI	AUX	308
DV VKA 2243 SI	AUX	307
DV VKA 5448 SI	AUX	304
DV VKM 1440 SI-1	AUX	311
DV VKM 1643 SI	AUX	305
DV VKM 1643 SI-1	AUX	310
DV VNM 1345 SI	AUX	303
EN-21507D	TV	103
ER-21504E	TV	102
HT APN 1025 SI	AUX	301
HVP01	TV	105
HYDFSR-0077BK	TV	101
HYDFSR-0077BKU	TV	102
KEX2B-C9	TV	104
KTC-666	AUX	315
RC46	AUX	312
SS AAR 1150 SI	AUX	313
SS AAR 2030 SI	AUX	306
SS AAR 2550 SI	AUX	314

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAS (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLIME	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 116 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER; ⏻; ST-BY		⏻; POWER		⏻		⏻	
AV	TV/AV		TV/AV; TV/AB; AV		TV/AV		TV/AV		⏻; INPUT; TV/VIDEO	SOURCE (PIP)
⏸	⏸		ТАЙМЕР; SLEEP		SLEEP		TIMER		⏸; SLEEP	
⏸	⏸		MUTE; ⏸		MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- /-	-/-		-/-	CANCEL	-/-		DIGIT		FAVORITE	
2- P/C	A/CH		QV; ⏻; A/CH; ALT		ALT		RECALL		PRE.PG	
⚙ + ⚙ + AUDIO	↑				⬆; ↑		HELP		⬆ SUB PAGE	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	→				⬆; →		AUTO		⬆ SUB PAGE	
📺 + 📺 + VIDEO							ZOOM		SWAP (PIP)	
📺 + 📺 + VIDEO	S.MODE		→ S ←; S.MODE		SUP-R		S.MODE		?; SOUND	
📺 - 📺 - TUNER	↓				↓; ↓		EAST/WEST		↓ SUB PAGE	
📺 - 📺 - CD	←				↓; ←				⬆ SUB PAGE	
📺 - 📺 - TAPE									MOVE (PIP)	
MODE	P.MODE		→ P ←; P.M.; PICT.		P.MODE		P.MODE		MODE ON/OFF (PIP)	MTS
RED -			RED; PICT.; ИЗОБР.				RED; PICTURE		RED; ERASE	
GREEN +			GREEN; ⏻; CLOCK				GREEN; SWAP; SND.		GREEN; SKIP	
YELLOW ⬅			YEL.; TIME.; ТАЙМЕР				YELLOW; TIMER		YELLOW; INSERT	
BLUE ➡			BLUE; SOUND; ЗВУК				BLUE; SETUP		BLUE; REPLACE	
P + ⬆	CH +		CH +; ПР ⬆; ↑; P +		P +; CH +		CH +		PG +	
VOL - ⬅	VOL -		V -; ЗВ ⬆; ←; ⬆		V -; VOL -		VOL -		VOL ⬆	
OK			MENU; МЕНЮ						⬆; MENU/SET	
VOL + ➡	VOL +		V +; ЗВ ⬆; →; ⬆		V +; VOL +		VOL +		VOL ⬆	
P - ⬇	CH -		CH -; ПР ⬆; ↓; P -		P -; CH -		CH -		PG -	
MENU M	MENU		MENU; МЕНЮ		MENU		MENU		MENU/SET	
EXIT	PICTURE		TEXT; GAME		GAME; S.MODE		TEXT		↔; EXIT	
TV	ZOOM		ZOOM; ⏻		SYS		BIORHYTHM		PICTURE	
EPG	DISPLAY		?; CALL; ⏻		CALL; DISPLAY		DISPLAY		INFO	V.SIZE
▶ ⏸ ◀			HOLD; GAME				HOLD		⏸; SLEEP	
🔒			🔒; LOCK				CANCEL		🔒; DIGEST	
⏸			SUBCODE				SUBCODE		STILL	
▶ 📺 ◀	LANG		MIX; CALENDAR				MIX		TEXT	
⏮			REVEAL				REVEAL		?; SOUND	
⏭			SCAN				TUNE; INDEX		i; TIME	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		STANDBY					
AV	INPUT		ANGLE		⏻; ANGLE		ANGLE		⏻; ANGLE	CAPTURE
⏸	SLEEP	SHUFFLE	ROOT		EQ		RECALL		SLEEP	TIME
⏸	⬆	MUTE	⬆	MUTE	⬆; OPEN/CLOSE	MUTE	⬆; OPEN/CLOSE	⏸	⬆; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /-	+10	A-B	+10	CANCEL	+10	CLR	+10	CLEAR	+10	CLEAR
2- P/C	GO TO	REPEAT	A-B	REPEAT	A-B	REPEAT	PS	A-B	KEYBOARD	A-B
⚙ + ⚙ + AUDIO	AUDIO		AUDIO	ECHO ⬆	⬆; AUDIO		L/R; AUDIO		⏸; AUDIO	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	PROLOGIC		PBC	MIC 1 ⬆	DIGEST		SPECTRUM		ONE-KEY	
📺 + 📺 + VIDEO	PAL/NTSC/MULTI		PAL→MULTI→NTSC	MIC 2 ⬆	PAL/NTSC		N/P		VIDEO	
📺 + 📺 + VIDEO	ST/MONO	SURROUND	BOOKMARK		3D		3D	REPEAT	USB SWITCH	REPEAT
📺 - 📺 - TUNER	PROGRAM		SEARCH	ECHO ⬇	SEARCH		SEARCH		PROGRAM/FERRET	
📺 - 📺 - CD	DIGEST		PROGRAM	MIC 1 ⬇	PROGRAM		PROG		P/N	
📺 - 📺 - TAPE	TITLE		FORWARD	MIC 2 ⬇	MARK		TITLE		PIC BROWSE	
MODE	SETUP	ANGLE	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	BRAIN
RED -	VOL ⬇		VOL ⬇		VOL -		⬇		VOL -	
GREEN +	VOL ⬆		VOL ⬆		VOL +		⬆		VOL +	
YELLOW ⬅	PREVIOUS		PREVIOUS		⏮; SKIP -		⏮		⏮; PREV	
BLUE ➡	NEXT		NEXT		⏭; SKIP +		⏭		⏭; NEXT	
P + ⬆	⬆		⬆	KEY ⬆	⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	⬆		⬆		⬆		⬆		⬆	
OK	ENTER/PLAY	DEFAULT	ENTER		OK		ENTER		ENTER	
VOL + ➡	➡		➡		➡		➡		➡	
P - ⬇	⬇		⬇	KEY ⬇	⬇		⬇		⬇	
MENU M	PBC/MENU		DVD MENU		MENU		PBC; MENU		PBC	
EXIT	RESUME		RETURN		TITLE		⏮; RETURN		TITLE	
TV	SUBTITLE	EQ GRAPH	SUBTITLE	DIGEST	SUBTITLE		SUBTITLE		⏻; SUB-T	
EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⏸ ◀	SLOW	STEP	SLOW; BACKWARD		SLOW		SLOW		SLOW	STEP
🔒	■		■		■; STOP		■; STOP		■; STOP/RET.	
⏸	MEMORY/PAUSE		⏸/STEP		⏸; PAUSE/STEP		⏸; PAUSE		▶ ⏸; PLAY/PAUSE	
▶ 📺 ◀	ENTER/PLAY		PLAY		▶; PLAY		▶; PLAY		▶ ⏸; PLAY/PAUSE	
⏮	⏮		⏮		⏮; F.RWD		⏮		<<; F.B	
⏭	⏭		⏭		⏭; F.FWD		⏭		>>; F.F	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 Е	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻ ; POWER		POWER		POWER		⏻ SLEEP	
AV			ANGLE		ANGLE		TV/VCR	INPUT SEL.	⏻ ; ANGLE	
⏻			TIME		SUB-T	RESUME	COUNTER/CLOCK		USB-SWITCH	
⏻	MUTE		▲	MUTE	▲	MUTE	▲		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /	5.1CH		10+	A-B	+10	CLEAR	100	CLEAR ; RESET	10+	CLEAR
2- P/C	6CH ; SURR. B		RETURN	REPEAT	GOTO	P/N	I/P		GOTO	A-B
⊕ + ⊕ + AUDIO	FRONT +		LANGUAGE ; AUDIO		AUDIO		AUDIO		PIC BROWSE	
⊕ + ⊕ + RADIO	CENTER+		VGA ; STEP		ECHO +		SUB-T		ONE-KEY	
⊕ + ⊕ + VIDEO	SURR +		N/P		REPEAT		VCR		VIDEO	
⊕ + ⊕ +	AUX ; SURR. A		3D (i)	RAN	A-B RPT	VOCAL ASSIST	AFF		⊕ ; AUDIO	REPEAT
⊕ - ⊕ - TUNER	FRONT -		ROOT ; KARAOKE		PROGRAM		SEARCH		PROGRAM FERRET	
⊕ - ⊕ - CD	CENTER-		VIEW		ECHO -		DVD		CAPTURE	
⊕ - ⊕ - TAPE	SURR -		R/L ; PSCAN		SHIFT ; KODAK T.E.		SHUFFLE		P/N	
MODE	RESET		PROG		PBC OFF		PROGRAM	ANGLE	⊕ ; SUB-T	
RED -			VOLUME -		VOL -		A-B		VOL -	BRAIN
GREEN +			VOLUME +		VOL +		REPEAT		VOL +	KEY BOARD
YELLOW ←			⏻		SKIP ⏻		⏻ ; PREV		⏻ ; PREV	
BLUE →			⏻		SKIP ⏻		⏻ ; NEXT		⏻ ; NEXT	
P + ▲	SUB +		▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ←	MASTER VOL -		← ; b		←		←		←	
OK			ENTER		ENTER/▶		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	MASTER VOL +		▶ ; #		▶		▶		▶	
P - ▼	SUB -		▼		▼		▼ ; CH-		▼	
MENU M	MEMO		MENU ; MENU/PBC		MENU		MENU		PBC	
EXIT	AUX		SETUP	RESUME ; TV-MODE	SETUP	SUFFLE	SETUP		SETUP	
TV	DVD		TITLE	SUBTITLE	TITLE	I/P	TITLE		TITLE	
EPG			OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⊕ ⊕			SLOW		SLOW	STEP	SPEED	STEP	SLOW	
■ ⊕ ⊕			■		■ (STOP)		■		■ / f ; STOP/RET.	
⊕ ●			▶		(PAUSE)		▶	REC	▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ⊕ ◀			▶		▶		▶		▶ ; PLAY/PAUSE	
◀ ⊕			◀		◀ (REV)		◀ ; REW		◀ ; F.B	
▶▶ ⊕			▶▶		▶▶ (FWD)		▶▶ ; FF		▶▶ ; F.F	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 Е	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ SLEEP		STANDBY		STANDBY		STANDBY			
AV	DVD/USB		ANGLE		INPUT		AUX 1		INPUT	
⏻	RESUME		TIME				AUX 2			
⏻	▲	MUTE	▲	MUTE	MUTE		RESET		MUTE	
1- /- /	10+	CLEAR	10+							
2- P/C	GO TO	A-B	PSCAN/NOR. ; RET.				AC-3			
⊕ + ⊕ + AUDIO	VOL/MIC		LANGUAGE		SW.VOL +		SURR +		FRONT +	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕ ; SUB-T		SUBTITLE		S.VOL +		CEN +		CEN +	
⊕ + ⊕ + VIDEO	VIDEO		N/P		M.VOL +		SW +		REAR +	
⊕ + ⊕ +	VOCAL ; [⊕]	REPEAT	L/R		SOUND		2.1 CH		AGC	
⊕ - ⊕ - TUNER	PROGRAM		PROG		SW.VOL -		SURR -		FRONT -	
⊕ - ⊕ - CD	DEFAULT		A-B		S.VOL -		CEN -		CEN -	
⊕ - ⊕ - TAPE	P/N		REPEAT		M.VOL -		SW -		REAR -	
MODE	PICTURE	VIRTUAL KEY	VIDEO MODE		PRESET		5.1 CH		RESET	
RED -	VOL -		VOL -						BASS -	
GREEN +	VOL +		VOL +						BASS +	
YELLOW ←	⏻ ; PREV		⏻							
BLUE →	⏻ ; NEXT		⏻							
P + ▲	▲		▲							
VOL - ←	←		←		C.VOL -		VOLUME ▼		VOLUME ▼	
OK	ENTER		PLAY/ENTER							
VOL + ▶	▶		▶		C.VOL +		VOLUME ▲		VOLUME ▲	
P - ▼	▼		▼							
MENU M	PBC		MENU							
EXIT	SETUP		SETUP							
TV	TITLE	DIRECT	TITLE							
EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM						
▶ ⊕ ⊕	SLOW	STEP	SLOW	STEP						
■ ⊕ ⊕	■ / f ; STOP/RET.		STOP ■							
⊕ ●	▶ ; PLAY/PAUSE		PAUSE							
▶ ⊕ ◀	▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY ▶							
◀ ⊕	◀ ; F.B		◀							
▶▶ ⊕	▶▶ ; F.F		▶▶							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏪ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				⏪		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏩			WHITE ; ⏻				Формат ; Format			
⏮			⏮		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /-	/- /-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- /- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; СТР ⏮	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		⏮		RADIO ; АУДИО	
⊕ + ⊕ + VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⊕ + ⊕ +			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⊕ + ⊕ + TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		⏮		Pg Dn ; СТР ⏮	
⊕ + ⊕ + CD	⏮ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏮			
⊕ + ⊕ + TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR						
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏮ ? ; ⏮		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏮	YELLOW		YELLOW ; ⏮ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏮	BLUE		BL. ; ИИФ ; FAV ; ⏮		BLUE		BLUE			
P + ⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		P + ; ⏮	
VOL - ⏮	⏮		⏮		⏮		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⏮	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏮	⏮		⏮		⏮		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⏮	
P - ⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		P - ; ⏮	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
⏮	⏮ ; RECORD		#				⏮ ; Info			
⏮	⏮ ; STOP		WIDE		⏮ ; STOP		⏮ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	⏮ ; RECORD	Стон ; Freeze			
⏮	⏮ ; TEXT		⏮ ; ⏮ / ⏮		⏮ ; PLAY					
⏮	⏮ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏮ ; REW			⏮ ?	
⏮	⏮ ; MIX		i		+ ; INFO	⏮ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏪ AV							TV/SAT		SAT	
⏩	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏮	MUTE		⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /-										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
⊕ + ⊕ + AUDIO	Pg +		CH ⏮		CH ⏮		CH/Pg ⏮			
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⏮		VOL +			
⊕ + ⊕ + VIDEO			PG +		PAGE ⏮		PAL/NTSC			
⊕ + ⊕ +					UHF ; SAT		ZOOM			
⊕ + ⊕ + TUNER	Pg -		CH ⏮		CH ⏮		CH/Pg ⏮			
⊕ + ⊕ + CD			VOL -		VOL ⏮		VOL -			
⊕ + ⊕ + TAPE			PG -		PAGE ⏮					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⏮	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⏮	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⏮	CH + ; ⏮		CH + ; ⏮		⏮		⏮		CH ⏮	
VOL - ⏮	VOL - ; ⏮		VOL - ; ⏮		⏮		⏮		VOL ⏮	
OK	OK		OK ; ⏮		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⏮	VOL + ; ⏮		VOL + ; ⏮		⏮		VOL ⏮		VOL ⏮	
P - ⏮	CH - ; ⏮		CH - ; ⏮		⏮		⏮		CH ⏮	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; ⏮		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⏮	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏮							PAUSE		UHF	
⏮					TEXT					
⏮									⏮ ?	
⏮					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙					🔍		SLEEP		TIMER	
🔊 ▲	🔊		🔊		🔊		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⊂		RECALL		RECALL	
🔊 + 🎧 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📺 + 📺 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏏					
📺 + 📺 + VIDEO					P/N					
📺 + 📺 + TUNER			P -		📺 / 📺				GAME	
📺 + 📺 - CD					F2				SCAN	
📺 + 📺 - TAPE					⏏					
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 📺?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 📺?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ 📺 📺	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
📺 📺 📺									STILL	
📺 ●							PAUSE		ZOOM	
▶ 📺 ◀					UHF				📺	
◀ 📺	📺?		📺?		HELP				HELP	
▶ ▶ 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
🔊 ▲	🔊		🔊 ; MUTE		MUTE ; 🔊		🔊		🔊	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
🔊 + 🎧 + AUDIO	▲ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
📺 + 📺 + RADIO	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▲ +	
📺 + 📺 + VIDEO	F3 ; 📺		COLOR		→		RADIO			
📺 + 📺 + TUNER	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
📺 + 📺 - CD	▼ ; - 100		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
📺 + 📺 - TAPE	-		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▼ -	
MODE	F4		HD		←←				OK	
RED -	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
GREEN +	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
YELLOW ◀	GREEN ; SAT		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
BLUE ▶	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
P + ▲	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
VOL - ◀	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
VOL + ▶	OK		OK		OK		OK		OK	
P - ▼	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
MENU M	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
EXIT	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
TV	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
EPG	INFO		INFO		TV/STB		TV		TV	
▶ 📺 📺	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
📺 📺 📺	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
📺 ●				●	; PAUSE	●				
▶ 📺 ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ 📺			◀		◀					
▶ ▶ 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER			POWER						
	SAT			SAT		AV ;		SAT ; TV/SAT		SAT
				SUB		SUB ;				
	MUTE			MUTE				MUTE		
1-										
2-						BACK ; EXIT		RCL		
	P +			P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO
	DIGITAL RADIO			RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO
	DIGITAL TV									
	SOUND					AUDIO ;		SOUND		
	P -			P -		PAGE ; PAGE ; -		P -		
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC			FUNC				FUNC ; EPG		
RED -				RED ; LANG		RED		RED ; LANG		
GREEN +				GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE		
YELLOW				YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND		
BLUE				BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT		
P +						CHANNEL				CH
VOL -						VOL -				VOL
OK	SLCT			OK		OK		OK		OK
VOL +						VOL +				VOL
P -						CHANNEL				CH
MENU M	MENU			MENU		MENU		MENU		MENU
	EXIT			EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT
	LANG			TV		SAT : : BROWSE		TV		TV.MODE
	EPG			EPG		EPG		EPG		GUIDE
	FAV			FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV
								SUB ; INFO		
	PAUSE					PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE
										INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
						POWER				STANDBY
				SAT		TV/STB				TV/SAT
										MUTE
1-				M1						ALL CH
2-	RECALL					RCL				
				P +		CH		P +		CH
				V +		VOL				VOL
				M2						
				P -		CH		P -		RADIO
				V -		VOL				CH
				M3 ; N/P						VOL
MODE				UHF		FUNC				ZOOM
RED -	RED ;			RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST
GREEN +	GREEN ; FAV			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG
YELLOW	BLUE ; INFO			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE
BLUE	YELLOW ; UHF			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST
P +								CH		
VOL -								VOL		
OK	OK/LIST			OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK
VOL +								VOL		
P -								CH		
MENU M	MENU			MENU		MENU		MENU		MENU ; OK
	EXIT			EXIT		EXIT		EXIT		ESC
						AUD				
	GUIDE			EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE
	GREEN ; FAV			FAV		FAV				FAV
						A-Z				
						LANG				
						TEXT				
	BLUE ; INFO									FREEZE ; HELP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	FUNC		⊙		⊙		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊙			⊙		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊙			⊙		⊙		⊙		⊙ ; MUTE	
1- /- /- ⊙	CANCEL									
2- P/C ⊙			RCL				RECALL ; ⊙			
⊙ + ⊙ + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ⊙	
⊙ + ⊙ + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊙ + ⊙ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ⊙	
⊙ ⊙ ⊙					AUDIO					
⊙ - ⊙ - TUNER			P -		VOLUME -				CH ⊙	
⊙ - ⊙ - CD					◀				VOL -	
⊙ - ⊙ - TAPE					BOUQUET -				PAGE ⊙	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ⊙			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⊙		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⊙		BLUE ; RECALL	
P + ⊙	↑		CH ⊙		⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	←		VOL ⊙		⊙		⊙		⊙	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ⊙	↓		CH ⊙		⊙		⊙		⊙	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			TV		TV		TV/RADIO ; ⊙/⊙		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ⊙ ⊙			FAV				FAV		FAV	
⊙ ⊙ ⊙										
⊙ ⊙ ⊙							INFO			
▶ ⊙ ⊙			⊙		TEXT		FREEZE ; ▶ ⊙		TEXT	
⊙ ⊙	HELP		⊙ ?				⊙			
▶ ⊙	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV			MAIL		⊙ ; MULTI-SCR					
⊙										
⊙			MUTE		⊙		⊙		⊙	
1- /- /- ⊙			QUALITY		TRACK					
2- P/C ⊙	LAST ; ⊙		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊙ + ⊙ + AUDIO	⊙		PGUP		⊙ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊙ + ⊙ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊙ + ⊙ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊙ ⊙ ⊙	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊙ - ⊙ - TUNER	⊙		PGDN ; PIG		⊙ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊙ - ⊙ - CD							VOL -		VOL -	
⊙ - ⊙ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW		GREEN ; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⊙	⊙ ; CH ⊙		⊙		⊙ ; CH ⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	⊙ ; VOL ⊙		⊙		⊙ ; VOL -		⊙		⊙	
OK	OK		OK ; ⊙		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	⊙ ; VOL ⊙		⊙		⊙ ; VOL +		⊙		⊙	
P - ⊙	⊙ ; CH ⊙		⊙		⊙ ; CH -		⊙		⊙	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ⊙ ⊙	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⊙ ⊙ ⊙	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊙ ⊙ ⊙	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
▶ ⊙ ⊙	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
⊙ ⊙					LIST					
▶ ⊙			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
⏻ AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE		STANDBY		POWER	
⏻			UHF						STB/TV	
⏻										
1- /- /- /- /- /-							MUTE			
2- P/C	BACK		+ PR		LETZTER		QUALITY		RECALL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		⏻		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊕ + ⊕ + VIDEO	PG +				i				F2	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
⊕ + ⊕ - TUNER	CH -		⏻		P - ; SEITE -		PGDN			
⊕ + ⊕ - CD	VOL -				V -				F3	
⊕ + ⊕ - TAPE	PG -				!				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P +	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - <	<		▲		<		<		<	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + >	>		▲		>		>		>	
P -	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	PAUSE		PAUSE		; TIME SHIFT		PAUSE			
>	TELETEXT									
<<	LIST		LIST		<<				<<	
>>	INFO		INFO		>>				>>	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏻ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏻					TIMER				SAP	
⏻					⏻ ; MUTE		⏻		MUTE	
1- /- /- /- /- /-										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		G			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
⊕ + ⊕ +	ZOOM								AUDIO CH	
⊕ + ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊕ + ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ + ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE >	BLUE ; P ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P +	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - <	< ; VOL <		VOL <		<		< ; VOL -		<	
OK	OK ; LIST		OK		OK ;		OK		SELECT ; ←	
VOL + >	> ; VOL >		VOL >		>		> ; VOL +		>	
P -	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		TV/RAD		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
	PAUSE		PAUSE							
>							>			
<<										
>>	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⏸	⏸		SLEEP		SAT					
⌘ ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⏪		RECALL		BACK			
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊕		⌘		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ▲		⏩				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊕ + ⊕ +	#		⏪ / ⏩		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⊕				P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ▼		⏪				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		⏸				PAGE ▼			
MODE	⏪; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; ⏪		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ; ⏪	F2	GREEN ; ⏪				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ; ⏪		YELLOW ; ⏪?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⏪		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	⏸	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	⏸		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	⏸	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ⏪	SLOW		FAV		FAV					
⏸	⏸		⏸							
⏸	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ⏪ ◀	▶		▶ ; TIME ⏪		TXT		TEXT		/ ▶	
◀ ⏪	◀		◀				LIST			
▶ ▶	▶		▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⏸
⏸	TIMER		PAUSE		SLEEP				⏸	
⌘ ▲	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⌘	
1- /- /									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL		⏪	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+ ; CH+		VOL+	AUDIO	PG+		CH+		⏩	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL+		PAGE+		VOL+		VOL+		⏪	
⊕ + ⊕ + VIDEO			⌘ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏸	
⊕ + ⊕ +	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏪?	
⊕ - ⊕ - TUNER	P- ; CH-		VOL-		PG-		CH-		⏪	
⊕ - ⊕ - CD	VOL-		PAGE-		VOL-		VOL-		⏸	
⊕ - ⊕ - TAPE			⌘ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⌘ ; ⏸	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ⏸	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ⏪	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⏪	
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⏪		GREEN ; ✓	
P+ ▲	▲		▲		▲ ; CH+		▲		P+	
VOL - ◀	◀		◀		◀ ; VOL-		◀		V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL+ ▶	▶		▶		▶ ; VOL+		▶		V+	
P- ▼	▼		▼		▼ ; CH-		▼		P-	
MENU M	MENU ; ⏪		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	⌘ ; EXIT		⏸ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	⏸
TV	⏸ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ⏪			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
⏸			⏸ ; STOP						⏸	
⏸	; PAUSE		/ ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE					●
▶ ⏪ ◀	⏸ ; TEXT		/ ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀ ⏪	⏸ ; INFO		◀ ; FB						◀	
▶ ▶	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO		INFO		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊙	SLEEP								SLEEP	
⊙			MUTE		⊙		⊙		⊙	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						⊙	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊙ + AUDIO	PGUP		SAT ⊕		P +		⊕			
⊙ + RADIO	SAT		W		VOL +		⊕		TV/RADIO	
⊙ + VIDEO	AUX IN						⊕		COLOR	
⊙	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⊕?	
⊙ - TUNER	PGDN		SAT ⊖		P -		⊖			
⊙ - CD			E		VOL -		⊖			
⊙ - TAPE							⊖			
MODE			SET		SAT		⊖		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ⊖	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ⊕	⊕		CH ⊕		CH ⊕		CH ⊕		⊕	
VOL - ⊖	⊖		VOL ⊖		VOL ⊖		VOL ⊖		⊖	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ⊕	⊕		VOL ⊕		VOL ⊕		VOL ⊕		⊕	
P - ⊖	⊖		CH ⊖		CH ⊖		CH ⊖		⊖	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		□	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
⊕			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
⊕	PAUSE						PAUSE			
⊕	TEXT						TEXT			
⊕									HELP	
⊕	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
AV	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊙	ORANGE		⊙ ; ИГРЫ							
⊙	MUTE		⊙		⊙		MUTE		MUTE (?)	
1- /- /	BACK		⊙		BACK		RECALL		RECALL (?)	
2- P/C	⊕ ; CH RTN		⊙ ; ВЫХОД	⊖ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
⊙ + AUDIO	⊕		⊕		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊕		AUDIO (?)	
⊙ + RADIO	⊕		⊕		F2 ; SAT		VOL ⊕		TV/RADIO (?)	
⊙ + VIDEO	PAGE ⊕		⊕ ; ВВЕРХ		F3 ; ⊕		P/N		P/N (?)	
⊙	L/R		⊕		⊕		AUDIO			
⊙ - TUNER	⊖		⊕		F4		CH & PAGE ⊖		⊖	
⊙ - CD	⊖		⊕				VOL ⊖		⊖	
⊙ - TAPE	PAGE ⊖		⊕ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊕ ; СИМВ	⊕ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW	⊕	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊖	BLUE	⊕	BLUE ; F4		BLUE ; AV		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⊕	CHANNEL +		⊕		CH ⊕		⊕		⊕	
VOL - ⊖	VOLUME -		⊖		VOL ⊖		⊖		⊖	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL + ⊕	VOLUME +		⊕		VOL ⊕		⊕		⊕	
P - ⊖	CHANNEL -		⊖		CH ⊖		⊖		⊖	
MENU M	MENU		⊕ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
EXIT	←		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
TV	HOME		ТИТР		⊕		TV/RADIO			
EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
⊕			⊕ ; ЛЮБИМ		⊕		FAV		FAV (?)	
⊕			⊕ ; СТОП		⊕					
⊕	⊕	⊕ ; REC	⊕ ; ИГР/ПАУЗА		⊕		PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⊕	⊕		⊕ ; ИГР/ПАУЗА		⊕					
⊕	⊕		⊕ ; НАЗАД				POS			
⊕	⊕		⊕ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 Е	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			WWW				SAT		MAIL	
⌚	⌚		⌚	⌚?	⌚		UHF			
⌘	⌘		⌘		⌘		MUTE		⌘	
1- /- /			↺		--					
2- P/C	↺		RCL				RECALL		↺	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+		P/PG ⊕				FAV ⊕		PAGE +	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕/⊕		⊕ +				TV/RADIO		VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO			i						LANG	
⊕ + ⊕ +	⊕		⊕	MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	P-		P/PG ⊖				FAV ⊖		PAGE -	
⊕ - ⊕ - CD			⊖						VOL -	
⊕ - ⊕ - TAPE			⊖						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ⊖		ASPECT	
RED -	RED ; ⌚?		RED	⊕	RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ; ⊕		GREEN	⊕	GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW ; ⊕		YELLOW	⊕ - ⊕	YELLOW		YELLOW ; FAV ⊕		YELLOW	
BLUE ⊕	BLUE ; ⊕		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ⊕	⊕		⊕		P+ ; ⊕		PR ⊕		⊕	
VOL - ⊕	⊕		⊕		⊕		VOL ⊖		⊕	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ⊕	⊕		⊕		⊕		VOL ⊕		⊕	
P- ⊖	⊖		⊖		P- ; ⊖		PR ⊖		⊖	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	⊕	LANG.		EXIT		EXIT	
TV	WHITE ; ⊕		⊕		TV/RADIO		SAT/TV		⊕/⊕	
EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
⊕ ⊕ ⊕	FAV		FAV	⊕	FAV.		FAV		FAV	
⊕ ⊕ ⊕			⊕							
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕				PAUSE			
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕ ; -				TEXT			
⊕ ⊕ ⊕			⊕		?					
⊕ ⊕ ⊕	INFO		⊕		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊕		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 Е	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚				TIME			
⌘	⌘ ; MUTE		⌘		⌘		⌘		⌘	
1- /- /	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK		↺		↺ ; A		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	⌘		КАНАЛ +				CH&PAGE ⊕		⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ⊕		RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	INFO		⌘							
⊕ + ⊕ +	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	⌘		КАНАЛ -				CH&PAGE ⊖		⊖	
⊕ - ⊕ - CD			ГРОМК -				VOL ⊖			
⊕ - ⊕ - TAPE	SUBTITLE		⌘							
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ⊕	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⊕ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ⊕	BLUE		BLUE ; F4	D	⊕ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P+ ⊕	⊕ ; CH +		⊕ ; КАНАЛ ⊕		CH +		⊕		⊕	
VOL - ⊕	⊕ ; VOL -		⊕ ; ГРОМК. ⊕		⊕		⊕		⊕	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL+ ⊕	⊕ ; VOL +		⊕ ; ГРОМК. ⊕		⊕		⊕		⊕	
P- ⊖	⊖ ; CH -		⊖ ; КАНАЛ ⊖		CH -		⊖		⊖	
MENU M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	⊕	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
⊕ ⊕ ⊕	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
⊕ ⊕ ⊕	⊕ ; STOP		⊕	СТОП КАДР			ZOOM			
⊕ ⊕ ⊕	⊕	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●			PAUSE		PAUSE	
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⌘				TEXT			
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕	ПОМОЩЬ	⊕					
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕	№ ID	⊕		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻									
	AV									
	MUTE									
	BACK									
	CH +									
	VOLUME +									
	PAGEUP									
	AUDIO									
	CH -									
	VOLUME -									
	PAGEDOWN									
	OPTION									
	RED									
	GREEN									
	YELLOW									
	BLUE									
	▲									
	◀									
	OK									
	▶									
	▼									
	MENU									
	EXIT									
	TV/RADIO									
	GUIDE									
	FAV									
	WIDE									
	SUBTITLE									
	TEXT									
	INFO									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻									
	SAT									
	RECALL									
	PAGE ▲									F1
										F2
	9PIC									F3
	AUDIO									
	PAGE ▼									F4
										F5
										F6
	LANG									
	RED ; F1 ; RECALL									
	GREEN ; F2 ; 6PIC									
	BLUE ; F3 ; ADD									
	YELLOW ; F4 ; INFO									
	▲									
	◀									
	OK									
	▶									
	▼									
	MENU									
	EXIT									
	TV/RA									
	FAV									
	FAV									
	PAUSE									
	INFO									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 116 E	Код 491		Код 492		Код 493		Код 494		Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
AV	SOURCE				USB		TV/SAT	SAT	TV/R	
	V-FORMAT				F1 ; INFO			Tms	HOME	
							; MUTE		; MUTE	
1-	TV PORTAL		10				FAV		A	
2-	BACK		RETOUR ;		RECALL		; RECALL			
+ AUDIO	CH		PROG +		PAGE +		PAGE +	AUDIO	P +	
+ RADIO	VOL +		VOL +				VOL +	TV/RADIO	TV/	
+ VIDEO					F2 ; SUB		; NEXT	; USB	B	
	MEDIA		RADIO		F3 ; GOTO		; FOLDER		WHITE ; AUDIO	
- TUNER	CH		PROG -		PAGE -		PAGE -		P -	
- CD	VOL -		VOL -				VOL -		C	
- TAPE					SCAN		; PREV		D	
MODE	i	OPT+	ZOOM		TXT		; PLAY MODE	; FIND	FIND	
RED -	RED ;		RED ; A		RED ; AUDIO		RED ; AUDIO	-	RED ; CARD	
GREEN +	GREEN ;		GREEN ; B		GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION	-	GREEN ; MAILBOX	
YELLOW	YELLOW ;		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE	
BLUE	BLUE ;		BLUE ; D		BLUE		BLUE		BLUE ; STATUS	
P +					CH +					
VOL -					VOL -					
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +					
P -					CH -					
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU	F1	MENU	
EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER		EXIT		EXIT	TXT	EXIT	
TV	TV/RADIO		INFOS		TV/R		INFO	V.FORMAT	INFO	
EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE		EPG		EPG	; ZOOM	EPG	
	LIST				FAV				FAV	
					/USB		; STOP			
							; PAUSE	; REC	SUB-T	
		TEXT					; PLAY		TEXT	
							; PAGE -			
							; PAGE +			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0	