

# Приложение IRC 117 E от 12.04.2013

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 117 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 102
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 331
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 482

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 117 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 117 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	301
SHIFT + 4	302

Устройство	Код пульта IRC 117 E
SHIFT + 5	303
SHIFT + 6	304
SHIFT + 7	305
SHIFT + 8	306

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 117 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
20080010	AUX	327
AUX1	AUX	307
BH-3009A	AUX	323
BH-3009A1	AUX	323
CD1	AUX	305,306
CD2	AUX	304
DVD1	AUX	303
DVD10	AUX	321
DVD11	AUX	322
DVD12	AUX	331
DVD2	AUX	320
DVD3	AUX	310
DVD4	TV/AUX	326
DVD5	AUX	327
DVD6	AUX	308
DVD7	AUX	325
DVD8	AUX	321
DVD9	AUX	303
GF-005	AUX	318
GF-005D	AUX	318
GHK-01	AUX	309
HD-1050	AUX	319
HD-3347	AUX	315
JX-8006D	AUX	329
KF-6123	AUX	317
KF-8777	AUX	324
KP-8022D	AUX	314
KT-6222	AUX	317
KT-6666	AUX	313
KT6666-004	AUX	328
N666YK	AUX	302
PK-2006B	AUX	312
R09	AUX	330
RCT200DV	AUX	301
RH-K294HB	AUX	311
T2310	AUX	316
T-353	AUX	303
TFT1	TV	101
TW711	TV	102

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPAC	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474

Марка	Код
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 117 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		POWER	
AV	TV/AV		TV/AV	
⏸	⏸		SLEEP	
🔇	🔇 ; MUTE		MUTE	
1- /- /	- /-		- /-	
2- P/C	↶↷		↶ ; REP ; REVIEW	
🔊 + 🎧 + AUDIO			AUDIO	
📻 + 📻 + RADIO				
📺 + 📺 + VIDEO				
🔍			WOO	
🔊 - 🎧 - TUNER				
📻 - 📻 - CD				
📻 - 📻 - TAPE				
MODE	SYS		SYSTEM ; SYS	
RED -				
GREEN +				
YELLOW ⬅				
BLUE ➡				
P + ▲	CHANNEL +		CH ▲ ; ▲	
VOL - ⬅	VOLUME -		VOL ▼ ; ⬅	
OK				
VOL + ➡	VOLUME +		VOL ▲ ; ➡	
P - ▼	CHANNEL -		CH ▼ ; ▼	
MENU M	MENU		PICTURE ; PIC	
EXIT				
TV	MIRROR		CLOCK ; TIME	
EPG	VIEW MODE		CALL ; DISP	
▶▶			PROG	
■			PRESET ; PRE	
▶ ◀			PP ; ▶◀▶▶	
◀▶				
▶▶				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		STANDBY ON/OFF		⏻ ; STAND-BY			
AV	VCR		P/N	RESET	KEY LOCK		BAND			
⏸	SLEEP		A-TIME		DIGEST		SLEEP			
🔇	▲ ; OPEN / CLOSE	🔇 ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	🔇 ; MUTE			
1- /- /	RDS SE.;INDEX;		CLEAR	CHANNEL	CLEAR				10+	
2- P/C	RDS DI.;REPEAT;		REPEAT	A-B	REPEAT	A-B	REPEAT		REPEAT	
🔊 + 🎧 + AUDIO	TV ; AUDIO		AUDIO		AUDIO MENU					
📻 + 📻 + RADIO	DVD		FM/AM		TITLE MENU					
📺 + 📺 + VIDEO	TITLE		AUTO.SCH;TIT.PBC		PBC					
🔍	TO NE		ST/MO ; INTRO		3D		FIND/ESP;MONO/ST		EQ	
🔊 - 🎧 - TUNER	TUNER ;		P-SCAN		SEARCH					
📻 - 📻 - CD	DISC ;		ANGLE		ANGLE					
📻 - 📻 - TAPE			PL II		BOOKMARK					
MODE	MODE		SETUP	PROGRAM	AUDIO MODE		EQ		PROG	
RED -	VOL -		SETUP		SETUP					
GREEN +	VOL +		PROGRAM		PROGRAM					
YELLOW ⬅	⏮		⏮		⏮		⏮ ; TUN ▼			
BLUE ➡	⏭		⏭		⏭		⏭ ; TUN ▲			
P + ▲	▲		PRESET ▲		▲		PRESET +			
VOL - ⬅	⬅		SCH ⬅		⬅		VOL -			
OK	OK		FUNCTION		ENTER					
VOL + ➡	➡		SCH ➡		➡		VOL +			
P - ▼	▼		PRESET ▼		▼		PRESET -			
MENU M	MENU ; SYSTEM		MENU	MEMORY	DVD MENU		FUNCTION			
EXIT	EXIT		RETURN		RETURN		PROG.; MEM.; CLK.			
TV	CDR ;		SUBTITLE		SUBTITLE MENU	RANDOM	TIMER			
EPG	DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	INTRO			
▶▶	▶ ; ▶▶	⏪ ; ⏩	SLOW		SLOW/F	SLOW/R ; STEP	RANDOM			
■	■ ; FM MODE		■ ; STOP		■ ; STOP				STOP	
			; PAUSE		; PAUSE/STEP		▶		PAUSE	
▶ ◀	▶ ; OK		PLAY ; SAVE		▶ ; PLAY		▶		PLAY	
◀▶	◀▶		◀▶		◀▶ ; REV		TUNING ◀▶		⏮	
▶▶	▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		TUNING ▶▶		⏭	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	ON/OFF		STANDBY		POWER		⏻		POWER	
⏮ AV					ANGLE	BOOKMARK	ANGLE		ANGLE	
⏭					FUNCTION	RANDOM	SUBTITLE		SHUFFLE	
⌘ ▲	MUTE		MUTE		EJECT	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- ②					CLEAR	A-B	10+		+10	
2- P/C ③			AUX 2.1		DIGEST	REPEAT	RETURN		RETURN	GOTO
⊕ + ④ + AUDIO			FRONT +		VOLUME ▲	KARAOKE	AUDIO		AUDIO	
⊕ + ⑤ + RADIO			CEN +		+ ; >	CH. LEVEL	REPEAT		REPEAT	
⊕ + ⑥ + VIDEO			SURR +		PBC	TEST TONE	SYSTEM		VIDEO	
⊕ + ⑦ + TUNER			AUX 5.1		AUDIO MENU	SURR.	CHANNEL		L/R	
⊕ - ⑧ - CD			FRONT -		VOLUME ▼	TREBLE	SEARCH		PROGRAM	
⊕ - ⑨ - TAPE			CEN -		- ; <	BASS	A-B		REPEAT A-B	
MODE			SURR -		SEARCH					
RED -			5.1 CH		AUDIO MODE	RDS	V-MODE		PBC	
GREEN +					TUNER STATION -		VOL -		VOL ▼	
YELLOW ◀					TUNER STATION +		VOL +		VOL ▲	
BLUE ▶					⏮ SKIP		⏮		⏮	
P+ ▲			SUB +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOLUME -		MASTER VOL -		◀	TUNING -	◀		◀	
OK					ENTER		PLAY		ENTER	
VOL+ ▶	VOLUME +		MASTER VOL +		▶	TUNING +	▶		▶	
P- ▼			SUB -		▼		▼		▼	
MENU M					DVD MENU	PROGRAM	MENU		MENU	
EXIT					SETUP	RETURN	SETUP		SETUP	
TV					TITLE MENU	SUBTITLE	TITLE/PBC		SUBTITLE	
EPG					DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ⑩ ◀					SLOW.F	SLOW.R	SLOW	▶▶ ; STEP	▶▶ ; SLOW	STEP
■ ⑪ ■					■ ; STOP	KEY LOCK	■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸ ⑫ ●					⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE		▶▶ ; PAUSE	
▶ ⑬ ◀					▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY	
◀ ⑭ ▶					◀ ; REW		◀		◀	
▶▶ ⑮ ▶▶					▶▶ ; F.F.		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ SLEEP		⏻ ; STANDBY		⏻ ; SLEEP		POWER	
⏮ AV	ANGLE ; УГОЛ		ANGLE		ANGLE		⏮ ; ANGLE		ANGLE	
⏭	SUBTITLE ; СУБТИТ.		SUB-T		TIME		TIME		SUBTITLE	
⌘ ▲	▲	⌘	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- ②	+10		10+		10+		10+		+10	CLEAR
2- P/C ③	CHANNEL ; КАНАЛ.		GOTO		RETURN	RANDOM	ONE-KEY		RETURN	GOTO/MEDIA
⊕ + ④ + AUDIO	AUDIO ; ЗВУК Д		AUDIO		LANGUAGE		VOCAL		AUDIO	
⊕ + ⑤ + RADIO	SOUND ; РЕБЕРС		A-B		SUBTITLE		P/N		REPEAT	
⊕ + ⑥ + VIDEO			VIDEO		VIDEO ; PSCAN/N.	P/N	VIDEO		VIDEO	
⊕ + ⑦ + TUNER	3D		VOCAL		L/R	DIGEST	⊕ ; AUDIO		L/R	
⊕ - ⑧ - CD	SEARCH ; ПОИСК		RESUME		PROG		BRAIN ; DEFAULT		PROG	
⊕ - ⑨ - TAPE	BROWSE ; ОБЗОР		REPEAT		A-B		A-B		REPEAT A-B	
MODE	REPEAT ; ПОВТОР		DEFAULT		REPEAT		REPEAT		SHUFFLE	
RED -	ZOOM ; УВЕЛ		P/N		EQ ; PBC	STEP ; MODE	PBC		PBC	
GREEN +	VOLUME - ; ГРОМ. -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
YELLOW ◀	VOLUME + ; ГРОМ. +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
BLUE ▶	⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮	
P+ ▲	⏮ ; NEXT		⏮ ; NEXT		⏮ ; NEXT		⏮ ; NEXT		⏮	
VOL - ◀	◀ ; ◀ F.R.		◀		◀		◀		◀	
OK	OK ; ВВОД		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ▶	▶ ; ▶ F.F.		▶		▶		▶		▶	
P- ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU ; МЕНЮ		PBC		MENU		VOL MENU		MENU	
EXIT	SETUP ; УСТАНОВ.		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
TV	TITLE ; ОГЛАВЛ		TITLE		TITLE		TITLE	⏮ ; SUB-T	TITLE	
EPG	OSD ; ДИСПЛЕЙ		OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ⑩ ◀	⏮ ; STEP		SLOW	STEP	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ⑪ ■	■ ; STOP ; СТОП		■ / ⏸ ; STOP/RET.		■ ; STOP		■ / ⏸ ; STOP/RET.		■	
⏸ ⑫ ●	▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PAUSE	
▶ ⑬ ◀	▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
◀ ⑭ ▶	◀ F.R.		◀ ; F.B		◀ ; REV		◀ ; F.B		◀	
▶▶ ⑮ ▶▶	▶▶ F.F.		▶▶ ; F.F		▶▶ ; FWD		▶▶ ; F.F		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY	
AV	DVD/5.1		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⏻	RESET		SUBTITLE		SUBTITLE		⏻ ; TIME		A-TIME	
⏻	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏻ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /			+10		+10	A-B			CLEAR	
2- P/C			GOTO		RETURN	GOTO		CLEAR/EQ	RETURN	
⊕ + ⊕ + AUDIO	TRE +		LANGUAGE		AUDIO ; LANGUAGE		AUDIO CH		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	BASS +		ZOOM		KARAOKE ; RAN		☐ ; SUBTITLE		SUBTITLE	
⊕ + ⊕ + VIDEO	CEN +		VIDEO/MODE		VIDEO		A-B		ZOOM	
⊕ + ⊕ +	STEREO		L/R		R/L		⊕ ; LANGUAGE		PL II	
⊕ - ⊕ - TUNER	TRE -		PROG		PROG		PROGRAM		PROGRAM	
⊕ - ⊕ - CD	BASS -		A-B		REPEAT		PRO/SCAN		REPEAT	
⊕ - ⊕ - TAPE	CEN -		REPEAT		N/P		REPEAT		A-B	
MODE	3D		PBC		PBC		SYSTEM SET		Y.Pb.Pr	
RED -	SUR -		VOL - ; -		VOL -		VOLUME -		VOLUME -	
GREEN +	SUR +		VOL + ; +		VOL +		VOLUME +		VOLUME +	
YELLOW ←	SW -		⏪ ; PREV		⏪ ; PREV		⏪		⏪ ; PREV	
BLUE →	SW +		⏩ ; NEXT		⏩ ; NEXT		⏩		⏩ ; NEXT	
P + ▲	MASTER VOL +		▲		▲		▲ ; ECHO +		▲	
VOL - ←	FRONT -		←		←		← / b		←	
OK			ENTER		ENTER		ENTER		PLAY	
VOL + →	FRONT +		→		→		→ / b		→	
P - ▼	MASTER VOL -		▼		▼		▼ ; ECHO -		▼	
MENU M	AUX 1		MENU		MENU		DVD-MENU		MENU	
EXIT	AUX 2		SETUP		SETUP		VCD-MENU		SETUP	
TV	2.1 CH		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE.PBC	
EPG	5.1 CH		DISPLAY		OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	
⏪			SLOW		SLOW	STEP	⏪ ; STEP		⏪ / ⏪ ; STEP/PAUSE	
⏸			■ ; STOP		■ ; STOP		■ / ⏸		■ ; STOP	
⏸			⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸		⏸ / ⏸ ; STEP/PAUSE	
⏸			⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸	⏸ ; SLOW-PLAY	PLAY	
⏪			⏪ ; REV		⏪ ; REV		⏪		⏪ ; REV	
⏩			⏩ ; FWD		⏩ ; FWD		⏩		⏩ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	SLEEP ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER				⏻ ; POWER	
AV	USB/CARD		ANGLE		ANGLE		SCART	ANGLE	ANGLE	
⏻	SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
⏻	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MIC ON/OFF ; MUTE
1- /- /	+10	A-B	+10 ; +10	CLEAR	+10		+10		+10	A-B
2- P/C	GO TO	REPEAT	↶ ; RETURN	GO TO	RETURN	GOTO	RETURN	GOTO	RETURN	REPEAT
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO		▲ ; +	AUDIO	LANGUAGE		CH +	LANGUAGE	LANGUAGE	
⊕ + ⊕ + RADIO	RESUME		REPEAT		N/P		VOL +		3D ; USB/DVD	
⊕ + ⊕ + VIDEO	VIDEO		REP A-B		VIDEO		TUNER	N/P	P/N	
⊕ + ⊕ +	VOCAL		L/R		L/R	KARAOKE ; RAN	AUX 1/2	R/L	R/L	
⊕ - ⊕ - TUNER	DIRECT		▼ ; -		PROG		CH -		SEARCH ; GOTO	
⊕ - ⊕ - CD	DEFAULT		PROGRAM		REPEAT		VOL -		PBC	
⊕ - ⊕ - TAPE	P/N		RANDOM		A-B		DVD		P/ISCAN	
MODE	HDMI		FUNCTION		PBC		FM MODE	CH.SET	PROG	
RED -	VOL -		SYSTEM		VOL -		PRE/TUN	A-B	VOLUME -	
GREEN +	VOL +		PBC		VOL +		PROG	REPEAT	VOLUME +	
YELLOW ←	⏪ ; PREV		⏪ ; PREV		⏪		⏪	EQ	⏪ ; PREV	
BLUE →	⏩ ; NEXT		⏩ ; NEXT		⏩		⏩	PROLOGIC	⏩ ; NEXT	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	←		←		←		←		←	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + →	→		→		→		→		→	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	PBC		MENU		MENU		MENU	MEMO	MENU	
EXIT	SETUP		SETUP	RESUME	SETUP		SETUP	RESUME	SETUP	
TV	TITLE	ANGLE	TITLE		TITLE		TITLE	AUTO	TITLE	
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
⏪	SLOW	STEP	SLOW	STEP ; VIDEO	SLOW	STEP	SLOW		SLOW	STEP
⏸	■ / ⏸ ; STOP/RET.		■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸	⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PAUSE		⏸		⏸ / ⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PLAY/PAUSE	
⏸	⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY		⏸		⏸ ; PLAY		⏸ ; PLAY/PAUSE	
⏪	⏪ ; F.B		⏪ ; FR		⏪		⏪		⏪ ; REV	
⏩	⏩ ; F.F		⏩ ; FF		⏩		⏩		⏩ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV	SOURCE		ANGLE		USB ; USB/CARD		DVD/USB/CARD		INPUT	
⌚	TIMER		SLEEP		SUBTITLE					
⌘	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	⌘ ; MUTE	
1- /- /	GOTO	A-B	10+		CLEAR		10+	CLEAR	10+	
2- P/C	RETURN	REPEAT	RESUME		RETURN	GOTO	A-B RPT			
⚙ + 🎧 + AUDIO	CH+		LANGUAGE		AUDIO		AUDIO		FL +	
📻 + 📻 + RADIO	VOL+		SUBTITLE		ANGLE		SUBTITL		CEN +	
📺 + 📺 + VIDEO	DV		P/N		RANDOM		PAL/NTSC		FR +	
🔊	AUDIO	PS/IS	FUNCTION		KARAOKE		REPEAT		ST/MN	
📻 - 🎧 - TUNER	CH-		PROG		PROG		PROG		FL -	
📻 - 📻 - CD	VOL-		A-B		A-B		SEARCH		CEN -	
📻 - 📺 - TAPE	USB		REPT		REPEAT		ANGLE		FR -	
MODE	DVD	SCAN	MODE ; CLOCK		V-MODE		V.MODE		3D	
RED -	TITLE	FINALIZE	VOL -		VOL -		VOLUME -		SL -	
GREEN +	SUBTITLE	ERASE	VOL +		VOL +		VOLUME +		SL +	
YELLOW ◀	⏮ ; PREV	QUALITY	⏮		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		SR -	
BLUE ▶	⏭ ; NEXT	ADD/CLEAR	⏭		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		SR +	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		SUB +	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		VOL -	
OK	ENTER	EDIT	ENTER		ENTER		▶			
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		VOL +	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		SUB -	
MENU M	MENU	PROGRAM	MENU/PBC		MENU		MENU		MEMORY	
EXIT	SETUP	RANDOM	SETUP		SETUP		SETUP			
TV	TV	ANGLE	TITLE		TITLE		TITLE/PBC		FM/AM	
EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM		
▶ ▶	DISC OP		SLOW	STEP	SLOW		SLOW	▶▶ ; STEP	SCAN	
■	■ ; STOP		■ ; STOP ; AM/FM		■ ; STOP		■ ; STOP			
⏸	⏸ ; PAUSE/STEP	● ; REC/OTR	TIME		⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE			
▶ ▶	▶▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY		▶▶			
◀ ◀	◀◀ ; FB		◀◀ TUNING		◀◀ ; REV		◀◀ ; F.REV		TUNE -	
▶▶	▶▶ ; FF		▶▶ TUNING		▶▶ ; FWD		▶▶ ; F.FWD		TUNE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 331	
	Функция	Доп. функция
⏻		
AV		
⌚	TIME	
⌘	MUTE	
1- /- /	A-B	
2- P/C	RETURN	
⚙ + 🎧 + AUDIO		
📻 + 📻 + RADIO	ZOOM	
📺 + 📺 + VIDEO	P/N	
🔊	SOUND	
📻 - 🎧 - TUNER		
📻 - 📻 - CD		
📻 - 📺 - TAPE	R/L	
MODE	MODE	
RED -		
GREEN +		
YELLOW ◀		
BLUE ▶		
P + ▲	⏮	
VOL - ◀	VOL -	
OK		
VOL + ▶	VOL +	
P - ▼	⏮	
MENU M	PBC	
EXIT	DIGEST	
TV	ESP	
EPG	OSD	
▶ ▶	SLOW	
■	■	
⏸	⏸	
▶ ▶	▶▶	
◀ ◀	◀◀	
▶▶	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏮ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				⏮		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏭			WHITE ; ⏭				Формат ; Format			
⏮ ⏭			⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /- ⏮	/- /-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- /- ; Aux			
2- P/C ⏮	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⏮ + ⏭ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; CTP ⏮	
⏮ + ⏭ + RADIO	* ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
⏮ + ⏭ + VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⏮ ⏭ ⏮			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⏮ - ⏭ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		⏮		Pg Dn ; CTP ⏮	
⏮ - ⏭ - CD	⏮ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏮			
⏮ - ⏭ - TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR						
RED -	RED		RED ; ИИФ ; I ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏮ ? ; ⏮		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏮	YELLOW		YELLOW ; ⏮ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏭	BLUE		BL. ; ИИФ ; FAV ; ⏮		BLUE		BLUE			
P + ⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		P + ; ⏮	
VOL - ⏮	⏮		⏮		⏮		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⏮	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏭	⏭		⏭		⏭		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⏭	
P - ⏭	⏭		⏭		⏭		⏭		P - ; ⏭	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; RECORD		#				⏮ ; Info			
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; STOP		WIDE		⏮ ; STOP		⏮ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	⏮ ; RECORD	Стол ; Freeze			
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; TEXT		⏮ ; ⏮ / ⏮		⏮ ; PLAY					
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏮ ; REW			⏮ ?	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; MIX		i		+ ; INFO	⏮ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏮ AV							TV/SAT		SAT	
⏭	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏮ ⏭	MUTE		⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /- ⏮										
2- P/C ⏮	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
⏮ + ⏭ + AUDIO	Pg +		CH ⏮		CH ⏮		CH/Pg ⏮			
⏮ + ⏭ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⏮		VOL +			
⏮ + ⏭ + VIDEO			PG +		PAGE ⏮		PAL/NTSC			
⏮ ⏭ ⏮					UHF ; SAT		ZOOM			
⏮ - ⏭ - TUNER	Pg -		CH ⏭		CH ⏭		CH/Pg ⏭			
⏮ - ⏭ - CD			VOL -		VOL ⏭		VOL -			
⏮ - ⏭ - TAPE			PG -		PAGE ⏭					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⏮	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⏭	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⏮	CH + ; ⏮		CH + ; ⏮		⏮		⏮		CH ⏮	
VOL - ⏮	VOL - ; ⏮		VOL - ; ⏮		⏮		⏮		VOL ⏮	
OK	OK		OK ; ⏮		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⏭	VOL + ; ⏭		VOL + ; ⏭		⏭		⏭		VOL ⏭	
P - ⏭	CH - ; ⏭		CH - ; ⏭		⏭		⏭		CH ⏭	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; ⏮		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		* ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		* ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⏮ ⏭ ⏮	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏮ ⏭ ⏮							PAUSE		UHF	
⏮ ⏭ ⏮					TEXT					
⏮ ⏭ ⏮									⏮ ?	
⏮ ⏭ ⏮					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция								
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⏸					🔍		SLEEP		TIMER	
🔊 ▲	🔊		🔊		🔊		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
🔊 + 🗣️ + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📺 + 📺 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏸					
📺 + 📺 + VIDEO					P/N					
📺 + 📺 + VIDEO					📺 / 📺				GAME	
🔊 - 🗣️ - TUNER			P -		F2				SCAN	
📺 - 📺 - CD					⏸					
📺 - 📺 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🗣️?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 🗣️?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU									
EXIT	EXIT									
TV	TV		TV		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG									
▶ 📺 📺	FAV									
📺 📺 📺									STILL	
📺 ●							PAUSE		ZOOM	
▶ 📺 ◀					UHF				📺	
◀ 📺	🗣️?		🗣️?		HELP				HELP	
▶ ▶ 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⏸	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
🔊 ▲	🔊		🔊 ; MUTE		MUTE ; 🔊		🔊		🔊	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
🔊 + 🗣️ + AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
📺 + 📺 + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▲ +	
📺 + 📺 + VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
📺 + 📺 + VIDEO	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
🔊 - 🗣️ - TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
📺 - 📺 - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▲ -	
📺 - 📺 - TAPE	F4 ; 📺		HD		←←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ 📺 📺	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
📺 📺 📺			■		■					
📺 ●				●	; PAUSE	●				
▶ 📺 ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ 📺			◀		◀					
▶ ▶ 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏪			SUB		SUB ; ←					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⊕ + 🎧 + AUDIO	P +		P +		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; +		P +		AUDIO	
⊕ + 📻 + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕ + 📺 + VIDEO	DIGITAL TV									
🔊	SOUND				AUDIO ; ⬅		SOUND			
📻 - 🎧 - TUNER	P -		P -		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; -		P -			
⊕ - 📻 - CD	ANALOG RADIO									
⊕ - 📺 - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ⬅			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ➡			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ⬅	⬅		⬅		VOL -		⬅		VOL ⬅	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	➡		➡		VOL +		➡		VOL ➡	
P - ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT : □ : BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ➡		FAV ; SGNL		FAV	
⏸	PAUSE		⏸		PAUSE ; ⬆ ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
➡ ⬅										
⏪										
⏩					ⓘ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⏪			⏪		⏪		⏪			
⏸	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /			M1				ALL CH			
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏻			
⊕ + 🎧 + AUDIO			P +		CH ➡		P +		CH ▲	
⊕ + 📻 + RADIO			V +		VOL ➡				VOL ▲	
⊕ + 📺 + VIDEO			M2							
🔊			🔊		🔊		🔊		RADIO	
📻 - 🎧 - TUNER			P -		CH ⬅		P -		CH ▼	
⊕ - 📻 - CD			V -		VOL ⬅				VOL ▼	
⊕ - 📺 - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC		⏪?		ZOOM	
RED -	RED ; 📺		RED ; F1		RED		RED ; 📺		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ⬅	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ➡	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ⬅	⬅ ; -		⬅		⬅		VOL ⬅		⬅	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ➡	➡ ; +		➡		➡		VOL ➡		➡	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
FAV	GREEN ; FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸			⏸		A-Z		⏸			
➡ ⬅			⏸		LANG		⏸			
⏪			⏪?		TEXT		⏪			
⏩	BLUE ; INFO		i				?		FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		i		i		i	
					1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
⏪ AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏩			⏩		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊘			⊘		⊘		⊘		⊘ ; MUTE	
1- /- /-	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; ⏪			
⊕ + 📻 + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ⊕	
⊕ + 📻 + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕ + 📺 + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ⊕	
⊕ + 📺 + VIDEO					AUDIO					
⊕ - 📻 - TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
⊕ - 📻 - CD					◀				VOL -	
⊕ - 📺 - TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⏪		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⏪		BLUE ; RECALL	
P + ⊕	↑		CH ⊕		⬆		⬆		⬆	
VOL - ◀	←		VOL ◀		⬆		⬆		⬆	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			TV		TV		TV/RADIO ; ⏪/▶		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ 📺			FAV				FAV		FAV	
⏸										
⏸							INFO			
▶ 📺 ◀			⏸		TEXT		FREEZE ; ▶ ⏸		TEXT	
⏪	HELP		⊘ ?				⏪			
⏩	INFO		i				⏩		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻	
⏪ AV			MAIL		⏪ ; MULTI-SCR					
⏩										
⊘			MUTE		⊘		⊘		⊘	
1- /- /-			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ; ⏪		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊕ + 📻 + AUDIO	⬆		PGUP		⬆ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊕ + 📻 + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊕ + 📺 + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊕ + 📺 + VIDEO	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊕ - 📻 - TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊕ - 📻 - CD							VOL -		VOL -	
⊕ - 📺 - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⊕	⬆ ; CH ⊕		⬆		⬆ ; CH +		⬆		⬆	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		⏪		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⏪		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		⏪		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ 📺	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⏸	PAUSE		PAUSE		▶ / ⏸		EVENT		EVENT	
▶ 📺 ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
⏪					LIST					
⏩			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 117 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция								
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- /-	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST				RECALL		BACK			
	CH		P				P+		AUDIO	
	VOL						V+			
	GAME		INFO				PAGE			
	#				AUDIO		WIDE			
	CH		P				P-			
	VOL						V-			
	HELP						PAGE			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P+			CH							
VOL-			VOL							
OK	OK									
VOL+			VOL							
P-			CH							
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
		; REC			PAUSE					
			; TIME		TXT		TEXT			
							LIST			
					INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 Е	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция								
	; POWER		; POWER		POWER		; POWER			
			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
	TIMER		PAUSE		SLEEP					
	; MUTE		; MUTE		MUTE		MUTE			
1- /- /-									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL			
	P+ ; CH+		VOL+	AUDIO	PG+		CH+			
	VOL+		PAGE+		VOL+		VOL+			
			; NEXT	VIDEO	SAT		P/N			
	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO			
	P- ; CH-		VOL-		PG-		CH-			
	VOL-		PAGE-		VOL-		VOL-			
			; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P+					; CH+				P+	
VOL-					; VOL-				V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL+					; VOL+				V+	
P-					; CH-				P-	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
	; EXIT		; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
			FAV		FAV		FAV		FAV	
			; STOP							
	; PAUSE		; PLAY/PAUSE	; REC	PAUSE					
	; TEXT		; PLAY/PAUSE							
	; INFO		; FB							
	SUBTITLE		; FF		INFO		INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция								
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊙	SLEEP								SLEEP	
⊙			MUTE		⊙		⊙		⊙	
1- /- /			CANCEL ; SOUND							
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊙ + ⊙ + AUDIO	PGUP		SAT ⊙		P +		⊙			
⊙ + ⊙ + RADIO	SAT		W		VOL +		⊙		TV/RADIO	
⊙ + ⊙ + VIDEO	AUX IN						⊙		COLOR	
⊙ ⊙ ⊙	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⊙?	
⊙ - ⊙ - TUNER	PGDN		SAT ⊙		P -		⊙			
⊙ - ⊙ - CD			E		VOL -		⊙			
⊙ - ⊙ - TAPE							⊙			
MODE			SET		SAT		⊙		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ⊙	⊙		CH ⊙		CH ⊙		CH ⊙		⊙	
VOL - ⊙	⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		⊙	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		⊙	
P - ⊙	⊙		CH ⊙		CH ⊙		CH ⊙		⊙	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⊙	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
⊙ ⊙ ⊙			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
⊙ ⊙ ⊙										
⊙ ⊙ ⊙	PAUSE						PAUSE			
⊙ ⊙ ⊙	TEXT						TEXT			
⊙ ⊙ ⊙									HELP	
⊙ ⊙ ⊙	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
AV	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊙	ORANGE		⊙ ; ИГРЫ							
⊙	MUTE		⊙		⊙		MUTE		MUTE (?)	
1- /- /	BACK		⊙		BACK		RECALL		RECALL (?)	
2- P/C	⊙ ; CH RTN		⊙ ; ВЫХОД	⊙ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
⊙ + ⊙ + AUDIO	⊙		⊙ +		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊙		AUDIO (?)	
⊙ + ⊙ + RADIO	⊙		⊙ +		F2 ; SAT		VOL ⊙		TV/RADIO (?)	
⊙ + ⊙ + VIDEO	PAGE ⊙		⊙ ; ВВЕРХ		F3 ; ⊙		P/N		P/N (?)	
⊙ ⊙ ⊙	L/R		⊙ ⊙		⊙ ⊙		AUDIO			
⊙ - ⊙ - TUNER	⊙		⊙ -		F4		CH & PAGE ⊙		⊙	
⊙ - ⊙ - CD	⊙		⊙ -				VOL ⊙		⊙	
⊙ - ⊙ - TAPE	PAGE ⊙		⊙ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊙ ; СИМВ	⊙ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW	⊙	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE	⊙	BLUE ; F4		BLUE ; AV		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⊙	CHANNEL +		⊙		CH ⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	VOLUME -		⊙		VOL ⊙		⊙		⊙	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL + ⊙	VOLUME +		⊙		VOL ⊙		⊙		⊙	
P - ⊙	CHANNEL -		⊙		CH ⊙		⊙		⊙	
MENU M	MENU		⊙ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
EXIT	⊙		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
TV	HOME		ТИТР		⊙		TV/RADIO			
EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
⊙ ⊙ ⊙			⊙ ; ЛЮБИМ		⊙		FAV		FAV (?)	
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; СТОП		⊙					
⊙ ⊙ ⊙	⊙	⊙ ; REC	⊙ ; ИГР/ПАУЗА		⊙		PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; ИГР/ПАУЗА		⊙					
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; НАЗАД				POS			
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			WWW				SAT		MAIL	
⌚	⌚		⌚	⌚?	⌚		UHF			
⌚ ⬆	⌚		⌚		--		MUTE		⌚	
1- /- /			↺							
2- P/C	↺		RCL				RECALL		↺	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+		P/PG ⊕				FAV ⊕		PAGE +	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕		⬆				TV/RADIO		VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO			i						LANG	
⊕ ⊕ ⊕	⌚		⊕	MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	P-		P/PG ⊖				FAV ⊖		PAGE -	
⊕ - ⊕ - CD			⬆						VOL -	
⊕ - ⊕ - TAPE			⬆						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ⊖		ASPECT	
RED -	RED ; ⌚?		RED	⊕	RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ; ⊕		GREEN	⊕	GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW ; ⊕		YELLOW	⊕ - ⊕	YELLOW		YELLOW ; FAV ⊕		YELLOW	
BLUE ⊕	BLUE ; ⊕		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ⊕	⊕		⊕		P+ ; ⊕		PR ⊕		⊕	
VOL - ⊕	⊕		⊕		⊕		VOL ⊖		⊕	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ⊕	⊕		⊕		⊕		VOL ⊕		⊕	
P- ⊖	⊖		⊖		P- ; ⊖		PR ⊖		⊖	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	⊕	LANG.		EXIT		EXIT	
TV	WHITE ; ⊕		⊕		TV/RADIO		SAT/TV		⊕	
EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
⊕ ⊕ ⊕	FAV		FAV	⊕	FAV.		FAV		FAV	
⊕ ⊕ ⊕			⊕							
⊕ ⊕ ⊕	⌚		⊕				PAUSE			
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕	⊕			TEXT			
⊕ ⊕ ⊕			⊕		?					
⊕ ⊕ ⊕	INFO		⊕		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⌚		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚				TIME			
⌚ ⬆	⌚ ; MUTE		⌚		⌚		⌚		⌚	
1- /- /	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK		↺		↺ ; A		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	⌚		КАНАЛ +				CH&PAGE ⊕		⬆	
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ⊕		RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	INFO		⌚							
⊕ ⊕ ⊕	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	⌚		КАНАЛ -				CH&PAGE ⊖		⬆	
⊕ - ⊕ - CD			ГРОМК -				VOL ⊖			
⊕ - ⊕ - TAPE	SUBTITLE		⌚							
MODE	MODE		16:9 ; ⊕	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ⊕	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⊕ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ⊕	BLUE		BLUE ; F4	D	⊕ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P+ ⊕	⊕ ; CH +		⊕ ; КАНАЛ ⊕		CH +		⊕		⊕	
VOL - ⊕	⊕ ; VOL -		⊕ ; ГРОМК. ⊕		⊕		⊕		⊕	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL+ ⊕	⊕ ; VOL +		⊕ ; ГРОМК. ⊕		⊕		⊕		⊕	
P- ⊖	⊖ ; CH -		⊖ ; КАНАЛ ⊖		CH -		⊖		⊖	
MENU M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	⊕	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
⊕ ⊕ ⊕	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
⊕ ⊕ ⊕	⊕ ; STOP		⊕	СТОП КАДР			ZOOM			
⊕ ⊕ ⊕	⊕	RECORD	ПАУЗА	REC ; ⊕			PAUSE		PAUSE	
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕				TEXT			
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕	ПОМОЩЬ	⊕					
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕	№ ID	⊕		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 117 E	Код 481		Код 482	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙	
⊖ AV			TV/SAT	
⊖			SLEEP	
⊖ ▲	MUTE		MUTE	
1- /- /			VIEW	
2- P/C	BACK		RECAL	
⊕ + Ⓜ + AUDIO	CH +		PAGE ▲	
⊕ + Ⓜ + RADIO	VOLUME +			
⊕ + Ⓜ + VIDEO	PAGEUP			
⊕ + Ⓜ +	AUDIO		LANG	
⊕ - Ⓜ - TUNER	CH -		PAGE ▼	
⊕ - Ⓜ - CD	VOLUME -			
⊕ - Ⓜ - TAPE	PAGEDOWN			
MODE	OPTION		SAT	
RED -	RED		RED ; GUIDE	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE	
P + ▲	▲		CH ▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀	
OK	OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶	
P - ▼	▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ESC	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE	
▶ Ⓜ ◀	FAV		FAV	
■ Ⓜ ■	WIDE			
Ⓜ ●	SUBTITLE			
▶ Ⓜ ◀	TEXT		GREEN ; TEXT	
◀ Ⓜ ▶				
▶▶ Ⓜ	INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	