

Приложение IRC 12 E от 11.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 12 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 111
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 205
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 320
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 425

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 12 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 12 E
SHIFT + 1 *	103
SHIFT + 2	104
SHIFT + 3	106
SHIFT + 4	102

Устройство	Код пульта IRC 12 E
SHIFT + 5	201
SHIFT + 6	303
SHIFT + 7	305
SHIFT + 8	306

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 12 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
EUR7722X30	VCR	201,202
CAR DVD 7N3T	AUX	320
DVD-T001	AUX	303,304
EUR16541	TV	102
EUR2646	TV	102
EUR37211	TV	102
EUR50100	TV	102
EUR501100	TV	103,104
EUR501101	TV/VCR	106
EUR501120A	TV/VCR	106
EUR501121A	TV/VCR	106
EUR501121B	TV/VCR	106
EUR501302	TV	103,104
EUR501310	TV	103,104
EUR501325	TV	103,104
EUR501380	TV	103,104
EUR50369	TV	102
EUR50370	TV	102
EUR50372	TV	102
EUR50535	TV	102
EUR50536	TV	102
EUR50621	TV	102
EUR50623	TV	103,104
EUR50624	TV	103,104
EUR50700	TV	103,104
EUR50701	TV	103,104
EUR50702	TV	103,104
EUR50703	TV	103,104
EUR50710	TV	103,104
EUR50717	TV	103,104
EUR50750	TV	103,104
EUR50752	TV	103,104
EUR50754	TV	103,104
EUR50755	TV	103,104
EUR50756	TV	103,104
EUR50757	TV	103,104
EUR511020	TV	103,104
EUR511026	TV	103,104
EUR511029	TV	103,104

Модель	Устр-во	Код
EUR511030	TV	103,104
EUR511045	TV	103,104
EUR51140	TV	102
EUR51142	TV	102
EUR51143	TV	102
EUR51144	TV	103,104
EUR51169	TV	101
EUR51169/II	TV	102
EUR51200	TV	102
EUR51203	TV	102
EUR51204	TV	102
EUR51207	TV	102
EUR51210	TV	102
EUR51241	TV	102
EUR51246	TV	102
EUR51253	TV	102
EUR51805	TV	103,104
EUR51851	TV	103,104
EUR51903	TV	103,104
EUR51912	TV	103,104
EUR51916	TV	103,104
EUR51918	TV	103,104
EUR51920	TV	102
EUR51921	TV	103,104
EUR51921	VCR	201,202
EUR51923	TV	103,104
EUR51931	TV	103,104
EUR51940	TV	102
EUR51970	TV	103,104
EUR51971	TV	103,104
EUR51974	TV	103,104
EUR51975	TV	103,104
EUR51976	TV	103,104
EUR51977	TV	103,104
EUR5370	TV	102
EUR571100	VCR	201,202
EUR571110	VCR	201,202
EUR571113	VCR	201,202
EUR571116	VCR	201,202

Модель	Устр-во	Код
EUR571118	VCR	201,202
EUR571460	VCR	201,202
EUR57501	VCR	201,202
EUR57507	VCR	201,202
EUR57509	VCR	201,202
EUR57510	VCR	201,202
EUR61550	TV	103,104
EUR62531	TV	102
EUR64028	TV	102
EUR64102B	TV	102
EUR64150	TV	103,104
EUR641550	TV	103,104
EUR641584	TV	103,104
EUR641952	TV	103,104
EUR642160	AUX	311,312
EUR643821	AUX	311,312
EUR643826	AUX	311,312
EUR644660	TV	103,104
EUR644661	TV	103,104
EUR644666	TV	103,104
EUR644861	AUX	311,312
EUR64510	TV	103,104
EUR64531	TV	102
EUR64541	TV	102
EUR64542	TV	102
EUR64542/31	TV	102
EUR64546A	TV	102
EUR645645	TV	103,104
EUR64564A	TV	102
EUR64564B	TV	102
EUR64598	TV	102
EUR646530	TV	107
EUR646552	AUX	311,312
EUR648251	AUX	311,312
EUR7502X30	AUX	301,302
EUR7502XE0	AUX	301,302
EUR7615LD0 (DVD)	AUX	305
EUR7615LD0 (TV)	TV	103,104
EUR7615LD0 (VCR)	VCR	204

Модель	Устр-во	Код
EUR7617020	AUX	303,304
EUR7621020	AUX	303,304
EUR7622X20 (CD)	AUX	317
EUR7622X20 (DVD)	AUX	303,304
EUR7622X20	AUX	316
EUR7622X20 (TAPE)	VCR	205
EUR7622X20 (TV)	TV	103,104
EUR7622X20 (VCR)	VCR	204
EUR7623010	AUX	318
EUR7623X80	AUX	301,302
EUR7623X80 (TV)	TV	103,104
EUR7623X80 (VCR)	VCR	201,202
EUR7623X90	AUX	301,302
EUR7623X90 (TV)	TV	103,104
EUR7623X90 (VCR)	VCR	201,202
EUR7628010 (DVD)	AUX	303,304
EUR7628010 (TV)	TV	110
EUR7628010 (VCR)	VCR	201,202
EUR7631110	AUX	303,304
EUR7631230	AUX	319
EUR7635040 (DVD)	AUX	303,304
EUR7635040 (TV)	TV	111
EUR7635040 (VCR)	VCR	201,202
EUR7651030A (DVD)	AUX	303,304
EUR7651030A (TV)	TV	108
EUR7651030A (VCR)	VCR	201,202
EUR7651120 (DVD)	AUX	303,304
EUR7651120 (TV)	TV	108
EUR7651120 (VCR)	VCR	201,202
EUR7659YK0 (DVD)	AUX	303,304
EUR7659YK0 (TV)	TV	103,104
EUR7662YE0	AUX	315
EUR7662YK0	AUX	314
EUR7717010	TV	109
EUR7717030	TV	109
EUR7717040R	TV	109
EUR7717060	TV	109
EUR7722X30 (AUX)	AUX	314
MODEL501U50	AUX	309

Модель	Устр-во	Код
N20AYB000027	AUX	303,304
N20AYB000027	TV	108
N20AYB000027	VCR	201,202
N20ADCB000011	AUX	309
N20AGB000040	TV	109
N20AHB000048	AUX	311,312
N20QAJB000055	AUX	308
N20QAJB000057	AUX	308
N20QAJB000074	AUX	310
N20QAJB000075	AUX	307
N20QAJB000076	AUX	306
N20QAJB000080	AUX	303,304
N20QAJB000080	TV	109
N20QAJB000080	VCR	201,202
N20QAJB000084	AUX	303,304
N20QAJB000084	TV	109
N20QAJB000084	VCR	201,202
N20QAJB000108	AUX	303,304
N20QAJB000108	TV	109
N20QAJB000108	VCR	201,202
N20QAJB000117	AUX	310
N20QAJB000118	AUX	306
N20QAJB000138	AUX	313
N20QAJB000147	AUX	314
N20QAJB000161	AUX	303,304
N20QAJB000161	TV	109
N20QAJB000161	VCR	201,202
N20QAJB000138	TV	103,104
N20QAKB000057	AUX	303,304
N20QAKB000057	TV	111
N20QAKB000057	VCR	201,202
N20QAKB000031	VCR	201,202
N20QAYB000011	AUX	319
N20QAYB000094	AUX	314
N20QAYB000096	AUX	314
N20QAYB000113	AUX	315
N20QAYB000125	AUX	303,304
N20QAYB000125	TV	103,104
N20QAYB000205	AUX	314

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель *	Устр-во	Код
N2QAYZ000005	AUX	314
N2QAYZ000006	AUX	314
RAKRX311WM	AUX	311,312
RAKRX928WK	AUX	311,312
RAKRX929WK	AUX	311,312
RAKRX942WK	AUX	311,312
RAKRX949WK	AUX	311,312
RAKXC001WH	AUX	311,312
SBAR20026A	TV	103,104
TC150E	TV	105
TNP107318AA	TV	102
TNQ10448	TV	103,104
TNQ104644D13	TV	103,104
TNQ10481	TV/VCR	106
TNQ1408	TV	102
TNQ1410	TV	102
TNQ1411	TV	102
TNQ14112	TV	102
TNQ1412	TV	102
TNQ1416	TV	102
TNQ1417	TV	101
TNQ1418	TV	101
TNQ1420	TV	102
TNQ1426	TV	101
TNQ1442	TV	102
TNQ1455	TV	102
TNQ1482	TV	102
TNQ1487/1	TV	102
TNQ16213	TV	101
TNQ1628	TV	102
TNQ16291	TV	101
TNQ1633	TV	101
TNQ1634	TV	101
TNQ1672	TV	101
TNQ1684	TV	101
TNQ1E2607	TV	102
TNQ1E2611	TV	102
TNQ2403	TV	102
TNQ2442	TV	102

Модель	Устр-во	Код
TNQ2443	TV	102
TNQ2447	TV	102
TNQ2448	TV	102
TNQ2450	TV	101
TNQ2459	TV	102
TNQ2498	TV	102
TNQ2607	TV	102
TNQ2611	TV	102
TNQ2637	TV	102
TNQ2640	TV	102
TNQ611	TV	102
TNQ696	TV	102
TNQ70446	TV	103,104
TNQ70465	TV	102
TNQ8E0401	TV	102
TNQ8E0402	TV	102
TNQ8E0403	TV	102
TNQ8E0404	TV	102
TNQ8E0405	TV	102
TNQ8E0406	TV	102
TNQ8E0407	TV	102
TNQ8E0408	TV	102
TNQ8E0409	TV	102
TNQ8E0410	TV	102
TNQ8E0411	TV	102
TNQ8E0412	TV	102
TNQ8E0413	TV	102
TNQ8E0414	TV	102
TNQ8E0415	TV	102
TNQ8E0417	TV	102
TNQ8E0418	TV	102
TNQ8E0419	TV	102
TNQ8E0421	TV	102
TNQ8E0422	TV	102
TNQ8E0423	TV	102
TNQ8E0428	TV	103,104
TNQ8E04281	TV	102
TNQ8E0430	TV	102
TNQ8E0432	TV	102

Модель	Устр-во	Код
TNQ8E0433	TV	103,104
TNQ8E0434	TV	102
TNQ8E0435	TV	103,104
TNQ8E0436	TV	103,104
TNQ8E0438	TV	102
TNQ8E0439	TV	102
TNQ8E0440	TV	102
TNQ8E0441	TV	102
TNQ8E0442	TV	102
TNQ8E0443	TV	103,104
TNQ8E0445	TV	103,104
TNQ8E0446	TV	103,104
TNQ8E0447	TV	103,104
TNQ8E0448	TV	103,104
TNQ8E0449	TV	103,104
TNQ8E0453	TV	103,104
TNQ8E0454	TV	103,104
TNQ8E0461	TV	103,104
TNQ8E0499	TV	103,104
TNQ8E0835	TV	102
TNQE007	TV	103,104
TNQE037	TV	103,104
TNQE038	TV	103,104
TNQE070	TV	103,104
TNQE095	TV	103,104
TNQE097	TV	103,104
TNQE132	TV	103,104
TNQE133	TV	103,104
TNQE134	TV	103,104
TZS1EK001	TV	102
TZZ00000007A	TV	108
VEQ0393	VCR	203
VEQ0413	VCR	203
VEQ0427	VCR	203
VEQ0445	VCR	203
VEQ0460	VCR	203
VEQ0461	VCR	203
VEQ0499	VCR	203
VEQ0507	VCR	203

Модель	Устр-во	Код
VEQ0508	VCR	203
VEQ0512	VCR	203
VEQ0528	TV	102
VEQ0528	VCR	203
VEQ0530A	VCR	203
VEQ0531	VCR	203
VEQ0534	VCR	203
VEQ0540	VCR	203
VEQ0541	VCR	203
VEQ0551	VCR	203
VEQ0552	VCR	203
VEQ0570	VCR	203
VEQ0573	VCR	203
VEQ0574	VCR	203
VEQ0584	VCR	203
VEQ0615	VCR	203
VEQ0616	VCR	203
VEQ0677	VCR	203
VEQ0684	VCR	203
VEQ0685	VCR	203
VEQ0686	VCR	203
VEQ0687	VCR	203
VEQ0692	VCR	203
VEQ0696	VCR	203
VEQ0701	VCR	203
VEQ0703	VCR	203
VEQ0709	VCR	203
VEQ0710	VCR	203
VEQ0719	VCR	203
VEQ0720	VCR	203
VEQ0721	VCR	203
VEQ0778	VCR	203
VEQ0795	VCR	203
VEQ0819	VCR	203
VEQ0836	VCR	203
VEQ0922	VCR	203
VEQ0946	VCR	203
VEQ0954	VCR	203
VEQ0955	VCR	203

Модель	Устр-во	Код
VEQ1115	VCR	203
VEQ1145	VCR	203
VEQ1166	VCR	203
VEQ1251	VCR	203
VEQ1261	VCR	203
VEQ1302	VCR	201,202
VEQ1466	VCR	203
VEQ1477	VCR	203
VEQ1562	VCR	201,202
VEQ1566	VCR	201,202
VEQ1576	VCR	201,202
VEQ1597	VCR	201,202
VEQ1655	VCR	201,202
VEQ1681	VCR	201,202
VEQ1691	VCR	201,202
VEQ1914	AUX	303,304
VEQ1962	VCR	201,202
VEQ1992	VCR	201,202
VEQ2017 (DVD)	AUX	303,304
VEQ2110	AUX	303,304
VEQ2136	VCR	201,202
VEQ2138M	VCR	201,202
VEQ2335	VCR	201,202
VEQ2337	VCR	201,202
VEQ2380	AUX	303,304
VSQ0305	VCR	203
VSQ0359	VCR	203
VSQ0372	VCR	203
VSQ0380	VCR	203
VSQ0393	VCR	203
VSQ0462	VCR	203
VSQ51497	VCR	201,202

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418
HUMAX	402, 403, 405
ID DIGITAL	402
KAON	418
OPENBOX	408, 409
PACE	404
SAMSUNG	405, 406, 407
SKYMASTER	423
STAR TRACK	408
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415

Функции кнопок пульта IRC 12 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⦿		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻			TV/AV	AV..	TV/AV	SYSTEM	TV/AV	AV SELECT	AV	
⏻ OFF/ON			⏻	ALARM	⏻	WAKE UP	⏻		⏻	
⏻ ; ▲	⏻		⏻	≡	⏻	R-TUNE	⏻		⏻	
1- ; ⏻ ; ⏻	11 ; FULL		⏻	DISPL. CANCEL	⏻	⏻ ; CANCEL	⏻			
2- ; P/C ; ⏻	12 ; TOP		P/C	I-II	P/C	F.P.	P/C		P/C	
▲ ; ⏻ ; ⏻ ; AUDIO	⏻ +		⏻ +	⏻ +	UP ; ▲	⏻ +	UP ; ▲	⏻ +	⏻ +	
▶ ; ⏻ ; ⏻ ; RADIO	⏻ +		⏻ +	⏻ + ; LIST STORE	RIGHT ; ▶	⏻ +	RIGHT ; ▶	⏻ +	⏻ +	
⏻+ ; ⏻ ; VIDEO	⏻ +		⏻ +	⏻ R	V ; P	⏻ +	V ; P	⏻ R	⏻ +	
⏻ ; ⏻	⏻		⏻	⏻ ; REVEAL	I-II	⏻ ; SURROUND	I-II			
▼ ; ⏻ ; ⏻ ; TUNER	⏻ - ; UP DATE		⏻ -	⏻ - ; LIST	DOWN ; ▼	⏻ -	DOWN ; ▼	⏻ -	⏻ -	
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; CD	⏻ -		⏻ -	⏻ -	LEFT ; ⏻	⏻ -	LEFT ; ⏻	⏻ -	⏻ -	
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; TAPE	⏻ -		⏻ -	⏻ -	A ; S	⏻ -	A ; S	⏻ -	⏻ -	
MODE ; →	WHITE ; 1		AUDIO	SYSTEM	PICTURE MENU	CH SEARCH	PICTURE MENU	MODE		
RED ; -	13 ; BOTT.		RED		RED		RED	ASPECT		
GREEN ; +	14		GREEN		GREEN		GREEN	SELF ASPECT		
YELLOW ; ⏻	15 ; TP OFF		YELLOW		YELLOW		YELLOW	AUDIO SWAP		
BLUE ; ▶	16 ; TP ON		BLUE		BLUE		BLUE	CH SEARCH		
P+ ; ▲	P+		P+	⏻+	P+ ; ▲	⏻+	P+ ; ▲	▲	P+	
VOL- ; ⏻	⏻ -		⏻ -	-	⏻ -	-	⏻ -		⏻ -	
OK			RESET	NORM ; N	N	PNR	N		OK	
VOL+ ; ▶	⏻ +		⏻ +	+	⏻ +	+	⏻ +		⏻ +	
P- ; ▼	P-		P-	⏻-	P- ; ▼	⏻-	P- ; ▼	▼	P-	
MENU ; M			VIDEO	STORE	MENU	SOUND MENU	MENU	PIP		
⏻ ; EXIT	⏻		⏻		⏻ ; TXT	⏻ ; RESET	⏻ ; TXT	PIP ACTION	⏻	
⏻ ; TV	TV		TV	CS	TV/TEXT	⏻ ; LIST/F.TEXT	TV/TEXT	TV		
⏻ ; EPG	⏻		⏻	ROTATE	⏻	MOOD LIGHT	⏻	MULTI WINDOW	TINT	
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻		⏻		⏻ ; HOLD	FAVORITE	⏻ ; HOLD	STILL		
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻		⏻		⏻ ; F/T/B	⏻ ; LIST STORE	⏻ ; F/T/B	CHANGE	STOP	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻		⏻		⏻ ; TIME TEXT		⏻ ; TIME TEXT	STROBE		
▶ ; ⏻ ; ⏻	⏻		⏻		⏻	GAME	⏻			
⏻ ; ⏻	⏻		⏻		⏻ ; REVEAL		⏻ ; REVEAL			
▶▶ ; ⏻	⏻		⏻		⏻ ; INDEX		⏻ ; INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻	TV/AV		INPUT		AV INPUT ; TV/AV		TV/AV		TV/AV	
⏻ OFF/ON	⏻	TIMER REC	⏻ ; OFF TIMER		⏻ ; OFF TIMER		⏻ ; OFF TIMER			
⏻ ; ▲	⏻		⏻		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE		⏻	
1- ; ⏻ ; ⏻	⏻				C		⏻		⏻	
2- ; P/C ; ⏻	C				⏻ ; LAST VIEW	⏻ ; BACK/RETURN	FAVORITE		C	
▲ ; ⏻ ; ⏻ ; AUDIO	▲		⏻ ; SOUND		▲		⏻ ; SURROUND			
▶ ; ⏻ ; ⏻ ; RADIO	▶		PC		▶					
⏻+ ; ⏻ ; VIDEO	INDEX ⏻		PICTURE POS./SIZE		TV INPUT ; MODE		⏻ ; MULTI PIP			
⏻ ; ⏻	I-II ; ⏻	SURROUND	⏻ ; SURROUND		AUDIO	⏻ ; SRS	I/II ; ⏻/⏻		⏻	
▼ ; ⏻ ; ⏻ ; TUNER	▼				▼		R-TUNE			
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; CD	⏻				⏻					
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; TAPE	INDEX ⏻				F.P. ; ⏻					
MODE ; →	SOUND MENU	KARAOKE	⏻ ; ASPECT		OPTION	LINK VIERA	⏻ ; SOUND MENU			
RED ; -	TRACKING -	OTR	VOL ⏻		RED	⏻ ; SD REC	RED		RED	
GREEN ; +	TRACKING +	SP/LP	VOL ⏻+		GREEN	SD	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ⏻	KARAOKE MENU	MIC/ECHO	N		YELLOW	N	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	VCR MENU	INTRO/INDEX	R		BLUE	⏻ ; MULTI WIMDOW	BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	CH +	▲	▲		CH ▲		CH ▲ ; ▲		▲	
VOL- ; ⏻	⏻ -	⏻	⏻		VOL -		VOL - ; ⏻		⏻ -	
OK	N		■		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	⏻ +	▶	▶		VOL +		VOL + ; ▶		⏻ +	
P- ; ▼	CH -	▼	▼		CH ▼		CH ▼ ; ▼		▼	
MENU ; M	MAIN MENU		⏻ ; SET UP		MENU	FAVORITE	MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	COUNTER RESET		MULTI PIP		X ; EXIT	⏻ ; STTL	⏻ ; TV/TEXT		⏻ ; TV/TEXT	
⏻ ; TV	PICTURE MENU	MONITOR	⏻ ; PICTURE		GUIDE		PIC MENU		⏻ ; ASPECT	
⏻ ; EPG	⏻	COUNTER CALL	⏻		i	⏻ ; ASPECT	⏻ ; RECALL		⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻ ; F.ADV/SLOW				⏻ ; HOLD		⏻ ; HOLD ; STILL		⏻ ; HOLD	
■ ; ⏻ ; ⏻	STOP		SWAP		SIZE	■	⏻ ; ASPECT			
⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; PAUSE/STILL	● REC	MOVE		SUBPAGE	⏻ ; DIRECT TV REC	WAKE UP		⏻ ; DIRECT TV REC	
▶ ; ⏻ ; ⏻	▶ PLAY		SELECT		⏻ ; TEXT	▶ / II	NORMALIZE ; N		N	
⏻ ; ⏻	⏻ REW				REVEAL	⏻	⏻ ; F.P.		⏻ ; F.P.	
▶▶ ; ⏻	▶▶ FF				⏻ ; INDEX	▶▶	⏻ ; INDEX ; CH SEA.		⏻ ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 111	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; ⏻	TV/AV	
⊖ OFF/ON	R-TUNE	
⏸ ; ▲	⏸	
1- ; ⏪ ; ⊞	-/-	
2- ; P/C ; ⏩	C	
▲ ; ⏩+ ; ⏪+ ; AUDIO	▲	
▶ ; ⏩+ ; ⏪+ ; RADIO	▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	SD	
⊞ ; ⊞	III ; ⊞/⊞	⊞ ; SURROUND
▼ ; ⏩- ; ⏪- ; TUNER	▼	
◀ ; ⏩- ; ⏪- ; CD	◀	
⊕- ; ▢- ; TAPE	PC	
MODE ; →	⊞ ; ASPECT	
RED ; -	RED	
GREEN ; +	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	
P+ ; ▲	▲	
VOL- ; ◀	◀	
OK	OK	
VOL+ ; ▶	▶	
P- ; ▼	▼	
MENU ; M	MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	
⊞ ; TV	⊞ ; MULTI PIP ; ⊞	DIRECT TV REC
⊞ ; EPG	⊞ ; i	
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞ ; HOLD ; STILL	
■ ; ⊞ ; ⊞		
; ⊞ ; ●	N	● ; SD REC
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞ ; TV/TEXT	
◀◀ ; ⊞	⊞ ; F.P.	
▶▶ ; ⊞	⊞ ; INDEX ; CH SEAR.	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻		⊖ VHS/DVD	⊖ TV	⊖	
AV ; ⏻	INPUT ; INPUT SEL.	VCR ; VTR	INPUT ; INPUT SEL.	AV	STROB		AV			
⊖ OFF/ON	SLEEP	TIME SEARCH	SLEEP		TIMER	⊖	⊖ ; TIMER			
⏸ ; ▲	TIMER REC ; EJECT	PAL/MESECAM	EJECT ; TIMER REC				OUTPUT VHS/DVD			
1- ; ⏪ ; ⊞	-/-	SKIP	-/-	100	-/-	11	-/-			
2- ; P/C ; ⏩	REPEAT	G-CODE	REPEAT	P	P/C	12	DUBBING			
▲ ; ⏩+ ; ⏪+ ; AUDIO	▲	DATE +	▲		+	AUDIO	▲	AUDIO		
▶ ; ⏩+ ; ⏪+ ; RADIO	TRACK./V-LOCK +	ON +	TRACK./V-LOCK +		+		▶			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	INDEX ▶▶	OFF +	INDEX ▶▶	MONITOR	⊞+		INPUT SELECT			
⊞ ; ⊞	SPEED ; SP/LP	SAP/Hi-Fi	SP/LP ; RECORDING	NAVI	VPS		MUSIC w/PICTURE			
▼ ; ⏩- ; ⏪- ; TUNER	▼	DATE -	▼		-		▼			
◀ ; ⏩- ; ⏪- ; CD	TRACK./V-LOCK -	ON -	TRACK./V-LOCK -		-		◀			
⊕- ; ▢- ; TAPE	INDEX ◀◀	OFF -	INDEX ◀◀	TAPE SELECT	⊞-		SPEED			
MODE ; →	PROG./CHECK	M ; ZERO STOP	PROG./CHECK	PICTURE MODE	CHECK PROG	GO TO ; TIME SEAR	NAVI			
RED ; -	SLOW- ; SEARCH -	REPEAT	SLOW- ; SEARCH -		G	13	PROG/CHECK			
GREEN ; +	SLOW+ ; SEARCH +	INDEX	SLOW+ ; SEARCH +		C	14	PROG PLAY			
YELLOW ; ◀	SEARCH	CLOCK COUNT	SEARCH	<<	3P	15	INDEX ◀			
BLUE ; ▶	AUDIO OUT	CLOCK/COUNTER	AUDIO OUT	>>	MR	16	INDEX ▶			
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲		▲		TRACK./V-LOCK +			
VOL- ; ◀	◀	▼	◀	◀	⊞		VOLUME -			
OK	ENTER ; OK	AUTO TRACKING	ENTER ; OK				ENTER			
VOL+ ; ▶	▶	▲	▶	▶	⊞		VOLUME +			
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼		▼		TRACK./V-LOCK -			
MENU ; M	MENU	MEMORY	MENU		PROG ; +/-	PIP	MENU			
⊞ ; EXIT	CANCEL	COUNTER RESET	CANCEL	EXIT	RESET		CANCEL/RESET			
⊞ ; TV	OSD	VIDEO/TV ; VCR/TV	OSD		⊞		PICTURE			
⊞ ; EPG	DISPLAY	DISPLAY / ENTER	DISPLAY		X2	INTRO SCAN	DISPLAY			
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW ; ▶	▶ ; STILL ADV	SLOW ; ▶		▶		JET REW ◀			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ (STOP)	ADD/DLT	■ (STOP)		■ (STOP)	MEMO S. ; LOCK	■			
; ⊞ ; ●	(PAUSE)	● REC	(PAUSE)	● DIRECT REC	(PAUSE)	● REC	/ ▶	● REC		
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ (PLAY)	3x▶	▶ (PLAY)	REV PLAY	▶ (PLAY)	REVER ; ◀	▶		▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀ (REW)	◀◀ JET REW	◀◀ (REW)	REV	◀◀ (REW)		◀◀		◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	FWD	▶▶ (F.FWD)	NEXT	▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙	DELETE	⊙		⊙ VHS/DVD	⊙ TV
AV ; ⊞	TV/AV	CINEMA	TV/AV	AV EFFECT	INPUT SELECT	AV LINK	INPUT SELECT	EXT LINK	AV	
⊙ OFF/ON	TIMER ; SLEEP	ECHO	TIMER ; SLEEP	DELAY TIME	SLEEP	TIME/SLIP/⊞JET R.	SLEEP		⊙ ; TIMER	
⊞ ; ⊞	MUTING	VOICE MUTE	MUTING		⊞ ; OPEN/CLOSE	C ; CREATE CHAPT.	⊞ ; OPEN/CLOSE		OUTPUT VHS/DVD	
1- ; ⊞ ; ⊞	≥10 / ⊞	MIX 2ch	≥10 / ⊞		>=10	CANCEL ; CLEAR ; *	>=10		>=10	
2- ; P/C ; ⊞	RETURN	A-B REPEAT	RETURN		RETURN	REPEAT MODE	RETURN		QUICK REPLAY	
⊞ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	AUDIO	ANGLE	AUDIO		CH ⊞ ; TR./V-L. +	POSITION MEMORY	CH ⊞ ; TR./V-L. +		CH ⊞	AUDIO
⊞ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	DVD/CD	SUBWOOF. LEVEL	DVD/CD		FUNCTIONS	ADV. DISC REVIEW	FUNCTIONS		ANGLE/PAGE	
⊞+ ; ⊞- ; ⊞- ; VIDEO	VCR	TEST	VCR		SUBTITLE	AV ENHANCER	SUBTITLE		DUBBING	
⊞ ; ⊞	SUPER SURROUND	PRO LOGIC	SUPER SURROUND	GROUP	AUDIO	SOUND ENHANC.	AUDIO		SETUP	
⊞ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	TUNER/BAND	MARKER	TUNER/BAND		CH ⊞ ; TR./V-L. -	GROUP	CH ⊞ ; TR./V-L. -		CH ⊞	
⊞ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	DVD/CD	SUBWOOF. LEVEL	DVD/CD		PROGRAM	MARKER	PROGRAM		MUSIC w/PICTURE	
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE	AUX	CH SELECT	AUX		PROG/CHECK	A-B REPEAT	PROG/CHECK		CANCEL/RESET	
MODE ; ⊞	TOP MENU	PLAY MODE	TOP MENU	SEQUENTIAL	PLAY MODE	REC MODE	PLAY MODE		T. MENU ; DIR. NAV.	PLAY MODE
RED ; -	CHANNEL ⊞	DISC	CHANNEL ⊞	C.S.M	ONE TOUCH MEM.	F REC	ONE TOUCH MEM.		VOLUME -	
GREEN ; +	CHANNEL ⊞	DISC MANAGER	CHANNEL ⊞	DIGITAL	DRIVE SELECT	ANGLE ; PAGE	DRIVE SELECT		VOLUME +	
YELLOW ; ⊞	SKIP ⊞	SEAT POSITION	SKIP ⊞		⊞ SKIP/INDEX	QUICK REPLAY	⊞ SKIP/INDEX		SKIP ⊞	
BLUE ; ⊞	SKIP ⊞	CENTER FOCUS	SKIP ⊞	DR COMP	⊞ SKIP/INDEX	RANDOM	⊞ SKIP/INDEX		SKIP ⊞	
P+ ; ⊞	⊞	TV VOL +	⊞		⊞	A ; A.SRD ; V.S.S.	⊞		⊞	
VOL- ; ⊞	⊞	VOLUME -	⊞		⊞ ; ⊞	B ; BASS	⊞ ; ⊞		⊞	
OK	ENTER	SETUP	ENTER		ENTER ; SEL.	FL SELECT	ENTER ; SEL.		ENTER	
VOL+ ; ⊞	⊞	VOLUME +	⊞		⊞ ; ⊞	C ; CINEMA	⊞ ; ⊞		⊞	
P- ; ⊞	⊞	TV VOL -	⊞		⊞	D ; D.ENH	⊞		⊞	
MENU ; M	MENU	P.MEMORY	MENU		MENU ; PLAY LIST	SHOW VIEW	MENU ; PLAY LIST		PLAY LIST ; MENU	POSITION MEMORY
⊞ ; EXIT	DISC SKIP	CANCEL	DISC SKIP		SETUP	Q. OSD ; STATUS	SETUP	EXIT	RETURN	A.SRD
⊞ ; TV	TV	KARAOKE ON/OFF	TV		TOP MENU ; TITLE	OFF/ON SUBTITLE	TOP MENU ; TITLE		SUBTITLE	ZOOM
⊞ ; EPG	DISPLAY	KARAOKE DISPLAY	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY ; ON SCR.	ZOOM	DISPLAY		DISPLAY	CINEMA
⊞ ; ⊞ ; ⊞	SFC	REPEAT	SFC		SLOW ⊞	SLOW ⊞	SLOW ⊞		REPEAT	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; STOP	MANUAL SKIP	■ ; STOP		■	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞ (PAUSE)	SUB TITLE	⊞ (PAUSE)		⊞ ; PAUSE	● ; REC	⊞ ; PAUSE	● ; DIRECT TV REC	⊞ / ⊞	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞ (PLAY)	FL DISPLAY	⊞ (PLAY)	QUICK REPLAY	⊞ ; PLAY	PLAY SPEED	⊞ ; PLAY		⊞	
⊞ ; ⊞	⊞ (SEARCH)	B	⊞ (SEARCH)		⊞ SLOW/S. ; REW		⊞ SLOW/S. ; REW		SLOW/SEARCH ⊞	
⊞ ; ⊞	⊞ (SEARCH)	#	⊞ (SEARCH)		⊞ SLOW/S. ; FF		⊞ SLOW/S. ; FF		SLOW/SEARCH ⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙	TV ⊙	⊙	TV ⊙	⊙	TV ⊙	⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	TV/VIDEO	D.RE-MASTER	TV/AV		TV/VIDEO	AV EFFECT	VIDEO INPUT		PROGRAM	
⊙ OFF/ON	SLEEP - AUTO OFF	CLOCK/TIMER	CLOCK/TIMER	SLEEP	SLEEP	ANGLE	RGB INPUT		SLEEP ; AUTO OFF	CLOCK/TIMER
⊞ ; ⊞	MUTING	V.MUTE	MUTING		⊞	MUTING			MUTING	
1- ; ⊞ ; ⊞	≥10	CANCEL	≥10	CANCEL	≥10	CANCEL			≥10	
2- ; P/C ; ⊞	REPEAT	CSM	REPEAT		PROGRAM	MIX 2CH			REPEAT	
⊞ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	AUDIO	DIMMER	AUDIO		AUDIO	⊞ PL	VOLUME +		KARAOKE	V-INDEX ⊞
⊞ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	PROGRAM	PAGE	SUBWOOFER		DISC	FM MODE	D.ZOOM +		ECHO	ALBUM ⊞
⊞+ ; ⊞- ; ⊞- ; VIDEO	S.EQ - MANUAL EQ	GROUP	DOUBL.RE-MASTER		VCR(EXT)/VDP(AUX)	SUBWOOF. LEVEL			SOUND EQ;MAN.EQ	#
⊞ ; ⊞	S.SOUND EQ	ADV. SURROUND	SOUND	SURROUND	EQ	SUPER SRND	SHUTTER		S.SOUND EQ	
⊞ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	TUNER/BAND	⊞ PL	TUNER/AUX		TUNER/AUX (BAND)	MARKER	VOLUME -		TUNER/AUX	V-INDEX ⊞
⊞ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	DISC	C.F	PROGRAM		DVD	RANDOM	D.ZOOM -		DISC	ALBUM ⊞
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE	TAPE ⊞	S.WOOFER	SETUP		TAPE/DECK 1/2	D.ENH			TAPE ⊞	b
MODE ; ⊞	PLAY MODE	TEST	PLAY MODE	PAGE	TOP MENU	PLAY MODE	AUTO SETUP		PLAY MODE	KEYCON
RED ; -	VOLUME -	b	VOLUME -	GROUP	VOLUME -	TEST			VOLUME -	
GREEN ; +	VOLUME +	#	VOLUME +	ANGLE	VOLUME +	LIGHT			VOLUME +	
YELLOW ; ⊞	⊞ ; SKIP ⊞	MIX 2CH	⊞ ; SKIP ⊞	CINEMA	⊞ ; SKIP ⊞	PAGE			⊞ ; PREV ⊞	
BLUE ; ⊞	⊞ ; SKIP ⊞	CH.SEL	⊞ ; SKIP ⊞	D.ENH	⊞ ; SKIP ⊞	GROUP			⊞ ; NEXT ⊞	
P+ ; ⊞	⊞	TV CH ⊞	⊞	TV CH ⊞	⊞	TV CH ⊞	⊞		⊞	
VOL- ; ⊞	⊞	TV VOL -	⊞	TV VOL -	⊞		⊞		⊞	
OK	ENTER	S.POS	ENTER		ENTER	CH SELECT	ENTER		ENTER	
VOL+ ; ⊞	⊞	TV VOL +	⊞	TV VOL +	⊞		⊞		⊞	
P- ; ⊞	⊞	TV CH V	⊞	TV CH V	⊞	TV CH V	⊞		⊞	
MENU ; M	MENU ; PLAY LIST	P.MEMORY	MENU ; PLAY LIST	P.MEMORY	MENU	POSITION MEMORY	MENU		CD DISP	
⊞ ; EXIT	RETURN	SUBTITLE	RETURN	SUBTITLE	RETURN	SUBTITLE	FREEZE		,	
⊞ ; TV	TOP MENU ; D.NAVI.	SETUP	TOP MENU ; D.NAVI.	ZOOM	SETUP	CINEMA	STD		MULTI-SCREEN	TIME ACCESS
⊞ ; EPG	GUI DISP	ZOOM	GUI DISP	DISPLAY	GUI DISPLAY	KARAOKE	INDEX WINDOW		OSD	ZOOM
⊞ ; ⊞ ; ⊞	ECHO		QUICK REPLAY		REPEAT	A-B REPEAT			DIMMER	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	■		■		■ ; STOP	KARAOKE EFFECT			■ ; PBC CLEAR	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞	⊞ PLAY/REC	⊞	⊞ PLAY/REC	⊞ ; PAUSE ; ⊞ / ⊞	SUPER SOUND EQ			⊞ ; PAUSE	⊞ PLAY/REC
⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞ DVD/CD	QUICK REPLAY	⊞ DVD/CD		⊞ DVD/CD	S.3D AI EQ			⊞ ; SELECT CD	RESUME PLAY
⊞ ; ⊞	⊞ SLOW/SEARCH		⊞ SLOW/SEARCH		⊞ SLOW/SEARCH				⊞ ; REW	
⊞ ; ⊞	⊞ SLOW/SEARCH		⊞ SLOW/SEARCH		⊞ SLOW/SEARCH				⊞ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	OFF/ON; POWER; ⊙		OFF/ON; POWER; ⊙		⊙	AUTO OFF	⊙	C.S.M.	⊙	TV
AV; ⊞	OPEN ▲ TOP PANEL	CLOSE ▼ TOP PAN.	OPEN ▲ TOP PANEL	CLOSE ▼ TOP PAN.	A.DISC REVIEW	ANGLE/PAGE	VCR/AUX	EXT-IN; AUX	TV/AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP	TIMER CHECK	SLEEP	TIMER CHECK	CLOCK/TIMER	SLEEP	SLEEP; SETUP	TEST; AUTO	SLEEP/A.OFF	CLOCK/TIMER
⌘; ▲	▲; OPEN / CLOSE	MUTING -20dB	MUTING -20dB		MUTING	ECHO	MUTING	V.MUTE	MUTING	V.MUTE
1; +; ⊞	≥10	CANCEL (CD)	≥10	DECK 1/2 (TAPE)	≥10	CANCEL	≥10; /-	CANCEL	≥10	CANCEL
2; P/C; ⊞	MODE EQ		MODE EQ		RETURN	QUICK REPLAY	RETURN; SETUP	REPEAT	DIMMER	REPEAT
▲; ✨; 9+; AUDIO	S.VIRTUALIZER		S.VIRTUALIZER		AUDIO	-	AUDIO	#	AUDIO	#
▶; ⊕+; ⊕+; RADIO	BAND(TUNER); FM		BAND(TUNER); FM		SOUND EQ - MAN.	-	ADV. DISC REVIEW	ECHO	SUBWOOFER	ECHO; KARAOKE
⊕+; ⊞; ⊞+; VIDEO	AUX; CD/AUX		AUX; CD/AUX		DISC	-	TV/VCR	GROUP	SOUND	ZOOM
⊙; ⊞	FM MODE; ST/MON.	RANDOM (CD)	FM MODE; ST/MON.		S.SOUND EQ	A.SRND	S.SRD; ⊞ PL II	LEVEL; ECHO; SUB.	ADVANCED SURR.	CD MODE
▼; ✨; 9+; TUNER	TUNER; TUN. BAND	PRESET EQ; XBS	TUNER; TUN. BAND	PRESET EQ; XBS	TUNER/AUX	TUNER PGM	TUNER/BAND; FM	B	TUNER/MUSIC P.	b
◀; ⊕-; ⊕-; CD	CD	XBS; V.BASS	CD	XBS; V.BASS	CD MODE	-	DVD/CD; DVD	H.BASS	DISC	MIC LEVEL
⊕-; ⊞; ⊞-; TAPE	TAPE	S.WOOFER; XBS	TAPE	S.WOOFER; XBS	TAPE ◀ ▶	-	MANUAL SKIP	M. PORT; IPOD/USB	TAPE ◀ ▶	MANUAL EQ
MODE; →	REPE.; PLAY M.(CD)	AUTO SCAN	REV MODE (TAPE)	AUTO SCAN	PLAY MODE	M.RE-MASTER	PLAY MOD.; CH SEL.	PROGRESSIVE	FUNCTIONS	PLAY MODE
RED; -	TUNE- (TUN.); TUN. -	M.SCAN (TUNER)	TUNE- (TUN.); TUN. -	M.SCAN (TUNER)	VOLUME -	-	VOLUME -	C.FOCUS	VOLUME -	
GREEN; +	TUNE+(TUN.); TUN.+	MW BAND (TUNER)	TUNE+(TUN.); TUN.+	MW BAND (TUNER)	VOLUME +	-	VOLUME +	SFC; EQ; SRD ENH	VOLUME +	
YELLOW; ◀	PRES.TUNE ◀; CD	SW BAND (TUNER)	PRES.TUNE ◀; CD	SW BAND (TUNER)	⌘; REW ◀	-	⌘ SKIP; CH ◀	CH SELECT; TEST	⌘; ◀/REW	
BLUE; ▶	PRES.TUNE ▶; CD	SW 2 BAND (TUN.)	PRES.TUNE ▶; CD	SW 2 BAND (TUN.)	⌘; Δ / FF	-	⌘ SKIP; CH ▶	MIX 2CH	⌘; FF/▶	
P +; ▲	PRESET ▲ (TUNER)		PRESET ▲ (TUNER)		▲		▲	CH ▲	▲	TV CH ▲
VOL -; ◀	VOLUME -	MANUAL - (TUNER)	VOLUME -	MANUAL - (TUNER)	◀		◀	TV VOL -	◀; ◀	TV VOLUME -
OK					ENTER	PROGRESSIVE	ENTER	ONE TOUCH PLAY	ENTER	
VOL +; ▶	VOLUME +	MANUAL + (TUNER)	VOLUME +	MANUAL + (TUNER)	▶		▶	TV VOL +	▶; ▶	TV VOLUME +
P -; ▼	PRESET ▼ (TUNER)		PRESET ▼ (TUNER)		▼		▼	CH ▼	▼	TV CH ▼
MENU; M	MEM./REC.; PROG.	MEMORY (TUNER)	MEM./REC.; PROG.	MEMORY (TUNER)	MENU; PLAYLIST	SETUP	PLAY LIST; MENU	SETUP	MENU; PLAY LIST	
⊞; EXIT	POWER BLASTER		POWER BLASTER		FUNCTIONS	SUBTITLE	D. NAV.; TOP MENU	SUBTITLE	RETURN; SETUP	SETUP
□; TV	TIMER FADER		TIMER FADER		TOP MENU; DIR. NA.	QUICK OSD	FUNCTIONS; KAR-E	QUICK OSD	TOP MENU; D.NAVI.	SUBTITLE
⊞; EPG	DISPLAY	INTRO	DISPLAY		FL DISPLAY	ZOOM	FL DISPLAY	ZOOM	FL DISPLAY	QUICK OSD
▶; ⊞; ♥	ON / FLAT EQ		ON / FLAT EQ		MANUAL SKIP	REPEAT	PLAY SPEED	START	S.SOUND EQ	
■; ⊞; ⊞	■ / CLEAR (CD)		■ (TAPE)		■		■; STOP	ANGLE/PAGE	■; STOP	
⌘; ⊞; ⊞	⌘ (CD)	EDIT PAUSE (CD)	C-RESET (TAPE)	REC PAUSE (TAPE)	⌘	⊞ PLAY/REC	⌘; PAUSE	SUPER SRND	⌘; PAUSE	⊞ PLAY/REC
▶; ⊞; ◀	▶ / ⌘ (CD); CD	⊞ PLAY/REC	◀ ▶ (TAPE); ▶ (T.)	◀ (TAPE)	DVD/CD ▶	PLAY SPEED	▶; PLAY	QUICK REPLAY	DVD/CD ▶	USB ▶
◀; ⊞	◀ / ⌘ (CD)		REW (TAPE); ◀ TPS		◀ SLOW/SEARCH	DIMMER	◀ SLOW/SEARCH	POSITION MEMORY	◀ SLOW/SEARCH	
▶; ⊞	▶ / ⌘ (CD)		FF (TAPE); ▶ TPS		▶ SLOW/SEARCH	GROUP	▶ SLOW/SEARCH	PAGE	▶ SLOW/SEARCH	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ RECEIVER		⊙		⊙	⊙ AV SYSTEM	⊙		SRC; POWER	
AV; ⊞	TV/AV				TV/AV		FL SELECT			
⊙ OFF/ON	SLEEP				SLEEP	DELAY TIME	DIALOGUE ENHAN.			
⌘; ▲	MUTING				MUTING		▲; OPEN/CLOSE		MUTE	
1; +; ⊞	≥10		≥10		≥10; /-	CANCEL	≥10	CANCEL		
2; P/C; ⊞	DIRECT TUNING				RETURN	CH SELECT	RETURN		RETURN	
▲; ✨; 9+; AUDIO	DVD				AUDIO ONLY		AUDIO		AUDIO	
▶; ⊕+; ⊕+; RADIO	SUBWOOFER				DOUB. RE-MASTER		SUBTITLE		SUBTITLE	
⊕+; ⊞; ⊞+; VIDEO	VCR				AUX; TV		PICTURE MODE		ANGLE	
⊙; ⊞	STEREO/2CH MIX				⊞ PL II	SUBWOOF. LEVEL	ADVANCED SURR.		RANDOM	
▼; ✨; 9+; TUNER	TUNER				BAND; TUNER		REPEAT		SCAN	
◀; ⊕-; ⊕-; CD	CD				CD; DVD		A-B REPEAT		REPEAT	
⊕-; ⊞; ⊞-; TAPE	TAPE				EXT; VCR		ANGLE/PAGE			
MODE; →	INPUT MODE				PLAY MODE/P.MEM.	TEST	PLAY MODE	TRANSFER MODE	BAND	
RED; -	-L				VOLUME -	GROUP	FUNCTIONS		VOL -	
GREEN; +	+R				VOLUME +	C.S.M	PBC		VOL +	
YELLOW; ◀	TONE/BALANCE				⌘ SKIP	C.FOCUS	⌘ SKIP		⌘ TRACK/SEARCH	
BLUE; ▶	LEVEL				⌘ SKIP	SFC	⌘ SKIP		⌘ TRACK/SEARCH	
P +; ▲	CH ▲		⌘ SKIP		▲		▲		▲	
VOL -; ◀	VOLUME -				◀		◀		◀	
OK					ENTER		ENTER		ENTER	
VOL +; ▶	VOLUME +				▶		▶		▶	
P -; ▼	CH ▼		⌘ SKIP		▼		▼		▼	
MENU; M			DISC		MENU; PLAY LIST		MENU		MENU; TITLE	
⊞; EXIT	TEST/SETUP				SETUP; FM MODE		SETUP		SEL	
□; TV	TV				TOP MENU; DIR. NA.		TOP MENU		GRP; TITLE/CHAPT.	
⊞; EPG	EFFECT				DISPLAY	FL DISPLAY; RDS	Q. OSD; STATUS	ZOOM	OSD; NTSC/PAL	
▶; ⊞; ♥	DOLBY PRO LOG. II				REPEAT/MIX 2CH		MANUAL SKIP			
■; ⊞; ⊞	NEO:6		■		■		■; STOP		■; STOP	
⌘; ⊞; ⊞	SFC		⌘		⌘		⌘; PAUSE		⌘; PLAY/PAUSE	
▶; ⊞; ◀	DIMMER		▶		▶		▶; PLAY	QUICK REPLAY	⌘; PLAY/PAUSE	
◀; ⊞			◀ SLOW/SEARCH		◀ SLOW/SEARCH		◀ SLOW/SEARCH			
▶; ⊞			▶ SLOW/SEARCH		▶ SLOW/SEARCH		▶ SLOW/SEARCH			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+ ; Aux			
2- ; P/C ; ⇄	LAST CH		⏮ ; RCL ; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; СТР ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⊞ ; ⊞			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; СТР ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▢- ; TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE ; →	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR						
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
□ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
⊞ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				⏮ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		⏮ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		⏮ ; / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ; ⊞	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			⏮ ?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇄	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▢- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		-⏻ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⏮ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀ ; ⊞									⏮ ?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌂ ; ▲	⌂		⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
▲ ; 🔊+ ; 🎵+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 🔊+ ; 📻+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌂					
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; 📺					📺				GAME	
▼ ; 🔊- ; 🎵- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 🔊- ; 📻- ; CD					⌂					
⊕- ; 📺- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									STILL	
⏸ ; 📺 ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; 📺 ; ◀					UHF				📺	
◀◀ ; 📺	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌂ ; ▲	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; 🔊+ ; 🎵+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 🔊+ ; 📻+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		◀+	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; 🔊- ; 🎵- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 🔊- ; 📻- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		◀-	
⊕- ; 📺- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶		▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 12 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊞ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ♪+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; ♪- ; CD	ANALOG RADIO									
⊞- ; ▢- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P - ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
□ ; TV	LANG		TV		SAT ; □ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		□		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞							
◀ ; ⊞							-			
▶▶ ; ⊞					Ⓜ		-		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	