

Приложение IRC 120 E от 01.04.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 120 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 139
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 326
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 445

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 120 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 120 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 120 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 120 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
9381-2	TV	125	NS-181-P2	TV	139
AUX2	AUX	326	OST-1000	TV	104
BC-1202	TV	102	RC-1	AUX	323
BC-1202A	TV	102	RC400	AUX	307
BH-6011B	AUX	325	RC44F	TV	137
BT-0305A	TV	108	RC-48	AUX	305
BT-0360A	TV	108	RC49D	AUX	320
BT-0433A	TV	114	RC-815	TV	113
BT-0481C	TV	124	RC-816	TV	113
DVD1	AUX	309	RC-D010E	AUX	302
DVD2	AUX	310	RC-U07-RE	TV	107
DVD3	AUX	311	RMB1X	TV	105
DVD4	AUX	312	RR3600G	TV	111
DVD5	AUX	313	RU 3730D	TV	115
DVD6	AUX	318	TV1	TV	106
DVD7	AUX	324	TV10	TV/AUX	129
ER2	TV	128	TV11	TV	130
GHB-568	AUX	319	TV12	TV/AUX	132
HB-255	AUX	313	TV13	TV	133
HCY-44B	TV/AUX	131	TV14	TV	134
HD-3629	AUX	308	TV15	TV	138
HH-339	AUX	301	TV2	TV	112
H-LCD1501	TV	101	TV3	TV	117
H-LCD2002	TV	101	TV4	TV	118
H-LCD701	TV	109	TV4A	TV	126
HOF08B3	TV	119	TV5	TV	120
HOF12G285	TV	137	TV6	TV	121
HX50324B	AUX	314	TV7	TV	122
HXW-5Y29	TV	103	TV8	TV	109
JX-2006A	AUX	303	TV9	TV	110
JX-2008B	AUX	315	TVD21	TV	110
JX-3055B	AUX	321	TVD23	TV	116
JX-5011B	TV/AUX	123	TVD34-M1-1	TV/AUX	131
KF-8000X	AUX	306	TV-DVD1	TV/AUX	135
KF-8999A	AUX	304	TV-DVD2	TV/AUX	136
KM-1118	AUX	322	XC-018-T	AUX	316
KM-1118-1	AUX	322	XC-D50	AUX	322
KM-968B-2	AUX	317			
KT6957	TV/AUX	127			

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
DREAM	433
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443
ID DIGITAL	402
KAON	418
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409
PACE	404
PAUXIS	437
SAMSUNG	405, 406, 407
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 120 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 Е	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	AV		A.V. ; AV/TV		TV/AV		TV/AV ; AV ; AV/TV	INPUT	TV/AV	
⏻ OFF/ON	SLEEP		⏻	CLOCK ; S.MODE	SLEEP		SLEEP ; ⏻		SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE		⏻		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE ; ⏻		MUTE	
1- ; + ; ⏻	CHRTN		-/-		-- ; -/-		⏻ ; UPDATE ; POSIT.	*	NOTE ; NOTEBOOK	
2- ; P/C ; ⏻			P.P.		RETURN ; ⏻ ; CH/EN		FAV.PR ; ⏻	*	RECALL ; A/CH	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO					AUDIO		PR ▲		S.EFFECT	
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	SV						SSM ; SPM		AT	
⏻+ ; ▲ ; VIDEO	VGA						PSM ; PPM ; PP	SUPER PICTURE ; ⏻	BE	
⏻ ; ⏻	⏻		SYS ; ⏻		WOOF		III	SUPER SOUND ; ⏻	SURROUND	
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER							PR ▼			
⏻- ; ⏻- ; CD							ARC	ARC		
⏻- ; ▲ ; TAPE	TV/CATV						SWAP			
MODE ; →	⏻ ; ON/OFF		LOCK ; LING.		MODE ; PRE		MODE	MODE ; ⏻ ; SLEEP	COLOR SYS.	
RED ; -	⏻		RED				RED ; PIP. PR -			
GREEN ; +	⏻		GREEN				GREEN ; PIP. PR +			
YELLOW ; ◀	⏻		YELLOW				YELLOW ; PIP. SWAP			
BLUE ; ▶	⏻		BLUE				BLUE ; PIP. INPUT			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		PROG+		CH ▲ ; CH+		PR ▲		P+ ▲ ; PRO. ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL-		VOL ▼ ; V-		VOL ◀		V- ◀ ; VOL. ◀	
OK	ENTER ; MENU						OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+		VOL ▲ ; V+		VOL ▶		V+ ▶ ; VOL. ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		PROG-		CH ▼ ; CH-		PR ▼		P- ▼ ; PRO. ▼	
MENU ; M	ENTER ; MENU		MENU ; PRESET		MENU ; PIC		MENU	EYE	MENU ; MENU/INS	
⏻ ; EXIT	EXIT/STEREO		OFF		RECEIVE ; CLOCK		⏻ ; TEXT/MIX/TXT	DRP	CAPS	
⏻ ; TV	TV		Q.VIEW		SYS ; SIF		PIP	TV/PC	PIC.DEL. ; PIC/DEL.	
⏻ ; EPG	INFO		⏻		CALL ; DISPLAY		⏻ ; LIST	POSITION	DISPLAY	
▶ ; ⏻ ; ♥	AUTO SCAN		STOP ; SOUND		SCAN		⏻ ; HOLD ; STILL		FAVORITE ; SURF	
■ ; ⏻ ; ⏻	MEMORY		SIZE ; P.MODE		CHANNEL ; EDIT		SIZE ; ⏻ ; Q.VIEW		S.SYS ; SOUND SYS	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	MEMORY RECALL		SUB.PAGE		CLOCK		⏻ ; TIME ; ⏻		CALENDAR	
▶ ; ⏻ ; ◀			ON/MIX		→+◀ ; PP ; P.P		MIX ; ⏻		GAME	
◀ ; ⏻			REVEAL ; PICTURE				⏻ ; REVEAL ; ?			
▶ ; ⏻			INDEX				⏻ ; LIST ; SCAN ; i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 Е	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER ; ST-BY		POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	TV/AV		⏻ ; SOURCE		TV/AV		VIDEO ; TV/AV		AV ; TV/AV	
⏻ OFF/ON	SLEEP		⏻ ; CLOCK		⏻ ; SLEEP		TIMER		SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE		MUTE ; ⏻	
1- ; + ; ⏻			-/-		+/-		-/-		DIGIT ; -	DEMO ; TUNE ; ⏻
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		⏻		⏻ ; QV ; ALT		⏻		RECALL	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO			S.P		- S - ; SOUND				ACOUSTICS	CH+
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO			⏻+						ZOOM	
⏻+ ; ▲ ; VIDEO	SYSTEM		P.P		- P - ; P.P ; P.MODE				AUTO ; DPF ; HDMI	
⏻ ; ⏻	ZOOM		⏻ ; STEREO				⏻		S.MODE	
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER			POS				LANG		SCAN	CH-
⏻- ; ⏻- ; CD			⏻-						STILL	
⏻- ; ▲ ; TAPE			⏻						CAL ; BIORHYTHM	
MODE ; →	OPTION		AUTO		CANCEL		MODE		P.MODE	SCAN
RED ; -			RED ; ⏻ ; STEREO		RED ; PICTURE ; ⏻				RED ; PICTURE ; INFO	⏻ ; E/W ; CC
GREEN ; +			GREEN ; ⏻ ; TIMER		GREEN ; ⏻				GREEN ; SOUND	⏻ ; FAVS
YELLOW ; ◀			YELLOW ; ⏻ ; DSP		YELLOW ; TIMER				YELLOW ; TIMER	⏻ ; ⏻
BLUE ; ▶			BLUE ; AUTO		BLUE ; SOUND ; SUR.				BLUE ; SETUP	⏻
P+ ; ▲	PROG. ▲		CH ▲		P+ ; PR+ ; CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		CH+ ; P+ ; ▲	CH+
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ▼		V- ; ◀ ; VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		VOL- ; V- ; ◀	
OK			⏻/OK		MENU				ENTER ; OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▲		V+ ; ▶ ; VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		VOL+ ; V+ ; ▶	
P- ; ▼	PROG. ▼		CH ▼		P- ; PR- ; CH- ; ▼		CH- ; ▼		CH- ; P- ; ▼	CH- ; ⏻
MENU ; M	MENU		⏻ ; MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU
⏻ ; EXIT			⏻ ; TELETEXT		TEXT		CALE ; CAL		⏻	EXIT
⏻ ; TV	PICTURE		TIMER		ZOOM ; ⏻ ; ⏻ ; SIZE		⏻		⏻ ; ⏻	⏻ ; PROG
⏻ ; EPG	DISPLAY		⏻ ; DSP		CALL ; ? ; DISP ; ⏻		CALL		DISPLAY ; DSP	
▶ ; ⏻ ; ♥			⏻ ; HOLD		GAME ; HOLD				⏻	FAV
■ ; ⏻ ; ⏻	LOCK		⏻		⏻ ; LOCK ; SUBTIT.				⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻			⏻ ; TIMER		SUBCODE		GAME		⏻ ; GAME	
▶ ; ⏻ ; ◀	PP		⏻ ; MIX		CALENDAR ; MIX		AUTO		⏻ ; E/W	
◀ ; ⏻			⏻ ; REVEAL		SCAN ; REVEAL ; RES.				⏻ ; LOCK	
▶ ; ⏻			⏻ ; INDEX						⏻ ; HELP ; ⏻/III	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER	
AV ; ▢	TV/VIDEO		TV/AV		TV/AV		TV/AV		TV/VIDEO; SOURCE	SOURCE
⊖ OFF/ON	SLEEP		⊖ ; CLK/LAGE		⊖ ; SLEEP		⊖		SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		MUTE		⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	-/-	⊞ ; CANCEL	-/-		-/-		CANCEL		-/-	
2- ; P/C ; ↻	QUICK	M/S	⊖ ; CANCEL		RECALL ; QV ; ⊞				SKIP ; PC	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	LANGUAGE (OSD)		S.M.						▲ ; ⊞	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	POSITION (OSD)		S.M.						▶	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	P-STD		S.M.				- P		P.STD	
⊖ ; ⊞	S-STD	SURROUND	VII		S. MODE ; - S		- S		M/S	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	SKIP		⊖ ; CLK/LAGE				PRESET		▼ ; ⊞	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	AUTO ADJ (PC)		-/-						◀	
⊕- ; ▢ ; TAPE	TV/PC (PC)		-/-						S.STD	
MODE ; →	SETUP		P.M.		PIC.MODE ; - P		⊞		PIP	AUTO
RED ; -	RED		RED ; R ; C.S		RED ; ⊖	RED ; SLEEP	RED ; PICTURE		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; G ; PC.ADJ.		GREEN ; DISPLAY	GREEN ; - P	GREEN ; ⊖		GREEN ; PROG DN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; Y ; SLEEP		YELLOW ; PIC	YELLOW ; - S	YELLOW ; TIMER		YELLOW ; PROG UP	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; C ; ZOOM		BLUE ; MSG	BLUE ; ⊞	BLUE ; SOUND		BLUE	
P+ ; ▲	PROG ▲	⊞ PAGE	PROG. +		CH+ ; P+ ; ▲		P +		PROGRAM ▲	
VOL- ; ◀	VOL -		VOL. -		VOL - ; V - ; ◀		V -		VOLUME -	
OK	MENU ; ⊞		MENU		MENU		M		ENT ; ■	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL. +		VOL+ ; V+ ; ▶		V +		VOLUME +	
P- ; ▼	PROG ▼	⊞ PAGE	PROG. -		CH - ; P - ; ▼		P -		PROGRAM ▼	
MENU ; M	MENU ; ⊞	⊞ STORE	MENU		MENU		M		MENU ; ⊞	
⊞ ; EXIT	⊞ ; TV/TEXT		Q.VIEW		MSG		TEXT		⊞	⊞
⊞ ; TV	WIDE	⊞ LIST/FLOF	TV		PIC		QV		Q-VIEW	MULTI
⊞ ; EPG	DISPLAY		⊞		DISPLAY ; ⊞ ; DISP		⊞		DISPLAY	POSITION
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞ ; HOLD		⊞ ; HOLD		FIRE		HOLD		⊞	
■ ; ⊞ ; ⊞	⊞ ; SIZE		⊞ ; SIZE		LOCK		⊞		⊞	SIZE
⊞ ; ⊞ ; ●	⊞ ; SUB PAGE		⊞ ; SUB.PAGE	⊞ ; SUB.PAGE			SUBTITLE		⊞	STILL
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞ ; MIX		⊞ ; MIX				MIX		⊞	A/D
◀ ; ⊞	⊞ ; REVEAL		⊞ ; REVEAL				REVEAL		⊞	
▶▶ ; ⊞	⊞ ; INDEX		⊞ ; INDEX	⊞ ; INDEX			INDEX		⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ▢	TV/AV		TV/AV		AV/TV ; SOURCE		AV/TV		AV/TV	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		⊖ ; SLEEP		●	
⏸ ; ▲	MUTE		MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞	CAL		-/-		-/-		-/-		PP	
2- ; P/C ; ↻	RECALL		RECALL		↻		CANCEL		↻	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲		SUBP/NICAM		▲				AUDIO	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	▶				▶				▶▶	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	SCAN		SYSTEM		⊞ ; PGUP		P.P.		⊞	
⊖ ; ⊞	S.MODE		S-MODE		S.MODE	NICAM/A2	S.S.		⊖	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼				▼				DVD	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	◀				◀		LOCK		◀◀	
⊕- ; ▢ ; TAPE	NICAM				⊞ ; PGDN		III		REP	
MODE ; →	P.MODE		P-MODE		P.MODE		SCAN		DISC MENU	
RED ; -			RED		RED		RED		RED ; ◀◀	
GREEN ; +			GREEN		GREEN		GREEN		GREEN ; ▶▶	
YELLOW ; ◀			YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ■■	
BLUE ; ▶			CYAN		CYAN		BLUE		BLUE ; ■	
P+ ; ▲	CH+		CH+		CH+		PROG. +		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL-		VOL-		VOL-		VOL. -		VOL ◀	
OK	ENTER		MENU		ENTER		MENU		OK	
VOL+ ; ▶	VOL+		VOL+		VOL+		VOL. +		VOL ▶	
P- ; ▼	CH-		CH-		CH-		PROG. -		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EDIT		TXT/TV		EXIT		TEXT		TEXT	
⊞ ; TV	ZOOM		CANCEL		SYSTEM		Q.VIEW		TIME ; ⊖	
⊞ ; EPG	DISPLAY		CALL		DISPLAY		⊞ ; DISPLAY		⊞	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAVORITES		HOLD		⊞ ; HOLD		HOLD		HOLD	
■ ; ⊞ ; ⊞	STILL		SIZE		⊞ ; SIZE		SIZE		⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	GAME				⊞ ; SUBPAGE		SUB.PAGE		SUB	
▶ ; ⊞ ; ◀	POSITION		MIX		⊞ ; TEXT		MIX		MIX	
◀◀ ; ⊞	C.TEMP		REVEAL		⊞ ; REVEAL		REVEAL		?	
▶▶ ; ⊞	INSERT		INDEX		⊞ ; INDEX		INDEX		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 Е	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER ; ⏻ ; ST-BY	
AV ; ⏻	TV/AV		TV/AV		AV		TV/AV ; SOURCE	SOURCE (PIP)	TV/AV ; TV/AB ; AV	
⊖ OFF/ON	⊖		⊖		TIMER		SLEEP		ТАЙМЕР ; SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	▲	⏸ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE ; ⏸	
1- ; ⏪ ; ⏩	-/-				GOTO		-/-	CANCEL	-/-	CANCEL
2- ; P/C ; ⏪	⏪		⏪		RETURN	A-B REPEAT	⏪		QV ; ⏪ ; A/CH ; ALT	
▲ ; ⏸+ ; ⏪+ ; AUDIO					SUB-T		▲			
▶ ; ⏸+ ; ⏪+ ; RADIO					TITLE		▶			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					SCART		ZOOM ; SURROUND			
⊖ ; ⏪			>>>> ; AUTO		AUDIO		III		- S - ; S.MODE	
▼ ; ⏸- ; ⏪- ; TUNER					PSCAN		▼			
⏪ ; ⏸- ; ⏪- ; CD					DV		⏪			
⊕- ; ▢- ; TAPE					USB		FREEZE			
MODE ; →	SYS				REC. MODE	ADD/CLEAR	SCAN ; PC AD		- P - ; P.M. ; PICT.	
RED ; -					VOL -		RED ; - P -		RED;PICT.;ИЗОБР.	
GREEN ; +					VOL +		GREEN ; - S -		GREEN; ⏻ ; CLOCK	
YELLOW ; ◀					⏪ ; PREV		YELLOW ; SLEEP		YEL.;TIME.;ТАЙМЕР	
BLUE ; ▶					▶ ; NEXT		BLUE ; CALL		BLUE;SOUND;ЗВУК	
P+ ; ▲	CHANNEL +		CHANNEL +		▲ ; CH +		P+ ; CH ▲	P+ (PIP)	CH+ ; ПР ▲ ; ↑ ; P+	
VOL- ; ◀	VOLUME -		VOLUME -		◀		V- ; VOL -		V+ ; 3B ▼ ; ◀ ; ▢-	
OK					SELECT		OK		MENU ; MEHO	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		VOLUME +		▶		V+ ; VOL +		V+ ; 3B ▲ ; → ; ▢+	
P- ; ▼	CHANNEL -		CHANNEL -		▼ ; CH -		P- ; CH ▼	P- (PIP)	CH- ; ПР ▼ ; ↓ ; P-	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	⊖ ; ERASE	MENU		MENU ; MENU	
⏻ ; EXIT			SYS		SETUP		TEXT ; TXT		TEXT ; GAME	
⊖ ; TV	MIRROR		MIRROR		TV/DVD	PRO. DISC	PIP		ZOOM ; ⏪	
⊖ ; EPG	VIEW MODE		VIEW MODE		OSD	ZOOM	CALL	POS (PIP)	? ; CALL ; ⊖	
▶ ; ⏪ ; ♥					SLOW	STEP	HOLD		HOLD ; GAME	
■ ; ⏪ ; ⏩					■ ; STOP	■ ; FINALIZE	SIZE	SIZE (PIP)	■ ; LOCK	
⏪ ; ⏩ ; ●					▶ ; II ; PLAY/PAUSE	● ; REC	SUBPAGE/SUBCOD.	FREEZE (PIP)	SUBCODE	
▶ ; ◀ ; ◀					▶ ; II ; PLAY/PAUSE		MIX	SWAP (PIP)	MIX ; CALENDAR	
◀ ; ⏪					◀ ; REV		REVEAL		REVEAL	
▶ ; ⏩					▶ ; FWD		INDEX		SCAN	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 Е	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	AV/TV ; SOURCE		SOURCE	DVD SOURCE	SOURCE		INPUT		TV/AV	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		MUTE	▲	⏸ ; MUTE	EXIT ; EXIT/▲	⏸ ; MUTE	▲	⏸ ; MUTE	
1- ; ⏪ ; ⏩	-/-		EPG		-/- ; FAV ; USB/CARD	⏪ ; CANCEL ; ■	-/-	A-B		
2- ; P/C ; ⏪	⏪		RECALL/GOTO		⏪		⏪	REPEAT	RECALL	
▲ ; ⏸+ ; ⏪+ ; AUDIO	▲		▲	AUDIO	▲		▲			
▶ ; ⏸+ ; ⏪+ ; RADIO	▶		▶		▶		▶			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	⊕+ ; PGUP		NICAM	PVR INFO	SUBTITLE ; ⊕ ; A-B		PICTURE			
⊖ ; ⏪	S.MODE	NICAM/A2	SOUND		- P - ; S.MODE ; S.STD		NICAM/A2 ; LANG.		S.EFFECT	
▼ ; ⏸- ; ⏪- ; TUNER	▼		▼		▼		▼			
⏪ ; ⏸- ; ⏪- ; CD	⏪		⏪		⏪		⏪			
⊕- ; ▢- ; TAPE	⊕- ; PGDN		DVD/DVB SETUP	PIP	III ; AUDIO		SOUND			
MODE ; →	P.MODE		PIC	SUBTITLE	- C - ; P.M. ; P.STD		MENU		HEALTH	
RED ; -	RED		RED ; ◀		RED ; ◀		RED ; ◀		F1	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ▶		GREEN ; ▶		GREEN ; ▶		F2	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ◀		YELLOW ; ◀		YELLOW ; ◀		F3	
BLUE ; ▶	CYAN		BLUE ; ▶		BLUE ; ▶		BLUE ; ▶		F4	
P+ ; ▲	CH +		CH +		PROGRAM +		CH+		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL -		VOL -		VOL -		VOL-		VOL ◀	
OK	ENTER		ENTER		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL +		VOL +		VOL+		VOL ▶	
P- ; ▼	CH -		CH -		PROGRAM -		CH-		CH ▼	
MENU ; M	MENU		TV MENU	DVD MENU	MENU		MENU ; OSD MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT	TEXT	EXIT ; EXIT/▲	SUBTITLE ; ⊕ ; A-B	EXIT	SUBTITLE	AT	
⊖ ; TV	SYSTEM		INFO	ASPECT	SETUP;ASPEC/DVD		TV/TXT ; SLOW	SETUP	P.EFFECT	
⊖ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY	DVD DISPLAY	INFO		DISPLAY	ASPECT ; ZOOM	DISPLAY	
▶ ; ⏪ ; ♥	⏪ ; HOLD		FAV	⏪ ; ANGLE	⏪ ; HOLD/FAV/SUB.		TV/TXT ; SLOW	HOLD ; GOTO	FAV	
■ ; ⏪ ; ⏩	⏪ ; SIZE		■	⏪ ; TITLE	⏪ ; SIZE/DISC MENU	■	■	SIZE ; ANGLE		
⏪ ; ⏩ ; ●	⏪ ; SUBPAGE		⏪ ; PBC	● ; REC	⏪ ; SUBPAGE ; REP.	▶ ; II	▶ ; II	SUBPAGE ; PROG.		
▶ ; ◀ ; ◀	⏪ ; TEXT		▶ ; II	REC LIST	▶ ; TTX/MIX ; II	▶ ; II	▶ ; II			
◀ ; ⏪	⏪ ; REVEAL		◀ ; REPEAT	⏪ ; REPEAT	◀ ; REVEAL ; ZOOM	◀ ; II	◀ ; II	REVEAL ; TITLE		
▶ ; ⏩	⏪ ; INDEX		▶ ; RETURN	⏪ ; RETURN	⏪ ; INDEX ; GOTO	▶ ; II	▶ ; II	INDEX ; INTRO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	⏻ ; SOURCE		SOURCE	USB	VIDEO ; TV/AV ; AV		AV/TV		INPUT	
⊖ OFF/ON	SLEEP ; MENU		SLEEP		SLEEP ; ⊖		⊖		SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE	E/W ; ▲ ; RADIO	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	▲ ; EJECT ; AUTO
1- ; + ; ⏻	⏻ ; PIP	⏻	-/-		-/-		-/-		-/-	D.SUB
2- ; P/C ; ⏻	⏻ ; RECALL		⏻		⏻ ; RECALL ; QV		CH/II		⏻	GOTO
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲		▲	NICAM	AUDIO ; CALENDAR		SCAN		▲	PGUP
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	▶		▶				LOCK		▶	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	DVD ; USB/SD		▶▶	ASPECT	⏻ L/R ; GAME ; PICT.		CANCEL		▶▶	
⊖ ; ⏻	⊖ III ; AUDIO		SMODE		LANG ; SCAN ; OPTIO.		S.S.		SMODE	NICAM
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼		▼						▼	PGDW
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	◀		◀						◀	
⊕- ; ▽- ; TAPE	TOOLS		⏪		⏪ U/D ; SOUND ; S.M				⏪	
MODE ; →	⏪ ; ⏪		PMODE	PC AUTO	SYS. ; MODE ; GAME				Q.VIEW	
RED ; -	RED ; ⏪		RED				RED		RED ; PROGRAM	
GREEN ; +	GREEN ; ▶▶		GREEN				GREEN		GREEN ; INTRO	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⏪		YELLOW				YELLOW		YELLOW ; REPEAT	
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶▶		BLUE				BLUE		BLUE ; A-B	
P+ ; ▲	CH+		CH+		CH+ ; P+ ; ▲		PROG.+		CH.+	
VOL- ; ◀	VOL-		VOL-		VOL- ; ◀- ; V- ; ◀		VOL-		VOL-	
OK	ENTER		ENTER		MENU ; M		MENU		ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL+		VOL+		VOL+ ; ▲+ ; V+ ; ▶		VOL+		VOL+	
P- ; ▼	CH-		CH-		CH- ; P- ; ▼		PROG.-		CH.-	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; M		MENU		LCD MENU	D.MENU
⏻ ; EXIT	EXIT ; SCAN	⏻	EXIT		GAME ; AUDIO ; JUMP		MIX ; TEXT		DVD SETUP ; EXIT	TEXT
⊖ ; TV	EPG ; SETUP ; ⏻		TEXT		ZOOM ; PIC ; ⏻ ; MAR.		P.P.		ASPECT	TITLE
⏻ ; EPG	⏻ ; INFO		DISPLAY		CALL ; DISPLAY ; OSD		⏻		DISPLAY	D.DISP
▶ ; ⏻ ; ♥	♥ ; TITLE	⏻	FAV	HOLD			HOLD		SLOW	HOLD
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STILL	⏻ ; ⏻	■	SIZE	LOCK		SIZE		■	SIZE
⏸ ; ⏻ ; ●	⏻ ; ▶▶	⏻ ; SUBTITLE	SUBPAGE		GAME		SUB.PAGE		▶▶	SUBPAGE ; ZOOM
▶ ; ⏻ ; ◀	⏻ ; ▶▶	LIST ; REPEAT	▶▶		P.P. ; AUTO ; P.MODE		MIX ; TEXT		▶▶	STEP
◀ ; ⏻	◀	⏻ ; SOURCE	◀	REVEAL			REVEAL		◀	REVEAL ; AUDIO
▶▶ ; ⏻	▶▶		▶▶	INDEX			INDEX		▶▶	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	SOURCE	USB	SOURCE		AV/TV		AV1	SOURCE
⊖ OFF/ON	SLEEP		⊖		⊖ ; SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻	LIST		F1		-/- ; Q.VIEW		+100/FAV.CH	⏻ ; PICTURE
2- ; P/C ; ⏻	RETURN		⏻				PREV.CH	ADD/DEL
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; ⏪		▲		▲		▲	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	▶ ; ▶▶ ; ZOOM+		▶		▶		▶	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	▶▶		COLOR				⏻ ; SCREEN	AV3/S-VIDEO
⊖ ; ⏻	SOUND ; S.EFFECT		SMART S		FREEZE		LANG	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; ▶▶		▼		▼		▼	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	◀ ; ◀- ; ZOOM-		◀		◀		◀	
⊕- ; ▽- ; TAPE	⏪		AUDIO				⏻ ; TWIN PIC	AV2
MODE ; →	PICTURE ; P.EFFECT	ECO	16:9		ZOOM		TV MENU ; ⏻	AUTO
RED ; -	RED ; MTS ; F1		P/N		RED ; ⏻		RED ; PIP	COMPONENT 1
GREEN ; +	GREEN ; F2				GREEN ; ⊖		GREEN ; SWAP	COMPONENT 2
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⏻ ; F3		⏪ ; PREV.		YELLOW ; P.P.		YELLOW ; POSITION	ANALOG RGB
BLUE ; ▶	BLUE ; DEMO ; ⏻ ; F4		▶▶ ; NEXT		BLUE ; S.M.		BLUE ; SIZE	DIGITAL RCA
P+ ; ▲	CH+ ; P+ ; CH ▲		CH+		PROG.+		CH+	
VOL- ; ◀	VOL- ; V- ; VOL ▼		VOL-		VOL-		VOL-	
OK	OK ; ▶▶		OK		MENU		SEL	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; V+ ; VOL ▲		VOL+		VOL+		VOL+	
P- ; ▼	CH- ; P- ; CH ▼		CH-		PROG.-		CH-	
MENU ; M	MENU	OPTION	MENU		MENU		MENU ; ⏻	
⏻ ; EXIT	EXIT	SUBTITLE	⏻				⏻ ; TEXT	
⊖ ; TV	TXT ; TEXT	TV	SMART P		Q.VIEW		TV	
⏻ ; EPG	INFO ; DISPLAY	GUIDE	INFO		⏻		RECALL	
▶ ; ⏻ ; ♥	HOLD		⏻ ; ROTATE		FAV.		⏻ ; STILL	
■ ; ⏻ ; ⏻	SIZE		■ ; STOP				⏻ ; ZOOM	
⏸ ; ⏻ ; ●	SUB. ; FREEZE		⏸ ; PAUSE				⏻	
▶ ; ⏻ ; ◀	▶▶		▶ ; PLAY				⏻ ; SOUND	
◀ ; ⏻	◀	REV.	◀ ; REV.				⏻ ; STEREO	
▶▶ ; ⏻	▶▶	INDEX ; TV	▶▶ ; FWD.				⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻ ; STANDBY		STANDBY		STANDBY		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	VIDEO		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	MARK		PROG		TIME		TITLE	SWITCH	BROWSE	
⏸ ; ▲	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; X	OPEN/CLOSE	MUTE	OP/CL	MUTE	▲ ; EJECT	⏸ ; MUTE
1 ; + ; ⏻	10+	CLEAR	10+	A-B	10+	CLEAR	+10	A-B	+/-	CLEAR
2 ; P/C ; ⏻	GOTO	A-B	GOTO	REPEAT	REPEAT	A-B	REPEAT	GOTO	GOTO	A-B
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	KARAOKE		AUDIO		AUDIO		VOL ▲	AUDIO	AUDIO	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGEST		KEY +	ECHO +	PBC		KEY ▲		VIRTUAL	
⊖+ ; ▽ ▲+ ; VIDEO	ANGLE		EQ ; TONE		VIDEO MODE		EQ		VIDEO	
⊖ ; Ⓛ	3D	REPEAT	A-MODE	L/R/ST	L/R	RANDOM	L/R/ST	SURR	REPEAT	
▼ ; ⏸+ ; ⏸+ ; TUNER	PROG		SETUP		PROGRAM		VOL ▼		PROG	
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	RANDOM		KEY -	ECHO -	KARAOKE		KEY ▼		SKIP	
⊖- ; ▽ ▲- ; TAPE	LANG/R/L		S.EFFECT		TITLE		2/5.1 CH		P/N	
MODE ; →	SETUP	N/P	V-MODE		SETUP	MARK	SCAN		SETUP	BOOKMARK
RED ; -	VOL -		VOLUME -		VOLUME -	MIC	PROGRAM		VOL - ; -	
GREEN ; +	VOL +		VOLUME +		VOLUME +	ECHO	RANDOM		VOL + ; +	
YELLOW ; ◀	⏮		⏮		⏮		⏮		⏮ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏭		⏭		⏭		⏭		⏭ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		PLAY	
VOL+ ; ▶	▶		▶		→		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		↓		▼		▼	
MENU ; M	MENU/PBC		MENU	VIRTUAL	MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	SUB-T		TITLE		RETURN		RETURN		TITLE	
□ ; TV	TITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	N/P	SUBTITLE		SUBTITLE	
⊖ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ; Ⓛ ; ♥	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW		SLOW		SLOW	STEP
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	STOP/RETURN		■		STOP		■ ; STOP		STOP	
⏸ ; Ⓛ ; ●	⏸		⏸		PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE		PAUSE	
▶ ; Ⓛ ; ◀	▶ ; ⏸		▶ ; ⏸		PLAY		▶ ; PLAY		PLAY	
◀ ; Ⓛ	◀		◀		◀		◀		◀ ; REV	
▶ ; Ⓛ	▶		▶		▶		▶		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	TIME		SRC		SUBTITLE		SLEEP	TIME	MUTE	
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE		▲	
1 ; + ; ⏻	10+		10+		10+		10+		10+	
2 ; P/C ; ⏻	REPEAT	A-B	GOTO ; SLOW		RETURN	GOTO	PRO LOGIC		PGM	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	LANGUAGE		AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	SUBTITLE		SUB.T		RESET		S-BASS		ZOOM	
⊖+ ; ▽ ▲+ ; VIDEO	N/P		BAND P/N		N/P		AUX1			
⊖ ; Ⓛ	KARAOKE		REPEAT		L/R/ST		SUR-MODE	P-EQ	CLEAR	
▼ ; ⏸+ ; ⏸+ ; TUNER	PROG		PROG		REPEAT		BAND TUNER		SEARCH	
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	MIC		ZOOM		A-B		I/P DVD		A-B	
⊖- ; ▽ ▲- ; TAPE	RESUME		OSD		V-MODE		AUX2		REPEAT	
MODE ; →	MODE		SFL		PBC		SETUP		MODE	
RED ; -	VOL -		VOL - ; ◀		VOL -		VOL -		VOL ▼	
GREEN ; +	VOL +		VOL + ; →		VOL+		VOL +		VOL ▲	
YELLOW ; ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; SEEK - ; ↓		⏮		⏮ ; CH -		⏮	
BLUE ; ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; SEEK + ; ↑		⏭		⏭ ; CH +		⏭	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	VOL.SELECT	ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	PBC	MENU ; PBC		MENU		MENU	PROGRAM	MENU	
⏻ ; EXIT	SETUP	RETURN	SETUP		SETUP		TITLE		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE		TITLE		SUBTITLE	DARKNESS	SUB.T	
⊖ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	DISP		OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISP	
▶ ; Ⓛ ; ♥	SLOW	STEP	A→B		SLOW		REPEAT			
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	■ ; STOP		■		■		■ ; Ⓛ ; MEMORY		■	
⏸ ; Ⓛ ; ●	⏸ ; PAUSE/STILL		▶ ; ⏸		⏸		⏸	CLOCK	▶ ; ⏸	
▶ ; Ⓛ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; ⏸		▶		▶ ; ST./MO.		▶ ; ⏸	
◀ ; Ⓛ	◀ ; REV		⏮ ; SEEK - ; ↓		◀		◀ ; TU -		◀	
▶ ; Ⓛ	▶ ; FWD		⏭ ; SEEK + ; ↑		▶		▶ ; TU +		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		STANDBY		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	DVD		ANGLE		ANGLE				ANGLE	
⊖ OFF/ON	PRO		SUBTITLE		TIME				TIME	
⊗ ; ▲	MUTE		OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞			10+		10+	DEL	5.1CH		10+	
2- ; P/C ; ⊞			GOTO	A-B	RETURN	A-B	6CH ; SURR. B		RETURN	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	TREBLE +		AUDIO		MIC.VOL +		FRONT +		LANGUAGE	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	BASS +		RETURN		SUBTITLE		CENTER+		SUBTITLE	
⊗+ ; ▽+ ; VIDEO	TUNING +		V-MODE		P/N		SURR +		P/N	
⊞ ; ⊞	ST/MO		L/R/ST		L/R/ST	REPEAT	AUX ; SURR. A		R/L	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	TREBLE -		RESET		MIC.VOL -		FRONT -		PROG	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	BASS -		REPEAT		LANG		CENTER-		REPEAT ; V-MODE	
⊗- ; ▽- ; TAPE	TUNING -		N/P		PROG		SURR -		A-B	
MODE ; →	SCAN		PBC		V-MODE	RANDOM	RESET		PBC	
RED ; -	SL -		VOL -		VOLUME -				VOL -	
GREEN ; +	SL +		VOL +		VOLUME +				VOL +	
YELLOW ; ◀	SR -		⏮		⏮				PREV	
BLUE ; ▶	SR +		⏭		⏭				NEXT	
P+ ; ▲	CEN +		▲		▲		SUB +		⬆	
VOL- ; ◀	CEN -		◀		◀ ; ECHO -		MASTER VOL -		⬅	
OK			ENTER		ENTER				ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL -		▶		▶ ; ECHO +		MASTER VOL +		➡	
P- ; ▼	VOL +		▼		▼		SUB -		⬇	
MENU ; M	MEMORY		MENU		MENU		MEMO		MENU	
⊞ ; EXIT	FM/AM		SETUP		SETUP		AUX		SETUP	
□ ; TV	CD		TITLE		TITLE		DVD		TITLE	
⊞ ; EPG	DSP	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM			DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	FL -		SLOW	STEP	SLOW	STEP			SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	FL +		■		■				STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	FR -		⏸		▶ ; ⏸				PLAY/PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	FR +		▶		▶ ; ⏸				PLAY/PAUSE	
◀ ; ⊞	SUB -		◀		◀				REV	
▶▶ ; ⊞	SUB +		▶▶		▶▶				FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE		SRC		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		SUBTITLE		⏻ ; OPEN/CLOSE		TIME		SUBTITLE	
⊗ ; ▲	OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+		10+	A-B	CLEAR		10+	A-B	↔	
2- ; P/C ; ⊞	GOTO	A-B	GOTO	REPEAT	GOTO	REPT A-B	RETURN	REPEAT	GOTO	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		TILT ▲		AUDIO		SCAN	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	A-MODE		VIRTUAL		PRESET ▲		SUBTITLE		BAND	
⊗+ ; ▽+ ; VIDEO	N/P		S.EFFECT		SCN		N/P			
⊞ ; ⊞	L/R/ST		A-MODE		AUDIO		LT/RT		AUDIO	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	PROG		PROG		TILT ▼		PROG		PROG	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	USB		EQ		PRESET ▼		DIRECT PLAY		A-B	
⊗- ; ▽- ; TAPE	REPEAT		L/R/ST		RDM		RESUME		REPEAT	
MODE ; →	V-MODE		V-MODE		PIC	ANGLE	PBC		FUNCTION	
RED ; -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
GREEN ; +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
YELLOW ; ◀	⏮ SKIP		⏮		⏮		⏮ ; PREV		⏮	
BLUE ; ▶	⏭ SKIP		⏭		⏭		⏭ ; NEXT		⏭	
P+ ; ▲	▲		▲		▶▶		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		SEL		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		◀◀		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	SETUP		SETUP		SETUP	SUBTITLE	SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE		TITLE	WIDE	TITLE		TITLE	
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISP	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	STEP	SLOW	STEP	REPT		SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■		■ / BAND		■ ; STOP		■	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸		⏸		▶ ; ⏸		⏸ ; PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶		▶ ; ⏸		▶ ; PLAY		▶	
◀ ; ⊞	◀◀ SCAN		◀◀		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ SCAN		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		PWR ; SOURCE		⏻ ; PWR		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	ANGLE		SOURCE SEL.; DEF.		SOURCE		INT		DVD/USB	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO		TA LOUD		CLK		TIME	
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸	▲	⏸	MU	LOUD	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE
1- ; + ; ⏻	10+	CLEAR	10+	A-B	CLEAR		10+/PTY	A-B	10+	A-B
2- ; P/C ; ⏻	RETURN	A-B	TO NE ; RETURN	REPEAT	GOTO		SEL	RPT	RETURN	REPEAT
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	LANGUAGE		AUDIO ; MEMORY		PTY ; ANGLE		APS		LANGUAGE	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	RESUME		L/R/ST ; USB		LOC ; SUB-T		EQ		SUBTITLE	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	NP		V-MODE		P/N		BAND ; P/N		VIDEO	
⊖ ; ⏻	L/R	REPEAT	S.EFFECT ; L/R/ST		ST ; AUDIO	AF EQ	⊖ ; AUDIO		L/R	ANGLE
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	PROGRAM		PROG		PROG		PROG		PROG	
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	GOTO		GOTO		RPT		SEARCH		NP	
⊕- ; ▽- ; TAPE	DEFAULT		STEP		RDM		RDM		RESUME	
MODE ; →	USB/CARD		PBC;A-M.;TFT ON.	ANGLE	SEL		MODE		PBC	COPY
RED ; -	VOLUME -		VOL -		VOL -		-		VOL -	
GREEN ; +	VOLUME +		VOL +		VOL +		+		VOL +	
YELLOW ; ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; RADIO -		⏮		⏮ ; ST		⏮	
BLUE ; ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; RADIO +		⏭		SUBTITLE		⏭	
P+ ; ▲	▲		▲		▲ ; ⏭		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER ; ▶		OK		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼ ; ⏮		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU;MO/ST;RIPP.		AMS ; MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE ; AM/FM		BAND ; TITLE		TITLE/PBC		TITLE	REMAIN
⊖ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⏻ ; ♥	SLOW	STEP	SLOW ; CH-LEVEL		⏭		LOC ; SLOW_FWD	STEP	SLOW	
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STOP		■ ; STOP		■		■	⏸	■ ; STOP	
⏸ ; ⏻ ; ⏻	⏸ ; PAUSE		▶ ▶		⏸		▶ ▶		▶ ▶	
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ▶		▶		▶ ▶		▶ ▶	
◀ ; ⏻	◀ ; FB		◀ ; SEARCH -		◀		◀		◀	
▶ ; ⏻	▶ ; FF		▶ ; SEARCH +		▶		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 326	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; ST-BY; POWER	
AV ; ⏻	BAND	
⊖ OFF/ON	SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻		
2- ; P/C ; ⏻	REPEAT	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO		
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO		
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO		
⊖ ; ⏻	FIND/ESP;MONO/ST	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER		
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD		
⊕- ; ▽- ; TAPE		
MODE ; →	EQ	
RED ; -		
GREEN ; +		
YELLOW ; ◀	⏮ ; TUN ▼	
BLUE ; ▶	⏭ ; TUN ▲	
P+ ; ▲	PRESET+ ; MEM UP	
VOL- ; ◀	VOL- ; VOLUME ▼	
OK		
VOL+ ; ▶	VOL+ ; VOLUME ▲	
P- ; ▼	PRESET- ; M. DOWN	
MENU ; M	FUNCTION	
⏻ ; EXIT	PROG. ; MEM. ; CLK.	
□ ; TV	TIMER	
⊖ ; EPG	INTRO	
▶ ; ⏻ ; ♥	RANDOM	
■ ; ⏻ ; ⏻	■	
⏸ ; ⏻ ; ⏻	▶ ▶	
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ ▶	
◀ ; ⏻	TUNING ◀	
▶ ; ⏻	TUNING ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; -			TV/SAT;STB;SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+/- ; Aux			
2- ; P/C ; ⊞	LAST CH		⊞ ; RCL ; LAST		⊞ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⊞	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	▲ ; PG UP		▲							
⊞ ; ⊞			♯ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▽- ; TAPE	▼ ; PG DOWN		▼							
MODE ; →	⏪ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ; ⊞		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; ♯		BLUE		BLUE			
P + ; ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ; ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⊞ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ▲ ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
⊞ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		⊞	
⊞ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ≡ ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		⊞ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		⏸ ; ⏸ ▶		▶ ; PLAY					
◀ ; ⊞	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀◀ ; REW			◀?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; -							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	LAST		LAST		RECALL		✓ ; BACK			
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; ○- ; ♯- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P - ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		→ ⊞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⊞ ; EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ♯	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀ ; ⊞									◀?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					Ⓞ		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞			RCL		⊂		RECALL		RECALL	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; Ⓞ+ ; Ⓞ+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		▶▶					
Ⓞ+ ; ⊞ ; VIDEO					P/N					
Ⓞ ; ⊞					Ⓞ/Ⓞ				GAME	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; Ⓞ- ; Ⓞ- ; CD					⏮					
Ⓞ- ; ⊞ ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; Ⓞ?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; Ⓞ?		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
Ⓞ ; TV	Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ ; WHITE		TV/R		T/R	
Ⓞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏮ ; ⊞ ; ●					⏮		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				Ⓞ	
◀ ; ⊞	Ⓞ?		Ⓞ?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌘ ; ▲	⌘		⌘ ; MUTE		MUTE ; ⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⊞	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; Ⓞ+ ; Ⓞ+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		Ⓞ+	
Ⓞ+ ; ⊞ ; VIDEO	F3 ; ⊞ ; PIP		COLOR		→		RADIO			
Ⓞ ; ⊞	Ⓞ ; Ⓞ		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; Ⓞ- ; Ⓞ- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		Ⓞ-	
Ⓞ- ; ⊞ ; TAPE	F4 ; ⊞		HD		←←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; ⊞		GREEN ; ⊞		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶▶		▶		▶	
P - ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
Ⓞ ; TV	Ⓞ		INFO		TV/STB		TV		TV	
Ⓞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		Ⓞ		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV ; ♥		FAV		▶		♥		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■		■					
⏮ ; ⊞ ; ●	⏮		⏮	●	⏮ ; PAUSE	●				
▶ ; ⊞ ; ◀	Ⓞ		▶		▶					
◀ ; ⊞			◀◀		◀◀					
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⏻										
2- ; P/C ; ⏻					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE⏻ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊖ ; ⏻	SOUND				AUDIO ; ⏪		SOUND			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE⏻ ; PAGE ▼ ; -		P -			
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; ▽- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P - ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏻ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⏻ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⏻ : BROWSE		TV		TV.MODE	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻							SUB ; INFO			
⏸ ; ⏻ ; ●	PAUSE		⏻		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⏻ ; ◀			⏻							
◀ ; ⏻							-			
▶▶ ; ⏻					⏻		-		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖ OFF/ON			⏻		⏻		⏻			
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⏻			M1		-		ALL CH			
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			M2							
⊖ ; ⏻	⏻/⏻		⏻/⏻		⏻		⏻		RADIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊕- ; ▽- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		◀?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ◀/⏻		RED ; F1		RED		RED ; ⏻/⏻		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⏻ ; TV	⏻		⏻		AUD		⏻		⏻	
⏻ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⏻ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⏻		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻			⏻		A-Z		⏻			
⏸ ; ⏻ ; ●			⏻		LANG		⏻			
▶ ; ⏻ ; ◀			⏻		TEXT		⏻			
◀ ; ⏻			◀?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⏻	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	FUNC		⊙		⊙		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV ; ⊞			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊙ OFF/ON			⊙		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊞ ; ▲			⊞		⊞		⊞		⊞ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊞			RCL				RECALL ; ⊞			
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊞ ; ⊞					AUDIO					
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD					◀				VOL -	
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT; ⊞		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⊞		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV			⊞		TV		TV/RADIO ; ⊞/▶		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⊞ ; ⊞ ; ⊞							INFO			
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		FREEZE ; ▶ ⊞		TEXT	
◀ ; ⊞	HELP		⊞ ?				◀◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞			MAIL		⊞ ; MULTI-SCR					
⊙ OFF/ON										
⊞ ; ▲	⊞		MUTE		⊞		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊞	LAST ; ⊞		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊞+ ; ⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊞ ; ⊞	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD							VOL -		VOL -	
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	PAUSE		PAUSE		▶/		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊞ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀◀ ; ⊞					LIST					
▶▶ ; ⊞			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 120 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊖	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊙					
⊙ ; ▲	⊙		⊙		⊙		MUTE		⊙	
1- ; + ; ⊕					⊕		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊖	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊕+ ; ⊕+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊕+ ; ⊕+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊕+ ; ⊖- ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊙ ; ⊕	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊕/⊖	
▼ ; ⊕- ; ⊕- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊕- ; ⊕- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊕- ; ⊖- ; TAPE	PG -				⊕				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊕	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊕	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊕	⊕	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊕		YELLOW ; OPT +	⊕	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊕		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊕ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊕	⊕	EXIT		EXIT	
⊙ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊕	TV/RADIO		i	
⊕ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊕	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊕ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊕ ; ⊕					■ ; LIVE				⊕	
⊕ ; ⊕ ; ●	▶/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊕	
▶ ; ⊕ ; ◀	TELETEXT				▶				⊕	
◀ ; ⊕	LIST		LIST		◀				◀	
▶▶ ; ⊕	INFO		INFO		▶▶				▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊕	