

# Приложение IRC 123 E от 14.11.2013

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 123 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 115
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 331
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 469

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 123 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 123 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 123 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 123 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
S.1CH R.C.	AUX	301
A-318	AUX	323
CD1	AUX	304
CD2	AUX	310
CD3	AUX	328
CD4	AUX	304
CD5	AUX	329
CD6	AUX	307
DVD2	AUX	303
DVDP-2402	AUX	313
DVDP-2404	AUX	315
DVDP-2406	AUX	318
DVDP-2407	AUX	318
DVDP-2408	AUX	315
DVDP-2409	AUX	315
DVDP-2417	AUX	314
DVDP-2444	AUX	331
DVDP-2448	AUX	309
DVDP-2450	AUX	309
HOF54B1	TV/AUX	105
HOF54B13	TV/AUX	104
HQ-201	AUX	322
HQ-202	AUX	305
HQ-202R	AUX	305
JRC-3612	AUX	307
JV-LATV-6122-32	TV	110
JV-SMDLA-6122-40	TV/AUX	106
KK-Y267B	TV	109
KK-Y271	TV	113
LTV-1521	TV	108
MC-4040	AUX	330
MC-4069M	AUX	311, 312
MC-4090	AUX	324
MP3&VCD	AUX	306
R301E	AUX	302
R302E	AUX	303
R601E2	AUX	316
R602E	AUX	317
R706E2	AUX	319

### Коды к SAT устройствам.

Модель	Устр-во	Код
R707E	AUX	320
R802E	AUX	321
RC201	TV	107
RC400	AUX	326
RC-404E	AUX	308
RC42C	TV	111
RC-812	TV	101
RC-D010E	AUX	302
RC-FS29	TV	114
RM-40	TV	102
RMB1XG	TV	102
TC4552A	AUX	327
TV1	TV	103
TV2	TV	113
TV3	TV	108
TV-807	TV	115
Y27401 (DVD)	AUX	325
Y27401 (TV)	TV	112

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSPAC	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNINWELL	467
SUPERMAX	416, 465
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460

Марка	Код
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 123 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; ON/OFF		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV	TV/AV ; AV		TV/AV		TV/AV		SOURCE	D-SUB ; VGA	SOURCE	
⏸	SLEEP ; ⏸ ; INTRO		SLEEP		TIMER		SLEEP		LOCK	
⏸	⏸ ; MUTE		MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	▲	⏸ ; MUTE	▲ ; EJECT
1- /- ⏸	/-		EXPAND ; /-		SWAP		SET FAV	⏸ ; MENU	/- ; +10	⏸ ; ANGLE
2- P/C ⏸	RECALL ; DISPLAY		CYAN ; RECALL		Q.VIEW		↵ ; +10			
⚙ + 🗣 + AUDIO	↑		B.E; WOOFER; DVB		SOUND		▲		▲	
📻 + 📻 + RADIO	→		LOCK/CAPS; CAPS		P.TIMER		▶		▶	
📺 + 📺 + VIDEO	SOUND ; PIC		NOTEBOOK		PICTURE		SCART		⏮ ; NEXT	
🔍	S.EFFECT		S.EFFECT		I/II		S.M.	STEREO ; AUDIO	STEREO	
📻 - 📻 - TUNER	↓		SCAN				▼		▼	
📻 - 📻 - CD	←		CALENDAR				◀		◀	
📻 - 📻 - TAPE	BBE		GAME				DVD		⏮ ; PREV	
MODE	SYS.; BOOKMARK		SOUND ; S.SYS.				P.M.	SCAN	ASPECT	
RED -			RED; DISPL.; INDEX				RED ; ⏪		RED ; TITLE	
GREEN +			GREEN; ZOOM/INS.				GREEN ; ⏩		GREEN ; MENU	
YELLOW ⏪			YELLOW;FAVORITE				YELLOW ; ⏮		YELLOW ; PROG	
BLUE ⏩			CYAN ; RECALL				BLUE ; ⏭		BLUE ; CLEAR	
P + ▲	PROGRAM + ; ▲		PRO. ▲		PROG ▲		CH ▲		CH ▲	
VOL - ⏪	VOLUME - ; ⏪		VOL. ⏪		VOL ⏪		VOL -		VOL -	
OK	PIC ; PICTURE		OK		MENU		ENTER		ENTER	
VOL + ⏩	VOLUME + ; ⏩		VOL. ⏩		VOL ⏩		VOL +		VOL +	
P - ▼	PROGRAM - ; ▼		PRO. ▼		PROG ▼		CH ▼		CH ▼	
MENU M	MENU ; M		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SKIP		TXT		ZOOM		EXIT		EXIT	
TV	CALL		PICTURE		TV		TV	SUBTITLE	⏸ ; AUDIO	
EPG	⏸ ; DISPLAY		DISPLAY ; INDEX		INFO		DISPLAY	⏸ ; CARD	DISPLAY	
▶ ⏸ ◀	WOOFER; CALEND.		AT ; HOLD				FAV	⏸ ; REPEAT	⏸ ; SLOW	
■ ⏸ ■			SRS; SIZE; ESS/EPS				■	⏸ ; ANGLE	■ ; STOP	⏸ ; ZOOM
⏸	SOUND MODE		SUBPAGE				⏸	⏸ ; GOTO	⏸ ; PAUSE	⏸ ; SUBTITLE
▶ ⏸ ◀	ANA ;PIC.;NORMAL		MIX				▶	⏸ ; TITLE	▶ ; PLAY	⏸ ; REPEAT
⏪			REVEAL ; CLOCK				⏪	⏸ ; SLOW	⏪ ; FB	⏸ ; A-B
▶ ▶			UPDATE				▶ ▶	⏸ ; SET UP	▶ ▶ ; FF	⏸ ; SETUP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV	ANGLE		TV/AV		INPUT ; TV/AV	PC	TV/AV		VIDEO ; AV/TV/VGA	
⏸	SUBTITLE		SLEEP		SLEEP	YPbPr	TIMER		TIMER	
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	
1- /- ⏸	CLEAR		/-		I/II	CANCEL	/-		/-	
2- P/C ⏸	GOTO		RECALL		RECALL		PREVIOUS PAGE		↵	
⚙ + 🗣 + AUDIO	AUDIO				▲		EQU		SOUND SYS	
📻 + 📻 + RADIO					▶		S.S			
📺 + 📺 + VIDEO					EXIT		CANCEL		COLOR SYS	
🔍	ZOOM		SND. MODE		SND	S.SYS	I/II		C/E/R/P/G ; LANG	
📻 - 📻 - TUNER	PROG				▼		SWAP			
📻 - 📻 - CD	A-B				◀		SOUND			
📻 - 📻 - TAPE	REPEAT				FREEZE					
MODE	TFT. MODE		PIC. MODE		PIC	c.SYS	PICTURE		MODE	
RED -	VOL -				RED ; R		RED			
GREEN +	VOL +				GREEN ; G		GREEN			
YELLOW ⏪	⏮				YELLOW ; Y		YELLOW			
BLUE ⏩	⏭				BLUE ; B		CYAN			
P + ▲	▲ ; CH +		PROG ▲		PROG ▲		PROG. ▲		CH ▲	
VOL - ⏪	⏪		VOL ⏪		VOL ▼		VOL ⏪		⏪ ; VOL -	
OK	ENTER / TV. MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
VOL + ⏩	▶		VOL ⏩		VOL ▲		VOL ⏩		▶ ; VOL +	
P - ▼	▼ ; CH -		PROG ▼		PROG ▼		PROG. ▼		CH ▼	
MENU M	MENU/PBC		MENU		MENU	HDMI	MENU		MENU	
EXIT	SETUP				TV/TEXT		TEX ON		CALE	
TV	TITLE				TV	SUBTITLE	TEX OFF		📺	
EPG	DISPLAY		Q.VIEW		CALL	SCALE ; LANG.	Q.VIEW		CALL	
▶ ⏸ ◀	RETURN				HOLD		HOLD		⏸	
■ ⏸ ■	■ ; STOP				SIZE		DOUBLE HEIGHT		⏸	
⏸	▶ ▶ ; PLAY/PAUSE				SUBCODE		SUB.PAGE			
▶ ⏸ ◀	▶ ▶ ; PLAY/PAUSE				MIX		MIX		AUTO	
⏪	⏪				REVEAL		REVEAL			
▶ ▶	▶ ▶				INDEX		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER ; ⏻		⏻ ; POWER ; ST-BY	
AV	INPUT		TV/AV		TV/AV		AV ; PC		VIDEO ; TV/AV	
⏴	SLEEP		TIMER		SLEEP		SLEEP ; CS		TIMER	
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		⏸ ; MUTE	
1- /- /	/-		/-	CANCEL	/-		/-		/-	
2- P/C	LAST		PREVIOUS	DOUBLE HEIGHT	RECALL		CANCEL ; ⏴		⏴	
⊕ + ⊕ + AUDIO	⬆		⬆		S.STD					
⊕ + ⊕ + RADIO	⬆		⬆		P.STD					
⊕ + ⊕ + VIDEO	⏴		///		SYS				⏴	
⏴	STEREO		SOUND		S.SYS		I-II ; STATUS		LANG	
⊕ - ⊕ - TUNER	⬇		⬇							
⊕ - ⊕ - CD	⬆		⬆							
⊕ - ⊕ - TAPE			SWAP						⏴	
MODE	SOUND		PIC		CH.SCAN		TV/DVD		MODE	
RED -	RED		RED				RED ; R ; OK			
GREEN +	GREEN		GREEN				GREEN ; G ; P.P			
YELLOW ⬅	YELLOW		YELLOW				YELLOW ; Y ; ANA.			
BLUE ➡	BLUE		CYAN				BLUE ; B ; P.S.			
P + ⬆	CH +		PROG. ⬆		PROG. ⬆		P + ; CHANNEL ⬆		CH + ; ⬆	
VOL - ⬅	VOL -		VOL ⬅		VOL ⬅		VOL - ; VOLUME ⬇		VOL - ; ⬅	
OK	OK		OK		MENU					
VOL + ➡	VOL +		VOL ➡		VOL ➡		VOL + ; VOLUME ⬆		VOL + ; ➡	
P - ⬇	CH -		PROG. ⬇		PROG. ⬇		P - ; CHANNEL ⬇		CH - ; ⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		TEX ON		CALENDAR		TV/TXT ; ⏴		CALE ; CAL	
TV	⏴		TV		GAME		STATUS:RECAL.:I-II		⏴	
EPG	INFO.		RECALL		Q.VIEW		RECALL;CLS; ⏴		CALL	
⏴	⏴		HOLD				STOP ; ⏴			
⏴	⏴		TEX OFF				SIZE ; ⏴			
⏴	⏴		SUB.PAGE				SUBCODE ; ⏴		GAME	
⏴	⏴		MIX				MIX ; ⏴		AUTO	
⏴	⏴		REVEAL				REVEAL ; ⏴			
⏴	⏴		INDEX				INDEX ; ⏴			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻		⏻	
AV	ANGLE		ANGLE		SOURCE SELECT	CH-LEVEL			CRG ; КОПП.ИЗОБ.	
⏴	SLEEP	TIME	PROG		PROG		SLEEP		REM ; ОСТ.ВРЕМ.	
⏸	MUTE		⬆ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; X	⬆ ; OPEN/CLOSE	⏸	MUTE		MUTE ; ОТКЛ. ЗВУК.	
1- /- /	10+		10+	A-B	10+	A-B			10+	A-B ; ПОВТ. ФРАГ.
2- P/C	PRO LOGIC		GOTO	REPEAT	GOTO	REPEAT	RANDOM ; RAN		GOTO ; ПЕРЕХОД	REPEAT ; ПОВТ.Д.
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO ; MEMORY		FOLDER UP		# РЕГ-КА ЧАСТОТ	
⊕ + ⊕ + RADIO	S-BASS		KEY +	ECHO +	KEY +				⏴ РЕГ-КА ЧАСТОТ	
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUX1		EQ ; TONE		TONE				R/L ; ЛЕВ.ПР. КАН.	
⏴	SUR-MODE	P-EQ	A-MODE	L/R/ST	A-MODE	L/R/ST	PRESET EQ		3D (r) ; 3D ЗВУЧ.	
⊕ - ⊕ - TUNER	BAND TUNER		SETUP		SETUP		FOLDER DN		Ь РЕГ-КА ЧАСТОТ	
⊕ - ⊕ - CD	I/P DVD		KEY -	ECHO -	KEY -				Е/С ; ЯЗЫК МЕНЮ	
⊕ - ⊕ - TAPE	AUX2		S.EFFECT		S.EFFECT				RAN ; СЛУЧ.ПОР.	
MODE	SETUP		V-MODE		V-MODE		REPEAT M. ; MODE		PRC	
RED -	VOL -		VOLUME -		VOLUME ⬇				VOLUME - ; ГРОМ.-	
GREEN +	VOL +		VOLUME +		VOLUME ⬆				VOLUME + ; ГРОМ.+	
YELLOW ⬅	⏸ ; CH -		⏸		⏸ ; RADIO -				⏸	
BLUE ➡	⏸ ; CH +		⏸		⏸ ; RADIO +				⏸	
P + ⬆	⬆		⬆		⬆				⬆	
VOL - ⬅	⬅		⬅		⬅		VOLUME ⬇		⬅	
OK	ENTER	VOL.SELECT	ENTER		ENTER				ZOOM ; УВЕЛИЧ.	
VOL + ➡	➡		➡		➡		VOLUME ⬆		➡	
P - ⬇	⬇		⬇		⬇				⬇	
MENU M	MENU	PROGRAM	MENU	VIRTUAL	MENU ; MO/ST		FUNCTION		PROG ; ПРОГРАМ.	N/P ; NTSC/PAL
EXIT	TITLE		TITLE		TITLE ; AM/FM		PROGRAM ; PROG		RETURN ; ВОЗВР.	RESUME ; ВОЗОБ.
TV	SUBTITLE	DARKNESS	SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO	ANGLE ; RDS	TIMER		VIEW ; ПРОСМОТР	FREEZE ; СТОП-К.
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	SNOOZE		OSD ; ДИСПЛЕЙ	INTRO ; ОБЗОР
⏴	REPEAT		SLOW	STEP	STEP				SLOW ; ЗАМЕДЛ.	STEP ; ПОКАДР.
⏴	■ ; ' + ; MEMORY		■		■		■ ; STOP/B. ; STOP		■	
⏴	⏴	CLOCK	⏴		⏴		⏴ ; PAUSE		⏴	
⏴	⏴ ; ST.MO.		⏴		⏴		⏴ ; II ; PLAY/PAUSE		⏴	
⏴	⏴ ; TU -		⏴		⏴ ; SEARCH -		⏸ TUNING ; SKIP UP		⏴	
⏴	⏴ ; TU +		⏴		⏴ ; SEARCH +		⏸ TUNING ; SKIP DN		⏴	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻; POWER		⏻; STANDBY		⏻; POWER		⏻; POWER	ON/ECO
AV	PAL/NTSC		CLOCK		ANGLE		ANGLE		ANGLE	SOURCE
🔍	TIME SEARCH		SLEEP		PREVIEW		ZOOM		ZOOM	SLEEP
🔇	MUTE		MUTE		▲; OPEN/CLOSE	MUTE; X	▲; EJECT	MUTE	▲; EJECT	🔇
1- /- 📺	RANDOM		RANDOM; PTY SEA.		10+		-/-		-/-	
2- P/C 📺	REPEAT/M-UP		REPEAT;RDS MODE		GOTO	A-B	GOTO		GOTO	REPEAT PRES. UP
🔊 + 📻 + AUDIO	▲		JBS; SUPER WOOF.		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
📻 + 📻 + RADIO	▶		FOLDER		SETUP		P/N		P/N	
📺 + 📺 + VIDEO	#		ID3		PBC		VIDEO		VIDEO	
📺 + 📺 + VIDEO	L/R/BAND		MO/ST;T.1/2;MODE		L/R/ST	REPEAT	REPEAT		REPEAT	RANDOM; 📺
📺 - 📺 - TUNER	▼				PROG		PROG		PROG	TUNER; BAND
📻 - 📻 - CD	◀				CD		A-B		A-B	
📻 - 📻 - TAPE	b				N/P					
MODE	PROG.		BAND; MO/ST		V-MODE		SETUP		SETUP	PRESET EQ.
RED -			DISC DIR. PLAY 1		VOLUME -		VOL -		VOL -	
GREEN +			DISC DIR. PLAY 2		VOLUME +		VOL +		VOL +	
YELLOW ◀	⏮		DISC DIR. PLAY 3		⏮		⏮		⏮	
BLUE ▶	ZOOM		3		⏭		⏭		⏭	
P + ▲	ECHO +; MIC ON		PRESET ▶; ENTER		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL/DOWN; ▼		VOL ▼		◀		◀		◀	VOLUME CON. -
OK					ENTER		PLAY		PLAY	
VOL + ▶	VOL/UP; ▲		VOL ▲		▶		▶		▶	VOLUME CON. +
P - ▼	ECHO -; MIC OFF		PRESET ◀; RETURN		▼		▼		▼	
MENU M	FUNCTION		FUNCTION		MENU		MENU		MENU	C.ADJ/MEM; PROG
EXIT	PBC		PGM; PROGRAM		TITLE	RETURN	TITLE		TITLE	SNOOZE
TV	VIEW		TIMER		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	TIMER
EPG	DISPLAY		GEQ		OSD	ZOOM	DISPLAY		DISPLAY	DISPLAY
▶ 📺 📺			INTRO		SLOW	STEP	SLOW		SLOW	INTRO
■ 📺 📺	STOP/RETURN; ◀		■; CLEAR		■		STOP		STOP	STOP/RDS
📺 ●	PAUSE		; SET		▶		PAUSE/STEP		▶	
▶ 📺 ◀	PLAY/PAUSE; ▶		▶; PLAY		▶		PLAY		▶	
◀ 📺	SKIP -; F,R		◀; TUNE ⏮		◀		◀		◀	
▶ 📺	SKIP +; F,F		▶; TUNE ⏭		▶		▶		▶	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0/10		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻; POWER		⏻; POWER		⏻; POWER		⏻; POWER	ON/ECO
AV	9-V				ANGLE		ANGLE		ANGLE	
🔍					SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
🔇	▲; OPEN/CLOSE		MUTE		▲; OPEN/CLOSE	MUTE	▲; EJECT	🔇; MUTE	▲; EJECT	🔇; MUTE
1- /- 📺	+10				10+	CLEAR	-/-	CLEAR	-/-	
2- P/C 📺	GOTO				GOTO	A-B	GOTO	A-B	GOTO	
🔊 + 📻 + AUDIO					LANGUAGE		AUDIO		AUDIO	
📻 + 📻 + RADIO					N/P		COLOR; SKIP		A-B	
📺 + 📺 + VIDEO	N/P				VIDEO		VIDEO		VIDEO;BOOKMARK	
📺 + 📺 + VIDEO	ECHO				REPEAT		BROWSE	REPEAT	REPEAT	
📺 - 📺 - TUNER					PROGRAM		BOOKMARK		ZOOM	
📻 - 📻 - CD					RAN		SKIP; USB			
📻 - 📻 - TAPE	L/R				L/R		P/N		P/N	
MODE	PROG				PBC		PROG		PROG	
RED -					VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +					VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ◀	⏮				⏮; PREV		⏮; PREV		⏮	
BLUE ▶	⏭				⏭; NEXT		⏭; NEXT		⏭	
P + ▲					▲		▲		▲	
VOL - ◀			VOL -		◀		◀		◀	
OK					ENTER		PLAY		PLAY	
VOL + ▶			VOL +		▶		▶		▶	
P - ▼					▼		▼		▼	
MENU M	PBC				MENU		MENU		MENU	
EXIT	RES.				SETUP	RETURN	SETUP		SETUP	
TV	REP.				TITLE		TITLE	VIRTUAL	TITLE	
EPG	DISP.				OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	
▶ 📺 📺					SLOW	STEP	▶; SLOW		▶; SLOW	
■ 📺 📺	■/'				■; STOP		■; STOP		■; STOP	
📺 ●	▶				▶   ; PLAY/PAUSE		/▶; PAUSE/STEP		/▶; PAUSE/STEP	
▶ 📺 ◀	▶				▶   ; PLAY/PAUSE		PLAY		PLAY	
◀ 📺					◀; FW		◀; REV		◀	
▶ 📺					▶; FF		▶; FWD		▶	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0/10				1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY	
AV	ANGLE		INPUT		ANGLE		SOURCE SELECT		SOURCE SELECT	
⌂	PBC		TIME SHIFT	TIMER RECORD	SYSTEM		SUBTITLE ; AUTO		SUB ; AUTO	
⏸	⏸ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⏸ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⏸	MUTE	⏸ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⏸ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /	10+		CH MARK	A-B	10+		10+		10+	A-B
2- P/C	GOTO		REPLAY	REPEAT	GOTO		GOTO		GOTO	
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO		CH +	AUDIO	AUDIO		AUDIO ; MEMORY	TREBLE +	AUDIO ; MEMORY	
⊕ + ⊕ + RADIO	SUBTITLE		ANGLE		DEFAULT		A-MODE	BASS +	ANGLE ; MEMORY	
⊕ + ⊕ + VIDEO	NP		VCR PLUS +		A-B		N/P		NP	
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	L/R/ST		DISC		REPEAT		S-EFFECT		S.EFFECT	
⊕ - ⊕ - TUNER	PROG		CH -		SUBTITLE		CH-LEVEL	TREBLE -	PROG	
⊕ - ⊕ - CD	REPEAT		DVD				A-B	BASS -	CH-LEVEL	
⊕ - ⊕ - TAPE	A-B		EDIT				REPEAT		REPEAT	
MODE	V-MODE		PROGRAM		V-MODE		V-MODE		V-MODE	
RED -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL +	
YELLOW ←	⏮		⏮		⏮ SKIP		⏮ ; RADIO -		⏮ ; RADIO -	
BLUE →	⏭		⏭		⏭ SKIP		⏭ ; RADIO +		⏭ ; RADIO +	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		PLAY		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU/PLAYLIST		MENU		MENU ; MO/ST		MENU ; MO/ST	
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP	⏻ ; RETURN	SETUP		SETUP	
TV	TITLE		TITLE/PBC	SUBTITLE	TITLE		TITLE ; AM/FM	ANGLE	TITLE ; AM/FM	ANGLE
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⏮ ⏭	SLOW	STEP	SLOW	REC PAUSE	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ⏮ ⏭	STOP		■ ; STOP	REC STOP	■ ; STOP		■		■	
⏮ ●			; PAUSE	REC	; PAUSE		▶		▶	
▶ ⏮ ◀	▶		▶ ; PLAY		PLAY		▶		▶	
◀ ⏮	◀		◀		◀ ; SEARCH -		◀ ; SEARCH -		◀ ; SEARCH -	
▶ ⏭	▶		▶		▶ ; SEARCH +		▶ ; SEARCH +		▶ ; SEARCH +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 123 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		CRG		ANGLE		ANGLE	
⌂	SUBTITLE		SUBTITLE		INTRO		SUBTITLE		DVD	
⏸	⏸ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE	MUTE		⏸ ; OPEN	MUTE	⏸ ; OPEN	MUTE	OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE
1- /- /	10+		10+	A-B	10+		10+		CANCEL	
2- P/C	GOTO		RESUME	REPEAT	RETURN	GOTO	REP/S/M	A-B	REPEAT	
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO		AUDIO		A-B	b	AUDIO		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VIRTUAL		BASS		REPEAT	⏮	BASS		DOUBLE HEIGHT	
⊕ + ⊕ + VIDEO	V-MODE		N/P/FM/AM		N/P	#	N/P/FM/AM		TEX OFF	
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	L/R/ST	S.EFFECT	R/L/S/M	EQ	R/L		EQ		GUIDE	
⊕ - ⊕ - TUNER	PROG		TUNER		PROG		TUNER		MIX	
⊕ - ⊕ - CD	REPEAT		DISC		RESUME		DISC		ZOOM	
⊕ - ⊕ - TAPE	A-B		TAPE		RAN		TAPE			
MODE	A-MODE	EQ	PROG	SEARCH	S-MODE		PROG	SEARCH	PBC	
RED -	- ; VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL ◀	
GREEN +	+ ; VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL ▶	
YELLOW ←	⏮		⏮		⏮		⏮		⏮	
BLUE →	⏭		⏭		⏭		⏭		⏭	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ZOOM		ENTER		OK	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		PBC/MENU		PBC	FREEZE	PBC/MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP/PRESET		REM		SETUP/PRESET		SUB TITLE	
TV	TITLE		RETURN/TITLE		VIEW		RETURN/TITLE	VIEW	TITLE	
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD		OSD	ZOOM	INFO	
▶ ⏮ ⏭	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SKIP	
■ ⏮ ⏭	■ ; STOP		■		■		■ ; STOP		STOP	
⏮ ●	▶		▶	REC			▶    ; PLAY/PAUSE	REC	PLAY/PAUSE	
▶ ⏮ ◀	▶		▶		▶		▶    ; PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
◀ ⏮	◀		◀		◀		◀		REV	
▶ ⏭	▶		▶		▶		▶		FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; STANDBY		RESET		⏻ ; FUNCT./STAND.		POWER	
↺ AV	ANGLE									
⌂	SRC		SLP							
⊘ ▲	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE				MUTE	
1- /- /- ☐	10+		+10							
2- P/C ☐	GOTO ; SLOW		REP.						REP	
⊛ + 🎧 + AUDIO	AUDIO		EQ		S.VOL +		PRESET ▲			
⊛ + 📻 + RADIO	SUB.T		S-BASS		C.VOL +					
⊛ + 📺 + VIDEO	BAND P/N		VCD N/P		F.VOL +					
⏮ ☐ ☐	REPEAT		L/R		2.1/5.1		SOUND			
⊛ - 🎧 - TUNER	PROG		TUNER BAND		S.VOL -		PRESET ▼			
⊛ - 📻 - CD	ZOOM		AUX1		C.VOL -					
⊛ - 📺 - TAPE	OSD		AUX2		F.VOL -					
MODE	SEL		GOTO TIME				MODE			
RED -	VOL - ; ←									
GREEN +	VOL + ; →									
YELLOW ←	⏮ ; SEEK - ; ↓									
BLUE →	⏭ ; SEEK + ; ↑									
P + ▲	▲		⏭ ; CH +		M.VOL +		⏭		⏭	
VOL - ←	←		VOL -		SW.VOL -		VOL -		VOL -	
OK	ENTER		LOUD				ENTER			
VOL + →	→		VOL +		SW.VOL +		VOL +		VOL +	
P - ▼	▼		⏮ ; CH -		M.VOL -		⏮		⏮	
MENU M	MENU ; PBC		PBC				BAND		PROG	
☐ EXIT	SETUP		DARK							
☐ TV	TITLE		CLK							
☐ EPG	DISP		OSD				SEEK			
▶ ☐ ☐	A→B									
■ ☐ ☐	■		■ /PRG. ; MEMORY				■ ; STOP		■	
⏮ ☐ ●	▶ II		▶ II ; ST.MO.				▶ II		▶ II	
▶ ☐ ◀	▶ II		▶ II ; ST.MO.				▶ II		▶ II	
◀ ☐	⏮ ; SEEK - ; ↓		◀ ; TUNE -							
▶▶ ☐	⏭ ; SEEK + ; ↑		▶▶ ; TUNE +							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 331	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER	
↺ AV	ANGLE	
⌂	SUBTITLE	
⊘ ▲	▲ ; EJECT	⊘ ; MUTE
1- /- /- ☐	/--	A-B
2- P/C ☐	GOTO	REPEAT
⊛ + 🎧 + AUDIO	AUDIO	
⊛ + 📻 + RADIO	BOOKMARK	
⊛ + 📺 + VIDEO	VIDEO	
⏮ ☐ ☐	2/5.1	
⊛ - 🎧 - TUNER	PROG	
⊛ - 📻 - CD	HDMI	
⊛ - 📺 - TAPE	P/N	
MODE	USB	
RED -	VOL -	
GREEN +	VOL +	
YELLOW ←	⏮ ; PREV	
BLUE →	⏭ ; NEXT	
P + ▲	▲	
VOL - ←	←	
OK	PLAY	
VOL + →	→	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU	
☐ EXIT	SETUP	VIRTUAL
☐ TV	TITLE	BROWSE
☐ EPG	DISPLAY	ZOOM
▶ ☐ ☐	▶ ; SLOW	
■ ☐ ☐	■ ; STOP	
⏮ ☐ ●	⏮ /▶ ; PAUSE/STEP	
▶ ☐ ◀	▶ ; PLAY	SKIP
◀ ☐	◀ ; REV	
▶▶ ☐	▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏸			WHITE ; ⏸				Формат ; Format			
⏸			⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- /- /	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏴		Pg Up ; CTP ⏴	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		⏴		RADIO ; АУДИО	
⊕ + ⊕ + VIDEO	⏴ ; PG UP		⏴							
⊕ + ⊕ +			⏴ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		⏵		Pg Dn ; CTP ⏵	
⊕ - ⊕ - CD	⏴ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏵			
⊕ - ⊕ - TAPE	⏵ ; PG DOWN		⏵							
MODE	⏴ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏴	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏴	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ⏴	⏴		⏴		⏴		⏴		P + ; ⏴	
VOL - ⏴	⏴		⏴		⏴		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⏴	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏴	⏴		⏴		⏴		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⏴	
P - ⏵	⏵		⏵		⏵		⏵		P - ; ⏵	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
⏮	⏮ ; RECORD		#				⏮ ; Info			
■	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		■ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
⏴	⏴ ; TEXT		⏴ ;    / ⏴		⏴ ; PLAY					
⏴	⏴ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏴ ; REW			⏴ ?	
⏴	⏴ ; MIX		i		+ ; INFO	⏴ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV							TV/SAT		SAT	
⏸	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- /- /										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		⏴ ; BACK			
⊕ + ⊕ + AUDIO	Pg +		CH ⏴		CH ⏴		CH/Pg ⏴			
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⏴		VOL +			
⊕ + ⊕ + VIDEO			PG +		PAGE ⏴		PAL/NTSC			
⊕ + ⊕ +					UHF ; SAT		ZOOM			
⊕ - ⊕ - TUNER	Pg -		CH ⏵		CH ⏵		CH/Pg ⏵			
⊕ - ⊕ - CD			VOL -		VOL ⏵		VOL -			
⊕ - ⊕ - TAPE			PG -		PAGE ⏵					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⏴	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⏴	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⏴	CH + ; ⏴		CH + ; ⏴		⏴		⏴		CH ⏴	
VOL - ⏴	VOL - ; ⏴		VOL - ; ⏴		⏴		⏴		VOL ⏴	
OK	OK		OK ; □		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⏴	VOL + ; ⏴		VOL + ; ⏴		⏴		⏴		VOL ⏴	
P - ⏵	CH - ; ⏵		CH - ; ⏵		⏵		⏵		CH ⏵	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; □		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		-P ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⏴ ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏴	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⏮	FAV		FAV				FAV		FAV	
■									UHF	
							PAUSE			
⏴					TEXT					
⏴									⏴ ?	
⏴					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊖					🔍		SLEEP		TIMER	
⌂	⌂		⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
⚙️ + 🗣️ + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📻 + 📻 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏸					
📺 + 📺 + VIDEO					P/N					
📺 + 📺 + VIDEO					📺				GAME	
⚙️ - 🗣️ - TUNER			P -		F2				SCAN	
📻 - 📻 - CD					⏸					
📻 - 📻 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🗣️?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 🗣️?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ 📺 📺	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
📺 📺 📺									STILL	
⏸					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ 📺 ◀					UHF				📺	
◀ 📺	🗣️?		🗣️?		HELP				HELP	
▶ ▶	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌂	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
⚙️ + 🗣️ + AUDIO	⚙️ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
📻 + 📻 + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		◀ +	
📺 + 📺 + VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
📺 + 📺 + VIDEO	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
⚙️ - 🗣️ - TUNER	⚙️ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
📻 - 📻 - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		◀ -	
📻 - 📻 - TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ 📺 📺	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
📺 📺 📺										
⏸	⏸		⏸	•	⏸ ; PAUSE	•				
▶ 📺 ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ 📺			◀		◀					
▶ ▶	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏸			SUB		SUB ; ←					
⊘	MUTE		⊘ ; MUTE		⊘		MUTE		⊘	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⊕ + ♪ + AUDIO	P +		P +		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; +		P +		AUDIO	
⊕ + 📻 + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕ + 📺 + VIDEO	DIGITAL TV									
🔊	SOUND				AUDIO ; ⬅		SOUND			
⊖ - ♪ - TUNER	P -		P -		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; -		P -			
⊖ - 📻 - CD	ANALOG RADIO									
⊖ - 📼 - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ⬅			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ➡			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ⬅	⬅		⬅		VOL -		⬅		VOL ⬅	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	➡		➡		VOL +		➡		VOL ➡	
P - ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT ; □ : BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ➡		FAV ; SGNL		FAV	
⏸	PAUSE		⏸		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
➡ ⬅										
⏪										
⏩					ⓘ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⏸			⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /			M1				ALL CH			
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏻			
⊕ + ♪ + AUDIO			P +		CH ➡		P +		CH ▲	
⊕ + 📻 + RADIO			V +		VOL ➡				VOL ▲	
⊕ + 📺 + VIDEO			M2							
🔊			🔊		🔊		🔊		RADIO	
⊖ - ♪ - TUNER			P -		CH ⬅		P -		CH ▼	
⊖ - 📻 - CD			V -		VOL ⬅				VOL ▼	
⊖ - 📼 - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC		🔍?		ZOOM	
RED -	RED ; 🔍?		RED ; F1		RED		RED ; 🔍?		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ⬅	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ➡	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ⬅	⬅ ; -		⬅		⬅		VOL ⬅		⬅	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ➡	➡ ; +		➡		➡		VOL ➡		➡	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV			TV		AUD		TV			
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
FAV	GREEN ; FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸			⏸		A-Z		⏸			
➡ ⬅			⏪		LANG		⏪			
⏪			⏪?		TEXT		⏪?			
⏩	BLUE ; INFO		i						FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		i		i		i	
					1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏪			⏪		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏸			⏸		⏸		⏸		⏸ ; MUTE	
1- /- /-	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; ⏪			
⚙ + ⏪ + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ⬆	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ⬆	
Ⓜ + Ⓜ					AUDIO					
⚙ - ⏪ - TUNER			P -		VOLUME -				CH ⬇	
Ⓜ - Ⓜ - CD					◀				VOL -	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE					BOUQUET -				PAGE ⬇	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ⬅			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⏪		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⏪		BLUE ; RECALL	
P + ⬆	↑		CH ⬆		⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	←		VOL ⬅		⬅		⬅		⬅	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ⬇	↓		CH ⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			TV		TV		TV/RADIO ; ⏪/▶		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ⏪ ⏩			FAV				FAV		FAV	
⏸ ⏪ ⏩										
⏸ ⏪ ⏩							INFO			
▶ ⏪ ⏩			⏸		TEXT		FREEZE ; ▶ ⏸		TEXT	
⏪ ⏩	HELP		⏸ ?				⏪			
⏪ ⏩	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV			MAIL		⏪ ; MULTI-SCR					
⏪										
⏸	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- /- /-			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ; ⏪		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⚙ + ⏪ + AUDIO	⬆		PGUP		⬆ ; PAGE +		CH +		CH +	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
Ⓜ + Ⓜ	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⚙ - ⏪ - TUNER	⬇		PGDN ; PIG		⬇ ; PAGE -		CH -		CH -	
Ⓜ - Ⓜ - CD							VOL -		VOL -	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ⬅	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⬆	⬆ ; CH ⬆		⬆		⬆ ; CH +		⬆		⬆	
VOL - ⬅	⬅ ; VOL ⬅		⬅		⬅ ; VOL -		⬅		⬅	
OK	OK		OK ; ⏪		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ⬇	⬇ ; CH ⬇		⬇		⬇ ; CH -		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ⏪ ⏩	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸ ⏪ ⏩	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⏸ ⏪ ⏩	PAUSE		PAUSE		▶ / ⏸		EVENT		EVENT	
▶ ⏪ ⏩	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
⏪ ⏩					LIST					
⏪ ⏩			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE		STANDBY		POWER	
⏸			UHF		⏸				STB/TV	
🔊	🔊		🔊		🔊		MUTE		🔊	
1- /- /							QUALITY			
2- P/C	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
🔊 + 📻 + AUDIO	CH +		🔊		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
📻 + 📺 + RADIO	VOL +				V +				F1	
📺 + 📺 + VIDEO	PG +				i				F2	
📺 + 📺	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		📺	
📺 - 📺 - TUNER	CH -		📺		P - ; SEITE -		PGDN			
📻 - 📻 - CD	VOL -				V -				F3	
📻 - 📻 - TAPE	PG -				⏸				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		📧	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	📺	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; 📺	📺	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; 📺		YELLOW ; OPT +	📺	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; 📺		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ^	^		PR +		^		^		^	
VOL - <	<		📺 -		<		<		<	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + >	>		📺 +		>		>		>	
P - v	v		PR -		v		v		v	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	📺	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	📺	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	📺	ZOOM		EPG	
FAV	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
📺					■ ; LIVE				📺	
	> / II		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
> <	TELETEXT								📺	
<<	LIST		LIST		<<				<<	
>>	INFO		INFO		>>				>>	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / 📺	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏸					TIMER				SAP	
🔊	MUTE		🔊		🔊 ; MUTE		🔊		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		📺			
🔊 + 📻 + AUDIO	PAGE + ; PAGE ^		AUDIO		CH ^		AUDIO		CHANNEL +	
📻 + 📺 + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
📺 + 📺 + VIDEO					PG +					
📺 + 📺	ZOOM								AUDIO CH	
📺 - 📺 - TUNER	PAGE - ; PAGE v				CH v				CHANNEL -	
📻 - 📻 - CD					VOL -				VOLUME -	
📻 - 📻 - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE >	BLUE ; 📺 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ^	Δ ; CH ^		CH ^		^		^ ; CH +		^	
VOL - <	< ; VOL <		VOL <		<		< ; VOL -		<	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; 📺		OK		SELECT ; ←	
VOL + >	> ; VOL >		VOL >		>		> ; VOL +		>	
P - v	∇ ; CH v		CH v		v		v ; CH -		v	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; 📺		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; 📺		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		📺 / 📻		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
📺										
			PAUSE							
> <							> II			
<<										
>>	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- /-	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST				RECALL		BACK			
	CH		P				P+		AUDIO	
	VOL						V+			
	GAME		INFO				PAGE			
	#				AUDIO		WIDE			
	CH		P				P-			
	VOL						V-			
	HELP						PAGE			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P+			CH							
VOL-			VOL							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+			VOL							
P-			CH							
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE	epg	EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
		; REC			PAUSE					
			; TIME		TXT		TEXT			
							LIST			
					INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		; POWER		POWER		; POWER			
			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
	TIMER		PAUSE		SLEEP					
	; MUTE		; MUTE		MUTE		MUTE			
1- /- /-									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL			
	P+ ; CH+		VOL+	AUDIO	PG+		CH+			
	VOL+		PAGE+		VOL+		VOL+			
			; NEXT	VIDEO	SAT		P/N			
	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO			
	P- ; CH-		VOL-		PG-		CH-			
	VOL-		PAGE-		VOL-		VOL-			
			; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P+					; CH+				P+	
VOL-					; VOL-				V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL+					; VOL+				V+	
P-					; CH-				P-	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
	; EXIT		; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
			FAV		FAV		FAV		FAV	
			; STOP							
	; PAUSE		; PLAY/PAUSE	; REC	PAUSE					
	; TEXT		; PLAY/PAUSE							
	; INFO		; FB							
	SUBTITLE		; FF		INFO		INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⏸	SLEEP								SLEEP	
⏸			MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PGUP		SAT ⊕		P +		⊕			
⊕ + ⊕ + RADIO	SAT		W		VOL +		⊕		TV/RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUX IN						⊕		COLOR	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⊕?	
⊕ - ⊕ - TUNER	PGDN		SAT ⊖		P -		⊖			
⊕ - ⊕ - CD			E		VOL -		⊖			
⊕ - ⊕ - TAPE							⊖			
MODE			SET		SAT		⊖		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ⊕	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ⊕	⊕		CH ⊕		CH ⊕		CH ⊕		⊕	
VOL - ⊕	⊖		VOL ⊖		VOL ⊖		VOL ⊖		⊖	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ⊕	⊕		VOL ⊕		VOL ⊕		VOL ⊕		⊕	
P - ⊖	⊖		CH ⊖		CH ⊖		CH ⊖		⊖	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		□	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
⏪ ⊕ ⊕			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
⏪ ⊕ ⊕										
⏪ ⊕ ⊕	PAUSE						PAUSE			
⏪ ⊕ ⊕	TEXT						TEXT			
⏪ ⊕ ⊕									HELP	
⏪ ⊕ ⊕	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; ВКЛ		⏻		POWER	
AV	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT	
⏸	ORANGE		⏸ ; ИГРЫ					
⏸	MUTE		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /	BACK		/- /					
2- P/C	⊕ ; CH RTN		⊕ ; ВЫХОД	⊖ ; УДАЛ	BACK		RECALL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕		⊕ +		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕		⊕ +		F2 ; SAT		VOL ⊕	
⊕ + ⊕ + VIDEO	PAGE ⊕		⊕ ; ВВЕРХ		F3 ; ⊕		P/N	
⊕ + ⊕ +	L/R		⊕ ⊕		⊕ ⊕		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	⊖		⊕ -		F4		CH & PAGE ⊖	
⊕ - ⊕ - CD	⊖		⊕ -				VOL ⊖	
⊕ - ⊕ - TAPE	PAGE ⊖		⊕ ; ВНИЗ				T/S	
MODE	KEYB		⊕ ; СИМВ	⊕ ; ПОИСК	FILTER		SAT	
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T	
YELLOW ⊕	YELLOW	⊕	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM	
BLUE ⊕	BLUE	⊕	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP	
P + ⊕	CHANNEL +		⊕		CH ⊕		⊕	
VOL - ⊕	VOLUME -		⊖		VOL ⊖		⊖	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK	
VOL + ⊕	VOLUME +		⊕		VOL ⊕		⊕	
P - ⊖	CHANNEL -		⊖		CH ⊖		⊖	
MENU M	MENU		⊕ ; ГИД		MENU		MENU	
EXIT	←		УСТ		EXIT		EXIT	
TV	HOME		ТИТР		□		TV/RADIO	
EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG	
⏪ ⊕ ⊕			⊕ ; ЛЮБИМ		⊕ ⊕		FAV	
⏪ ⊕ ⊕	■		■ ; СТОП		⊕ ⊕			
⏪ ⊕ ⊕	⏪	● ; REC	⏪ ; ИГР/ПАУЗА		⏪		PAUSE	REC
⏪ ⊕ ⊕	⏪		⏪ ; ИГР/ПАУЗА		⏪			
⏪ ⊕ ⊕	⏪		⏪ ; НАЗАД		⏪		POS	
⏪ ⊕ ⊕	⏪		⏪ ; ВПЕРЕД		⏪		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	