

Приложение IRC 124 DD от 27.02.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 124 DD
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 105
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 488

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 124 DD". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 124 DD
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 124 DD
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	401
SHIFT + 7	402
SHIFT + 8	403

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта **1, 2, ..., 7 или 8**.

Коды пульта IRC 124 DD.

Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
P-42RM07-H (S 1)	TV	101
P-42RM07-H (S 2)	TV	102
P-42RM07-H (S 3)	TV	103
P-42RM07-H (S 4)	TV	104
P-42RM07-W (S 1)	TV	101
P-42RM07-W (S 2)	TV	102
P-42RM07-W (S 3)	TV	103
P-42RM07-W (S 4)	TV	104
RM-L1703	TV	105

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467

Марка	Код
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 124 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER ON	POWER ON (S.1)	POWER ON	POWER ON (S.2)	POWER ON	POWER ON (S.3)
⊖ AV					POWER ON	POWER ON (S.4)
⊕						MUTE
※ ▲	POWER OFF	POWER OFF (S.1)	POWER OFF	POWER OFF (S.2)	POWER OFF	POWER OFF (S.3)
1- √-- ⊖						+100
2- P/C ⊖						RTN
⊗ + ♂ + AUDIO	VOL +	VOL + (S.1)	VOL +	VOL + (S.2)	VOL +	VOL + (S.4)
⊗ + ♂ + RADIO						PIP SOURCE ▲
⊗ + △ - VIDEO	VIDEO	VIDEO (S.1)	VIDEO	VIDEO (S.2)	VIDEO	VIDEO (S.4)
⊗ ⊖ ⊕ ⊖						VIDEO/S-V
⊗ - ♂ - TUNER	VOL -	VOL - (S.1)	VOL -	VOL - (S.2)	VOL -	VOL - (S.4)
⊗ - ♂ - CD						SOUND
⊗ - △ - TAPE						PIP SOURCE ▼
MODE	RGB	RGB (S.1)	RGB	RGB (S.2)	RGB	RGB (S.3)
RED -					RGB	RGB (S.4)
GREEN +						PIP ON/OFF
YELLOW ←						RESET
BLUE →						
P + ▲	▲	▲ (S.1)	▲	▲ (S.2)	▲	▲ (S.3)
VOL - ←	◀	◀ (S.1)	◀	◀ (S.2)	◀	◀ (S.3)
OK	ENTER	ENTER (S.1)	ENTER	ENTER (S.2)	ENTER	ENTER (S.3)
VOL + →	▶	▶ (S.1)	▶	▶ (S.2)	▶	▶ (S.3)
P - ▽	▼	▼ (S.1)	▼	▼ (S.2)	▼	▼ (S.3)
MENU M	MENU	MENU (S.1)	MENU	MENU (S.2)	MENU	MENU (S.3)
■ EXIT					MENU	MENU (S.4)
□ TV	WIDE	WIDE (S.1)	WIDE	WIDE (S.2)	WIDE	WIDE (S.3)
□ EPG					WIDE	WIDE (S.4)
▶ ⊖ ⊕						TV
■ ⊖ ⊕						DISPLAY
II ⊖ ●						POSITION
▶ ⊖ ⊕						SIZE
◀ ⊖ ⊕						TELETEXT
▶ ⊖ ⊕						□
1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 124 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	∅ ; POWER	∅	∅
⊖ AV						TV/SAT ; ТВ/СП
⊕			WHITE ; ⊕		Формат ; Format	※
※ ▲			※	※ ; MUTE		※
1- √-- ⊖	√--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; ★ ; FAV.	√-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH		♂ ; RCL ; LAST	♂ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ♂
⊗ + ♂ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +	CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
⊗ + ♂ + RADIO	♂ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊗ + △ - VIDEO	♂ ; PG UP		♂		Radio ; TV/Radio	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			♂ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		
⊗ - ♂ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊗ - ♂ - CD	♂ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀	
⊗ - △ - TAPE	♂ ; PG DOWN		▼			
MODE	HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим	□
RED -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN ; ♀ ; □		GREEN	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW	YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	YELLOW	
BLUE →	BLUE	BL ; ■ ; UHF ; FAV ; □		BLUE	BLUE	
P + ▲	△	▲	▲	▲		P + ; ▲
VOL - ←	◀	◀	◀	◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ▲
OK	OK	ВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK	OK ; ВВОД
VOL + →	▶	▶	▶	▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▽	▽	▽	▽	▽	▽	P - ; ▽
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU	MENU ; ♀ ; MOVIES	Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ
■ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; □ ; AKADO	Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД
□ TV		STATUS	TV/RADIO	Список		□
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; □ ; TV GUIDE	Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊕	● ; RECORD	#		♂ ; Info		
■ ⊖ ⊕	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP	□ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze	
▶ ⊖ ⊕	▶ ; TEXT	■ ; II / ▶	▶ ; PLAY			□ ?
◀ ⊖ ⊕	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW		! ; ИНФ
▶ ⊖ ⊕	▶ ; MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD		1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⌚	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
🔇 ▲	MUTE		🔇 ; MUTE	🔇 ; MUTE	🔇	🔇
1- ↵						
2- P/C ↵	LAST		LAST	RECALL	↶ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊗ + ▶ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖				UHF	ZOOM	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊗ - ▶ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; ☰	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + →	VOL + : →		VOL + : →	▶	▶	VOL →
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ ; EXIT	EXIT	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☰
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰	FAV		FAV		FAV	FAV
☒ ☰ ☰						UHF
II ☰ ●					PAUSE	
▶ ☰ ←				TEXT		
◀ ☰						□?
▶ ☰				INFO	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⌚	🔇		🔇		SLEEP	TIMER
🔇 ▲			🔇		MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C ↵	RCL		⌚		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		F1		AUDIO	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	⊗			
⊗ + ▶ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			☒/☒			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		F2			SCAN
⊗ - ⚡ - CD			⊗			
⊗ - ▶ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT	TEL	
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ☰?	RED ; TXT	RED	
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T	GREEN	
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; ☰?	YELLOW ; ☰	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP	BLUE	
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀	◀	◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
OK	VOL + →	VOL + →	▶	▶	▶	▶
VOL + →	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
FAV					STILL	
	II ☰ ●		II	PAUSE	ZOOM	
II ☰ ●	▶ ☰ ←		UHF		□	
▶ ☰ ←	◀ ☰	☐?	HELP		HELP	
◀ ☰	i	i	i	INFO	INFO	INFO
i	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 416	Функция	Доп. функция	Код 417	Функция	Доп. функция	Код 418	Функция	Доп. функция	Код 419	Функция	Доп. функция	Код 420	Функция	Доп. функция
∅	∅				∅			∅ ; STAND BY		∅			∅		
⊖ AV		UHF			TV/SAT		AV +		TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT		
⊕		F2 ; SLEEP			SLEEP			SLEEP							
※ ▲				※			※ ; MUTE		MUTE ; ※		※		※		
1- ↺ ↻		A-Z			UHF			A.LANG							
2- P/C ⊞		BACK			RECALL			RECALL							
⊗ + ⚡ + AUDIO		▲ ; + 100			OPT +	X +		CHANNEL ▲		CH ▲			PR +		
⊗ + ⚡ + RADIO		+			TV/RADIO			VOLUME +		VOL ▲			△ +		
⊗ + △ - VIDEO		F3 ; ⊕			COLOR			→		RADIO					
⊗ ⊖ ⊖		□ ; ⚡			PAUSE			A.L/R		AUDIO			RADIO		
⊗ - ⚡ - TUNER		▼ ; - 100			FINE TUNE			CHANNEL ▼		CH ▼			PR -		
⊗ - ⚡ - CD		-			MOTOR			VOLUME -		VOL ▼			△ -		
⊗ - △ - TAPE		F4			HD			◀▶					OK		
MODE		F1 ; ZOOM			SAT			P.STD	P.SIZE	SIGNAL					
RED -		RED ; FTA/CAS			RED			RED ; SUB-T		RED ; F1			RED ; A		
GREEN +		GREEN ; SAT			GREEN ; ⊕			GREEN		GREEN ; HELP			GREEN ; B		
YELLOW ▲		YELLOW ; TV/SAT			YELLOW ; □			YELLOW ; ⊖		YELLOW ; INFO			YELLOW ; C		
BLUE ▶		BLUE ; AUDIO			BLUE			BLUE ; INFO		BLUE ; F2			BLUE ; D		
P + ▲		CH ▲			CH ▲			▲		▲			▲		
VOL - ▲		VOL ▲			VOL ▲ ; PG UP			◀ : ▲		◀			◀		
OK		OK			OK			OK		OK			OK		
VOL + ▶		VOL ▶			VOL ▶ ; PG DN			▶ ; ▶▶		▶			▶		
P - ▼		CH ▼			CH ▼			▼		▼			▼		
MENU M		MENU			MENU	SAVE		MENU		MENU			MENU		
☒ EXIT		EXIT			EXIT			EXIT	TEXT	ESC			EXIT		
□ TV		INFO			INFO			TV/STB		TV			TV		
□ EPG		EPG			EPG			EPG		□			GUIDE		
▶ ☰ ☱		FAV ; ☺			FAV			▶		◀			FAV		
☒ ☱ ☱					■			■							
⏸ ☰ ☰		⏸			⏸	●		⏸ ; PAUSE	●						
▶ ☰ ☱		▶			▶			▶					■		
◀ ☰ ☱		◀			◀			◀							
▶ ☰ ☱		▶			▶			▶							
INFO					INFO			▶▶					INFO		
1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 421	Функция	Доп. функция	Код 422	Функция	Доп. функция	Код 423	Функция	Доп. функция	Код 424	Функция	Доп. функция	Код 425	Функция	Доп. функция
∅					∅			∅		∅			∅		
⊖ AV		POWER			POWER										
⊕		SAT			SAT			AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT			SAT		
※ ▲		MUTE			※ ; MUTE			※		MUTE			※		
1- ↺ ↻								BACK ; EXIT		RCL					
2- P/C ⊞								PAGE ☰ ; PAGE ▲ ; +		P +			AUDIO		
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +			RADIO			TV/RAD		RADIO			TV / RADIO		
⊗ + ⚡ + RADIO		DIGITAL RADIO			DIGITAL TV										
⊗ + △ - VIDEO					SOUND			AUDIO ; ▲		SOUND					
⊗ - ⚡ - TUNER		P -			P -			PAGE ☰ ; PAGE ▼ ; -		P -					
⊗ - ⚡ - CD		ANALOG RADIO			ANALOG TV										
⊗ - △ - TAPE					FUNC					FUNC ; EPG					
MODE					FUNC					RED			RED		
RED -					RED ; LANG					RED			RED ; LANG		
GREEN +					GREEN ; SOUND					GREEN			GREEN ; PAUSE		
YELLOW ▲					YELLOW ; EPG					YELLOW			GREEN ; SOUND		
BLUE ▶					BLUE ; PAUSE					BLUE			YELLOW;EPG;TEXT		
P + ▲		▲			▲			CHANNEL ▲		▲			CH ▲		
VOL - ▲		◀			◀			VOL -		◀			VOL ▲		
OK		SLCT			OK			OK		OK			OK		
VOL + ▶		▶			▶			VOL +		▶			VOL ▶		
P - ▼		▼			▼			CHANNEL ▼		▼			CH ▼		
MENU M		MENU			MENU			MENU		MENU			MENU		
☒ EXIT		EXIT			EXIT			☒ ; TEXT		EXIT			EXIT		
□ TV		LANG			TV			SAT ; □ ; BROWSE		TV			TV.MODE		
□ EPG		EPG			EPG			EPG		EPG			GUIDE		
▶ ☰ ☱		FAV			FAV			FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL			FAV		
☒ ☱ ☱					□			PAUSE ; ● ; FREEZE		SUB ; INFO					
⏸ ☰ ☰		PAUSE			■					PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ☱					■					—					
◀ ☰ ☱										—			INFO		
▶ ☰ ☱										—			1, 2, ... 9, 0		
1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 426	Функция	Доп. функция	Код 427	Функция	Доп. функция	Код 428	Функция	Доп. функция	Код 429	Функция	Доп. функция	Код 430	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			POWER			∅			STANDBY		
⊖ AV				SAT			TV/STB						TV/SAT		
⊕				⊕			⊕			⊕					
※ ▲	※			※			※			※			MUTE		
1- -/- ☎				M1			-			All CH					
2- P/C ☎				RECALL	U		RCL			U					
⊗ + ⚡ + AUDIO				P +			CH ▶			P +			CH ▲		
⊕ + ⚡ + RADIO				V +			VOL ▶						VOL ▲		
⊕ + △ ▲ + VIDEO				M2									RADIO		
⊗ - ⚡ - TUNER				M3 ; N/P						P -			CH ▼		
⊕ - ⚡ - CD				MODE						V -			VOL ▼		
⊕ - △ ▲ - TAPE				UHF						M3 ; N/P					
RED -	RED ; ☎/∅			FUNC						FUNC			ZOOM		
GREEN +	GREEN ; FAV			RED						RED ; ☎/∅			RED ; ADD ; EAST		
YELLOW ▲	BLUE ; INFO			GREEN						GREEN			GREEN ; LANG		
BLUE ▾	YELLOW ; UHF			YELLOW						YELLOW			YELLOW ; DELETE		
P + ▲		▲ ; +		BLUE						BLUE			BLUE ; +/-		
VOL - ▾		◀ ; -			▲					CH ▲			▲		
OK	OK/LIST				◀					VOL ▲			◀		
VOL + ▾		▶ ; +		OK/LIST						OK			OK / STORE		
P - ▾		▼ ; -			▶					OK			VOL ▾		
MENU M	MENU														
☒ EXIT	EXIT			MENU											
□ TV	☒			EXIT											
□ EPG	GUIDE			AUD											
▶ ☰ ☰	GREEN ; FAV			EPG											
☒ ☰ ☰				FAV											
II ☰ ☰				A-Z											
▶ ☰ ☰				LANG											
◀ ☰ ☰				TEXT											
◀ ☰ ☰				?						?			FREEZE ; HELP		
▶ ☰ ☰	BLUE ; INFO		i		i					i			i		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 431	Функция	Доп. функция	Код 432	Функция	Доп. функция	Код 433	Функция	Доп. функция	Код 434	Функция	Доп. функция	Код 435	Функция	Доп. функция
∅	FUNC			∅			∅			∅			∅ ; STANDBY		
⊖ AV				SAT			VIDEO			SAT			STB/TV		
⊕				⊕			RADIO			AUX IN ; TV/AV			SUBT		
※ ▲				※			※						※ ; MUTE		
1- -/- ☎	CANCEL									RECALL ; ☎					
2- P/C ☎				RCL											
⊗ + ⚡ + AUDIO				P +			VOLUME +						CH ▲		
⊕ + ⚡ + RADIO				TV/RADIO			▶						VOL +		
⊕ + △ ▲ + VIDEO							BOUQUET +			PAL/NTSC			PAGE ±		
☒ ☰ ☰							AUDIO								
⊗ - ⚡ - TUNER				P -			VOLUME -						CH ▾		
⊕ - ⚡ - CD							◀						VOL -		
⊕ - △ ▲ - TAPE							BOUQUET -						PAGE ±		
MODE	ACCESS						LAME! ; ZOOM			UHF					
RED -				RED ; F1			RED			RED ; AUDIO			RED ; LANG		
GREEN +				GREEN ; F2			GREEN			GREEN ; POSITION,			GREEN ; SOUND		
YELLOW ▲				YELLOW ; F3			YELLOW			YELLOW ; TEXT; ☎			YELLOW ; PAUSE		
BLUE ▾				BLUE ; F4			BLUE			BLUE ; AUD.R/L; ☎			BLUE ; RECALL		
P + ▲	↑			CH ▲			▲			▲			▲		
VOL - ▾	←			VOL 4			◀			◀			◀		
OK	SELECT			OK/STORE			OK			OK			OK		
VOL + ▾	→			VOL ▾			▶			▶			▶		
P - ▾	↓			CH ▾			▼			▼			▼		
MENU M	MENU			MENU			DREAM ; MENU			MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT			EXIT			HELP ; EXIT			EXIT			EXIT/ZOOM		
□ TV	☒			☒			TV			TV/RADIO ; ☎/∅			TV/RADIO		
□ EPG	GUIDE			EPG			INFO			GUIDE ; EPG			GUIDE		
▶ ☰ ☰				FAV						FAV			FAV		
☒ ☰ ☰															
II ☰ ☰										INFO					
▶ ☰ ☰							TEXT			FREEZE ; ▶ II			TEXT		
◀ ☰ ☰										◀					
◀ ☰ ☰	HELP		※ ?							▶					
INFO		i											INFO ; i		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	⊗	
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + △ ⊞ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊗ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊗ - △ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG	RED	RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN	YELLOW	YELLOW	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲			◀ ; VOL -	◀	
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊞	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ⊞ ⊞	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ⊞ ●	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊞ ◀	TTX. ; EPG			TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊞ ◀				LIST		
▶ ⊞ ◀				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	※	※	UHF	⊕		
1- ↵				⊗	MUTE	⊗
2- P/C ⊞	BACK		⊗		QUALITY	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		◀ PR	LETZTER	RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		▲	P + ; SEITE +	PGUP	AUDIO
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	PG +		V +			F1
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO		i			F2
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		RED ; AUDIO	ZURUCK	AUDIO	⊗/♂
⊗ - ⚡ - CD	VOL -			P - ; SEITE -	PGDN	
⊗ - △ - TAPE	PG -			V -		F3
MODE	ZOOM		FUNC	LISTE	E-MAIL : GROUP	✉
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN	GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; □	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE
P + ▲	▲		PR +	▲	▲	▲
VOL - ↵	◀		◀	◀	◀	◀
OK	OK		OK ; LIST	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		◀ +	▶	▶	▶
P - ▼	▼		PR -	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	⊗	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	⊗	TV/RADIO	i
□ EPG	EPG		EPG	GUIDE	ZOOM	EPG
▶ ⊞ ⊞	FAV		FAV	▶	FAV	FAV
■ ⊞ ⊞				■ ; LIVE		■
II ⊞ ●	▶ / II		PAUSE	II ; TIME SHIFT	●	PAUSE
▶ ⊞ ◀	TELETEXT			▶		■
◀ ⊞ ◀	LIST		LIST	◀		◀
▶ ⊞ ◀	INFO		INFO	▶		▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 446	Функция	Доп. функция	Код 447	Функция	Доп. функция	Код 448	Функция	Доп. функция	Код 449	Функция	Доп. функция	Код 450	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅ ; POWER			∅			∅		
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4									MAIL					
⊖								TIMER					SAP		
✳ ▲	MUTE			✳			✳ ; MUTE			✳			MUTE		
1- ↵															
2- P/C	RECALL			PREV			LAST			✳ ↵					
✳ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲			AUDIO			CH ▲			AUDIO			CHANNEL +		
✳ + ⚡ + RADIO				RADIO			VOL +						VOLUME +		
✳ + △ ▲ + VIDEO	ZOOM						PG +						AUDIO CH		
✳ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼						CH ▼						CHANNEL -		
✳ - ⚡ - CD							VOL -						VOLUME -		
✳ - △ ▲ - TAPE							PG -								
MODE	SAT			UHF						REMINDER			PROGRAMS		
RED -	RED ; AUDIO ; F2			PG DN			GREEN ; TEXT			RED ; P+					
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1			PG UP			YELLOW ; ALT			GREEN ; P-					
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3			F1			BLUE ; AUDIO			YELLOW ; VOL+					
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5			F2			RED ; i			BLUE ; VOL-					
P + ▲	△ ; CH ▲			CH ▲			▲			▲ ; CH +			▲		
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲			VOL ▲			◀			◀ ; VOL -			◀		
OK	OK ; LIST			OK			OK ; ↵			OK			SELECT ; ←		
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶			VOL ▶			▶			▶ ; VOL +			▶		
P - ▼	▽ ; CH ▼			CH ▼			▼			▼ ; CH -			▼		
MENU M	MENU			MENU			MENU ; ☰			MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT			EXIT			*☒ ; EXIT			EXIT			TV/EXIT		
□ TV	TV/RAD			TV			TV/RADIO			□/☒			TV CH		
□ EPG	EPG			EPG			EPG			EPG			INFO		
▶ ☰ ☰	FAV			FAV			FAV			FAV					
■ ☰ ☰															
II ☰ ☰				PAUSE						▶ II					
▶ ☰ ☰															
◀ ☰ ☰															
▶ ☰ ☰	i			INFO						INFO					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 451	Функция	Доп. функция	Код 452	Функция	Доп. функция	Код 453	Функция	Доп. функция	Код 454	Функция	Доп. функция	Код 455	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV	SOURCE			TV/SAT			TV/SAT			SOURCE					
⊖	SLEEP						SAT								
✳ ▲	*			✳		▲	✳			✳			✳		
1- ↵	*			UHF						OPT+					
2- P/C	LAST			○			RECALL			BACK			○		
✳ + ⚡ + AUDIO	CH ▲			P ▲ ; ☰			✳			P +			AUDIO		
✳ + ⚡ + RADIO	VOL ▲			▶						V +					
✳ + △ ▲ + VIDEO	GAME			INFO						PAGE ▲					
▢ ☰ ☰	#			□/☒			AUDIO			WIDE					
✳ - ⚡ - TUNER	CH ▼			P ▼ ; ☰			✳			P -					
✳ - ⚡ - CD	VOL ▼			◀						V -					
✳ - △ ▲ - TAPE	HELP			□						PAGE ▼					
MODE	☒ ; REC LIST	SPLIT FILE		SAT			QUALITY			V-FORMAT			SEARCH		
RED -	RED ; INFO	F1		RED ; ☰			RED ; TV/SAT			RED					
GREEN +	GREEN ; ☰	F2		GREEN ; ☰						GREEN					
YELLOW ▲	YELLOW ; ☰			YELLOW ; ☰?			YELLOW ; EPG			YELLOW					
BLUE ▶	BLUE ; FAV			BLUE ; ☰			BLUE ; SAT			BLUE					
P + ▲	▲			CH ▲			▲			▲			▲		
VOL - ▲	◀			VOL ▲			◀			◀			◀		
OK	OK			OK			OK			OK			OK		
VOL + ▶	▶			VOL ▶			▶			▶			▶		
P - ▼	▼			CH ▼			▼			▼			▼		
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT		MENU			MENU			MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT	✉		EXIT			EXIT			EXIT			EXIT		
□ TV	TV/RAD	TV CHAT		□			TV/RA			TV/RADIO			TV/R		
□ EPG	GUIDE	☒		EPG			EPG			EPG			INFO		
▶ ☰ ☰	SLOW			FAV			FAV								
■ ☰ ☰	■			■											
II ☰ ☰	▶ II	● ; REC		II	●		PAUSE			TEXT			II / ▶		
▶ ☰ ☰	▶ II			▶ ; TIME ↵			TXT			LIST					
◀ ☰ ☰	◀									INFO	i				
▶ ☰ ☰	▶									1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⌚	TIMER		PAUSE			SAT ; ☰
※ ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	*
1- ./-- ☰						A/R
2- P/C ☰			RECALL		RECALL	∅
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	☞
⊗ + △ + VIDEO			ℳ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ☰ ☰	LANGUAGE				ZOOM	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -	CH -
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -	◀
⊗ - △ - TAPE			ℳ ; PREV		SIGNAL	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION	GAME
RED -	RED	TTX	RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY	RED ; ☰
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE	GREEN ; ☰
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW	TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; ☰
BLUE ▶	BLUE		BLUE	SLEEP	BLUE ; ☰	GREEN ; ✓
P + ▲	▲		▲	CH +	▲	P +
VOL - ↵	◀		◀	VOL -	◀	V -
OK	OK		OK		OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶		▶	VOL +	▶	V +
P - ▼	▼		▼	CH -	▼	P -
MENU M	MENU ; ☰		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	☒ ; EXIT		☒ ; EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	□ ; TV/RADIO		INF		TV/R	i
□ EPG	GUIDE		EPG		EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰			FAV		FAV	FAV
■ ☰ ☰			■ ; STOP			■
II ☰ ●	II ; PAUSE	● ; REC	II / ▶ ; PLAY/PAUSE		PAUSE	II
▶ ☰ ◀	☒ ; TEXT		II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ☰	☒ ; INFO		☒ ; FB			◀
▶ ☰	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⌚	SLEEP					SLEEP
※ ▲	*	MUTE	*	*	*	*
1- ./-- ☰		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ☰	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	↗		TV/RADIO
⊗ + △ + VIDEO	AUX IN			NTSC/PAL		COLOR
⊗ ☰ ☰	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO		□?
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -			
⊗ - △ - TAPE		SET	SAT			MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ↵	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▼	VOL ▼		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV			□
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE		EPG
▶ ☰ ☰		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ ☰ ☰						
II ☰ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰	INFO		INFO	i		HELP
▶ ☰	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 466	Функция	Доп. функция	Код 467	Функция	Доп. функция	Код 468	Функция	Доп. функция	Код 469	Функция	Доп. функция	Код 470	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅ ; ВКЛ			∅			POWER			∅		
⊖ AV	PURPLE			TV			TV/SAT			TV/SAT			TV/SAT (?)		
⊕	ORANGE			∅ ; ИГРЫ											
※ ▲	MUTE			※			※			MUTE			MUTE (?)		
1- -/- ⊞	BACK			-/-											
2- P/C ⊞	∅ ; CH RTN			∅ ; ВЫХОД		← ; УДАЛ	BACK			RECALL			RECALL (?)		
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲			• +			F1 ; ZOOM			CH & PAGE ▶			AUDIO (?)		
⊗ + ⚡ + RADIO	▶			◀ +			F2 ; SAT			VOL ▶			TV/RADIO (?)		
⊗ + △ + VIDEO	PAGE ▲			∅ ; ВВЕРХ			F3 ; ♡			P/N			P/N (?)		
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	L/R			◀ ▶			∅/♂			AUDIO					
⊗ - ⚡ - TUNER	▼			• -			F4			CH & PAGE ▲			-		
⊗ - ⚡ - CD	◀			◀ -						VOL ▲			-		
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼			∅ ; ВНИЗ						T/S			POS (?)		
MODE	KEYB			∅ ; СИМВ	† ; ПОИСК		FILTER			SAT			SAT (?)		
RED -	RED	*		RED ; F2	VOD		RED ; SCAN			RED ; TTX			RED		
GREEN +	GREEN	#		GREEN ; F1	КИНО		GREEN ; EDIT CH			GREEN ; SUB.T			GREEN		
YELLOW ▲	YELLOW	■		YELLOW ; F3	ПВМ		YELLOW ; TV/SAT			YELLOW ; ZOOM			YELLOW		
BLUE ▶	BLUE	■		BLUE ; F4			BLUE ; A/V			BLUE ; MP			BLUE		
P + ▲	CHANNEL +			▲			CH ▲			▲			▲		
VOL - ▲	VOLUME -			◀			VOL ▲			◀			◀		
OK	OK			OK	ВЫБР		OK			OK			OK		
VOL + ▶	VOLUME +			▶			VOL ▶			▶			▶		
P - ▼	CHANNEL -			▼			CH ▼			▼			▼		
MENU M	MENU			∅ ; ГИД			MENU			MENU			MENU (?)		
⊗ EXIT	⊗			УСТ			EXIT			EXIT			EXIT (?)		
⊗ TV	HOME			ТИТР			⊗			TV/RADIO					
⊗ EPG	HELP			ИНФО			EPG			EPG			EPG (?)		
▶ ⊖ ⊖	∅			▼ ; ЛЮБИМ			∅			FAV			FAV (?)		
⊗ ⊖ ⊖	■			■ ; СТОП			■								
II ⊖ ●	II	● ; REC		▶ II ; ИГР/ПАУЗА						PAUSE		REC	PAUSE (?)		
▶ ⊖ ⊖	▶			▶ II ; ИГР/ПАУЗА			■								
◀ ⊖ ⊖	◀			◀ ; НАЗАД						POS					
▶ ⊖ ⊖	▶			▶ ; ВПЕРЕД			INFO			INFO			INFO (?)		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 471	Функция	Доп. функция	Код 472	Функция	Доп. функция	Код 473	Функция	Доп. функция	Код 474	Функция	Доп. функция	Код 475	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV				⊖						SAT			MAIL		
⊕	⊕			WWW						UHF					
※ ▲	※			※	□?		※			MUTE			※		
1- -/- ⊞				⊖			--								
2- P/C ⊞	∅			RCL						RECALL			⊖		
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+			P/PG ▲						FAV ▲			PAGE +		
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗/♂			◀ +						TV/RADIO			VOL +		
⊗ + △ + VIDEO	⊗ ⊖ ⊖			i						LANG			AUDIO		
⊗ ⊖ ⊖	♀			✉ MUSIC		I-II				AUDIO			AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	P-			P/PG ▼						FAV ▼			PAGE -		
⊗ - ⚡ - CD	◀ -			◀ -									VOL -		
⊗ - △ - TAPE	▼			▼									REMIND		
MODE	UHF			TV/RAD						WHITE ; FAV ▼			ASPECT		
RED -	RED ; □?			RED	□		RED ; LIST			RED ; TEXT			RED		
GREEN +	GREEN ; ■			GREEN	■		GREEN			GREEN ; SAT/TV			GREEN		
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖			YELLOW	└--		YELLOW			YELLOW ; FAV ▲			YELLOW		
BLUE ▶	BLUE ; ■			BLUE	SUB CH		BLUE ; FAV.			BLUE ; PAUSE			BLUE		
P + ▲	▲			△			P + ; ▲			PR ▲			▲		
VOL - ▲	◀			◀			◀			VOL ▼			◀		
OK	OK			OK			SELECT			OK			OK		
VOL + ▶	▶			▷			▶			VOL ▲			▶		
P - ▼	▼			▼			P - ; ▼			PR ▼			▼		
MENU M	MENU														
⊗ EXIT	EXIT			EXIT	■		LANG.			EXIT			EXIT		
⊗ TV	WHITE ; □			□	□		TV/RADIO			SAT/TV			∅/♂		
⊗ EPG	EPG			EPG	PHOTO		GUIDE			EPG			EPG		
▶ ⊖ ⊖	FAV			FAV	▶		FAV.			FAV			FAV		
⊗ ⊖ ⊖	■			■											
II ⊖ ●	∅			II	●					PAUSE					
▶ ⊖ ⊖	■			▶ ; ▲						TEXT					
◀ ⊖ ⊖	◀			◀			?								
⊗ ⊖ ⊖	INFO			▶			INFO			INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	⊗		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 476	Функция	Доп. функция	Код 477	Функция	Доп. функция	Код 478	Функция	Доп. функция	Код 479	Функция	Доп. функция	Код 480	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY			∅			∅			POWER			∅		
⊖ AV	USB			BХ.СИГН.			SAT			SAT			SAT		
⌚	TIMER			ВРЕМЯ ; ⌚						TIME					
* ▲	* ; MUTE			*;			*			*			*		
1- ./-- ☎	MEDIA			СПИСОК ВОСПР.											
2- P/C ☎	BACK			□			□ ; A			RCL			▲		
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗			КАНАЛ +						CH&PAGE ▶			▼		
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO			ГРОМК +			TV/RADIO			VOL ▶			RADIO		
⊗ + △ - VIDEO	INFO			*;						-			AUDIO		
⊗ ⊖ ☰	AUDIO			ИНФО		ФРАГМ.				AUD					
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗			КАНАЛ -						CH&PAGE ▲			▼		
⊗ - ⚡ - CD				ГРОМК -						VOL ▲					
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE			*;											
MODE	MODE	16:9		ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ			UHF ; F			MULTI			MLP		
RED -	RED	RED ; F1		A			AUD ; RED ; B			RED			RED ; FAV		
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2		B			POS ; GREEN ; C			GREEN			GREEN ; RCL		
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; F3		C			□ ; YELLOW ; D			YELLOW			YELLOW ; EPG		
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4		D			■ ; BLUE ; E			BLUE			BLUE ; MLA		
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲		CH +						▲			▲		
VOL - ▲	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲		◀			◀			◀			◀		
OK	OK	OK					OK/LIST			OK			OK		
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶		▶			▶			▶			▶		
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼		CH -						▼			▼		
MENU M	MENU	МЕНЮ		COXP.			MENU			MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT	ВЫХОД		☒			EXIT			EXIT			EXIT		
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО		ТВ ЧАТ			INFO			TV/R			ZOOM		
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД		WWW			EPG			EPG			EPG		
▶ ☰ ☰	FAV	МЕДЛ.					FAV			FAV					
■ ☰ ☰	■ ; STOP	■		СТОП КАДР						ZOOM					
⏸ ☰ ☰	▶ RECORD	PAУЗА		REC ; ●						PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ☰	▶	▶		■						TEXT					
◀ ☰ ☰	◀	◀		ПОМОЩЬ		◀									
▶ ☰ ☰	▶	▶		№ ID		▶				INF			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 481	Функция	Доп. функция	Код 482	Функция	Доп. функция	Код 483	Функция	Доп. функция	Код 484	Функция	Доп. функция	Код 485	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV				TV/SAT			MAIL			TV/SAT			SAT		
⌚	MUTE	MUTE		SLEEP			*			MUTE			*		
1- ./-- ☎	VIEW			RECAL			CLEAR			CLEAR			□		
2- P/C ☎	RECAL			PAGE ▲		F1			▶			▶			
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +	PAGE ▲		F2			RADIO			RADIO			▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F3			EAST			EAST			▼		
⊗ + △ - VIDEO	PAGEUP	AUDIO		LANG			AUDIO			AUDIO			▼		
⊗ ⊖ ☰		AUDIO											▼		
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	PAGE ▼		—			—			F.BK			WEST		
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -			—			—			WEST			WEST		
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN			YELLOW			LANG			LANG			UHF		
MODE	OPTION	SAT		NVOD									RED ; AUDIO		
RED -	RED	RED ; GUIDE		RED									GREEN ; POSITION		
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT											YELLOW ; □		
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T		YELLOW									BLUE ; □		
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE		BLUE											
P + ▲	▲	CH ▲		▲ ; P +						CH ▲			CH +		
VOL - ▲	◀	VOL ▲		◀ ; V-						VOL ▲			◀		
OK	OK	OK		OK						OK			OK/LIST		
VOL + ▶	▶	VOL ▶		▶ ; V+						VOL ▶			▶		
P - ▼	▼	CH ▼		▼ ; P -						CH ▼			CH -		
MENU M	MENU	MENU		MENU						MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT	ESC		EXIT						EXIT			EXIT		
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO		TV/RADIO						TV			TV/RADIO		
□ EPG	GUIDE	GUIDE		EPG						GUIDE			EPG		
▶ ☰ ☰	FAV	FAV		FAV						FAV			FAV		
■ ☰ ☰	WIDE									SIZE					
⏸ ☰ ☰	SUBTITLE									OSD					
▶ ☰ ☰	TEXT	GREEN ; TEXT								TEXT					
◀ ☰ ☰															
INFO	INFO	INFO								INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 124 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 124 DD	Код 486		Код 487		Код 488	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV	SAT					
∅			∅			
∅ ▲	∅		∅			
1- ↺ ↽			i		PVR	
2- P/C ⌂	RECALL		∅		PIP	
∅ + ⌂ + AUDIO	PAGE ▲		∅		P +	
∅ + ⌂ + RADIO			∅		PAGE ▲	
∅ + ⌂ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES	
∅ ⌂ ⌂	AUDIO		∅ ?		BACK	
∅ - ⌂ - TUNER	PAGE ▼		∅		P -	
∅ - ⌂ - CD					PAGE ▼	
∅ - ⌂ - TAPE			∅		PIP SWAP	
MODE	LANG		∅		PIP ON/OFF	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⌂		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ↵	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⌂		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO		BLUE ; ⌂		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲	
VOL - ↵	◀		V -		◀	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		V +		▶	
P - ▼	▼		P -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RA		∅		INFO	
EPG			GUIDE		GUIDE	
▶ ⌂ ⌂	FAV		FAV		▶	◀
∅ ⌂ ⌂			∅		∅	
∅ ⌂ ⌂	PAUSE		∅	●	∅	●
▶ ⌂ ⌂			▶		▶	
◀ ⌂ ⌂			◀		◀	
▶ ⌂ ⌂	INFO		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	