

Приложение IRC 13 E от 24.12.2013

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 13 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 125
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 206
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 319
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 443

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 13 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 13 E
SHIFT + 1 *	110
SHIFT + 2	111
SHIFT + 3	112
SHIFT + 4	101

Устройство	Код пульта IRC 13 E
SHIFT + 5	102
SHIFT + 6	103
SHIFT + 7	106
SHIFT + 8	107

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 13 E.

Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
2422 549 01911	TV	110
2422 549 01932	AUX	312
2422 549 01933	AUX	312
2422 549 02344	TV	113
2422 549 02362	TV	113
2422 549 02454	TV	113
2422 549 90301	TV	124
2422 549 90467	TV	124
2422 549 90477	TV	124
2422 5490 2543	TV	124
313924872121 (DVD)	AUX	314
313924872121 (TV)	TV	101,102
31392587005 (AUX)	AUX	305
31392587005 (DISC)	AUX	303
31392587005 (TUNER)	AUX	304
31392587005 (TV)	TV	110
313925870051 (TV)	TV	101,102
3140	TV	123
5800	TV	103
BNE700F01011	TV/AUX	109
CD4 (AUX)	AUX	309
CD4 (DISC)	AUX	317
CD4 (TUNER)	AUX	308
CD4 (USB)	AUX	316
CD5 (DISC)	AUX	317
CD5 (MP3-LINK)	AUX	309
CD5 (TUNER)	AUX	308
CD5 (USB)	AUX	316
COMBI	TV/AUX	106
DVD1	AUX	301
DVD-VCR	AUX	301
F3S510	TV	105
G0046GESA	VCR	201
G0263GESA	VCR	201
HT120414	TV	124
MAGNAVOX (TV)	TV	122
MAGNAVOX (VCR)	VCR	206
MC-1275 (AUX)	AUX	309
MC-1275 (CD)	AUX	311

Модель	Устр-во	Код
MC-1275 (TUNER)	AUX	308
MC-1275 (USB)	AUX	316
N9044PD (TV)	TV	103
N9044PD (VCR)	VCR	201
RC0301	TV	101,102
RC-0301	TV	103
RC0764	TV	101,102
RC0770	TV	101,102
RC1123333	TV/AUX	108
RC1153038	TV	116
RC1463801	AUX	310
RC1553802 (AUX)	AUX	308
RC1553802 (DVD)	AUX	301
RC1553802 (TV)	TV	111
RC1683701 (AUX)	AUX	308
RC1683701 (DVD)	AUX	301
RC1683701 (TV)	TV	112
RC1683801	TV	111
RC1683803	TV	111
RC19036002 (ACC)	AUX	303
RC19036002 (TV)	TV	114
RC19036002 (VCR)	VCR	201
RC19039001	TV	114
RC19041001 (ACC)	AUX	303
RC19041001 (TV)	TV	114
RC19041001 (VCR)	VCR	201
RC19042001	TV	114
RC19042002	TV	110
RC19042004 (TV)	TV	101,102
RC19042004 (VCR)	VCR	201
RC19042011 (DVD)	AUX	301
RC19042011 (TV)	TV	110
RC19046006	AUX	306
RC1913300101	AUX	301
RC19137005	AUX	318
RC19245013 (AUX/DI)	AUX	309
RC19245013 (DISC)	AUX	301
RC19245013 (TUNER)	AUX	308
RC19245013 (TV/AV)	TV	101,102

Модель	Устр-во	Код
RC19245014 (DVD)	AUX	301
RC19245014 (VCR)	VCR	205
RC19245015 (AUX)	AUX	309
RC19245015 (DISC)	AUX	301
RC19245015 (TUNER)	AUX	308
RC19245015 (TV)	TV	101,102
RC19335001	TV	114
RC19335004	TV	114
RC19335018	TV	117
RC19335019	TV	111
RC19335024	TV	111
RC2001	TV	101,102
RC2006	TV	101,102
RC2023601	TV	112
RC2023615	TV	111
RC2033 (DVD)	AUX	301
RC2033 (TV)	TV	110
RC2034301	TV	112
RC2036 (AMP)	AUX	313
RC2036 (CD)	AUX	311
RC2036 (DVD)	AUX	301
RC2036 (TV)	TV	101,102
RC2036 (VCR)	VCR	204
RC2037	TV	115
RC2048 (DVD)	AUX	301
RC2048 (TV)	TV	110
RC2056	AUX	302
RC2062 (DVD)	AUX	301
RC2062 (TV)	TV	110
RC2080 (DVD)	AUX	301
RC2080 (TV)	TV	110
RC-20A	TV	118
RC-21	TV	104
RC2143801	TV	110
RC-21A	TV	104
RC25109 (TV)	TV	101,102
RC25109 (VCR)	VCR	205
RC2533	TV	107
RC2543 (TV)	TV	107

Модель	Устр-во	Код
RC2543 (VCR)	VCR	205
RC2550-01	AUX	301
RC2563-01 (DVD)	AUX	301
RC2563-01 (TV)	TV	107
RC2563-01 (VCR)	VCR	205
RC2592	TV	110
RC2683203	TV	124
RC2813802	TV	124
RC282603-01	TV	101,102
RC282605	TV	101,102
RC2K16	AUX	301
RC-3004	TV	105
RC4301 (DVD)	AUX	301
RC4301 (TV)	TV	110
RC4310 (TV)	TV	110
RC4330 (TV)	TV	110
RC4333	TV	111
RC4337 (DVD)	AUX	301
RC4337 (TV)	TV	110
RC4344 (TV)	TV	110
RC4361 (AMP)	AUX	308
RC4361 (DVD)	AUX	301
RC4361 (TV)	TV	110
RC4361 (VCR)	VCR	204
RC4401 (AUX)	AUX	311
RC4401 (DVD)	AUX	301
RC4401 (STB)	SAT, STB	401
RC4401 (TV)	TV	110
RC4401 (VCR)	VCR	203
RC4404 (AUX)	AUX	311
RC4404 (DVD)	AUX	301
RC4404 (STB)	SAT, STB	401
RC4404 (TV)	TV	110
RC4404 (VCR)	VCR	203
RC4450	TV	110
RC4492	TV	113
RC4495	TV	113
RC4500	TV	124
RC5	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RC-500	TV	103
RC5001	TV	103
RC5002	TV	103
RC5004	TV	103
RC5050	TV	103
RC5102	TV	103
RC5121	TV	103
RC5140	TV	103
RC5141	TV	103
RC5150	TV	103
RC5151	TV	103
RC5154	TV	103
RC5171	TV	103
RC5172	TV	103
RC5176	TV	103
RC5177	TV	103
RC5201	TV	103
RC5203	TV	103
RC5204	TV	103
RC5205	TV	103
RC5240	TV	103
RC5241	TV	103
RC5242	TV	103
RC5249	TV	103
RC5250	TV	103
RC5260	TV	103
RC5267	TV	103
RC5268	TV	103
RC5274	TV	103
RC5275	TV	103
RC5276	TV	103
RC5300	TV	103
RC5301	TV	103
RC5302	TV	103
RC5310	TV	103
RC5320	TV	103
RC5325	TV	103
RC5330	AUX	319
RC5331	TV	103

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель	Устр-во	Код
RC5336	TV	103
RC5349	TV	103
RC5350	TV	103
RC5351	TV	103
RC5352	TV	103
RC5353	TV	103
RC5354	TV	103
RC5355	TV	103
RC5356	TV	103
RC5357	TV	103
RC5358	TV	103
RC5360	TV	103
RC-5360	AUX	312
RC5365	TV	103
RC5368	TV	103
RC5370	TV	103
RC5371	TV	103
RC5372	TV	103
RC5373	TV	103
RC5374	TV	103
RC5375	TV	103
RC5376	TV	103
RC5380	TV	103
RC5383	TV	103
RC5390	TV	103
RC5391	TV	103
RC5392	TV	103
RC5393	TV	103
RC5410	TV	103
RC5420	TV	103
RC5460	TV	103
RC5461	TV	103
RC5466	TV	103
RC5469	TV	103
RC5470	TV	103
RC5471	TV	103
RC5525	TV	103
RC5526	TV	103
RC5527	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RC5531	TV	103
RC5536	TV	103
RC5537	TV	103
RC5538	TV	103
RC5540	TV	103
RC5541	TV	103
RC5542	TV	103
RC5543	TV	103
RC5545	TV	103
RC5561	TV	103
RC5576	TV	103
RC5601	TV	103
RC5610	TV	103
RC-5610	AUX	312
RC5611	TV	103
RC5612	TV	103
RC5701	TV	103
RC5801	TV	103
RC5802	TV	103
RC5901	TV	103
RC5902	TV	103
RC5903	TV	103
RC5904	TV	103
RC5905	TV	103
RC5907	TV	103
RC5908	TV	103
RC5910	TV	101,102
RC5913	TV	103
RC5914	TV	101,102
RC5915	TV	101,102
RC5916	TV	103
RC5917	TV	103
RC5918	TV	101,102
RC5920	TV	101,102
RC5930	TV	101,102
RC5931	TV	101,102
RC5942	TV	103
RC5991	TV	103
RC5992	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RC5993	TV	103
RC5995	TV	103
RC6007	TV	101,102
RC6008N	TV	103
RC6401	TV	101,102
RC6403	TV	101,102
RC6404	TV	101,102
RC6411	TV	101,102
RC6412	TV	101,102
RC6413	TV	101,102
RC6414	TV	101,102
RC6415	TV	101,102
RC6416	TV	101,102
RC6441	TV	101,102
RC6502	TV	101,102
RC6511	TV	101,102
RC6512	TV	101,102
RC6513	TV	101,102
RC6802	TV	103
RC6804	TV	103
RC6805	TV	103
RC6902	TV	103
RC6932	TV	101,102
RC6940	TV	103
RC7101	TV	101,102
RC7102	TV	101,102
RC7103	TV	101,102
RC7104	TV	101,102
RC7111	TV	101,102
RC7112	TV	101,102
RC7113	TV	101,102
RC7114	TV	101,102
RC7115	TV	101,102
RC7116	TV	101,102
RC7117	TV	101,102
RC7118	TV	101,102
RC7131	TV	101,102
RC7132	TV	101,102
RC7133	TV	101,102

Модель	Устр-во	Код
RC7134	TV	101,102
RC7135	TV	101,102
RC7136	TV	101,102
RC7137	TV	101,102
RC7138	TV	101,102
RC7141	TV	101,102
RC7320	TV	101,102
RC7403	TV	101,102
RC7421	TV	101,102
RC7500	TV	101,102
RC7501	TV	101,102
RC7502	TV	101,102
RC7503	TV	101,102
RC7507	TV	101,102
RC7512	TV	101,102
RC7535	TV	101,102
RC7540	TV	101,102
RC7801	TV	103
RC7802	TV	103
RC7805	TV	103
RC7807	TV	103
RC7809	TV	103
RC7812	TV	103
RC7815	TV	103
RC7848	TV	101,102
RC7875	TV	103
RC7940	TV	103
RC7944	TV	103
RC7952	TV	101,102
RC7953	TV	101,102
RC7954	TV	101,102
RC8101	TV	101,102
RC8105	TV	101,102
RC8154	TV	103
RC8201	TV	101,102
RC8205	TV	101,102
RC9010	TV	103
RC9020	TV	103
RC903	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RC9030	TV	103
RC9031	TV	103
RC9032	TV	101,102
RC9041	TV	103
RC9050	TV	103
RC9051	TV	101,102
RC9055	TV	101,102
RC9057	TV	101,102
RC905X	TV	101,102
RC9060	TV	103
RC9067	TV	101,102
RC9070	TV	101,102
RC9071	TV	101,102
RC9073	TV	101,102
RC9076	TV	101,102
RC9078	TV	103
RC9102	TV	103
RC9131	TV	103
RC9133	TV	103
RCLE011	TV	114
RCLE012	TV	114
RH6622/01	TV	101,102
RH6820/01	TV	101,102
RT102	VCR	201
RT200	VCR	201
RT202	VCR	201
RT204 (TV)	TV	101,102
RT204 (VCR)	VCR	201
RT241	VCR	201
RT267	VCR	201
RT352	TV/AUX	109
RT410	VCR	201
RT415	VCR	201
RT442-53	VCR	201
RT5994	VCR	201
RT712	TV/AUX	108
RT721	TV/AUX	109
RT760	TV/AUX	106
RT765	TV/AUX	106

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
RT770-104	TV/AUX	108
RT787	TV/AUX	106
RT790-101	TV/AUX	108
RT790-201	TV/AUX	108
RT7905 (VCR)	VCR	201
RT796	TV/AUX	106
RT797	TV/AUX	106
SAT1	SAT, STB	402
SF217	TV	110
SF224	AUX	315
SF224-1	AUX	312
SF253	TV	113
STV521	TV	103
SW-0145	TV	119
SW-0145A	TV	125
T-21K8	TV	120
TC4829-01	AUX	307
TV1	TV	103
TV2	TV	121
TV3	TV	103
TV6	TV	103
TV-VCR1 (TV)	TV	103
TV-VCR1 (VCR)	VCR	206
TV-VCR2	TV/AUX	109
U25P4 (TV)	TV	103
U25P4 (VCR)	VCR	201
VCR9	VCR	202

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	442
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	443
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	443, 403, 405
ID DIGITAL	443
KAON	418
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409
PACE	404
PAUXIS	437
SAMSUNG	405, 406, 407
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

Функции кнопок пульта IRC 13 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; POWER		⏻; POWER		⏻; OFF; STAND BY		⏻; POWER; ⏻		⏻; POWER; ⏻	
AV	AV; EXT.; AV		AV; EXT.; AV	SAT	AV; AV	CLEAR	TV/VIDEO; TV/AV		AV; AV	
⏸	SLEEP; ⏸		SLEEP; ⏸		TIMER; SLEEP; ⏸		SLEEP; OFF TIMER		INDEX; REVEAL	
⏏	⏏	DNR; PWR PIX	⏏		⏏; MUTE	DBB	MUTE; ⏏		⏏	
1- /- /	1- /- /	X; X; X	1- /- /	CC	1- /- /; PAGE+; ⏏	⏏; SYS; PIP; ⏏	1-		1-; 1/2/3	
2- P/C	PP; A/CH; P/C; ⏏	X2	PP; A/CH; P/C; ⏏	2	P/C; TPD; PAGE+; ⏏	SYS; 13-24	2-		LIST/FLOF; ⏏; PP	
⚙ + AUDIO	MENU +; ⚙	⚙ +	MENU +; ⚙	PIP +	⚙ +	⚙ +	BRIGHT +		⚙ + / CANCEL	
Ⓜ + RADIO	Ⓜ +	Ⓜ +	Ⓜ +		Ⓜ +; Ⓜ +	Ⓜ +	Ⓜ +		Ⓜ + / SUBCODE	FT +; Ⓜ +
📺 + VIDEO	SMART CONTROL+	📺 +	SMART CONTROL+	📺 +	📺 +	📺 +	COLOUR +; 📺 +		📺 + / REVEAL	
🔊 + TUNER	SMART Sound 🔊	🔊 +	SMART Sound 🔊		HI; 🔊; STEREO	SPAT; 🔊	CANCEL; X; 🔊 -		BAND	
📀 - CD	MENU -; 🔊 -	🔊 -	MENU -; 🔊 -	PIP -	🔊 -	🔊 -	BRIGHT -		🔊 - / STORE LIST	
📀 - TAPE	SMART CONTROL-	📀 -	SMART CONTROL-		📀 -	📀 -	COLOUR -; 📀 -		📀 - / MIX	
MODE	SMART Picture	HI; SAP; S/M/D	SMART Picture		P 4 P; Q.VIEW; ⏏	AST; SEAR; Q.V.	MODE; P/S		SYSTEM	SW OPT.
RED -	RED; A; PICTURE		RED; A; PICTURE		RED; 🔊	FINE-; FT; TUNE	FUN-; -; → P ←		R; HALT	
GREEN +	GREEN; B; S-ND; ⏏	PICTURE; ⏏	GREEN; B; SOUND		GREEN; 🔊	FINE+; FT+; TUNE	FUN+; +; ZOOM		G / LAB; MIX	
YELLOW ⏏	YELLOW; C; TIME; 🔊	SOUND; 🔊	YELLOW; C; TIMER		YELLOW; 🔊	HUE -	3-; SCAN		Y / CHILD LOCK	
BLUE ⏏	BLUE; D; GAME; 🔊	FEATURE	BLUE; D; GAME		BLUE; ⏏	HUE +	4-; MSG		B / SLEEP; SIZE	
P +	P +; CHANNEL +		P +; CHANNEL +		P +; CH +		CHANNEL +; P +		PROGR / PAGE +	
VOL -	VOLUME -; V-		VOLUME -		VOL -; 🔊 -		VOLUME -; V -		VOL - / SIZE	VOL (TL) -
OK	ENTER; OK	PP; ⏏	ENTER; OK	SEL	MENU; F; PIC; SEL	PP; OK	PIC SEL; FUNCT			
VOL +	VOLUME +; V+		VOLUME +		VOL +; 🔊 +		VOLUME +; V +		VOL + / HALT	VOL (TL) +
P -	P -; CHANNEL -		P -; CHANNEL -		P -; CH -		CHANNEL -; P -		PROGR / PAGE -	
MENU M	MENU; ⏏	INSTALL; ⏏	MENU; ⏏		MENU	MEMO	FUNCT; MENU		STORE; MEMORY	M; A-M; ANA. M
EXIT	⏏; ⏏	OFF; EXIT; OUT	⏏; ⏏		TTR; TTX	Arret	RESET; CANCEL X		TV/TL; TV/TX	
TV	⏏		⏏		TV; ⏏	SMART CONT. PICT	TV; CURS.; SET :PIC		AST; ⏏	
EPG	⏏; RECALL; OSD	WHITE; E; i	⏏; RECALL; OSD		DISPLAY; STAT; ⏏	SMART CO. SOUND	RECALL; DISPLAY		STATUS	
▶	⏏; ⏏		⏏; ⏏		TPH; STORE	PAL/SECAM; NIC.	MIN; MINUTE		HALT	
■	⏏; ⏏	16:9	⏏; ⏏		TST		HOURL; LOCK		SIZE	
⏏	⏏; ⏏		⏏; ⏏	INSTANT; ⏏	TSC; SUB.PAGE				SUBCODE	
▶	⏏		⏏		TMM		Q.VIEW; 5		MIX	
⏏	⏏; RADIO		⏏; ⏏		REV				REVEAL	
▶	WHITE; 🔊	DBB	WHITE; 🔊	LIST	X; T INDEX; ⏏				INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻		STANDBY; ⏻		⏻; SANDBY/ON		⏻	
AV	SV/V+		AV		SV/V+; SV				AV; INPUT; AV; ⏏	AV
⏸	TIMER; ⏸	CLOCK; ⏏	⏸		TIMER		SLEEP	⏏	⏏	⏏
⏏	⏏		⏏		MUTE; ⏏		MUTE	▲; EJECT	⏏	LCD
1- /- /	CLEAR	⏏	1- /- /		CL; CLEAR	⏏	CLEAR	⏏	ACTIVE CONTR. ⏏	⏏
2- P/C	PP		2- P/C		PP				PP; - / -; P+; P	DNR
⚙ + AUDIO	⚙		⚙				⚙		⚙	▲ (AUREA)
Ⓜ + RADIO	Ⓜ +		Ⓜ +				Ⓜ +		Ⓜ +	FAV; VIEW FAVOR.
📺 + VIDEO			📺						SMART PICTURE	✓ FAVORITES
🔊 + TUNER			SMART 🔊						AMBLIGHT	HI
📀 - CD										▼ (AUREA)
📀 - TAPE			HI; ⏏							DISC
MODE	⏏		I.S.; ⏏	SET ALARM		INSTALL			SYSTEM	⏏
RED -	RED; FM SEARCH		RED	RESET ALARM	RED; SELECT		RED; SV/V+		RED; DEMO	●
GREEN +	GREEN; RADIO ON		GREEN		GREEN; SMART		GREEN; SM. PIC.		GREEN	⏏
YELLOW ⏏	YELLOW; ALAR.ON		YELLOW		YELLOW; ⏏		YELLOW		YELLOW	⏏
BLUE ⏏	BLUE; SLEEP		BLUE		BLUE; SLEEP		BLUE; INDEX		BLUE	⏏
P +	P +	▲	P +		P +; ↑		P +		P +	MOT ▲
VOL -	VOL -	▼	VOL -		VOL -; 🔊 -		VOL -		VOL -; 🔊 -	MOT ▼
OK	OK	OK	OK		OK		OK		OK; LIST	🔊; BROWSE
VOL +	VOL +	▶	VOL +		VOL +; 🔊 +		VOL +		VOL +; 🔊 +	MOT ▶
P -	P -	▼	P -		P -; ↓		P -		P -	MOT ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU; ⏏; BROWSE	🔊
EXIT	TELETEXT; ⏏		⏏; OK		⏏; TELETEXT		⏏; TEXT		⏏; TELETEXT	⏏; SUBTITLE
TV	TRANSP.; ⏏		SMART						OPTION	⏏
EPG	INFO; ⏏		⏏; ⏏		INDEX		STATUS/EXIT		INFO; ⏏; ⏏; GUIDE	⏏; ⏏
▶	INDEX	⏏	▶; INDEX		▶; INDEX	⏏			▶; INDEX	
■	STOP	⏏	⏏; ⏏		STOP	⏏			⏏	MHEG CANCEL; ■
⏏	STILL; 🔊	● REC	ON/OFF ALARM		STILL	●; RECORD	STILL	●; RECORD/OTR	⏏	●; INSTANT
▶	▶		▶		▶; PLAY				▶	
⏏	⏏		⏏		⏏				⏏	
▶	▶		▶		▶				▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	AV ; TV		AV ; TV		AV ; SOURCE		AV ; AV ; TV		M-LINK SOURCE	
⏸	⏸		⏸		CLOCK		⏸ ; SLEEP		SLEEP TIMER	
⏸	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸		⏸ ; MUTE	OPEN/CLOSE
1- /- /	1- /- /		CANCEL		NET TV		CC	☑	CC	
2- P/C	PP		PP ; BACK		⏸ ; BACK ; P/P ; P=P		A/CH ; PP		A/CH	
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕		⊕		⊕		⊕		⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕		⊕		⊕		⊕ ; RADIO		⊕	
⊕ + ⊕ + VIDEO	MY AUDIO		SMART TV		TV		⊕	☑	M-LINK	
⊕ - ⊕ - TUNER	I-II ; TV		I-II ; TV		⊕ ; SOUND	⊕ ; INCR.SURR	SMART TV ; AUTO S.		SOUND	INCR.SURR.
⊕ - ⊕ - CD	⊕		⊕		⊕		⊕		⊕	
⊕ - ⊕ - TAPE	SMART TV		SMART TV		SUBTITLE		⊕		VCR+/RECORD	
MODE	⊕ ; BLUE		OPTION	A/D	⊕ ; GUIDE ; TV		INCR. SURR. ; TV		PICTURE	
RED -	RED ; TV		RED ; TV		RED ; DEMO		RED		RED ; ITR/RECORD	
GREEN +	GREEN ; PC		GREEN ; TV		GREEN ; SCENEA		GREEN		GREEN ; H. VIDEO	
YELLOW <	YELLOW ; TV		YELLOW ; TV		Y. ; SUBTITLE		YELLOW		YELLOW ; H. MOVIE.	
BLUE >	BLUE ; HD ; TV		BLUE		BLUE ; AD		BLUE		BLUE ; PERSONAL	
P + >	P + ; CH +		P +		P +		CH +		CH +	
VOL - <	VOL - ; TV		VOL -		TV		TV ; VOL -		VOL -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; PROG.LIST	
VOL + >	VOL + ; TV		VOL +		TV		TV ; VOL +		VOL +	
P - <	P - ; CH -		P -		P -		CH -		CH -	
MENU M	MENU		MENU ; MENU TV	MENU DIGITAL	⊕ ; MENU ; TV		MENU		MENU	M.MEDIA
EXIT	EXIT		EXIT		TELETEXT ; MHEG		⊕ ; OK		TUNER A-B	
TV	SMART TV		⊕ ; ACTIVE CTRL		⊕ ; PICTURE		SMART TV ; AUTO P.	ON/OFF	GUIDE/TV	SURF
EPG	⊕		⊕		⊕ ; INFO		⊕ ; EXIT ; STATUS	PIP POSITION	STATUS/EXIT ; INFO	POSITION
⏮	⏮ ; TV		⏮ ; TV		⊕ ; OPTIONS		⊕ ; A/CH	FREEZE	FREEZE	
⏪	⏪ ; TV		⏪ ; TV/RADIO		⊕ ; FORMAT	⊕ ; CANCEL	⊕ ; SURF	SWAP	SWAP	■
⏩	⏩ ; TV		⏩		DISC MENU		⊕ ; CLOCK	PIP SOURCE	SOURCE	■
⏭	⏭ ; OK		⏭		⊕		I-II		PIP ON/OFF	>
⏮	⏮		⏮		AMBILIGHT	⏪	⊕ ; I-II		DN PIP CH	⏪
⏭	⏭		⏭ ; EPG		MODE (AMBILIGHT)	⏩	⊕		UP PIP CH	⏩
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY ; TV		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	TV/AV		TV/AV		TV/VCR ; TV/AV		SOURCE	HDMI	AV	
⏸	SLEEP		SLEEP		SLEEP ; TV		SLEEP		⏸	
⏸	MUTE		⏸		⏸		⏸		⏸	
1- /- /	NOTE ; NOTEBOOK				10+ ; /- /		FAV			
2- P/C	RECALL ; A/CH						PRE CH		A/CH ; SURF	
⊕ + ⊕ + AUDIO	S.EFFECT		⊕		⊕		⊕			
⊕ + ⊕ + RADIO	AT		⊕		⊕		⊕			
⊕ + ⊕ + VIDEO	B.E		⊕ ; ALARM ON				VIDEO			
⊕ - ⊕ - TUNER	SURROUND		SMART TV				⊕ ; SOUND	DUAL I-II	I/II	
⊕ - ⊕ - CD			⊕				⊕			
⊕ - ⊕ - TAPE			⊕ ; ALARM OFF				PC			
MODE	COLOR SYS.		⊕				TV			
RED -			RED ; TV ; ALAR. OFF		RED ; R		RED		RED ; PICTURE	
GREEN +			GREEN ; PAY TV -		GREEN ; G		GREEN		GREEN ; SOUND	
YELLOW <			YELLOW ; INFO -		YELLOW ; Y		YELLOW		YELLOW	
BLUE >			BLUE ; RADIO -		BLUE ; C		BLUE		BLUE	
P + >	P + > ; PRO. >		TV +		CH + ; PR/PG +		CH +		CH+	
VOL - <	V - < ; VOL. <		TV -		TV ; FLOF		VOL -		VOL-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + >	V + > ; VOL. >		TV +		TV ; LIST		VOL +		VOL+	
P - <	P - < ; PRO. <		TV -		CH - ; PR/PG -		CH -		CH-	
MENU M	MENU ; MENU/INS		MENU		PICTURE		MENU/EXIT	CH-LIST	MENU	
EXIT	CAPS		⊕ ; TEXT		TEXT ; TV/TXT		TELETEXT	SUBTITLE	⊕	
TV	PIC.;DEL.;PIC./DEL.		SMART TV				⊕ ; PICTURE	ZOOM		
EPG	DISPLAY				DISPLAY ; INDEX		INFO	EPG	OSD	
⏮	FAVORITE ; SURF		PAY TV -		NORMAL ; HOLD		HOLD		⏮	
⏪	S.SYS ; SOUND SYS		PAY TV +		EXP		SIZE		⏪	
⏩	CALENDAR		INFO -		SUB PAGE		SUBPAGE	FREEZE		
⏭	GAME		INFO +		MIX		MIX	AD		
⏮			RADIO -		REV		✓ ; REVEAL			
⏭			RADIO +		INDEX		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		⏻		⏻		⏻ ; POWER	
AV	AV	SCART	AV		AV		AV ; SOURCE		SOURCE	HDMI
⏸	SLEEP		SLEEP		⏸	⏸	AMBLIGHT		SLEEP	
⏸	MUTE		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- /- /	ENTER		CC		PP	X	SUBTITLE ;		FAV	
2- P/C	RECALL		A/CH		P < P		⏸ ; ⏸ (ONCE)		PRE CH	
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕		⊕		MENU +		⊕		⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕		⊕		ZOOM +		⊕		⊕	
⊕ + ⊕ + VIDEO	PC		PIP CH UP		⊕		SMART TV		VIDEO	
⊕ + ⊕ + TUNER	MPX		SMART SOUND		I-HI		3D		⊕ ; SOUND	DUAL I-HI
⊕ - ⊕ - CD	⊕		⊕		MENU -		⊕		⊕	
⊕ - ⊕ - TAPE	SUBTITLE		PIP CH DN		ZOOM -		⊕ ; FORMAT		PC	
MODE	ON/OFF		ON/OFF		INSTALL		⊕ ; OPTIONS ;		TV	
RED -	RED		POSITION		RED ; A		RED		RED	
GREEN +	GREEN		FREEZE		GREEN ; B		GREEN ; ECO		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		SWAP		YELLOW ; C		YELLOW		YELLOW	
BLUE >	BLUE		SOURCE		BLUE ; D		BLUE		BLUE	
P + >	CH +		CH +		P +		CH + ;		CH +	
VOL - <	VOL -		VOL -		⏮		-		VOL -	
OK	OK				E		OK		OK	
VOL + >	VOL +		VOL +		⏭		+		VOL +	
P - <	CH -		CH -		P -		CH - ;		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		⏴		MENU/EXIT	CH-LIST
EXIT	EXIT		STATUS EXIT		EXIT		TEXT; TELET.; INFO	EXIT	TELETEXT	SUBTITLE
TV	WIDE		SMART PICTURE		TV		⏸ ; TV ; ⏸ (HOLD)	⏸ ; LIST	⏸ ; PICTURE	ZOOM
EPG	DISPLAY		SURF		⏸		⏸ ; INFO	⏸ ; LIST; Q; FIND; ⏸	INFO	EPG
⏸	HOLD		LOCATOR		⏸		⏸ ; ADJUST		HOLD	
⏸	SIZE		TUNER A/B		⏸		⏸		SIZE	
⏸	SUBPAGE		MULTI MEDIA		⏸		⏸		SUBPAGE	FREEZE
⏸	TTX/MIX		INCRD. STEREO		⏸		⏸		MIX	AD
⏸	REVEAL				?		⏸		✓ ; REVEAL	
⏸	INDEX				⏸		⏸		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; VCR POWER		⏻ VCR	⏻ TV	⏻		POWER		⏻ ; POWER	
AV	VCR/TV	VCR	VCR/TV		VTR/TV				INPUT	AV
⏸	⏸ ; MENU	CLOCK	TIMER		TIMER				CLOCK	⏸
⏸	⏸ ; EJECT	MUTE (TV)	EJECT						⏸ ; OPEN/CLOSE	
1- /- /	- /- ; +		SPEED		CL ; ANNUL				CLEAR	
2- P/C	SEL; P/C; CH; PRG.; -		ALT				P < P ; T/C		P < P	
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕	AUDIO ;	⊕				CH +		P +	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕		⊕							
⊕ + ⊕ + VIDEO	⊕ ; N ; X 2 PLAY	SYSTEM							VCR	
⊕ + ⊕ + TUNER	SP/LP; REC.; SPEED		AUDIO						I-HI	
⊕ - ⊕ - CD	⊕	CH SEARCH	⊕				CH -		P -	
⊕ - ⊕ - TAPE	⊕ ; GO-TO									
MODE	⏸ ; CH MEMO	TIMER SET	AS. SEARCH		SELECT				LP	
RED -	OTR ; OTR	⏸ - (TV)	TV CH >						MARKER	
GREEN +	⏸ ;	⏸ + (TV)	TV CH <						SEARCH	
YELLOW <	SKIP; SKIP SEARCH	⏮ INDEX	⏮ ; SLOW -							
BLUE >	FRAME ADVAN.;	⏭ INDEX	⏭ ; SLOW +							
P + >	+ ; CH >	VAR. SLOW >	VCR CH >		⏴ ; P +		⏴		⏴	
VOL - <	TRACKING >	⏮	TV VOL >		⏮		⏮		⏮	
OK	⏸	⏭ INDEX	OK/STATUS		OK		OK		OK	
VOL + >	TRACKING <	⏭	TV VOL <		⏭		⏭		⏭	
P - <	- ; CH <	VAR. SLOW <	VCR CH <		⏴ ; P -		⏴		⏴	
MENU M	MENU ; DISPLAY	M ; MEMO COUNT.	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	X; RES.; CLEAR; C.AN.	CLOCK	CLEAR						SH. VIEW ; VIDEO P.	EXIT
TV	⏸	SV/V+	SMART PICTURE						TV/VCR	
EPG	⏸ ; EXIT/STATUS	⏸			⏸		⏸		i ; DISPLAY	
⏸	⏸ ; SLOW	⏸	STILL/SLOW		⏸ ; INDEX				⏸ ; PROGRAM	⏸
⏸	⏸ ; STOP ;	⏸	⏮ ; STOP		⏸		⏸ ; STOP		⏸ ; STOP	⏸
⏸	⏸ ; F.ADV	⏸ ; A	STILL/SLOW	⏸ REC /OTR	⏸ ; ARRET IMAGE	⏸	⏸ ; PAUSE	⏸ ; REC	⏸ ; PAUSE	⏸
⏸	⏸ ; PLAY	⏮	⏮ ; PLAY		⏮		⏮ ; PLAY		⏮ ; PLAY	⏮
⏸	⏮	⏮	⏮ ; REW		⏮		⏮		⏮	⏮
⏸	⏮	⏮	⏮ ; FF		⏮		⏮		⏮	⏮
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 206	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY	
AV		
⏸		
🔇	MUTE	
1- /- /	CLEAR	
2- P/C		
⚙️ + 📻 + AUDIO	PROG+ ; P+	
📻 + 📻 + RADIO	VOL+ ; ↗+	
📺 + 📺 + VIDEO		
🔊	AUDIO	
⚙️ - 📻 - TUNER	PROG- ; P-	
📻 - 📻 - CD	VOL- ; ↘-	
📻 - 📺 - TAPE		
MODE	SYSTEM	
RED -		
GREEN +		
YELLOW ◀		
BLUE ▶		
P+ ▲	▲	
VOL- ◀	◀	
OK	MENU	
VOL+ ▶	▶	
P- ▼	▼	
MENU M	MENU	
EXIT	STATUS/EXIT	
TV		
EPG	▶ ; INDEX	
▶ ⏪ ⏩	SLOW	
■ ⏸ ⏹	■ ; STOP ; ▼	
⏸ ⏹ ●	⏸ ; STILL ● ; REC	
▶ ⏪ ◀	▶ ; PLAY ; ▲	
◀ ⏪	◀ ; REW ; ◀	
▶ ⏩	▶ ; FWD ; ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER ; ⏻	DIMMER	⏻ ; ON/OFF		⏻		⏻		⏻	
AV	AV		MONITOR		DIM					
⏸	⏸	TIME SEARCH	TIMER		CD UP SAMP.					
🔇	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⌘ ; FSS		🔇 ; MUTE					
1- /- /	+10	CLEAR	T/C	CLEAR	REPEAT					
2- P/C	RET.;RESUM.;TITLE	ANGLE	A/CH		A-B REPEAT					
⚙️ + 📻 + AUDIO	T ; TITLE	FTS ; PROGRAM	AUDIO		AUDIO					
📻 + 📻 + RADIO	T-C ; TITLE/CHAP	RESUME	DIM		ANGLE					
📺 + 📺 + VIDEO	PREVIEW ; SCAN	◀- ; TV MUTE	REPEAT		SOUND					
🔊	AUDIO	SHUFFLE	A-B REPEAT		SURR.					
⚙️ - 📻 - TUNER	C	SEARCH	SCAN		TREBLE					
📻 - 📻 - CD	DISC ; DVD	MARKER	⏶ ; ZOOM		BASS					
📻 - 📺 - TAPE	PBC ON/OFF	MOVIE	◀ ; ANGLE		PROGRAM					
MODE	MODE	SEARCH MODE	SYSTEM MENU		MENU DISC					
RED -	REPEAT	ZOOM ; 🔍	CH -		VOL -					
GREEN +	A-B REPEAT	⏸	CH +		VOL +					
YELLOW ◀	◀ ; ◀ ; ◀	⏪	◀ ; PREVIOUS		NIGHT					
BLUE ▶	▶ ; ▶ ; ▶	ZOOM ; ⏶	▶ ; NEXT		ZOOM					
P+ ▲	▲	PAGE	▲		▲		▲		▲	
VOL- ◀	◀	↘-	◀		◀		◀		◀	
OK	OK	DISC MENU	OK		OK		OK		OK	
VOL+ ▶	▶	↗+	▶		▶		▶		▶	
P- ▼	▼	SMART 🎵	▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU DISC ; MENU	SCAN	DISC MENU		MENU SYSTEM		PROGRAM		PROGRAM	
EXIT	MENU SYS. ; SET UP	⏪	RETURN		RETURN ; TITLE					
TV	SUBTITLE ; 📺	📺	📺 ; SUBTITLE		SUBTITLE					
EPG	DISPLAY ; BIT RATE	OSD MENU ; DISPL.	SELECT		DISPLAY					
▶ ⏪ ⏩	SLOW ; ⏪	⏪	▶ ; SLOW							
■ ⏸ ⏹	■ ; STOP	🔒 ; DISC/LOCK	■ ; STOP		■		■		■	
⏸ ⏹ ●	⏸ ; PAUSE	INSTANT ; ●	⏸ ; PAUSE/STEP	● ; REC/OTR	⏸					
▶ ⏪ ◀	▶ ; PLAY	REC	▶ ; PLAY		▶					
◀ ⏪	◀	AUDIO DIRECT	◀ ; REVERSE		◀		◀		◀	
▶ ⏩	▶	SOUND MODE	▶ ; FORWARD		▶		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	TV/HDD		VCR		TUNER		AUX/DI ; MP3-LINK		ANGLE	
⌚	⌚ ; TIMER		SLEEP		SLEEP ; TIMER		SLEEP ; TIMER		ZOOM	
⏮			⏮ ; OPEN / CLOSE	⏮ ; MUTE	⏮ ; MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- /	T/C		RDS SE.;INDEX;		HI ; RDS				A>B	
2- P/C	DISC MANAGER		RDS DL;REPEAT;		PP		DBB		RETURN	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CHANNEL +		TV ; AUDIO		⬆		SUBW +		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	JUMP FWD		DVD		⬇		REAR +		LANGUAGE	
⊕ + ⊕ + VIDEO	EDIT		TITLE		SUBW +		CENTER +			
⊕ + ⊕ +	SELECT		TO NE		SOUND ; DSC		SOUND ; DSC		REPEAT	
⊕ - ⊕ - TUNER	CHANNEL -	TUNER ; Y	TUNER ;		⬇		SUBW -			
⊕ - ⊕ - CD	JUMP BACK		DISC ;		⬆		REAR -			
⊕ - ⊕ - TAPE	CAM ;				SUBW -		CENTER -			
MODE	MENU DISC		MODE		NIGHT		SURROUND ; LOUD		PLAY MODE	
RED -	RED		VOL -		REAR -		VOL -		VOL -	
GREEN +	GREEN		VOL +		REAR +		VOL +		VOL +	
YELLOW ⬅	YELLOW		⏮		CENTER -		⏮		⏮	
BLUE ➡	BLUE		⏭		CENTER +		⏭		⏭	
P + ⬆	⬆		⬆		P + ;		⬆		⬆	
VOL - ⬅	⬅		⬅		VOL -		⬅	TV VOL -	⬅	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	➡		➡		VOL +		➡	TV VOL +	➡	
P - ⬇	⬇		⬇		P - ;		⬇		⬇	
MENU M	MENU SYSTEM		MENU ; SYSTEM		MENU				MENU	
EXIT	' ; RETURN		EXIT				NIGHT		SETUP	
TV	GUIDE/TV		CDR ;		SURROUND ; LOUD		DIM		SUBTITLE	
EPG	Ⓜ ; INFO		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		OSD	
HDD BROWSER			⬆ ; ⬆	⬆ ; ⬆	TIMER				⬆	
■ ; STOP	■ ; STOP		■ ; FM MODE		■		■		■	
⏮ ; PAUSE	⏮ ; PAUSE	● ; REC/OTR	⏮		■		TIMER		⏮	
⬆ ; PLAY	⬆ ; PLAY		⬆ ; OK		PROG				⬆	
⏮	⏮		⏮		DIM				⏮	
⏭	⏭		⏭		DBB				⏭	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		POWER		⏻ ; STANDBY-ON		⏻	
AV			⏮ ; USB				TV/DVD		AUX ; MP3 LINK	
⌚			SUBTITLE				⌚ ; TIMER		SLEEP	
⏮			⬆	⏮	⏮				⬆	⏮
1- /- /			MP3 LINK	REPEAT A-B			BROWSER		SUBTITLE	
2- P/C			RETURN ; ⬆ ; BACK	REPEAT ; PROGRAM			' ; RETURN		MENU ; BACK	
⊕ + ⊕ + AUDIO			AUDIO/CREAT. MP3	AUDIO SYNC	⬆				SOUND MODES +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO	KARAOKE	⬅				RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO			COAX	VOCAL					USB	
⊕ + ⊕ +			SOUND MODE	SURROUND			T/C		AUDIO SYNC	
⊕ - ⊕ - TUNER			TREBLE		⬆		TUNER		SOUND MODES -	
⊕ - ⊕ - CD			BASS		⬇				KARAOKE	
⊕ - ⊕ - TAPE			AUX						VOCAL	
MODE			VOLUME	GOTO			REC MODE		SURROUND	
RED -			⬆				RED		VOL -	
GREEN +			⬆				GREEN		VOL +	
YELLOW ⬅			⏮ ;				YELLOW		⏮	
BLUE ➡			⏭ ;				BLUE		⏭	
P + ⬆	⬆		⬆		CH +		⬆		⬆	
VOL - ⬅	⬅		⬅		VOL -		⬅		⬅	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	➡		➡		VOL +		➡		➡	
P - ⬇	⬇		⬇		CH -		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU ; DISC		MENU		DISK MENU		MENU ; BACK	
EXIT			SETUP ;	OPTIONS			SYSTEM MENU		DISC	
TV			TITLE ; RETURN ;				EDIT		OPTIONS	
EPG			DISPLAY ;	INFO	Ⓜ ; ZOOM		SELECT		INFO	ZOOM
HDD BROWSER			■ ; STOP						REPEAT ; PROGRAM	
■ ; STOP	■ ; STOP		■ ; STOP				■ ; STOP		■	
⏮ ; PAUSE	⏮ ; PAUSE		⏮				⏮ ; PAUSE	● ; REC	⏮	
⬆ ; PLAY	⬆ ; PLAY		⬆				⬆ ; PLAY		⬆	
⏮	⏮		⏮ ; REW				⏮		⏮ ;	
⏭	⏭		⏭ ; FWD				⏭		⏭ ;	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	USB							
⏻	USB		ZOOM				SUBTITLE	
⏻					MUTE		▲	⏻
1- /- /	REPEAT A-B		REPEAT A-B					
2- P/C	GOTO		GOTO		RETURN			
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO					VOCAL		▶	
⊕ + ⊕ + VIDEO					KEY		VOCAL	
⊕ + ⊕ +	SHUFFLE		PROG ; ANGLE		KARAOKE		KARAOKE	
⊕ - ⊕ - TUNER	PROG				REPEAT			
⊕ - ⊕ - CD			DISC		A-B REPEAT		◀	
⊕ - ⊕ - TAPE								
MODE	REPEAT MODE		MODE		MODE		⏻ ; ZOOM	
RED -					SUBTITLE			
GREEN +					ANGLE			
YELLOW ◀	◀		◀		ZOOM			
BLUE ▶	▶		▶		PREVIEW			
P+ ▲	▲		▲				▲	
VOL - ◀	◀		◀				◀ ; ◀◀	
OK	OK		OK		OK		OK	
VOL+ ▶	▶		▶				▶ ; ▶▶	
P- ▼	▼		▼		▼		▼	
MENU M	SYSTEM MENU		SYSTEM MENU		MENU SYSTEM		MENU ; DISC	
EXIT			DISC MENU		DISC MENU		⏻ ; BACK	
TV			SUBTITLE		TITLE : RETURN		SETUP	
EPG	RDS ; DISPLAY		RDS ; DISPLAY		DISPLAY		⏻ ; INFO	
▶ ▶ ◀ ◀								
■			■		■ ; STOP		■	
	ZOOM				; PAUSE			
▶ ◀ ◀	▶		▶		▶ ; PLAY			
◀ ◀			◀ ◀		◀ ◀		◀ ◀	
▶ ▶			▶ ▶		▶ ▶		▶ ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT				Format ; Format		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏻							⏻			
⏻			⏻		⏻ ; MUTE		⏻		⏻	
1- /- /			⏻		MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	PF		⏻		⏻ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏻	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+				CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO					V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕ + ⊕ + VIDEO										
⊕ + ⊕ +							Радио ; TV/Radio			
⊕ - ⊕ - TUNER	P-				CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
⊕ - ⊕ - CD					V -		◀			
⊕ - ⊕ - TAPE										
MODE			E				Режим		⏻	
RED -	RED		A		RED		RED			
GREEN +	GREEN		B		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		C		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		D		BLUE		BLUE			
P+ ▲	▲		▲		▲		▲		P+ ; ▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P- ▼	▼		▼		▼		▼		P- ; ▼	
MENU M	MENU		PROGR		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT			PILOT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV	⏻		SERV		TV/RADIO		Список		⏻	
EPG	GUIDE		+		EPG ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ▶ ◀ ◀							◀ ; Info			
■					■ ; STOP		■ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
					; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ◀ ◀	▶		PERSO		▶ ; PLAY					
◀ ◀	◀ ◀				? ; HELP	◀ ◀ ; REW			⏻ ?	
▶ ▶	▶ ▶				+ ; INFO	▶ ▶ ; FWD			i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏻ AV							TV/SAT		SAT	
⌚	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- /- /										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		↶ ; BACK			
⊕ + ⊕ + AUDIO	Pg +		CH ⊕		CH ⊕		CH/Pg ⊕			
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		VOL ⊕		VOL ⊕		VOL ⊕			
⊕ + ⊕ + VIDEO			Pg +		PAGE ⊕		PAL/NTSC			
⊕ + ⊕ +					UHF ; SAT		ZOOM			
⊕ - ⊕ - TUNER	Pg -		CH ⊖		CH ⊖		CH/Pg ⊖			
⊕ - ⊕ - CD			VOL -		VOL ⊖		VOL -			
⊕ - ⊕ - TAPE			Pg -		PAGE ⊖					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⊕	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⊕	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⊕	CH + ; ⊕		CH + ; ⊕		⊕		⊕		CH ⊕	
VOL - ⊕	VOL - ; ⊕		VOL - ; ⊕		⊖		⊖		VOL ⊖	
OK	OK		OK ; ⊕		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⊕	VOL + ; ⊕		VOL + ; ⊕		⊕		⊕		VOL ⊕	
P - ⊖	CH - ; ⊖		CH - ; ⊖		⊖		⊖		CH ⊖	
MENU M	MENU		MENU ; ⊕		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⊕	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏸							PAUSE		UHF	
⏸					TEXT					
⏸									⏸?	
⏸					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
⏻ AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⌚					🔍		SLEEP		TIMER	
⌘	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌘					
⊕ + ⊕ + VIDEO					P/IN					
⊕ + ⊕ +					🔍				GAME	
⊕ - ⊕ - TUNER			P -		F2				SCAN	
⊕ - ⊕ - CD					⌘					
⊕ - ⊕ - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⏸?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊕		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW		YELLOW ; ⏸?		YELLOW ; ⊕		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊕	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊕		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⊕	CH ⊕		CH ⊕		⊕		⊕		⊕	
VOL - ⊕	VOL ⊖		VOL ⊖		⊖		⊖		⊖	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ⊕	VOL ⊕		VOL ⊕		⊕		⊕		⊕	
P - ⊖	CH ⊖		CH ⊖		⊖		⊖		⊖	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		⏸ ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸							PAUSE		STILL	
⏸					⏸				ZOOM	
⏸	⏸?		⏸?		UHF				🔍	
⏸					HELP				HELP	
⏸	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
						STAND BY				
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
				MUTE	MUTE ;					
1- /- /-	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
	+100; +10		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
	+; VOL		TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
	-100; -10		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-; VOL		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4;		HD						OK	
MODE	F1; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN; SAT;		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL	PG UP						
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+	VOL		VOL	PG DN						
P-	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
	II		II		II ; PAUSE					
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER			POWER						
	SAT		SAT		AV ;	TV	SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE			MUTE			MUTE			
1- /- /-					BACK ; EXIT		RCL			
2- P/C										
	P +		P +		PAGE	PAGE	P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE	PAGE	P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+					VOL +				VOL	
P-					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT			TEXT	EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ;	BROWSE	TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
							SUB ; INFO			
	PAUSE				PAUSE ;	FREEZE	PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		⏻	
AV			SAT		TV/STB				STANDBY	
⏸			⏸		⏸		⏸		TV/SAT	
⏸ ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏸			
⚙ + 9 + AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
Ⓜ + 4 + RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
Ⓜ + 3 + VIDEO			M2							
Ⓜ + 2 + VIDEO										
⚙ - 9 - TUNER			P -		CH ◀		P -		RADIO	
Ⓜ - 4 - CD			V -		VOL ◀				CH ▼	
Ⓜ - 3 - TAPE			M3 ; N/P						VOL ▼	
MODE			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED -	RED ; ⏸?		RED ; F1		RED		RED ; ⏸/Ⓜ		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV	Ⓜ))		Ⓜ		AUD		Ⓜ		Ⓜ	
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ Ⓜ ◀	GREEN ; FAV		FAV		FAV		Ⓜ		FAV	
Ⓜ Ⓜ Ⓜ			Ⓜ		A-Z		Ⓜ			
Ⓜ ●					LANG					
▶ Ⓜ ◀			Ⓜ		TEXT		Ⓜ			
◀ Ⓜ			⏸?				?		FREEZE ; HELP	
▶ Ⓜ	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏸			⏸		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏸ ▲			⏸		⏸		⏸		⏸ ; MUTE	
1- /- /	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; Ⓜ			
⚙ + 9 + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
Ⓜ + 4 + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
Ⓜ + 3 + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
Ⓜ + 2 + VIDEO					AUDIO					
⚙ - 9 - TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
Ⓜ - 4 - CD					◀				VOL -	
Ⓜ - 3 - TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; Ⓜ		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; Ⓜ		BLUE ; RECALL	
P + ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			Ⓜ		TV		TV/RADIO ; Ⓜ/Ⓜ		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ Ⓜ ◀			FAV				FAV		FAV	
Ⓜ Ⓜ Ⓜ										
Ⓜ ●			Ⓜ				INFO			
▶ Ⓜ ◀			⏸ ?		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ Ⓜ	HELP						◀			
▶ Ⓜ	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV			MAIL		⊞ ; MULTI-SCR					
⊞										
⊞	⊞		MUTE		⊞		⊞		⊞	
1- /- ⊞			QUALITY		TRACK					
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊞ + ⊞ + AUDIO	⊞		PGUP		⊞ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊞ + ⊞ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊞ + ⊞ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊞ ⊞ ⊞	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊞ - ⊞ - TUNER	⊞		PGDN ; PIG		⊞ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊞ - ⊞ - CD							VOL -		VOL -	
⊞ - ⊞ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ⊞	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ⊞	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⊞	⊞ ; CH ⊞		⊞		⊞ ; CH +		⊞		⊞	
VOL - ⊞	⊞ ; VOL ⊞		⊞		⊞ ; VOL -		⊞		⊞	
OK	OK		OK ; ⊞		OK		OK		OK	
VOL + ⊞	⊞ ; VOL ⊞		⊞		⊞ ; VOL +		⊞		⊞	
P - ⊞	⊞ ; CH ⊞		⊞		⊞ ; CH -		⊞		⊞	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
S.L. ; SAT							VOD		VOD	
PAUSE	PAUSE		PAUSE		⊞ / II		EVENT		EVENT	
TTX ; EPG	TTX ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 13 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 13 E	Код 441		Код 442		Код 443	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙	
AV	MULTI-SCR				TV/SAT ; STB ; SOUR.	
⊞					WHITE ; ⊞	
⊞	⊞				⊞	
1- /- ⊞			/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST
2- P/C ⊞	BACK		LAST CH		⊞ ; RCL ; LAST	
⊞ + ⊞ + AUDIO	CH +		CH +		K+ ; P+ ; CH +	
⊞ + ⊞ + RADIO	VOL +		⊞ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	
⊞ + ⊞ + VIDEO	PG +		⊞ ; PG UP		⊞	
⊞ ⊞ ⊞	AUDIO				⊞ ; TV/RADIO	SOUND TRACK
⊞ - ⊞ - TUNER	CH -		CH -		K- ; P- ; CH -	
⊞ - ⊞ - CD	VOL -		⊞ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -	
⊞ - ⊞ - TAPE	PG -		⊞ ; PG DOWN		⊞	
MODE	ZOOM		⊞ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR
RED -	RED ; EMAIL		RED		RED ; ИФ ; i ; PRO	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞ ; ⊞	
YELLOW ⊞	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT	
BLUE ⊞	BLUE		BLUE		BL. ; ⊞ ; UHF ; FAV ; ⊞	
P + ⊞	⊞		⊞		⊞	
VOL - ⊞	⊞		⊞		⊞	
OK	OK		OK		ВВОД ; OK	
VOL + ⊞	⊞		⊞		⊞	
P - ⊞	⊞		⊞		⊞	
MENU M	MENU		MENU		МЕНЮ ; MENU	
EXIT	EXIT		X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT	
TV	TV/RADIO				STATUS	
EPG	EPG				ГИД ; EPG ; GUIDE	
FAV	FAV		⊞ ; RECORD		#	
S.L. ; SAT			⊞ ; STOP		WIDE	
PAUSE	PAUSE		II ; HOLD		LIST	
TTX ; EPG	TTX ; EPG		⊞ ; TEXT		⊞ ; II / ⊞	
			⊞ ; TV		? ; HELP ; INFO	
			⊞ ; MIX		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	