

Приложение IRC 135 E от 16.10.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 135 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 106
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 309
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 495

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 135 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 135 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 135 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	301
SHIFT + 8	302

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 135 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
D1QS-8801	AUX	302
DQ35	AUX	301
DQ67	AUX	304
DVD1	AUX	303
DVQ4-114	AUX	306
DVX888	AUX	305
GRK34E-C32	TV	105
GRK34F-C25	TV	105
RC-811	TV	101
RC-812	TV	101
RC-820	TV	101
RM09	AUX	309
RMB1X	TV	102
T-DVD2012X	AUX	307
T-DVD5017H	AUX	308
TV1	TV	103
TV2	TV	106
TVD34	TV	104

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 135 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅ ; STANDBY		POWER	
⊖ AV	TV/AV ; ⊖		TV/AV		TV/AV	
⊕	SLEEP ; ⊕ ; INTRO		SLEEP		HELP	
※ ▲	※ ; MUTE		MUTE		MUTE	
1- ↵	↖		EXPAND ; ↵		DIGIT	
2- P/C ↵	RECALL ; DISPLAY		CYAN ; RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	↑		B.E; WOOFER; DVB		BIO	
⊕ + ⚡ + RADIO	→		LOCK/CAPS; CAPS		EAST/WEST	
⊕ + △ - VIDEO	SOUND ; PIC		NOTEBOOK			AUTO ; DPF
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	S.EFFECT		S.EFFECT			S.MODE
⊗ - ⚡ - TUNER	↓		SCAN			SCAN
⊕ - ⚡ - CD	←		CALENDAR			STILL
⊕ - △ - TAPE	BBE		GAME	L U/D; SOUND; S.M		CAL ; BIORHYTHM
MODE	SYS. ; BOOKMARK		SOUND ; S.SYS.	SYS.; MODE; GAME	P.MODE	P.MODE
RED -			RED; DISPL.; INDEX		RED	RED; PICTURE;INFO
GREEN +			GREEN; ZOOM/INS.		GREEN	GREEN ; SOUND
YELLOW ←			YELLOW;FAVORITE		YELLOW	YELLOW ; TIMER
BLUE →			CYAN ; RECALL		BLUE	BLUE ; SETUP
P + ▲	PROGRAM + ; ▲		PRO. ▲	CH + ; P+ ; ▲	▲ ; CH +	CH +
VOL - ←	VOLUME - ; ←		VOL. ←	VOL. - ; ▲ - ; V- ; ←	↖ ; VOL -	VOL - ; V - ; ←
OK	PIC ; PICTURE		OK	MENU ; M	MENU	ENTER ; OK
VOL + →	VOLUME + ; →		VOL. →	VOL + ; ▲ + ; V+ ; →	↗ ; VOL +	VOL + ; V + ; →
P - ▼	PROGRAM - ; ▼		PRO. ▼	CH - ; P - ; ▼	▼ ; CH -	CH - ; P - ; ▼
MENU M	MENU ; M		MENU	MENU ; M	MENU	MENU ; F.MENU
■ EXIT	SKIP		TXT	GAME;AUDIO;JUMP	TEXT	■ EXIT
□ TV	CALL		PICTURE	ZOOM:PIC;MAR.	CANCEL	□
□ EPG	□ : DISPLAY		DISPLAY ; INDEX	CALL;DISPLAY;OSD	DISP	DISPLAY ; DSP
▶ ⊖ ⊖	WOOFER; CALEND.		AT ; HOLD		HOLD	⊖ FAV
■ ⊖ ⊖			SRS; SIZE; ESS/EPS		SIZE	⊖
II ⊖ ●	SOUND MODE		SUBPAGE	LOCK	SUBCODE	⊖ ; GAME
▶ ⊖ ⊖	ANA ; PIC;NORMAL		MIX	GAME	MIX	⊖ ; EW
◀ ⊖ ⊖			REVEAL ; CLOCK	P.P; AUTO; P.MODE	REVEAL	⊖ ; LOCK
▶ ⊖ ⊖			UPDATE		INDEX	⊖ ; HELP ; ○/II
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция
∅	∅	
⊖ AV	AV	
⊕		
※ ▲	※	
1- ↵	X	
2- P/C ↵		
⊗ + ⚡ + AUDIO	+	
⊕ + ⚡ + RADIO		
⊕ + △ - VIDEO	HII	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	-	
⊗ - ⚡ - TUNER		
⊕ - ⚡ - CD		
⊕ - △ - TAPE		
MODE	PP	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW	
BLUE →	BLUE	
P + ▲	P+	
VOL - ←	-	
OK	OK	
VOL + →	+	
P - ▼	P-	
MENU M	M	
■ EXIT	■	
□ TV	ESC	
□ EPG	PIP	
▶ ⊖ ⊖	⊖	
■ ⊖ ⊖	⊖	
II ⊖ ●	●	
▶ ⊖ ⊖	□	
◀ ⊖ ⊖	□	
▶ ⊖ ⊖	?	
◀ ⊖ ⊖	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304	Код 305	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅			∅ ; STANDBY	SLEEP ; STANDBY	STAND.; ВКЛ/ВЫКЛ	
⊖ AV	P/N		ANGLE	ANGLE	V MODE ; I/P	
∅	SLEEP		SUBTITLE	SUB-T	∅;ANGLE; ∅; КЛАВ.	
∅ ▲	▲	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ∕- ⊞	10+		10+	CLEAR	10+	A-B
2- P/C ⊞	GOTO	PBC	GO TO	A-B	GO TO	REPEAT
∅ + ⚡ + AUDIO	AUDIO		∅ ; AUDIO	LANGUAGE	AUDIO	AUDIO/L/R ; M/CT.
∅ + ⚡ + RADIO	DEFAULT		P/N	REPEAT	RESUME	# ; ∙; УГОЛ
∅ + ▲ + VIDEO	V MODE		VIDEO	P/N	VIDEO	P/N
∅ ⊖ ⊖	L/R		∅ ; VOCAL	REPEAT	VOCAL	SURR.; PRO-LOG. II
∅ - ⚡ - TUNER	ANGLE ; ∙		PICTURE	DIRECT	DIRECT	PRG/MODE; ПР./РЕ.
∅ - ⚡ - CD	REPEAT		∅ ; SUB-T	DEFAULT	DEFAULT	∅; COXP. КАРТИНКИ
∅ - ▲ - TAPE	A-B		SHUFFLE	VIRTUAL	P/N	ZOOM ; МАСШТАБ
MODE	TV MODE	PBC		ZOOM	HDMI	TV MODE; ПРОПУСК
RED -	VOL -	VOL -			VOL -	VOL - ; ГРОМК -
GREEN +	VOL +	VOL +			VOL +	VOL + ; ГРОМК +
YELLOW ↵	▮	▮ ; PREV		▮	▮ ; PREV	▮ ; PREV ; ПРЕД
BLUE ▶	▮	▮ ; NEXT		▮	▮ ; NEXT	▮ ; NEXT ; СЛЕД
P + ▲	▲		▲	▲	▲	▲
VOL - ↵	◀		◀	◀	◀	◀
OK	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER ; ВВОД
VOL + ▶	▶		▶	▶	▶	▶
P - ▼	▼		▼	▼	▼	▼
MENU M	SETUP	PROGRAM	MENU/PBC	PBC		TITLE/PBC ; МЕНЮ
■ EXIT	TITLE	SETUP	SETUP	SETUP		SETUP ; УСТАНОВ.
□ TV	□ : SUBTITLE	TITLE	TITLE	TITLE	ANGLE	□ : SUBT.; СУБТИЛ.
□ EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⊞ ⊖	SLOW	SLOW	STEP	SLOW	SLOW	STEP
■ ⊖ ⊖	■/∅ ; STOP/RETU.		■	■/∅ ; STOP/RET.	■/∅ ; STOP/RET.	
II ⊖ ●	▶ II		▶ II ; PLAY/PAUSE	▶ II	▶ II ; PLAY/PAUSE	▶ II ; PLAY/PAUSE
▶ ⊖ ◀	▶ II		▶ II ; PLAY/PAUSE	▶ II	▶ II ; PLAY/PAUSE	▶ II ; PLAY/PAUSE
◀ ⊖ ◀	◀		◀ ; F.B	◀	◀ ; F.B	◀ ; F.B ; ВСК. НАЗАД
▶ ⊖ ▶	▶		▶ ; F.F	▶	▶ ; F.F	▶ ; F.F ; ВПЕРЕД
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 306	Код 307	Код 308	Код 309
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; SLEEP	∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅ ; STANDBY
⊖ AV	∅; ANGLE	ANGLE	USB/CARD	INPUT
∅	∅ ; SUB-T	TIME	SUBTITLE	SLEEP
∅ ▲	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	▲ ; OPEN/CLOSE
1- ∕- ⊞	10+	A-B	10+	CLEAR
2- P/C ⊞	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT
∅ + ⚡ + AUDIO	∅ ; AUDIO	LANGUAGE	AUDIO	+
∅ + ⚡ + RADIO	GOTO	SUBTITLE	PBC	AMP.MENU
∅ + ▲ + VIDEO	VIDEO	V-MODE	N/P	EDIT
∅ ⊖ ⊖	∅ ; VOCAL	L/R	L/R	LANG.
∅ - ⚡ - TUNER	RESUME	PROGRAM	PROGRAM	-
∅ - ⚡ - CD	DIRECT	REPEAT	SEARCH	
∅ - ▲ - TAPE	P/N	N/P	HD/RES.	TIME
MODE	DEFAULT	PBC ; PBC/MENU	V-MODE	V.MODE
RED -	VOL -	VOL -	VOL -	VOL -
GREEN +	VOL +	VOL +	VOL +	VOL +
YELLOW ↵	▮ ; PREV	▮ ; PREV	▮ ; PREV	▮ STATION
BLUE ▶	▮ ; NEXT	▮ ; NEXT	▮ ; NEXT	▮ STATION
P + ▲	▲	↑	▲	▲
VOL - ↵	◀	◀	◀	◀
OK	ENTER	ENTER	ENTER	OK
VOL + ▶	▶	▷	▶	▶
P - ▼	▼	↓	▼	▼
MENU M	PBC	MENU ; KARAOKE	MENU	MENU
■ EXIT	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP
□ TV	TITLE	TITLE	TITLE	ANGLE
□ EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ⊞ ⊖	SLOW	STEP	SLOW	DISPLAY
■ ⊖ ⊖	STOP	■ ; STOP	■ ; STOP	STOP
II ⊖ ●	PLAY/PAUSE	▶ II ; PLAY/PAUSE	▶ II ; PLAY/PAUSE	▶ / II
▶ ⊖ ◀	PLAY/PAUSE	▶ II ; PLAY/PAUSE	▶ II ; PLAY/PAUSE	▶ / II
◀ ⊖ ◀	◀ ; F.B	◀ ; REV	◀ ; REV	◀ SEEK
▶ ⊖ ▶	▶ ; F.F	▶ ; FWD	▶ ; FWD	▶ SEEK
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊕		WHITE ; ⊕			Format	
※ ▲		*		* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH	⊖ ; RCL ; LAST		⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +	K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
⊕ + ⚡ + RADIO	⇒ ; PG FWD	Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▼	▶	RADIO ; АУДИО
⊕ + △ ↗ + VIDEO	↑ ; PG UP	▲				
⊗ ⊖ ⊖ ⊖		俎 ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -	CH -		▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊕ - ⚡ - CD	↔ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -	V -		◀	
⊕ - △ ↘ - TAPE	↓ ; PG DOWN	▼				
MODE	■ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим	⊕
RED -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO	RED		RED	
GREEN +	GREEN	GREEN ; *? ; □	GREEN		GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; □ ; OPT	YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □	BLUE		BLUE	
P + ▲	△	▲	▲		▲	P + ; ▲
VOL - ↵	◀	◀	◀		Громкость - ; Vol -	VOL - ; ↵
OK	OK	ВВОД ; OK	OK ; MENU		OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▷	▶	▶		Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▽	▽	▽	▽		▽	P - ; ▽
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU	МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
☒ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; 退出 ; AKADO		Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ TV		STATUS	TV/RADIO		Список	□
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; 电视节目指南 ; TV GUIDE		Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			⊖ ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP		⊖ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT	■■ ; II / ▶	▶ ; PLAY			
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW		□?
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD		i ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER	∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅ ; STANDBY	∅	∅
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER	TIMER	SUBT	SAT LIST		
※ ▲	MUTE	* ; MUTE	* ; MUTE		*	*
1- ./-- ⊖						
2- P/C ⊖	LAST	LAST	RECALL	⊖ ; BACK		
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +	CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲		
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	VOL +	VOL ▲	VOL +		
⊕ + △ ↗ + VIDEO		PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC		
⊗ ⊖ ⊖ ⊖			UHF ; SAT	ZOOM		
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -	CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼		
⊕ - ⚡ - CD		VOL -	VOL ▼	VOL -		
⊕ - △ ↘ - TAPE		PG -	PAGE ▼	GROUP	OPTION	
MODE						
RED -	RED ; i	RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO		
GREEN +	GREEN ; TEXT	GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT		
YELLOW ↵	YELLOW ; ALT	YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT		
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP		
P + ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲	
VOL - ↵	VOL - ; ▲	VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ↵	
OK	OK	OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE	
VOL + ▶	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶	
P - ▽	CH - ; ▽	CH - ; ▽	▼	▼	CH ▽	
MENU M	MENU	MENU ; 退出	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	* ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	⊖ ; EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ↗	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV		FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖					UHF	
II ⊖ ●			TEXT			
▶ ⊖ ⊖			INFO ; i	i ; INFO	INFO	
◀ ⊖ ⊖						
▶ ⊖ ⊖					□?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			🔍		SLEEP	TIMER
※ ▲	※		※		MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C			RCL		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +		AUDIO	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO			TV/RAD	RED ; TV/RAD		
⊗ + ⚡ + VIDEO					P/N	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖					⊗/⊖	GAME
⊗ - ⚡ - TUNER			P -		F2	SCAN
⊕ - ⚡ - CD					⊖	
⊕ - ⚡ - TAPE						
MODE	VIEW	WHITE	SAT		SAT	TEL
RED -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⊖?		RED ; TXT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; ⊖?		YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; ■		BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵	◀		◀	◀
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK		OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶	VOL ▶	▶		▶	▶
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	□	□	□ ; WHITE		TV/R	T/R
□ EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	EPG
▶ ⊖ ⊕ ⊖	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ⊖ ⊕ ⊖					PAUSE	ZOOM
II ⊖ ⊕ ⊖			II			■
▶ ⊖ ⊕ ⊖	⊖?	⊖?	HELP			HELP
▶ ⊖ ⊕ ⊖	i	i	i		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO	SAT/TV
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
※ ▲	※		※ ; MUTE		MUTE ; ※	※
1- ↵	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; + 100	+ OPT + X +	CHANNEL ▲		CH ▲	PR +
⊕ + ⚡ + RADIO	+	TV/RADIO	VOLUME +		VOL ▲	▲ +
⊗ + ⚡ + VIDEO	F3 ; ■	COLOR	→		RADIO	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	□ ; ↵	PAUSE	A.L/R		AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊖ ; - 100	FINE TUNE	CHANNEL ▼		CH ▼	PR -
⊕ - ⚡ - CD	-	MOTOR	VOLUME -		VOL ▼	▲ -
⊕ - ⚡ - TAPE	F4	HD	↔		OK	
MODE	F1 ; ZOOM	SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL	
RED -	RED ; FTA/CAS	RED	RED ; SUB-T		RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT	GREEN ; ⊖	GREEN		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ↵	YELLOW ; TV/SAT	YELLOW ; ■	YELLOW ; ⊖		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO	BLUE	BLUE ; INFO		BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵ ; PG UP	◀ ; ↔		◀	◀
OK	OK	OK	OK		OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶	VOL ▶ ; PG DN	▶ ; ▷		▶	▶
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	SAVE		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	EXIT		TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□	INFO		TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG	EPG		EPG	□	GUIDE
▶ ⊖ ⊕ ⊖	FAV ; ☺	FAV		▶	☺	FAV
■ ⊖ ⊕ ⊖		■		■		
II ⊖ ⊕ ⊖	II	●	II ; PAUSE	●		
▶ ⊖ ⊕ ⊖	■		▶		■	
◀ ⊖ ⊕ ⊖	◀		◀			
▶ ⊖ ⊕ ⊖	info	▶	▶			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕		SUB		SUB ; ←		
* ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C				BACK ; EXIT	RCL	
* + ⌂ + AUDIO	P +		P +	PAGE ⌂; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊕ + ⌂ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
* + ⌂ + VIDEO	DIGITAL TV					
∞ ⊕ ⊖	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
* - ⌂ - TUNER	P -		P -	PAGE ⌂; PAGE ▼ ; -	P -	
⊕ - ⌂ - CD	ANALOG RADIO					
* - ⌂ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC				FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ↵		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		CHANNEL ▲	▲		CH ▲
VOL - ↵	◀		VOL -	◀		VOL ↵
OK	SLCT		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL +	▶		VOL ▶
P - ▼	▼		CHANNEL ▼	▼		CH ▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	■ : TEXT	EXIT	EXIT
□ TV	LANG		TV	SAT : □ : BROWSE	TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ■ ⊖	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ■ ⊖					SUB ; INFO	
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ◀					-	
◀ ⊖ ◀					-	
INFO			①			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		SAT		TV/STB		STANDBY
⊕		⊕		⊕		TV/SAT
* ▲	* ▲		* ▲		* ▲	MUTE
1- ↵	M1		-	All CH		
2- P/C	RECALL		RCL	⌚		
* + ⌂ + AUDIO	P +		CH ▶	P +	CH ▲	
⊕ + ⌂ + RADIO	V +		VOL ▶			VOL ▲
* + ⌂ + VIDEO	M2					RADIO
∞ ⊕ ⊖	⌚		⌚	⌚		
* - ⌂ - TUNER	P -		CH ▲	P -	CH ▼	
⊕ - ⌂ - CD	V -		VOL ▲			VOL ▼
* - ⌂ - TAPE	M3 ; N/P					
MODE	UHF		FUNC	⌚?	ZOOM	
RED -	RED ; ④/□		RED ; F1	RED	RED ; □/⌚	RED ; ADD ; EAST
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ↵	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ▲	▲ ; +		▲	▲	CH ▲	▲
VOL - ↵	◀ ; -		◀	◀	VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK	OK / STORE		MENU ; OK
VOL + ▶	▶ ; +		▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼ ; -		▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	ESC
□ TV	⌚⌚		AUD	⌚⌚	⌚⌚	
□ EPG	GUIDE		EPG	EPG	EPG	P.GUIDE
▶ ■ ⊖	GREEN ; FAV		FAV	FAV	FAV	
■ ■ ⊖			⌚⌚	⌚⌚	⌚⌚	
II ⊖ ●			LANG	II	II	
▶ ⊖ ◀			TEXT	TEXT	TEXT	
◀ ⊖ ◀			⌚?	⌚?	⌚?	FREEZE ; HELP
INFO			i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			VIDEO		SAT	
* ▲			RADIO		AUX IN ; TV/AV	
1- ./-- ☎	CANCEL		*	*	*	
2- P/C ☎			RCL		RECALL ; G5	
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +	VOLUME +		CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO			TV/RADIO	>		VOL +
⊗ + △ □ + VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
⊗ ⊖ ☰ ☱				AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER			P -	VOLUME -		CH ▼
⊗ - ⚡ - CD				◀		VOL -
⊗ - △ □ - TAPE				BOUQUET -		PAGE ▼
MODE	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO		RED ; LANG
GREEN +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,		GREEN ; SOUND
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW;TEXT;□		YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶		BLUE ; F4	BLUE	BLUE; AUD.R/L; □ _R		BLUE ; RECALL
P + ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	◀	VOL ▲	◀	◀	◀	◀
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	→	VOL ▶	▶	▶	▶	▶
P - ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT		EXIT/ZOOM
□ TV		□	TV	TV/RADIO ; □/□		TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG		GUIDE
▶ ☰ ☱		FAV		FAV		FAV
☒ ☰ ☱				INFO		
II ☰ ●			TEXT	FREEZE ; ▶ II		TEXT
▶ ☰ ☱	HELP	* ?		◀		
▶ ☰ ☱	INFO	i		▶		INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	□	*	*	
1- ./-- ☎		QUALITY	TRACK			
2- P/C ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊖ ☰ ☱	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ □ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	△	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☰ ☱	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ☰ ●	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ☰ ☱	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ☰ ☱			LIST			
◀ ☰ ☱		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
⊕			UHF			STB/TV
※ ▲						
1- ↺ ↽						
2- P/C ⊖	BACK		← PR		LETZTER	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +				V +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO	PG +				i	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -				V -	
⊗ - △ - TAPE	PG -				!	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		E-MAIL ; GROUP	
GREEN +	GREEN		GREEN		RED ; PRO	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □		RED ; TXT	
BLUE ↶	BLUE		BLUE ; □		GREEN ; MOSAIC	
P + ▲			PR +		YELLOW ; EPG	
VOL - ↺			◀		BLUE ; INFO	
OK	OK		OK ; LIST		BLUE	
VOL + ↶			▶		▲	
P - ▼			PR -		◀	
MENU M	MENU		MENU		▼	
■ EXIT	EXIT		EXIT		▼	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		▼	
□ EPG	EPG		EPG		▼	
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV		▼	
■ ⊖ ⊕					■ ; LIVE	
II ⊖ ●	PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	
▶ ⊖ ⊕	TELETEXT				▶	
◀ ⊖ ⊕	LIST				◀	
▶ ⊖ ⊕	INFO		INFO		»	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
					1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕			TIMER		SAP	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE		MUTE	
1- ↺ ↽						
2- P/C ⊖	RECALL		LAST			
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊗ + ⚡ + RADIO			CH ▲		VOLUME +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO			RADIO			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	ZOOM		VOL +		AUDIO CH	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		PG +		CHANNEL -	
⊗ - ⚡ - CD			CH ▼		VOLUME -	
⊗ - △ - TAPE			VOL -			
MODE	SAT	UHF	PG -		REMINDER	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT		PROGRAMS	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT			
YELLOW ↵	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO			
BLUE ↶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	YELLOW ; VOL+			
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	RED ; i			
VOL - ↺	◀ ; VOL ↺	VOL ↺	▲			
OK	OK ; LIST	OK	◀			
VOL + ↶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	◀ ; VOL -			
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▶			
MENU M	MENU	MENU	OK ; □			
■ EXIT	EXIT	EXIT	OK			
□ TV	TV/RAD	TV	SELECT ; ←→			
□ EPG	EPG	EPG	▶ ; VOL +			
▶ ⊖ ⊕	FAV	FAV	◀ ; VOL -			
■ ⊖ ⊕			▼ ; CH -			
II ⊖ ●	PAUSE				▼	
▶ ⊖ ⊕					▶	
◀ ⊖ ⊕					◀	
▶ ⊖ ⊕	i	INFO			INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⌚	⌚		SLEEP		SAT	
* ▲	*		* ▲		* ▲	
1- ↵	*		UHF		OPT+	
2- P/C ↵	LAST		⌚		BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⚡		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲		⌚		V +	
⊗ + ⚡ + VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	#		□/♂		WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⚡		P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼		⌚		V -	
⊗ - ⚡ - TAPE	HELP		□		PAGE ▼	
MODE	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW ; □		YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; □	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ▲	▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ↵	◀		VOL ▲	◀	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL ▼	▶	▶	
P - ▼	▼		CH ▼	▼	▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
TV	TV/RADIO	TV CHAT	TV	TV/R	TV/RADIO	TV/R
EPG	GUIDE	⊕	EPG	EPG	EPG	INFO
▶ ⚡ ↵	SLOW		FAV	FAV		
■	■		■			
II ⚡ ●	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ⚡ ↵	▶ II		▶ ; TIME ⚡		TXT	
◀ ⚡ ↵	◀		◀		TEXT	
▶ ⚡ ↵	▶		▶		LIST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV			POWER		AUX	SAT ; □
⌚	TIMER		TV/SAT		SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		MUTE	
1- ↵			* ; MUTE			A/R
2- P/C ↵			RECALL		RECALL	⌚
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	⌚
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +	VOL +	VOL +	□/□
⊗ + ⚡ + VIDEO			⌚ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	LANGUAGE		GAME		ZOOM	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		ZOOM		AUDIO	⌚?
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		PG -		CH -	⌚
⊗ - ⚡ - TAPE			PAGE -		VOL -	□
MODE	TV FORMAT		⌚ ; PREV	SIGNAL		WHITE ; □ ; □
RED -	RED		TV/RADIO	OPTION	GAME	V.FORMAT
GREEN +	GREEN		RED ; TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; □
YELLOW ↵	YELLOW		GREEN ; SUB	GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; □
BLUE ▶	BLUE		YELLOW	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; □
P + ▲	▲		BLUE	BLUE ; SLEEP	BLUE ; □	GREEN ; ✓
VOL - ↵	◀		▲	▲ ; CH +	▲	P +
OK	OK		◀	◀ ; VOL -	◀	V -
VOL + ▶	▶		OK	OK	OK	OK ; LIST
P - ▼	▼		VOL -	▶ ; VOL +	▶	V +
MENU M	MENU ; □	MENU	VOL -	▼ ; CH -	▼	P -
EXIT	EXIT	✉	MENU		MENU	MENU
TV	TV/RADIO	INF	EXIT		EXIT	EXIT
EPG	GUIDE	EPG	INF		INF	
▶ ⚡ ↵	SLOW		TV/R		T/RAD	i
■	■		EPG		EPG	GUIDE
II ⚡ ●	II ; PAUSE	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	PAUSE			II
▶ ⚡ ↵	TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE				▶
◀ ⚡ ↵	INFO	◀ ; FB				◀
▶ ⚡ ↵	SUBTITLE	▶ ; FF	INFO		INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	INFO		INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP					
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ☎	CANCEL ; SOUND					
2- P/C ☎	RECALL	BACK	RECALL	LAST		
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊗ + △ + VIDEO	AUX IN			▲		COLOR
⊗ ⊖ ☰ ☱	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO	□?	
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - △ - TAPE				▼		
MODE		SET	SAT	♫		MODE
RED -	RED : AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL		□
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE		EPG
▶ ☎ ☰		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ ☰ ☱						
II ☎ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰ ▶						HELP
INFO			INFO	i		i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	PURPLE	ТВ	TV/SAT		TV/SAT	(?)
⊕	ORANGE	⌚ ; ИГРЫ				
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)	
1- ./-- ☎	BACK	-/-				
2- P/C ☎	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO (?)	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	▶ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO (?)	
⊗ + △ + VIDEO	PAGE ▲	₩ ; ВВЕРХ	F3 ; ☺	P/N	P/N (?)	
⊗ ⊖ ☰ ☱	L/R	◀▶	⏮/♫	AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ←	-	
⊗ - ⚡ - CD	◀	◀ -		VOL ←	-	
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	₩ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE	KEYB	⚡ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW	₩	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	₩	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ←	◀	◀	◀
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	▶
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	☒ ; ГИД	MENU	MENU		MENU (?)
☒ EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT		EXIT (?)
□ TV	HOME	ТИТР	□	TV/RADIO		
□ EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG		EPG (?)
▶ ☎ ☰		♥ ; ЛЮБИМ	♥	FAV		FAV (?)
■ ☰ ☱		■ ; СТОП	⊕			
II ☎ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА	PAUSE	REC	PAUSE (?)
▶ ☰ ◀	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ☰ ▶	◀		◀ ; НАЗАД	POS		
INFO			INFO	INFO		INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	
⊕	⊕				UHF	
* ▲	*		*		MUTE	
1- ./-- ⊖			⊖?			*
2- P/C ⊖	⊖			--	RECALL	⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊗ + ⚡ + RADIO	⊖/♂		♂ +		TV/RADIO	VOL +
⊗ + △ - + VIDEO	i					LANG
⊗ ⊖ ⊖ ⊖			MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊗ - ⚡ - CD			♂ -			VOL -
⊗ - △ - TAPE			▼			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; □?		RED	□	RED ; TEXT	RED
GREEN +	GREEN ; ■■■		GREEN	■■■	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖		YELLOW	└--	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■■■		SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ▲	▲		△	P+ ; ▲	PR ▲	▲
VOL - ▲	◀		◀	◀	VOL ▼	◀
OK	OK		OK	SELECT	OK	OK
VOL + ▶	▶		▶	▶	VOL ▲	▶
P- ▼	▼		▼	P- ; ▼	PR ▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		EXIT	▀	EXIT	EXIT
□ TV	WHITE : □		□	LANG.	SAT/TV	⊖/♂
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV	II	FAV	FAV
▀ ⊖ ⊖			■			
II ⊖ ●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ◀	▀		▶ ; ▶		TEXT	
◀ ⊖ ▶			◀	?		
▶ ⊖ ▶	INFO		▶	INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊖		TIME	
* ▲	* ; MUTE		∅		*	*
1- ./-- ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- P/C ⊖	BACK		⊖	□ ; A	CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⊗ + △ - + VIDEO	INFO		⊗		CH&PAGE ▲	▼
⊗ ⊖ ⊖ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▲	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗		КАНАЛ -			
⊗ - ⚡ - CD			ГРОМК -			
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	MULTI	MLP
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED ; FAV
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN ; RCL
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	↖ ; BLUE ; E	BLUE ; MLA
P+ ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK	OK/LIST	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶	+△	▶	▶
P- ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼	CH -	▼	▼
MENU M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		ВЫХОД	▀	EXIT	EXIT
□ TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R
□ EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		МЕДЛ.	FAV	FAV	
▀ ⊖ ⊖	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
II ⊖ ●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ◀	▶		⊗		TEXT	
◀ ⊖ ▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶ ⊖ ▶	▶		▶	№ ID	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	
⊕			SLEEP		ANA/DIGI	
※ ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- .-.- ⊖			VIEW		CLEAR	
2- P/C ⊖	BACK		RECAL		CD	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲	F1	▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F2	RADIO	
⊗ + △ - + VIDEO	PAGEUP			F3	EAST	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		LANG	AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼	-	▼	
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -			-	F.BK	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN				WEST	
MODE	OPTION	SAT	NVOD	LANG	UHF	
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ▲	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+△	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ■ ⊖	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ■ ⊖	WIDE			SIZE		
II ⊖ ●	SUBTITLE			OSD		
▶ □ ◀	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ □ ▶						
▶ □	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	◀
⊕			⊕		⊕	▶
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- .-.- ⊖	i		PVR			
2- P/C ⊖	RECALL		PIP		LAST CH	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲		P +		CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗/PIC		PAGE ▲		VOL +	F2
⊗ + △ - + VIDEO	UHF		TITLES		PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	□?	BACK		LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	□	P -		CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE	PIP		PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	□	PIP ON/OFF		SAT	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED		RED ; □?	RED
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN		GREEN ; □	GREEN
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW		YELLOW ; ⊖	YELLOW
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO	BLUE ; ▾	BLUE		BLUE ; □	BLUE
P + ▲	▲	P +	▲		▲	
VOL - ▲	◀	V -	◀		◀	
OK	OK	OK	OK		OK	
VOL + ▶	▶	V +	▶		▶	
P - ▼	▼	P -	▼		▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	
□ TV	TV/RA	■	INFO		HOME	
□ EPG	GUIDE		GUIDE		SUBT	
▶ ■ ⊖	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
■ ■ ⊖	■	■	■		■	
II ⊖ ●	PAUSE	II	●	●	II	●
▶ □ ◀		▶	▶		▶	
◀ □ ▶		◀	◀		◀	
▶ □	INFO	▶	▶		HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	i	▶
					▶	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 135 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	∅ : POWER	∅	
AV	SOURCE		USB	TV/SAT	SAT	TV/R
∅	V-FORMAT		F1 : INFO	∅	Tms	HOME
∅ ▲		∅ ?	∅	∅ ; MUTE	∅	∅ ; MUTE
1- .--	TV PORTAL		10	FAV		A
2- P/C	BACK		RETOUR ; ⌂	⌂ ; RECALL	⌂	⌂
∅ + ⌂ + AUDIO	CH ▲		PROG +	PAGE +	AUDIO	P +
∅ + ⌂ + RADIO	VOL +		VOL +	VOL +	TV/RADIO	TV/∅
∅ + ⌂ + VIDEO	∅		F2 ; SUB	∅ ; NEXT	∅ ; USB	B
∅ ⌂ ⌂	MEDIA		F3 ; GOTO	∅ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
∅ - ⌂ - TUNER	CH ▼		PAGE -	PAGE -		P -
∅ - ⌂ - CD	VOL -		∅	VOL -		C
∅ - ⌂ - TAPE	∅		SCAN	∅ ; PREV		D
MODE	i	OPT+	TXT	∅ ; PLAY MODE	∅ ; FIND	FIND
RED -	RED ; ☒		RED ; A	RED ; AUDIO	-	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ☐		GREEN ; B	GREEN ; MODE	-	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ↵	YELLOW ; ⌂		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; ☚		BLUE	BLUE		BLUE ; STATUS
P + ▲	▲		CH +	▲		▲
VOL - ↵	◀		VOL -	◀		◀
OK	OK		OK	OK		OK
VOL + ▶	▶		VOL +	▶		▶
P - ▾	▼		CH -	▼		▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER	EXIT	TXT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE	EPG	∅/∅ ; ZOOM	INFO
▶ ☐ ☐	LIST		FAV	▶	◀	FAV
☒ ☐ ☐	■		■/USB	■	STOP	
□ ☐ ☐	□	●	□	□ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T
▶ ☐ ☐	▶	TEXT	▶	▶ ; PLAY		TEXT
◀ ☐ ☐	◀		◀	◀ ; PAGE -		
▶ ☐ ☐	▶		▶	▶ ; PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0