

Приложение IRC 14 E от 01.04.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 14 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 107
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 317
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 451

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 14 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 14 E	Устройство	Код пульта IRC 14 E
SHIFT + 1 *	101	SHIFT + 5	105
SHIFT + 2	102	SHIFT + 6	106
SHIFT + 3	103	SHIFT + 7	301
SHIFT + 4	104	SHIFT + 8	302

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 14 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
104-DVD-TV	TV/AUX	107
AXD1481	TV	105
AXD1495	TV	102
AXD1509 (DVD)	AUX	305
AXD1509 (STB)	SAT, STB	401
AXD1509 (TV)	TV	103
AXD1509 (VCR)	VCR	201
AXD1515	TV	103
AXD1529	TV	106
AXD7305	AUX	308
AXD7315	AUX	309
AXD7339	AUX	310
AXD7339 (TV)	TV	102
AXD7398	AUX	311
AXD7407	AUX	313
AXD7440	AUX	313
AXD7442 (MAIN)	AUX	315
AXD7442 (SUB)	AUX	316
AXD7442 (TV)	TV	102
AXD7626	AUX	314
CRB07	AUX	305
CU-DV037	AUX	306
CU-DV042	AUX	306
CU-DV054	AUX	306
CU-SD058 (LD)	AUX	304
CU-SD058 (TV)	TV	101
CU-SD058 (VCR)	VCR	201
CU-XD001 (CD)	AUX	301
CU-XD001 (TAPE I)	AUX	302
CU-XD001 (TAPE II)	AUX	303
DVD1	AUX	312
DVD2	AUX	305
KR-08	TV	104
VXX2700	AUX	306
VXX2702	AUX	306
VXX2800	AUX	305
VXX2801	AUX	305
VXX2865	AUX	305
VXX2908	AUX	307

Коды к SAT устройствам.

Модель	Устр-во	Код	Марка	Код
VXX2914	AUX	305	ALFA GOLD	424
VXX2969	AUX	307	AMINO (СТРИМ)	451
XXD3058	AUX	310	ARION	408
XXD3058 (TV)	TV	102	ASTON	430
XXD3076	AUX	310	BIG SAT	413, 414
XXD3076 (TV)	TV	102	DRE (GENERAL SATELLITE)	402
XXD3089 (DVD)	AUX	306	DREAM	433
XXD3089 (REC-R)	AUX	317	ECHOSTAR	410, 411, 412
XXD3135 (DVD)	AUX	306	EUROSKY	413
XXD3135 (DVR)	AUX	307	EUSTON	434
XXD3135 (REC-R)	AUX	317	GLOBALTEQ	436
XXD3156	AUX	313	GOLDEN INTERSTAR	416, 417
			HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
			HUMAX	402, 403, 405, 443
			ID DIGITAL	402
			KAON	418
			KOSMOS	449, 450
			LUMAX	446
			MEDIA COM	434
			NDS	431
			OPENBOX	408, 409
			PACE	404
			PAUXIS	437
			SAMSUNG	405, 406, 407, 448
			SEG	432
			SKYMASTER	423
			STAR	436
			STAR TRACK	408, 435
			STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
			SUPERMAX	416
			TECHNOSAT	446, 447
			TOPFIELD	426, 427
			VESTEL	418
			WORLD VISION	416
			XSAT (HTB+)	404
			ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445
			НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 14 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; -	-		INPUT 1	INPUT	INPUT 1	INPUT 5	INPUT ; AV/TV		INPUT 1	
⊖ OFF/ON	SOUND		INPUT 2		INPUT 2				INPUT 2	
⊗ ; ▲	⊗		⊗		⊗		⊗ ; MUTE		⊗	
1- ; + ;	+ ;		PC	/--	PC		/--		+ ;	
2- ; P/C ;	C/P		⏪ ; RETURN		⏪ ; RETURN		RETURN ; ⏪		⏪ ; RETURN	
▲ ; *+ ; 9+ ; AUDIO	⬆		⬆		⬆				⬆	
▶ ; 0+ ; ♯+ ; RADIO	⬆		⬆		⬆				⬆	
⊗+ ; ▢+ ; VIDEO	DPO		INPUT 3		INPUT 3				INPUT 3	
⊖ ;	I-II		I-II		I-II				I-II	
▼ ; * ; 9 ; TUNER	⬇		⬇		⬇				⬇	
◀ ; 0- ; ♯- ; CD	⬅		⬅		⬅				⬅	
⊗- ; ▢- ; TAPE	VNR		INPUT 4		INPUT 4				INPUT 4	
MODE ; →	PICTURE		⏻		⏻		AUTO		PC	
RED ; -	RED		RED		RED				RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN				GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW				YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE				BLUE	
P+ ; ▲	C-P+		P+ ;		P+ ;		▲ ; CH+ ; PRO ▲		P+ ;	
VOL- ; ◀	⏪		⏪		⏪		◀ ; VOL- ; VOL ◀		⏪	
OK	RETURN		ENTER		ENTER		MENU		ENTER	
VOL+ ; ▶	⏩		⏩		⏩		▶ ; VOL+ ; VOL ▶		⏩	
P- ; ▼	C-P-		P- ;		P- ;		▼ ; CH- ; PRO ▼		P- ;	
MENU ; M	→◀ / AV MEM		HOME MENU		HOME MENU		MENU		HOME MENU	
⊞ ; EXIT	⊞		⊞		⊞	EXIT	ESC		⊞	
□ ; TV	□		□		□	TV/DTV			□	
⊞ ; EPG	⊞		⊞ ; ⊞	EPG	⊞ ; ⊞	INFO	EPG	DISPLAY	⊞	
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞		⊞ ; ⊞		⊞ ; ⊞				⊞ ; ⊞	
■ ; ⊞ ; ♣	⊞		⊞ ; ⊞		⊞ ; ⊞				⊞ ; ⊞	
⏪ ; ⊞ ; ●	⊞		⊞		⊞				⊞ ; ⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞		⊞		⊞				⊞ ; ⊞	
◀◀ ; ⊞	⊞		⊞		⊞				⊞	
▶▶ ; ⊞	⊞		⊞		⊞				⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 106		Код 107	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER	
AV ; -	INPUT	AV SELECTION	AV	
⊖ OFF/ON	SLEEP		DVD	
⊗ ; ▲	⊗		⊗ ; MUTE	EJECT
1- ; + ;	CH ENTER	⊞	+ ; 10+	
2- ; P/C ;	CH RETURN		SEARCH/GOTO	
▲ ; *+ ; 9+ ; AUDIO	⬆		▲ ; CH+	
▶ ; 0+ ; ♯+ ; RADIO	⬆		▶	
⊗+ ; ▢+ ; VIDEO	BACK		SUBTITLE	
⊖ ;	SOUND EFFECT	I-II	LANGUAGE	
▼ ; * ; 9 ; TUNER	⬇		▼ ; CH-	
◀ ; 0- ; ♯- ; CD	⬅		◀	
⊗- ; ▢- ; TAPE	LIST		L/R	
MODE ; →	□		TITLE/PBC	
RED ; -	RED		REPEAT	
GREEN ; +	GREEN		A-B	
YELLOW ; ◀	YELLOW		⏪ ; PREV	
BLUE ; ▶	BLUE		⏩ ; NEXT	
P+ ; ▲	P+		▲ ; CH+	
VOL- ; ◀	⏪		VOLUME -	
OK	OK		ENTER	
VOL+ ; ▶	⏩		VOLUME +	
P- ; ▼	P-		▼ ; CH-	
MENU ; M	MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		SETUP	
□ ; TV	⊞		TV	
⊞ ; EPG	⊞	⊞	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞	FAVOURITE CH	SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ♣	⊞	⊞	■ ; STOP	
⏪ ; ⊞ ; ●	⊞	⊞	⏪ ; PLAY	
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞	⊞	▶ ; PLAY	
◀◀ ; ⊞	⊞		◀◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	⊞		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 201	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; -		
⊖ OFF/ON		
⏮ ; ▲	▲	
1- ; + ; ⏪		
2- ; P/C ; ⏩		
▲ ; ⏮ ; 9+ ; AUDIO		
▶ ; 0+ ; ⏭ ; RADIO		
⊕+ ; ▢ ; VIDEO		
⊞ ; Ⓜ		
▼ ; ⏭ ; 9- ; TUNER		
◀ ; 0- ; ⏭ ; CD		
⊕- ; ▢ ; TAPE		
MODE ; →		
RED ; -		
GREEN ; +		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
P+ ; ▲	CH +	
VOL- ; ◀		
OK		
VOL+ ; ▶		
P- ; ▼	CH -	
MENU ; M		
⏻ ; EXIT		
⊞ ; TV		
⊞ ; EPG		
▶ ; Ⓜ ; ♥		
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; ■ / ▲	
⏮ ; Ⓜ ; ●	⏮	● REC
▶ ; Ⓜ ; ◀	▶	
◀◀ ; Ⓜ	◀◀	
▶▶ ; Ⓜ	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER				⏻ ; STANDBY/ON	
AV ; -									ANGLE ; Ⓜ	
⊖ OFF/ON	TIMER SLEEP		TIMER SLEEP		TIMER SLEEP				SUBTITLE ; Ⓜ	
⏮ ; ▲							▲		▲ ; OPEN/CLOSE	
1- ; + ; ⏪									CLEAR	
2- ; P/C ; ⏩	RANDOM								RETURN	
▲ ; ⏮ ; 9+ ; AUDIO	STATION UP		STATION UP		STATION UP				AUDIO ; Ⓜ	
▶ ; 0+ ; ⏭ ; RADIO									KARAOKE	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	D. SURR. LEVEL +		D. SURR. LEVEL +		D. SURR. LEVEL +				USB ; DVD	
⊞ ; Ⓜ	D. SURR. ON/OFF		D. SURR. ON/OFF		D. SURR. ON/OFF				SURROUND	
▼ ; ⏭ ; 9- ; TUNER	STATION DOWN		STATION DOWN		STATION DOWN					
◀ ; 0- ; ⏭ ; CD										
⊕- ; ▢ ; TAPE	D. SURR. LEVEL -		D. SURR. LEVEL -		D. SURR. LEVEL -					
MODE ; →	SFC MODE		SFC MODE		SFC MODE				PLAY MODE	
RED ; -	TIMER WAKE UP		TIMER WAKE UP		TIMER WAKE UP					
GREEN ; +	TIMER SNOOZE		TIMER SNOOZE		TIMER SNOOZE					
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ▶									⏮ ; PREV	
P+ ; ▲							▶▶		▶▶ ; NEXT	
VOL- ; ◀	VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -				↑ ; KEY #	
OK									← ; ECHO -	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +				ENTER	
P- ; ▼							◀◀		→ ; ECHO +	
MENU ; M	FUNCTION		FUNCTION		FUNCTION				↓ ; KEY b	
⏻ ; EXIT	DISC								MENU	
⊞ ; TV	PGM MODE		PGM MODE		PGM MODE				SETUP ; HOM. MENU	
⊞ ; EPG	PGM								TOP MENU	
▶ ; Ⓜ ; ♥									DISPLAY	
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ CD		■ TAPE I		■ TAPE II		■ / ▲		ZOOM	
⏮ ; Ⓜ ; ●	⏮ CD				⏮ TAPE II	● TAPE II	⏮		■ ; STOP	
▶ ; Ⓜ ; ◀	▶ CD		▶ TAPE I	◀ TAPE I	▶ TAPE II	◀ TAPE II	▶		⏮ ; PAUSE	
◀◀ ; Ⓜ	◀◀		◀◀ TAPE I		◀◀ TAPE II		◀◀		▶ ; PLAY	
▶▶ ; Ⓜ	▶▶		▶▶ TAPE I		▶▶ TAPE II		▶▶		◀◀ ; ◀/▶	
1, 2, ... 9, 0									▶▶ ; ▶/▶	
									1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY/ON	⏻ (TV)	⏻ ; STANDBY/ON	⏻ (TV)	⏻ ; STANDBY/ON	⏻ (TV)	⏻ ; STANDBY/ON	⏻ ; POWER (TV)	⏻ ; STANDBY/ON	⏻ (TV)
AV ; ⏻	ANGLE		INPUT SELECT	INPUT SELECT (TV)	ANGLE	INPUT (TV)	ANGLE	INPUT (TV)	ANGLE	INPUT (TV)
⊖ OFF/ON	SUB TITLE		EASY TIMER	TIMER REC	CLOCK/TIMER		TIMER (CLOCK ADJ)	MIDNIGHT	TIMER/CLOCK	DOOR OPEN CLOSE
⌂ ; ▲	OPEN/CLOSE ; ▲		▲ ; OPEN/CLOSE		MUTE		MUTE	QUIET	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	+10	CLEAR	CLEAR		>10	CLR	>10	CLEAR	CLR	ADVANCED
2- ; P/C ; ⊞	REPEAT A-B		⏪ ; BACK	⏩ ; SKIP	REPEAT	A-B	REPEAT	A-B	REPEAT	CH LEVEL
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO		GUIDE		AUDIO	FOLDER/GROUP +	AUDIO	FOLDER +	AUDIO	LANGUAGE
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	FL ; DIMMER		INFO		MD	TEST TONE	SUBTITLE	TEST TONE	ROOM SETUP	TEST TONE
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	RANDOM		HDD		VIDEO ; V1/V2/V3	RANDOM	VIDEO	RANDOM	LINE: L1/L2: VIDEO	RANDOM
⊞ ; ⊞	REPEAT		⊞ ; AUDIO		SOUND	SURROUND	SOUND	SURROUND	SOUND	SURROUND
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	PROGRAM		⊞ ; SUBTITLE		FM/AM ; TUNER	FOLDER/GROUP -	FM/AM	FOLDER -	TUNER ; FM/AM	DIMMER
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	SEAR.MODE;CHP/T.		PLAY MODE		DVD ; CD	SEARCH	DVD/CD		DVD ; CD	BASS MODE
⊕- ; ▢- ; TAPE	VNR ; DNR ; V.ADJ		DVD		TAPE	DIMMER	DSP	DIMMER	SUBTITLE	DIALOGUE
MODE ; →	SETUP ; MODE		TV/DVD	REC MODE	TOP MENU	SYSTEM	TOP MENU	PROGRAM	TOP MENU	SYSTEM SETUP
RED ; -	LAST MEMORY	IN ⏪	CHANNEL - ; CH -	⏪ ; ANGLE	SYSTEM VOL -	MEMO. CONDITION	VOL -	CONDITION	MASTER VOLUME -	FOLDER -
GREEN ; +	CONDITION MEMO.	IN ⏩	CHANNEL + ; CH +	DISC HISTORY	SYSTEM VOL +	MEMORY LAST	VOL +	LAST	MASTER VOLUME +	FOLDER +
YELLOW ; ◀	⏪ ; PREV	OUT ⏪	⏪ ; PREV	NAVI MARK	⏪ ; PREV -	CH LEVEL	⏪	SEARCH	⏪	VIRTUAL SB;PROG.
BLUE ; ▶	⏩ ; NEXT	OUT ⏩	⏩ ; NEXT	CHP MARK	⏩ ; NEXT +	DSP	⏩	CH LEVEL	⏩	PROGRAM
P + ; ▲	▲		↑	CHANNEL + (TV)	▲	CH + (TV)	▲	CH + (TV)	↑ ; TUNE +	CH + (TV)
VOL - ; ◀	◀	OUT ⏪	←	VOLUME - (TV)	◀	VOL - (TV)	◀	VOL - (TV)	← ; ST -	VOL - (TV)
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	QUIET/MIDNIGHT
VOL + ; ▶	▶	OUT ⏩	→	VOLUME + (TV)	▶	VOL + (TV)	▶	VOL + (TV)	→ ; ST +	VOL + (TV)
P - ; ▼	▼		↓	CHANNEL - (TV)	▼	CH - (TV)	▼	CH - (TV)	↓ ; TUNE -	CH - (TV)
MENU ; M	MENU	F.MEM;FUN. MEMO.	MENU ; PLAY LIST	ONE TOUCH COPY	MENU	PROGRAM	MENU	SYSTEM SETUP	DVD MENU	SYS MENU
⊞ ; EXIT	⊞ ; RETURN		TOP MENU; DISC N.	RETURN	DVD SET UP	⊞ ; RETURN	DVD SETUP	⊞ ; RETURN	H. MENU; DVD SET.	RETURN
⊞ ; TV	TOP MENU ; TITLE		HOME MENU	TV DIRECT REC	MENU SYSTEM	SUB TITLE	TV		TV	ZOOM
⊞ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY	SHOW VIEW ; +	DISP SYSTEM	DVD DISP	SYSTEM DISP	DVD DISP	DISPLAY ; SYS DISP	DVD DISP
▶ ; ⊞ ; ♥	⏩ ; STEP / SLOW	⏪ ; STEP / SLOW	⏩ STEP/SLOW	⏪ STEP/SLOW	⏩ STEP/SLOW	⏪ STEP/SLOW	⏩ STEP/SLOW	⏪ STEP/SLOW	AUTO	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP	□ ; STOP REC	■		■		■	
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪ ; PAUSE	● ; REC	⏪ ; PAUSE	● ; REC	▶ / ⏪		▶ / ⏪ ; PLAY/PAUSE		⏪	⏪ ; FRONT SURR.
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ / ⏪		▶ / ⏪ ; PLAY/PAUSE		▶	SR +
◀ ; ⊞	◀ ; REV		◀ ; REV SCAN	HELP	◀		◀		◀ ; ◀ / ⏪	
▶ ; ⊞	▶ ; FWD		▶ ; FWD SCAN		▶		▶		▶ ; ▶ / ⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY/ON	⏻ ; ST-BY/ON(TV)	PWR		⏻ ; STANDBY/ON	⏻ (TV)	⏻ ; STANDBY/ON	⏻ (TV)	⏻ RECEIVER	
AV ; ⏻	VIDEO INPUT	INPUT (TV)	SOURCE		USB	INPUT (TV)	⊞ ; INPUT/TUNER	INPUT (TV)	⊞ RECORDER	VIDEO IN
⊖ OFF/ON	ONE TOUCH COPY		DSP		SLEEP		SLEEP		ONE TOUCH COPY	TIMER REC
⌂ ; ▲	MUTE		MUTE	LOUD	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	SOUND RETRIEIER	
1- ; + ; ⊞	CLEAR	→ ; SKIP-CM	10+		CLEAR		CLEAR		CLEAR	
2- ; P/C ; ⊞	RETURN	⏪ ; BACK-CM	↵	GOTO	RETURN		⊞ ; RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	CHANNEL +	AUDIO	SEEK + ; ↑		AUDIO	b	VOL +		⏩ ; NEXT	AUDIO IN
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	VOLUME +	SOUND	VOL + ; →		FRT.SUR.;EXT PWR	SR+	⏩ SKIP		VOLUME +	FM/AM
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	DVD	TEST TONE	BAND ; P/N		LINE	ECHO	HDMI IN		HDD/DVD	
⊞ ; ⊞	AUDIO INPUT	SURROUND	AUDIO		SOUND MODE	SURROUND	SOUND		SURROUND	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	CHANNEL -	NAVI MARK	SEEK - ; ↓		TUNER ; FM/AM	#	VOL -		⏪ ; PREV	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	VOLUME -	ANGLE	VOL - ; ←		DVD ; CD ; DVD/CD	KARAOKE	⏪ SKIP		VOLUME -	
⊕- ; ▢- ; TAPE	HDD	SR+	EQ		MP3 EXP ; V.ENH	TEST TONE	OPTICAL		JUKEBOX	
MODE ; →	FM/AM	PLAY MODE	SEL	LOC RDM	SYSTEM SETUP	FRONT SURROUND	SPK LEVEL	SEARCH	REC MODE	
RED ; -	TV DIRECT REC	CH LEVEL	SUB-T		VOLUME -	PLAYLIST 1	RED ; A	MARKER	RED	
GREEN ; +	REC MODE	ADVANCED	PBC		VOLUME +	PLAYLIST 2	GREEN ; B	DIMMER	GREEN	
YELLOW ; ◀	⏪ ; PREV	DIALOGUE	ST PROG		⏪	PLAYLIST 3	YELLOW ; C		YELLOW	
BLUE ; ▶	⏩ ; NEXT	DIMMER	AMS ; RPT		⏩		BLUE; D; ST/MONO		BLUE	
P + ; ▲	↑ ; TUNE +	CHANNEL + (TV)	▲		↑ ; TUNE +	CH + (TV)	▲ ; PESET ▲	CH + (TV)	▲	
VOL - ; ◀	← ; ST -	VOLUME - (TV)	◀		← ; ST -	VOL - (TV)	< ; TUNE -	VOL - (TV)	← ; CM BACK ⏪	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		● ; ENTER		ENTER	
VOL + ; ▶	→ ; ST +	VOLUME + (TV)	▶		→ ; ST +	VOL + (TV)	> ; TUNE +	VOL + (TV)	→ ; CM SKIP ⏩	
P - ; ▼	↓ ; TUNE -	CHANNEL - (TV)	▼		↓ ; TUNE -	CH - (TV)	v ; PRESET v	CH - (TV)	↓	
MENU ; M	DVD MENU;P.LIST	SYSTEM SETUP	MENU		MENU		MENU		HOME MENU	MENU
⊞ ; EXIT	TOP MENU; D.NAVI.	SUBTITLE	SETUP		HOME MENU	SUBTITLE	⊞ ; HOME MENU		TOP MENU; D. NAVI.	
⊞ ; TV	HOME MENU	TV/DVD	TITLE	ANGLE	TOP MENU	ANGLE	POPUP/TOP MENU		INFO	PAUSE LIVE TV
⊞ ; EPG	SHOW VIEW	DISPLAY	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	⊞ ; DISPLAY	ZOOM	GUIDE	DISPLAY
▶ ; ⊞ ; ♥	⏩ STEP/SLOW	⏪ STEP/SLOW	SLOW		LINE OUT		⊞ ; REPEAT		TV/DVD	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP	□ ; STOP REC	■ / ⊞		■		■ ; STOP		■ ; STOP	□ ; STOP REC
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪ ; PAUSE	● ; REC	▶ ⏪		⏪		⏪ ; PAUSE/STEP	● ; USB REC	⏪ ; PAUSE	● ; REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ⏪		▶		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀ ; REV SCAN		⏪		◀ ; ◀ / ⏪		◀ ; SCAN		◀ ; ◀ / ⏪	HELP
▶ ; ⊞	▶ ; FWD SCAN		⏩		▶ ; ▶ / ⏩		▶ ; SCAN		▶ ; ▶ / ⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 316		Код 317	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ RECEIVER		⊙ RECEIVER	⊙ DVD CONTROL
AV ; -⊞	⊙ RECORDER		INPUT ATT	
⊙ OFF/ON	ADVANCED		SLEEP	
⊞ ; ▲			MUTE (REC. CON.)	MIDNIGHT/LOUD.
1- ; + ; ⊞			FL DIMMER	
2- ; P/C ; ⊞			⌂ RETURN	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	AUDIO		DVD (INPUT SEL.)	AUDIO (DVD CON.)
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	TEST TONE		DVD 5.1CH (IN.SEL.)	FM (INPUT SEL.)
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	SURROUND		DVR/VCR ; DVR	AM (INPUT SEL.)
⊞ ; ⊞	SOUND		STEREO/F.S.SURR	ADV. SURROUND
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER			TUNER EDIT (REC.)	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD			CD (INPUT SEL.)	
⊞- ; ⊞- ; TAPE			CD-R/TAPE/MD	
MODE ; →	PLAY MODE		DIALOG E (REC.)	AUTO SURR
RED ; -	VOLUME -		VOLUME - (REC.)	TUNING - (TUNER)
GREEN ; +	VOLUME +		VOLUME + (REC.)	TUNING + (TUNER)
YELLOW ; ◀	ANGLE		LEVEL - (REC.)	STATION - (TUNER)
BLUE ; ▶	SR+		LEVEL + (REC.)	STATION + (TUNER)
P+ ; ▲	↑		↑	▶▶ (DVD CONTROL)
VOL- ; ◀	←/ST-		←	
OK	ENTER		ENTER	STANDARD
VOL+ ; ▶	→/ST+		→	
P- ; ▼	↓/TUNE-		↓	◀◀ (DVD CONTROL)
MENU ; M	MCACC		SYSTEM SETUP	MPX (TUNER)
⊞ ; EXIT	SETUP		SUB TITLE (DVD)	PHASE
⊞ ; TV	SUBTITLE		TV/SAT: TV (INPUT)	CLASS (TUNER)
⊞ ; EPG	RDS DISP		DISPLAY (TUNER)	ACOUSTIC EQ
▶ ; ⊞ ; ♥			EFFECT/CH SEL	
■ ; ⊞ ; ⊞			■ (DVD CONTROL)	
; ⊞ ; ●			(DVD CONTROL)	
▶ ; ⊞ ; ◀			▶ (DVD CONTROL)	
◀◀ ; ⊞			◀◀ (DVD CONTROL)	
▶▶ ; ⊞			▶▶ (DVD CONTROL)	
1, 2, ... 9, 0				

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; -⊞			TV/SAT;STB;SOUR.				-⊞		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊙ OFF/ON			WHITE ; ⊙				Формат ; Format			
⊞ ; ▲			⊞		⊞ ; MUTE		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞			* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+ ; Aux			
2- ; P/C ; ⊞	RETURN		⊞ ; RCL ; LAST		⊞ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⊞	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	P +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO			Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			▲							
⊞ ; ⊞			⊞ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	P -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD			Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊞- ; ⊞- ; TAPE			▼							
MODE ; →			GAMES ; UHF	ATTR			Режим		⊞	
RED ; -			RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +			GREEN ; ⊞ ? ; ⊞		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶			BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; ⊞		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	↑		▲		▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	←		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	ENTER		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	→		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	↓		▼		▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ⊞ ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⊞ ; EXIT	EXIT		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ⊞ ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
⊞ ; TV	⊞		STATUS		TV/RADIO		Список		⊞	
⊞ ; EPG	EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ⊞ ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥			#				♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞			WIDE		■ ; STOP		■ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
; ⊞ ; ●			LIST		; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞ ; / ▶		▶ ; PLAY					
◀◀ ; ⊞			? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀◀ ; REW			◀?	
▶▶ ; ⊞			i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		⊙ ; POWER		⊙ ; STANDBY		⊙ ; STANDBY		⊙	
AV ; ⊞							TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	LAST		LAST		RECALL		✓ ; BACK			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO			Pg +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊙ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ✨- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE			Pg -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		→⊞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		↵ ; EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ↵	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀◀ ; ⊞									⌘?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					⌘		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞			RCL		⊞		RECALL		RECALL	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		▶▶					
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; ⊞					⊞/⌘				GAME	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD					⏮					
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⌘?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⌘?		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		⊞		⊞ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏸ ; ⊞ ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				⊞	
◀◀ ; ⊞	⌘?		⌘?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏻	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏻	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		↗+	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	F3 ; ▢ ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊞ ; ⊞	⊞ ; ⌘		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		↘-	
⊖- ; ▢- ; TAPE	F4 ; ⊞		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; ⊞		GREEN ; ⊞		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		INFO		TV/STB		TV		TV	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		⊞		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV ; ♥		FAV		▶		♥		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■		■					
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
▶ ; ⊞ ; ◀	⏸		▶		▶				⏸	
◀ ; ⊞			◀		◀					
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⊞ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ←					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⏻										
2- ; P/C ; ⏻					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE⊞ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE⊞ ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	ANALOG RADIO									
⊖- ; ▢- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⊞ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⊞		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			⏸							
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		POWER		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV ; ⊞			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊙ OFF/ON			⊙		⊙		⊙			
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		All CH			
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		⊙		RCL		⊙			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊙+ ; ⊞/▲+ ; VIDEO			M2							
⊙ ; ⊞	⊞/⌘		⊞/⌘		⌘		⌘		RADIO	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊙- ; ⊞/▲- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		⌘?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⌘/?/⊞		RED ; F1		RED		RED ; ⊞/⌘		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⌘		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⌘		A-Z		⊞			
; ⊞ ; ●					LANG					
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		⊞			
◀ ; ⊞			⌘?				?			
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	FUNC		⊙		⊙		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV ; ⊞			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊙ OFF/ON			⊙		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⌘ ; ▲			⌘		⌘		⌘		⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊞			RCL				RECALL ; ⊞			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊙+ ; ⊞/▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊙ ; ⊞					AUDIO					
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD					◀				VOL -	
⊙- ; ⊞/▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT; ⊞		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⌘		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV			⊞		TV		TV/RADIO ; ⊞/⌘		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
; ⊞ ; ●							INFO			
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ ; ⊞	HELP		⌘ ?				◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞			MAIL		⊞ ; MULTI-SCR					
⊙ OFF/ON										
⊞ ; ▲	⊞		MUTE		⊞		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊞	LAST ; ⊞		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊞ ; ⊞	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD							VOL -		VOL -	
⊞- ; ⊞- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ◻		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
◻ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
◻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		PAUSE		▶ / ⏸		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊞ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀◀ ; ⊞					LIST					
▶▶ ; ⊞			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊙					
⊞ ; ▲	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		← PR		LETTZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞/β	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	PG -				↑				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	◻	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ◻	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ◻		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		◻	⊞	EXIT		EXIT	
◻ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
◻ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⏸ ; ⊞ ; ●	▶ / ⏸		PAUSE		⏸ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT				▶				⊞	
◀◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀◀				◀◀	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / Q	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙ OFF/ON					TIMER				SAP	
⌘ ; ▲	MUTE		⌘		⌘ ; MUTE		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PREV		LAST		⊞			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊞+ ; ⊞- ; ⊞+ ; VIDEO					PG +					
⊞ ; ⊞	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P+ ; ▲	△ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊞+		OK		SELECT ; ⊞-	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P- ; ▼	▽ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞⊞		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞-⊞ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞/⊞		TV CH	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⊞ ; ◀							▶ ⏸			
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14 E	Код 451	
	Функция	Доп. функция
⊙	⊙	
AV ; ⊞		
⊙ OFF/ON		
⌘ ; ▲		
1- ; + ; ⊞	-/-	
2- ; P/C ; ⊞	LAST CH	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	CH +	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	⊞ ; PG FWD	
⊞+ ; ⊞- ; ⊞+ ; VIDEO	⊞ ; PG UP	
⊞ ; ⊞		
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	CH -	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	⊞ ; PG BACK	
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE	⊞ ; PG DOWN	
MODE ; →	⊞ ; HOME	
RED ; -	RED	
GREEN ; +	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	
P+ ; ▲	△	
VOL- ; ◀	◀	
OK	OK	
VOL+ ; ▶	▶	
P- ; ▼	▽	
MENU ; M	MENU	
⊞ ; EXIT	X ; REFRESH	
⊞ ; TV		
⊞ ; EPG		
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; HOLD	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT	
◀ ; ⊞	◀ ; TV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	