

Приложение IRC 153 E от 06.03.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 153 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 123
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 324
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 467

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 153 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 153 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 153 E
SHIFT + 5	301
SHIFT + 6	302
SHIFT + 7	303
SHIFT + 8	304

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 153 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
1CE3	TV	121
3305	TV/AUX	118
CGE-111	TV	108
CX-501	AUX	303
DVD1	AUX	301
DVD10	AUX	323
DVD11	AUX	324
DVD2	AUX	304
DVD3	AUX	305
DVD4	AUX	314
DVD5	AUX	317
DVD6	AUX	316
DVD7	AUX	310
DVD8	AUX	309
DVD9	AUX	322
HOF09J124	TV/AUX	105
HOF50D12	TV/AUX	114
HYS-TO-006	AUX	321
J-538	AUX	320
JH-11370	TV/AUX	112
KT1045	TV/AUX	110
KT1045A	TV/AUX	110
KT1045B	TV/AUX	120
KT1045W	TV/AUX	110
KT6949	TV	106
KT6949A	TV/AUX	111
KT6949B	TV/AUX	122
KT6957	TV/AUX	104
KT6957W	TV/AUX	104
MDV-729U	AUX	306
MDV-732U	AUX	307
MDV-732US	AUX	307
MMD-3601	AUX	302
MMD-4503BS	AUX	302
MMD-993S	AUX	319
MMD-995BT	AUX	308
MMP-80DT	SAT, STB	401
MMTD-9200S	AUX	318
MTV-1912LW	TV/AUX	116

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (CTRIM)	467
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451
DREAM	433
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416, 465
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418
WORLD VISION	416

Марка	Код
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 153 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
AV ; Ⓜ	TV/AV		SOURCE		SOURCE	
∅ OFF/ON	∅		∅		SLEEP	
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	▲
1- ; + ; Ⓜ	-/-		-/-		EPG	10+ ; -/- Ⓜ ; CANCEL
2- ; P/C ; Ⓜ	Ⓜ		Ⓜ	RECALL	RECALL/GOTO	Ⓜ
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO					▲	AUDIO
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO					▶	
∅+ ; Ⓜ △+ ; VIDEO					NICAM	PVR INFO
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ					SOUND	S.MODE
▼ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER					▼	I/II
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD					◀	
∅ ; Ⓜ △- ; TAPE					DVD/DVB SETUP	PIP
MODE ; →-	SYS	SYS			PIC	SUBTITLE
RED ; -					RED ; ⟲	P.MODE
GREEN ; +					GREEN ; ⟲	RED ; GOTO
YELLOW ; ▲					YELLOW ; ⟲	GREEN ; SLOW
BLUE ; ▶					BLUE ; ⟲	YELLOW ; REPEAT
P+ ; ▲	CHANNEL +	CH +	PRO ▲	CH +	CH +	CH ▲
VOL - ; ▲	VOLUME -	VOL -	VOL ▲	VOL -	VOL -	VOL -
OK			MENU	ENTER	OK	
VOL + ; ▶	VOLUME +	VOL +	VOL ▶	VOL +	VOL +	
P- ; ▼	CHANNEL -	CH -	PRO ▼	CH -	CH -	CH ▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	TV MENU	DVD MENU	MENU
□ ; EXIT			ESC	EXIT	TEXT	TITLE
□ ; TV	MIRROR	PICTURE ; □	AUTO	INFO	ASPECT	DVD SETUP
□ ; EPG	VIEW MODE	OSD	DISPLAY	DISPLAY	DVD DISPLAY	INFO
IP ; Ⓜ ; Ⓜ				FAV	ANGLE	ASPECT
■ ; Ⓜ ; Ⓜ				■	TITLE	■ ; HOLD
■ ; Ⓜ ; ●				■	REC	■ ; SIZE
▶ ; Ⓜ ; ▲				▶ II	REC LIST	▶ II
◀ ; Ⓜ				◀	REPEAT	◀ ; TTX
▶▶ ; Ⓜ				▶▶	RETURN	▶▶ ; REVEAL
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		POWER ; ∅		∅ ; POWER	
AV ; Ⓜ	AV		INPUT ; TV/AV ; T/A		SOURCE	-□
∅ OFF/ON	SLEEP				SLEEP	SUBTITLE
* ; ▲	MUTE	MUTE ; *	*		MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓜ	-/-	-/-	-/-	-/-	CANCEL	CH.LIST ; EPG
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL	Ⓜ	↔	Ⓜ	RECALL	
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	▲				MTS	▲
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	▶					AUDIO
∅+ ; Ⓜ △+ ; VIDEO	SOURCE					
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	SOUND				S.MODE	S.M ; FAV
▼ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	▼					
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀					◀
∅ ; Ⓜ △- ; TAPE	NICAM					◀ ; Ⓜ
MODE ; →-	PIC	AUTO	AUTO ; WIDE ; Ⓜ	AUTO	P.MODE	P.M ; ● ; REC
RED ; -	RED	HDMI			RED	RED
GREEN ; +	GREEN	SCART			GREEN	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	YPbPr			YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	PC			CYAN	BLUE
P+ ; ▲	CH +	CH +	▲ ; CH ▲	▲ ; CH + (???)	CH +	
VOL - ; ▲	VOL -	VOL - ; V -	◀ ; VOL ▲	◀ ; VOL -	VOL -	
OK	ENTER				ENTER	OK
VOL + ; ▶	VOL +	VOL + ; V +	▶ ; VOL ▶	▶ ; VOL +	VOL +	
P- ; ▼	CH -	CH -	▼ ; CH ▼	▼ ; CH -	CH -	CH -
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	□□	EXIT
□ ; EXIT	EXIT				EXIT	
□ ; TV	TV	LIST			TEXT	TEXT
□ ; EPG	DISPLAY	ASPECT			DISPLAY	INFO
IP ; Ⓜ ; Ⓜ	HOLD				HOLD	FAV
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	SIZE				SIZE	■
■ ; Ⓜ ; ●	SUBPAGE				SUBPAGE	II
▶ ; Ⓜ ; ▲	TEXT				MIX	● ; REC
◀ ; Ⓜ	REVEAL				REVEAL	◀ ; Ⓜ
▶▶ ; Ⓜ	INDEX				INDEX	▶ ; Ⓜ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 111	Код 112	Код 113	Код 114	Код 115	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅		∅	∅ ; POWER
AV ; ☐	AV	SOURCE	SOURCE	USB	SOURCE	☐ ; SOURCE
∅ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP	SLEEP ; MENU
* ; ▲	MUTE	¶ ; MUTE	* ; MUTE		* ; MUTE	E/W; ▲ ; RADIO
1- ; + ; ☒	CH.LIST		LIST	-/-; CC	A-B	-/-
2- ; P/C ; ☽	RECALL		RETURN	☐	REPEAT	☒
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	▲	SCART	▲ ; ▲	▲	AUDIO	▲
► ; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	►	YPbPr	► ; ► ; ZOOM +	►		►
☒+ ; △/□+ ; VIDEO	☒	HDMI	►	►	NR.	DVD ; USB/SD
∅ ; ☒ ; ☒	INDEX	NICAM	SOUND ; S.EFFECT	S.MODE	-/- ; S.STD	∅/II ; AUDIO
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	▼	PC	▼ ; ►	▼	▼	▼
◀ ; ☀- ; ☀- ; CD	◀		◀ ; ▲ ; ZOOM -	◀	◀	◀
∅ ; ☒ ; ☒ ; TAPE	∅	LIST	◀	◀	ASPECT	TOOLS
MODE ; →	PIC	DMP	PICTURE; P.EFFECT	ECO	P.MODE	-/- ; P.STD
RED ; -	RED		RED ; MTS ; F1		RED	PIP SIZE
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; F2		GREEN	GREEN ; ▷
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; ☀ ; F3		YELLOW	YELLOW ; ☀
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE; DEMO; ☒; F4		BLUE ; ▶	BLUE ; ☀
P+ ; ▲	CH +		CH + ; P+ ; CH ▲		CH ▲	CHANNEL ▲
VOL - ; ▲	VOL -		VOL - ; V - ; VOL ▼		VOL -	VOLUME -
OK	OK		OK ; HI		OK	OK
VOL + ; ▶	VOL +		VOL + ; V + ; VOL ▲		VOL +	VOLUME +
P- ; ▼	CH -		CH - ; P- ; CH ▼		CH ▼	CHANNEL ▼
MENU ; M	MENU		MENU	OPTION	MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT		EXIT	SUBTITLE	EXIT	TXT
☐ ; TV	TEXT		TXT ; TEXT	TV	TEXT	EPG ; SETUP ; ☐
☐ ; EPG	SIZE/INFO	ASPECT	INFO ; DISPLAY	GUIDE	INFO	☒ ; INFO
☒ ; ☒ ; ☀	HOLD		HOLD		FAV	☒ ; TITLE
☒ ; ☒ ; ☒	■		■		■	■ ; STILL
☒ ; ☒ ; ☒	SUBPAGE		SUB. ; FREEZE		■	☒ ; SUBTITLE
► ; ☒ ; ▲	HI ; MIX		HI		■	☒ ; LIST ; REPEAT
◀ ; ☒	◀	REVEAL	◀	REV.	◀	◀ ; SOURCE
► ; ☒	▶	INDEX	▶	INDEX ; TV	▶	▶ ; INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 116	Код 117	Код 118	Код 119	Код 120	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	∅
AV ; ☐	SOURCE		SOURCE		SOURCE	☐
∅ OFF/ON	∅ ; SLEEP ; DVD MENU	SLEEP	∅	SLEEP	SLEEP	SLEEP
* ; ▲	* ; ▲		* ; MUTE	EXIT ; EXIT/▲	* ; MUTE	▲
1- ; + ; ☒	-/- ; +10 ; STILL	A-B	-/-	STILL	-/- ; FAV ; USB/CARD	CH.LIST
2- ; P/C ; ☽	☒	REPEAT	☒	☒	☒	RECALL/GOTO
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	▲	AUDIO	▲		▲	
► ; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	►	LANGUAGE	►	►	►	►
☒+ ; △/□+ ; VIDEO	☒	ASPECT	ASPECT	SUBTITLE ; ☒ ; A-B	ASPECT	►/□
∅ ; ☒ ; ☒	S.MODE	GOTO	S.MODE	-/-;S.MODE;S.STD	S.MODE	AUDIO
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	▼		▼		▼	▼
◀ ; ☀- ; ☀- ; CD	◀		◀	◀	◀	◀
∅ ; ☒ ; ☒ ; TAPE	∅	AUDIO ; MTS	VII ; AUDIO	VII ; AUDIO	AUDIO	◀/☒
MODE ; →	P.MODE	SETUP	MODE	-/- ; P.M ; P.STD	P.MODE	ANGLE/☒
RED ; -	RED		RED	-	RED	RED ; ▲
GREEN ; +	GREEN		GREEN	-	GREEN	GREEN ; TITLE
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW	-	YELLOW	YELLOW ; DVD SET.
BLUE ; ▶	BLUE ; MEDIA	BLUE	—	BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; A-B
P+ ; ▲	P+ ; P+	P +	☒	PROGRAM +	P +	CH +
VOL - ; ▲	◀	◀ ; V-	VOL -	◀	◀	VOL -
OK	ENTER		ENTER	OK	ENTER	OK
VOL + ; ▶	▶	▶ ; V+	VOL +	▶	▶	VOL +
P- ; ▼	P- ; P-	P -	☒	PROGRAM -	P -	CH -
MENU ; M	MENU	DVD MENU	MENU	MENU	MENU	☰
☒ ; EXIT	EXIT	☒	EXIT	EXIT ; EXIT/▲	☒	☒/TEXT
☐ ; TV	TITLE	☐ ; SUBTITLE	P.MODE	SETUP;ASPEC/DVD	☐	MENU/INFO
☐ ; EPG	☒	ZOOM	☒	INFO	☒	DISPLAY
☒ ; ☒ ; ☀	ANGLE	☒	☒	☒;HOLD/FAV;SUB.	☒	SUBTITLE
☒ ; ☒ ; ☒	■	■	■	■;SIZE;DISC MENU	■	REPEAT
☒ ; ☒ ; ☒	■	■	■	■;SUBPAGE;REP.	■	■
► ; ☒ ; ▲	HI	MIX	HI	MIX	MIX	►
◀ ; ☒	◀	◀	◀	☒;REVEAL;ZOOM	◀	◀/☒
► ; ☒	▶	▶	▶	☒;INDEX;GOTO	▶	▶/☒
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 121		Код 122		Код 123	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; Ⓜ	VIDEO ; TV/AV ; AV		SOURCE		TV/AV	
∅ OFF/ON	SLEEP ; ∅		SLEEP		SLEEP	
* ; ▲	* ; MUTE		MUTE	▲ ; NICAM	* ; MUTE	
1- ; + ; Ⓜ	-		SUBTITLE		+ ; -	
2- ; P/C ; Ⓜ	⌚ ; RECALL ; QV		RECALL/GOTO		⌚ ; GOTO	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	AUDIO ; CALENDAR		▲	AUDIO		
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	▶ ; L/R ; GAME ; PICT.		▶			
⌚+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	⌚ L/R ; GAME ; PICT.		* ; INDEX		* ; INDEX	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	LANG;SCAN;OPTIO.		SOUND	REPEAT	LANG	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			▼			
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD			◀			
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ ; TAPE	∅ ; U/D ; SOUND ; S.M		* ; LIST		* ; LIST	
MODE ; →	SYS.; MODE; GAME		DVD SETUP	ASPECT	∅ ; GOTO	
RED ; -			RED ; DVD/USB			
GREEN ; +			GREEN ; TITLE			
YELLOW ; ▲			YELLOW ; PBC			
BLUE ; ▶			BLUE ; ANGLE			
P+ ; ▲	CH+ ; P+ ; ▲		CH+		CH+	
VOL- ; ▲	VOL- ; ▲ ; V- ; ▲		VOL-		VOL-	
OK	MENU ; M		ENTER		MENU	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▲ ; V+ ; ▶		VOL+		VOL+	
P- ; ▼	CH- ; P- ; ▼		CH-		CH-	
MENU ; M	MENU ; M		TV MENU	DVD MENU	MENU	
∅ ; EXIT	GAME;AUDIO;JUMP		TEXT	EXIT	CALE	
∅ ; TV	ZOOM:PIC;MAR.		TV DISPLAY		P.P	
∅ ; EPG	CALL:DISPLAY;OSD		DISPLAY		CALL	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ			PIC	HOLD		
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	LOCK		■ ; STOP			
■ ; Ⓜ ; ●	GAME		' ; SUBPAGE			
▶ ; Ⓜ ; ▲	P.P; AUTO; P.MODE		▶ II ; PLAY/PAUSE		AUTO	
◀ ; Ⓜ			◀ ; REVEAL	REVEAL		
▶▶ ; Ⓜ			▶ ; HOLD	INDEX		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301		Код 302		Код 303	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	PWR/SRC		∅ ; POWER ; MODE		∅ ; POWER	
AV ; Ⓜ	DIRECT		∅ ; ANGLE		SOURCE	
∅ OFF/ON	BAND/DISC		CLK		TIME	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	* ; MUTE
1- ; + ; Ⓜ			+10+ ; #		10+	CLEAR
2- ; P/C ; Ⓜ	RETURN		GOTO ; *		RETURN	A-B
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PTY ; AUDIO		⌚ ; REDIAL ; Ⓜ ; REP.		LANGUAGE	
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	TA ; SUB T		⌚		SUBTITLE	
⌚+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	REG ; ANGLE		⌚ ; MO/ST		N/P	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	NAVI		⌚ ; MO/ST		L/R	REPEAT
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	SCAN		⌚ ; PAIR		PROG	
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD			EQ ; LOUD		RAN	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ ; TAPE	MODE		MODE		RESUME	
MODE ; →	MODE		SEL		PDVD	MODE
RED ; -	VOL -		VOL -		PROG	VOL -
GREEN ; +	VOL +		VOL +		ZOOM	VOL +
YELLOW ; ▲			* ; PREV		REPEAT	L/R/ST
BLUE ; ▶			* ; NEXT			◀◀
P+ ; ▲	▲ ; CH +		▲ ; CH+		▲	▲
VOL- ; ▲	◀		◀ ; FINE -		◀	◀
OK	ENT		ENTER		OK	ENTER
VOL+ ; ▶	▶		▶ ; FINE -		▶	▶
P- ; ▼	▼ ; CH -		▼ ; CH -		▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU ; Ⓜ		PBC ; TITLE	MENU
∅ ; EXIT	SETUP		SETUP		SET UP	SETUP
∅ ; TV	AF ; TITLE		A/PS ; TITLE/PBC		TITLE	ANGLE
∅ ; EPG	DISP		BAND ; OSD		OSD	ZOOM
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	SLOW		∅ ; LO/DX		SLOW	STEP
■ ; Ⓜ ; ●			■ ; STOP		■	■
▶ ; Ⓜ ; ▲	▶ II		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II	▶ II
▶ ; Ⓜ ; ▲	▶ II		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II	▶ II
◀ ; Ⓜ	◀		◀ ; SKIP		◀ ; REV	◀
▶▶ ; Ⓜ	▶		▶ ; SEARCH		▶ ; FWD	▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 306	Код 307	Код 308	Код 309	Код 310	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ / STANDBY/ON		∅ ; POWER		PWR	∅
AV ; ☎	ANGLE		•⇨; DISC/USB/SD		SOURCE	SOURCE
∅ OFF/ON	SUBTITLE		TIME	SUB-T	DSP	LOC ; SUB-T
※ ; ▲	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	※ ; MUTE	MUTE	LOUD
1- ; + ; ☎	+10	CLEAR ; RAN	10+	A-B	10+	CLEAR
2- ; P/C ; ☽	RETURN	GOTO	•⇨; RETURN	∅ ; REPEAT	GOTO	GOTO
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	AUDIO		☞; AUDIO		↑ ; ►; SEEK +	ST ; AUDIO
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	N/P		SUBTITLE		→ ; VOL +	LOUD
∅+; △; △+; VIDEO	VIDEO		VIDEO	A-B	SUB-T	P/N
∅ ; ☽	R/L		[R/L] ; L/R	RAN	AUDIO	EQ
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER	PROG		PROG	PROG ; LO/DX	↓ ; ▲; SEEK -	PGM
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD	REPEAT		CLEAR	∅ ; ANGLE	← ; VOL -	MBP
∅ ; △; △- ; TAPE	A-B		N/P	RPT	SEL	DSP
MODE ; →	PBC		PBC	MODE	PBC	BAND ; P/N
RED ; -	VOLUME -		△ - ; VOL -	VOL -	ST ; PROG	VOL -
GREEN ; +	VOLUME +		△ + ; VOL +	VOL +	LOC ; RDM	VOL +
YELLOW ; ▲	■ ; PREV		■ ; PREV	■ ; TRK/TUN -	AMS ; RPT	■
BLUE ; ►	■ ; NEXT		■ ; NEXT	■ ; TRK/TUN +	ANGLE	►
P+ ; ▲	▲		▲		▲	▲ ; ►;
VOL - ; ▲	◀		◀		◀	◀ ; ▲;
OK	ENTER		ENTER	ENTER	ENTER	ENTER ; ►
VOL + ; ►	▶		▶	▶	▶	▶ ; ►;
P- ; ▼	▼		▼	▼	▼	▼ ; ▲;
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	AMS ; MENU
■ ; EXIT	SETUP		SETUP	SETUP ; BT MENU	SETUP	SETUP
□ ; TV	TITLE		TITLE	ANGLE	TITLE	BAND ; TITLE
□ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
■ ; ☽ ; ☀	■ ; SLOW	■ ; STEP	■ ; SLOW	■ ; STEP	ZOOM	■
■ ; ☽ ; ☀	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; DEL	■
■ ; ☽ ; ☀	► II ; PLAY/PAUSE		► II ; PLAY/PAUSE		► II	► II
► ; ☽ ; ▲	► II ; PLAY/PAUSE		► II ; PLAY/PAUSE		► II	► II
◀ ; ☽ ; ☀	◀ ; REV		◀ ; REV	◀ ; #	↓ ; ▲; SEEK -	◀ ; ▲;
►► ; ☽	► ; FWD		► ; FWD	► ; *	↑ ; ►; SEEK +	► ; ►;
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 311	Код 312	Код 313	Код 314	Код 315	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		POWER ; PWR	PWR ; ∅	PWR ; SOURCE	
AV ; ☎					SOURCE	
∅ OFF/ON					TALOUD	
※ ; ▲	MUTE		MUTE ; ■	▲	▲	■
1- ; + ; ☎			SCN		CLEAR	
2- ; P/C ; ☽			INT		GOTO	
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	□ + ; M6 ; UP		UP ; +10		PTY ; ANGLE	
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	EQ ; DSP		AMS		LOC ; SUB-T	
∅+; △; △+; VIDEO	SCAN ; SCN		LOC		P/N	
∅ ; ☽	ST ; MO		ST		ST ; AUDIO	AF EQ
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER	□ - ; M5 ; DN		DOWN ; -10		PROG	
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			RPT		RPT	
∅ ; △; △- ; TAPE			RDM		RDM	
MODE ; →	MODE	BAND/LOUD ; BD/LD	MOD ; MODE	SEL		
RED ; -		INT ; M2 ; CD SCAN	VOLUME ▾ ; -	VOL -		
GREEN ; +		RPT ; M3 ; REPEAT	VOLUME ▲ ; +	VOL +		
YELLOW ; ▲		RDM ; M4 ; SHUFFLE		■		■
BLUE ; ►		AMS ; MP3/AMS		■		■
P+ ; ▲	►; SEEK +	■ ; TUN ▲	VOLUME ▲ ; +	▲ ; ■	CH +	CH +
VOL - ; ▲	VOL -	■ ; TUN -	SEARCH ▲	◀ ; ▲	- ; VOL -	- ; VOL -
OK	SEL	SEL	SEL ; MENU	ENTER ; ►		
VOL + ; ►	VOL +	VOL + ; +	SEARCH ►	▶ ; ►	+ ; VOL +	+ ; VOL +
P- ; ▼	■ ; SEEK -	■ ; TUN ▾	VOLUME ▾ ; -	▼ ; ■	CH -	CH -
MENU ; M	BAND		SEL ; MENU	AMS ; MENU		
■ ; EXIT		MOD ; MODE	BND ; BAND	SETUP		
□ ; TV		LOC ; LOCAL	LOUD	BAND ; TITLE	CH SET	
□ ; EPG	DISP	DISP	DISP	OSD	ZOOM	PICK SONG
■ ; ☽ ; ☀				■		
■ ; ☽ ; ☀		► II ; M1 ; PAUSE	► II	II	► II ; PLAY/PAUSE	
► ; ☽ ; ▲		► II ; M1	► II	►	► II ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ☽ ; ☀			SEARCH ▲ ; ▲	◀	◀ ; PREV	
►► ; ☽			SEARCH ► ; ►	►	► ; NEXT	
1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5, 6	1,2,3,4,5,6	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 316	Код 317	Код 318	Код 319	Код 320	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		POWER		∅	POWER
AV ; ☎	VSEL		VSEL			USB/DVD
∅ OFF/ON	P.TIME	▲		ZOOM		SUBTITLE
* ; ▲	MUTE	MUTE	■▲	MUTE	-	OPEN/CLOSE MUTE
1- ; + ; ☎	A-B	A-B			10+	CLEAR
2- ; P/C ; ☎	REPEAT	REPEAT		GOTO ; AS/PS	RETURN	GOTO
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO		LANGUAGE
► ; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	SUB TITLE	SUB TITLE		SUB-T		ANGLE
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	PBC	PBC		A-B		VIDEO
∅ ; ☎	BAND			RDM ; MO/ST		L/R
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	RANDOM	RANDOM		PROG ; LO/DX		PROG
◀ ; ☀- ; ☀- ; CD	ANGLE	ANGLE		BAND		REPEAT
∅ ; △ □- ; TAPE	MODE	MODE		RPT		A-B
MODE ; →	RED	VOL -	VOL -	MODE		N/P
GREEN ; +	GREEN	VOL +	VOL +	VOL -		VOL -
YELLOW ; ▲	YELLOW	►◀	►◀	VOL +		VOL +
BLUE ; ▶	BLUE	►▶	►▶	► ; TRK/TUN -		► ; PREV
P+ ; ▲	P+	▲ ; PAUSE	▲	► ; TRK/TUN +		► ; NEXT
VOL - ; ▲	VOL -	◀	◀	▲		▲
OK	OK	ENT	ENT	ENTER	OK	DEFAULT
VOL + ; ▶	VOL +	▶	▶	▶	▶	▶
P- ; ▼	P-	▼ ; SLOW	▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU		MENU/PBC
☒ ; EXIT	SET UP	SET UP		SETUP		SETUP
□ ; TV	TITLE	TITLE	SUB TITLE	TITLE ; PBC		TITLE
□ ; EPG	OSD	OSD		DISP	OSD	ZOOM
► ; ☎ ; ☀					SLOW	STEP
■ ; ☎ ; ☀	■ ; STOP	■ ; STOP	STOP	■	■ ; STOP	
■ ; ☎ ; ●	■ II ; PLAY	■ II ; PLAY	▶ / II	▶ II	■ II ; PAUSE	
▶ ; ☎ ; ▲	▶ II ; PLAY	▶ II ; PLAY	▶ / II	▶ II	▶ II ; PLAY	
◀ ; ☎	◀	◀		◀	◀ ; REV	
▶▶ ; ☎	▶▶	▶▶		▶▶	▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 321	Код 322	Код 323	Код 324
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	∅ ; STANDBY	FUNCTION	∅ ; PWR
AV ; ☎	ANGLE	SOURCE SEL.; DEF.	SOURCE	INT
∅ OFF/ON	SUB-T	SUBTITLE ; AUTO		CLK
* ; ▲	* ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MU LOUD
1- ; + ; ☎	10+	10+	A-B	10+/PTY A-B
2- ; P/C ; ☎	GOTO	TONE ; RETURN	REPEAT	GOTO SEL RPT
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	AUDIO	AUDIO ; MEMORY	AUDIO	APS
► ; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	SEL	L/R/ST ; USB	SUBTITLE	EQ
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	BND/SYS	V-MODE	ANGLE	BAND ; P/N
∅ ; ☎	ST/PROG	S.EFFECT ; L/R/ST	ZOOM	∅ ; AUDIO
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	AMS RPT	PROG	REPEAT	PROG
◀ ; ☀- ; ☀- ; CD	LOC RDM	GOTO	A-B	SEARCH
∅ ; △ □- ; TAPE	ZOOM	STEP		RDM
MODE ; →	MODE	PBC;A-M;TFT ON.	ANGLE	MODE
RED ; -	VOL -	VOL -		-
GREEN ; +	VOL +	VOL +		+
YELLOW ; ▲	SEEK - ; ►	► ; RADIO -		☒ ; ST
BLUE ; ▶	SEEK + ; ►	► ; RADIO +		SUBTITLE
P+ ; ▲	▲	▲	►▶	▲
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -	◀
OK	ENTER	ENTER	ENTER	OK
VOL + ; ▶	▶	▶	VOL +	▶
P- ; ▼	▼	▼	◀◀	▼
MENU ; M	PBC	MENU;MO/ST;RIPP.	MENU	MENU
☒ ; EXIT	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP
□ ; TV	TITLE	TITLE ; AM/FM	TITLE	TITLE/PBC
□ ; EPG	OSD	OSD ZOOM	OSD	ZOOM
► ; ☎ ; ☀	SLOW	SLOW ; CH-LEVEL	STEP	LOC ; SLOW_FWD STEP
■ ; ☎ ; ☀	■/□	■ ; STOP	■	■
■ ; ☎ ; ●	■ II	■ II	■ II	▶ II
▶ ; ☎ ; ▲	▶ II	▶ II	▶ II	▶ II
◀ ; ☎	◀	◀ ; SEARCH -	◀◀	◀
▶▶ ; ☎	▶▶	▶▶ ; SEARCH +	▶▶	▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	∅ ; POWER	∅	∅
AV ; Ⓜ	HDMI		TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
∅ OFF/ON	USB		WHITE ; ∅		Format	
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		*	*
1- ; - ; Ⓜ			* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	- ; Aux
2- ; P/C ; Ⓜ	RETURN/EXIT		⊜ ; RCL ; LAST		∅ ; BACK	Возврат ; Ret
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PAGE UP		K+ ; P+ ; CH +		CH +	RECALL ; Ⓜ
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	► ; NEXT		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	Pg Up ; CTP ▲
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	TEXT		▲		▶	RADIO ; АУДИО
∅D ; ⓂD	AUDIO		∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PAGE DOWN		K- ; P- ; CH -		CH -	▼
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀ ; PREV		Гр- ; V- ; VOL -		V -	Pg Dn ; CTP ▼
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ ; TAPE			▼			
MODE ; →	TV/RADIO		GAMES ; UHF	ATTR		Режим
RED ; -	RED		RED ; ИН0 ; i ; PRO		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; * ; □		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; q		BLUE	
P+ ; ▲	▲ ; CH +		▲		▲	P+ ; ▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -		◀		◀	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK ; ВВОД
VOL + ; ►	► ; VOL +		►		►	VOL + ; ►
P- ; ▼	▼ ; CH -		▼		▼	P- ; ▼
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
□ ; EXIT	RETURN/EXIT		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; Ⓜ ; AKADO	EXIT ; ВЫХОД
□ ; TV	INFO		STATUS		TV/RADIO	Список
□ ; EPG	EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ■ ; TV GUIDE	Информ ; Guide
∅ ; Ⓜ ; ⚡	FAV		#		∅ ; Info	
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP	∅ ; Audio
■ ; Ⓜ ; ●	SUBTITLE	● ; REC	LIST		■ ; PAUSE	UHF ; МОДУЛЯТОР
► ; Ⓜ ; ▲	► ; PLAY/PAUSE		■■ ; ■■/►		► ; PLAY	
◀ ; Ⓜ	◀ ; REV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REV
►► ; Ⓜ	►► ; FWD		i		+ ; INFO	►► ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	∅
AV ; Ⓜ					T/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER		SAT LIST	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		*	*
1- ; - ; Ⓜ					∅ ; BACK	
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		LAST		CH ▲	CH/PG ▲
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		VOL +	PAL/NTSC
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		UHF ; SAT	ZOOM
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO			PG +		CH ▼	CH/PG ▼
∅D ; ⓂD					VOL ▼	VOL -
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	Pg -		CH ▼		VOL ▼	
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD			VOL -		PG -	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ ; TAPE			PG -		PAGE ▼	
MODE ; →					GROUP	OPTION
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; SUBT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲		◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; Ⓜ		OK	OK ; STORE
VOL + ; ►	VOL + ; ►		VOL + ; ►		►	VOL ►
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; ■■		MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		→ ; EXIT		∅ ; EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/R	TV ↴
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
∅ ; Ⓜ ; ⚡	FAV		FAV		FAV	FAV
■ ; Ⓜ ; ●					PAUSE	
► ; Ⓜ ; ▲					i ; INFO	INFO
◀ ; Ⓜ					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
►► ; Ⓜ					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; ☎	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON			∅		SLEEP	TIMER
* ; ▲	*		*		MUTE	MUTE
1- ; + ; ☎						
2- ; P/C ; ☎			RCL		RECALL	RECALL
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +		AUDIO	AUDIO
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO						
∅+; △ □+; VIDEO	TV/RAD	RED ; TV/RAD		►		
∅ ; ☎				P/N		
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER				∅/∅		GAME
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD			P -	F2		SCAN
∅ ; △ □- ; TAPE				◀◀		
MODE ; →-	VIEW	WHITE	SAT		SAT	TEL
RED ; -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ∅?		RED ; TXT	RED
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ☎		GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; ∅?		YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE	BLUE	BLUE ; ☎		BLUE ; MP	BLUE
P + ; ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲	VOL ▲	◀		◀	◀
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK		OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►	VOL ►	►		►	►
P - ; ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	EXIT
□ ; TV	□	□	□ ; WHITE		TV/R	T/R
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	EPG
∅ ; ☎ ; ☦	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ; ☎ ; ☮						STILL
■ ; ☎ ; ●					PAUSE	ZOOM
► ; ☎ ; ▲			UHF			■
◀ ; ☎	∅?	∅?	HELP			HELP
►► ; ☎	i	i	i		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☎	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
* ; ▲	*		*	MUTE ; *	*	*
1- ; + ; ☎	A-Z		UHF		A.LANG	
2- ; P/C ; ☎	BACK		RECALL		RECALL	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	▲+
∅+; △ □+; VIDEO	F3 ; ☎ ; PIP		COLOR		RADIO	
∅ ; ☎	∅ ; ☎		PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; △ □- ; TAPE	F4 ; ☎		HD		◀◀	◀
MODE ; →-	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE
RED ; -	RED;FTA/CA.;GAME		RED		RED ; F1	RED ; A
GREEN ; +	GREEN; SAT; ☎		GREEN ; ☎		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ; ▲	YELLOW ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ☎		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP		◀ ; □◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►		VOL ► ; PG DN		► ; □►	►
P - ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	ESC
□ ; TV	□		INFO		TV/STB	TV
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
∅ ; ☎ ; ☦	FAV ; ☦		FAV		∅	FAV
■ ; ☎ ; ☮	■		■		■	
■ ; ☎ ; ●	■		■	●	■	■
► ; ☎ ; ▲	►		►			
◀ ; ☎	◀		◀			
►► ; ☎	►►		►►			
INFO			►►			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; □	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
∅ OFF/ON		SUB		SUB ; ←		
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; □						
2- ; P/C ; □						
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +		BACK ; EXIT	RCL
► ; ○+ ; ○+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +	P +
○+ ; △ ; △+ ; VIDEO	DIGITAL TV				TV/RAD	RADIO
○D ; ○D	SOUND				AUDIO ; ▲	SOUND
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -	P -
◀ ; ○- ; ○- ; CD	ANALOG RADIO					
○ ; △ ; △- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC					
RED ; -		RED ; LANG				
GREEN ; +		GREEN ; SOUND				
YELLOW ; ▲		YELLOW ; EPG				
BLUE ; ▶		BLUE ; PAUSE				
P + ; ▲	▲	▲	CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -		◀	VOL ▲
OK	SLCT	OK	OK		OK	OK
VOL + ; ▶	▶	▶	VOL +		▶	VOL ▶
P - ; ▼	▼	▼	CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	□ ; TEXT		EXIT	EXIT
□ ; TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE		TV	TV.MODE
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	GUIDE
IP ; □ ; ⚡	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL	FAV
■ ; □ ; □					SUB ; INFO	
■ ; □ ; ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE	PAUSE
▶ ; □ ; ▲		■			-	
◀ ; □					-	
▶▶ ; □			①		-	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; □		SAT			POWER	STANDBY
∅ OFF/ON		∅			TV/STB	TV/SAT
* ; ▲	*	*	*		*	MUTE
1- ; + ; □		M1	-		All CH	
2- ; P/C ; □		○	RCL		○	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	RECALL	P +	CH ▶		P +	CH ▲
► ; ○+ ; ○+ ; RADIO		V +	VOL ▶			VOL ▲
○+ ; △ ; △+ ; VIDEO		M2				
○D ; ○D	○/□	○/□	○		Q	RADIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -	CH ▲	P -		CH ▼	
◀ ; ○- ; ○- ; CD	V -	VOL ▲			VOL ▼	
○ ; △ ; △- ; TAPE	M3 ; N/P					
MODE ; →	UHF	FUNC	▫?		ZOOM	
RED ; -	RED ; □/○	RED ; F1	RED		RED ; □/○	RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +	GREEN ; FAV	GREEN ; F2	GREEN		GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO	YELLOW ; F3	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF	BLUE ; F4	BLUE		BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ; ▲	▲ ; +	▲	▲		CH ▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; -	◀	◀		VOL ▲	◀
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK		OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ; ▶	▶ ; +	▶	▶		VOL ▶	▶
P - ; ▼	▼ ; -	▼	▼		CH ▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU ; OK
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	ESC
□ ; TV	□	□	AUD		□	□
□ ; EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG		EPG	P.GUIDE
IP ; □ ; ⚡	GREEN ; FAV	FAV	FAV		□	FAV
■ ; □ ; □		○	A-Z		○	
■ ; □ ; ●			LANG			
▶ ; □ ; ▲		■	TEXT		■	
◀ ; □		▫?			?	FREEZE ; HELP
▶▶ ; □	BLUE ; INFO	i	i		i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
AV ; ☎			SAT		SAT	
∅ OFF/ON			∅		AUX IN ; TV/AV	
* ; ▲			*		*	
1- ; + ; ☎	CANCEL					
2- ; P/C ; ☎		RCL		RECALL ; ☎		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO		P +	VOLUME +		CH ▲	
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO		TV/RADIO	►		VOL +	
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲	
∅D ; ☎			AUDIO			
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER		P -	VOLUME -		CH ▼	
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD			◀		VOL -	
∅ ; △ ; □- ; TAPE			BOUQUET -		PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN ; +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW ; TEXT ; ☎	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ►		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ☎	BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	←	VOL ▲	◀	◀	◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	→	VOL ►	►	►	►	
P - ; ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ ; TV		□	TV	TV/RADIO : □/♂	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
∅ ; ☎ ; ⚡		FAV		FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☎				INFO		
■ ; ☎ ; ●						
► ; ☎ ; ▲		☒	TEXT	FREEZE ; ► / II	TEXT	
◀ ; ☎	HELP	* ?		◀		
►► ; ☎	INFO	i		►►		INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
AV ; ☎		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
∅ OFF/ON						
* ; ▲	*	MUTE	✉	*	*	
1- ; + ; ☎		QUALITY	TRACK			
2- ; P/C ; ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
∅D ; ☎	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD				VOL -	VOL -	
∅ ; △ ; □- ; TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; LIST ; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; ☎	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	►	► ; VOL +	►	►	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
∅ ; ☎ ; ⚡	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☎	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
■ ; ☎ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	
► ; ☎ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ; ☎			LIST			
►► ; ☎		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ☎	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
∅ OFF/ON			UHF			STB/TV
✳ ; ▲						
1- ; + ; ☎						
2- ; P/C ; ☎	BACK		← PR		LETZTER	
▲; ✳+ ; ♫+ ; AUDIO	CH +		▲		RECALL	
►; Ⓛ+ ; ♪+ ; RADIO	VOL +				PGUP	
✳+; △/□+; VIDEO	PG +		V +			AUDIO
∅ ; ☎	AUDIO		i			F1
▼; ✳- ; ♫- ; TUNER			RED ; AUDIO		ZURUCK	F2
◀; Ⓛ- ; ♪- ; CD	CH -				AUDIO	
✳ ; △/□- ; TAPE	VOL -				PGDN	
MODE ; →	PG -					
RED ; -	ZOOM					
GREEN ; +	FUNC				E-MAIL ; GROUP	
YELLOW ; ▲					RED ; PRO	
BLUE ; ►	BLUE				RED ; TXT	
P+ ; ▲	BLUE ; ☎				GREEN ; ☎	
VOL - ; ▲	PR +				GREEN ; MOSAIC	
OK	OK				YELLOW ; EPG	
VOL + ; ►	OK ; LIST				YELLOW ; INFO	
P- ; ▼	OK					
MENU ; M	OK					
☒ ; EXIT	MENU					
□ ; TV	MENU					
□ ; EPG	EXIT					
▶; ☎ ; ☺	EXIT					
■ ; ☎ ; ☰						
■ ; ☎ ; ●	PAUSE					
► ; ☎ ; ◀	PAUSE					
◀ ; ☎	TELETEXT					
► ; ☎	LIST					
►► ; ☎	INFO					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
						1, 2, ... 9, 0/ ☎

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☎	TV/SAT ; TEXT ; F4					
∅ OFF/ON						
✳ ; ▲	MUTE		✳ ; MUTE		✳	
1- ; + ; ☎						
2- ; P/C ; ☎	RECALL		PREV		LAST	
▲; ✳+ ; ♫+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		AUDIO	
►; Ⓛ+ ; ♪+ ; RADIO			RADIO			
✳+; △/□+; VIDEO			VOL +			
∅ ; ☎	ZOOM		PG +			
▼; ✳- ; ♫- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼					
◀; Ⓛ- ; ♪- ; CD			CH ▼			
✳ ; △/□- ; TAPE			VOL -			
MODE ; →	SAT		PG -			
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		UHF		REMINDER	
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1					
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3					
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5					
P+ ; ▲	△ ; CH ▲					
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲					
OK	OK ; LIST					
VOL + ; ►	▷ ; VOL ►					
P- ; ▼	▽ ; CH ▼					
MENU ; M	MENU					
☒ ; EXIT	EXIT					
□ ; TV	TV/RAD					
□ ; EPG	EPG					
▶; ☎ ; ☺	FAV					
■ ; ☎ ; ☰						
■ ; ☎ ; ●	PAUSE					
► ; ☎ ; ◀						
◀ ; ☎						
►► ; ☎	i		INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
						1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
∅ OFF/ON	∅		SLEEP		SAT	
* ; ▲	*		*		*	
1- ; + ; Ⓜ	*		UHF		OPT+	
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		∅		BACK	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; Ⓜ		P +	AUDIO
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	VOL ▲		►		V +	
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	#		∅/▲		WIDE	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; Ⓜ		P -	
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	VOL ▼		◀		V -	
∅ ; △ □- ; TAPE	HELP		□		PAGE ▼	
MODE ; →	⋮ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN ; +	GREEN ; Ⓜ	F2	GREEN ; Ⓜ		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; □		YELLOW ; □?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; BB	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀		VOL ▲	◀	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		VOL ▶	▶	▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	□	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ ; EPG	GUIDE	∅/□	EPG	EPG	EPG	INFO
►; □ ; ⚡	SLOW		FAV	FAV		
■ ; □ ; Ⓜ	■		■			
■ ; □ ; ●	▶ □	● ; REC	□	PAUSE		
▶ ; □ ; ▲	▶ □		▶ ; TIME ▾	TXT	TEXT	■/▶
◀ ; □ ; ▲	◀ □		◀		LIST	
▶▶ ; □	▶▶		▶▶	INFO	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ : POWER		∅ : POWER		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ			POWER		POWER	
∅ OFF/ON	TIMER		TV/STB		SAT	
* ; ▲	* ; MUTE		PAUSE		SLEEP	
1- ; + ; Ⓜ			* ; MUTE		MUTE	
2- ; P/C ; Ⓜ						A/R
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P + ; CH +		RECALL		RECALL	∅
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	VOL +		AUDIO	PG +	CH +	▶
∅+ ; △ □+ ; VIDEO			PAGE +	VOL +	VOL +	□/□
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	LANGUAGE		► ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P - ; CH -		GAME	ZOOM	AUDIO	□?
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	VOL -		ZOOM	CH -	CH -	◀
∅ ; △ □- ; TAPE			AUDIO	VOL -	VOL -	□
MODE ; →	TV FORMAT		OPTION	SIGNAL	SIGNAL	WHITE ; □ ; □
RED ; -	RED		GAME	OPTION	GAME	V.FORMAT
GREEN ; +	GREEN		RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; □	
YELLOW ; ▲	YELLOW		GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; □	
BLUE ; ▶	BLUE		YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; □	
P + ; ▲	▲		BLUE ; SLEEP	BLUE ; ■■■	BLUE ; ■■■	GREEN ; ✓
VOL - ; ▲	◀		▲ ; CH +	▲	▲	P +
OK	OK		◀ ; VOL -	◀	◀	V -
VOL + ; ▶	▶		OK	OK	OK	OK ; LIST
P - ; ▼	▼		▶ ; VOL +	▶	▶	V +
MENU ; M	MENU ; □	MENU	▼ ; CH -	▼	▼	P -
□ ; EXIT	→□ ; EXIT	□- ; EXIT	INFO	INFO	INFO	MENU
□ ; TV	□ ; TV/RADIO		TV/R	TV/RAD	TV/RAD	EXIT
□ ; EPG	GUIDE		EPG	EPG	EPG	GUIDE
►; □ ; ⚡	FAV		FAV	FAV	FAV	►
■ ; □ ; Ⓜ	■		■ ; STOP		■	
■ ; □ ; ●	■ ; PAUSE		■/▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE	■
▶ ; □ ; ▲	■ ; TEXT		■/▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ; □ ; ▲	◀ ; INFO		◀ ; FB			◀
▶▶ ; □	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO	▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓛ	TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON	SLEEP				SLEEP	
*; ▲	MUTE		*		*	
1- ; + ; Ⓛ	CANCEL ; SOUND				UHF	
2- ; P/C ; Ⓛ	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
▲; Ⓜ+ ; Ⓝ+ ; AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲	TV/RADIO	
►; Ⓛ+ ; Ⓞ+ ; RADIO	SAT	W	VOL +	▶	COLOR	
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	AUX IN	P.STORE	RADIO	AUDIO	«?	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	AUDIO	SAT ▼	P -	▼		
▼; Ⓜ- ; Ⓝ- ; TUNER	PGDN	E	VOL -	◀		
◀; Ⓛ- ; Ⓞ- ; CD				▼		
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ ; TAPE		SET	SAT	↙	MODE	
MODE ; →		RED ; AUDIO	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
RED ; -	MENU -					
GREEN ; +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ; ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶	
P - ; ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU ; M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	∅	
∅ ; EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
►; Ⓛ ; Ⓜ		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
■ ; Ⓛ ; Ⓛ						
■ ; Ⓛ ; ●	PAUSE			PAUSE		
► ; Ⓛ ; ▲	TEXT			TEXT		
◀ ; Ⓛ					HELP	
►► ; Ⓛ	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 153 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467		
IRC 153 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	
AV ; Ⓛ	PURPLE			
∅ OFF/ON	ORANGE			
*; ▲	MUTE			
1- ; + ; Ⓛ	BACK	-/-		
2- ; P/C ; Ⓛ	∅ ; CH RTN	LAST CH		
▲; Ⓜ+ ; Ⓝ+ ; AUDIO	▲	CH +		
►; Ⓛ+ ; Ⓞ+ ; RADIO	►	► ; PG FWD		
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	PAGE ▲	► ; PG UP		
∅ ; Ⓛ	L/R			
▼; Ⓜ- ; Ⓝ- ; TUNER	▼	CH -		
◀; Ⓛ- ; Ⓞ- ; CD	◀	◀ ; PG BACK		
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ ; TAPE	PAGE ▼	▼ ; PG DOWN		
MODE ; →	KEYB	▲ ; HOME		
RED ; -	RED	RED		
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	◀◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	▶▶	BLUE	
P + ; ▲	CHANNEL +	△		
VOL - ; ▲	VOLUME -	◀		
OK	OK	OK		
VOL + ; ▶	VOLUME +	▶		
P - ; ▼	CHANNEL -	▼		
MENU ; M	MENU	MENU		
∅ ; EXIT	↔	X ; REFRESH		
∅ ; TV	HOME			
∅ ; EPG	HELP			
►; Ⓛ ; Ⓜ		● ; RECORD		
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	■	■ ; STOP		
■ ; Ⓛ ; ●	■	● ; REC	■ ; HOLD	
► ; Ⓛ ; ▲	►	► ; TEXT		
◀ ; Ⓛ	◀◀	◀◀ ; TV		
►► ; Ⓛ	►►	►► ; MIX		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		