

# Приложение IRC 158 E от 27.02.2012

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 158 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 308
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 488

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 158 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 158 E
SHIFT + 1 *	301
SHIFT + 2	302
SHIFT + 3	303
SHIFT + 4	304

Устройство	Код пульта IRC 158 E
SHIFT + 5	305
SHIFT + 6	306
SHIFT + 7	307
SHIFT + 8	308

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 158 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
DVD1	AUX	303
DVD2	AUX	308
DVD7058	AUX	301
DVD7070	AUX	301
DVH-7083	AUX	305
DVX6075	AUX	302
HTS6088	AUX	306
HTS6089	AUX	307
KM-228	AUX	304
SF128	TV	101

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	406, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467

Марка	Код
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 158 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция
∅	∅	
⊖ AV	⊖ ; AV ; SOURCE	
∅	SLEEP ; ∅	
∅ ▲	∅	
1- ∠- ⊖	-- ; ∠--	
2- P/C ⊖	P/C ; SWAP	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶ ; +	
⊗ + △ - VIDEO	⊗ ; X ; □	
⊗ ⊖ ⊖	H-H	⊗
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	
⊗ - ⚡ - CD	◀ ; -	
⊗ - △ - TAPE	S	
MODE	PP	
RED -	RED ; SOUND	
GREEN +	GREEN ; PICTURE	
YELLOW ▲	YELLOW ; FEATURE	
BLUE ▶	BLUE ; INSTALL	
P + ▲	P ▲ ; P +	
VOL - ▲	VOL -	
OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL +	
P - ▼	P ▼ ; P -	
MENU M	MENU ; ⊖ ; SL ; M	
⊖ EXIT	⊖	
⊖ TV	⊖ ; TV	
⊖ EPG	INFO ; ⊖ ; i	
▶ ⊖ ⊖	⊖ ; ⊖ ; ⊖	
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; ⊖ ; ⊖ WIDE	
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; ⊖ ; ⊖	
◀ ⊖ ⊖	⊖ ; ⊖	
◀ ⊖ ⊖	⊖ ; ?	
▶ ⊖ ⊖	⊖ ; i ; GUIDE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 158 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		POWER ; SLEEP		∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
∅	TIME		SUBTITLE		TIME		SUBTITLE		SUBT	
∅ ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	∅ ; MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; OP/CL	∅ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ∠- ⊖	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- P/C ⊖	RETURN	REPEAT	GOTO		RETURN	A-B	GOTO	REPEAT	GOTO	A-B
⊗ + ⚡ + AUDIO	KEY +		AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		LANG	
⊗ + ⚡ + RADIO	SUBTITLE		REPEAT		SUBTITLE		ECHO +		AM/FM	
⊗ + △ - VIDEO	N/P		P/N		VIDEO		VIDEO		N/P	
⊗ ⊖ ⊖	L/R	3D	L/R		⊖ ; L/R	REPEAT	R/L	SURR ; 3D	L/R	REPEAT/ST
⊗ - ⚡ - TUNER	KEY -		PROGRAM		PROG		PROG		PROG	
⊗ - ⚡ - CD	PDVD		A-B		RAN		ECHO -		PSCAN	
⊗ - △ - TAPE	LANGUAGE		V MODE		N/P		N/P		RESUME	
MODE	PROG	RAN	TV MODE		PBC		PBC		FUNC	RAN
RED -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	SEGMENT ; A-B	VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	RAN	VOL +	
YELLOW ▲	⊖ ; PREV		⊖		⊖		⊖	MIC	RESET + ; ⊖	
BLUE ▶	⊖ ; NEXT		⊖		⊖		⊖	RESET	RESET + ; ⊖	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ▲	◀ ; ECHO -		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶ ; ECHO +		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	PBC	MENU		MENU		SETUP		MENU/PBC	
⊖ EXIT	SETUP	RESUME	SETUP		SETUP		RETURN	RESUME	SETUP/SEARCH	
⊖ TV	TITLE	A-B	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE/RETURN	
⊖ EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⊖ ⊖	SLOW	STEP	SLOW	STEP	▶ ; SLOW	▶ ; STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; STOP		⊖		⊖ ; STOP		⊖ ; STOP		⊖ ; STOP	
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; PAUSE		⊖ ⊖		⊖ ⊖ ; PLAY/PAUSE		⊖ ; PAUSE		⊖ ⊖ ; PLAY/PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; PLAY		▶ ⊖		▶ ⊖ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ ⊖ ; PLAY/PAUSE	
◀ ⊖ ⊖	◀ ; REV		◀ ⊖		◀ ⊖		◀ ⊖		TUNING - ; ▲	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; FWD		▶ ⊖		▶ ⊖		▶ ⊖		TUNING + ; ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 158 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 306			Код 307		
IRC 158 E	Функция	Доп. функция		Функция	Доп. функция	Функция
∅	∅ ; POWER			∅		STANDBY
⊖ AV	ANGLE			V-MODE		
⊖	A-TIME			SUBTITLE		TIME
↖ ↘	▲	MUTE	▲	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE
1- ↵ ↷	10+	CLEAR	10+	A-B		10+
2- P/C ⊖	⊖ ; RETURN	CHANNEL	⊖ ; RETURN	REPEAT		RESUME
⊗ + ⚡ + AUDIO	AUDIO		AUDIO			LANGUAGE
⊗ + ⚡ + RADIO	SUBTITLE		AM/FM			SUBTITLE
⊗ + ⚡ + VIDEO	P/N		SYSTEM			RESET
⊗ ⊙ ⊖	3D	PRO-II	STMO			L/R
⊗ - ⚡ - TUNER	PROGRAM		GOTO			ANGLE
⊗ - ⚡ - CD	FUNCTION		ANGLE			A-B
⊗ - ⚡ - TAPE	INTRO		DEFAULT			REPEAT
MODE	V-MODE		FUNCTION	AUTO.SCH		PROG
RED -	VOLUME-	REPEAT	VOLUME -			VOL -
GREEN +	VOLUME+	A-B	VOLUME +			VOL +
YELLOW ↵	▮		▮ SKIP			▮ ; PREV
BLUE ↷	▮		▮ SKIP			▮ ; NEXT
P + ▲	▲ PRESET		▲			↑
VOL - ↵	◀ SEARCH ; A. SCH		◀			◀
OK	PLAY/SAVE		PLAY			ENTER
VOL + ↷	▶ SEARCH ; ST/MO		▶			→
P - ▼	▼ PRESET		▼			↓
MENU M	MENU	MEMORY	MENU	SAVE		MENU
☒ EXIT	SETUP		SETUP			SETUP
□ TV	TITLE/PBC		TITLE			TITLE
□ EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ⊖ ⊖	SLOW	▶ ; STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ⊖ ⊖	■		■ ; STOP			■ ; STOP
II ⊖ ⊖	II		II ; PAUSE			II ; PAUSE
▶ ⊖ ⊖	PLAY/SAVE		PLAY			▶ ; PLAY
◀ ⊖ ⊖	◀		◀ ; SEARCH -			◀ ; REV
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ ; SEARCH +			▶ ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401		Код 402	Код 403	Код 404	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	
⊖			WHITE ; ⊖		Format	
↖ ↘			↖		↖ ; MUTE	
1- ↵ ↷	⊸		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	⊸ ; Aux
2- P/C ⊖	LAST CH		⊸ ; RCL; LAST		⊖ ; BACK	Возврат ; Ret
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +	RECALL ; ⊸
⊗ + ⚡ + RADIO	⊸ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	Pg Up ; CTP ▲
⊗ + ⚡ + VIDEO	⊸ ; PG UP		⊸			RADIO ; АУДИО
⊗ ⊙ ⊖			⊸ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -	Pg Dn ; CTP ▼
⊗ - ⚡ - CD	⊸ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -	
⊗ - ⚡ - TAPE	⊸ ; PG DOWN		⊸			
MODE	⊸ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR		Режим
RED -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⚡? ; □		GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	
BLUE ↷	BLUE		BL.; ■;UHF;FAV;		BLUE	
P + ▲	△		△		△	P + ; ▲
VOL - ↵	◀		◀		◀	VOL - ; ▲
OK	OK		BВВОД ; OK		OK	OK ; ВВОД
VOL + ↷	▶		▶		▶	VOL + ; ▲
P - ▼	▼		▼		▼	P - ; ▼
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
☒ EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ⊖ ; AKADO	EXIT ; ВЫХОД
□ TV			STATUS		TV/RADIO	Список
□ EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ⊖ ; TV GUIDE	Информ ; Guide
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD		#		⊖ ; Info	TV GUIDE ; ГИД
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP		WIDE		⊖ ; STOP	
II ⊖ ⊖	II ; HOLD		LIST		⊖ ; PAUSE	UHF ; МОДУЛЯТОР
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT		▮ ; II / ▶		▶ ; PLAY	
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	□ ?
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	! ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⌚	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
🔇 ▲	MUTE		🔇 ; MUTE	🔇 ; MUTE	🔇	🔇
1- ↵						
2- P/C ⚡	LAST		LAST	RECALL	⚡ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊗ + ⚡ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖				UHF	ZOOM	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊗ - ⚡ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; ☰	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ▶	VOL + : ▶		VOL + : ▶	▶	▶	VOL ▶
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ ; EXIT	EXIT	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☰
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰	FAV		FAV		FAV	FAV
☒ ☰ ☰						UHF
II ☰ ●					PAUSE	
▶ ☰ ←				TEXT		
◀ ☰						⌚?
▶ ☰				INFO	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT			TV/SAT		SAT
⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	SLEEP	TIMER
🔇 ▲				🔇	MUTE	
1- ↵						
2- P/C ⚡	RCL		⌚	RECALL		RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		F1	AUDIO		AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	⌚			
⊗ + ⚡ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			☒/☒			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		F2			SCAN
⊗ - ⚡ - CD			⌚			
⊗ - ⚡ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT		TEL
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ☰?	RED ; TXT		RED
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T		GREEN
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; ☰?	YELLOW ; ☰	YELLOW ; ZOOM		YELLOW
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP		BLUE
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲		▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀		◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK		OK
OK	VOL + ▶	VOL + ▶	▶	▶		▶
VOL + ▶	CH ▼	CH ▼	▼	▼		▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R		T/R
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG		EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV		FAV
FAV						STILL
			II	PAUSE		ZOOM
			UHF			☒
	◀ ☰	⌚?	⌚?	HELP		HELP
◀ ☰	i	i	i	INFO		INFO
i	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP			
※ ▲		※	※ ; MUTE	MUTE ; ※	※	※
1- ./-- ⊞	A-Z		UHF	A.LANG		
2- P/C ⊞	BACK		RECALL	RECALL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊗ + ⚡ + RADIO	+		TV/RADIO		VOL ▲	□ +
⊗ + △ - VIDEO	F3 ; ⊕		COLOR	→	RADIO	
⊗ ⊖ ⊖	□ ; ⚡		PAUSE	A.L/R	AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼ ; - 100		FINE TUNE	CHANNEL ▼	CH ▼	PR -
⊗ - ⚡ - CD	-		MOTOR	VOLUME -	VOL ▼	□ -
⊗ - △ - TAPE	F4		HD	◀▶		OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	
RED -	RED ; FTA/CAS		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ; ⊕	GREEN	GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ▲	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; □	YELLOW ; ⊖	YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ : ▶	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ : ▷	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		ESC	EXIT
□ TV	□		INFO	TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG		EPG	EPG	□	GUIDE
▶ ⊞ ⊖	FAV ; ⊖		FAV	▶	◀	FAV
■ ⊖ ⊖			■	■		
II ⊖ ●	II		II	●	II ; PAUSE	●
▶ ⊖ ⊖	■		▶	▶		■
◀ ⊖ ⊖	◀		◀	◀		
▶ ⊖ ⊖	▶		▶	▶		
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅	∅	
⊖ AV	SAT		SAT	AV ; □ ; TV	SAT	SAT
⊕			SUB	SUB ; ▵	MUTE	※
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE			
1- ./-- ⊞				BACK ; EXIT	RCL	
2- P/C ⊞				PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		PAGE □	PAGE RAD	RADIO	TV / RADIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO			
⊗ + △ - VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊖	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - △ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC		FUNC		FUNC ; EPG	
RED -			RED ; LANG	RED	RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; SOUND	GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ▲			YELLOW ; EPG	YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶			BLUE ; PAUSE	BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲
VOL - ▲	◀		◀	VOL -	◀	VOL ▲
OK	SLCT		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		▶	VOL +	▶	VOL ▶
P - ▼	▼		▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	■ ; TEXT	EXIT	EXIT
□ TV	LANG		TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ⊞ ⊖	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ⊖ ⊖					SUB ; INFO	
II ⊖ ●	PAUSE		□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ⊖	■		■			
◀ ⊖ ⊖	◀		◀			
▶ ⊖ ⊖	▶		▶	①	—	INFO
INFO					—	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	STANDBY
⊖ AV			SAT	TV/STB		TV/SAT
⊕			⊕	⊕	⊕	
※ ▲	※		※	※	※	MUTE
1- -/- ☎			M1	-	All CH	
2- P/C ☎	RECALL		U	RCL	U	
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +	CH ▶	P +	CH ▲
⊕ + ⚡ + RADIO			V +	VOL ▶		VOL ▲
⊗ + △ ▲ + VIDEO			M2			
⊗ - ⚡ - TUNER			⊗/♂	♂	♂	RADIO
⊕ - ⚡ - CD			P -	CH ▲	P -	CH ▼
⊕ - △ ▲ - TAPE			V -	VOL ▲		VOL ▼
MODE			M3 ; N/P			
RED -	RED ; ☎/∅		UHF	FUNC	∅ ?	ZOOM
GREEN +	GREEN ; FAV		RED	RED	RED ; ADD ; EAST	
YELLOW ▲	BLUE ; INFO		GREEN	GREEN	GREEN ; LANG	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
P + ▲		▲ ; +	BLUE	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
VOL - ▲		◀ ; -	▲	CH ▲	▲	
OK	OK/LIST		◀	VOL ▲	◀	
VOL + ▶		▶ ; +	OK/LIST	▶	VOL ▶	▶
P - ▼		▼ ; -	OK	CH ▲	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
☒ EXIT	EXIT		MENU	EXIT	EXIT	ESC
□ TV	☒		EXIT	AUD	□	☒
□ EPG	GUIDE		AUD	EPG	EPG	P.GUIDE
▶ ☰ ☰	GREEN ; FAV		EPG	FAV	FAV	
☒ ☰ ☰			FAV	☒	☒	
II ☰ ●			☒	A-Z	☒	
▶ ☰ ◀			A-Z	LANG	II	
◀ ☰ ☰			LANG	TEXT	TEXT	
▶ ☰ ☰	BLUE ; INFO		TEXT	?	?	FREEZE ; HELP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		?	?	?	i
		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅	∅	∅ ; STANDBY	
⊖ AV			SAT	VIDEO	SAT	STB/TV
⊕			⊕	RADIO	AUX IN ; TV/AV	SUBT
※ ▲			※	※	※	※ ; MUTE
1- -/- ☎	CANCEL			RECALL ; ☎		
2- P/C ☎			RCL			
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +	VOLUME +		CH ▲
⊕ + ⚡ + RADIO			TV/RADIO	▶		VOL +
⊗ + △ ▲ + VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ±
☒ ☰ ☰				AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER			P -	VOLUME -		CH ▼
⊕ - ⚡ - CD				◀		VOL -
⊕ - △ ▲ - TAPE				BOUQUET -		PAGE ±
MODE	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED -			RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN +			GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
YELLOW ▲			YELLOW	YELLOW ; TEXT; ☰	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ☰	BLUE ; RECALL	
P + ▲	↑		CH ▲	▲	▲	
VOL - ▲	←		VOL ▲	◀	◀	
OK	SELECT		OK	OK	OK	
VOL + ▶	→		VOL ▶	▶	▶	
P - ▼	↓		CH ▼	▼	▼	
MENU M	MENU		DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT		HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ TV	☒		TV	TV/RADIO ; ☎/♂	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE		INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
▶ ☰ ☰			FAV	FAV	FAV	
☒ ☰ ☰				INFO		
II ☰ ●				FREEZE ; ▶ II	TEXT	
▶ ☰ ◀			TEXT	◀		
◀ ☰ ☰	HELP		?	▶		
INFO		i		▶	INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	⊗	
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + △ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊗ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊗ - △ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG	RED	RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN	YELLOW	YELLOW	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲			◀ ; VOL -	◀	
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	INFO : i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ⊖ ⊕	S.L. ; SAT				VOD	VOD
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊖ ◀	TTX. ; EPG			TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊖ ◀				LIST		
▶ ⊖ ◀				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	※	※	∅		MUTE	
1- ↵			⊗		QUALITY	
2- P/C ⊞	BACK		LETZTER		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PR +		PGUP	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		P + ; SEITE +			F1
⊗ + △ + VIDEO	PG +		V +			F2
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	RED ; AUDIO	i			
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		ZURUCK		AUDIO	⊗/♂
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		P - ; SEITE -		PGDN	
⊗ - △ - TAPE	PG -		V -			F3
MODE	ZOOM	FUNC	LISTE		E-MAIL ; GROUP	
RED -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	⊗	RED ; TXT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN ; □	⊗	GREEN ; MOSAIC	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	⊗	YELLOW ; EPG	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; □	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE
P + ▲	▲	PR +	▲		▲	▲
VOL - ↵	◀	△ -	◀		◀	◀
OK	OK	OK ; LIST	OK		OK	OK
VOL + ▶	▶	△ +	▶		▶	▶
P - ▼	▼	PR -	▼		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	EXIT	⊗	⊗	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	⊗	TV/RADIO	i
□ EPG	EPG	EPG	GUIDE	⊗	ZOOM	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	▶		FAV	FAV
■ ⊖ ⊕			■ ; LIVE			
II ⊖ ●	▶ / II	PAUSE	II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	⊗
▶ ⊖ ◀	TELETEXT		▶			
◀ ⊖ ◀	LIST	LIST	◀			⊗
▶ ⊖ ◀	INFO	INFO	▶			⊗
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕			TIMER		SAP	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C ⊖	RECALL		LAST			
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊗ + ⚡ + RADIO			RADIO		VOLUME +	
⊗ + △ □ + VIDEO	ZOOM				AUDIO CH	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -		VOLUME -	
⊗ - △ □ - TAPE			PG -			
MODE	SAT	UHF		REMINDER	PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⊖	OK	SELECT ; ←	
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU ; ☰	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	☒ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	□/☒	TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
▶ ☰ ☰	FAV	FAV	FAV	FAV		
■ ☰ ☰						
II ☰ ☰		PAUSE		▶ II		
▶ ☰ ☰						
◀ ☰ ☰						
▶ ☰ ☰	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
⊕	⊕		SLEEP		SAT	
※ ▲	※		※	※	※	
1- ↵	*		UHF		OPT+	
2- P/C ⊖	LAST		○	RECALL	BACK	⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	Ρ ▲ ; ⊖	▶	⊗	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲	▶		V +		
⊗ + △ □ + VIDEO	GAME	INFO		PAGE ▲		
⊗ ☰ ☰	#	□/☒	AUDIO		WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	Ρ ▼ ; ⊖	⊗	P -		
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼	◀		V -		
⊗ - △ □ - TAPE	HELP	□		PAGE ▼		
MODE	☒ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; □	YELLOW ; □?	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; FAV	BLUE ; □	BLUE ; SAT		BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	▲		▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▲	◀		◀	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶		▶	
P - ▼	▼	CH ▼	▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU	
☒ EXIT	EXIT	☒	EXIT		EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV CHAT	□	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ EPG	GUIDE	☒	EPG		EPG	INFO
▶ ☰ ☰	SLOW	FAV	FAV			
■ ☰ ☰	■	■				
II ☰ ☰	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ☰ ☰	▶ II		▶ ; TIME ▽		TXT	
◀ ☰ ☰	◀		◀		LIST	
▶ ☰ ☰	▶		▶		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⌚	TIMER		PAUSE			SAT ; ☰
※ ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	*
1- ./-- ☰						A/R
2- P/C ☰			RECALL		RECALL	∅
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	☞
⊗ + △ + VIDEO			ℳ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ☰ ☰	LANGUAGE				ZOOM	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -	CH -
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -	◀
⊗ - △ - TAPE			ℳ ; PREV		SIGNAL	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION	GAME
RED -	RED	TTX	RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY	RED ; ☰
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE	GREEN ; ☰
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW	TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; ☰
BLUE ▶	BLUE		BLUE	SLEEP	BLUE ; ☰	GREEN ; ✓
P + ▲	▲		▲	CH +	▲	P +
VOL - ↵	◀		◀	VOL -	◀	V -
OK	OK		OK		OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶		▶	VOL +	▶	V +
P - ▼	▼		▼	CH -	▼	P -
MENU M	MENU ; ☰		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	☒ ; EXIT		☒ ; EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	□ ; TV/RADIO		INF		TV/R	i
□ EPG	GUIDE		EPG		EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰			FAV		FAV	FAV
■ ☰ ☰			■ ; STOP			■
II ☰ ●	II ; PAUSE	● ; REC	II / ▶ ; PLAY/PAUSE		PAUSE	II
▶ ☰ ◀	☒ ; TEXT		II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ☰	☒ ; INFO		☒ ; FB			◀
▶ ☰	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⌚	SLEEP					SLEEP
※ ▲	*		*		*	*
1- ./-- ☰		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ☰	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	♫		TV/RADIO
⊗ + △ + VIDEO	AUX IN			NTSC/PAL		COLOR
⊗ ☰ ☰	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO		ℳ?
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -			
⊗ - △ - TAPE		SET	SAT			MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ↵	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▼	VOL ▼		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV			□
□ EPG	GUIDE		EPG		GUIDE	EPG
▶ ☰ ☰		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ ☰ ☰						
II ☰ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰						HELP
▶ ☰	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	∅
⊖ AV	PURPLE		TV		TV/SAT	TV/SAT (?)
⊕	ORANGE		⊗ ; ИГРЫ			
※ ▲	MUTE		※		MUTE	MUTE (?)
1- ./-- ⊖	BACK		--			
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN		∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		• +		F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶
⊗ + ⚡ + RADIO	▶		◀ +		F2 ; SAT	VOL ▶
⊗ + △ - + VIDEO	PAGE ▲		⊗ ; ВВЕРХ		F3 ; ♡	P/N
⊗ ⊖ ⊖	L/R		◀ ▶		⊗/♂	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		• -		F4	CH & PAGE ▲
⊗ - ⚡ - CD	◀		◀ -			VOL ▲
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼		⊗ ; ВНИЗ			T/S
MODE	KEYB	*	⊗ ; СИМВ	♀ ; ПОИСК	FILTER	SAT
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN	RED ; TTX
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH	GREEN ; SUB.T
YELLOW ▲	YELLOW	⊗	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT	YELLOW ; ZOOM
BLUE ▶	BLUE	⊗	BLUE ; F4		BLUE ; A/V	BLUE ; MP
P + ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲	▲
VOL - ▲	VOLUME -		◀		VOL ▲	◀
OK	OK		OK	ВЫБР	OK	OK
VOL + ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶	▶
P - ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼	▼
MENU M	MENU		⊗ ; ГИД		MENU	MENU (?)
⊗ EXIT	⊗		УСТ		EXIT	EXIT (?)
□ TV	HOME		ТИТР		TV/RADIO	
□ EPG	HELP		ИНФО		EPG	EPG (?)
▶ ⊖ ⊖			▼ ; ЛЮБИМ		⊗	FAV
■ ⊖ ⊖			■ ; СТОП		⊕	
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА			PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			REC
◀ ⊖ ⊖	◀		◀ ; НАЗАД			PAUSE (?)
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ ; ВПЕРЕД			POS
INFO					INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	MAIL
⊕	⊕		WWW		UHF	
※ ▲	※		※	□?	※	MUTE
1- ./-- ⊖			⊖	--		
2- P/C ⊖	∅		RCL		RECALL	□□
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗/♂		◀ +		TV/RADIO	VOL +
⊗ + △ - + VIDEO			i			LANG
⊗ ⊖ ⊖	♀		⊗	MUSIC	I-II	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊗ - ⚡ - CD			◀ -			VOL -
⊗ - △ - TAPE			✓			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; □?		RED	⊖	RED ; TEXT	RED
GREEN +	GREEN ; ■		GREEN	⊗	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖		YELLOW	⊖ -- ⊖	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE
P + ▲	▲		△		PR ▲ ; ▲	▲
VOL - ▲	◀		◀		VOL ▼	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ▶	▶		▷		▶	VOL ▲
P - ▼	▼		▼		P - ; ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
⊗ EXIT	EXIT		EXIT	■	LANG.	EXIT
□ TV	WHITE ; □		□	□	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
■ ⊖ ⊖			■			
II ⊖ ●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ ; □		TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀		◀			
INFO			▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚		TIME	
* ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ./-- ☎	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- P/C ☎	BACK		⌚ ; A		RCL	⌚
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		VOL ▶	RADIO
⊗ + △ - VIDEO	INFO		⊗		-	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
⊗ - ⚡ - CD			ГРОМК -		VOL ▲	
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE	16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F	MULTI	MLP
RED -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; F3	C	⊗ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4	D	* ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	▲
VOL - ↵	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲	◀		◀	◀
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶	▶		▶	▶
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	▼
MENU M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	ВЫХОД	☒	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
▶ ☰ ☱	FAV	МЕДЛ.	FAV		FAV	
☒ ☱ ☱	■ ; STOP	■	СТОП КАДР		ZOOM	
⏸ ☰ ☱	▶ RECORD	PAУЗА	REC ; ⚡		PAUSE	PAUSE
▶ ☰ ☱	▶	▶			TEXT	
◀ ☰ ☱	◀	◀	ПОМОЩЬ	◀		
▶ ☰ ☱	▶	▶	№ ID	▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 158 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	SAT
⌚			SLEEP			ANA/DIGI
* ▲	MUTE		MUTE	*	MUTE	*
1- ./-- ☎			VIEW		CLEAR	
2- P/C ☎	BACK		RECAL	⌚	⌚	⌚
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲	F1	▲	▲
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F2	RADIO	
⊗ + △ - VIDEO	PAGEUP			F3	EAST	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		LANG	AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼		▼	▼
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -			-	F.BK	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN			-	WEST	
MODE	OPTION	SAT	NVOD		LANG	IHF
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED			RED ; AUDIO
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT				GREEN ; POSITION
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW			YELLOW ; □
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE			BLUE ; □
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲		CH +
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲		◀
OK	OK	OK	OK		OK	OK/LIST
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶		▶
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼		CH -
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	ESC	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		TV	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG		GUIDE	EPG
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
☒ ☱ ☱	WIDE				SIZE	
⏸ ☰ ☱	SUBTITLE				OSD	
▶ ☰ ☱	TEXT	GREEN ; TEXT			TEXT	
◀ ☰ ☱						
▶ ☰ ☱	INFO	INFO			INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 158 E	Код 486		Код 487		Код 488	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV	SAT					
∅			∅			
∅ ▲	∅		∅			
1- ↺ ↽			i		PVR	
2- P/C ⌂	RECALL		∅		PIP	
∅ + ⌂ + AUDIO	PAGE ▲		∅		P +	
∅ + ⌂ + RADIO			∅		PAGE ▲	
∅ + ⌂ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES	
∅ ⌂ ⌂	AUDIO		∅ ?		BACK	
∅ - ⌂ - TUNER	PAGE ▼		∅		P -	
∅ - ⌂ - CD					PAGE ▼	
∅ - ⌂ - TAPE			∅		PIP SWAP	
MODE	LANG		∅		PIP ON/OFF	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⌂		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ↵	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⌂		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO		BLUE ; ⌂		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲	
VOL - ↵	◀		V -		◀	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		V +		▶	
P - ▼	▼		P -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
□ TV	TV/RA		■		INFO	
□ EPG			GUIDE		GUIDE	
▶ ⌂ ⌂	FAV		FAV		▶	◀
■ ⌂ ⌂			■		■	
⌂ ●	PAUSE			●		●
▶ ⌂ ◀			▶		▶	
◀ ⌂ ▶			◀		◀	
▶ ⌂ ▶	INFO		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	