

Приложение IRC 16 E от 11.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 16 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 144
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 210
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 332
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 404

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 16 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 16 E
SHIFT + 1 *	102
SHIFT + 2	113
SHIFT + 3	114
SHIFT + 4	115

Устройство	Код пульта IRC 16 E
SHIFT + 5	116
SHIFT + 6	119
SHIFT + 7	122
SHIFT + 8	129

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 16 E.

Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
00001B (DVD,VCR)	AUX	307
00001B (TV)	TV	115
00002A (TV)	TV	124
00002G	AUX	307
00002R	AUX	307
00005B	AUX	329
00006C	TV/VCR	114
00008D	AUX	306
00008E (DVD,VCR)	AUX	306
00008E (TV)	TV	115
00008J	AUX	306
00011A	AUX	301
00011E	AUX	301
00011K	AUX	301
00013C	VCR	201
00015F (DVD,VCR)	AUX	305
00015F (TV)	TV	115
00016F (TV)	TV	115
00016F (VCR)	VCR	201
00025A	AUX	301
00025A (TV)	TV	119
00038A	TV	115
00043A	TV/VCR	137
00048A (VCR)	VCR	201
00048C (VCR)	VCR	201
00049A	VCR	210
00054A	AUX	311
00055G (DVD)	AUX	332
00055G (TV)	TV	119
00071A	AUX	301
00071H (DVD)	AUX	311
00071H (TV)	TV	119
00072C (DVD)	AUX	311
00072C (TV)	TV	119
00084K (TV)	TV	119
00092A	AUX	301
00092M	AUX	301
00092S	AUX	301
00092T	AUX	301

Модель	Устр-во	Код
00093Q	AUX	301
00094V	AUX	301
00100A (PC)	AUX	309
00100A (TV)	TV	122
00100A (VCR)	VCR	201
00104A	TV	119
00104B	TV	119
00104C	TV	119
00104D	TV	119
00104E	TV	119
00104J	TV	119
00104K	TV	119
00107C	TV/VCR	114
00128B	TV	119
00130A (DVD)	AUX	301
00130A (TV)	TV	128
00130A (VCR)	VCR	201
00141D (TV)	TV	124
00143B (DVD)	AUX	301
00143B (TV)	TV	123
00143B (VCR)	VCR	201
00198D	TV	119
00198E	TV	119
00198F	TV	119
00198G	TV	119
00198H	TV	119
00199D	TV	119
00200B (TV)	TV	119
00200B (VCR)	VCR	201
00204A	TV/AUX	125
00204B	TV/AUX	125
00217B	TV	118
00220A (PC)	AUX	309
00220A (TV)	TV	120
00220A (VCR)	VCR	201
00221E	TV/VCR	114
00221F	TV/VCR	114
00266F (DVD)	AUX	301
00266F (TV)	TV	121

Модель	Устр-во	Код
00266F (VCR)	VCR	201
00268C (DVD)	AUX	301
00268C (TV)	TV	123
00268C (VCR)	VCR	201
00302H	TV	124
00308 (DVD)	AUX	301
00308 (MONITOR)	TV	123
00308 (VCR)	VCR	201
0070-37	VCR	201
01053A	AUX	301
01137C	AUX	301
01169G	AUX	304
01169G (TV)	TV	123
01225C	AUX	304
01271A	AUX	308
10075M (TV)	TV	116
10075M (VCR)	VCR	201
10079B	TV	116
10103H	TV	128
10107C	TV	115
10107N	TV	115
10116A	TV	115
10116B	TV	115
10124A (TV)	TV	115
10124A (VCR)	VCR	206
10129B	TV	115
10129C	TV	115
10129D (TV)	TV	115
10329D (VCR)	VCR	201
10329G (TV)	TV	115
10329G (VCR)	VCR	201
10357A	VCR	201
10414A	VCR	201
10420A	VCR	201
10420L	VCR	201
14909-502-210	AUX	318
14909-503-360 (CD)	AUX	319
14909-503-360 (TAPE)	AUX	317
19239-0013-00	AUX	318

Модель	Устр-во	Код
19239-0031-01	AUX	319
19239-0039-01	AUX	320
32199101020	TV	101
33004430241	TV	101
33004441-251	TV	104
33004540031	TV	102
3F14-0000-313	TV	101
3F14-00003-330	TV	101
3F14-00004-250	TV	101
3F14-00007-010	TV	105
3F14-00007-250	TV	101
3F14-00007-311	TV	101
3F14-00007-313	TV	101
3F14-00007-330	TV	107
3F14-00007-410	TV	105
3F14-00009-103	TV	101
3F14-00016-040	TV	106
3F14-00024-060	TV	107
3F14-00031-040	TV	102
3F14-00031-050	TV	102
3F14-00031-071	TV	102
3F14-00031-170	TV	102
3F14-00031-181	TV	102
3F14-00031-211	TV	102
3F14-00032-140	TV	102
3F14-00032-300	TV	102
3F14-00033-060	TV	102
3F14-00033-061	TV	102
3F14-00033-270	TV	117
3F14-00033-320	TV	102
3F14-00033-360	TV	117
3F14-00033-470	TV	102
3F14-00034-140	TV	102
3F14-00034-141	TV	102
3F14-00034-402	TV	112
3F14-00034-480	TV	102
3F14-00034-510	TV	112
3F14-00034-781	TV	107
3F14-00034-790	TV	107

Модель	Устр-во	Код
3F14-00034-840	TV	102
3F14-00034-843	TV	102
3F14-00034-981	TV	107
3F14-00034-A10	TV	112
3F14-00037-022 (TV)	TV	103
3F14-00037-022 (VCR)	VCR	201
3F14-00037-040	TV	115
3F14-00037-041 (VCR)	VCR	115
3F14-00037-041 (VCR)	VCR	201
3F14-00038-092	TV	115
3F14-00038-093	TV	115
3F14-00038-110	TV	112
3F14-00038-150	TV	126
3F14-00038-170 (TV)	TV	115
3F14-00038-170 (VCR)	VCR	201
3F14-00038-242 (TV)	TV	115
3F14-00038-242 (VCR)	VCR	203
3F14-00038-300	TV	115
3F14-00038-321	TV	115
3F14-00038-450 (TV)	TV	115
3F14-00038-450 (VCR)	VCR	201
3F14-00040-060	TV/VCR	114
3F14-00040-061	TV/VCR	114
3F14-00040-071	TV/VCR	114
3F14-000401	VCR	202
3F14-00040-141	TV/VCR	114
3F14-00048-110	TV/VCR	114
3F14-00048-170	TV/VCR	114
3F14-00048-260	TV	116
3F14-00050-020	TV	116
3F14-00050-040 (TV)	TV	138
3F14-00050-040 (VCR)	VCR	201
3F14-0007-330/II	TV	101
3F14-026050	TV	117
3GBB600649	TV	106
6100485891	TV	109
633-110	VCR	202
633-209	VCR	201
633-251	VCR	201

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER ; ⏻		⏻ ; OFF ; STAND BY		⏻		⏻		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	TV/VIDEO ; TV/AV		AV ; ⏻ ; AV	⏻ ; CLEAR	⏻	⏻ AV1	TV/AV		AV ; TV/AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP ; OFF TIMER		TIMER ; SLEEP ; ⏻		⏻	⏻	UPDATE		TIMER ; NORM	
⏻ ; ▲	MUTE ; ⏻		⏻ ; MUTE	DBB	⏻	⏻	⏻		MUTE	
1- ; ⏻ ; ⊙	1-		⏻ ; PAGE+ ; ⏻	⏻ ; SYS ; PIP ; ⊙	⏻ ; ⏻	X ; ⏻	⏻ ; 1-	CS	11	
2- ; P/C ; ⏻	2-		P/C ; TPD ; PAGE ; ⏻	SYS ; 13- 24	P/C ; ⏻ Pr.		P/C ; 2-	M/S	12	
▲ ; ⏻ ; ⏻ ; AUDIO	BRIGHT +		⏻ +	⏻ +	⏻		⏻ +	BROWSE ; ⏻ +	⏻ +	
▶ ; ⏻ ; ⏻ ; RADIO	⏻ +		⏻ + ; ▲	⏻ +	⏻		⏻ +	⏻ +	⏻ +	
⊙+ ; ▲ ; VIDEO	COLOUR + ; ⊙ +		⏻ +	⏻ +	⏻ ; ⏻		⏻ +	⏻ +	⏻ +	
⊙ ; ⊙	CANCEL ; X ; ⏻		I-II ; ⏻ ; STEREO	⏻ ; SPAT. ; ⊙	⏻ / V / MI	⏻	I-II			
▼ ; ⏻ ; ⏻ ; TUNER	BRIGHT -		⏻ -	⏻ -	⏻		⏻ -	LIST ; ⏻ -	⏻ -	
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; CD	⏻ -		⏻ - ; ▼	⏻ -	⏻		⏻ -	⏻ -	⏻ -	
⏻ ; ▲ ; TAPE	COLOUR - ; ⏻ -		⏻ -	⏻ -	⏻		⏻ -	⏻ -	⏻ -	
MODE ; →	MODE ; P/S		P P ; Q.VIEW ; ⏻	⏻ ; AST ; SEAR ; Q.V.	⏻		⏻ ; IPE	RGB	BAND	
RED ; -	FUN - ; - ; → P ←		RED ; ⏻	FINE - ; FT ; TUNE ⏻	RED		RED ; INDEX	R	13	
GREEN ; +	FUN+ ; + ; ZOOM		GREEN ; ⏻	FINE+ ; FT+ ; TUNE ▶	GREEN		GREEN	G	14	
YELLOW ; ◀	3- ; SCAN		YELLOW ; ⏻	HUE -	YELLOW		YELLOW	Y	15	
BLUE ; ▶	4- ; MSG		BLUE ; ⏻	HUE +	BLUE		BLUE	B	16	
P+ ; ▲	CHANNEL ▲ ; P+		P+ ; CH+		▲ ; ⏻		PR+		#+	
VOL- ; ◀	VOLUME ▼ ; V-		VOL- ; ◀		◀		◀		◀	
OK	PIC SEL ; FUNCT		MENU ; F ; PIC ; SEL	⏻ ; ⏻ ; PP ; OK	⏻		⏻		⏻	
VOL+ ; ▶	VOLUME ▲ ; V+		VOL+ ; ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CHANNEL ▼ ; P-		P- ; CH-		▼ ; ⏻		PR-		#-	
MENU ; M	FUNCT ; MENU		MENU	MEMO	MENU		STORE		PIC ; M.CH	
⏻ ; EXIT	RESET ; CANCEL ; X		⏻ ; TTR ; TTX	Arret	⏻		⏻			
⏻ ; TV	TV ; CURS ; SET ; PIC		TV ; ⏻	SMART CONT. PICT	⏻		⏻ ; PICTURE			
⏻ ; EPG	RECALL ; DISPLAY		DISP.LAY ; STAT ; ⏻	SMART CO. SOUND	⏻		ROTATE		AUTO.S	
▶ ; ⏻ ; ♥	MIN ; MINUTE		⏻ ; ⏻ ; TPH ; STORE	PAL/SECAM ; NIC.	⏻		⏻			
■ ; ⏻ ; ⏻	HOURL ; LOCK		⏻ ; ⏻ ; TST		⏻		⏻			
⏻ ; ⏻ ; ⏻			⏻ ; TSC ; SUB.PAGE		⏻		⏻			
▶ ; ⏻ ; ◀	⏻ ; Q.VIEW ; ⏻		⏻ ; ⏻ ; TMM	⏻	⏻		⏻			
◀ ; ⏻			⏻ ; ⏻ ; REV	◀	⏻		⏻ ; S. KEY -		< ; FIN-	
▶ ; ⏻			⏻ ; X ; T INDEX ; ⏻	▶	⏻		⏻ ; S. KEY +		> ; FIN+	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		POWER		POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	⏻		TV/VIDEO				TV/VIDEO ; TV		SOURCE	
⊙ OFF/ON	⊙ ?		SLEEP				SLEEP			
⏻ ; ▲	⏻		⏻		MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; ⏻ ; ⊙	⏻	30	1*		1-		1*			
2- ; P/C ; ⏻	P/C	20	2*		2-				PRE.CH	
▲ ; ⏻ ; ⏻ ; AUDIO	⏻ +		BRIGHT ▲				BRIGHT ▲		▲	
▶ ; ⏻ ; ⏻ ; RADIO	⏻ +		⏻ +						▶	
⊙+ ; ▲ ; VIDEO	⏻ +	◀ R	COLOR ▲				COLOR ▲		CH SEARCH	
⊙ ; ⊙	⏻		STD				Q.V.		CAPTION	
▼ ; ⏻ ; ⏻ ; TUNER	⏻ -		BRIGHT ▼				BRIGHT ▼		▼	
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; CD	S								◀	
⏻ ; ▲ ; TAPE	⏻ -	1. ⏻	COLOR ▼				COLOR ▼			
MODE ; →	⏻		P-MODE				CLOCK		MTS/S-MODE	
RED ; -	RED		FINE ▼				MIN			
GREEN ; +	GREEN		FINE ▲				HOURL			
YELLOW ; ◀	YELLOW		MODE ▼				ON TIME			
BLUE ; ▶	BLUE		MODE ▲				OFF TIME			
P+ ; ▲	P+		CH ▲				CH ▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ▼		VOLUME -		VOL ▼		VOL -	
OK										
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▲		VOLUME +		VOL ▲		VOL +	
P- ; ▼	P-		CH ▼				CH ▼		CH ▼	
MENU ; M	M								MENU	
⏻ ; EXIT	⏻								EXIT	
⏻ ; TV	1/2								PIP	
⏻ ; EPG			RECALL				RECALL		DISPLAY	
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻									
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻									
⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻								PIP OFF	
▶ ; ⏻ ; ◀	⏻									
◀ ; ⏻										
▶ ; ⏻										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		⏻ / ⏻ ; POWER		OFF ; ⏻ ; POWER		POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	AV		TV/VIDEO		TV/VIDEO ; ⏻ ; ⏻	PC	⏻ ; INPUT		VIDEO ; ⏻ ; AV ; ⏻	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP	⏻ ; SWAP	⏻ ; SLEEP		⏻ ; SLEEP ; ⏻	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE ; ⌘	▲ ; EJECT	MUTE ; ⌘	
1- ; + ; ⏻	+100		+100		-/-	⏻ ; CANCEL	-/-	CLEAR ; X ; ⏻	-/- ; +100 ; ⏻	X ; ⏻ ; CANCEL ; ERASE
2- ; P/C ; ⏻	P/C		PRE-CH		⏻ ; PRE-CH	CH MGR ; CH LIST	X ; PRE-CH	P/C	PP CH ; PRE CH ; X	P/C
▲ ; ⌘ ; + ; ⌘ ; AUDIO	⌘ ; +		MODE ▲		▲		TRK ▲ ; ⏻		→ ⌘ ⏻ ; S.STD ; ⌘	
▶ ; ⌘ ; + ; ⌘ ; RADIO	⌘ ; +		FINE ▲		▶		⏻		⏻ ; LIST	
⊕ ; + ; ⌘ ; + ; VIDEO	⊕ ; +		CAPTION		⏻ ; POSITION ; ⏻	HDMI	⊕ ; +		→ ⌘ ⏻ ; P.STD ; ⏻	
⊖ ; ⏻			AIR/CATV ; TV/CATV		→ ⌘ ⏻ ; S.MODE	I-II ; DUAL	I-II ; S.MODE	→ ⌘ ⏻ ; S.STD	⊖ / III ; S.MODE ; ⏻	⊖ ; SURROUND
▼ ; ⌘ ; + ; ⌘ ; TUNER	⌘ ; -		MODE ▼		▼		TRK ▼ ; ⏻		CH.SCAN ; ▲	
◀ ; ⌘ ; + ; ⌘ ; CD	⌘ ; -		FINE ▼		◀		⏻		ZOOM ; P.SIZE ; ⏻	
⊕ ; - ; ⌘ ; - ; TAPE	⊕ ; -		P-MODE		(●) ; SRS		SHOW VIEW		LANGUAGE ; HELP ; ?	
MODE ; →					→ ⌘ ⏻ ; P.MODE	E.SAVING	V_MENU	SP/LP	PIP ON ; PIP ; ⏻	⏻
RED ; -	RED ; FOTO				RED ; → ⌘ ⏻ ; P.MOD.	DVD	RED ; ⏻ ; ⏻	RED ; ⏻	RED	STILL ; ⏻
GREEN ; +	GREEN ; ZOOM				GREEN ; → ⌘ ⏻ ; S.M.	STB	GREEN ; ⏻ ; ⏻	GREEN ; ■	GREEN	SWAP ; ⏻
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ?				YELLOW ; STILL	CABLE	YELLOW ; INDEX ; ⏻	YELLOW ; ▶	YELLOW	LOCAT. ; ROTAT. ; ⏻
BLUE ; ▶	BLUE ; ⏻				BLUE ; P.SIZE	VCR	BLUE ; MENU ; ⏻	BLUE ; ⏻	BLUE	
P+ ; ▲	P+		CHANNEL ▲		CH+ ; CH▲ ; P+ ; ⏻	P ▲	C/P ▲ ; ⏻	▲	P+ ; P+ ; ⏻	
VOL- ; ◀	◀		VOLUME ▼		VOLUME ▼ ; ▲		◀	◀	◀ ; VOL ◀	
OK	OK				⏻ ; ENTER		→ ⌘ ⏻ ; P.STD ; ⏻	CRYSTAL PB	HELP ; ?	
VOL+ ; ▶	▶		VOLUME ▲		VOLUME+ ; ▲		▶	▶	▶ ; VOL ▶	
P- ; ▼	P-		CHANNEL ▼		CH- ; CH▼ ; P- ; ⏻	P ▼	C/P ▼ ; ⏻	▼	P- ; P- ; ⏻	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⏻ ; ⏻	Anynet	MENU ; ⏻	M ; MEMORY ; ⏻ ; ⏻	MENU ; ⏻ ; F.MENU	⏻ ; STORE ; ADD
⏻ ; EXIT	TEXT		ESCAPE		EXIT ; ⏻ ; CANCEL	RETURN ; ⏻	⏻ ; TV/TEXT		TTX/MIX ; ⏻ ; TEXT	
⏻ ; TV	TV		STD: P-STD: DISPL.		⏻ ; TV	TV	LANG.SEL ; ⏻		⏻ ; TV	
⏻ ; EPG			RECALL		⏻ ; INFO ⏻	SIZE			DISPLAY ; ⏻ ; ⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥			DEMO		⏻ ; PIP		⏻ ; SLOW ; ⏻	⏻ ; SLOW	⏻ ; HOLD	
■ ; ⏻ ; ⏻			ERASE		⏻ ; SOURCE	■ ; STOP	■ ; STOP ; ▼ ; ⏻	⏻	⏻ ; SIZE ; F/T/B	⏻ ; K.LOCK
⏻ ; ⏻ ; ●	⏻		AUTO-PRG; A.SEAR.		⏻	● ; REC	P/S ; II ; P/I	REC ; ● ; ENRG.	⏻ ; SUBPAGE	FACTORY ; H1
▶ ; ⏻ ; ◀			ADD		⏻ ; TTX/MIX	▶ ; II ; PLAY/PAUSE	▶ ; PLAY ; ▲ ; ⏻	⏻	⏻ ; MIX	3-SPEED ; H2
◀ ; ⏻					⏻	◀ ; REW	◀ ; REW ; ◀ ; ⏻		⏻ ; REVEAL	
▶ ; ⏻					⏻	▶ ; FF	▶ ; FF ; ▶ ; ⏻		⏻ ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		POWER		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	⏻ ; TV/VIDEO	TV/VIDEO	TV/VIDEO		TV/VIDEO ; ⏻		VIDEO ; ⏻ ; ⏻	TV/VIDEO	VIDEO ; ⏻	⏻ ; TV/VIDEO
⊖ OFF/ON	⏻ ; SLEEP	SKIP TIMER	SLEEP ; AC		SLEEP ; ⏻		SLEEP ; ⏻ ; ⏻		SLEEP ; ⏻ ; ⏻	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE ; ⌘		MUTE ; ⌘		⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻	-/- ; +100	⏻ ; CANCEL	1' ; -/-		-/-	CANCEL ; ⏻	+ ; ⏻		-/-	
2- ; P/C ; ⏻	P/C	N.R	2' ; STORE ; =		PRE-CH		PIP ON		POSITION/SIZE	
▲ ; ⌘ ; + ; ⌘ ; AUDIO	CH ▲ ; CH UP	→ ⌘ ⏻ ; S.STD	MODE ▲		PC		CH ▲		▲	
▶ ; ⌘ ; + ; ⌘ ; RADIO	⏻ ; MULTI		Q.VIEW ; + ; ↑		STILL ; ⏻		⏻ ; SWAP		▶	
⊕ ; + ; ⌘ ; + ; VIDEO	⏻ ; ROTATE ; LOCAT.	→ ⌘ ⏻ ; P.STD	S-SEL		P.STD ; ⏻ ; ⏻		LOCATE ; ⏻		CH ▲ ; P ▲	⏻ ; SWAP
⊖ ; ⏻	⏻ / I ; S.MODE ; MTS	⏻ ; SURROUND	S-MODE ; CLOCK		S.STD ; ⏻ ; ⏻		S-MODE ; I-II ; ⏻		S-MODE ; ⏻ ; ⏻ / III	
▼ ; ⌘ ; + ; ⌘ ; TUNER	CH ▼ ; CH DOWN		MODE ▼		AUTO		CH ▼		▼	
◀ ; ⌘ ; + ; ⌘ ; CD	⏻ ; SWAP		- ; ↓				⏻ ; STILL		◀	
⊕ ; - ; ⌘ ; - ; TAPE	⏻ ; STILL		P-SEL				SIZE		CH ▼ ; P ▼	LOCATE ; ⏻
MODE ; →	⏻ ; P.MENU	▲ ; SCAN	PIC. MODE ; P-MODE		PIP ; ON		P.MENU ; ⏻	SCAN	PIP ; PIP ON	SCAN
RED ; -	RED ; PRE-CH		HOUR		RED ; P.SIZE		RED ; TURBO		RED ; ⏻	TV DEVICE
GREEN ; +	GREEN		MINUTE ; MIN		GREEN		GREEN ; S.MENU		G. ; S.STD ; → ⌘ ⏻	VCR/DVD DEVICE
YELLOW ; ◀	YELLOW		MANUAL SYS. ; X		YELLOW		YEL. ; S.STD ; - ⏻		Y. ; P.STD ; → ⌘ ⏻	PC DEVICE
BLUE ; ▶	BLUE		AUTO/MAN SYS. ; +		BLUE ; LOCATE		BLUE ; P.STD ; - ⏻		BLUE ; ⌘ ; MUTE	CABLE DEVICE
P+ ; ▲	CH ▲ ; P+	PAGE ▲	CHANNEL ▲		P ▲ ; ⏻		CH/P ▲		CH/P ▲	
VOL- ; ◀	VOL -		VOUMEL ▼		◀		VOL -		◀	
OK					MENU ; ⏻		MENU ; ⏻		⏻	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOLUME ▲		▶		VOL +		▶	
P- ; ▼	CH ▼ ; P-	PAGE ▼	CHANNEL ▼		P ▼ ; ⏻		CH/P ▼		CH/P ▼	
MENU ; M	⏻ ; MENU	⏻ ; STORE	TIME OFF ; MENU 1		MENU ; ⏻		MENU ; ⏻		MENU ; ⏻ ; ⏻	
⏻ ; EXIT	⏻ ; TV/TEXT		TIME ON ; MENU 2		TTX/MIX ; ⏻ ; ⏻	EXIT	⏻ ; TTX/MIX		⏻ ; TEXT/MIX	
⏻ ; TV	PinP ON ; PIP	⏻ ; LIST/FLOF	TIMER		LIST/FLOF ; ⏻		TV ; ⏻	⏻ ; STILL PICTURE	TV ; ⏻	
⏻ ; EPG	⏻ ; DISPLAY	P.SIZE	RECALL		DISPLAY ; ⏻		DISPLAY ; ⏻ ; ⏻		DISPLAY ; ⏻ ; ⏻	INFO.
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻ ; HOLD		STILL/STROBO		HOLD ; ⏻		⏻		PERFECT FOCUS	
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; F/T/B ; P.SIZE		SIZE		SIZE ; ⏻		P.SIZE ; ⏻ ; ⏻		⏻ ; P.SIZE	AV-LINK ■
⏻ ; ⏻ ; ●	⏻ ; SUBPAGE		ROTATE		SUBPAGE ; ⏻		⏻		⏻	AV-LINK ●
▶ ; ⏻ ; ◀	⏻ ; MIX		PIP ON/OFF ; IDIOMA		MIX ; ⏻		⏻ ; MIX		MIX	
◀ ; ⏻	⏻ ; REVEAL		RESET ; NORM/CL.		DUAL III ; ⏻		⏻		⏻	
▶ ; ⏻	⏻ ; INDEX				⏻		⏻		⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
POWER	POWER		POWER		POWER		POWER		POWER	
AV ; VIDEO	VIDEO	TV/VIDEO	TV/VIDEO		VIDEO ; TV/VIDEO ; SOURCE		TV/VIDEO ; SOURCE	TV/PC	INPUT	
OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
MUTE ; MUTE	MUTE ; MUTE		MUTE ; MUTE		MUTE ; MUTE		MUTE ; MUTE		MUTE ; MUTE	MUTE ; MUTE ; OPEN/CLOSE
1 ; +/- ; P/C ;	+/- ; P/C ;		+/- ; CANCEL		SWAP ; STILL		+100 ; -		+/- ; CLEAR	X ; CLEAR
2 ; P/C ;	PIP ON		P/C ; R/B		LOCATE ; MULTI		PRE-CH		PRE-CH	RETURN
AUDIO ; RADIO ; VIDEO	P ; SWAP		CH ; MULTI					V.CHIP		
LOCATE ; VIDEO	LOCATE ;		ROTATE		P ;		CH ;	TURBO	TXT MIX	
TUNER	S-MODE ; I-II ;		S-MODE ; I-II ; SURROUND		S-MODE ; I-II ;		S-MODE ;	SURROUND ;	I/II ; AUDIO	
CD	STILL		SWAP					MTS		
TAPE	SIZE		STILL		P ;		CH ;	ADD/ERASE		
MODE ;	P.MENU ; SCAN		P.MENU ; SCAN ;		PIP ON	SCAN	P.MODE ; P.STD	CH.SCAN		PROGRAM
RED ; -	RED ; TURBO	TV DEVICE	RED	TV DEVICE	RED ; INFO.	TV DEVICE	TV DEVICE		RED ; MENU ;	S.STD ;
GREEN ; +	GREEN ; S.MENU	VCR DEVICE	GREEN	VCR/DVD DEVICE	G. ; S.STD ;	VCR DEVICE	VCR DEVICE		GREEN ; DISC MENU	P.STD ;
YELLOW ;	YEL. ; S.STD ;	DVD DEVICE	YELLOW	PC DEVICE	Y. ; P.STD ;	DVD DEVICE	DVD DEVICE		YELLOW ; TOP MENU	P.SIZE
BLUE ;	BLUE ; P.STD ;	CABLE DEVICE	BLUE	CABLE DEVICE	BLUE ; SCAN-MODE	CABLE DEVICE	CABLE DEVICE		BLUE ; DISPLAY ;	
P+ ;	P		CH ; PAGE		P		CH		P ;	
VOL - ;	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
OK	MENU ;				MENU ;		ENTER		MENU ;	
VOL + ;	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
P- ;	P		CH ; PAGE		P		CH		P ;	
MENU ; M	MENU ;		MENU ; STORE		MENU ;		MENU	CAPTION	MENU ;	
EXIT	TX/MIX		TV/TEXT	ESCAPE	TEXT/MIX		EXIT ; ZOOM		TV/TEXT	STEP&LNA
TV	TV ;	STILL PICTURE	PIP ON	S.STD ;	TV ;		PIP ON	SOURCE ; TV/VIDEO	TV ; DVD	ZOOM
EPG	DISPLAY ;	DNLE	DISPLAY ;	P.STD ;	DISPLAY ;	INFO.	DISPLAY ; INFO	TURBO		SUBTITLE
HEART			HOLD	CONV.	SIZE		FAV.CH	LOCATE	BOOKMARK	
SIZE ;	P.SIZE ;		F/T/B	P.SIZE ;	P.SIZE ;	AV-LINK	ASPECT ; P.SIZE	SIZE		SLEEP
STOP ;	MIX		MIX	LIST/FLOF	MIX	AV-LINK	STOP ;	SWAP	ANGLE	
PLAY ;	MIX		MIX		MIX		PLAY ;	STILL		
REW ;	REVEAL		REVEAL		REW		REW		REPEAT	
FF ;	INDEX		INDEX		FF		FF			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
POWER	POWER		POWER		POWER		POWER		POWER	
AV ; VIDEO	VIDEO		TV/VIDEO		VIDEO ;		TV/VIDEO ; SOURCE		VIDEO ;	
OFF/ON	SLEEP		SLEEP ;		HELP ; ?		SLEEP ;		SLEEP ;	
MUTE ; MUTE	START/STOP		MUTE ; MUTE		MUTE ; MUTE		MUTE ; MUTE		MUTE ; MUTE	
1 ; +/- ; P/C ;	+/-		+/- ; STILL		ZOOM ; CANCEL		+/- ;		+/- ;	
2 ; P/C ;	PRE-CH		PRE-CH	PC	P.STD ;		PRE-CH		PRE-CH ; X	
AUDIO ; RADIO ; VIDEO	KEY +				DEVICE 1		P ;			
LOCATE ; VIDEO	TEMPO +		TV		DEVICE 2		SIZE		TV	
ST/DUAL	PSEUDO		P ; VCR		CH ; DEVICE 3		DNLe		P ; VCR	
TUNER	ST/DUAL		DUAL I/II ; DOLBY VIRT. ;		S.MODE ; S.STD		SWAP		STILL	
CD	KEY -						P ;		STB	
TAPE	TEMPO -		DVD						DVD	
MODE ;	GRAPHIC		P ; CABLE		CH ;		ROTATE		P ; CATV	
RED ; -	KARAOKE/TV		PIP ON		PIP ON	CH.SCAN ;	W.LINK		PIP ON	
GREEN ; +	P.SEL		RED ; SWAP	S.STD ;	RED	MULTI ;	RED ; TURBO		RED ; SURROUND ;	
YELLOW ;	S.SEL		GREEN ; SOURCE	P.STD ;	GREEN	ROTATE ;	GREEN ; S.MENU		GREEN ; S.M. ;	
BLUE ;	RES.		YELLOW ; P		YELLOW	SWAP ;	YELLO. ; S.M.		YELL. ; P.M. ;	
P+ ;	INDEX		BLUE ; LOCATE		BLUE	STILL ;	BLUE ; P.M.		BLUE ; DUAL I-II	
VOL - ;	CH		P ;		P ;		P ;		P ;	
OK	VOL -		VOL -		VOL - ;		VOL -		VOL -	
VOL + ;	VOL +		VOL +		O.K		ENTER		ENTER ;	
P- ;	VOL +		P ;		P ;		P ;		P ;	
MENU ; M	CH		MENU ;	P.SIZE ;	MENU ;		MENU ; LNA		MENU ;	
EXIT	MENU		MENU ;	EXIT	TEXT/MIX		EXIT ; TV ;	EZ.VIEW	EXIT ;	
TV	TV		LIST/FLOF		TV ;		TV ;	PIP	TV ;	
EPG	RECALL		DISPLAY ;		DISPLAY ;	HELP	INFO ;	ZOOM	INFO ;	SWAP
HEART					STILL PICTURE					
SIZE ;			SIZE ;		SIZE	AV LINK	P.SIZE ;	STOP	P.SIZE ;	
STOP ;	SUBPAGE ; P		SUBPAGE ; P		TIME/SUBPAGE	AV LINK	DUAL I-II	STILL	STILL	
PLAY ;	MIX		MIX		MIX		TX/MIX	PLAY/PAUSE	TX/MIX	
REW ;	REVEAL		REVEAL		REVEAL				INFO ;	
FF ;	INDEX		INDEX		INFO ;				CH.INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	VIDEO ; ⏻		AV/TV		SOURCE	SOURCE	⏻ ; SOURCE ; ⏻		⏻ ; SOURCE ; ⏻	
⊙ OFF/ON	SLEEP ; ⊙		◇		SLEEP	POSITION	SLEEP ; ⏻			
⏸ ; ▲	MUTE ; ⏸		⏸		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	⏻ ; DUAL I-HI		⏻		—	ADD/DEL	-/- ; ⏻	⏻	-/- ; +100	
2- ; P/C ; ⏻	⏻ ; STILL		CS		PRE-CH	CAPTION	PRE-CH		X ; PRE-CH	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	▲		⏸+ ; ⏻	⏸+ ; ⏻	▲	Dnle	▲		▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶	TV	0+	⏸+ ; ⏻	▶	TV	▶		▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	Dnle	VCR/DVD	⊕+	▢+ ; ⏻	CH ▲	VCR	PC		I-HI ; DUAL/MTS	
⊙ ; ⊞	SURROUND ; ⊞		VII		SRS (●)	PC	⏻ ; STILL		→ ⏸ ← ; S.MODE	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	▼	STB	⏸-	⏸- ; ⏻	▼	STB	▼		▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀	DVD	0-	⏸- ; ⏻	◀	DVD	◀		◀	
⊕- ; ▢- ; TAPE	DVR	CABLE	⊕-	▢- ; ⏻	CH ▼	CABLE	⏻ ; AUTO PROG.		⏻ ; SIZE	
MODE ; →	PIP ON		N/N		PIP	ANTENNA	PIP ; ⏻		⏻ ; POSITION	
RED ; -	RED ; DVR MENU	REC	RED		RED ; P.MODE		RED ; DUAL ; I-HI		RED ; AUTO	
GREEN ; +	GREEN ; TELEWEB		GREEN		GREEN ; S.MODE		GREEN ; → ⏸ ← ; S.M.		GREEN ; M/B ; P.MOD.	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; S.M. ; → ⏸ ←		YELLOW		YELLOW ; STILL		YELLOW ; P.SIZE		YELLOW ; P.SIZE	
BLUE ; ▶	BLUE ; P.M. ; → ⏸ ←		BLUE		BLUE ; P.SIZE		BLUE ; → ⏸ ← ; P.M.		BLUE ; STILL	
P+ ; ▲	P ▲ ; ⏻		PR+		CH ▲		P ▲ ; ⏻		CH/P ▲ ; ⏻	
VOL- ; ◀	◀		◀	→+ -	VOL-		◀		◀	
OK	ENTER ; ⏻		ENTER ; ⏻		◀ ; ENTER		ENTER ; ⏻		ENTER ; ⏻	
VOL+ ; ▶	▶		▶	→+ +	VOL+		▶		▶	
P- ; ▼	P ▼ ; ⏻		PR-		CH ▼		P ▼ ; ⏻		CH/P ▼ ; ⏻	
MENU ; M	MENU ; ⊞ ; ⏻		MENU ; ⊞		MENU ; ⊞	MTS	MENU ; ⊞ ; ⏻		MENU ; ⊞ ; ⏻	
⏻ ; EXIT	EXIT/TV ⊞ ; -f		⏻		EXIT ; -f	E.SAVING	EXIT ⊞ ; -f		EXIT ; -f	
⊙ ; TV	LIVE		⊙		TV	CH MGR	TV ; ⊞		MAGIC-CH	
⊞ ; EPG	INFO ; ⊞ ; ⏻		⊞		INFO	WISELINK	INFO ; ⊞ ; ⏻		⏻ ; INFO CH	
▶ ; ⊞ ; ♥	QUICK PLAY		⏻		FAV.CH		⏻		⏻ ; PIP	
■ ; ⊞ ; ⏻	⏻ ; P.SIZE ; ⏻	■ ; STOP	⏻		■ ; STOP		⏻		⏻ ; SOURCE	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏻ ; HOME		⏻		▶ ; PAUSE/PLAY	D-NET	⏻ ; ADD/DEL		⏻	
▶ ; ⊞ ; ◀	⏻ ; TTX/MIX	▶ ; PAUSE/PLAY	▶		▶ ; PAUSE/PLAY	SWAP	⏻ ; TTX/MIX		⏻ ; TTX/MIX	
◀ ; ⊞	⏻	◀ ; REW	⏻		◀ ; REW		⏻		⏻	
▶▶ ; ⊞	⏻	▶▶ ; FF	⏻		▶▶ ; FF		⏻		⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; ON		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	OFF		LINE IN		⏻ ; AV	⏻ ; AV	⏻ ; SOURCE ; ⏻	SOURCE	⏻ ; SOURCE ; ⏻	HDMI
⊙ OFF/ON	TIMER		VISS		⏻ ; SLEEP		SLEEP ; ⏻		⏻	HISTORY
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE	▲ ; EJECT	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	STILL		+100		-/-		SWAP ; ⏻	⏻	-/-	⏻
2- ; P/C ; ⏻	ZOOM		PRE-CH		P/C		PIP ON		PRE-CH ; ⏻	STATUS
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	▲		SLOW+		P ▲		▲		▲	MEDIA.P ; W.LINK
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶		TRK+		PIP ON		▶		▶	INTERNET ; @TV
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	SOURCE		TRK+		→ ⏸ ← ; P.STD		⏻ ; POSITION		FAV.CH	DUAL ; I-HI
⊙ ; ⊞	S.MODE		REPEAT		⏸ ; S.MENU		S.MODE ; → ⏸ ← ; ⏻		E.MODE	SRS (●)
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	▼		SLOW-		P ▼		▼		▼	AD
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀		TRK-		⏸/ ; S.MODE		◀		◀	SUBT. ; AD/SUBT.
⊕- ; ▢- ; TAPE			TRK-		→ ⏸ ← ; S.STD		SIZE		TOOLS ; ⏻ ; ⏻	SOCIAL ; TV
MODE ; →	P.MODE		SPEED		⏻ ; P.MENU		P.MODE ; → ⏸ ←	SCAN	P.MODE	CH LIST ; ⏻
RED ; -	RED ; AUTO		MONITOR		RED	⏻ ; ROTATE	RED ; Dnle	DVD	RED ; A	SEARCH
GREEN ; +	GREEN ; S.EFFECT		P.PLUS		GREEN	⏻ ; SWAP	GREEN ; STILL	STB	GREEN ; B	⏻ ; 3D
YELLOW ; ◀	YELLOW ; P.SIZE				YELLOW		YELLOW ; DUAL I-HI	CABLE	YELLOW ; C	E-MANUAL ; SUPP.
BLUE ; ▶	BLUE ; MDC				BLUE		BLUE ; SRS T. ; (●)	VCR	BLUE ; D	DMA
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		P ▲ ; ⏻		P ▲ ; ⏻	P ▲	P ▲ ; ⏻	
VOL- ; ◀	VOL-		VOL-		◀		◀		◀	
OK	◀				i ; INFO		⏻ ; ENTER		⏻ ; ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL+		VOL+		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		P ▼ ; ⏻		P ▼ ; ⏻	P ▼	P ▼ ; ⏻	
MENU ; M	MENU ; ⊞		⏻ ; MENU		⏻ ; F.MENU		MENU ; ⊞ ; ⏻		MENU ; ⊞ ; ⏻	CON-T ; SMART HUB
⏻ ; EXIT	EXIT ; -f		X ; CANCEL		⏻ ; TEXT		EXIT ; -f		⏻ ; TTX/MIX	
⊙ ; TV	INFO		P.STD		⊙ ; TV		TV		⊙ ; TV	P.SIZE
⊞ ; EPG	CLOCK DISPLAY		DISPLAY		⊞ ; DISPLAY	⏻ ; ZOOM	⏻ ; INFO ⊞		INFO ; i ; ⏻	GUIDE
▶ ; ⊞ ; ♥	SOURCE (PIP)		▶▶ ; F.ADV SKIP		⏻ ; HOLD				RETURN ; ⏻ ; ⏻	
■ ; ⊞ ; ⏻	SIZE (PIP)		■ ; STOP		⏻ ; F/T/B		P.SIZE ; ⏻	■ ; STOP	■	⏻
⏸ ; ⊞ ; ●	LOCATE (PIP)		; PAUSE	● ; REC	⏻ ; SUBPAGE		▶ ; PLAY/PAUSE			●
▶ ; ⊞ ; ◀	PIP ON		▶ ; PLAY		⏻ ; MIX		⏻ ; TTX/MIX	▶ ; PLAY/PAUSE	▶	FAMILY STORY
◀ ; ⊞	SWAP (PIP)		◀ ; REW		⏻ ; REVEAL		⏻		◀ ; ⏻	⏻
▶▶ ; ⊞	S.SEL (PIP)		▶▶ ; FF		⏻ ; INDEX		▶▶ ; FF		▶▶ ; ⏻	⏻
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	⏻ ; SOURCE ; ⏻		⏻ ; SOURCE ; ⏻	HDMI	⏻ ; SOURCE ; ⏻	SOURCE	⏻ ; SOURCE ; ⏻	ANYNET
⊙ OFF/ON	⏻ ; SLEEP		⏻		⏻ ; SLEEP		⏻	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻	⏻ ; /--	⏻	/--	⏻	/--	⏻	/--	⏻
2- ; P/C ; ⏻	⏻ ; PRE-CH		PRE-CH ; ⏻	CHLIST	PRE-CH ; ⏻		PRE-CH ; ⏻	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	▲		▲		▲	PC	▲	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	▶		▶		▶	STB	▶	
⊙+ ; ▽+ ; VIDEO			P.SIZE		CH MGR	VCR	CH LIST	
⊙ ; ⏻			⏻ ; RETURN ; ⏻		⏻ ; S.MODE	SRS (●)	⏻ ; RETURN	I-II ; DUAL
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	▼		▼		▼	CABLE	▼	
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	◀		◀		◀	DVD	◀	
⊙- ; ▽- ; TAPE			W.LINK		I-II ; DUAL		SUBTITLE	
MODE ; →			E.MODE	DMA	⏻ ; P.MODE	WISELINK	⏻ ; P.MODE	
RED ; -	RED ; → ; ⏻ ; P.MOD.		RED		RED		RED	DVD
GREEN ; +	GREEN ; → ; ⏻ ; S.M.		GREEN		GREEN		GREEN	STB
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⏻ ; STILL		YELLOW		YELLOW		YELLOW	CABLE
BLUE ; ▶	BLUE ; ⏻ ; P.SIZE		BLUE		BLUE		BLUE	VCR
P+ ; ▲	P+ ; ⏻		P+ ; ⏻		P+ ; ⏻		P+ ; ⏻	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀	
OK	⏻ ; ENTER		⏻ ; ENTER		⏻ ; ENTER		⏻ ; ENTER/OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	P- ; ⏻		P- ; ⏻		P- ; ⏻		P- ; ⏻	
MENU ; M	MENU ; ⏻ ; ⏻		MENU ; ⏻ ; ⏻		MENU ; ⏻ ; ⏻		MENU ; ⏻ ; ⏻	D.MENU
⏻ ; EXIT	EXIT ; ⏻ ; ⏻		EXIT ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; TTX/MIX	EXIT ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; TTX/MIX	EXIT ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; TTX/MIX
⊙ ; TV	⊙ ; TV		⊙ ; TV/DTV		⊙ ; TV	TV	TV/DTV	TV
⊙ ; EPG	⏻ ; INFO ; ⏻		INFO ; i ; ⏻	SUBT.	INFO ; i ; ⏻	⏻ ; P.SIZE	INFO ; i ; ⏻	GUIDE
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻		GUIDE ; ⏻	⏻	⏻ ; PIP	⏻ ; STILL	⏻ ; PIP	STILL
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻		■ ; ⏻	⏻	■ ; STOP	⏻ ; P.MODE	■ ; STOP	⏻ ; P.SIZE
; ⏻ ; ●	⏻ ; DUAL I-II			●	; PLAY/PAUSE	⏻	; PLAY/PAUSE	● ; REC
▶ ; ⏻ ; ◀	⏻ ; TTX/MIX		▶		; PLAY/PAUSE		; PLAY/PAUSE	
◀ ; ⏻	⏻		◀	⏻	◀ ; REW	⏻	◀ ; REW	⏻
▶▶ ; ⏻	⏻		▶▶	⏻	▶▶ ; FF	⏻	▶▶ ; FF	⏻
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER	SHIFT	POWER ; ЦЕТЬ		POWER		POWER		POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	INPUT		INPUT SELECT	VCR ; VCR/TV	VCR/TV	INPUT SELECT			AUX	
⊙ OFF/ON	ShowView ; TIMER	CLOCK COUNTER	TIMER ; LENGTH		TIMER				AUTO ; TIMER	
⏸ ; ▲	EJECT		EJECT		▲ ; EJECT	ERASE			EJECT ; ▲	
1- ; + ; ⏻	SPEED ; SP/LP	Q-PRO	/-- ; SYSTEM SEL.	SHIFT	SHIFT				CH 12	
2- ; P/C ; ⏻	CLEAR ; RESET	AFT	P/C ; CH 100	ADD	MFT ; 2nd				⏻ ; TVNTR	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	AUDIO ; OUTPUT	ERASE	15 ; SLOW ▲		SLOW +				▲	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	FINE TRACK. ▲	ERASE	SHUTTLE ▶▶		V-LOCK/MFT + ; +				▶	
⊙+ ; ▽+ ; VIDEO	SLOW ▲		ATR		MONITOR ; MO/SW				TAPE FINDER +	
⊙ ; ⏻	A.DUB	⏻ ; REPEAT	DUB ; A.DUB	Q-PRO	VPS	D. TRK			OOOO ; T-160	A. DUB
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	PICTURE ; IPC		16 ; SLOW ▼		SLOW -				▼	
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	FINE TRACK. ▼		SHUTTLE ◀◀		V-LOCK/MFT - ; -				◀	
⊙- ; ▽- ; TAPE	SLOW ▼		TAPE SPEED		TAPE SPEED				TAPE FINDER -	
MODE ; →	SYSTEM	PRESET	CH PRES. ; ERASE	CH SEAR. ; CLK/CNT	CLOCK ; AUTO TRK.	PRESET ; CH.SET			SP/LP ; TAPE SP.	NORM
RED ; -	-	-	11 ; SKIP ENCORE	START OTR	LENG. OTR ; OTR ▼				SLOW - ; SPEED -	-
GREEN ; +	+	+	12	LENGHT OTR	START OTR ; OTR ▲				SLOW - ; SPEED +	-
YELLOW ; ◀	◀ ; SOFTEN	SHUTTLE ◀◀	13	ERASE	SEARCH				SLOW	-
BLUE ; ▶	▶ ; SHARPEN	SHUTTLE ▶▶	14	MARK	SKIP SEARCH				VIEW SKIP/BLANK	
P+ ; ▲	CH ▲ ; TRK ▲	▲	P+ ; CH ▲ ; КАНАЛ ▲		CHANNEL ▲		P+		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL ▼	◀	TRACK ▼		TRK ▼				TRACKING ▼	
OK	OK	ENTER	BAND SEL	AFT	BAND SELECT				ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL ▲	▶	TRACK ▲		TRK ▲				TRACKING ▲	
P- ; ▼	CH ▼ ; TRK ▼	▼	P- ; CH ▼ ; КАНАЛ ▼		CHANNEL ▼		P-		CH ▼	
MENU ; M	MENU ; PROG.	MEMORY	MENU ; PROGRAM	MEMORY	PROG	MEMORY			MENU	MEMO
⏻ ; EXIT	BAND	SEARCH	D. TRK	CLEAR RESET	CLOCK ; CLEAR	Q-PRO			i ; INDEX	
⊙ ; TV	TV/VCR	D.TRK ; A.TRK	MONITOR ; TV/CATV	CLK.CNT. ; A.PROG	CLOCK COUNT	MARK			REPEAT	S.Q.P. ; G-CODE
⊙ ; EPG	DISPLAY	INDEX	DISPLAY	INDEX	DISPLAY	INDEX			DISPLAY	COUNT REMAIN
▶ ; ⏻ ; ♥	▶ ; SLOW	PROG.	SLOW ▶▶	2nd ; ▶▶ ПСК ; F.ADV	SLOW ; ▶▶				▶▶ ; F.ADV	
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STOP ; ■ / ▲ ; ▼	MARK	■ ; STOP ; СТОП		■ ; STOP		■ (STOP)		■ ; STOP ; ▼	
; ⏻ ; ●	; PAUSE ; P/S ; ▶▶	● REC ; REC/OTR	; P/S ; ПЛАЗА	● REC ; ЗАП	▶▶ ; P/S F.ADV	● REC	(PAUSE)	● REC	; PAUSE ; ENTER	● REC
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ ; PLAY/x2 ; ▲		▶ ; ВОСП ; PLAY	OTR START	▶ ; PLAY/x2		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY ; ▲	
◀ ; ⏻	◀ ; REW ; ◀		◀ ; PH ; REW		◀ ; REW		◀ (REW)		◀ ; REW ; ◀	
▶▶ ; ⏻	▶▶ ; F.FWD ; ▶		▶▶ ; ПБ ; F.F		▶▶ ; FF		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; F.FWD ; ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 206		Код 207		Код 208		Код 209		Код 210	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	ON/STANDBY		POWER		START/STOP		START/STOP		STANDBY/ON	
AV ; ⏻	TV/VCR								INPUT	
⊖ OFF/ON					SELF TIMER		SELF TIMER		TIMER	
⏸ ; ▲	▲ ; EJECT		MUTE						▲ ; EJECT	
1- ; + ; ⊞									CLR/RST	
2- ; P/C ; ⏪									A.TRK	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO		D.EMP						PROG ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	LESSON		V/H						TRK ▲	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	MIC-DUB		MAC/PAL						DUB	
⊖ ; ⊞	KARAOKE		PL						AUDIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER									PROG ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD									TRK ▼	
⊕- ; ▢- ; TAPE										
MODE ; →	A.TRK ; ATR		MODE		INT.REC; TIME LAP.				IPC	
RED ; -	ERASE						INT.REC			
GREEN ; +	ERASE						DATE			
YELLOW ; ◀							TIME			
BLUE ; ▶	NEXT									
P+ ; ▲	TRACKING ▲		PR. ▲		T ; ZOOM T		T		▲	
VOL- ; ◀	SELECT ▼		TUNE ▼						◀	
OK	ENTER		SELECT						OK	
VOL+ ; ▶	SELECT ▲		TUNE ▲						▶	
P- ; ▼	TRACKING ▼		PR. ▼		W ; ZOOM W		W		▼	
MENU ; M	MENU		BAND				Z/MEMORY		MENU	
⊞ ; EXIT	MARK				TITLE ON/OFF		TITLE ON/OFF		INDEX	
□ ; TV	INDEX						COUNTER		TV/VCR	
⊞ ; EPG	DISPLAY		STORE		DISPLAY; DATA SC.		DATA SCREEN		DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW								SPEED	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ / ▲ ; STOP/EJECT				■ ; STOP		STOP		■	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; II ; PAUSE/STILL REC/OTR; LINE REC				II ; STILL		STILL		II	REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		SCAN		▶ ; PLAY		PLAY		▶ II	
◀ ; ⊞	◀ ; REW				◀ ; REW		REW ; EDIT -		◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FF				▶▶ ; F.F		F/F ; EDIT +		▶▶	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER ; ○/I		○/I		○/I		○/I ; POWER	ASC	STANDBY/ON	
AV ; ⏻	ANGLE		AUX ; SOUND EDIT		ANGLE	ZOOM ; TV SYSTEM	DIMMER ; TV/VIDEO	TV/VIDEO	TV/VCR	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE	TIME SEARCH	TIMER ON/OFF;SPK.	SLEEP	SLEEP		SLEEP	USB	SUBTITLE ; TIMER	
⏸ ; ▲	OPEN/CLOSE ; ▲		MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; ⏸	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	CLEAR ; CANCEL		MO/ST;CANC./CLR.		CLEAR	GO TO	CANCEL	TEST TONE	CLEAR	
2- ; P/C ; ⏪	STEP; LCD ON/OFF	C	REPEAT	GO TO	REPEAT	A+B REPEAT	RETURN ; ' .	MOVIE;REP.;S.MOD.	ANGLE ; IPC	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO	MALE/FEMALE	MO/ST ; AUDIO		▲ TUNING/CH	TEMPO +	▲	AUDIO
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	S.FIT;EZ VIEW;DVD.		SEARCH SONG	MELODY	SETUP		SUPER 5.1 ; STEP	# KEY CONTROL	▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	DIGEST ; I.SKIP	VIDEO SEL.	SET ; PROGRAM	HI-LIGHT	PRO LOGIC II		AUX ; FUNC. ; USB	ASC;NTS./PAL;EZ V.	ZOOM ; INPUT SEL.	
⊖ ; ⊞	3D		EQ	SUBWOOF. LEVEL	DSP/DPLII EFFECT	SOUND EDIT	⊕PLII EFFECT	MELODY	SOUND MODE	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	ZOOM ; I.REPLAY		BAND TUNER		BAND TUNER		▼ TUNING/CH	TEMPO -	▼	TREBLE
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	I.REP.;VOL.;ZOOM	SACD/CD	DISC SKIP;SURR.		DVD		DVD	b KEY CONTROL	◀	BASS
⊕- ; ▢- ; TAPE	I.REPLAY ; ZOOM	DVI SEL.	DECK 1/2		AUX		BAND TUNER	MUSIC ; DSP/EQ	TEST	
MODE ; →	MODE ; PROG	VOL.CON. ; PROG	SETUP	ANGLE	DSP/DPLII MODE	SPK MODE	⊕PLII MODE	EZ V.;S. MODE;AUD.	MODE ; REPEAT	MARK ; SEARCH
RED ; -	SET-UP ; MENU	⊞	VOLUME -	KEY CONTROL b	VOLUME -	TEST TONE	VOLUME -	REPEAT	DVD	
GREEN ; +	BOOKMARK	⊞	VOLUME +	KEY CONTROL #	VOLUME +	D.R.C	VOLUME +	RESERVE	VCR	
YELLOW ; ◀	⏸	⊞	⏸	SCORE	⏸		⏸	SEARCH SONG	FM/AM	
BLUE ; ▶	⏸	⊞	⏸	FANFARE	⏸		⏸	FAVORITE SONG	SPEAKER	
P+ ; ▲	▲	NEXT INDEX	▲		▲		▲		PROG/TRK ▲	
VOL- ; ◀	◀	PRE. PAGE	◀	TEMPO -	◀		◀	MIC VOL -	AMP VOL. -	
OK	ENTER ; ⊞	⊞	ENTER		ENTER		ENTER ; ⊞	SOUND EDIT	OK ; +	
VOL+ ; ▶	▶	NEXT PAGE	▶	TEMPO +	▶		▶	MIC VOL +	AMP VOL. +	
P- ; ▼	▼	PRE. INDEX	▼		▼		▼		PROG/TRK ▼	
MENU ; M	TOP (TITLE) MENU	MENU ; DISC MENU	MENU		MENU	PROGRAM	MENU ; ⊞	TUN. MEM.;P. SCAN	MENU	DISC MENU
⊞ ; EXIT	RETURN ; ⊞	INFO	RETURN		RETURN	REMAIN	EXIT ; 'f	LOGO ; DIMMER	A.DUB ; RETURN	
□ ; TV	REPEAT	REPEAT A-B ; KAR.	SUBTITLE	TITLE	SUB TITLE	TITLE	SUB TITLE;S. SONG	ZOOM	TITLE ; SPEED	
⊞ ; EPG	DISPLAY ; INFO	SUBTITLE ON/OFF	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		INFO	REMAIN	INFO.	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	MO/ST ; SLOW	REPEAT ; DIGEST	EZ VIEW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■	TAPE	■		■ ; STOP	MOVIE	■	
⏸ ; ⊞ ; ●	II		II		II		II	SD/HD	II	● REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ / II ; PLAY		▶ II	◀ ▶ TAPE	▶ II		▶ II ; PLAY	MALE; FEM. ; ZOOM	▶ II	
◀ ; ⊞	◀		◀ ; DOWN TUNING	◀ TAPE	◀ ; DOWN TUNING		◀	V-H/P ; SUPER 5.1	◀ ; ⏸	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ ; UP TUNING	▶▶ TAPE	▶▶ ; UP TUNING		▶▶	SEL. HDMI AUDIO	▶▶ ; ⏸	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY/ON		STANDBY/ON		⊖		POSITION/SIZE		⊖/I	
AV ; ⊖	TV/VCR		TV/VCR ; A.TRK		MALE/FEMALE				AUX	MALE ; FEMALE
⊖ OFF/ON	TIMER		SUBTITLE ; TIMER	SCR.FIT ; SVHS	TITLE				SLEEP	
⏮ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	ANGLE ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE				▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE
1- ; + ; ⊖	CLEAR		CLEAR		CANCEL				CANCEL	LOGO
2- ; P/C ; ⊖	ANGLE ; IPC		ANGLE ; KARAOKE		REPEAT	GOTO			RESERVE	REMAIN
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	▲	AUDIO	▲	AUDIO ; SETUP	AUDIO	ECHO +	↘		AUDIO	TUNING ▲
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	▶		▶		KEYCON #	DIMMER	↑		MELODY	# KEY CONTROL
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	SPEED		TITLE/SPEED		RESERVE	EZ VIEW	↗		TAPE 1/2	TEMPO +
⊖ ; ⊕	KARAOKE		3D SOUND		DISK SKIP				SOUND MODE	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	▼		▼		SEARCH SONG	ECHO -	←		BAND ; TUNER	TUNING ▼
⏪ ; ○- ; ♪- ; CD	⏪		⏪		KEYCON b	LOGO	+		EZ VIEW	b KEY CONTROL
⊕- ; ▢- ; TAPE	EZ VIEW		A.TRK;INP.SEL;TV.		MELODY	FAVORITE	→		⏪ ▶ TAPE	TEMPO -
MODE ; →	MODE ; REPEAT		MODE ; REPEAT		SET UP	SLIDE MODE			SLIDE MODE	
RED ; -	DVD		DVD		TEMPO -	SCORE	✓		VOLUME -	SEARCH SONG
GREEN ; +	VCR		VCR		TEMPO +	FANFARE	↓		VOLUME +	FAVORITE SONG
YELLOW ; ◀	MARK ; SEARCH		⏮ ; REC		⏮	HIGHLIGHT	↘		⏮	REPEAT
BLUE ; ▶	INPUT SEL. ; F.ADV.		⏮ ; FRAME/STEP		⏮	DIMMER ; REMAIN			⏮	DISC SKIP
P + ; ▲	PROG/TRK ▲		PROG/TRK ▲ ; ECH▲		▲		CH/P ▲		▲	
VOL - ; ◀	TRK - ; VOLUME -		TRK - ; VOLUME -		◀		VOL -		◀	
OK	OK ; ↵		SETUP/ENTER		ENTER ; ↵				⏪ ; ENTER	
VOL + ; ▶	TRK + ; VOLUME +		TRK + ; VOLUME +		▶		VOL +		▶	
P - ; ▼	PROG/TRK ▼		PROG/TRK ▼ ; ECH▼		▼		CH/P ▼		▼	
MENU ; M	MENU	DISC MENU	DISC MENU		MENU/PBC ; ⊞		S.ENLARGE		MENU ; ⊞	TUNER MEMORY
⏪ ; EXIT	RETURN		RET./A.DUB;AUDIO		⏪ ; RETURN	DIGEST	STILL		⏪ ; RETURN	
⊖ ; TV	SUBTITLE		CLOCK/COUNTER	ZOOM;SVHS;SP-D	SUBTITLE	ZOOM	POSITION/SIZE		SUBTITLE	
⊖ ; EPG	INFO.		DISPLAY	MARK/INDEX	DISPLAY ; INFO	ANGLE	OVERSCAN		INFO	ZOOM
▶ ; ⊕ ; ♥	F.ADV/STEP		DIGEST;F.ADV/STE.		SLOW	STEP			SLOW	STEP
■ ; ⊕ ; ⊞	■		■		■				■	
⏮ ; ⊕ ; ●	⏮	● REC	⏮	● REC	⏮				▶ / ⏮	
▶ ; ⊕ ; ◀	▶		▶		▶				▶ / ⏮	
⏪ ; ⊕	⏪ ; ⏮		⏮ ; ⏮		SCAN ⏮					
▶▶ ; ⊕	▶▶ ; ⏮		⏮ ; ▶▶		SCAN ▶▶					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⊖/I ; POWER		⊖ ; ON/STANDBY		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER	ON/OFF TIMER		
AV ; ⊖	VIDEO SEL.		AUX		AUX		AUX			
⊖ OFF/ON	ZOOM		TIMER ON/OFF	AL OFF SLEEP	SLEEP ; ECHO		SLEEP	SLEEP ; ECHO	T/SEARCH	
⏮ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE		⏸ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	▲	MUTE ; ⏸	▲	⏸ ; MUTE	MUTE	
1- ; + ; ⊖	⏮ ; CANCEL		+10 ; CNT. RESET		CANCEL	RESERVE	CANCEL	CD RIPPING	REPEAT	
2- ; P/C ; ⊖	⏪ ; RETURN		+10		RETURN ; ⏪	REPEAT	⏪ ; RETURN	RES. ; CD RIPPING	RETURN	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO		MONO/ST ; FM MOD.		TUNING/CH ▲	SOUND EDIT	AUDIO ; FAV. SONG	TUNING ▲	#	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	BOOK MARK		S. LEVEL ; S.BASS		VOLUME +	P.BASS	SUBTITLE ; S. SONG	# KEY CONTROL		
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	I.SKIP		CD SYNC		KEY CON. # ; DISC	DSP/EQ	SD/HD ; TUN. MEM.	TEMPO +	NTSC/PAL	
⊖ ; ⊕	I.REPLAY		SOUND MODE		AUDIO ; FAV. SONG	⏮ PL II EFFECT	⏮ PL II MODE	⏮ PL II EFFECT	SOUND	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	REPEAT		TUN. BAND ; BAND		TUNING/CH ▼	TUNER	TUNER	TUNING ▼	b	
⏪ ; ○- ; ♪- ; CD	KARAOKE ; A-B RE.		SHUFFLE CD		VOLUME -	DVD	DVD	b KEY CONTROL		
⊕- ; ▢- ; TAPE	USB		RANDOM		KEY CON. b ; TITLE	PORT	USB	TEMPO -		
MODE ; →	DISC MENU		FUNCTION		SUB T. ; SEA. SONG	⏮ PL II MODE	DEMO/DIMMER		SHUFFLE	
RED ; -	⏮ ; TOOLS		POWER SOUND		TEMPO - ; MO/ST	ASC	VOLUME -	REPEAT		
GREEN ; +			POWER SURR.		TEMPO + ; TUN. M.	S.VOL	VOLUME +	P.SOUND		
YELLOW ; ◀	⏮		CD REPEAT		⏮		⏮	DSP/EQ ; EQ		
BLUE ; ▶	⏮		CD REPEAT A+B		⏮		⏮			
P + ; ▲	▲		CD ⏮ ; ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL. -		◀	MIC VOL -	◀		◀	
OK	ENTER ; ↵		TUNING MODE		ENTER ; ↵		ENTER ; ↵		▶ / ⏮ ; SELECT	
VOL + ; ▶	▶		VOL. +		▶	MIC VOL +	▶		▶	
P - ; ▼	▼		CD ⏮ ; ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	⏮ ; MENU		PROGRAM/SET		MENU ; ⊞	SD/HD ; TUN. MEM.	MENU ; ⊞		PROGRAM	
⏪ ; EXIT	SUBTITLE		EQ PRESET		EXIT ; -#		EXIT ; -#	REMAIN		
⊖ ; TV	EZ VIEW		COUNTER RESET	BAND	LOGO ; DIMMER		TIMER/CLOCK	LOGO	ZOOM	
⊖ ; EPG	i ; INFO		TIMER/CLOCK	DISPLAY	INFO ; LYRIC VIEW	ZOOM ; MALE ; FEM.	INFO ; LYRIC VIEW	ZOOM ; MALE FEM.	VIEW	
▶ ; ⊕ ; ♥	STEP		DISC SKIP		MO/ST ; SLOW		MO/ST ; SLOW	STEP	SLOW	
■ ; ⊕ ; ⊞	■ ; STOP		■ CD		■ ; STOP		■ ; STOP		■	
⏮ ; ⊕ ; ●	▶ / ⏮ ; PLAY	● ; RECORD	▶ / ⏮ CD		⏮ ; PAUSE		⏮ ; PAUSE		▶ / ⏮ ; SELECT	
▶ ; ⊕ ; ◀	▶ / ⏮ ; PLAY		▶ / ⏮ CD		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	TREB/BASS	▶ / ⏮ ; SELECT	
⏪ ; ⊕	⏮		⏮		⏮		⏮		⏮ ; PREV.	
▶▶ ; ⊕	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		⏮ ; NEXT	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER		⊙ ; ON/STANDBY		POWER		POWER		POWER (AC)	
AV ; ⊞	AUX	MALE ; FEMALE	AUX				AUX	PHONO ; AUX		
⊙ OFF/ON	SLEEP		TIMER ON/OFF	AL OFF SLEEP	SLEEP		SLEEP ; AI SLEEP	TIMER ON/OFF	SLEEP	
⊞ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	⊞ ; MUTE	⊞ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL	CD REPEAT	+10 ; CNT. RESET		AUTO		+10 ; CD SYNCHRO		+10	
2- ; P/C ; ⊞	⊙ ; RETURN	RESERVE	+10		P/S		MODE ⊞ ; ⊞ ; ⊞	REPEAT	REPEAT	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	LOGO ; AUDIO	TUNING ▲	MONO/ST		CLOCK		CD EDIT	TUNING ▲	PRESET HOR/MIN ▲	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	DISC SKIP	TEMPO +	SUBWOOF. LEVEL		TIMER ON		HI-LITE ; INT.SCAN	LEVEL ▲		
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	REMAIN ; TAPE 1/2	# KEY CONTROL	CD SYNC		VIDEO/AUX		SHUF. ; RANDOM			
⊞ ; ⊞	SOUND MODE	SURROUND MODE	SOUND MODE				CD SYNCHRO		ST/MO	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	TUNER BAND	TUNING ▼	TUNER BAND		TUNER		TUNER	TUNING ▼	PRESET HOR/MIN ▼	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	DVD	TEMPO -			CD		CD	LEVEL ▼		
⊞- ; ⊞- ; TAPE	TAPE ◀ ▶	b KEY CONTROL	DECK 1/2, A/B		TAPE		TAPE			
MODE ; →	SLIDE M. ; S. SONG	MELODY ; REP. A-B	FUNCTION		MEMO		MODE ; M/ST ; FM	TUNER MEMORY	3MODE EQ	
RED ; -	VOLUME -		POWER SOUND		PRE SET ▼		AI SLEEP	P.SCAN ; PRESET	INTRO	
GREEN ; +	VOLUME +		POWER SURR.		PRE SET ▲		CLOCK	USER	SHUFFLE	
YELLOW ; ◀	⊞				TUN ▼		TIMER SET	PRESET	CLK/ADJ	
BLUE ; ▶	⊞				TUN ▲		TIMER CHECK	FREQ. ; EQ PRESET	TIMER ON/OFF	
P+ ; ▲	▲				⊞ SKIP		PRESET ▲		⊞ TUN. ; SKIP/SEAR.	
VOL- ; ◀	◀		VOL. -		VOL -		VOLUME ▼		VOLUME -	
OK	ENTER ; ↵		TUNING MODE				FUNCTION			
VOL+ ; ▶	▶		VOL. +		VOL +		VOLUME ▲		VOLUME +	
P- ; ▼	▼				⊞ SKIP		PRESET ▼		⊞ TUN. ; SKIP/SEAR.	
MENU ; M	MENU ; ⊞	P.SCAN ; TUN. MEM.	PROGRAM/SET		BAND		BAND	MEMORY	BAND	
⊞ ; EXIT	DIGEST ; FAV. SONG		EQ PRESET				PROGRAM	DISC SKIP	PROGRAM	
□ ; TV	SUBTITLE	NT/PAL ; EZ VIEW	COUNTER RESET				EQ ON/FLAT		FUNCTION	
⊞ ; EPG	INFO	ZOOM	TIMER/CLOCK				TIME DISPLAY	EQ DISPLAY	DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW ; TUN. MODE	STEP					CURVE SPENA			
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP/CLEAR	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	▶ II		● / II ; REC/PAUSE		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ II		◀ ▶ TAPE ; ▶ : F.PLAY/REV. M. ; ◀ ; R.PLAY		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ⊞	◀		◀ ; REW				⊞ ; ◀ SKIP SEARCH			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ ; FF				⊞ ; ▶▶ SKIP SEARCH			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 8				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; ON/STANDBY		⊙ / I		⊙ / I		POWER		POWER	
AV ; ⊞	AUX	ANGLE	AUX		AUX		LAST MEMORY ; S/M		AI OFF	
⊙ OFF/ON	SLEEP	TIMER ON/OFF	SLEEP ; AL SLEEP		SLEEP ; AL SLEEP		TIME		SLEEP	ON/OFF TIMER
⊞ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⊞ ; MUTE		⊞ ; MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲	MUTE
1- ; + ; ⊞	CLEAR		+10 ; TUNING MODE		+10 ; TUNING MODE		CLEAR		DISC SKIP	
2- ; P/C ; ⊞	RETURN	DISC SKIP	COUNTER RESET		COUNTER RESET		RETURN		CD SYNCHRO	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	▲	AUDIO	TREBLE/BASS		TREBLE/BASS				LEVEL ▲	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	DSP/EQ	S.BASS	EQ/S.BASS		EQ/S.BASS				CENTER	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PROGRAM		SRS WOW		SRS WOW				R-CH	
⊞ ; ⊞	POWER SOUND		MO/ST ; REP. A+B		MO/ST ; REP. A+B		SOUND		MONO/ST	SURROUND
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	▼		BAND ; TUNER		BAND ; TUNER				LEVEL ▼	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	⊞ DOLBY SURR.		SHUFFLE						DELAY	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	BOOK MARK		REPEAT		DECK 1/2				L-CH	
MODE ; →	TUNING MODE	SPEAKER MODE	TIMER ON/OFF		TIMER ON/OFF		DISC MODE		BAND	TEST
RED ; -	VOLUME -		DEMO/DIMMER		DEMO/DIMMER		REPEAT		TUNING -	
GREEN ; +	VOLUME +		MEDLEY		MEDLEY		INTRO		TUNING +	
YELLOW ; ◀	SOUND EDIT						RANDOM		DSP/EQ	
BLUE ; ▶	BAND						SINGLE STEP ▶		TIMER CHECK	
P+ ; ▲	▲		TUNING ▲		TUNING ▲		⊞ ; NEXT			
VOL- ; ◀	◀		VOLUME -		VOLUME -				VOLUME -	
OK	ENTER						SELECT			
VOL+ ; ▶	▶		VOLUME +		VOLUME +				VOLUME +	
P- ; ▼	▼		TUNING ▼		TUNING ▼		⊞ ; PREVIOUS			
MENU ; M	MENU	TEST TONE	PROGRAM/SET		PROGRAM/SET		PROGRAM		FUNCTION	MEMORY
⊞ ; EXIT	SETUP		RDS-PTY		RDS-PTY				PRESET/MANUAL	
□ ; TV	TITLE	SUB TITLE	TIMER/CLOCK		TIMER/CLOCK				PROGRAM	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	RDS-DIPLAY		RDS-DIPLAY		DISPLAY		TAPE ; DISPLAY	DOLBY PRO LOGIC
▶ ; ⊞ ; ♥	REPEAT	STEP	DISC SKIP		TAPE SPEED		SLOW MOTION ▶		CD ; REPEAT	
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■ (CD)		■ (TAPE)		■ ; RETURN		■	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	▶ II ; DVD/CD		▶ II (CD)				▶ II ; SELECT		▶ II	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ II ; DVD/CD		▶ II (CD)		◀ ▶ (TAPE)	REV.MODE	▶ II ; SELECT		▶ II	
◀ ; ⊞	⊞ ; ◀		⊞ (CD)		⊞ (TAPE)		SEARCH ◀		⊞	
▶▶ ; ⊞	⊞ ; ▶▶		⊞ (CD)		▶▶ (TAPE)		SEARCH ▶▶		⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0								1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER		STANDBY/ON		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	AI OFF		AI OFF				TV/VCR	INPUT	AUX ; USB	
⊙ OFF/ON	SLEEP	ON/OFF ; TIMER	SLEEP	ON/OFF ; TIMER			SUBTITLE ; TIMER		SLEEP	
⌘ ; ▲	MUTE		MUTE		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞					CANCEL		CLEAR		⊞ ; CANCEL	A-B REPEAT
2- ; P/C ; ⇄	1+2 ; TAPE REPT.		1+2 ; TAPE REPT.		REPEAT		⌵ ; RETURN/A.DUB		⌵ ; RETURN	REPEAT
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	DSP/EQ		DSP/EQ				AUDIO		AUDIO	TREB/BASS
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	PRESET/MANUAL		PRESET/MANUAL				FM/AM		DISC SKIP	P.BASS
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	TIMER CHECK		TIMER CHECK				VCR		TIMER ON/OFF	PARTY
⊞ ; ⊞	MONO/ST		MONO/ST		MELODY		SOUND MODE		MO/ST	P.SOUND
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	BAND		BAND				SPEAKER		TUNER	ECHO
◀ ; ○- ; ♪- ; CD							DVD		DVD ▶ ; AUX	CD RIPPING
⊕- ; ▽- ; TAPE							SOUND EFFECT		TAPE ▶	
MODE ; →	REV MODE		REV MODE				MODE ; REPEAT	TEST	TIMER/CLOCK	DSP/EQ
RED ; -					RESERVE		AMP VOL -		VOL -	
GREEN ; +					CHECK		AMP VOL +		VOL +	
YELLOW ; ◀					CONTINUE RESERV.		PROG/TRK ▼		⌘	
BLUE ; ▶					SCORE		PROG/TRK ▲		⌘	
P+ ; ▲	TUNING -		TUNING -		KEY CONTROL ▲		▲		▲	TUNING ▲
VOL- ; ◀	VOLUME -		VOLUME -		TEMPO CONTR. ▼		◀		◀	MIC VOL -
OK					OK MENU		ENTER ; ↵		⊞ ENTER	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		VOLUME +		TEMPO CONTR. ▲		▶		▶	MIC VOL +
P- ; ▼	TUNING +		TUNING +		KEY CONTROL ▼		▼		▼	TUNING ▼
MENU ; M	FUNCTION	MEMORY	FUNCTION	MEMORY	OK MENU		DISC MENU		⊞ MENU	TUNER MEMORY
⊞ ; EXIT							SETUP	SCREEN FIT ; SVHS	⊞ EXIT	DIMMER ; DEMO
⊞ ; TV							TITLE ; SPEED	ANGLE	SUBTITLE	REMAIN
⊞ ; EPG	TAPE ; DISPLAY		TAPE ; DISPLAY				DISPLAY	ZOOM ; ATR	i INFO	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥							MARK ; INDEX	STEP	SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■ (DECK 1)		■ (DECK 2)		■ ; STOP		■		■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	● II ; REC PAUSE		● II ; REC PAUSE		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II	● ; REC	II ; PAUSE	REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ (DECK 1)	◀ (DECK 1)	▶ (DECK 2)	◀ (DECK 2)	▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II		▶ ; PLAY	ANGLE
◀◀ ; ⊞	◀◀ (DECK 1)		◀◀ (DECK 2)		MALE ; ⌘ ; ⌘ SKIP		⌘ ; ◀		◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ (DECK 1)		▶▶ (DECK 2)		FEMALE ; ⌘ ; ▶ SKIP		⌘ ; ▶		▶	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0/+10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 331		Код 332	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		STANDBY/ON	
AV ; ⏻	AUX ; USB		INPUT SEL	
⊙ OFF/ON	SLEEP	ON/OFF TIMER	TIME SLIP	TIMER ; MARKER
⌘ ; ▲	▲ ; EJECT	⌘ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL	ZOOM; REPEAT A-B	⊞ ; CANCEL	
2- ; P/C ; ⇄	⌵ ; RETURN	REPEAT	⌵ ; RETURN	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO	TUNING ▲	TEMPO ▲	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	DEMO/DIMMER		KEYCON #	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	NT/PAL; TREB/BASS		TV/DVD	
⊞ ; ⊞	P.SOUND	DSP/EQ	AUDIO	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	TUNER	TUNING ▼	TEMPO ▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	DVD	ECHO	KEYCON b	
⊕- ; ▽- ; TAPE	TAPE ◀ ▶		ANYKEY	
MODE ; →	SLIDE MODE	LOGO ; REV. MODE	REC MODE	
RED ; -	VOLUME -	KEY CONTROL #	SUBTITLE	
GREEN ; +	VOLUME +	KEY CONTROL b	REPEAT	
YELLOW ; ◀	⌘		⌘ ; MELODY	
BLUE ; ▶	⌘		⌘ ; FAVORITE	
P+ ; ▲	▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀	
OK	⊞ ENTER		⊞ ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼	
MENU ; M	⊞ MENU	TUNER MEMORY	⊞ MENU	
⊞ ; EXIT	⊞ EXIT	DIGEST	TITLE LIST; D. MENU	
⊞ ; TV	SUBTITLE	TIMER/CLOCK	PLAY LIST; T. MENU	
⊞ ; EPG	INFO	REMAIN	INFO ; KARAOKE	
▶ ; ⊞ ; ♥	MO/ST ; SLOW	STEP; COUNT. RES.	⌘ ; RESERVE	⌘
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; PLAY		⏏ ; PLAY	● ; REC
▶ ; ⊞ ; ◀	⏏ ; PLAY		⏏ ; PLAY	
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀ ; SEARCH SONG	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ ; FEMALE/MALE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	TV/SAT ; ТВ/СП							
⏻ OFF/ON			TIMER		TIMER		TIMER	
⏻ ; ▲	⏻		MUTE		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻								
2- ; P/C ; ⏻	RECALL ; ⏻		LAST		LAST		LAST	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	Pg Up ; СТР ▲		Pg +		CH ▲		CH ▲	
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	RADIO ; АУДИО		TV/RADIO		VOL +		VOL +	
⏻+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO					PG +		PG +	
⏻ ; ⏻								
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER	Pg Dn ; СТР ▼		Pg -		CH ▼		CH ▼	
◀ ; ⏻- ; ⏻- ; CD					VOL -		VOL -	
⏻- ; ▽ ; ▲- ; TAPE					PG -		PG -	
MODE ; →	⏻							
RED ; -			RED ; i		RED ; i		GREEN ; TEXT	
GREEN ; +			GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		YELLOW ; ALT	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		BLUE ; AUDIO	
BLUE ; ▶			BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		RED ; i	
P + ; ▲	P + ; ▲		CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀	
OK	OK ; ВВОД		OK		OK ; ⏻		OK ; ⏻	
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶	
P - ; ▼	P - ; ▼		CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼	
MENU ; M	MENU ; МЕНЮ		MENU		MENU ; ⏻		MENU ; ⏻	
⏻ ; EXIT	EXIT ; ВЫХОД		EXIT		⏻ ; EXIT		⏻ ; EXIT	
⏻ ; TV	⏻		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⏻ ; EPG	TV GUIDE ; ГИД		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⏻ ; ♥			FAV		FAV		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻	UHF ; МОДУЛЯТОР							
⏻ ; ⏻ ; ●								
▶ ; ⏻ ; ◀								
◀ ; ⏻	⏻?							
▶▶ ; ⏻	i ; ИНФ							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0	