

Приложение IRC 166 D от 26.12.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 166 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 302
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 498

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 166 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 166 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	301
SHIFT + 3	302
SHIFT + 4	401

Устройство	Код пульта IRC 166 D
SHIFT + 5	402
SHIFT + 6	403
SHIFT + 7	404
SHIFT + 8	405

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 166 D.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
CX-507	TV/AUX	101
DV-502	AUX	302
KM-318	AUX	301

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLIME	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 166 D к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 101	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV	SOURCE	
⏪	SLEEP	
⏮	⏮	
1- /- /-	/- /-	CANCEL
2- P/C	GOTO	GOTO
⚙ + AUDIO	⬆	
📻 + RADIO	➡	
📺 + VIDEO	⏸ ; FREEZE	
🔄	S.MODE	NICAM
⚙ - TUNER	⬇	
📀 - CD	⬅	
📀 - TAPE	⏮ ; FAV +	
MODE	P.MODE	REPEAT
RED -	RED	FAV -
GREEN +	GREEN	FAV +
YELLOW ⬅	YELLOW	
BLUE ➡	CYAN	
P + ⬆	CH +	
VOL - ⬅	VOL -	
OK	ENTER	
VOL + ➡	VOL +	
P - ⬇	CH -	
MENU M	MENU	
EXIT	EXIT	ROOT
TV	ON/OFF	
EPG	INFO	ASPECT
▶ 📺	FAV	HOLD
■ 📺	■ ; INDEX	SIZE
⏸	SUB.PG	
▶ 📺 ⬅	⏮ ; CANCEL	MIX
⏮ 📺	⏮ ; FAV	REVEAL
▶ ▶ 📺	▶▶ ; FAV -	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER	
AV	ANGLE		SOURCE	
⏪	TIME		TIME	
⏮	⬆	MUTE	⬆ ; OPEN/CLOSE	⏮ ; MUTE
1- /- /-	10+	A-B	10+	CLEAR
2- P/C	RETURN	REPEAT	RETURN	A-B
⚙ + AUDIO	AUDIO		LANGUAGE	
📻 + RADIO	KEY +		SUBTITLE	
📺 + VIDEO	N/P		N/P	
🔄	L/R		L/R	REPEAT
⚙ - TUNER	PROG		PROG	
📀 - CD	KEY -		RAN	
📀 - TAPE	PDVD		RESUME	
MODE	PBC		PDVD	
RED -	VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +	
YELLOW ⬅	⏮ ; PREV		⏮ ; PREV	
BLUE ➡	⏮ ; NEXT		⏮ ; NEXT	
P + ⬆	⬆		⬆	
VOL - ⬅	⬅		⬅	
OK	ENTER		ENTER	
VOL + ➡	➡		➡	
P - ⬇	⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU/PBC	
EXIT	SETUP	RESUME	SETUP	
TV	TITLE	SUBTITLE	TITLE	ANGLE
EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ 📺	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ 📺	■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸	▶▶ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PAUSE	
▶ 📺 ⬅	▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
⏮ 📺	⏮ ; REV		⏮ ; REV	
▶▶ 📺	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏮ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				⏮		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏭			WHITE ; ⏭				Формат ; Format			
⏮ ⏭			⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /- ⏮	/- /-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- /- ; Aux			
2- P/C ⏮	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⏮ + ⏭ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; СТР ⏮	
⏮ + ⏭ + RADIO	⏮ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		⏮		RADIO ; АУДИО	
⏮ + ⏭ + VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⏮ ⏭ ⏮			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⏮ - ⏭ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		⏮		Pg Dn ; СТР ⏮	
⏮ - ⏭ - CD	⏮ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏮			
⏮ - ⏭ - TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR						
RED -	RED		RED ; ИИФ ; I ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏮ ? ; ⏮		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏮	YELLOW		YELLOW ; ⏮ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏭	BLUE		BL. ; ИИФ ; FAV ; ⏮		BLUE		BLUE			
P + ⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		P + ; ⏮	
VOL - ⏮	⏮		⏮		⏮		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⏮	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏭	⏭		⏭		⏭		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⏭	
P - ⏭	⏭		⏭		⏭		⏭		P - ; ⏭	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; RECORD		#				⏮ ; Info			
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; STOP		WIDE		⏮ ; STOP		⏮ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	⏮ ; RECORD	Стон ; Freeze			
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; TEXT		⏮ ; ⏮ / ⏮		⏮ ; PLAY					
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏮ ; REW			⏮ ?	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; MIX		i		+ ; INFO	⏮ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏮ AV							TV/SAT		SAT	
⏭	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏮ ⏭	MUTE		⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /- ⏮										
2- P/C ⏮	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
⏮ + ⏭ + AUDIO	Pg +		CH ⏮		CH ⏮		CH/Pg ⏮			
⏮ + ⏭ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⏮		VOL +			
⏮ + ⏭ + VIDEO			PG +		PAGE ⏮		PAL/NTSC			
⏮ ⏭ ⏮					UHF ; SAT		ZOOM			
⏮ - ⏭ - TUNER	Pg -		CH ⏭		CH ⏭		CH/Pg ⏭			
⏮ - ⏭ - CD			VOL -		VOL ⏭		VOL -			
⏮ - ⏭ - TAPE			PG -		PAGE ⏭					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⏮	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⏭	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⏮	CH + ; ⏮		CH + ; ⏮		⏮		⏮		CH ⏮	
VOL - ⏮	VOL - ; ⏮		VOL - ; ⏮		⏮		⏮		VOL ⏮	
OK	OK		OK ; ⏮		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⏭	VOL + ; ⏭		VOL + ; ⏭		⏭		⏭		VOL ⏭	
P - ⏭	CH - ; ⏭		CH - ; ⏭		⏭		⏭		CH ⏭	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; ⏮		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⏮ ⏭ ⏮	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏮ ⏭ ⏮									UHF	
⏮ ⏭ ⏮							PAUSE			
⏮ ⏭ ⏮					TEXT					
⏮ ⏭ ⏮									⏮ ?	
⏮ ⏭ ⏮					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙					🔍		SLEEP		TIMER	
🔊 ▲	🔊		🔊		🔊		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⊂		RECALL		RECALL	
🔊 + 🎧 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📺 + 📺 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏏					
📺 + 📺 + VIDEO					P/N					
📺 📺					📺				GAME	
🔊 - 🎧 - TUNER			P -		F2				SCAN	
📺 - 📺 - CD					⏏					
📺 - 📺 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ 📺 📺	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
📺 📺									STILL	
📺 ●							PAUSE		ZOOM	
▶ 📺 ◀					UHF				📺	
◀ 📺	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶ ▶	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
🔊 ▲	🔊		🔊 ; MUTE		MUTE ; 🔊		🔊		🔊	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
🔊 + 🎧 + AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
📺 + 📺 + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▲ +	
📺 + 📺 + VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
📺 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
🔊 - 🎧 - TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
📺 - 📺 - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▲ -	
📺 - 📺 - TAPE	F4 ; 📺		HD		←←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ 📺 📺	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
📺 📺			■		■					
📺 ●				●	; PAUSE	●				
▶ 📺 ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ 📺			◀		◀					
▶ ▶	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
⏮ AV	SAT		SAT		AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏭			SUB		SUB ; ←					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /- /- /-										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	P +		P +		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; +		P +		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	DIGITAL TV									
⊕ + ⊕ + SOUND	SOUND				AUDIO ; ←		SOUND			
⊕ - ⊕ - TUNER	P -		P -		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; -		P -			
⊕ - ⊕ - CD	ANALOG RADIO									
⊕ - ⊕ - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ←			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE →			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ←	←		←		VOL -		←		VOL ←	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + →	→		→		VOL +		→		VOL →	
P - ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT : □ : BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV ; ALT ; →		FAV ; SGNL		FAV	
⏸	PAUSE		⏸		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
⏮										
⏭										
⏸										
⏸										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
⏮ AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⏭										
⏸	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /- /- /-			M1						ALL CH	
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏻			
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		CH →		P +		CH ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO			V +		VOL →				VOL ▲	
⊕ + ⊕ + VIDEO			M2							
⊕ + ⊕ + SOUND									RADIO	
⊕ - ⊕ - TUNER			P -		CH ←		P -		CH ▼	
⊕ - ⊕ - CD			V -		VOL ←				VOL ▼	
⊕ - ⊕ - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC		⏻?		ZOOM	
RED -	RED ; ⏻		RED ; F1		RED		RED ; ⏻		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ←	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE →	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ←	← ; -		←		←		VOL ←		←	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + →	→ ; +		→		→		VOL →		→	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
FAV	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
⏸					A-Z					
⏸					LANG					
⏮					TEXT					
⏭										
⏸										
⏸	BLUE ; INFO		i		i		i		FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
⏪ AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏩			⏩		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊘			⊘		⊘		⊘		⊘ ; MUTE	
1- /- /-	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; ⏪			
⊕ + Ⓜ + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ⊕	
⊕ + Ⓜ + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL ⊕	
⊕ + Ⓜ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ⊕	
⊕ + Ⓜ + VIDEO					AUDIO					
⊕ + Ⓜ + TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
⊕ + Ⓜ + CD					◀				VOL -	
⊕ + Ⓜ + TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⏪		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⏪		BLUE ; RECALL	
P + ⊕	↑		CH ⊕		⊕		⊕		⊕	
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			TV		TV		TV/RADIO ; ⏪/▶		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ⏪ ⏩			FAV				FAV		FAV	
⏪ ⏩										
⏪ ⏩							INFO			
▶ ⏪ ◀			⏪		TEXT		FREEZE ; ▶ ⏪		TEXT	
◀ ⏩	HELP		⊘ ?				◀			
▶ ⏩	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻	
⏪ AV			MAIL		⏪ ; MULTI-SCR					
⏩										
⊘			MUTE		⊘		⊘		⊘	
1- /- /-			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ; ⏪		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊕ + Ⓜ + AUDIO	⊕		PGUP		⊕ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊕ + Ⓜ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊕ + Ⓜ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊕ + Ⓜ + VIDEO	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊕ + Ⓜ + TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊕ + Ⓜ + CD							VOL -		VOL -	
⊕ + Ⓜ + TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⊕	⊕ ; CH ⊕		⊕		⊕ ; CH +		⊕		⊕	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⏪		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ⏪ ⏩	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏪ ⏩	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⏪ ⏩	PAUSE		PAUSE		▶ / ⏪		EVENT		EVENT	
▶ ⏪ ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ⏩					LIST					
▶ ⏩			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
⏻ AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				POWER	
⏻			UHF		⏻				STB/TV	
⏻	⏻		⏻		⏻					
1- /- /- /- /-								MUTE		
2- P/C	BACK		+ PR		LETZTER			QUALITY		
⏻ + ⏻ + AUDIO	CH +		⏻		P + ; SEITE +			RECALL		RECALL
⏻ + ⏻ + RADIO	VOL +				V +			PGUP		AUDIO
⏻ + ⏻ + VIDEO	PG +				i					F1
⏻ - ⏻ -	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK			AUDIO		F2
⏻ - ⏻ - TUNER	CH -		⏻		P - ; SEITE -			PGDN		⏻
⏻ - ⏻ - CD	VOL -				V -					F3
⏻ - ⏻ - TAPE	PG -				!					F4
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE			E-MAIL ; GROUP		⏻
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO			RED ; TXT		RED
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;			GREEN ; MOSAIC		GREEN
YELLOW ⏻	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +			YELLOW ; EPG		YELLOW
BLUE ⏻	BLUE		BLUE ;		BLUE			BLUE ; INFO		BLUE
P + ⏻	⏻		PR +		⏻			⏻		⏻
VOL - ⏻	⏻		⏻		⏻			⏻		⏻
OK	OK		OK ; LIST		OK			OK		OK
VOL + ⏻	⏻		⏻		⏻			⏻		⏻
P - ⏻	⏻		PR -		⏻			⏻		⏻
MENU M	MENU		MENU		MENU			MENU		MENU
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT			EXIT		EXIT
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO			TV/RADIO		i
EPG	EPG		EPG		GUIDE			ZOOM		EPG
FAV	FAV		FAV		FAV			FAV		FAV
⏻					⏻ ; LIVE					⏻
⏻	⏻ / II		PAUSE		⏻ ; TIME SHIFT			PAUSE		⏻
⏻	TELETEXT									⏻
⏻	LIST		LIST		⏻					⏻
⏻	INFO		INFO		⏻					⏻
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏻ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏻					TIMER				SAP	
⏻	MUTE		⏻		⏻ ; MUTE		⏻		MUTE	
1- /- /- /- /-										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		⏻			
⏻ + ⏻ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ⏻		AUDIO		CH ⏻		AUDIO		CHANNEL +	
⏻ + ⏻ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⏻ + ⏻ + VIDEO					PG +					
⏻	ZOOM								AUDIO CH	
⏻ - ⏻ - TUNER	PAGE - ; PAGE ⏻				CH ⏻				CHANNEL -	
⏻ - ⏻ - CD					VOL -				VOLUME -	
⏻ - ⏻ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ⏻	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ⏻	BLUE ; ⏻ PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ⏻	⏻ ; CH ⏻		CH ⏻		⏻		⏻ ; CH +		⏻	
VOL - ⏻	⏻ ; VOL ⏻		VOL ⏻		⏻		⏻ ; VOL -		⏻	
OK	OK ; LIST		OK		OK ;		OK		SELECT ; ←	
VOL + ⏻	⏻ ; VOL ⏻		VOL ⏻		⏻		⏻ ; VOL +		⏻	
P - ⏻	⏻ ; CH ⏻		CH ⏻		⏻		⏻ ; CH -		⏻	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		⏻ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⏻		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
⏻										
⏻			PAUSE							
⏻							⏻			
⏻										
⏻	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- /-	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST				RECALL		BACK			
	CH +		P +				P+		AUDIO	
	VOL +						V+			
	GAME		INFO				PAGE +			
	#				AUDIO		WIDE			
	CH -		P -				P-			
	VOL -						V-			
	HELP						PAGE -			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW <	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE >	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P +	+		CH +		↑		+		+	
VOL - <	<		VOL <		←		<		<	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + >	>		VOL >		→		>		>	
P -	-		CH -		↓		-		-	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
	■		■							
		● ; REC		●	PAUSE					
	>		> ; TIME		TXT		TEXT		>	
	≡		≡				LIST			
	>		>		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		; POWER		POWER		; POWER			
			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
	TIMER		PAUSE		SLEEP					
	; MUTE		; MUTE		MUTE		MUTE			
1- /- /-									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL			
	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +			
	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +			
			; NEXT	VIDEO	SAT		P/N			
	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO			
	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -			
	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -			
			; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P +	+		+		↑ ; CH +		+		P+	
VOL - <	<		<		← ; VOL -		<		V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	>		>		→ ; VOL +		>		V+	
P -	-		-		↓ ; CH -		-		P-	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
	; EXIT		; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
			FAV		FAV		FAV		FAV	
			■ ; STOP						■	
	; PAUSE		/ > ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE					●
	; TEXT		/ > ; PLAY/PAUSE						>	
	; INFO		≡ ; FB						≡	
	SUBTITLE		≡ ; FF		INFO		INFO		≡	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊙	SLEEP								SLEEP	
⊙			MUTE		⊙		⊙		⊙	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						⊙	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊙ + ⊙ + AUDIO	PGUP		SAT ⊙		P +		⊙			
⊙ + ⊙ + RADIO	SAT		W		VOL +		⊙		TV/RADIO	
⊙ + ⊙ + VIDEO	AUX IN						⊙		COLOR	
⊙ ⊙ ⊙	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⊙?	
⊙ - ⊙ - TUNER	PGDN		SAT ⊙		P -		⊙			
⊙ - ⊙ - CD			E		VOL -		⊙			
⊙ - ⊙ - TAPE							⊙			
MODE			SET		SAT		⊙		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ⊙	⊙		CH ⊙		CH ⊙		CH ⊙		⊙	
VOL - ⊙	⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		⊙	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		⊙	
P - ⊙	⊙		CH ⊙		CH ⊙		CH ⊙		⊙	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⊙	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
⊙ ⊙ ⊙			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
⊙ ⊙ ⊙										
⊙ ⊙ ⊙	PAUSE						PAUSE			
⊙ ⊙ ⊙	TEXT						TEXT			
⊙ ⊙ ⊙									HELP	
⊙ ⊙ ⊙	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
AV	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊙	ORANGE		⊙ ; ИГРЫ							
⊙	MUTE		⊙		⊙		MUTE		MUTE (?)	
1- /- /	BACK		⊙		BACK		RECALL		RECALL (?)	
2- P/C	⊙ ; CH RTN		⊙ ; ВЫХОД	⊙ ; УДАЛ						
⊙ + ⊙ + AUDIO	⊙		⊙ +		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊙		AUDIO (?)	
⊙ + ⊙ + RADIO	⊙		⊙ +		F2 ; SAT		VOL ⊙		TV/RADIO (?)	
⊙ + ⊙ + VIDEO	PAGE ⊙		⊙ ; ВВЕРХ		F3 ; ⊙		P/N		P/N (?)	
⊙ ⊙ ⊙	L/R		⊙		⊙		AUDIO			
⊙ - ⊙ - TUNER	⊙		⊙ -		F4		CH & PAGE ⊙		⊙	
⊙ - ⊙ - CD	⊙		⊙ -				VOL ⊙		⊙	
⊙ - ⊙ - TAPE	PAGE ⊙		⊙ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊙ ; СИМВ	⊙ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW	⊙	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE	⊙	BLUE ; F4		BLUE ; AV		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⊙	CHANNEL +		⊙		CH ⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	VOLUME -		⊙		VOL ⊙		⊙		⊙	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL + ⊙	VOLUME +		⊙		VOL ⊙		⊙		⊙	
P - ⊙	CHANNEL -		⊙		CH ⊙		⊙		⊙	
MENU M	MENU		⊙ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
EXIT	⊙		⊙ ; УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
TV	HOME		⊙ ; ТИТР		⊙		TV/RADIO			
EPG	HELP		⊙ ; ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
⊙ ⊙ ⊙			⊙ ; ЛЮБИМ		⊙		FAV		FAV (?)	
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; СТОП		⊙					
⊙ ⊙ ⊙	⊙	⊙ ; REC	⊙ ; ИГР/ПАУЗА		⊙		PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; ИГР/ПАУЗА		⊙					
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; НАЗАД				POS			
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			WWW				SAT		MAIL	
⌚	⌚		⌚	⌚?	⌚		UHF			
⌚	⌚		↺		--		MUTE		⌚	
1- /- /			↺							
2- P/C	↺		RCL				RECALL		↺	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+		P/PG ⊕				FAV ⊕		PAGE +	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕/⊕		⊕ +				TV/RADIO		VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO			i						LANG	
⊕ + ⊕ +	⊕		⊕	MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	P-		P/PG ⊖				FAV ⊖		PAGE -	
⊕ - ⊕ - CD			⊕ -						VOL -	
⊕ - ⊕ - TAPE			⊕ -						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ⊖		ASPECT	
RED -	RED ; ⌚?		RED	⊕	RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ; ⊕		GREEN	⊕	GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW ; ⊕		YELLOW	⊕ - ⊕	YELLOW		YELLOW ; FAV ⊕		YELLOW	
BLUE ⊕	BLUE ; ⊕		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ⊕	⊕		⊕		P+ ; ⊕		PR ⊕		⊕	
VOL - ⊕	⊕		⊕		⊕		VOL ⊖		⊕	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ⊕	⊕		⊕		⊕		VOL ⊕		⊕	
P- ⊖	⊖		⊖		P- ; ⊖		PR ⊖		⊖	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	⊕	LANG.		EXIT		EXIT	
TV	WHITE ; ⊕		⊕	⊕	TV/RADIO		SAT/TV		⊕/⊕	
EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
⊕ ⊕ ⊕	FAV		FAV	⊕	FAV.		FAV		FAV	
⊕ ⊕ ⊕			⊕							
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕				PAUSE			
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕ ; -				TEXT			
⊕ ⊕ ⊕			⊕		?					
⊕ ⊕ ⊕	INFO		⊕		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊕		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚				TIME			
⌚	⌚ ; MUTE		⌚		⌚		⌚		⌚	
1- /- /	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK		↺		↺ ; A		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	⌚		КАНАЛ +				CH&PAGE ⊕		⌚	
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ⊕		RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	INFO		⌚							
⊕ + ⊕ +	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	⌚		КАНАЛ -				CH&PAGE ⊖		⌚	
⊕ - ⊕ - CD			ГРОМК -				VOL ⊖			
⊕ - ⊕ - TAPE	SUBTITLE		⌚							
MODE	MODE		16:9 ; ⊕	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ⊕	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⊕ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ⊕	BLUE		BLUE ; F4	D	⊕ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P+ ⊕	⊕ ; CH +		⊕ ; КАНАЛ ⊕		CH +		⊕		⊕	
VOL - ⊕	⊕ ; VOL -		⊕ ; ГРОМК. ⊕		⊕		⊕		⊕	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL+ ⊕	⊕ ; VOL +		⊕ ; ГРОМК. ⊕		⊕		⊕		⊕	
P- ⊖	⊖ ; CH -		⊖ ; КАНАЛ ⊖		CH -		⊖		⊖	
MENU M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	⊕	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
⊕ ⊕ ⊕	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
⊕ ⊕ ⊕	⊕ ; STOP		⊕	СТОП КАДР			ZOOM			
⊕ ⊕ ⊕	⊕	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●			PAUSE		PAUSE	
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⌚				TEXT			
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕	ПОМОЩЬ	⊕					
⊕ ⊕ ⊕	⊕		⊕	№ ID	⊕		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
	AV		TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
			SLEEP				ANA/DIGI			
	MUTE		MUTE				MUTE			
			VIEW				CLEAR			
	BACK		RECAL							
	CH +		PAGE ▲		F1					
	VOLUME +				F2		RADIO			
	PAGEUP				F3		EAST			
	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
	CH -		PAGE ▼		-					
	VOLUME -				-		F.BK			
	PAGEDOWN						WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG			
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				UHF	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						RED ; AUDIO	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				GREEN ; POSITION	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				YELLOW ; □	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		BLUE ;	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		CH +	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶			
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		ESC		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	WIDE						SIZE			
	SUBTITLE						OSD			
	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
	SAT						TV/SAT			
							; MUTE		MUTE	
			i		PVR					
	RECALL		⊖		P/P		⊖		LAST CH	
	PAGE ▲				P +		P +		CH +	F1
					PAGE ▲				VOL +	F2
	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
	AUDIO				BACK				LANG	
	PAGE ▼				P -		P -		CH -	F4
					PAGE ▼				VOL -	F5
					PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG				PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ;		RED		RED ;		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ;		GREEN		GREEN ;		GREEN	
YELLOW ◀	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ;		YELLOW		YELLOW ;		YELLOW	
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ;		BLUE		BLUE ;		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		V -		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		V +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		P -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
	TV/RA				INFO				SUBT	
	FAV		GUIDE		GUIDE		EPG			
	FAV		FAV				FAV			
							UHF			
	PAUSE									
			▶		▶		F1			
	INFO		◀		◀		HELP		◀	
	INFO		▶		▶		i		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 [Ⓜ]		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 491		Код 492		Код 493		Код 494		Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SOURCE		AV		USB		TV/SAT	SAT	TV/R	
⊞	V-FORMAT		⊞ ; MEDIA		F1 ; INFO		⊞	Tms	HOME	
⊞	⊞ ; MUTE	⊞?	⊞	⊞?	⊞		⊞ ; MUTE		⊞ ; MUTE	
1- /- /	TV PORTAL		10				FAV		A	
2- P/C	BACK		RETOUR;⏪;BACK		RECALL		⏪ ; RECALL		⏪	
⊞ + ⊞ + AUDIO	CH ⊞		PROG ++ ; P +		PAGE +		PAGE +	AUDIO	P +	
⊞ + ⊞ + RADIO	VOL +		VOL + ; V +		⏪		VOL +	TV/RADIO	TV/⊞	
⊞ + ⊞ + VIDEO	⏪		⏪		F2 ; SUB		⏪ ; NEXT	⊞ ; USB	B	
⊞ ⊞ ⊞	MEDIA		⊞ ; RADIO		F3 ; GOTO		⊞ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO	
⊞ - ⊞ - TUNER	CH ⊞		PROG -- ; P -		PAGE -		PAGE -		P -	
⊞ - ⊞ - CD	VOL -		VOL - ; V -		⏪		VOL -		C	
⊞ - ⊞ - TAPE	⏪		⏪		SCAN		⏪ ; PREV		D	
MODE	i	OPT+	⊞ ; DVD		TXT		⏪ ; PLAY MODE	⏪ ; FIND	FIND	
RED -	RED ; ⊞		RED ; A		RED ; AUDIO		RED ; AUDIO	-	RED ; CARD	
GREEN +	GREEN ; ⊞		GREEN ; B		GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION	-	GREEN ; MAILBOX	
YELLOW ⊞	YELLOW ; ⊞		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE	
BLUE ⊞	BLUE ; ⊞		BLUE ; D		BLUE		BLUE		BLUE ; STATUS	
P + ⊞	⊞		⊞		CH +		⊞		⊞	
VOL - ⊞	⊞		⊞		VOL -		⊞		⊞	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ⊞	⊞		⊞		VOL +		⊞		⊞	
P - ⊞	⊞		⊞		CH -		⊞		⊞	
MENU M	MENU		M ; MENU		MENU		MENU	F1	MENU	
EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	EXIT		EXIT	TXT	EXIT	
TV	TV/RADIO	⊞	⊞ ; LIST ; INFOS	⊞	TV/R		INFO	V.FORMAT	INFO	
EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ⊞ ; EPG	i ; INFO	EPG		EPG	⊞ ; ZOOM	EPG	
⏪ ⊞ ⊞	LIST		ZOOM		FAV		⏪	⏪	FAV	
⏪ ⊞ ⊞	⏪		⏪		⏪/USB		⏪ ; STOP			
⏪ ⊞ ⊞	⏪		⏪		⏪		⏪ ; PAUSE	⏪ ; REC	SUB-T	
⏪ ⊞ ⊞	⏪	TEXT	⏪	⏪	⏪		⏪ ; PLAY		TEXT	
⏪ ⊞ ⊞	⏪		⏪		⏪		⏪ ; PAGE -			
⏪ ⊞ ⊞	⏪		⏪		⏪		⏪ ; PAGE +			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 166 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 166 D	Код 496		Код 497		Код 498	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻	
AV	HDMI		TV/RAD		TV/SAT	SAT
⊞	USB		RESOLUTION		⊞ ; SLEEP	TIME SHIFT
⊞	⊞ ; MUTE		⊞	⊞ ; PLAY LIST	⊞ ; MUTE	
1- /- /			✓		⊞ ; FOLDER	
2- P/C	RETURN/EXIT		⏪ ; RECALL		⏪ ; RECALL	
⊞ + ⊞ + AUDIO	PAGE UP		CH ⊞		P ⊞	
⊞ + ⊞ + RADIO	⏪ ; NEXT		VOL +		V +	
⊞ + ⊞ + VIDEO	TEXT		⏪		⏪ ; NEXT	
⊞ ⊞ ⊞	AUDIO		⊞ ; PIP SWAP		⊞ ; PORTAL	⊞ ; FIND
⊞ - ⊞ - TUNER	PAGE DOWN		CH ⊞		P ⊞	
⊞ - ⊞ - CD	⏪ ; PREV		VOL -		V -	
⊞ - ⊞ - TAPE			⏪		⏪ ; PREV	
MODE	TV/RADIO		⊞ ; PIP		⏪ ; PLAY MODE	⊞ ; USB
RED -	RED		RED ; ⊞		RED ; AUDIO	F1
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⊞		GREEN ; OPTION	F2
YELLOW ⊞	YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; TXT	F3
BLUE ⊞	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; ⊞	⊞ ; ZOOM
P + ⊞	⊞ ; CH +		⊞	⊞ ; PAGE UP	⊞	
VOL - ⊞	⊞ ; VOL -		⊞		⊞	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ⊞	⊞ ; VOL +		⊞		⊞	
P - ⊞	⊞ ; CH -		⊞	⊞ ; PAGE DOWN	⊞	
MENU M	MENU		MENU		MENU	FAV
EXIT	RETURN/EXIT		⊞ ; EXIT	⊞ ; TELETEXT	EXIT	
TV	INFO		⊞ ; INFO	⊞ ; SUBTITLE	TV/RADIO	V.FORMAT
EPG	EPG		⊞ ; EPG	⊞ ; PIPS.LIST	EPG	INFO
⏪ ⊞ ⊞	FAV		FAV		⏪	⏪
⏪ ⊞ ⊞	⏪ ; STOP		⏪		⏪ ; STOP	
⏪ ⊞ ⊞	SUBTITLE	⏪ ; REC	⏪		⏪ ; PAUSE	⏪ ; RECORD
⏪ ⊞ ⊞	⏪ ; PLAY/PAUSE		⏪ ; ⊞		⏪ ; PLAY	
⏪ ⊞ ⊞	⏪ ; REV		⏪		⏪ ; PAGE -	
⏪ ⊞ ⊞	⏪ ; FWD		⏪		⏪ ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊞/ZOOM	