

Приложение IRC 167 E от 19.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 167 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 115
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 305
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 493

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 167 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 167 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 167 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 167 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
BT-0384A	TV	105
BT-0397P	TV	104
BT-0451B	TV	103
BT-0455T	TV	103
DVD1	AUX	304
DVD-109	AUX	305
E-3743	TV	115
JV-LATV-6122-32	TV	110
MXD888	AUX	301
MXD888-1	AUX	303
MZD-780B	AUX	302
RC-1241	TV	113
RC-1241B	TV	113
RC-2000	TV	114
RC-379	TV	112
RC-812	TV	115
RC-815	TV	101
RC-816	TV	101
TS-LCD-1535	TV	107
TV1	TV	108
TV2	TV	109
TV3	TV	114
WH-43D102	TV	102
WS-178	TV	106
Y1-RT08F7	TV/AUX	111

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAGEMCOM	492
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 167 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	TV/AV		TV/AV		TV/AV	
∅ OFF/ON	∅ ; SLEEP		∅ ; SLEEP		SLEEP	
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; Ⓜ	-/-		-/-	CANCEL	-/-	-/-
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL ; QV ; Ⓜ		⇒ ; QV ; ALT		QV	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			→ S ← ; SOUND		HDM	
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO			►		FREEZE	
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO			→ P ← ; P.P ; P.MODE	ZOOM ; SURROUND	→ P ←	CANCEL
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE				V/II	SOUND	→ S ←
MODE ; →	PIC.MODE ; → P ←	CANCEL	SCAN ; PC AD			→ P ←
RED ; -	RED ; Ⓜ	RED ; SLEEP	RED ; PICTURE ; Ⓜ	RED ; → P ←	RED ; SOUND	RED ; PICTURE
GREEN ; +	GREEN ; DISPLAY	GREEN ; → P ←	GREEN ; Ⓜ	GREEN ; → S ←	GREEN ; SLEEP	GREEN ; Ⓜ
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PIC	YELLOW ; → S ←	YELLOW ; TIMER	YELLOW ; SLEEP	YELLOW ; MUTE	YELLOW ; TIMER
BLUE ; ►	BLUE ; MSG	BLUE ; Ⓜ	BLUE ; SOUND;SUR.	BLUE ; CALL	BLUE ; ZOOM	BLUE ; SOUND
P+ ; ▲	CH+ ; P+ ; ▲	P+ ; PR+ ; CH+ ; ▲	P+ ; CH ▲	P+ (PIP)	P+	P+
VOL - ; ▲	VOL - ; V - ; ▲	V - ; Ⓜ ; VOL - ; ▲	V - ; VOL -		V-	V-
OK	MENU	MENU	OK		M	MENU
VOL + ; ►	VOL + ; V + ; ►	V + ; Ⓜ ; VOL + ; ►	V + ; VOL +		V+	V+
P - ; ▼	CH - ; P - ; ▼	P - ; PR - ; CH - ; ▼	P - ; CH ▼	P- (PIP)	P-	P-
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		M	MENU
∅ ; EXIT	MSG	TEXT	TEXT ; TXT			TEXT
∅ ; TV	PIC	ZOOM; Ⓜ; SIZE	PIP		ZOOM	∅ ; Ⓜ
∅ ; EPG	DISPLAY ; Ⓜ ; DISP	CALL; ? ; DISP; Ⓜ	CALL	POS (PIP)	CALL	?
∅ ; Ⓜ ; ⚡	FIRE	GAME ; HOLD	HOLD			HOLD
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	LOCK	∅ ; LOCK; SUBBIT.	SIZE	SIZE (PIP)		∅
∅ ; Ⓜ ; ●		SUBCODE	SUBPAGE;SUBCOD.	FREEZE (PIP)	TIMER	SUBCODE
► ; Ⓜ ; ▲		CALENDAR ; MIX	MIX	SWAP (PIP)		MIX
◀ ; Ⓜ		SCAN;REVEAL;RES.	REVEAL			REVEAL
►► ; Ⓜ			INDEX			+
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER	∅ ; POWER	∅	∅/I	∅ ; POWER	
AV ; Ⓜ	TV/AV	INPUT	AV/TV		VIDEO ; AV/TV/VGA	
∅ OFF/ON	SLEEP	SLEEP	∅		TIMER	
* ; ▲	* ; MUTE	* ; MUTE	* ;	MUTE ; *	* ; MUTE	
1- ; + ; Ⓜ	-/-	CANCEL	-/-	-	-/-	
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL	RECALL	CH/I/II	□	∅ ; Ⓜ	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	LANGUAGE	CLOCK ; TYPE	△+	SOUND SYS	
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	►	FREE LISTEN			COLOR SYS	
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	SCALER	P.SYS			C/E/R/P/G ; LANG	
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE	S.MODE	S.MODE	S.M.			
▼ ; Ⓜ ; Ⓜ		T.EXIT		△-		
◀ ; Ⓜ ; Ⓜ						
● ; Ⓜ ; Ⓜ		S.SYS				
MODE ; →	P.MODE	P.MODE	P.M.		MODE	
RED ; -	RED	RED	RED			
GREEN ; +	GREEN	GREEN	GREEN			
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW	YELLOW			
BLUE ; ►	BLUE	BLUE	BLUE			
P+ ; ▲	CH +	PROG ▲	PROG.+	CH ▲ ; ▲	CH ▲	
VOL - ; ▲	VOL -	VOL ▲	VOL.-	VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	
OK	OK	OK	MENU	OK	MENU	
VOL + ; ►	VOL +	VOL ▶	VOL.+	VOL + ; ▶	▶ ; VOL +	
P - ; ▼	CH -	PROG ▼	PROG.-	CH ▼ ; ▼	CH ▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	M	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	TEXT ; MIX	I.P.C.	CALE	
∅ ; TV	TEXT	TV/TEXT	SYS.	D.C.C.	∅ ; Ⓜ	
∅ ; EPG	CALL	INFO	□	□	CALL	
∅ ; Ⓜ ; ⚡	HOLD	HOLD	SETUP ; HOLD		≡	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	SIZE	SIZE	PICTURE ; SIZE		↑↓	
∅ ; Ⓜ ; ●	SUBPAGE	SUBCODE	TUNE ; SUB.PAGE			
► ; Ⓜ ; ▲	MIX	MIX	Q.VIEW ; CANCEL		AUTO	
◀ ; Ⓜ	REVEAL	REVEAL	SOUND ; REVEAL			
►► ; Ⓜ	INDEX	INDEX	GAME ; SUB.TITLE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 111	Код 112	Код 113	Код 114	Код 115	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; ☐	INPUT		INPUT		AV ; SOURCE	
∅ OFF/ON	SLEEP ; ZZ		SLEEP		SLEEP ; ∅	
※ ; ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE		※	
1- ; + ; ☒	AUTO	A-B	-/-	-- ; ☒ ; RETURN	∅ ; ☒ ; GUIDE	- ; + ; EXIT
2- ; P/C ; ☃	GOTO	GOTO	▲	P <small>RESET</small> ; PP ; PRESETS	C	P <small>SWAP</small> ; SWAP
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	NICAM	NICAM	▲			RECALL ; DISPLAY
► ; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	►	►	►			↑
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO	SIZE	PC	SCREEN			→
∅ ; ☩	S.MODE	REPEAT	I-II	∅ ; X ; ☩ ; ANGLE	I-II	∅ ; S.EFFECT
▼ ; ☀+ ; ☀+ ; TUNER			▼			↓
◀ ; ☀- ; ☀- ; CD	◀	◀	◀			←
∅ ; △ ; □- ; TAPE	INDEX	NICAM	LANG			BBE
MODE ; →	P.MODE	ROOT	P.MODE	SWAP ; PP ; ☐ ; ☐	SEARCH MODE	PP
RED ; -	RED		RED			SYS. ; BOOKMARK
GREEN ; +	GREEN		GREEN			
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ►	BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	P+ ; CH+		CH +	P+ ; PICH+ ; CH ▲	►►	P ▲ ; P+
VOL - ; ▲	V- ; VOL-	FAV -	VOL -	V- ; ▲- ; V ▼		VOLUME - ; ▲
OK	ENTER ; OK		ENTER	OK ; SELECT		OK
VOL + ; ►	V+ ; VOL+	FAV +	VOL +	V+ ; ▲+ ; V ▲		VOLUME + ; ►
P- ; ▼	P- ; CH-		CH -	P- ; PICH- ; CH ▼	◀◀	P ▼ ; P-
MENU ; M	MENU		MENU	FAV	∅ ; M ; MENU	MENU ; M
☒ ; EXIT	EXIT	TEXT	EXIT	SUBTITLE	TXT ; ☒	SUBTITLE
☐ ; TV	ASPECT		ASPECT	CHLIST	TV ; ☐ ; TV/DTV	TV ; DTV
☐ ; EPG	DISP ; DISPLAY		DISPLAY		DISP. ; DISPLAY	CALL
☒ ; ☀+ ; ☀+	FAV	HOLD	HOLD	FAV	∅ ; ☐ ; WIDE	☐ ; DISPLAY
■ ; ☩ ; ☩	■ ; HOLD	SIZE	SIZE	■	∅ ; ☩ ; ☩ / WIDE	WOOFER ; CALEND.
■ ; ☩ ; ☩	■ ; TEXT	SUBPAGE	SUBPAGE	■	■ ; ☩ ; ☩	SOUND MODE
► ; ☐ ; ▲	■ ; TEXT		TEXT	►	∅ ; ☐ ; PIP ; INFO	ANA ; PIC. ; NORMAL
◀ ; ☐ ; ▲	◀ ; REVEAL	REVEAL	REVEAL	◀	∅ ; ?	
►► ; ☐	►► ; SUBPAGE	INDEX	INDEX	►►	∅ ; I ; GUIDE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304	Код 305	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅			∅ ; POWER	STANDBY ; POWER	STANDBY	∅ ; POWER
AV ; ☐	P/N	INPUT	ANGLE		ANGLE	ANGLE
∅ OFF/ON	SUBTITLE		↔	SUBTITLE		SUBTITLE
※ ; ▲	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE
1- ; + ; ☒	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	A-B
2- ; P/C ; ☃	☒ ; REPEAT	↔ ; A-B	RETURN	RETURN	RETURN	REPEAT
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	LANGUAGE		AUDIO			AUDIO
► ; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	CHANNEL		SUBTITLE			CHANNEL
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO	RESET		P/N			RESUME
∅ ; ☩	3D	SHUFFLE	L/R	3D	↔ ; A-B	V.MODE
▼ ; ☀+ ; ☀+ ; TUNER	SEARCH		PROG			R/L ; 3D
◀ ; ☀- ; ☀- ; CD	ANGLE		PROG			PROGRAM
∅ ; △ ; □- ; TAPE	PBC	PSCAN	SEARCH			SEARCH
MODE ; →	MODE	SETUP	PBC	PROLOGIC	∅ ; REPEAT ; RET.	P/N
RED ; -	VOL -		VOL -			PBC
GREEN ; +	VOL +		VOL +			RESET
YELLOW ; ▲	※ ; PREV		※ ; PREV			
BLUE ; ►	※ ; NEXT		※ ; NEXT			
P+ ; ▲	↑		↑			
VOL - ; ▲	◀		◀			
OK	ENTER		ENTER			ENTER
VOL + ; ►	→		→			→
P- ; ▼	↓		↓			▼
MENU ; M	MENU	PROG	MENU	MARK	MENU	MENU
☒ ; EXIT	RETURN	MARK	SETUP	SHUFFLE	SETUP	SETUP
☐ ; TV	TITLE	PSCAN	TITLE	CH	TITLE	TITLE
☐ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	OSD
☒ ; ☀+ ; ☀+	► ; SLOW		SLOW		► ; SLOW	ZOOM
■ ; ☩ ; ☩	■ ; STOP		■		■ ; STOP	STEP
■ ; ☩ ; ☩	► II ; PLAY/PAUSE		II		► II ; PLAY/PAUSE	► II ; PAUSE
► ; ☐ ; ▲	► II ; PLAY/PAUSE	STEP	►	► II ; PLAY/PAUSE	► ; PLAY	► II
◀ ; ☐ ; ▲	◀ ; F.REV		◀		◀ ; F.REV	◀
►► ; ☐	► ; F.FWD		►		► ; F.FWD	►
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
AV ; ⌂			TV/SAT;STB;SOUR.		⌂	TV/SAT ; ТВ/СП
∅ OFF/ON			WHITE ; ∅		Format	
* ; ▲			*		*	*
1- ; - ; ⌂	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	-/- ; Aux
2- ; P/C ; ⌂	LAST CH		⌚ ; RCL ; LAST		⌚ ; BACK	Возврат ; Ret
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	► ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	►
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
∅ ; ⌂			∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -	▼
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -	◀
∅ ; △ ; △- ; TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE ; →	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR		Режим
RED ; -	RED		RED ; ИН0 ; i ; PRO		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; * ; □		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; ⓧ ; OPT		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔎		BLUE	
P+ ; ▲	△		▲		▲	P+ ; ▲
VOL - ; ▲	◀		◀		◀	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK ; ВВОД
VOL + ; ►	►		►		►	VOL + ; ►
P- ; ▼	▼		▼		▼	P- ; ▼
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU	MENU ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
∅ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO	Выход ; Quif	EXIT ; Выход
∅ ; TV			STATUS	TV/RADIO	Список	□
∅ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; ■ ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
∅ ; ⌂ ; ⚡	● ; RECORD		#		∅ ; Info	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP		■ ; STOP		∅ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
∅ ; ⌂ ; ●	∅ ; HOLD		LIST	∅ ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze
► ; ⌂ ; ▲	► ; TEXT		► ; II / ►		► ; PLAY	
◀ ; ⌂	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; ?
►► ; ⌂	►► ; MIX		i		+ ; INFO	i ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
AV ; ⌂					TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	*
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE		*
1- ; - ; ⌂					⌚ ; BACK	
2- ; P/C ; ⌂	LAST		LAST	RECALL		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
∅ ; ⌂				UHF ; SAT	ZOOM	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
∅ ; △ ; △- ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →				GROUP	OPTION	
RED ; -	RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; SUBT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲		◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; □-	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ►	VOL + ; ►		VOL + ; ►		►	VOL ►
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; ⌂	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT		∅ ; EXIT	EXIT ; ZOOM	∅ ; EXIT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ⌂
∅ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
∅ ; ⌂ ; ⚡	FAV		FAV		FAV	
■ ; ⌂ ; ●						UHF
► ; ⌂ ; ▲						PAUSE
◀ ; ⌂						◀ ; ?
►► ; ⌂						i ; INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON			🔍		SLEEP	TIMER
* ; ▲	*	*	*		MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓜ						
2- ; P/C ; Ⓜ			RCL	⌚	RECALL	RECALL
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +	F1	AUDIO	AUDIO
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO						
∅+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	TV/RAD	RED ; TV/RAD		Ⓜ		
∅D ; ⓂD				P/N		GAME
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	F2		SCAN
◀; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD				Ⓜ		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	MODE ; →					
VIEW	WHITE		SAT		SAT	TEL
RED ; -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; Ⓜ?	RED ; TXT	RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV	GREEN ; SUB.T	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; Ⓜ?	YELLOW ; Ⓜ	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE		BLUE	BLUE ; MP	BLUE	
P + ; ▲	CH ▲		▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	VOL ▲		◀	◀	◀	
OK	OK/STORE		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►		▶	▶	▶	▶
P - ; ▼	CH ▼		▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
ⓧ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
ⓧ ; TV	ⓧ		ⓧ ; WHITE	TV/R	T/R	
ⓧ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
❶ ; Ⓜ ; ⚡	FAV		FAV	FAV	FAV	
❷ ; Ⓜ ; Ⓜ					STILL	
❸ ; Ⓜ ; ●			⏸	PAUSE	ZOOM	
❹ ; Ⓜ ; ▲			UHF		■	
❺ ; Ⓜ	⌚?		HELP		HELP	
❻ ; Ⓜ	i	i	i	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
* ; ▲	*	*	MUTE ; *	*	*	
1- ; + ; Ⓜ	A-Z		UHF		A.LANG	
2- ; P/C ; Ⓜ	BACK		RECALL		RECALL	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10	OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +	
►; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO	VOLUME +	VOL ▲	□ +
∅+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	F3 ; Ⓜ ; PIP		COLOR	→	RADIO	
∅D ; ⓂD	ⓧ ; Ⓜ		PAUSE	A.L/R	AUDIO	RADIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE	CHANNEL ▼	CH ▼	PR -
◀; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR	VOLUME -	VOL ▼	□ -
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	F4 ; Ⓜ		HD	↔	OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED ; -	RED;FTA/CA.;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN ; +	GREEN ; SAT; Ⓜ		GREEN ; Ⓜ	GREEN	GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ; ▲	YELLOW ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; Ⓜ	YELLOW ; Ⓜ	YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ ; ↔	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►		VOL ► ; PG DN	▶ ; ▷	▶	▶
P - ; ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
ⓧ ; EXIT	EXIT		EXIT		ESC	EXIT
ⓧ ; TV	ⓧ		INFO		TV	TV
ⓧ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	
❶ ; Ⓜ ; ⚡	FAV ; Ⓜ		FAV		FAV	
❷ ; Ⓜ ; Ⓜ			■	■		
❸ ; Ⓜ ; ●	⏸		⏸	●	⏸	
❹ ; Ⓜ ; ▲	■		▶		■	
❺ ; Ⓜ	▶		◀		◀	
❻ ; Ⓜ	◀		◀		◀	
❻ ; Ⓜ	INFO		▶		▶	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; □	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
∅ OFF/ON		SUB		SUB ; ←		
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; □						
2- ; P/C ; □						
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +		BACK ; EXIT	RCL
► ; ○+ ; ⚡+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		PAGE ⚡ ; PAGE ▲ ; +	P +
∅+ ; △/□+ ; VIDEO	DIGITAL TV				TV/RAD	RADIO
○D ; ⚡D	SOUND				AUDIO ; ▲	SOUND
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -		PAGE ⚡ ; PAGE ▼ ; -	P -
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD	ANALOG RADIO					
∅ ; △/□- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC					
RED ; -		RED ; LANG		RED		RED ; LANG
GREEN ; +		GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE
YELLOW ; ▲		YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND
BLUE ; ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT
P + ; ▲	▲		CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ; ▲	◀		VOL -		◀	VOL ▲
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ; ▶	▶		VOL +		▶	VOL ▶
P - ; ▼	▼		CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT		■ ; TEXT		EXIT	EXIT
□ ; TV	LANG		TV		TV	TV.MODE
□ ; EPG	EPG		SAT ; □ ; BROWSE		EPG	GUIDE
■P ; ■ ; ⚡	FAV		FAV		FAV ; SGNL	FAV
■■ ; ■ ; ●					SUB ; INFO	
■■ ; ■ ; ●	PAUSE		□		PAUSE	PAUSE
▶ ; □ ; ▲			■			
◀ ; □ ; ▲					-	
▶▶ ; □□			①		-	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; □		SAT		POWER		STANDBY
∅ OFF/ON			∅		∅	TV/SAT
* ; ▲	*		*		*	MUTE
1- ; + ; □		M1		-		All CH
2- ; P/C ; □	RECALL		∅		∅	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +		P +	CH ▲
► ; ○+ ; ⚡+ ; RADIO			CH ▶		VOL +	VOL ▶
∅+ ; △/□+ ; VIDEO			V +			
○D ; ⚡D		M2				
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			∅		∅	RADIO
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD			P -		P -	CH ▼
∅ ; △/□- ; TAPE			V -		VOL ▼	VOL ▼
MODE ; →			M3 ; N/P			
RED ; -		UHF		FUNC	∅?	ZOOM
RED ; ■?/□	RED ; F1		RED		RED ; □/?/∅	RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; LANG
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ; ▲	▲ ; +		BLUE		CH ▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; -				VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK		OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		VOL ▶	▶
P - ; ▼	▼ ; -		▼		CH ▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU ; OK
■ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	ESC
□ ; TV	□		AUD		□	■
□ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG	P.GUIDE
■P ; ■ ; ⚡	GREEN ; FAV		FAV		FAV	
■■ ; ■ ; ●			∅			
■■ ; ■ ; ●			A-Z		∅	
▶ ; □ ; ▲			LANG		∅	
◀ ; □ ; ▲			TEXT		∅	
▶▶ ; □□			?		?	FREEZE ; HELP
BLUE ; INFO	i		i		i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
AV ; ☎			SAT		SAT	
∅ OFF/ON			∅		AUX IN ; TV/AV	
* ; ▲			*		*	
1- ; + ; ☎	CANCEL					
2- ; P/C ; ☎		RCL		RECALL ; ↵		
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO		P +	VOLUME +		CH ▲	
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO		TV/RADIO	►		VOL +	
∅+ ; △ ; VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲	
∅ ; ☎			AUDIO			
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER		P -	VOLUME -		CH ▼	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD			◀		VOL -	
∅ ; △ ; TAPE			BOUQUET -		PAGE ▼	
MODE ; →-	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN ; +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION	GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW ; TEXT; ☎	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ►		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ☎	BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	←	VOL ↑	◀	◀	◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	→	VOL ↓	▶	▶	▶	
P - ; ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ ; TV		□	TV	TV/RADIO ; □/↗	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
↖ ; ☎ ; ☺		FAV		FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☰				INFO		
■ ; ☎ ; ●						
► ; ☎ ; ▲		☒	TEXT	FREEZE ; ▶ II	TEXT	
◀ ; ☎	HELP	* ?		◀		
►► ; ☎	INFO	i		▶▶		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
AV ; ☎		MAIL	☒ ; MULTI-SCR			
∅ OFF/ON						
* ; ▲	*	MUTE	☒	*	*	
1- ; + ; ☎		QUALITY	TRACK			
2- ; P/C ; ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
∅+ ; △ ; VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
∅ ; ☎	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD				VOL -	VOL -	
∅ ; △ ; TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE ; →-	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; LIST ; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; ☎	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	►	► ; VOL +	►	►	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
↖ ; ☎ ; ☺	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☰	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
■ ; ☎ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	
► ; ☎ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ; ☎			LIST			
►► ; ☎		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ⌂	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
∅ OFF/ON			UHF			STB/TV
∅ ; ▲						
1- ; + ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	BACK		← PR			
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH +		LETZTER			RECALL
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +		P + ; SEITE +			PGUP
∅+; ⌂+ ; VIDEO	PG +		V +			AUDIO
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	RED ; AUDIO	i			F1
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH -		ZURUCK			F2
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -		P - ; SEITE -			PGDN
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE	PG -		V -			F3
MODE ; →	ZOOM	FUNC	LISTE		E-MAIL ; GROUP	F4
RED ; -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	∅	RED ; TXT	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⌂	∅	GREEN ; MOSAIC	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; ⌂	YELLOW ; OPT +	∅	YELLOW ; EPG	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; ⌂	BLUE		BLUE ; INFO	
P+ ; ▲	▲	PR +	▲		▲	
VOL - ; ▲	◀	◀	◀		◀	
OK	OK	OK ; LIST	OK		OK	
VOL + ; ►	▶	▶	▶		▶	
P- ; ▼	▼	PR -	▼		▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	∅	∅	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	∅	TV/RADIO	i
∅ ; EPG	EPG	EPG	GUIDE	∅	ZOOM	EPG
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	∅		FAV	FAV
∅ ; ⌂ ; ⌂			■ ; LIVE			■
∅ ; ⌂ ; ●	PAUSE		■ ; TIME SHIFT	●	PAUSE	■
► ; ⌂ ; ◀			▶			▶
► ; ⌂ ; ◀	TELETEXT					■
◀ ; ⌂	LIST	LIST	◀			◀
►► ; ⌂	INFO	INFO	▶▶			▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	TV/SAT ; TEXT ; F4					
∅ OFF/ON			TIMER			SAP
∅ ; ▲	MUTE	∅	∅ ; MUTE	∅		MUTE
1- ; + ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	RECALL	PREV	LAST	∅		
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲	AUDIO	CH ▲	AUDIO		CHANNEL +
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO		RADIO	VOL +			VOLUME +
∅+; ⌂+ ; VIDEO			PG +			AUDIO CH
∅ ; ⌂ ; ⌂	ZOOM					
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼			CHANNEL -
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			VOL -			VOLUME -
∅ ; ⌂- ; ⌂- ; TAPE			PG -			
MODE ; →	SAT	UHF		REMINDER		PROGRAMS
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE ; F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL +		
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL -		
P+ ; ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⌂	OK		SELECT ; ←→
VOL + ; ►	► ; VOL ►	VOL ►	►	► ; VOL +	►	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU ; ■■■	MENU		MENU
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	∅ ; EXIT	EXIT		TV/EXIT
∅ ; TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	∅		TV CH
∅ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG		INFO
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	FAV	FAV		
∅ ; ⌂ ; ●						
► ; ⌂ ; ◀				► II		
◀ ; ⌂						
►► ; ⌂	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON	∅		SLEEP		SAT	
* ; ▲	*		*		*	
1- ; + ; ⌂	*		UHF		OPT+	
2- ; P/C ; ⌂	LAST		∅		BACK	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⌂		P +	AUDIO
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL ▲		►		V +	
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
∅ ; ⌂ ; ⌂	#		∅/⌂		WIDE	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⌂		P -	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL ▼		◀		V -	
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE	HELP		□		PAGE ▼	
MODE ; →	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⌂	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	F2	GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂		YELLOW ; ⌂?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⌂	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀		VOL ▲	◀	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		VOL ▶	▶	▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
⋮ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⋮	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ ; EPG	GUIDE	e/⌂	EPG	EPG	EPG	INFO
⏸ ; ⌂ ; ⌂	SLOW		FAV	FAV		
■ ; ⌂ ; ⌂	■		■			
⏸ ; ⌂ ; ⌂	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ; ⌂ ; ▲	▶ II		▶ ; TIME ⌂		TXT	
◀ ; ⌂ ; ⌂	◀		◀		TEXT	
▶▶ ; ⌂	▶▶		▶▶		LIST	
▶▶ ; ⌂	▶▶		▶▶		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ : POWER		∅ : POWER		∅ : POWER	
AV ; ⌂			POWER		∅	
∅ OFF/ON	TIMER		TV/STB		SAT	AUX
* ; ▲	* ; MUTE		PAUSE		PAUSE	⌂
1- ; + ; ⌂			* ; MUTE		MUTE	*
2- ; P/C ; ⌂						A/R
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P + ; CH +		RECALL		RECALL	∅
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +		BACK		BACK	▶
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO			PAGE +		PAGE +	∅/⌂
∅ ; ⌂ ; ⌂	LANGUAGE		VOL +		VOL +	∅/⌂
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P - ; CH -		VIDEO		SIGNAL	WHITE ; ⌂ ; ⌂
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -		SLEEP		OPTION	V.FORMAT
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE			MUTE		GAME	RED ; ⌂
MODE ; →	TV FORMAT				RED ; DISPLAY	RED ; ⌂
RED ; -	RED		TV/RADIO		GREEN ; PAUSE	GREEN ; ⌂
GREEN ; +	GREEN		OPTION		YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; ⌂
YELLOW ; ▲	YELLOW		POWER		BLUE ; SLEEP	GREEN ; ✓
BLUE ; ▶	BLUE		PAUSE		BLUE ; ⌂	
P + ; ▲	▲		PAUSE		▲ ; CH +	P +
VOL - ; ▲	◀		PAUSE		◀ ; VOL -	V -
OK	OK		PAUSE		OK	OK ; LIST
VOL + ; ▶	▶		PAUSE		▶ ; VOL +	V +
P - ; ▼	▼		PAUSE		▼ ; CH -	P -
MENU ; M	MENU ; ⌂	MENU	PAUSE			
⋮ ; EXIT	⋮ ; EXIT	✉	PAUSE			
□ ; TV	□ ; TV/RADIO	INF	PAUSE			
□ ; EPG	GUIDE	EPG	PAUSE			
⏸ ; ⌂ ; ⌂	FAV		PAUSE			
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP		PAUSE			
⏸ ; ⌂ ; ⌂	⏸ ; PAUSE	● ; REC	PAUSE			
▶ ; ⌂ ; ▲	▶ ; PLAY/PAUSE		PAUSE			
□ ; TEXT	□ ; PLAY/PAUSE		PAUSE			
◀ ; ⌂	◀ ; FB		PAUSE			
▶▶ ; ⌂	▶▶ ; FB		PAUSE			
SUBTITLE	▶ ; FF		PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		PAUSE			

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON	SLEEP				SLEEP	
∅ ; ▲	MUTE		∅		∅	
1- ; + ; Ⓜ	CANCEL ; SOUND				UHF	
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	SAT	W	VOL +	▶	TV/RADIO	
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	AUX IN	P.STORE	RADIO	▲	COLOR	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	AUDIO	SAT ▼	P -	▼		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PGDN	E	VOL -	◀		
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD				▼		
∅ ; △ ; △- ; TAPE		SET	SAT	▶	MODE	
MODE ; →		RED ; AUDIO	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
RED ; -		GREEN ; RECALL	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
GREEN ; +		YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
YELLOW ; ▲		BLUE ; SLEEP	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
BLUE ; ▶		P + ; ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
P + ; ▲		VOL - ; ▲	VOL ▲	VOL ▲	◀	
VOL - ; ▲		OK	ENT	OK	OK	
OK		VOL + ; ▶	VOL ▲	VOL ▶	▶	
VOL + ; ▶		P - ; ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
P - ; ▼		MENU ; M	MENU	MENU	MENU	
MENU ; M		∅ ; EXIT	STORE	EXIT	EXIT	
∅ ; EXIT		□ ; TV	PRO	TV	NTSC/PAL	
□ ; TV		□ ; EPG		EPG	GUIDE	
□ ; EPG		► ; ⚡+ ; ⚡+ ;	FAV	FAV	FAV	FUN KEY
► ; ⚡+ ; ⚡+ ;		■ ; Ⓜ ; Ⓜ				
■ ; Ⓜ ; Ⓜ		II ; Ⓜ ; ●	PAUSE		PAUSE	
II ; Ⓜ ; ●		► ; Ⓜ ; ▲	TEXT		TEXT	
► ; Ⓜ ; ▲		◀ ; Ⓜ				HELP
◀ ; Ⓜ		►► ; Ⓜ	INFO	INFO	i	i
►► ; Ⓜ		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	
AV ; Ⓜ	PURPLE		ТВ		TV/SAT	
∅ OFF/ON	ORANGE	⌚ ; ИГРЫ				TV/SAT (?)
∅ ; ▲	MUTE	∅	∅	MUTE		MUTE (?)
1- ; + ; Ⓜ	BACK	-/-				
2- ; P/C ; Ⓜ	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO	(?)
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	►	█ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO	(?)
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	PAGE ▲	₩ ; ВВЕРХ	F3 ; ⚡	P/N	P/N	(?)
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	L/R	◀ ▶	∅ ; Ⓜ	AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ▲	-	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	◀	█ -		VOL ▲	-	
∅ ; △ ; △- ; TAPE	PAGE ▼	₩ ; ВНИЗ		T/S	POS	(?)
MODE ; →	KEYB	∅ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	₩	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	₩	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ; ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOLUME -	◀	VOL ▲	◀	◀	◀
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	▶
P - ; ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU	∅ ; ГИД	MENU	MENU		MENU (?)
∅ ; EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT		EXIT (?)
□ ; TV	HOME	ТИТР	□	TV/RADIO		
□ ; EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG		EPG (?)
► ; ⚡+ ; ⚡+ ;		♥ ; ЛЮБИМ	∅ ; Ⓜ	FAV		FAV (?)
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■	■ ; СТОП	⊕			
II ; Ⓜ ; ●	II	● ; REC	► II ; ИГР/ПАУЗА	PAUSE	REC	PAUSE (?)
► ; Ⓜ ; ▲	►		► II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ; Ⓜ	◀		◀ ; НАЗАД		POS	
►► ; Ⓜ	►►		►► ; ВПЕРЕД	INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂			⌂		SAT	MAIL
∅ OFF/ON	∅	WWW			UHF	
*; ▲	*		*		MUTE	*
1- ; + ; ⌂			-			
2- ; P/C ; ⌂	⌂		RCL		RECALL	⌂
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	⌂/⌂		⌂+		TV/RADIO	VOL +
⌂+; △/△+; VIDEO			i			LANG
∅ ; ⌂	∅		MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			⌂-			VOL -
⌂ ; △/△- ; TAPE			✓			REMIND
MODE ; →-	UHF	TV/RAD			WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED ; -	RED ; ⌂?	RED	⌂	RED ; LIST	RED ; TEXT	RED
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	GREEN	⌂		GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ; ▲	YELOW ; ⌂	YELLOW	⌂--	YELLOW	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE ; ⌂	BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ; ▲	▲	△		P+ ; ▲	PR ▲	▲
VOL - ; ▲	◀	◀		◀	VOL ▼	◀
OK	OK	OK		SELECT	OK	OK
VOL + ; ►	►	►		►	VOL ▲	►
P- ; ▼	▼	▼		P- ; ▼	PR ▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU		MENU	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT	EXIT	■	LANG.	EXIT	EXIT
□ ; TV	WHITE ; □	□	⌚	TV/RADIO	SAT/TV	⌚/⌚
□ ; EPG	EPG	EPG	PHOTO	GUIDE	EPG	EPG
⌚ ; ⌂ ; ⚡	FAV	FAV	⌚	FAV.	FAV	FAV
■ ; ⌂ ; ⌂			■			
⌚ ; ⌂ ; ●	⌚	⌚	●		PAUSE	
▶ ; ⌂ ; ▲	■	■	▶ ; ▲		TEXT	
◀ ; ⌂	◀	◀	◀	?		
▶▶ ; ⌂	▶▶	▶▶		INFO	INFO	INFO
INFO				INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	
AV ; ⌂	USB		SAT		SAT	
∅ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌂		TIME	
*; ▲	*; MUTE		*	*	*	*
1- ; + ; ⌂	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- ; P/C ; ⌂	BACK		⌚ ; A		CH&PAGE ▶	▲
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	⌚		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⌂+; △/△+; VIDEO	INFO		⌚		CH&PAGE ▲	▼
∅ ; ⌂	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▲	AUDIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	⌚		КАНАЛ -		VOL ▼	
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			ГРОМК -			
⌂ ; △/△- ; TAPE	SUBTITLE		⌚			
MODE ; →-	MODE		16:9 ; ⌂	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	MULTI	MLP
RED ; -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED ; FAV
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN ; RCL
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⌚ ; YELLOW ; D	YELLOW ; EPG
BLUE ; ►	BLUE		BLUE ; F4	D	⌚ ; BLUE ; E	BLUE ; MLA
P+ ; ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK	OK/LIST	OK	OK
VOL + ; ►	► ; VOL +		► ; ГРОМК. ►	+⌚	►	►
P- ; ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼	CH -	▼	▼
MENU ; M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT	EXIT
□ ; TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	ZOOM
□ ; EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
⌚ ; ⌂ ; ⚡	FAV		МЕДЛ.	FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
⌚ ; ⌂ ; ●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ; ⌂ ; ▲	▶		⌚		TEXT	
◀ ; ⌂	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶▶ ; ⌂	▶▶		▶▶	№ ID	INF	INFO
INFO					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ			TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON			SLEEP		ANA/DIGI	
* ; ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; + ; Ⓛ			VIEW		CLEAR	
2- ; P/C ; Ⓛ	BACK		RECAL		▲	
▲; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1	
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	VOLUME +			F2	RADIO	
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	PAGEUP			F3	EAST	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	AUDIO		LANG		AUDIO	
▼; Ⓛ- ; Ⓛ- ; TUNER	CH -		PAGE ▼		-	
◄; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD	VOLUME -			-	F.BK	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ ; TAPE	PAGEDOWN				WEST	
MODE ; →	OPTION	SAT	NVOD		LANG	
RED ; -	RED	RED ; GUIDE	RED			UHF
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; TEXT				RED ; AUDIO
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW			GREEN ; POSITION
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE			YELLOW ; □
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲ ; P+		CH ▲	BLUE ; Ⓛ/k
VOL - ; ▲	◀	VOL ▲	◀ ; V-		VOL ▲	CH +
OK	OK	OK	OK		OK	OK/LIST
VOL + ; ►	▶	VOL ▶	▶ ; V+		VOL ▶	+△
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼ ; P-		CH ▼	CH -
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT	ESC	EXIT		EXIT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		TV	TV/RADIO
∅ ; EPG	GUIDE	GUIDE	EPG		GUIDE	EPG
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	WIDE				SIZE	
∅ ; Ⓛ ; ●	SUBTITLE				OSD	
► ; Ⓛ ; ▲	TEXT	GREEN ; TEXT			TEXT	
◀ ; Ⓛ						
►► ; Ⓛ	INFO	INFO			INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 167 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SAT				TV/SAT	◀
∅ OFF/ON			∅		∅	⇒
* ; ▲	*		*		*	MUTE
1- ; + ; Ⓛ	i		PVR			
2- ; P/C ; Ⓛ	∅		∅		∅	LAST CH
▲; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; AUDIO	RECALL		P+		CH +	F1
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	PAGE ▲		P +		VOL +	F2
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	∅PIC		PAGE ▲		P/N	PG UP
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	AUDIO	∅?	TITLES		∅/∅	LANG
▼; Ⓛ- ; Ⓛ- ; TUNER	PAGE ▼		BACK		P -	CH -
◄; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD			P -		P -	F4
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ ; TAPE	∅		PAGE ▼		∅	VOL -
MODE ; →	LANG	∅	PIP SWAP			PG DN
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; Ⓛ	PIP ON/OFF		SAT	F6
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; Ⓛ	RED		RED ; Ⓛ?	RED
YELLOW ; ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; Ⓛ	GREEN		GREEN ; Ⓛ	GREEN
BLUE ; ►	YELLOW ; F4 ; INFO	BLUE ; √	YELLOW		YELLOW ; Ⓛ	YELLOW
P+ ; ▲	▲	P +	BLUE		BLUE ; Ⓛ	BLUE
VOL - ; ▲	◀	V -	▲		▲	▲
OK	OK	OK	◀		◀	◀
VOL + ; ►	▶	V +	◀		▶	▶
P- ; ▼	▼	P -	▶		▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	HOME
∅ ; TV	TV/RA	∅	INFO		∅	SUBT
∅ ; EPG	GUIDE		GUIDE		EPG	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	FAV	FAV	►	◀	FAV	
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	■	■	■		UHF	■
∅ ; Ⓛ ; ●	PAUSE	∅	■	●	∅	●
► ; Ⓛ ; ▲			►		F1	∅
◀ ; Ⓛ			◀◀		HELP	◀◀
►► ; Ⓛ	INFO	►	►►		i	►►
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/∅	

Функции кнопок пульта IRC 167 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 167 E	Код 491		Код 492		Код 493	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	SOURCE		- ⌂		USB	
∅ OFF/ON	V-FORMAT		∅ ; MEDIA		F1 ; INFO	
∅ ; ▲		∅?	∅	∅?	∅	
1- ; + ; ⌂	TV PORTAL		10			
2- ; P/C ; ⌂	BACK		RETOUR; ⌂; ⌂; BACK		RECALL	
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH ▲		PROG + ; P +		PAGE +	
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V + ; ▲+		►	
∅+ ; ⌂ ▲+ ; VIDEO			►		F2 ; SUB	
∅D ; ⌂D	MEDIA		∅ ; RADIO		F3 ; GOTO	
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH ▼		PROG - ; P -		PAGE -	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -		VOL - ; V - ; ▲-		◀◀	
∅ ; ⌂ △- ; TAPE			◀◀		SCAN	
MODE ; →-	i	OPT+	∅ ; DVD		TXT	
RED ; -	RED ; ⌂ ; A		RED ; A		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; ⌂ ; B		GREEN ; B		GREEN ; MODE	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂ ; C		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP	
BLUE ; ►	BLUE ; ⌂ ; D		BLUE ; D		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲		CH +	
VOL - ; ▲	◀		◀		VOL -	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ; ►	►		►		VOL +	
P- ; ▼	▼		▼		CH -	
MENU ; M	MENU		M ; MENU		MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	∅	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO		∅ ; LIST ; INFOS	∅	TV/R	
∅ ; EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ⌂ ; EPG	i ; INFO	EPG	
► ; ⌂ ; ⌂	LIST		ZOOM		FAV	
∅ ; ⌂ ; ⌂			∅		∅/USB	
∅ ; ⌂ ; ⌂	∅	●	∅	●	∅	●
► ; ⌂ ; ▲	►	TEXT	►	∅	►	
◀ ; ⌂	◀◀	HELP	◀◀		◀◀	
►► ; ⌂	►►		►►		►►	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	