

Приложение IRC 17 E от 24.01.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 17 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 120
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 205
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 306
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 481

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 17 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 17 E
SHIFT + 1 *	115
SHIFT + 2	116
SHIFT + 3	114
SHIFT + 4	113

Устройство	Код пульта IRC 17 E
SHIFT + 5	111
SHIFT + 6	117
SHIFT + 7	118
SHIFT + 8	302

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 17 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
060-01220-1.4	TV	106
11UV19-2	TV	113
1AV0010B01900	TV	106
1AV0110B00800	TV	106
1AV0U10B00800	TV	107
1AV0U10B01900	TV	106
1AV0U10B03200	TV	107
1AV0U10B04000	TV/VCR	114
1AV0U10B08600	AUX	301
1AV0U10B31200	TV	115
440MT0009A	TV	119
4AA4U1T0010	TV	107
4AA4U1T0016	TV	106
4AA4U1T0023	TV	106
4AA4U1T0032	TV	106
4AA4U1T0056	TV	107
4AA4U1T0063	TV	106
4AA4U1T0064	TV	106
4AA4U1T0069A	TV	107
4AA4U1T0094	TV	106
4AA4U1T0102	TV	106
4AA4U1T069	VCR	201
4AA4U1T0092	TV	106
4AA4U1T0093	TV	106
A05209	VCR	205
A06209	VCR	205
B01032	VCR	205
B04802	VCR	204
CBP2146	TV	109
CBP2148	TV	108
CEP3100	TV	112
CG0127GESA	VCR	202,203
CPT6144	TV	110
CXEA	AUX	301
CXGM	AUX	301
CXHD	AUX	301
CXHD (CURSOR)	AUX	306
EUR5972A	TV	105
FXFA	TV	119

Модель	Устр-во	Код
FXFB	TV	119
INFRARED RC	VCR	201
JXBA	TV	110
JXDA	TV	109
JXDB	TV	109
JXDJ	TV	109
JXDK	TV	109
JXDR	TV	108
JXDS	TV	108
JXDV	TV	108
JXDW	TV	108
JXDZ	TV	108
JXGA	TV	111
JXGL	TV	111
JXGM	TV	111
JXGT	TV	106
JXGTUS0383	TV	106
JXHARC730	TV	108
JXHB	TV	108
JXHD	TV	108
JXHG	TV	106
JXHGS	TV	106
JXKB	TV	108
JXKE	TV	108
JXLB	TV	106
JXMEB (TV)	TV	115
JXMEB (VCR)	VCR	201
JXMARM	TV	115
JXPSB	TV	115
JXPSC	TV	115
JXRA	TV	106
JXRB	TV	106
JXRC	TV	107
JXTB	TV/VCR	114
JMXE	TV	102
RB-A8501-EU	AUX	303
RB-D5	AUX	304
RB-DA100	AUX	304
RB-SL20	AUX	302

Модель	Устр-во	Код
RB-SL25	AUX	302
RB-SL33KR	AUX	302
RC 218	TV	101
RC 222	TV	101
RC 228	TV	101
RC 238	TV	101
RC 243	TV	112
RC 254	TV	112
RC 258	TV	112
RC 279	TV	101
RC 282	TV	112
RC 302	TV	112
RC 303	TV	101
RC 304	TV	101
RC 305	TV	112
RC 307	TV	110
RC 308	TV	110
RC 315	TV	112
RC 317	TV	110
RC 339	TV	101
RC 347	TV	110
RC 348	TV	110
RC 612	TV	110
RC 625	TV	110
RC 628	TV	110
RC 629	TV	110
RC 632	TV	112
RC 645	TV	112
RC 650	TV	109
RC 651	TV	109
RC 655	TV	109
RC 658	TV	109
RC 659	TV	109
RC 660	TV	108
RC 662	TV	108
RC 663	TV	108
RC 664	TV	108
RC 666	TV	108
RC 667	TV	108

Модель	Устр-во	Код
RC 669	TV	106
RC 669JXLB	TV	106
RC 68	VCR	201
RC 688	TV	110
RC 699	TV	108
RC 699JXKB	TV	108
RC 700	TV	111
RC 700A	TV	111
RC 700JXGA	TV	111
RC 700JXGM	TV	111
RC 702	TV	111
RC 710	TV	111
RC 711	TV	106
RC 730	TV	108
RC 731	TV	108
RC 733	TV	108
RC EDO	TV	107
RC EDOM	TV	107
RC-102-0F	TV	116
RC-2040	TV	113
RC-2440	TV	113
RC-U42R-0L	TV	120
REM40	TV	103
REM80	TV	104
RM-40	TV	117
RMB1X	TV	118
SCR-18	AUX	305
SF138	TV	113
TV2	TV	101
UG 0006	TV	112
US 0049	TV	110
US 0211	TV	112
US 0383	TV	106
US 0384 (TV)	TV	106
US 0384 (VCR)	VCR	201
US 0388	TV	106
US 0389	TV	106

* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435

Марка	Код
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	428, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481

Функции кнопок пульта IRC 17 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	POWER; ⏻
AV; [AV]	TV/VIDEO		[TV] VIDEO		AV		AV			TV/VIDEO; TV/AV
⊖ OFF/ON	TIME		TIME; TEXT CL		⊖		⊖			SLEEP; OFF TIMER
⏸; ▲	MUTE; ⏸		⏸		⏸		⏸		⏸	MUTE; ⏸
1-; +; [1]	-/-		10		-/-		-/-; 1-	3-		1-
2-; P/C; [2]	P/C		20		P/C		P/C	2-		2-
▲; ☆+; ♪+; AUDIO	☆+		R [R]; TP ON		☆+	♪+	☆+	♪+		BRIGHT+
▶; ○+; ♪+; RADIO	○+		○+		○+	♫+	○+	♫+		○+
⊕+; ▽+; VIDEO	⊕+	⊕+	⊕+		⊕+	↗	⊕+	↗ R		COLOUR+; ⊕+
⊖; [TV]	11		[TV]		⊖/○		[TV]	A-B; [TV]		CANCEL; X; -/-
▼; ☆-; ♪-; TUNER	☆-		L [L]; TP OFF		☆-	♪-	☆-	♪-		BRIGHT-
◀; ○-; ♪-; CD	○-		○-		○-	♫-	○-	♫-		○-
⊕-; ▽-; TAPE	⊕-	⊕-	⊕-		⊕-	↘	⊕-	↘		COLOUR-; ⊕-
MODE; →	12		NORM; RESET		⏸	[TV]	STD	♪↑↓		MODE; P/S
RED; -	13				DPY-		RED; P1	-		FUN-; -; → P ←
GREEN; +	14				DPY+; STR		GREEN; P2	-; SLEEP		FUN+; +; ZOOM
YELLOW; ◀	15				FT-		YELLOW; P3	-		3-; SCAN
BLUE; ▶	16/AV				FT+		BLUE; P4	-		4-; MSG
P+; ▲			PROGR+; REVEAL		P+		P+			CHANNEL ▲; P+
VOL-; ◀	VOL-; ◀		◀		◀		◀	-<; FT-		VOLUME ▼; V-
OK					STD		⏸			PIC SEL; FUNCT
VOL+; ▶	VOL+; ▶		▶		▶		▶	>+; FT+		VOLUME ▲; V+
P-; ▼			PROGR-; HOLD		P-		P-			CHANNEL ▼; P-
MENU; M					PAGE		M; STORE	C		FUNCT; MENU
[EXIT]			TEXT		[EXIT]		[EXIT]			RESET; CANCEL; X
[TV]			TV		TV		[TV]	[TV]		TV; CURS.; SET; PIC
[EPG]	DISPLAY		[EPG]		STATUS		DISPLAY			RECALL; DISPLAY
▶; [TV]; ♥			-		[TV]		[TV]			MIN; MINUTE
■; [TV]; [EXIT]			-		SC; [TV]		[TV]			HOURL; LOCK
; [TV]; ●					[TV]; [TV]		[TV]			
▶; [TV]; ◀	◀ N		MIX		[TV]; CLEAR		[TV]			⏸; Q. VIEW; [TV]
◀; [TV]	⏸; ○ N				[TV]; [TV]		[TV]	-<<		
▶; [TV]	⊕ N				[TV]		[TV]	>>+		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 17 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV; [AV]	AV		AV; TV/AV		AV		TV/AV		AV	
⊖ OFF/ON	TIMER; [TV]	CLOCK; S. PAGE	[TV]; [TV]		[TV]		UPDATE		TIME	
⏸; ▲	⏸		⏸	V. TON	⏸		⏸		⏸	
1-; +; [1]	-/-	CANCEL	-/-; 1-	[TV]	-/-	[TV]	-/-; 1-	CS	-/-; 1-	
2-; P/C; [2]	P/C	LIST	P/C; 2-; CS; BANK	<>	P/C		P/C; 2-	M/S	P/C; 2-	
▲; ☆+; ♪+; AUDIO	☆+		☆		☆+		☆+	BROWSE; ♪+	☆+	
▶; ○+; ♪+; RADIO	○+		○		○+		○+	♫+	○+	
⊕+; ▽+; VIDEO	⊕+	PICTURE; [TV]	⊕		⊕+		⊕+	↗ K	⊕+	
⊖; [TV]	P [P]; ALT		⊕		FLOF LIST		[TV]		-	
▼; ☆-; ♪-; TUNER	☆-		♪ [TV]; AUDIO		☆-		☆-	LIST; ♪-	☆-	
◀; ○-; ♪-; CD	○-		○		○-		○-	♫-	○-	
⊕-; ▽-; TAPE	⊕-		⊕		⊕-		⊕-	↘	⊕-	
MODE; →	MEMORY	→→→	MODE	PIP	→→→		→→→; IPE	RGB	□	
RED; -	R	□-	RED	L→C	RED	◇-	RED; INDEX	R	COLOR-	
GREEN; +	G	□+	GREEN	□→J	GREEN	◇+	GREEN	G	COLOR+	
YELLOW; ◀	Y		YELLOW	□	YELLOW		YELLOW	Y	BR-	
BLUE; ▶	B		BLUE	□	BLUE		BLUE	B	BR+	
P+; ▲	P+		P▲		P+		PR+		P+	
VOL-; ◀	◀		◀		◀		◀	→-	VOL-	
OK				→→→				◀		
VOL+; ▶	▶		▶		▶		▶	→+	VOL+	
P-; ▼	P-		P▼		P-		PR-		P-	
MENU; M	MENU		MENU; SURROUND	MEMO			STORE		NORM	
[EXIT]	[EXIT]		[EXIT]	☆	[EXIT]		[EXIT]		[EXIT]; PERI TV	
[TV]	TV; C ▶; [TV]		TV; [TV]	FL.BANK; TXT MODE	[TV]		[TV]; PICTURE		○	
[EPG]	RECALL; S		[EPG]	HELP; [TV]	[EPG]		ROTATE		RESET	
▶; [TV]; ♥	[TV]; STOP		[TV]		[TV]		[TV]		SIZE	
■; [TV]; [EXIT]	[TV]; SIZE		[TV]	STOP	[TV]		[TV]			
; [TV]; ●	[TV]		[TV]		[TV]		[TV]		REV	
▶; [TV]; ◀	[TV]; REVEAL		[TV]; A/B BANK		[TV]		[TV]; S. KEY -		VOL-	
◀; [TV]	[TV]; INDEX		[TV]; MENU		[TV]		[TV]; S. KEY +		VOL+	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			TV/VCR		⊖ ; AV ; SOURCE		TV/⊖		TV/AV	
⊖ OFF/ON	⊖ ; Ⓜ		A ; SLEEP		SLEEP ; ⊖		TIMER REC		TIMER ; ⊖	
Ⓜ ; ▲	Ⓜ		Ⓜ		Ⓜ		Ⓜ		Ⓜ	
1- ; + ; ⊖	- ; + ; UPDATE		11 - 27		- ; + ; -		- ; + ; -		- ; + ; ⊖	Ⓜ
2- ; P/C ; ⊖	P/C ; ⊖		12 - 28		PP ; SWAP		P - ; P		P ± P ; ⊖	
▲ ; Ⓜ+ ; 9+ ; AUDIO	Ⓜ+ ; 9+ ; AUDIO		Ⓜ+		▲				▽ A-B	
▶ ; ⊖+ ; Ⓜ+ ; RADIO	⊖+ ; Ⓜ+ ; RADIO		⊖+ ; Ⓜ+		▶ ; +				S.SYS ; SYSTEM	
Ⓜ+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO	Ⓜ+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO		Ⓜ+ ; ⊖ ; ▲+		Ⓜ+ ; X ; ⊖				C.SYS	
Ⓜ ; ⊖ ; ⊖	Ⓜ ; ⊖ ; ⊖		<< >>		I-HI	Ⓜ	SP/LP		SOUND ; ⊖	
▼ ; Ⓜ+ ; 9+ ; TUNER	Ⓜ+ ; 9+ ; TUNER		Ⓜ+		▼				CH SCAN	
◀ ; ⊖ ; Ⓜ+ ; CD	⊖ ; Ⓜ+ ; CD		⊖		◀ ; -				BASS ; ⊖	
Ⓜ- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE	Ⓜ- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE		Ⓜ-		S				SURROUND	
MODE ; →	→		B		PP		ATR		PIC MODE:PICTURE	
RED ; -	RED ; 13		13 - 29		RED ; SOUND		INDEX		RED	
GREEN ; +	GREEN ; 14		14 - 30		GREEN ; PICTURE		Ⓜ		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; 15/av		15 - 31		YELLOW ; FEATURE				YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; 16/av		16 - 32 ; AV		BLUE ; INSTALL				BLUE	
P+ ; ▲	P+ ; Ⓜ.				P ▲ ; P+		P ▲		P ▲ ; CH ▲	
VOL- ; ◀	◀-		◀-		VOL-		◀-		◀- ; ◀	
OK			17 - 32		OK	OK	OK			
VOL+ ; ▶	◀+		◀+		VOL+		◀+		◀+ ; ▶	
P- ; ▼	P- ; Ⓜ.				P ▼ ; P-		P ▼		P ▼ ; CH ▼	
MENU ; M			→◀		MENU ; ⊖ ; SL ; M		MENU	MEMORY	MENU ; F	
Ⓜ ; EXIT					Ⓜ		RESET		TXT/TV	
Ⓜ ; TV	Ⓜ ; ⊖				Ⓜ ; TV		F ; ⊖		SWAP	
Ⓜ ; EPG	i				INFO ; ⊖ ; i		Ⓜ		Ⓜ ; ⊖	
▶ ; ⊖ ; ♥					Ⓜ ; ⊖ ; ⊖		→◀		Ⓜ	
Ⓜ ; ⊖ ; Ⓜ					Ⓜ ; Ⓜ ; WIDE		Ⓜ (STOP)		Ⓜ	
Ⓜ ; ⊖ ; Ⓜ					Ⓜ ; ⊖ ; Ⓜ		Ⓜ (PAUSE)	● REC	Ⓜ	
▶ ; ⊖ ; ◀	P±P				Ⓜ ; ⊖		▶ (PLAY)		Ⓜ	
◀ ; ⊖					Ⓜ ; ?		◀ (REW)		Ⓜ	
▶▶ ; ⊖					Ⓜ ; i ; GUIDE		▶▶ (F.FWD)		Ⓜ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖ ; STANDBY		STANDBY ; ⊖		POWER		⊖ ; POWER	
AV ; ⊖	⊖ ; SOURCE		TV/AV		TV/AV		VIDEO MODE		⊖ ; SOURCE	
⊖ OFF/ON	⊖ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		⊖ ; CLOCK	
Ⓜ ; ▲	Ⓜ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		Ⓜ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	- ; +		EXPAND ; - ; +		NOTE ; NOTEBOOK				- ; +	
2- ; P/C ; ⊖	Ⓜ		CYAN ; RECALL		RECALL ; A/CH		CH-RECALL		Ⓜ	
▲ ; Ⓜ+ ; 9+ ; AUDIO	▲		B.E ; WOOFER ; DVB		S.EFFECT		+ (MENU)		S.P	
▶ ; ⊖+ ; Ⓜ+ ; RADIO	▶		LOCK/CAPS ; CAPS		AT				⊖+ ; P.P	
Ⓜ+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO	AUTO ; CHLD LOCK		NOTEBOOK		B.E				Ⓜ ; STEREO	
Ⓜ ; ⊖ ; ⊖	STEREO		S.EFFECT		SURROUND				Ⓜ ; POS	
▼ ; Ⓜ+ ; 9+ ; TUNER	▼		SCAN				- (MENU)		⊖ -	
◀ ; ⊖ ; Ⓜ+ ; CD	◀		CALENDAR						⊖ -	
Ⓜ- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE	POP		GAME						Ⓜ ; ⊖	
MODE ; →	FREEZE ; Ⓜ		SOUND ; S.SYS.		COLOR SYS.		CAPTION		Ⓜ ; AUTO	
RED ; -	RED ; P.MODE	M.WIN	RED ; DISPL. ; INDEX						RED ; ⊖ ; STEREO	
GREEN ; +	GREEN ; S.MODE	ACT.WIN	GREEN ; ZOOM/INS.						GREEN ; ⊖ ; TIMER	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; FAV.	PIP-POS	YELLOW ; FAVORITE						YELLOW ; ⊖ ; DSP	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊖ ; SLEEP	SORT ; SWAP	CYAN ; RECALL						BLUE ; AUTO	
P+ ; ▲	CHANNEL +		PRO. ▲		P+ ▲ ; PRO. ▲		CH ▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOLUME -		VOL. ◀		V - ◀ ; VOL. ◀		VOLUME ▼		VOL ▼	
OK	ENTER		OK		OK				Ⓜ/OK	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		VOL. ▶		V + ▶ ; VOL. ▶		VOLUME ▲		VOL ▲	
P- ; ▼	CHANNEL -		PRO. ▼		P - ▼ ; PRO. ▼		CH ▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU ; ⊖		MENU		MENU ; MENU/INS		MENU ; SETUP		Ⓜ ; MENU	
Ⓜ ; EXIT	TEXT		TXT		CAPS		DIGICON (MENU)		Ⓜ ; TELETXT	
Ⓜ ; TV	PIP		PICTURE		PIC ; DEL. ; PIC ; DEL.		AUTO (MENU)		TIMER	
Ⓜ ; EPG	Ⓜ ; DSP/CAPS	ZOOM ; Ⓜ	DISPLAY ; INDEX		DISPLAY		DISPLAY		Ⓜ ; DSP	
▶ ; ⊖ ; ♥	HOLD		AT ; HOLD		FAVORITE ; SURF				Ⓜ ; HOLD	
Ⓜ ; ⊖ ; Ⓜ	SIZE		SRS ; SIZE ; ESS/EPS		S.SYS ; SOUND SYS				Ⓜ	
Ⓜ ; ⊖ ; Ⓜ	TIMER		SUBPAGE		CALENDAR				Ⓜ ; TIMER	
▶ ; ⊖ ; ◀	MIX		MIX		GAME				Ⓜ ; MIX	
◀ ; ⊖	REVEAL		REVEAL ; CLOCK						Ⓜ ; REVEAL	
▶▶ ; ⊖	UPDATE		UPDATE						Ⓜ ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		OPERATE		OPERATE	LCD ON/OFF		⊙ ; POWER		⊙
AV ; ⊞	VCR		TV/AV; INPUT; SP/LP		TV/AV ; INPUT SEL.	INPUT ; SIMUL		TV VTR		TV/AV
⊙ OFF/ON	VPS		TIMER ON/OFF	TIME REC	TIMER ON/OFF	G-CODE/T. ; PROG		CLOCK	⊞	SCAN
⌘ ; ▲	EJECT	▲	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	ADD/ERASE		▲ ; EJECT		⌘
1- ; + ; ⊞	-/-	-/-	-/-	x2	-/-	+10		CL	CL	INS
2- ; P/C ; ⊞	⊞		REPEAT ; ⊞		REPEAT ; ⊞			ATR ; ⌘		TRACK
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲		▲	1 ⊞	▲	AUDIO OUT		▲		AUDIO
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	▶			2 ⊞	▶	SEARCH MODE				AUDIO DUB
⊞+ ; ▽+ ; VIDEO	SLOW +		TRACKING ▲	3 ⊞	TRACKING ▲	VIDEO WIP. ; S.PIC.		VPS		W
⊞ ; ⊞			SP/LP; TAPE SPEED		SP/LP; TAPE SPEED	QUICK-FIND		SP/LP	OOOO	SP/LP
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼		▼	4 ⊞	▼			▼		ART
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	◀		◀	5 ⊞	◀	VCR		◀		ZOOM
⊞- ; ▽- ; TAPE	SLOW -		TRACKING ▼	6 ⊞	TRACKING ▼	DVD		VPT		SIZE
MODE ; →	SP/LP		MODE OSD	MEMORY ; ZERO B.	MODE OSD; ON SC.	SET		PROG	PRESET	PIP
RED ; -	MEMO REPEAT		CLEAR ; C. RESET	1 ⊞	CLEAR ; C. RESET	-		RED		SLOW -
GREEN ; +	MARK		CLOCK	2 ⊞	CLOCK	+		GREEN		SLOW +
YELLOW ; ◀	REPEAT ; TRACK		SHUT ON/OFF	3 ⊞	SHUT ON/OFF	SEARCH		YELLOW		←
BLUE ; ▶	F. ADV.		100		100	SKIP SEARCH		BLUE ; CLOCK		→
P+ ; ▲	P+ ; +		CHANNEL +		CHANNEL +			P+		▲
VOL- ; ◀			SLOW- ; DPSS ◀		SLOW- ; DPSS ◀			SLOW-		◀
OK	OK ; ⊞		OSP; CONFIR.; CALL		OSP; CONFIR.; CALL			OK	OK	OK
VOL+ ; ▶			SLOW+ ; DPSS ▶		SLOW+ ; DPSS ▶			SLOW+		▶
P- ; ▼	P- ; -		CHANNEL -		CHANNEL -			P-		▼
MENU ; M	CHECK ; PROG		OSP ; MENU	PROG ; MENU	OSP ; MENU	STORE ; SET		MENU ; OK	MEMORY	PROG ; SEARCH
⊞ ; EXIT	→← ; RESET		⌘ ; F.ADV		⌘ ; F.ADV	CANCEL		SYSTEM ; ⊞		RESET
□ ; TV	REMAIN		TIME ; ⊞		TIME ; ⊞	RENTAL REWIND		MON TV	RESET	REMAIN
⊞ ; EPG	CL ; PROG		DISPLAY ; M. OSD		DISPLAY ; M. OSD	G ; REV. SEARCH		DISPLAY	INDEX	RECALL
▶ ; ⊞ ; ♥	▶		▶ ; SLOW		▶ ; SLOW			▶ ; SLOW	⊞	SLOW
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP	C-LOCK ; ⊞	■ ; STOP			■ ; STOP	⊞	■ (STOP)
⌘ ; ⊞ ; ●	⌘ ; PAUSE	● REC	⌘ ; PAUSE	● REC	⌘ ; PAUSE	● REC		⌘	● REC	⌘ (PAUSE)
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY	REW PLAY	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY			▶		▶ (PLAY)
◀ ; ⊞	◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW			◀	⊞	◀ (REW)
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD			▶▶		▶▶ (F.FWD)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 17 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; ON-OFF		⊙ / ON		⊙ / ON		⊙ / ON			START/STOP
AV ; ⊞	VIDEO		ANGLE		PROG					
⊙ OFF/ON	P-TIMER		ANGLE REPLAY		SLEEP	TIMER	SLEEP			
⌘ ; ▲	MUTE ; ⌘		OPEN/CLOSE		MUTE					
1- ; + ; ⊞			C ; CLEAR		+10	CLEAR	REPEAT			
2- ; P/C ; ⊞	COMPUTER		A-B REPEAT		REPEAT	A.REPLAY	RANDOM			
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	KEYSTONE ▲		AUDIO	KEY +	AUDIO	SOUND				
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	D.ZOOM ▲		PROGRAM/RAND.	VOCAL	LAST MEMO	FM MODE	FM MODE			
⊞+ ; ▽+ ; VIDEO	ZOOM ▲		KARAOKE ON/OFF		TITLE		VIDEO			
⊞ ; ⊞	N		SURROUND		SURROUND	RDS	SOUND PRESET			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	KEYSTONE ▼		LAST/MEMO	KEY -	TU/BAND		TUNER/BAND			
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	D.ZOOM ▼		ZOOM		ANGLE	BASS				
⊞- ; ▽- ; TAPE	ZOOM ▼		REPEAT ; PLAY MO.		ZOOM		TAPE			
MODE ; →	NORMAL ; →←		PICTURE MODE	SEARCH MODE	SET UP	SEARCH MODE	PRESET			
RED ; -	VOLUME- ; ▽-		SUBTITLE ON/OFF		VOLUME-	PRESET/PTY CK				
GREEN ; +	VOLUME+ ; ▽+		SUBTITLE CHANGE		VOLUME+	TEST TONE				
YELLOW ; ◀	FOCUS ▼		⌘ PREV		⌘ ; PREV	TRIM				
BLUE ; ▶	FOCUS ▲		⌘ NEXT		⌘ ; NEXT	-				
P+ ; ▲	▲		▲		▲					
VOL- ; ◀	◀ ; LEVEL-		◀		◀		VOLUME-			SCENE SEARCH-
OK	SELECT		ENT		ENTER					
VOL+ ; ▶	▶ ; LEVEL+		▶		▶		VOLUME+			SCENE SEARCH+
P- ; ▼	▼		▼		▼					
MENU ; M	MENU ; PIC. ⊞		MENU		MENU	FUNCTION	MEMORY			
⊞ ; EXIT	NO SHOW		SETUP	RETURN	RETURN					
□ ; TV	FREEZE		TITLE ; TOP MENU		SUBTITLE	SET/CLEAR				
⊞ ; EPG	AUTO IMAGE		ON SCREEN		ON SCREEN	ADJUST				
▶ ; ⊞ ; ♥			▶ ; FWD SLOW	◀ ; REV SLOW	▶ ; FWD SLOW	◀ ; REV SLOW				
■ ; ⊞ ; ⊞			■		■ ; STOP		■			■
⌘ ; ⊞ ; ●			⌘ PAUSE/STEP		⌘ ; PAUSE/STILL	CLOCK	▶ / ⌘			⌘
▶ ; ⊞ ; ◀	LENS SHIFT		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ / ⌘			▶
◀ ; ⊞	LENS SHIFT ▼		◀ ; REV		◀ ; REV		⌘ ; ◀			◀
▶▶ ; ⊞	LENS SHIFT ▲		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		⌘ ; ▶▶			▶▶
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 17 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 306	
	Функция	Доп. функция
⏻		
AV ; -⏻		
⊖ OFF/ON		
🔊 ; ▲		
1- ; +/- ; 📺		
2- ; P/C ; ⏪		
▲ ; 🔊+ ; 📻+ ; AUDIO		
▶ ; 🔊+ ; 📻+ ; RADIO		
📺+ ; 📺+ ; VIDEO		
⊞ ; 📺		
▼ ; 🔊- ; 📻- ; TUNER		
◀ ; 🔊- ; 📻- ; CD		
📺- ; 📺- ; TAPE		
MODE ; →		
RED ; -		
GREEN ; +		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
P+ ; ▲	▲	
VOL- ; ◀	◀	
OK	OK	
VOL+ ; ▶	▶	
P- ; ▼	▼	
MENU ; M	☰	
☰ ; EXIT		
☰ ; TV		
☰ ; EPG	☰	
▶ ; 📺 ; ♥		
■ ; 📺 ; 📺		
⏸ ; 📺 ; ●		
▶ ; 📺 ; ◀		
◀◀ ; 📺		
▶▶ ; 📺		
1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; -⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				-⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
🔊 ; ▲			🔊		🔊 ; MUTE		🔊		🔊	
1- ; +/- ; 📺	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+/- ; Aux			
2- ; P/C ; ⏪	LAST CH		📺 ; RCL ; LAST		⏪ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; 📺	
▲ ; 🔊+ ; 📻+ ; AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		⬆		Pg Up ; CTP ▲	
▶ ; 🔊+ ; 📻+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
📺+ ; 📺+ ; VIDEO	📺+ ; PG UP		⬆							
⊞ ; 📺			📺 ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; 🔊- ; 📻- ; TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; 🔊- ; 📻- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
📺- ; 📺- ; TAPE	📺- ; PG DOWN		▼							
MODE ; →	🏠 ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим		🏠	
RED ; -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; 🔊 ? ; 📺		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 📺 ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; 📺 ; UHF ; FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲				▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀				◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	▶				▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼				▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; 📺 ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
☰ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; 📺 ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
☰ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		☰	
☰ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; 📺 ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; 📺 ; ♥	● ; RECORD		#				📺 ; Info			
■ ; 📺 ; 📺	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		📺 ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸ ; 📺 ; ●	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ; 📺 ; ◀	▶ ; TEXT		▶ ; / ▶		▶ ; PLAY					
◀◀ ; 📺	◀◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀◀ ; REW			📺 ?	
▶▶ ; 📺	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; STANDBY		⊖	
AV ; ⊖							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇐	LAST		LAST		RECALL		↶ ; BACK			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⊞ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ↗	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀◀ ; ⊞									⏪?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV ; ⊖	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇐			RCL		⊞		RECALL		RECALL	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌘					
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO					P/N					
⊞ ; ⊞					🔍				GAME	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD					⌘					
⊕- ; ▽- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⏪?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⏪?		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
□ ; TV	⊞		⊞		⊞ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏸ ; ⊞ ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				📺	
◀◀ ; ⊞	⏪?		⏪?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 0+ ; 📻 ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▶ +	
⊕+ ; 📺 ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊞ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 0- ; 📻 ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▶ -	
⊕- ; 📺 ; TAPE	F4 ; 📺		HD		⏪				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; 📺 ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; 📻 ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; 📺 ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; 📺	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; 📻 ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; 📺 ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		📺 ; TEXT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	LANG		TV		SAT ; 📺 ; BROWSE		TV		TV.MODE	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; 📺 ; 📺							SUB ; INFO			
⏸ ; 📺 ; ●	PAUSE		◻		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; 📺 ; ◀			📺							
◀ ; 📺										
▶▶ ; 📺									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖ OFF/ON			⊖		⊖		⊖			
⏮ ; ▲	⏮		⏮		⏮		⏮		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		All CH			
2- ; P/C ; ⇐	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏮+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞		RADIO	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; ⏮- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊕- ; ▢- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏻?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏻?		RED ; F1		RED		RED ; ⊞/⊞		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⊞		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⊞		A-Z		⊞			
; ⊞ ; ●					LANG					
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		⊞			
◀ ; ⊞			⏻?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏮ ; ▲			⏮		⏮		⏮		⏮ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL									
2- ; P/C ; ⇐			RCL				RECALL ; ⊞			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏮+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊞ ; ⊞					AUDIO					
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; ⏮- ; CD					◀				VOL -	
⊕- ; ▢- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⊞		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⊞		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV			⊞		TV		TV/RADIO ; ⊞/⊞		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
; ⊞ ; ●							INFO			
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ ; ⊞	HELP		⏻?				◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞			MAIL		⊞ ; MULTI-SCR					
⊙ OFF/ON										
⊞ ; ▲	⊞		MUTE		⊞		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊞	LAST ; ⊞		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊞ ; ⊞	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD							VOL -		VOL -	
⊞- ; ⊞- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		⊞		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		⊞		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		⊞		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		⊞		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊞ ; ⊞ ; ●	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊞ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊞					LIST					
▶▶ ; ⊞			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊞					
⊞ ; ▲	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	PG -				!				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶ +		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	▶ /		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT				▶				⊞	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				⊞	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊞	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙ OFF/ON					TIMER				SAP	
⌘ ; ▲	MUTE		⌘		⌘ ; MUTE		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PREV		LAST		⏪			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO					PG +					
⊙ ; ⊞	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊕- ; ▢ ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊞		OK		SELECT ; ←	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞ ; TV		TV CH	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⊞ ; ◀							▶			
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊙ OFF/ON	⊙		SLEEP		SAT					
⌘ ; ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; ⊞	LAST		⊙		RECALL		BACK		⏪	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊞		⌘		P+		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊙ ; ⊞	#		⊞ ; TV		AUDIO		WIDE			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; 0		⌘		P-			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕- ; ▢ ; TAPE	HELP		⊞				PAGE ▼			
MODE ; →	⊞ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊞		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; ⊞	F2	GREEN ; ⊞				GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊞		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	⊞	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊞		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
⊞ ; EPG	GUIDE	eP/	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		FAV		FAV					
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■							
⏸ ; ⊞ ; ●	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; TIME ⊞				TEXT		/ ▶	
◀ ; ⊞	◀		◀				LIST			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⏻
⊖ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				⊖	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⏻									A/R	
2- ; P/C ; ⏻			RECALL		BACK		RECALL		⏻	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⏸	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏸	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO			⏸ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏸	
⊖ ; ⏸	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏸?	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏸	
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏸	
⊕- ; ▢ ; TAPE			⏸ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⏸ ; ⏸	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ⏸	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ⏸	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⏸	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⏸		GREEN ; ✓	
P + ; ▲	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		V +	
P - ; ▼	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU ; M	MENU ; ⏸		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏸ ; EXIT	⏸ ; EXIT		⏸ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	⏸
⊖ ; TV	⊖ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
⏸ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⏸ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ⏸ ; ⏸			■ ; STOP						■	
⏸ ; ⏸ ; ●	⏸ ; PAUSE		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
▶ ; ⏸ ; ◀	⏸ ; TEXT		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀ ; ⏸	⏸ ; INFO		◀ ; FB						◀	
▶▶ ; ⏸	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊖ OFF/ON	SLEEP								SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏻			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	AUX IN						▲		COLOR	
⊖ ; ⏸	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏸?	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD			E		VOL -		◀			
⊕- ; ▢ ; TAPE							▼			
MODE ; →			SET		SAT		⏸		MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
⏸ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⏸	
⏸ ; EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
▶ ; ⏸ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■ ; ⏸ ; ⏸										
⏸ ; ⏸ ; ●	PAUSE						PAUSE			
▶ ; ⏸ ; ◀	TEXT						TEXT			
◀ ; ⏸									HELP	
▶▶ ; ⏸	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻; ВКЛ		⏻		POWER		⏻	
AV ; -	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊖ OFF/ON	ORANGE		⊖; ИГРЫ							
⌂ ; ▲	MUTE		⌂		⌂		MUTE		MUTE (?)	
1-; +; ⊞	BACK		-/-							
2-; P/C; ⇐	⏪; CH RTN		⏪; ВЫХОД	⏪; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
▲; ⌂; +; 9+; AUDIO	▲		●+		F1; ZOOM		CH & PAGE ▶		AUDIO (?)	
▶; 0+; ⌂; +; RADIO	▶		▶		F2; SAT		VOL ▶		TV/RADIO (?)	
⊕+; ▽; ▲+; VIDEO	PAGE ▲		⌂; ВВЕРХ		F3; ♡		P/N		P/N (?)	
⊞; ⊞	L/R		⏪		📄		AUDIO			
▼; ⌂; 9-; TUNER	▼		●-		F4		CH & PAGE ◀			
◀; 0-; ⌂; -; CD	◀		▶				VOL ◀			
⊕-; ▽; ▲-; TAPE	PAGE ▼		⌂; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE; →	KEYB		⌂; СИМВ	⌂; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED; -	RED	*	RED; F2	VOD	RED; SCAN		RED; TTX		RED	
GREEN; +	GREEN	#	GREEN; F1	КИНО	GREEN; EDIT CH		GREEN; SUB.T		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW	⌂	YELLOW; F3	ПВМ	YELLOW; TV/SAT		YELLOW; ZOOM		YELLOW	
BLUE; ▶	BLUE	⌂	BLUE; F4		BLUE; A/V		BLUE; MP		BLUE	
P+; ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲		▲		▲	
VOL-; ◀	VOLUME -		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+; ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶		▶		▶	
P-; ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼		▼		▼	
MENU; M	MENU		⌂; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
⊞; EXIT	⊞		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
⊞; TV	HOME		ТИТР		⊞		TV/RADIO			
⊞; EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
▶; ⊞; ♡			▼; ЛЮБИМ		♡		FAV		FAV (?)	
■; ⊞; ⌂	■		■; СТОП		⊞					
⏪; ⊞; ●	⏪	●; REC	▶ ⏪; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
▶; ⊞; ◀	▶		▶ ⏪; ИГР/ПАУЗА		⊞					
◀; ⊞	◀		◀; НАЗАД				POS			
▶▶; ⊞	▶▶		▶▶; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; -			-				SAT		MAIL	
⊖ OFF/ON	⊖		WWW				UHF			
⌂ ; ▲	⌂		⌂	⏪?	⌂		MUTE		⌂	
1-; +; ⊞			⏪		--					
2-; P/C; ⇐	⏪		RCL				RECALL		⏪	
▲; ⌂; +; 9+; AUDIO	P+		P/PG ▲				FAV ▲		PAGE +	
▶; 0+; ⌂; +; RADIO	📄		▶				TV/RADIO		VOL +	
⊕+; ▽; ▲+; VIDEO			⏪						LANG	
⊞; ⊞	⌂		📄	MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
▼; ⌂; 9-; TUNER	P-		P/PG ▼				FAV ▼		PAGE -	
◀; 0-; ⌂; -; CD			▶						VOL -	
⊕-; ▽; ▲-; TAPE			▶						REMIND	
MODE; →	UHF		TV/RAD				WHITE; FAV ▼		ASPECT	
RED; -	RED; ⏪?		RED	⊞	RED; LIST		RED; TEXT		RED	
GREEN; +	GREEN; ⊞		GREEN	⊞	GREEN		GREEN; SAT/TV		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW; ⊞		YELLOW	⏪-⏩	YELLOW		YELLOW; FAV ▲		YELLOW	
BLUE; ▶	BLUE; ⊞		BLUE	SUB CH	BLUE; FAV.		BLUE; PAUSE		BLUE	
P+; ▲	▲		▲		P+; ▲		PR ▲		▲	
VOL-; ◀	◀		◀		◀		VOL ▼		◀	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+; ▶	▶		▶		▶		VOL ▲		▶	
P-; ▼	▼		▼		P-; ▼		PR ▼		▼	
MENU; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞; EXIT	EXIT		EXIT	⊞	LANG.		EXIT		EXIT	
⊞; TV	WHITE; ⊞		⊞	📄	TV/RADIO		SAT/TV		📄/📄	
⊞; EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
▶; ⊞; ♡	FAV		FAV	▶▶	FAV.		FAV		FAV	
■; ⊞; ⌂			■							
⏪; ⊞; ●	⏪		⏪	●			PAUSE			
▶; ⊞; ◀	▶		▶; ⏪				TEXT			
◀; ⊞			◀		?					
▶▶; ⊞	INFO		▶▶		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⏪		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV ; ⏻	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊖				TIME			
⊖ ; ▲	⊖; MUTE		⊖		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- ; P/C ; ⏪	BACK		⏪		⏪ ; A		RCL			
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	⏪		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		▲	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		▶	
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	INFO		⏪				-			
⊖ ; ⊕	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	⏪		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD			ГРОМК -				VOL ◀			
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	SUBTITLE		⏪							
MODE ; →	MODE		16:9 ; 4:3	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED ; -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⏪ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	⏪ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ; ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		+ / ▽		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT		EXIT		EXIT	
□ ; TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
□ ; EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊕ ; ♥	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
■ ; ⊕ ; ⊕	■ ; STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM			
⏸ ; ⊕ ; ●	▶	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊕ ; ◀	▶		⏸				TEXT			
◀◀ ; ⊕	◀◀		◀◀	ПОМОЩЬ	◀◀					
▶▶ ; ⊕	▶▶		▶▶	№ ID	▶▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17 E	Код 481	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; ⏻		
⊖ OFF/ON		
⊖ ; ▲	MUTE	
1- ; + ; ⊖		
2- ; P/C ; ⏪	BACK	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	CH +	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	VOLUME +	
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	PAGEUP	
⊖ ; ⊕	AUDIO	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	CH -	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	VOLUME -	
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	PAGEDOWN	
MODE ; →	OPTION	
RED ; -	RED	
GREEN ; +	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	
P + ; ▲	▲	
VOL - ; ◀	◀	
OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	
P - ; ▼	▼	
MENU ; M	MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	
▶ ; ⊕ ; ♥	FAV	
■ ; ⊕ ; ⊕	WIDE	
⏸ ; ⊕ ; ●	SUBTITLE	
▶ ; ⊕ ; ◀	TEXT	
◀◀ ; ⊕		
▶▶ ; ⊕	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	