

Приложение IRC 18 E от 08.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 18 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 121
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 205
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 319
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 454

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 18 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 18 E
SHIFT + 1 *	104
SHIFT + 2	108
SHIFT + 3	111
SHIFT + 4	112

Устройство	Код пульта IRC 18 E
SHIFT + 5	113
SHIFT + 6	114
SHIFT + 7	115
SHIFT + 8	314

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 18 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Уст-во	Код	Модель	Уст-во	Код	Модель	Уст-во	Код	Модель	Уст-во	Код	Марка	Уст-во	Код
010240	TV	114	CG0489CESA	TV	102	G0101AJSA (VCR)	VCR	201,202	G0996GE	VCR	201,202	G1384SA	TV	106
92LCN500H-0001	AUX	315	CG0498CESA	TV	102	G0126AJ	VCR	201,202	G1023BMSA	TV	104	G1388SA	TV	106
92LWIR24900103	AUX	318	CG0508CESA	TV	102	G0139AJ	VCR	201,202	G1031BMSA	TV	104	G1438SA	TV	107
AA59-10081F	TV	109	CG0517CESA	TV	102	G0162AJ	VCR	201,202	G1035CESA	TV/VCR	108	G1459CESA	TV	115
CG00370CESA	TV	102	CG0527CESA	TV	102	G0165AJ	VCR	201,202	G1042PESA	TV	107	G1572SA	TV	107
CG0063	TV	101	CG0552CESA	TV	104	G0191AJ	VCR	201,202	G1044BMSA	TV	104	G1577SB	TV	107
CG00739BMSA	TV	104	CG0568	TV	102	G0242AJ	VCR	201,202	G1046PESA	TV/VCR	111	G1606SB	TV	107
CG0100076	TV	103	CG0570CESA	TV	104	G0379GE	VCR	201,202	G1050BMSA	TV	104	G1656CESA	TV	114
CG01005PESA	TV	103	CG0579CESA	TV	103	G0466GE	VCR	201,202	G1051BMSA	TV	104	GA026WJSA	TV	115
CG01014BMSA	TV	104	CG0585PESA	TV	102	G0537GE (TV)	TV	104	G1059SA	TV	113	GA031WJSA	TV	114
CG01021BMSA	TV	102	CG0594CESA	TV	103	G0537GE (VCR)	VCR	201,202	G1060SA	TV	113	GA040WJ	VCR	201,202
CG0121CESA	TV	101	CG0605CESA	TV	103	G0652CESA (TV)	TV	102	G1061SA (TV)	TV	104	GA041WJ	VCR	201,202
CG0123CESA	TV	101	CG0617PESA	TV	102	G0552CESA (VCR)	VCR	201,202	G1061SA (VCR)	VCR	201,202	GA074WJSA	TV	114
CG0125CESA	TV	101	CG0618PESA	TV	102	G0556CESA (TV)	TV	102	G1063GE	VCR	201,202	GA133SB	TV	107
CG0143CESA	TV	101	CG0641CESA	TV	103	G0556CESA (VCR)	VCR	203	G1065PESA	TV	102	GA152WJSA	TV	118
CG0175CESA	TV	101	CG0682CESA	TV	103	G0699PE	TV	110	G1069PESA	TV	102	CA160WJSA	TV	114
CG0195CESA	TV	101	CG0719PESA	TV	102	G0643PESA	TV	102	G1071PESA	TV	102	GA188SA	TV	106
CG0204CESA	TV	101	CG0730CESA	TV	103	G0716GE	VCR	201,202	G1073PESA	TV	102	GA204SA (DVD)	AUX	314
CG0207CESA	TV	101	CG0739BMSA	TV	104	G0756CE	TV	102	G1077PESA	TV	102	GA204SA (TV/VCR)	TV/VCR	116
CG0251CESA	TV	101	CG0755CESB	TV	101	G0764PE	TV	102	G1084PESA	TV	105	GA290WJSA	TV	115
CG0265	TV	104	CG0755PESA	TV	101	G0765CE	TV	102	G1085PESA	TV	105	GA296SB	TV	107
CG0292CESA	TV	101	CG0755PESA/I	TV	102	G0768	VCR	201,202	G1095PESA	TV	107	GA297WJSA	TV	114
CG0293CESA	TV	101	CG0777PESA	TV	102	G0783PE	TV	102	G1133AJ	VCR	201,202	GA307SA	TV	106
CG0299CESA	TV	101	CG0827CESA	TV	104	G0784GE	VCR	201,202	G1133PESA	TV	106	GA307SB	TV	106
CG0299CESB	TV	101	CG0833PESA	TV	102	G0796GE (VCR)	VCR	201,202	G1169PESA	TV	106	GA339WJSA	TV	114
CG0303CESA	TV	101	CG0835PESA	TV	102	G0798	VCR	201,202	G1180CESA (TV)	TV	107	GA387WJSA	TV	114
CG0320CESA	TV	101	CG0853PESA	TV	102	G0806CESA	TV	102	G1180CESA (VCR)	VCR	203	GA455WJSA	TV	114
CG0351CESA	TV	102	CG1005PESA	TV	103	G0817PE	TV	102	G1209AJ	VCR	201,202	GA460WJSA	TV	114
CG0412CESA	TV	101	CG1017BMSA	TV	104	G0824PE	TV	102	G1242PESA	TV/VCR	108	GA472WJSA	TV	114
CG0421CESA	TV	101	CG1021BMSA	TV	102	G0826PE	TV	102	G1265PESA	TV/VCR	111	GA481WJSA	TV	114
CG0454	TV	101	DVS-S1	AUX	314	G0833PE	TV	102	G1273PESA	TV	106	GA520WJSA	TV	114
CG0456	TV	101	G0008AJ	VCR	201,202	G0855	VCR	201,202	G1274AJ	VCR	201,202	GA544WJSA	TV	114
CG0466CESB	TV	102	G0009KJ	TV	102	G0859PESA	TV	102	G1274AJ (TV)	TV	104	GA574WJSA	TV	114
CG0483	TV	102	G0018KJ	TV	106	G0870CE	VCR	201,202	G1274PESA	TV	106	GA771WJSA	TV	114
CG0488CESA	TV	102	G0023KJ	TV	106	G0880GE	VCR	201,202	G1284PESA	TV/VCR	111	GA841WJSA	TV	114
CG0488CESB	TV	102	G0034AJ	VCR	201,202	G0901GE	VCR	201,202	G1336SA	TV/VCR	111	GJ210	TV	119
CG0488CESC	TV	102	G0068AJ (TV)	TV	104	G0924PESA	TV	102	G1342SA	TV	106	LCDPROJECTOR	AUX	302
CG0488CESD	TV	102	G0068AJ (VCR)	VCR	201,202	G0927AJ	VCR	201,202	G1348SA	TV	107	NA522ED	AUX	314
CG0488CSB	TV	102	G0101AJSA (TV)	TV	102	G0963CE	VCR	201,202	G1351SA	TV	107	NA545FD (DVD)	AUX	314

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Уст-во	Код
NA545FD (VCR)	VCR	201.202
NB034	AUX	319
RC1910	TV	121
RC2530SC	AUX	313
RC2530SC-A	AUX	313
RC5010	TV	117
R-CONT1322A	AUX	312
R-CONT1674A	AUX	303
RCONT1706A (CD)	AUX	301
RCONT1706A (TAPE)	AUX	312
RCONT1753A	AUX	301
RCONT1781A (CD)	AUX	307
RCONT1781A (TAPE)	AUX	317
RL57S	TV	120
RRMCG0002AWSA (CD)	AUX	304
RRMCG0002AWSA (TAPE)	AUX	312
RRMCG0004AWSA	AUX	303
RRMCG0007AJSA (TV)	TV	118
RRMCG0007AJSA (VCR)	VCR	201.202
RRMCG001	VCR	204
RRMCG0022AWSA (CD)	AUX	304
RRMCG0022AWSA (TAPE1)	AUX	305
RRMCG0022AWSA (TAPE2)	AUX	306
RRMCG0039AWSA (CD)	AUX	304
RRMCG0039AWSA (TAPE1)	AUX	305
RRMCG0039AWSA (TAPE2)	AUX	306
RRMCG0052AWSA	AUX	307
RRMCG0063	TV	101
RRMCG0064AWSA (CD)	AUX	304
RRMCG0064AWSA (TAPE1)	AUX	305
RRMCG0064AWSA (TAPE2)	AUX	306
RRMCG0089AJSA	TV	105
RRMCG0130AFSA (CD)	AUX	311
RRMCG0130AFSA (TAPE)	AUX	312
RRMCG0133AWSA (CD)	AUX	309
RRMCG0133AWSA (MD)	AUX	308
RRMCG0143CESA	TV	101
RRMCG0221AWSA	AUX	310
RRMCG0351CESB	TV	102

Модель	Уст-во	Код
RRMCG0369AWSA	AUX	316
RRMCG0369AWSA (DVD)	AUX	314
RRMCG0369AWSA (TV)	TV	104
RRMCG0369AWSA (VCR)	VCR	201.202
RRMCG0466CESB	TV	102
RRMCG0483PESA	TV	102
RRMCG0488CESA	TV	102
RRMCG0488CESB	TV	102
RRMCG0489CESA	TV	102
RRMCG0498CESA	TV	102
RRMCG0511CESA	TV	102
RRMCG0517CESA	TV	102
RRMCG0568PESA	TV	102
RRMCG0579CESA	TV	104
RRMCG0582	TV	103
RRMCG0617PESA	TV	102
RRMCG0623CESA	TV	102
RRMCG0628	TV	102
RRMCG0640	TV	102
RRMCG0641CESA	TV	104
RRMCG0668PESA	TV	102
RRMCG0688PESA	TV	102
RRMCG0711CESA	TV	102
RRMCG0721	TV	102
RRMCG0722	TV	102
RRMCG0724	TV	102
RRMCG0727	TV	102
RRMCG0739BMSA	TV	104
RRMCG0777PE	TV	102
RRMCG0797CESA	TV	102
RRMCG0829CESA	TV	104
RRMCG0889CESA	TV	104
RRMCG0891CESA	TV	104
RRMCG0916PESA	TV	102
RRMCG1011BMSA	TV	102
RRMCG1014BMSA	TV	104
RRMCG1017BMSA	TV	104
RRMCG1019	TV	102
RRMCG1676CESA	TV	115

Модель	Уст-во	Код
RRMCGA178WJSA	AUX	314
RRMCGA178WJSA	VCR	201.202
TV1	TV	102
TV2	TV	103
TV-VCR-TEXT (TV)	TV	104
TV-VCR-TEXT (VCR)	VCR	203
VCR4800	VCR	205
VCR5200	VCR	205
VCR5400	VCR	205
VCR6400	VCR	205

Коды к SAT устройствам.

Модель	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SAT.)	402, 451
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409, 452
PACE	404
PAUXIS	437, 453
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖	TV/VIDEO		AV ; TV/VIDEO		AV ; TV/VIDEO		AV ; TV/VIDEO		TV/VIDEO	
⊖ OFF/ON	TIME		OFF TIMER; OFF ⊖	ON TIMER; ON ⊖	⊖	DESL TIME	OFF TIME ; OFF ⊖	ON TIME ; ON ⊖	TIMER	
⊖ ; ⊕	MUTE ; ⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
1- ; ⊕ ; ⊖	-/-		10+	⊖	-/- ; ⊖		-/-	⊖	10+	
2- ; P/C ; ⊖	P/C		20+	30+	P/C	⊖	⊖	⊖	20+	
⊕ ; ⊖+ ; ⊕+ ; AUDIO	⊕+ ; ⊖+ ; RADIO		BLUE BACK	⊕+ ; ⊖+ ; RADIO	⊕+ ; ⊖+ ; RADIO	⊕+ ; ⊖+ ; RADIO	⊕+ ; ⊖+ ; RADIO	⊕+ ; ⊖+ ; RADIO	S-NORM	
⊕+ ; ⊖+ ; ⊕+ ; VIDEO	⊕+ ; ⊖+ ; VIDEO		⊕+ ; ⊖+ ; VIDEO	⊕+ ; ⊖+ ; VIDEO	⊕+ ; ⊖+ ; VIDEO	⊕+ ; ⊖+ ; VIDEO	⊕+ ; ⊖+ ; VIDEO	⊕+ ; ⊖+ ; VIDEO	P-NORM ; P N	S-NORM ; S N
⊖ ; ⊕	11		MONO	SURROUND	⊖ ; ⊕	⊖ ; ⊕	⊖ ; ⊕	⊖ ; ⊕		SURROUND
⊖ ; ⊕ ; ⊖ ; TUNER	⊖ ; ⊕ ; TUNER		SYSTEM	⊖ ; ⊕ ; TUNER	⊖ ; ⊕ ; TUNER	⊖ ; ⊕ ; TUNER	⊖ ; ⊕ ; TUNER	⊖ ; ⊕ ; TUNER		
⊖ ; ⊕ ; ⊖ ; CD	⊖ ; ⊕ ; CD		⊖ ; ⊕ ; CD	⊖ ; ⊕ ; CD	⊖ ; ⊕ ; CD	⊖ ; ⊕ ; CD	⊖ ; ⊕ ; CD	⊖ ; ⊕ ; CD		SOUND SYSTEM
⊖ ; ⊕ ; ⊖ ; TAPE	⊖ ; ⊕ ; TAPE		⊖ ; ⊕ ; TAPE	⊖ ; ⊕ ; TAPE	⊖ ; ⊕ ; TAPE	⊖ ; ⊕ ; TAPE	⊖ ; ⊕ ; TAPE	⊖ ; ⊕ ; TAPE		COLOUR SYSTEM
MODE ; →	12		P-MODE ; MODE	S-MODE	PRESET	TELA AZUL	MODE	⊖	P-MODE	
RED ; -	13		RED	- ; ⊖	RED		RED	⊖	⊖	
GREEN ; +	14		GREEN	+ ; ⊕	GREEN		GREEN	⊕	⊕	
YELLOW ; ⊖	15		YELLOW	⊖	YELLOW	F.TUN ⊖	YELLOW	⊖	30+	
BLUE ; ⊕	16/AV		BLUE	⊕	BLUE	F.TUN ⊕	BLUE	⊕	40+	
P+ ; ⊕			CH ⊕		CH ⊕		P+		CH ⊕	
VOL- ; ⊖	VOL- ; ⊖		⊖	FINE TUNING ⊖	⊖		⊖		⊖	
OK			⊖		⊖	S-NORM			⊖	
VOL+ ; ⊕	VOL+ ; ⊕		⊕	FINE TUNING ⊕	⊕		⊕		⊕	
P- ; ⊖			CH ⊖		CH ⊖		P-		CH ⊖	
MENU ; M			MPX-MODE; ⊖/⊕		P-NORM ; N	MEMO	⊖ ; MENU	PIP	S-MODE	
⊖ ; EXIT			⊖		⊖	SKIP	⊖	PIP F	SKIP	
⊖ ; TV			TV ; ⊖		TV		TV ; ⊖	PIP L	BLUE BACK	
⊖ ; EPG	DISPLAY		⊖		⊖		⊖ ; ⊖/⊕	PIP Q	DISPLAY	
⊖ ; ⊕ ; ⊖			⊖		⊖		⊖		FINE TUNING	
⊖ ; ⊕ ; ⊕			⊖		⊖		⊖		NR	
⊖ ; ⊕ ; ⊖	⊖ N		NORM ; P-NORM	S-NORM	⊖		FLOF/LIST ; LIST			
⊖ ; ⊕ ; ⊖	⊖ N		⊖		⊖		⊖			
⊖ ; ⊕ ; ⊕	⊖ N		⊖		⊖		⊖			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		POWER	POWER VCR	POWER ; ⊖		ON-OFF	
AV ; ⊖	TV/VIDEO		TV/VIDEO	PIP TV/VIDEO	TV/VIDEO		VIDEO ; ⊖ ; AV ; ⊖		TV/VIDEO	
⊖ OFF/ON	TIMER		⊖		TIMER ON/OFF		⊖ ; SLEEP ; ⊖		SLEEP	
⊖ ; ⊕	⊖		MUTE ; ⊖		MUTE	EJECT/LOAD	MUTE ; ⊖		PAUSE	
1- ; ⊕ ; ⊖	-/-		-/-	⊖	100		-/- ; +100 ; ⊖	X ; ⊖ ; CANC. ; ERASE	11	
2- ; P/C ; ⊖	⊖		⊖	PIP SWAP	FLASHBACK		PP CH ; PRE CH ; X	P/C	12	
⊕ ; ⊖+ ; ⊕+ ; AUDIO	PIP SWAP		⊕		CH ⊕		⊖ ; LIST		CONT +	
⊕+ ; ⊖+ ; ⊕+ ; RADIO	PIP FREEZE		⊕		DPSS +		⊖ ; LIST		COLOR +	
⊕+ ; ⊖+ ; ⊕+ ; VIDEO	PIP TV/VIDEO		PIP CH ⊕	VIDEO 1	+		⊖ ; P.STD ; ⊖			
⊖ ; ⊕	PIP		MPX MONO	SURR. ; SPATIALIZ.	MESSAGE		⊖/⊕ ; S.MODE ; ⊖	⊖ ; SURROUND		
⊖ ; ⊕ ; ⊖ ; TUNER	CH SCAN		⊖	CH SCAN	CH ⊖		CH.SCAN ; ⊕			
⊖ ; ⊕ ; ⊖ ; CD	MOVE		⊖		DPSS -		ZOOM ; P.SIZE ; ⊖		CONT -	
⊖ ; ⊕ ; ⊖ ; TAPE	NORMAL		PIP CH ⊖	VIDEO 2	-		LANGUAG. ; HELP ; ?		COLOR -	
MODE ; →	SOUN.SYS. ; CH.SET		MPX MODE	CH SCAN	CH SCAN		PIP ON ; PIP ; ⊖	⊖		
RED ; -	FAV. CH A		R ; RED ; A	SOUND SYSTEM	TAMPER PROOF		RED	STILL ; ⊖		
GREEN ; +	FAV. CH B		G ; GREEN ; B	COLOUR SYSTEM	COUNTER RESET		GREEN	SWAP ; ⊖		
YELLOW ; ⊖	FAV. CH C		Y ; YELLOW ; C	AI-OPC;POW. SAVE	TAPE SPEED		YELLOW	LOCAT.; ROTAT. ; ⊖		
BLUE ; ⊕	FAV. CH D		B ; BLUE ; D	MOVE	SET		BLUE			
P+ ; ⊕	CH ⊕		CH ⊕		CH ⊕		P+ ; P+ ; ⊖			
VOL- ; ⊖	⊖		VOL- ; ⊖		VOL ⊖		⊖ ; VOL ⊖		VOLUME -	
OK	FUNCTION ; FEAT.		OK	NORMAL	CONFIRM		HELP ; ?			
VOL+ ; ⊕	⊕		VOL+ ; ⊕		VOL ⊕		⊕ ; VOL ⊕		VOLUME +	
P- ; ⊖	CH ⊖		CH ⊖		CH ⊖		P- ; P- ; ⊖			
MENU ; M	MENU		MENU	PIP	MENU ; SETUP	PROG	MENU ; ⊖ ; F.MENU	⊖ ; STORE ; ADD	MEMORIA	
⊖ ; EXIT	RETURN		⊖	ENTE-NT; AV MODE	RETURN		TTX/MIX; ⊖ ; TEXT			
⊖ ; TV	PICTURE; P/SOUND		⊖	LANGUAGE	CALENDAR		⊖ ; TV			
⊖ ; EPG	⊖		DISPLAY ; ⊖	CH GUIDE	DISPLAY		DISPLAY ; ⊖ ; ⊖		CANAL	
⊖ ; ⊕ ; ⊖			⊖	PIP FREEZE	MTS		⊖ ; HOLD			
⊖ ; ⊕ ; ⊕			⊖	SIZE	■ (STOP)		⊖ ; SIZE ; F/T/B	⊖ ; K.LOCK		
⊖ ; ⊕ ; ⊖	BILINGUAL		⊖		⊖ (PAUSE/STILL)	● REC	⊖ ; SUBPAGE	FACTORY ; H1		
⊖ ; ⊕ ; ⊖			⊖		⊖ (PLAY)		⊖ ; MIX	3-SPEED ; H2		
⊖ ; ⊕ ; ⊕			⊖		⊖ (REW)		⊖ ; REVEAL			
⊖ ; ⊕ ; ⊕			⊖		⊖ (F.FWD)		⊖ ; INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	OFF		TV ⊙	VCR ⊙	⊙		⊙ I	⊙ I	⊙ I ; ON/OFF	
AV ; ⊞	TV/VIDEO		TV/VIDEO		TV/VIDEO		TV/VID.; INPUT; ⊞	AV MODE	⊞ ; AV INPUT	
⊙ OFF/ON	TIMER ON/OFF		NORMAL		⊞	⊞	SLEEP	TIMER	SLEEP	
⊞ ; ▲	⊞	EJECT/LOAD	⊞		⊞		⊞	CONTROL	⊞ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	-/-		-/-		-/-	⊞	-/-	SAT	-/-	
2- ; P/C ; ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞	RETURN ; ⊞	⊞	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	DPSS ⊞ ; +		VCR CH ▲				▲	LIST	▲	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	+						▶	RADIO ; TV/RADIO	▶	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			TV/VIDEO				▲ ⊞	⊞	(⊙) ; I I VIRTUAL	
⊞ ; ⊞	SP/LP;TAPE SPEED				⊞		SOUND ; MPX ; ⊞	SURROUND	SOUND	3D-Y/C
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	DPSS ⊞ ; -		VCR CH ▼				▼	ESG	▼	
⊞- ; ⊞- ; CD	-						⊞	P.INFO	⊞	
⊞- ; ⊞- ; TAPE							▼ ⊞	ECO	SELECT ⊞	
MODE ; →	C-LOCK ; ⊞		PIP		LIST		BRIGHT;BACK;OPC	ROTATE;DIS.MODE	⊞	AV MODE
RED ; -	SET		MOVE		RED		RED ; R	REC ⊞ ; REC STOP	RED	
GREEN ; +	COUNTER RESET		SWAP		GREEN		GREEN ; G	OPTION	GREEN	
YELLOW ; ◀	F.ADV		FREEZE		YELLOW		YELLOW ; Y	truD	YELLOW	
BLUE ; ▶			ENTERTAINMENT		BLUE		BLUE ; B	truD	BLUE	
P+ ; ▲	CH +		CH ▲		CH ▲		CH ▲ ; P ▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL -		VOL ▼		⊞ V		⊞- ; VOL -	⊞ TIME SHIFT	⊞- ; VOL -	
OK	CONFIRM						OK	READY TIME SHIFT	ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL ▲		⊞ A		⊞+ ; VOL +	⊞ TIME SHIFT	⊞+ ; VOL +	
P- ; ▼	CH -		CH ▼		CH ▼		CH ▼ ; P ▼	⊞ TIME SHIFT	CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		M ; MENU	DTV MENU	MENU	OPC
⊞ ; EXIT	RETURN		SPATIALIZER		⊞/⊞/⊞		T ; TEXT ; ⊞/⊞/⊞	ATV	EXIT	
⊞ ; TV	PROG		AI-OPC		⊞		E ; END	DTV ; DTV/TV	RETURN	
⊞ ; EPG	DISPLAY		⊞		⊞/⊞		⊞ ; ⊞	EPG ; GUIDE	⊞ ; ⊞	ROTATE
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		LANGUAGE		⊞		HOLD ; ⊞ ; STATUS		⊞ ; ⊞	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ (STOP)		■ (STOP)		⊞		⊞	■ ; STOP	⊞ ; ⊞	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞ (PAUSE/STILL)	● REC	⊞ (PAUSE/STILL)	● REC	⊞		SUBPAGE ; ⊞	● ; REC	⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		⊞		SUBTITLE ; ⊞	▶ ; PLAY	⊞	
◀ ; ⊞	◀ (REW)		◀ (REW)		⊞		REVEAL ; ⊞ ; SKIP	◀ ; REV	⊞	
▶▶ ; ⊞	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		⊞		i ; INFO	▶▶ ; FWD	⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ I		⊙		⊙ I		⊙ I		POWER	
AV ; ⊞	INPUT		⊞		TV/VIDEO		⊞	PC	⊞	SCART
⊙ OFF/ON	TIMER ON/OFF				SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⊞ ; ▲	⊞	▲ ; EJECT	⊞		MUTE		⊞		MUTE	
1- ; + ; ⊞	-/-		-/-	⊞	100		HDMI		PR LIST	
2- ; P/C ; ⊞	⊞		⊞		FLASH-BACK; P.CH		PRE PR		PRE PR	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	▲		▲		▲		▲		▲	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	▶		▶		▶		▶		▶	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	ZERO BACK				BRIGHT		VIDEO		VIDEO	
⊞ ; ⊞	SOUND		I-I				ADJ ; AUDIO		J ; SOUND	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	▼		▼		▼		▼		▼	
⊞- ; ⊞- ; CD	⊞		⊞		⊞		⊞		⊞	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	SKIP SEARCH						YPbPr		PC	
MODE ; →	TAPE SPEED		⊞				ADJ ; VIDEO	DUAL	TV	DUAL
RED ; -			RED				RED	ECO	RED	
GREEN ; +			GREEN				GREEN	PR LIST	GREEN	
YELLOW ; ◀	DPSS ⊞ ; -		YELLOW				YELLOW	FREEZE	YELLOW	
BLUE ; ▶	DPSS ⊞ ; +		BLUE				BLUE	-	BLUE	
P+ ; ▲	CH +		P/CH +		CH ▲		P ▲		P ▲	
VOL- ; ◀	⊞▼		⊞-		VOL -		⊞-		⊞-	
OK	SET/ENTER		OK		ENTER		OK		OK	
VOL+ ; ▶	⊞▲		⊞+		VOL +		⊞+		⊞+	
P- ; ▼	CH -		P/CH -		CH ▼		P ▼		P ▼	
MENU ; M	TV/VCR MENU		M		MENU		MENU/EXIT		MENU	
⊞ ; EXIT	CLEAR		⊞		MTS		TELETEXT		EXIT	SUBTITLE
⊞ ; TV	⊞ PROG.		⊞		PIC.FLIP		EPG	SUBTITLE	⊞ ; PICTURE	ASPECT
⊞ ; EPG	⊞		⊞		DISPLAY ; ON SCR.		⊞	⊞	DISPLAY	EPG
▶ ; ⊞ ; ♥	▶ ; SLOW		⊞				HOLD		HOLD	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP	⊞	⊞				SIZE		SIZE	
⊞ ; ⊞ ; ⊞	⊞ ; PAUSE/STILL	● REC	⊞				SUBPAGE		SUBPAGE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		⊞				MIX		TELETEXT	MIX
◀ ; ⊞	◀ ; REV		⊞				REVEAL		REVEAL	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		⊞				INDEX		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 121	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; -	AV ; SOURCE	
⊖ OFF/ON	SLEEP	⊖ ; SLEEP
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	-- ; ⊞ ; RETURN	⊞ ; ⊞ ; GUIDE
2- ; P/C ; ↻	PP ; PP ; PRESETS	C
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲	
▶ ; ⊕+ ; ♪+ ; RADIO	▶	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	SCREEN	
⊞ ; ⊞	I-II	♯ ⊞ ; ANGLE
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼	
◀ ; ⊕- ; ♪- ; CD	◀	
⊕- ; ▽- ; TAPE	LANG	
MODE ; →	SWAP ; PP ; ↻ ; ✓	SEARCH MODE
RED ; -	RED ; SOUND ; ▲ ; Z-M	
GREEN ; +	GREEN ; PIC ; ♯ ; REP.	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; FEAT. ; R-T	
BLUE ; ▶	BLUE ; INST. ; TITLE	
P+ ; ▲	P+ ; P/CH+ ; CH ▲	▶▶
VOL- ; ◀	V- ; ▲- ; V ▼	
OK	OK ; SELECT	
VOL+ ; ▶	V+ ; ▲+ ; V ▲	
P- ; ▼	P- ; P/CH- ; CH ▼	◀◀
MENU ; M	⊞ ; M ; MENU	♯ ; HDMI CONTR.
⊞ ; EXIT	TXT ; ⊞	SUBTITLE
□ ; TV	TV ; ⊞ ; TV/DTV	DISP. : DISPLAY
⊞ ; EPG	⊞ ; INFO/?	EPG
▶▶ ; ⊞ ; ♥	FAV	⊞ ; ⊞ ; WIDE
■ ; ⊞ ; ♪	■	⊞ ; ⊞
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸	●
▶▶ ; ⊞ ; ◀	▶▶	⊞ ; ◀ ; PIP ; INFO
◀◀ ; ⊞	◀◀	⊞ ; ▼
▶▶ ; ⊞	▶▶	⊞ ; ▲
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OPERATE		OPERATE	LCD ON/OFF	POWER		⏻ ; POWER	ez POWER OFF	FUNCTION	
AV ; -	TV/AV ; INPUT ; SP/LP		TV/AV ; INPUT SEL.	INPUT ; SIMUL			VHS ; VCR	TV/AV ; AV	MONITOR	TV/VCR
⊖ OFF/ON	TIMER ON/OFF	TIME REC	TIMER ON/OFF	G-CODE/T. ; PROG			TIMER	CLOCK	SLEEP	ALARM
⏸ ; ▲	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	ADD/ERASE			▲ ; EJECT		▲ ; EJECT	MUTE
1- ; + ; ⊞	↔	x2	↔	+10			SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP	↔	+100 ; +10
2- ; P/C ; ↻	REPEAT ; ↻		REPEAT ; ↻				VISS ; INDEX ; SEAR.	ez REPEAT	P/C	QUICK-FIND
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲	1 ⊞	▲	AUDIO OUT			▲ ; +	AUDIO	MUTE VPT	⊞
▶ ; ⊕+ ; ♪+ ; RADIO	▶	2 ⊞	▶	SEARCH MODE			▶	ZERO ↻	⊞	⊞
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	TRACKING ▲	3 ⊞	TRACKING ▲	VIDEO WIP. ; S.PIC.			TRK ▲ ; SELECT ▲	SHOW VIEW ; *	JOG/SHUTTLE	⊞
⊞ ; ⊞	SP/LP ; TAPE SPEED		SP/LP ; TAPE SPEED	QUICK-FIND			KARAOKE	REPEAT AUTO	REPEAT	AUDIO
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼	4 ⊞	▼				▼ ; -	RALENTI	TIME SEARCH	⊞
◀ ; ⊕- ; ♪- ; CD	◀	5 ⊞	◀	VCR			◀	SKIP/MEMO	DVD	⊞
⊕- ; ▽- ; TAPE	TRACKING ▼	6 ⊞	TRACKING ▼	DVD			TRK ▼ ; SELECT ▼		VCR	⊞
MODE ; →	MODE OSD	MEMORY ; ZERO B.	MODE OSD ; ON SC.	SET			AUTO TRK	PRESET	TAPE SPEED	TOP MENU
RED ; -	CLEAR ; C. RESET	1 ⊞	CLEAR ; C. RESET	-			START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH	PRESET ; SYSTEM	⊞
GREEN ; +	CLOCK	2 ⊞	CLOCK	+			LENGTH ; Q.DUREE	OTPB	CLEAR RESET	⊞
YELLOW ; ◀	SHUT ON/OFF	3 ⊞	SHUT ON/OFF	SEARCH			TIMER	⏸	RESET ADD/CLEAR	⊞
BLUE ; ▶	100		100	SKIP SEARCH			AUTO	⏸	CLOCK/COUNTER	⊞
P+ ; ▲	CHANNEL +		CHANNEL +			CH ▲	PR ▲		CH./SET (TRAC.) +	▲
VOL- ; ◀	SLOW- ; DPSS ◀		SLOW- ; DPSS ◀				SLOW-	TRACKING ▼	VOL-	◀
OK	OSP ; CONFIR. ; CALL		OSP ; CONFIR. ; CALL				OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT	B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET
VOL+ ; ▶	SLOW+ ; DPSS ▶		SLOW+ ; DPSS ▶				SLOW+	TRACKING ▲	VOL+	▶
P- ; ▼	CHANNEL -		CHANNEL -			CH ▼	PR ▼		CH./SET (TRAC.) -	▼
MENU ; M	OSP ; MENU	PROG ; MENU	OSP ; MENU	STORE ; SET			MENU ; i ; SETUP	JOG	PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER
⊞ ; EXIT	⏸ ; F.ADV		⏸ ; F.ADV	CANCEL			CLEAR	RESET	AUTO REPEAT	ERASE
□ ; TV	TIME ; ⊞		TIME ; ⊞	RENTAL REWIND			TV/VCR	ERASE	INFO	TIMER REC ; T. SET
⊞ ; EPG	DISPLAY ; M. OSD		DISPLAY ; M. OSD	G ; REV. SEARCH			ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER	RECAL. ; DISPL. ; SEL	CORRECT ; ON SCR.
▶▶ ; ⊞ ; ♥	▶▶ ; SLOW		▶▶ ; SLOW				▶▶ ; F/ADV	MARK	▶▶ ; SLOW	▶▶
■ ; ⊞ ; ♪	■ ; STOP	C-LOCK ; ⊞	■ ; STOP			■ (STOP)	■ ; STOP	CHILD LOCK	■ ; STOP	-
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE	● REC	⏸ ; PAUSE	● REC		⏸ (PAUSE)	⏸ ; PAUSE/STILL	● ; REC/OTR	⏸ ; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD
▶▶ ; ⊞ ; ◀	▶▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY			▶▶ (PLAY)	▶▶ ; PLAY	S. REC	▶▶ ; PLAY	F ADV
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; REW		◀◀ ; REW			◀◀ (REW)	◀◀ ; REW	◀◀	◀◀ ; REW	ALT ?
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD			▶▶ (F.FWD)	▶▶ ; F.FWD	▶▶	▶▶ ; F.FWD	INDEX SEARCH
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		OFF		POWER		POWER		POWER	
AV ; ⏻	DISC SKIP		ON							
⊖ OFF/ON							DSP PASS		DSP PASS	
⌂ ; ▲			MUTE							
1- ; + ; ⊞	CLEAR		RESIZE		CLEAR		CLEAR			
2- ; P/C ; ⇄	G, REPEAT		GAMMA		REPEAT G		CALL		REVERSE MODE	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	X-BASS	D1	VOL ▲		X-BASS		PHONO	BALANCE LEFT	BAND	BALANCE LEFT
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	PHONO/AUX	D2	DATA1		PHONO		VIDEO/AUX	BALANCE CENTER	VIDEO/AUX	BALANCE CENTER
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	VIDEO/AUX	D3	VIDEO1		AUX	BALANCE R ▶	VIDEO/AUX	BALANCE RIGHT	VIDEO/AUX	BALANCE RIGHT
⊞ ; ⊞	RANDOM		LENS		X-BASS		X-BASS		X-BASS	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	TUNER	D4	VOL ▼		TUNER		TUNER (BAND)		TUNER	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	CD	D5	DATA2		CD		CD		CD	
⊕- ; ▽- ; TAPE	TAPE	D6	VIDEO2		TAPE	BALANCE ◀ L	TAPE (1-2)		TAPE (1-2)	
MODE ; →	FM		CHECK		BAND			DSP LIVE ; MODE	EQUALIZER MODE	
RED ; -	MW				FM	EQ MODE - HEAVY	EQ MODE - FLAT	DSP VIRTUAL 1	EQ MODE - FLAT	
GREEN ; +	LW				MW	EQ MODE - VOCAL	EQ MODE - HEAVY	DSP VIRTUAL 2	EQ MODE - HEAVY	
YELLOW ; ◀	APSS ■				SW1	EQ MODE - BGM	EQ MODE - VOCAL	DSP HALL	EQ MODE - VOCAL	
BLUE ; ▶	APSS ■				SW2	EQ MODE - FLAT	EQ MODE - BGM	DSP DOME	EQ MODE - BGM	
P+ ; ▲	PRESET ▲		▲		PRESET ▲		PRESET ▲		PRESET ▲	
VOL- ; ◀	VOLUME ▼		◀		VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME ▼	
OK			ENTER							
VOL+ ; ▶	VOLUME ▲		▶		VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME ▲	
P- ; ▼	PRESET ▼		▼		PRESET ▼		PRESET ▼		PRESET ▼	
MENU ; M	MEMORY		MENU		MEMORY		MEMORY		DSP LIVE ; MODE	
■ ; EXIT			FREEZE				BAND		DSP HALL	
□ ; TV	BAND		BLACK SCREEN		RANDOM		RANDOM		DSP VIRTUAL 1	
⊞ ; EPG	CALL		AUTO SYNC		CALL		EQUALIZER MODE		DSP VIRTUAL 2	
▶ ; ⊞ ; ♥							DISC SKIP		DSP DOME	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ STOP				■ ; STOP/CLEAR		■		■	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ PAUSE				⏸ ; PAUSE		⏸		⏸	● ⏸
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ PLAY				▶ ; PLAY		▶ G		▶ (TAPE 1)	◀
◀◀ ; ⊞	◀◀ REV				APSS ■ ; ◀◀ REVIEW		■ ; ◀◀		◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ CUE				APSS ■ ; ▶▶ CUV		■ ; ▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0						D1, D2, D3			

Функции кнопок пульта IRC 18 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER		POWER		I/⊖ POWER	
AV ; ⏻					MESSAGE		MESSAGE			
⊖ OFF/ON	DSP PASS				TIME		TIME		TIMER	
⌂ ; ▲										
1- ; + ; ⊞			PRGM/CLEAR		>10	CLEAR	>10	CLEAR	CLEAR	
2- ; P/C ; ⇄	REVERSE MODE				PROGRAM		PROGRAM		RANDOM	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	BAND	BALANCE LEFT			▲		▲			
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	VIDEO/AUX	BALANCE CENTER			▶		▶		X-BASS ; EX.BASS	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	VIDEO/AUX	BALANCE RIGHT	AUX		AUX		AUX		VIDEO-AUX	
⊞ ; ⊞	X-BASS				ST-MODE		ST-MODE		EQ. MODE ; SOUND	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	TUNER		TUNER BAND		▼		▼		TUNER	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	CD		BASS/TREBLE		◀		◀		CD	
⊕- ; ▽- ; TAPE	TAPE (1-2)				TUNER BAND		TUNER BAND		TAPE 1-2 ; TAPE A/B	
MODE ; →	EQUALIZER MODE				P-MODE	REC MODE	P-MODE	REC MODE	REVERSE MODE	
RED ; -	EQ MODE - FLAT				X-BASS		X-BASS		DISC1	
GREEN ; +	EQ MODE - HEAVY				PRE-EQ		PRE-EQ		DISC2	
YELLOW ; ◀	EQ MODE - VOCAL				■		■		DISC3	
BLUE ; ▶	EQ MODE - BGM				■		■		DISC SKIP	
P+ ; ▲	PRESET ▲		■ ; ▶		TUNING ▲		TUNING ▲		TUNING/TIME ▲	
VOL- ; ◀	VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME ▼	
OK					ENTER		ENTER			
VOL+ ; ▶	VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME ▲	
P- ; ▼	PRESET ▼		■ ; ◀		TUNING ▼		TUNING ▼		TUNING/TIME ▼	
MENU ; M	DSP LIVE ; MODE				NAME/TOC EDIT		NAME/TOC EDIT		MEMORY	
■ ; EXIT	DSP HALL				S.SYNC		S.SYNC		PTY	
□ ; TV	DSP VIRTUAL 1				A.MARK		A. MARK		CLOCK	
⊞ ; EPG	DSP VIRTUAL 2		CALL		DISPLAY		DISPLAY		RDS DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	DSP DOME				TIMER/DELETE		TIMER/DELETE		AUTO MEMORY	
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■		■ (MD)		■ (CD)		STOP ; ■	
⏸ ; ⊞ ; ●		● ⏸	⏸		▶ ⏸ (MD)	● REC	▶ ⏸ (CD)	● REC	⏸	● ⏸
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ (TAPE 2)		▶ G		▶ ⏸ (MD)		▶ ⏸ (CD)		▶	◀
◀◀ ; ⊞	◀◀		■ ; ◀◀		CURSOR ◀◀		CURSOR ◀◀		PRESET ▼ ; ■ ; ◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶		■ ; ▶▶		CURSOR ▶▶		CURSOR ▶▶		PRESET ▲ ; ■ ; ▶▶	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 10/0			

Функции кнопок пульта IRC 18 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER ; OPERATE		⏻ ; OPER.;STANDBY		OPERATE		ON /STAND-BY	
AV ; ⏻					PROGRAM		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON					TIME ; DISPLAY		⏻ ; ZOOM		SLEEP	
⏮ ; ▲	▲				OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞					+10	A→B ; A-B	+10	C ; CLEAR	>10	
2- ; P/C ; ⇄	REPEAT				C ; WATCH TV/C	REPEAT	' ; RETURN	⇄ ; REPEAT	RETURN	REPEAT
▲ ; ⏮ ; + ; ⊞ ; AUDIO					AUDIO		GAMMA		AUDIO	
▶ ; ⊕ ; ⊕ ; RADIO					ZOOM		A-B		DIRECT	
⊕ ; ⊕ ; ⊕ ; VIDEO	AUX		AUX ; PHONO/AUX		TITLE		VCR/DVD SELECT.		NTSC/PAL	
⊞ ; ⊞			X-BASS		SOUND EFFECT		⊞ ; AUDIO		ST/MO	A-B
▼ ; ⏮ ; ⊞ ; TUNER	TUNER		TUNER		TEST TONE		FUN.CONT. ; DIR.SK.		TUNER	
⏮ ; ⊕ ; ⊕ ; CD	CD		CD		SPEAKER VOL				DVD	
⊕ ; ⊕ ; ⊕ ; TAPE	TAPE (1-2)		TAPE (1-2)		ANGLE		VCR-DVD		AUX	
MODE ; →			REVERSE MODE		SEARCH MODE	MODE	⇄ ; PROG./R.;MODE		MODE	LANGUAGE
RED ; -			FM		VOLUME -		MARKER		ADJ/VOL -	
GREEN ; +			MW		VOLUME +		GAMMA		ADJ/VOL +	
YELLOW ; ◀			LW		⏮ SKIP/FRAME		⏮ SKIP		⏮ TUNING	
BLUE ; ▶					⏮ SKIP/FRAME		⏮ SKIP		⏮ TUNING	
P + ; ▲			PRESET ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOLUME ▼		VOLUME ▼		◀		◀		◀	
OK					SELECT ; OK		SET/ENTER		ENTER	
VOL + ; ▶	VOLUME ▲		VOLUME ▲		▶		▶		▶	
P - ; ▼			PRESET ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MEMORY				MENU		DVD MENU		MENU/PBC	PROG
⊞ ; EXIT					RETURN		TITLE		TITLE	LISTENING
⊞ ; TV	CALL		CALL		SUBTITLE		DVD SETUP	SUB TITLE ; ⊞	SET UP	SUBTITLE
⊞ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY		DISPL.;SETUP;REP.		⊞ ; ON SCREEN	DISPLAY	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥					SHUFFLE		▶ ; SLOW		▶ ; SLOW/MEMORY	▶ ; STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; CLEAR		■ STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■	
⏮ ; ⊞ ; ●	⏮		⏮	REC ; REC PAUSE	▶ / ⏮ ; PLAY/PAUSE		⏮ ; PAUSE/STILL		▶ / ⏮	
▶ ; ⊞ ; ◀				◀	▶ / ⏮ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ / ⏮	
◀ ; ⊞	APSS ◀ ; REVIEW		APSS ◀		◀ SLOW/SEARCH		◀ ; REV		◀ PRESET	
▶▶ ; ⊞	APSS ▶▶ ; CUE		APSS ▶▶		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ ; FWD		▶▶ PRESET	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	ON/STAND-BY				⏻ ; ON/STAND-BY		OPERATE	
AV ; ⏻	DIMMER				ANGLE			
⊖ OFF/ON	TIMER				SLEEP		TIMER PROG.	
⏮ ; ▲	MUTTING				▲ ; OPEN/CLOSE	⏮ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	
1- ; + ; ⊞	CLEAR				EQUALIZER	A-B	CLEAR	
2- ; P/C ; ⇄	AMP RETURN				PROG	REPEAT	⇄ ; RETURN ; ⊞	
▲ ; ⏮ ; + ; ⊞ ; AUDIO	TUNER PRESET ▲				AUDIO		PROG. ▲	
▶ ; ⊕ ; ⊕ ; RADIO	TUNING ▲				SUBTITLE		⏮ SKIP	
⊕ ; ⊕ ; ⊕ ; VIDEO					DIRECT		ZOOM	
⊞ ; ⊞	STEREO				FUNCTION		AUDIO	
▼ ; ⏮ ; ⊞ ; TUNER	TUNER PRESET ▼				b		PROG. ▼	
⏮ ; ⊕ ; ⊕ ; CD	TUNING ▼				⏮		⏮ SKIP	
⊕ ; ⊕ ; ⊕ ; TAPE					#		CM SKIP	
MODE ; →	TUNER/BAND				MODE		REC MODE	
RED ; -	VOLUME -				VOLUME -	MIC		
GREEN ; +	VOLUME +				VOLUME +	LISTENING		
YELLOW ; ◀	DIGITAL 1				⏮ PRESET	ECHO		
BLUE ; ▶	DIGITAL 2				⏮ PRESET			
P + ; ▲	▲				▲		▲	
VOL - ; ◀	◀				◀		◀	
OK	ENTER				ENTER		ENTER	
VOL + ; ▶	▶				▶		▶	
P - ; ▼	▼				▼		▼	
MENU ; M	SOUND MODE				MENU/PBC		MENU/LIST	
⊞ ; EXIT	AMP SET UP				SETUP		SETUP	
⊞ ; TV	MULTI CHANNEL				TITLE/RETURN		TOP MENU	
⊞ ; EPG	DISPLAY RDS				OSD	ZOOM	DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥					▶ ; SLOW		RAPID PLAY	
■ ; ⊞ ; ⊞			■		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏮ ; ⊞ ; ●	CLOCK		●	⏮	▶ / ⏮ ; PLAY/PAUSE		⏮ ; PAUSE	REC/OTR
▶ ; ⊞ ; ◀			▶	◀	▶ / ⏮ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	PTY-TI RDS		APSS ◀		◀ TUNING		◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	ASPM RDS		APSS ▶▶		▶▶ TUNING		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	LINE 1, 2, 3				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+ ; Aux			
2- ; P/C ; ⇄	LAST CH		⏮ ; RCL ; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; СТР ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⊞ ; ⊞			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; СТР ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▽- ; TAPE	⏮ ; PG DOWN		▼							
MODE ; →	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ; ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ; ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
□ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
⏻ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		■ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮ ; ⊞ ; ●	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		⏮ ; / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ; ⊞	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			⏻ ?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇄	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P - ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		-⏻ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⏻ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏮ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀ ; ⊞									⏻ ?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌂ ; ▲	⌂		⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
▲ ; 🔊+ ; 🎧+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 🔊+ ; 🎧+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌂					
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; 📺					📺				GAME	
▼ ; 🔊- ; 🎧- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 🔊- ; 🎧- ; CD					⌂					
⊕- ; 📺- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔊?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔊?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									STILL	
⏸ ; 📺 ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; 📺 ; ◀					UHF				📺	
◀ ; 📺	🔊?		🔊?		HELP				HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌂ ; ▲	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; 🔊+ ; 🎧+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 🔊+ ; 🎧+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		📺+	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; 🔊- ; 🎧- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 🔊- ; 🎧- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		📺-	
⊕- ; 📺- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⏻										
2- ; P/C ; ⏻					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ⏻ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊖ ; ⏻	SOUND				AUDIO ; ⏪		SOUND			
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	P -		P -		PAGE ⏻ ; PAGE ▼ ; -		P -			
⏪ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; ▽- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏻ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⏻ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⏻ : BROWSE		TV		TV.MODE	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻							SUB ; INFO			
⏸ ; ⏻ ; ●	PAUSE		⏻		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⏻ ; ◀			⏻							
◀ ; ⏻										
▶▶ ; ⏻					ⓘ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖ OFF/ON			⏻		⏻		⏻			
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⏻			M1				ALL CH			
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			M2							
⊖ ; ⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		RADIO	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
⏪ ; ⏸- ; ⏸- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊕- ; ▽- ; TAPE			M3 ; NP							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏻?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏻?		RED ; F1		RED		RED ; ⏻/⏻		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⏻ ; TV	⏻		⏻		AUD		⏻		⏻	
⏻ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⏻ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⏻		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻			⏻		A-Z		⏻			
⏸ ; ⏻ ; ●			⏻		LANG		⏻			
▶ ; ⏻ ; ◀			⏻		TEXT		⏻			
◀ ; ⏻			⏻?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⏻	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊖ ; ▲			⊖		⊖		⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊖			RCL				RECALL ; ⊖			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊖ ; ⊖					AUDIO					
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD					◀				VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⊖		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L ; ⊖		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊖ ; TV			⊖		TV		TV/RADIO ; ⊖ ; ⊖		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖										
⊖ ; ⊖ ; ●							INFO			
▶ ; ⊖ ; ◀			⊖		TEXT		FREEZE ; ▶ II		TEXT	
◀ ; ⊖	HELP		⊖ ?				◀			
▶ ; ⊖	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		STANDBY ; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊖ OFF/ON										
⊖ ; ▲	⊖		MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊖	LAST ; ⊖		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊖ ; ⊖	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD							VOL -		VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊖ ; ⊖ ; ●	PAUSE		PAUSE		▶ / II		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊖ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊖					LIST					
▶ ; ⊖			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊙					
⊞ ; ▲	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	PG -				⊞				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	▶ / II		PAUSE		⊞ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT								⊞	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				⊞	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊞	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙ OFF/ON					TIMER				SAP	
⊞ ; ▲	MUTE		⊞		⊞ ; MUTE		⊞		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PREV		LAST		⊞			
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO					PG +					
⊞ ; ⊞	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊞- ; ⊞- ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊞ PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊞		OK		SELECT ; ←	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞ ; ⊞		TV CH	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞										
⊞ ; ⊞ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⊞ ; ◀							▶ II			
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; -⊙	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE	
⊙ OFF/ON	⊙		SLEEP		SAT			
⌘ ; ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	*		UHF				OPT+	
2- ; P/C ; ⊞	LAST		⊙		RECALL		BACK	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊞		⌘		P+	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+	
⊞+ ; ▢ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲	
⊞ ; ⊞	#		▢/⌘		AUDIO		WIDE	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; 0		⌘		P-	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	VOL ▼		◀				V-	
⊞- ; ▢ ; TAPE	HELP		▢				PAGE ▼	
MODE ; →	▢ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ▢		RED ; TV/SAT		RED	
GREEN ; +	GREEN ; ▢	F2	GREEN ; ▢				GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ▢		YELLOW ; ▢?		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ▢		BLUE ; SAT		BLUE	
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	⊞	EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊞		TV/RA		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE	e.p.g.	EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■					
⏏ ; ⊞ ; ●	▶	● ; REC		●	PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; TIME ⊞		TXT		TEXT	
◀ ; ⊞	◀		◀				LIST	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		INFO		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	