

Приложение IRC 181 DD от 23.08.2013

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 181 DD
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 102
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 304
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 181 DD". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 181 DD
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	201
SHIFT + 4	301

Устройство	Код пульта IRC 181 DD
SHIFT + 5	302
SHIFT + 6	303
SHIFT + 7	304
SHIFT + 8	401

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 181 DD.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
DVD1	AUX	303
DVD2	AUX	304
HS-002D	TV	101
JX-2008B	AUX	302
KM-118	AUX	301
RC02-61	TV	102
RC-815	TV	102
RC-816	TV	102
VCR1	VCR	201

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 101	Код 102
	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER	∅
⊖ AV	VIDEO ; TV/AV ; AV	TV/AV
⊕	SLEEP ; ⊕	⊕ ; SLEEP
※ ▲	※ ; MUTE	※ ; MUTE
1- /-- ⊖	/--	/--
2- P/C ⊖	⊖; RECALL ; QV	RECALL ; QV ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	AUDIO ; CALENDAR	
⊕ + ⚡ + RADIO		
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	⊖ L/R; GAME; PICT.	
⊗ ⊖ ⊖	LANG;SCAN;OPTIO.	S. MODE ; → S ←
⊗ - ⚡ - TUNER		
⊕ - ⚡ - CD		
⊖ - △ - TAPE	⊖ U/D; SOUND; S.M	
MODE	SYS.; MODE; GAME	PIC.MODE ; → P ←
RED -		RED ; ⊕
GREEN +		GREEN ; DISPLAY
YELLOW ←		YELLOW ; PIC
BLUE →		BLUE ; MSG
P + ▲	CH + ; P+ ; ▲	CH + ; P+ ; ▲
VOL - ←	VOL - ; ▲ - ; V- ; ←	VOL - ; V- ; ←
OK	MENU ; M	MENU
VOL + →	VOL + ; ▲ + ; V+ ; →	VOL + ; V+ ; →
P - ▼	CH - ; P- ; ▼	CH - ; P- ; ▼
MENU M	MENU ; M	MENU
■ EXIT	GAME;AUDIO;JUMP	MSG
□ TV	ZOOM;PIC;MAR.	PIC
□ EPG	CALL;DISPLAY;OSD	DISPLAY ; □ ; DISP
▶ ⊖ ⊖		FIRE
■ ⊖ ⊖	LOCK	LOCK
II ⊖ ●	GAME	
▶ ⊖ ←	P.P; AUTO; P.MODE	
◀ ⊖		
▶ ⊖		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 201	
	Функция	Доп. функция
∅	FUNCTION	
⊖ AV	MONITOR	TV/VCR
⊕	SLEEP	ALARM
※ ▲	▲ : EJECT	MUTE
1- /-- ⊖	/--	+100 ; +10
2- P/C ⊖	P/C	QUICK-FIND
⊗ + ⚡ + AUDIO	MUTE VPT	⊗
⊕ + ⚡ + RADIO	⊕	⊕
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	JOG/SHUTTLE	⊗
⊗ ⊖ ⊖	REPEAT	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	TIME SEARCH	⊗
⊕ - ⚡ - CD	DVD	⊗
⊖ - △ - TAPE	VCR	⊗
MODE	TAPE SPEED	TOP MENU
RED -	PRESET ; SYSTEM	⊗
GREEN +	CLEAR RESET	⊗
YELLOW ←	RESET ADD/CLEAR	⊗
BLUE →	CLOCK/COUNTER	⊗
P + ▲	CH./SET (TRAC.) +	▲
VOL - ←	VOL -	←
OK	B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET
VOL + →	VOL +	→
P - ▼	CH./SET (TRAC.) -	▼
MENU M	PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER
■ EXIT	AUTO REPEAT	ERASE
□ TV	INFO	TIMER REC ; T. SET
□ EPG	RECAL.;DISPL.;SEL.	CORRECT;ON SCR.
▶ ⊖ ⊖	▶ ; SLOW	▶
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	-
II ⊖ ●	II ; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD
▶ ⊖ ←	▶ ; PLAY	F ADV
◀ ⊖	◀ ; REW	ALT ?
▶ ⊖	▶ ; F.FWD	INDEX SEARCH
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ : POWER
⊖ AV	ANGLE		ANGLE	ANGLE
⌚	TIME		SUBTITLE	SUBTITLE
✳️ ▲	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	▲ ; EJECT; OPEN/C.
1- ./-- ↗	10+	CLEAR	10+	10+
2- P/C ⚡	RETURN	A-B	RETURN	REPEAT
✳️ + ⚡ + AUDIO	LANGUAGE		AUDIO	AUDIO
✳️ + ⚡ + RADIO	SUBTITLE		RESUME	KEY + ; MIC +
✳️ + △ - VIDEO	N/P		V.MODE	P/N
⌚ ⊖	R/L	REPEAT	R/L ; 3D	RAN ; RANDOM
✳️ - ⚡ - TUNER	PROG		PROGRAM	KARAOKE
✳️ - ⚡ - CD	RAN	REPEAT ; V-MODE	SEARCH	PROG
✳️ - △ - TAPE	MODE		P/N	KEY - ; MIC -
MODE	PBC		PBC	REPEAT
RED -	VOL -		VOL -	A-B
GREEN +	VOL +		VOL +	VOL + ; A-VOL +
YELLOW ↵	✳️		✳️	✳️
BLUE ▶	✳️	NEXT	✳️	✳️
P + ▲	▲		▲	▲
VOL - ↵	◀		◀	◀
OK	ENTER		ENTER	ENTER
VOL + ▶	▶		▶	▶
P - ▼	▼		▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	SETUP		SETUP	SETUP
□ TV	TITLE		TITLE	TITLE
□ EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⊖	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■	STOP		■	■
⏸ ⊖	PAUSE		▶ II	▶ II
▶ ⊖	PLAY		▶ II	▶ II
◀ ⊖	REV		◀	◀
▶ ⊖	FWD		▶	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция
∅	∅		∅ ; POWER	∅	∅
⊖ AV		TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; TB/CPI
⌚		WHITE ; ⚡		Format ; Format	
✳️ ▲		✳️	✳️ ; MUTE	✳️	✳️
1- ./-- ↗	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux
2- P/C ⚡	LAST CH	⌚ ; RCL ; LAST	⌚ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⚡
✳️ + ⚡ + AUDIO	CH +	K+ ; P+ ; CH +	CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
✳️ + ⚡ + RADIO	➡ ; PG FWD	Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
✳️ + △ - VIDEO	⬆ ; PG UP	⬆		Radio ; TV/Radio	
⌚ ⊖		⌚ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		
✳️ - ⚡ - TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
✳️ - ⚡ - CD	⬅ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀	
✳️ - △ - TAPE	⬇ ; PG DOWN	⬇			
MODE	📺 ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR	Режим	📺
RED -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN ; ✳️ ; ☰	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; ☰ ; OPT	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BL ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔎	BLUE	BLUE	
P + ▲	△	▲	▲	▲	P + ; ▲
VOL - ↵	◀	◀	◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ↵
OK	OK	ВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶	▶	▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▼	▼	▼	▼	▼	P - ; ▼
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU	MENU ; 🎞 ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
☒ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; 🏠 ; AKADO	Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ TV		STATUS	TV/RADIO	Список	□
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; 📜 ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖	● ; RECORD	#		⌚ ; Info	
■	STOP	WIDE	■ ; STOP	⌚ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
⏸ ⊖	HOLD	LIST	⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze
▶ ⊖	TEXT	✳️ ; II / ▶	▶ ; PLAY		
◀ ⊖	TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW	✳️ ?
▶ ⊖	MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD	i ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⌚	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
🔇 ▲	MUTE		🔇 ; MUTE		🔇	🔇
1- ↵						
2- P/C ↵	LAST		LAST	RECALL	↶ ; BACK	
⌚ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⌚ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⌚ + ⚡ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⌚ - ⚡ -				UHF ; SAT	ZOOM	
⌚ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⌚ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⌚ - ⚡ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; ☰	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + →	VOL + : →		VOL + : →	▶	▶	VOL →
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☰
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰	FAV		FAV		FAV	FAV
☒ ☰ ☰						UHF
II ☰ ●					PAUSE	
▶ ☰ ←				TEXT		
◀ ☰						⌚?
▶ ☰				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ ; POWER	
⊖ AV	SAT			TV/SAT	TV/SAT	SAT
⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	SLEEP	TIMER
🔇 ▲	🔇	🔇	🔇	🔇	MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C ↵			RCL	⌚	RECALL	RECALL
⌚ + ⚡ + AUDIO			P +	F1	AUDIO	AUDIO
⌚ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD		⌚		
⌚ + ⚡ + VIDEO				P/N		
⌚ - ⚡ -				⌚/⌚		GAME
⌚ - ⚡ - TUNER			P -	F2		SCAN
⌚ - ⚡ - CD				⌚		
⌚ - ⚡ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT	TEL	
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ☰	RED ; TXT	RED	
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T	GREEN	
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; ☰?	YELLOW ; ☰	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP	BLUE	
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀	◀	◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
OK	VOL + →	VOL + →	▶	▶	▶	▶
VOL + →	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
FAV						STILL
			II	PAUSE	ZOOM	
			UHF		⌚	
			HELP		HELP	
	⌚?	⌚?	i	INFO	INFO	INFO
⌚?	i	i	i	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP			
※ ▲		※	※ ; MUTE	MUTE ; ※	※	※
1- ./-- ⊞	A-Z		UHF	A.LANG		
2- P/C ⊞	BACK		RECALL	RECALL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	VOL ▲
⊗ + △ - VIDEO	F3 ; ⊕ ; PIP		COLOR		→	RADIO
⊗ ⊖ ⊖	□ ; ⚡		PAUSE		A.L/R	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
⊗ - ⚡ - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
⊗ - △ - TAPE	F4 ; ⊖		HD		◀▶	OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN; SAT; ⊞		GREEN ; ⊞		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; □		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ : ▶	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ : ▷	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	SAVE	MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□		INFO	TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG		EPG	EPG	□	GUIDE
▶ ⊞ ⊖	FAV ; ⊞		FAV	▶	◀	FAV
■ ⊖ ⊖			■	■	■	
II ⊖ ●	II	●	II	II ; PAUSE	●	
▶ ⊖ ◀	■		▶	▶	■	
◀ ⊖ ◀	◀		◀	◀	◀	
▶ ⊖ ■	▶		▶	▶	▶	
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER	∅ ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV	SAT	SAT	AV ; □ ; TV	SAT ; TV/SAT	SAT	
⊕			SUB ; ▶	■		
※ ▲	MUTE	※ ; MUTE	※	MUTE	※	
1- ./-- ⊞						
2- P/C ⊞			BACK ; EXIT	RCL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +	P +	PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO	
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO	RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO	
⊗ + △ - VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊖	SOUND		AUDIO ; ▲	SOUND		
⊗ - ⚡ - TUNER	P -	P -	PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -		
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - △ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC	FUNC		FUNC ; EPG		
RED -		RED ; LANG	RED	RED ; LANG		
GREEN +		GREEN ; SOUND	GREEN	BLUE ; PAUSE		
YELLOW ▲		YELLOW ; EPG	YELLOW	GREEN ; SOUND		
BLUE ▶		BLUE ; PAUSE	BLUE	YELLOW;EPG;TEXT		
P + ▲	▲	▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	◀	◀	VOL -	◀	VOL ▲	
OK	SLCT	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	▶	VOL +	▶	VOL ▶	
P - ▼	▼	▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	■ ; TEXT	EXIT	EXIT	
□ TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV	
■ ⊖ ⊖				SUB ; INFO		
II ⊖ ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE	
▶ ⊖ ◀	■			—		
◀ ⊖ ◀	◀			—		
▶ ⊖ ■	▶		①	—	INFO	
INFO				1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	STANDBY
⊖ AV			SAT	TV/STB		TV/SAT
⊕			⊕	⊕	⊕	
※ ▲	※		※	※	※	MUTE
1- -/- ☎			M1	-	All CH	
2- P/C ☎	RECALL		U	RCL	U	
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +	CH ▶	P +	CH ▲
⊕ + ⚡ + RADIO			V +	VOL ▶		VOL ▲
⊗ + △ ▲ + VIDEO			M2			
⊗ - ⚡ - TUNER			U/I/F	F	SEARCH	RADIO
⊕ - ⚡ - CD			P -	CH ▲	P -	CH ▼
⊕ - △ ▲ - TAPE			V -	VOL ▲		VOL ▼
MODE			M3 ; N/P			
RED -	RED ; ☰		UHF	FUNC	Q?	ZOOM
GREEN +	GREEN ; FAV		RED	RED ; ☱/∅	RED ; ADD ; EAST	
YELLOW ▲	BLUE ; INFO		GREEN	GREEN	GREEN ; LANG	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
P + ▲		▲ ; +	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
VOL - ▲		◀ ; -		CH ▲	▲	
OK	OK/LIST			VOL ▲	◀	
VOL + ▶		▶ ; +	OK	OK / STORE	VOL ▶	▶
P - ▼		▼ ; -	OK/LIST		CH ▼	▼
MENU M	MENU		OK		MENU	MENU ; OK
☒ EXIT	EXIT		MENU		EXIT	ESC
□ TV	☒		EXIT		□	☒
□ EPG	GUIDE		AUD		EPG	P.GUIDE
► ☰ ☰	GREEN ; FAV		EPG		FAV	
■ ☰ ☰			FAV		FAV	
II ☰ ☰			A-Z		FAV	
► ☰ ◀			LANG			
◀ ☰ ☰			TEXT			
► ☰ ☰	BLUE ; INFO		?			FREEZE ; HELP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i	i	i	i
		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	∅ ; STANDBY
⊖ AV			SAT	VIDEO	SAT	STB/TV
⊕			⊕	RADIO	AUX IN ; TV/AV	SUBT
※ ▲			※	※	※	※ ; MUTE
1- -/- ☎	CANCEL			RECALL ; ☰		
2- P/C ☎			RCL			
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +	VOLUME +		CH ▲
⊕ + ⚡ + RADIO			TV/RADIO	▶		VOL +
⊗ + △ ▲ + VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ±
⊗ ☰ ☰				AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER			P -	VOLUME -		CH ▼
⊕ - ⚡ - CD				◀		VOL -
⊕ - △ ▲ - TAPE				BOUQUET -		PAGE ±
MODE	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW ; TEXT; ☰	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ☰	BLUE ; RECALL	
P + ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ▲	←	VOL 4	◀	◀	◀	
OK	SELECT		OK	OK	OK	
VOL + ▶	→	VOL ▶	▶	▶	▶	
P - ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU M	MENU		DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT		HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ TV	☒		TV	TV/RADIO ; ☱/∅	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE		INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
► ☰ ☰			FAV	FAV	FAV	
■ ☰ ☰						
II ☰ ☰				INFO		
► ☰ ◀			TEXT	FREEZE ; ▶ II	TEXT	
◀ ☰ ☰	HELP		?	◀		
INFO		i		▶	INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	⊗	
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + △ ⊞ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊗ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊗ - △ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲			◀ ; VOL -	◀	
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
▀ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊞	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
▀ ⊞ ⊞	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ⊞ ●	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊞ ◀	TTX. ; EPG		TXT	TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊞ ◀				LIST		
▶ ⊞ ◀				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	⊗	⊗	UHF	⊕		
1- ↵				⊗	MUTE	⊗
2- P/C ⊞	BACK		⊗	⊗	QUALITY	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		◀ PR	LETZTER	RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		▲	P + ; SEITE +	PGUP	AUDIO
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	PG +		V +			F1
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO		i			F2
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		RED ; AUDIO	ZURUCK	AUDIO	⊗/♂
⊗ - ⚡ - CD	VOL -			P - ; SEITE -	PGDN	
⊗ - △ - TAPE	PG -			V -		F3
MODE	ZOOM		FUNC	↑		F4
RED -	RED ; EMAIL		LISTE	LISTE	E-MAIL ; GROUP	✉
GREEN +	GREEN		RED ; PRO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED
YELLOW ↵	YELLOW		GREEN ; □	GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN
BLUE ▶	BLUE		YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW
P + ▲	▲		BLUE	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE
VOL - ↵	◀		PR +	▲	▲	▲
OK	OK		◀	◀	◀	◀
VOL + ▶	▶		PR -	◀	▶	▶
P - ▼	▼		PR +	▶	▶	▼
MENU M	MENU		PR -	▼	▼	
▀ EXIT	EXIT		MENU	MENU	MENU	
□ TV	TV/RADIO		◀	◀	EXIT	
□ EPG	EPG		TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	i
▶ ⊞ ⊞	FAV		GUIDE	GUIDE	ZOOM	EPG
▀ ⊞ ⊞			FAV	▶	FAV	FAV
II ⊞ ●	▶ / II		■ ; LIVE			
▶ ⊞ ◀	PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	▀
◀ ⊞ ◀	TELETEXT		▶			
◀ ⊞ ◀	LIST		◀			◀
▶ ⊞ ◀	INFO		▶			▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 446	Функция	Доп. функция	Код 447	Функция	Доп. функция	Код 448	Функция	Доп. функция	Код 449	Функция	Доп. функция	Код 450	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅ ; POWER			∅			∅		
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4									MAIL					
∅								TIMER					SAP		
∅ ▲	MUTE			∅			∅ ; MUTE			∅			MUTE		
1- ↵															
2- P/C	RECALL			PREV			LAST			∅ ↵					
∅ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲			AUDIO			CH ▲			AUDIO			CHANNEL +		
∅ + ⚡ + RADIO				RADIO			VOL +						VOLUME +		
∅ + △ ▲ + VIDEO	ZOOM						PG +						AUDIO CH		
∅ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼						CH ▼						CHANNEL -		
∅ - ⚡ - CD							VOL -						VOLUME -		
∅ - △ ▲ - TAPE							PG -								
MODE	SAT			UHF						REMINDER			PROGRAMS		
RED -	RED ; AUDIO ; F2			PG DN			GREEN ; TEXT			RED ; P+					
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1			PG UP			YELLOW ; ALT			GREEN ; P-					
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3			F1			BLUE ; AUDIO			YELLOW ; VOL+					
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5			F2			RED ; i			BLUE ; VOL-					
P + ▲	△ ; CH ▲			CH ▲			▲			▲ ; CH +			▲		
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲			VOL ▲			◀			◀ ; VOL -			◀		
OK	OK ; LIST			OK			OK ; ↵			OK			SELECT ; ←		
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶			VOL ▶			▶			▶ ; VOL +			▶		
P - ▼	▽ ; CH ▼			CH ▼			▼			▼ ; CH -			▼		
MENU M	MENU			MENU			MENU ; ☰			MENU			MENU		
EXIT	EXIT			EXIT			* ; EXIT			EXIT			TV/EXIT		
TV	TV/RAD			TV			TV/RADIO			□/▫			TV CH		
EPG	EPG			EPG			EPG			EPG			INFO		
▶ ☰ ☰	FAV			FAV			FAV			FAV					
■ ☰ ☰															
II ☰ ☰				PAUSE						▶ II					
▶ ☰ ☰															
◀ ☰ ☰															
▶ ☰ ☰	i			INFO						INFO					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 451	Функция	Доп. функция	Код 452	Функция	Доп. функция	Код 453	Функция	Доп. функция	Код 454	Функция	Доп. функция	Код 455	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV	SOURCE			TV/SAT			TV/SAT			SOURCE					
∅	∅			SLEEP			SAT								
∅ ▲	∅			UHF			∅			∅			∅		
1- ↵	*			▲			▲			OPT+			∅		
2- P/C	LAST			∅			RECALL			BACK			∅		
∅ + ⚡ + AUDIO	CH ▲			∅ ▲ ; ☰			∅			P +			AUDIO		
∅ + ⚡ + RADIO	VOL ▲			▶			V +								
∅ + △ ▲ + VIDEO	GAME			INFO						PAGE ▲					
∅ ☰ ☰	#			□/▫			AUDIO			WIDE					
∅ - ⚡ - TUNER	CH ▼			∅ ▼ ; ☰			∅			P -					
∅ - ⚡ - CD	VOL ▼			◀			∅			V -					
∅ - △ ▲ - TAPE	HELP			□						PAGE ▼					
MODE	REC; REC LIST	SPLIT FILE		SAT			QUALITY			V-FORMAT			SEARCH		
RED -	RED ; INFO	F1		RED ; ☰			RED ; TV/SAT			RED					
GREEN +	GREEN ; ☰	F2		GREEN ; ☰						GREEN					
YELLOW ▲	YELLOW ; ☰			YELLOW ; ☰?			YELLOW ; EPG			YELLOW					
BLUE ▶	BLUE ; FAV			BLUE ; ☰			BLUE ; SAT			BLUE					
P + ▲	▲			CH ▲			▲			▲			▲		
VOL - ▲	◀			VOL ▲			◀			◀			◀		
OK	OK			OK			OK			OK			OK		
VOL + ▶	▶			VOL ▶			▶			▶			▶		
P - ▼	▼			CH ▼			▼			▼			▼		
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT		MENU			MENU			MENU			MENU		
EXIT	EXIT	✉		EXIT			EXIT			EXIT			EXIT		
TV	TV/RAD	TV CHAT		TV			TV/RAD			TV/RAD			TV/R		
EPG	GUIDE	∅ ↵		EPG			EPG			EPG			INFO		
SLOW				FAV			FAV								
▶ ☰ ☰	■			■											
II ☰ ☰	▶ II	● ; REC		II	●		PAUSE			TEXT			II / ▶		
▶ ☰ ☰	▶ II			▶ ; TIME ↵			TXT			LIST					
◀ ☰ ☰	◀									INFO	i				
▶ ☰ ☰	▶									1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⌚	TIMER		PAUSE			SAT ; ☰
※ ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	*
1- ./-- ☰						A/R
2- P/C ☰			RECALL		RECALL	∅
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	☞
⊗ + △ □ + VIDEO			ℳ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ☰ ☰	LANGUAGE				ZOOM	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -	CH -
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -	◀
⊗ - △ - TAPE			ℳ ; PREV		SIGNAL	■
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION	GAME
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB	GREEN ; ☒
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ☒
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP	BLUE ; ☒
P + ▲	▲		▲		▲ ; CH +	▲
VOL - ↵	◀		◀		◀ ; VOL -	◀
OK	OK		OK		OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶		▶		▶ ; VOL +	▶
P - ▾	▼		▼		▼ ; CH -	▼
MENU M	MENU ; ☒		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	☒ ; EXIT		☒ ; EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	□ ; TV/RADIO		INF		TV/R	TV/RAD
□ EPG	GUIDE		EPG		EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰			FAV		FAV	FAV
■ ☰ ☰			■ ; STOP			■
II ☰ ●	II ; PAUSE		II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE	II
▶ ☰ ◀	☒ ; TEXT		II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ☰ ☰	☒ ; INFO		☒ ; FB			◀
▶ ☰ ☰	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⌚	SLEEP					SLEEP
※ ▲	*		*		*	*
1- ./-- ☰		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ☰	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP		SAT ▲	P +	▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT		W	VOL +	▶	TV/RADIO
⊗ + △ □ + VIDEO	AUX IN				▲	COLOR
⊗ ☰ ☰	AUDIO		P.STORE		RADIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN		SAT ▾	P -	▼	
⊗ - ⚡ - CD			E	VOL -	◀	
⊗ - △ - TAPE			SET	SAT	↙	MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO		MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE		TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE
P + ▲	▲		CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲
VOL - ↵	◀		VOL ▾	VOL ▾	VOL ▾	◀
OK	OK		ENT	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶
P - ▾	▼		CH ▾	CH ▾	CH ▾	▼
MENU M	MENU		STORE	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		PRO	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV			TV	NTSC/PAL	□
□ EPG	GUIDE			EPG	GUIDE	EPG
▶ ☰ ☰			FAV	FAV	FAV	FUN KEY
■ ☰ ☰						
II ☰ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰ ☰						HELP
▶ ☰ ☰	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	∅
⊖ AV	PURPLE		TV		TV/SAT	TV/SAT (?)
⊕	ORANGE		∅ ; ИГРЫ			
※ ▲	MUTE		※		MUTE	MUTE (?)
1- -/- ⊖	BACK		-/-			
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN		∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		• +		F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶
⊗ + ⚡ + RADIO	▶		◀ +		F2 ; SAT	VOL ▶
⊗ + △ □ + VIDEO	PAGE ▲		∅ ; ВВЕРХ		F3 ; ♡	P/N
⊗ ⊖ ⊖ ⊖	L/R		◀ ▶		∅ / ♡	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		• -		F4	CH & PAGE ▲
⊗ - ⚡ - CD	◀		◀ -			VOL ▲
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼		∅ ; ВНИЗ			T/S
MODE	KEYB		∅ ; СИМВ	♀ ; ПОИСК	FILTER	SAT
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN	RED ; TTX
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH	GREEN ; SUB.T
YELLOW ▲	YELLOW	∅	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT	YELLOW ; ZOOM
BLUE ▶	BLUE	∅	BLUE ; F4		BLUE ; A/V	BLUE ; MP
P + ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲	▲
VOL - ▲	VOLUME -		◀		VOL ▲	◀
OK	OK		OK	ВЫБР	OK	OK
VOL + ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶	▶
P - ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼	▼
MENU M	MENU		∅ ; ГИД		MENU	MENU (?)
☒ EXIT	↔		УСТ		EXIT	EXIT (?)
□ TV	HOME		ТИТР		TV/RADIO	
□ EPG	HELP		ИНФО		EPG	EPG (?)
▶ ⊖ ⊖			∅ ; ЛЮБИМ		∅	FAV
■ ⊖ ⊖			■ ; СТОП		⊕	
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА			PAUSE
▶ ⊖ ◀	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			REC
◀ ⊖ ◀	◀		◀ ; НАЗАД			PAUSE (?)
▶ ⊖ ▶	▶		▶ ; ВПЕРЕД			
POS					INFO	INFO
INFO					INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	MAIL
⊕	⊕		WWW		UHF	
※ ▲	※		※	□?	※	MUTE
1- -/- ⊖			⊖	--		
2- P/C ⊖	∅		RCL		RECALL	□□
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗ □		◀ +		TV/RADIO	VOL +
⊗ + △ □ + VIDEO			i			LANG
⊗ ⊖ ⊖ ⊖	♀		✉	MUSIC	I-II	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊗ - ⚡ - CD			◀ -			VOL -
⊗ - △ - TAPE			✓			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; □?		RED	⊖	RED ; LIST	RED
GREEN +	GREEN ; ■		GREEN	⊖	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖		YELLOW	⊖ ⊖	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE
P + ▲	▲		△		P + ; ▲	PR ▲
VOL - ▲	◀		◀		◀	VOL ▲
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ▶	▶		▷		▶	VOL ▶
P - ▼	▼		▼		P - ; ▼	PR ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		EXIT	■	LANG.	EXIT
□ TV	WHITE ; □		□	□	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
■ ⊖ ⊖			■			
II ⊖ ●	∅		II	●		PAUSE
▶ ⊖ ◀	▶		▶ II			TEXT
◀ ⊖ ◀	◀		◀			
INFO			▶	INFO		INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚		TIME	
* ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ./-- ☎	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- P/C ☎	BACK		⌚ ; A		RCL	▲
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		VOL ▶	RADIO
⊗ + △ - VIDEO	INFO		⊗		-	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
⊗ - ⚡ - CD			ГРОМК -		VOL ▲	
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE	16:9 ; ■	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F	MULTI	MLP
RED -	RED	RED ; F1	A	AUD : RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; F3	C	⊗ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4	D	■ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	▲
VOL - ↵	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲	◀		◀	◀
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶	▶		▶	▶
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	▼
MENU M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	ВЫХОД	☒	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
▶ ☰ ☱	FAV	МЕДЛ.	FAV		FAV	
■ ☰ ☱	■ ; STOP	■	СТОП КАДР		ZOOM	
⏸ ☰ ☱	RECORD	PAУЗА	REC ; ●		PAUSE	PAUSE
▶ ☰ ☱	▶	▶			TEXT	
◀ ☰ ☱	◀	◀	ПОМОЩЬ	◀		
▶ ☰ ☱	▶	▶	№ ID	▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	SAT
⌚			SLEEP			ANA/DIGI
* ▲	MUTE		MUTE	*	MUTE	*
1- ./-- ☎			VIEW		CLEAR	
2- P/C ☎	BACK		RECAL	⌚	⌚	⌚
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲	F1	▲	▲
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F2	RADIO	
⊗ + △ - VIDEO	PAGEUP			F3	EAST	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		LANG	AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼		▼	▼
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -			-	F.BK	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN			-	WEST	
MODE	OPTION	SAT	NVOD	LANG	IHF	
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+◀	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ☰ ☱	WIDE			SIZE		
⏸ ☰ ☱	SUBTITLE			OSD		
▶ ☰ ☱	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ ☰ ☱						
INFO	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	◀
⊕			⊕		⊕	▶
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- ▷- ↵		i	PVR			
2- P/C ↵	RECALL	○	P+P	○		LAST CH
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲	⊗	P +	P +	CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO		⊗/♂	PAGE ▲	⊗	VOL +	F2
⊗ + △ - VIDEO	9PIC	UHF	TITLES	P/N	PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	♂?	BACK	♂/♂	LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	KK	P -	P -	CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD		♂	PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE	MODE	LANG	PIP SWAP		PG DN	F6
RED -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; ■	PIP ON/OFF	SAT		
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; □	RED	RED ; □?	RED	
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; □	GREEN	GREEN ; ■■	GREEN	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; V	YELLOW	YELLOW ; ○	YELLOW	
P + ▲		P +	BLUE	BLUE ; ■	BLUE	
VOL - ▲		V -			▲	
OK	OK	OK			▲	
VOL + ▶		V +			◀	
P - ▼		P -			◀	
MENU M	MENU	MENU			▶	
☒ EXIT	EXIT	EXIT			▼	
□ TV	TV/RA	☒			▼	
□ EPG	GUIDE	GUIDE			▶	
▶ ☐ ⊖	FAV	FAV			▼	
☒ ☐ ☐		■			▶	
II ☐ ●	PAUSE	II			▼	
▶ ☐ ◀		●			▶	
◀ ☐ ☐		▶			◀	
▶ ☐ ☐	INFO	▶			◀	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SOURCE		USB		TV/SAT	TV/R
⊕	V-FORMAT	⊕ ; MEDIA	F1 ; INFO		SAT	HOME
※ ▲	※	♂?	※	※	⊕	※ ; MUTE
1- ▷- ↵	TV PORTAL		10		FAV	A
2- P/C ↵	BACK	RETOUR;○;○;BACK	RECALL		○ ; RECALL	○
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +		PAGE +	P +
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	VOL + ; V +	⊗		VOL +	TV/RADIO
⊗ + △ - VIDEO	⊗	⊗	F2 ; SUB		⊗	TV/♂
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	MEDIA	♂ ; RADIO	F3 ; GOTO		□ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -		PAGE -	P -
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	VOL - ; V -	⊗		VOL -	C
⊗ - △ - TAPE	KK	KK	SCAN		⊗ ; PREV	D
MODE	i	OPT+	TXT		JMK ; PLAY MODE	FIND
RED -	RED ; ☒	RED ; A	RED ; AUDIO		RED ; AUDIO	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ■■	GREEN ; B	GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ▲	YELLOW ; ○	YELLOW ; C	YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; C	BLUE ; D	BLUE		BLUE	BLUE ; STATUS
P + ▲	▲	▲	CH +		▲	▲
VOL - ▲	◀	◀	VOL -		◀	◀
OK	OK	OK	OK		OK	OK
VOL + ▶	▶	▶	VOL +		▶	▶
P - ▼	▼	▼	CH -		▼	▼
MENU M	MENU	M ; MENU	MENU		MENU	F1
☒ EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER		EXIT	TEXT
□ TV	TV/RADIO	☒	☒ ; LIST ; INFOS		TV/R	INFO
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ☐ ; EPG	i ; INFO	EPG	□/⊗ ; ZOOM
▶ ☐ ⊖	LIST	ZOOM	FAV		▶	◀
☒ ☐ ☐		■	■/USB		■ ; STOP	
II ☐ ●	II	●	II	●	II ; PAUSE	● ; REC
▶ ☐ ◀	TEXT	▶	▶		▶ ; PLAY	TEXT
◀ ☐ ☐		◀	◀		◀ ; PAGE -	
▶ ☐ ☐		▶	▶		▶ ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 181 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 181 DD	Код 496	Функция	Доп. функция	Код 497	Функция	Доп. функция	Код 498	Функция	Доп. функция	Код 499	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY			∅			∅			∅ ; POWER		
AV	HDMI			TV/RAD			TV/SAT	SAT				
USB				RESOLUTION			∅ ; SLEEP	TIME SHIFT				
※ ▲	※ ; MUTE			※	▲ ; PLAY LIST		※ ; MUTE			※ ; MUTE		
1- ↵				✓								
2- P/C	RETURN/EXIT			∅ ; RECALL			∅ ; RECALL			RECALL		
⊗ + ♂ + AUDIO	PAGE UP			CH ▲			P ▲			PG +		
⊗ + ♂ + RADIO	⊗ ; NEXT			VOL +			V +					
⊗ + □ + VIDEO	TEXT			⊗			⊗ ; NEXT					
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO			PIP SWAP			⊗ ; PORTAL	🔍 ; FIND		SOUND		
⊗ - ♂ - TUNER	PAGE DOWN			CH ▼			P ▼			PG -		
⊗ - ♂ - CD	⊗ ; PREV			VOL -			V -					
⊗ - □ - TAPE				⊗			⊗ ; PREV					
MODE	TV/RADIO			□ ; PIP			□ ; PLAY MODE	⊗ ; USB		CHANNEL		
RED -	RED			RED ; □			RED ; AUDIO	F1		RED		
GREEN +	GREEN			GREEN ; □			GREEN ; OPTION	F2		GREEN		
YELLOW ↵	YELLOW			YELLOW ; □?			YELLOW ; TXT	F3		YELLOW		
BLUE ▶	BLUE			BLUE ; □			BLUE ; □	🔍 ; ZOOM		BLUE		
P + ▲	▲ ; CH +			▲	▲ ; PAGE UP		▲			CH ▲		
VOL - ↵	◀ ; VOL -			◀			◀			VOL ↵		
OK	OK			OK			OK			OK		
VOL + ▶	▶ ; VOL +			▶			▶			VOL ▶		
P - ▾	▼ ; CH -			▼	▼ ; PAGE DOWN		▼			CH ▾		
MENU M	MENU			MENU			MENU	FAV		MENU		
■ EXIT	RETURN/EXIT			■ ; EXIT	■ ; TELETEXT		EXIT			EXIT		
□ TV	INFO			● ; INFO	□ ; SUBTITLE		TV/RADIO	V.FORMAT		TV/RA		
□ EPG	EPG			□ ; EPG	□ ; PIPS.LIST		EPG	INFO		EPG		
▶ ⊖ ⊕ ⊖	FAV			FAV			▶	◀		FAV		
■ ■ ■	■ ; STOP			■			■ ; STOP			—		
II ⊖ ●	SUBTITLE	● ; REC		II	●		II ; PAUSE	● ; RECORD		—		
▶ ⊖ ⊕ ⊖	⊗ ; PLAY/PAUSE			▶ ; Time			▶ ; PLAY			BISS		
◀ ⊖ ⊕ ⊖	◀ ; REV			◀			◀ ; PAGE -					
▶ ⊖ ⊕ ⊖	▶ ; FWD			▶			▶ ; PAGE +			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0 / ⊖ ; ZOOM			1, 2, ... 9, 0		