

Приложение IRC 19 E от 01.04.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 19 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 147
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 203
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 311
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 447

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 19 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 19 E
SHIFT + 1 *	111
SHIFT + 2	116
SHIFT + 3	117
SHIFT + 4	118

Устройство	Код пульта IRC 19 E
SHIFT + 5	119
SHIFT + 6	128
SHIFT + 7	130
SHIFT + 8	131

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 19 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
105-057C	TV	103
105-057E	TV	103
105-057H	TV	101
105-088N	TV	108
105-088Q	TV/VCR	109
105-088Y	TV	108
105-188H	TV/VCR	109
105-198C	TV	107
105-198K	TV	107
105-198N	TV	107
105-209A	TV	107
504-408A	TV/VCR	109
97P1809300C	VCR	201
ABL-30	TV	145
BT-0397M	TV	138
BT-0441E	TV/AUX	142
BT-0447E	TV/AUX	147
BT-0451C	TV	131
BT-0455U	TV/AUX	133
BT-0534B-CV	TV/AUX	141
D-19H	TV	114
D-21H	TV	114
D-8M	TV	118
DVD1	AUX	305
DVD2	AUX	309
DVD-811	AUX	311
F-214	TV	101
FA0001I	VCR	202
FA0002I	VCR	202
FEB-2000	TV	124
FHS081	TV	101
FX702	TV	120
HB-288	AUX	310
HR13	TV	119
HR14	TV	119
HRP-043F	TV	127
HYF-09	TV	117
HYFFFD-0142	AUX	302
JV-LATV-8122-32	TV	143

Модель	Устр-во	Код
KC-24	TV	111
KC-24A	TV	111
KRP3000	TV	116
LCD-831	TV	137
LED-851	TV	146
MULTI SYSTEM	TV	101
NT11106-127	TV	139
PP5170	TV	102
R-17MIRAGE	TV	111
R-18	TV	102
R-19	TV	121
R-28B03	TV	106
R-29C13	TV/VCR	125
RC-001C	TV	115
RC-031R	TV	116
RC-0703	TV	104
RC-081F	TV	113
RC-1420	TV	110
RC-2000	TV	112
RC-2040	TV	112
RC-21	TV	105
RC-2101MC	TV	117
RC-2140	TV	112
RC-21A	TV	105
RC-24B	TV	111
RC-300R	TV	116
RC-500	TV	101
RC-782	TV	104
RC-810	TV	117
RC-811	TV	117
RC-812	TV	117
RC-813	TV	117
RC-815	TV	128
RC-816	TV	128
RC-820	TV	117
RC-830	TV	117
RC-850	AUX	306
RC-860	AUX	306
RC-910	AUX	303

Модель	Устр-во	Код
RC-910-1	AUX	308
RC-930	TV	110
RC-930W	TV	110
RC9820	TV	126
RC-D3-02	TV/AUX	144
RC-F01	TV	104
RE2700A	TV	114
RE2800	TV	123
RH2910H	TV	122
RM-40	TV	135
SF016-3	AUX	307
SH-008	TV	132
SH-896CD	AUX	301
SJ47	TV/AUX	133
STV-101M4	TV	104
STV-1414	TV	114
STV-141M4	TV	101
STV-2024M4	TV	101
STV-2028M4	TV	101
STV-208	TV	104
STV-250M4	TV	108
STV-251M4	TV	108
STV-281M4	TV	108
STV-2905MULTI	TV	114
SVR-7	VCR	203
SW-009	TV	113
TP5255-3	AUX	304
TV1	TV	116
TV2	TV	113
TV3	TV	134
TV4	TV	136
TVD-21	TV	129
VCR1	VCR	201
VCR2	VCR	202
VCR3	VCR	202
VCR4	VCR	202
VS-068A	TV	101
VS-079J	TV	108
WH-43D102	TV	130

Модель	Устр-во	Код
WS-178	TV	140

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
DREAM	433
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443
ID DIGITAL	402
KAON	418
LUMAX	446
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409
PACE	404
PAUXIS	437
SAMSUNG	405, 406, 407
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
OFF/ON	OFF; STAND BY		AV		AV		OFF; ON		POWER; ON	
AV; CLEAR	AV; AV	TV; CLEAR	AV		AV		TV/VCR; AUDIO B	TV/SAT	TV/VIDEO; TV/AV	
OFF/ON	TIMER; SLEEP		SLEEP		NORM		SLEEP; ON		SLEEP; OFF TIMER	
MUTE	MUTE	DBB	MUTE		MUTE		MUTE; MUTE		MUTE; MUTE	
1-; PAGE	-; PAGE	SYS; PIP	1-		-10		1-		1-	
2-; P/C	P/C; TPD; PAGE	SYS; 13-24	2-		+10		2-		2-	
AUD; AUDIO	S+; S+	S+	S+; S+		S+; S+		CONT.; PIC.; HOUR		BRIGHT+	
RADIO	S+; S+	S+	S+; S+		S+; S+				S+	
VIDEO	S+; S+	S+	S+; S+		S+; S+		AUX/INPUT		COLOUR+; S+	
STEREO	II; CD; STEREO	III; SPAT	AFT/BAND		B/S; B; BAND		TIME SEL.; M		CANCEL; X; -	
TUNER	S-; S-	S-	S-; S-		S-; S-		CONTR.; PIC.; MIN		BRIGHT-	
CD	S-; S-	S-	S-; S-		S-; S-				S-	
TAPE	S-; S-	S-	S-; S-		S-; S-				COLOUR-; S-	
MODE; Q.V.	P; P; Q.VIEW	AST; SEAR; Q.V.	SYSTEM		M		TIME SET		MODE; P/S	
RED; FT; TUNE	RED; FT; TUNE	FINE; FT; TUNE	AUTO/S		RED	TUNING -	3-		FUN-; -; P	
GREEN; FT; TUNE	GREEN; FT; TUNE	FINE; FT; TUNE	AUTO/S		GREEN	TUNING +	4-		FUN+; +; ZOOM	
YELLOW; HUE	YELLOW; HUE	HUE -	FT		YELLOW		5-		3-; SCAN	
BLUE; HUE	BLUE; HUE	HUE +	FT		BLUE		TIMER SELECT		4-; MSG	
P; CH	P; CH		PR		P; CH; CH		CH+; PROG. +		CHANNEL +; P+	
VOL; VOL	VOL; VOL						VOL-; VOL-		VOLUME -; V-	
OK	MENU; F; PIC; SEL	PP; OK							PIC SEL; MENU	
VOL+; VOL+	VOL+; VOL+						VOL+; VOL+		VOLUME +; V+	
P; CH	P; CH		PR		P; CH; CH		CH-; PROG. -		CHANNEL -; P-	
MENU; MEMO	MENU	MEMO	SELECT		MENU		PICTURE SELECT		FUNCT; MENU	
EXIT	TTR; TTX	Arret	SKIP				TV SYSTEM		RESET; CANCEL; X	
TV	TV	SMART CONT. PICT	Q.VIEW		TV		CH. REC.; SYS.; PRE.		TV; CURS.; SET; PIC	
EPG	DISPLAY; STAT	SMART CO. SOUND	CH CALL		WHITE		DISPLAY		RECALL; DISPLAY	
TPH; STORE	TPH; STORE	PAL/SECAM; NIC.	PRESET						MIN; MINUTE	
TST	TST								HOUR; LOCK	
TSC; SUB.PAGE	TSC; SUB.PAGE		ON TIMER							
TMM	TMM		TIMER ENABLE						M; Q.VIEW; S	
REV	REV		HOUR							
X; T INDEX	X; T INDEX		MINUTE							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
OFF/ON	OFF; ON		POWER		OFF/ON		POWER		OFF/ON	
AV; TV/VIDEO	TV/VIDEO; TV/VIDEO	TV/VIDEO	TV/AV; INPUT SEL.	TV/CATV; TV	AV	S-AV	TV/AV		TV/VIDEO	
OFF/ON	SLEEP; ON		SLEEP	EYE			SLEEP			
MUTE	MUTE		MUTE	SPLIT ZOOM			MUTE	EJECT	MUTE	
1-; SKIP	-; SKIP	WOOF	-; -	POSIT.; UPDATE			-		-	
2-; POSITION	POSITION		RECALL	LIST	P/C		CLR/MON		ZAP; +	
AUD; CH	CH		A; ZOOM IN; ZOOM +	CAPTION	S		+			
RADIO	CH			AUTO PROG.			TRK +		PP	
VIDEO	PinP		PSEUDO; P. STEREO	MEMORY / ERASE			V. SYSTEM		NORMAL	
CD	CD	SURROUND	I / II; MTS; I/II	SSM; DASP; SSM	I-II	CD	VISS			
TUNER	CH		V; ZOOM OUT; Z-M	ARC			-			
CD	AVL						TRK -			
TAPE	2 PIC		SOUND	FCR; FAVOURITE	SOUND		A. TRK			
MODE; L/F/T	SYSTEM; L/F/T		APC; PSM	MODE; SLEEP			SETUP		I-II	
RED; DEL; DELETE	RED; DEL; DELETE	SKIP	RED; PR -	CH - / *; RED; EYE	RED		RESET		RED; MEMO	
GREEN; MOVE	GREEN; MOVE	16:9	GREEN; PR +	CH +; CH + / *; GREEN	GREEN		P.P		GREEN; AUDIO	
YELLOW; TIME; STILL	YELLOW; TIME; STILL	STILL	YELLOW; SWAP	EXCH.; SWAP; YELL.	YELLOW		ADD/DEL		YELLOW; VIDEO	
BLUE; MODE	BLUE; MODE	SWAP	BLUE; INPUT	SEL.; PIP INP.; BLUE	BLUE		BAND		BLUE; EXTRA	
P; PR	PR		PR				PR +		P+	
VOL; VOL	VOL		VOL	FINE -			VOL -		VOL -	
OK	E; ENTER; OK; OK		OK; ENTER	PP; PSM; NORMAL						
VOL+; VOL+	VOL+; VOL+		VOL	FINE +			VOL +		VOL+	
P; PR	PR		PR				PR -		P-	
MENU; STORE	MENU; STORE	STORE	MENU; SET-UP	PIP MENU	PICTURE	PP; PIP	MENU	MEMORY	PROG	
EXIT	TEXT; ?	MENU OFF	TEXT; TEXT	ON/OFF; PIP; PIP/DW			PICTURE			
TV	TV/TEXT		PICTURE	PICTURE TURBO			TV ON/OFF			
EPG	RECALL		Q.VIEW; REVIEW	POSIT.; UPDATE			DISPLAY		DISPLAY	
TPH; HOLD			HOLD; STILL	STILL; HOLD						
STOP			SIZE	SIZE			(STOP)			
TIME	TIME		TIME	WIN. POSITION			(PAUSE)	REC		
NORMAL			MIX	WIN. SIZE			(PLAY)			
REVEAL	REVEAL		REVEAL	MULTIMEDIA; *			(REW)			
9/4 PIP; INDEX	9/4 PIP; INDEX		CH. SEAR.; INDEX				(F.FWD)			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER ; ⏻		POWER		STAND-BY ; ⏻	
AV ; ⏻	AV ; SUB ; TV/AV		⏻ ; ⏻ ; SOURCE		VIDEO ; ⏻ ; AV ; ⏻		TV/VIDEO		TV/AV ; AV/TV	
⏻ OFF/ON	SLEEP ; ⏻ ; HOLD		SLEEP ; ⏻		⏻ ; SLEEP ; ⏻		SLEEP		⏻ ; TIMER	
⏻ ; ⏻	⏻		⏻		MUTE ; ⏻		MUTE		MUTE	
1- ; ⏻ ; ⏻	AUTO LIST		-- ; ⏻ ; EXIT		-/- ; +100 ; ⏻	X ; ⏻ ; CANCEL ; ERASE	-- ; -/-	CANCEL ; ⏻	-/-	
2- ; P/C ; ⏻	Q.VIEW ; BROWSE		⏻ ; SWAP		PP CH ; PRE CH ; X	P/C	RESET			
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; AUDIO	-		⏻		-/- ; S.STD ; ⏻		⏻			
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; RADIO			⏻ ; +		⏻ ; LIST					
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; VIDEO			⏻ ; X ; ⏻		-/- ; P.STD ; ⏻					
⏻ ; ⏻			HI	⏻	⏻ ; S.MODE ; ⏻	⏻ ; SURROUND	SKIP			
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; TUNER			⏻		CH.SCAN ; ⏻		⏻			
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; CD			⏻ ; -		ZOOM ; P.SIZE ; ⏻					
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; TAPE			S		LANGUAG. ; HELP ; ?					
MODE ; ⏻	MEMORY ; STORE		PP		PIP ON ; PIP ; ⏻	⏻	STD ; FUZZY		⏻ ; ⏻ ; P.P	
RED ; -	RED		RED ; SND. ; ⏻		RED	STILL ; ⏻	RED ; PICTURE		RED ; M ; P100	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; PIC. ; ⏻		GREEN	SWAP ; ⏻	GREEN ; PRESET		GREEN ; SKIP ; MIX	
YELLOW ; ⏻	YELLOW ; STORE		YELLOW ; FEATURE		YELLOW	LOCAT. ; ROTAT. ; ⏻	YELLOW		YELLOW ; SUB-PAG.	
BLUE ; ⏻	BLUE ; CANCEL		BLUE ; INSTALL		BLUE		BLUE ; CLOCK		BLUE ; ⏻	
P+ ; ⏻	CH ⏻		P ⏻ ; P+		P+ ; P ⏻ ; ⏻		PR ⏻		PROG ⏻ ; PROG. +	
VOL- ; ⏻	VOL ⏻		VOL- ; V-		⏻ ; VOL ⏻		VOL ⏻		VOL ⏻ ; VOL. -	
OK	PIC ; PICTURE		OK	OK	HELP ; ?					
VOL+ ; ⏻	VOL ⏻		VOL+ ; V+		⏻ ; VOL ⏻		VOL ⏻		VOL ⏻ ; VOL. +	
P- ; ⏻	CH ⏻		P ⏻ ; P-		P- ; P ⏻ ; ⏻		PR ⏻		PROG ⏻ ; PROG. -	
MENU ; M	MENU ; TUN.		MENU ; ⏻ ; SL ; M		MENU ; ⏻ ; F.MENU	⏻ ; STORE ; ADD	MENU	STORE		
⏻ ; EXIT			⏻		TTX/MIX ; ⏻ ; TEXT		TEXT ; ⏻		TV/TXT	
⏻ ; TV	TTX ; TV		TV ; DTV		⏻ ; TV		ADD/ERASE		⏻ ; PICTURE	
⏻ ; EPG	DISPLAY		INFO ; ⏻ ; i		DISPLAY ; ⏻ ; ⏻		STATUS ; RECALL		⏻ ; RECALL	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻		⏻ ; ⏻ ; ⏻		⏻ ; HOLD		HOLD ; ⏻		STOP	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	LANG. ; ⏻ ; EXP.		⏻ ; ⏻ ; ⏻ / WIDE		⏻ ; SIZE ; F/T/B	⏻ ; K.LOCK	SIZE ; ⏻		LARGE / SMALL	
⏻ ; ⏻ ; ⏻			⏻ ; ⏻		⏻ ; SUBPAGE	FACTORY ; H1	SUB CODE ; ⏻		TV/CLOCK	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	PP ; MIX ; FUZZY		⏻ ; ⏻		⏻ ; MIX	3-SPEED ; H2	MIX ; ⏻			
⏻ ; ⏻	TIME ; ⏻ ; REVEAL		⏻ ; ?		⏻ ; REVEAL		REVEAL ; ⏻		REVEAL	
⏻ ; ⏻	⏻ ; INDEX		⏻ ; i ; GUIDE		⏻ ; INDEX		INDEX ; ⏻			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; STANDBY		POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/AV ; VIDEO		TV/AV ; ⏻		TV/AV		TV/AV ; TV/AV/HOLD		⏻	
⏻ OFF/ON	SLEEP ; FUZZY		SLEEP ; ⏻ ; INTRO		SLEEP		SLEEP ; SLEEP / SIZE		⏻	
⏻ ; ⏻	MUTE		⏻ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏻	
1- ; ⏻ ; ⏻			⏻				CANCEL		⏻	
2- ; P/C ; ⏻	Q.VIEW ; Q.V.		RECALL ; DISPLAY							
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; AUDIO			⏻							
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; RADIO			⏻							
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; VIDEO	TV/CATV		SOUND ; PIC							
⏻ ; ⏻	ZAPPING		S.EFFECT				TIMER ; T/CANCEL		III	
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; TUNER			⏻							
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; CD			⏻							
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; TAPE			BBE							
MODE ; ⏻	MEMORY		SYS. ; BOOKMARK		MEMORY		FUZZY			
RED ; -	RED						RED ; R		RED	
GREEN ; +	GREEN						GREEN ; G		GREEN	
YELLOW ; ⏻	YELLOW ; SLEEP						YELLOW ; Y		YELLOW	
BLUE ; ⏻							C		BLUE	
P+ ; ⏻	CH ⏻		PROGRAM+ ; ⏻		CH ⏻		CH ⏻		P+	
VOL- ; ⏻	VOL ⏻		VOLUME- ; ⏻		VOL ⏻		VOL ⏻		⏻	
OK	OK		PIC ; PICTURE		OK		OK		⏻	
VOL+ ; ⏻	VOL ⏻		VOLUME+ ; ⏻		VOL ⏻		VOL ⏻		⏻	
P- ; ⏻	CH ⏻		PROGRAM- ; ⏻		CH ⏻		CH ⏻		P-	
MENU ; M	MENU		MENU ; M		SYSTEM SEL		MENU			
⏻ ; EXIT	FUZZY		SKIP		LANGU.SEL		TV/TTX		⏻	
⏻ ; TV	PICTURE		CALL		PICTURE		PICTURE ; REVEAL		⏻	
⏻ ; EPG	DISPLAY ; RECALL		⏻ ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY ; MIX		⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻			WOOFER ; CALEND.		SKIP/SEARCH		HOLD		⏻ ; ⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻					FUZZY		SIZE		⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	TIMER ; 100		SOUND MODE		TIME		Q.VIEW ; SUB		⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻			ANA ; PIC. ; NORMAL				MIX		⏻	
⏻ ; ⏻					P ⏻ ; MIN		REVEAL		⏻	
⏻ ; ⏻					P ⏻ ; HOUR		INDEX		⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		POWER		⏻		TV POWER	POWER
AV ; ⏻	⏻ ; TV/VIDEO		TV/VIDEO ; SOURCE	SOURCE	TV/VIDEO		⏻ ; ⏻		TV/AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		⏻		SLEEP	
⏻ ; ▲	⏻		⏻ ; MUTE		MUTE		⏻		⏻	
1- ; + ; ⊞	1- ; +		-/-		-/-		⏻		⏻	
2- ; P/C ; ⏻	2- ; P/C		SKIP ; PC		STATUS		⏻		⏻	
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	3-		▲ ; ⊞				⏻		▲	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	4-		▶				⏻		▶	
⏻ ; ▲ ; VIDEO	▲		P.STD				⏻			
⏻ ; ⊞			M/S				⏻			
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER			▼ ; ⊞				⏻		▼	
⏻ ; ⏻ ; + ; CD			⏻						⏻	
⏻ ; ▲ ; TAPE	▼		S.STD						⏻	
MODE ; →	PICTURE		PIP	AUTO	PRESET				SEARCH	
RED ; -	TIMER		RED				RED			
GREEN ; +	HOUR		GREEN ; PROG DN				GREEN			
YELLOW ; ◀	MINUTE		YELLOW ; PROG UP				YELLOW		INDEX ◀	
BLUE ; ▶	LANGUAGE		BLUE				BLUE		INDEX ▶	
P + ; ▲	PR ▲		PROGRAM ▲		PRO ▲		P+		CH/TRK ▲	
VOL - ; ◀	◀		VOLUME -		VOL -		◀		VOL/V-LOCK ▼	
OK	NORMAL/OK		ENT ; ■				⏻			
VOL + ; ▶	▶		VOLUME +		VOL +		▶		VOL/V-LOCK ▲	
P - ; ▼	PR ▼		PROGRAM ▼		PRO ▼		P-		CH/TRK ▼	
MENU ; M	MENU ; 100		MENU ; ■		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	⏻ ; RECALL		⏻	⏻	SKIP		⏻		COUNTER RESET	
⏻ ; TV	E ; ⏻ : TV/CATV		Q-VIEW	MULTI	PICTURE		⏻ ; ⊞		COUNTER ⏻ STOP	
⏻ ; EPG	QUICK VIEW		DISPLAY	POSITION	DISPLAY		⏻ ; ⊞		OSD	
▶ ; ⊞ ; ♥	AUTO SEARCH		⏻				⏻		▶ ; SLOW	
■ ; ⊞ ; ⏻	SET/RESET		⏻	SIZE			⏻		■ ; STOP	
⏻ ; ⊞ ; ●			⏻	STILL	CLOCK		⏻		⏻ ; PAUSE/STILL	REC/OTR
▶ ; ⊞ ; ◀			⏻	A/D	-		⏻		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞			⏻				⏻ ; ⊞		◀ ; REW	
▶▶ ; ⊞			⏻				⏻		▶▶ ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		POWER ; ⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/AV		⏻ ; ⊞		TV/AV		AV ; TV/AV		TV/AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP		SLEEP ; ⊞		⊙ ; SLEEP		SLEEP		⊙ ; SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE		MUTE		⏻ ; MUTE		MUTE ; ⏻		⏻ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	10X		TSM	⏻	-/-		DIGIT ; -	DEMO ; TUNE ; ⊞	+	
2- ; P/C ; ⏻	PREVIOUS ; SYST.		P.SIZE		RECALL ; QV ; ⊞		RECALL		⏻ ; QV ; ALT	
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	FINE TUNING +						ACOUSTICS	CH+	- S ; SOUND	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO			⏻				ZOOM			
⏻ ; ▲ ; VIDEO							AUTO ; DPF ; HDMI		- P - ; P.P ; P.MODE	
⏻ ; ⊞			CALENDAR		S. MODE ; - S		S.MODE			
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	FINE TUNING -		PRE.CH				SCAN	CH-		
⏻ ; ⏻ ; + ; CD							STILL			
⏻ ; ▲ ; TAPE							CAL ; BIORHYTHM			
MODE ; →	PIC RESET ; NORM.		MODE		PIC.MODE ; - P		P.MODE	SCAN	CANCEL	
RED ; -	MENU -		SWAP ⊞		RED ; ⊞	RED ; SLEEP	RED ; PICTURE;INFO	⏻ ; E/W ; CC	RED ; PICTURE ; ⊞	
GREEN ; +	MENU +		POSITION		GREEN ; DISPLAY	GREEN ; - P	GREEN ; SOUND	⏻ ; FAVS	GREEN ; ⊞	
YELLOW ; ◀			SIZE		YELLOW ; PIC	YELLOW ; - S	YELLOW ; TIMER	⏻ ; ⊞	YELLOW ; TIMER	
BLUE ; ▶			TV/VIDEO		BLUE ; MSG	BLUE ; ⊞	BLUE ; SETUP	⏻	BLUE;SOUND;SUR.	
P + ; ▲	PROG + ; MENU +		PR ▲ ; ⊞		CH + ; P + ; ▲		CH + ; P + ; ▲	CH +	P + ; PR + ; CH + ; ▲	
VOL - ; ◀	VOL - ; -		◀ ; ⊞		VOL - ; V - ; ◀		VOL - ; V - ; ◀		V - ; ◀ ; VOL - ; ◀	
OK	PIC SEL ; FUNCTION		MENU		MENU		ENTER ; OK		MENU	
VOL + ; ▶	VOL + ; +		◀+ ; ⊞		VOL + ; V + ; ▶		VOL + ; V + ; ▶		V + ; ◀+ ; VOL + ; ▶	
P - ; ▼	PROG - ; MENU -		PR ▼ ; ⊞		CH - ; P - ; ▼		CH - ; P - ; ▼	CH - ; ⊞	P - ; PR - ; CH - ; ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
⏻ ; EXIT	SKIP		⏻ ; TV/TXT		MSG		⏻	EXIT	TEXT	
⏻ ; TV	BAND		PinP		PIC		⏻ ; ⊞	⏻ ; PROG	ZOOM; ⊞ ; ⊞ ; SIZE	
⏻ ; EPG	STATUS ; DISPLAY		RECALL ; ⊞		DISPLAY ; ⊞ ; DISP		DISPLAY ; DSP		CALL ; ? ; DISP ; ⊞	
▶ ; ⊞ ; ♥			⏻		FIRE			FAV	GAME ; HOLD	
■ ; ⊞ ; ⏻			⏻	CH.LOCK	LOCK		⏻		⏻ ; LOCK ; SUBTIT.	
⏻ ; ⊞ ; ●			⏻				⏻ ; GAME		SUBCODE	
▶ ; ⊞ ; ◀			⏻				⏻ ; E/W		CALENDAR ; MIX	
◀ ; ⊞			⏻				⏻ ; LOCK		SCAN;REVEAL;RES.	
▶▶ ; ⊞			⏻ ; ⊞				⏻ ; HELP ; ⊞/			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		STANDBY ; ⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	TV/AV ; SOURCE	SOURCE (PIP)	TV/AV		SOURCE ; TV/AV	SOURCE (PIP)	INPUT		TV/AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	MUTE		MUTE		MUTE	▲ ; INDEX	⏸ ; MUTE		MUTE	
1- ; ⏪ ; ⏩	↔	CANCEL	NOTE ; NOTEBOOK		↔ ; +10		↔		EXPAND ; ↔	
2- ; P/C ; ⏪	↺		RECALL ; A/CH		↺	REPEAT	↺		CYAN ; RECALL	
▲ ; ⏪+ ; ⏩+ ; AUDIO	▲		S.EFFECT		▲	AUDIO	▲		B.E ; WOOFER ; DVB	
▶ ; ⏪+ ; ⏩+ ; RADIO	▶		AT		▶		▶		LOCK/CAPS ; CAPS	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	ZOOM ; SURROUND		B.E		P +		PGUP		NOTEBOOK	
⊙ ; Ⓞ	M/I		SURROUND		PIP	I/II	SMODE		S.EFFECT	
▼ ; ⏪- ; ⏩- ; TUNER	▼				▼		▼		SCAN	
◀ ; ⏪- ; ⏩- ; CD	◀				◀		◀		CALENDAR	
⊕- ; ▢- ; TAPE	FREEZE				P -		PGDW		GAME	
MODE ; →	SCAN ; PC AD		COLOR SYS.		DVD		AUTO		SOUND ; S.SYS.	
RED ; -	RED ; - P -				RED ; - P -	FREEZE (PIP)	RED		RED ; DISPL. ; INDEX	
GREEN ; +	GREEN ; - S -				GREEN ; - S -	SWAP	GREEN		GREEN ; ZOOM/INS.	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SLEEP				YELLOW ; SLEEP	SIZE	YELLOW		YELLOW ; FAVORITE	
BLUE ; ▶	BLUE ; CALL				BLUE ; CALL	POS	CYAN		CYAN ; RECALL	
P + ; ▲	P + ; CH ▲	P+ (PIP)	P + ▲ ; PRO. ▲		CH ▲ ; P +		CH. +		PRO. ▲	
VOL - ; ◀	V - ; VOL -		V - ◀ ; VOL. ◀		VOL - ; V -		VOL -		VOL. ◀	
OK	OK		OK		OK		ENTER		OK	
VOL + ; ▶	V + ; VOL +		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL + ; V +		VOL +		VOL. ▶	
P - ; ▼	P - ; CH ▼	P- (PIP)	P - ▼ ; PRO. ▼		CH ▼ ; P -		CH. -		PRO. ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; MENU/INS		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	TEXT ; TXT		CAPS		DVD MENU ; TXT		EXIT		TXT	
⊙ ; TV	PIP		PIC. ; DEL. ; PIC / DEL.		SETUP		PMODE	NICAM	PICTURE	
⊙ ; EPG	CALL	POS (PIP)	DISPLAY		SUB-T	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY ; INDEX	
▶ ; Ⓞ ; ♥	HOLD		FAVORITE ; SURF		PC ADJ.		HOLD		AT ; HOLD	
■ ; Ⓞ ; Ⓞ	SIZE	SIZE (PIP)	S.SYS ; SOUND SYS		■ ; SIZE		SIZE		SRS ; SIZE ; ESS/EPS	
⏪ ; Ⓞ ; ●	SUBPAGE ; SUBCOD.	FREEZE (PIP)	CALENDAR		FREEZE		SUBPAGE		SUBPAGE	
▶ ; Ⓞ ; ◀	MIX	SWAP (PIP)	GAME		▶ / II ; MIX		TEXT		MIX	
◀ ; Ⓞ	REVEAL				◀ / II ; HOLD	◀◀ ; SUBCODE	REVEAL		REVEAL ; CLOCK	
▶▶ ; Ⓞ	INDEX				▶▶ ; REVEAL	▶▶ ; CANCEL	INDEX		UPDATE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		⏻		POWER ; ⏻ ; ST-BY		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	TV/VIDEO		⏻ ; SOURCE		TV/AV		TV/AV ; TB/AB ; AV		TV/AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP		⏻ ; SLEEP		SLEEP		ТАЙМЕР ; SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE ; ⏸		⏸ ; MUTE	
1- ; ⏪ ; ⏩			↔		↔		↔	CANCEL	↔	CANCEL
2- ; P/C ; ⏪			X ; PRE-CH		QV		QV ; ⏻ ; A/CH ; ALT		RECALL	
▲ ; ⏪+ ; ⏩+ ; AUDIO	▲		▲		- S -				▲	
▶ ; ⏪+ ; ⏩+ ; RADIO	▶		▶						▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	PAGE UP		PAGE ▲		- P -				SCALER	
⊙ ; Ⓞ	SOUND		S.MODE ; - P -	AUTO	SOUND		- S - ; S.MODE		S.MODE	
▼ ; ⏪- ; ⏩- ; TUNER	▼		▼						▼	
◀ ; ⏪- ; ⏩- ; CD	◀		◀						◀	
⊕- ; ▢- ; TAPE	PAGE DOWN		PAGE ▼						I/II	
MODE ; →	SWAP		P. MODE ; - P -	NICAM			- P - ; P.M. ; PICT.		P.MODE	
RED ; -	RED		RED ; AV		RED ; SOUND		RED ; PICT. ; ИЗОБР.		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; YPbPr		GREEN ; SLEEP		GREEN ; Ⓞ ; CLOCK		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; VGA		YELLOW ; MUTE		YEL. ; TIME. ; ТАЙМЕР		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; HDMI		BLUE ; ZOOM		BLUE ; SOUND ; ЗВУК		BLUE	
P + ; ▲	P +		CH ▲		P+		CH + ; ПР ▲ ; ↑ ; P +		CH +	
VOL - ; ◀	VOL -		↔		V-		V - ; 3B ▼ ; ← ; ↵		VOL -	
OK	OK		↵ ; ENTER		M		MENU ; МЕНЮ		OK	
VOL + ; ▶	VOL +		↵		V+		V + ; 3B ▲ ; → ; ↵		VOL +	
P - ; ▼	P -		CH ▼		P-		CH - ; ПР ▼ ; ↓ ; P -		CH -	
MENU ; M	MENU		MENU ; Ⓞ		M		MENU ; МЕНЮ		MENU	
⏻ ; EXIT	TEXT		EXIT ; Ⓞ		EXIT ; Ⓞ		TEXT ; GAME		EXIT	
⊙ ; TV	PICTURE		ASPECT		ZOOM		ZOOM ; Ⓞ		TEXT	
⊙ ; EPG	CALL		INFO ; Ⓞ		CALL		? ; CALL ; Ⓞ		CALL	
▶ ; Ⓞ ; ♥	HOLD		HOLD				HOLD ; GAME		HOLD	
■ ; Ⓞ ; Ⓞ	SIZE		SIZE				■ ; LOCK		SIZE	
⏪ ; Ⓞ ; ●	SUBPAGE		SUBPAGE		TIMER		SUBCODE		SUBPAGE	
▶ ; Ⓞ ; ◀	MIX		TEXT				MIX ; CALENDAR		MIX	
◀ ; Ⓞ	REVEAL		REVEAL				REVEAL		REVEAL	
▶▶ ; Ⓞ	INDEX		INDEX				SCAN		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	⏻ ; POWER ; ⏻
AV ; ⏻	SOURCE		SOURCE		VIDEO ; AV/TV/VGA		SOURCE		SOURCE	AV ; PC
⊞ OFF/ON	SLEEP		SLEEP	TIME	TIMER		SLEEP		SLEEP	SLEEP ; CS
⊞ ; ▲	⊞ ; MUTE		MUTE	▲	⊞ ; MUTE		⊞ ; MUTE	FAV ; ▲	⊞ ; MUTE	MUTE
1- ; + ; ⊞	FREEZE	CANCEL	-/-	A-B	-/-		-/-	CANCEL	-/-	+/-
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		⊞	REPEAT	⊞		RECALL		RECALL	CANCEL ; ⊞
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		▲	→ S ←	SOUND SYS		▲	AUDIO	▲	
▶ ; 0+ ; ☆+ ; RADIO	▶		▶	EFFECT			▶		▶	
⊞+ ; ⊞ ; ▲+ ; VIDEO	⊞+ ; HOLD		⊞+ ; HOLD	→ P ←	COLOR SYS		⊞+ ; HOLD		⊞+ ; HOLD	
⊞ ; ⊞	S.MODE	I/II	AUDIO	I/II	C/E/R/P/G ; LANG		S.MODE	I/II	I-II ; STATUS	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		▼				▼		▼	
◀ ; 0- ; ☆- ; CD	◀		◀				◀		◀	
⊞- ; ⊞ ; ▲- ; TAPE	⊞- ; TEXT		⊞- ; TEXT				⊞- ; TEXT		⊞- ; TEXT	
MODE ; →	P.MODE		DVD		MODE		P.MODE	SCALER	TV/DVD	
RED ; -	RED		GOTO				RED ; GOTO		RED ; R ; OK	
GREEN ; +	GREEN		PROG				GREEN ; A-B		GREEN ; G ; P.P	
YELLOW ; ◀	YELLOW		ANGLE				YELLOW ; REPEAT		YELLOW ; Y ; ANA.	
BLUE ; ▶	BLUE		SUB.T				BLUE ; ANGLE		BLUE ; B ; P.S.	
P+ ; ▲	CH +		CH ▲		CH ▲		CH +	PAGE +	P+ ; CHANNEL ▲	
VOL- ; ◀	VOL -		VOL -		◀ ; VOL -		VOL -	RADIO ; ZOOM -	VOL - ; VOLUME ▼	
OK	OK		OK		MENU		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL +		▶ ; VOL +		VOL +	EPG ; ZOOM +	VOL + ; VOLUME ▲	
P- ; ▼	CH -		CH ▼		CH ▼		CH -	PAGE -	P- ; CHANNEL ▼	
MENU ; M	MENU		MENU	DVD MENU	MENU		S.PAGE ; DVD-MENU	PBC	MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	TEXT	SETUP		CALE		EXIT	TEXT	TV/TXT ; ⊞	
⊞ ; TV	SCALER	SUBTITLE	TITLE	CALL	⊞		SETUP	TITLE	STATUS;RECAL...I-II	
⊞ ; EPG	CALL	ADD/DEL	DISPLAY	ZOOM	CALL		CALL	i ; DISPLAY	RECALL;CLS ; ⊞	
▶ ; ⊞ ; ♥	MEDIA	HOLD	SLOW		⊞		S.TITLE ; SUBTITLE	HOLD	STOP ; ⊞	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; FAV	SIZE	■		⊞		■	SIZE	SIZE ; ⊞	
II ; ⊞ ; ●	SUBPAGE		II				II / ▶	S.PAGE	SUBCODE ; ⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	II		II	III	AUTO		▶	MIX	MIX ; ⊞	
◀ ; ⊞	◀ ; CANCEL	REVEAL	◀				◀	REVEAL	REVEAL ; ⊞	
▶ ; ⊞	▶ ; REVEAL	INDEX	▶				▶	INDEX	INDEX ; ⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 146		Код 147	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; ON/OFF		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	SOURCE		SOURCE	
⊞ OFF/ON	SLEEP	SUBPAGE	SLEEP	
⊞ ; ▲	⊞ ; MUTE		MUTE	▲
1- ; + ; ⊞	+/-	FAV	+/- ; +10	CANCEL
2- ; P/C ; ⊞	⊞		⊞	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲	NICAM	▲	AUDIO
▶ ; 0+ ; ☆+ ; RADIO	▶		▶	
⊞+ ; ⊞ ; ▲+ ; VIDEO	⊞+ ; REVEAL		⊞+ ; REVEAL	
⊞ ; ⊞	S.MODE	MEDIA	I/II	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		▼	
◀ ; 0- ; ☆- ; CD	◀		◀	
⊞- ; ⊞ ; ▲- ; TAPE	⊞- ; SIZE		⊞- ; SIZE	
MODE ; →	P.MODE	AUTO	DVD	SCAN
RED ; -	RED ; DTV/RADIO		RED ; - P -	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; - S -	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; SLEEP	
BLUE ; ▶	BLUE ; REPEAT		BLUE ; CALL	
P+ ; ▲	CH +		CH +	
VOL- ; ◀	VOL -		VOL -	
OK	ENTER		OK	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL +	
P- ; ▼	CH -		CH -	
MENU ; M	MENU		MENU	MENU
⊞ ; EXIT	EXIT	TEXT	SETUP	TXT
⊞ ; TV	INFO	SUBTITLE	SUB-T	SUBTITLE
⊞ ; EPG	EPG	ASPECT	CALL	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	HOLD	REPEAT	HOLD
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; INDEX	SIZE	STOP	SIZE
II ; ⊞ ; ●	II	REC	▶ / II	MIX
▶ ; ⊞ ; ◀	II		▶ / II	
◀ ; ⊞	◀	REVEAL	◀	REVEAL
▶ ; ⊞	▶	INDEX	▶	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 201		Код 202		Код 203	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER	ez POWER OFF	⏻	
AV ; ⏻	TV/VCR		VHS ; VCR	TV/AV ; AV		
⊖ OFF/ON	CLOCK SET	T. REC	TIMER	CLOCK	ON/OFF ⊖	
⏏ ; ▲	EJECT		▲ ; EJECT		▲	
1- ; + ; ⊞	SPEED ; R. TRK		SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP	+/- ; 1-	
2- ; P/C ; ⊞	P/C		VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT	⊞	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	COUNT RESET		▲ ; +	AUDIO		
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	COUNT 0 STOP		▶	ZERO ⤴		
⊞+ ; ▢ ; VIDEO	SEARCH ▲		TRK ▲ ; SELECT ▲	SHOW VIEW ; *		
⊞ ; ⊞	AFT RETRACKING		KARAOKE	REPEAT AUTO	SOUND	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	INDEX SEARCH		▼ ; -	RALENTI		
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	PGM CLEAR		◀	SKIP/MEMO		
⊞- ; ▢ ; TAPE	SEARCH ▼		TRK ▼ ; SELECT ▼			
MODE ; →	AUTO SEARCH	CH. PRESET	AUTO TRK	PRESET	PROG.	
RED ; -	SHARPNESS -		START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH	-	
GREEN ; +	SHARPNESS +		LENGTH ; Q.DUREE	OTPB	+	
YELLOW ; ◀	INDEX -		TIMER	⏪	SLOW	
BLUE ; ▶	INDEX +		AUTO	⏩	X2	
P+ ; ▲	CH/TRACKING ▲		PR ▲		P+	
VOL- ; ◀	- ; MFT -		SLOW -	TRACKING ▼	-	
OK	OTR ; OK		OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT	OK	
VOL+ ; ▶	+ ; MFT +		SLOW +	TRACKING ▲	+	
P- ; ▼	CH./TRKACKING ▼		PR ▼		P-	
MENU ; M	MENU	ENTER ; CH. MEM.	MENU ; i ; SETUP	JOG	MENU	M
⏏ ; EXIT	CLOCK/COUNTER		CLEAR	RESET		
□ ; TV	TV/LINE	PGM SET	TV/VCR	ERASE	VISION	
⊞ ; EPG	DISPLAY ON/OFF	VPS ; ENCORE	ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER	i	
▶ ; ⊞ ; ♥	▶ ; SLOW		▶▶ ; F/ADV	MARK	▶	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP	CHILD LOCK	■	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; P/S;STILL/F.ADV	● REC	⏏ ; PAUSE/STILL	● ; REC/OTR	⏏	●
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	S. REC	▶	
◀ ; ⊞	◀ ; REW		◀ ; REW	◀	◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FF		▶▶ ; F.FWD	▶▶	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	AUX		P/N		ANGLE		ANGLE		ANGLE	SOURCE SELECT
⊖ OFF/ON			SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO	
⏏ ; ▲	OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏏ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏏
1- ; + ; ⊞			+10	CLEAR	10+	CLEAR	10+		10+	
2- ; P/C ; ⊞			GOTO		GOTO	RANDOM	GOTO		GOTO	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO			AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO ; MEMORY	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO			KEY+		REPEAT		VIRTUAL		CH-LEVEL	
⊞+ ; ▢ ; VIDEO			REPEAT		V-MODE		V-MODE		V-MODE	
⊞ ; ⊞			A-B	SHUFFLE	KARAOKE	SURROUND	L/R/ST	S.EFFECT	L/R/ST	S.EFFECT
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	TUNER		ZOOM		PROGRAM		PROG		PROG	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	CD		KEY -		A-B		REPEAT		REPEAT	
⊞- ; ▢ ; TAPE	TAPE		ANGLE		CHANNEL		A-B		A-B	
MODE ; →	AUTO SCAN		TV MODE		TV MODE		A-MODE	EQ	A-MODE	
RED ; -	JAZZ		VOL -	T.E.	◀- ; VOL -		- ; VOL -		VOL -	
GREEN ; +	CLASSIC		VOL +	I/P	◀+ ; VOL +		+ ; VOL +		VOL +	
YELLOW ; ◀	ROCK		⏪ ; PREV		⏪ ; PREV		⏪		⏪ ; RADIO -	
BLUE ; ▶	DANCE		▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶		▶▶ ; RADIO +	
P+ ; ▲	TRACK ▶▶		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOLUME ▼		◀		◀	KEY -	◀		◀	
OK			ENTER ; PLAY		SELECT		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	VOLUME ▲		▶		▶	KEY +	▶		▶	
P- ; ▼	TRACK ⏪		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	BAND		MENU	PROGRAM	MENU		MENU		MENU ; MO/ST	
⏏ ; EXIT	SHUFFLE		SETUP		SETUP	RETURN	SETUP		SETUP	
□ ; TV	REPEAT		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE ; AM/FM	
⊞ ; EPG			DISPLAY	RESUME	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥			SLOW		SLOW	▶ ; STEP	SLOW	STEP	TONE	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⏏ ; PAUSE/STEP		▶ / ⏏ ; PLAY/PAUSE		▶ / ⏏ ; PLAY/PAUSE		▶ / ⏏ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ / ⏏ ; PLAY/PAUSE		▶ / ⏏ ; PLAY/PAUSE		▶ / ⏏ ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ⊞	TUNING ▼		◀ ; REV		◀ ; REV		◀		◀ ; SEARCH -	
▶▶ ; ⊞	TUNING ▲		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; SEARCH +	
1, 2, ... 9, 0	CD1,CD2,...,CD6,CD6		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE		ANGLE		SOURCE SELECT	ANGLE	SUBTITLE	
⊖ OFF/ON	GOTO ; TIME		ZOOM		TIME		SUBTITLE ; AUTO		ANGLE	
⏏ ; ▲	▲ ; EJECT ; OPEN/C.	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏏	▲ ; OPEN/CLOSE	X ; MUTE
1- ; + ; ⏏	10+	CLEAR	+10	CLEAR	10+	A-B	10+	A-B	10+	A-B
2- ; P/C ; ⏏	RETURN	REPEAT	REPEAT	A-B RPT	⏏ ; RETURN	REPEAT	GOTO	REPEAT	GOTO	REPEAT
▲ ; ⏏+ ; ⏏+ ; AUDIO	2/5.1CH		AUDIO		KEY +		AUDIO ; MEMORY		AUDIO	
▶ ; ⏏+ ; ⏏+ ; RADIO	SUBTITLE		SHUFFLE		KARAOKE		KEY +		KEY +	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	N/P ; DVD/FM		P/N		P/N		CH-LEVEL ; L/R/ST		EQ	
⊖ ; ⏏	LANGUAGE L/R	3D	SETUP		LANGUAGE	RANDOM	A-MODE	S.EFFECT	A-MODE	S.EFFECT
▼ ; ⏏- ; ⏏- ; TUNER	PROGRAM		PROGRAM		KEY -		PROG		PROG	
◀ ; ⏏- ; ⏏- ; CD	KARAOKE ; A. SCAN		GOTO		CHANNEL		KEY -		KEY -	
⊕- ; ▢ ; TAPE	SHUFFLE ; N/P		KODAK T.E. ; I/P		VIEW		ECHO		L/R/ST	
MODE ; →	VIDEO OUTP. ; PBC	A-B	TV MODE		V-MODE	PROG	V-MODE		V-MODE	ECHO
RED ; -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOLUME ▼		VOLUME -	
GREEN ; +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOLUME ▲		VOLUME +	
YELLOW ; ◀	⏏ ; PREV		⏏ SKIP		⏏ ; PREV		⏏ ; RADIO -		⏏	
BLUE ; ▶	▶ ; NEXT		▶ SKIP		▶ ; NEXT		▶ ; RADIO +		▶	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER/▶		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU/PBC ; MENU		MENU		MENU		MENU ; MO/ST		MENU	
⏏ ; EXIT	SETUP		SUB-T	RESUME	SETUP		SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE	VIEW ; STEP	TITLE		TITLE	SUBTITLE	TITLE ; AM/FM		TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY ; OSD	ZOOM	DISPLAY		OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	TONE ; SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⏏	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■		■	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; PAUSE/STEP		⏏ ; PAUSE		⏏ ; PAUSE		▶ ⏏		▶ ⏏	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶		▶ ; PLAY		▶ ⏏		▶ ⏏	
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; REV		◀◀ ; REV		◀◀ ; REV		◀◀ ; SEARCH -		◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		▶▶ ; SEARCH +		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 311	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	ANGLE	
⊖ OFF/ON	BROWSE	
⏏ ; ▲	▲ ; EJECT	⏏ ; MUTE
1- ; + ; ⏏	+	CLEAR
2- ; P/C ; ⏏	GOTO	A-B
▲ ; ⏏+ ; ⏏+ ; AUDIO	AUDIO	
▶ ; ⏏+ ; ⏏+ ; RADIO	VIRTUAL	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	VIDEO	
⊖ ; ⏏	REPEAT	
▼ ; ⏏- ; ⏏- ; TUNER	PROG	
◀ ; ⏏- ; ⏏- ; CD	SKIP	
⊕- ; ▢ ; TAPE	P/N	
MODE ; →	SETUP	BOOKMARK
RED ; -	VOL - ; -	
GREEN ; +	VOL + ; +	
YELLOW ; ◀	⏏ ; PREV	
BLUE ; ▶	▶ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲	
VOL- ; ◀	◀	
OK	PLAY	
VOL+ ; ▶	▶	
P- ; ▼	▼	
MENU ; M	MENU	
⏏ ; EXIT	TITLE	
□ ; TV	SUBTITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⏏	STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY	
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+/- ; Aux			
2- ; P/C ; ⊞	LAST CH		⊞ ; RCL ; LAST		⊞ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⊞	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
▶ ; 0+ ; 6+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	▲ ; PG UP		▲							
⊞ ; ⊞			⌘ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; 0- ; 6- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▢- ; TAPE	▼ ; PG DOWN		▼							
MODE ; →	⏪ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ✱ ? ; ⊞		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 9		BLUE		BLUE			
P + ; ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ; ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⊞ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ▲ ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
⊞ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		⊞	
⊞ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ≡ ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		⊞ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		⏸ ; ⏸ ▶		▶ ; PLAY					
◀ ; ⊞	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀◀ ; REW			◀?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	LAST		LAST		RECALL		✓ ; BACK			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; 6+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; 6- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▢- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P - ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		→ ⊞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⊞ ; EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⌘	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀ ; ⊞									◀?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					Ⓞ		SLEEP		TIMER	
⌂ ; ▲	⌂		⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞			RCL		⊂		RECALL		RECALL	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		▶▶					
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; ⊞					Ⓞ/♯				GAME	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD					⏮					
⊕- ; ▢- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; Ⓞ?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; Ⓞ?		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊙ ; TV	⊙		⊙		⊙ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏮ ; ⊞ ; ●					⏮		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				Ⓞ	
◀ ; ⊞	Ⓞ?		Ⓞ?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌂ ; ▲	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; ⊞	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⊞	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		↗+	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	F3 ; ⊞ ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; ⊞	Ⓞ ; ♯		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		↘-	
⊕- ; ▢- ; TAPE	F4 ; ⊞		HD		←←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; ⊞		GREEN ; ⊞		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
⊙ ; TV	⊙		INFO		TV/STB		TV		TV	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		Ⓞ		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV ; ♥		FAV		▶		♥		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■		■					
⏮ ; ⊞ ; ●	⏮		⏮	●	⏮ ; PAUSE	●				
▶ ; ⊞ ; ◀	Ⓞ		▶		▶					
◀ ; ⊞			◀◀		◀◀					
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⏻										
2- ; P/C ; ⏻					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE⏻ ; PAGE▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; ⌘+ ; ⌘+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊖ ; ⌘	SOUND				AUDIO ; ⏪		SOUND			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE⏻ ; PAGE▼ ; -		P -			
⏪ ; ⌘- ; ⌘- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; ▢- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏻ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⏻ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⏻ : BROWSE		TV		TV.MODE	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻							SUB ; INFO			
⏻ ; ⏻ ; ●	PAUSE		⏻		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⏻ ; ◀			⏻							
◀ ; ⏻							-			
▶▶ ; ⏻					⏻		-		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖ OFF/ON			⊖		⊖		⊖			
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⏻			M1		-		ALL CH			
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; ⌘+ ; ⌘+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			M2							
⊖ ; ⌘	⏻/⏻		⏻/⏻		⏻		⏻		RADIO	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
⏪ ; ⌘- ; ⌘- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊕- ; ▢- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏻?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ◀/⏻		RED ; F1		RED		RED ; ⏻/⏻		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⏻ ; TV	⏻		⏻		AUD		⏻		⏻	
⏻ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⏻ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⏻		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻			⏻		A-Z		⏻			
⏻ ; ⏻ ; ●			⏻		LANG		⏻			
▶ ; ⏻ ; ◀			⏻		TEXT		⏻			
◀ ; ⏻			⏻?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⏻	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊖ ; ▲			⊖		⊖		⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊖			RCL				RECALL ; ⊖			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊖ ; ⊖					AUDIO					
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD					◀				VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⊖		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⊖		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊖ ; TV			⊖		TV		TV/RADIO ; ⊖/▶		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖										
⊖ ; ⊖ ; ⊖							INFO			
▶ ; ⊖ ; ◀			⊖		TEXT		FREEZE ; ▶ ⊖		TEXT	
◀ ; ⊖	HELP		⊖ ?				◀◀			
▶▶ ; ⊖	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		STANDBY ; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊖ OFF/ON										
⊖ ; ▲	⊖		MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊖	LAST ; ⊖		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊖ ; ⊖	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD							VOL -		VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊖ ; ⊖ ; ⊖	PAUSE		PAUSE		▶/		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊖ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀◀ ; ⊖					LIST					
▶▶ ; ⊖			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊙					
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ♪+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊕+ ; ▢/▲+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊙ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞/⌘	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; 0- ; ♪- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊕- ; ▢/▲- ; TAPE	PG -				⬆				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⌘		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		◀▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⏸ ; ⊞ ; ●	▶/⏸		PAUSE		⏸ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT				▶				⊞	
◀◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀◀				◀◀	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊞	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 446		Код 447	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT ; TEXT ; F4			
⊙ OFF/ON				
⌘ ; ▲	MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞				
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PREV	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ♪+ ; RADIO			RADIO	
⊕+ ; ▢/▲+ ; VIDEO				
⊙ ; ⊞	ZOOM			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼			
◀ ; 0- ; ♪- ; CD				
⊕- ; ▢/▲- ; TAPE				
MODE ; →	SAT		UHF	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN	
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1	
BLUE ; ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀	
OK	OK ; LIST		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV	
⊞ ; EPG	EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞				
⏸ ; ⊞ ; ●			PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀				
◀◀ ; ⊞				
▶▶ ; ⊞	i		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	