

Приложение IRC 192 E от 19.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 192 E
Телевизоры (база 1)	TV	101 - 199
Телевизоры (база 2)	TV	201 - 220
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 320
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 192 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 192 E
SHIFT + 1 *	301
SHIFT + 2	302
SHIFT + 3	303
SHIFT + 4	304

Устройство	Код пульта IRC 192 E
SHIFT + 5	305
SHIFT + 6	306
SHIFT + 7	307
SHIFT + 8	308

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 192 E.

Коды к AUX устройствам.

Модель*	Уст-во	Код
CRX-E200	AUX	314
CRX-E400	AUX	314
DVD-16	AUX	313
DVR-S200	AUX	317
DVR-S200 (DVD)	AUX	316
DVR-S200 (MD)	AUX	319
DVR-S200	AUX	318
DVR-S60 (DVD)	AUX	316
DVR-S60 (TUN)	AUX	315
PPR-100	AUX	311
RAV211 (AMP)	AUX	301
RAV237 (AMP)	AUX	301
RAV237 (CD)	AUX	310
RAV237 (CD1)	AUX	309
RAV237 (DVD)	AUX	307
RAV237 (MD)	AUX	320
RAV237	AUX	302
RAV243 (AMP)	AUX	301
RAV243	AUX	302
RAV24B (AMP)	AUX	301
RAV24B	AUX	302
RAV254 (AMP)	AUX	301
RAV254 (CD)	AUX	310
RAV254	AUX	305
RAV255 (AMP)	AUX	301
RAV255 (CD)	AUX	310
RAV255	AUX	305
RAV300 (AMP)	AUX	301
RAV300	AUX	302
RAV307 (*)	AUX	304
RAV307 (AMP)	AUX	303
RAV307	AUX	305
RAV333	AUX	306
RAX9	AUX	310
RC1113202	AUX	307
RC1143901	AUX	307
RCU	AUX	312
V302270	AUX	309
V492580	AUX	309

Коды к TV устройствам.

Модель*	Уст-во	Код
V945690	AUX	308
VU50620	AUX	315
VU71330	AUX	309

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101 - 199 и 201 - 220. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам.

Марка	Код
AIWA	102, 103, 123, 128
AKAI	101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213
AKIRA	111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201
AMCOL	125
ANITECH	101, 125
ATLANTA	101
AVEST	137, 138, 139
BBK	122, 151, 194
BEKO	125, 130, 135, 159
BIGSTON	101, 103
BLAUPUNKT	112
BORK	125, 147
BROKSONIC	101
CAMERON	150, 167
CLATRONIC	101
CONTEC	101, 203, 204, 213
CROWN	101, 103, 111, 124, 125, 130, 171
DAEWOO	101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213
DAYTRON	101
DISTAR	162, 216
ELEKTA	101, 103, 120, 125, 127, 215
ELEKTRONIKA	183
ELENBERG	138, 145, 150, 165, 167, 179, 181
ERC	137
ERISSON	111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199
EVGO	138
FUJITSU	173
FUNAI	101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203
GBS	101, 120, 125, 171, 175
GENERAL	137, 156
GOLD STAR / LG	101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213
GRUNDIG	101, 112, 125, 206
HAIER	126, 161
HAPPY	101
HIL	103
HITACHI	101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213
HORIZONT	125, 140, 145, 150, 159, 183
HPC	146
HYUNDAI	116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199
IVA (ИВА)	137, 161
IZUMI	116, 137
JINLIPIU	137
JVC	113, 115, 174, 193, 204
KANSAI	101, 125
KENSTAR	116
KITT	213
KONKA	160, 181, 216
LOEWE	142
MINISUBISHI	101, 112, 120, 122, 125, 204, 211
MIYOTA	137
MTC	101, 175
MULTITECH	101
MYSTERY	197
NASH	137
NEC	101, 117, 120, 126, 152, 204
NESCO	101, 125
NOKIA	119, 134, 184, 210, 214, 216
NOVA	101, 216
NOVEX	116, 146, 199
OMEGA	101, 171
ONIDA	113
ONIKS	116, 146, 147
ONWA	124, 125
ORION	101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219
ORSON	126, 137
PANASONIC	112, 131, 132
PHILIPS	101, 111, 125, 149
PHOENIX	213
PIONEER	155, 166
POLAR	125, 126, 138, 140, 143
POWER VISION	101
RADUGA	125, 145, 169, 183
RECOR	111, 125
REKORD	120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147
RFT	135
ROADSTAR	101, 108, 125, 171
ROLSEN	103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194
RUBIN	104, 116, 125, 137, 146, 183, 219
SABA	110, 121, 202
SALORA	184
SAMSUNG	101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213
SANYO	101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218
SATELLITE	216
SCARLETT	141, 145
SCHNEIDER	125, 140, 171
SHARP	126, 148, 204
SHERION	216
SHIVAKI	101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219
SIEMENS	112, 125
SIESTA	101, 137
SILELIS	213
SITRONICS	103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194
SOKOL	116, 125, 147
SONY	133, 204
SPEKTR	125, 138
START	125, 137, 146, 147
STASSFURT	135, 218
STINOL	125

SUPER	137, 161
SUPRA	101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212
TCL	138, 140
TECHNO	101, 146, 156, 179, 199
TECKTON	122, 182, 201
TELEFUNKEN	110, 121, 190, 202, 205
THOMSON	109, 110, 121, 202
TOSHIBA	116, 128, 153, 204
TRONY	116, 137, 138, 150
TVT	111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220
VESTEL	125, 144, 156, 175, 219
VIEWSONIC	157
VITEK	137
VR	137
WALTHAM	103, 109, 111, 175, 184, 207, 213
WESTON	183
XORO	122, 126, 145

Функции кнопок пульта IRC 192 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 192 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	I ; SYSTEM POWER		I ; SYSTEM POWER		I ; POWER		I ; POWER		I ; POWER	
⏻ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏻ ; ▲	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⏻	MD/CD-R	EXT. DEC			*	NIGHT	*		*	
2- ; P/C ; ⏻	V-AUX	EX/ES ; 6.1/5.1			MULTI CH IN	STRAIGHT	MULTI CH IN		MULTI CH IN	
▲ ; ⏻ ; + ; ⏻ ; AUDIO	DVD	MUSIC ; TV SPORTS			DVD		DVD		DVD	
▶ ; ⏻ ; + ; ⏻ ; RADIO	DTV/CBL ; D-TV	ENTERTAIN ; DISCO			DTV/CBL		DTV/CBL		DTV/CBL	
⏻ ; + ; ⏻ ; VIDEO	VCR 1 ; VCR	TV THTR ; ROCK			DVR		DVR		DVR	
⏻ ; ⏻	MULTI CH IN ; EXT.	STEREO ; ⏻/DTS	STEREO EFFECT		STEREO	SPEAKERS	ENT.		MD/CD-R	
▼ ; ⏻ ; + ; ⏻ ; TUNER	TUNER	MOVIE ; HALL	TUNER		TUNER		TUNER		TUNER	
◀ ; ⏻ ; + ; ⏻ ; CD	CD	⏻/DTS			CD		CD		CD	
⏻ ; + ; ⏻ ; TAPE	TAPE/MD	NIGHT			V-AUX		V-AUX		V-AUX	
MODE ; →	STRAIGHT EFFECT	DIRECT ST.	6CH INPUT		MD/CD-R		MD/CD-R		SRCH MODE	
RED ; -	VOLUME -	A SPEAKERS			VOLUME -		VOLUME -		VOLUME +	
GREEN ; +	VOLUME +	B SPEAKERS			VOLUME +		VOLUME +		VOLUME -	
YELLOW ; ◀	DVR/VCR2				MUSIC				⏻ ; FREQ/TEXT	
BLUE ; ▶	DVD/LD				ENTERTAIN				⏻ ; EON	
P+ ; ▲	▲		PRESET/CH ▲		▲		▲		PRESET/CH ▲	
VOL- ; ◀	◀ ; -	PRESET -	VOLUME -		◀ ; -		◀ ; -		◀ A/B/C/D/E	
OK	ENTER ; SELECT	SELECT			ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶ ; +	PRESET +	VOLUME +		▶ ; +		▶ ; +		▶ A/B/C/D/E	
P- ; ▼	▼		PRESET/CH ▼		▼		▼		PRESET/CH ▼	
MENU ; M	SET MENU	TEST	MENU		SET MENU		MENU		BAND	
⏻ ; EXIT	RETURN				LEVEL		DAB MEMORY		DAB MEMORY	
□ ; TV	LEVEL				DAB MEMORY		LEVEL		ENT.	
⏻ ; EPG	ON SCREEN ; DISP.				DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
▶ ; ⏻ ; ♥	PHONO				MOVIE					
■ ; ⏻ ; ⏻	CBL/SAT				STANDARD					
■ ; ⏻ ; ●	A/B/C/D/E				SELECT					
▶ ; ⏻ ; ◀	HALL ; MOVIE THT.1				EXTD SUR.					
◀ ; ⏻	JAZZ ; MOVIE THT.2				DIRECT ST.				◀ ; MODE PTY SEEK	
▶▶ ; ⏻	ROCK ; MONO MOV.				ENHANCER				▶▶ ; START PTY SEEK	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 8				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 192 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 192 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ RECEIVER		POWER ; ⏻	DIMMER	⏻	DELETE	SYNCHRO		⏻/ ; STANDBY/ON	⏻ ; STANDBY
AV ; ⏻			⏻		INPUT SELECT	AV LINK			I ; SYSTEM POWER	
⏻ OFF/ON	SLEEP		⏻	TIME SEARCH	SLEEP	TIME/SLIP/⏻JET R.	TEXT/TIME ; TIME			
⏻ ; ▲	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	C ; CREATE CHAPT.	OPEN/CLOSE		MUTE	
1- ; + ; ⏻			+10	CLEAR	>=10	CANCEL ; CLEAR ; *	+10			
2- ; P/C ; ⏻	RETURN		RET. ; RESUM. ; TITLE	ANGLE	RETURN	REPEAT MODE				
▲ ; ⏻ ; + ; ⏻ ; AUDIO	AUDIO 1	PRESET ▲	T ; TITLE	FTS ; PROGRAM	CH ▲ ; TR./V.-L. +	POSITION MEMORY			PRESET + (TUNER)	
▶ ; ⏻ ; + ; ⏻ ; RADIO	RADIO	TUNING ▲	T-C ; TITLE/CHAP	RESUME	FUNCTIONS	ADV. DISC REVIEW				
⏻ ; + ; ⏻ ; VIDEO	V-AUX		PREVIEW ; SCAN	◀- ; TV MUTE	SUBTITLE	AV ENHANCER			AUX	
⏻ ; ⏻	AUDIO 2		AUDIO	SHUFFLE	AUDIO	SOUND ENHANC.	REPEAT ; S/F REP.		● / II	
▼ ; ⏻ ; + ; ⏻ ; TUNER	TUNER	PRESET ▼	C	SEARCH	CH ▼ ; TR./V.-L. -	GROUP			PRESET - (TUNER)	
◀ ; ⏻ ; + ; ⏻ ; CD	CD	TUNING ▼	DISC ; DVD	MARKER	PROGRAM	MARKER			CD/DVD	
⏻ ; + ; ⏻ ; TAPE	STEREO ; ENHANC.		PBC ON/OFF	MOVIE	PROG/CHECK	A-B REPEAT	TAPE		TAPE	
MODE ; →	BD DVD		MODE	SEARCH MODE	PLAY MODE	REC MODE	MODE			
RED ; -	VOLUME -		REPEAT	ZOOM ; ⏻	ONE TOUCH MEM.	F REC	DISC SCAN		TUNER	
GREEN ; +	VOLUME +		A-B REPEAT	⏻	DRIVE SELECT	ANGLE ; PAGE	RANDOM		A/B/C/D/E (TUNER)	
YELLOW ; ◀	FM		⏻ ; ◀ ; ▶	⏻	⏻ SKIP/INDEX	QUICK REPLAY	SPACE		PHONO	
BLUE ; ▶	AM		⏻ ; ▶ ; ▶	ZOOM ; ↑	⏻ SKIP/INDEX	RANDOM	PEAK		MD	
P+ ; ▲	▲		▲	PAGE	▲	A ; A.SRD ; V.S.S.	⏻ SKIP		⏻ (CD)	
VOL- ; ◀	◀		◀	◀	◀ ; ◀	B ; BASS	◀ DISC SKIP		VOLUME -	
OK	ENTER		OK	DISC MENU	ENTER ; SEL.	FL SELECT				
VOL+ ; ▶	▶		▶	▶	▶ ; ▶	C ; CINEMA	▶ DISC SKIP		VOLUME +	
P- ; ▼	▼		▼	SMART ⏻	▼	D ; D.ENH	⏻ SKIP		⏻ (CD)	
MENU ; M	OPTION	MEMORY	MENU DISC ; MENU	SCAN	MENU ; PLAY LIST	SHOW VIEW	PROG		DECK A/B	
⏻ ; EXIT	SETUP		MENU SYS. ; SET UP	⏻	SETUP	Q. OSD ; STATUS	TEXT/TIME ; TIME		DIR A	
□ ; TV	TV		SUBTITLE ; ⏻	⏻	TOP MENU ; TITLE	OFF/ON SUBTITLE	CLEAR		DIR B	
⏻ ; EPG	INFO		DISPLAY ; BIT RATE	OSD MENU ; DISPL.	DISPLAY ; ON SCR.	ZOOM	INDEX			
▶ ; ⏻ ; ♥	MOVIE		SLOW ; ▶	⏻	SLOW ▶	SLOW ◀			DISC SKIP	
■ ; ⏻ ; ⏻	MUSIC		■ ; STOP	⏻ ; DISC/LOCK	■ ; STOP	MANUAL SKIP	■ ; STOP		II / ■ (CD)	■ (TAPE)
■ ; ⏻ ; ●	SUR. DECODE		II ; PAUSE	INSTANT ; ●	II ; PAUSE	● ; REC	II ; PAUSE		II / ■ (CD)	
▶ ; ⏻ ; ◀	STRAIGHT		▶ ; PLAY	REC	▶ ; PLAY	PLAY SPEED	▶ ; PLAY		▶ (CD)	▶ (TAPE)
◀ ; ⏻			◀	AUDIO DIRECT	◀ SLOW/S. ; REW		◀ SEARCH		◀	◀ (TAPE)
▶▶ ; ⏻			▶▶	SOUND MODE	▶▶ SLOW/S. ; FF		▶▶ SEARCH		▶▶	▶▶ (TAPE)
1, 2, ... 9, 0	HDMI 1-4, AV 1-5		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 192 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 192 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙			POWER		⊙/л		⊙/л; POWER		POWER	
AV ; ⊞					USB				INPUT	VCR
⊙ OFF/ON					ZOOM		SLEEP		SLEEP	TIMER
⌘ ; ▲			LOUD						▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞					REPEAT A-B		+10 ; MODE-PTY		+10 ; E TUNER	SET/CLEAR
2- ; P/C ; ⊞	A-B				REPEAT		+100 ; SEEK-START		RANDOM	ADJUST
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	TRANSPOSE +		TUNE ▲					FLAT	LEVEL	
▶ ; ⊕+ ; ♪+ ; RADIO	TEMPO +		BAND				MD	USER	BASS	
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	R PART SELECT				AUDIO		AUX	VIDEO 1	VIDEO 2	
⊙ ; ⊞	REPEAT						START DUBBING	REPEAT	SURROUND	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	TRANSPOSE -		TUNE ▼				TUNER	TUNER	PRESET	
◀ ; ⊕- ; ♪- ; CD	TEMPO -						CD	DVD/CD	MD/CD-R	
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	L PART SELECT				SUBTITLE		TAPE	TAPE ; C TUNER	TAPE 1/2	
MODE ; →	SEARCH		SEEK				MODE DUBBING	MODE	FM MODE	
RED ; -	TRANSPOSE 0						REP ; A	MD REC/PAUSE	VOLUME -	MOVIE
GREEN ; +	TEMPO 0						RANDOM ; B		VOLUME +	MUSIC
YELLOW ; ◀	⌘ SONG SELECT						PROG ; C		TUNING -	SPORTS
BLUE ; ▶	⌘ SONG SELECT						D		TUNING +	GAME
P+ ; ▲					▲		PRESET ▲	▲	PRESET ▲ (TUNER)	
VOL- ; ◀	VOLUME -		VOL -		◀		VOLUME ▼	◀		
OK					ENTER				MUSIC	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		VOL +		▶		VOLUME ▲	▶		
P- ; ▼							PRESET ▼	▼	PRESET ▼ (TUNER)	
MENU ; M			MEMO		MENU				PROG ; B TUNER	TEST
⊞ ; EXIT			A.MEMO		SET UP		TEXT/TIME		EDIT ; D TUNER	LOCATION
⊞ ; TV					TOP MENU/RETURN		R.TIME ; E		TIME ; A TUNER	
⊞ ; EPG					ON SCREEN		DISPLAY		CLOCK	
▶ ; ⊞ ; ♥							TAPE DIRECTION		DISC SKIP	◀ ; PLAY (TAPE)
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP				■		■	■ ; STOP (CD)	■ ; STOP (TAPE)	
⌘ ; ⊞ ; ●	⌘ ; PAUSE	RECORD			▶ / ⌘		▶ / ⌘	▶ / ⌘	⌘ ; PL./PAUSE (CD)	REC/PAUSE
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY				▶ / ⌘		▶ / ⌘	▶ / ⌘	⌘ ; PL./PAUSE (CD)	▶ ; PLAY (TAPE)
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; REV				⌘		⌘ ; ◀	⌘ ; ◀ (CD)	◀◀ (TAPE)	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD				⌘		⌘ ; ▶	⌘ ; ▶ (CD)	▶▶ (TAPE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5, 6		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 192 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 192 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙			⊙/л; POWER		⊙/л; POWER					
AV ; ⊞	ANGLE		VCR		VCR					
⊙ OFF/ON	STATUS		SLEEP		SLEEP					
⌘ ; ▲	▲		MUTE		MUTE					
1- ; + ; ⊞	≥10	A-B	MOVIE		A/B/C/D/E		+10		11	
2- ; P/C ; ⊞	RETURN		MUSIC							
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO		D/DTS							
▶ ; ⊕+ ; ♪+ ; RADIO	SUBTITLE		VIDEO 2		VIDEO 2					
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	CANCEL		VIDEO 1		VIDEO 1					
⊙ ; ⊞	REPEAT		STEREO							
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	PROGRAM		TUNER		TUNER					
◀ ; ⊕- ; ♪- ; CD	LAST MEMO		DVD/CD		DVD/CD					
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	REPLAY		MD/CD-R		MD/CD-R					
MODE ; →	SEARCH MODE		TEST							
RED ; -			VOLUME -		MOVIE					
GREEN ; +			VOLUME +		MUSIC					
YELLOW ; ◀	⌘ SKIP		SPORTS		SPORTS					
BLUE ; ▶	⌘ SKIP		GAME		GAME					
P+ ; ▲	▲		▲		PRESET ▲		⌘		⌘	
VOL- ; ◀	◀ ; -		◀		VOLUME -					
OK	ENTER		SELECT							
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		VOLUME +					
P- ; ▼	▼		▼		PRESET ▼		⌘		⌘	
MENU ; M	MENU		SET MENU							
⊞ ; EXIT	SET UP		NIGHT							
⊞ ; TV	TITLE		MATRIX 6.1							
⊞ ; EPG	ON SCREEN	ZOOM							ON SCREEN	
▶ ; ⊞ ; ♥	▶ SLOW	◀ SLOW	SW -							
■ ; ⊞ ; ⊞	■		SW +				■		■	
⌘ ; ⊞ ; ●	⌘		SURR -				⌘		⌘	● ; REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		SURR +		▶		▶		▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀ SEARCH		CENTER -		⌘		◀◀		◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ SEARCH		CENTER +		⌘		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... , 8		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10	

Функции кнопок пульта IRC 192 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 192 E	Коды 101 - 199, 201 - 220	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ;	AV	
⊖ OFF/ON		
; ▲		
1- ; + ;		
2- ; P/C ;		
▲ ; ; ; AUDIO		
▶ ; ; ; RADIO		
; ; VIDEO		
▼ ; ; ; TUNER		
◀ ; ; ; CD		
; ; TAPE		
MODE ; →		
RED ; -		
GREEN ; +		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
P + ; ▲	P + ▲	
VOL - ; ◀	VOL - ◀	
OK		
VOL + ; ▶	VOL + ▶	
P - ; ▼	P - ▼	
MENU ; M		
; EXIT		
; TV		
; EPG		
▶ ; ; ♥		
■ ; ;		
; ; ●		
▶ ; ; ◀		
◀◀ ;		
▶▶ ;		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	