

Приложение IRC 207 E от 08.04.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 207 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 109
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 304
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 207 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 207 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 207 E
SHIFT + 5	301
SHIFT + 6	302
SHIFT + 7	303
SHIFT + 8	304

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 207 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
1CE3	TV	101
800201	TV/AUX	106
CGE-868	AUX	303
DVD1	AUX	301
GPRC 05-02	AUX	302
MDG-054	TV/AUX	102
MDG-054A	TV/AUX	102
RC 33	AUX	304
RC03-52	TV	101
TV1	TV	104
TV2	TV	108
TVD34-M1-1	TV	103
TV-DVD1	TV/AUX	105
TV-DVD2	TV/AUX	107
WD53B19	TV	109
ZY-55K9R	TV	101

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471, 494, 497, 498
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
GOLDEN MEDIA	498
GOLDFMASTER	497
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAGEMCOM	492
SAMSUNG	405, 406, 407, 448

Марка	Код
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
SKYWAY	497
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARINET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 207 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		POWER	
AV ; Ⓜ	VIDEO ; TV/AV ; AV		TV/AV ; SOURCE		TV/AV	
∅ OFF/ON	SLEEP ; ∅	CLOCK ; MIX	SLEEP		SLEEP	
* ; ▲	* ; MUTE	MUTE	* ; OPEN/CLOSE		MUTE	
1- ; + ; Ⓜ	-/-	-/- ; 10+	REPEAT		DIGIT	CANCEL
2- ; P/C ; Ⓜ	∅ ; RECALL ; QV	P.P	GOTO	RECALL ; Ⓜ ; QV	RECALL	∅
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	AUDIO ; CALENDAR	▲	AUDIO	▲	▲	▲ ; CH +
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	► ; ⚡+ ; ⚡+ ; VIDEO	►	►	►	►	VOL +
∅+ ; ⚡+ ; ⚡+ ; VIDEO	∅ L/R; GAME; PICT.	►►	ZOOM	EAST/WEST	►►	
∅D ; ⚡+ ; ⚡+ ; LANG	LANG; SCAN; OPTIO.	∅	MEDIA ; I/II	S.MODE ; SOUND	S.MODE	LANG
▼ ; ⚡+ ; ⚡+ ; TUNER	▼ ; ⚡+ ; ⚡+ ; TUNER	▼	PROGRAM	▼	▼	▼ ; CH -
◀ ; ⚡+ ; ⚡+ ; CD	◀ ; ⚡+ ; ⚡+ ; CD	◀	◀	◀	◀	VOL -
∅ ; ⚡+ ; ⚡+ ; TAPE	∅ U/D; SOUND; S.M	◀◀	SCAN		◀◀	
MODE ; →-	SYS.; MODE; GAME	SYS.; ASPECT	LOCK ; SWAP	P.MODE ; PICTURE	P.MODE	SCAN
RED ; -		RED ; MUTE			RED ; SOUND	SUB/COPY
GREEN ; +					GREEN ; PICTURE	ANGLE
YELLOW ; ▲					YELLOW ; TIMER	A-B
BLUE ; ►					BLUE ; TUNE	REP
P+ ; ▲	CH+ ; P+ ; ▲	PROG +	CH+ ; P ▲ ; P+	CH +	▲ ; CH +	
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲ ; V- ; ▲	VOL -	VOL - ; ▲-	VOL -	◀	
OK	MENU ; M	ENTER	MENU	MENU	MENU	OK
VOL + ; ►	VOL + ; ▲+ ; V+ ; ►	VOL +	VOL + ; ▲+	VOL +	►	
P- ; ▼	CH- ; P- ; ▼	PROG -	CH- ; P ▼ ; P -	CH -	▼ ; CH -	
MENU ; M	MENU ; M	MENU	DVD MENU	MENU	MENU	MENU
□ ; EXIT	GAME;AUDIO;JUMP	OFF ; SLOW ; TEXT	DVD SETUP	BIO	TEXT	SETUP
□ ; TV	ZOOM;PIC;□;MAR.	ON/MIX ; TITLE	Q.VIEW	CAL : CALENDAR	SETUP	TITLE
□ ; EPG	CALL;DISPLAY;OSD	□	DISPLAY	DISP ; DSP	DISP	ZOOM
■ ; □ ; △		STOP	FAV	HOLD		ZOOM
■ ; □ ; ▲	LOCK	■	SIZE	LOCK	SIZE	■
■ ; □ ; ●	GAME	ZOOM ; SUB.PAGE	DEMO	SUBCODE	■■	
► ; □ ; ▲	P.P; AUTO; P.MODE	►►	SUBTITLE	HEAR	MIX	■■
◀ ; □		◀◀	REVEAL	REVEAL	◀◀	
►► ; □		►►	ANGLE ; INDEX		INDEX	►►
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY	DVD/TV	∅ ; POWER	∅ ; POWER
AV ; Ⓜ	DVD/USB/SD	DVD/USB/SD	SOURCE	SOURCE
∅ OFF/ON	SUBTITLE	SEARCH	∅	∅ ; SLEEP ; DVD MENU
* ; ▲	MUTE	MUTE	* ; MUTE	* ; ▲
1- ; + ; Ⓜ	10+	10+	F1	/- ; +10 ; STILL
2- ; P/C ; Ⓜ	GOTO		∅	REPEAT
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	AUDIO	▲	AUDIO
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	►	SUBTITLE	►	RADIO
∅+ ; ⚡+ ; ⚡+ ; VIDEO	ZOOM	ANGLE	►► ; LIST	►► ; ASPECT
∅D ; ⚡+ ; ⚡+ ; LANG	AUDIO	PBC	SMART S	L/R
▼ ; ⚡+ ; ⚡+ ; TUNER	▼	PROGRAM		
◀ ; ⚡+ ; ⚡+ ; CD	◀	REPEAT	◀	
∅ ; ⚡+ ; ⚡+ ; TAPE	PROG	AB	◀◀ ; HOLD	◀◀
MODE ; →-	MODE	MODE	WIDE ; 16:9	P.MODE
RED ; -	REPEAT	VOL -	RED ; REC	RED
GREEN ; +	A-B	VOL +	GREEN ; SUBTITLE	GREEN
YELLOW ; ▲		◀◀	YELLOW ; FAV	YELLOW
BLUE ; ►		►►	BLUE ; EPG	BLUE ; MEDIA
P+ ; ▲	►► ; CH +	▲	CH +	P ▲ ; P+
VOL - ; ▲	- ; VOL -	◀	VOL -	◀-
OK	ENTER	ENTER	OK	ENTER
VOL + ; ►	+ ; VOL +	►	VOL +	◀+
P- ; ▼	◀ ; CH -	▼	CH -	P ▼ ; P -
MENU ; M	MENU/PBC	MENU	MENU	DVD MENU
□ ; EXIT	SETUP	SETUP	C ; TTX	EXIT
□ ; TV	TITLE	TITLE	SMART P	SUBTITLE
□ ; EPG	OSD	DISPLAY	INFO	EPG
■ ; □ ; △	TV SETUP		YELLOW ; FAV	HOLD
■ ; □ ; ▲	STOP/RETURN	■	■ ; REVEAL	■ ; □
■ ; □ ; ●	PLAY/PAUSE	►►	■ ; ZOOM	REC
► ; □ ; ▲	PLAY/PAUSE	►►	► ; INDEX	LIST
◀ ; □		◀◀	◀◀ ; LANGUAGE	REVEAL
►► ; □		►►	►► ; RADIO	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
AV ; Ⓜ	USB COPY		USB/CARD/DVD	
∅ OFF/ON	TIME		ANGLE	∅ ; TIME
∅ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE
1- ; + ; Ⓜ	10+	CLEAR	10+	A-B
2- ; P/C ; Ⓜ	REPEAT	A-B	∅ ; INVERSION	GOTO
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	LANGUAGE		AUDIO	
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	PBC		SUBTITLE	∅ ; ANGLE
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	P/N	N/P	∅ ; SUBTITLE; COPY	N/P
∅ ; Ⓜ	R/L	AUTO	∅ ; REPEAT	ZOOM
▼ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; TUNER	PROG	PROGRAM		
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	SUBTITLE	SWITCH		
∅ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; TAPE	ANGLE	SKIP ON		
MODE ; →	V-MODE	DEFAULT	TFT/TV MODE	PROG.
RED ; -	VOL -		VOL -	∅ ; MUTE
GREEN ; +	VOL +		▲	10+
YELLOW ; ▲	◀ ; PREV		◀	A-B
BLUE ; ▶	▶ ; NEXT		▶	∅ ; REPEAT
P+ ; ▲	▲	▲ ; CH +	▲	LANGUAGE
VOL - ; ▲	◀	◀	◀	SUBTITLE
OK	ENTER	ENTER	OK	PROG
VOL + ; ▶	▶	▶	▶	ANGLE
P- ; ▼	▼	▼ ; CH -	▼	L/R
MENU ; M	MENU	MENU	PROG.	PBC
∅ ; EXIT	SETUP	SETUP	VOL -	REPEAT
∅ ; TV	TITLE	TITLE	∅ ; PREV	PROGRAM
∅ ; EPG	OSD	ZOOM	◀ ; PREV	ANGLE
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	SLOW	STEP	▶ ; PREV	L/R
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	STOP/RETURN		▶ ; NEXT	NEXT
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	PLAY/PAUSE	► ; PLAY/PAUSE	▶ ; NEXT	▶ ; NEXT
► ; Ⓜ ; ▲	PLAY/PAUSE	► ; PLAY/PAUSE	► ; PLAY/PAUSE	► ; PREV
◀ ; Ⓜ	◀ ; REV	◀ ; FR	► ; REV	► ; REV
► ; Ⓜ	► ; FWD	► ; FF	► ; FWD	► ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция
∅	∅		∅		∅
AV ; Ⓜ		TV/SAT;STB;SOUR.	∅ ; POWER		TV/SAT ; TB/CPI
∅ OFF/ON		WHITE ; Ⓜ		Формат ; Format	
∅ ; ▲		∅	∅ ; MUTE	∅	∅
1- ; + ; Ⓜ	-/-	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; ★ ; FAV.	-/- ; Aux
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST CH	∅ ; RCL ; LAST		∅ ; BACK	Возврат ; Ret
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	CH +	K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	► ; PG FWD	Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	►
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	↑ ; PG UP	↑			
∅ ; Ⓜ		∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio
▼ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -		CH -	▼
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -		V -	►
∅ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; TAPE	↓ ; PG DOWN	↓			
MODE ; →	∅ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим
RED ; -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED	RED
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; Ⓜ? ; Ⓜ		GREEN	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; Ⓜ ; OPT		YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	BL ; Ⓜ ; UHF ; FAV ; Ⓜ		BLUE	BLUE
P+ ; ▲	△	△		△	P+ ; ▲
VOL - ; ▲	◀	◀		◀	VOL - ; ▲
OK	OK	ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK ; ВВОД
VOL + ; ▶	▶	▶		▶	VOL + ; ▶
P- ; ▼	▼	▼		▼	P- ; ▼
MENU ; M	MENU	МЕНЮ ; MENU		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
∅ ; EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; Ⓜ ; AKADO	EXIT ; ВЫХОД
∅ ; TV		STATUS		TV/RADIO	Список
∅ ; EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; Ⓜ ; TV GUIDE	Информ ; Guide
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	● ; RECORD	#		∅ ; Info	TV GUIDE ; ГИД
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; STOP	WIDE		∅ ; STOP	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅ ; HOLD	LIST		∅ ; PAUSE	∅ ; Audio
► ; Ⓜ ; ▲	► ; TEXT	► ; II/►		► ; PLAY	ИHF ; МОДУЛЯТОР
◀ ; Ⓜ	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW
► ; Ⓜ	► ; MIX	i		+ ; INFO	► ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
AV ; ◻					TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		*	*
1- ; + ; ◻						
2- ; P/C ; ◫	LAST		LAST	RECALL	◀ ; BACK	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
▶; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
∅+ ; △/◀+ ; VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
∅D ; ◻				UHF ; SAT	ZOOM	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
∅ ; △/◀- ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →-				GROUP	OPTION	
RED ; -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; ◻	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; ◻	MENU	MENU	MENU
◻ ; EXIT	EXIT		→◻ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	◻ ; EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ↗
□ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶; ◻ ; ⚡	FAV		FAV		FAV	FAV
■ ; ◻ ; ◻						UHF
■ ; ◻ ; ●						
▶ ; ◻ ; ▲				TEXT		
◀ ; ◻ ; ◻						□?
▶▶ ; ◻				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ◻	SAT			TV/SAT		SAT
∅ OFF/ON				Q		TIMER
* ; ▲	*		*	*		MUTE
1- ; + ; ◻						
2- ; P/C ; ◫			RCL	○	RECALL	RECALL
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +	F1	AUDIO	AUDIO
▶; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD	▶▶		
∅+ ; △/◀+ ; VIDEO				P/N		
∅D ; ◻				∅/∅		GAME
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	F2		SCAN
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD				◀◀		
∅ ; △/◀- ; TAPE	MODE ; →-					
VIEW	WHITE		SAT	SAT		TEL
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD	RED ; □?	RED ; TXT	RED
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV	GREEN ; ◻	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; □?	YELLOW ; ○	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	BLUE ; ◻	BLUE ; MP	BLUE
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲	◀	◀	◀
OK	OK/STORE		OK/STORE	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶	▶	▶	▶
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
◻ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	□		□	□ ; WHITE	TV/R	T/R
□ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶; ◻ ; ⚡	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ; ◻ ; ◻						STILL
■ ; ◻ ; ●				II	PAUSE	ZOOM
▶ ; ◻ ; ▲				UHF		□
◀ ; ◻ ; ◻	□?		□?	HELP		HELP
▶▶ ; ◻	i		i	i	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; □	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP			
* ; ▲			* ; MUTE	MUTE ; *	*	*
1- ; + ; □	A-Z		UHF	A.LANG		
2- ; P/C ; □	BACK		RECALL	RECALL		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	CH ▲
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	VOL ▲
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	F3 ; □ ; PIP		COLOR		→	RADIO
□ ; □	□ ; □		PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; △ □- ; TAPE	F4 ; □		HD		↔	OK
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN ; +	GREEN; SAT; □		GREEN		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ; ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; □		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ ; ▲	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ ; ▶	▶	▶
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	ESC
□ ; TV	□		INFO		TV/STB	TV
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG	□
■ ; □ ; □	FAV ; □		FAV	▶	■	FAV
■ ; □ ; □			■		■	
■ ; □ ; ●	■		■		■	
▶ ; □ ; □	■		■		■	
▶ ; □ ; □	■		■		■	
◀ ; □ ; □	◀		◀		◀	◀
▶ ; □ ; □	▶		▶		▶	▶
▶ ; □ ; □	▶		▶		▶	▶
▶ ; □ ; □	▶		▶		▶	▶
INFO	INFO		▶		▶	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅	∅	
AV ; □	SAT		SAT	AV ; □ ; TV	SAT	
∅ OFF/ON			SUB	SUB ; ↔		
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE	*	MUTE	*
1- ; + ; □				BACK ; EXIT	RCL	
2- ; P/C ; □						
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +	PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	DIGITAL TV					
□ ; □	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -	PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -	
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD	ANALOG RADIO					
∅ ; △ □- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC		FUNC		FUNC ; EPG	
RED ; -			RED ; LANG	RED	RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; SOUND	GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ; ▲			YELLOW ; EPG	YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE	BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P+ ; ▲	▲		▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	◀		◀	VOL -	◀	VOL ▲
OK	SLCT		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		▶	VOL +	▶	VOL ▶
P- ; ▼	▼		▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		EXIT	□ ; TEXT	EXIT	EXIT
□ ; TV	LANG		TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE
□ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
■ ; □ ; □	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ; □ ; □			■		SUB ; INFO	
■ ; □ ; ●	PAUSE		□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ; □ ; □			■			
▶ ; □ ; □			■			
◀ ; □ ; □			■			
▶ ; □ ; □			■			
INFO	INFO		○	—	—	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☎			SAT			STANDBY
∅ OFF/ON			∅			TV/SAT
* ; ▲	*		*		*	MUTE
1- ; + ; ☎			M1			AII CH
2- ; P/C ; ☎			U	RCL	U	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +	CH ▶	P +	CH ▲
▶; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO			V +	VOL ▶		VOL ▲
∅+; △ □+; VIDEO			M2			
∅ ; ☎	∅/∅		∅/∅	∅	∅	RADIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	CH ▲	P -	CH ▼
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD			V -	VOL ▲		VOL ▼
∅ ; △ □- ; TAPE			M3 ; N/P			
MODE ; →			UHF	FUNC	◀?	ZOOM
RED ; -	RED ; ◀?/□		RED ; F1	RED	RED ; □/∅	RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ; ▲	▲ ; +		▲	▲	CH ▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; -		◀	◀	VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶	▶	VOL ▶	▶
P - ; ▼	▼ ; -		▼	▼	CH ▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
□ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	ESC
□ ; TV	□		AUD	□	□	□
□ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE
⚡ ; □ ; ⚡	GREEN ; FAV		FAV	FAV	□	FAV
■ ; □ ; ■			∅	A-Z	∅	
■ ; □ ; ●			∅	LANG	∅	
▶ ; □ ; ▲			∅	TEXT	∅	
◀ ; □			◀?	?		FREEZE ; HELP
▶▶ ; □	BLUE ; INFO	i	i	i	i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
AV ; ☎			SAT		VIDEO	
∅ OFF/ON			∅		SAT	
* ; ▲			*		RADIO	AUX IN ; TV/AV
1- ; + ; ☎					*	SUBT
2- ; P/C ; ☎					*	* ; MUTE
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO						
▶; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO			RCL			
∅+; △ □+; VIDEO			P +	VOLUME +		CH ▲
∅ ; ☎			TV/RADIO	▶		VOL +
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD				AUDIO		
∅ ; △ □- ; TAPE			P -	VOLUME -		CH ▼
MODE ; →				◀		VOL -
ACCES				BOUQUET -		PAGE ▼
RED ; -			LAME! ; ZOOM		UHF	
GREEN ; +			RED		RED ; AUDIO	
YELLOW ; ▲			RED ; F1		RED ; LANG	
BLUE ; ▶			GREEN		GREEN ; POSITION	
P + ; ▲	↑		GREEN ; F2		GREEN ; SOUND	
VOL - ; ▲	←		YELLOW		YELLOW ; POSITION	
OK	SELECT		YELLOW ; F3		YELLOW ; PAUSE	
VOL + ; ▶	→		BLUE		BLUE ; AUD.R/L; ◀?	
P - ; ▼	↓		BLUE ; F4		BLUE ; RECALL	
MENU ; M	MENU		CH ▲	▲	▲	
□ ; EXIT	EXIT		VOL ▲	◀	◀	
□ ; TV	□		CH ▼	◀	◀	
□ ; EPG	GUIDE		VOLUME -	▶	▶	
⚡ ; □ ; ⚡			◀	▼	▼	
■ ; □ ; ■			CH ▼	▼	▼	
■ ; □ ; ●						
▶ ; □ ; ▲						
◀ ; □	HELP	∅?			INFO	
▶▶ ; □	INFO	i			FREEZE ; ▶ II	TEXT
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
AV ; ☎			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
∅ OFF/ON						
∅ ; ▲	∅		MUTE	∅	∅	
1- ; + ; ☎			QUALITY	TRACK		
2- ; P/C ; ☎	LAST ; ☎		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
►; (●+ ; ♫+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
∅ ; ☰ ; ☱ ; CD	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
∅ ; △ ; □- ; TAPE			PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
MODE ; →	SIG ; SIGNAL		F3 ; PGUP		VOL -	VOL -
RED ; -	RED ; SUB				PGDW	PGDW
GREEN ; +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG		RED	RED	
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; INFO		GREEN	GREEN	
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲			YELLOW	YELLOW	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲			BLUE	BLUE	
OK	OK	OK ; □		▲ ; CH +	▲	▲
VOL + ; ▶	► ; VOL ▶			◀ ; VOL -	◀	◀
P- ; ▼	▼ ; CH ▼			OK	OK	OK
MENU ; M	MENU	MENU		► ; VOL +	►	►
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT		▼ ; CH -	▼	▼
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT		MENU	MENU	
□ ; EPG	EPG	EPG		EXIT	EXIT	
► ; ☎ ; ☀	FAV	FAV		TV/RADIO	TV/RADIO	
■ ; ☎ ; ☱	S.L. ; SAT			FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	VOD	VOD	
► ; ☎ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	EVENT	EVENT	
◀ ; ☎			LIST	TTX	TTX	
►► ; ☎		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ☎	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
∅ OFF/ON			QUELLE		STB/TV	
∅ ; ▲	∅		UHF	∅	MUTE	∅
1- ; + ; ☎			∅		QUALITY	
2- ; P/C ; ☎	BACK	◀ PR	LETZTER		RECALL	
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	CH +	▲	P + ; SEITE +		PGUP	AUDIO
►; (●+ ; ♫+ ; RADIO	VOL +		V +			F1
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO	PG +		i			F2
∅ ; ☰ ; ☱ ; CD	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		AUDIO	∅/∅
∅ ; △ ; □- ; TAPE	BLUE		RED ; INFO		PGDN	
MODE ; →	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP		✉
RED ; -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT		RED
GREEN ; +	GREEN	GREEN	GREEN ; ☎	GREEN ; MOSAIC		GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; ☎	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG		YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE	BLUE ; INFO		BLUE
P+ ; ▲	▲	PR +	▲	▲		▲
VOL - ; ▲	◀	△-	◀	◀		◀
OK	OK	OK ; LIST	OK	OK		OK
VOL + ; ▶	►	△+	►	►		►
P- ; ▼	▼	PR -	▼	▼		▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU		MENU
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	□	EXIT		EXIT
□ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		i
□ ; EPG	EPG	EPG	GUIDE	ZOOM		EPG
► ; ☎ ; ☀	FAV	FAV	►	FAV		FAV
■ ; ☎ ; ☱			■ ; LIVE			■
■ ; ☎ ; ●	► / II	PAUSE	II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
► ; ☎ ; ▲	TELETEXT		►			□
◀ ; ☎	LIST	LIST	◀◀			◀◀
►► ; ☎	INFO	INFO	►►			►►
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/ Q

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
∅ OFF/ON			TIMER		SAP	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	RECALL		LAST			
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			RADIO		VOLUME +	
∅+ ; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO				PG +		
∅D ; ⌂	ZOOM				AUDIO CH	
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			VOL -		VOLUME -	
∅ ; ⌂+ ; ⌂- ; TAPE			PG -			
MODE ; →	SAT	UHF		REMINDER	PROGRAMS	
RED ; -	RED : AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P+ ; ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⌂	OK	SELECT ; ←	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	VOL ►	►	► ; VOL +	►	
P- ; ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU : ⌂	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	→ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
∅ ; TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	∅/∅	TV CH	
∅ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	FAV	FAV		
∅ ; ⌂ ; ⌂						
∅ ; ⌂ ; ⌂				▶ II		
∅ ; ⌂ ; ⌂						
∅ ; ⌂ ; ⌂	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
∅ OFF/ON	∅		SLEEP		SAT	
* ; ▲	*		* ; ▲		* ; ▲	
1- ; + ; ⌂	*		UHF		OPT+	
2- ; P/C ; ⌂	LAST		∅	RECALL	BACK	∅
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH ▲		P ± ; ⌂	►	P +	AUDIO
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL ▲		►		V +	
∅+ ; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
∅D ; ⌂	#		∅/∅	AUDIO	WIDE	
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH ▼		P ∅ ; ⌂	◀◀	P -	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL ▼		◀		V -	
∅ ; ⌂+ ; ⌂- ; TAPE	HELP		□		PAGE ▼	
MODE ; →	∅ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⌂		RED	
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	F2	GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂		YELLOW ; ⌂?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; FAV		BLUE ; BB	BLUE ; SAT	BLUE	
P+ ; ▲	▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	◀		VOL ▲	◀	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	
VOL + ; ►	►		VOL ►	►	►	►
P- ; ▼	▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	∅	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
∅ ; EPG	GUIDE	∅/∅	EPG	EPG	EPG	INFO
∅ ; ⌂ ; ⌂	SLOW		FAV	FAV		
∅ ; ⌂ ; ⌂	■		■			
∅ ; ⌂ ; ⌂	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
► ; ⌂ ; ⌂	► II		► ; TIME ⌂		TXT	TEXT
◀ ; ⌂ ; ⌂	◀◀					LIST
►► ; ⌂	►►		►►		INFO	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; Ⓜ			TV/SAT		AUX	SAT ; Ⓜ
∅ OFF/ON	TIMER		PAUSE		∅	
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		*	
1- ; + ; Ⓜ					A/R	
2- ; P/C ; Ⓜ			RECALL		⌚	
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	∅/∅
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO			► ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; LANGUAGE				GAME	ZOOM	AUDIO
▼ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	P - ; CH -			VOL -	PG -	CH -
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	VOL -			PAGE -	VOL -	VOL -
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE				H◀ ; PREV	SIGNAL	WHITE ; ► ; Ⓜ
MODE ; →	TV FORMAT			OPTION		GAME
RED ; -	RED			RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY
GREEN ; +	GREEN			GREEN ; SUB		GREEN ; Ⓜ
YELLOW ; ▲	YELLOW			YELLOW ; TEXT		YELLOW ; Ⓜ
BLUE ; ▶	BLUE			BLUE ; SLEEP		GREEN ; ✓
P + ; ▲	▲			▲ ; CH +		P +
VOL - ; ▲	◀			◀ ; VOL -		V -
OK	OK			OK		OK ; LIST
VOL + ; ▶	▶			▶ ; VOL +		V +
P - ; ▼	▼			▼ ; CH -		P -
MENU ; M	MENU ; Ⓜ			MENU		MENU
∅ ; EXIT	→ ; EXIT			EXIT		EXIT
∅ ; TV	∅ ; TV/RADIO			INF	TV/R	TV/RAD
∅ ; EPG	GUIDE			EPG	EPG	GUIDE
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; FAV				FAV		FAV
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; STOP						■
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; PAUSE	∅ ; PAUSE		∅ ; REC	PAUSE		∅
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TEXT	► ; TEXT		► ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; INFO	◀ ; INFO		◀ ; FB			◀
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; SUBTITLE	SUBTITLE		► ; FF		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON	SLEEP				SLEEP	
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		*	
1- ; + ; Ⓜ	CANCEL ; SOUND				UHF	
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL		RECALL		RCL	
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	SAT	W	VOL +	▶	TV/RADIO	
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	AUX IN				COLOR	
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; LANGUAGE	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO	▫?	
▼ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD		E	VOL -	◀		
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE		SET	SAT	∅	MODE	
MODE ; →						
RED ; -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ; ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	VOL ▼	VOL ◀	VOL ◀	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶	
P - ; ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU ; M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	∅	
∅ ; EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; FAV		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; PAUSE	PAUSE			PAUSE		
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TEXT	TEXT			TEXT		
◀ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; INFO	INFO				HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	∅ ; ВКЛ	∅	POWER	∅	
AV ; Ⓜ	PURPLE		ТВ	TV/SAT	TV/SAT	TV/SAT (?)
∅ OFF/ON	ORANGE	∅ ; ИГРЫ				
∅ ; ▲	MUTE	∅	∅	MUTE	MUTE (?)	
1- ; + ; Ⓜ	BACK	-..				
2- ; P/C ; Ⓜ	∅ : CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲	•+	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ►	AUDIO	(?)
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	►	■+	F2 ; SAT	VOL ►	TV/RADIO	(?)
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	PAGE ▲	◀ ; ВВЕРХ	F3 ; ⚡	P/N	P/N	(?)
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	L/R	▶	∅/∅	AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼	•-	F4	CH & PAGE ◀	-	
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀	■-		VOL ▲	-	
∅ ; △ □- ; TAPE	PAGE ▼	▶ ; ВНИЗ		T/S	POS	(?)
MODE ; →	KEYB	∅ ; СИМВ	↑ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED ; -	RED	*	RED ; F2	RED ; SCAN	RED ; TTX	RED
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	◀	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	▶	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P+ ; ▲	CHANNEL +	▲		CH ▲	▲	
VOL - ; ▲	VOLUME -	◀		VOL ▲	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	VOLUME +	▶		VOL ▶	▶	
P- ; ▼	CHANNEL -	▼		CH ▼	▼	
MENU ; M	MENU	∅ ; ГИД		MENU	MENU	MENU (?)
∅ ; EXIT	∅	УСТ		EXIT	EXIT	EXIT (?)
∅ ; TV	HOME		ТИТР	∅	TV/RADIO	
∅ ; EPG	HELP		ИНФО	EPG	EPG	EPG (?)
∅ ; Ⓜ ; ⚡		∅ ; ЛЮБИМ		∅	FAV	FAV (?)
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ		∅ ; СТОП		∅		
∅ ; Ⓜ ; ●	∅ ; REC	● ; ИГР/ПАУЗА			PAUSE	REC
► ; Ⓜ ; ▲	►	► ; ИГР/ПАУЗА				
◀ ; Ⓜ ; ▲	◀	◀ ; НАЗАД			POS	
►► ; Ⓜ	►►	►► ; ВПЕРЕД		INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	∅	∅	∅	∅	
AV ; Ⓜ		∅		SAT		MAIL
∅ OFF/ON	∅	WWW		UHF		
∅ ; ▲	∅	∅	∅?	∅	∅	MUTE
1- ; + ; Ⓜ	∅	∅	∅	--		
2- ; P/C ; Ⓜ	∅	RCL		RECALL		∅
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P+	P/PG ▲		FAV ▲		PAGE +
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	∅/∅	■+		TV/RADIO		VOL +
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	i					LANG
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅	∅	MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P-	P/PG ▼			FAV ▼	PAGE -
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD		◀				VOL -
∅ ; △ □- ; TAPE	∅	∅				REMIND
MODE ; →	UHF	TV/RAD		WHITE ; FAV ▼		ASPECT
RED ; -	RED ; ∅?	RED	∅	RED ; LIST	RED ; TEXT	RED
GREEN ; +	GREEN ; Ⓜ	GREEN	88	GREEN	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓜ	YELLOW	∅--	YELLOW	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE ; Ⓜ	BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ; ▲	▲	△		P+ ; ▲	PR ▲	▲
VOL - ; ▲	◀	◀		◀	VOL ▼	◀
OK	OK	OK		SELECT	OK	OK
VOL + ; ▶	▶	▷		▶	VOL ▲	▶
P- ; ▼	▼	▽		P- ; ▼	PR ▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU		MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	∅	LANG.	EXIT	EXIT
∅ ; TV	WHITE ; Ⓜ	∅	∅	TV/RADIO	SAT/TV	∅/∅
∅ ; EPG	EPG	EPG	PHOTO	GUIDE	EPG	EPG
∅ ; Ⓜ ; ⚡	FAV	FAV	▶▶	FAV.	FAV	FAV
∅ ; Ⓜ ; ●	∅	∅	●		PAUSE	
► ; Ⓜ ; ▲	∅	► ; ∅			TEXT	
◀ ; Ⓜ		◀		?		
►► ; Ⓜ	INFO	►►		INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
AV ; ⌂	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ∅		TIME	
* ; ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ; + ; ⌂	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- ; P/C ; ⌂	BACK		∅	CД ; A	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	►►		КАНАЛ +		CH&PAGE ►	▲
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	VOL ►	RADIO
∅+ ; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO	INFO		►►		—	
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	◀◀		КАНАЛ -		CH&PAGE ◀	▼
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			ГРОМК -		VOL ◀	
∅ ; ⌂+ ; ⌂- ; TAPE	SUBTITLE		◀◀			
MODE ; →-	MODE	16:9 ; ⌂	ЗАК.ФИЛЬМ; КИНО.	UHF ; F	MULTI	MLP
RED ; -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; F3	C	∅ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; F4	D	■ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲	◀-		◀	◀
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ; ►	► ; VOL +	► ; ГРОМК. ►	►+		►	►
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	▼
MENU ; M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT	ВЫХОД	∅	EXIT	EXIT	EXIT
∅ ; TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
∅ ; EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
∅ ; ⌂ ; ⚡	FAV	МЕДЛ.	FAV		FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP	■	СТОП КАДР		ZOOM	
■ ; ⌂ ; ●	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ; ⌂ ; ▲	▶	▶	▶▶		TEXT	
◀ ; ⌂ ; ▲	◀◀	◀◀	ПОМОЩЬ	◀◀		
▶▶ ; ⌂	▶▶	▶▶	№ ID	▶▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂		TV/SAT	MAIL		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON		SLEEP			ANA/DIGI	
* ; ▲	MUTE	MUTE	*	MUTE	*	
1- ; + ; ⌂		VIEW		CLEAR		
2- ; P/C ; ⌂	BACK	RECAL	∅		∅	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +	PAGE ▲	F1	▲	▲	
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOLUME +		F2	RADIO		
∅+ ; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO	PAGEUP		F3	EAST		
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	LANG	AUDIO	AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -	PAGE ▼	—	▼	▼	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOLUME -		—	F.BK		
∅ ; ⌂+ ; ⌂- ; TAPE	PAGEDOWN		—	WEST		
MODE ; →-	OPTION	SAT	NVOD	LANG	IHF	
RED ; -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ; ▲	◀	VOL ◀	◀ ; V-	VOL ◀	◀-	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ; ►	►	VOL ►	► ; V+	VOL ►	►+	
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
∅ ; EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
∅ ; ⌂ ; ⚡	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ●	WIDE			SIZE		
SUBTITLE				OSD		
TEXT		GREEN ; TEXT		TEXT		
INFO		INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ	SAT				TV/SAT	
∅ OFF/ON			∅		∅	
* ; ▲	*		*		*	MUTE
1- ; + ; Ⓛ	i		PVR			
2- ; P/C ; Ⓛ	RECALL	⌚	P <small>RE</small> C		⌚	LAST CH
▲; *+ ; ?+ ; AUDIO	PAGE ▲	▶	P +		CH +	F1
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	9PIC	⌚/⌚	PAGE ▲	⌚	VOL +	F2
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	AUDIO	⌚?	TITLES	P/N	PG UP	F3
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	PAGE ▼	◀	BACK	⌚/⌚	LANG	
▼; *- ; ?- ; TUNER			P -	P -	CH -	F4
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD			PAGE ▼	⌚	VOL -	F5
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ			PIP SWAP		PG DN	F6
MODE ; →	LANG	⌚	PIP ON/OFF	SAT		
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; ⌚	RED	RED ; ⌚?	RED	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; ⌚	GREEN	GREEN ; ⌚	GREEN	
YELLOW ; ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; ⌚	YELLOW	YELLOW ; ⌚	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; ✓	BLUE	BLUE ; ⌚	BLUE	
P + ; ▲	▲	P +	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	V -	◀	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	V +	▶	▶	▶	
P - ; ▼	▼	P -	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
ⓧ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
ⓧ ; TV	TV/RA	⌚	INFO	⌚	SUBT	
ⓧ ; EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
IP ; Ⓛ ; Ⓛ	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
■ ; Ⓛ ; Ⓛ		■	■	■	■	
■ ; Ⓛ ; ●	PAUSE	■	■	■	■	
► ; Ⓛ ; ▲		▶	▶	▶	F1	
◀ ; Ⓛ		◀	◀	◀	◀	
►► ; Ⓛ	INFO	►►	►►	►►	HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⌚	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 207 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SOURCE		USB		TV/R	
∅ OFF/ON	V-FORMAT	⌚ ; MEDIA	F1 ; INFO	SAT	HOME	
* ; ▲	⌚	⌚?	⌚	⌚	* ; MUTE	
1- ; + ; Ⓛ	TV PORTAL	10		FAV	A	
2- ; P/C ; Ⓛ	BACK	RETOUR ; ⌚ ; BACK	RECALL	RECALL	⌚	
▲; *+ ; ?+ ; AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V + ; Ⓛ+	VOL +	TV/RADIO	TV/⌚
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	►	►	►	►	►	⌚ ; NEXT
∅ ; Ⓛ	MEDIA	⌚ ; RADIO	F3 ; GOTO	⌚ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
▼; *- ; ?- ; TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -	P -	
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD	VOL -	VOL - ; V - ; Ⓛ-	◀	VOL -	C	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	◀	◀	SCAN	◀	D	
MODE ; →	i	OPT+	⌚ ; DVD	⌚/⌚ ; PLAY MODE	PREV	
RED ; -	RED ; ⌚ ; A	RED ; A	RED ; AUDIO	Q ; FIND	FIND	
GREEN ; +	GREEN ; ⌚ ; B	GREEN ; B	GREEN ; MODE	RED ; AUDIO	—	RED ; CARD
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌚ ; C	YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	GREEN ; OPTION	—	GREEN ; MAILBOX
BLUE ; ▶	BLUE ; ⌚ ; D	BLUE ; D	BLUE	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE	
P + ; ▲	▲	▲	CH +	BLUE	BLUE	BLUE ; STATUS
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -	CH -	CH -	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	▶	VOL +	▶	▶	
P - ; ▼	▼	▼	CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
ⓧ ; EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	TEXT	EXIT
ⓧ ; TV	TV/RADIO	⌚	⌚ ; LIST ; INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
ⓧ ; EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ⌚ ; EPG	INFO	EPG	INFO
IP ; Ⓛ ; Ⓛ	LIST	ZOOM	FAV	⌚/⌚ ; ZOOM	FAV	
■ ; Ⓛ ; Ⓛ		■	■	■	■	
■ ; Ⓛ ; ●	■	●	■	■	■	
► ; Ⓛ ; ▲	►	TEXT	►	►	►	►
◀ ; Ⓛ	◀	HELP	◀	◀	◀	PLAY
►► ; Ⓛ	►►		►►	◀	◀	PAGE -
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 207 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 207 E	Код 496	Функция	Доп. функция	Код 497	Функция	Доп. функция	Код 498	Функция	Доп. функция	Код 499	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY			∅			∅			∅ ; POWER		
AV ; ⌂	HDMI			TV/SAT	SAT		TV/SAT	SAT				
∅ OFF/ON	USB			SLEEP			∅ ; SLEEP	TIME SHIFT				
* ; ▲	* ; MUTE			*		▲ ; PLAY LIST	* ; MUTE			* ; MUTE		
1- ; + ; ⌂				✓			□ ; FOLDER					
2- ; P/C ; ⌂	RETURN/EXIT			∅ ; RECALL			∅ ; RECALL			RECALL		
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PAGE UP			CH ▲	UHF		P ▲			PG +		
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	▶ ; NEXT			VOL +	TV/RAD		V +					
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	TEXT			■	RESOLUTION		▶ ; NEXT					
∅ ; ⌂	AUDIO			□ ; PIP SWAP			∅ ; PORTAL	∅ ; FIND		SOUND		
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PAGE DOWN			CH ▼			P ▼			PG -		
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	◀ ; PREV			VOL -			V -					
∅ ; △ ; △- ; TAPE				■			◀ ; PREV					
MODE ; →-	TV/RADIO			□ ; PIP			□/■ ; PLAY MODE	* ; USB		CHANNEL		
RED ; -	RED			RED ; □			RED ; AUDIO	F1		RED		
GREEN ; +	GREEN			GREEN ; □			GREEN ; OPTION	F2		GREEN		
YELLOW ; ▲	YELLOW			YELLOW ; □?			YELLOW ; TXT	F3		YELLOW		
BLUE ; ▶	BLUE			BLUE ; BB			BLUE ; □	∅ ; ZOOM		BLUE		
P+ ; ▲	▲ ; CH +			▲		▲ ; PAGE UP	▲			CH ▲		
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -			◀			◀			VOL ▲		
OK	OK			OK			OK			OK		
VOL + ; ▶	▶ ; VOL +			▶			▶			VOL ▶		
P- ; ▼	▼ ; CH -			▼		▼ ; PAGE DOWN	▼			CH ▼		
MENU ; M	MENU			MENU			MENU	FAV		MENU		
∅ ; EXIT	RETURN/EXIT			∅ ; EXIT	∅ ; TELETEXT		EXIT			EXIT		
□ ; TV	INFO			∅ ; INFO	□ ; SUBTITLE		TV/RADIO	V.FORMAT		TV/RA		
□ ; EPG	EPG			∅ ; EPG	□ ; PIPS.LIST		EPG	INFO		EPG		
▶ ; □ ; ⌂	FAV			FAV			▶	◀		FAV		
■ ; □ ; ⌂	■ ; STOP			■			■ ; STOP					
■ ; □ ; ●	SUBTITLE	● ; REC		■	●		■ ; PAUSE	● ; RECORD		-		
▶ ; □ ; ▲	▶ ; PLAY/PAUSE			▶ ; ■			▶ ; PLAY			BISS		
◀ ; □	◀ ; REV			◀			◀ ; PAGE -					
▶▶ ; □	▶▶ ; FWD			▶▶			▶▶ ; PAGE +			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0/∅ ; ZOOM			1, 2, ... 9, 0		