

Приложение IRC 208 D от 16.10.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 208 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 102
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 495

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 208 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 208 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	401
SHIFT + 4	402

Устройство	Код пульта IRC 208 D
SHIFT + 5	403
SHIFT + 6	404
SHIFT + 7	405
SHIFT + 8	406

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 208 D.

Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
HH-338	TV	101
TV1	TV	102

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 208 D к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102
IRC 208 D	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER	∅ ; POWER
⊖ AV	TV/AV	TV/FM
⊕	SLEEP	SLEEP
※ ▲	MUTE	※ ; MUTE
1- ./-- ⊖	+100	
2- P/C ⊖	RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	■
⊗ + △ - VIDEO		FULL SCREEN
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	SNAPSHOT
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	
⊗ - ⚡ - CD	◀	■
⊗ - △ - TAPE		
MODE	MODE	MODE
RED -		RED ; ▲ ; AUDIO
GREEN +		GREEN; ■; PREVIEW
YELLOW ▲		YELLOW; ▶; SOURCE
BLUE ▶		BLUE ; ■ ; DVB
P + ▲	CHAN +	CH ▲
VOL - ▲	VOL -	VOL -
OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL +	VOL +
P - ▼	CHAN -	CH ▼
MENU M	MENU	
■ EXIT	FUNCTION	TELETEXT
□ TV		ASPECT
□ EPG	INFO	INFO
▶ ⊖ ⊖		FREEZE
■ ⊖ ⊖		■ ; STOP
II ⊖ ●		▶ II ; PLAY/PAUSE
▶ ⊖ ◀		● ; RECORD
◀ ⊖ ◀		▶ II ; PLAY/PAUSE
▶ ⊖ ▶		◀
▶ ⊖ ▶		▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		TV/SAT;STB;SOUR.				TV/SAT ; ТВ/СП
⊕		WHITE ; ⊖				
※ ▲		※				
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH	⊖ ; RCL; LAST		⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +	K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
⊗ + ⚡ + RADIO	⇒ ; PG FWD	Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊗ + △ - VIDEO	↑ ; PG UP	↑				
⊗ ⊖ ⊕ ⊖		↗ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -		CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊗ - ⚡ - CD	◀ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -		V -	◀	
⊗ - △ - TAPE	↓ ; PG DOWN	▼				
MODE	■ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим	
RED -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN ; ■? ; □		GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BL.; ■;UHF;FAV;		BLUE	BLUE	
P + ▲	△	▲		▲		P + ; ▲
VOL - ▲	◀	◀		◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ▲
OK	OK	ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶	▶		▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▼	▼	▼		▼	▼	P - ; ▼
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU				
■ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ■ ; AKADO	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
□ TV		STATUS		TV/RADIO	Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ■ ; TV GUIDE	Список	
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
■ ⊖ ⊖		WIDE			■ ; Info	
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST		■ ; STOP	■ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
▶ ⊖ ◀	▶ ; TEXT	■■ ; II / ▶		II ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze
◀ ⊖ ◀	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO		▶ ; PLAY		
▶ ⊖ ▶	▶ ; MIX	i		? ; HELP	◀ ; REW	◀ ; ?
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		+ ; INFO	▶ ; FWD	i ; ИНФ
				1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⌚	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
* ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE	*	*
1- ↵						
2- P/C ↵	LAST		LAST	RECALL	↖ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊗ + ⚡ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖				UHF ; SAT	ZOOM	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊗ - ⚡ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + →	VOL + : →		VOL + : →	▶	▶	VOL →
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☰
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰	FAV		FAV		FAV	FAV
☒ ☰ ☰						UHF
II ☰ ●					PAUSE	
▶ ☰ ←				TEXT		
◀ ☰						□?
▶ ☰				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⌚	*	*	*	*	SLEEP	TIMER
* ▲					MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C ↵	RCL		○		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		F1		AUDIO	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	⌘			
⊗ + ⚡ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			☒/☒			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		F2			SCAN
⊗ - ⚡ - CD			⌘			
⊗ - ⚡ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT	TEL	
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⚡?	RED ; TXT	RED	
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T	GREEN	
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; ☰?	YELLOW ; ⚡	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP	BLUE	
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀	◀	◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
OK	VOL + →	VOL + →	▶	▶	▶	▶
VOL + →	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
FAV					STILL	
	II ☰ ●		II	PAUSE	ZOOM	
II ☰ ●	▶ ☰ ←		UHF		☒	
▶ ☰ ←	◀ ☰	□?	HELP		HELP	
◀ ☰	i	i	i	INFO	INFO	INFO
i	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP			
※ ▲		※	※ ; MUTE	MUTE ; ※	※	※
1- ./-- ⊞	A-Z		UHF	A.LANG		
2- P/C ⊞	BACK		RECALL	RECALL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊗ + ⚡ + RADIO	+		TV/RADIO		VOL ▲	△ +
⊗ + △ - VIDEO	F3 ; ⊕		COLOR		RADIO	
⊗ ⊖ ⊖	□ ; ⚡		PAUSE	A.L/R	AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼ ; - 100		FINE TUNE	CHANNEL ▼	CH ▼	PR -
⊗ - ⚡ - CD	-		MOTOR	VOLUME -	VOL ▼	△ -
⊗ - △ - TAPE	F4		HD	◀▶		OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	
RED -	RED ; FTA/CAS		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ; ⊕	GREEN	GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ▲	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; □	YELLOW ; ⊖	YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ : ▶	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ : ▷	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		ESC	EXIT
□ TV	□		INFO	TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG		EPG	EPG	□	GUIDE
▶ ⊞ ⊖	FAV ; ⊖		FAV	▶	◀	FAV
■ ⊖ ⊖			■	■		
II ⊖ ●	II		II	●	II ; PAUSE	●
▶ ⊖ ⊖	■		▶	▶		■
◀ ⊖ ⊖	◀		◀	◀		
▶ ⊖ ⊖	▶		▶	▶		
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT	
⊕			SUB	◀▶	MUTE	※
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE			
1- ./-- ⊞				BACK ; EXIT	RCL	
2- P/C ⊞				PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		PAGE □	PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
⊗ + △ - VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊖	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - △ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC		FUNC		FUNC ; EPG	
RED -			RED ; LANG		RED	RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE
YELLOW ▲			YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND
BLUE ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT
P + ▲	▲		▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲
VOL - ▲	◀		◀	VOL -	◀	VOL ▲
OK	SLCT		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		▶	VOL +	▶	VOL ▶
P - ▼	▼		▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	■ ; TEXT	EXIT	EXIT
□ TV	LANG		TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ⊞ ⊖	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ⊖ ⊖					SUB ; INFO	
II ⊖ ●	PAUSE		□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ⊖	■		■		—	
◀ ⊖ ⊖	◀		◀		—	
▶ ⊖ ⊖	▶		▶	①	—	INFO
INFO					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		∅	
⊖ AV		SAT	TV/STB			STANDBY
⊕		⊕	⊕		⊕	TV/SAT
※ ▲	※	※	※	※	※	MUTE
1- ./-- ⊖		M1	-	All CH		
2- P/C ⊕	RECALL	⊕	RCL	⊕	P +	CH ▲
⊗ + ♫ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	VOL ▲	
⊕ + ♫ + RADIO		V +	VOL ▶			
⊕ + △ □ + VIDEO		M2				
⊗ - ♫ - TUNER		M3 ; N/P				RADIO
⊕ - ♫ - CD		UHF	FUNC	⊕ ?		CH ▼
⊕ - △ - TAPE		RED ; F1	RED	RED ; □ / ↴	RED ; ADD ; EAST	VOL ▼
MODE		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
RED -		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
GREEN +		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
YELLOW ▲		BLUE ; UHF				
BLUE ▶			CH ▲	CH ▲	▲	
P + ▲			CH ▲	VOL ▲	◀	
VOL - ▲			CH ▲	VOL ▲	▶	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ▶			OK	VOL ▶	▶	
P - ▼			OK	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
■ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	ESC	
□ TV	□	AUD	□	□	□	
□ EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE	
► ⊖ ⊖	GREEN ; FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖		⊗	A-Z	⊗		
II ⊖ ●		II	LANG	II		
► ⊖ ◀		■	TEXT	■		
◀ ⊖ ■		⊕ ?	?	?	FREEZE ; HELP	
► ⊖ ■	BLUE ; INFO	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV		SAT	VIDEO		SAT	
⊕		⊕	RADIO		AUX IN ; TV/AV	
※ ▲		※	※	※	※	MUTE
1- ./-- ⊖	CANCEL			RECALL ; ⊕ ↴		
2- P/C ⊕		RCL				
⊗ + ♫ + AUDIO		P +	VOLUME +			CH ▲
⊕ + ♫ + RADIO		TV/RADIO	▶			VOL +
⊕ + △ □ + VIDEO			BOUQUET +		PAL/NTSC	PAGE ±
⊗ - ♫ - TUNER		P -	AUDIO			CH ▼
⊕ - ♫ - CD			VOLUME -			VOL -
⊕ - △ - TAPE			◀			PAGE ±
MODE	ACCESS		BOUQUET -			
RED -		RED ; F1	LAME! ; ZOOM		UHF	
GREEN +		GREEN ; F2	RED		RED ; AUDIO	
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	GREEN		RED ; LANG	
BLUE ▶		BLUE ; F4	YELLOW		GREEN ; POSITION,	
P + ▲		CH ▲	YELLOW		GREEN ; SOUND	
VOL - ▲		CH ▲	TEXT ; □		YELLOW ; PAUSE	
OK	SELECT	OK/STORE	OK		OK	OK
VOL + ▶		VOL ▶	OK		OK	OK
P - ▼		CH ▼	OK		OK	OK
MENU M	MENU	MENU	DREAM ; MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT		EXIT	EXIT/ZOOM
□ TV	□	□	TV		TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO		GUIDE ; EPG	
► ⊖ ⊖		FAV			FAV	
■ ⊖ ⊖						
II ⊖ ●						
► ⊖ ◀		■	TEXT		INFO	
◀ ⊖ ■	HELP	⊕ ?			FREEZE ; ▶ II	
► ⊖ ■	INFO	i			►	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	INFO ; i	
					1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	⊗	
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C ⊖	LAST ; ⊖		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + △ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊕ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊕ - △ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	
VOL - ↵	↖ ; VOL ↵			↖ ; VOL -	↖	
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
⊗ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ⊖ ⊕	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊖ ⊕	TTX. ; EPG		TXT	TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊖ ⊕				LIST		
▶ ⊖ ⊕				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	⊗	⊗	UHF	⊕		
1- ↵				⊗	MUTE	⊗
2- P/C ⊖	BACK		⊗	⊗	QUALITY	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		◀ PR	LETZTER	RECALL	RECALL
⊕ + ⚡ + RADIO	VOL +		▲	P + ; SEITE +	PGUP	AUDIO
⊗ + △ + VIDEO	PG +		V +			F1
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		i			F2
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		RED ; AUDIO	ZURUCK	AUDIO	⊗/♂
⊕ - ⚡ - CD	VOL -			P - ; SEITE -	PGDN	
⊕ - △ - TAPE	PG -			V -		F3
MODE	ZOOM		FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP	✉
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN	GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; □	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE
P + ▲	▲		PR +	▲	▲	▲
VOL - ↵	↖		PR -	↖	↖	↖
OK	OK		OK ; LIST	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		PR +	▶	▶	▶
P - ▼	▼		PR -	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
⊗ EXIT	EXIT		EXIT	⊗	EXIT	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	⊗	TV/RADIO	i
□ EPG	EPG		EPG	GUIDE	ZOOM	EPG
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV	▶	FAV	FAV
■ ⊖ ⊕				■ ; LIVE		■
II ⊖ ●	▶ / II		PAUSE	II ; TIME SHIFT	PAUSE	□
▶ ⊖ ⊕	TELETEXT			●		■
◀ ⊖ ⊕	LIST		LIST	◀		◀
▶ ⊖ ⊕	INFO		INFO	▶		▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕			TIMER		SAP	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C ⊖	RECALL		LAST			
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊗ + ⚡ + RADIO			RADIO		VOLUME +	
⊗ + △ □ + VIDEO	ZOOM				AUDIO CH	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -		VOLUME -	
⊗ - △ □ - TAPE			PG -			
MODE	SAT	UHF		REMINDER	PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⊖	OK	SELECT ; ←	
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU ; ☰	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	☒ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	□/☒	TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
▶ ☰ ☰	FAV	FAV	FAV	FAV		
■ ☰ ☰						
II ☰ ☰		PAUSE		▶ II		
▶ ☰ ☰						
◀ ☰ ☰						
▶ ☰ ☰	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
⊕	⊕		SLEEP		SAT	
※ ▲	※		※	※	※	
1- ↵	*		UHF		OPT+	
2- P/C ⊖	LAST		○	RECALL	BACK	⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	Ρ ▲ ; ⊖	▶	⊗	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲	▶		V +		
⊗ + △ □ + VIDEO	GAME	INFO		PAGE ▲		
⊗ ☰ ☰	#	□/☒	AUDIO		WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	Ρ ▼ ; ⊖	⊗	P -		
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼	◀	⊗	V -		
⊗ - △ □ - TAPE	HELP	□		PAGE ▼		
MODE	☒ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; □	YELLOW ; □?	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; FAV	BLUE ; □	BLUE ; SAT		BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	▲		▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▲	◀		◀	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶		▶	
P - ▼	▼	CH ▼	▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU	
☒ EXIT	EXIT	☒	EXIT		EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV CHAT	□	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ EPG	GUIDE	☒	EPG		EPG	INFO
▶ ☰ ☰	SLOW	FAV	FAV			
■ ☰ ☰	■	■				
II ☰ ☰	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ☰ ☰	▶ II		▶ ; TIME ▽		TXT	II / ▶
◀ ☰ ☰	◀		◀			
▶ ☰ ☰	▶		▶		INFO	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⌚	TIMER		PAUSE			SAT ; ☰
※ ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	* ;
1- ./-- ☰						A/R
2- P/C ☰			RECALL		RECALL	∅
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	☞
⊗ + △ + VIDEO			ℳ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ☰ ☰	LANGUAGE			ZOOM	AUDIO	□?
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		CH -	◀
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -	■
⊗ - △ - TAPE			ℳ ; PREV		SIGNAL	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	OPTION	GAME	WHITE ; ☰ ; ☰
RED -	RED		RED ; TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; ☰
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB	GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; ☰
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; ☰
BLUE ▶	BLUE		BLUE	BLUE ; SLEEP	BLUE ; ☰	GREEN ; ✓
P + ▲	▲		▲	▲ ; CH +	▲	P +
VOL - ↵	◀		◀	◀ ; VOL -	◀	V -
OK	OK		OK	OK	OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶		▶	▶ ; VOL +	▶	V +
P - ▼	▼		▼	▼ ; CH -	▼	P -
MENU M	MENU ; ☰		MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	☒ ; EXIT		☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	☒
□ TV	□ : TV/RADIO		INF	TV/R	TV/RAD	i
□ EPG	GUIDE		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰			FAV	FAV	FAV	▶
■ ☰ ☰			■ ; STOP			■
II ☰ ●	II ; PAUSE	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE		II ; ●
▶ ☰ ◀	☒ ; TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE				▶
◀ ☰ ☰	☒ ; INFO	☒ ; FB				◀
▶ ☰ ☰	SUBTITLE	▶ ; FF		INFO	INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⌚	SLEEP					SLEEP
※ ▲	*		*		*	*
1- ./-- ☰		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ☰	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊗ + △ + VIDEO	AUX IN			▲		COLOR
⊗ ☰ ☰	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO		□?
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - △ - TAPE		SET	SAT	↙		MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ↵	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▼	VOL ▼		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL		□
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE		EPG
▶ ☰ ☰		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ ☰ ☰						
II ☰ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰ ☰						HELP
▶ ☰ ☰	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470		
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	
∅	∅	∅ ; ВКЛ	∅	POWER	∅		
⊖ AV	PURPLE	TV	TV/SAT	TV/SAT	TV/SAT (?)		
⊕	ORANGE	ИГРЫ					
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)		
1- -/- ⊖	BACK	-/-					
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	•+	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO	(?)	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	◀ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO	(?)	
⊗ + △ -/+ VIDEO	PAGE ▲	∅ ; ВВЕРХ	F3 ; ♡	P/N	P/N (?)		
⊗ ⊖ ⊖	L/R	◀▶	∅/∅	AUDIO			
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	•-	F4	CH & PAGE ▲	-		
⊗ - ⚡ - CD	◀	◀-		VOL ▲	-		
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	∅ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)		
MODE	KEYB	∅ ; СИМВ	† ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	RED ; SCAN	RED ; TTX	RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	∅	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	∅	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE	
P + ▲	CHANNEL +	▲		CH ▲	▲		
VOL - ▲	VOLUME -	◀		VOL ▲	◀		
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶		VOL ▶	▶		
P - ▼	CHANNEL -	▼		CH ▼	▼		
MENU M	MENU	∅ ; ГИД		MENU	MENU	MENU (?)	
⊗ EXIT	⊗	УСТ		EXIT	EXIT	EXIT (?)	
□ TV	HOME	ТИТР		TV/RADIO			
□ EPG	HELP	ИНФО		EPG	EPG	EPG (?)	
▶ ⊖ ⊖		∅ ; ЛЮБИМ		FAV	FAV	FAV (?)	
■ ⊖ ⊖		■ ; СТОП					
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC	PAUSE (?)
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА				
◀ ⊖ ⊖	◀		◀ ; НАЗАД		POS		
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	∅	∅	∅	∅	
⊖ AV		⊖		SAT		MAIL
⊕	⊕	WWW		UHF		
※ ▲	※	※	†?	※	※	
1- -/- ⊖	⊖	⊖	⊖	--		
2- P/C ⊖	∅	RCL		RECALL	⊖	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+	P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗/♂	◀ +		TV/RADIO	VOL +	
⊗ + △ -/+ VIDEO	⊗	i			LANG	
⊗ ⊖ ⊖	⊗	✉	MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-	P/PG ▼			FAV ▼	PAGE -
⊗ - ⚡ - CD		◀ -				VOL -
⊗ - △ - TAPE		✓				REMIND
MODE	UHF	TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT	
RED -	RED ; †?	RED	⊖	RED ; LIST	RED	
GREEN +	GREEN ; ■	GREEN	■	GREEN	SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖	YELLOW	⊖ ⊖	YELLOW	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■	BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE	BLUE
P + ▲	▲	△		PR ▲ ; ▲	▲	
VOL - ▲	◀	◀		PR ▲ ; ▲	VOL ▲	◀
OK	OK	OK		SELECT	OK	OK
VOL + ▶	▶	▷		▶	VOL ▲	▶
P - ▼	▼	▽		P - ; ▼	PR ▼	▼
MENU M	MENU	MENU		MENU	MENU	MENU
⊗ EXIT	EXIT	EXIT	■	LANG.	EXIT	EXIT
□ TV	WHITE ; ⊖	⊖	⊖	TV/RADIO	SAT/TV	∅/♂
□ EPG	EPG	EPG	PHOTO	GUIDE	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	▶	FAV.	FAV	FAV
■ ⊖ ⊖	■					
II ⊖ ●	⊗	II	●		PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	■	▶ ; ▹			TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀	◀		?		
▶ ⊖ ⊖	▶	▶		INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 ⊖		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚		TIME	
* ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ./-- ☎	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- P/C ☎	BACK		⌚ ; A		RCL	⌚
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		VOL ▶	RADIO
⊗ + △ - VIDEO	INFO		⊗		-	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
⊗ - ⚡ - CD			ГРОМК -		VOL ▲	
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE	16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F	MULTI	MLP
RED -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; F3	C	⊗ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4	D	⊗ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	▲
VOL - ↵	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲	◀		◀	◀
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶	▶		▶	▶
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	▼
MENU M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	ВЫХОД	☒	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
▶ ☰ ☱	FAV	МЕДЛ.	FAV		FAV	
■ ☰ ☱	■ ; STOP	■	СТОП КАДР		ZOOM	
⏸ ☰ ☱	RECORD	PAУЗА	REC ; ⚡		PAUSE	PAUSE
▶ ☰ ☱	▶	▶			TEXT	
◀ ☰ ☱	◀	◀	ПОМОЩЬ	◀		
▶ ☰ ☱	▶	▶	№ ID	▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	SAT
⌚			SLEEP			ANA/DIGI
* ▲	MUTE		MUTE	*	MUTE	*
1- ./-- ☎			VIEW		CLEAR	
2- P/C ☎	BACK		RECAL	⌚	⌚	⌚
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲	F1	▲	▲
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F2	RADIO	
⊗ + △ - VIDEO	PAGEUP			F3	EAST	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		LANG	AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼		▼	▼
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -			-	F.BK	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN			-	WEST	
MODE	OPTION	SAT	NVOD		LANG	IHF
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED			RED ; AUDIO
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT				GREEN ; POSITION
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW			YELLOW ; □
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE			BLUE ; □
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲		CH +
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲		◀
OK	OK	OK	OK		OK	OK/LIST
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶		▶
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼		CH -
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	ESC	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		TV	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG		GUIDE	EPG
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ☰ ☱	WIDE				SIZE	
⏸ ☰ ☱	SUBTITLE				OSD	
▶ ☰ ☱	TEXT	GREEN ; TEXT			TEXT	
◀ ☰ ☱						
▶ ☰ ☱	INFO	INFO			INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	◀
⊕			⊕		⊕	▶
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- ▷- ☰		i	PVR			
2- P/C ☰	RECALL	□	P+P	□		LAST CH
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲	⊗	P +	⊗	CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO		⊗/♂	PAGE ▲	⊗	VOL +	F2
⊗ + △ □ + VIDEO	9PIC	UHF	TITLES	P/N	PG UP	F3
⊗ ⊖ ☰	AUDIO	□?	BACK	⊗/♂	LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	⊗	P -	P -	CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE		⊗	PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	□	PIP ON/OFF		SAT	
RED -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; □	RED	RED ; □?	RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; □	GREEN	GREEN ; □	GREEN	
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; □	YELLOW	YELLOW ; ⊕	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; V	BLUE	BLUE ; □	BLUE	
P + ▲		P +		▲	▲	
VOL - ▲		V -		◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶		V +		▶	▶	
P - ▼		P -		▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
□ TV	TV/RA	□	INFO	□	SUBT	
□ EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
▶ ☰ ☰	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
☒ ☰ ☰		■	■	■	UHF	■
□ ☰ ☰	PAUSE	□	□	●	□	●
▶ ☰ ☰		▶	▶	▶	F1	●
◀ ☰ ☰		◀	◀	◀	HELP	◀
▶ ☰ ☰	INFO	▶	▶	▶	▶	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 208 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 208 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		USB		TV/R	
⊕	V-FORMAT		F1 ; INFO		HOME	
※ ▲	※ □?	※	※	※ ; MUTE	※ ; MUTE	
1- ▷- ☰	TV PORTAL	10		FAV	A	
2- P/C ☰	BACK	RETOUR ; □	RECALL	□ ; RECALL	□	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	VOL +	⊗	VOL +	TV/RADIO	TV/♂
⊗ + △ □ + VIDEO	⊗		F2 ; SUB	⊗ ; NEXT	⊗ ; USB	B
⊗ ⊖ ☰	MEDIA	RADIO	F3 ; GOTO	□ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG -	PAGE -	PAGE -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	VOL -	⊗	VOL -	C	
⊗ - △ - TAPE	⊗		SCAN	⊗ ; PREV	D	
MODE	i	OPT+	ZOOM	TXT	JMK ; PLAY MODE	FIND
RED -	RED ; ☰		RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ☰		GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊕		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; ☰	BLUE ; D	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE ; STATUS
P + ▲		▲	CH +	▲	▲	
VOL - ▲		◀	VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶		▶	VOL +	▶	▶	
P - ▼		▼	CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER	EXIT	TXT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	□	INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE	EPG	□/♂ ; ZOOM	EPG
▶ ☰ ☰	LIST		FAV	▶	◀	FAV
☒ ☰ ☰		■	■/USB	■	STOP	
□ ☰ ☰	□	●	□	●	□ ; PAUSE	● ; REC
▶ ☰ ☰	▶	TEXT	▶	▶	▶ ; PLAY	TEXT
◀ ☰ ☰	◀		◀		◀ ; PAGE -	
▶ ☰ ☰	▶		▶		▶ ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0