

Приложение IRC 21 E от 12.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 21 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 118
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 213
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 329
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 415

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 21 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 21 E
SHIFT + 1 *	108
SHIFT + 2	107
SHIFT + 3	106
SHIFT + 4	105

Устройство	Код пульта IRC 21 E
SHIFT + 5	102
SHIFT + 6	113
SHIFT + 7	309
SHIFT + 8	310

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 21 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
208-2B	AUX	320
DVD1	AUX	325
DVD2	AUX	324
DVD3	AUX	326
DVD-TV-AV	TV/AUX	319
HD-1702	AUX	308
JX-2001B	AUX	315
JX-3033A	AUX	311
JX-9005B	AUX	314
JX-9005B-1S	AUX	307
JX-9005B-1S-A	AUX	313
JX-9005S	AUX	307
KB-228	AUX	316
KM-228BRE	AUX	312
KT-9833	AUX	318
PD23	AUX	308
RC-8620	AUX	317
RM-105	TV	101
RM-604	TV	103
RM-604B	TV	103
RM-604F	TV	103
RM-605	TV	103
RM-606	TV	103
RM-606A	TV	103
RM-606S	TV	103
RM-609	TV	103
RM-610	TV	101
RM-611	TV	101
RM-613	TV	101
RM-613S	TV	101
RM-613ST	TV	101
RM-614	TV	101
RM-615P	TV	101
RM-620	TV	101
RM-621	TV	101
RM-622	TV	101
RM-623	TV	101
RM-624	TV	101
RM-625	TV	101

Модель	Устр-во	Код
RM-630	TV	101
RM-631	TV	101
RM-632	TV	101
RM-633	TV	101
RM-634	TV	101
RM-635	TV	101
RM-636	TV	101
RM-637	TV	101
RM-637C	TV	105
RM-640	TV	102
RM-641A	TV	102
RM-642A	TV	102
RM-644	TV	102
RM-646	TV	102
RM-649	TV	102
RM-650	TV	102
RM-651	TV	102
RM-652	TV	102
RM-653	TV	102
RM-654	TV	102
RM-655	TV	102
RM-656A	TV	102
RM-657	TV	102
RM-658	TV	102
RM-661	TV	102
RM-661A	TV	102
RM-662	TV	102
RM-663	TV	102
RM-664	TV	102
RM-665	TV	102
RM-668	TV	102
RM-669	TV	107
RM-670	TV	102
RM-671	TV	102
RM-672	TV	102
RM-673	TV	102
RM-674	TV	102
RM-676	TV	102
RM-677A	TV	102

Модель	Устр-во	Код
RM-677C	TV	102
RM-679MTP	TV	104
RM-681	TV	108
RM-682	TV	108
RM-683	TV	108
RM-684	TV	108
RM-685	TV	108
RM-687B	TV	102
RM-687C	TV	102
RM-688	TV	107
RM-689	TV	107
RM-694	TV	107
RM-698 (TV)	TV	107
RM-698 (VTR)	VCR	201
RM-698 (VTR1)	VCR	202
RM-698 (VTR2)	VCR	203
RM-698/II	TV	108
RM-717A	TV	107
RM-724	TV	107
RM-802	TV/VCR	109
RM-803	TV/VCR	109
RM-811 (TV)	TV	104
RM-811 (VTR1)	VCR	201
RM-811 (VTR2)	VCR	202
RM-811 (VTR3)	VCR	203
RM-816	TV	107
RM-817	TV	107
RM-818	TV	107
RM-821	TV	107
RM-826	TV	108
RM-827B	TV	102
RM-827S	TV	102
RM-827T	TV	102
RM-828	TV	107
RM-830 (TV)	TV	105
RM-830 (VTR)	VCR	201
RM-830 (VTR1)	VCR	202
RM-830 (VTR2)	VCR	203
RM-831	TV	105

Модель	Устр-во	Код
RM-832 (TV)	TV	105
RM-832 (VTR)	VCR	201
RM-832 (VTR1)	VCR	202
RM-832 (VTR2)	VCR	203
RM-833	TV	105
RM-834	TV	108
RM-836	TV	105
RM-837	TV	105
RM-838	TV	105
RM-839	TV	105
RM-841	TV	108
RM-842	TV	107
RM-845P (TV)	TV	106
RM-845P (VCR)	VCR	203
RM-845T	TV	107
RM-846	TV/VCR	109
RM-847	TV/VCR	109
RM-849S	TV	107
RM-849T	TV	107
RM-857	TV	106
RM-859	TV/VCR	109
RM-860	TV	107
RM-862 (MDP)	VCR	213
RM-862 (TV)	TV	105
RM-862 (VTR1)	VCR	201
RM-862 (VTR2)	VCR	202
RM-862 (VTR3)	VCR	203
RM-863	TV/VCR	109
RM-864	TV	105
RM-869	TV	107
RM-870	TV	107
RM-873	TV	106
RM-883	TV	106
RM-886	TV	105
RM-887	TV	106
RM-889	TV	106
RM-891	TV	106
RM-892	TV	106
RM-916 (DVD)	AUX	304

Модель	Устр-во	Код
RM-916 (TV)	TV	106
RM-916 (VTR1)	VCR	201
RM-916 (VTR2)	VCR	202
RM-916 (VTR3)	VCR	203
RM-932 (DVD)	AUX	304
RM-932 (TV)	TV	106
RM-932 (VCR)	VCR	203
RM-934 (DVD)	AUX	304
RM-934 (TV)	TV	106
RM-934 (VCR)	VCR	203
RM-936 (DVD)	AUX	304
RM-936 (TV)	TV	106
RM-936 (VCR)	VCR	203
RM-938 (DVD)	AUX	304
RM-938 (TV)	TV	106
RM-938 (VCR)	VCR	203
RM-940 (TV)	TV	106
RM-940 (VCR)	VCR	203
RM-943 (DVD)	AUX	304
RM-943 (TV)	TV	106
RM-943 (VCR)	VCR	209, 210
RM-944	TV	106
RM-945 (DVD)	AUX	304
RM-945 (TV)	TV	106
RM-946	TV	106
RM-947	TV	106
RM-953	TV	116
RM-954	TV	115
RM-955	TV/VCR	110
RM-956	TV/VCR	110
RM-961 (DVD)	AUX	304
RM-961 (TV)	TV	106
RM-961 (VTR1)	VCR	201
RM-961 (VTR2)	VCR	202
RM-961 (VTR3)	VCR	203
RM-963 (DVD)	AUX	304
RM-963 (TV)	TV	106
RM-963 (VTR1)	VCR	201
RM-963 (VTR2)	VCR	202

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель	Устр-во	Код
RM-963 (VTR3)	VCR	203
RM-971	TV	112
RM-972 (DVD)	AUX	304
RM-972 (TV)	TV	106
RM-972 (VCR)	VCR	209,210
RM-980	TV	112
RM-998	TV	114
RM-ADP001	AUX	323
RM-ADP003	AUX	323
RM-ADU047	AUX	323
RM-AMU001	AUX	322
RM-ANU005 (DVD)	AUX	323
RM-ANU005 (TV)	TV	113
RM-C810	TV/VCR	109
RM-C813	TV/VCR	109
RM-C814	TV/VCR	110
RM-D10E (CD)	AUX	328
RM-D10E (MD)	AUX	329
RM-D195	AUX	328
RM-D29M (CD)	AUX	328
RM-D29M (MD)	AUX	329
RM-D325	AUX	328
RM-D47M (CD)	AUX	328
RM-D47M (MD)	AUX	329
RM-D7M (CD)	AUX	328
RM-D7M (MD)	AUX	329
RM-D820	AUX	328
RM-D90	AUX	328
RM-EA001	TV	106
RM-EA002	TV	106
RM-ED002	TV	113
RM-ED005	TV	113
RM-ED006 (TV)	TV	113
RM-ED007	TV	113
RM-ED009	TV	113
RM-ED011	TV	113
RM-ED012 (TV)	TV	113
RM-ED047	TV	118
RM-GA002	TV	106

Модель	Устр-во	Код
RM-GA003	TV	106
RM-K1T	TV	107
RM-PJM10	AUX	301
RMS-03 (TV)	TV	107
RMS-03 (VCR)	VCR	203
RM-SP240	AUX	309
RM-SP320	AUX	323
RM-SP800	AUX	309
RM-SS200	AUX	309
RM-SS300	AUX	310
RM-SS800	AUX	303
RM-SS880	AUX	302
RMT-146	VCR	201
RMT-152	VCR	201
RMT-251	VCR	201
RMT-445	VCR	202
RMT-D100A	AUX	304
RMT-D108A	AUX	306
RMT-D120P	AUX	306
RMT-D126P	AUX	305
RMT-D130A	AUX	305
RMT-D141P	AUX	305
RMT-D157P	AUX	305
RMT-D166P	AUX	305
RMT-D175P	AUX	305
RMT-V100D	VCR	209,210
RMT-V109B	VCR	209,210
RMT-V110A	VCR	209,210
RMT-V115A	VCR	209,210
RMT-V125D	VCR	209,210
RMT-V127A	VCR	205,206
RMT-V127A (VTR1)	VCR	207,208
RMT-V127A (VTR2)	VCR	209,210
RMT-V132J	VCR	209,210
RMT-V136	VCR	209,210
RMT-V136J	VCR	209,210
RMT-V141F	VCR	209,210
RMT-V141K	VCR	209,210
RMT-V145A	VCR	209,210

Модель	Устр-во	Код
RMT-V155H (TV)	TV	106
RMT-V155H (VCR)	VCR	209,210
RMT-V159D (TV)	TV	106
RMT-V159D (VCR)	VCR	209,210
RMT-V173B	VCR	209,210
RMT-V173C	VCR	209,210
RMT-V179	VCR	209,210
RMT-V179B	VCR	209,210
RMT-V181B	VCR	209,210
RMT-V181E	VCR	209,210
RMT-V181F	VCR	209,210
RMT-V181G	VCR	209,210
RMT-V181N	VCR	209,210
RMT-V197	VCR	212
RMT-V198C	VCR	209,210
RMT-V198D	VCR	209,210
RMT-V198F	VCR	209,210
RMT-V212A	VCR	209,210
RMT-V216B (TV)	TV	106
RMT-V216B (VCR)	VCR	209,210
RMT-V223C	VCR	212
RMT-V248C (TV)	TV	106
RMT-V248C (VCR)	VCR	212
RMT-V257B	VCR	212
RMT-V259	VCR	212
RMT-V266A	VCR	212
RMT-V288B	VCR	212
RMT-V353B (VTR1)	VCR	205,206
RMT-V353B (VTR2)	VCR	207,208
RMT-V353B (VTR3)	VCR	209,210
RMT-V373 (VTR)	VCR	205,206
RMT-V373 (VTR1)	VCR	207,208
RMT-V373 (VTR2)	VCR	209,210
RMT-V405 (TV)	TV	106
RMT-V405 (VCR)	VCR	212
RMT-V406	VCR	212
RMT-V407A	VCR	212
RMT-X1000C (VTR1)	VCR	205,206
RMT-X1000C (VTR2)	VCR	207,208

Модель	Устр-во	Код
RMT-X1000C	VCR	209,210
RM-V242	VCR	204
RM-W100	TV	106
RM-W104	TV	106
RM-W105 (AUX)	AUX	309
RM-W105 (TV)	TV	106
RM-Y1103 (DVD)	AUX	304
RM-Y1103 (TV)	TV	106
RM-Y1103 (VCR)	VCR	209,210
RM-Y119 (TV)	TV	106
RM-Y126	TV/VCR	111
RM-Y183 (DVD)	AUX	304
RM-Y183 (TV)	TV	106
SOME MODELS	VCR	211
SZ653-2	AUX	321
TV-DVD1	TV/AUX	117
XF-402	TV/AUX	327

* SOME MODELS – некоторые модели

Коды к SAT устройствам

Марка	Код
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
HUMAX	402, 403, 405
ID DIGITAL	402
OPENBOX	408, 409
PACE	404
SAMSUNG	405, 406, 407
STAR TRACK	408
XSAT (НТВ+)	404
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415

Предварительная настройка телевизионных каналов с помощью пульта IRC 21 E (код 108).



1. Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **MODE** (доп. функция ⇄).
2. Пользуясь цифровыми кнопками (1, 2, ...9) или кнопками **P+** и **P-**, выберите тот номер программы, на который Вы хотите настроить канал. Чтобы выбрать двухзначный номер, нажмите и отпустите кнопку **-/-**, а затем при помощи цифровых кнопок выберите желаемый номер программы.
3. При помощи кнопок **+** и **-** (функции **CH+** и **CH-**) настройте телевизор на желаемый канал. В случае появления дефектов звука Вам следует выбрать правильную телевизионную систему. Для этого выполните следующее:
 - 3.1) нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **GREEN** (доп. функция **SD**), на экране появится название действующей в данный момент системы;
 - 3.2) пока на экране есть еще название телевизионной системы, выполните еще раз п. 3.1 (телевизионная система меняется на другую: **B/G** -> **D/K** или **D/K** -> **B/G**).
4. Чтобы запомнить канал, нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **MODE** (доп. функция ⇄).

Функции кнопок пульта IRC 21 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	AV ; VIDEO		⏻	⏻	TV/VIDEO		AV	⏻	⏻ ; SAT	
⊖ OFF/ON	TIME ; TEXT CL		SLEEP ; TIMER		TIME		⊖		TIMER ; SLEEP	ON TIMER
⏏ ; ▲	⏏		⏏		MUTE ; ⏏		⏏	LOUDNESS ; ⏏	⏏	
1- ; + ; ⊖	10		1-	⏻	-/-		1- ; ⊖	-/-	-/-	⏏ ; ⊖
2- ; P/C ; ⊖	20		2-	⏻	P/C		2- ; ⊖	P/C	C	
▲ ; ⏏ ; + ; ⊖ ; AUDIO	R ; TP ON		+		⏏ +		⏏ +	VIDEO 1	▲	
▶ ; ⊖ ; ⊖ ; RADIO	⊖ +		⊖ +		⊖ +		SEARCH+ ; ⊖ +	VIDEO 2	▶	
⊖ ; ⊖ ; VIDEO	⊖ +		⊖ +		⊖ +	⊖ +	PROGR +	VIDEO 3	⏏	
⊖ ; ⊖	⊖ ; A/B		⊖	A/B ; ⊖	11		A/B	SURROUND	⏏	
▼ ; ⏏ ; + ; TUNER	L ; TP OFF		-		⏏ -		⏏ -	AVTO PROGR	▼	
⏏ ; ⊖ ; ⊖ ; CD	⊖ -		⊖ -		⊖ -		SEARCH - ; ⊖ -	TV SYS ; ⊖	⏏	
⏏ ; ⊖ ; ⊖ ; TAPE	⊖ -		⊖ -		⊖ -	⊖ -	PROGR -	COL SYS	⏏	
MODE ; →	NORM ; RESET		PIC MODE	→	12		P IN P ; ⊖	PRESET ; ⊖	SELECT	⏏
RED ; -			RED	⏏ -	13		RED	DEMO	RED ; ⏏	⏏
GREEN ; +			GREEN	⏏ +	14		GREEN	SPLIT	GREEN ; ▲	⏏
YELLOW ; ◀			YELLOW		15		YELLOW	STROBE	YELLOW ; ▶	⏏
BLUE ; ▶			BLUE		16/AV		BLUE	↑	BLUE ; ▼	⏏
P+ ; ▲	PROGR+ ; REVEAL		PROGR. +				PROGR/CH+		PROGR +	
VOL- ; ◀	◀ -		◀ -		VOL- ; ◀ -		VOLUME-		◀ -	◀ - ; ▼
OK			SELECT		SELECT		CLEAR ; C...	→	OK	ENTER
VOL+ ; ▶	◀ +		◀ +		VOL+ ; ◀ +		VOLUME+		◀ +	+ ; ▲
P- ; ▼	PROGR- ; HOLD		PROGR. -				PROGR/CH-		PROGR -	
MENU ; M			MENU					⏏	MENU	→◀
⏏ ; EXIT	TEXT		⏏				⏏ / ⊖	OFF ; ⊖	⏏	
⏏ ; TV	TV		TV				TV	SUBTITLE ; ⊖	⏏	TV
⏏ ; EPG	⏏		⏏		DISPLAY		⏏ ; ⊖	PROGR/INDEX	⏏	⏏
▶ ; ⊖ ; ♥	-		⏏				⏏	FREEZE ; ⊖	⏏ ; ⊖	⏏
■ ; ⊖ ; ⊖	-		⏏				⏏	SWAP ; ⊖	⏏	⏏
⏏ ; ⊖ ; ●			⏏				⏏ / ⊖	REPLAY ; ⊖	⏏	⏏
▶ ; ⊖ ; ◀	MIX		⏏		◀ N		⏏	POSITION ; ⊖	⏏	⏏
◀ ; ⊖			SUBTITLE		⏏ N		⏏		⏏ ; ⊖	
▶ ; ⊖			⏏		⏏ N		⏏		WHITE ; ⊖	
1, 2, ... 9, 0	1, 2 ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER	ANT	⏻		⏻		⏻	POWER	⏻ ; I/O	
AV ; ⏻	⏻ ; VIDEO	⏻ ; ⊖	⏻	⏻	⏻		⏻ ; ⊖ ; INPUT SEL.		⏻ ; ⊖ ; ⊖	
⊖ OFF/ON	SLEEP ; TXT CLR ; ⊖	⊖	⊖	WAKE UP ; INDEX	⊖	WAKE UP	SLEEP	⊖	⊖ ; SLEEP	ON TIMER
⏏ ; ▲	⏏	↑	⏏		⏏	⏏ / ⊖	⏏ ; MUTING	▲ ; EJECT	MUTE ; ⏏	▲ ; EJECT
1- ; + ; ⊖	-/-	⏏ ; ⊖	-/-	⏏ ; ⊖	-/-		-/-	COUNTER RESET	-/-	
2- ; P/C ; ⊖	⏏ ; JUMP ; -/-	HD/DVD	C	C	P/C		C	REPLAY	-/-	C
▲ ; ⏏ ; + ; ⊖ ; AUDIO	▲ ; +	AUDIO ; ⊖	⏏ +	⏏	⏏ +		⏏ ; +	SEARCH ▶	▲	
▶ ; ⊖ ; ⊖ ; RADIO	▶	CENTER SP	+	⊖	⏏ +		INDEX SEARCH ▶		▶	
⊖ ; ⊖ ; ⊖ ; VIDEO	SELECT	DRC-MF;DRC MODE	⏏	⏏	⏏ +		TRACKING ▲		INDEX ▶	
⊖ ; ⊖	SOUND MODE ; ⊖	SURROUND ; ⊖ ; ⊖	A/B ; ⊖	⏏	A/B	⏏	TRACK. AUTO/MAN.	TAPE SPEED	A/B	COUNTER RESET
▼ ; ⏏ ; + ; TUNER	▼ ; -	⏏	⏏ -	⏏	⏏ -		- ; ▼	SEARCH ◀	▼	
⏏ ; ⊖ ; ⊖ ; CD	⏏	WEGA THEATRE	-	⏏	⏏ -		INDEX SEARCH ▶		◀	
⏏ ; ⊖ ; ⊖ ; TAPE	ENTER	⏏ ; FREEZE	⏏ ; ⊖	⏏	⏏ +		TRACKING ▼		INDEX ▶	
MODE ; →	PIC MODE ; ⏏	PRESET	PIC MODE	→	⏏	→	PICTURE MODE	SHOW VIEW	PIC MODE	GAME
RED ; -	RED ; ⊖	⏏	RED ; ◀		RED	C	RED	1	RED	TIMER REC ON/OFF
GREEN ; +	GREEN ; ⏏	⏏	GREEN ; ▲		GREEN	⏏	GREEN	X2	GREEN ; ⏏	TIMER REC
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊖	⏏	YELLOW ; ▶		YELLOW	◊	YELLOW	◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊖	⏏	BLUE ; ▼		BLUE	⏏	BLUE	▶	BLUE ; ⊖	
P+ ; ▲	PROGR+ ; ⊖	PIP PROGR -	PROGR+ ; ⊖	▲	PROGR +		PROGR +		PROGR+ ; ⊖	
VOL- ; ◀	◀ -	⏏	◀ -	◀	◀ -		VOL -		VOL- ; ◀ -	
OK	OK;ENTER;RETUR.	RESET	SELECT	OK	OK	→	OK ; ENTER	◀	> ; ENTER	
VOL+ ; ▶	◀ +	⏏	◀ +	▶	◀ +		VOL +		VOL+ ; ◀ +	
P- ; ▼	PROGR- ; ⊖	PIP PROGR +	PROGR- ; ⊖	▼	PROGR -		PROGR -		PROGR- ; ⊖	
MENU ; M	MENU ; WEGA GATE	MEM. STICK ; ⊖	MENU	MENU ; TIMER	⏏	PIC MODE	MENU	TIMER REC ON/OFF	MENU	
⏏ ; EXIT	RETURN	⏏ ; TEXT	⏏	ENTER	⏏	⏏	⏏	TIMER REC CLEAR	⏏	
⏏ ; TV	⏏ ; TV	TV	⏏	⏏	TV	⏏	⏏	TIMER ON SCREEN	⏏	
⏏ ; EPG	⏏ ; ⊖	CH GUIDE	⏏ ; ⊖	⏏	⏏ ; ⊖	⏏	⏏ ; ⊖ ; DISPLAY	ON TIMER	⏏ ; ⊖ ; ⊖	G-CODE ; SHOW V.
▶ ; ⊖ ; ♥	⏏ ; HOLD	FAVORITE ; ♥	⏏		⏏		1/5	QUICK TIMER	⏏	
■ ; ⊖ ; ⊖	A/B ; ENLARGE ; ⊖	WIDE/V-ZOOM	⏏		⏏		STOP ; ■		■	
⏏ ; ⊖ ; ●	⏏ ; ⊖	TIME ; TXT CLR	⏏		⏏	⏏	⏏ ; PAUSE	● REC	⏏ ; PAUSE	● REC
▶ ; ⊖ ; ◀	⏏	⏏ ; RESET	⏏	→◀	⏏		▶ ; PLAY		▶	
◀ ; ⊖	⏏	⏏	⏏		⏏		◀ ; REW		◀ ; REW	
▶ ; ⊖	⏏	⏏	⏏		⏏		▶ ; FF		▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2 ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER STBY		I/O		I/O	VIDEO I/O	I/O	
AV ; ⏻	INPUT SELECT		POWER ON		⏻ ; ⏻		⏻ ; ⏻		⏻ ; ⏻	
⊖ OFF/ON	SLEEP		ASPECT		⏻		⊖	⊖	⊖	⊖
⌂ ; ▲	EJECT	MUTING	MUTING		⌂		⌂	⌂	⌂	⌂
1- ; + ; ⏻	COUNTER RESET		RGB/YUV		A/B ; AUDIO		-/-	☒	-/-	☒
2- ; P/C ; ⏻	JUMP		OFF ID MODE		↻		JUMP		JUMP	
▲ ; ⌂ ; + ; + ; AUDIO	▲ +		OPTION		↑	♪ ; SOUND FIELD	↑		+	
▶ ; ⌂ ; + ; + ; RADIO	▲ NORMAL		⌂ + ; CONTRAST +		→	⌂	→		SURROUND	
⊕+ ; ⏻ ; + ; VIDEO	COUNTER / REMAIN		VIDEO	S/VIDEO	ANALOG		⏻		FAVORITE	
⏻ ; ⏻	TAPE SPEED		SET ID MODE		RETURN ; ⏻	⏻	⏻		SOUND MODE	
▼ ; ⌂ ; + ; + ; TUNER	▼ -		⌂ ; BRIGHT		↓		↓		-	
◀ ; ⌂ ; + ; + ; CD	▼ SLOW		⌂ - ; CONTRAST -		←		←			
⊕- ; ⏻ ; + ; TAPE	CLEAR		⌂ ; CHROMA		DIGITAL		⏻			
MODE ; →	AVTO / MANUAL		ON ID MODE		TOOLS ; OPTIONS	THEATRE	HD/DVD		PIC MODE	
RED ; -	BACK SPACE		⏻ - ; VOL -		RED	←	RED ; ⌂		RED ; +	
GREEN ; +	INDEX		⏻ + ; VOL +		GREEN	→	GREEN ; ♪		GREEN ; MENU	
YELLOW ; ◀	MARK		H SIZE		YELLOW	⌂	YELLOW ; ⏻		YELLOW ; -	
BLUE ; ▶	ERASE		V SIZE		BLUE	⌂	BLUE ; ⏻		BLUE ; ENTER	
P + ; ▲	CH +		↑		PROGR + ; ⏻		PROG +		PROGR +	
VOL - ; ◀	VOL -		←		⏻ -		⏻ -		⏻ -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER ; OK		OK	RESET	ENTER	
VOL + ; ▶	VOL +		→		⏻ +		⏻ +		⏻ +	
P - ; ▼	CH -		↓		PROGR - ; ⏻		PROG -		PROGR -	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; HOME	SYNC MENU	MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	RETURN		⏻		⏻	⌂	⏻		⏻	
⏻ ; TV	TIMER ON SCREEN		PICTURE		⏻	⏻	⏻		⏻	
⏻ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY		⏻ ; ⏻	⏻ ; GUIDE	⏻ ; ⏻		⏻ ; ⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥	SLOW		INPUT 1		⏻ ; ⏻ PC	⏻	⏻		⏻	
■ ; ⏻ ; ⏻	■		INPUT 2		■	■ REC STOP	A/B ; ⏻		A/B ; ⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	■	● REC	OPTION 1		⏻	● REC	PROG INDEX			
▶ ; ⏻ ; ◀	▶		OPTION 2		▶	■ REC PAUSE	DRC-MF			
◀ ; ⏻	◀		H SHIFT		◀ ; ◀/▶		⏻		⏻	
▶▶ ; ⏻	▶▶		V SHIFT		▶▶ ; ▶▶		⏻		⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 116		Код 117		Код 118	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		I/O	
AV ; ⏻	⏻ ; ⏻				⏻ ; ⏻	DIGITAL ; ANALOG
⊖ OFF/ON	⊖	⊖			TV PAUSE	
⌂ ; ▲	⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; ⏻	-/-	☒	-/-		? ; i-MANUAL	
2- ; P/C ; ⏻	JUMP		↻		RETURN ; BACK ; ⏻	
▲ ; ⌂ ; + ; + ; AUDIO	▲ ; PIP PROGR +		▲		↑	
▶ ; ⌂ ; + ; + ; RADIO	▶		▶		▶	
⊕+ ; ⏻ ; + ; VIDEO	SURROUND				▶▶	⏻
⏻ ; ⏻	SOUND MODE		REPEAT		AUDIO	3D
▼ ; ⌂ ; + ; + ; TUNER	▼ ; PIP PROGR -		▼		↓	
◀ ; ⌂ ; + ; + ; CD	◀		◀		←	
⊕- ; ⏻ ; + ; TAPE					⏻	
MODE ; →	PIC MODE		MODE		OPTIONS	SEN
RED ; -	RED ; ⏻				RED	
GREEN ; +	GREEN ; ⏻				GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⏻		⌂ ; PREV		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⏻		⌂ ; NEXT		BLUE	
P + ; ▲	PROGR +		CH +		PROGR + ; ⏻	
VOL - ; ◀	⏻ -		VOL -		⏻ -	
OK	ENTER		ENTER		OK	
VOL + ; ▶	⏻ +		VOL +		⏻ +	
P - ; ▼	PROGR -		CH -		PROGR - ; ⏻	
MENU ; M	MENU		MENU		HOME	SYNC MENU
⏻ ; EXIT	⏻				EXIT	⏻
⏻ ; TV	⏻				TV ; RADIO	⏻
⏻ ; EPG	⏻ ; ⏻				⏻ ; ⏻	GUIDE ; ⏻
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻				TRACK ID	
■ ; ⏻ ; ⏻	A/B ; ⏻		STOP		■	
⏻ ; ⏻ ; ⏻			⏻		⏻	● ; REC
▶ ; ⏻ ; ◀	FAVORITE		⏻		▶	
◀ ; ⏻	⏻		◀ ; FR		◀	
▶▶ ; ⏻	⏻		▶▶ ; FF		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		POWER		POWER	⊙ (TV)
AV ; ⊞							VCR		VCR	INPUT SELECT
⊙ OFF/ON					TIMER REC ON/OFF		TIMER		TIMER	VIDEO+
⌘ ; ▲	EJECT		EJECT		EJECT		EJECT		EJECT	MUTE
1- ; + ; ⊞	-/-		-/-		-/-		-/-		-/-	COUNTER RESET
2- ; P/C ; ⊞	P/C		P/C		P/C				JOG SHUT	GO-TO ZERO
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	SPEED +						TV/VIDEO		MENU ▲	INSERT AUDIO
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	SEARCH ▶▶						VIDEO 1		MENU ▶	DATA CODE
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	SLOW TRACK +						VIDEO 2		SLOW +	INSERT VIDEO
⊙ ; ⊞	SYNC EDIT								AUDIO MONITOR	CLOCK/COUNTER
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	SPEED -								MENU ▼	SEARCH SELECT
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	SEARCH ◀◀								MENU ◀	1/2 ⏪ ⏩
⊕- ; ▽- ; TAPE	SLOW TRACK -								SLOW -	⏪ ⏩
MODE ; →	SLOW						PROG		REC MODE	CHOIX SYST
RED ; -			X 1/5		TIMER REC CLEAR				TIMER CHECK	1
GREEN ; +			X 1/10		QUICK TIMER				TIMER CLEAR	X2
YELLOW ; ◀			SVELGIA		COUNTER RESET				FRAME ◀	X1/5
BLUE ; ▶			AZZER.						FRAME ▶	X1/10
P+ ; ▲	PROGR +		PROGR +		PROGR +		P +		PROGR +	PROGR + (TV)
VOL- ; ◀	VOL -		VOL -		-		VOL -		VOL -	SHUT. EDIT ◀
OK							ENTER		EXECUTE	I
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL +		+		VOL +		VOL +	SHUT. EDIT ▶
P- ; ▼	PROGR -		PROGR -		PROGR -		P -		PROGR -	PROGR - (TV)
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	FUNC MEMO
⊞ ; EXIT	COUNTER RESET						D.SKIP		INDEX	INDEX MARK
⊞ ; TV	COUNTER MEMO								TIMER ON SCREEN	⊞
⊞ ; EPG	INDEX		X2		TIMER ON SCREEN				DATA SCREEN	TV/TR
▶ ; ⊞ ; ♥	▶		▶		▶		▶		▶	INDEX ERASE
■ ; ⊞ ; ⊞	■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)	HI-SPEED REW.;<<<
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	REPLAY
◀◀ ; ⊞	◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ (REW)	SEARCH <<
▶▶ ; ⊞	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	SEARCH >>
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 206		Код 207		Код 208		Код 209		Код 210	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		POWER	⊙ (TV)	POWER		ON/STANDBY	⊙ (TV)	ON/STANDBY	
AV ; ⊞	VCR		VCR	INPUT SELECT	VCR		TV/VIDEO	INPUT SELECT	TV/VIDEO	TV/VIDEO
⊙ OFF/ON	TIMER		TIMER	VIDEO+	TIMER		TIMER ON SCREEN	TIMER REC ON/OFF	TIMER ON SCREEN	CLOCK SET
⌘ ; ▲	EJECT		EJECT	MUTE	EJECT		EJECT		EJECT	
1- ; + ; ⊞	-/-		-/-	COUNTER RESET	-/-		-/-	1	-/-	DATA CODE
2- ; P/C ; ⊞	JOG SHUT		JOG SHUT	GO-TO ZERO	JOG SHUT		REPLAY	X2	REPLAY	PRINT
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	MENU ▲		MENU ▲	INSERT AUDIO	MENU ▲		CURSOR ▲	AUDIO MONITOR	CURSOR ▲	TIMER SET
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	MENU ▶		MENU ▶	DATA CODE	MENU ▶		CURSOR ▶	FUNC MEMO	CURSOR ▶	TIMER CHECK
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	SLOW +		SLOW +	INSERT VIDEO	SLOW +		TRACKING ▲	INSERT VIDEO	TRACKING ▲	TIMER CLEAR
⊙ ; ⊞	AUDIO MONITOR		AUDIO MONITOR	CLOCK/COUNTER	AUDIO MONITOR		AUTO TRACKING	I	AUTO TRACKING	SEARCH SELECT
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	MENU ▼		MENU ▼	SEARCH SELECT	MENU ▼		CURSOR ▼	AUDIO DUB	CURSOR ▼	b
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	MENU ◀		MENU ◀	1/2 ⏪ ⏩	MENU ◀		CURSOR ◀	CHOIX SYST	CURSOR ◀	#
⊕- ; ▽- ; TAPE	SLOW -		SLOW -	⏪ ⏩	SLOW -		TRACKING ▼	EFFECT	TRACKING ▼	SCORE
MODE ; →	REC MODE		REC MODE	CHOIX SYST	REC MODE		TAPE SPEED	QUICK TIMER	TAPE SPEED	K.PROG
RED ; -	TIMER CHECK		TIMER CHECK	1	TIMER CHECK		SLOW -	SHUT. EDIT ◀	SLOW -	ONCE
GREEN ; +	TIMER CLEAR		TIMER CLEAR	X2	TIMER CLEAR		SLOW +	SHUT. EDIT ▶	SLOW +	DAILY
YELLOW ; ◀	FRAME ◀	⏪	FRAME ◀	X1/5	FRAME ◀	⏪	FRAME ◀	AMS ⏪ ; INDEX ⏪	FRAME ◀	WEEKLY
BLUE ; ▶	FRAME ▶	⏩	FRAME ▶	X1/10	FRAME ▶	⏩	FRAME ▶	AMS ⏩ ; INDEX ⏩	FRAME ▶	KEY/S.D.
P+ ; ▲	PROGR +		PROGR +	PROGR + (TV)	PROGR +		PROGR +	PROGR + (TV)	PROGR +	
VOL- ; ◀	VOL -		VOL -	SHUT. EDIT ◀	VOL -		VOL -		VOL -	
OK	EXECUTE		EXECUTE	I	EXECUTE		ENTER	EXECUTE	ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL +	SHUT. EDIT ▶	VOL +		VOL +		VOL +	
P- ; ▼	PROGR -		PROGR -	PROGR - (TV)	PROGR -		PROGR -	PROGR - (TV)	PROGR -	
MENU ; M	MENU	PRINT	MENU	FUNC MEMO	MENU	PRINT	MENU	JOG SHUT	MENU	G-CODE ; SHOW.
⊞ ; EXIT	INDEX		INDEX	INDEX MARK	INDEX		INDEX	COUNTER RESET	INDEX	SKIP
⊞ ; TV	TIMER ON SCREEN		TIMER ON SCREEN	⊞	TIMER ON SCREEN		CLOCK/COUNTER	INDEX MARK	CLOCK/COUNTER	WIDE
⊞ ; EPG	DATA SCREEN		DATA SCREEN	TV/TR	DATA SCREEN		DISPLAY	INDEX ERASE	DISPLAY	VIDEO+;SHOW.OFF
▶ ; ⊞ ; ♥	▶		▶	INDEX ERASE	▶		▶ ; SLOW ; 1/5	FRAME ; ⏪	▶ ; SLOW ; 1/5	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ (STOP)		■ (STOP)	HI-SPEED REW.;<<<	■ (STOP)		■ (STOP)	HI-SPEED REW.;<<<	■ (STOP)	5 ENVOI
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	REPLAY	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	SYNCHRO PLAY	▶ (PLAY)	SHOWVIEW ON
◀◀ ; ⊞	◀◀ (REW)		◀◀ (REW)	SEARCH <<	◀◀ (REW)		◀◀ (REW)	SEARCH <<	◀◀ (REW)	
▶▶ ; ⊞	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	SEARCH >>	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	SEARCH >>	▶▶ (F.FWD)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 211		Код 212		Код 213	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		ON/STANDBY	ON/STANDBY	⏻	
AV ; ⏻			TV/VIDEO	INPUT SELECT		
⊖ OFF/ON			TIMER	QUICK TIMER		
⏏ ; ▲			EJECT			
1- ; + ; ⊖	-/-		-/-	COUNTER RESET		
2- ; P/C ; ⏻	P/C		x2	REPLAY		
▲ ; ⏏ ; + ; + ; AUDIO	1/10		▲	AUDIO MONITOR		
▶ ; ⏏ ; ⏏ ; + ; RADIO	1/5		▶			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	X2		COUNTER/REMAIN			
⊖ ; ⊕			SP/LP;TAPE SPEED			
▼ ; ⏏ ; + ; + ; TUNER			▼			
◀ ; ⏏ ; ⏏ ; + ; CD			◀			
⊕- ; ▽- ; TAPE			COMMERCIAL PASS			
MODE ; →			SET			
RED ; -	◀ X1		INDEX SEARCH ; ⏏			
GREEN ; +	X1 ▶		INDEX SEARCH ; ⏏			
YELLOW ; ◀	◀		SMART SEARCH			
BLUE ; ▶	▶		WIDE ; ⏏			
P+ ; ▲	P+		PROG +		CH +	
VOL- ; ◀			VOL -			
OK			OK			
VOL+ ; ▶			VOL+			
P- ; ▼	P-		PROG -		CH -	
MENU ; M			MENU			
⏏ ; EXIT			CLEAR	⏏		
□ ; TV			ENTER	□ ; SYNCHRO PLAY		
⏏ ; EPG			DISPLAY	SHOW VIEW		
▶ ; ⏏ ; ♥	▶		SLOW ; ▶			
■ ; ⏏ ; ⏏	■ (STOP)		STOP ; ▼		■	
⏏ ; ⏏ ; ●	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ ; ▲	● REC	⏏	
▶ ; ⏏ ; ◀	▶ (PLAY)	◀	▶ ; OK		▶	
◀◀ ; ⏏	◀◀ (REW)		◀◀ ; ◀		◀◀	
▶▶ ; ⏏	▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; ▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 21 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF		⏻	TV I/O	⏻	TV I/O	I/O	POWER (TV)	I/O	I/O (TV)
AV ; ⏻	INPUT		TV/VIDEO		TV/VIDEO		TV/VIDEO		TV/DVD	⏻ ; TV/VIDEO
⊖ OFF/ON			TIME		TIME		TITLE		TIME/TEXT	SHUFFLE
⏏ ; ▲	MUTING ; PIC		▲	MUTING	▲	MUTING	▲ ; CLOSE/OPEN	MUTING	▲ ; CLOSE/OPEN	
1- ; + ; ⊖			-/- ; >10	CLEAR	-/- ; >10	CLEAR	CLEAR		CLEAR	ONE/ALL DISCS
2- ; P/C ; ⏻			ENTER	REPEAT	ENTER	REPEAT	CHANGE SUBTITLE	⏏	REPEAT	DISK SKIP
▲ ; ⏏ ; + ; + ; AUDIO	VOLUME +		AUDIO		AUDIO		VOL +		▽+ ; VOL +	
▶ ; ⏏ ; ⏏ ; + ; RADIO	+		DVD SETUP		DVD SETUP		PROG +		⏏ ; ⏏ ; AUDIO	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			SOUND FIELD		SOUND FIELD		CHANGE AUDIO		⏏ ; ANGLE	
⊖ ; ⊕			STEREO/MONO	ANGLE	STEREO/MONO	ANGLE	MODE SEARCH	-	PICTURE MODE	SUR
▼ ; ⏏ ; + ; + ; TUNER	VOLUME -		BAND		BAND		VOL -		▽- ; VOL -	
◀ ; ⏏ ; ⏏ ; + ; CD	-		SUBTITLE		SUBTITLE		PROG -		BNR	
⊕- ; ▽- ; TAPE			FUNCTION		FUNCTION		CHANGE ANGLE		A-B	
MODE ; →	APA		PLAY MODE	DIMMER	PLAY MODE	DIMMER	MENU	-	TOP MENU ; TITLE	SEARCH MODE
RED ; -			VOL -		VOL -		◀ ; x2	-	◀ ; ⏏	
GREEN ; +			VOL +		VOL +		▶ ; x2	-	→ ; ⏏	
YELLOW ; ◀			⏏ PREV ; PRESET -		⏏ PREV ; PRESET -		⏏ ; PREV	-	⏏ ; PREV	
BLUE ; ▶			⏏ NEXT ; PRESET +		⏏ NEXT ; PRESET +		⏏ ; NEXT	-	⏏ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		↑		↑		▲	CH + (TV)	↑	
VOL- ; ◀	◀		←		←		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER ; OK		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		→		→		▶		▶	
P- ; ▼	▼		↓		↓		▼	CH - (TV)	↓	
MENU ; M	MENU		DVD MENU	MEMORY	DVD MENU	MEMORY	DVD MENU		MENU ; DVD MENU	PROGRAM
⏏ ; EXIT	RESET		RETURN ; ' ⏏		RETURN ; ' ⏏		' ⏏ ; RETURN		' ⏏ ; RETURN	PICTURE NAVI
□ ; TV	FUNCTION 1		DVD TOP MENU	NAME	TITLE	NAME	ON / OFF SUBTITLE		□ ; SUBTITLE	⏏
⏏ ; EPG	FUNCTION 2		DISPLAY	DVD DISPLAY	DISPLAY	DVD DISPLAY	DISPLAY		DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⏏ ; ♥			AMP MENU		AMP MENU				SLOW PLAY	FAST PLAY
■ ; ⏏ ; ⏏			■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏏ ; ⏏ ; ●			⏏ ; PAUSE		⏏ ; PAUSE		⏏ ; PAUSE		⏏ ; PAUSE	
▶ ; ⏏ ; ◀			▶ ; PLAY/SELECT		▶ ; PLAY/SELECT		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	REPLAY ; INST. REP.
◀◀ ; ⏏			◀◀ ; SLOW ◀ ; TUN. -		◀◀ ; SLOW ◀ ; TUN. -		◀◀		◀◀ ; ◀	
▶▶ ; ⏏			▶▶ ; SLOW ▶ ; TUN. +		▶▶ ; SLOW ▶ ; TUN. +		▶▶		▶▶ ; ▶	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊖	TV/DVD	TV/VIDEO	ANGLE ; УГОЛ		VGA		AUTO FORMAT DIR.	TV/VIDEO	ANGLE	
⊙ OFF/ON	TIME/TEXT		TIME ; ВРЕМЯ		ВРЕМЯ		SLEEP	NAME	SLEEP	TIME
⌂ ; ▲	▲ ; CLOSE/OPEN		▲	MUTE ; БЕЗ ЗВУКА	ЕЈЕСТ	ЗАГЛУШЕНИЕ	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTING	MUTING	
1- ; + ; ⊖	-/- ; CLEAR		10+	CLEAR ; ОЧИСТКА	+10		-/- ; >10	CLEAR	>10	CLEAR
2- ; P/C ; ⊖	REPEAT		A-B	REPEAT ; ПОВТОР	A-B	СТОРОНА	DVD SETUP	ANGLE	FUNCTION	REPEAT
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO		VOCAL ; ОТЗВУК		АУДИОДОРОЖКА		AUDIO	DOSG ; BASS	AUDIO	CENTER +
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	ANGLE	▶ STEP	GOTO ; ПЕРЕЙТИ К		НАПРАВКА		DSGX;BASS LEVEL	REPEAT/FM MODE	SOUND FIELD	REAR +
⊕+ ; ⊖- ; ⊖+ ; VIDEO	INPUT		(+)		ПОВТОРЕНИЕ		NIGHT MODE		TEST TONE	WOOFER +
⊙ ; ⊕	SUBTITLE	A ↔ B	L/R ; ЗВУК		СТЕРЕО	КАРАОКЕ	FM MODE;ST.MON.	REPEAT	STEREO/MONO	MEMORY
▼ ; ☆+ ; ♪+ ; TUNER	SHUFFLE		PROGRAM ; ПРОГ-А		ПРОГРАММИРОВ.		TUNER/BAND;BAND		BAND	CENTER -
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	PROGRAM	◀ STEP	RAN ; СЛУЧАЙНО		СИСТЕМА		TUNER MENU		DIMMER	REAR -
⊕- ; ⊖- ; ⊖- ; TAPE	DVE		SUBTITLE ; СЛОВА		ФОКУС		FUNCTION		NAME	WOOFER -
MODE ; →	JOG	SET UP	PBC		PBC	РУБРИКА	PLAY MODE; PROG.	SONY TV DIRECT	DVD SETUP	P.MODE
RED ; -	AV VOL -	⊖	VOL - ; ГРОМК-ТЬ -		ГРОМКОСТЬ -		VOLUME -	SOUND FIELD -	VOL -	
GREEN ; +	AV VOL +	⊕	VOL + ; ГРОМК-ТЬ +		ГРОМКОСТЬ +		VOLUME +	SOUND FIELD +	VOL +	
YELLOW ; ◀	⌂ ; PREV	⊖	⌂		ПЕРЕХОД НАЗАД		⌂;PRESET -;PREV	KEYCON #	⌂;PREV;PRESET -	
BLUE ; ▶	⌂ ; NEXT	⊕	⌂		ПЕРЕХОД ВПЕРЕД		⌂;PRESET +;NEXT	KEYCON b	⌂;NEXT;PRESET +	
P+ ; ▲	▲	PROG + (TV)	▲		▲		▲ ; ▲	MIC ECHO +	↑	
VOL - ; ◀	◀	VOL - (TV)	◀		◀		◀ ; ◀	MIC VOL -	←	
OK	OK ; ENTER		ENTER ; ВХОД		ПУСК		ENTER	ENTER	ENTER	ENTER
VOL+ ; ▶	▶	VOL + (TV)	▶		▶		▶ ; ▶	MIC VOL +	→	
P- ; ▼	▼	PROG - (TV)	▼		▼		▶ ; ▼	MIC ECHO -	↓	
MENU ; M	DVD MENU	MEMORY PICTURE	SETUP ; УСТАНОВ.		МЕНЮ	ЯЗЫК	DVD MENU	DVD TOP MENU	DVD MENU	AMP MENU
⊞ ; EXIT	' ; RETURN		RETURN;ОБРАТНО		ВОЗВРАЩЕНИЕ		' ; RETURN	MENU	RETURN ; ' ;	
□ ; TV	TITLE	WIDE MODE	TITLE ; НАДПИСЬ	RESUME ; ОДОЛ-Е	ТИТР	СТРОКА	SUBTITLE	A. MENU; KARAOKE	SUBTITLE	TITLE
⊞ ; EPG	DISPLAY	MARK BOOK	OSD	ZOOM ; ПОМЯТНИК	ПРОСМОТР	ПРОЯВЛЕНИЕ	DISPLAY	DVD DISPLAY	DISPLAY	DVD DISPLAY
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW ▶	SLOW ◀	STEP ; 1 ШАГ		ЗАДЕРЖКА	СТЕП	DIMMER	MEMORY	SLOW ▶	SLOW ◀
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP ; СТОП		СТОП		■ ; STOP	A. FORMAT MODE	■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; PAUSE		⏏ ; PAUSE;ПАУЗА		ПАУЗА		⏏ ; PAUSE	KARAOKE	⏏ ; PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY ; ПОКАЗ.		PLAY		▶ ; PLAY/SELECT	DVD	▶ ; PLAY/SELECT	
◀◀ ; ⊞	◀◀ SEARCH	◀◀ SCAN	◀◀		НАЗАД		◀◀ ; SLOW ◀ ; TUN. -	TV VOL -	◀◀ ; TUNING -	
▶▶ ; ⊞	▶▶ SEARCH	▶▶ SCAN	▶▶		ВПЕРЕД		▶▶ ; SLOW ▶ ; TUN. +	TV VOL +	▶▶ ; TUNING +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		POWER		⊙		PBC	
AV ; ⊖	ANGLE		AV/MODE	ANGLE	ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊙ OFF/ON	TIME		TIME		TIME		TIME		SUB	
⌂ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲		OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE	
1- ; + ; ⊖	0/10	CLEAR/EQ	10+	CLEAR	10+	A-B	10+		+10	
2- ; P/C ; ⊖	SETUP	A-B	SETUP	A-B	RETURN	REPEAT	REPEAT		GOTO	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		LANGUAGE		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	LANGUAGE		2CH/5.1CH		CLEAR		KARAOKE		REPEAT	
⊕+ ; ⊖- ; ⊖+ ; VIDEO	PDVD		L/R		N/P		L/R		N/P	
⊙ ; ⊕	KARAOKE	REPEAT	PS/3D	REPEAT	L/R	3D	3D		RETURN	
▼ ; ☆+ ; ♪+ ; TUNER	PROG		PROGRAM		PROG		PROG			
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	N/P		RESUM		KARAOKE		N/P		A-B	
⊕- ; ⊖- ; ⊖- ; TAPE	TITLE		P/N		P-SCAN/VGA		TITLE			
MODE ; →	PBC		PBC		PBC		SETUP	P-SCAN	ZOOM	
RED ; -	VOLUME -		LANGUAGE		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN ; +	VOLUME +		EQ		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ; ◀	⌂		⌂		⌂ ; PREV		PREV		PRE	
BLUE ; ▶	⌂		⌂		⌂ ; NEXT		NEXT		NEXT	
P+ ; ▲	▲		↑		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀	ECHO -	←	-	◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	SELECT	ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶	ECHO +	→	+	▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		↓		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		PBC		FUN	
⊞ ; EXIT	RETURN	RESUME	TITLE		SETUP		RETURN		SETUP	
□ ; TV	SUBTITLE	VIEW	SUBTITLE		TITLE		SUBTITLE		TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	SUBTITLE	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	
▶ ; ⊞ ; ♥	STEP		SLOW	STEP	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■		STOP		■ ; STOP		STOP		STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	▶				▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶		▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀		◀◀ ; F.R		REV		FR	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		▶▶ ; F.F		FWD		FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⊖ ; ИСТОЧНИК		POWER		ПИТАНИЕ				⊖ ; POWER	
AV ; ⏻	УГОЛ		TV/VGA		УГОЛ		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	СЛОВА		TIME		ВРЕМ		SUB		SUBTITLE	
⌂ ; ▲	▲ ; ВКЛ/ВЫКЛ.	БЕЗ ЗВУКА	MUTE		В/ВЫ	ВЫКЛ. ЗВ	MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞	10+	УТОЧНИТЬ	10+		+10	A-B	10+ ; -/---		+10	
2- ; P/C ; ⇐	ОБРАТНО	ПЕРЕЙТИ К	ZOOM		ВОЗВРАТ	ПОВТ	RETURN		TIME	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	ЗВУК		AUDIO		ЗВУК		▲		AUDIO	
▶ ; ⊕+ ; ♪+ ; RADIO	РАДИО		SUBTITLE		РАДИО		▶			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	ВИДЕО		P/N		P/N		TV SYSTEM		N/P	
⊞ ; ⊞	EQ/ОЧИСТКА	ПОВТОР	3D		L/R	3D	AUDIO		ZOOM	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	ПРОГРАММА		REPEAT		ПРОГ		▼		A-B	
◀ ; ⊖- ; ♪- ; CD	ОДОЛЖЕНИЕ		REP A/B		P-SCAN		◀		REPEAT	
⊕- ; ▢- ; TAPE	N/P		ANGLE		УМЕШ					
MODE ; →	PBC	A-B	PROGRAM		PBC		PIC		PROG	
RED ; -	ГРОМКОСТЬ -		VOL -		ГРОМ -		GOTO		VOL -	
GREEN ; +	ГРОМКОСТЬ +		VOL +		ГРОМ +		ZOOM		VOL +	
YELLOW ; ◀	⌂		⌂		⌂		REPEAT		⌂ ; PREV	
BLUE ; ▶	⌂		⌂		⌂		A-B		⌂ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		CH +		↑	
VOL- ; ◀	◀	КЛАВИША -	◀		◀		VOL -		←	
OK	ВХОД		ENTER		ПОДВ		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶	КЛАВИША +	▶		▶		VOL +		→	
P- ; ▼	▼		▼		▼		CH -		↓	
MENU ; M	МЕНЮ		MENU		МЕНЮ		PBC		ROOT MENU	
⊞ ; EXIT	УСТАНОВКА		SETUP		ЗАГОЛОВОК	ВЫЧ	SETUP		SETUP	
□ ; TV	НАДПИСЬ	ОСМОТР	TITLE-PBC		ТИТР	КАРТ	TV DVD		TITLE PBC	
⊞ ; EPG	OSD	ПОМЯТНИК	OSD		OSD	KARAOKE	OSD		DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	МЕДЛЕННО	1 ШАГ	SLOW		ЗАМЕД		SLOW		SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; СТОП		■		■		■		STOP ■	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; ПАУЗА		⏏		▶ ⏏		▶ ⏏		PLAY/PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; ПОКАЗАТЬ		▶		▶ ⏏		▶ ⏏		PLAY/PAUSE	
◀ ; ⊞	◀		◀		◀		◀		◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		I/⊖	TV I/⊖	I/⊖	DVD	⊖ ; POWER		PWR	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE	TV/VIDEO (TV)	TV/VIDEO	ANGLE ; MEM. SEL.	ANGLE		SOURCE	
⊖ OFF/ON	TIME		SLEEP		SLEEP	DIMMER	TIME		DSP	
⌂ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	AUDIO		MUTING	▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE	LOUD
1- ; + ; ⊞	10+	CLEAR	CLEAR		CLEAR	>10	+10	CLEAR	10+	
2- ; P/C ; ⇐	REPEAT	A-B	' ; RETURN	SOUND FIELD	' ; RETURN	REPEAT	PS/IS	REPEAT	↶	GOTO
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	LANGUAGE		FUNCTION +		AUDIO	ALBUM +	ECHO +		SEEK + ; ↑	
▶ ; ⊕+ ; ♪+ ; RADIO	SUBTITLE		ALBUM +		FUNCTION	MIC VOL +	SUBTITLE		VOL + ; →	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	N/P		SUBTITLE		PROGRESSIVE	KEYCON #	MARK		BAND ; P/N	
⊞ ; ⊞	R/L		THEATRE SYNC	REPEAT/FM MODE	SOUND FIEL.:MODE	SOUND MODE	LANGUAGE	A-B	AUDIO	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	PROG		FUNCTION -		TUN.MENU;PROGR.	ALBUM -	ECHO -		SEEK - ; ↓	
◀ ; ⊖- ; ♪- ; CD	P-SCAN		ALBUM -		SA-CD/CD	MIC VOL -	PROG		VOL - ; ←	
⊕- ; ▢- ; TAPE	RESUME		DISC SKIP		AMP MENU	KEYCON b	R/L		EQ	
MODE ; →	PBC	VFD	TIMER MENU	KARAOKE MODE	TH.SYNC;SONY DIR.	REPEAT/FM MODE	PBC	RAN	SEL	LOC RDM
RED ; -	VOL -		VOLUME -	KEY CONTROL b	VOLUME -	ECHO	VOL -		SUB-T	
GREEN ; +	VOL +		VOLUME +	KEY CONTROL #	VOLUME +	KARAOKE ; K. PON	VOL +		PBC	
YELLOW ; ◀	⌂ ; PREV		⌂ ; PRESET -		⌂ ; PRESET -	TUNER/BAND	⌂ ; PREV		ST PROG	
BLUE ; ▶	⌂ ; NEXT		⌂ ; PRESET +		⌂ ; PRESET +	DVD SET UP	⌂ ; NEXT		AMS ; RPT	
P+ ; ▲	▲		▲	TV CH +	▲	⏏ ; ADV. ; ▶ STEP	▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀	TV VOL -	◀	DSGX ; DYN. BASS	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER	ENTER	ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶	TV VOL +	▶	THEATRE	▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼	TV CH -	▼	⏏ ; REP. ; ◀ STEP	▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DVD MENU	SYSTEM MENU	MENU/VIEW		MENU	
⊞ ; EXIT	SET		TOP MENU	TIME/TEXT	DVD TOP MENU	■	SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		□ ; DISPLAY	PICTURE NAVI	□ ; DISPLAY	SUBTITLE ; D.TUN.	TITLE/RETURN		TITLE	ANGLE
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	KARAOKE PON	DISPLAY;TIME/TEXT	PICTURE NAVI	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	STEP	⏏ ; ▶ STEP ; ADV.	⏏ ; ◀ STEP ; REP.	DISK SKIP	ONE-TOUCH PLAY	SLOW	STEP	SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	STOP/RETURN		■		■	MULTI/2CH	■ ; STOP		■/↶	
⏏ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⏏		⏏	FM MODE	▶ ⏏ ; PLAY/PAUSE		▶ ⏏	
▶ ; ⊞ ; ◀	PLAY		▶		▶	PLAY MODE	▶ ⏏ ; PLAY/PAUSE		▶ ⏏	
◀ ; ⊞	◀ ; REV		◀ ; TUN.- ; ◀ SLOW		◀ ; SLOW ◀ ; TUN. -	NIGHT MODE	◀ ; REV		⌂	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶ ; TUN.+ ; ▶ SLOW		▶▶ ; SLOW ▶ ; TUN. +	DIRECT	▶▶ ; FWD		⌂	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙; ИСТО		POWER		STANDBY CD-SYNC		POWER; I/O	
AV; ⊞	УГОЛ		DISC/USB/CARD				INPUT	D
⊙ OFF/ON	TIME		SUBTITLE		TIME		T.REC	E
⌘; ▲	▲; ВХОД/ВЫХОД		MUTE				▲; EJECT	
1-; +; ⊞	10+	ОЧИСТКА	-/-		>10		>25; >10	CLEAR
2-; P/C; ⊞	' ; ; ТИШЕ	ПОВТОР	RETURN		SHUFF. PLAY MODE		SCROLL	A-B
▲; ✨+; 9+; AUDIO	СМЕШАННЫЙ +		AUDIO		DISC 1		NAME WRITE	11
▶; 0+; ✨+; RADIO	OK VOL +		GOTO		DISC 2		CHAR WRITE	12
⊕+; ⊞; ▲+; VIDEO	ЗАГЛАВИЕ		N/P		DISC 3		NUM WRITE	13
⊙; ⊞	ЗВУК	KARAOKE	REPEAT		CONT. PLAY MODE		MUSIC SYNC	REPEAT
▼; ✨-; 9-; TUNER	СМЕШАННЫЙ -		PROG		DISC 4		CONT. PLAY MODE	14
◀; 0-; ✨-; CD	OK VOL -		ANGLE		DISC 5		SHUFF. PLAY MODE	15
⊕-; ⊞; ▲-; TAPE	LANGUAGE		A-B		DISC SKIP		PROG. PLAY MODE	16
MODE; →	МОДЕЛЬ	A-B	FUNCTION		PROG. PLAY MODE		PLAY MODE	REC MODE
RED; -	ВОЛЮМ -		VOL -		REPEAT		YES	17
GREEN; +	ВОЛЮМ +		VOL +		A<->B		FADER	18
YELLOW; ◀	⌘; ВЕРХНИЙ		⌘; PREV; CH -		CHECK		NAME IN; EDIT/SEL.	19
BLUE; ▶	⌘; СЛЕДУЮЩИЙ		⌘; NEXT; CH +		M.SCAN		CHAR NAME IN	20
P+; ▲	▲		▲		⌘ AMS		⌘	
VOL-; ◀	◀		◀		- LINE OUT LEVEL		LEVEL -	
OK	OK	СТАНДАРТ	ENTER					
VOL+; ▶	▶		▶		+ LINE OUT LEVEL		LEVEL +	
P-; ▼	▼		▼		⌘ AMS		⌘	
MENU; M	МЕНЮ	ПОМЯТНИК	TFT MENU		START CD-SYNC		MENU/NO	M.SCAN
⊞; EXIT	ВОЗВРАТ	ПРОГРАММА	DVD SETUP		FADER		ON/OFF GROUP	21
□; TV	ТИТР	ОСНОВАНИЕ	TITLE/PBC		CLEAR		SKIP GROUP	22
⊞; EPG	ТЕЛЕЭКРАН	УВЕЛИЧ	OSD	ZOOM	OFF; DISPLAY		DISPLAY	23
▶; ⊞; ♥	МЕД	ШАГ	SLOW	STEP			A.SPACE	24
■; ⊞; ⊞	■; ОСТАНОВКА		■; STOP		■; STOP CD-SYNC		■	25
⏏; ⊞; ●	⏏; ЗАСТОЙ		▶ ⏏; PLAY/PAUSE		⏏		⏏	●
▶; ⊞; ◀	▶; ТРАНСМИ		▶ ⏏; PLAY/PAUSE		▶		▶	
◀; ⊞	◀; НАЗАД		◀; REV		◀		◀	
▶▶; ⊞	▶▶; ВПЕРЕД		▶▶; FWD		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 10	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙; POWER		⊙		⊙	
AV; ⊞			TV/SAT; STB; SOUR.				⊞		TV/SAT; ТВ/СП	
⊙ OFF/ON			WHITE; ⊙				Формат; Format			
⌘; ▲			⌘	CH LIST	⌘; MUTE		⌘		⌘	
1-; +; ⊞	-/-		*; PAR. CONTROL		MOSAIC; *; FAV.		+/-; Aux			
2-; P/C; ⊞	LAST CH		⊞; RCL; LAST		⊞; BACK		Возврат; Ret		RECALL; ⊞	
▲; ✨+; 9+; AUDIO	CH +		K+; P+; CH +		CH +		▲		Pg Up; CTP ▲	
▶; 0+; ✨+; RADIO	▶; PG FWD		Гр+; V+; VOL +		V +		▶		RADIO; АУДИО	
⊕+; ⊞; ▲+; VIDEO	⊕+; PG UP		▲							
⊙; ⊞			♫; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио; TV/Radio			
▼; ✨-; 9-; TUNER	CH -		K-; P-; CH -		CH -		▼		Pg Dn; CTP ▼	
◀; 0-; ✨-; CD	◀; PG BACK		Гр-; V-; VOL -		V -		◀			
⊕-; ⊞; ▲-; TAPE	⊕-; PG DOWN		▼							
MODE; →	⌘; HOME		GAMES; UHF	ATTR			Режим			
RED; -	RED		RED; ИИФ; i; PRO		RED		RED			
GREEN; +	GREEN		GREEN; ✨?; □		GREEN		GREEN			
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW; ⊞; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE; ▶	BLUE		BL.; ■; UHF; FAV; ⊞		BLUE		BLUE			
P+; ▲	▲				▲		▲		P+; ▲	
VOL-; ◀	◀				◀		Громкость -; Vol -		VOL-; ◀	
OK	OK		ВВОД; OK		OK; MENU		OK		OK; ВВОД	
VOL+; ▶	▶		▶		▶		Громкость +; Vol +		VOL+; ▶	
P-; ▼	▼				▼		▼		P-; ▼	
MENU; M	МЕНЮ		МЕНЮ; MENU		MENU; ✨; MOVIES		Меню; Menu		MENU; МЕНЮ	
⊞; EXIT	X; REFRESH		ВЫХОД; EXIT		EXIT; ✨; AKADO		Выход; Quit		EXIT; ВЫХОД	
□; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
⊞; EPG			ГИД; EPG; GUIDE		EPG; ⊞; TV GUIDE		Информ; Guide		TV GUIDE; ГИД	
▶; ⊞; ♥	●; RECORD		#				♥; Info			
■; ⊞; ⊞	■; STOP		WIDE		■; STOP		■; Audio		UHF; МОДУЛЯТОР	
⏏; ⊞; ●	⏏; HOLD		LIST		⏏; PAUSE	●; RECORD	Стоп; Freeze			
▶; ⊞; ◀	▶; TEXT		⌘; /▶		▶; PLAY					
◀; ⊞	◀; TV		?; HELP; INFO		?; HELP	◀; REW			⏏?	
▶▶; ⊞	▶▶; MIX		i		+; INFO	▶▶; FWD			i; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪	LAST		LAST		RECALL		⏪ ; BACK			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			Pg +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊖ ; 📺					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			Pg -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; 📺		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; 📺		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		📺 ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		📺 ; EXIT		EXIT	
📺 ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV 📺	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									UHF	
⏸ ; 📺 ; ●							PAUSE			
▶ ; 📺 ; ◀					TEXT					
◀◀ ; 📺									📺?	
▶▶ ; 📺					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 21 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 21 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		MUTE		MUTE	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏸					
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO					P/N					
⊖ ; 📺					📺				GAME	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD					⏸					
⊕- ; ▽- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 📺?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 📺?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									STILL	
⏸ ; 📺 ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; 📺 ; ◀					UHF				📺	
◀◀ ; 📺	📺?		📺?		HELP				HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	