

Приложение IRC 210 D от 22.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 210 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 210 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 210 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	401
SHIFT + 3	402
SHIFT + 4	403

Устройство	Код пульта IRC 210 D
SHIFT + 5	404
SHIFT + 6	405
SHIFT + 7	406
SHIFT + 8	407

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 210 D.

Коды к TV, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
HD-910	SAT, STB	401
R43	TV	101

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	499, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471, 494, 497, 498
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
GOLDEN MEDIA	498
GOLDFMASTER	497
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAGEMCOM	492
SAMSUNG	405, 406, 407, 448

Марка	Код
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
SKYWAY	497
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 210 D к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	
	Функция	Доп. функция
∅	∅	
AV ; Ⓛ	TV/AV ; TV/AV/HOLD	
∅ OFF/ON	SLEEP;SLEEP/SIZE	
* ; ▲	MUTE	
1- ; + ; Ⓛ	CANCEL	
2- ; P/C ; Ⓛ		
▲ ; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; AUDIO		
► ; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO		
⊕+ ; △ ; △+ ; VIDEO		
∅ : Ⓛ	TIMER ; T/CANCEL	
▼ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; TUNER		
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD		
∅ ; △ ; △- ; TAPE		
MODE ; →	FUZZY	
RED ; -	RED ; R	
GREEN ; +	GREEN ; G	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Y	
BLUE ; ►	C	
P+ ; ▲	CH ▲	
VOL - ; ▲	VOL ▲	
OK	OK	
VOL + ; ►	VOL ►	
P- ; ▼	CH ▼	
MENU ; M	MENU	
∅ ; EXIT	TV/TTX	
∅ ; TV	PICTURE ; REVEAL	
∅ ; EPG	DISPLAY ; MIX	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	HOLD	
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	SIZE	
■ ; Ⓛ ; ●	Q.VIEW ; SUB	
► ; Ⓛ ; ▲	MIX	
◀ ; Ⓛ	REVEAL	
►► ; Ⓛ	INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅		∅ ; POWER		∅		∅	
AV ; Ⓛ	TV/RADIO		TV/SAT;STB;SOUR.				∅		TV/SAT ; TV/CPI	
∅ OFF/ON	TIMER		WHITE ; Ⓛ				Формат ; Format			
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		* ; MUTE		* ; MUTE		* ; MUTE	
1- ; + ; Ⓛ	GOTO		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+ ; Aux			
2- ; P/C ; Ⓛ	RECALL		⋮ ; RCL ; LAST		∅ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; Ⓛ	
▲ ; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; AUDIO	PAGE +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		↑		Pg Up ; CTP ▲	
► ; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	►►		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		►		RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; △ ; △+ ; VIDEO	SUB-T		▲							
∅ ; Ⓛ	LANG	∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK				Radio ; TV/Radio			
▼ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; TUNER	PAGE -	K- ; P- ; CH -		CH -			▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD	◀◀	Гр- ; V- ; VOL -		V -			◀			
∅ ; △ ; △- ; TAPE	REPEAT	▼								
MODE ; →	TTX	GAMES ; UHF	ATTR				Режим		∅	
RED ; -	RED ; PVR	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED			RED			
GREEN ; +	GREEN ; V-FORMAT	GREEN ; * ; Ⓛ		GREEN			GREEN			
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ASPECT	YELLOW ; Ⓛ ; OPT		YELLOW			YELLOW			
BLUE ; ►	BLUE ; TIMER	BL ; ■ ; UHF ; FAV ; Ⓛ		BLUE			BLUE			
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲		▲			▲		P+ ; ▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀		◀			Громкость - ; Vol -		VOL - ; ▲	
OK	OK	ВВОД ; OK		OK ; MENU			OK		OK ; ВВОД	
VOL + ; ►	► ; VOL +	►		►			Громкость + ; Vol +		VOL + ; ►	
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼		▼			▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU	МЕНЮ ; MENU		MENU ; Ⓛ ; MOVIES			Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
∅ ; EXIT	EXIT	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; Ⓛ ; AKADO			Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
∅ ; TV	INFO	STATUS		TV/RADIO			Список		∅	
∅ ; EPG	EPG	ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; Ⓛ ; TV GUIDE			Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	FAV	#					∅ ; Info			
■ ; Ⓛ ; Ⓛ	■	WIDE		■ ; STOP			∅ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
■ ; Ⓛ ; ●	■ ; TIMESHIFT	●	LIST	■ ; PAUSE	● ; RECORD		Стоп ; Freeze			
► ; Ⓛ ; ▲	►	► ; ■ / ►		► ; PLAY						
◀ ; Ⓛ ; ▲	◀◀	? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀◀ ; REW				◀? ; REW	
►► ; Ⓛ	►►	i		± ; INFO	►► ; FWD				i ; INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
AV ; Ⓜ					TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		*	*
1- ; + ; Ⓜ						
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		LAST	RECALL	∅ ; BACK	
▲; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
►; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
∅+ ; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
∅D ; ⓁD ; ⓃD				UHF ; SAT	ZOOM	
▼; Ⓛ- ; Ⓝ- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
◀ ; Ⓛ- ; Ⓝ- ; CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →-				GROUP	OPTION	
RED ; -	RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; Ⓜ	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ►	VOL + ; ►		VOL + ; ►	▶	▶	VOL ►
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; Ⓛ⠀	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		→∅ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	∅ ; EXIT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV Ⓛ
∅ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ	FAV		FAV		FAV	FAV
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ						UHF
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ				TEXT		∅?
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SAT			TV/SAT		SAT
∅ OFF/ON				∅		TIMER
* ; ▲	*		*		MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓜ						
2- ; P/C ; Ⓜ	RCL		∅	RECALL		RECALL
▲; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; AUDIO	P +		F1	AUDIO		AUDIO
►; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	►			
∅+ ; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; VIDEO			P/N			
∅D ; ⓁD ; ⓃD			∅/∅			GAME
▼; Ⓛ- ; Ⓝ- ; TUNER	P -		F2			SCAN
◀ ; Ⓛ- ; Ⓝ- ; CD			◀◀			
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ ; TAPE						
MODE ; →-	VIEW	WHITE	SAT	SAT		TEL
RED ; -	RED	RED ; TV/RAD	RED	RED ; TXT		RED
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; Ⓛ⠀	GREEN ; SUB.T		GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; ∅?	YELLOW ; ∅	YELLOW ; ZOOM		YELLOW
BLUE ; ►	BLUE	BLUE	BLUE ; Ⓛ⠀	BLUE ; MP		BLUE
P+ ; ▲	CH ▲	CH ▲	▲	▲		▲
VOL - ; ▲	VOL ▲	VOL ▲	◀	◀		◀
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK		OK
VOL + ; ►	VOL ►	VOL ►	▶	▶		▶
P- ; ▼	CH ▼	CH ▼	▼	▼		▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU		MENU
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT
∅ ; TV	∅	∅	∅ ; WHITE	TV/R		T/R
∅ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG		EPG
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ	FAV	FAV	FAV	FAV		FAV
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ						STILL
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ			II	PAUSE		ZOOM
► ; Ⓛ ; Ⓝ	∅?	∅?	UHF			∅
◀ ; Ⓛ ; Ⓝ			HELP			HELP
►► ; Ⓛ ; Ⓝ	i	i	i	INFO		INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; □	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP			
* ; ▲			* ; MUTE	MUTE ; *	*	*
1- ; + ; □	A-Z		UHF	A.LANG		
2- ; P/C ; □	BACK		RECALL	RECALL		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	CH ▲
►; □+ ; ⚡+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	VOL ▲
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	F3 ; □ ; PIP		COLOR		→	RADIO
∅ ; □ ; ⚡			PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◀ ; □- ; ⚡- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; △ □- ; TAPE	F4 ; □		HD		↔	OK
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T		RED ; F1
GREEN ; +	GREEN; SAT; □		GREEN			GREEN ; HELP
YELLOW ; ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; □			YELLOW ; INFO
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO		BLUE ; F2
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP		◀ ; ▲	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶	▶
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	ESC
□ ; TV	□		INFO			TV
□ ; EPG	EPG		EPG			GUIDE
►; □ ; ⚡	FAV ; ⚡		FAV		►	FAV
■ ; □ ; ⚡			■		■	
■ ; □ ; ●	■		■		■	
▶ ; □ ; ◀	▶		●	■ ; PAUSE	●	
◀ ; □	◀		▶		◀	■
▶▶ ; □	▶▶		▶▶		▶▶	
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; □	SAT		SAT		AV ; □ ; TV	
∅ OFF/ON			SUB	◀	SAT ; TV/SAT	SAT
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		* ; MUTE	*
1- ; + ; □						
2- ; P/C ; □						
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +	PAGE ● ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
►; □+ ; ⚡+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	DIGITAL TV					
∅ ; □ ; ⚡	SOUND					
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -	PAGE ● ; PAGE ▼ ; -	P -	
◀ ; □- ; ⚡- ; CD	ANALOG RADIO					
∅ ; △ □- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC		FUNC		FUNC ; EPG	
RED ; -			RED ; LANG		RED	RED ; LANG
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE
YELLOW ; ▲			YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲	CH ▲
VOL - ; ▲	◀		◀		VOL -	VOL ▲
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ; ▶	▶		▶		VOL +	VOL ▶
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	EXIT
□ ; TV	LANG		TV		SAT ; □ ; BROWSE	TV
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
►; □ ; ⚡	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ; □ ; ⚡					SUB ; INFO	
■ ; □ ; ●	PAUSE		□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ; □ ; ◀			■			
◀ ; □						
▶▶ ; □						
INFO						INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	STANDBY
AV ; ↻			SAT	TV/STB		TV/SAT
∅ OFF/ON			∅	∅		
* ; ▲	*		*	*		MUTE
1- ; + ; ☰			M1	-	All CH	
2- ; P/C ; ☰		RECALL	∅	RCL	∅	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +	CH ▶	P +	CH ▲
▶; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO			V +	VOL ▶		VOL ▲
∅+; △ □+; VIDEO			M2			
∅ ; ☰	∅/∅		∅/∅	∅	∅	RADIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	CH ▲	P -	CH ▼
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD			V -	VOL ▲		VOL ▼
∅ ; △ □- ; TAPE			M3 ; N/P			
MODE ; →			UHF	FUNC	▫?	ZOOM
RED ; -	RED ; ▫?/□		RED	RED	RED ; ▫/∅	RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN	GREEN	GREEN	GREEN ; LANG
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO		YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ; ▲	▲ ; +		▲	CH ▲		▲
VOL - ; ▲	◀ ; -		◀	VOL ▲		◀
OK	OK/LIST		OK	OK / STORE		MENU ; OK
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶	VOL ▶		▶
P - ; ▼	▼ ; -		▼	CH ▼		▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU		MENU ; OK
☒ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT		ESC
□ ; TV	▫		AUD	▫	▫	
□ ; EPG	GUIDE		EPG	EPG	EPG	P.GUIDE
▢ ; ☰ ; ⚡	GREEN ; FAV		FAV	FAV	▢	FAV
▢ ; ☰ ; ☰			▢	▢	▢	
▢ ; ☰ ; ●			A-Z	▢	▢	
▶ ; ☰ ; ▲			LANG	▢	▢	
◀ ; ☰ ; ▲			TEXT	▢	▢	
▢ ; ☰			▫?	?		FREEZE ; HELP
▶▶ ; ☰	BLUE ; INFO	i	i	i	i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅	∅	∅ ; STANDBY	
AV ; ↻			SAT	VIDEO	STB/TV	
∅ OFF/ON			∅	RADIO	AUX IN ; TV/AV	SUBT
* ; ▲		*	*	*	*	* ; MUTE
1- ; + ; ☰	CANCEL			RECALL ; ☰		
2- ; P/C ; ☰			RCL			
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +	VOLUME +		CH ▲
▶; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO			TV/RADIO	▶		VOL +
∅+; △ □+; VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
∅ ; ☰				AUDIO		
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	VOLUME -		CH ▼
◀; ⚡- ; ⚡- ; CD				◀		VOL -
∅ ; △ □- ; TAPE				BOUQUET -		PAGE ▼
MODE ; →	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -			RED	RED ; AUDIO		RED ; LANG
GREEN ; +			GREEN	GREEN ; POSITION		GREEN ; SOUND
YELLOW ; ▲			YELLOW	YELLOW;TEXT; □		YELLOW ; PAUSE
BLUE ; ▶			BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ▫		BLUE ; RECALL
P + ; ▲	↑	CH ▲	▲	▲		▲
VOL - ; ▲	←	VOL ▲	◀	◀		◀
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	→	VOL ▶	▶	▶		▶
P - ; ▼	↓	CH ▼	▼	▼		▼
MENU ; M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU		MENU
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT		EXIT/ZOOM
□ ; TV	▫	▫	TV	TV/RADIO ; ▫/∅		TV/RADIO
□ ; EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG		GUIDE
▢ ; ☰ ; ⚡			FAV	FAV		FAV
▢ ; ☰ ; ☰				INFO		
▢ ; ☰ ; ●				FREEZE ; ▶ II		TEXT
▶ ; ☰ ; ▲				◀◀		
◀ ; ☰ ; ▲	HELP	*?		▶▶		
▶▶ ; ☰	INFO	i				INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
AV ; ⌂			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
∅ OFF/ON						
∅ ; ▲	∅		MUTE	∅	∅	
1- ; + ; ⌂			QUALITY	TRACK		
2- ; P/C ; ⌂	LAST ; ⌂		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD					VOL -	VOL -
∅ ; △ ; △- ; TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE ; →	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN		GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG		YELLOW	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO		BLUE	BLUE	
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲	▲		▲ ; CH +	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	◀		◀ ; VOL -	◀	
OK	OK	OK ; □		OK	OK	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	►		► ; VOL +	►	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼	▼		▼ ; CH -	▼	
MENU ; M	MENU	MENU		MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	
∅ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
∅ ; EPG	EPG	EPG		EPG	EPG	
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV		FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
∅ ; ⌂ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	
► ; ⌂ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ; ⌂			LIST			
►► ; ⌂			INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ⌂	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
∅ OFF/ON			QUELLE		STB/TV	
∅ ; ▲	∅	∅	∅		MUTE	
1- ; + ; ⌂			∅		QUALITY	
2- ; P/C ; ⌂	BACK	◀ PR	LETZTER		RECALL	
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH +	▲	P + ; SEITE +		PGUP	AUDIO
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +		V +			F1
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	PG +		i			F2
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		AUDIO	∅/∅
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH -	▼	P - ; SEITE -		PGDN	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -		V -			F3
∅ ; △ ; △- ; TAPE	PG -		↑			F4
MODE ; →	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP	✉	
RED ; -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN	GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; ▲	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	
P+ ; ▲	▲	PR +	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	△-	◀	◀	◀	
OK	OK	OK ; LIST	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	►	△+	►	►	►	
P- ; ▼	▼	PR -	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	∅	EXIT	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	i	
∅ ; EPG	EPG	EPG	GUIDE	ZOOM	EPG	
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	►	FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ●	► / II	PAUSE	■ ; LIVE		■	
► ; ⌂ ; ▲	TELETEXT		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
◀ ; ⌂	LIST	LIST	◀◀			■
►► ; ⌂	INFO	INFO	►►			►►
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/ Q

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 210 D	∅	∅	∅	∅ ; POWER	∅	∅
AV ; ⌂	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
∅ OFF/ON				TIMER		SAP
* ; ▲	MUTE	*	* ; MUTE	*		MUTE
1- ; + ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	RECALL	PREV	LAST	⌚⌚		
▲ ; ⌈+ ; ⌉+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲	AUDIO	CH ▲	AUDIO	CHANNEL +	
► ; ⌈+ ; ⌉+ ; RADIO		RADIO	VOL +		VOLUME +	
∅+ ; ⌂ ; ⌂+ ; VIDEO			PG +			
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ZOOM	ZOOM				AUDIO CH	
▼ ; ⌈+ ; ⌉- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
◄ ; ⌈- ; ⌉- ; CD			VOL -		VOLUME -	
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE			PG -			
MODE ; →-	SAT	UHF		REMINDER	PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P+ ; ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⌂	OK	SELECT ; ←	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	VOL ►	►	► ; VOL +	►	
P- ; ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU : ⌂	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	→ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
∅ ; TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	∅/∅	TV CH	
∅ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; FAV	FAV	FAV	FAV	FAV		
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ■						
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ●		PAUSE		▶ II		
► ; ⌂ ; ◀						
◀ ; ⌂						
►► ; ⌂	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 210 D	∅	∅	∅	∅	∅	∅
AV ; ⌂	SOURCE		TV/SAT	TV/SAT	SOURCE	
∅ OFF/ON	∅		SLEEP	SAT		
* ; ▲	*	*	*	*	*	*
1- ; + ; ⌂	*		UHF	▲	OPT+	
2- ; P/C ; ⌂	LAST		○	RECALL	BACK	⌚⌚
▲ ; ⌈+ ; ⌉+ ; AUDIO	CH ▲	P ± ; ⌂	►►	P +	AUDIO	
► ; ⌈+ ; ⌉+ ; RADIO	VOL ▲	►		V +		
∅+ ; ⌂ ; ⌂+ ; VIDEO	GAME	INFO		PAGE ▲		
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ZOOM	#	∅/∅	AUDIO	WIDE		
▼ ; ⌈+ ; ⌉- ; TUNER	CH ▼	P ▼ ; ⌂	◀◀	P -		
◄ ; ⌈- ; ⌉- ; CD	VOL ▼	◀		V -		
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE	HELP	□		PAGE ▼		
MODE ; →-	∅ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⌂	RED		
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	F2	GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂	YELLOW ; ⌂?	YELLOW ; EPG	YELLOW		
BLUE ; ►	BLUE ; FAV	BLUE ; BB	BLUE ; SAT	BLUE		
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	VOL ▲	◀	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	►	VOL ►	►	►	►	
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	■	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
∅ ; EPG	GUIDE	∅/∅	EPG	EPG	EPG	INFO
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; FAV	SLOW	FAV	FAV			
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ■	■	■				
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ●	► II	● ; REC		PAUSE		
► ; ⌂ ; ◀	► II		► ; TIME ↵	TXT	TEXT	II / ►
◀ ; ⌂	◀◀				LIST	
►► ; ⌂	►►			INFO	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; Ⓜ			TV/SAT		AUX	SAT ; Ⓜ
∅ OFF/ON	TIMER		PAUSE		∅	
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		*	
1- ; + ; Ⓜ					A/R	
2- ; P/C ; Ⓜ			RECALL		⌚	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	∅/∅
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO			► ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	LANGUAGE			ZOOM	AUDIO	⌚?
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	P - ; CH -		VOL -		CH -	◀
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE	VOL -		PAGE -		VOL -	▶
MODE ; →-			◀ ; PREV		SIGNAL	
RED ; -	TV FORMAT			OPTION	GAME	WHITE ; ► ; Ⓜ
GREEN ; +	RED			RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; Ⓜ
YELLOW ; ▲	GREEN			GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; Ⓜ
BLUE ; ▶	YELLOW			YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; Ⓜ
P + ; ▲	BLUE			BLUE ; SLEEP	BLUE ; Ⓜ	GREEN ; ✓
VOL - ; ▲	▲			▲ ; CH +	▲	P +
OK	OK			◀ ; VOL -	◀	V -
VOL + ; ▶	▶			OK	OK	OK ; LIST
P - ; ▼	▼			▶ ; VOL +	▶	V +
MENU ; M	MENU ; Ⓜ			▼ ; CH -	▼	P -
∅ ; EXIT	→ ; EXIT			MENU	MENU	MENU
∅ ; TV	∅ ; TV/RADIO			EXIT	EXIT	EXIT
∅ ; EPG	GUIDE			INF	TV/R	i
∅ ; Ⓜ ; ⚡				EPG	EPG	GUIDE
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ				FAV	FAV	FAV
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ					■	▶
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; STOP				■	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; PAUSE		■/▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE	■
▶ ; Ⓜ ; Ⓜ	▶ ; TEXT		■/▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ; Ⓜ ; Ⓜ	◀ ; INFO					◀
▶ ; Ⓜ ; Ⓜ	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO	▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	
∅ OFF/ON	SLEEP				SLEEP	
* ; ▲			*		*	
1- ; + ; Ⓜ			CANCEL ; SOUND			UHF
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL		BACK		LAST	RCL
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲	P +	▲	
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	SAT		W	VOL +	▶	TV/RADIO
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	AUX IN				▲	COLOR
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	AUDIO		P.STORE	RADIO	AUDIO	⌚?
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	PGDN		SAT ▼	P -	▼	
∅ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; TAPE			E	VOL -	◀	
MODE ; →-			SET	SAT	↙	MODE
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE		TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE
P + ; ▲	▲		CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲
VOL - ; ▲	◀		VOL ▼	VOL ◀	VOL ◀	◀
OK	OK		ENT	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶
P - ; ▼	▼		CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼
MENU ; M	MENU		STORE	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		PRO	EXIT	EXIT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO/FAV			TV	NTSC/PAL	∅
∅ ; EPG	GUIDE			EPG	GUIDE	EPG
∅ ; Ⓜ ; ⚡			FAV	FAV	FAV	FUN KEY
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ						
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	PAUSE			PAUSE		
▶ ; Ⓜ ; Ⓜ	TEXT			TEXT		
◀ ; Ⓜ ; Ⓜ						HELP
▶ ; Ⓜ ; Ⓜ	INFO			INFO	i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	∅
AV ; Ⓜ	PURPLE		ТВ		TV/SAT	TV/SAT (?)
∅ OFF/ON	ORANGE		∅ ; ИГРЫ			
* ; ▲	MUTE		* ;		MUTE	MUTE (?)
1- ; + ; Ⓛ	BACK		-..			
2- ; P/C ; Ⓛ	∅ ; CH RTN		∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲		•+	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ►	AUDIO (?)
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	►		■+	F2 ; SAT	VOL ►	TV/RADIO (?)
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	PAGE ▲		◀ ; ВВЕРХ	F3 ; ♡	P/N	P/N (?)
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	L/R		▶	∅/♪	AUDIO	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼		•-	F4	CH & PAGE ◀	-
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀		■-		VOL ▲	-
∅ ; △ □- ; TAPE	PAGE ▼		▶ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)
MODE ; →	KEYB		∅ ; СИМВ	↑ ; ПОИСК	SAT	SAT (?)
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	◀	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	▶	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P+ ; ▲	CHANNEL +		▲	CH ▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOLUME -		◀	VOL ▲	◀	◀
OK	OK		OK	ВЫБР	OK	OK
VOL + ; ▶	VOLUME +		▶	VOL ▶	▶	▶
P- ; ▼	CHANNEL -		▼	CH ▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		∅ ; ГИД	MENU	MENU	MENU (?)
∅ ; EXIT	∅		УСТ	EXIT	EXIT	EXIT (?)
∅ ; TV	HOME		ТИТР	∅	TV/RADIO	
∅ ; EPG	HELP		ИНФО	EPG	EPG	EPG (?)
∅ ; Ⓛ ; ⚡	∅ ; Ⓛ ; ⚡		▼ ; ЛЮБИМ	♡	FAV	FAV (?)
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	∅ ; Ⓛ ; Ⓛ		■ ; СТОП	∅		
∅ ; Ⓛ ; ●	∅ ; Ⓛ ; ●	● ; REC	► ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
► ; Ⓛ ; ▲	►		► ; ИГР/ПАУЗА	∅		
◀ ; Ⓛ ; ▲	◀		◀ ; НАЗАД		POS	
►► ; Ⓛ	►►		►► ; ВПЕРЕД	INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ			∅		SAT	MAIL
∅ OFF/ON	∅		WWW		UHF	
* ; ▲	*		* ;	∅?	MUTE	*
1- ; + ; Ⓛ	∅		∅	--		
2- ; P/C ; Ⓛ	∅		RCL		RECALL	∅
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	∅/♪		■+		TV/RADIO	VOL +
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	∅		i			LANG
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	∅		∅ ; MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀		■-			VOL -
∅ ; △ □- ; TAPE	∅		■			REMIND
MODE ; →	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED ; -	RED ; ∅?		RED	∅	RED ; TEXT	RED
GREEN ; +	GREEN ; Ⓛ		GREEN	88	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓛ		YELLOW	∅--	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE ; Ⓛ		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE
P+ ; ▲	▲		△		P+ ; ▲	▲
VOL - ; ▲	◀		◀		VOL ▲	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ; ▶	▶		▶		▶	VOL ▶
P- ; ▼	▼		▼		P- ; ▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		EXIT	∅	LANG.	EXIT
∅ ; TV	WHITE ; ∅		∅	∅	TV/RADIO	∅/♪
∅ ; EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
∅ ; Ⓛ ; ⚡	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
∅ ; Ⓛ ; ●	∅		■			
► ; Ⓛ ; ▲	∅		► ; ∙		PAUSE	
◀ ; Ⓛ ; ▲	∅		◀		TEXT	
►► ; Ⓛ	►►		?			
INFO	INFO		INFO		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
AV ; ⌂	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ∅		TIME	
* ; ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ; + ; ⌂	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- ; P/C ; ⌂	BACK		↪	↔ ; A	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▶▶		КАНАЛ +		CH&PAGE ▶	▲
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	VOL ▶	RADIO
∅+ ; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO	INFO		▶▶		—	
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	◀◀		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			ГРОМК -		VOL ▲	
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE	SUBTITLE		◀◀			
MODE ; →-	MODE	16:9 ; ⌂	ЗАК.ФИЛЬМ; КИНО.	UHF ; F	MULTI	MLP
RED ; -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; F4	D	■ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲	◀-		◀	◀
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ; ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶	▶+		▶	▶
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	▼
MENU ; M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT	ВЫХОД	□	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ ; EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
▶ ; ⌂ ; ⚡	FAV	МЕДЛ.	FAV		FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP	■	СТОП КАДР		ZOOM	
■ ; ⌂ ; ●	RECORD	PAУЗА	REC ; ●		PAUSE	PAUSE
▶ ; ⌂ ; ▲	▶	■			TEXT	
◀ ; ⌂ ; ▲	◀	◀	ПОМОЩЬ	◀◀		
▶▶ ; ⌂	▶▶	▶▶	Nº ID	▶▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 210 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂		TV/SAT	MAIL		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON		SLEEP			ANA/DIGI	
* ; ▲	MUTE	MUTE	*	MUTE	*	
1- ; + ; ⌂		VIEW		CLEAR		
2- ; P/C ; ⌂	BACK	RECAL	∅		↔	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +	PAGE ▲	F1	▲	▲	
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOLUME +		F2	RADIO		
∅+ ; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO	PAGEUP		F3	EAST		
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	LANG	AUDIO	AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -	PAGE ▼	—	▼	▼	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOLUME -		—	F.BK		
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE	PAGEDOWN		—	WEST		
MODE ; →-	OPTION	SAT	NVOD	LANG	IHF	
RED ; -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ; ▲	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	◀-	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ; ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	▶+	
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
□ ; EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ; ⌂ ; ⚡	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ●	WIDE			SIZE		
SUBTITLE				OSD		
TEXT		GREEN ; TEXT		TEXT		
INFO		INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 210 D	∅	∅	∅	∅	∅ : POWER	∅
AV ; Ⓜ	SAT				TV/SAT	↔
∅ OFF/ON			∅		∅	⇒
* ; ▲	*	*			*	MUTE
1- ; + ; Ⓛ	i		PVR			
2- ; P/C ; Ⓛ	RECALL	⌚	P <small>REV</small>	⌚	LAST CH	
▲; *+ ; ?+ ; AUDIO	PAGE ▲	▶	P +	P +	CH +	F1
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	9PIC	⌚/⌚	PAGE ▲	⌚	VOL +	F2
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	AUDIO	⌚?	TITLES	P/N	PG UP	F3
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	PAGE ▼	◀	BACK	⌚/⌚	LANG	
▼; *- ; ?- ; TUNER			P -	P -	CH -	F4
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD			PAGE ▼	⌚	VOL -	F5
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ			PIP SWAP		PG DN	F6
MODE ; →-	LANG	⌚	PIP ON/OFF	SAT		
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; ⌚	RED	RED ; ⌚?	RED	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; ⌚	GREEN	GREEN ; ⌚	GREEN	
YELLOW ; ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; ⌚	YELLOW	YELLOW ; ⌚	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; ✓	BLUE	BLUE ; ⌚	BLUE	
P + ; ▲	▲	P +	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	V -	◀	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	V +	▶	▶	▶	
P - ; ▼	▼	P -	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
ⓧ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
ⓧ ; TV	TV/RA	⌚	INFO	⌚	SUBT	
ⓧ ; EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
IP ; Ⓛ ; ⌚	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
■ ; Ⓛ ; ⌚		■	■	■	■	
II ; Ⓛ ; ●	PAUSE			●	II	●
► ; Ⓛ ; ▲		▶	▶	▶	F1	
◀ ; Ⓛ		◀	◀	◀	HELP	
►► ; Ⓛ	INFO	►►	►►	/	►►	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⌚	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 210 D	∅	∅	∅	∅ : POWER	∅	
AV ; Ⓜ	SOURCE	⌚	USB	TV/SAT	TV/R	
∅ OFF/ON	V-FORMAT	⌚ ; MEDIA	F1 ; INFO	∅	HOME	
* ; ▲	* ; ⌚?	*	* ; ⌚?	*	*	MUTE
1- ; + ; Ⓛ	TV PORTAL	10		FAV	A	
2- ; P/C ; Ⓛ	BACK	RETOUR ; ⌚ ; BACK	RECALL	⌚ ; RECALL	⌚	
▲; *+ ; ?+ ; AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V + ; Ⓛ+	▶	VOL +	TV/RADIO
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO				F2 ; SUB	TV/RADIO	TV/⌚
∅ ; Ⓛ	MEDIA	⌚ ; RADIO	F3 ; GOTO	⌚ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
▼; *- ; ?- ; TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -	P -	
◀ ; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD	VOL -	VOL - ; V - ; Ⓛ-	◀	VOL -	C	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	◀◀	◀◀	SCAN	◀◀ ; PREV	D	
MODE ; →-	i	OPT+	⌚ ; DVD	⌚/⌚ ; PLAY MODE	⌚ ; FIND	FIND
RED ; -	RED ; Ⓛ ; A	RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	—	RED ; CARD
GREEN ; +	GREEN ; Ⓛ ; B	GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	—	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓛ ; C	YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE	
BLUE ; ▶	BLUE ; Ⓛ ; D	BLUE ; D	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE ; STATUS
P + ; ▲	▲	▲	CH +	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	▶	VOL +	▶	▶	
P - ; ▼	▼	▼	CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
ⓧ ; EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	EXIT	EXIT
ⓧ ; TV	TV/RADIO	⌚	⌚ ; LIST ; INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
ⓧ ; EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ⌚ ; EPG	i ; INFO	EPG	⌚/⌚ ; ZOOM
IP ; Ⓛ ; ⌚	LIST	ZOOM	FAV	▶	◀	FAV
■ ; Ⓛ ; ⌚		■	■/USB	■	STOP	
II ; Ⓛ ; ●	II	●	II	●	II ; PAUSE	● ; REC
► ; Ⓛ ; ▲	►	TEXT	►	►	► ; PLAY	TEXT
◀ ; Ⓛ	◀	HELP	◀	◀	◀ ; PAGE -	
►► ; Ⓛ	►►		►►	►►	►► ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 210 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 496	Код 497	Код 498	Код 499
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	
AV ; ⊞	HDMI		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	USB		SLEEP	TIME SHIFT
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE	
1- ; + ; ⊞		✓		-/-
2- ; P/C ; ⊞	RETURN/EXIT	□ ; RECALL	□ ; RECALL	LAST CH
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PAGE UP	CH ▲	UHF	CH +
► ; □+ ; □+ ; RADIO	►;NEXT	VOL +	TV/RAD	► ; PG FWD
▢+ ; △ □+ ; VIDEO	TEXT	■	RESOLUTION	▢+ ; NEXT
▢ ; ▢	AUDIO	▢ ; PIP SWAP	▢ ; PORTAL	▢ ; FIND
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PAGE DOWN	CH ▼	P ▼	CH -
◀ ; □- ; □- ; CD	◀;PREV	VOL -	V -	◀ ; PG BACK
▢ ; □ □- ; TAPE		■	◀;PREV	▼ ; PG DOWN
MODE ; →-	TV/RADIO	▢ ; PIP	▢/▢ ; PLAY MODE	* ; USB
RED ; -	RED	RED ; ▢	RED ; AUDIO	F1
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; ▢	GREEN ; OPTION	F2
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; □?	YELLOW ; TXT	F3
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; BB	BLUE ; ▢	▢ ; ZOOM
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲	▲ ; PAGE UP	△
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀	◀	◀
OK	OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	► ; VOL +	►	►	►
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼	▼ ; PAGE DOWN	▽
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU
▢ ; EXIT	RETURN/EXIT	▢ ; EXIT	▢ ; TELETEXT	EXIT
▢ ; TV	INFO	▢ ; INFO	▢ ; SUBTITLE	TV/RADIO
▢ ; EPG	EPG	▢ ; EPG	▢ ; PIPS.LIST	V.FORMAT
▢ ; □ ; ▢	FAV	FAV	▢	▢ ; RECORD
▢ ; □ ; ▢	▢ ; STOP	▢	▢ ; STOP	▢ ; STOP
▢ ; □ ; ●	SUBTITLE	● ; REC	▢ ; PAUSE	● ; RECORD
► ; □ ; ▲	▢ ; PLAY/PAUSE	► ; □	► ; PLAY	► ; TEXT
◀ ; □	◀ ; REV	◀	◀ ; PAGE -	◀ ; TV
► ; □	► ; FWD	►	► ; PAGE +	► ; MIX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/▢ ; ZOOM	1, 2, ... 9, 0