

Приложение IRC 213 DD от 23.01.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 213 DD
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 102
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 304
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 213 DD". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 213 DD
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	301
SHIFT + 4	302

Устройство	Код пульта IRC 213 DD
SHIFT + 5	303
SHIFT + 6	304
SHIFT + 7	401
SHIFT + 8	402

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта **1, 2, ..., 7 или 8**.

Коды пульта IRC 213 DD.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
CGOVA1028SJ	TV/AUX	102
DVD1	AUX	302
DVD2	AUX	304
S-281	AUX	303
TV1	TV	101
TV-DVD1	TV/AUX	102
WS-368A	AUX	301

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARINET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 101	Код 102
	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER	POWER
⊖ AV	AV/TV ; SOURCE	TV/AV ; TV/AV/DVD
⊕	SLEEP	TIMER
※ ▲	※ ; MUTE	MUTE ▲ ; OPEN
1- ./-- ⊗	./--	./-- CANCEL
2- P/C ⊖	⊖	RETURN
⊗ + ♂ + AUDIO	▲	⊗ ; INDEX
⊗ + ♂ + RADIO	▶	▶
⊗ + □ + VIDEO	□ ; PGUP	SYSTEM ; DISPLAY
⊗ ⊖ ⊖	SMODE	NICAM/A2 SOUND
⊗ - ♂ - TUNER	▼	⊗ ; SUBPAGE
⊖ - ♂ - CD	◀	◀
⊖ - □ - TAPE	⊖ ; PGDN	NICAM/A2
MODE	P MODE	PICTURE SEARCH
RED -	RED	RED ; PROGRAM
GREEN +	GREEN	GREEN ; SLOW
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; REPEAT
BLUE ▶	CYAN	BLUE ; A-B
P + ▲	CH+	CH +
VOL - ▲	VOL-	VOL -
OK	ENTER	OK ; ENTER
VOL + ▶	VOL+	VOL +
P - ▼	CH-	CH -
MENU M	MENU	SYS MENU LANGUAGE
■ EXIT	EXIT	SETUP ; TV/TXT
□ TV	SYSTEM	TITLE SUBTITLE
□ EPG	DISPLAY	MENU ; CANCEL ZOOM
▶ ⊖ ⊖	⊖ ; HOLD	SLOW HOLD
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; SIZE	⊖ ; STOP SIZE
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; SUBPAGE	⊖ ; PLAY/PAUSE SUBPAGE
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; TEXT	⊖ ; PLAY/PAUSE
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; REVEAL	◀ ANGLE ; REVEAL
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; INDEX	▶ INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; STANDBY		∅		∅ ; POWER	
⊖ AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊕	TIME		SUBTITLE		RESET		TIME	
※ ▲	OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ./-- ⊗	+10	A-B	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	A-B
2- P/C ⊖	RETURN	REPEAT	RETURN	A-B	RETURN	A-B	RETURN	REPEAT
⊗ + ♂ + AUDIO	LANGUAGE		LANGUAGE		LANGUAGE		CLEAR	
⊗ + ♂ + RADIO	SUBTITLE		GOTO		SUBTITLE		SUBTITLE	
⊗ + □ + VIDEO	N/P		N/P		N/P		N/P	
⊗ ⊖ ⊖	R/L	3D	RESUME		MIC-ON/OFF	REPEAT	LANGUAGE	
⊗ - ♂ - TUNER	PROG		PROGRAM		PROGRAM		PROG	
⊖ - ♂ - CD	SCAN		REPEAT		SEARCH		DVD/USB	
⊖ - □ - TAPE	MIC		L/R		R/L		L/R	
MODE	PBC		V-MODE		PBC	RANDOM	PBC	
RED -	VOLUME -		VOL -	RESET	VOL -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOL +	RESET	VOL +		VOL +	
YELLOW ▲	⊗ ; PREV		⊗		⊗		◀	
BLUE ▶	⊗ ; NEXT		⊗		⊗		▶	
P + ▲	▲		▲		▲ ; MIC +		▲	
VOL - ▲	◀ ; ECHO -		◀		◀ ; ECHO -		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶ ; ECHO +		▶		▶ ; ECHO +		▶	
P - ▼	▼		▼		▼ ; MIC -		▼	
MENU M	MENU		MENU/PBC		MENU		MENU	
■ EXIT	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
□ TV	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
□ EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ⊖ ⊖	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; STOP		⊖ ; STOP		STOP		⊖	
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ⊖ ⊖		⊖ ⊖ ⊖		PAUSE		⊖	
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ⊖ ⊖		⊖ ⊖ ⊖		PLAY		⊖	
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ⊖ ⊖		⊖ ⊖ ⊖		◀		◀	
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ⊖ ⊖		⊖ ⊖ ⊖		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊕		WHITE ; ∅			Format	
* ▲		*		* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH	SS ; RCL; LAST		⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; SS
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +	K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
⊗ + ⚡ + RADIO	⇒ ; PG FWD	Гр+ ; V+ ; VOL +	V +		▶	RADIO ; АУДИО
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	↑ ; PG UP	▲				
⊗ ⊖ ⊖		♂ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -	CH -		▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊗ - ⚡ - CD	↔ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -	V -		◀	
⊗ - △ ⊖ - TAPE	↓ ; PG DOWN	▼				
MODE	■ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим	⊕
RED -	RED	RED ; ИН0 ; i ; PRO	RED		RED	
GREEN +	GREEN	GREEN ; *? ; □	GREEN		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW	YELLOW ; □ ; OPT	YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE	BL. ; ■ ;UHF;FAV; Q	BLUE		BLUE	
P + ▲	△	▲	▲		▲	P + ; ▲
VOL - ▲	◀	◀	◀		Громкость - ; Vol -	VOL - ; ▲
OK	OK	ВВОД ; OK	OK ; MENU		OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶	▶	▶		Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▼	▽	▽	▽		▽	P - ; ▼
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU	MENU ; MOVIES		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
☒ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO		Выход ; Quif	EXIT ; ВЫХОД
□ TV		STATUS	TV/RADIO		Список	□
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; ■ ; TV GUIDE		Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			○ ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP		■ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT	■■ ; II / ▶	▶ ; PLAY			
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW		□?
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD		i ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER	∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅ ; STANDBY	∅	∅
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER	TIMER	SUBT	SAT LIST		
* ▲	MUTE	* ; MUTE	* ; MUTE		*	*
1- ./-- ⊖						
2- P/C ⊖	LAST	LAST	RECALL	⊖ ; BACK		
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +	CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	VOL +	VOL ▲	VOL +		
⊗ + △ ⊖ + VIDEO		PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC		
⊗ ⊖ ⊖			UHF ; SAT	ZOOM		
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -	CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼		
⊗ - ⚡ - CD		VOL -	VOL ▼	VOL -		
⊗ - △ ⊖ - TAPE		PG -	PAGE ▼	OPTION		
MODE			GROUP			
RED -	RED ; i	RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO		
GREEN +	GREEN ; TEXT	GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT		
YELLOW ←	YELLOW ; ALT	YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT		
BLUE →	BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP			
P + ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	VOL - ; ▲	◀	◀	◀	VOL ▲	
OK	OK	OK ; □	OK ; LIST	OK	OK ; STORE	
VOL + ▶	VOL + ; ▶	▶	▶	▶	VOL ▶	
P - ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU ; □□	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	-☒ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	☒ ; EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV □	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV		FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖					UHF	
II ⊖ ●			TEXT			
▶ ⊖ ⊖			INFO ; i	i ; INFO	INFO	
◀ ⊖ ⊖						
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 /TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			🔍		SLEEP	TIMER
※ ▲	※		※		MUTE	MUTE
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊕		RCL	⌚		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	F1		AUDIO	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	Ⓜ			
⊗ + ⊖ ⊖ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊖			📺			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	F2			SCAN
⊗ - ⚡ - CD			Ⓜ			
⊗ - ⊖ ⊖ - TAPE						
MODE	VIEW	WHITE	SAT	SAT	TEL	
RED -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⚡?	RED ; TXT	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV	GREEN ; SUB.T	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; ⬤	BLUE ; MP	BLUE	
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵	◀	◀	◀	
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ▶	VOL ▶	VOL ▶	▶	▶	▶	
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	□	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖					STILL	
⏸ ⊖ ⊖			⏸	PAUSE	ZOOM	
▶ ⊖ ⊖	⌚?	⌚?	HELP		HELP	
▶ ⊖ ⊖	i	i	i	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
※ ▲	※		※ ; MUTE		※	
1- ./-- ⊗	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C ⊕	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	⌚ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊗ + ⚡ + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	◀ +
⊗ + ⊖ ⊖ + VIDEO	F3 ; ⬤ ; PIP		COLOR		RADIO	
⊗ ⊖ ⊖	□ ; ⚡		PAUSE		A.L/R	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⌚ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
⊗ - ⚡ - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
⊗ - ⊖ ⊖ - TAPE	F4 ; ⬤		HD		◀↔	OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED -	RED;FTA/CA.;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT; ⬤		GREEN ; ⬤		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ↵	YELLOW ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⬤		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲	▲
VOL - ↵	VOL ↵		VOL ↵ ; PG UP	◀ ; ↔	◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ ; ▷	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼	▼
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		EXIT		ESC	EXIT
□ TV	□		INFO		TV	TV
□ EPG	EPG		EPG		□	GUIDE
▶ ⊖ ⊖	FAV ; ⬤		FAV		●	FAV
■ ⊖ ⊖			■			
⏸ ⊖ ⊖	⏸	●	⏸ ; PAUSE	●		
▶ ⊖ ⊖	■		▶		■	
◀ ⊖ ⊖	◀		◀			
▶ ⊖ ⊖	■		◀			
INFO			▶			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕		SUB		SUB ; ↵		
※ ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵ ↴						
2- P/C ↷				BACK ; EXIT	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +	PAGE ⚡; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		RADIO	TV / RADIO
⊗ + ↳ ↱ + VIDEO	DIGITAL TV			TV/RAD		
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	SOUND			AUDIO ; ↵	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE ⚡; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - ↳ ↱ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC				FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ↲		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ↴		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ↲	◀		VOL -		◀	VOL ↲
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL +		▶	VOL ▶
P - ▼	▼		CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ : TEXT		EXIT	EXIT
□ TV	LANG		TV		TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
▶ ☰ ☱	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
☒ ☱ ☰					SUB ; INFO	
⏸ ☰ ☰	PAUSE		PAUSE	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ☰ ☱					-	
◀ ☰ ☱					-	
INFO			①			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		SAT		TV/STB		STANDBY
⊕			⊕		⊕	TV/SAT
※ ▲	*		*		*	MUTE
1- ↵ ↴		M1		-	All CH	
2- P/C ↷	RECALL		∅	RCL	∅	
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +		CH ▶	P +	CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO		V +		VOL ▶		VOL ▲
⊗ + ↳ ↱ + VIDEO		M2				RADIO
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			∅		∅	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		CH ▲	P -	CH ▼	
⊗ - ⚡ - CD	V -		VOL ▲			VOL ▼
⊗ - ↳ ↱ - TAPE	M3 ; N/P		M3 ; N/P			
MODE	UHF		FUNC	□ ?		ZOOM
RED -	RED ; ☰ ☱		RED ; F1	RED	RED ; ☱ ☰	RED ; ADD ; EAST
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ↲	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ↴	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ▲	▲ ; +		▲	▲	CH ▲	▲
VOL - ↲	◀ ; -		◀	◀	VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ▶	▶ ; +		▶	▶	VOL ▶	▶
P - ▼	▼ ; -		▼	▼	CH ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU ; OK
☒ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	ESC
□ TV	☒		AUD	□	□	☒
□ EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	EPG	P.GUIDE
▶ ☰ ☱	GREEN ; FAV		FAV		FAV	
☒ ☱ ☰			∅		∅	
⏸ ☰ ☰			A-Z		∅	
▶ ☰ ☱			LANG		∅	
◀ ☰ ☱			TEXT		∅	
INFO		□ ?		?		FREEZE ; HELP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i	i	i	i
		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			VIDEO			
* ▲			RADIO		AUX IN ; TV/AV	
1- ./-- ⊞	CANCEL		*		*	
2- P/C ⊞					RECALL ; G5	
⊗ + ⚡ + AUDIO			RCL			
⊗ + ⚡ + RADIO			P +	VOLUME +		CH ▲
⊗ + △ ⊞ + VIDEO			TV/RADIO	>		VOL +
⊗ ⊞ ⊞				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
⊗ - ⚡ - TUNER				AUDIO		CH ▼
⊗ - ⚡ - CD			P -	VOLUME -		VOL -
⊗ - △ - TAPE				BOUQUET -		PAGE ▼
MODE	ACCESS			LAME! ; ZOOM	UHF	
RED -			RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND
YELLOW ▲			YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW;TEXT;□	YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶			BLUE ; F4	BLUE	BLUE; AUD.R/L; □	BLUE ; RECALL
P + ▲	↑		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	◀		VOL ▲	◀	◀	◀
OK	SELECT		OK/STORE	OK	OK	OK
VOL + ▶	→		VOL ▶	▶	▶	▶
P - ▼	↓		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		EXIT	HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM
□ TV			□	TV	TV/RADIO ; □/♂	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE		EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE
▶ ⊞ ⊞			FAV		FAV	FAV
■ ⊞ ⊞					INFO	
II ⊞ ●						
▶ ⊞ ⊞			☒	TEXT	FREEZE ; ▶ II	TEXT
◀ ⊞ ⊞					◀	
HELP	*		*		▶	
INFO	i		i		▶	INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅		∅	
⊖ AV		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	∅	*	*	
1- ./-- ⊞		QUALITY	TRACK			
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ⊞ ⊞	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ⊞ ⊞	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ⊞ ●	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ⊞ ⊞	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ⊞ ⊞			LIST			
INFO			INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	POWER
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			STB/TV
⊕			UHF			
※ ▲					MUTE	⊗
1- ./-- ⊗					QUALITY	
2- P/C ⊖	BACK		← PR		LETZTER	RECALL
⊗ + ♀ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	PGUP
⊕ + ♂ + RADIO	VOL +				V +	AUDIO
⊗ + □ + VIDEO	PG +				i	F1
⊗ ⊖ ⊕	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	F2
⊗ - ♀ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -	PGDN
⊕ - ♂ - CD	VOL -				V -	
⊗ - □ - TAPE	PG -				↑	F3
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	E-MAIL ; GROUP
RED -	RED : EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	RED ; TXT
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □		YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; □		BLUE	BLUE ; INFO
P + ▲			PR +		▲	▲
VOL - ↵			◀ -		◀	◀
OK	OK		OK ; LIST		OK	OK
VOL + ▶			▶ +		▶	▶
P - ▼			PR -		▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		■	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	i
□ EPG	EPG		EPG		GUIDE	ZOOM
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV		▶	FAV
■ ■ ■					■ ; LIVE	
II ⊖ ●	PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
▶ ⊖ ⊕	TELETEXT				▶	■
◀ ⊖ ⊕	LIST				◀	◀
▶ ⊖ ⊕	INFO		INFO		»	»
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕					SAP	
※ ▲	MUTE		※		MUTE	
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊖	RECALL		PREV		LAST	◀
⊗ + ♀ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		AUDIO	CHANNEL +
⊕ + ♂ + RADIO			RADIO		VOLUME +	
⊗ + □ + VIDEO						AUDIO CH
⊗ ⊖ ⊕	ZOOM					
⊗ - ♀ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼	CHANNEL -
⊕ - ♂ - CD					VOL -	VOLUME -
⊗ - □ - TAPE					PG -	
MODE	SAT		UHF		REMINDER	PROGRAMS
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		RED ; P+	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		GREEN ; P-	
YELLOW ↵	YELLOW;PAUSE;F3		F1		YELLOW ; ALT	
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		BLUE ; AUDIO	
P + ▲	△ ; CH ▲		CH ▲		YELLOW ; VOL+	
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲		VOL ▲		RED ; i	
OK	OK ; LIST		OK		BLUE ; VOL-	
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶		VOL ▶		▲ ; CH +	
P - ▼	▽ ; CH ▼		CH ▼		◀ ; VOL -	
MENU M	MENU		MENU		OK	SELECT ; ←→
■ EXIT	EXIT		EXIT			
□ TV	TV/RAD		TV		▶ ; VOL +	
□ EPG	EPG		EPG		▼ ; CH -	
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV			
■ ■ ■						
II ⊖ ●	PAUSE				▶ II	
▶ ⊖ ⊕						
◀ ⊖ ⊕						
▶ ⊖ ⊕						
□	i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⊕		SLEEP		SAT		
* ▲	*		* ▲		* ▲	
1- ./-- ⊞	*		UHF		OPT+	
2- P/C ⊞	LAST		⊕	RECALL	BACK	⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	P ▲ ; ⊖	⊗		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲	⊗			V +	
⊗ + ⊖ + VIDEO	GAME	INFO			PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊖	#	⊖/↗		AUDIO	WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	P ▼ ; ⊖	⊗		P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼	⊗			V -	
⊗ - ⊖ - TAPE	HELP	⊖			PAGE ▼	
MODE	⊖; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊖	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; ⊖	F2	GREEN ; ⊖		GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW ; ⊖		YELLOW ; ⊖?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊖	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	▲		▲	
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀		◀	
OK	OK	OK	OK		OK	OK
VOL + ▶	▶	VOL ▼	▶		▶	
P - ▼	▼	CH ▼	▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
⊖ EXIT	EXIT	⊖	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
⊖ TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊖	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
⊖ EPG	GUIDE	e/⊖	EPG	EPG	EPG	INFO
▶ ⊖ ⊖	SLOW	FAV	FAV			
⊖ ⊖ ⊖	■	■				
⊖ ⊖ ⊖	▶ ⊖	● ; REC	⊖	PAUSE		
▶ ⊖ ⊖	▶ ⊖		●	TXT	TEXT	⊖ / ▶
◀ ⊖ ⊖	◀ ⊖				LIST	
▶ ⊖ ⊖	▶ ⊖			INFO	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			POWER		POWER	
⊕	TIMER		TV/SAT		SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		SLEEP	
1- ./-- ⊞			* ; MUTE		MUTE	
2- P/C ⊞						A/R
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		RECALL		RECALL	⊖
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	AUDIO	BACK		BACK	⊗
⊗ + ⊖ + VIDEO	PAGE +		PAGE +		PAGE +	⊖/⊖
⊗ ⊖ ⊖	LANGUAGE	GAME	VOL +		VOL +	⊖/⊖
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		VIDEO		SAT	⊖
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		ZOOM		AUDIO	⊖?
⊗ - ⊖ - TAPE	⊖ ; PREV		CH -		CH -	⊖
MODE	TV FORMAT	TV/RADIO	PG -		PG -	⊖
RED -	RED	RED ; TTX	VOL -		VOL -	⊖
GREEN +	GREEN	GREEN ; SUB	OPTION		OPTION	⊖
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW	GAME		GAME	V.FORMAT
BLUE ▶	BLUE	BLUE	RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY	RED ; ⊖
P + ▲	▲	▲	GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE	GREEN ; ⊖
VOL - ↵	◀	◀	POWER		POWER	YELLOW ; ⊖
OK	OK	OK	PAUSE		PAUSE	WHITE ; ⊖ ; ⊖
VOL + ▶	▶	▶	VOL -		VOL -	
P - ▼	▼	▼	PREV		PREV	
MENU M	MENU ; ⊖	MENU	SIGNAL		SIGNAL	
⊖ EXIT	⊖ ; EXIT	⊖ ; EXIT	OPTION		OPTION	
⊖ TV	⊖ ; TV/RADIO	INF	GAME		GAME	
⊖ EPG	GUIDE	EPG	RED ; DISPLAY		RED ; DISPLAY	
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	GREEN ; PAUSE		GREEN ; PAUSE	
⊖ ⊖ ⊖	■ ; STOP		POWER		POWER	
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; PAUSE	⊖ / ▶ ; PLAY/PAUSE	PAUSE		PAUSE	⊖
▶ ⊖ ⊖	⊖ ; TEXT	⊖ / ▶ ; PLAY/PAUSE				▶
◀ ⊖ ⊖	◀ ; INFO	◀ ; FB				◀
▶ ⊖ ⊖	SUBTITLE	▶ ; FF	INFO		INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP					
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ⊗	CANCEL ; SOUND					UHF
2- P/C ⊖	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶	TV/RADIO	
⊗ + △ ⊕ + VIDEO	AUX IN	P.STORE	RADIO	AUDIO	COLOR	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	E	VOL -	◀		
⊗ - ⚡ - CD				▼		
⊗ - △ - TAPE		SET	SAT	↙	MODE	
MODE		RED : AUDIO	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
RED -		GREEN ; RECALL	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
GREEN +		YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
YELLOW ▲		BLUE ; SLEEP	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
BLUE ▶		P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
P + ▲		VOL - ▲	VOL ▲	VOL ▲	◀	
VOL - ▲		OK	ENT	OK	OK	
OK		VOL + ▶	VOL ▲	VOL ▶	▶	
VOL + ▶		P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
P - ▼		MENU M	STORE	MENU	MENU	
MENU M		EXIT	PRO	EXIT	EXIT	
EXIT		□ TV	TV	NTSC/PAL	□	
□ TV		□ EPG	EPG	GUIDE	EPG	
□ EPG		▶ ⊖ ⊕	FAV	FAV	FUN KEY	
▶ ⊖ ⊕		■ ■				
■ ■		II ⊖ ●	PAUSE	PAUSE		
II ⊖ ●		TEXT		TEXT		
TEXT		◀ ▶			HELP	
◀ ▶		INFO	INFO	i	i	
INFO		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	PURPLE	ТВ	TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊕	ORANGE	⊗ ; ИГРЫ				
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)	
1- ./-- ⊗	BACK	-/-				
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO (?)	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	▶ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO (?)	
⊗ + △ ⊕ + VIDEO	PAGE ▲	⊗ ; ВВЕРХ	F3 ; ♥	P/N	P/N (?)	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	L/R	◀ ▶	⊗ ↘	AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ←	-	
⊗ - ⚡ - CD	◀	◀ -		VOL ←	-	
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	⊗ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE	KEYB	⊗ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	KИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW	⊗	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	⊗	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ←	◀	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	⊗ ; ГИД	MENU	MENU	MENU (?)	
EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT (?)	
□ TV	HOME	ТИТР	□	TV/RADIO		
□ EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG (?)	
▶ ⊖ ⊕	♥ ; ЛЮБИМ	♥ ; СТОП	♥	FAV	FAV (?)	
■ ■	■	■ ; СТОП	⊕	PAUSE	REC	PAUSE (?)
II ⊖ ●	II	● ; REC	II ; ИГР/ПАУЗА			
▶ ▶ ⊖ ⊕	▶		II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ▶	◀			POS		
◀ ▶	◀			INFO	INFO	INFO (?)
▶ ▶	▶			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	MAIL
⊕	⊕				UHF	
* ▲	*		*		MUTE	*
1- ./-- ⊖			⊖?			
2- P/C ⊕	⊕		⊖		RECALL	⊖⊕
⊗ + ♂ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊗ + ♂ + RADIO	⊗/♂		▲+		TV/RADIO	VOL +
⊗ + ⊖ ⊖ + VIDEO			i		AUDIO	AUDIO
⊗ ⊖ ⊖	♀		✉ MUSIC	I-II	FAV ▼	PAGE -
⊗ - ♂ - TUNER	P-		P/PG ▼		VOL -	VOL -
⊗ - ♂ - CD			▲-		REMIND	
⊗ - ⊖ ⊖ - TAPE			▼		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
MODE	UHF		TV/RAD		RED ; TEXT	RED
RED -	RED ; ▲?		RED	⊖	GREEN ; SAT/TV	GREEN
GREEN +	GREEN ; ■■■		GREEN	■■■	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊕		YELLOW	□--□	BLUE ; PAUSE	BLUE
BLUE ▶	BLUE ; ■■■		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	
P+ ▲	▲		△		PR ▲ ; ▲	▲
VOL - ▲	◀		◀		VOL ▼	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ▶	▶		▶		▶	▶
P- ▼	▼		▼		PR ▼ ; ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		EXIT	▀	LANG.	EXIT
□ TV	WHITE : □		□	⌚	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
▀ ⊖ ⊖			■			
II ⊖ ●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	■■■		▶ ; ▶		TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀◀		◀◀			
▶ ⊖ ⊖	▶▶		▶▶			
INFO			INFO		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		POWER	∅
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊕		TIME	
* ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ./-- ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- P/C ⊕	BACK		⊖	⊖ ; A	CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ♂ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
⊗ + ♂ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⊗ + ⊖ ⊖ + VIDEO	INFO		⊗		CH&PAGE ▵	▼
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▵	AUDIO
⊗ - ♂ - TUNER	⊗		КАНАЛ -			
⊗ - ♂ - CD	ГРОМК -		ГРОМК -			
⊗ - ⊖ ⊖ - TAPE	SUBTITLE	⊗				
MODE	MODE		16:9 ; ■■■	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	MULTI	MLP
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED ; FAV
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN ; RCL
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	◀ ; BLUE ; E	BLUE ; MLA
P+ ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		▶	▶
P- ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -	▼
MENU M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT	EXIT
□ TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	ZOOM
□ EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		МЕДЛ.		FAV	
▀ ⊖ ⊖	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
II ⊖ ●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶		⊗		TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀◀		◀◀	ПОМОЩЬ	◀◀	
▶ ⊖ ⊖	▶▶		▶▶	№ ID	INF	INFO
INFO					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
>Main	>Main		>Main		>Main		>Main		>Main	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
SLEEP							ANA/DIGI			
MUTE			MUTE		*#		MUTE		*#	
1- /--			VIEW				CLEAR			
2- P/C	BACK		RECAL		○			○		
AUDIO +	CH +		PAGE ▲		F1		▲		▲	
RADIO +	VOLUME +				F2		RADIO			
VIDEO +	PAGEUP				F3		EAST			
AUDIO			LANG		AUDIO		AUDIO			
TUNER	CH -		PAGE ▼		-		▼		▼	
CD -	VOLUME -				-		F.BK			
TAPE	PAGEDOWN						WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG		UHF	
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						GREEN ; POSITION	
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE		BLUE : A.MODE		BLUE				BLUE ; □	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		CH +	
VOL - ▲	◀		VOL ▲		◀ ; V-		VOL ▲		◀-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		+▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ESC		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
FAV			FAV		FAV		FAV		FAV	
WIDE							SIZE			
SUBTITLE							OSD			
TEXT			GREEN ; TEXT				TEXT			
INFO			INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
>Main	>Main		Main		Main		Main		Main	
AV	SAT						POWER		POWER	
OK			OK				TV/SAT		OK	
*▲	*		*				OK		*	
1-/-/OK			i		PVR				MUTE	
2- P/C	RECALL		U		P+		U		LAST CH	
* + # + AUDIO	PAGE ▲		HH		P +		P +		CH +	F1
OK + # + RADIO			V		PAGE ▲		OK		VOL +	F2
* + □ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
OK + □ + CD	AUDIO		OK?		BACK		V		LANG	
OK - # - TUNER	PAGE ▼		KK		P -		P -		CH -	F4
OK - □ - CD					PAGE ▼				VOL -	F5
OK - □ - TAPE			PIP		PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG		□		PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; □		RED		RED ; OK?		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; □		GREEN		GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; □		YELLOW		YELLOW ; OK		YELLOW	
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; V		BLUE		BLUE ; □		BLUE	
P + ▲			P +		▲		▲		▲	
VOL - ▲			V -		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶			V +		▶		▶		▶	
P - ▾			P -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
□ TV	TV/RA		■		INFO		□		SUBT	
□ EPG			GUIDE		GUIDE		EPG			
▶ ■	FAV		FAV		▶	◀	FAV			
■			■		■		UHF		■	
II ■ ●	PAUSE		II	●	II	●	II		II	●
▶ ■ ◀			▶		▶		F1		II	
◀ ■ ▶			◀		◀		HELP		◀	
▶ ■	INFO		▶		▶		?		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 ?		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SOURCE		⊖		TV/SAT	SAT
⊕	V-FORMAT	∅ ; MEDIA	F1 ; INFO	⊕	Tms	HOME
✳ ▲		✳ ?	✳	✳ ; MUTE		✳ ; MUTE
1- ./-- ⊖	TV PORTAL		10		FAV	A
2- P/C ⊕	BACK	RETOUR;⊖;⊕;BACK	RECALL	⊖ ; RECALL	⊖	
✳ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
✳ + ⚡ + RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V +	VOL +	TV/RADIO	TV/♂
✳ + ⚡ - VIDEO	✳		F2 ; SUB	✳ ; NEXT	✳ ; USB	B
✳ ⊖ ⊖	MEDIA	♂ ; RADIO	F3 ; GOTO	⊖ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO
✳ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -		P -
✳ - ⚡ - CD	VOL -		VOL -	VOL -		C
✳ - ⚡ - TAPE	✳		SCAN	✳ ; PREV		D
MODE	i	OPT+	TXT	✳ ; PLAY MODE	✳ ; FIND	FIND
RED -	RED ; ⊖ ; A	RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	-	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ⚡ ; B	GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	-	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ←	YELLOW ; ⊖ ; C	YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE
BLUE →	BLUE ; ⚡ ; D	BLUE ; D	BLUE	BLUE		BLUE ; STATUS
P + ▲	▲		CH +	▲		▲
VOL - ←	◀		VOL -	◀		◀
OK	OK		OK	OK		OK
VOL + →	▶		VOL +	▶		▶
P - ▼	▼		CH -	▼		▼
MENU M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	TEXT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		⊖ ; LIST : INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ☒ ; EPG	EPG	EPG	□/⊖ ; ZOOM
▶ ⊖ ⊖	LIST	ZOOM	FAV	▶	◀	FAV
■ ⊖ ⊖			■/USB	■ ; STOP		
⊖ ⊖ ⊖	⊖	●	⊖	⊖ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T
▶ ⊖ ⊖	TEXT	▶	▶	▶ ; PLAY		TEXT
◀ ⊖ ⊖	HELP	◀	◀	◀ ; PAGE -		
▶ ⊖ ⊖		▶	▶	▶ ; PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 213 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 213 DD	Код 496	Код 497	Код 498	Код 499
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	∅ : POWER
⊖ AV	HDMI		TV/SAT	SAT
⊕	USB	RESOLUTION	⊕ ; SLEEP	TIME SHIFT
✳ ▲	✳ ; MUTE		✳ ; MUTE	✳ ; MUTE
1- ./-- ⊖		✓	⊖ ; FOLDER	
2- P/C ⊕	RETURN/EXIT	⊖ ; RECALL	⊖ ; RECALL	RECALL
✳ + ⚡ + AUDIO	PAGE UP	CH ▲	P ▲	PG +
✳ + ⚡ + RADIO	✳ ; NEXT	VOL +	V +	
✳ + ⚡ - VIDEO	TEXT	✳	✳ ; NEXT	
✳ ⊖ ⊖	AUDIO	☒ ; PIP SWAP	☒ ; PORTAL	☒ ; FIND
✳ - ⚡ - TUNER	PAGE DOWN	CH ▼	P ▼	PG -
✳ - ⚡ - CD	✳ ; PREV	VOL -	V -	
✳ - ⚡ - TAPE		✳	✳ ; PREV	
MODE	TV/RADIO	☒ ; PIP	✳ ; PLAY MODE	✳ ; USB
RED -	RED	RED ; ☒	RED ; AUDIO	F1
GREEN +	GREEN	GREEN ; ☒	GREEN ; OPTION	F2
YELLOW ←	YELLOW	YELLOW ; ⊖ ?	YELLOW ; TXT	F3
BLUE →	BLUE	BLUE ; ☒	BLUE ; ☒	⊕ ; ZOOM
P + ▲	▲ ; CH +	▲	▲ ; PAGE UP	▲
VOL - ←	◀ ; VOL -	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK	OK
VOL + →	▶ ; VOL +	▶	▶	VOL →
P - ▼	▼ ; CH -	▼	▼ ; PAGE DOWN	CH ▼
MENU M	MENU	MENU	MENU	FAV
☒ EXIT	RETURN/EXIT	☒ ; EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	INFO	⊖ ; INFO	TV/RADIO	V.FORMAT
□ EPG	EPG	☒ ; EPG	EPG	INFO
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	▶	◀
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	■	■ ; STOP	-
⊖ ⊖ ⊖	SUBTITLE	● ; REC	⊖ ; PAUSE	● ; RECORD
▶ ⊖ ⊖	✳ ; PLAY/PAUSE	▶ ; Time	▶ ; PLAY	BISS
◀ ⊖ ⊖	◀ ; REV	◀	◀ ; PAGE -	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; FWD	▶	▶ ; PAGE +	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0