

Приложение IRC 23 E от 07.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 23 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 119
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 205
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 321
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 463

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 23 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 23 E
SHIFT + 1 *	105
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	106
SHIFT + 4	107

Устройство	Код пульта IRC 23 E
SHIFT + 5	108
SHIFT + 6	109
SHIFT + 7	110
SHIFT + 8	111

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 23 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
925TX1025	TV	103	RC1113022	TV	105	RCT200	TV	105	RCT311 TAM1 (DVD)	AUX	301	RCT5020S	TV	101
ALTIMA200	AUX	313	RC1113024	TV	105	RCT2000	TV	102	RCT311 TAM1 (TV)	TV	105	RCT503	TV	102
BC1000 (TV)	TV	105	RC-1921	TV/VCR	117	RCT2007	TV	102	RCT311 TAM1 (VCR)	VCR	201	RCT5040	TV	104
BC1000 (VCR)	VCR	201	RC1994301 (DVD)	AUX	301	RCT2008S	TV	102	RCT312	TV	105	RCT5040S	TV	101
CD1	AUX	314	RC1994301 (TV)	TV	105	RCT2010	TV	102	RCT313	TV	105	RCT5050	TV	101
CD2	AUX	313	RC2000E02	TV	119	RCT2020	TV	102	RCT314	TV	105	RCT5070	TV	102
CD3	AUX	315	RC2007S	TV	102	RCT2070	TV	102	RCT315	TV	105	RCT5121	TV	101
CD4	AUX	317	RC2008S	TV	102	RCT2075	TV	102	RCT3403S	TV	104	RCT5121S	TV	101
CRK-17TA1	TV	106	RC2008S (TV)	TV	107	RCT2100	TV	105	RCT3642	TV	104	RCT5141	TV	101
CRK-291	AUX	315	RC2008S (VCR)	VCR	201	RCT2100 (VCR)	VCR	201	RCT3662	TV	104	RCT5141S	TV	101
CS100	AUX	316	RC3003S	TV	102	RCT270S	TV	102	RCT3712C	TV	104	RCT5440	TV	101
CS550	AUX	314	RC3004S	TV	102	RCT300	TV	102	RCT4000	TV	105	RCT5603	TV	101
CS600	AUX	319	RC35014703	TV	116	RCT3000	TV	102	RCT4003X	TV	102	RCT5611	TV	101
CS80	AUX	318	RC400 X	TV	102	RCT3002	TV	102	RCT4005S	TV	102	RCT6000	TV	102
CS84	AUX	316	RC4003X	TV	102	RCT3003	TV	102	RCT4005X	TV	102	RCT615 TCLM1 (AMP)	AUX	312
DTC-100TH	AUX	301	RC5008M (TV)	TV	107	RCT3004	TV	102	RCT401	TV	106	RCT615 TCLM1 (AUX)	AUX	308
DTH105EL	AUX	303	RC5008M (VCR)	VCR	201	RCT3004S	TV	102	RCT401 (VCR)	VCR	202	RCT615 TCLM1 (DVD)	AUX	301
DVD1	AUX	305	RC560 (DVD)	AUX	301	RCT3006	TV	102	RCT4100 (TV)	TV	105	RCT615 TCLM1 (TV)	TV	105
DVD320DIKT	AUX	302	RC560 (HI-FI)	AUX	310	RCT3016	TV	102	RCT4100 (VCR)	VCR	201	RCT615 TCLM1 (VCR)	VCR	201
DVD656KT	AUX	321	RC6006M	TV	105	RCT310	TV	107	RCT4130 (TV)	TV	105	RCT7000	TV	102
HRC101	TV	108	RC6006M (VCR A)	VCR	201	RCT311	TV	105	RCT4130 (VCR)	VCR	201	RCT702	TV	102
IG11	TV	102	RC6006M (VCR B)	VCR	202	RCT311 AA1 (DVD)	AUX	306	RCT4130S (TV)	TV	105	RCT8000	TV	102
IG8	TV	101	RC6X03FE	VCR	201	RCT311 AA1 (TUNER)	AUX	309	RCT4130S (VCR)	VCR	201	RCT8000P	TV	102
IMC10T	TV	102	RC8002NS (TV)	TV	105	RCT311 AA1 (TV)	TV	105	RCT4157S (DVD)	AUX	301	RCT8004	TV	102
IMC3	TV	102	RC8002NS (VCR)	VCR	201	RCT311 AC1 (DVD)	AUX	306	RCT4157S (HIFI)	AUX	311	RCT8004S	TV	102
IMC4	TV	102	RC8004MS (TV)	TV	105	RCT311 AC1 (TUNER)	AUX	309	RCT4157S (TV)	TV	105	RCT842MNS	AUX	301
IMC500	TV	102	RC8004MS (VCR)	VCR	201	RCT311 AC1 (TV)	TV	105	RCT4157S (VCR)	VCR	201	RCTK100	TV	102
IMC9T	TV	102	RCG111TB1	TV	106	RCT311 AC1 (VCR)	VCR	201	RCT443MN1 (DVD)	AUX	301	RCTK100-03	TV	102
M55	TV	102	RCR100TAL	TV	106	RCT311 DA2 (DVD)	AUX	301	RCT443MN1 (TV)	TV	105	RCTM65	TV	102
M58	TV	102	RCR100TB1	TV	106	RCT311 DA2 (TV)	TV	105	RCT443MN1 (VCR)	VCR	201	RCV100G	TV/VCR	111
M65	TV	102	RCR311 TGM1 (DVD)	AUX	307	RCT311 DA2 (VCR)	VCR	201	RCT4516	TV	101	RCV100S	TV/VCR	111
M70	TV	102	RCR311 TGM1 (TV)	TV	106	RCT311 DA2R (DVD)	AUX	301	RCT500	TV	102	RCV300 (DVD)	AUX	301
MB101	TV	105	RCR311 TGM1 (VCR)	VCR	205	RCT311 DA2R (TV)	TV	105	RCT5000	TV	102	RCV300 (TV)	TV	105
MB105	TV	105	RCR315TA1	TV	106	RCT311 DA2R (VCR)	VCR	201	RCT5000 (DVD)	AUX	301	RCV400 (DVD)	AUX	301
MT82	TV	102	RCT100	TV	105	RCT311 DBM1 (DVD)	AUX	301	RCT5000 (TV)	TV	105	RCV400 (HIFI)	AUX	311
P10797A	TV	118	RCT100A	TV	105	RCT311 DBM1 (TV)	TV	105	RCT5000 (VCR)	VCR	201	RCV400 (TV)	TV	105
R166E	TV	112	RCT116TA1G	TV	105	RCT311 SB1G (DEC)	AUX	308	RCT501	TV	102	RCV400 (VCR)	VCR	201
RC1092S	TV	102	RCT195DA1	AUX	304	RCT311 SB1G (DVD)	AUX	301	RCT502	TV	102	RCZ100TD1	TV	106
RC111 TA1G	TV	105	RCT20	TV	102	RCT311 SB1G (TV)	TV	105	RCT5020	TV	101	RCZ810 (VCR)	VCR	201

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель*	Устр-во	Код
SOME MODELS	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204
SRC700C	TV	102
SRC700T	TV	102
ST185	TV	102
ST85	TV	102
T6-0Q0036	TV	109
T6-0Q0036-B	TV	109
T6-0Q0036-H045X	TV	110
TC415	TV	102
TC43	TV	104
TC460	TV	101
TC4700	TV	102
TC4702S	TV	102
TC53	TV	101
TC73	TV	102
TC93	TV	102
THC2	TV	102
THC3	TV	102
TI20	TV	101
TI21	TV	101
TI25	TV	102
TI40	TV	101
TI45	TV	101
TI50	TV	102
TM9159	AUX	320
TV1	TV	113
TV2	TV	114
TV3	TV	115
TV4	TV	115

Коды к SAT устройствам

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418
WORLD VISION	416

Марка	Код
XSAT (НТВ+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 23 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	AV		AV		AV		AV		AV	
⊖ OFF/ON			ACC. DIR		⊖		⊖ AUTO		SLEEP	
⊖ ; ▲	⊖ ; ▲		⊖ ; ▲		⊖ ; ▲		⊖ ; ▲		MUTE ; ⏻	
1- ; + ; ⊖	-/-				1-	-/-	100		⏻ ; SWAP ; LIST	
2- ; P/C ; ⊖	P/C				C/RCL ; C		000 REP		⏻ ; RETURN ; BACK	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	☆+		FORMAT +		☆+		☆+		▲	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	○				○		○+		▶ ; ZOOM +	
⊖+ ; ▢ ; VIDEO	III +				⊖-		⊖+		⊖ ; LIGHT	
⊖ ; ⊖			0000		HP ; ⏻	⏻	0:0		D ; DEMO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	☆-	9	FORMAT -		☆-	9	☆-		▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	♫				♫		○-		◀ ; ZOOM -	
⊖- ; ▢ ; TAPE	III -	▢			⊖-	▢	⊖-		GUIDE	
MODE ; →	→				→ ; 100		→		MAG ; TEXT ; OK ; E	
RED ; -	CANAL		RED ; ⏻		S/M ; S		←→		RED ; PRES. ; MENU	
GREEN ; +	PROG. 1-8		GREEN ; ⊖		SLP		←→+		GREEN ; ZZZ/LIST	
YELLOW ; ◀	MA L'HEURE		YELLOW ; P				TUNER		YELLOW ; INFO ; C	
BLUE ; ▶	RETOUR		BLUE ; VT				→←		BLUE ; GUIDE ; D	
P+ ; ▲	P+		PROG +		+ / P+1		+		PR +	
VOL- ; ◀	◀-		- ; STOP		◀-		◀-		◀- ; VOL -	
OK									OK	
VOL+ ; ▶	◀+		+ ; STATUS		◀+		◀+		◀+ ; VOL +	
P- ; ▼	P-		PROG -		- / P-1		-		PR -	
MENU ; M	MENU ; ⊖		⊖		M		S/M		MENU	
⊖ ; EXIT	⊖		⊖				⊖		EXIT ; STATUS ; E	
⊖ ; TV			AFFIC.		TV ; VT		TV/C		TV	
⊖ ; EPG	↔				↔ ; STOP ; HP		VT TV		PIP ; LIVE	
▶ ; ⊖ ; ♥	SC ; ⊖						⊖		DIGITAL ; ZOOM	● ; REC
■ ; ⊖ ; ⊖	▶ ; ⊖						TEMP CASS			■ ; STOP
⏏ ; ⊖ ; ●	⏏		⏏						⏏ ; ANALOG ; TV/V.	⏏ ; PAUSE
▶ ; ⊖ ; ◀	⊖		⊖ ; AFFIC ; TV		→		MIX		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊖	S ; ⊖		⊖				?		PR- ; PIP- ; AGAIN	◀ ; REV
▶▶ ; ⊖	→+ ; ⊖		⊖ ; ⏏				ACC DIR COMP		PR+ ; PIP+ ; INFO	▶▶ ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	ON-OFF ; POWER		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY		⏻ ; ON-OFF	
AV ; ⏻	INPUT		AV		AV		SOURCE		SOURCE	
⊖ OFF/ON	SLEEP		⊖				SLEEP		SLEEP	
⊖ ; ▲	MUTE	OPEN-CLOSE	⊖ ; ▲		⊖ ; ▲		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊖	CLEAR						-/-			
2- ; P/C ; ⊖	GO BACK ; PREV CH						RECALL		GO BACK	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲				▲				▲	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	▶				▶				▶	
⊖+ ; ▢ ; VIDEO	GUIDE									
⊖ ; ⊖	CC		0000				S.EFFECT			
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼				▼				▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	◀				◀				◀	
⊖- ; ▢ ; TAPE	ANTENNA									
MODE ; →	MAGENTA ; SKIP		16:9		MAG. ; R. WAKE UP		CLOCK		MAGENTA ; TXT	
RED ; -	RED ; GO BACK		RED ; ⏻		RED ; PAY TV				RED ; PRESET	
GREEN ; +	GREEN ; SLEEP		GREEN ; ⊖		GREEN ; MESSAGE				GREEN ; LIST	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO		YELLOW ; MENU		YELLOW ; INFO				YELLOW ; INFO	
BLUE ; ▶	BLUE ; RESET		BLUE ; VT		BLUE ; RADIO				BLUE	
P+ ; ▲	CH +		PR +		PR +		PRO. ▲		PRO. +	
VOL- ; ◀	VOL -		◀- ; STOP		◀-		VOL. ◀		VOL. -	
OK	OK				OK				OK/FREEZE	
VOL+ ; ▶	VOL +		◀+ ; FUNC.		◀+		VOL. ▶		VOL. +	
P- ; ▼	CH -		PR -		PR -		PRO. ▼		PRO. -	
MENU ; M	MENU ; OK		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	SKIP		⊖ ; TV		TV/EXIT				EXIT	
⊖ ; TV	TV		⊖		⊖ PICTURE		PICTURE		RETURN	
⊖ ; EPG	INFO ; DISPLAY	ZOOM	⊖				DISPLAY			
▶ ; ⊖ ; ♥	RESET ; PRESETS									
■ ; ⊖ ; ⊖	■ ; STOP									
⏏ ; ⊖ ; ●	⏏ ; PAUSE	● ; RECORD							ZOOM	
▶ ; ⊖ ; ◀	▶ ; PLAY	AGAIN							TXT	
◀◀ ; ⊖	◀◀ ; REVERSE									
▶▶ ; ⊖	▶▶ ; FORWARD									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	AV		TV/AV		TV/AV		INPUT		SOURCE	
⊖ OFF/ON	TV ⊖		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	⊖
⊖ ; ▲	⊖ ; ▲		⊖ ; MUTE		MUTE		⊖ ; MUTE		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	0000				EXPAND ; -/-		-/-		-/-	STILL
2- ; P/C ; ⊖	SP/LP		RECALL		CYAN ; RECALL		↶		↶	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲				B.E; WOOFER; DVB		▲		▲	
▶ ; ⊕+ ; ♯+ ; RADIO	▶ ; ♯				LOCK/CAPS; CAPS		▶		▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	TRK +				NOTEBOOK				ASPECT	
⊖ ; ⊕			S.EFFECT		S.EFFECT		S-MODE		S.MODE	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼				SCAN		▼		▼	
◀ ; ⊖ ; ♯- ; CD	◀ ; ♯				CALENDAR		◀		◀	
⊕- ; ▢- ; TAPE	TRK -				GAME				AUDIO ; MTS	
MODE ; →	MAGENTA ; TEXT		HEALTH		SOUND ; S.SYS.		AUTO		MODE	
RED ; -	RED ; PREF.		F1		RED ; DISPL. ; INDEX		RED		RED	-
GREEN ; +	GREEN ; SHOWWIE.		F2		GREEN ; ZOOM/INS.		GREEN		GREEN	-
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO		F3		YELLOW;FAVORITE		YELLOW		YELLOW	-
BLUE ; ▶	BLUE ; NAVICLICK		F4		CYAN ; RECALL		CYAN		BLUE	-
P+ ; ▲	PR +		CH ▲		PRO. ▲		CH +		P +	⊖
VOL - ; ◀	◀ -		VOL ◀		VOL. ◀		VOL -		◀- ; V-	
OK	OK		OK		OK		OK		ENTER	
VOL + ; ▶	◀ +		VOL ▶		VOL. ▶		VOL +		◀+ ; V+	
P- ; ▼	PR -		CH ▼		PRO. ▼		CH -		P -	⊖
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		AT		TXT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV			P.EFFECT		PICTURE		P -MODE		P.MODE	⊖
⊖ ; EPG	MONITOR		DISPLAY		DISPLAY ; INDEX		DISPLAY			
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV		AT ; HOLD				⊖	
■ ; ⊖ ; ♯	■ ; STOP				SRS ; SIZE ; ESS/EPS				■	⊖
⏸ ; ⊖ ; ●	⏸ ; PAUSE	● ; REC			SUBPAGE				⏸	⊖
▶ ; ⊖ ; ◀	▶ ; PLAY				MIX		TXT		⏸	MIX
◀◀ ; ⊖	◀◀ ; REW				REVEAL ; CLOCK				◀◀	⊖
▶▶ ; ⊖	▶▶ ; F.FWD				UPDATE				▶▶	⊖
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		STANDBY		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻	INPUT	HDMI	AV		PC		SOURCE	USB
⊖ OFF/ON	SLEEP	TIME			⊖		ECO	
⊖ ; ▲	⊖ ; MUTE		⊖		⊖ ; MUTE		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CH.LIST	CANCEL			-/-		LIST	
2- ; P/C ; ⊖	RECALL				L/P		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		▲		F1		▲	
▶ ; ⊕+ ; ♯+ ; RADIO	▶		▶ ; +		F2		▶ ; ZOOM +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	DTV		PR +		VIDEO		⊖	
⊖ ; ⊕	SOUND	III ; AUDIO LANG	⊖		M/S		HOLD ; SOUND	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		▼		F3		▼	
◀ ; ⊖ ; ♯- ; CD	◀		◀ ; -				◀ ; ZOOM -	
⊕- ; ▢- ; TAPE	USB		PR -		F4		⊖	
MODE ; →	PICTURE		PIP		PIP		REV. ; PICTURE	
RED ; -	RED		RED		RED		RED ; MTS	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ⊖	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE; DEMO; ⏻ LA.	
P+ ; ▲	PROG ▲	⊖	PR +		▲ ; P ▲		CH + ; P +	
VOL - ; ◀	VOL ▼	PgDn	◀ -		◀ ; VOL -		VOL - ; V -	
OK	OK/REC LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOL ▲	PgUp	◀ +		▶ ; VOL +		VOL + ; V +	
P- ; ▼	PROG ▼	⊖	PR -		▼ ; P ▼		CH - ; P -	
MENU ; M	MENU	FREEZE	MENU		MENU		MENU	OPTION
⊖ ; EXIT	EXIT	SUBTITLE	EXIT		EXIT		EXIT	SUBTITLE
⊖ ; TV	TEXT	ZOOM	TEXT		TV		TXT ; TEXT	TV
⊖ ; EPG	INFO	GUIDE	PIP		i		INFO	GUIDE
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV	HOLD	SCAN		AUTO		HOLD ; SOUND	
■ ; ⊖ ; ♯	■	SIZE	■ ; STOP				SIZE ; SCALE	
⏸ ; ⊖ ; ●	SUBCODE	●	⏸ ; PAUSE	REC ; ●	FREEZE		SUB. ; FREEZE	
▶ ; ⊖ ; ◀	▶ / II	MIX	▶ ; PLAY		F ⊖		▶ II	
◀◀ ; ⊖	◀◀	REVEAL	◀◀ ; REW				◀◀	REV. ; PICTURE
▶▶ ; ⊖	▶▶	INDEX	▶▶ ; FWD				▶▶	INDEX ; TV
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		POWER		POWER		ON-OFF	
AV ; ⏻	AV	VCR	AV				VCR		INPUT	
⊖ OFF/ON	⌘						CLOCK	CLOCK SET		
⌘ ; ▲	OPEN-CLOSE	OPEN/CLOSE	⌘		EJECT		OFF		MUTE	OPEN-CLOSE
1- ; + ; ⊞	SP/LP		SP/LP				-/-		CLEAR	
2- ; P/C ; ⏪	RETURN		MONITOR				⏪		GO BACK	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	▶ ; ZOOM +		▶				10-26		ANTENNA	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	▲		▲				11-27		ZOOM	
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO	VCR		TRK +				12-28		VCR	
⊞ ; ⊞	SCAN ; ERASE/0000		0000				REPEAT		AGAIN	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	◀ ; ZOOM -		◀				13-29			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	▼		▼				14-30			
⊞- ; ▢- ; TAPE	PLAY MODE		TRK -				15-31			
MODE ; →	E ; STATUS ; EXIT		E ; STATUS ; EXIT				SET	ON	D. MENU ; PRESET	
RED ; -	RED ; A ; MENU	⊖	RED ; A ; MENU		RED ; ⏪		16-32		VOL -	
GREEN ; +	GREEN ; B ; CH.SET.	⊖	GREEN ; B ; CASS.		GREEN ; ⊞		A. DIR.		VOL +	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; C ; PROG.	⊞	YELLOW ; C ; PROG.		YELLOW ; P		⏪		⏪	
BLUE ; ▶	BLUE ; D ; MEM.	⊞	BLUE ; D ; MEM.		BLUE ; VT		⏪		⏪	
P+ ; ▲	PR/TRACK +		PR +		P +		P +		▲	
VOL - ; ◀	◀-		◀-				▼ ; ⏪		◀	
OK	OK		OK				SELECT		OK	
VOL + ; ▶	◀+		◀+				▲ ; ⏪		▶	
P- ; ▼	PR/TRACK -		PR -		P -		P -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		PROG		PROG		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT				CANCEL	RESET	CC	
⊞ ; TV	AUTO TRACK		MARK		⊞		COUNTER		GUIDE	
⊞ ; EPG	INDEX MARK		INDEX				X2		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	AUTO						▶		SKIP	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ (STOP)		■ (STOP)	■	■ ; STOP	
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪ ; PAUSE	● REC	⏪ ; PAUSE	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ (PAUSE)	● REC	⏪ ; PAUSE	● ; RECORD
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ (PLAY)	● ; (▶)	▶ (PLAY)		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀ ; REW.		◀ ; REW.		◀ (REW)		◀ (REW)		◀ ; REVERSE	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD.		▶▶ ; FWD.		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; FORWARD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/-		1, 2, ... 9, 0/-		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY/ON		STANDBY ON/OFF		⏻		⏻	
AV ; ⏻	ON/OFF;AV;TV/VID.	DVD	ANGLE		KEY LOCK		ANGLE		AV SEL	
⊖ OFF/ON	PROG. ; SURROUND		SUBTITLE		DIGEST		ZOOM		(Zzz)	
⌘ ; ▲	▲ ; OPEN-CLOSE	⌘	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	OPEN-CLOSE	⏪	▲	⌘
1- ; + ; ⊞	CLEAR ; EXIT		10+	CLEAR	CLEAR		CLEAR		ZOOM ; CLEAR	
2- ; P/C ; ⏪	RET.;GO BACK;EXIT		GOTO		REPEAT	A-B	PREVIEW			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO ; *)		AUDIO		AUDIO MENU		AUDIO			
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	SUBTITLE ; ⊞		INTRO		TITLE MENU					
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO	PLAY MODE		MARK		PBC		SUBTITLE		V SELECT	
⊞ ; ⊞	SURROUND	MARKER ; LEVEL	RANDOM		3D		BOOKMARK		TONE	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	⏪ ; ANGLE				SEARCH		RANDOM		TUNER	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	⌘ ; LIGHT		A-B		ANGLE		REPEAT		DVD	
⊞- ; ▢- ; TAPE	ADVANCE		REPEAT		BOOKMARK		A-B			
MODE ; →	TV	DVD	PROG		AUDIO MODE		PROGRAM		MODE	
RED ; -	◀-	DVD VCR	VOL -		SETUP				◀-	
GREEN ; +	◀+	TV=DVD ; DEMO	VOL +		PROGRAM				◀+	
YELLOW ; ◀	⏪ ; PREV	DVD ; LIVE	⏪		⏪		⏪ SKIP		⏪	
BLUE ; ▶	⏪ ; NEXT	⏪	⏪		⏪		⏪ SKIP		⏪	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		ENTER		ENTER		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	FREEZE	MENU/PBC		DVD MENU		DISC MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	SETUP		SETUP		RETURN		SET UP		EXIT	
⊞ ; TV	TITLE ; GUIDE		TITLE		SUBTITLE MENU	RANDOM	TITLE MENU		TITLE ; ROTATE	
⊞ ; EPG	INFO	ZOOM ; Y	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	REPEAT;⏪;AGAIN		SLOW		SLOW/F	SLOW/R ; STEP				
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; FM MODE	
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪ ; PAUSE	● REC	PAUSE/STEP		⏪ ; PAUSE/STEP		⏪ ; PAUSE		⏪	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶	
◀ ; ⊞	◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV		◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD.		▶▶ ; FWD.		▶▶ ; FWD.		▶▶ ; FWD.		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		ON-OFF		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	DVD-CD		INPUT		AV				DVD	
⊖ OFF/ON	ZOOM		ZOOM		SLEEP		ZOOM			
⌘ ; ▲	⌘		OPEN-CLOSE	MUTE	OPEN-CLOSE	⌘			⌘	
1- ; + ; ⊞	CLEAR		CLEAR		LIST		CLEAR		DIGITAL	
2- ; P/C ; ⏪	RETURN		GO BACK		BACK ; RETURN		RETURN		RDS PTY	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO				LIVE		AUDIO		▲	
▶ ; ⌘+ ; ⌘+ ; RADIO	EQUAL. ; EQ. LEVEL		CC		RADIO ; DEMO		EQUAL. ; EQ. LEVEL		▶	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	BASS ; SUBWOOF.		AGAIN		AGAIN		BASS ; SUBWOOF.			
⊖ ; ⊞	DSP ; SURROUND		DVD		DEC		DSP ; SURROUND		SURROUND	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER					ADVANCE		TUNER		▼	
⏪ ; ⌘- ; ⌘- ; CD					SWAP				⏪	
⊕- ; ▽- ; TAPE					FREEZE					
MODE ; →	PLAY MODE		DISC MENU ; PRES.		⌘ ; LIGHT	PIP	PLAY MODE		MAGENT.;SAT/CAB	
RED ; -	▽-		VOL -		▽-	PIP -	▽-		RED ; TV	
GREEN ; +	▽+		VOL +		▽+	PIP +	▽+		GREEN ; CD/TAPE	
YELLOW ; ◀	⌘		⌘		PR -		⌘		YELLOW ; TUNER	
BLUE ; ▶	⌘		⌘		PR +		⌘		BLUE ; VCR/V.AUX	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		PR+	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		▽-	
OK	OK		OK		OK		OK		DSP/EQ	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▽+	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		PR-	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MEMO	
⊞ ; EXIT			ANTENNA		EXIT					
□ ; TV	TITLE ; GUIDE		INFO		GUIDE		TITLE ; GUIDE		LEVEL	
⊞ ; EPG	INFO		GUIDE		INFO	ZOOM	INFO		RDS DISP	
▶ ; ⊞ ; ♥			SKIP		TEXT					
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP			
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪ ; PAUSE		⏪ ; PAUSE	● ; RECORD	⏪ ; PAUSE	● ; REC	⏪ ; PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY			
◀ ; ⊞	◀ ; REV		◀ ; REVERSE		◀ ; REV		◀ ; REV			
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FORWARD		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻	⏻ ; OFF	ON/ECO ⏻ ; ON		POWER/ECO ; ON		POWER/ECO	
AV ; ⏻	AV		AV				@AUX ; AUX		AUX ; @AUX	
⊖ OFF/ON			LIST		CLK./TIMER/SLEEP		SLEEP			
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⏪X		MUTE ; ⏪X	OPEN/CLOSE	MUTE	
1- ; + ; ⊞			RETURN		RESET		REPEAT/RDS			
2- ; P/C ; ⏪							X-SURROUND		EQ PRESET	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	▲		▲		X-BASS		FM ST.		MIX ; PTY SEARCH	
▶ ; ⌘+ ; ⌘+ ; RADIO	▶		▶							
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	T ; TEXT		T ; TEXT							
⊖ ; ⊞					EQ		EQ		REPEAT/RDS MODE	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	▼		▼		TUNER/BAND		TUNER		TUNER	
⏪ ; ⌘- ; ⌘- ; CD	◀		◀		CD		CD		CD	
⊕- ; ▽- ; TAPE			D ; DEMO				TAPE		TAPE	
MODE ; →	MAGENTA ; TEXT	MAGENTA ; TEXT	PRESET		REPEAT 1/ALL		B BOOST ; X-BASS		REPEAT/RDS MODE	
RED ; -	RED	RED			PRESET -		RECORD		RECORD	
GREEN ; +	GREEN ; LIST	GREEN ; LIST			PRESET +					
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO	YELLOW ; INFO			-					
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE			-					
P+ ; ▲	PR +		PR +		TUNING + ; ▲		▲ UP PRESET		▲ TUNING	
VOL- ; ◀	▽-		▽-		VOLUME -		VOL -		VOL -	
OK	OK		OK							
VOL+ ; ▶	▽+		▽+		VOLUME +		VOL +		VOL +	
P- ; ▼	PR -		PR -		TUNING - ; ▼		▼ DOWN PRESET		▼ TUNING	
MENU ; M	MENU		M ; MENU		PROG/SET				PRESET	
⊞ ; EXIT	EXIT		E ; EXIT		DISC		MIX/PTY ; ⊞		SEEK	
□ ; TV			GUIDE		TIMER ON/OFF		INTRO/CT		DSP	
⊞ ; EPG			INFO		⊞ ; MIX		DISC SKIP		HELP	
▶ ; ⊞ ; ♥					INTRO				DISC SKIP	
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP		■		■ ; STOP (CD)	■ (TAPE)	■ ; STOP (CD)	■ ; STOP (TAPE)
⏪ ; ⊞ ; ●			⏪ ; PAUSE	● ; REC	▶ ⏪		▶ ⏪ (CD)	▶ ⏪ (TAPE)	⏪ ; PAUSE (CD)	⏪ PAUSE (TAPE)
▶ ; ⊞ ; ◀			▶ ; PLAY		▶ ⏪		▶ ⏪ (CD)	▶ ⏪ (TAPE)	▶ ; PLAY (CD)	▶ PLAY (TAPE)
◀ ; ⊞			◀ ; REV		⌘		⌘ ; PREV ; ◀ (CD)	⌘ (TAPE)	◀ REV (CD)	◀ REV (TAPE)
▶▶ ; ⊞			▶▶ ; FWD		⌘		⌘ ; NEXT ; ▶ (CD)	⌘ (TAPE)	▶▶ FWD (CD)	▶▶ FWD (TAPE)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							

Функции кнопок пульта IRC 23 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	ON/ECO ⏻		ON/ECO ⏻		POWER ; ON/ECO		ON ECO		FUNCT./STANDBY	
AV ; ⏻					SOURCE		SOURCE			
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP			
⊘ ; ▲	MUTE		⏻		⏻		⏻	OPEN/CLOSE	MUTE	
1- ; + ; ⊞			CLOCK/TIMER				DISC SKIP			
2- ; P/C ; ⇄	REPEAT		REPEAT 1/ALL		REPEAT PRES. UP		REPEAT/RDS			
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	EQ		EQ				ADD			
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	X-BASS		X-BASS				FM ST			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	RDS		RDS							
⊞ ; ⊞	ST/MO		ST/MO		RANDOM ; ⊞		EQ		EQUALIZER SOUND	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	TUNER		TUNER		TUNER ; BAND		DEL			
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	CD		CD				CLOCK			
⊕- ; ▢- ; TAPE	TAPE		TAPE				TIMER			
MODE ; →	⊞		⊞		PRESET EQ.		⊞/PTY		⊞ ; PLAY MODE	
RED ; -							VOL ▼			
GREEN ; +							VOL ▲			
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ▶										
P+ ; ▲	PRESET +		PRESET +				▲			
VOL- ; ◀	VOL -		VOLUME -		VOLUME CON. -		◀		VOL -	
OK										
VOL+ ; ▶	VOL +		VOLUME +		VOLUME CON. +		▶		VOL +	
P- ; ▼	PRESET -		PRESET -				▼			
MENU ; M	PROG/SET/CLEAR		PROG/SET/CLEAR		C.ADJ./MEM. ; PROG		BAND		SET	
⊞ ; EXIT	BAND-APP		BAND-APP		SNOOZE		B.BOOST		BAND	
⊞ ; TV	CLK/TIMER		TIMER ON/OFF		TIMER		PROG		DBBS	
⊞ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		CD INFO		REMAIN	
▶ ; ⊞ ; ♥	INTRO		INTRO		INTRO		INTRO/CT			
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■		STOP/RDS		■		■ ; CD STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	▶	REC- II	▶	●	▶		▶	RECORD	▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶		▶		▶		▶ ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ⊞	⏏		⏏ TUNE-CD		⏏		⏏		⏏ ; BACK	
▶▶ ; ⊞	⏏		⏏ TUNE-CD		⏏		⏏		⏏ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0										

Функции кнопок пульта IRC 23 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 321	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY/ON	
AV ; ⏻	ANGLE	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE	
⊘ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	CLEAR	
2- ; P/C ; ⇄	GOTO	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	MIC	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	MARK	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO		
⊞ ; ⊞	AUDIO	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	A-B	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	REPEAT	
⊕- ; ▢- ; TAPE	RANDOM	
MODE ; →	PROGRAM	
RED ; -	VOL -	
GREEN ; +	VOL +	
YELLOW ; ◀	⏏ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏏ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲	
VOL- ; ◀	◀	
OK	PLAY/ENTER	
VOL+ ; ▶	▶	
P- ; ▼	▼	
MENU ; M	MENU/PBC	
⊞ ; EXIT	SETUP	
⊞ ; TV	TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	INTRO	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	PAUSE/STEP	
▶ ; ⊞ ; ◀	PLAY/ENTER	
◀ ; ⊞	◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+ ; Aux			
2- ; P/C ; ⇄	LAST CH		⏮ ; RCL ; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; СТР ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⊞ ; ⊞			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; СТР ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▽- ; TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE ; →	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
□ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
⏻ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				⏮ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		⏮ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮ ; ⊞ ; ●	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		⏮ ; / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ; ⊞	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			⏮ ?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇄	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		-⏻ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⏮ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏮ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀ ; ⊞									⏮ ?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⏮ ; ▲	⏮		⏮		⏮		MUTE		MUTE	
1- ; 🔍 ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
▲ ; 🔍+ ; 🔍+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 🔍+ ; 🔍+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏸					
⊕+ ; 🔍+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; 📺					📺				GAME	
▼ ; 🔍- ; 🔍- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
⏪ ; 🔍- ; 🔍- ; CD					⏸					
⊕- ; 🔍- ; TAPE										
MODE ; ➡	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									STILL	
⏸ ; 📺 ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; 📺 ; ◀					UHF				📺	
◀ ; 📺	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏮ ; ▲	⏮		⏮ ; MUTE		MUTE ; ⏮		⏮		⏮	
1- ; 🔍 ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; 🔍+ ; 🔍+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 🔍+ ; 🔍+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		◀+	
⊕+ ; 🔍+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; 🔍- ; 🔍- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
⏪ ; 🔍- ; 🔍- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		◀-	
⊕- ; 🔍- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; ➡	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊞ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ⏪ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ⏪		SOUND			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ⏪ ; PAGE ▼ ; -		P -			
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD	ANALOG RADIO									
⊞- ; ▢- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ⏪			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ⏪	⏪		⏪		VOL -		⏪		VOL ⏪	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⊞ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⏸		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ⏪			⏸							
⏪ ; ⊞							-			
▶▶ ; ⊞					ⓘ		-		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊞ OFF/ON			⏻		⏻		⏻			
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		ALL CH			
2- ; P/C ; ⏪	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⏸		⏸		⏸		⏸		RADIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER			P -		CH ⏪		P -		CH ▼	
⏪ ; 0- ; ⏸- ; CD			V -		VOL ⏪				VOL ▼	
⊞- ; ▢- ; TAPE			M3 ; NP							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏸?		RED ; F1		RED		RED ; ⏸/⏸		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ⏪	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ; ⏪	⏪ ; -		⏪		⏪		VOL ⏪		⏪	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⏸		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⏸		A-Z		⏸			
⏸ ; ⊞ ; ●			⏸		LANG		⏸			
▶ ; ⊞ ; ⏪			⏸		TEXT		⏸			
⏪ ; ⊞			⏸?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊖ ; ▲			⊖		⊖		⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊖			RCL				RECALL ; ⊖			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊖ ; ⊖					AUDIO					
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD					◀				VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⊖		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⊖		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊖ ; TV			⊖		TV		TV/RADIO ; ⊖/▶		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖										
⊖ ; ⊖ ; ⊖							INFO			
▶ ; ⊖ ; ◀			⊖		TEXT		FREEZE ; ▶ ⊖		TEXT	
◀ ; ⊖	HELP		⊖ ?				◀			
▶ ; ⊖	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		STANDBY ; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊖ OFF/ON										
⊖ ; ▲	⊖		MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊖	LAST ; ⊖		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊖ ; ⊖	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD							VOL -		VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊖ ; ⊖ ; ⊖	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊖ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊖					LIST					
▶ ; ⊖			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE		STANDBY		POWER	
⊖ OFF/ON			UHF		⊖				STB/TV	
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⊞					⏸		QUALITY			
2- ; P/C ; ⏪	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⏸	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ▢- ; TAPE	PG -				⏸				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⏸	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⏸	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ▢	⏸	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ▢		YELLOW ; OPT +	⏸	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⏸		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏸ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏸	⏸	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⏸	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⏸	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⏸					■ ; LIVE				⏸	
⏸ ; ⊞ ; ●	▶ / II		PAUSE		⏸ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⏸	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT								⏸	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				⏸	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⏸	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⏸	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊖ OFF/ON					TIMER				SAP	
⏸ ; ▲	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⏪	RECALL		PREV		LAST		⏸			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO					PG +					
⊞ ; ⊞	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊞- ; ▢- ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⏸		OK		SELECT ; ⏸	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⏸ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏸ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞ ; ⏸		TV CH	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⏸										
⏸ ; ⊞ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⊞ ; ◀							▶ II			
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊙ OFF/ON	⊙		SLEEP		SAT					
⌘ ; ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; ⊞	LAST		⊙		RECALL		BACK		⊙	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊞		⌘		P+		AUDIO	
▶ ; ⊙+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊙+ ; ⊞ ▲+ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊙ ; ⊞	#		⊞/⌘		AUDIO		WIDE			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⊙				P-			
⌘- ; ⊙- ; ⌘- ; CD	VOL ▼		⌘				V-			
⊙- ; ⊞ ▲- ; TAPE	HELP		⊞				PAGE ▼			
MODE ; →	⊞ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊞		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; ⊞	F2	GREEN ; ⊞				GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊞		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	⊞	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊞		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
⊞ ; EPG	GUIDE	epg	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		FAV		FAV					
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■							
⏏ ; ⊞ ; ●	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; TIME ⊞		TXT		TEXT		/ ▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀				LIST			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		POWER		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⊞
⊙ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				⊙	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞									A/R	
2- ; P/C ; ⊞			RECALL		BACK		RECALL		⊙	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	P+ ; CH+		VOL+	AUDIO	PG+		CH+		▶	
▶ ; ⊙+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL+		PAGE+		VOL+		VOL+		⊞	
⊙+ ; ⊞ ▲+ ; VIDEO			⌘ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⊞	
⊙ ; ⊞	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⊞?	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	P- ; CH-		VOL-		PG-		CH-		⌘	
⌘- ; ⊙- ; ⌘- ; CD	VOL-		PAGE-		VOL-		VOL-		⊞	
⊙- ; ⊞ ▲- ; TAPE			⌘ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⌘ ; ⊞	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ⊞	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ⊞	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⊞	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⊞		GREEN ; ✓	
P+ ; ▲	▲		▲		▲ ; CH+		▲		P+	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀ ; VOL-		◀		V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL+		▶		V+	
P- ; ▼	▼		▼		▼ ; CH-		▼		P-	
MENU ; M	MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	⊞ ; EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	⊞
⊞ ; TV	⊞ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP						■	
⏏ ; ⊞ ; ●	; PAUSE		/ ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE					●
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞ ; TEXT		/ ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀◀ ; ⊞	⊞ ; INFO		◀ ; FB						◀◀	
▶▶ ; ⊞	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 461		Код 462		Код 463	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT				TV/SAT	
⊙ OFF/ON	SLEEP					
⌘ ; ▲	⌘		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞			CANCEL ; SOUND			
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		BACK		RECALL	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	SAT		W		VOL +	
⊙+ ; ⊞ ; ▲+ ; VIDEO	AUX IN					
⊙ ; ⊞	AUDIO		P.STORE		RADIO	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			E		VOL -	
⊙- ; ⊞ ; ▲- ; TAPE						
MODE ; →			SET		SAT	
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE	
P+ ; ▲	▲		CH ▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ▼		VOL ◀	
OK	OK		ENT		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▲		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		STORE		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV	
⊞ ; EPG	GUIDE				EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞						
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	TEXT					
◀ ; ⊞						
▶▶ ; ⊞	INFO				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	