

Функции кнопок пульта IRC 241 D к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	
	Функция	Доп. функция
∅	∅	
⊖ AV	⊖	
⊕	⊕	
※ ▲	※	
1- ↵ ↷ ↸	↖	
2- P/C ⊞	⊞	
⊗ + ♂ + AUDIO	▲	
⊗ + ♂ + RADIO	▶	
⊗ + △ □ + VIDEO		
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	♪	
⊗ - ♂ - TUNER	▼	
⊗ - ♂ - CD	◀	
⊗ - △ - TAPE		
MODE	■	
RED -	RED : I-II	
GREEN +	GREEN ; ↗	
YELLOW ▲	YELLOW ; *	
BLUE ▶	BLUE ; ⊕	
P + ▲	P ▲ ; ■	
VOL - ▲	△ -	
OK	OK	
VOL + ▶	△ +	
P - ▼	P ▼ ; ■	
MENU M	MENU	
■ EXIT	■	
□ TV	□	
□ EPG	□	
▶ ■ ⊞	■/□	
■ ■ ⊖	⊕/⊖	
⊖ ●	□	
▶ ■ ▲	■	
◀ ■ ▲	■	
■ □	□	
▶ ■ □	□	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 241 D к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301	
	Функция	Доп. функция
∅	∅	
⊖ AV	SOURCE	
⊕	TIMER ON	
※ ▲		
1- ↵ ↷ ↸		
2- P/C ⊞		
⊗ + ♂ + AUDIO	VOLUME +	
⊗ + ♂ + RADIO	DIGITAL ZOOM +	
⊗ + △ □ + VIDEO	PAGE UP	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖		
⊗ - ♂ - TUNER	VOLUME -	
⊗ - ♂ - CD	DIGITAL ZOOM -	
⊗ - △ - TAPE	PAGE DOWN	
MODE	TIMER SET UP	
RED -		
GREEN +		
YELLOW ▲		
BLUE ▶		
P + ▲	▲	
VOL - ▲	◀	
OK	MODE ; ENTER	
VOL + ▶	▶	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU ; EXIT	
■ EXIT	MENU ; EXIT	
□ TV	BLANK	
□ EPG	AUTO	
▶ ■ ⊞		
■ ■ ⊖		
⊖ ●	/ ▶	
▶ ■ ▲	/ ▶	
◀ ■ ▲		
■ □		
▶ ■ □		
1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 241 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 241 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
∅			UHF			STB/TV
∅ ▲			∅			
1- ∠-- ☰			∅		MUTE	∅
2- P/C ☰	BACK		LETZTER		QUALITY	
∅ + ⚡ + AUDIO	CH +		P + ; SEITE +		RECALL	RECALL
∅ + ⚡ + RADIO	VOL +		V +		PGUP	AUDIO
∅ + △ ↗ + VIDEO	PG +		i		F1	
∅ ⊖ ☰	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		F2	
∅ - ⚡ - TUNER	CH -		P - ; SEITE -		PGDN	
∅ - ⚡ - CD	VOL -		V -		F3	
∅ - △ - TAPE	PG -		!		F4	
MODE	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP		
RED -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT		
GREEN +	GREEN		GREEN ; ☰	GREEN ; MOSAIC		
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; ☰	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG		
BLUE ↴	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE	BLUE ; INFO		
P + ▲	▲	PR +	▲	▲	▲	
VOL - ↵	◀	◀	◀	◀	◀	
OK	OK	OK ; LIST	OK	OK	OK	
VOL + ↴	▶	▶	▶	▶	▶	
P - ▼	▼	PR -	▼	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	☒	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	i	
□ EPG	EPG	EPG	GUIDE	GUIDE	ZOOM	EPG
▶ ☰ ☰	FAV	FAV	▶	FAV	FAV	
☒ ☰ ☰			■ ; LIVE			
II ☰ ●	▶ / II	PAUSE	II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	
▶ ☰ ◀	TELETEXT		▶			
◀ ☰	LIST	LIST	◀			
▶ ☰	INFO	INFO	▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 241 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 241 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4		∅ ; POWER		MAIL	
∅			TIMER		SAP	
∅ ▲	MUTE		∅ ; MUTE		MUTE	
1- ∠-- ☰						
2- P/C ☰	RECALL		LAST			
∅ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲	AUDIO	CH ▲		AUDIO	CHANNEL +
∅ + ⚡ + RADIO		RADIO	VOL +			VOLUME +
∅ + △ ↗ + VIDEO			PG +			
∅ ⊖ ☰	ZOOM					AUDIO CH
∅ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼			CHANNEL -
∅ - ⚡ - CD			VOL -			VOLUME -
∅ - △ - TAPE			PG -			
MODE	SAT	UHF		REMINDER		PROGRAMS
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE ; F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL +		
BLUE ↴	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL -		
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +		
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -		
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ☰	OK		SELECT ; ↔
VOL + ↴	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶	▶ ; VOL +		
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -		
MENU M	MENU	MENU	MENU ; ☰	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	* ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	□ ↳	TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
▶ ☰ ☰	FAV	FAV	FAV	FAV		
☒ ☰ ☰				▶ II		
▶ ☰ ◀						
◀ ☰						
▶ ☰	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 241 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 241 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		USB		TV/SAT	SAT
⊕	V-FORMAT		F1 : INFO		⊕	TV/R
✳ ▲		✳ ?	✳		✳ ; MUTE	✳ ; MUTE
1- ↵	TV PORTAL		10		FAV	A
2- P/C ⊖	BACK		RETOUR ; ⊖		⊖ ; RECALL	⊖
✳ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		PROG +		PAGE +	AUDIO
✳ + ⚡ + RADIO	VOL +		VOL +		VOL +	TV/RADIO
✳ + △ + VIDEO	✳		F2 ; SUB		✳ ; NEXT	* ; USB
✳ ⊖ ⊖	MEDIA		F3 ; GOTO		□ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO
✳ - ⚡ - TUNER	CH ▼		PAGE -		PAGE -	P -
✳ - ⚡ - CD	VOL -		✳		VOL -	C
✳ - △ - TAPE	✳		SCAN		✳ ; PREV	D
MODE	i	OPT+	TXT		✳ ; PLAY MODE	Q ; FIND
RED -	RED ; ✳		RED ; A		RED ; AUDIO	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ✳		GREEN ; B		GREEN ; MODE	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ←	YELLOW ; ⊖		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP	YELLOW ; MODE
BLUE →	BLUE ; ☰		BLUE ; D		BLUE	BLUE ; STATUS
P + ▲	▲		CH +		▲	▲
VOL - ←	◀		VOL -		◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + →	▶		VOL +		▶	▶
P - ▾	▼		CH -		▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	F1
.EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER		EXIT	TXT
□ TV	TV/RADIO		INFOS		INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE		EPG	□/⊖ ; ZOOM
▶ ⊖ ⊖	LIST		FAV		▶	◀
■ ⊖ ⊖	■		■/USB		■	STOP
II ⊖ ●	II	●	II	●	II ; PAUSE	● ; REC
▶ ⊖ ◀	▶	TEXT	▶		▶ ; PLAY	TEXT
◀ ⊖ ◀	◀		◀		◀ ; PAGE -	
▶ ⊖ ▶	▶		▶		▶ ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 241 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 496	
IRC 241 D	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY	
⊖ AV	HDMI	
⊕	USB	
✳ ▲	✳ ; MUTE	
1- ↵		
2- P/C ⊖	RETURN/EXIT	
✳ + ⚡ + AUDIO	PAGE UP	
✳ + ⚡ + RADIO	✳ ; NEXT	
✳ + △ + VIDEO	TEXT	
✳ ⊖ ⊖	AUDIO	
✳ - ⚡ - TUNER	PAGE DOWN	
✳ - ⚡ - CD	✳ ; PREV	
✳ - △ - TAPE		
MODE	TV/RADIO	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW	
BLUE →	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH +	
VOL - ←	◀ ; VOL -	
OK	OK	
VOL + →	▶ ; VOL +	
P - ▾	▼ ; CH -	
MENU M	MENU	
.EXIT	RETURN/EXIT	
□ TV	INFO	
□ EPG	EPG	
▶ ⊖ ⊖	FAV	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	
II ⊖ ●	SUBTITLE	● ; REC
▶ ⊖ ◀	✳ ; PLAY/PAUSE	
◀ ⊖ ◀	✳ ; REV	
▶ ⊖ ▶	✳ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	