

# Приложение IRC 246 D от 03.10.2013

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 246 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 103
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 246 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 246 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	401

Устройство	Код пульта IRC 246 D
SHIFT + 5	402
SHIFT + 6	403
SHIFT + 7	404
SHIFT + 8	405

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 246 D.

### Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
КТ6949	TV	101
КТ6949A	TV	102
TV1	TV	103

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 246 D к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101			Код 102		
IRC 246 D	Функция	Доп. функция		Функция	Доп. функция	Функция
∅	∅ ; POWER			∅ ; POWER		∅ ; POWER
⊖ AV	AV	SOURCE		AV		SOURCE
⊕	SLEEP			SLEEP		SLEEP
※ ▲	MUTE			MUTE		※
1- ./-- ⊗	CH.LIST					./--
2- P/C ⊖	RECALL			RECALL		⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	SCART		▲		▲
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	YPbPr		▶		▶
⊗ + ⚡ + VIDEO	■ ; INDEX	HDMI	SOURCE	■ ; INDEX	HDMI	ASPECT
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	SOUND	NICAM	SOUND	SOUND	NICAM	S.MODE
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PC	▼	▼	PC	▼
⊗ - ⚡ - CD	◀		◀	◀		◀
⊗ - ⚡ - TAPE	■ ; LIST	NICAM	AUDIO ; MTS	■ ; LIST	NICAM	AUDIO ; MTS
MODE	PIC	DMP	PIC	AUTO	PIC	MODE
RED -	RED		RED	HDMI	RED	-
GREEN +	GREEN		GREEN	SCART	GREEN	-
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW	YPbPr	YELLOW	-
BLUE ▶	BLUE		BLUE	PC	BLUE	-
P + ▲	CH +		CH +		P +	■
VOL - ▲	VOL -		VOL -		⊖ - ; V-	
OK	OK		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	VOL +		VOL +		⊖ + ; V+	
P - ▼	CH -		CH -		P -	■
MENU M	MENU		MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
□ TV	TEXT		TV	LIST	P.MODE	□
□ EPG	SIZE/INFO	ASPECT	DISPLAY	ASPECT	■	
▶ ⊖ ⊖	HOLD		HOLD		■	
■ ⊖ ⊖	■		■		■	
II ⊖ ●	SUBPAGE		SUBPAGE		■	
▶ ⊖ ⊖	■ ; MIX		TEXT		■ ; MIX	
◀ ⊖ ⊖	◀	REVEAL	REVEAL		◀	▼
▶ ⊖ ⊖	▶	INDEX	INDEX		▶	■
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401		Код 402	Код 403	Код 404	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		-⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊕			WHITE ; ⊕		Формат ; Format	
※ ▲			※		※	
1- ./-- ⊗	./--		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux
2- P/C ⊖	LAST CH		⊖ ; RCL ; LAST		⊖ ; BACK	Возврат ; Ret
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +	▲
⊗ + ⚡ + RADIO	➡ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	▶
⊗ + ⚡ + VIDEO	↑ ; PG UP		↑			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			♪ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -	▼
⊗ - ⚡ - CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -	◀
⊗ - ⚡ - TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE	■ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим	□
RED -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN ; ■? ; □		GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BL.; ■;UHF;FAV; □		BLUE	BLUE	
P + ▲	△	▲	▲	▲		P + ; ▲
VOL - ▲	◀	◀	◀	◀		VOL - ; ▲
OK	OK	ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▷	▶	▶	▶		VOL + ; ▶
P - ▼	▽	▼	▼	▼		P - ; ▼
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; ■;MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
■ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ■ ; AKADO	Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ TV		STATUS		TV/RADIO	Список	□
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG; ■; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			● ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	WIDE		■ ; STOP	■ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST		II ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT	■ ; II / ▶		▶ ; PLAY		
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW	◀ ?
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX	i		+ ; INFO	▶ ; FWD	i ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
※ ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊗	LAST		LAST	RECALL	⊗ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊗ + ⊖ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊖ ⊖				UHF ; SAT	ZOOM	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊗ - ⊖ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + →	VOL + : →		VOL + : →	▶	▶	VOL →
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☒
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV		FAV	FAV
■ ⊖ ⊖						UHF
II ⊖ ⊖					PAUSE	
▶ ⊖ ⊖				TEXT		
◀ ⊖ ⊖						□?
▶ ⊖ ⊖				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕	*	*	*	*	SLEEP	TIMER
※ ▲					MUTE	MUTE
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊗	RCL		○		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		F1		AUDIO	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	⊗			
⊗ + ⊖ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊖			☒ ☒		GAME	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		F2		SCAN	
⊗ - ⚡ - CD			⊗			
⊗ - ⊖ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT	TEL	
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⊖?	RED ; TXT	RED	
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T	GREEN	
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; ☐?	YELLOW ; ⊖	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP	BLUE	
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀	◀	◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
OK	VOL + →	VOL + →	▶	▶	▶	▶
VOL + →	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
FAV					STILL	
			II	PAUSE	ZOOM	
			UHF		□	
			HELP		HELP	
	□?	□?	i	INFO	INFO	INFO
□?	i	i	i	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP			
* ▲	*		* ; MUTE	MUTE ; *	*	*
1- .-- ⊞	A-Z		UHF	A.LANG		
2- P/C ⊞	BACK		RECALL	RECALL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	± ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊗ + ⚡ + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOL ▲	□ +
⊗ + □ + VIDEO	F3 ; □ ; PIP		COLOR		RADIO	
⊗ ⊖ ⊖	□ ; ⚡		PAUSE	→	AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊖ ; -100 ; -10		FINE TUNE	CHANNEL ▼	CH ▼	PR -
⊗ - ⚡ - CD	- ; VOL ▼		MOTOR	VOLUME -	VOL ▼	□ -
⊗ - □ - TAPE	F4 ; ⊖		HD	◀▶		OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	
RED -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN; SAT; ⊞		GREEN ; ⊞	GREEN	GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; □	YELLOW ; ⊖	YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ : ▲	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ ; ▶▶	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	SAVE	MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□		INFO	TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG		EPG	EPG	□	GUIDE
▶ ⊞ ⊖	FAV ; ⊞		FAV	▶	◀	FAV
■ ⊖ ⊖			■	■		
II ⊖ ●	II	●	II	II ; PAUSE	●	
▶ ⊖ ⊖	■		▶	▶		■
◀ ⊖ ⊖	◀		◀	◀		
▶ ⊖ ⊖	▶		▶	▶		
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅	∅	
AV	SAT		SAT	AV ; □ ; TV	SAT	SAT
⊕			SUB	SUB ; ▲		
* ▲	MUTE		* ; MUTE	*	MUTE	*
1- .-- ⊞						
2- P/C ⊞				BACK ; EXIT	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +	PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
⊗ + □ + VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊖	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - □ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - □ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC	FUNC			FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ▲		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲	▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	◀	◀	VOL -	◀	VOL ▲	
OK	SLCT	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	▶	VOL +	▶	VOL ▶	
P - ▼	▼	▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	EXIT	■ ; TEXT	EXIT	EXIT	
□ TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV		TV.MODE
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV	
■ ⊖ ⊖				SUB ; INFO		
II ⊖ ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ⊖	■			—		
◀ ⊖ ⊖	◀			—		
▶ ⊖ ⊖	▶			—		
INFO			①		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		∅	
⊖ AV		SAT	TV/STB			STANDBY
⊕		⊕	⊕	⊕	⊕	TV/SAT
※ ▲	※	※	※	※	※	MUTE
1- ./-- ⊗		M1	-	All CH		
2- P/C ⊗	RECALL	⊗	RCL	⊗		
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO		V +	VOL ▶		VOL ▲	
⊗ + △ □ + VIDEO		M2				RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER		M3 ; N/P				CH ▼
⊗ - ⚡ - CD		UHF	FUNC	?	VOL ▼	
⊗ - △ - TAPE		RED ; F1	RED	RED ; ADD : EAST	ZOOM	
MODE		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV		
RED -		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW		
GREEN +		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
YELLOW ▲		BLUE ; UHF				
BLUE ▶			CH ▲		▲	
P + ▲			CH ▲		CH ▲	
VOL - ▲			VOL ▲		◀	
OK	OK/LIST		OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ▶			OK	VOL ▶	▶	
P - ▼			OK	CH ▼	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	ESC	
TV	⊗		AUD	⊗	⊗	
EPG	GUIDE		EPG	EPG	P.GUIDE	
► ⊗ ◎	GREEN ; FAV		FAV	FAV	FAV	
■ ⊗ ◎			FAV	FAV	FAV	
II ⊗ ◎			A-Z	FAV	FAV	
► ⊗ ◎			LANG	FAV	FAV	
◀ ⊗ ◎			TEXT	FAV	FAV	
► ⊗ ◎			?	?	FREEZE ; HELP	
► ⊗ ◎	BLUE ; INFO	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV		SAT	VIDEO		SAT	
⊕		⊕	RADIO		AUX IN ; TV/AV	
※ ▲		※	※	※	※	MUTE
1- ./-- ⊗	CANCEL			RECALL ; ⊗		
2- P/C ⊗		RCL				
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	VOLUME +			CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO		TV/RADIO	▶			VOL +
⊗ + △ □ + VIDEO			BOUQUET +		PAL/NTSC	PAGE ±
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	AUDIO			CH ▼
⊗ - ⚡ - CD			VOLUME -			VOL -
⊗ - △ - TAPE			◀			PAGE ±
MODE	ACCESS		BOUQUET -			
RED -		RED ; F1	LAME! ; ZOOM		UHF	
GREEN +		GREEN ; F2	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶		BLUE ; F4	YELLOW	YELLOW;TEXT;□	YELLOW ; PAUSE	
P + ▲		CH ▲	BLUE	BLUE ; AUD.R/L; □	BLUE ; RECALL	
VOL - ▲		VOL ▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	
OK	SELECT	OK/STORE	CH ▲	CH ▲	CH ▲	
VOL + ▶		VOL ▶	CH ▲	CH ▲	CH ▲	
P - ▼		CH ▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	
MENU M	MENU		DREAM ; MENU		MENU	
EXIT	EXIT		HELP ; EXIT		EXIT	
TV	□		TV	TV/RADIO ; □/♂	TV/RADIO	
EPG	GUIDE		INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
► ⊗ ◎		FAV		FAV	FAV	
■ ⊗ ◎						
II ⊗ ◎						
► ⊗ ◎			INFO			
◀ ⊗ ◎			TEXT	FREEZE ; ▶ II	TEXT	
► ⊗ ◎	HELP	※ ?		◀		
INFO	i			▶	INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	※	⊗
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C	LAST ; ↪		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + ⚡ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊖ ⊕	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊕ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊕ - ⚡ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	▲
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲			◀ ; VOL -	◀	◀
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	▶
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ⊖ ⊕	S.L. ; SAT				VOD	VOD
II ⊖ ⊕	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊖ ⊕	TTX. ; EPG		TXT	TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊖ ⊕				LIST		
▶ ⊖ ⊕				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	※	※	UHF	⊕		
1- ↵					MUTE	⊗
2- P/C	BACK		LETZTER		QUALITY	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		P + ; SEITE +		RECALL	
⊕ + ⚡ + RADIO	VOL +		V +		PGUP	AUDIO
⊗ + ⚡ + VIDEO	PG +		i			F1
⊗ ⊖ ⊕	AUDIO		ZURUCK		AUDIO	F2
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		P + ; SEITE -		PGDN	
⊕ - ⚡ - CD	VOL -		V -			F3
⊕ - ⚡ - TAPE	PG -		■			F4
MODE	ZOOM		FUNC		E-MAIL ; GROUP	✉
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	RED
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; □	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □		GREEN ; MOSAIC	
BLUE ▶	BLUE		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG	YELLOW
P + ▲	▲		BLUE		BLUE ; INFO	BLUE
VOL - ↵	◀		PR +		▲	▲
OK	OK		◀		◀	◀
VOL + ▶	▶		OK ; LST		▶	▶
P - ▼	▼		OK		OK	OK
PR -			PR +		▶	▼
MENU M	MENU		PR -		▼	▼
■ EXIT	EXIT		MENU		MENU	MENU
□ TV	TV/RADIO		EXIT		EXIT	EXIT
□ EPG	EPG		TV/RADIO		TV/RADIO	i
▶ ⊖ ⊕	FAV		GUIDE		ZOOM	EPG
■ ⊖ ⊕			FAV		FAV	FAV
II ⊖ ⊕	▶ / II		■ ; LIVE			■
▶ ⊖ ⊕	TELETEXT		PAUSE		PAUSE	PAUSE
◀ ⊖ ⊕			▶			■
◀ ⊖ ⊕	LIST		◀			◀
▶ ⊖ ⊕	INFO		▶			▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4		POWER		MAIL	
⊕			TIMER		SAP	
* ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ./-- ⊞						
2- P/C ⊞	RECALL		LAST			
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊗ + ⚡ + RADIO			RADIO		VOLUME +	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO				PG +		
⊗ ⊖ ⊖	ZOOM				AUDIO CH	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -		VOLUME -	
⊗ - △ ⊖ - TAPE			PG -			
MODE	SAT	UHF		REMINDER	PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⊞	OK	SELECT ; ←	
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU ; III	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	☒ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	□/☒	TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	FAV	FAV		
■ ⊖ ⊖						
II ⊖ ⊖		PAUSE			▶ II	
▶ ⊖ ⊖						
◀ ⊖ ⊖	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
⊕	⊕		SLEEP		SAT	
* ▲	*		* ▲		* ▲	
1- ./-- ⊞	*		UHF		OPT+	
2- P/C ⊞	LAST		∅		BACK	⊞
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	Ρ ⊞ ; ⊖	RECALL		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲	▷	⊗		V +	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	GAME	INFO			PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊖	#	□/☒	AUDIO		WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	Ρ ⊖ ; ⊖	⊗		P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼	◀	⊗		V -	
⊗ - △ ⊖ - TAPE	HELP	□			PAGE ▼	
MODE	∅ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; □	YELLOW ; □?	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; FAV	BLUE ; □	BLUE ; SAT		BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	▲		▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▲	◀		◀	
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶		▶	▶
P - ▼	▼	CH ▼	▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	☒	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV CHAT	□	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ EPG	GUIDE	e/γ	EPG		EPG	INFO
▶ ⊞ ⊖	SLOW	FAV	FAV			
■ ⊖ ⊖	■	■				
II ⊖ ⊖	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	▶ II		▶ ; TIME ▽		TXT	TEXT
◀ ⊖ ⊖	◀		◀			LIST
▶ ⊖ ⊖	▶		▶		INFO	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⊕	TIMER		PAUSE			SAT ; ⊕
※ ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE		MUTE	※
1- ./-- ⊗						A/R
2- P/C ⊙			RECALL		RECALL	⊗
⊗ + ♫ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊗ + ♫ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	◀ [RE]
⊗ + □ + VIDEO			■ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ⊖ ♫ -	LANGUAGE			ZOOM	AUDIO	□?
⊗ - ♫ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		CH -	◀
⊗ - ♫ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -	■
⊗ - □ - TAPE			■ ; PREV		SIGNAL	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	OPTION	GAME	WHITE ; ■ ; □
RED -	RED		RED ; TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; □
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE	GREEN ; □
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; □
BLUE ▶	BLUE		BLUE	BLUE ; SLEEP	BLUE ; ■■■	GREEN ; ✓
P + ▲	▲		▲	▲ ; CH +	▲	P +
VOL - ▲	◀		◀	◀ ; VOL -	◀	V -
OK	OK		OK	OK	OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶		▶	▶ ; VOL +	▶	V +
P - ▼	▼		▼	▼ ; CH -	▼	P -
MENU M	MENU ; □		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	■ ; EXIT		■ ; EXIT	EXIT	EXIT	■
□ TV	□ ; TV/RADIO		INF	TV/R	TV/RAD	i
□ EPG	GUIDE		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ [RE] ⊖			FAV	FAV	FAV	FAV
■ ■ ■			■ ; STOP			■
II ⊖ ●	II ; PAUSE	■ ; REC	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	PAUSE		II
▶ ⊖ ◀	■ ; TEXT		II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ⊖ ■	■ ; INFO		◀ ; FB			◀
▶ ■ ■	SUBTITLE		▶ ; FF	INFO	INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⊕	SLEEP					SLEEP
※ ▲	※		※		※	※
1- ./-- ⊗		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ⊙	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ♫ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ♫ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊗ + □ + VIDEO	AUX IN			▲		COLOR
⊗ ⊖ ♫ -	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO		□?
⊗ - ♫ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ♫ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - □ - TAPE		SET	SAT	▶		MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
■ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL		□
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE		EPG
▶ [RE] ⊖		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ ■ ■						
II ⊖ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ⊖ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ⊖ ■	INFO		INFO	i		HELP
▶ ■ ■	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470		
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	
∅	∅	∅ ; ВКЛ	∅	POWER	∅		
⊖ AV	PURPLE	ТВ	TV/SAT	TV/SAT	TV/SAT (?)		
⊕	ORANGE	∅ ; ИГРЫ					
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)		
1- ∕-- ⊖	BACK	---					
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	•+	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO	(?)	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	■ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO	(?)	
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	PAGE ▲	∅ ; ВВЕРХ	F3 ; ⚡	P/N	P/N	(?)	
⊗ ⊖ ⊖	L/R	◀	∅ ; ⚡	AUDIO			
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	•-	F4	CH & PAGE ▲	-		
⊗ - ⚡ - CD	◀	■ -		VOL ▲	-		
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	∅ ; ВНИЗ		T/S	POS	(?)	
MODE	KEYB	∅ ; СИМВ	† ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	RED ; SCAN	RED ; TTX	RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	∅	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	∅	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE	
P + ▲	CHANNEL +	▲		CH ▲	▲		
VOL - ▲	VOLUME -	◀		VOL ▲	◀		
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶		VOL ▶	▶		
P - ▾	CHANNEL -	▼		CH ▾	▼		
MENU M	MENU	∅ ; ГИД		MENU	MENU	MENU (?)	
⊗ EXIT	⊗	УСТ		EXIT	EXIT	EXIT (?)	
⊗ TV	HOME	ТИТР		TV/RADIO			
⊗ EPG	HELP	ИНФО		EPG	EPG	EPG (?)	
▶ ⊖ ⊖		▼ ; ЛЮБИМ		FAV	FAV	FAV (?)	
■ ⊖ ⊖		■ ; СТОП					
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC	PAUSE (?)
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА				
◀ ⊖ ⊖	◀		◀ ; НАЗАД		POS		
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ ; ВПЕРЕД		INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	∅	∅	∅	∅	
⊖ AV		⊖		SAT		MAIL
⊕	⊕	WWW		UHF		
※ ▲	※	※	□?	※	※	
1- ∕-- ⊖		⊖	--			
2- P/C ⊖	∅	RCL		RECALL	⊖	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+	P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗ ⚡	■ +		TV/RADIO	VOL +	
⊗ + △ ⊖ + VIDEO		i			LANG	
⊗ ⊖ ⊖	♀	⊗	MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-	P/PG ▾		FAV ▾	PAGE -	
⊗ - ⚡ - CD		■ -			VOL -	
⊗ - △ - TAPE		✓			REMIND	
MODE	UHF	TV/RAD		WHITE ; FAV ▾	ASPECT	
RED -	RED ; □?	RED	⊖	RED ; LIST	RED	
GREEN +	GREEN ; ■	GREEN	■	GREEN	SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖	YELLOW	└ --	YELLOW	YELLOW ; FAV ▾	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■	BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE	BLUE
P + ▲	▲	△		PR ▲ ; ▲	▲	
VOL - ▲	◀	◀		PR ▾	◀	
OK	OK	OK		SELECT	OK	OK
VOL + ▶	▶	▷		▶	VOL ▲	▶
P - ▾	▼	▽		P - ; ▾	PR ▾	▼
MENU M	MENU	MENU		MENU	MENU	
⊗ EXIT	EXIT	EXIT	⊗	LANG.	EXIT	EXIT
⊗ TV	WHITE ; ⊖	⊖	⊖	TV/RADIO	SAT/TV	⊗ ⚡
⊗ EPG	EPG	EPG	PHOTO	GUIDE	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	▶	FAV.	FAV	FAV
■ ⊖ ⊖	■					
II ⊖ ●	⊗	II	●		PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	▀	▶ ; ▄			TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀		?			
INFO	▶	▶	INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ∅		TIME	
※ ▲	※ ; MUTE		※		※	※
1- ./-- ⊞	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- P/C ⊞	BACK		⊖	CD ; A	RCL	▲
⊗ + ♂ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		CH&PAGE ▶	
⊗ + ♂ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	VOL ▶	RADIO
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	INFO		⊗		-	
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
⊗ - ♂ - TUNER	⊗		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
⊗ - ♂ - CD	⊗		ГРОМК -		VOL ▲	
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE	16:9 ; ■	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F	MULTI	MLP
RED -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; F3	C	⊖ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4	D	■ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	▲
VOL - ↵	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▹	⊖		◀	◀
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶	+ ▶		▶	▶
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	▼
MENU M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT	ВЫХОД	▀	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV	МЕДЛ.	FAV		FAV	
▀ ⊖ ⊖	▀ ; STOP	▀	СТОП КАДР		ZOOM	
II ⊖ ●	▶ RECORD	PAУЗА	REC ; ●		PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶	▀			TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀	◀	ПОМОЩЬ	◀		
▶ ⊖ ⊖	▶	▶	№ ID	▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		TV/SAT	MAIL		TV/SAT	SAT
⊕		SLEEP			ANA/DIGI	
※ ▲	MUTE	MUTE	※	MUTE	※	
1- ./-- ⊞		VIEW		CLEAR		
2- P/C ⊞	BACK	RECAL	⊖	▲	⊖	▲
⊗ + ♂ + AUDIO	CH +	PAGE ▲	F1	▲	▲	▲
⊗ + ♂ + RADIO	VOLUME +		F2	RADIO		
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	PAGEUP		F3	EAST		
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO	LANG	AUDIO	AUDIO		
⊗ - ♂ - TUNER	CH -	PAGE ▼	-	▼	▼	▼
⊗ - ♂ - CD	VOLUME -		-	F.BK		
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN			WEST		
MODE	OPTION	SAT	NVOD	LANG	IHF	
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	⊖	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+ ▶	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
▀ ⊖ ⊖	WIDE			SIZE		
II ⊖ ●	SUBTITLE			OSD		
▶ ⊖ ⊖	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ ⊖ ⊖						
INFO	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	↔
⊕			⊕		⊕	⇒
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- ./-- ⊞		i	PVR			
2- P/C ⊞	RECALL	○	PPIP	○		LAST CH
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲	⊗	P +	P +	CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO		⊗/♂	PAGE ▲	⊗	VOL +	F2
⊗ + ⊖ ⊞ + VIDEO	9PIC	UHF	TITLES	P/N	PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊖ ⊞	AUDIO	♂?	BACK	⊗/♂	LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	KK	P -	P -	CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD		♂	PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - ⊖ ⊞ - TAPE		♂	PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	□	PIP ON/OFF		SAT	
RED -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; □	RED	RED ; ⚡?	RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; □	GREEN	GREEN ; □	GREEN	
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; □	YELLOW	YELLOW ; ⚡	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; V	BLUE	BLUE ; □	BLUE	
P + ▲		P +		▲	▲	
VOL - ▲		V -		◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶		V +		▶	▶	
P - ▼		P -		▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
□ TV	TV/RA	☒	INFO	□	SUBT	
□ EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
▶ ⊖ ⊞	FAV	FAV	FAV	FAV		
☒ ⊖ ⊞		■	■	UHF	■	
II ⊖ ⊞	PAUSE	II	II	II	II	●
▶ ⊖ ⊞		▶	▶	F1	II	
◀ ⊖ ⊞		◀	◀	HELP	◀	
▶ ⊖ ⊞	INFO	▶	▶	▶	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		⊖	USB	TV/SAT	TV/R
⊕	V-FORMAT	⊕ ; MEDIA	F1 ; INFO		Tms	HOME
※ ▲	※	♂?	※	♂?	※ ; MUTE	※ ; MUTE
1- ./-- ⊞	TV PORTAL		10		FAV	A
2- P/C ⊞	BACK	RETOUR; ⊖; BACK	RECALL	∅ ; RECALL		∅
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V +	VOL +	TV/RADIO	TV/♂
⊗ + ⊖ ⊞ + VIDEO	⊗		⊗	⊗	⊗ ; NEXT	B
⊗ ⊖ ⊖ ⊞	MEDIA	♂ ; RADIO	F3 ; GOTO	□ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -		P -
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	VOL - ; V -	⊗	VOL -		C
⊗ - ⊖ ⊞ - TAPE	⊗		SCAN	⊗ ; PREV		D
MODE	i	OPT+	⊕ ; DVD	TXT	JMK ; PLAY MODE	Q ; FIND
RED -	RED ; ☒		RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ☒		GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ▲	YELLOW ; ⚡		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; ☒		BLUE ; D	BLUE	BLUE	BLUE ; STATUS
P + ▲			▲	CH +	▲	▲
VOL - ▲			◀	VOL -	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	
VOL + ▶			▶	VOL +	▶	▶
P - ▼			CH -	CH -	▼	▼
MENU M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	□	☒ ; LIST ; INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; □ ; EPG	EPG	EPG	□/⊗ ; ZOOM
▶ ⊖ ⊞	LIST	ZOOM	FAV	▶	◀	FAV
☒ ⊖ ⊞		■	■/USB	■	STOP	
II ⊖ ⊞	II	●	II	II	II ; PAUSE	● ; REC
▶ ⊖ ⊞	TEXT	▶	□	▶	▶ ; PLAY	TEXT
◀ ⊖ ⊞	HELP	◀		◀	◀ ; PAGE -	
▶ ⊖ ⊞		▶		▶	▶ ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 246 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 496	Код 497	Код 498	Код 499
IRC 246 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	∅ ; POWER
AV	HDMI		TV/RAD	TV/SAT
USB		RESOLUTION	SLEEP	SAT
※ ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE	※ ; MUTE
1- ↵		✓		
2- P/C	RETURN/EXIT	∅ ; RECALL	∅ ; RECALL	RECALL
⊗ + ♂ + AUDIO	PAGE UP	CH ▲	P ▲	PG +
⊗ + ♂ + RADIO	⊗ ; NEXT	VOL +	V +	
⊗ + □ + VIDEO	TEXT	⊗	⊗ ; NEXT	
⊗ ⊗ ⊗	AUDIO	⊗ ; PIP SWAP	⊗ ; PORTAL	SOUND
⊗ - ♂ - TUNER	PAGE DOWN	CH ▼	P ▼	PG -
⊗ - ♂ - CD	⊗ ; PREV	VOL -	V -	
⊗ - □ - TAPE		⊗	⊗ ; PREV	
MODE	TV/RADIO	□ ; PIP	□ ; PLAY MODE	⊗ ; USB
RED -	RED	RED ; □	RED ; AUDIO	F1
GREEN +	GREEN	GREEN ; □	GREEN ; OPTION	F2
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; □?	YELLOW ; TXT	F3
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; □	BLUE ; □	ZOOM
P + ▲	▲ ; CH +	▲	▲ ; PAGE UP	CH ▲
VOL - ↵	◀ ; VOL -	◀	◀	VOL ↵
OK	OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶	▶	VOL ▶
P - ▾	▼ ; CH -	▼	▼ ; PAGE DOWN	CH ▾
MENU M	MENU	MENU	MENU	FAV
■ EXIT	RETURN/EXIT	■ ; EXIT	■ ; TELETEXT	EXIT
□ TV	INFO	● ; INFO	□ ; SUBTITLE	TV/RADIO
□ EPG	EPG	□ ; EPG	□ ; PIPS.LIST	V.FORMAT
▶ ⊗ ⊖	FAV	FAV	EPG	INFO
■ ■ ■	■ ; STOP	■	■ ; STOP	EPG
II ⊗ ●	SUBTITLE	● ; REC	II	FAV
▶ ⊖ ⊖	⊗ ; PLAY/PAUSE	▶ ; Time	● ; RECORD	—
◀ ⊖ ⊖	◀ ; REV	◀	▶ ; PLAY	BISS
▶ ⊖ ⊖	▶ ; FWD	▶	◀ ; PAGE -	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	▶ ; PAGE +	INFO
			1, 2, ... 9, 0/ZOOM	1, 2, ... 9, 0