

Приложение IRC 25 E от 11.02.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 25 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 118
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 204
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 308
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 475

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 25 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 25 E	Устройство	Код пульта IRC 25 E
SHIFT + 1 *	104	SHIFT + 5	109
SHIFT + 2	103	SHIFT + 6	111
SHIFT + 3	106	SHIFT + 7	112
SHIFT + 4	108	SHIFT + 8	302

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 25 E.

Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
2312-0876	TV	101
2312-0895	TV	101
CT-5626	TV	101
CT-8010	TV/AUX	115
CT-8023	TV/AUX	114
CT-816	TV	107
CT-830	TV	107
CT-830 (VCR)	VCR	201,202
CT-833	TV	104
CT-841	TV	104
CT-865	TV	104
CT-883	TV	117
CT-90044	TV	109,110
CT-90045	TV	109,110
CT-90046	TV	104
CT-90056	AUX	301
CT-90089	TV	104
CT-90093	TV	104
CT-90119	TV	104
CT-90126 (DVD)	AUX	302
CT-90126 (TV)	TV	104
CT-90126 (VCR)	VCR	201,202
CT-90131	TV	104
CT-90131 (DVD)	AUX	302
CT-90131 (VCR)	VCR	201,202
CT-90141 (DVD)	AUX	302
CT-90141 (TV)	TV	104
CT-90141 (VCR)	VCR	201,202
CT-90142 (DVD)	AUX	302
CT-90142 (TV)	TV	104
CT-90142 (VCR)	VCR	201,202
CT-90161	TV	104
CT-90166	TV	104
CT-90170	TV	104
CT-90173	TV	104
CT-90209	TV	104
CT-90211	TV	104
CT-90214 (DVD)	AUX	302
CT-90214 (TV)	TV	104

Модель	Устр-во	Код
CT-90214 (VCR)	VCR	201,202
CT-90229	TV	116
CT-90230	TV	116
CT-90239	TV	104
CT-90253	TV	104
CT-90272 (DVD)	AUX	302
CT-90272 (STB)	SAT, STB	401
CT-90272 (TV)	TV	104
CT-90288 (DVD)	AUX	302
CT-90288 (REGZA-LINK)	H.DEV	203
CT-90288 (TV)	TV	112
CT-90298	TV	104
CT-90326	TV	112
CT-90383	TV/AUX	114
CT-9107	TV	102
CT-9108	TV	102
CT-9117	TV	102
CT-9123	TV	102
CT-9128	TV	102
CT-9129	TV	102
CT-9141	TV	102
CT-9143	TV	102
CT-9149	TV	102
CT-9165	TV	102
CT-9176	TV	102
CT-9178	TV	102
CT-9184	TV	102
CT-9185	TV	102
CT-9186	TV	102
CT-9187A	TV	102
CT-9191	TV	102
CT-9193	TV	102
CT-9194	TV	102
CT-9199	TV	102
CT-9207	TV	102
CT-923	TV	101
CT-9230	TV	102
CT-9231	TV	102
CT-9233	TV	102

Модель	Устр-во	Код
CT-9234	TV	102
CT-9268	TV	102
CT-9289	TV	102
CT-9292	TV	102
CT-9293	TV	104
CT-9294	TV	104
CT-9296	TV	102
CT-9321	TV	102
CT-933 A	TV	101
CT-9332	TV	102
CT-9335	TV	104
CT-9340	TV	102
CT-935	TV	101
CT-9357	TV	104
CT-9369	TV	102
CT-9381	TV	102
CT-9384	TV	102
CT-9385	TV	104
CT-9386	TV	104
CT-939 A	TV	101
CT-9391	TV	104
CT-9396	TV	104
CT-9399	TV	104
CT-9401	TV	104
CT-9430	TV	104
CT-9432	TV	104
CT-9433	TV	102
CT-9434	TV	104
CT-9450	TV	104
CT-9455	TV	102
CT-9463	TV	102
CT-9470	TV	102
CT-9475	TV	104
CT-9476	TV	102
CT-9481	TV	104
CT-9493	TV	104
CT-9507	TV	104
CT-9511	TV	104
CT-9526	TV	104

Модель	Устр-во	Код
CT-9552	TV	104
CT-957	TV	102
CT-9573	TV	104
CT-9574	TV	104
CT-9580	TV	104
CT-9581	TV	104
CT-9623	TV	104
CT-9626	TV	104
CT-9639	TV	104
CT-9640	TV	104
CT-9673	TV	104
CT-9678	TV	104
CT-9684	TV	104
CT-9712	TV	104
CT-9732	TV	104
CT-9736	TV	104
CT-9763	TV	104
CT-9768	TV	104
CT-9782	TV	104
CT-9785	TV	104
CT-9787	TV	104
CT-9818	TV	104
CT-9840	TV	104
CT-9843	TV	104
CT-9851	TV	104
CT-9856	TV	104
CT-9879	TV	104
CT-9880	TV	104
CT-9881	TV	104
CT-9914	TV	104
CT-9922	TV	104
CT-9975	TV	104
CT-9992	TV	104
CTM-7158	TV	105
DC-G1U	TV/AUX	103
DT-2112	TV	104
DT-2527	TV	104
DV-90N	VCR	201,202
RC-32TR	TV/AUX	111

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
RC6	H.DEV	204
SE-R0019	AUX	302
SE-R0033 (DVD)	AUX	303
SE-R0033 (TV)	TV	104
SE-R0049	AUX	302
SE-R0075	AUX	302
SE-R0088	VCR/AUX	304
SE-R0092	VCR/AUX	305
SE-R0100	AUX	302
SE-R0111	VCR/AUX	305
SE-R0117 (DVD)	AUX	302
SE-R0117 (TV)	TV	104
SE-R0127	AUX	302
SE-R0133 (DVD)	AUX	308
SE-R0133 (TV)	TV	102
SE-R0143	AUX	302
SE-R0147	VCR/AUX	306
SE-R0157	AUX	302
SE-R0177	AUX	302
SE-R0185	AUX	302
SE-R0198	VCR/AUX	306
SE-R0213	AUX	302
SE-R0217	AUX	302
SE-R0236	AUX	307
SE-R0238	AUX	307
SE-R0239	AUX	302
SE-R0302	AUX	302
SE-R0319	TV/AUX	113
SE-R0327	AUX	302
SE-R0329	TV/AUX	118
SE-R0337	TV/AUX	113
VC-606	VCR	201,202
VC-6A	VCR	201,202
VC-73A	VCR	201,202
VC-73C	VCR	201,202
VC-788TK	VCR	201,202
VC-83F	VCR	201,202
VC-90F	VCR	201,202
VC-93F	VCR	201,202

Модель	Устр-во	Код
VT-11	VCR	201,202
VT-12F	VCR	201,202
VT-1420	TV/AUX	103
VT-20	VCR	201,202
VT-206R	VCR	201,202
VT-20F	VCR	201,202
VT-21F	VCR	201,202
VT-21FL3	TV/VCR	106
VT-21FPR	TV/VCR	108
VT-22F	VCR	201,202
VT-300B	VCR	201,202
VT-30F	VCR	201,202
VT-32F	VCR	201,202
VT-410W	VCR	201,202
VT-43F	VCR	201,202
VT-454F	VCR	201,202
VT-56F	VCR	201,202
VT-710W	VCR	201,202
VT-752EW	VCR	201,202
VT-76F	VCR	201,202
VT-852EW (VCR)	VCR	201,202
VT-858F (TV)	TV	104
VT-858F (VIDEO)	VCR	201,202
VT-859G (TV)	TV	104
VT-859G (VIDEO)	VCR	201,202
VT-C6	VCR	201,202
VT-K10	VCR	201,202
VT-K3C	VCR	201,202
VT-K5	VCR	201,202
VT-L41G	VCR	201,202
VT-L43F	VCR	201,202
VT-L43G	VCR	201,202
VT-W58	VCR	201,202
WC-G1R	TV/VCR	108

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	475
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451
DREAM	433
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467

Марка	Код
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

Функции кнопок пульта IRC 25 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	TV/VIDEO		⏻	TV/VIDEO	ON/STANDBY		⏻		⏻	
⏻ OFF/ON	TIME		⏻		ANGLE		⏻		AV	
⏻ ; ▲	MUTE ; ⏻		⏻		SUBTITLE		⏻	⏻ ; PIP	⏻ ; ▲	
1- ; + ; ⏻	PIC		1- ; TP ON ; 11		MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏻	⏻ ; PIP	⏻	
2- ; P/C ; ⏻	PIC		10 ; P/C		CANCEL		⏻	⏻ ; PIP	⏻	100
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	⏻ +		⏻ +		RETURN		⏻	⏻	⏻	C
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	⏻ +		⏻ +		AUDIO		MENU + ; + ; ▲	▲ V	⏻ +	
⏻ ; ▲ ; VIDEO	⏻ +	⏻ +	⏻ +	⏻	TOP MENU		KARAOKE	▲	VT +	
⏻ ; ⏻	11		⏻		JUMP		⏻		⏻ +	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	⏻ -		⏻ -		CH RTN ; ZOOM		⏻ / II	⏻ ; PIP	⏻	⏻
⏻ ; ⏻ ; + ; CD	⏻ -		⏻ -		MARKER		MENU - ; - ; ▼	▼ U	⏻ -	
⏻ ; ▲ ; TAPE	⏻ -	⏻ -	⏻ -		DVD MENU		⏻ ; PIP	▼	VT -	
MODE ; →	12		2- ; TP OFF ; 12	INITIAL	REPEAT A-B		⏻ ; PIP		⏻ -	
RED ; -	13		RED	PAGE -	PLAY MODE		⏻ ; 2-	SEARCH	DIS	⏻
GREEN ; +	14		GREEN	PAGE +	VOL - ; VOLUME ▼	RED	RED	→ S ← ; → M ← ; PP	RED	F -
YELLOW ; ◀	15		YELLOW		VOL + ; VOLUME ▲	GREEN	GREEN	→ J ←	GREEN	F +
BLUE ; ▶	16/AV		BLUE	+	⏻ SKIP ; HOLD	YELLOW	YELLOW	STILL ; ⏻	YELLOW ; ⏻	⏻ ; #
P + ; ▲			0-29 +		⏻ SKIP ; F/T/B	BLUE	BLUE	STROBE	BLUE ; ⏻	⏻ ; =
VOL - ; ◀	VOL - ; ◀		◀		▲ ; CH/PAGE +		0-49+ ; ▲	⏻ ; PIP CH ▲	P+	
OK					◀		◀ - ; - ; ◀ ; V-	⏻ ◀	◀ -	
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		▶		SELECT/ENTER		ENTER ; OK			
P - ; ▼			0-29 -				◀ + ; + ; ▶ ; V +	⏻ ◀ ▶	◀ +	
MENU ; M			→ + ←		▼ ; CH/PAGE -		0-49- ; ▼	⏻ ; PIP CH ▼	P-	
⏻ ; EXIT			⏻ ; ⏻		MENU ; SETUP		MENU	⏻	⏻	⏻
⏻ ; TV			⏻ ; ⏻		TEXT/MIX/TV		⏻ ; TEXT/TV ; ⏻	EXIT	⏻ ; VT	CM
⏻ ; EPG	DISPLAY		CALL ; ⏻ +		TV/DVD		PIP ; ⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻	TV	⏻
▶ ; ⏻ ; ♥			FAST/NORM.		DISPLAY ; CALL		CALL ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; SWAP	TOP ; ⏻	⏻
■ ; ⏻ ; ⏻			⏻ ; ⏻		▶ SLOW ; BLUE	◀ SLOW ; RED	⏻		⏻ ; ⏻ ; ⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻			TIME TXCL ; ⏻		■ ; STOP		⏻		⏻ ; ⏻ ; ⏻	
▶ ; ⏻ ; ◀	◀ N		BROW.		⏻ ; PAUSE ; GREEN		⏻		⏻ ; ⏻ ; ⏻	
◀ ; ⏻	⏻ ; ⏻ N		LIST		▶ ; PLAY		16:9 ; PIC SIZE ; ⏻	⏻	M ; ⏻ ; * ; MIX	
▶ ; ⏻	⏻ N		⏻		◀ SEAR. ; REVEAL		⏻		?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		⏻		▶ SEAR. ; SUB PAG.		⏻		⏻ ; 0 * #	
			1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		ON/STANDBY		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
AV ; ⏻	TV MONITOR	INPUT SELECT	⏻ ; ⏻		TV/VCR		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
⏻ OFF/ON	SLEEP	TIMER REC	⏻ ; ⏻		SLEEP	TIMER REC	⏻ / ⏻	F + ⏻ / ⏻	F + ⏻ / ⏻	
⏻ ; ▲	MUTE/NORMAL	EJECT	⏻		MUTE		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
1- ; + ; ⏻	SPEED ; SP/LP	CANCEL.DISP.CAN.	⏻ ; ⏻		CANCEL/F/T/B		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
2- ; P/C ; ⏻	CALL	COUNTER RESET	⏻		SP/LP/RETURN		STROBE			
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	↑	ONCE			↑ ; GREEN	AUDIO SELECT	PIP CH ▲	F + PIP CH ▲	F + PIP CH ▲	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	→	DAILY			→ ; BLUE		PAGE ▲			
⏻ ; ▲ ; VIDEO	FINE TUN. (TRK.) ▲	WEEKLY			DVD		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
⏻ ; ⏻	AUTO TRACKING		⏻ / III ; ⏻		PROGR./REP. A-B		⏻ / II	F + ⏻ / II	F + ⏻ / II	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	↓				↓ ; YELLOW		PIP CH ▼	F + PIP CH ▼	F + PIP CH ▼	
⏻ ; ⏻ ; + ; CD	←				← ; RED		PAGE ▼			
⏻ ; ▲ ; TAPE	FINE TUN. (TRK.) ▼				CM SKIP/JUMP		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
MODE ; →	AFT	PROG CFM	⏻		ATR/TOP MENU		SEARCH			
RED ; -	SET - ; - ; REVEAL	RED	RED ; TURBO		TRK - ; PLAY MODE	RED	RED	F + RED	F + RED	
GREEN ; +	SET + ; + ; BROWSE	GREEN	GREEN ; ⏻		TRK + ; DVD MENU	GREEN	GREEN	F + GREEN	F + GREEN	
YELLOW ; ◀	STATUS	YELLOW	YELLOW ; → ; ⏻		CH. RET. ; SKIP ⏻	YELLOW	YELLOW	F + YELLOW	F + YELLOW	
BLUE ; ▶	F/T/B	BLUE	BLUE ; → ; ⏻		TEXT/MIX. ; SKIP ▶	BLUE	BLUE	F + BLUE	F + BLUE	
P + ; ▲	CHANNEL ▲		P + ; ⏻		CH/PAGE ▲		CH ▲ ; ▲	F + CH ▲ ; ▲	F + CH ▲ ; ▲	
VOL - ; ◀	VOLUME ▼		◀		VOLUME ▼		◀ - ; ◀	F + ◀ - ; ◀	F + ◀ - ; ◀	
OK	ENTER ; HOLD		MENU		ENTER ; HOLD		ENTER	F + ENTER	F + ENTER	
VOL + ; ▶	VOLUME ▲		◀ +		VOLUME ▲		◀ + ; ▶	F + ◀ + ; ▶	F + ◀ + ; ▶	
P - ; ▼	CHANNEL ▼		P - ; ⏻		CH/PAGE ▼		CH ▼ ; ▼	F + CH ▼ ; ▼	F + CH ▼ ; ▼	
MENU ; M	MENU	COUN. MEM. ZERO	MENU ; ⏻		MENU/SETUP	CNT. RES./ANGLE	MENU	F + MENU	F + MENU	
⏻ ; EXIT	TEXT/MIX/TV		TXT/MIX ; ⏻ / ⏻		TEXT/MIX/TV		TEXT/TV	F + TEXT/TV	F + TEXT/TV	
⏻ ; TV	ONE TOUCH.OTPB	INDEX	TV ⏻		ZERO RET./SUBTT.	REVEAL/ZOOM	⏻	F + ⏻	F + ⏻	
⏻ ; EPG	QUICK VIEW	V.PLUS+ ; PROGR.	CALL ; ⏻		DISPLAY	INDEX/SUB PAGE	PIP	F + PIP	F + PIP	
▶ ; ⏻ ; ♥	▶ ; SLOW		⏻ ; ⏻		▶ SLOW		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
■ ; ⏻ ; ⏻	■ (STOP)		⏻ ; ⏻		■ ; STOP		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻ (PAUSE/STILL)	REC/OTR	⏻		⏻ ; PAUSE/STILL	● REC	⏻	F + ⏻	F + ⏻	
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ (PLAY)		TXT/MIX ; ⏻ / ⏻		▶ ; PLAY		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
◀ ; ⏻	◀ (REV)		⏻		◀ ; REV		⏻	F + ⏻	F + ⏻	
▶ ; ⏻	▶ (F.FWD)		⏻		▶ ; FWD		CALL ; ⏻	F + CALL ; ⏻	F + CALL ; ⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	F + 1, F + 2, ... F + 9, F + 0		

Функции кнопок пульта IRC 25 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; -	DVD		-		TV/DVD	INPUT	-	ATV/DTV ; TV	-	
⊖ OFF/ON	TIME SEARCH		⊖ / ⊕		SLEEP		TV/DVD	⊖	SLEEP	
⏏ ; ▲	MUTE	▲ ; EJECT	⏏		MUTE	▲ ; EJECT	⏏	▲	⏏	
1- ; + ; ⊕	+10		⊕	AD	EXIT/CANCEL		RETURN ; ⊖ ; BACK	⊕/⊖	SKIP ; REVEAL	
2- ; P/C ; ⇐	RETURN	REPEAT	↶	RETURN	CH RTN ; ZOOM	RETURN	⇐	LIST	CH RTN ; SUB PAGE	
▲ ; ✨+ ; ♯+ ; AUDIO	▲	AUDIO	▲		▲ ; P +		▲		▲	
▶ ; 0+ ; ♯+ ; RADIO	▶		▶		▶		▶		▶	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	VIDEO		⊕		⏏ SKIP		TOP MENU		PICTURE POSITION	
⊖ ; ⊕	→ ⊕ ←	PC-AUTO/DPMS	↔/		AUDIO SELECT	REPEAT A-B	⊖ /	3D	⊖ /	
▼ ; ✨- ; ♯- ; TUNER	▼		▼		▼ ; P -		▼		▼	
◀ ; 0- ; ♯- ; CD	◀		◀		◀		◀		◀	
⊕- ; ▢ ; TAPE	SETUP		→ ⊕ ←		⏏ SKIP		DVD/MENU		MAIN/SUB	
MODE ; →	VIEW MODE	PLAY MODE		▶	DVD MENU	JUMP	QUICK	⊕	MULTI PICTURE	
RED ; -	DVD TITLE		RED		RED ; ◀ SLOW	MARKER	RED ; ZOOM	⊖	RED	
GREEN ; +	DVD MENU		GREEN		GREEN ; ; PAUSE	ANGLE	GREEN ; REPEAT	⊕	GREEN	
YELLOW ; ◀	⏏ ; PREV		YELLOW		YELLOW ; PLAY M.		YELLOW ; ROOT	→ ⊕ ←	YELLOW	
BLUE ; ▶	⏏ ; NEXT		BLUE		BLUE ; ▶ SLOW		BLUE ; TITLE		BLUE	
P + ; ▲	CH ▲		P ▲		▲ ; P +		P ▲	▶▶	CH ▲	
VOL - ; ◀	VOL -		◀-		VOL -		◀-		VOL -	
OK	OK		OK		ENTER/CH LIST		OK		ENTER	
VOL + ; ▶	VOL +		◀+		VOL +		◀+		VOL +	
P - ; ▼	CH ▼		P ▼		▼ ; P -		P ▼	◀◀	CH ▼	
MENU ; M	▢ ; TV MENU	BOOKMARK	MENU	TOP MENU ; GUIDE	MENU ; SETUP		MENU	MORE INFO	MENU	
⏏ ; EXIT	EXIT/CANCEL	SUBTITLE	EXIT		⏏	SUBTITLE	EXIT	TEXT ; ANGLE	TEXT/MIX/TV	
□ ; TV	TV	→ ⊕ ←	C. MENU ; ATV/DTV	SUBTITLE	TOP MENU	PIC SIZE	SETUP	⊕	PIC SIZE	
⊖ ; EPG	OSD	ZOOM	⊖ ; ⊕	QUICK	DISPLAY	CH RTN ; ZOOM	⊖ ; ⊕	GUIDE	CALL	
▶ ; ⊕ ; ♥	FLASHBACK		⊕		▶ SLOW	⊕	JUMP	⊕	STATUS ; HOLD	
■ ; ⊕ ; ♯	■		⊕		■ ; STOP	⊕	■	⊕	■	NORMAL ; F/T/B
; ⊕ ; ●	▶		⊕		; PAUSE	⊕ ; ⊕	; /▶	AD		
▶ ; ⊖ ; ◀	▶		TEXT ; AUDIO		▶ ; PLAY	◀ SLOW	▶	SUBTITLE	▶	
◀◀ ; ⊕	◀ ; FR		⊕		◀◀ ; REV	⊕	◀◀	⊕	⏏	SKIP ; REVEAL
▶▶ ; ⊕	▶ ; FF		⊕		▶▶ ; FF		▶▶	⊕	⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 116		Код 117		Код 118	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻	
AV ; -	-		-		INPUT	
⊖ OFF/ON	⊖ ; ■		⊖		SLEEP	
⏏ ; ▲	⏏		⏏		MUTE	▲ ; EJECT
1- ; + ; ⊕	+--		⊕/⊖		CH RTN ; ZOOM	
2- ; P/C ; ⇐			⇐		RETURN	JUMP
▲ ; ✨+ ; ♯+ ; AUDIO	♪		→ ⊕ ←		▲	AUDIO SELECT
▶ ; 0+ ; ♯+ ; RADIO			—		▶	TV/RADIO
⊕+ ; ▢ ; VIDEO			→ ⊕ ←		▶▶ SKIP ; ⊕	PIC SIZE
⊖ ; ⊕	⊖ /		⊖ /		SUBTITLE	REPEAT A-B
▼ ; ✨- ; ♯- ; TUNER					▼	
◀ ; 0- ; ♯- ; CD					◀	
⊕- ; ▢ ; TAPE					⏏ SKIP ; ⊕	
MODE ; →			⊕		TV/DVD	ATV/DTV
RED ; -	RED		RED		RED ; ◀ SLOW	MARKER
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ; PAUSE	ANGLE
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; PLAY MO.	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ▶ SLOW	
P + ; ▲	CH ▲		P ▲		CH/PAGE ▲	
VOL - ; ◀	◀-		◀- ; ◀		VOL -	
OK	OK		OK		ENTER/CH LIST	
VOL + ; ▶	◀+		◀+ ; ▶		VOL +	
P - ; ▼	CH ▼		P ▼		CH/PAGE ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; SETUP	DIGITAL MENU
⏏ ; EXIT	TXT/TV		EXIT		EXIT/CANCEL	⏏
□ ; TV	⊕				DVD MENU	TOP MENU
⊖ ; EPG	CALL ; ⊕		CALL		GUIDE	i
▶ ; ⊕ ; ♥	⊕		⊕		▶ SLOW	⊕
■ ; ⊕ ; ♯	⊕		⊕		■ ; STOP	⊕
; ⊕ ; ●	⊕/⊕		⊕		; PAUSE	⊕
▶ ; ⊖ ; ◀	⊕		⊕/⊖/□		▶ ; PLAY	◀ SLOW
◀◀ ; ⊕	⊕		⊕		◀◀ ; REV ; ⊕	⊕
▶▶ ; ⊕	⊕		⊕		▶▶ ; FF ; ⊕	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER/ON/STAND.		POWER/ON/STAND.		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/VIDEO ; TV/VCR	AV;SOURCE; I.SEL.	TV/VIDEO ; TV/VCR				⏻	
⊖ OFF/ON	TIMER REC; AUTO.	CLOCK SET	TIMER REC; AUTO.	HORL	CONTENT MENU		⏻	
⏏ ; ▲	▲ ; EJECT		▲ ; EJECT		▲		⏏	
1- ; + ; ⊞	-/-;100;COUNT.RST	COUNTER RESET	-/-;100;COUNT.RST	CLEAR			*	CLEAR
2- ; P/C ; ⏏	SP/LP ; SP/SLP	X2	SP/LP ; SP/SLP	CANAL ; REG. CAN.	⏏		#	
▲ ; ☆+ ; ♀+ ; AUDIO	MIC LEVEL ▲	AUDIO SELECT	MIC LEVEL ▲	-	P ▲		▲	
▶ ; ○+ ; ♀+ ; RADIO	ECHO ▲	SAT. CONT.	ECHO ▲	-	⏏		▶	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	KEY CONT. ▲	SAT. MONI.	KEY CONT. ▲	-			▶	
⊞ ; ⊞	SLOW 1/2	A DUB	SLOW 1/2	-	AUDIO		ENTER	
▼ ; ☆- ; ♀- ; TUNER	MIC LEVEL ▼	LECTURE AUTO.	MIC LEVEL ▼	TUNER	P ▼		▼	
◀ ; ○- ; ♀- ; CD	ECHO ▼	ARRET AUTO.	ECHO ▼	CONF.	⏏		◀	
⊕- ; ▽- ; TAPE	KEY CONT. ▼	DNR ; PNR	KEY CONT. ▼				◀	
MODE ; →	INDEX	A. DIR.;TIME SEAR.	INDEX	PGM. SEARCH	SET UP		⊞	
RED ; -	INDEX - ; F.ADV	OTR ; OTR OFF	INDEX - ; F.ADV	⊞	RED		RED	
GREEN ; +	INDEX + ; INDEX	OTR ON	INDEX + ; INDEX	⊞	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	-	ZERO RETURN	-	⊞	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	+	PNR;VIDEO INSERT	+	⊞	BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	PROG. ▲	CURSOR ▲	PROG. ▲	IMAGE ▲	▲		⏏+	
VOL- ; ◀	TRACK/V-LOCK ▼	CURSOR ◀	TRACK/V-LOCK ▼		◀		◀-	
OK	ENTER	OK	ENTER		OK		OK	
VOL+ ; ▶	TRACK/V-LOCK ▲	CURSOR ▶	TRACK/V-LOCK ▲		▶		◀+	
P- ; ▼	PROG. ▼	CURSOR ▼	PROG. ▼	IMAGE ▼	▼		⏏-	
MENU ; M	MENU ; PROG; OSD	PROG.; SHOWVIEW	MENU ; PROG; OSD	BESTAT.	MENU		⏏	
⏏ ; EXIT	PROG ; FRAME	CANCEL ; CLR/RST	PROG ; FRAME	PRES.	EXIT		◀	
□ ; TV	TV A.I.	PICTURE ; VPS	TV A.I.	SPURLAGE/V-STAB	TOP MENU		T	
⊞ ; EPG	DISPLAY	COUNT/TR	DISPLAY	ONCE MORE	⊞		i	
▶ ; ⊞ ; ♥	▶ ; SLOW;SLOW 1/6		▶ ; SLOW;SLOW 1/6				⊞	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP ; CURS. ▼		■ ; STOP ; CURS. ▼		■		■	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; PAUSE/STIL.;OK	● REC ; ENR	⏏ ; PAUSE/STIL.;OK	● REC ; ENR	⏏		⏏	●
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY; CURS. ▲	DIGITAL TRACKING	▶ ; PLAY; CURS. ▲		▶		▶	
◀ ; ⊞	◀ ; REV ; CURS. ◀	SHIFT ◀ ; TRK ▼	◀ ; REV ; CURS. ◀		◀		◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FF; CURSOR ▶	SHIFT ▶ ; TRK ▲	▶▶ ; FF; CURSOR ▶		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	ON/STANDBY		ON/STANDBY ; I/⊞	FL DIMMER	POWER ; I/⊞		I/⊞		I/⊞	
AV ; ⏻	INPUT		INPUT SELECT	HDMI	ANGLE ; ⏏		DVD/VCR		VCR	INPUT SELECT
⊖ OFF/ON	MARKER		SLEEP	RANDOM	SUBTITLE ; ⊞		SUB TITLE ; ATR	TIMER REC	DVD	
⏏ ; ▲	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	⏏ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	▲ ; TAPE EJECT	▲ ; OPEN/CLOSE	
1- ; + ; ⊞	AUTO SET		+10	CLEAR ; - ; VOCAL	+10	CLEAR ; -	CANCEL		CLEAR;CNT. RESET	
2- ; P/C ; ⏏	KEYSTONE		T ; SEARCH ; JUMP	A-B RPT ; REP. A-B	QUICK ; ⏏	A-B RPT	RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; ♀+ ; AUDIO	RESIZE +		AUDIO ; ⊞	TEST TONE	AUDIO ; ⊞	DISC SELECT 1	AUDIO ; AUDIO SEL.		BLANK SEARCH	
▶ ; ○+ ; ♀+ ; RADIO	ITEM +		DVD	⏏ PL II	DISC SKIP ▶	DISC SELECT 2	CLOCK COUNTER		⏏ ; ANGLE	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	VIDEO		AUX	MODE ⏏ PL II;TONE	FL DIMMER	DISC SELECT 3	INPUT SELECT		⏏ ; SUBTITLE	
⊞ ; ⊞	CAMERA		⊞D;TV/V.PAL; E.A.M.	EFFECT ⏏ PL II	3D	REPEAT	PLAY MODE;SP/SLP		⏏ ; AUDIO	RANDOM; INS. SKIP
▼ ; ☆- ; ♀- ; TUNER	RESIZE -		TUNER;DVD/FM/AM	E.P.M. ; PIC MODE	T ; SEARCH	DISC SELECT 4	MARKER		SEARCH	
◀ ; ○- ; ♀- ; CD	ITEM -		CD/DVD	BASS BOOST	DISC SKIP ◀	DISC SELECT 5	JUMP ; ZERO RET.		PROGRAM; SHOW.	
⊕- ; ▽- ; TAPE	VIDEO 2		AUX	SOUND EDIT	NAVI		A-B RPT		AUTO TRK	
MODE ; →	PIP		REPEAT ; PLAY M.	SPK MODE	V.REMOTE	RANDOM	TOP MENU		TOP MENU	MARKER
RED ; -	RGB		VOL ▼	RDS	ZOOM -	▶	ZOOM ; CM SKIP		A-B RPT ; SP/LP	
GREEN ; +	RGB 2		VOL ▲	RDS	ZOOM+	▶	ANGLE;COUN.RES.		REPEAT	
YELLOW ; ◀			⏏ SKIP ; PRESET -	MARKER ; ECHO	⏏ ; SKIP	▲	⏏ ; INDEX/SKIP -		⏏ SKIP	
BLUE ; ▶			⏏ SKIP ; PRESET +	REMAIN	⏏ ; SKIP	▼	⏏ ; INDEX/SKIP +		⏏ SKIP	
P+ ; ▲	▲		▲ ; CH ▲		▲		▲ ; TRACKING/SET +		▲ ; PR/TRK +	
VOL- ; ◀	-		◀ ; VOL -	ANGLE ; ⏏	◀		◀ ; CH ▼		◀	
OK	ENTER		ENTER ; TV ; OK	FL SEL. ; PBC; KAR.	ENTER		ENTER		ENTER ; OK	
VOL+ ; ▶	+		▶ ; VOL +	KARAOKE	▶		▶ ; CH ▲		▶	
P- ; ▼	▼		▼ ; CH ▼		▼		▼ ; TRACKING/SET		▼ ; PR/TRK -	
MENU ; M	MENU		MENU ; DIGEST	MEMORY ; PROGR.	MENU	MEMORY	MENU		MENU	
⏏ ; EXIT	RESET ; EXIT		SETUP ; TV/VIDEO	⏏ ; RETURN	SETUP ; TV/VIDEO	RETURN	SETUP ; VCR MENU		SETUP ; VCR MENU	
□ ; TV	FREEZE		TITLE ; TOP MENU	SUBTITLE ; ⊞	TOP MENU	DNR	TV/VCR		TV/VCR	
⊞ ; EPG	CALL		DISPLAY;DISP./RDS	ZOOM	ZOOM	-	DISPLAY/CALL		DISPLAY ; CLK/CNT	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥			▶ SLOW ; SLOW +	◀ ; SLOW -	SLOW ▶		▶ ; SLOW		▶ ; SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP	CANCEL	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●			⏏ ; PAUSE/STEP	PROGRESSIVE	⏏ ; PAUSE/STEP		⏏ ; PAUSE/STILL	REC OTR	⏏ ; PAUSE/STEP	REC/OTR
▶ ; ⊞ ; ◀			▶ ; PLAY ; ▶ /	◀ ; REV PLAY	▶ ; PLAY	▶ /	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	INSTANT REPLAY
◀ ; ⊞			◀ ; REV ; PRESET -	◀ SLOW	◀		◀ ; REV		◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞			▶▶ ; FWD ; PRESET +	NAVI	▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 306		Код 307		Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	I/O; POWER		⏻; ON/STANDBY		I/O	DELETE
AV; []	VCR		ANGLE		TV/DVR	INPUT SELECT
⊖ OFF/ON	DVD	TIMER REC	T-SEARCH		TIMESLIP	TIME BAR
⏏; ▲	▲; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲; OPEN/CLOSE	EXTEND
1-; +; []	CANCEL; CLEAR	A-B RPT; DVD/CARD	+10	CLEAR	+10	CLEAR
2-; P/C; []	RETURN	JUMP; ZERO RET.	RETURN	A-B	RETURN	↔; INST. REPLAY
▲; ⏏; +; [] AUDIO	CLOCK; COUNTER		AUDIO		CHANNEL ▲	REMAIN
▶; ⏏; +; [] RADIO	▢; SUBTITLE; ATR		ECHO +		REC MENU	CHP DIVIDE
⊕+; ▢; ▲; [] VIDEO	TV/VCR		SUBTITLE		DVD	DIMMER
⊖; []	⊖; AUDIO SEL.		KARAOKE; PREV.	REPEAT	⊖; AUDIO	➔; INSTANT SKIP
▼; ⏏; +; [] TUNER	PROGRAM		PROG		CHANNEL ▼	P in P
◀; ⏏; +; [] CD	⊖; ANGLE; COUNT.		ECHO -		CONTENT MENU	PROGRESSIVE
⊕-; ▢; ▲; [] TAPE	MARKER		RANDOM		HDD	SHOWVIEW
MODE; ➔	PLAY MODE; SP/LP		BOOKMARK		REC MODE	⊖; ANGLE
RED; -	INSTANT SKIP		MIC VOL -		▢ ◀ FRAME/ADJ.	RED; REC
GREEN; +	ONE TOUCH REP.		MIC VOL +		▶ ▢ FRAME/ADJ.	GREEN; *
YELLOW; ◀	⏏ SKIP; INDEX -		⏏; PREV		⏏ SKIP	YELLOW; ⏏
BLUE; ▶	⏏ SKIP; INDEX +		⏏; NEXT		⏏ SKIP	BLUE; QUICK MENU
P+; ▲	▲; CH +		▲		▲	
VOL -; ◀	◀; SET -		◀		◀	
OK	ENTER		OK		ENTER	FL SELECT
VOL +; ▶	▶; SET +		▶		▶	
P-; ▼	▼; CH -		▼		▼	
MENU; M	MENU		MENU		MENU	EASY NAVI
[] EXIT	SETUP; VCR MENU		SETUP		TOP MENU	LIBRARY
[] TV	TOP MENU		TITLE		EDIT MENU	▢; SUBTITLE
[] EPG	DISPLAY; CALL	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶; [] ♥	▶; SLOW		SLOW	STEP	▶ SLOW	◀ SLOW
■; [] []	■; STOP		■; STOP		■; STOP	T.SEARCH
▢; [] ●	▢; PAUSE/STILL	REC/OTR	▢; PAUSE/PAUSE		▢; PAUSE	REC
▶; [] ◀	▶; PLAY		▶; PLAY/PAUSE		▶; PLAY	SETUP
◀; []	◀; REW		◀; F.R		◀ PICT. SEARCH	SAT.CONT.
▶; []	▶; FWD		▶; F.F		▶ PICT. SEARCH	SAT.MONI.
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻; POWER		⏻		⏻	
AV; []	[]		TV/SAT; STB; SOUR.				[]		TV/SAT; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE; ⏻				Формат; Format			
⏏; ▲	⏏		⏏	CH LIST	⏏; MUTE		⏏		⏏	
1-; +; []			*; PAR. CONTROL		MOSAIC; *; FAV.		+; Aux			
2-; P/C; []			[] RCL; LAST		⊖; BACK		Возврат; Ret		RECALL; []	
▲; ⏏; +; [] AUDIO	⏏		K+; P+; CH +		CH +		▲		Pg Up; CTP ▲	
▶; ⏏; +; [] RADIO			Гр+; V+; VOL +		V +		▶		RADIO; АУДИО	
⊕+; ▢; ▲; [] VIDEO			▲							
⊖; []			♫; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио; TV/Radio			
▼; ⏏; +; [] TUNER	⏏		K-; P-; CH -		CH -		▼		Pg Dn; CTP ▼	
◀; ⏏; +; [] CD			Гр-; V-; VOL -		V -		◀			
⊕-; ▢; ▲; [] TAPE			▼							
MODE; ➔			GAMES; UHF	ATTR			Режим		[]	
RED; -			RED; ИИФ; i; PRO		RED		RED			
GREEN; +			GREEN; ⏏; []		GREEN		GREEN			
YELLOW; ◀			YELLOW; [] OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE; ▶			BL.; ■; UHF; FAV; []		BLUE		BLUE			
P+; ▲	P ▲		▲		▲		▲		P+; ▲	
VOL -; ◀	◀		◀		◀		Громкость -; Vol -		VOL -; ◀	
OK			ВВОД; OK		OK; MENU		OK		OK; ВВОД	
VOL +; ▶	▶		▶		▶		Громкость +; Vol +		VOL +; ▶	
P-; ▼	P ▼		▼		▼		▼		P-; ▼	
MENU; M			МЕНЮ; MENU		MENU; [] MOVIES		Меню; Menu		MENU; МЕНЮ	
[] EXIT			ВЫХОД; EXIT		EXIT; [] AKADO		Выход; Quit		EXIT; ВЫХОД	
[] TV			STATUS		TV/RADIO		Список		[]	
[] EPG			ГИД; EPG; GUIDE		EPG; [] TV GUIDE		Информ; Guide		TV GUIDE; ГИД	
▶; [] ♥			#				♥; Info			
■; [] []			WIDE		■; STOP		■; Audio		ИИФ; МОДУЛЯТОР	
▢; [] ●	▢; PAUSE		LIST		▢; PAUSE	●; RECORD	Стоп; Freeze			
▶; [] ◀	▶		⏏; ▢ / ▶		▶; PLAY					
◀; []	◀		?; HELP; INFO		?; HELP	◀; REW			⊖?	
▶; []	▶		i		+; INFO	▶; FWD			i; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		⊙ ; POWER		⊙ ; STANDBY		⊙ ; STANDBY		⊙	
AV ; ⊞							TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇐	LAST		LAST		RECALL		↶ ; BACK			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO			Pg +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊙ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE			Pg -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⊞ ; EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ↻	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀ ; ⊞									⌘?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇐			RCL		⊞		RECALL		RECALL	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌘					
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; ⊞					🔍				GAME	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD					⌘					
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⌘?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⌘?		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		⊞		⊞ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏸ ; ⊞ ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				📺	
◀ ; ⊞	⌘?		⌘?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ▢	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⇐	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		↵ +	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	F3 ; ▢ ; PIP		COLOR		→		RADIO		RADIO	
⊞ ; ⊞	⊞ ; ⌂		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		↵ -	
⊕- ; ▢ ; TAPE	F4 ; ⊞		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; ⊞		GREEN ; ⊞		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
□ ; TV	□		INFO		TV/STB		TV		TV	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		⊞		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV ; ♥		FAV		▶		♥		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■		■					
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
▶ ; ⊞ ; ◀	⏸		▶		▶				⏸	
◀ ; ⊞			◀		◀					
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ←					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ▢										
2- ; P/C ; ⇐					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; ▢ ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
□ ; TV	LANG		TV		SAT ; □ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		□		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			⏸							
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖ OFF/ON			⊖		⊖		⊖			
⏏ ; ▲	⏏		⏏		⏏		⏏		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		All CH			
2- ; P/C ; ⇐	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; 6+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞		RADIO	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; 6- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊕- ; ▢- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏏?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏏?		RED ; F1		RED		RED ; ⊞/⊞		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⊞		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⊞		A-Z		⊞			
⏏ ; ⊞ ; ●			⏏		LANG		⏏			
▶ ; ⊞ ; ◀			⏏		TEXT		⏏			
◀ ; ⊞			⏏?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏏ ; ▲			⏏		⏏		⏏		⏏ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL									
2- ; P/C ; ⇐			RCL				RECALL ; ⊞			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; 6+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊞ ; ⊞					AUDIO					
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; 6- ; CD					◀				VOL -	
⊕- ; ▢- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⊞		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⊞		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV			⊞		TV		TV/RADIO ; ⊞/⊞		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏏ ; ⊞ ; ●			⏏				INFO			
▶ ; ⊞ ; ◀			⏏		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ ; ⊞	HELP		⏏ ?				◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞			MAIL		⊞ ; MULTI-SCR					
⊙ OFF/ON										
⊞ ; ▲	⊞		MUTE		⊞		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊞	LAST ; ⊞		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊞ ; ⊞	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD							VOL -		VOL -	
⊞- ; ⊞- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		⊞		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		⊞		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		⊞		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		⊞		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊞ ; ⊞ ; ●	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊞ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊞					LIST					
▶▶ ; ⊞			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊞					
⊞ ; ▲	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	PG -				!				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶ +		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	▶ /		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT				▶				⊞	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				⊞	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊞	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊖ OFF/ON					TIMER				SAP	
⏸ ; ▲	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪	RECALL		PREV		LAST		⏪			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					PG +					
⊖ ; 📺	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊕- ; ▢- ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; 📺		OK		SELECT ; ⏪	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; 📺		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		📺 ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
📺 ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		📺 / 📺		TV CH	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; 📺 ; 📺										
⏸ ; 📺 ; ●			PAUSE							
▶ ; 📺 ; ◀							▶			
◀◀ ; 📺										
▶▶ ; 📺	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊖ OFF/ON	⊖		SLEEP		SAT					
⏸ ; ▲	⏸		⏸	▲	⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; 📺	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; ⏪	LAST		⏻		RECALL		BACK		⏪	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; 📺		⏸		P+		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊖ ; 📺	#		📺 / 📺		AUDIO		WIDE			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; 0		⏸		P-			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕- ; ▢- ; TAPE	HELP		📺				PAGE ▼			
MODE ; →	📺 ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; 📺		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; 📺	F2	GREEN ; 📺				GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; 📺		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT	📺	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	📺		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
📺 ; EPG	GUIDE	eP/	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; 📺 ; ♥	SLOW		FAV		FAV					
■ ; 📺 ; 📺	■		■							
⏸ ; 📺 ; ●	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ; 📺 ; ◀	▶		▶ ; TIME 📺				TEXT		/ ▶	
◀◀ ; 📺	◀◀		◀◀				LIST			
▶▶ ; 📺	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⏻
⊖ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				⊖	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⏻									A/R	
2- ; P/C ; ⏻			RECALL		BACK		RECALL		⏻	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⏸	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏸	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO			⏸ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏸	
⊖ ; ⏸	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏸?	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏸	
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏸	
⊕- ; ▢ ; TAPE			⏸ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⏸ ; ⏸	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ⏸	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ⏸	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⏸	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⏸		GREEN ; ✓	
P + ; ▲	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		V +	
P - ; ▼	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU ; M	MENU ; ⏸		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏸ ; EXIT	⏸ ; EXIT		⏸ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	⏸
⊖ ; TV	⊖ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
⏸ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⏸ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ⏸ ; ⏸			■ ; STOP						■	
⏸ ; ⏸ ; ●	⏸ ; PAUSE		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
▶ ; ⏸ ; ◀	⏸ ; TEXT		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀ ; ⏸	⏸ ; INFO		◀ ; FB						◀	
▶▶ ; ⏸	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊖ OFF/ON	SLEEP								SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏻			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	AUX IN						▲		COLOR	
⊖ ; ⏸	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏸?	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
◀ ; ⏸- ; ⏸- ; CD			E		VOL -		◀			
⊕- ; ▢ ; TAPE							▼			
MODE ; →			SET		SAT		⏸		MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
⏸ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⏸	
⏸ ; EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
▶ ; ⏸ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■ ; ⏸ ; ⏸										
⏸ ; ⏸ ; ●	PAUSE						PAUSE			
▶ ; ⏸ ; ◀	TEXT						TEXT			
◀ ; ⏸									HELP	
▶▶ ; ⏸	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
AV ; ⊞	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊙ OFF/ON	ORANGE		⊞ ; ИГРЫ							
⌘ ; ▲	MUTE		⌘		⌘		MUTE		MUTE (?)	
1- ; + ; ⊞	BACK		-/-							
2- ; P/C ; ⊞	Ω ; CH RTN		⊞ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	▲		●+		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ▶		AUDIO (?)	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	▶		▶		F2 ; SAT		VOL ▶		TV/RADIO (?)	
⊞+ ; ⊞ ; VIDEO	PAGE ▲		⌘ ; ВВЕРХ		F3 ; ⊞		P/N		P/N (?)	
⊞ ; ⊞	L/R		⬅		⊞		AUDIO			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	▼		●-		F4		CH & PAGE ◀			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	◀		◀				VOL ◀			
⊞- ; ⊞ ; TAPE	PAGE ▼		⌘ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE ; →	KEYB		⌘ ; СИМВ	⌘ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	⌘	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	⌘	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOLUME -		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		⌘ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
⊞ ; EXIT	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
⊞ ; TV	HOME		ТИТР		⊞		TV/RADIO			
⊞ ; EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
▶ ; ⊞ ; ♥			♥ ; ЛЮБИМ		♥		FAV		FAV (?)	
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■ ; СТОП		⊞					
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏	● ; REC	▶ ⏏ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
▶ ; ⊞ ; ◀			▶ ⏏ ; ИГР/ПАУЗА		⏏					
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀ ; НАЗАД				POS			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 25 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 25 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞			⊞				SAT			
⊙ OFF/ON	⊞		WWW				UHF			
⌘ ; ▲	⌘		⌘	⌘?	⌘		MUTE			
1- ; + ; ⊞			⊞		--				-/-	
2- ; P/C ; ⊞	⊞		RCL				RECALL		LAST CH	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	P+		P/P/G ▲				FAV ▲		CH +	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	⊞		▶				TV/RADIO		▶ ; PG FWD	
⊞+ ; ⊞ ; VIDEO			⌘						▶ ; PG UP	
⊞ ; ⊞	⌘		⊞	MUSIC	I-II		AUDIO			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	P-		P/P/G ▼				FAV ▼		CH -	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			◀						◀ ; PG BACK	
⊞- ; ⊞ ; TAPE			▼						◀ ; PG DOWN	
MODE ; →	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ▼		⌘ ; HOME	
RED ; -	RED ; ⌘?		RED	⊞	RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN ; +	GREEN ; ⊞		GREEN	⊞	GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW	⊞-⊞	YELLOW		YELLOW ; FAV ▲		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊞		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲		P+ ; ▲		PR ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		VOL ▼		◀	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		VOL ▲		▶	
P- ; ▼	▼		▼		P- ; ▼		PR ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT	⊞	LANG.		EXIT		X ; REFRESH	
⊞ ; TV	WHITE ; ⊞		⊞	⊞	TV/RADIO		SAT/TV			
⊞ ; EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG			
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV	▶	FAV.		FAV		● ; RECORD	
■ ; ⊞ ; ⊞			■						■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏		⏏	●			PAUSE		⏏ ; HOLD	
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞		▶ ; →				TEXT		▶ ; TEXT	
◀◀ ; ⊞			◀◀		?		◀◀ ; TV		◀◀ ; TV	
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		INFO		INFO		▶▶ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊞		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	