

# Приложение IRC 260 DD от 29.01.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 260 DD
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 105
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 260 DD". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 260 DD
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 260 DD
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	401
SHIFT + 7	402
SHIFT + 8	403

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта **1, 2, ..., 7 или 8**.

## Коды пульта IRC 260 DD.

### Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
1CE3	TV	102
ABL-30	TV	103
RC-1045	TV	104
RC1123702	TV	101
RC-1241	TV	104
RC-2040	TV	105
RC-2440	TV	105

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471, 494, 497, 498
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432

Марка	Код
SEZAM	472
SKYMASTER	423
SKYWAY	497
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARINET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; Ⓜ	∅ ; EXT. ; AV	∅ ; PC	AV ; PC		∅ ; AV ; SOURCE	
∅ OFF/ON	SLEEP ; ∅	SLEEP ; ∅	SLEEP ; CS	SLEEP	SLEEP ; ∅	
* ; ▲	DNR ; PWR PIX	* ; MUTE	MUTE	* ; MUTE	*	
1- ; + ; Ⓜ	X ; Ⓜ ; Ⓜ	-/-	-/-	-- ; Ⓜ ; RETURN	-- ; Ⓜ ; GUIDE	-- ; -/-
2- ; P/C ; Ⓜ	P/C ; A/CH; P/C; Ⓜ	X2	RECALL ; QV	P/C ; PP ; PRESETS	C	P/C ; SWAP
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	MENU + ; ▲	★ +	AUDIO ; CALENDAR			
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	►	+ ; Ⓜ	L/R; GAME; PICT.			
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	SMART CONTROL+	∅ +	SMART Sound Ⓜ	I-II ; STATUS	SCREEN	∅ ; X ; ■■■
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	SMART Sound Ⓜ	∅ ; Ⓜ	LANG;SCAN;OPTIO.	I-II	∅ ; ANGLE	I-II
▼ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; TUNER	MENU - ; ▾	★ -		▼		▼
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀	- ; ▾		◀		◀ ; -
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ- ; TAPE	SMART CONTROL-	∅ -	IT U/D; SOUND; S.M	LANG	S	
MODE ; →	SMART Picture Ⓜ	I-II; SAP; Ⓜ; S/M/D	SYS.; MODE; GAME	TV/DVD	SWAP; P/C; Ⓜ; ↵	SEARCH MODE
RED ; -	RED; A; PICTURE	SYS.		RED ; R ; OK	RED; SOUND; A; Z-M	RED ; SOUND
GREEN ; +	GREEN; B; S-ND; Ⓜ	PICTURE ; Ⓜ		GREEN ; G; P.P	GREEN; PIC; ▾; REP.	GREEN ; PICTURE
YELLOW ; ▾	YELLOW; C; TIME; Ⓜ	SOUND ; Ⓜ		YELLOW ; Y; ANA.	YELLOW; FEAT; R-T	YELLOW ; FEATURE
BLUE ; ►	BLUE; D; GAME; *	FEATURE		BLUE ; B; P.S.	BLUE ; INST; TITLE	BLUE ; INSTALL
P+ ; ▲	P+ ; CHANNEL +	CH + ; P+ ; ▲	CH + ; P+ ; ▲	P+ ; CHANNEL ▲	P+ ; P/CH + ; CH ▲	►►
VOL - ; ▾	∅ ; VOLUME ; V-	VOL ; ▾ ; V- ; ▾	VOL ; ▾ ; V- ; ▾	VOL - ; VOLUME ▾	V - ; ▾- ; V ▾	VOL -
OK	ENTER ; OK	→+← ; PP ; Ⓜ	MENU ; M	OK ; SELECT	OK	OK
VOL + ; ►	∅ ; VOLUME ; V+	VOL + ; ▾+ ; V+ ; ►	VOL + ; VOLUME ▾	V + ; ▾+ ; V ▾	VOL +	
P- ; ▾	P- ; CHANNEL +	CH - ; P- ; ▾	CH - ; P- ; ▾	P- ; CHANNEL ▾	P- ; P/CH - ; CH ▾	►►
MENU ; M	MENU ; Ⓜ	∅ ; INSTALL; Ⓜ	MENU ; M	MENU	∅ ; M ; MENU	∅ ; HDMI CONTR.
∅ ; EXIT	∅ ; Ⓜ	OFF; EXIT ; OUT	GAME;AUDIO;JUMP	TV/TXT ; Ⓜ	TXT ; Ⓜ	SUBTITLE
∅ ; TV	∅	∅ ; Ⓜ	ZOOM;PIC;■■■MAR.	STATUS;RECAL;I-II	TV ; Ⓜ	DISP. ; DISPLAY
∅ ; EPG	∅ ; Ⓜ;RECALL;OSD	WHITE; E ; i	CALL;DISPLAY;OSD	RECALL;CLS; Ⓜ	∅ ; INFO? /	EPG
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅ ; Ⓜ	∅		STOP ; Ⓜ	FAV	∅ ; Ⓜ ; WIDE
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅ ; Ⓜ	∅		SIZE ; Ⓜ	■	∅ ; Ⓜ ; WIDE
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅ ; Ⓜ	∅		SUBCODE ; Ⓜ	■	∅ ; Ⓜ ; Ⓜ
► ; Ⓜ ; ▾	∅ ; Ⓜ	∅		MIX ; Ⓜ	►	∅ ; Ⓜ ; PIP ; INFO
◀ ; Ⓜ	∅ ; Ⓜ	∅		REVEAL ; Ⓜ	◀	∅ ; Ⓜ ; ?
►► ; Ⓜ	∅ ; Ⓜ	∅		INDEX ; Ⓜ	►►	∅ ; ▾ ; ▾
►► ; Ⓜ	∅ ; Ⓜ	DBB			∅ ; ▾	∅ ; i ; GUIDE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ		TV/SAT;STB;SOUR.	∅ ; POWER		∅	TV/SAT ; TB/CП
∅ OFF/ON		WHITE ; Ⓜ		Формат ; Format		
* ; ▲		*	* ; MUTE	*	*	
1- ; + ; Ⓜ	-/-	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	-/- ; Aux	
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST CH	∅ ; RCL; LAST	∅ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; Ⓜ	
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	CH +	K+ ; P+ ; CH +	CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲	
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	► ; PG FWD	Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	►	RADIO ; АУДИО	
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	↑ ; PG UP	▲				
∅ ; Ⓜ		∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
▼ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▾	
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀		
∅ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; TAPE	↓ ; PG DOWN	▼				
MODE ; →	∅ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR	Режим		
RED ; -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO	RED	RED		
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; *? ; Ⓜ	GREEN	GREEN		
YELLOW ; ▾	YELLOW	YELLOW ; Ⓜ ; OPT	YELLOW	YELLOW		
BLUE ; ►	BLUE	BL.; ■;UHF;FAV;	BLUE	BLUE		
P+ ; ▲	△	▲	▲		P+ ; ▲	
VOL - ; ▾	◀	◀	◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ▾	
OK	OK	BВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД	
VOL + ; ►	►	►	►	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ►	
P- ; ▾	▼	▼	▼		P- ; ▾	
MENU ; M	MENU	МЕНЮ ; MENU	MENU; ■■■;MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ	
∅ ; EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; Ⓜ ; AKADO	Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД	
∅ ; TV		STATUS	TV/RADIO	Список	□	
∅ ; EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG; ■; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД	
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	● ; RECORD	#		∅ ; Info		
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP	∅ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР	
■ ; Ⓜ ; Ⓜ	■ ; HOLD	LIST	■ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze	
► ; Ⓜ ; ▾	► ; TEXT	■■■ ; II / ►	► ; PLAY			
◀ ; Ⓜ	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW	◀ ?	
►► ; Ⓜ	► ; MIX	i	+ ; INFO	► ; FWD	i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
AV ; Ⓜ					TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		*	*
1- ; + ; Ⓜ						
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		LAST	RECALL	* ; BACK	
▲; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
►; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
∅+ ; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
∅D ; ⓁD ; ⓃD				UHF ; SAT	ZOOM	
▼; Ⓛ- ; Ⓝ- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
◀ ; Ⓛ- ; Ⓝ- ; CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →-				GROUP	OPTION	
RED ; -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; □	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ►	VOL + ; ►		VOL + ; ►	▶	▶	VOL ►
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; □□	MENU	MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		¬□ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	¬□ ; EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV □
□ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
□ ; □ ; □	FAV		FAV		FAV	FAV
□ ; □ ; □						UHF
□ ; □ ; □						PAUSE
□ ; □ ; □				TEXT		□?
□ ; □ ; □				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SAT			TV/SAT		SAT
∅ OFF/ON				SEARCH		TIMER
* ; ▲	*		*		MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓜ					RECALL	RECALL
2- ; P/C ; Ⓜ			RCL	□	AUDIO	AUDIO
▲; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; AUDIO			P +	F1		
►; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD	■		
∅+ ; Ⓛ+ ; Ⓝ+ ; VIDEO				P/N		GAME
∅D ; ⓁD ; ⓃD				□? □		SCAN
▼; Ⓛ- ; Ⓝ- ; TUNER			P -	F2		
◀ ; Ⓛ- ; Ⓝ- ; CD				■		
∅ ; Ⓛ ; Ⓝ ; TAPE	MODE ; →-					
VIEW	WHITE		SAT	SAT	TEL	
RED ; -	RED ; TV/RAD		RED ; □?	RED ; TXT	RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV	GREEN ; □□	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; □?	YELLOW ; ○	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE		BLUE	BLUE ; □□	BLUE ; MP	BLUE
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲	◀	◀	◀
OK	OK/STORE		OK/STORE	OK	OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►		VOL ►	▶	▶	▶
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	□		□ ; WHITE		TV/R	T/R
□ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
□ ; □ ; □	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
□ ; □ ; □				II	PAUSE	ZOOM
□ ; □ ; □				UHF		STILL
□ ; □ ; □				HELP		HELP
□ ; □ ; □	□?		□?	HELP		
□ ; □ ; □	i		i		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☐	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP			
* ; ▲			* ; MUTE	MUTE ; *	*	*
1- ; + ; ☒	A-Z		UHF	A.LANG		
2- ; P/C ; ☏	BACK		RECALL	RECALL		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	± ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	CH ▲
►; ☒+ ; ☒+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	VOL ▲
∅+ ; △/□+ ; VIDEO	F3 ; ☒ ; PIP		COLOR		→	RADIO
∅D ; ☒D	☒ ; ☒		PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	☒ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◀ ; ☒- ; ☒- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; △/□- ; TAPE	F4 ; ☒		HD		◀◀	◀-
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN ; +	GREEN; SAT; ☒		GREEN ; ☒		GREEN	GREEN ; HELP
YELLOW ; ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ☒		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲	▲
VOL - ; ◀	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ ; ▶	◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ; ►	VOL ▼		VOL ▼ ; PG DN	▶ ; ▷	▶	▶
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	ESC
☐ ; TV	☐		INFO		TV/STB	TV
☐ ; EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
☒ ; ☒ ; ☦	FAV ; ☐		FAV		☒	FAV
■ ; ☒ ; ☈			■		■	
■ ; ☒ ; ●				●		
► ; ☒ ; ◀	☒		▶		▶	☒
◀ ; ☒			◀		◀	
►► ; ☒	▶▶		▶▶		▶▶	
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; ☐	SAT		SAT		SAT	
∅ OFF/ON			SUB	SUB ; ▲	SAT ; TV/SAT	SAT
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	*
1- ; + ; ☒					BACK ; EXIT	RCL
2- ; P/C ; ☏					P +	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +	PAGE ☐ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
►; ☒+ ; ☒+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
∅+ ; △/□+ ; VIDEO	DIGITAL TV					
∅D ; ☒D	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -	PAGE ☐ ; PAGE ▼ ; -	P -	
◀ ; ☒- ; ☒- ; CD	ANALOG RADIO					
∅ ; △/□- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC		FUNC		FUNC ; EPG	
RED ; -			RED ; LANG		RED	RED ; LANG
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE
YELLOW ; ▲			YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND
BLUE ; ►			BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲	CH ▲
VOL - ; ◀	◀		◀		VOL -	VOL ▲
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ; ►	▶		▶		VOL +	VOL ▼
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT		EXIT		☒ ; TEXT	EXIT
☐ ; TV	LANG		TV		SAT ; ☐ ; BROWSE	TV
☐ ; EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
☒ ; ☒ ; ☦	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ; ☒ ; ☈					SUB ; INFO	
■ ; ☒ ; ●	PAUSE		□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
► ; ☒ ; ◀			☒		—	
◀ ; ☒					—	
►► ; ☒			①		—	INFO
INFO					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	STANDBY
AV ; ⌂			SAT	TV/STB		TV/SAT
∅ OFF/ON			∅	∅	∅	
∅ ; ▲	∅		∅	∅	∅	MUTE
1- ; + ; ⌂			M1	-	All CH	
2- ; P/C ; ⌂	RECALL		∅	RCL	∅	
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO			P +	CH ▶	P +	CH ▲
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			V +	VOL ▶		VOL ▲
∅+; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO			M2			
∅ ; ⌂ ; ⌂	∅/∅		∅/∅	∅	∅	RADIO
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER			P -	CH ▲	P -	CH ▼
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			V -	VOL ▲		VOL ▼
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE			M3 ; N/P			
MODE ; →			UHF	FUNC	∅?	ZOOM
RED ; -	RED ; ⌂?	∅	RED	RED ; ⌂/∅	RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO		YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	BLUE ; UHF		BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +		▲	CH ▲	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; -		◀	VOL ▲	◀	
OK	OK/LIST		OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶	VOL ▶	▶	
P - ; ▼	▼ ; -		▼	CH ▼	▼	
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU ; OK	
∅ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	ESC	
∅ ; TV	∅		AUD	∅	∅	
∅ ; EPG	GUIDE		EPG	EPG	P.GUIDE	
∅ ; ⌂ ; ⌂	GREEN ; FAV		FAV	FAV	FAV	
∅ ; ⌂ ; ⌂			∅	∅		
∅ ; ⌂ ; ⌂			A-Z	∅		
∅ ; ⌂ ; ⌂			LANG	∅		
∅ ; ⌂ ; ⌂			TEXT	∅		
∅ ; ⌂ ; ⌂			∅?	?	FREEZE ; HELP	
∅ ; ⌂ ; ⌂	BLUE ; INFO	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅	∅	∅ ; STANDBY	
AV ; ⌂			SAT	VIDEO	STB/TV	
∅ OFF/ON			∅	RADIO	SUBT	
∅ ; ▲			∅	∅	∅ ; MUTE	
1- ; + ; ⌂	CANCEL			RECALL ; ⌂		
2- ; P/C ; ⌂			RCL			
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO			P +	VOLUME +	CH ▲	
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			TV/RADIO	▶	VOL +	
∅+; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
∅ ; ⌂ ; ⌂				AUDIO		
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER			P -	VOLUME -	CH ▼	
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD				◀	VOL -	
∅ ; ⌂- ; ⌂- ; TAPE				BOUQUET -		PAGE ▼
MODE ; →	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -			RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN	GREEN ; POSITION	GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ▲			YELLOW	YELLOW ; TEXT ; ⌂	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE	BLUE ; AUD.R/L ; ⌂	BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	←		VOL ▲	◀	◀	
OK	SELECT		OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶	▶	▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU		DREAM ; MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT		HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
∅ ; TV	∅		TV	TV/RADIO ; ⌂/∅	TV/RADIO	
∅ ; EPG	GUIDE		INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
∅ ; ⌂ ; ⌂			FAV	FAV	FAV	
∅ ; ⌂ ; ⌂				INFO		
∅ ; ⌂ ; ⌂				FREEZE ; ▶ II	TEXT	
∅ ; ⌂ ; ⌂	HELP	∅?	TEXT	◀		
∅ ; ⌂ ; ⌂	INFO	i		▶	INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
AV ; ⌂			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
∅ OFF/ON						
* ; ▲	*		MUTE	∅	*	
1- ; + ; ⌂			QUALITY	TRACK		
2- ; P/C ; ⌂	LAST ; ⌂	▲	RECALL	BACK	RETURN	RETURN
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO			PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER			PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			F3 ; PGUP		VOL -	VOL -
∅ ; △ ; △- ; TAPE	SIG ; SIGNAL				PGDW	PGDW
MODE ; →				ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN		GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG		YELLOW	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO		BLUE	BLUE	
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲		▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲		◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK	OK ; □		OK	OK	
VOL + ; ►	► ; VOL ►		►	► ; VOL +	►	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼		▼	▼ ; CH -	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
IP ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ; ⌂ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	
► ; ⌂ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀◀ ; ⌂			LIST			
▶▶ ; ⌂			INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ⌂	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
∅ OFF/ON			QUELLE		STB/TV	
* ; ▲	*		UHF	∅		
1- ; + ; ⌂			*	*	MUTE	*
2- ; P/C ; ⌂	BACK	◀ PR	LETZTER		QUALITY	
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH +	▲	P + ; SEITE +		RECALL	
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +		V +		PGUP	AUDIO
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	PG +		i			F1
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		AUDIO	F2
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH -	▼	P - ; SEITE -		PGDN	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -		V -			F3
∅ ; △ ; △- ; TAPE	PG -		■			F4
MODE ; →	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP		
RED ; -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN	GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; ⌂	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	
P+ ; ▲	▲	PR +	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	△-	◀	◀	◀	
OK	OK	OK ; LST	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	►	△+	►	►	►	
P- ; ▼	▼	PR -	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ ; EXIT	EXIT	EXIT	□	EXIT	EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	i	
□ ; EPG	EPG	EPG	GUIDE	ZOOM	EPG	
IP ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	►	FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	► / II	PAUSE	■ ; LIVE			
► ; ⌂ ; ▲	TELETEXT		► / TIME SHIFT	●	PAUSE	
◀◀ ; ⌂	LIST	LIST	◀◀			
▶▶ ; ⌂	INFO	INFO	►►			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
∅ OFF/ON			TIMER		SAP	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	RECALL		LAST			
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			RADIO		VOLUME +	
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO				PG +		
∅D ; ⌂D	ZOOM				AUDIO CH	
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			VOL -		VOLUME -	
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE			PG -			
MODE ; →	SAT	UHF		REMINDER	PROGRAMS	
RED ; -	RED : AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P+ ; ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +		
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -		
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⌂+	OK	SELECT ; ←	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	VOL ►	►	► ; VOL +		
P- ; ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -		
MENU ; M	MENU	MENU	MENU ; ⌂	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	∅ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
∅ ; TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	∅/⌂	TV CH	
∅ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ♡	FAV	FAV	FAV	FAV		
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ●						
∅ ; ⌂ ; ●		PAUSE		► II		
◀ ; ⌂						
►► ; ⌂	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
∅ OFF/ON	∅		SLEEP			
* ; ▲	*		* ; ▲		*	
1- ; + ; ⌂	*		UHF		OPT+	
2- ; P/C ; ⌂	LAST		∅	RECALL	BACK	
▲; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH ▲	∅ ; ⌂	∅	∅	P+	AUDIO
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL ▲	►			V+	
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO	GAME	INFO			PAGE ▲	
∅D ; ⌂D	#	∅/⌂			AUDIO	WIDE
▼; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH ▼	∅ ; ⌂	∅		P -	
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL ▼	◀			V -	
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE	HELP	□			PAGE ▼	
MODE ; →	∅ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⌂		RED	
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	F2	GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂	YELLOW ; ⌂?	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; FAV	BLUE ; ⌂	BLUE ; SAT		BLUE	
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲		▲	
VOL - ; ▲	◀	VOL ▲	◀		◀	
OK	OK	OK	OK		OK	
VOL + ; ►	►	VOL ►	►		►	
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT		EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	∅		TV/RADIO	
∅ ; EPG	GUIDE	e/∅	EPG		EPG	INFO
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ♡	SLOW	FAV	FAV			
∅ ; ⌂ ; ⌂+ ; ●	■	■				
∅ ; ⌂ ; ●	► II	● ; REC	II	●	PAUSE	
► ; ⌂ ; ◀	► II		► ; TIME ⌂		TXT	
◀ ; ⌂	◀				TEXT	
►► ; ⌂	►				LIST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	i	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
AV ; ⌂			TV/STB		SAT	AUX
∅ OFF/ON	TIMER		PAUSE			SAT ; ⌂
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	*
1- ; + ; ⌂						A/R
2- ; P/C ; ⌂			RECALL		RECALL	∅
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	⌂
⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO			▮ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
□ ; ⌂	LANGUAGE			ZOOM	AUDIO	□?
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P - ; CH -		VOL -		CH -	◀
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -		PAGE -		VOL -	■
⌂- ; ⌂- ; TAPE			▮ ; PREV		SIGNAL	
MODE ; →-	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION	GAME
RED ; -	RED		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY	RED ; ⌂
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE	GREEN ; ⌂
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW	TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; ⌂
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	SLEEP	BLUE ; ⌂	GREEN ; ✓
P + ; ▲	▲		▲ ; CH +		▲	P +
VOL - ; ▲	◀		◀ ; VOL -		◀	V -
OK	OK		OK		OK	OK ; LIST
VOL + ; ▶	▶		▶ ; VOL +		▶	V +
P - ; ▼	▼		▼ ; CH -		▼	P -
MENU ; M	MENU ; ⌂		MENU		MENU	MENU
■ ; EXIT	■ ; EXIT		■ ; EXIT		EXIT	EXIT
□ ; TV	□ ; TV/RADIO		INF		TV/R	TV/RAD
□ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG	GUIDE
▶ ; ⌂ ; ⚡			FAV		FAV	FAV
■ ; ⌂ ; ⌂			■ ; STOP			■
■ ; ⌂ ; ●	II ; PAUSE		II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE	II
▶ ; ⌂ ; ▲	■ ; TEXT		II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ; ⌂	■ ; INFO		◀ ; FB			◀
▶▶ ; ⌂	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO	▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
∅ OFF/ON	SLEEP					SLEEP
* ; ▲	MUTE		* ;		*	*
1- ; + ; ⌂	CANCEL ; SOUND					UHF
2- ; P/C ; ⌂	RECALL		RECALL		LAST	RCL
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲	P +	▲	
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	SAT		W	VOL +	▶	TV/RADIO
⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO	AUX IN				▲	COLOR
□ ; ⌂	AUDIO		P.STORE	RADIO	AUDIO	□?
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PGDN		SAT ▾	P -	▼	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			E	VOL -	◀	
⌂- ; ⌂- ; TAPE			SET	SAT	▼	
MODE ; →-						MODE
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE		TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▾		VOL ▾	VOL ▾	VOL ▾	◀
OK	OK		ENT	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶
P - ; ▼	CH ▾		CH ▾	CH ▾	CH ▾	▼
MENU ; M	MENU		STORE	MENU	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT		PRO	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO/FAV			TV	NTSC/PAL	□
□ ; EPG	GUIDE			EPG	GUIDE	EPG
▶ ; ⌂ ; ⚡			FAV	FAV	FAV	FUN KEY
■ ; ⌂ ; ●	PAUSE				PAUSE	
▶ ; ⌂ ; ▲	TEXT				TEXT	
◀ ; ⌂						HELP
▶▶ ; ⌂	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	∅
AV ; ⌂	PURPLE		ТВ		TV/SAT	TV/SAT (?)
∅ OFF/ON	ORANGE		∅ ; ИГРЫ			
∅ ; ▲	MUTE		∅		MUTE	MUTE (?)
1- ; + ; ⌂	BACK		---			
2- ; P/C ; ⌂	∅ : CH RTN		∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲		•+		F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	▶		■ +		F2 ; SAT	VOL ▶
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO	PAGE ▲		∅ ; ВВЕРХ		F3 ; ⌂	P/N
∅ ; ⌂ ; ⌂	L/R		▶▶		∅ ; ⌂	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼		•-		F4	CH & PAGE ▲
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	◀		■ -			VOL ▲
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE	PAGE ▼		∅ ; ВНИЗ			T/S
MODE ; →	KEYB		∅ ; СИМВ	↑ ; ПОИСК	FILTER	SAT
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN	RED ; TTX
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH	GREEN ; SUB.T
YELLOW ; ▲	YELLOW	∅	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT	YELLOW ; ZOOM
BLUE ; ▶	BLUE	∅	BLUE ; F4		BLUE ; A/V	BLUE ; MP
P+ ; ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲	▲
VOL - ; ▲	VOLUME -		◀		VOL ▲	◀
OK	OK		OK	ВЫБР	OK	OK
VOL + ; ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶	▶
P- ; ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼	▼
MENU ; M	MENU		∅ ; ГИД		MENU	MENU
∅ ; EXIT	∅		УСТ		EXIT	EXIT (?)
∅ ; TV	HOME		ТИТР		TV/RADIO	
∅ ; EPG	HELP		ИНФО		EPG	EPG (?)
∅ ; ⌂ ; ⚡	∅ ; ⌂ ; ⚡		∅ ; ЛЮБИМ		FAV	FAV (?)
∅ ; ⌂ ; ⌂	∅ ; ⌂ ; ⌂		■ ; СТОП			
∅ ; ⌂ ; ●	∅ ; REC	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
▶ ; ⌂ ; ▲	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ; ⌂ ; ▲	◀		◀ ; НАЗАД		POS	
▶▶ ; ⌂	▶▶		▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO	INFO
▶▶ ; ⌂	▶▶					INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂			—		SAT	MAIL
∅ OFF/ON	∅		WWW		UHF	
∅ ; ▲	∅		∅ ; ?	∅	MUTE	∅
1- ; + ; ⌂	∅		∅	--		
2- ; P/C ; ⌂	∅		RCL		RECALL	∅+∅
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	∅+∅		■ +		TV/RADIO	VOL +
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO	∅		i			LANG
∅ ; ⌂ ; ⌂	∅		∅ ; MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	∅		■ -			VOL -
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE	∅		∅			REMIND
MODE ; →	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED ; -	RED ; ∅?		RED	∅	RED ; LIST	RED
GREEN ; +	GREEN ; ⌂		GREEN	∅	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂		YELLOW	L_--C	YELLOW	YELLOW ; FAV ▲
BLUE ; ▶	BLUE ; ⌂		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE
P+ ; ▲	▲		△	P+ ; ▲	PR ▲	▲
VOL - ; ▲	◀		◀	◀	VOL ▼	◀
OK	OK		OK	SELECT	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		▶	▶	VOL ▶	▶
P- ; ▼	▼		▼	P- ; ▼	PR ▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		EXIT	∅	EXIT	EXIT
∅ ; TV	WHITE ; ⌂		WHITE ; ⌂	LANG.	SAT/TV	∅+∅
∅ ; EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
∅ ; ⌂ ; ⚡	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
∅ ; ⌂ ; ●	∅		∅	●	PAUSE	
▶ ; ⌂ ; ▲	∅		▶ ; ▲		TEXT	
◀ ; ⌂ ; ▲	∅		◀			
▶▶ ; ⌂	INFO		▶▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	∅	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
AV ; ⌂	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌂		TIME	
* ; ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ; + ; ⌂	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- ; P/C ; ⌂	BACK		⌚	C <small>DTV</small> ; A	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	■		КАНАЛ +		CH&PAGE ▶	▲
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	VOL ▶	RADIO
∅+ ; ⌂ △+ ; VIDEO	INFO		■		—	
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	■		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			ГРОМК -		VOL ▲	
∅ ; ⌂ △- ; TAPE	SUBTITLE		■			
MODE ; →-	MODE	16:9 ; ⌂	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F	MULTI	MLP
RED ; -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; F4	D	■ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲		△-	◀	◀
OK	OK	OK		OK/LIST	OK	OK
VOL + ; ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶		+△	▶	▶
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼		CH -	▼	▼
MENU ; M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT	ВЫХОД	■	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ ; EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
▶ ; ⌂ ; ⚡	FAV	МЕДЛ.		FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP	■	СТОП КАДР		ZOOM	
■ ; ⌂ ; ●	▶ ; RECORD	PAУЗА	REC ; ●		PAUSE	PAUSE
▶ ; ⌂ ; ▲	▶	■			TEXT	
◀ ; ⌂	◀	◀	ПОМОЩЬ	◀		
▶▶ ; ⌂	▶▶	▶▶	№ ID	▶▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂		TV/SAT	MAIL		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON		SLEEP			ANA/DIGI	
* ; ▲	MUTE	MUTE	*	MUTE	*	CLEAR
1- ; + ; ⌂		VIEW				
2- ; P/C ; ⌂	BACK	RECAL	⌚	⌚	⌚	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +	PAGE ▲	F1	▲	▲	
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOLUME +		F2	RADIO		
∅+ ; ⌂ △+ ; VIDEO	PAGEUP		F3	EAST		
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	LANG	AUDIO	AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -	PAGE ▼	—	▼	▼	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOLUME -		—	F.BK		
∅ ; ⌂ △- ; TAPE	PAGEDOWN		—	WEST		
MODE ; →-	OPTION	SAT	NVOD	LANG	IHF	
RED ; -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ; ▲	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	△-	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ; ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+△	
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ ; EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ; ⌂ ; ⚡	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ⌂ ; ●	WIDE			SIZE		
SUBTITLE				OSD		
▶ ; ⌂ ; ▲	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ ; ⌂						
▶▶ ; ⌂	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ	SAT				TV/SAT	↔
∅ OFF/ON		∅		∅	∅	⇒
* ; ▲	*	*			* ; MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓛ	i		PVR			
2- ; P/C ; Ⓛ	RECALL	∅	P <small>RE</small>	∅		LAST CH
▲; *+ ; ?+ ; AUDIO	PAGE ▲	∅	P +	∅	CH +	F1
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	6PIC	∅	PAGE ▲	∅	VOL +	F2
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	AUDIO	∅?	TITLES	∅	PG UP	F3
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	PAGE ▼	∅	BACK	∅	LANG	
▼; *- ; ?- ; TUNER		∅	P -	∅	CH -	F4
◀; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD			PAGE ▼	∅	VOL -	F5
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ			PIP SWAP		PG DN	F6
MODE ; →-	LANG	∅	PIP ON/OFF	SAT		
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; Ⓛ	RED	RED ; Ⓛ?	RED	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; Ⓛ	GREEN	GREEN ; Ⓛ	GREEN	
YELLOW ; ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; Ⓛ	YELLOW	YELLOW ; Ⓛ	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; Ⓛ	BLUE	BLUE ; Ⓛ	BLUE	
P + ; ▲	▲	P +	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	V -	◀	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	▶	V +	▶	▶	▶	
P - ; ▼	▼	P -	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
∅ ; TV	TV/RA	∅	INFO	∅	SUBT	
∅ ; EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	FAV	FAV	∅ ; ▶	FAV		
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ		∅	∅	UHF	∅	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	PAUSE	∅	∅	∅	∅	∅
► ; Ⓛ ; ▲		▶	▶	F1	∅	
◀ ; Ⓛ		◀	◀	HELP	◀	
►► ; Ⓛ	INFO	▶▶	▶▶	∅	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SOURCE		USB		TV/R	
∅ OFF/ON	V-FORMAT	∅ ; MEDIA	F1 ; INFO	∅ ; TMS	HOME	
* ; ▲	* ; ▲?	* ; ▲?	* ; ▲?	* ; MUTE	* ; MUTE	
1- ; + ; Ⓛ	TV PORTAL	10		FAV	A	
2- ; P/C ; Ⓛ	BACK	RETOUR ; Ⓛ ; BACK	RECALL	∅ ; RECALL	∅	
▲; *+ ; ?+ ; AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
►; Ⓛ+ ; Ⓛ+ ; RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V +	VOL +	TV/RADIO	TV/♂
∅+ ; Ⓛ+ ; VIDEO	∅	∅	∅	∅	∅	
∅ ; Ⓛ	MEDIA	∅ ; RADIO	F3 ; GOTO	∅ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
▼; *- ; ?- ; TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -	P -	
◀; Ⓛ- ; Ⓛ- ; CD	VOL -	VOL - ; V -	∅	VOL -	C	
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	∅	∅	SCAN	∅ ; PREV	D	
MODE ; →-	i	OPT+	TXT	∅ ; PLAY MODE	∅ ; FIND	FIND
RED ; -	RED ; Ⓛ ; A	RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; CARD	
GREEN ; +	GREEN ; Ⓛ ; B	GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	GREEN ; MAILBOX	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓛ ; C	YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE	
BLUE ; ►	BLUE ; Ⓛ ; D	BLUE ; D	BLUE	BLUE	BLUE ; STATUS	
P + ; ▲	▲	▲	CH +	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	▶	▶	VOL +	▶	▶	
P - ; ▼	▼	▼	CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
∅ ; EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	TXT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO	∅	∅ ; LIST ; INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
∅ ; EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; Ⓛ ; EPG	EPG	EPG	∅/∅ ; ZOOM
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	LIST	ZOOM	FAV	∅ ; ▶	∅ ; ▶	FAV
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ			∅ ; USB	∅ ; STOP		
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	∅	∅	∅	∅ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T
► ; Ⓛ ; ▲	▶	TEXT	▶	▶ ; PLAY		TEXT
◀ ; Ⓛ	◀	HELP	◀	◀ ; PAGE -		
►► ; Ⓛ	▶▶		▶▶	▶ ; PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 260 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 260 DD	Код 496	Функция	Доп. функция	Код 497	Функция	Доп. функция	Код 498	Функция	Доп. функция	Код 499	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY			∅			∅			∅ ; POWER		
AV ; ↻	HDMI			TV/RAD			TV/SAT	SAT				
∅ OFF/ON	USB			RESOLUTION			∅ ; SLEEP	TIME SHIFT				
* ; ▲	* ; MUTE			*	▲ ; PLAY LIST		* ; MUTE			* ; MUTE		
1- ; + ; ☰				✓			□ ; FOLDER					
2- ; P/C ; ☰	RETURN/EXIT			∅ ; RECALL			∅ ; RECALL			RECALL		
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	PAGE UP			CH ▲			P ▲			PG +		
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	HI ; NEXT			VOL +			V +					
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	TEXT			■			HI ; NEXT					
∅ ; ☰	AUDIO			PIP ; PIP SWAP			∅ ; PORTAL	🔍 ; FIND		SOUND		
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	PAGE DOWN			CH ▼			P ▼			PG -		
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	HI ; PREV			VOL -			V -					
∅ ; △ □- ; TAPE				■			HI ; PREV					
MODE ; →-	TV/RADIO			□ ; PIP			□ ; PIP ; PLAY MODE	* ; USB		CHANNEL		
RED ; -	RED			RED ; ■			RED ; AUDIO	F1		RED		
GREEN ; +	GREEN			GREEN ; ☰			GREEN ; OPTION	F2		GREEN		
YELLOW ; ▲	YELLOW			YELLOW ; ☰?			YELLOW ; TXT	F3		YELLOW		
BLUE ; ▶	BLUE			BLUE ; ☰			BLUE ; ☰	🔍 ; ZOOM		BLUE		
P+ ; ▲	▲ ; CH +			▲	▲ ; PAGE UP		▲			CH ▲		
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -			◀			◀			VOL ▲		
OK	OK			OK			OK			OK		
VOL + ; ▶	▶ ; VOL +			▶			▶			VOL ▶		
P- ; ▼	▼ ; CH -			▼	▼ ; PAGE DOWN		▼			CH ▼		
MENU ; M	MENU			MENU			MENU	FAV		MENU		
☒ ; EXIT	RETURN/EXIT			☒ ; EXIT	☒ ; TELETEXT		EXIT			EXIT		
□ ; TV	INFO			● ; INFO	□ ; SUBTITLE		TV/RADIO	V.FORMAT		TV/RA		
□ ; EPG	EPG			☒ ; EPG	☒ ; PIPS.LIST		EPG	INFO		EPG		
▶ ; ☰ ; ☀	FAV			FAV			▶ ; ☰	◀ ; ☰		FAV		
■ ; ☰ ; ☰	■ ; STOP			■			■ ; STOP			—		
■ ; ☰ ; ●	SUBTITLE	● ; REC		■	●		■ ; PAUSE	● ; RECORD		—		
▶ ; ☰ ; ▲	■ ; PLAY/PAUSE			▶ ; Time			▶ ; PLAY			BISS		
◀ ; ☰	◀ ; REV			◀			◀ ; PAGE -					
▶ ; ☰	▶ ; FWD			▶			▶ ; PAGE +			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0 / 🔍 ; ZOOM			1, 2, ... 9, 0		