

Приложение IRC 28 Е от 06.03.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 28 Е
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 137
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 205
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 315
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 450

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 28 Е". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 28 Е
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 28 Е
SHIFT + 5	301
SHIFT + 6	302
SHIFT + 7	303
SHIFT + 8	304

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 28 Е.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
0070-37	VCR	203
0762061030	VCR	202
105-057H	TV	101
105-188H	TV/VCR	107
105-188Q	TV/VCR	107
105-195N	TV	104
105-198C	TV	104
105-198K	TV	104
105-198N	TV	104
105-198W	TV	114
105-209A	TV	104
105-209F	TV	101
1CE3	TV	119
3F14-00034-843	TV	101
3F14-00034-981	TV	106
97P1809300C	TV/VCR	201
991RT080	TV	116
CGE-868	AUX	313
DVD1	AUX	308
DVS-111	AUX	305
DVS-217XK	AUX	310
GHB-138	AUX	312
HOF10K745GPD6	TV/AUX	136
HOF-55D	TV/AUX	124
JH-11370	TV/AUX	137
JX-2002B	AUX	303
JX-2008A	AUX	307
JX-3002B	AUX	315
JX-3010	AUX	309
JX-3010A	AUX	309
KM-1118-1	AUX	304
KM-318	AUX	302
KM-968B	AUX	306
KT6957	TV/AUX	127
PP5170	TV	102
QH1379	AUX	301
R-18A	TV	102
R28A	TV	112
R-29C13	TV/VCR	110

Модель	Устр-во	Код
R-33C	TV	109
RC 9751M	TV	101
RC02-CH	TV	130
RC03-51	TV	119
RC03-P5+	TV	119
RC10B	TV	123
RC10W	TV	123
RC11B	TV	123
RC13A	TV/AUX	133
RC13B	TV/AUX	133
RC14B	TV/AUX	133
RC15B	TV/AUX	131
RC18B	TV/AUX	131
RC1B	TV/AUX	128
RC20B	TV/AUX	131
RC21B	TV/AUX	131
RC6W	TV/AUX	131
RC7B	TV/AUX	131
RC7DB	TV/AUX	132
RC8B	TV/AUX	131
RC-97027A	VCR	205
RC-9820	TV	113
RCF3B	TV/AUX	131
RCI2	TV/AUX	135
RCK-144	TV	103
RE2700A	TV	111
RE2800	TV	108
RL-008	AUX	314
RM-101	TV	103
RM-105	TV	105
RM-107	TV	106
RM-109	TV	101
SDT-100	SAT, STB	401
SHT-204XKII	AUX	311
ST-20J17	TV	101
ST21K22	TV	115
ST29J40	TV	101
SV-91	VCR	204
TV1	TV	123

Модель	Устр-во	Код
TV2	TV	118
TV3	TV	130
TVD34-M2	TV/AUX	122
TV-DVD1	TV/AUX	120
TV-DVD2	TV/AUX	121
TV-DVD3	TV/AUX	124
TV-DVD4	TV/AUX	125
TV-DVD5	TV/AUX	126
TV-DVD6	TV/AUX	117
TV-DVD7	TV/AUX	134
VS-068A	TV	101
Y-72C	TV/AUX	129

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	450
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
DREAM	433
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449
LUMAX	446
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409
PACE	404
PAUXIS	437
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	428, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 28 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; OFF; STAND BY		⏻		POWER; ⏻		POWER		POWER	
AV; ⏻	AV; ⏻; A/V	⏻; CLEAR	⏻ AV		TV/VIDEO; TV/AV		TV/AV; INPUT SEL.	TV/CATV; TV	TV/VIDEO	
⊖ OFF/ON	TIMER; SLEEP; ⏻		SLEEP		SLEEP; OFF TIMER		SLEEP	EYE/*	SLEEP; AC	
⏻; ▲	⏻; MUTE	DBB	⏻; MUTE		MUTE; ⏻		MUTE	SPLIT ZOOM	MUTE	
1; ⏻; ⏻	1; ⏻; PAGE+; ⏻	⏻; SYS; PIP; ⏻	1-		1-		1; --	POSIT.; UPDATE; ⏻	1; --	
2; P/C; ⏻	P/C; TPD; PAGE; ⏻	SYS; 13-24	2-		2-		RECALL	LIST	2; STORE; =	
▲; ⏻; ⏻; AUDIO	▲; ⏻; ⏻; AUDIO	⏻+	▲; ⏻; ▲		BRIGHT +		▲; ZOOM IN; ZOOM +	CAPTION	MODE ▲	
▶; ⏻; ⏻; RADIO	▶; ⏻; ⏻; RADIO	⏻+	▶; ⏻; ▶		⏻ +		▶	AUTO PROG.	Q.VIEW; +; ↑	
⏻; ⏻; ⏻; VIDEO	⏻; ⏻; ⏻; VIDEO	⏻+	⏻; ⏻; ⏻		4-		PSEUDO; P. STEREO	MEMORY / ERASE	S-SEL	
⏻; ⏻	⏻; ⏻; ⏻; STEREO	⏻; ⏻; SPAT; ⏻	AFT/BAND		CANCEL; X; --		I / II; MTS; VIII*	SSM; DASP; SSM*	S-MODE; CLOCK	
▼; ⏻; ⏻; TUNER	▼; ⏻; ⏻; TUNER	⏻-	⏻; ⏻; ▼		BRIGHT -		▼; ZOOM OUT; Z-M-	ARC; *	MODE ▼	
⏻; ⏻; ⏻; CD	⏻; ⏻; ⏻; CD	⏻-	⏻; ⏻; ⏻		⏻ -		⏻	AVL	--; ↓	
⏻; ⏻; ⏻; TAPE	⏻; ⏻; ⏻; TAPE	⏻-	⏻; ⏻; ⏻		COLOUR -; ⏻ -		⏻	SOUND	FCR; FAVOURITE	P-SEL
MODE; →	P ▲ P; Q.VIEW; ⏻	▶; AST; SEAR; Q.V.	SYSTEM		MODE; P/S		APC; PSM	MODE; ⏻; SLEEP	PIC. MODE; P-MODE	
RED; -	RED; ⏻	FINE-; FT; TUNE ⏻	AUTO/S ▼		FUN-; -; → P ←		RED; PR -	CH - / *; RED; EYE/*	HOUR	
GREEN; +	GREEN; ⏻	FINE+; FT+; TUNE ▶	AUTO/S ▲		FUN+; +; ZOOM		GREEN; PR +	CH +; CH + / *; GREEN	MINUTE; MIN	
YELLOW; ⏻	YELLOW; ⏻	HUE -	FT ▼		3-; SCAN		YELLOW; SWAP	EXCH.; SWAP; YELL.	MANUAL SYS. ; X	
BLUE; ▶	BLUE; ⏻	HUE +	FT ▲		4-; MSG		BLUE; INPUT	SEL.; PIP INP.; BLUE	AUTO/MAN SYS. ; +	
P +; ▲	P +; CH +		PR ▲		CHANNEL ▲ ; P +		PR ▲		CHANNEL ▲	
VOL -; ⏻	VOL -; ⏻		⏻		VOLUME ▼ ; V -		VOL ▼	FINE -	VOUMEL ▼	
OK	MENU; F; PIC; SEL	▶▶▶▶; PP; OK			PIC SEL; FUNCT		OK; ENTER	PP; PSM; NORMAL		
VOL +; ▶	VOL +; ⏻		⏻		VOLUME ▲ ; V +		VOL ▶	FINE +	VOLUME ▲	
P -; ▼	P -; CH -		PR ▼		CHANNEL ▼ ; P -		PR ▼		CHANNEL ▼	
MENU; M	MENU	MEMO	SELECT		FUNCT; MENU		MENU; SET-UP	PIP MENU	TIME OFF; MENU 1	
⏻; EXIT	⏻; TTR; TTX	Arret	SKIP		RESET; CANCEL; X		TEXT; ⏻; TEXT*	ON/OFF; PIP; PIP/DW	TIME ON; MENU 2	
⏻; TV	TV; ⏻	SMART CONT. PICT	Q.VIEW		TV : CURS.; SET : PIC		PICTURE	PICTURE TURBO	TIMER	
⏻; EPG	DISPLAY; STAT; ⏻	SMART CO. SOUND	CH CALL		RECALL; DISPLAY		Q.VIEW; REVIEW	POSIT.; UPDATE; ⏻	RECALL	
▶; ⏻; ♥	▶; ⏻; ♥	TPH; STORE	PRESET		MIN; MINUTE		HOLD; STILL; ⏻	STILL; HOLD; ⏻	STILL/STROBO	
■; ⏻; ⏻	■; ⏻; ⏻	⏻; TST			HOURL; LOCK		SIZE; ⏻	SIZE; ⏻	SIZE	
⏻; ⏻; ⏻	⏻; TSC; SUB.PAGE		ON TIMER				TIME; ⏻	WIN.POSITION	ROTATE	
▶; ⏻; ⏻	▶; ⏻; ⏻	TMM	TIMER ENABLE		⏻; Q. VIEW; ⏻		MIX; ⏻	WIN.SIZE	PIP ON/OFF; IDIOMA	
⏻; ⏻	⏻; ⏻; REV	⏻	HOURL				REVEAL; ⏻	MULTIMEDIA; *		
▶▶; ⏻	▶▶; X; T INDEX; ⏻	▶	MINUTE				9/4 PIP; ⏻; INDEX	CH.SEAR.; INDEX; ⏻	RESET; NORM/CL.	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER		OFF; ⏻		TV POWER	POWER
AV; ⏻	TV/VIDEO		TV/AV		TV/VIDEO		⏻; TV/VIDEO; ⏻; ⏻	TV/VIDEO	TV/AV	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP; ⏻; ⏻		SLEEP	
⏻; ▲	⏻		MUTE	EJECT	MUTE		⏻; MUTE		⏻	
1; ⏻; ⏻	1*		--		--		⏻; --	SKIP; ⏻; ⏻; WOOF.	SPEED	
2; P/C; ⏻	2*		CLR/MON		STATUS		POSITION		ATK	
▲; ⏻; ⏻; AUDIO	BRIGHT ▲		+				CH ▲		▲	
▶; ⏻; ⏻; RADIO			TRK +				⏻ ▲		▶	
⏻; ⏻; ⏻; VIDEO	COLOR ▲		V.SYSTEM				PinP			
⏻; ⏻	STD		VISS				⏻/I/II	SURROUND; ⏻		
▼; ⏻; ⏻; TUNER	BRIGHT ▼		-				CH ▼		▼	
⏻; ⏻; ⏻; CD			TRK -				⏻ ▼		⏻	
⏻; ⏻; ⏻; TAPE	COLOR ▼		A.TRK				2 PIC			
MODE; →	P-MODE		SETUP		PRESET		SYSTEM; L/F/T		SEARCH	
RED; -	FINE ▼		RESET				RED; DEL; DELETE	SKIP		
GREEN; +	FINE ▲		P.P				GREEN; MOVE	16:9		
YELLOW; ⏻	MODE ▼		ADD/DEL				YELLOW; TIME; ⏻	STILL	INDEX ⏻	
BLUE; ▶	MODE ▲		BAND				BLUE; MODE	SWAP	INDEX ⏻	
P +; ▲	CH ▲		PR +		PRO ▲		PR ▲; ▲		CH/TRK. ▲	
VOL -; ⏻	VOL ▼		VOL -		VOL ▼		VOL ▲ ; 4; ⏻		VOL/V-LOCK ▼	
OK							E; ENTER; OK; ⏻; ⏻			
VOL +; ▶	VOL ▲		VOL +		VOL ▲		VOL ▶ ; ▶ ; ⏻		VOL/V-LOCK ▲	
P -; ▼	CH ▼		PR -		PRO ▼		PR ▼ ; ▼		CH/TRK. ▼	
MENU; M			MENU	MEMORY	MENU		MENU; ⏻	STORE	MENU	
⏻; EXIT			PICTURE		SKIP		⏻; TEXT; ?	MENU OFF	COUNTER RESET	
⏻; TV			TV ON/OFF		PICTURE		⏻; TV/TEXT		COUNTER ⏻ STOP	
⏻; EPG	RECALL		DISPLAY		DISPLAY		RECALL; ⏻		OSD	
▶; ⏻; ♥							⏻		▶; SLOW	
■; ⏻; ⏻			■ (STOP)				⏻		■; STOP	
⏻; ⏻; ⏻			⏻ (PAUSE)	● REC	CLOCK		TIME; ⏻		⏻; PAUSE/STILL	REC/OTR
▶; ⏻; ⏻			▶ (PLAY)				NORMAL; ⏻		▶; PLAY	
⏻; ⏻			⏻ (REW)				⏻		⏻; REW	
▶▶; ⏻			▶▶ (F.FWD)				⏻		▶▶; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		POWER		⏻ ; ST-BY		⏻	
AV ; ⏻	TV/VIDEO		⏻ ; TV/VIDEO		TV/AV		AV		A.V. ; AV/TV	
⏻ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP		⏻ ; SLEEP		⏻	CLOCK ; S.MODE
⏻ ; ▲	MUTE		⏻		MUTE		⏻ ; MUTE	⏻ ; ▲	⏻	
1- ; + ; ⏻	-- ; /--	CANCEL ; ⏻	1- ; /--		10X		/--	X	/--	
2- ; P/C ; ⏻	RESET		2- ; P/C		PREVIOUS ; SYST.		P/F ; P/C	⏻	P.P.	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	⏻		3-		FINE TUNING +		⏻+	A/B ; ⏻ ; HI		
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO			4-				⏻+	A/B ; I-II ; DUAL		
⏻+ ; ⏻+ ; VIDEO			▲				⏻+	PK		
⏻ ; ⏻	SKIP						⏻ ; SPATIAL	⏻ ; ⏻	SYS. ; ⏻	
▼ ; ⏻+ ; ⏻+ ; TUNER					FINE TUNING -		⏻ -			
⏻ ; ⏻+ ; ⏻+ ; CD			▼				⏻ -			
⏻+ ; ⏻+ ; TAPE					PIC RESET ; NORM.		⏻ -			
MODE ; →	STD ; FUZZY		PICTURE		PICTURE		PIP	M ; MEMO	LOCK ; LING.	
RED ; -	RED ; PICTURE		TIMER		MENU -		RED	PAG -	RED	
GREEN ; +	GREEN ; PRESET		HOUR		MENU +		GREEN	PAG +	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		MINUTE				YELLOW	P/MHz ◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; CLOCK		LANGUAGE				BLUE	P/MHz ▶	BLUE	
P+ ; ▲	PR ▲		PR ▲		PROG+ ; MENU +		CH+ ; PR+ ; ▲		PROG+	
VOL- ; ◀	VOL ▼		◀ -		VOL- ; -		◀ - ; ◀		VOL-	
OK			NORMAL/OK		PIC SEL ; FUNCTION		OK	→◀ ; NORM ; PP		
VOL+ ; ▶	VOL ▲		◀ +		VOL+ ; +		◀ + ; ▶		VOL+	
P- ; ▼	PR ▼		PR ▼		PROG- ; MENU -		CH- ; PR- ; ▼ ; LIST		PROG-	
MENU ; M	MENU	STORE	MENU ; 100		MENU		MENU	MENU	MENU ; PRESET	
⏻ ; EXIT	TEXT ; ⏻		⏻ ; RECALL		SKIP		TEXT ; ⏻	STILL ; ⏻ ; ⏻	OFF	
⏻ ; TV	ADD/ERASE		E ; ⏻ ; TV/CATV		BAND		⏻	SWAP ; ⏻ ; ⏻	Q.VIEW	
⏻ ; EPG	STATUS ; RECALL		QUICK VIEW		STATUS ; DISPLAY		DISPLAY ; ⏻ ; OSD	16:9 ; ⏻	⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥	HOLD ; ⏻		AUTO SEARCH				⏻	S ; ⏻ ; >>	STOP ; SOUND	
■ ; ⏻ ; ⏻	SIZE ; ⏻		SET/RESET				⏻ ; NICCAM	⏻	SIZE ; P.MODE	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	SUB CODE ; ⏻						⏻	⏻	SUB.PAGE	
▶ ; ⏻ ; ◀	MIX ; ⏻						⏻ ; APP	⏻	ON/MIX	
◀ ; ⏻	REVEAL ; ⏻						⏻	L/F	REVEAL ; PICTURE	
▶ ; ⏻	INDEX ; ⏻						⏻ ; X	i TOP	INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	TV/VIDEO		SOURCE		INPUT		VIDEO ; TV/AV ; AV		INPUT	
⏻ OFF/ON	⏻		SLEEP		SLEEP		SLEEP ; ⏻		SLEEP	
⏻ ; ▲	NORMAL		⏻	▲	⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE		MUTE	▲ ; EJECT ; AUTO
1- ; + ; ⏻			/--	ZOOM ; CANCEL	/--		/--		/--	D.SUB
2- ; P/C ; ⏻	Q/V		⏻		⏻		⏻ ; RECALL ; QV		⏻	GOTO
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	FINE +		▲	LANGUAGE ; LUCID.	▲		AUDIO ; CALENDAR		▲	PGUP
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO			▶		▶				▶	
⏻+ ; ⏻+ ; VIDEO			⏻		PGUP		⏻ L/R ; GAME ; PICT.		⏻	
⏻ ; ⏻	B/B		S.MODE	NICAM	S.MODE	NICAM	LANG ; SCAN ; OPTIO.		S.MODE	NICAM
▼ ; ⏻+ ; ⏻+ ; TUNER	FINE -		▼		▼				▼	PGDW
⏻ ; ⏻+ ; ⏻+ ; CD			◀		◀				◀	
⏻+ ; ⏻+ ; TAPE			⏻		PGDW		⏻ U/D ; SOUND ; S.M		⏻	
MODE ; →	ERASE		P.MODE	ASPECT	P.MODE	AUTO	SYS. ; MODE ; GAME		P.MODE	ANGLE
RED ; -	RED ; P-SCAN		RED ; P-SCAN		RED				RED ; PROGRAM	
GREEN ; +	GREEN ; GOTO		GREEN ; GOTO		GREEN				GREEN ; INTRO	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ANGLE		YELLOW ; ANGLE		YELLOW				YELLOW ; REPEAT	
BLUE ; ▶	BLUE ; MEDIA		▲ ; CH +		CYAN				BLUE ; A-B	
P+ ; ▲	P+		◀ ; VOL -		CH +		CH+ ; P+ ; ▲		CH. +	
VOL- ; ◀	V-		ENTER	OK	VOL -		VOL- ; ◀ ; V- ; ◀		VOL -	
OK			▶ ; VOL +		ENTER		MENU ; M		ENTER	
VOL+ ; ▶	V+		▼ ; CH -		VOL +		VOL+ ; ▶ ; V+ ; ▶		VOL +	
P- ; ▼	P-		MENU		CH -		CH- ; P- ; ▼		CH. -	
MENU ; M	AUTO PROGRAM		REPEAT ; TXT		MENU		MENU ; M		LCD MENU	D.MENU
⏻ ; EXIT	OSD		DISPLAY		EXIT		GAME ; AUDIO ; JUMP		DVD SETUP ; EXIT	TEXT
⏻ ; TV	PICTURE		ASPECT		ASPECT		ZOOM ; PIC ; ⏻ ; MAR.		ASPECT	TITLE
⏻ ; EPG	⏻		DISPLAY		DISPLAY		CALL ; DISPLAY ; OSD		DISPLAY	D.DISP
▶ ; ⏻ ; ♥	ADD		A-B ; HOLD		HOLD				HOLD	
■ ; ⏻ ; ⏻	CH CLOCK		■	DVD MENU ; SIZE	SIZE		LOCK		■	SIZE
⏻ ; ⏻ ; ⏻	TIMER		▶ II	SUBTITLE ; SUBP.	SUBPAGE		GAME		▶ II	SUBPAGE ; ZOOM
▶ ; ⏻ ; ◀	NEXT		▶ II		TEXT		P.P. ; AUTO ; P.MODE		▶ II	STEP
◀ ; ⏻			◀	TITLE ; REVEAL	REVEAL				◀	REVEAL ; AUDIO
▶ ; ⏻			▶	SETUP ; INDEX	INDEX				▶	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ❶	INPUT		INPUT ; ❶		INPUT		❶ ; SOURCE		INPUT	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP ; MENU		SLEEP		SLEEP ; MENU		SLEEP	SUBPAGE
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE	▲	⏸ ; MUTE	E/W ; ▲ ; RADIO	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	E/W ; ▲ ; RADIO	MUTE	
1- ; + ; ❷	-	A-B	❷ ; PIP		-		❷ ; ❸ ; PIP	❷	CANCEL	
2- ; P/C ; ❸	↻	REPEAT	↻ ; RECALL		↻		↻ ; RECALL		↻	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲		▲		▲		▲		▲	
▶ ; 0+ ; 6+ ; RADIO	▶		▶		▶		▶		▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	PICTURE		HDMI ; USB ; DVD		CANCEL		DVD ; USB/SD		INDEX ; Ⓜ	
Ⓞ ; ❸	NICAM/A2 ; LANG.		Ⓞ ; III ; AUDIO ; SUBP.		SOUND		Ⓞ ; III ; AUDIO		SOUND	NICAM/A2
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼		▼		▼		▼		▼	
◀ ; 0- ; 6- ; CD	◀		◀		◀		◀		◀	
⊖- ; ▢- ; TAPE	SOUND		⊖- ; REPEAT				TOOLS		SUBPAGE ; Ⓜ	
MODE ; →	MENU		Ⓜ ; S.MODE				❶ ; ❷		PICTURE	
RED ; -	RED ; ◀		RED ; ◀		RED		RED ; ◀		RED	
GREEN ; +	GREEN ; ▶		GREEN ; ▶		GREEN		GREEN ; ▶		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; Ⓜ		YELLOW ; Ⓜ		YELLOW		YELLOW ; Ⓜ		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; Ⓜ		BLUE ; Ⓜ		BLUE		BLUE ; Ⓜ		BLUE ; SCREEN	
P+ ; ▲	CH+		CH+		CH+		CH+		CH+	
VOL- ; ◀	VOL-		VOL-		VOL-		VOL-		VOL-	
OK	OK		OK		OK		ENTER		OK	
VOL+ ; ▶	VOL+		VOL+		VOL+		VOL+		VOL+	
P- ; ▼	CH-		CH-		CH-		CH-		CH-	
MENU ; M	MENU ; OSD MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	CH/LIST
❷ ; EXIT	EXIT	SUBTITLE	EXIT ; SCAN	❷ ; TEXT	EXIT		EXIT ; SCAN	❷	EXIT	LIST
Ⓞ ; TV	TV/TXT ; SLOW	SETUP	✨ ; P.MODE		PICTURE		EPG ; SETUP ; ❶		TV/TXT	SUBTITLE
❸ ; EPG	DISPLAY	ASPECT ; ZOOM	DISP ; ❶	EPG ; SETUP	DISPLAY		❶ ; INFO		DISPLAY	EPG
▶ ; ❸ ; ♥	TV/TXT ; SLOW	HOLD ; GOTO	♥ ; TITLE	❶ ; HOLD	HOLD		♥ ; TITLE	❶	FAV	HOLD
■ ; ❸ ; ❸	■	SIZE ; ANGLE	■ ; STILL ; ❶	❶ ; ZOOM ; ASPECT	SIZE		■ ; STILL	❶ ; ❷	STOP	SIZE
Ⓜ ; ❸ ; ●	▶	SUBPAGE ; PROG.	❶ ; ▶	❶ ; SUBTITLE	SUBPAGE		❶ ; ▶	❶ ; SUBTITLE		RECORD
▶ ; ❸ ; ◀	▶		❶ ; ▶		TV/TXT		❶ ; ▶	LIST ; REPEAT	▶	
◀ ; ❶	◀	REVEAL ; TITLE	◀	❶ ; REVEAL	REVEAL		◀	❶ ; SOURCE	◀	REVEAL ; REP
▶▶ ; ❶	▶▶	INDEX ; INTRO	▶▶	❶ ; INDEX	INDEX		▶▶	❶	▶▶	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻ ; POWER	
AV ; ❶	SOURCE		SOURCE	DVD SOURCE	INPUT		SOURCE		TV/AV	
⊖ OFF/ON	ZOOM		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	MUTE		MUTE	▲	⏸ ; MUTE		⏸		⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ❷	10+		EPG		-		-		- ; -	
2- ; P/C ; ❸	ANGLE		RECALL/GOTO		↻	GOTO	↻		RECALL ; ↻ ; QV	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO		▲	AUDIO	▲		▲	NICAM/A2	▲	
▶ ; 0+ ; 6+ ; RADIO	SUBTITLE		▶		▶		▶		▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	DVD/TV		NICAM	PVR INFO	▶▶ ; REVEAL		Ⓜ	ASPECT	ZOOM	
Ⓞ ; ❸			SOUND		SOUND		S.MODE		S.MODE ; SOUND	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	SEARCH		▼		▼		▼		▼	
◀ ; 0- ; 6- ; CD	PROGRAM		◀		◀		◀		◀	
⊖- ; ▢- ; TAPE	REPEAT		DVD/DVB SETUP	PIP	Ⓜ ; SIZE		Ⓜ		SCAN	
MODE ; →	MODE		PIC	SUBTITLE	NICAM/A2	REPEAT ; FAV	P.MODE	MEDIA	P.MODE ; PICTURE	
RED ; -	VOL-		RED ; ◀		RED	ROOT ; FAV-	RED			
GREEN ; +	VOL+		GREEN ; ▶		GREEN	A-B ; FAV+	GREEN			
YELLOW ; ◀	Ⓜ		YELLOW ; Ⓜ		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	Ⓜ		BLUE ; Ⓜ		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH+		CH+		CH+		CH+ ; P+ ; P+	
VOL- ; ◀	◀		VOL-		VOL-		VOL-		VOL- ; ◀-	
OK	ENTER		ENTER		OK		ENTER		MENU	
VOL+ ; ▶	▶		VOL+		VOL+		VOL+		VOL+ ; ◀+	
P- ; ▼	▼		CH-		CH-		CH-		CH- ; P- ; P-	
MENU ; M	MENU/PBC		TV MENU	DVD MENU	MENU		MENU		MENU	
❷ ; EXIT	SETUP		EXIT	TEXT	EXIT	TV/TXT	EXIT		BIO	
Ⓞ ; TV	TITLE		INFO	ASPECT	PICTURE	SUBTITLE	TEXT	S.TITLE	CAL ; CALENDAR	
❸ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY	DVD DISPLAY	DISPLAY	ZOOM ; ASPECT	DISPLAY		DISP ; DSP	
▶ ; ❸ ; ♥	SLOW		FAV	ANGLE	❶ ; ANGLE		AUTO ; GOTO	HOLD	FAV	
■ ; ❸ ; ❸	■		■	❶ ; TITLE	■	SIZE	■	SIZE	LOCK	
Ⓜ ; ❸ ; ●	▶		❶ ; PBC	● ; REC		SUBPAGE	FREEZE	S.PAGE	DEMO	
▶ ; ❸ ; ◀	▶		▶	REC LIST	▶		HI		HEAR	
◀ ; ❶	◀		◀	❶ ; REPEAT	◀ ; SUBPAGE	REVEAL	◀ ; FAV	REVEAL		
▶▶ ; ❶	▶▶		▶▶	❶ ; RETURN	▶▶ ; INDEX	INDEX	▶▶	INDEX		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; -⏻	INPUT		INPUT		INPUT		INPUT		INPUT	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP	SUBPAGE	SLEEP ; Z ²		SLEEP	
⊘ ; ▲	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE	▲	MUTE		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	AUTO	A-B	AUTO	A-B	CHANNEL LIST	CANCEL	AUTO	A-B	-/-	DEL ; X
2- ; P/C ; ⏪	⏪	GOTO	⏪	REPEAT	⏪	REPEAT	⏪ ; ⏩	GOTO	⏪	GOTO ; HOLD
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲		▲		▲		▲	NICAM	▲	AUDIO ; NICAM/A2
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	▶		▶		▶		▶		▶	
⊞+ ; ▢ ; ▲+ ; VIDEO	▢		PICTURE		▢		▢ ; SIZE		▢ ; REVEAL	
⊞ ; ⊞	SOUND	REPEAT	SOUND		SOUND	NICAM/A2	S.MODE	REPEAT	SOUND	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼		▼		▼		▼		▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	◀		◀		◀		◀		◀	
⊞- ; ▢ ; ▲- ; TAPE	◀		GOTO ; NICAM		◀		◀		◀	
MODE ; →	NICAM	ROOT	SETUP	ROOT	PICTURE	LIST	▢ ; INDEX	ROOT	▢	⏪
RED ; -	RED		RED ; ◀		RED		RED		RED ; ⏪	FAV-
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ▶		GREEN		GREEN		GREEN ; 123/ABC	FAV+
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ◀		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; NOTIFIC.	A-B
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ▶		BLUE		BLUE		BLUE	REPEAT
P+ ; ▲	CH+		CH+		CH+ ; ▲		P+ ; CH+		CH/PG+	
VOL- ; ◀	VOL-	FAV-	VOL-	LANGUAGE ; FAV-	VOL- ; ◀		V- ; VOL-	FAV-	VOL-	
OK	OK		OK		OK		ENTER ; OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL+	FAV+	VOL+	SUBTITLE ; FAV+	VOL+ ; ▶		V+ ; VOL+	FAV+	VOL+	
P- ; ▼	CH-		CH-		CH- ; ▼		P- ; CH-		CH/PG-	
MENU ; M	MENU		MENU	D.MENU ; FAV	MENU		MENU		MENU	≡
⊞ ; EXIT	EXIT	TV/TXT	EXIT		EXIT	SUBTITLE	EXIT	TEXT	⏻ ; EXIT	TV/TXT
⊞ ; TV	PICTURE		TITLE ; TV/TXT		TV/TXT	ASPECT	ASPECT		PICTURE	SUBTITLE
⊞ ; EPG	DISPLAY	ASPECT	DISPLAY	ZOOM ; ASPECT	INFO	EPG	DISP ; DISPLAY		DISPLAY	ZOOM ; ASPECT
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV	HOLD	SLOW ; REVEAL	HOLD	FAV	HOLD	FAV	HOLD	FAV	HOLD
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; HOLD	SIZE	■	ANGLE ; SIZE	STOP	SIZE	■ ; HOLD	SIZE	■ ; FAV+	SIZE
▢ ; ⊞ ; ●	▶/▢ ; TV/TXT	SUBPAGE	▶/▢	PROG. ; SUBPAGE	▢	REC	▢ ; TEXT	SUBPAGE	▢ ; FAV	SUBPAGE
▶ ; ⊞ ; ◀	▶/▢ ; TV/TXT		▶/▢		▶		▢ ; TEXT		▢ ; FAV	
◀ ; ⊞	◀	REVEAL	◀	SLOW ; REVEAL	◀	REVEAL	◀ ; REVEAL	REVEAL	◀ ; SUBPAGE	REVEAL
▶▶ ; ⊞	▶▶	INDEX	▶▶	INDEX	▶▶	INDEX	▶▶ ; SUBPAGE	INDEX	▶▶ ; INDEX	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 136		Код 137	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER	
AV ; -⏻	SOURCE	USB	SOURCE	
⊖ OFF/ON	SLEEP		3D	
⊘ ; ▲	⊘		⊘	
1- ; + ; ⊞	CH. LIST			
2- ; P/C ; ⏪	RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲		▲	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	▶		▶	
⊞+ ; ▢ ; ▲+ ; VIDEO	▢		▢ ; SUBTITLE	
⊞ ; ⊞	S.M	NICAM	I/I ; NICAM	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼		▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	◀		◀	
⊞- ; ▢ ; ▲- ; TAPE	◀		◀ ; SIZE	
MODE ; →	P.P	ZOOM	S.M.	
RED ; -	RED		RED ; 3D	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; P.M.	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; S.M.	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ZOOM	
P+ ; ▲	P^		PR ^	
VOL- ; ◀	V-		VOL-	
OK	OK		OK	
VOL+ ; ▶	V+		VOL+	
P- ; ▼	Pv		PR v	
MENU ; M	MENU	SUBTITLE	MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT ; CANCEL	TEXT	TEXT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	DTV/PVR	P.M.	
⊞ ; EPG	INFO	EPG	INFO.	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV	FREEZE ; HOLD	SUBTITLE	HOLD
■ ; ⊞ ; ⊞	■	SIZE	■ ; HOLD	SIZE
▢ ; ⊞ ; ●	▶/▢	SUB-PAGE	▢ ; INDEX	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶/▢	MIX	▢ ; INDEX	MIX
◀ ; ⊞	◀	REVEAL	◀ ; REVEAL	REVEAL
▶▶ ; ⊞	▶▶	INDEX	▶▶ ; MIX	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻ ; POWER	SHIFT	ON/STANDBY		POWER	
AV ; ⏻	TV/VCR				INPUT		TV/VCR		TV/VCR	AV
⊖ OFF/ON	CLOCK SET	T. REC			ShowView ; TIMER	CLOCK COUNTER			TIMER	
⏻ ; ▲	EJECT				EJECT		▲ ; EJECT		EJECT ; ▲	
1- ; + ; ⊞	SPEED ; R.TRK				SPEED ; SP/LP	Q-PRO			SPLP	COUNTER RESET
2- ; P/C ; ⏻	P/C		REPEAT		CLEAR ; RESET	AFT			PROG	CANCEL (SW)
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	COUNT RESET				AUDIO ; OUTPUT	ERASE	AUDIO		PICT. + ; STEADY ◀	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	COUNT 0 STOP				FINE TRACK. ▲	ERASE	LESSON		▶▶	
⊕+ ; ▽▲+ ; VIDEO	SEARCH ▲				SLOW ▲		MIC-DUB		MULTI SPEED +	
⊖ ; ⊞	AFT RETRACKING				A.DUB	▷ ; REPEAT	KARAOKE		I-HQ	I-HQ/PB
▽ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	INDEX SEARCH				PICTURE ; IPC				PICT. - ; STEADY ▶	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	PGM CLEAR				FINE TRACK. ▼				◀◀	
⊕- ; ▽▲- ; TAPE	SEARCH ▼				SLOW ▼				MULTI SPEED -	
MODE ; →	AUTO SEARCH	CH. PRESET			SYSTEM	PRESET	A.TRK ; ATR		AUTO TRACKING	NEXT
RED ; -	SHARPNESS -				▼	-	ERASE		RED	(-)
GREEN ; +	SHARPNESS +				▲	+	ERASE		GREEN	VPT
YELLOW ; ◀	INDEX -				◀ ; SOFTEN	SHUTTLE <<			YELLOW	⊞
BLUE ; ▶	INDEX +				▶ ; SHARPEN	SHUTTLE >>			BLUE	⊞
P+ ; ▲	CH/TRACKING ▲		TRACKING ▲		CH ▲ ; TRK ▲	▲	TRACKING ▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	- ; MFT -				VOL ▼	◀	SELECT ▼		◀ ; TRACKING ◀	
OK	OTR ; OK		AUTO TRACKING		OK	ENTER	ENTER		OK	
VOL+ ; ▶	+ ; MFT +				VOL ▲	▶	SELECT ▲		▶ ; TRACKING ▶	
P- ; ▼	CH/TRACKING ▼		TRACKING ▼		CH ▼ ; TRK ▼	▼	TRACKING ▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU	ENTER ; CH. MEM.			MENU ; PROG.	MEMORY	MENU		MENU	JOG SHUT
⊞ ; EXIT	CLOCK/COUNTER				BAND	SEARCH	MARK		TV TEXT	VERT.
□ ; TV	TV/LINE	PGM SET			TV/VCR	D.TRK ; A.TRK	INDEX		REPEAT	PROG LIST
⊞ ; EPG	DISPLAY ON/OFF	VPS ; ENCORE			DISPLAY	INDEX	DISPLAY		DISPLAY	SHOW VIEW
▶ ; ⊞ ; ♥	▶ ; SLOW				▶ ; SLOW	PROG.	SLOW		SLOW ; STILL	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		STOP		■ ; STOP ; ■ / ▲ ; ▼	MARK	■ / ▲ ; STOP/EJECT		■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; P/S ; STILL/F.ADV	● REC	PAUSE/STILL	● REC	⏸ ; PAUSE ; P/S ; ⏸	● REC ; REC/OTR	⏸ ; ⏸ ; PAUSE/STILL	REC/OTR ; LINE REC	⏸ ; PAUSE	● REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		PLAY		▶ ; PLAY/x2 ; ▲		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; REW		◀◀ ; REW		◀◀ ; REW ; ◀		◀◀ ; REW		◀◀ ; REW	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FF		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD ; ▶		▶▶ ; FF		▶▶ ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE		ANGLE		SOURCE SEL. ; DEF.		SOURCE	
⊖ OFF/ON	PROGRAM		TIME		TIME		SUBTITLE ; AUTO		TIME	
⏻ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏻	▲ ; OPEN/CLOSE	⏻ ; MUTE
1- ; + ; ⊞	CANCEL	A-B RPT ; A-B REPE.	10+	A-B	10+	CLEAR		A-B	10+	CLEAR
2- ; P/C ; ⏻	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT	A-B	REPEAT	TONE ; RETURN	REPEAT	RETURN	A-B
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO ; MEMORY		LANGUAGE	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	KEY +		KEY +		N/P		L/R/ST ; USB		SUBTITLE	
⊕+ ; ▽▲+ ; VIDEO	ECHO +		N/P		PBC		V-MODE		N/P	
⊖ ; ⊞	3D		L/R		L/R		S.EFFECT ; L/R/ST		L/R	REPEAT
▽ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	SUBTITLE		PROG		RESUME ; EQ		PROG		PROG	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	KEY -		KEY -		OSD ; SURROUND		GOTO		RAN	
⊕- ; ▽▲- ; TAPE	ECHO -		PDVD		TITLE		STEP		RESUME	
MODE ; →	PBC	SEARCH	PBC		SETUP	PROGRAM	PBC ; A-M. ; TFT ON.	ANGLE	PDVD	
RED ; -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN ; +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ; ◀	⏸ ; PREV		⏸ ; PREV		⏸		⏸ ; RADIO -		⏸ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏸ ; NEXT		⏸ ; NEXT		⏸		⏸ ; RADIO +		⏸ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀ ; KEY -		◀		◀	
OK	ENTER	PSCAN/NORMAL	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶ ; KEY +		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU ; MO/ST ; RIPP.		MENU/PBC	
⊞ ; EXIT	SETUP		SETUP	RESUME	RETURN ; TV MODE		SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE	SUBTITLE	SUBTITLE		TITLE ; AM/FM		TITLE	ANGLE
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP ; OSD	SLOW ; CH-LEVEL		SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE/STEP		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		PAUSE		▶ ⏸		⏸ ; PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		PLAY		▶ ⏸		▶ ; PLAY	
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; REV		◀◀ ; REV		◀◀		◀◀ ; SEARCH -		◀◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STANDBY		POWER; STANDBY		⏻; POWER		STANDBY		⏻; POWER	
AV; ⏻	ANGLE	USB; N/P	SOURCE		ANGLE		DVD/USB		SOURCE	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		SUBTITLE		SUB-T		TIME		ANGLE	
⏏; ▲	⏏		▲	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	⏏; MUTE
1-; +; ⊞	10+	A-B	10+		+10		10+	CLEAR	10+	
2-; P/C; ⊞	GOTO	REPEAT	GOTO		GOTO		RETURN	A-B	GOTO	
▲; ⏏; +; ⊞; AUDIO	STEP ▲		LANGUAGE		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	
▶; ⊕; ⊕; RADIO	PROG		N/P		RESUME		SUBTITLE		SUBTITLE	
⊕; ⊖; ⊖; VIDEO	V-MODE		VIDEO		VIDEO		V-MODE		VIDEO SW	
⊞; ⊞	AUDIO		L/R		VOCAL		L/R	REPEAT	COPY	
▼; ⏏; ⊞; TUNER	STEP ▼; RETURN		PROG		REPEAT		PROG		PROG	
⏏; ⊖; ⊖; CD	RESET		A-B		A-B		RESUME; DVD/USB		REPEAT	
⊕; ⊖; ⊖; TAPE	L/R/ST		REPEAT		P/N		N/P		A-B	
MODE; →	PBC		KARAOKE		DIRECT	DEFAULT	PBC	DEFAULT	PBC	
RED; -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN; +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW; ◀	⏏		⏏		⏏		⏏; PREV		⏏; PREV	
BLUE; ▶	⏏		⏏		⏏		⏏; NEXT		⏏; NEXT	
P+; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL-; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P-; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU; M	MENU		MENU/PBC		PBC		MENU		MENU	
⏏; EXIT	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
□; TV	TITLE		TITLE	ANGLE	TITLE		TITLE	ANGLE	TITLE	
⊞; EPG	OSD	ZOOM	OSD; DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶; ⊞; ♥	SLOW		SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■; ⊞; ⊞	■		STOP		■/•		■; STOP		■; STOP	
⏏; ⊞; ●	⏏		⏏; PAUSE		▶ ⏏		▶ ⏏; PLAY/PAUSE		⏏; PAUSE	
▶; ⊞; ◀	▶		▶; PLAY		▶ ⏏		▶ ⏏; PLAY/PAUSE		▶; PLAY	DIRECT PLAY
◀; ⊞	◀		◀		◀		◀; REV		◀; REV	
▶▶; ⊞	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶; FWD		▶▶; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER; ⏻		STANDBY		⏻; STANDBY		⏻; POWER		⏻	
AV; ⏻	SOURCE		SOURCE		DVD/MEDIA		SOURCE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		TIME		⏏; TIME		TIME		ZOOM	
⏏; ▲	▲; OPEN/CLOSE	⏏; MUTE	▲	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	⏏; MUTE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE		
1-; +; ⊞	10+		10+	A-B	A-B; L/R		10+	A-B		
2-; P/C; ⊞	REPEAT		RESET	REPEAT	⏻; REPEAT		RETURN	REPEAT	⏏	
▲; ⏏; +; ⊞; AUDIO	TUNER +	AUDIO	LANGUAGE				LANGUAGE		AUDIO	
▶; ⊕; ⊕; RADIO	ANGLE		SUB/COPY		⏏; ANGLE		SUB/COPY		⏏	
⊕; ⊖; ⊖; VIDEO	DVD/USB		VIDEO		⏏; SUBTITL.; COPY		V-MODE			
⊞; ⊞	PROLOGIC II		R/L	KARAOKE	⏏; ZOOM		L/R	KARAOKE	SUB	
▼; ⏏; ⊞; TUNER	TUNER -		PROG				PROG			
⏏; ⊖; ⊖; CD	COPY		ANGLE				RAN		⏏	
⊕; ⊖; ⊖; TAPE	A-B		N/P				ANGLE			
MODE; →	DIRECT PLAY	SEARCH	PBC		PROG.		PBC		MODE	
RED; -	VOL -		VOL -		◀		VOL -		REPEAT A-B	
GREEN; +	VOL +		VOL +		▶		VOL +		REPEAT 1/ALL	
YELLOW; ◀	⏏; PREV		⏏		⏏; PREV		⏏; PREV			
BLUE; ▶	⏏; NEXT		⏏		⏏; NEXT		⏏; NEXT			
P+; ▲	▲		▲		▲		▲; MIC VOL +		▲	
VOL-; ◀	◀		◀		◀		◀; ECHO -		◀	
OK	ENTER		ENTER		OK		ENTER		ENTER	
VOL+; ▶	▶		▶		▶		▶; ECHO +		▶	
P-; ▼	▼		▼		▼		▼; MIC VOL -		▼	
MENU; M	MENU/PBC		MENU		⏏; MENU/PBC		MENU		MENU	
⏏; EXIT	SETUP		SETUP		⏏; SETUP		SETUP		LCD MODE	
□; TV	TITLE		TITLE		⏏; TITLE		TITLE		TITLE	
⊞; EPG	DISPLAY	ZOOM/MEMO	OSD	ZOOM	DISPLAY; ⏏; LANG.		OSD	ZOOM	DISPLAY/SETUP	
▶; ⊞; ♥	STEP		SLOW	STEP	▶; SLOW		SLOW	STEP		
■; ⊞; ⊞	■; STOP		STOP		■; STOP		■; STOP		■	
⏏; ⊞; ●	⏏; PAUSE		⏏; PAUSE		▶ ⏏; PLAY/PAUSE		⏏; PLAY/PAUSE		⏏	
▶; ⊞; ◀	▶; PLAY		▶; PLAY		▶ ⏏; PLAY/PAUSE		⏏; PLAY/PAUSE		⏏	
◀; ⊞	◀; REV		◀		◀; REV		◀; REV		◀	
▶▶; ⊞	▶▶; FWD		▶▶		▶▶; FWD		▶▶; FWD		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	PVR		TV/SAT;STB;SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON	TIMER	TIMESHIFT	WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏮	LIST		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+ ; Aux			
2- ; P/C ; ⏭	RECALL		⏮ ; RCL ; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; СТР ▲	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	VOL +		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	PAGE +		▲							
⊖ ; Ⓞ	LANG		⌂ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; СТР ▼	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	VOL -		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▽- ; TAPE	PAGE -		▼							
MODE ; →	TV/RADIO	V-FORMAT	GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; I ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ✨ ? ; Ⓞ		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; Ⓞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; ♀		BLUE		BLUE			
P + ; ▲	▲	▶▶	▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ; ▼	▼	◀◀	▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	EXIT	TTX	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ✨ ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
⊖ ; TV	INFO	SUBTITLE	STATUS		TV/RADIO		Список		⊖	
⊖ ; EPG	EPG	ASPECT	ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ≡ ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; Ⓞ ; ♥	FAV		#				♥ ; Info			
■ ; Ⓞ ; Ⓞ	■		WIDE		■ ; STOP		Ⓞ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸ ; Ⓞ ; ●	⏸	●	LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Срон ; Freeze			
▶ ; Ⓞ ; ◀	▶		⏮ ; ⏭▶		▶ ; PLAY					
◀◀ ; Ⓞ	◀◀		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀◀ ; REW			◀?	
▶▶ ; Ⓞ	▶▶		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏮										
2- ; P/C ; ⏭	LAST		LAST		RECALL		✓ ; BACK			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊖ ; Ⓞ					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ✨- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL - ; ◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; Ⓞ		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P - ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; Ⓞ		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		→Ⓞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		↩ ; EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⌂	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; Ⓞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; Ⓞ ; Ⓞ									UHF	
⏸ ; Ⓞ ; ●							PAUSE			
▶ ; Ⓞ ; ◀					TEXT					
◀◀ ; Ⓞ									◀?	
▶▶ ; Ⓞ					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					Ⓞ		SLEEP		TIMER	
⌂ ; ▲	⌂		⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞			RCL		⊂		RECALL		RECALL	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		▶▶					
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; ⊞					Ⓞ/♯				GAME	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD					⏮					
⊕- ; ▽- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; Ⓞ?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; Ⓞ?		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		⊞		⊞ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏮ ; ⊞ ; ●					⏮		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				Ⓞ	
◀ ; ⊞	Ⓞ?		Ⓞ?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⌂ ; ▲	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- ; + ; ⊞	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⊞	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		↗+	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	F3 ; ⊞ ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; ⊞	Ⓞ ; ♯		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		↘-	
⊕- ; ▽- ; TAPE	F4 ; ⊞		HD		←←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; ⊞		GREEN ; ⊞		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶▶		▶		▶	
P - ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		INFO		TV/STB		TV		TV	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		Ⓞ		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV ; ♥		FAV		▶		♥		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■		■					
⏮ ; ⊞ ; ●	⏮		⏮	●	⏮ ; PAUSE	●				
▶ ; ⊞ ; ◀	Ⓞ		▶		▶					
◀ ; ⊞			◀◀		◀◀					
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⏻										
2- ; P/C ; ⏻					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE⏪ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; Ⓜ	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE⏩ ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; ▽- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		⏻ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⏻ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⏻ : BROWSE		TV		TV.MODE	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; Ⓜ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; Ⓜ ; Ⓜ							SUB ; INFO			
⏸ ; Ⓜ ; ●	PAUSE		⏸		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; Ⓜ ; ◀			Ⓜ							
◀ ; Ⓜ							-			
▶▶ ; Ⓜ					Ⓜ		-		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖ OFF/ON			⊖		⊖		⊖			
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⏻			M1		-		ALL CH			
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; Ⓜ	⏸/Ⓜ		⏸/Ⓜ		Ⓜ		Ⓜ		RADIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊕- ; ▽- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		◀?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ◀/?/⏻		RED ; F1		RED		RED ; ⏸/Ⓜ		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⏻ ; TV	⏻		⏻		AUD		⏻		⏻	
⏻ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; Ⓜ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		Ⓜ		FAV	
■ ; Ⓜ ; Ⓜ			Ⓜ		A-Z		Ⓜ			
⏸ ; Ⓜ ; ●			⏸		LANG		⏸			
▶ ; Ⓜ ; ◀			Ⓜ		TEXT		Ⓜ			
◀ ; Ⓜ			◀?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; Ⓜ	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊖ ; ▲			⊖		⊖		⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊖			RCL				RECALL ; ⊖			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊖ ; ⊖					AUDIO					
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD					◀				VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⊖		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⊖		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊖ ; TV			⊖		TV		TV/RADIO ; ⊖/▶		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖										
⊖ ; ⊖ ; ⊖							INFO			
▶ ; ⊖ ; ◀			⊖		TEXT		FREEZE ; ▶ ⊖		TEXT	
◀ ; ⊖	HELP		⊖ ?				◀◀			
▶▶ ; ⊖	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		STANDBY ; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊖ OFF/ON										
⊖ ; ▲	⊖		MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊖	LAST ; ⊖		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ○+ ; ⊖+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊖ ; ⊖	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ○- ; ⊖- ; CD							VOL -		VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊖ ; ⊖ ; ⊖	PAUSE		PAUSE		▶/		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊖ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀◀ ; ⊖					LIST					
▶▶ ; ⊖			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊙					
⊞ ; ▲	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞/⊞	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	PG -				⊞				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	▶ ; ⊞		PAUSE		⊞ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT								⊞	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				◀	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊞	

Функции кнопок пульта IRC 28 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 28 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙ OFF/ON					TIMER					
⊞ ; ▲	MUTE		⊞		⊞ ; MUTE		⊞			
1- ; + ; ⊞									↔	
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PREV		LAST		⊞		LAST CH	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CH +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO			RADIO		VOL +				▶ ; PG FWD	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO					PG +				▶ ; PG UP	
⊞ ; ⊞	ZOOM									
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CH -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD					VOL -				◀ ; PG BACK	
⊞- ; ⊞- ; TAPE					PG -				◀ ; PG DOWN	
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		⊞ ; HOME	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+		RED	
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊞ PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊞		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		X ; REFRESH	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞/⊞			
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG			
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		● ; RECORD	
■ ; ⊞ ; ⊞									■ ; STOP	
⊞ ; ⊞ ; ●			PAUSE						⊞ ; HOLD	
▶ ; ⊞ ; ◀							▶ ⊞		▶ ; TEXT	
◀ ; ⊞									◀ ; TV	
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO		▶▶ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	