

Приложение IRC 43 E от 20.11.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 43 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 106
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 202
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 495

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 43 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 43 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 43 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	201
SHIFT + 8	301

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 43 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
090-000401-00	TV	101
6710V00026D (TV)	TV	102
6710V00026D (VCR)	VCR	201
6710V00083B (TV)	TV	102
6710V00083B (VCR)	VCR	201
KM-1128	TV	105
RC-1475MS	TV	104
RC-2201F	TV	104
RC51A	TV	101
RC-816	TV	103
RS-V79	VCR	202
SOME MODELS**	TV	106
SOME MODELS	AUX	301

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

** SOME MODELS - некоторые модели.

Функции кнопок пульта IRC 43 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 101	Функция	Доп. функция	Код 102	Функция	Доп. функция	Код 103	Функция	Доп. функция	Код 104	Функция	Доп. функция	Код 105	Функция	Доп. функция
∅	∅			POWER			∅			∅ ; STANDBY			STANDBY		
⊖ AV	⊖ AV	TV/VCR ; TV/AV		TV/AV			TV/AV			TV/AV ; ⊖			SOURCE		
∅	∅	SLEEP ; ⊖		SLEEP			∅ ; SLEEP			SLEEP ; ⊖ ; INTRO			SLEEP		
∅ ▲	∅ ▲			MUTE			∅ ; MUTE			∅ ; MUTE			∅ ; MUTE		
1- ∕-- ⊖	10+ ; ∕--			⊖--	UPDATE ; POS.; ⊖		⊖--			⊖--			⊖--		
2- P/C ⊖				ARC			RECALL ; QV ; ⊖			RECALL ; DISPLAY			⊖		
∅ + ⚡ + AUDIO				PSEUDO;UBB;SSM						↑			▲		
∅ + ⚡ + RADIO				SYSTEM ; LIST						→			▶		
∅ + △ ⊖ + VIDEO				EYE ; EYE/*						SOUND ; PIC			NICAM		
∅ ⊖ ⊖ ⊖				DUAL ; DUAL/* ; I/I			S. MODE ; → S ←			S.EFFECT			SMODE		
∅ - ⚡ - TUNER				PIP ; *						↓			▼		
∅ - ⚡ - CD				PSM						←			◀		
∅ - △ ⊖ - TAPE				SSM						BBE					
MODE				MODE ; SLEEP			PIC.MODE ; → P ←			SYS. ; BOOKMARK			PMODE		
RED -	RED : R			RED ; SSM ; PR-			RED : ⊖			RED ; SLEEP			RED		
GREEN +	GREEN : G			GREEN ; PR+			GREEN ; DISPLAY			GREEN ; → P ←			GREEN		
YELLOW ↵	YELLOW : Y			YELLOW ; SLEEP			YELLOW ; PIC			YELLOW ; → S ←			YELLOW		
BLUE ▶	BLUE : C			BLUE ; ∕-- ; INPUT			BLUE ; MSG			BLUE ; ⊖			BLUE		
P + ▲	CH ▲ ; PR/PG +			PR ▲			CH + ; P + ; ▲			PROGRAM + ; ▲			CH +		
VOL - ↵	↖ - FLOF			VOL ↵			VOL - ; V - ; ↵			VOLUME - ; ↵			VOL -		
OK				OK			MENU			PIC ; PICTURE			ENTER		
VOL + ▶	↖ + ; LIST			VOL ▶			VOL + ; V + ; ▶			VOLUME + ; ▶			VOL +		
P - ▼	CH ▼ ; PR/PG -			PR ▼			CH - ; P - ; ▼			PROGRAM - ; ▼			CH -		
MENU M	PICTURE			MENU			MENU			MENU ; M			MENU		
EXIT	TEXT ; TV/TXT			TEXT			MSG			SKIP			EXIT		
TV				PICTURE			PIC			CALL			ASPECT		
EPG	DISPLAY ; INDEX			Q.VIEW			DISPLAY ; ⊖ ; DISP			⊖ ; DISPLAY			DISPLAY		
↖ ⊖ ⊖	NORMAL ; HOLD			HOLD ; STILL ; ⊖			FIRE			WOOFER; CALEND.			HOLD		
↖ ⊖ ⊖	EXP			SIZE ; ⊖			LOCK						SIZE		
↖ ⊖ ⊖	SUB PAGE			TIME ; ⊖						SOUND MODE			SUBPAGE		
↖ ⊖ ⊖	MIX			MIX ; ⊖						ANA ; PIC.;NORMAL			TEXT		
↖ ⊖ ⊖	REV			REVEAL ; ⊖									REVEAL		
↖ ⊖ ⊖	INDEX			INDEX ; 9/4 PIP ; ⊖									INDEX		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 43 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 106	Функция	Доп. функция
∅	∅		
⊖ AV	SOURCE		
∅	SLEEP		
∅ ▲	∅ ; MUTE		
1- ∕-- ⊖	⊖--	⊖ ; CANCEL	
2- P/C ⊖	⊖		
∅ + ⚡ + AUDIO	▲		
∅ + ⚡ + RADIO	▶		
∅ + △ ⊖ + VIDEO	SUBTITLE		
∅ ⊖ ⊖ ⊖	↖ ; S.MODE		
∅ - ⚡ - TUNER	▼		
∅ - ⚡ - CD	◀		
∅ - △ ⊖ - TAPE	↖ ; AUDIO		
MODE	↖ ; P.MODE		
RED -	RED		
GREEN +	GREEN		
YELLOW ↵	YELLOW		
BLUE ▶	BLUE		
P + ▲	PROGRAM +		
VOL - ↵	VOL -		
OK	OK		
VOL + ▶	VOL +		
P - ▼	PROGRAM -		
MENU M	MENU		
EXIT	EXIT		
TV	ASPECT		
EPG	INFO		
↖ ⊖ ⊖	⊖ ; HOLD/FAV		
↖ ⊖ ⊖	⊖ ; SIZE		
↖ ⊖ ⊖	⊖ ; SUBPAGE		
↖ ⊖ ⊖	⊖ ; TTX/MIX		
↖ ⊖ ⊖	⊖ ; REVEAL		
↖ ⊖ ⊖	⊖ ; INDEX		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 43 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта	Код 201	Код 202
IRC 43 E	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER	ez POWER OFF
⊖ AV	VHS ; VCR	TV/AV ; AV
⌚	TIMER	CLOCK
⏏ ▲	▲ ; EJECT	
1- ./-- ⏻	SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP
2- P/C ⏻	VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT
⊗ + ⌂ + AUDIO	▲ ; +	AUDIO
⊗ + ⌂ + RADIO	▶	ZERO ⏷
⊗ + ⌂ + VIDEO	TRK ▲ ; SELECT ▲	SHOW VIEW ; *
⊗ ⊗	KARAOKE	REPEAT AUTO
⊗ - ⌂ - TUNER	▼ ; -	RALENTI
⊗ - ⌂ - CD	◀	SKIP/MEMO
⊗ - ⌂ - TAPE	TRK ▼ ; SELECT ▼	
MODE	AUTO TRK	PRESET
RED -	START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH
GREEN +	LENGTH ; Q.DUREE	MEMORY
YELLOW ▲	TIMER	OTPB
BLUE ▶	AUTO	RESET
P + ▲	PR ▲	CHANNEL ▲
VOL - ▲	SLOW -	TRACKING ▼
OK	OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT
VOL + ▶	SLOW +	TRACKING ▲
P - ▼	PR ▼	CHANNEL ▼
MENU M	MENU ; i ; SETUP	JOG
☒ EXIT	CLEAR	PROGRAM
□ TV	TV/VCR	RESET
□ EPG	ENTER ; DISPLAY	FUNC.
▶ ⏻ ⏻	▶ ; F/ADV	TIME SET
■ ⏻ ⏻	■ ; STOP	CLOCK/COUNTER
II ⏻ ●	II ; PAUSE/STILL	■ ; STOP
▶ ⏻ ◀	▶ ; PLAY	MARK
◀ ⏻	◀ ; REW	REC
▶ ⏻	▶ ; F.FWD	PLAY
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	◀ ; REW
		▶ ; FF
		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция
∅	POWER	
⊖ AV	ANGLE	
⌚	SHUFFLE	
⏏ ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ./-- ⏻	+10	
2- P/C ⏻	RETURN	GOTO
⊗ + ⌂ + AUDIO	AUDIO	
⊗ + ⌂ + RADIO	REPEAT	
⊗ + ⌂ + VIDEO	VIDEO	
⊗ ⊗	L/R	
⊗ - ⌂ - TUNER	PROGRAM	
⊗ - ⌂ - CD	REPEAT A-B	
⊗ - ⌂ - TAPE		
MODE	PBC	
RED -	VOL ▼	
GREEN +	VOL ▲	
YELLOW ▲	◀	
BLUE ▶	▶	
P + ▲	▲	
VOL - ▲	◀	
OK	ENTER	
VOL + ▶	▶	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU	
☒ EXIT	SETUP	
□ TV	SUBTITLE	
□ EPG	DISPLAY	ZOOM
▶ ⏻ ⏻	▶ ; SLOW	STEP
■ ⏻ ⏻	■ ; STOP	
II ⏻ ●	▶ II	
▶ ⏻ ◀	▶ II	
◀ ⏻	◀	
▶ ⏻	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊕		WHITE ; ⊕			Format	
※ ▲		*		* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH		⊖ ; RCL ; LAST	⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +	CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
⊕ + ⚡ + RADIO	⇒ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊕ + △ ⊖ + VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
⊗ ⊖ ⊖		♂ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊕ - ⚡ - CD	↔ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀	
⊕ - △ ⊖ - TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR	Режим	⊕
RED -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; * ; □	GREEN	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT	YELLOW	YELLOW	
BLUE →	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □	BLUE	BLUE	
P + ▲	△		▲	▲	▲	P + ; ▲
VOL - ▲	◀		◀	◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶		▶	▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▼	▽		▼	▼	▽	P - ; ▼
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU	MENU ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
■ EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO	Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ TV			STATUS	TV/RADIO	Список	□
□ EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; □ ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			□ ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP	■ ; STOP	□ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT	■■ ; II / ▶	▶ ; PLAY			
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW	□? ; ?	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD	i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	*
※ ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE		*
1- ./-- ⊖					⊖ ; BACK	
2- P/C ⊖	LAST		LAST	RECALL	CH ; PG ▲	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +	CH ▲	CH ▲	VOL +	VOL +	
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	VOL +	VOL ▲	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊕ + △ ⊖ + VIDEO		PG +	UHF ; SAT	ZOOM		
⊗ ⊖ ⊖			CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -	CH ▼	CH ▼	VOL ▼	VOL -	
⊕ - ⚡ - CD		VOL -	VOL ▼	PAGE ▼	OPTION	
⊕ - △ ⊖ - TAPE		PG -	PAGE ▼			
MODE			GROUP			
RED -	RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP		
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	VOL - ; ▲		CH - ; ▲	◀	VOL ▲	
OK	OK		OK ; LIST	OK	OK ; STORE	
VOL + ▶	VOL + ; ▶		▶	▶	VOL ▶	
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT		* ; EXIT	* ; EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ↴
□ EPG	EPG		EPG	EPG	FAV	GUIDE
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV			UHF
■ ⊖ ⊖			TEXT			
II ⊖ ●			INFO ; i	i ; INFO	INFO	
▶ ⊖ ⊖					□? ; ?	
◀ ⊖ ⊖						
▶ ⊖ ⊖						
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			🔍		SLEEP	TIMER
※ ▲	※		※		MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C ⊖			RCL	⌚	RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +	F1	AUDIO	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO			TV/RAD	⌚		
⊗ + ⚡ + VIDEO			RED ; TV/RAD	⌚		
⊗ ⊖ ⊕ ⊖				P/N		
⊗ - ⚡ - TUNER				⌚/⌚		GAME
⊕ - ⚡ - CD			P -	F2		SCAN
⊕ - ⚡ - TAPE				⌚		
MODE	VIEW	WHITE	SAT	SAT	TEL	
RED -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⚡?	RED ; TXT	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV	GREEN ; SUB.T	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; ⚡	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; ⚡	BLUE ; MP	BLUE	
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵	◀	◀	◀	
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ▶	VOL ▶	VOL ▶	▶	▶	▶	
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	□	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ☰ ☱					STILL	
⏸ ☰ ☱			⏸	PAUSE	ZOOM	
▶ ☰ ☱	⌚?	⌚?	HELP		HELP	
▶ ☰ ☱	i	i	i	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
※ ▲	※		※ ; MUTE		※	
1- ↵	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C ⊖	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	⌚ + 100	+	OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊕ + ⚡ + RADIO	+		TV/RADIO		VOLUME +	▲ +
⊗ + ⚡ + VIDEO	F3 ; ☰		COLOR		RADIO	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	□ ; ⚡		PAUSE		A.L/R	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⌚ - 100		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
⊕ - ⚡ - CD	-		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
⊕ - ⚡ - TAPE	F4		HD		◀-	OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED -	RED ; FTA/CAS		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ; ☰		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ↵	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ☰		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ↵	VOL ↵		VOL ↵ ; PG UP	◀ ; ▷	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ ; ▷	▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	SAVE	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	EXIT		TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□	INFO		TV/STB	TV	
□ EPG	EPG	EPG		EPG	□	GUIDE
▶ ☰ ☱	FAV ; ☰		FAV	▶	♥	FAV
■ ☰ ☱			■	■		
⏸ ☰ ☱	⏸	●	⏸ ; PAUSE	●		
▶ ☰ ☱	▶		▶		▶	
◀ ☰ ☱	◀		◀		◀	
INFO		▶	▶			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕			SUB		SUB ; ←	
* ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C						
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +		BACK ; EXIT	
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		PAGE ⚡; PAGE ▲ ; +	
⊗ + △ - VIDEO	DIGITAL TV				TV/RAD	
⊗ ⊖ ⊕	SOUND				AUDIO ; ▲	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -		PAGE ⚡; PAGE ▼ ; -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO				P -	
⊗ - △ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC					
RED -		RED ; LANG		RED		RED ; LANG
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE
YELLOW ↵		YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND
BLUE ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT
P + ▲	▲		CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ↵	◀		VOL -		◀	VOL ↵
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL +		▶	VOL ▶
P - ▼	▼		CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ : TEXT		EXIT	EXIT
□ TV	LANG		SAT : □ : BROWSE		TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
▶ ☰ ☱	FAV		FAV		FAV ; SGNL	FAV
☒ ☱ ☱					SUB ; INFO	
II ☰ ●	PAUSE		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE	PAUSE
▶ ☱ ↵					-	
◀ ☱ ↵					-	
INFO			①			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			SAT		STANDBY	
⊕			⊕		TV/SAT	
* ▲	*		*		MUTE	
1- ↵			M1		All CH	
2- P/C	RECALL		∅		∅	
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +		P +	CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		V +		VOL ▶	VOL ▶
⊗ + △ - VIDEO	DIGITAL TV		M2			
⊗ ⊖ ⊕	SOUND		⊗/ʃ		⊗	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER			⊗/ʃ		P -	CH ▼
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO		P -		P -	VOL ▼
⊗ - △ - TAPE	ANALOG TV		V -		VOL ▼	
MODE			M3 ; N/P		?	ZOOM
RED -	RED ; ☰/☒		UHF		∅ ?	
GREEN +	GREEN ; FAV		RED ; F1		RED ; ☰/☒	RED ; ADD ; EAST
YELLOW ↵	BLUE ; INFO		GREEN ; F2		GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		YELLOW ; F3		YELLOW	YELLOW ; DELETE
P + ▲	▲ ; +		BLUE ; F4		BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
VOL - ↵	◀ ; -		BLUE		CH ▲	▲
OK	OK/LIST		FUNC		VOL ▲	◀
VOL + ▶	▶ ; +		—		OK / STORE	MENU ; OK
P - ▼	▼ ; -		—		VOL ▶	▶
MENU M	MENU		—		CH ▼	▼
☒ EXIT	EXIT		MENU		MENU	MENU ; OK
□ TV	☒/▷▷		EXIT		EXIT	ESC
□ EPG	GUIDE		AUD		☒	☒
▶ ☰ ☱	GREEN ; FAV		EPG		EPG	P.GUIDE
☒ ☱ ☱			FAV		FAV	
II ☰ ●			⊗/ʃ		⊗/ʃ	
▶ ☱ ↵			A-Z		A-Z	
◀ ☱ ↵			LANG		LANG	
INFO			TEXT		TEXT	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i		i	FREEZE ; HELP
			i		i	
			?		?	
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			VIDEO		SAT	
* ▲			RADIO		AUX IN ; TV/AV	
1- ▷- ☎	CANCEL		*	*	*	
2- P/C ☎		RCL		RECALL ; G5		
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	VOLUME +		CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO		TV/RADIO	>		VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲	
⊗ ⊖ ☰			AUDIO			
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	VOLUME -		CH ▼	
⊗ - ⚡ - CD			◀		VOL -	
⊗ - △ - TAPE			BOUQUET -		PAGE ▼	
MODE	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW;TEXT;□	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶		BLUE ; F4	BLUE	BLUE; AUD.R/L; □ _R	BLUE ; RECALL	
P + ▲		CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ▲		VOL ▲	◀	◀	◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ▶		VOL ▶	▶	▶	▶	
P - ▼		CH ▼	▼	▼	▼	
MENU M	MENU		DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT		HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ TV		□	TV	TV/RADIO ; □/□	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
▶ ☰ ☰		FAV		FAV	FAV	
☒ ☰ ☰				INFO		
II ☰ ●				TEXT	TEXT	
▶ ☰ ☰	HELP	* ?		◀		
▶ ☰ ☰	INFO	i		▶		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	□	*	*	
1- ▷- ☎		QUALITY	TRACK			
2- P/C ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊖ ☰	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	△	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ☰ ☰	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☰ ☰	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ☰ ●	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ☰ ☰	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ☰ ☰			LIST			
◀ ☰ ☰		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
⊕			UHF			STB/TV
※ ▲						
1- ↺ ↽						
2- P/C ⊖	BACK		← PR		LETZTER	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +				V +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO	PG +				i	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -				V -	
⊗ - △ - TAPE	PG -				!	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	
GREEN +	GREEN				RED ; TXT	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □		GREEN ; MOSAIC	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; □		YELLOW ; EPG	
P + ▲			PR +		BLUE ; INFO	
VOL - ↵			◀			BLUE
OK	OK		OK ; LIST		▲	
VOL + ▶			▶		◀	
P - ▼			PR -		▶	
MENU M	MENU		MENU		▼	
■ EXIT	EXIT		EXIT		▼	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		■	
□ EPG	EPG		EPG		ZOOM	
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV		EPG	
■ ⊖ ⊕					FAV	
II ⊖ ●	PAUSE		II ; TIME SHIFT		FAV	
▶ ⊖ ⊕	TELETEXT				■ ; LIVE	
◀ ⊖ ⊕	LIST				PAUSE	
▶ ⊖ ⊕	INFO				■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
					1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕			TIMER		SAP	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE		MUTE	
1- ↺ ↽						
2- P/C ⊖	RECALL		LAST			
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊗ + ⚡ + RADIO			CH ▲		VOLUME +	
⊗ + △ ↗ + VIDEO			RADIO			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	ZOOM		VOL +		AUDIO CH	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		PG +			
⊗ - ⚡ - CD			CH ▼		CHANNEL -	
⊗ - △ - TAPE			VOL -		VOLUME -	
MODE	SAT	UHF	PG -		REMINDER	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT		PROGRAMS	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT			
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE ; F3	F1	BLUE ; AUDIO			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	YELLOW ; VOL +			
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	RED ; i			
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	▲			
OK	OK ; LIST	OK	◀			
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶			
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼			
MENU M	MENU	MENU	MENU ; □□□		MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	* ; EXIT		TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO		TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG		INFO	
▶ ⊖ ⊕	FAV	FAV	FAV			
■ ⊖ ⊕						
II ⊖ ●	PAUSE				▶ II	
▶ ⊖ ⊕						
◀ ⊖ ⊕						
▶ ⊖ ⊕	i	INFO			INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⌚	⌚		SLEEP		SAT	
* ▲	*		* ▲		* ▲	
1- ▷- ↵	*		UHF		OPT+	
2- P/C ↵	LAST		⌚		BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⚡		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲		⌚		V +	
⊗ + △ - VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	#		□/♂		WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⚡		P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼		⌚		V -	
⊗ - △ - TAPE	HELP		□		PAGE ▼	
MODE	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW ; □		YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE →	BLUE ; FAV		BLUE ; □	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ▲	▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ←	◀		VOL ▲	◀	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + →	▶		VOL ▼	▶	▶	▶
P - ▼	▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV CHAT	☒	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ EPG	GUIDE	⊖	EPG	EPG	EPG	INFO
▶ ⊖ ⊕	SLOW		FAV	FAV		
■ ⊖ ⊕	■		■			
⏸ ⊖ ⊕ ●	▶ II	● ; REC	⏸	●	PAUSE	
▶ ⊖ ⊕ ◀	▶ II		▶ ; TIME ▶		TXT	TEXT
◀ ⊖ ⊕ ◀	◀		◀			LIST
▶ ⊖ ⊕ ▶	▶		▶		INFO	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			POWER		POWER	
⌚	TIMER		TV/STB		TV/SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		SLEEP	
1- ▷- ↵			* ; MUTE		MUTE	
2- P/C ↵						A/R
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		RECALL		RECALL	⌚
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	AUDIO	BACK		BACK	⌚
⊗ + △ - VIDEO	VOL +	PAGE +	PAGE +		PAGE +	CH +
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	LANGUAGE	GAME	VOL +		VOL +	CH +
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -	VOL -	NEXT	VIDEO	SAT	PAUSE
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	PAGE -	PAUSE		P/N	
⊗ - △ - TAPE	⌚ ; PREV	⌚ ; PREV	VIDEO		P/N	
MODE	TV FORMAT	TV/RADIO	SIGNAL		P/N	
RED -	RED	RED ; TTX	OPTION		OPTION	
GREEN +	GREEN	GREEN ; SUB	POWER		POWER	
YELLOW ←	YELLOW	YELLOW	POWER		POWER	
BLUE →	BLUE	BLUE	POWER		POWER	
P + ▲	▲	▲	POWER		POWER	
VOL - ←	◀	◀	POWER		POWER	
OK	OK	OK	POWER		POWER	
VOL + →	▶	▶	POWER		POWER	
P - ▼	▼	▼	POWER		POWER	
MENU M	MENU ; □	MENU	POWER		POWER	
☒ EXIT	☒ ; EXIT	☒ ; EXIT	POWER		POWER	
□ TV	□ ; TV/RADIO	INF	POWER		POWER	
□ EPG	GUIDE	EPG	POWER		POWER	
▶ ⊖ ⊕ ⊖	FAV	FAV	POWER		POWER	
■ ⊖ ⊕	■ ; STOP	■ ; STOP	POWER		POWER	
⏸ ⊖ ⊕ ●	⏸ ; PAUSE	⏸ ; PAUSE	PAUSE		PAUSE	
▶ ⊖ ⊕ ◀	☒ ; TEXT	☒ ; TEXT	PAUSE		PAUSE	
◀ ⊖ ⊕ ◀	◀ ; INFO	◀ ; INFO	PAUSE		PAUSE	
▶ ⊖ ⊕ ▶	SUBTITLE	▶ ; FF	PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	PAUSE		PAUSE	

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP					
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ☎	CANCEL ; SOUND					UHF
2- P/C ☎	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶	TV/RADIO	
⊗ + △ + VIDEO	AUX IN			▲	COLOR	
⊗ ⊖ ☰ ☱	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO	□?	
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - △ - TAPE				▼		
MODE		SET	SAT	♫	MODE	
RED -	RED : AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	□	
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
▶ ☎ ☰		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
■ ☰ ☱						
II ☎ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰ ▶					HELP	
▶ ☰ ▶	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	PURPLE	ТВ	TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊕	ORANGE	⌚ ; ИГРЫ				
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)	
1- ./-- ☎	BACK	./--				
2- P/C ☎	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO (?)	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	▶ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO (?)	
⊗ + △ + VIDEO	PAGE ▲	₩ ; ВВЕРХ	F3 ; ☺	P/N	P/N (?)	
⊗ ⊖ ☰ ☱	L/R	◀▶	⏮/♫	AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ←	-	
⊗ - ⚡ - CD	◀	◀ -		VOL ←	-	
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	₩ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE	KEYB	⚡ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW	₩	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	₩	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	▲	▲	
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ▲	◀	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	▼	▼	
MENU M	MENU	☒ ; ГИД	MENU	MENU	MENU	MENU (?)
☒ EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT (?)
□ TV	HOME	ТИТР	□	TV/RADIO		
□ EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG	EPG (?)
▶ ☎ ☰		♥ ; ЛЮБИМ	♥	FAV	FAV	FAV (?)
■ ☰ ☱		■ ; СТОП	⊕			
II ☎ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА	PAUSE	REC	PAUSE (?)
▶ ☰ ◀	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ☰ ▶	◀		◀ ; НАЗАД	POS		
▶ ☰ ▶	▶		▶ ; ВПЕРЕД	INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	MAIL
⊕	⊕	WWW			UHF	
* ▲	*		*		MUTE	*
1- ./-- ⊖			⊖	--		
2- P/C ⊖	⊖		RCL		RECALL	⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊕ + ⚡ + RADIO	⊖/♂		♂ +		TV/RADIO	VOL +
⊕ + △ - VIDEO		i			AUDIO	LANG
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊕ - ⚡ - CD			♂ -			VOL -
⊕ - △ - TAPE			▼			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; □?		RED	□	RED ; TEXT	RED
GREEN +	GREEN ; ■■■		GREEN	■■■	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊕		YELLOW	└--	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▼	BLUE ; ■■■		SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ▲	▲		△	P+ ; ▲	PR ▲	▲
VOL - ▲	◀		◀	◀	VOL ▼	◀
OK	OK		OK	SELECT	OK	OK
VOL + ▼	▶		▶	▶	VOL ▲	▶
P- ▼	▼		▼	P- ; ▼	PR ▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		EXIT	▀	EXIT	EXIT
□ TV	WHITE : □		□	TV/RADIO	SAT/TV	⊖/♂
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	EPG	EPG
▶ ⊖/⌚	FAV		FAV	II	FAV	FAV
▀ ⊖/⌚			■			
II ⊖/●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖/⌚	▀		▶ ; →		TEXT	
◀ ⊖/⌚			◀	?		
▶ ⊖/⌚	INFO		▶	INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 43 E	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊕		TIME	
* ▲	* ; MUTE		∅	∅	*	*
1- ./-- ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- P/C ⊖	BACK		⊖	⊖ ; A	CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⊕ + △ - VIDEO	INFO		⊗		CH&PAGE ▲	▼
⊗ ⊖/⌚	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▲	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗		КАНАЛ -			
⊕ - ⚡ - CD			ГРОМК -			
⊕ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	MULTI	MLP
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED ; FAV
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN ; RCL
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⊖ ; YELLOW ; D	YELLOW ; EPG
BLUE ▼	BLUE		BLUE ; F4	D	↖ ; BLUE ; E	BLUE ; MLA
P+ ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK	OK/LIST	OK	OK
VOL + ▼	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶	+ ↗	▶	▶
P- ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼	CH -	▼	▼
MENU M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		ВЫХОД	▀	EXIT	EXIT
□ TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R
□ EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
▶ ⊖/⌚	FAV		МЕДЛ.	FAV	FAV	
▀ ⊖/⌚	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
II ⊖/●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖/⌚	▶		⊗		TEXT	
◀ ⊖/⌚	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶ ⊖/⌚	▶		▶	№ ID	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	
⊕			SLEEP		ANA/DIGI	
✳ ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ↵			VIEW		CLEAR	
2- P/C	BACK		RECAL		CD	
✳ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲		▲	
✳ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F1		▲
✳ + △ + VIDEO	PAGEUP			F2	RADIO	
⌚ ⊕ ⊖	AUDIO			F3	EAST	
✳ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼		▼	
✳ - ⚡ - CD	VOLUME -			-	F.BK	
✳ - △ - TAPE	PAGEDOWN			-	WEST	
MODE	OPTION	SAT	NVOD	LANG	UHF	
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+△	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☱ ☱	WIDE			SIZE		
II ☰ ●	SUBTITLE			OSD		
▶ ☰ ☱	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ ☰ ☱						
▶ ☰ ☱	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT				◀	
⊕			⊕		▷	
✳ ▲	✳		✳		MUTE	
1- ↵	i		PVR			
2- P/C	RECALL		PIP		LAST CH	
✳ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲		P +		CH +	F1
✳ + ⚡ + RADIO	✳/PIC		PAGE ▲		VOL +	F2
✳ + △ + VIDEO	✳/PIC		TITLES		PG UP	F3
⌚ ⊕ ⊖	AUDIO		BACK		LANG	
✳ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼		P -		CH -	F4
✳ - ⚡ - CD			PAGE ▼		VOL -	F5
✳ - △ - TAPE	PIP		PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG		PIP ON/OFF		SAT	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED		RED ; ☰?	RED
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN		GREEN ; ☰	GREEN
YELLOW ↵	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW		YELLOW ; ☠	YELLOW
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE		BLUE ; ☰	BLUE
P + ▲	▲	P +	▲		▲	
VOL - ↵	◀	V -	◀		◀	
OK	OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶	V +	▶		▶	
P - ▼	▼	P -	▼		▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
□ TV	TV/RA		INFO		SUBT	
□ EPG	GUIDE		GUIDE		EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
☒ ☱ ☱	■	■	■		■	
II ☰ ●	PAUSE	●	II	●	II	●
▶ ☰ ☱	▶		▶		▶	
◀ ☰ ☱	◀		◀		◀	
INFO	▶		◀		HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	i	
					▶	

Функции кнопок пульта IRC 43 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 43 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	∅ : POWER	∅	
AV	SOURCE		USB	TV/SAT	SAT	TV/R
∅	V-FORMAT		F1 : INFO	∅	Tms	HOME
∅ ▲		∅ ?	∅	∅ ; MUTE	∅	∅ ; MUTE
1- .--	TV PORTAL		10	FAV		A
2- P/C	BACK		RETOUR ; ⌂	⌂ ; RECALL	⌂	⌂
∅ + ⌂ + AUDIO	CH ▲		PROG +	PAGE +	AUDIO	P +
∅ + ⌂ + RADIO	VOL +		VOL +	VOL +	TV/RADIO	TV/∅
∅ + ⌂ + VIDEO	∅		F2 ; SUB	∅ ; NEXT	∅ ; USB	B
∅ ⌂ ⌂	MEDIA		F3 ; GOTO	∅ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
∅ - ⌂ - TUNER	CH ▼		PAGE -	PAGE -		P -
∅ - ⌂ - CD	VOL -		∅	VOL -		C
∅ - ⌂ - TAPE	∅		SCAN	∅ ; PREV		D
MODE	i	OPT+	TXT	∅ ; PLAY MODE	∅ ; FIND	FIND
RED -	RED ; ☒		RED ; A	RED ; AUDIO	-	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ☐		GREEN ; B	GREEN ; MODE	-	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ↵	YELLOW ; ⌂		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; ☚		BLUE	BLUE		BLUE ; STATUS
P + ▲	▲		CH +	▲		▲
VOL - ↵	◀		VOL -	◀		◀
OK	OK		OK	OK		OK
VOL + ▶	▶		VOL +	▶		▶
P - ▽	▽		CH -	▽		▽
MENU M	MENU		MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER	EXIT	TXT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE	EPG	∅/∅ ; ZOOM	INFO
▶ ☰ ☰	LIST		FAV	▶	◀	FAV
☒ ☰ ☰	■		■/USB	■	STOP	
□ ☰ ☰	□	●	□	□ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T
▶ ☰ ☰	▶	TEXT	▶	▶ ; PLAY		TEXT
◀ ☰ ☰	◀		◀	◀ ; PAGE -		
▶ ☰ ☰	▶		▶	▶ ; PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0