

Приложение IRC 47 E от 01.04.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 47 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 109
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 303
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 47 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 47 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	105

Устройство	Код пульта IRC 47 E
SHIFT + 5	106
SHIFT + 6	107
SHIFT + 7	108
SHIFT + 8	109

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 47 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
2938	TV	108
AH59-00004D (CD)	AUX	301
AH59-00004D	AUX	302
DI-T505	TV	107
DVD1	AUX	303
RC-2206	TV	101
RC-46111	TV	106
RC-51321	TV	102
RC-51331	TV	102
RC-61321	TV	105
RC-613311	TV	105
SOME MODELS	TV	104
TD-11761	TV	109
TH-492	TV	106
TH-493	TV	107
TV1	TV	107
TV2	TV	107
UKW505	TV	103
WL736	TV	107

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471, 494, 497, 498
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
GOLDEN MEDIA	498
GOLDFMASTER	497
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAGEMCOM	492
SAMSUNG	405, 406, 407, 448

Марка	Код
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
SKYWAY	497
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIVELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER ; ∅		∅	POWER ; ∅
AV ; ⌂	AV	SVHS	AV		AV	AV
∅ OFF/ON	SLEEP	CLOCK ; ∅	∅	∅ ?	∅	∅
* ; ▲	*		*	*	*	*
1- ; + - ; ⌂	1* ; --		-- ; --	-- ; 30	-- ; 1-	3-
2- ; P/C ; ⌂	2* ; 2- ; 20	PR/CH ; P/C	P/C ; MENU	P/C 20	P/C 2-	P/C ; MENU
▲; *+ ; *+ ; AUDIO	*+ ; *+		*+	*+ ; *	*+ ; *	*
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	⌂+ ; ⌂+		⌂	⌂ ; ⌂+	⌂+ ; ⌂	⌂
⌂+ ; △ ; △+ ; VIDEO	⌂+ ; △		⌂	⌂+ ; △R	⌂+ ; △R	⌂
∅ ; ⌂ ; ⌂	∅	∅D	A/B ; ⌂	∅	∅A-B ; ⌂D	A/B ; ⌂
▼ ; *- ; *- ; TUNER	*- ; *-		*- ; *	*- ; *	*- ; *	*
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	⌂- ; ⌂-		S	⌂- ; S	⌂- ; ⌂	⌂
⌂- ; △ ; △- ; TAPE	⌂- ; △		⌂- ; △	⌂- ; △	⌂- ; △	⌂
MODE : →	3*		▶	▶	STD	9: ↑ ⌂
RED : -	RED ; P1		RED	RED	RED ; P1	- ; RED
GREEN ; +	GREEN ; P2		GREEN	GREEN	GREEN ; P2	- ; SLEEP
YELLOW ; ▲	YELLOW ; P3		YELLOW	YELLOW	YELLOW ; P3	- ; YELLOW
BLUE ; ►	BLUE ; P4		BLUE	BLUE	BLUE ; P4	- ; BLUE
P+ ; ▲	UP		P +	P +	P +	UP
VOL - ; ▲	△- ; FT - ; ▲		△- ; FT -			
OK		OK ; NORM			▶	OK ; NORM
VOL + ; ►	△+ ; FT + ; ►		△+ ; FT +			
P - ; ▼	DOWN		P -	P -	P -	DOWN
MENU ; M	M ; STORE	→ ; ←	MENU ; FINE TUNE	M	M ; STORE	C
■ ; EXIT	TV-TT ; ■		■ ; UP DATE	■	■	■ ; UP DATE
□ ; TV	□ ; A-B ; ⌂D ; 1/2		VT/TV ; □ ; TV-TT	1/2	□	VT/TV ; □ ; TV-TT
□ ; EPG	DISPLAY		DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	□
■ ; ■ ; ▽	STOP ; ■		■ ; STOP	■	■ ; STOP	■ ; STOP
■ ; ■ ; ▲	EXP ; ■		■ ; DOUBLE	■ ; ■ ; SUB	■ ; DOUBLE	■ ; ■ ; SUB
■ ; ■ ; ●	SUB ; ■		■ ; ○ ; CLOCK	■	■ ; ○	■ ; ○ ; CLOCK
► ; □ ; ▲	MIX ; □		□ ; MIX	□	□ ; MIX	□ ; MIX
◀ ; □	RVL ; □		□ ; REVEAL	□	□ ; REVEAL	□ ; REVEAL
►► ; □	P 100 ; □		□ ; □	□	► <<	□ ; □
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	∅
AV ; ⌂	AV ; TV/AV		AV/TV ; AV	AV
∅ OFF/ON	SLEEP		TIMER	---
* ; ▲	*		*	*
1- ; + - ; ⌂	+ -		--	□
2- ; P/C ; ⌂	PP		PP	PC
▲; *+ ; *+ ; AUDIO		SMART CON. ; ▲		▲
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO		UPDATE ; X		►
⌂+ ; △ ; △+ ; VIDEO		SWAP ; SWP ; PP		♪
∅ ; ⌂ ; ⌂				▼
▼ ; *- ; *- ; TUNER				◀
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD				
⌂- ; △ ; △- ; TAPE				
MODE : →	WHITE	16:9	SWAP	TV
RED : -	RED		RED	RED
GREEN ; +	GREEN		GREEN	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; TIMER	YELLOW	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; PP	BLUE	BLUE
P+ ; ▲	P+ ; ▲	PR ▲ ; P+	P +	PR +
VOL - ; ▲	△- ; FT -	VOL ▲ ; -	VOL -	VOL -
OK	OK ; QUITE	OK	OK	OK
VOL + ; ►	△+ ; ▶	VOL ▶ ; +	VOL +	VOL +
P - ; ▼	P - ; ▼	PR ▼ ; P -	P -	PR -
MENU ; M		MENU ; SL		MENU
■ ; EXIT	TV/TX ; TV/TXT	TV/TXT ; TXT ; ■	TV/TXT	TXT/MIX
□ ; TV	TV/TX ; TV/TXT	□ ; SMART CON. ; □	16:9	□
□ ; EPG		i ; WHITE ; F	i ; WHITE	□
■ ; ■ ; ▽	STOP	STOP ; HOLD ; □	DOUBLE	□
■ ; ■ ; ▲	DOUB	DOUB ; DOUBLE ; ♀	STOP	□
■ ; ■ ; ●	SUB	SUB ; ○	SUB/○	SWAP
► ; □ ; ▲	MIX	MIX ; □	MIX	□
◀ ; □	REV	REV ; REVEAL ; ?	REVEAL	□
►► ; □	P100 ; INDEX	P100 ; i	UPDATE	□
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301		Код 302		Код 303	
IRC 47 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; ON/STANDBY		∅ ; ON/STANDBY		∅	
AV ; Ⓜ	AUX		AUX		УГОЛ	
∅ OFF/ON	TIMER ON/OFF	AL OFF SLEEP	TIMER ON/OFF	AL OFF SLEEP	ВЫБ.ВРЕМ.	
* ; ▲	* ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	* ; MUTE		ВХОД И ВЫХОД	ТИХИЙ ЗВУК
1- ; + ; Ⓜ	+10 ; CNT. RESET		+10 ; CNT. RESET		10+	А-В
2- ; P/C ; Ⓜ	+10		+10		ВОЗВРАТ	ПОВТОРЕНИЕ
▲ ; ⚡+ ; 9+ ; AUDIO	MONO/ST; FM MOD.	S. LEVEL ; S.BASS	MONO/ST	SUBWOOF. LEVEL	ЯЗЫК	НИЗ.ТОН
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	CD SYNC		CD SYNC		УСТАНОВКА	
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	SOUND MODE		SOUND MODE		3D : ВЫС.ТОН	
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	TUN. BAND ; BAND		TUNER BAND		ПРОГРАМ.	
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	SHUFFLE CD				ПОСТРОЧНО	
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE	RANDOM		DECK 1/2, A/B		R/L	
MODE ; →	FUNCTION		FUNCTION		СИСТЕМА	
RED ; -	POWER SOUND		POWER SOUND		ГРОМКОСТЬ -	
GREEN ; +	POWER SURR.		POWER SURR.		ГРОМКОСТЬ +	
YELLOW ; ▲	CD REPEAT				◀◀	
BLUE ; ▶	CD REPEAT A-B				▶▶	
P+ ; ▲	CD ▶▶ ; ▲		▲		▲	
VOL - ; ▲	VOL. -		VOL. -		◀	
OK	TUNING MODE		TUNING MODE		ВХОД	
VOL + ; ▶	VOL. +		VOL. +		▶	
P- ; ▼	CD ▵ ; ▼		▼		▼	
MENU ; M	PROGRAM/SET		PROGRAM/SET		PBC ; МЕНЮ	
ⓧ ; EXIT	EQ PRESET		EQ PRESET		КОРНЕВ.МЕНЮ	ТЕКСТ
□ ; TV	COUNTER RESET	BAND	COUNTER RESET		ТЕМА	РЕПОЗИЦИЯ
□ ; EPG	TIMER/CLOCK	DISPLAY	TIMER/CLOCK		ДИСПЛЕЙ	УВЕЛИЧЕНИЕ
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ;	DISC SKIP				ЗАМЕД.ПРОИГР.	
■ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ;	■ CD		■ ; STOP		■	
■■ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; ●	▶■ CD		●/■ ; REC/PAUSE		▶■	
▶■ ; Ⓜ+ ; ▲	▶■ CD		◀■ TAPE; F.PLAY REV. M.; ▲ ; R.PLAY		▶■	
◀■ ; Ⓜ+ ; ▲			◀■ ; REW		◀■	
▶■ ; Ⓜ+ ; ▲			▶■ ; FF		▶■	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ ; POWER		∅		∅	
AV ; Ⓜ			TV/SAT;STB;SOUR.				∅		TV/SAT ; ТВ/СП	
∅ OFF/ON			WHITE ; ∅				Формат ; Format			
* ; ▲			* ; ▲		* ; MUTE		* ; Aux		* ; ▲	
1- ; + ; Ⓜ	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		Возврат ; Ret		RECALL ; Ⓜ	
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST CH		Ⓜ ; RCL ; LAST		∅ ; BACK		▲		Pg Up ; CTP ▲	
▲ ; ⚡+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▼		RADIO ; АУДИО	
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	► ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶			
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	↑ ; PG UP		∅ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Radio ; TV/Radio			
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE	↓ ; PG DOWN		▼				Режим		⌚	
MODE ; →	∅ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR							
RED ; -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED		RED				
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; * ; Ⓜ		GREEN		GREEN				
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; Ⓜ ; OPT		YELLOW		YELLOW				
BLUE ; ▶	BLUE	BL ; Ⓜ ; UHF ; FAV ; Ⓜ		BLUE		BLUE				
P+ ; ▲	△	▲	▲	▲		▲			P+ ; ▲	
VOL - ; ▲	◀	◀	◀	◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ▲		
OK	OK	ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД		
VOL + ; ▶	▶	▶	▶	▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶		
P- ; ▼	▼	▼	▼	▼		▼		P- ; ▼		
MENU ; M	MENU	МЕНЮ ; MENU		MENU ; Ⓜ ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ		
ⓧ ; EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; Ⓜ ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД		
□ ; TV		STATUS		TV/RADIO		Список		Список		
□ ; EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; Ⓜ ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД		
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ;	● ; RECORD	#				∅ ; Info				
■ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ;	■ ; STOP	WIDE		■ ; STOP		∅ ; Audio				
■■ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; ●	■■ ; HOLD	LIST		■■ ; PAUSE	● ; RECORD	∅ ; Freeze				
▶■ ; Ⓜ+ ; ▲	▶■ ; TEXT	■■ ; ■■/▶		▶■ ; PLAY						
◀■ ; Ⓜ+ ; ▲	◀■ ; TV	? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀■ ; REW				∅? ;	
▶■ ; Ⓜ+ ; ▲	▶■ ; MIX	i		+ ; INFO	▶■ ; FWD				∅ ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
AV ; ◻					TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		*	*
1- ; + ; ◻						
2- ; P/C ; ◫	LAST		LAST	RECALL	◀ ; BACK	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
∅+ ; △ □+ ; VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
∅D ; ◻				UHF ; SAT	ZOOM	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
∅ ; △ □- ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →-				GROUP	OPTION	
RED ; -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; ◉+	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; ■■■	MENU	MENU	MENU
■ ; EXIT	EXIT		→■ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	■ ; EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ↗
□ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ; ■ ; ⚡	FAV		FAV		FAV	FAV
■ ; ■ ; ■						UHF
■ ; ■ ; ●						
▶ ; □ ; ▲				TEXT		
◀ ; □ ; ▲						◀?
▶▶ ; ■■				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ◻	SAT			TV/SAT		SAT
∅ OFF/ON				Q		TIMER
* ; ▲	*		*	*		MUTE
1- ; + ; ◻						
2- ; P/C ; ◫	RCL		∅	RECALL		RECALL
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		F1	AUDIO		AUDIO
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	▶▶			
∅+ ; △ □+ ; VIDEO			P/N			
∅D ; ◻			∅/∅			GAME
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		F2			SCAN
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD			◀◀			
∅ ; △ □- ; TAPE						
MODE ; →-	VIEW	WHITE	SAT	SAT		TEL
RED ; -	RED	RED ; TV/RAD	RED	RED ; TXT		RED
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN	GREEN ; SUB.T		GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; □?	YELLOW ; ∅	YELLOW ; ZOOM		YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; ■	BLUE ; MP		BLUE
P+ ; ▲	CH ▲	CH ▲	▲	▲		▲
VOL - ; ▲	VOL ▲	VOL ▲	◀	◀		◀
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK		OK
VOL + ; ▶	VOL ▶	VOL ▶	▶	▶		▶
P- ; ▼	CH ▼	CH ▼	▼	▼		▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU		MENU
■ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT
□ ; TV	□	□	□ ; WHITE	TV/R		T/R
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG		EPG
▶ ; ■ ; ⚡	FAV	FAV	FAV	FAV		FAV
■ ; ■ ; ■						STILL
■ ; ■ ; ●						ZOOM
▶ ; □ ; ▲			II	PAUSE		□
◀ ; □ ; ▲	□?	□?	UHF			HELP
▶▶ ; ■■	i	i	HELP			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 47 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; □	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP			
* ; ▲			* ; MUTE	MUTE ; *	*	*
1- ; + ; □	A-Z		UHF	A.LANG		
2- ; P/C ; □	BACK		RECALL	RECALL		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	CH ▲
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	VOL ▲
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	F3 ; □ ; PIP		COLOR		→	RADIO
□ ; □			PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; △ □- ; TAPE	F4 ; □		HD		↔	OK
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T		RED ; F1
GREEN ; +	GREEN; SAT; □		GREEN			GREEN ; HELP
YELLOW ; ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; □			YELLOW ; INFO
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO		BLUE ; F2
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP		◀ ; ▲	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶	▶
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	ESC
□ ; TV	□		INFO			TV
□ ; EPG	EPG		EPG			GUIDE
■ ; □ ; □	FAV ; □		FAV		▶	FAV
■ ; □ ; □			■		■	
■ ; □ ; ●	■		■		■	
▶ ; □ ; □	■		●	■ ; PAUSE	●	
◀ ; □	◀		▶		◀	■
▶ ; □	▶		▶		▶	
INFO	INFO		▶		▶	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 47 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; □	SAT		SAT		AV ; □ ; TV	
∅ OFF/ON			SUB	◀	SAT ; TV/SAT	SAT
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		* ; MUTE	*
1- ; + ; □						
2- ; P/C ; □						
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +	PAGE ● ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
►; ○+ ; ⚡+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	DIGITAL TV					
□ ; □	SOUND					
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -	PAGE ● ; PAGE ▼ ; -	P -	
◀ ; ○- ; ⚡- ; CD	ANALOG RADIO					
∅ ; △ □- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC		FUNC		FUNC ; EPG	
RED ; -			RED ; LANG		RED	RED ; LANG
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE
YELLOW ; ▲			YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲	CH ▲
VOL - ; ▲	◀		◀		VOL -	VOL ▲
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ; ▶	▶		▶		VOL +	VOL ▶
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
□ ; EXIT	EXIT		EXIT		□ ; TEXT	EXIT
□ ; TV	LANG		TV		SAT ; □ ; BROWSE	TV
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
■ ; □ ; □	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ; □ ; □					SUB ; INFO	
■ ; □ ; ●	PAUSE		□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ; □ ; □			■			
◀ ; □					—	
▶ ; □					—	
INFO						INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	STANDBY
AV ; ☎			SAT	TV/STB		TV/SAT
∅ OFF/ON			∅	∅		
∅ ; ▲	∅		∅	∅		MUTE
1- ; + ; ☎			M1	-	All CH	
2- ; P/C ; ☎	RECALL		∅	RCL	∅	
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO			P +	CH ▶	P +	CH ▲
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			V +	VOL ▶		VOL ▲
∅+ ; △ □+ ; VIDEO			M2			
∅ ; ☎ ; ☎	∅/∅		∅/∅	∅	∅	RADIO
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER			P -	CH ▲	P -	CH ▼
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			V -	VOL ▲		VOL ▼
∅ ; △ □- ; TAPE			M3 ; N/P			
MODE ; →			UHF	FUNC	∅?	ZOOM
RED ; -	RED ; ☠/?/∅		RED ; F1	RED	RED ; ∅/∅	RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	BLUE ; UHF		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ; ▲	▲ ; +		▲	▲	CH ▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; -		◀	◀	VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶	▶	VOL ▶	▶
P - ; ▼	▼ ; -		▼	▼	CH ▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
∅ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	ESC
∅ ; TV	∅		AUD	∅	∅	∅
∅ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE
∅ ; ☀ ; ☀	GREEN ; FAV		FAV	FAV	∅	FAV
∅ ; ☎ ; ☎			∅	∅	∅	
∅ ; ☎ ; ☎			A-Z	∅	∅	
∅ ; ☎ ; ☎			LANG	∅	∅	
∅ ; ☎ ; ☎			TEXT	∅	∅	
∅ ; ☎ ; ☎			∅?	?		FREEZE ; HELP
▶▶ ; ☎	BLUE ; INFO	i	i	i	i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅	∅	∅ ; STANDBY	
AV ; ☎			SAT	VIDEO	STB/TV	
∅ OFF/ON			∅	RADIO	AUX IN ; TV/AV	SUBT
∅ ; ▲	∅		∅	∅	∅	∅ ; MUTE
1- ; + ; ☎	CANCEL			RECALL ; ☎		
2- ; P/C ; ☎			RCL			
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO			P +	VOLUME +		CH ▲
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			TV/RADIO	▶		VOL +
∅+ ; △ □+ ; VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ±
∅ ; ☎ ; ☎				AUDIO		
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER			P -	VOLUME -		CH ▼
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD				◀		VOL -
∅ ; △ □- ; TAPE				BOUQUET -		PAGE ▷
MODE ; →	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -			RED	RED ; AUDIO		RED ; LANG
GREEN ; +			GREEN	GREEN ; POSITION		GREEN ; SOUND
YELLOW ; ▲			YELLOW	YELLOW;TEXT;∅		YELLOW ; PAUSE
BLUE ; ▶			BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ∅		BLUE ; RECALL
P + ; ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	←	VOL ▲	◀	◀	◀	◀
OK	SELECT		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ▶	→	VOL ▶	▶	▶	▶	▶
P - ; ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		DREAM ; MENU	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		HELP ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM
∅ ; TV	∅		TV	TV/RADIO ; ∅/∅		TV/RADIO
∅ ; EPG	GUIDE		INFO	GUIDE ; EPG		GUIDE
∅ ; ☀ ; ☀			FAV	FAV		FAV
∅ ; ☎ ; ☎				INFO		
∅ ; ☎ ; ☎			TEXT	FREEZE ; ▶ II		TEXT
▶▶ ; ☎	HELP	∅?		◀◀		
▶▶ ; ☎	INFO	i		▶▶		INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	∅
AV ; ☎			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
∅ OFF/ON						
∅ ; ▲	∅		MUTE	∅	∅	∅
1- ; + ; ☎			QUALITY	TRACK		
2- ; P/C ; ☎	LAST ; ☎		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
►; (●+ ; ♫+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
∅ ; ☰ ; ☱	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
◀ ; (●- ; ♫- ; CD					VOL -	VOL -
∅ ; △ ; □- ; TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE ; →-	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	RED
GREEN ; +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN		GREEN	GREEN	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG		YELLOW	YELLOW	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO		BLUE	BLUE	BLUE
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲		▲	▲ ; CH +	▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲		◀	◀ ; VOL -	◀	◀
OK	OK	OK ; □		OK	OK	OK
VOL + ; ►	► ; VOL ►		►	► ; VOL +	►	►
P- ; ▼	▼ ; CH ▼		▼	▼ ; CH -	▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
■ ; ☎ ; ☀	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
■ ; ☰ ; ☱	S.L. ; SAT			VOD	VOD	VOD
■ ; ☎ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	EVENT
► ; ☎ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	TTX
◀ ; ☎			LIST			
►► ; ☎			INFO	INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	POWER
AV ; ☎	MULTI-SCR		TV/AV			STB/TV
∅ OFF/ON			UHF	∅		
∅ ; ▲	∅	∅	∅	∅	MUTE	∅
1- ; + ; ☎			∅		QUALITY	
2- ; P/C ; ☎	BACK	◀ PR	LETZTER		RECALL	RECALL
▲ ; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	CH +	▲	P + ; SEITE +		PGUP	AUDIO
►; (●+ ; ♫+ ; RADIO	VOL +		V +			F1
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO	PG +		i			F2
∅ ; ☰ ; ☱	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		AUDIO	∅/∅
▼ ; ☀- ; ☀- ; TUNER	CH -	▼	P - ; SEITE -		PGDN	
◀ ; (●- ; ♫- ; CD	VOL -		V -			F3
∅ ; △ ; □- ; TAPE	PG -		↑			F4
MODE ; →-	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP	✉	
RED ; -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN	GREEN ; ☎	GREEN ; MOSAIC	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; ☎	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	
P+ ; ▲	▲	PR +	▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	◀	△-	◀	◀	◀	◀
OK	OK	OK ; LIST	OK	OK	OK	OK
VOL + ; ►	►	△+	►	►	►	►
P- ; ▼	▼	PR -	▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	☒	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	i	
□ ; EPG	EPG	EPG	GUIDE	ZOOM	EPG	
■ ; ☎ ; ☀	FAV	FAV	►	FAV	FAV	
■ ; ☰ ; ☱	■ ; LIVE				■	
■ ; ☎ ; ●	► / II	PAUSE	II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
► ; ☎ ; ▲	TELETEXT		►			☒
◀ ; ☎	LIST	LIST	◀◀			◀◀
►► ; ☎	INFO	INFO	►►			►►
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/ Q	

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 446	Функция	Доп. функция	Код 447	Функция	Доп. функция	Код 448	Функция	Доп. функция	Код 449	Функция	Доп. функция	Код 450	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅ ; POWER			∅			∅		
AV ; ⌂	TV/SAT ; TEXT ; F4									MAIL					
∅ OFF/ON								TIMER					SAP		
* ; ▲	MUTE			*			* ; MUTE			*			MUTE		
1- ; + ; ⌂															
2- ; P/C ; ⌂	RECALL			PREV			LAST			⌚					
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲			AUDIO			CH ▲			AUDIO			CHANNEL +		
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO				RADIO			VOL +						VOLUME +		
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO							PG +							AUDIO CH	
∅ ; ⌂ ; ⌂	ZOOM									CH ▼			CHANNEL -		
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼						VOL -			VOL -			VOLUME -		
◄ ; ⌂- ; ⌂- ; CD							PG -								
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE															
MODE ; →	SAT			UHF						REMINDER			PROGRAMS		
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2			PG DN			GREEN ; TEXT			RED ; P+					
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1			PG UP			YELLOW ; ALT			GREEN ; P-					
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3			F1			BLUE ; AUDIO			YELLOW ; VOL+					
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5			F2			RED ; i			BLUE ; VOL-					
P+ ; ▲	△ ; CH ▲			CH ▲			▲			△ ; CH +			▲		
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲			VOL ▲			◀			◀ ; VOL -			◀		
OK	OK ; LIST			OK			OK ; ⌂			OK			SELECT ; ←		
VOL + ; ►	▷ ; VOL ►			VOL ►			▶			▷ ; VOL +			▶		
P- ; ▼	▽ ; CH ▼			CH ▼			▼			▼ ; CH -			▼		
MENU ; M	MENU			MENU			MENU : ⌂			MENU			MENU		
∅ ; EXIT	EXIT			EXIT			→ ; EXIT			EXIT			TV/EXIT		
∅ ; TV	TV/RAD			TV			TV/RADIO			∅/∅			TV CH		
∅ ; EPG	EPG			EPG			EPG			EPG			INFO		
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV			FAV			FAV			FAV					
∅ ; ⌂ ; ⌂										▶ II					
∅ ; ⌂ ; ⌂															
∅ ; ⌂ ; ⌂	PAUSE														
► ; ⌂ ; ⌂															
◀ ; ⌂ ; ⌂															
►► ; ⌂	i			INFO						INFO					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 451	Функция	Доп. функция	Код 452	Функция	Доп. функция	Код 453	Функция	Доп. функция	Код 454	Функция	Доп. функция	Код 455	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
AV ; ⌂	SOURCE			TV/SAT			TV/SAT			SOURCE					
∅ OFF/ON	∅			SLEEP			SAT								
* ; ▲	*			*		▲	*			*			*		
1- ; + ; ⌂	*			UHF						OPT+					
2- ; P/C ; ⌂	LAST			∅			RECALL			BACK			∅		
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH ▲			P ± ; ⌂			▶▶			P +			AUDIO		
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL ▲			▶						V +					
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO	GAME			INFO						PAGE ▲					
∅ ; ⌂ ; ⌂	#			∅/∅			AUDIO			WIDE					
∅ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH ▼			P ∨ ; ⌂			◀◀			P -					
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL ▼			◀						V -					
∅ ; ⌂- ; ⌂- ; TAPE	HELP			□						PAGE ▼					
MODE ; →	∅ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	SAT			QUALITY			V-FORMAT			SEARCH		
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⌂				RED ; TV/SAT			RED					
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	F2	GREEN ; ⌂							GREEN					
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂		YELLOW ; ⌂?				YELLOW ; EPG			YELLOW					
BLUE ; ►	BLUE ; FAV		BLUE ; BB				BLUE ; SAT			BLUE					
P+ ; ▲	▲		CH ▲				▲			▲			▲		
VOL - ; ▲	◀		VOL ▲				◀			◀			◀		
OK	OK		OK				OK			OK			OK		
VOL + ; ►	▶		VOL ►				▶			▶			▶		
P- ; ▼	▼		CH ▼				▼			▼			▼		
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU			MENU			MENU			MENU		
∅ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT			EXIT			EXIT			EXIT		
∅ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	∅	TV/RADIO			TV/RA			TV/RADIO			TV/R		
∅ ; EPG	GUIDE	∅/∅	EPG	EPG			EPG			EPG			INFO		
∅ ; ⌂ ; ⌂	SLOW		FAV	FAV			FAV								
∅ ; ⌂ ; ⌂	■		■	■											
∅ ; ⌂ ; ⌂	▶ II	● ; REC	II	PAUSE						TEXT			II / ▶		
► ; ⌂ ; ⌂	▶ II		► ; TIME ↵	TXT						LIST					
◀ ; ⌂ ; ⌂	◀◀									INFO	i				
►► ; ⌂	►►									1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
AV ; Ⓜ			TV/STB		SAT	AUX
∅ OFF/ON	TIMER		PAUSE			SAT ; Ⓜ
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	*
1- ; + ; Ⓜ						A/R
2- ; P/C ; Ⓜ			RECALL		RECALL	∅
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	∅/∅
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO			▶ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; LANGUAGE				GAME	ZOOM	AUDIO
▼ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -	CH -
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	VOL -		PAGE -		VOL -	■
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE			◀ ; PREV		SIGNAL	
MODE ; →-	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION	GAME
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB	GREEN ; ■
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP	BLUE ; ■■■
P + ; ▲	▲		▲		▲ ; CH +	▲
VOL - ; ▲	◀		◀		◀ ; VOL -	◀
OK	OK		OK		OK	OK ; LIST
VOL + ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL +	▶
P - ; ▼	▼		▼		▼ ; CH -	▼
MENU ; M	MENU ; Ⓜ		MENU		MENU	MENU
∅ ; EXIT	→ ; EXIT		∅ ; EXIT		EXIT	EXIT
∅ ; TV	∅ ; TV/RADIO		INF		TV/R	TV/RAD
∅ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG	EPG
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; FAV			FAV		FAV	FAV
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; STOP			■ ; STOP			■
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; ●	∅ ; PAUSE		∅/▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE	∅
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TEXT			∅/▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; INFO			◀ ; FB			◀
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; SUBTITLE	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
∅ OFF/ON	SLEEP					SLEEP
* ; ▲	MUTE		* ;		*	*
1- ; + ; Ⓜ	CANCEL ; SOUND					UHF
2- ; P/C ; Ⓜ	RECALL		RECALL		LAST	RCL
▲ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +	▲
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	SAT		W		VOL +	
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	AUX IN				▶	TV/RADIO
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; COLOR	AUDIO		P.STORE		RADIO	AUDIO
▼ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -	▼
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD			E		VOL -	◀
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TAPE						▼
MODE ; →-	SET		SAT		∅	MODE
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; F1	RED
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; F2	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; F3	YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; F4	BLUE
P + ; ▲	BLUE ; PAUSE		BLUE ; PAUSE		CH ▲	CH ▲
VOL - ; ▲			CH ▲		VOL ▲	CH ▲
OK	OK		ENT		OK	OK
VOL + ; ▶			VOL ▲		VOL ▶	▶
P - ; ▼			VOL ▲		CH ▼	▼
MENU ; M	MENU		STORE		MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV	NTSC/PAL
∅ ; EPG	GUIDE				EPG	GUIDE
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; FUN KEY			FAV		FAV	FUN KEY
∅ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; HELP						HELP
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; TEXT	PAUSE				PAUSE	
◀ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; INFO	TEXT				TEXT	
▶ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; INFO	INFO		INFO		i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 466	Функция	Доп. функция	Код 467	Функция	Доп. функция	Код 468	Функция	Доп. функция	Код 469	Функция	Доп. функция	Код 470	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅	∅		∅	∅		POWER			∅		
AV ; Ⓜ	PURPLE			∅ ; ВКЛ			TV			TV/SAT			TV/SAT		
∅ OFF/ON	ORANGE			∅ ; ИГРЫ									TV/SAT (?)		
* ; ▲	MUTE			*			*			MUTE			MUTE (?)		
1- ; + ; Ⓜ	BACK			-/-											
2- ; P/C ; Ⓜ	∅ : CH RTN			∅ ; ВЫХОД		← ; УДАЛ	BACK			RECALL			RECALL (?)		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲			•+			F1 ; ZOOM			CH & PAGE ►			AUDIO (?)		
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	►			■+			F2 ; SAT			VOL ►			TV/RADIO (?)		
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	PAGE ▲			◀ ; ВВЕРХ			F3 ; ♡			P/N			P/N (?)		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	L/R			▶			∅/♪			AUDIO					
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼			•-			F4			CH & PAGE ◀			-		
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀			■-						VOL ▲			-		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ ; TAPE	PAGE ▼			► ; ВНИЗ						T/S			POS (?)		
MODE ; →	KEYB			∅ ; СИМВ		† ; ПОИСК	FILTER			SAT			SAT (?)		
RED ; -	RED	*		RED ; F2		VOD	RED ; SCAN			RED ; TTX			RED		
GREEN ; +	GREEN	#		GREEN ; F1		КИНО	GREEN ; EDIT CH			GREEN ; SUB.T			GREEN		
YELLOW ; ▲	YELLOW	◀		YELLOW ; F3		ПВМ	YELLOW ; TV/SAT			YELLOW ; ZOOM			YELLOW		
BLUE ; ►	BLUE	►		BLUE ; F4			BLUE ; A/V			BLUE ; MP			BLUE		
P+ ; ▲	CHANNEL +			▲			CH ▲			▲			▲		
VOL - ; ▲	VOLUME -			◀			VOL ▲			◀			◀		
OK	OK			OK		ВЫБР	OK			OK			OK		
VOL + ; ►	VOLUME +			►			VOL ►			►			►		
P- ; ▼	CHANNEL -			▼			CH ▼			▼			▼		
MENU ; M	MENU			∅ ; ГИД			MENU			MENU			MENU (?)		
∅ ; EXIT	∅			УСТ			EXIT			EXIT			EXIT (?)		
∅ ; TV	HOME			ТИТР			∅			TV/RADIO					
∅ ; EPG	HELP			ИНФО			EPG			EPG			EPG (?)		
∅ ; Ⓜ ; ♡				▼ ; ЛЮБИМ			♡			FAV			FAV (?)		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	■			■ ; СТОП			∅								
∅ ; Ⓜ ; ●	∅	● ; REC		► ; ИГР/ПАУЗА						PAUSE		REC	PAUSE (?)		
► ; Ⓜ ; ▲	►			► ; ИГР/ПАУЗА			∅								
◀ ; Ⓜ ; ▲	◀			◀ ; НАЗАД						POS					
►► ; Ⓜ	►►			►► ; ВПЕРЕД			INFO			INFO			INFO (?)		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 471	Функция	Доп. функция	Код 472	Функция	Доп. функция	Код 473	Функция	Доп. функция	Код 474	Функция	Доп. функция	Код 475	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
AV ; Ⓜ				∅			SAT			SAT			MAIL		
∅ OFF/ON	∅			WWW			UHF			UHF					
* ; ▲	*			∅		∅?	*			MUTE			*		
1- ; + ; Ⓜ	∅			∅			--			RECALL			∅		
2- ; P/C ; Ⓜ	∅			RCL						FAV ▲			PAGE +		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P+			P/PG ▲						TV/RADIO			VOL +		
► ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; RADIO	∅/♪			■+						LANG					
∅+ ; Ⓜ+ ; Ⓜ+ ; VIDEO	i									AUDIO			AUDIO		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅			■		MUSIC	I-II			FAV ▼			PAGE -		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ ; TUNER	P-			P/PG ▼						FAV ▼			VOL -		
◀ ; Ⓜ- ; Ⓜ- ; CD	◀			■-									REMIND		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ ; TAPE	∅												ASPECT		
MODE ; →	UHF			TV/RAD						WHITE ; FAV ▼			RED		
RED ; -	RED ; ∅?			RED		∅	RED ; LIST			RED ; TEXT			GREEN		
GREEN ; +	GREEN ; Ⓜ			GREEN		88	GREEN			GREEN ; SAT/TV			YELLOW		
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓜ			YELLOW		∅--o	YELLOW			YELLOW ; FAV ▲			BLUE		
BLUE ; ►	BLUE ; Ⓜ			BLUE		SUB CH	BLUE ; FAV.			BLUE ; PAUSE			WHITE		
P+ ; ▲	▲			△			P+ ; ▲			PR ▲			RED		
VOL - ; ▲	◀			◀			◀			VOL ▼			◀		
OK	OK			OK			SELECT			OK			OK		
VOL + ; ►	►			►			►			VOL ▲			►		
P- ; ▼	▼			▼			P- ; ▼			PR ▼			▼		
MENU ; M	MENU			MENU			MENU			MENU			MENU		
∅ ; EXIT	EXIT			EXIT		∅	LANG.			EXIT			EXIT		
∅ ; TV	WHITE ; Ⓜ			∅		∅	TV/RADIO			SAT/TV			∅/♪		
∅ ; EPG	EPG			EPG		PHOTO	GUIDE			EPG			EPG		
∅ ; Ⓜ ; ♡	FAV			FAV		►►	FAV.			FAV			FAV		
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅			■						PAUSE					
∅ ; Ⓜ ; ●	∅			∅		●				TEXT					
► ; Ⓜ ; ▲	►			► ; ▲			?								
◀ ; Ⓜ	◀														
►► ; Ⓜ	INFO			►►			INFO			INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
AV ; ☎	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ∅		TIME	
* ; ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ; + ; ☎	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- ; P/C ; ☎	BACK		∅	CД ; A	RCL	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	►►		КАНАЛ +		CH&PAGE ►	▲
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	VOL ►	RADIO
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	INFO		►►		—	
∅ ; ☎	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	KAHANAL		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD			ГРОМК -		VOL ▲	
∅ ; △ □- ; TAPE	SUBTITLE		◀◀			
MODE ; →-	MODE	16:9 ; ☎	ЗАК.ФИЛЬМ; КИНО.	UHF ; F	MULTI	MLP
RED ; -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; F4	D	■ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲	◀		◀	◀
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ; ►	► ; VOL +	► ; ГРОМК. ►	►+		►	►
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	▼
MENU ; M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT	ВЫХОД	☒	EXIT	EXIT	EXIT
□ ; TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ ; EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
IP ; ☎ ; ☺	FAV	МЕДЛ.	FAV		FAV	
■ ; ☎ ; ☰	■ ; STOP	■	СТОП КАДР		ZOOM	
■ ; ☎ ; ●	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ; ☎ ; ▲	▶	▶	▶▶		TEXT	
◀◀ ; ☎	◀◀	◀◀	ПОМОЩЬ	◀◀		
▶▶ ; ☎	▶▶	▶▶	№ ID	▶▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 Е	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☎		TV/SAT	MAIL		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON		SLEEP			ANA/DIGI	
* ; ▲	MUTE	MUTE	*	MUTE	*	CLEAR
1- ; + ; ☎		VIEW				
2- ; P/C ; ☎	BACK	RECAL	∅		∅	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +	PAGE ▲	F1	▲	▲	
► ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	VOLUME +		F2	RADIO		
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	PAGEUP		F3	EAST		
∅ ; ☎	AUDIO	LANG	AUDIO	AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -	PAGE ▼	—	▼	▼	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	VOLUME -		—	F.BK		
∅ ; △ □- ; TAPE	PAGEDOWN		—	WEST		
MODE ; →-	OPTION	SAT	NVOD	LANG	IHF	
RED ; -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; ☎	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; ☎	
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ; ▲	◀	VOL ◀	◀ ; V-	VOL ◀	◀-	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ; ►	►	VOL ►	► ; V+	VOL ►	►+	
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ ; EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
□ ; EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
IP ; ☎ ; ☺	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ☎ ; ☰	WIDE			SIZE		
■ ; ☎ ; ●	SUBTITLE			OSD		
▶ ; ☎ ; ▲	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀◀ ; ☎						
▶▶ ; ☎	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; Ⓜ	SAT				TV/SAT	↔
∅ OFF/ON			∅		∅	⇒
* ; ▲	*				* ; MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓛ	i		PVR			
2- ; P/C ; Ⓛ	RECALL	∅	P&P	∅		LAST CH
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PAGE ▲	▶	P +	P +	CH +	F1
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	9PIC	∅/∅	PAGE ▲	∅	VOL +	F2
∅+ ; △/△+ ; VIDEO	AUDIO	∅?	TITLES	P/N	PG UP	F3
∅ ; Ⓛ ; Ⓛ	PAGE ▼	◀	BACK	∅/∅	LANG	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	P -	CH -	F4
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD			PAGE ▼	∅	VOL -	F5
∅ ; △/△- ; TAPE			PIP SWAP		PG DN	F6
MODE ; →-	LANG	□	PIP ON/OFF	SAT		
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL		RED	RED ; ∅?	RED	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN	GREEN ; □	GREEN	
YELLOW ; ▲	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW	YELLOW ; ∅	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; ✓	BLUE	BLUE ; □	BLUE	
P + ; ▲	▲	P +	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	V -	◀	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	V +	▶	▶	▶	
P - ; ▼	▼	P -	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
□ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
□ ; TV	TV/RA	□	INFO	□	SUBT	
□ ; EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
▶ ; □ ; ⚡	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
■ ; □ ; Ⓛ		■	■	■	UHF	■
■ ; □ ; ●	PAUSE	■	■	■	■	■
▶ ; □ ; ▲		▶	▶	▶	F1	▶
◀ ; □		◀	◀	◀	HELP	◀
▶▶ ; □	INFO	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SOURCE		USB		TV/R	
∅ OFF/ON	V-FORMAT	∅ ; MEDIA	F1 ; INFO	∅ : TMS	HOME	
* ; ▲	∅?	∅?	∅?	* ; MUTE	* ; MUTE	
1- ; + ; Ⓛ	TV PORTAL	10		FAV	A	
2- ; P/C ; Ⓛ	BACK	RETOUR ; ∅ ; BACK	RECALL	∅ ; RECALL	∅	
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	VOL +	RADIO VOL + ; V + ; ▲+	▶	VOL +	TV/RADIO	TV/∅
∅+ ; △/△+ ; VIDEO	▶	▶	F2 ; SUB	▶ ; NEXT	◀ ; USB	B
∅ ; Ⓛ	MEDIA	∅ ; RADIO	F3 ; GOTO	□ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -	P -	
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	VOL -	VOL - ; V - ; ▲-	◀	VOL -	C	
∅ ; △/△- ; TAPE	◀	◀	SCAN	◀ ; PREV	D	
MODE ; →-	i	OPT+	TXT	□/∅ ; PLAY MODE	Q ; FIND	FIND
RED ; -	RED ; □ ; A		RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	-	RED ; CARD
GREEN ; +	GREEN ; □ ; B		GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	-	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ∅ ; C		YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE
BLUE ; ▶	BLUE ; ∅ ; D	BLUE ; D	BLUE	BLUE		BLUE ; STATUS
P + ; ▲	▲	▲	CH +	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	◀	VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	▶	▶	VOL +	▶	▶	
P - ; ▼	▼	▼	CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
□ ; EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	TEXT	EXIT
□ ; TV	TV/RADIO	□	□ ; LIST ; INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ ; EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; □ ; EPG	i ; INFO	EPG	□/∅ ; ZOOM
▶ ; □ ; ⚡	LIST	ZOOM	FAV	▶	◀	FAV
■ ; □ ; Ⓛ		■	■/USB	■ ; STOP		
■ ; □ ; ●	■	■	■	■ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T
▶ ; □ ; ▲	▶	▶	▶	▶ ; PLAY		TEXT
◀ ; □	◀	◀	◀	◀ ; PAGE -		
▶▶ ; □	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶ ; PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 47 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 47 E	Код 496	Код 497	Код 498	Код 499
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	∅ : POWER
AV ; ⌂	HDMI		TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	USB		SLEEP	TIME SHIFT
* ; ▲	* ; MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE
1- ; + ; ⌂		✓		
2- ; P/C ; ⌂	RETURN/EXIT	∅ ; RECALL	∅ ; RECALL	RECALL
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PAGE UP	CH ▲	UHF	P ▲
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	►; NEXT	VOL +	TV/RAD	V +
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	TEXT	■	RESOLUTION	►; NEXT
∅ ; ⌂	AUDIO	□ ; PIP SWAP		∅ ; PORTAL
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PAGE DOWN	CH ▼		∅ ; FIND
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD		VOL -		PG -
∅ ; △ ; △- ; TAPE		■		◀ ; PREV
MODE ; →-	TV/RADIO	□ ; PIP	□/■ ; PLAY MODE	* ; USB
RED ; -	RED	RED ; □	RED ; AUDIO	F1
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; □	GREEN ; OPTION	F2
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; □?	YELLOW ; TXT	F3
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; BB	BLUE ; □	∅ ; ZOOM
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲	▲ ; PAGE UP	CH ▲
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀	◀	VOL ▲
OK	OK	OK	OK	OK
VOL + ; ►	► ; VOL +	►	►	VOL ►
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼	▼ ; PAGE DOWN	CH ▼
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	FAV
■ ; EXIT	RETURN/EXIT	■ ; EXIT	■ ; TELETEXT	EXIT
□ ; TV	INFO	∅ ; INFO	□ ; SUBTITLE	TV/RADIO
□ ; EPG	EPG	■ ; EPG	□ ; PIPS.LIST	INFO
► ; ■ ; ▽	FAV	FAV	► ; ■	FAV
■ ; ■ ; ■	■ ; STOP	■	■ ; STOP	—
■ ; ■ ; ●	SUBTITLE	● ; REC	■ ; PAUSE	● ; RECORD
► ; □ ; ▲	► ; PLAY/PAUSE	► ; ■■	► ; PLAY	BISS
◀ ; □	◀ ; REV	◀	◀ ; PAGE -	
► ; □	► ; FWD	►	► ; PAGE +	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/∅ ; ZOOM	1, 2, ... 9, 0