

Приложение IRC 51 E от 27.12.2013

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 51 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 110
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 205
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 493

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 51 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 51 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 51 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 51 E.

Коды к TV, VCR устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
105-045Z	TV	104
90504231	TV	103
IR-CONTROL	TV	102
RC2081	TV	105
RC3700	TV	104
RC400	TV	101
RC500	TV	101
RC501	TV	101
RC510	TV	101
RC513	TV	101
RC523	TV	101
RC550	TV	101
SOME MODELS	TV	106
SOME MODELS	TV	107
SOME MODELS	TV	108
SOME MODELS	TV	109,110
SOME MODELS	VCR	201
SOME MODELS	VCR	202
SOME MODELS	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204
SOME MODELS	VCR	205

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 51 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 51 E	Код 101	Функция	Доп. функция	Код 102	Функция	Доп. функция	Код 103	Функция	Доп. функция	Код 104	Функция	Доп. функция	Код 105	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV	AV						VT			AV			AV		
⊕				⊕			⊕			NORM ; →; ←			⊕		
※ ▲	※			¶			※			※			※		
1- ./-- ⊖	PA			1...			1..			-10			10#		
2- P/C ⊕	PRG			2...			2..	PC		+10			20#		
⊗ + ♫ + AUDIO	SAT			⊗ +			⊗ +	⊗ +		⊗ +			⊗ +		
⊗ + ♫ + RADIO				⊗ +			⊗ +	⊗ +		⊗ +			⊗ +		
⊗ + □ + VIDEO	PIP			⊗ +			⊗ +	□		⊗ +			⊗ +		
□ ⊗ ⊖	SOUND						I-II			B/S ; B ; BAND			C/P		
⊗ - ♫ - TUNER				⊗ -			⊗ -	⊗ -		⊗ -			⊗ -		
⊗ - ♫ - CD				⊗ -			⊗ -	⊗ -		⊗ -			⊗ -		
⊗ - □ - TAPE				⊗ -			⊗ -	⊗ -		⊗ -			⊗ -		
MODE	PICTURE			→; ←			100			↑; M			►►		
RED -	RED						TxC			RED	►► - ; TUNING -		►► -		
GREEN +	GREEN						TxM			GREEN	►►+ ; TUNING +		►►+		
YELLOW ↵	YELLOW						TxN			YELLOW			S ; ►		
BLUE ▶	BLUE									BLUE			—		
P + ▲	P ▲			F +						P+ ; CH- ; ←; →+			↔; +		
VOL - ▲	▲ -			▲ -			▲ -			▲ -			▲ -		
OK	OK														
VOL + ▼	▼ +			▼ +			▼ +			▼ +			▼ +		
P - ▼	P ▼			F -						P- ; CH+ ; ←; →-			↔; -		
MENU M	i			M									▷		
■ EXIT	TXT						■			MENU					
□ TV	TV			S			TV			TV			□		
□ EPG	DISP			CH/P						WHITE			□		
▶ ⊖ ⊖	HOLD						—			■			■		
■ ⊖ ⊖	SIZE						—			■			■		
II ⊖ ●	EXTRA						●			■			■		
▶ ⊖ ⊖	INV						◀			■			■		
◀ ⊖ ⊖							?			■			■		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0/AV			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 51 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 51 E	Код 106	Функция	Доп. функция	Код 107	Функция	Доп. функция	Код 108	Функция	Доп. функция	Код 109	Функция	Доп. функция	Код 110	Функция	Доп. функция
∅	POWER ; ∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV	TV/VIDEO ; TV/AV			TV/AV			AV ; AV/TV			AV ; ♫ ; □			AV ; ♫ ; □		
⊕	SLEEP ; OFF TIMER			UPDATE			SLEEP			⊕			⊕		
※ ▲	MUTE ; ※			※			※			※ ; MUTE			※ ; MUTE		
1- ./-- ⊖	1-			/- ; 1-	CS		10+ ; 1-			+-	UPD ; X		+-		
2- P/C ⊕	2-			P/C ; 2-	M/S		C/P			↔	AUTO		↔		
⊗ + ♫ + AUDIO	BRIGHT +			⊗ +	BROWSE ; ♫ +		⊗ +			⊗ +	AUDIO ; SOUND		⊗ +	▲ (VIDEO)	
⊗ + ♫ + RADIO	⊗ +			⊗ +	⊗ +		⊗ +			⊗ +			⊗ +	▶ (VIDEO)	
⊗ + □ + VIDEO	COLOUR + ; ⊗ +			⊗ +	⊗ +		⊗ +			⊗ +			⊗ +		
□ ⊗ ⊖	CANCEL ; X ; ./-			I-II			20+			I/II			I/II		
⊗ - ♫ - TUNER	BRIGHT -			⊗ -	LIST ; ♫ -		⊗ -			⊗ -			⊗ -	▼ (VIDEO)	
⊗ - ♫ - CD	⊗ -			⊗ -	⊗ -		⊗ -			⊗ -			⊗ -	◀ (VIDEO)	
⊗ - □ - TAPE	COLOUR - ; ⊗ -			⊗ -	⊗ -		⊗ -			⊗ -			⊗ -		
MODE	MODE ; P/S			→; ←; IPE	RGB		30+ ; STORE			M ; STORE	MULTI ; □ ; >>		M ; STORE		
RED -	FUN- ; - ; → P ←			RED ; INDEX	R		RED ; □	<> ; BAND		RED ; □ ; P - □	▼ (TEXT)		RED ; □ ; P - □	▼ (AUDIO)	
GREEN +	FUN+ ; + ; ZOOM			GREEN	G		GREEN ; □ ; LABEL	>>		GREEN ; □ ; P + □	▲ (TEXT)		GREEN ; □ ; P + □	▲ (AUDIO)	
YELLOW ↵	3- ; SCAN			YELLOW	Y		YELLOW ; □ ; KEY	<		YELLOW ; □ ; □	◀ (TEXT)		YELLOW ; □ ; □	◀ (AUDIO)	
BLUE ▶	4- ; MSG			BLUE	B		BLUE ; □ ; SLEEP	>		BLUE ; □ ; □	▶ (TEXT)		BLUE ; □ ; □	▶ (AUDIO)	
P + ▲	CHANNEL ▲ ; P +			PR +			+ ; PRO ▲			+ ; P + ; SAT ▶	▲ (MENU) ; □ ; ⊖		+ ; P + ; SAT ▶	▲	
VOL - ▲	VOLUME ▲ ; V -			▲ -	→; -		▲ -			VOLUME - ; ▲ -	◀ (MENU)		VOLUME - ; ▲ -	◀ ; I-II ; SAT	
OK	PIC SEL ; FUNCT				◆					VIDEO ; PICTURE	→; ←; IDEAL		VIDEO ; PICTURE	→; ←; IDEAL	
VOL + ▼	VOLUME ▼ ; V +			▲ +	→; - +		▲ +			VOLUME + ; ▲ +	▶ (MENU)		VOLUME + ; ▲ +	▶	
P - ▼	CHANNEL ▼ ; P -			PR -			- ; PRO ▼			- ; P - ; SAT 4	▼ (MENU)		- ; P - ; SAT 4	▼	
MENU M	FUNCT ; MENU			STORE			M ; A-M			MENU	PROG		MENU		
■ EXIT	RESET ; CANCEL ; X									■ ; TEXT			■ ; TEXT		
□ TV	TV ; CURS. ; SET ; PIC			□ ; PICTURE			→; →; PP			TV	MAC		TV		
□ EPG	RECALL ; DISPLAY			ROTATE			S ; □ ; STATUS			S ; R ; ZOOM ; SAT			□ ; □		
▶ ⊖ ⊖	MIN ; MINUTE			□			□			□ ; □			□ ; □		
■ ⊖ ⊖	HOUR ; LOCK			□			□			□ ; □			□		
II ⊖ ●	■ ; Q. VIEW ; △			□			□			□ ; ?			□ ; ?		
◀ ⊖ ⊖				□ ; S. KEY -			□			□ ; i			□ ; i		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 51 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта	Код 201	Код 202	Код 203	Код 204	Код 205	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER	ez POWER OFF	FUNCTION		POWER	∅ ; OPERATE
⊖ AV	VHS ; VCR	TV/AV ; AV	MONITOR	TV/VCR	VCR	AV
⊕	TIMER	CLOCK	SLEEP	ALARM	∅ ; MENU	CLOCK
※ ▲	▲ ; EJECT	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE (TV)	EJECT
1- ./-- ⊗	SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP	/--	+100 ; +10	/-- ; +	/--
2- P/C ⊖	VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT	P/C	QUICK-FIND	SEL;P/C;CH/PRG.; -	-
⊗ + ♫ + AUDIO	▲ ; +	AUDIO	MUTE VPT	⊗	▲	AUDIO ; ♫
⊗ + ♫ + RADIO	▶	ZERO ⊖	⊖	⊗	▶	PICTURE +
⊗ + □ + VIDEO	TRK ▲ ; SELECT ▲	SHOW VIEW ; *	JOG/SHUTTLE	⊗	3 ▶ ; N ▶ ; X 2 PLAY	SLOW +
⊗ ⊖ ⊖	KARAOKE	REPEAT AUTO	REPEAT	AUDIO	SP/LP;REC.;SPEED	SHIFT ▶
⊗ - ♫ - TUNER	▼ ; -	RALENTI	TIME SEARCH	⊗	▼	PICTURE -
⊗ - ♫ - CD	◀	SKIP/MEMO	DVD	⊗	◀	SLOW -
⊗ - □ - TAPE	TRK ▼ ; SELECT ▼	VCR	⊗	↔ ; GO-TO	-	SHIFT ▲
MODE	AUTO TRK	PRESET	TAPE SPEED	TOP MENU	000 ; CH MEMO	PROGRAM
RED -	START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH	RESET ; SYSTEM	⊗	OTR ; OTR ●	SP/LP
GREEN +	LENGTH ; Q.DUREE	OTPB	CLEAR RESET	⊗	□ ; ⊖	MEMO REPEAT
YELLOW ▲	TIMER	▮	RESET ADD/CLEAR	⊗	□ + ; (TV)	13
BLUE ▶	AUTO	▮	CLOCK/COUNTER	⊗	MARK	14
P + ▲	PR ▲	CH/SET (TRAC.) +	▲	◀ ; CH ▲	REPEAT ; TRACK	CLOCK COUNT ; 15
VOL - ▲	SLOW -	TRACKING ▼	VOL -	◀	F. ADV.	BACK ; 16
OK	OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT	B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET	◀ ; INDEX	CH + ; CH ▲
VOL + ▶	SLOW +	TRACKING ▲	VOL +	▶	P + ; +	CH - ; CH ▼
P - ▾	PR ▾	CH/SET (TRAC.) -	▼	- ; CH ▾	VAR. SLOW ▾	ENTER
MENU M	MENU ; i ; SETUP	JOG	PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER	M ; MEMO COUNT.	CHECK ; PROG
■ EXIT	CLEAR	RESET	AUTO REPEAT	ERASE	X:RES;CLEAR;CAN.	MENU
□ TV	TV/VCR	ERASE	INFO	TIMER REC ; T. SET	CLOCK	RESET
□ EPG	ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER	RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.	□ : EXIT/STATUS	CL ; PROG
▶ ⊖ ⊖	▮ ; F/ADV	MARK	▮ ; SLOW	▮ ; SLOW	▮	OSD
■ ⊖ ⊖	▮ ; STOP	CHILD LOCK	▮ ; STOP	▮ ; STOP ; □	▮ ; STOP	▮/▲ ; STOP/EJECT
II ⊖ ⊖	II ; PAUSE/STILL	● : REC/OTR	II ; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD	● ; A ●	II ; PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶ ; PLAY	S. REC	▶ ; PLAY	F ADV	▶ ; PLAY	● REC
◀ ⊖ ⊖	◀ ; REW	◀	◀ ; REW	ALT ?	◀	II ; PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶ ; F.FWD	▶	▶ ; F.FWD	INDEX SEARCH	◀	▶ ; PLAY
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV		TV/SAT;STB;SOUR.			-⊖	TV/SAT ; TB/CPI
⊕		WHITE ; ⊖			Format ; Format	
※ ▲		▮	▮ ; MUTE		▮	
1- ./-- ⊗	/--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	/-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH		▮ ; RCL; LAST	▮ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; △
⊗ + ♫ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +	CH +	▮	Pg Up ; CTP ▲
⊗ + ♫ + RADIO	⇒ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊗ + □ + VIDEO	↑ ; PG UP		▮		Radio ; TV/Radio	
⊗ ⊖ ⊖		▮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			
⊗ - ♫ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▾
⊗ - ♫ - CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀	
⊗ - □ - TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE	▮ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим	□
RED -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN ; ♫? ; □		GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BL.; ■;UHF;FAV; □		BLUE	BLUE	
P + ▲	△	▲	▲	▲	P + ; ▲	
VOL - ▲	◀	◀	◀	◀	Gромкость - ; Vol -	VOL - ; ▲
OK	OK	ВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK	ВВОД
VOL + ▶	▶	▶	▶	▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▾	▽	▽	▽	▽	▽	P - ; ▾
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU	MENU; ♫?; MOVIES	Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ
■ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; □ ; AKADO	Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД
□ TV		STATUS	TV/RADIO	Список	□	
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG; □; TV GIUDE	Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#		∅ ; Info		
■ ⊖ ⊖	▮ ; STOP	WIDE	▮ ; STOP	□ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ⊖	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT	▮ ; II / ▷	▶ ; PLAY			
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW	□?	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD	i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
※ ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊞						
2- P/C ⊞	LAST		LAST	RECALL	↖ ; BACK	
⊗ + ♂ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ♂ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊗ + □ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊞ ⊞				UHF ; SAT	ZOOM	
⊗ - ♂ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ♂ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊗ - □ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; □-	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + →	VOL + : →		VOL + : →	▶	▶	VOL →
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☰
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰	FAV		FAV		FAV	FAV
☒ ☰ ☰						UHF
II ☰ ☰					PAUSE	
▶ ☰ ☰				TEXT		
◀ ☰ ☰						□?
▶ ☰ ☰				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			⊗		SLEEP	TIMER
※ ▲	*	*	*	*	MUTE	MUTE
1- ./-- ⊞						
2- P/C ⊞	RCL		○		RECALL	RECALL
⊗ + ♂ + AUDIO	P +		F1		AUDIO	AUDIO
⊗ + ♂ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	⊗			
⊗ + □ + VIDEO			P/N			
⊗ ☰ ☰			☒ ☰			GAME
⊗ - ♂ - TUNER	P -		F2			SCAN
⊗ - ♂ - CD			⊗			
⊗ - □ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT	TEL	
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; □?	RED ; TXT	RED	
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T	GREEN	
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; □?	YELLOW ; ⊖	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP	BLUE	
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀	◀	◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
OK	VOL + →	VOL + →	▶	▶	▶	▶
VOL + →	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
FAV					STILL	
			II	PAUSE	ZOOM	
			UHF		□	
			HELP		HELP	
	□?	□?	i	INFO	INFO	INFO
□?	i	i	i	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP			
※ ▲	※		※ ; MUTE		※	
1- .-- ⊗	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C ⊗	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ♫ + AUDIO	± ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	CH ▲
⊗ + ♫ + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	VOL ▲
⊗ + □ + VIDEO	F3 ; ⊕ ; PIP		COLOR		→	RADIO
⊗ ⊖ ⊖	□ ; ⌂		PAUSE		A.L/R	AUDIO
⊗ - ♫ - TUNER	⊖ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
⊗ - ♫ - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
⊗ - □ - TAPE	F4 ; ⊖		HD		◀▶	OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN; SAT; ⊗		GREEN ; ⊖		GREEN	GREEN ; HELP
YELLOW ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; □		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ : ▶	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ : ▷	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	SAVE	MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□		INFO	TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG		EPG	EPG	□	GUIDE
▶ ⊖ ⊖	FAV ; △		FAV	▶	◀	FAV
■ ⊖ ⊖			■	■	■	
II ⊖ ●	II	●	II ; PAUSE	●		
▶ ⊖ ⊖	■		▶			■
◀ ⊖ ⊖	◀		◀			
▶ ⊖ ⊖	▶		▶			
INFO			▶			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER	∅ ; POWER	∅	∅	∅	
AV	SAT	SAT	AV ; □ ; TV	SAT ; TV/SAT	SAT	
⊕		SUB	SUB ; ▲			
※ ▲	MUTE	※ ; MUTE	※	MUTE	※	
1- .-- ⊗			BACK ; EXIT	RCL		
2- P/C ⊗			PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO	
⊗ + ♫ + AUDIO	P +	P +	PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO	
⊗ + ♫ + RADIO	DIGITAL RADIO	RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO	
⊗ + □ + VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊖	SOUND		AUDIO ; ▲	SOUND		
⊗ - ♫ - TUNER	P -	P -	PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -		
⊗ - ♫ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - □ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC	FUNC		FUNC ; EPG		
RED -	RED ; LANG		RED	RED ; LANG		
GREEN +	GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE		
YELLOW ▲	YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND		
BLUE ▶	BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT		
P + ▲	▲	▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	◀	◀	VOL -	◀	VOL ▲	
OK	SLCT	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	▶	VOL +	▶	VOL ▶	
P - ▼	▼	▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	■ ; TEXT	EXIT	EXIT	
□ TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV	
■ ⊖ ⊖				SUB ; INFO		
II ⊖ ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	■			—		
◀ ⊖ ⊖	◀			—		
▶ ⊖ ⊖	▶		①	—	INFO	
INFO				1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		∅	
⊖ AV		SAT	TV/STB			STANDBY
⊕		⊕	⊕	⊕	⊕	TV/SAT
※ ▲	※	※	※	※	※	MUTE
1- ./-- ⊗		M1	-	All CH		
2- P/C ⊗	RECALL	⊗	RCL	⊗		
⊗ + ♫ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	CH ▲	
⊗ + ♫ + RADIO		V +	VOL ▶		VOL ▲	
⊗ + □ + VIDEO		M2				
⊗ - ♫ - TUNER		M3 ; N/P				RADIO
⊗ - ♫ - CD		UHF	FUNC	□?	ZOOM	
⊗ - □ - TAPE		RED ; F1	RED	RED ; □/□	RED ; ADD : EAST	
MODE		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
RED -		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
GREEN +		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
YELLOW ▲		BLUE ; UHF				
BLUE ▶			CH ▲		▲	
P + ▲			CH ▲		◀	
VOL - ▲			VOL ▲		◀	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ▶			OK	VOL ▶	▶	
P - ▼			VOL ▲		CH ▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
■ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	ESC	
□ TV	□	AUD	□	□	□	
□ EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	PGUIDE	
▶ □ ○	GREEN ; FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ □ ○		⊗	A-Z	⊗		
II ■ ●		II	LANG	II		
▶ □ ◀		■	TEXT	■		
◀ □ ▶		□?	?	?	FREEZE ; HELP	
▶ □ ■	BLUE ; INFO	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV		SAT	VIDEO		SAT	
⊕		⊕	RADIO		AUX IN ; TV/AV	
※ ▲		※	※	※	※	MUTE
1- ./-- ⊗	CANCEL			RECALL ; ⊗		
2- P/C ⊗		RCL				
⊗ + ♫ + AUDIO		P +	VOLUME +			CH ▲
⊗ + ♫ + RADIO		TV/RADIO	▶			VOL +
⊗ + □ + VIDEO			BOUQUET +		PAL/NTSC	PAGE ▲
⊗ - ♫ - TUNER		P -	AUDIO			CH ▼
⊗ - ♫ - CD			VOLUME -			VOL -
⊗ - □ - TAPE			◀			PAGE ▼
MODE	ACCESS		BOUQUET -			
RED -		RED ; F1	LAME! ; ZOOM		UHF	
GREEN +		GREEN ; F2	RED		RED ; AUDIO	RED ; LANG
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	GREEN		GREEN ; POSITION	GREEN ; SOUND
BLUE ▶		BLUE ; F4	YELLOW		YELLOW ; TEXT ; □	YELLOW ; PAUSE
P + ▲		CH ▲	BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; □	BLUE ; RECALL
VOL - ▲		VOL ▲	CH ▲		▲	▲
OK	SELECT	OK/STORE	VOL ▲		◀	◀
VOL + ▶		OK	OK		▶	▶
P - ▼		VOL ▶	VOL ▶		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	DREAM ; MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT		EXIT	EXIT/ZOOM
□ TV		□	TV		TV/RADIO ; □/□	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO		GUIDE ; EPG	GUIDE
▶ □ ○		FAV			FAV	FAV
■ □ ○					INFO	
II ■ ●			TEXT		FREEZE ; ▶ II	TEXT
▶ □ ◀		□?			◀	
◀ □ ▶	HELP	i			▶	INFO ; i
INFO		i			1, 2, ... 9, 0	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	※	⊗
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊕ + ⚡ + RADIO			F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + △ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊕ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊕ - △ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲			◀ ; VOL -	◀	
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO : i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ⊖ ⊖	S.L. ; SAT				VOD	VOD
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊖ ⊖	TTX. ; EPG		TXT	TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊖ ⊖				LIST		
▶ ⊖ ⊖				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	※	※	∅		MUTE	⊗
1- ↵			⊗		QUALITY	
2- P/C ⊞	BACK	◀ PR	LETZTER		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +	▲	P + ; SEITE +		PGUP	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO	VOL +		V +			F1
⊗ + △ + VIDEO	PG +		i			F2
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		AUDIO	⊗/♂
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	▼	P + ; SEITE -		PGDN	
⊕ - ⚡ - CD	VOL -		V -			F3
⊕ - △ - TAPE	PG -		■			F4
MODE	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP		✉
RED -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; □	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	
P + ▲	▲	PR +	▲	▲	▲	
VOL - ↵	◀	△ -	◀	◀	◀	
OK	OK	OK ; LST	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	△ +	▶	▶	▶	
P - ▼	▼	PR -	▼	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	□	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		i
□ EPG	EPG	EPG	GUIDE	ZOOM	EPG	
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	▶	FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖			■ ; LIVE			■
II ⊖ ●	▶ / II	PAUSE	II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
▶ ⊖ ⊖	TELETEXT		▶			■
◀ ⊖ ⊖	LIST	LIST	◀			◀
▶ ⊖ ⊖	INFO	INFO	▶			▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4		POWER		MAIL	
⊕			TIMER		SAP	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE		MUTE	
1- ./-- ⊞						
2- P/C ⊞	RECALL		LAST			
⊗ + ♫ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊗ + ♫ + RADIO			RADIO		VOLUME +	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO				PG +		
⊗ ⊖ ⊞	ZOOM				AUDIO CH	
⊗ - ♫ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
⊗ - ♫ - CD			VOL -		VOLUME -	
⊗ - □ ⊞ - TAPE			PG -			
MODE	SAT	UHF		REMINDER	PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⊞	OK	SELECT ; ←	
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU ; ■■■	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	■ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	□/■	TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
▶ ⊞ ⊞	FAV	FAV	FAV	FAV		
■■■						
II ⊞ ●		PAUSE			▶ II	
▶ ⊞ ◀						
◀ ⊞ ◀						
▶ ⊞ ■	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
⊕	⊕		SLEEP			
※ ▲	※		※ ▲		※	
1- ./-- ⊞	*		UHF		OPT+	
2- P/C ⊞	LAST		○	RECALL	BACK	⊖
⊗ + ♫ + AUDIO	CH ▲	P ▲ ; ⊞	▶	▶	P +	AUDIO
⊗ + ♫ + RADIO	VOL ▲	▶			V +	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	GAME	INFO			PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊞	#	□/■			AUDIO	WIDE
⊗ - ♫ - TUNER	CH ▼	P ▼ ; ○	■		P -	
⊗ - ♫ - CD	VOL ▼	■			V -	
⊗ - □ ⊞ - TAPE	HELP	□			PAGE ▼	
MODE	□ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; □	YELLOW ; □?	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; FAV	BLUE ; □	BLUE ; SAT		BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	▲		▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▲	◀		◀	
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶		▶	
P - ▼	▼	CH ▼	▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	✉	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV CHAT	■	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ EPG	GUIDE	e/✓	EPG		EPG	INFO
▶ ⊞ ⊞	SLOW	FAV	FAV			
■■■		■■■				
II ⊞ ●	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ⊞ ◀	▶ II		▶ ; TIME ▾		TXT	TEXT
◀ ⊞ ◀	◀		◀			LIST
▶ ⊞ ■	▶		▶		INFO	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⊕	TIMER		PAUSE			SAT ; ⊕
※ ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE		MUTE	※
1- ./-- ⊗						A/R
2- P/C ⊙			RECALL		RECALL	⊗
⊗ + ♫ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊗ + ♫ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	⊗
⊗ + □ + VIDEO			■ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ⊖ ⊖	LANGUAGE			ZOOM	AUDIO	□?
⊗ - ♫ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		CH -	◀
⊗ - ♫ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -	■
⊗ - □ - TAPE			■ ; PREV		SIGNAL	WHITE ; ■ ; □
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	OPTION	GAME	V.FORMAT
RED -	RED	TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ;	□
GREEN +	GREEN	SUB	GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ;	□
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ;	□
BLUE →	BLUE		BLUE ; SLEEP	BLUE ; ■■■	GREEN ; ✓	
P + ▲	▲		▲ ; CH +		▲	P +
VOL - ←	◀		◀ ; VOL -		◀	V -
OK	OK		OK		OK	OK ; LIST
VOL + →	▶		▶ ; VOL +		▶	V +
P - ▼	▼		▼ ; CH -		▼	P -
MENU M	MENU ; □		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	¬ ; EXIT		■ ; EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	□ ; TV/RADIO		INF	TV/R	TV/RAD	i
□ EPG	GUIDE		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ⊖ ⊖			FAV	FAV	FAV	FAV
■ ⊖ ⊖			■ ; STOP			■
II ⊖ ⊖	II ; PAUSE	■ ; REC	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	PAUSE		II
▶ ⊖ ⊖	■ ; TEXT		II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶
◀ ⊖ ⊖	□ ; INFO		◀ ; FB			◀
▶ ⊖ ⊖	SUBTITLE		▶ ; FF	INFO	INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⊕	SLEEP					SLEEP
※ ▲	※		※		※	※
1- ./-- ⊗		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ⊙	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ♫ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ♫ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊗ + □ + VIDEO	AUX IN			▲		COLOR
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO	□?	
⊗ - ♫ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ♫ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - □ - TAPE		SET	SAT	↙		MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ←	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE →	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ←	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + →	▶	VOL ▲	VOL ▼	VOL ▼		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
■ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL		□
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE		EPG
▶ ⊖ ⊖		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ ⊖ ⊖	PAUSE			PAUSE		
▶ ⊖ ⊖	TEXT			TEXT		
◀ ⊖ ⊖						HELP
▶ ⊖ ⊖	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470		
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	
∅	∅	∅ ; ВКЛ	∅	POWER	∅		
⊖ AV	PURPLE	TV	TV/SAT	TV/SAT	TV/SAT (?)		
⊕	ORANGE	ИГРЫ					
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)		
1- ./-- ⊖	BACK	--					
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO	(?)	
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	◀ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO	(?)	
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	PAGE ▲	∅ ; ВВЕРХ	F3 ; ⚡	P/N	P/N	(?)	
⊗ ⊖ ⊖	L/R	◀▶	∅ ; ⚡	AUDIO			
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ▲	-		
⊗ - ⚡ - CD	◀	◀ -		VOL ▲	-		
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	∅ ; ВНИЗ		T/S	POS	(?)	
MODE	KEYB	∅ ; СИМВ	† ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	RED ; SCAN	RED ; TTX	RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	∅	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	∅	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE	
P + ▲	CHANNEL +	▲		CH ▲	▲		
VOL - ▲	VOLUME -	◀		VOL ▲	◀		
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶		VOL ▶	▶		
P - ▼	CHANNEL -	▼		CH ▼	▼		
MENU M	MENU	∅ ; ГИД		MENU	MENU	MENU (?)	
⊗ EXIT	⊗	УСТ		EXIT	EXIT	EXIT (?)	
□ TV	HOME	ТИТР		TV/RADIO			
□ EPG	HELP	ИНФО		EPG	EPG	EPG (?)	
▶ ⊖ ⊖		▼ ; ЛЮБИМ		FAV	FAV	FAV (?)	
■ ⊖ ⊖		■ ; СТОП					
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC	PAUSE (?)
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА				
◀ ⊖ ⊖	◀		◀ ; НАЗАД		POS		
▶▶ ⊖ ⊖	▶▶		▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	∅	∅	∅	∅	
⊖ AV		⊖		SAT		MAIL
⊕	⊕	WWW		UHF		
※ ▲	※	※	□?	※	※	
1- ./-- ⊖	⊖	⊖	--			
2- P/C ⊖	∅	RCL		RECALL	⊖	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+	P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗ ⚡	◀ +		TV/RADIO	VOL +	
⊗ + △ ⊖ + VIDEO		i			LANG	
⊗ ⊖ ⊖	♀	⊗	MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-	P/PG ▼			FAV ▼	PAGE -
⊗ - ⚡ - CD		◀ -				VOL -
⊗ - △ - TAPE		✓				REMIND
MODE	UHF	TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT	
RED -	RED ; □?	RED	⊖	RED ; LIST	RED	
GREEN +	GREEN ; ■	GREEN	■	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖	YELLOW	└ --	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; ■	BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE	
P + ▲	▲	△		PR ▲ ; ▲	▲	
VOL - ▲	◀	◀		PR ▲ ; ▲	VOL ▲	◀
OK	OK	OK		SELECT	OK	OK
VOL + ▶	▶	▷		▶	VOL ▲	▶
P - ▼	▼	▽		P - ; ▼	PR ▼	▼
MENU M	MENU	MENU		MENU	MENU	
⊗ EXIT	EXIT	EXIT	⊗	LANG.	EXIT	EXIT
□ TV	WHITE ; ⊖	⊖	⊖	TV/RADIO	SAT/TV	⊗ ⚡
□ EPG	EPG	EPG	PHOTO	GUIDE	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	▶▶	FAV.	FAV	FAV
■ ⊖ ⊖	■					
II ⊖ ●	⊗	II	●		PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	▶	▶ ; ▵			TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀	◀		?		
▶▶ ⊖ ⊖	▶▶			INFO	INFO	
INFO		▶		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 ⊖		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	POWER	∅	
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.	SAT	SAT	
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ∅		TIME	
※ ▲	※ ; MUTE		※	※	※	
1- ./-- ⊞	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- P/C ⊞	BACK		⊖	CD ; A	RCL	
⊗ + ♂ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ♂ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	VOL ▶	RADIO
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	INFO		⊗		—	
⊗ ⊖ ⊞ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
⊗ - ♂ - TUNER	⊗		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
⊗ - ♂ - CD	⊗		ГРОМК -		VOL ▲	
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE	16:9 ; ■	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F	MULTI	MLP
RED -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; F3	C	⊖ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4	D	■ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	
VOL - ↵	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲	⊖		◀	
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶	+ ▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	
MENU M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT	ВЫХОД	▀	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV	МЕДЛ.	FAV		FAV	
▀ ⊖ ⊞	▀ ; STOP	▀	СТОП КАДР		ZOOM	
II ⊖ ●	▶ RECORD	PAУЗА	REC ; ●		PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶	▀			TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀	◀	ПОМОЩЬ	◀		
▶ ⊖ ⊖	▶	▶	№ ID	▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	∅	∅	
⊖ AV		TV/SAT	MAIL	TV/SAT	TV/SAT	SAT
⊕		SLEEP				ANA/DIGI
※ ▲	MUTE	MUTE	※	MUTE	※	
1- ./-- ⊞		VIEW		CLEAR		
2- P/C ⊞	BACK	RECAL	⊖	⊕	⊖	⊕
⊗ + ♂ + AUDIO	CH +	PAGE ▲	F1	▲	▲	▲
⊗ + ♂ + RADIO	VOLUME +		F2	RADIO		
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	PAGEUP		F3	EAST		
⊗ ⊖ ⊞ ⊖	AUDIO	LANG	AUDIO	AUDIO		
⊗ - ♂ - TUNER	CH -	PAGE ▼		▼	▼	▼
⊗ - ♂ - CD	VOLUME -			F.BK		
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN			WEST		
MODE	OPTION	SAT	NVOD	LANG	IHF	
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT				GREEN ; POSITION
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW			YELLOW ; □
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE			BLUE ; □
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	⊖	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+ ▶	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV		TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE		EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	FAV	FAV		FAV
▀ ⊖ ⊞	WIDE			SIZE		
II ⊖ ●	SUBTITLE			OSD		
▶ ⊖ ⊖	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ ⊖ ⊖						
▶ ⊖ ⊖	INFO	INFO		INFO		INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	↔
⊕			⊕		⊕	⇒
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- ∕-- ⊖		i	PVR			
2- P/C ⊖	RECALL	⊖	PPIP	⊖		LAST CH
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲	⊗	P +	P +	CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO		⊗	PAGE ▲	⊗	VOL +	F2
⊗ + ⊖ ⊖ + VIDEO	6PIC	UHF	TITLES	P/N	PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO	⊗?	BACK	⊗	LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	⊗	P -	P -	CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼	⊗	VOL -	F5
⊗ - ⊖ ⊖ - TAPE		⊗	PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	⊖	PIP ON/OFF	SAT		
RED -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; ⊖	RED	RED ; ⊖?	RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; ⊖	GREEN	GREEN ; ⊖	GREEN	
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; ⊖	YELLOW	YELLOW ; ⊖	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; V	BLUE	BLUE ; ⊖	BLUE	
P + ▲		P +		▲	▲	
VOL - ▲		V -		◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶		V +		▶	▶	
P - ▼		P -		▼	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	HOME	
TV	TV/RA		INFO	⊖	SUBT	
EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
■ ⊖ ⊖		■	■	■	UHF	■
II ⊖ ⊖	PAUSE	II	II	II	II	II
▶ ⊖ ⊖		▶	▶	▶	F1	II
◀ ⊖ ⊖		◀	◀	◀	HELP	◀
▶ ⊖ ⊖	INFO	▶	▶	▶	▶	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 51 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	
IRC 51 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		⊖	USB
⊕	V-FORMAT	⊕ ; MEDIA	F1 ; INFO	
※ ▲	※	⊗?	※	⊗?
1- ∕-- ⊖	TV PORTAL		10	
2- P/C ⊖	BACK	RETOUR; ⊖; BACK	RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V +	⊗
⊗ + ⊖ ⊖ + VIDEO	⊗		⊗	F2 ; SUB
⊗ ⊖ ⊖	MEDIA	⊗ ; RADIO	F3 ; GOTO	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	VOL - ; V -	⊗	
⊗ - ⊖ ⊖ - TAPE	⊗		SCAN	
MODE	i	OPT+	⊕ ; DVD	TXT
RED -	RED ; ⊖ ; A		RED ; A	RED ; AUDIO
GREEN +	GREEN ; ⊖ ; B		GREEN ; B	GREEN ; MODE
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖ ; C		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP
BLUE ▶	BLUE ; ⊖ ; D		BLUE	
P + ▲	▲		▲	CH +
VOL - ▲	◀		◀	VOL -
OK	OK		OK	
VOL + ▶	▶		▶	VOL +
P - ▼	▼		▼	CH -
MENU M	MENU	M ; MENU	MENU	
EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	⊖
TV	TV/RADIO	⊖	⊖ ; LIST ; INFOS	⊖
EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ⊖ ; EPG	i ; INFO
▶ ⊖ ⊖	LIST	ZOOM	FAV	
■ ⊖ ⊖	■	■	■	■/USB
II ⊖ ⊖	II	●	II	●
▶ ⊖ ⊖	TEXT	▶	▶	
◀ ⊖ ⊖	HELP	◀	◀	
▶ ⊖ ⊖		▶	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0